

# DENVER®

Manuale d'uso

Altoparlante Bluetooth

BTL-65



[www.denver-electronics.com](http://www.denver-electronics.com)

Prima di utilizzare questo prodotto, leggere attentamente

e completamente questo manuale di istruzioni.

IT-1

## IT Istruzioni per l'uso

### SICUREZZA

- Le batterie ricaricabili devono essere ricaricate esclusivamente sotto la supervisione di un adulto.
- Utilizzare esclusivamente il cavo USB in dotazione per caricare la batteria. Una ricarica errata può danneggiare la batteria e il dispositivo.
- Non cercare di aprire la batteria ricaricabile o il pacco batterie. All'interno non sono presenti parti riparabili.
- In caso di perdita della batteria, il dispositivo può subire danni. Pulire immediatamente il vano delle batterie, evitando ogni contatto con la pelle.
- Conservare le batterie fuori dalla portata dei bambini. In caso di ingestione, consultare immediatamente un medico.
- Evitare di conservare le batterie in un luogo estremamente caldo o freddo. Un dispositivo con una batteria calda o fredda può non funzionare temporaneamente, anche quando la batteria è completamente carica.

IT-2

- Non smaltire la batteria bruciandola perché può esplodere. La batteria può esplodere anche se è danneggiata. Smaltirla in conformità alle normative locali. Non smaltirla come rifiuto domestico.

### PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO

- Ricaricare la batteria per almeno 8 ore prima del primo utilizzo del dispositivo.
- Se il dispositivo non viene utilizzato per un lungo periodo, la batteria può esaurirsi. Ricaricare la batteria.
- Collegare il cavo USB in dotazione all'altoparlante e a una fonte di alimentazione esterna. Durante la ricarica, la spia si accende in rosso.

### DESCRIZIONE DELLE PARTI

1. Cupola con luci da discoteca
2. Tasto LED-M
3. Presa Aux
4. Presa CC
5. Interruttore On/Off

### USO

#### Riproduzione Bluetooth

- Accendi il dispositivo usando l'interruttore ON/OFF.
- Accendere il dispositivo Bluetooth, cercare l'altoparlante e scegliere di abbinarlo. (Se il dispositivo Bluetooth chiede una password, inserire "0000").

- Una volta abbinati correttamente, l'altoparlante e il dispositivo Bluetooth memorizzeranno il dispositivo abbinato.

#### Riproduzione Aux

- Collegare il dispositivo esterno all'unità utilizzando un cavo di ingresso di linea con jack da 3,5 mm standard.
- Il collegamento è così realizzato; è ora possibile riprodurre la musica sul dispositivo esterno.

IT-3

### RICARICA

- Ricaricare la batteria con il cavo USB in dotazione. È possibile collegare il cavo al computer o all'alimentatore USB. Il LED indicatore di ricarica rimane acceso mentre la batteria è in fase di ricarica.
- Il dispositivo si carica completamente in circa quattro ore.
- Quando la carica della batteria sta per esaurirsi il dispositivo emette un segnale acustico.

### Funzione LED

- Tenere premuto il tasto LED--M per accendere o spegnere la cupola con luci da discoteca.
- Premere il tasto LED-M per commutare tra le diverse modalità di luci da discoteca.

### PULIZIA E MANUTENZIONE

- Pulire l'apparecchio con un panno umido. Non usare mai detersivi duri e abrasivi, pagliette o lana d'acciaio, che danneggia l'apparecchio.
- Non immergere l'apparecchio in acqua o in altro liquido. Non è possibile pulire l'apparecchio in lavastoviglie.

### GARANZIA

- Questo prodotto è garantito per 24 mesi. La garanzia è valida se il prodotto viene utilizzato in conformità con le istruzioni e per lo scopo per il quale è stato realizzato. Inoltre, deve essere fornita la prova di acquisto originale (fattura, scontrino o ricevuta) riportante la data di acquisto, il nome del rivenditore e il codice del prodotto.
- Per i dettagli delle condizioni di garanzia, consultare il nostro sito web: [www.service.tristar.eu](http://www.service.tristar.eu)

TUTTI I DIRITTI RISERVATI, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

[www.denver-electronics.com](http://www.denver-electronics.com)



IT-4

Le apparecchiature elettriche ed elettroniche, incluse le batterie, contengono materiali, componenti e sostanze che possono essere dannosi per la salute e l'ambiente se il materiale di scarto (attrezzatura elettrica ed elettronica e batterie) non viene gestito correttamente.

Le apparecchiature elettriche ed elettroniche, incluse le batterie, sono contrassegnate con una croce sul simbolo del cestino dei rifiuti (vedere sotto). Le apparecchiature elettriche ed elettroniche, incluse le batterie, non dovrebbero essere smaltite con altri rifiuti domestici ma devono essere trattati separatamente.

È importante che inviate le batterie usate alle strutture appropriate e indicate. In questo modo vi accertate che le batterie siano riciclate secondo la legislatura e non danneggiano l'ambiente.

Tutte le città hanno stabilito punti di raccolta dove l'attrezzatura elettronica ed elettrica e le batterie possono essere inviate senza spese alle stazioni di riciclaggio e altri siti di raccolta o raccolti da casa. Informazioni aggiuntive sono disponibili al dipartimento tecnico della città.

Il produttore, Inter Sales A/S, dichiara che il tipo di apparecchiatura radio BTL-65 è conforme alla direttiva 2014/53/EU. Il testo completo della dichiarazione di conformità EU è disponibile al seguente indirizzo Internet: <http://www.denver-electronics.com/denver-BTL-65/>  
Campo operativo di frequenza: 2.402-2.480GHz  
Potenza massima di uscita: 2.06dBm  
Radio frequenza: 87.5 – 108.5MHz

Importatore:  
DENVER ELECTRONICS A/S  
Omega 5A, Soeften  
DK-8382 Hinnerup

Danimarca  
[www.facebook.com/denverelectronics](http://www.facebook.com/denverelectronics)

IT-5