

ENJOY  RELAX[®]

MORBY PLAID

electric blanket with feet pocket



MACOM[®]

Manuale di istruzioni

Art. 943



ISTRUZIONI E AVVERTENZE PER UN USO CORRETTO E SICURO
Leggere attentamente le istruzioni e le avvertenze contenute nel presente libretto e conservarle per ulteriori consultazioni per tutta la vita del prodotto, esse infatti forniscono indicazioni importanti per quanto riguarda la funzionalità e la sicurezza nell'installazione, nell'uso e nella manutenzione del prodotto.

Precauzioni

Quando si usano apparecchiature elettriche è importante rispettare alcune precauzioni fondamentali fra cui le seguenti:

- Assicurarsi che i dati della tensione di rete indicati sull'apparecchio corrispondano a quelli della vostra rete elettrica.
- E' necessaria massima attenzione quando si utilizza l'apparecchio in presenza di bambini: questo apparecchio non è un giocattolo. Si consiglia di posizionarlo lontano dalla loro portata.
- Questo apparecchio deve essere usato unicamente come termocoperta per uso domestico. Qualsiasi altro uso è considerato non conforme e quindi pericoloso.
- Utilizzare l'apparecchio solo come raccomandato in questo manuale. Non utilizzarlo per scopi diversi.
- Questo apparecchio riscaldante può essere utilizzato solo in combinazione con il suo telecomando.
- L'uso di accessori o componenti non espressamente raccomandati può creare danni all'apparecchio e risultare pericoloso.
- Non lasciare mai l'apparecchio incustodito quando è collegato.
- Non appoggiare oggetti sopra l'apparecchio.
- Non immergere mai il telecomando, la spina o il cavo elettrico in acqua o in altri liquidi..
- Non usare l'apparecchio se il cavo elettrico o la spina risultano danneggiati, o se l'apparecchio stesso risulta difettoso. In caso di guasto non tentare di riparare l'apparecchio; qualsiasi intervento deve essere effettuato da personale autorizzato. Contattare Macom.
- Non tirare il cavo, non trasportare l'apparecchio afferrandolo dal cavo. Non chiudere il cavo tra le porte e non avvolgerlo su oggetti taglienti o spigoli vivi.
- Per scollegare l'apparecchio, disinserire la spina di alimentazione dalla presa elettrica.
- Usare sempre l'apparecchio lontano da fiamme o sorgenti di calore. Comprese borse d'acqua calda, piastre riscaldanti e simili.

- Durante il funzionamento i componenti elettronici del telecomando si riscaldano. Per questo motivo non coprire il telecomando e non posizionarlo sopra l'apparecchio riscaldante.
- Non usare l'apparecchio vicino ad acqua o fonti umide.
- Non maneggiare il telecomando, il cavo e la spina con le mani bagnate.
- Non utilizzare questo apparecchio all'esterno. Non lasciare l'apparecchio esposto ad agenti atmosferici (pioggia, sole, ecc...).
- Disinserire sempre la spina di alimentazione elettrica prima della pulizia o manutenzione e in caso di mancato utilizzo dell'apparecchio.
- Prima di riporre l'apparecchio attendere che si sia raffreddato. Assicurarsi che non vi sia sopra alcun oggetto.
- Questo apparecchio non è progettato per essere utilizzato negli ospedali.
- Non inserire aghi.
- Non utilizzare l'apparecchio se piegato.
- Non utilizzare l'apparecchio se bagnato.
- Questo apparecchio è stato progettato solo per riscaldare il corpo umano.
- Attenzione: un utilizzo non corretto può danneggiare l'apparecchio e/o arrecare lesioni.

Avvertenze

I bambini di età inferiore ai 3 anni non devono usare l'apparecchio a causa della loro incapacità di reagire in caso di surriscaldamento.

Non utilizzare l'apparecchio se bagnato.

Non utilizzare l'apparecchio per riscaldare animali.

Non addormentarsi con l'apparecchio in funzione.

Non inserire aghi o spilli.

Non piegare l'apparecchio.

Non utilizzare l'apparecchio con bambini, persone insensibili al calore o molto vulnerabili incapaci a reagire al surriscaldamento.

Se durante l'uso si manifestano fastidi o dolori interrompere immediatamente.

Attenzione

Questo apparecchio può essere utilizzato, sotto supervisione, da ragazzi di età maggiore o uguale a 8 anni, ai quali siano state date istruzioni relative al suo utilizzo in modo sicuro e i rischi connessi all'uso dello stesso siano stati compresi.

Le operazioni di pulizia e di manutenzione non possono essere effettuate da ragazzi a meno che non abbiano un'età superiore o uguale agli 8 anni e, in ogni caso, sotto supervisione di un adulto.

Tenere l'apparecchio e i suoi cavi fuori dalla portata dei bambini sotto gli 8 anni.

Questo apparecchio può essere utilizzato, sotto supervisione, da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o prive di esperienza e conoscenza dell'apparecchio oppure nel caso siano state date preventivamente istruzioni relative al suo utilizzo in modo sicuro e i rischi connessi all'uso dello stesso siano stati compresi.

I sacchetti in polietilene utilizzati per l'imballaggio possono essere pericolosi.

Tenere questi sacchetti fuori della portata di bambini e neonati. La pellicola sottile può infatti aderire a naso e bocca e impedire la respirazione. Un sacchetto non è un giocattolo.

DESCRIZIONE PRODOTTO

IMPORTANTE: per attivare la garanzia è necessario registrarsi al sito:
www.macomsrl.it/garanzia



Indicatore temperatura

Selettore temperatura

Tasto ON/OFF



Indicatore Timer

Selettore Timer

Tasto Fast-heat

UTILIZZO

Prima del suo utilizzo, assicurarsi che la coperta non sia piegata.




Collegare il telecomando alla coperta inserendo il connettore. Poi Inserire la spina nella presa di corrente.

Per accendere l'apparecchio premere il tasto ON/OFF: sul display apparirà "1 1" (il numero di sinistra si riferisce all'intensità di calore, il numero di destra al timer).

SELEZIONE TEMPERATURA: per modificare l'intensità di calore premere il selettore di temperatura sul telecomando: l'intensità di calore è regolabile da 1 a 9 e comparirà sul display.

Nota: questa operazione dovrà essere effettuata ogni qualvolta si utilizza l'apparecchio, anche dopo l'autospegnimento.

FUNZIONE FAST-HEAT: Una volta attivata la funzione premendo l'apposito tasto sul telecomando, per i primi 30 minuti la coperta si riscalderà più velocemente. Una volta attivata, sul display del telecomando gli indicatori luminosi ruotano come da immagine sotto riportata:



Al termine dei 30 minuti tale funzione si disattiva automaticamente. Il display torna alle impostazioni predefinite.

Nota: se si desidera interrompere il riscaldamento rapido premere nuovamente il tasto Fast-Heat.

SELEZIONE TIMER: è possibile impostare il tempo di funzionamento da 1 a 12 ore.

Premere il selettore timer fino a raggiungere il numero di ore desiderato: il tempo selezionato apparirà sul display.(H sta per 10 ore, L per 11 ore e P per 12 ore).

AVVERTIMENTO:

Qualora l'apparecchio venga utilizzato per diverse ore, si consiglia di impostare la temperatura più bassa sul telecomando per evitare lesioni alla pelle causate dalle alte temperature.

Autospegnimento

La coperta è dotata di un sistema di spegnimento automatico. Quando questa funzione si attiva sul display l'indicatore inizia a lampeggiare "-". Dopo circa 5 secondi è possibile riaccendere l'apparecchio premendo il tasto ON/OFF.

Attenzione: questo prodotto non è un apparecchio medico, non è stato progettato per essere usato in ambienti ospedalieri o per uso commerciale. Il suo unico uso è domestico.

Non usare su bambini, su persone insensibili al calore o incapaci di reagire al surriscaldamento.

Al termine dell'utilizzo spegnere la coperta e disinserire la spina elettrica dalla presa di corrente e scollegare il telecomando dalla coperta.

Problemi - soluzioni

Se l'apparecchio non funziona assicurarsi che:

- il telecomando sia correttamente collegato;
- la spina di alimentazione sia correttamente collegata ad una presa elettrica;
- l'intensità di calore sia impostata su 1,2,3,4,5,6,7,8 o 9.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Voltaggio: **220-240V ~ 50/60 Hz**

Potenza: **160Watt**

Dimensioni: **120 x 180 cm**

Colore: **fantasia**

Tessuto:

- lato interno:

soffice e caldo peluche sherpa bianco

- lato esterno:

tessuto ultramorbido vellutato e setoso

Lavabile in lavatrice a basse temperature (max 30°C).

PULIZIA E MANUTENZIONE

Prima di procedere con la pulizia spegnere, disinserire la spina dalla presa elettrica e scollegare il cavo di alimentazione dal connettore.

Aspettare che l'apparecchio si sia completamente raffreddato.

Non immergere il telecomando o il cavo di alimentazione in acqua o altri liquidi.

Se necessario pulire il telecomando con un panno asciutto e privo di lanuggine. Piccole macchie sulla coperta possono essere rimosse con un panno umido e se necessario con poco detergente liquido per capi delicati.

La coperta è lavabile in lavatrice fino a 30°C con ciclo delicato.

Non asciugare in asciugatrice.

Non centrifugare.

Non lavare a secco.

Non stirare.

Nota: lavaggi frequenti possono rovinare il prodotto.

Subito dopo il lavaggio stendere completamente la coperta.

Non utilizzare mollette o oggetti simili per evitare danni alla coperta.

Utilizzare l'apparecchio solo se la coperta è completamente asciutta.

Attenzione: non accendere mai la termocoperta per asciugarla!

PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE



Prima dell'uso leggere attentamente il manuale di istruzioni. Conservarlo per l'intera durata del prodotto.



Non adatto a bambini di età inferiore ai tre anni.



Non inserire aghi e spilli.



Non piegare.



Lavaggio a mano.



Non pulire a secco.



Non asciugabile in macchine asciugabiancheria.



Non candeggiare.



Non stirare.



Temperatura lavaggio.

Se si prevede di non utilizzarlo per un lungo periodo, riporre l'apparecchio in luogo asciutto e pulito senza appoggiarvi sopra alcun oggetto.

GARANZIA CONVENZIONALE

IMPORTANTE: per attivare la garanzia è necessario registrarsi al sito:
www.macomsrl.it/garanzia

Macom S.r.l. - Via G. da Procida, 10 - 20149 Milano

La presente Garanzia Convenzionale lascia impregiudicati i diritti spettanti ai consumatori sulla base del D.lgs. 206/2005 - "Codice del Consumo" - in attuazione della direttiva 1999/44/CE.

Macom S.r.l. garantisce che il prodotto è immune da difetti originari del processo di fabbricazione e da difetti derivanti dai materiali utilizzati per la fabbricazione medesima. In caso di accertata presenza dei suddetti difetti che dovessero verificarsi durante il periodo di garanzia, **Macom S.r.l.** provvederà alla riparazione, qualora la riparazione non sia possibile o non sia opportuna **Macom S.r.l.** provvederà a fornire un prodotto esente da difetti. La presente Garanzia Convenzionale ha durata di due anni e perde la propria validità automaticamente allo scadere dei 2 anni dalla data di acquisto del prodotto.

La presente Garanzia Convenzionale è esclusa in caso di:

1. Difetti causati da un errato utilizzo del prodotto e/o da una manutenzione non conforme alle prescrizioni contenute nel manuale di istruzioni ed avvertenze fornito unitamente al prodotto.
2. Modifiche, alterazioni, manomissioni del prodotto o delle parti componenti del prodotto.
3. Utilizzo del prodotto con accessori non forniti con il prodotto o non autorizzati da **Macom S.r.l.** o riparazioni da parte di persone non autorizzate da Macom medesima.
4. Utilizzo del prodotto per scopi commerciali o professionali o, comunque, per scopi diversi da quelli indicati da Macom nel manuale di istruzioni ed avvertenze.

La presente garanzia convenzionale é valida esclusivamente in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano. **Macom S.r.l.** declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone, animali o cose o all'ambiente derivanti da un utilizzo del prodotto non conforme alle prescrizioni di montaggio, uso e manutenzione contenute nel manuale di istruzioni ed avvertenze che accompagna il prodotto medesimo.

SPIEGAZIONE DEI SIMBOLI

ISTRUZIONI E AVVERTENZE PER LO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO

Questo prodotto è conforme alla direttiva comunitaria vigente sullo smaltimento e la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Il simbolo del “contenitore di spazzatura barrato” riportato sul prodotto indica che lo stesso è soggetto a regime di raccolta separata previsto per le apparecchiature elettriche ed elettroniche e che pertanto non va smaltito come normale rifiuto urbano. Il prodotto quando raggiunge la fine del proprio ciclo di vita non dovrà essere smaltito con i rifiuti domestici bensì attraverso gli appositi sistemi di raccolta dei rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Nel caso di acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente sarà facoltà dell'utente riconsegnare il prodotto al venditore il quale provvederà al ritiro gratuito dello stesso ed al trasporto presso i centri di raccolta differenziata. Si raccomanda uno scrupoloso rispetto delle norme sull'uso e sullo smaltimento del prodotto al fine di evitare la dispersione di sostanze pericolose che potrebbero causare effetti negativi per l'ambiente e per la salute umana. Un corretto smaltimento del prodotto favorisce il riciclo dei materiali di cui è composto il prodotto. Lo smaltimento abusivo dei rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche è punito dalla legge e comporta l'irrogazione delle sanzioni previste dalla legge medesima.



Questo apparecchio è conforme alle direttive dell'Unione Europea pertinenti e applicabili.



Questo apparecchio è dotato di doppio isolamento.



Apparecchio conforme ai requisiti di sicurezza.

MACOM srl

Via G. da Procida, 10 - 20149 Milano

Tel: +39 02 33 10 76 56 - Fax: +39 02 33 10 45 23

e-mail: info@macomsrl.it - www.macomsrl.it