



Fabriqué en Chine
Made in China

AS970E - B73b

FRANÇAIS

AS970E

Lisez d'abord les consignes de sécurité.

CONSEILS D'UTILISATION

- Assurez-vous que les cheveux sont secs à 80 % et parfaitement démêlés. Séparez la chevelure en la divisant en mèches prêtes à être mises en forme.
- Fixez l'embout de votre choix sur la brosse soufflante.
- Mettez l'interrupteur en position « 0 » ou « II » afin d'allumer l'appareil, puis réglez la chaleur en fonction de votre type de cheveux.
- Après utilisation, mettez l'interrupteur en position « 0 » afin d'éteindre l'appareil. Ensuite, débranchez l'appareil.
- Laissez l'appareil refroidir avant de ranger.

Brosse rotative 50 mm à poils doux

- Pour faire tourner la brosse, maintenez le bouton << ou >> enfoncé. La brosse tourner alors dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- Positionnez l'appareil au niveau des racines et faites-le glisser à travers les cheveux.
- Faites tourner la brosse de la racine jusqu'aux pointes en maintenant enfoncé le bouton de rotation adéquat.
- Pendant ce temps, résistez à la rotation de la brosse en tirant celle-ci vers le bas. Vous créerez ainsi une tension dans la mèche de cheveux.
- IMPORTANT! Il peut faire plusieurs tentatives pour s'adapter à la rotation de la brosse. Si la brosse tourne trop rapidement, relâchez partiellement le bouton de rotation et retirez l'appareil des cheveux.
- Lorsque vous arrivez au bout de la mèche, poursuivez la rotation de la brosse pour rentrer les pointes vers l'intérieur.
- Répétez l'opération pour chaque mèche.

Brosse 38 mm à poils durs

- Positionnez la brosse sous une mèche de cheveux, aussi près que possible des racines.
- Durant la mise en forme, utilisez la brosse pour décoller les cheveux à la racine.
- Faites glisser l'appareil le long de la mèche, des racines jusqu'aux pointes.

Straightening Attachment

- Place the straightening attachment under a section of hair, as close to the roots as possible with the straightening comb pointing away from your head.

- Use your other hand to pull the hair section taut against the brush head until the straightening combs penetrate through the hair.

- Gently glide the straightening brush through the section of hair, until you reach the ends.

- Repeat for each hair section.

Smoothing Paddle Brush Attachment

- Place the brush head under a section of hair, as close to the roots as possible with the bristles pointing away from your head.

- Use your other hand to pull the hair section taut against the brush head until the bristles penetrate through the hair.

- Gently glide the smoothing paddle brush through the section of hair. As the brush head nears the end of the section, turn the brush head under to give shape at the ends of the hair.

- Repeat for each hair section.

Brosse de lissage plate

- Positionnez la brosse plate sous une mèche de cheveux, aussi près que possible des racines, les poils écartés de la tête.
- De l'autre main, tirez la mèche de cheveux contre le peigne jusqu'à ce que les poils n'entrent pas dans la mèche.

- Faites délicatement glisser le peigne de lissage à travers la mèche, des racines jusqu'aux pointes.

- Répétez l'opération pour chaque mèche.

Réglages de température

- L'appareil dispose de deux réglages de température et d'une fonction air froid.

- Mettez l'interrupteur dans la première position pour sélectionner la fonction air froid « », dans la deuxième position pour choisir la chaleur modérée « I » et dans la troisième position pour obtenir la chaleur intense « II ».

- Remarque : si vos cheveux sont fins, délicats, colorés ou décolorés, privilégiez les réglages air froid et chaleur modérée. Si vos cheveux sont plus épais, utilisez le réglage chaleur intense.

Changer d'accessoire

- Pour fixer un accessoire, positionnez-le sur le corps de l'appareil et faites-le glisser en place.

- Verrouillez l'accessoire en mettant l'interrupteur situé sur la brosse en position verrouillée.

- Pour retirer un accessoire, assurez-vous que la touche située sur le dessus de l'accessoire est en position ouverte.

- Faites délicatement glisser l'accessoire vers le haut jusqu'à le retirer de l'appareil.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Pour garder votre appareil dans des conditions optimales, veuillez suivre les instructions ci-dessous.

Entretien général

- Assurez-vous que l'appareil est éteint, débranché et froid. - Frottez l'extérieur de l'appareil à l'aide d'un chiffon humide. Évitez que l'eau ne pénètre dans l'appareil et veillez à ce que celui-ci soit parfaitement sec avant utilisation.

- Enroulez pas le câble d'alimentation autour de l'appareil. Enroulez plutôt celui-ci séparément, à côté de l'appareil.

- N'utilisez pas l'appareil avec le cordon d'alimentation tendu.

- Débranchez l'appareil après chaque utilisation.

Nettoyage du filtre

- Assurez-vous que l'appareil est éteint, débranché et froid.

- Maintenez fermement la poignée de l'appareil et ouvrez le filtre à partir des rainures près de l'entrée du cordon d'alimentation. Le filtre arrière est à présent ouvert.

- À l'aide d'une brosse à poils doux, éliminez les cheveux et autres résidus contenus dans le filtre.

- Remettez le filtre arrière en place en fermant le couvercle.

BABYLISS SARTL
99 avenue Aristide Briand
92120 Montrouge
France

www.babyliss.com
FAC 2019/04

FRANÇAIS

AS970E

Read the safety instructions first.

- Assurez-vous que les cheveux sont secs à 80 % et parfaitement démêlés. Séparez la chevelure en la divisant en mèches prêtes à être mises en forme.
- Fixez l'embout de votre choix sur la brosse soufflante.
- Mettez l'interrupteur en position « 0 » ou « II » afin d'allumer l'appareil, puis réglez la chaleur en fonction de votre type de cheveux.
- Après utilisation, mettez l'interrupteur en position « 0 » afin d'éteindre l'appareil. Ensuite, débranchez l'appareil.
- Laissez l'appareil refroidir avant de ranger.

Rotating 50 mm Soft Bristle Brush Attachment

- Pour faire tourner la brosse, maintenez le bouton << ou >> enfoncé. La brosse tourner alors dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- Positionnez l'appareil au niveau des racines et faites-le glisser à travers les cheveux.
- Faites tourner la brosse de la racine jusqu'aux pointes en maintenant enfoncé le bouton de rotation adéquat.
- Pendant ce temps, résistez à la rotation de la brosse en tirant celle-ci vers le bas. Vous créerez ainsi une tension dans la mèche de cheveux.
- IMPORTANT! Il peut faire plusieurs tentatives pour s'adapter à la rotation de la brosse. Si la brosse tourne trop rapidement, relâchez partiellement le bouton de rotation et retirez l'appareil des cheveux.
- Lorsque vous arrivez au bout de la mèche, poursuivez la rotation de la brosse pour rentrer les pointes vers l'intérieur.
- Répétez l'opération pour chaque mèche.

38mm Firm Bristle Brush Attachment

- Place the brush head under a section of hair, as close to the roots as possible.

- Use the brush to lift the hair at the roots as you style.

- Move the styler down the section, towards the ends of the hair.

- Repeat for each section of hair.

Bürstenaufsatzz 38mm mit festen Borsten

- Positionieren Sie die Brosse unter einer Haarsträhne so nah wie möglich an den Haarwurzeln an.

- Brügeln Sie die Bürste am Styler entlang der Haarsträhne Richtung Haarspitzen.

- Wiederholen Sie diesen Vorgang für jede Haarsträhne.

Peigne de lissage

- Positionnez le peigne de lissage sous une mèche de cheveux, aussi près que possible des racines, le peigne de lissage écarté de la tête.
- De l'autre main, tirez la mèche de cheveux contre le peigne jusqu'à ce que les poils n'entrent pas dans la mèche.

- Faites délicatement glisser le peigne de lissage à travers la mèche, des racines jusqu'aux pointes.

- Répétez l'opération pour chaque mèche.

Brosse de lissage plate

- Positionnez la brosse plate sous une mèche de cheveux, aussi près que possible des racines, les poils écartés de la tête.

- De l'autre main, tirez la mèche de cheveux contre le peigne jusqu'à ce que les poils n'entrent pas dans la mèche.

- Faites délicatement glisser la brosse à travers la mèche. Lorsque vous atteignez le bout de la mèche, tournez la brosse vers le bas pour mettre en forme les pointes.

- Répétez l'opération pour chaque mèche.

Réglages de température

- L'appareil dispose de deux réglages de température et d'une fonction air froid.

- Mettez l'interrupteur dans la première position pour sélectionner la fonction air froid « », dans la deuxième position pour choisir la chaleur modérée « I » et dans la troisième position pour obtenir la chaleur intense « II ».

- Remarque : si vos cheveux sont fins, délicats, colorés ou décolorés, privilégiez les réglages air froid et chaleur modérée. Si vos cheveux sont plus épais, utilisez le réglage chaleur intense.

Changer d'accessoire

- Pour fixer un accessoire, positionnez-le sur le corps de l'appareil et faites-le glisser en place.

- Verrouillez l'accessoire en mettant l'interrupteur situé sur la brosse en position verrouillée.

- Pour retirer un accessoire, assurez-vous que la touche située sur le dessus de l'accessoire est en position ouverte.

- Faites délicatement glisser l'accessoire vers le haut jusqu'à le retirer de l'appareil.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Pour garder votre appareil dans des conditions optimales, veuillez suivre les instructions ci-dessous.

Entretien général

- Assurez-vous que l'appareil est éteint, débranché et froid. - Frottez l'extérieur de l'appareil à l'aide d'un chiffon humide. Évitez que l'eau ne pénètre dans l'appareil et veillez à ce que celui-ci soit parfaitement sec avant utilisation.

- Enroulez pas le câble d'alimentation autour de l'appareil. Enroulez plutôt celui-ci séparément, à côté de l'appareil.

- N'utilisez pas l'appareil avec le cordon d'alimentation tendu.

- Débranchez l'appareil après chaque utilisation.

Nettoyage du filtre

- Assurez-vous que l'appareil est éteint, débranché et froid.

- Maintenez fermement la poignée de l'appareil et ouvrez le filtre à partir des rainures près de l'entrée du cordon d'alimentation. Le filtre arrière est à présent ouvert.

- À l'aide d'une brosse à poils doux, éliminez les cheveux et autres résidus contenus dans le filtre.

- Remettez le filtre arrière en place en fermant le couvercle.

ENGLISH

AS970E

Read the safety instructions first.

HOW TO USE

- Ensure the hair is 80% dry and combed through to remove any tangles. Create your parting and divide the hair into sections ready for styling.
- Secure the selected brush attachment onto the airstyler.
- Slide the switch to the 'I' or 'II' position to turn the appliance on and select a heat setting suitable for your hair type.
- After use, slide the switch to the '0' setting to switch off and unplug the appliance.
- Allow the appliance to cool before storing away.

Rotating 50 mm Soft Bristle Brush Attachment

- To make the brush head rotate, press and hold the buttons marked << and >>, this will make the brush head rotate clockwise and anti-clockwise.
- Place the styler at the roots and move the styler down through the hair.
- Start to rotate the brush away from your head by pressing and holding the appropriate rotation button.
- As you do this, resist the rotation of the brush by pulling the brush downwards. This will create tension through the section of hair.
- IMPORTANT! It may take several attempts to perfect this technique, if the brush spins too quickly simply release the rotation button and remove from the hair.
- IMPORTANT! Please try to adapt to the rotation of the brush. If the brush rotates too quickly, please release the rotation button and remove the brush from the hair.
- WICHITG! Esfordert ein wenig Übung, um diese Technik zu perfektionieren. Wenn die Bürste zu schnell dreht, lassen Sie einfach die Rotationstaste los und entfernen die Bürste aus dem Haar.
- Wenn Sie arrivé au bout de la mèche, poursuivez la rotation de la brosse pour rentrer les pointes vers l'intérieur.
- Répétez l'opération pour chaque mèche.

Brosse 38 mm à poils durs

- Position the brush head under a section of hair, as close to the roots as possible.
- Move the styler down the section, towards the ends of the hair.
- Repeat for each section of hair.

Straightening Attachment

- Place the straightening attachment under a section of hair, as close to the roots as possible with the straightening comb pointing away from your head.

- Use your other hand to pull the hair section taut against the brush head until the straightening combs penetrate through the hair.

SVENSKA

AS970E

Läs säkerhetsanvisningarna innan du använder produkten.

ANVÄNDNING

- Set till att håret är 80 % torrt och kamma igenom det för att ta bort eventuella knutar. Skäp banan och dela upp håret i sektioner som är redo för styling.
- Placerar önskat borsttilbehör på airstylen.
- Starta apparaten genom att trycka på reglagelet till läget "I" eller "II" och välj en varmehöjd som passar din härtyp.
- Stäng av apparaten när du klar igenom att föra reglagelet till läge "0" och dra ut apparaten från väggkontakten.
- Låt apparaten svalna innan du lägger undan den.

Roterande borsttilbehör med mjuka bort – 50 mm

- Starta rotation av borsthuvudet; tryck och håll ned knapparna << och >>. Detta får borsthuvudet att rotera medurs eller moturs.
- Placerar stylen vid rötterna och för stylen nedat genast håret.
- Börja rotera borten bort från huvudet genom att trycka och hålla ned på lämplig rotatknappt.
- Håll emot borstens rotation medan du gör det genom att dra borsten nedat. Detta skapar spänning i hårsektionen.
- VIKTIGT!** Det kan ta flera forsök att finjustera tekniken. Om borsten roterar för snabbt släpper dubara rotatknappen och tar bort apparaten ur håret.
- Fortsätt rotera borsten när du når hårtopparna för att rulla in topparna under håret.
- Upprepas i varje hårsektion.

Borsttilbehör med fasta bort – 38 mm

- Placerar borsten under en hårsektion, så nära rötterna som möjligt.
- Lyft håret vid rötterna med borsten medan du stylar.
- För stylen nedat längs sektionen, mot hårtopparna.
- Upprepas i varje hårsektion.

Plattningstillbehör

- Placerar plattningstillbehöret under en hårsektion, så nära rötterna som möjligt. Plattningskamnen ska peka ifrån huvudet.
- Spänna hårsektionen mot borsthuvudet med andra handen tills plattningskammarna går igenom håret.
- Låt plattningsborsten glida försiktigt genom hårsektionen tills du når topparna.
- Upprepas i varje hårsektion.

Utslätande paddelborsttilbehör

- Placerar borsten under en hårsektion, så nära rötterna som möjligt. Borsten ska peka ifrån hårdvudet.
- Dra hårsektionen spän mot borsthuvudet med andra handen tills borsten går igenom håret.
- Låt borsten glida försiktigt genom hårsektionen. Ge hårtopparna form genom att vrida borsthuvudet under håret när det når topparna.
- Upprepas i varje hårsektion.

Värmeinställningar

- Det finns 2 värmeinställningar och en kallflutinställning. För reglagelet till det första läget om du vill ha kallflutinställningen "", det andra läget för låg värme "I" och det tredje läget för hög värme "II".
- Observera: Använd de lägre värmeinställningarna om du har sprött, tunt, blekt eller färgat hår. Använd de högre värmeinställningarna för tjockare hår.

Byta tillbehör

- Sätt på ett borsthuvud: Placerar det på apparatens skäft och låt det glida nedat på plat.
- Lås borsthuvudet på plats genom att föra reglagelet borstens topp till låt läge.
- Dra bort det borsthuvudet.
- Avlägsna borsthuvudet genom att försiktigt dra det uppåt och av apparaten.

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

Följ steget nedan för att hålla apparaten i bästa möjliga skick:

- Kontrollera att apparaten är avståndig, urkopplad och sval. Rengör apparatens utsida med en fuktig trasa. Se till att inget vatten tränger in i apparaten och att den är helt torrt innan användningen.
- Snurra in alla renna apparaten utan rulla ihop den löst bredvid den.
- Använd inte apparaten med sträckt sladd från strömkällan.
- Dra alltid ur väggkontakten efter användning.
- Rengöring**
- Kontrollera att apparaten är avståndig, urkopplad och sval.
- Håll apparaten i ett fast grep. Lätt upp filtern från skäran nära sladdens bussning. På så vis kan det baka filtern oppnas.
- Avlägsna eventuellt hår och annan smuts från filtret med en mjuk borste.
- Sätt tillbaka det bakre filtret genom att stänga locket.

NORSK

AS970E

Les sikkerhetsinstruksjonene først.

BRUKSANVISNING

- Forsikre deg om at håret er 80 % tørt og gjennomkammet for å fjerne eventuelle floker. Lag det skillett du ønsker og fordel håret i seksjoner for styling.
- Plasser ønsket borsttilbehør på airstylen.
- Starta apparaten genom at trykk reglagelet til läget "I" eller "II" og velj en varmehøyde som passer din hårtyper.
- Stäng av apparaten når du klar igenom at föra reglagelet till läge "0" og dra ut apparaten fra väggkontakten.
- Låt apparaten svulna innan du lägger undan den.

Roterende borsttilbehør med mjuka bort – 50 mm

- Starta rotation av borsthuvudet; trykk og hold ned knapparna << og >>. Detta får borsthuvudet att rotera medurs eller moturs.
- Placer stylen vid rötterna og for stylen nedat genast håret.
- Börja rotere borten bort fra huvudet genom att trycka og hålla ned på lämplig rotatknappt.
- Håll emot borstens rotation medan du gör det genom att dra borsten nedat. Detta skapar spänning i hårsektionen.
- VIKTIGT!** Det kan ta flere forsök at finjustera tekniken. Om borsten roterer for snabbt slapper dubara rotatknappen og tar bort apparaten ur håret.
- Fortsätt rotera borsten når du når hårtopparna for at rulla in topparna under håret.
- Upprepas i varje hårsektion.

Borsttilbehør med fasta bort – 38 mm

- Placer borsten under en hårsektion, så næra rötterna som mulig.
- Lyft håret vid rötterna med borsten medan du stylar.
- Fortsett rotere langs sektionen, mot hårtopparna.
- Upprepas i varje hårsektion.

Plattningstillbehør

Rettettilbehør

- Placer rettettilbehøret under en hårsektion, så nær røttene som mulig, med rettekammen pekende bort fra hodet ditt.
- Bruk anden hånden til å trekke hårseksjonen tett inntil børstehodet til rettekammen trenger gjennom håret.
- La retteborsten gli forsiktig gjennom hårseksjonen, til du når endene.
- Gjenta for hver hårseksjon.

Sørlitrosos

- Aseta sørlitrosos alle mahdollsíssiman lähelle juuria.
- Nosta juuri ja harjaavaa samalla, kun muotioi hiukset.
- Beveg stylenen med langs seksjonen, mot enden av håret.
- Gjenta for hver hårseksjon.

Flat giatteborste-tilbehør

- Plisser børstehodet under en hårsektion, så nær røttene som mulig, med tennene pekende bort fra hodet ditt.
- Bruk anden hånden til å trekke hårseksjonen tett inntil børstehodet til rettekammen trenger gjennom håret.
- La flatteborsten gli forsiktig gjennom hårseksjonen, til du når endene.
- Gjenta for hver hårseksjon.

Muotoileva lajihiarjaosa

- Aseta harjapää hiusiosun alle mahdollsíssiman lähelle juuria niin, että harjakeksi soottavat poispäin päästä.
- Käytä toista kätästä etäkesihiusota tiukalle harjapäästä vasten, kunnes harjeksi soottavat poispäin päästä.
- Bruk anden hånden til å trekke hårseksjonen tett inntil børstehodet til rettekammen trenger gjennom håret.
- La flatteborsten gli forsiktig gjennom hårseksjonen, til du når endene.
- Gjenta for hver hårseksjon.

Flat giatteborste-tilbehør

- Plisser børstehodet under en hårsektion, så nær røttene som mulig, med tennene pekende bort fra hodet ditt.
- Bruk anden hånden til å trekke hårseksjonen tett inntil børstehodet til rettekammen trenger gjennom håret.
- La flatteborsten gli forsiktig gjennom hårseksjonen, til du når endene.
- Gjenta for hver hårseksjon.

Lämpäsetukset

- Laitteesta 2 lämpäsetusta sekä viileä ilma-asetus. Liu'uta ytkin ensimmäiseen asentoon valitaksesi viileän ilma-asetuksen "", toiseen asentoon valitaksesi alihäntä lämpäsetuksen 'I', ja kolmanteen asentoon valitaksesi korkean lämpäsetuksen 'II'.
- Vennglast merk: Bruk den laveste varmeinställningen hvil du har skjort, tynt, bleket eller färgat hår. Bruk den högaste varmeinställningen för tykare hår.
- Ettje lasta 2 lämpäsetusta sekä viileä ilma-asetus. Liu'uta ytkin ensimmäiseen asentoon valitaksesi viileän ilma-asetuksen "", toiseen asentoon valitaksesi alihäntä lämpäsetuksen 'I', ja kolmanteen asentoon valitaksesi korkean lämpäsetuksen 'II'.

Lämpäsetukset

- Det finns 2 värmeinställningar och en kallflutinställning. För reglagelet till det första läget om du vill ha kallflutinställningen "", det andra läget för låg värme "I" och det tredje läget för hög värme "II".
- Observera: Använd de lägre värmeinställningarna om du har sprött, tunt, blekt eller färgat hår. Använd de högre värmeinställningarna för tjockare hår.

Värmeinställningar

- Det finns 2 värmeinställningar och en kallflutinställning. För reglagelet till det första läget om du vill ha kallflutinställningen "", det andra läget för låg värme "I" och det tredje läget för hög värme "II".

Observera: Använd de lägre värmeinställningarna om du har sprött, tunt, blekt eller färgat hår. Använd de högre värmeinställningarna för tjockare hår.

Byta tillbehör

- Sätt på ett borsthuvud: Placerar det på apparatens skäft och låt det glida nedat på plat.
- Lås borsthuvudet på plats genom att föra reglagelet borstens topp till låt läge.
- Dra bort det borsthuvudet.
- Avlägsna borsthuvudet genom att försiktigt dra det uppåt och av apparaten.

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

- Följ steget nedan för att hålla apparaten i bästa möjliga skick:
- Kontrollera att apparaten är avståndig, urkopplad och sval. Rengör apparatens utsida med en fuktig trasa. Se till att inget vatten tränger in i apparaten och att den är helt torrt innan användningen.
- Snurra in alla renna apparaten utan rulla ihop den löst bredvid den.
- Använd inte apparaten med sträckt sladd från strömkällan.
- Dra alltid ur väggkontakten efter användning.

SUOMI

AS970E

Lue ensin turvallisuusohjeet.

KÄYTTÖOHJEET

- Forsikre deg om att håret är 80 % tørt og gjennomkammet for å fjerne eventuelle floker. Lag det skillett du ønsker og fordel håret i seksjoner for styling.
- Plasser ønsket borsttilbehør på airstylen.
- Starta apparaten genom at trykk reglagelet til läget "I" eller "II" og velj en varmehøyde som passer din hårtyper.
- Stäng av apparaten når du klar igenom at föra reglagelet till läge "0" og dra ut apparaten fra väggkontakten.
- Låt apparaten svulna innan du lägger undan den.

Pyörivä 50 mm pehmeähärjakseen harjoaosa

- Harja pyöriv, kun painot pohjan <> ja >> symbolleilla merkittyä painikeksi. Harja pyöriv joko myötä- tai vastapäivään.
- Aseta hiustenmuotoluolaisuuteen huulin juuriin ja liikuta sitä alas hiukseen pitkin.
- Alue pyöränta harjaan pois päästä painamalla valitsemiasi pyörimispainiketta pohjaan.
- Etter bruk skyter laite liu'uttamalla pyörivin asentoon '0' ja kytke laite irti sähköverkosta.
- Anna laitteen jäähtyä ennen sen asettamista sählytukseen
- La apparete fijoles ned for du legger det bort.

Peristrephéméné eázptoma Boórtás 50 mm me malak tríxa

- Harja pyöriv, kun painot pohjan <> ja >> symbolleilla merkittyä painikeksi. Harja pyöriv joko myötä- tai vastapäivään.
- Aseta hiustenmuotoluolaisuuteen huulin juuriin ja liikuta sitä alas hiukseen pitkin.
- Alue pyöränta harjaan pois päästä painamalla valitsemiasi pyörimispainiketta pohjaan.
- Samalla hidasta harjan pyörimistä vietämällä harja alaspani. Tämä luu jäänetti hiuissa.
- Plasser styren med rotetene og beveg den nedover gjennom håret.
- Begynn med å rotere borten bort fra hodet ditt ved å trykke på riktig rotatknappt.
- Kytte laite liu'uttamalla pyörivin asentoon '0' ja kytke laite irti sähköverkosta.
- Anna laitteen jäähtyä ennen sen asettamista sählytukseen.

38 mm luhajarjakseen harjoaosa

- Aseta harjapää hiusiosun alle mahdollsíssiman lähelle juuria.
- Nosta juuri ja harjaavaa samalla, kun muotioi hiukset.
- Beveg stylenen med langs seksjonen, mot enden av håret.
- Gjenta for hver hårseksjon.

38 mm borsttilbehør med stive tener

- Plasser børstehodet under en hårsektion, så næra røttene som mulig.
- Lyft håret vid rötterna med borsten medan du stylar.
- Fortsett rotere langs seksjonen, mot enden av håret.
- Upprepas i varje hårsektion.

38 mm luhajarjakseen harjoaosa

- Aseta harjapää hiusiosun alle mahdollsíssiman lähelle juuria.
- Nosta juuri ja harjaavaa samalla, kun muotioi hiukset.
- Beveg stylenen med langs seksjonen, mot enden av håret.
- Gjenta for hver hårseksjon.

38 mm borsttilbehør med stive tener

- Plasser børstehodet under en hårsektion, så næra røttene som mulig.
- Lyft håret vid rötterna med borsten medan du stylar.
- Fortsett rotere langs seksjonen, mot enden av håret.
- Upprepas i varje hårsektion.

Rettettilbehør

- Aseta rørtretteliheset under en hårsektion, så næra røttene som mulig, med rettekammen pekende bort fra hodet ditt.
- Bruk anden hånden til å trekke hårseksjonen tett inntil børstehodet til rettekammen trenger gjennom håret.
- La rørtretten gli forsiktig gjennom hårseksjonen, til du når endene.
- Gjenta for hver hårseksjon.

Sørlitrosos

- Aseta sørlitrosos alle mahdollsíssiman lähelle juuria niin, että harjekset soottavat poispäin päästä.
- Käytä toista kätästä etäkesihiusota tiukalle harjapäästä vasten, kunnes harjeksi soottavat poispäin päästä.
- Bruk anden hånden til å trekke hårseksjonen tett inntil børstehodet til rettekammen trenger gjennom håret.
- La flatteborsten gli forsiktig gjennom hårseksjonen, til du når endene.
- Gjenta for hver hårseksjon.

Sørlitrosos

- Aseta harjapää hiusiosun alle mahdollsíssiman lähelle juuria niin, että harjekset soottavat poispäin päästä.
- Nosta juuri ja harjaavaa samalla, kun muotioi hiukset.
- Beveg stylenen med langs seksjonen, mot enden av håret.
- Gjenta for hver hårseksjon.

Flat giatteborste-tilbehør

- Plisser børstehodet under en hårsektion, så næra røttene som mulig, med tennene pekende bort fra hodet ditt.
- Bruk anden hånden til å trekke hårseksjonen tett inntil børstehodet til rettekammen trenger gjennom håret.
- La flatteborsten gli forsiktig gjennom hårseksjonen, til du når endene.
- Gjenta for hver hårseksjon.