

CELESTRON[®]

BINOCOLI CELESTRON OUTLAND X

ITALIANO

Grazie per aver acquistato un binocolo Celestron. Ci auguriamo che fornisca anni di prestazioni

ottimali. Per ottenere prestazioni ottimali, leggere queste istruzioni per l'uso e la cura dello strumento.

REGOLAZIONE DELLA DISTANZA INTERPUPILLARE (DIP)

Poiché la distanza fra gli occhi (e in modo specifico la distanza fra i centri delle pupille) varia da un individuo all'altro, i due oculari del binocolo devono essere allineati (regolati) correttamente. Questa operazione è denominata "regolazione della distanza interpupillare". Per regolare questa distanza, portare il binocolo in corrispondenza degli occhi (usando entrambe le mani) e guardare un oggetto distante. Ruotare le due metà del binocolo attorno alla

cerniera fino a quando non si vede un chiaro cerchio di immagine attraverso entrambi gli occhi.



REGOLAZIONE DEL SISTEMA DI MESSA A FUOCO

Poiché la maggior parte delle persone ha una visione diversa tra un occhio e l'altro, è necessario regolare il sistema di messa a fuoco. Per regolare la messa a fuoco, procedere nel seguente modo. (1) Chiudere l'occhio destro e guardare attraverso l'oculare sinistro del binocolo. Ruotare la rotella centrale di messa a fuoco fino a quando l'immagine non appare nitida. (2) Chiudere l'occhio sinistro e guardare attraverso l'oculare destro (chiamato diottria). Ruotare l'oculare di destra finché l'immagine non appare nitida. (3) Ora guardare attraverso entrambi gli oculari tenendo tutti due gli occhi aperti. Poiché l'oculare destro è già stato regolato, usare solo la rotella centrale di messa a fuoco per rimettere a fuoco un nuovo oggetto ad una distanza diversa.

Nota: il binocolo dispone di un indicatore di diottria, annotarne l'impostazione per l'uso successivo, in modo da eseguire rapidamente la regolazione di messa a fuoco.

Suggerimento: se si usano occhiali per la miopia occorre indossarli anche quando si utilizza il binocolo, altrimenti si potrebbe non ottenere una messa a fuoco nitida all'infinito.



APPRENTARE I PARAOCCHI IN GOMMA ABBASSABILI

Alzare i paraocchi in gomma se non si usano gli occhiali, e in caso contrario abbassarli per ottenere il massimo campo visivo.

*Ora che si è pronti a usare il binocolo,
buona visione!*

ADATTABILITÀ PER TREPPIEDI

Il binocolo da 42 mm è dotato di un raccordo adattatore per treppiedi costituito da un foro filettato situato sotto un cappuccio. Per collegare l'adattatore per treppiedi, rimuovere il cappuccio e poi avvitare nel foro la vite dell'adattatore per treppiedi. L'altra estremità dell'adattatore per treppiedi deve essere fissata a un treppiedi fotografico. Il binocolo montato in questo modo risulta più comodo e più stabile.

CURA E PULIZIA

Il binocolo non richiede manutenzione ordinaria oltre a mantenere pulite le lenti dell'obiettivo e gli oculari. In caso di riparazioni, rivolgersi al produttore o a un'azienda qualificata nella riparazione di binocoli. Il problema principale dei binocoli è la collimazione (allineamento ottico). Se il binocolo viene maneggiato duramente o cade, è possibile che perda la collimazione e debba essere riparato. Gli obiettivi e/o gli oculari sporchi causano una minore trasmissione della luce ed una perdita di luminosità, oltre a immagini sfocate. Si consiglia di mantenere pulite le parti ottiche. Quando non si usa il binocolo riporlo nella custodia fornita. Evitare di toccare le superfici di vetro; in caso di impronte digitali sulle lenti (che contengono un leggero acido), pulire il più presto possibile per evitare di danneggiare il rivestimento delle lenti. Per pulire le superfici ottiche consigliamo un kit per la pulizia di lenti/parti ottiche, disponibile presso la maggior parte dei negozi fotografici o di ottica. Per ottenere i migliori risultati seguire con attenzione le istruzioni fornite nel kit. In caso di polvere o sporco accumulati in grande quantità, spazzolare delicatamente con una spazzola con peli di cammello e/o utilizzare una bomboletta di aria compressa prima di usare il kit di pulizia. In alternativa, si può usare il prodotto Celestron LensPen (n. 93575) realizzato specificamente per la pulizia dei binocoli. Non provare **mai** a pulire il binocolo internamente o a smontarlo!

ATTENZIONE!

L'osservazione del sole può causare danni permanenti agli occhi. Non guardare il sole con il binocolo, e neppure ad occhio nudo.

PROBLEMI O RIPARAZIONE

Se si verificano problemi coperti da garanzia o si richiedono riparazioni, contattare il reparto assistenza clienti Celestron, se si abita negli Stati Uniti o in Canada. Per gli altri Paesi, contattare il rivenditore Celestron presso il quale è stato acquistato il binocolo o il distributore Celestron del proprio Paese (un elenco dei distributori è disponibile presso il sito Web di Celestron).

GARANZIA

Il binocolo è coperto dalla garanzia limitata a vita di Celestron negli Stati Uniti e in Canada. Per dettagli completi relativi all'idoneità e per informazioni sulla garanzia negli altri Paesi, visitare il sito Web Celestron.

Il presente prodotto è progettato e destinato all'uso di persone di età pari o superiore ai 14 anni.

Il design del prodotto e le specifiche sono soggette a modifiche senza previa notifica.

**PER I DATI TECNICI COMPLETE
LE INFORMAZIONI DI PRODUZIONE,
VISITARE: WWW.CELESTRON.COM**

2835 Columbia Street • Torrance, CA 90503 U.S.A.
Tel: 310.328.9560 • Fax: 310.212.5835

©2012 Celestron
Tutti i diritti sono riservati
Stampato in Cina • 06-12