



GAS HOB



ENGLISH

TABLE OF CONTENTS

This manual may contain images or content that may be different from the model you purchased.
This manual is subject to revision by the manufacturer.

SAFETY INSTRUCTIONS

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE.....	3
WARNING	3
CAUTION	6

SAFETY INSTRUCTIONS

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE

The following safety guidelines are intended to prevent unforeseen risks or damage from unsafe or incorrect operation of the appliance. The guidelines are separated into '**WARNING**' and '**CAUTION**' as described below.

Safety Messages



This symbol is displayed to indicate matters and operations that can cause risk. Read the part with this symbol carefully and follow the instructions in order to avoid risk.



WARNING

This indicates that the failure to follow the instructions can cause serious injury or death.



CAUTION

This indicates that the failure to follow the instructions can cause the minor injury or damage to the product.

WARNING

WARNING

- To reduce the risk of explosion, fire, death, electric shock, injury or scalding to persons when using this product, follow basic precautions, including the following:

Installation

- The flexible hose shall be fitted in such a way that it cannot come into contact with a moveable part of the housing unit and does not pass through any space susceptible of becoming congested.

- This appliance shall be installed in accordance with regulations in force and only used in a well ventilated space.
- Prior to installation, ensure that the gas and electrical supply complies with the type stated on the rating plate.
- Where this appliance is installed in marine craft or in caravans, it should not be used as a space heater.
- The gas pipe and electrical cable must be installed in such a way that they do not touch any parts or the appliance.
- After installation, please dispose of the packaging with due regard to safety and the environment.
- These instructions are only valid if the country symbol appears on the appliance. If the symbol does not appear on the appliance, it is necessary to refer to the technical instructions which will provide the necessary instructions concerning modification of the appliance to the conditions of use of the country.

Operation

- Do not allow children to play near or with the appliance. The appliance gets hot when it is in use. Children should be kept away until it has cooled.
- Only use the appliance for preparing food.
- Do not modify this appliance. Burner panel is not designed to operate from an external timer or separate remote control system.
- Do not use this appliance if it in contact with water. Do not operate this appliance with wet hands.
- The heating and cooking surfaces of the appliance become hot when they are in use, take all due precautions.
- Do not use large cloths, tea towels or similar as the ends could touch the flames and catch fire.
- Never leave the appliance unattended when cooking.
- Unstable or misshapen pans should not be used on the appliance as they can cause an accident by tipping or spillage.

- Do not use or store flammable materials in the storage drawer near this appliance.
- Perishable food, plastic items and aerosols may be affected by heat and should not be stored above or below the appliance.
- Do not spray aerosols in the vicinity of this appliance while it is in operation.
- Ensure the control knobs are in the '●' position when not in use.
- If you smell the gas, take the following instructions.
 - Do not turn on the lights.
 - Do not switch on/off any electrical appliance and do not touch any electric plug.
 - Do not use a telephone.
- 1) Stop using the product and close the middle valve.
- 2) Open the window for ventilation.
- 3) Contact our service center using a phone outside the room.
 - The fuel gas contains mercaptan so you can smell a gas leak (smell of spoiled garlic or egg) even if there is only 1/1000 of gas in the air.
- When disposing of an old appliance, make it unusable, by cutting off the cable.

Maintenance

- Never use abrasive or caustic cleaning agents.
- This appliance should only be repaired or serviced by an authorized Service Engineer and only genuine approved spare parts should be used.

CAUTION

CAUTION

- To reduce the risk of injury to persons, malfunction, or damage to the product or property when using the appliance, follow basic safety precautions, including the following:
-

Installation

- This appliance should be installed by a qualified technician or installer.
- This appliance must be connected to the mains power supply by a specially licensed electrician only.
- To maintain the efficiency and safety of your appliance, we recommend you always use original spare parts and to call only our authorized service agents in case of need.
- The adjustment conditions for this appliance are stated on the label or data plate.
- Remove all packaging before using the appliance.
- After unpacking the appliance, make sure the product is not damaged and that the connection cord is in perfect condition. Otherwise, contact the dealer before installing the appliance.
- The adjacent furniture and all materials used in the installation must be able to withstand a minimum temperature of 85 °C above the ambient temperature of the room it is located in, whilst in use.
- Protect your appliance against atmospheric effects. Do not expose it to effects such as sun, rain, snow etc.
- The use of a gas cooking appliance results in the production of heat, moisture and products of combustion in the room in which it is installed. Ensure that the kitchen is well ventilated especially when the appliance is in use: keep natural ventilation holes open or install a mechanical ventilation device (mechanical extractor hood).
- Prolonged intensive use of the appliance may require additional ventilation, for example the increasing of mechanical ventilation where present, additional ventilation to safely remove the products

of combustion to outside (external) air whilst also providing room air changes with additional ventilation.

- Consult a professional before installation of the additional ventilation.

Operation

- This appliance is designed to be operated by adults.
- Children can also injure themselves by pulling pans or pots off the appliance.
- This appliance is not intended for use by children or other persons whose physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge prevents them from using the appliance safely without supervision or instruction by a responsible person to ensure that they can use the appliance safely.
- Accessible parts may be hot when the grill is in use. Young children should be kept away.
- Accessible parts may become hot during use. Young children should be kept away.
- This appliance is intended for domestic cooking only. It is not designed for commercial or industrial purposes.
- Prolonged intensive use of the appliance may call for additional ventilation, for example opening of a window, or increasing the level of mechanical ventilation where present.
- Use heat-resistant pot holders or gloves when handling hot pots and pans.
- Do not let pot holders come near open flames when lifting cookware.
- Take care not to let pot holders or gloves get damp or wet, as this causes heat to transfer through the material quicker with the risk of burning yourself.
- Only ever use the burners after placing pots and pans on them. Do not heat up any empty pots or pans.
- Never use plastic or aluminium foil dishes on the appliance.

- When using other electrical appliances, ensure the cable does not come into contact with the appliance surfaces of the cooking appliance.
- If you will not use the appliance for a long time, plug it off. Keep the main control switch off. Also when you do not use the appliance, keep the gas valve off.
- In the case of the owner of the artificial organ, Be careful because high voltage may be generated in the spark by ignition. When there is an abnormality problem in the body, please consult your doctor.
- Do not hang towels, dishcloths or clothes from the appliance.
- Do not use a tea towel or similar materials in place of a pot holder. Such cloths can catch fire on a hot burner.
- When using glass cookware, make sure it is designed for top plate cooking. If the surface is made of glass-cracked, switch off the appliance to avoid defeat electrctution.
- To minimise the possibility of burns, ignition of flammable materials and spillage, turn cookware handles toward the side or center of the top plate without extending over adjacent burners.
- Always turn burner controls off before removing cookware.
- Carefully watch foods being fried at a high flame setting.
- Always heat fat slowly and watch as it heats.
- Foods for frying should be as dry as possible. Frost on frozen foods or moisture on fresh foods can cause hot fat to bubble up and over the sides of the pan.
- Never try to move a pan of hot fat, especially a deep fat fryer. Wait until the fat is completely cool.
- In the event of the burner flames being accidentally extinguished, turn off the burner control and do not attempt to re-ignite the burner for at least 1 min.
- This appliance is for cooking purposes only. It must not be used for other purposes, for example room heating.

Maintenance

- Before attempting to clean the appliance, it should be disconnected from the mains and cooled.
- You should not use a steam jet or any other high pressure cleaning equipment to clean the appliance.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Do not repair or replace any part of the appliance unless specifically recommended in the manual. All other servicing should be done by a qualified technician.

Memo



PIANO COTTURA A GAS



ITALIANO

www.lg.com

Copyright © 2024 LG Electronics. Tutti i diritti riservati.

INDICE

Questo manuale può contenere testo o immagini che non si riferiscono al modello acquistato.

Il presente manuale è soggetto a revisioni da parte del produttore.

ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA

LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO	3
AVVERTENZA	3
ATTENZIONE	6

ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA

LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO

Le istruzioni seguenti sono fornite allo scopo di evitare rischi o danni imprevisti dovuti all'uso errato e non sicuro dell'elettrodomestico. Le istruzioni sono riportate con le diciture "**AVVERTENZA**" e "**ATTENZIONE**", come descritto di seguito.

Messaggi di sicurezza



Questo simbolo indica operazioni o condizioni pericolose. Consultare con la massima attenzione il testo riportato assieme a questo simbolo e attenersi alle istruzioni per evitare rischi.



AVVERTENZA

Questo indica che il mancato rispetto delle istruzioni può provocare lesioni personali gravi o fatali.



ATTENZIONE

Questo indica che il mancato rispetto delle istruzioni può provocare lievi lesioni personali o danni all'elettrodomestico.

AVVERTENZA

AVVERTENZA

- Per ridurre il rischio di esplosioni, incendi, scosse elettriche, ustioni o lesioni personali anche fatali, quando si utilizza l'elettrodomestico è indispensabile attenersi alle seguenti precauzioni basilari per la sicurezza:

Installazione

- Montare tubo flessibile in modo che non tocchi una parte mobile dell'unità abitativa e non passi attraverso un'area che possa essere intasata.
- Installare questo apparecchio secondo le normative in vigore e utilizzarlo solo in un locale ben ventilato.
- Prima dell'installazione, assicurarsi che l'alimentazione elettrica e il gas sia conformi al tipo riportato sulla targhetta.
- In caso di installazione dell'apparecchio su imbarcazioni o roulotte, non utilizzarlo per riscaldare l'ambiente.
- Installare il tubo del gas e il cavo elettrico in modo che non tocchino nessuna parte o l'apparecchio.
- Dopo l'installazione, smaltire l'imballaggio nel rispetto della sicurezza e dell'ambiente.
- Queste istruzioni sono valide solo se il simbolo del Paese è presente sull'apparecchio. Se il simbolo non compare sull'apparecchio, è necessario fare riferimento alle istruzioni tecniche che forniranno le istruzioni necessarie per la modifica dell'apparecchio alle condizioni d'uso del Paese.

Uso

- Non permettere ai bambini di giocare vicino o con l'apparecchio. L'apparecchio si scalda quando è in funzione. I bambini devono essere tenuti lontani finché non si è raffreddato.
- Utilizzare l'apparecchio solo per preparare cibi.
- Non modificare questo apparecchio. Il pannello del bruciatore non è concepito per essere utilizzato da un timer esterno o da un sistema di controllo remoto separato.
- Non utilizzare questo apparecchio se è a contatto con l'acqua. Non utilizzare l'apparecchio con le mani bagnate.
- Le superfici di riscaldamento e di cottura dell'apparecchio diventano calde quando viene utilizzato, prendere tutte le dovute precauzioni.
- Non utilizzare panni grandi, strofinacci o simili perché le estremità potrebbero toccare le fiamme e prendere fuoco.

- Non lasciare mai l'apparecchio incustodito durante la cottura.
- Non utilizzare pentole instabili o deformate sull'apparecchio, perché potrebbero provocare incidenti in caso di ribaltamento o versamento.
- Non utilizzare o conservare materiali infiammabili nel deposito vicino a questo apparecchio.
- Il calore può danneggiare alimenti deperibili, articoli in plastica e aerosol e non vanno conservati sopra o sotto l'apparecchio.
- Non spruzzare aerosol vicino a questo apparecchio durante l'utilizzo.
- Assicurarsi che le manopole di controllo siano nella posizione '●' quando non vengono utilizzate.
- Se si sente puzza di gas, seguire le seguenti istruzioni.
 - Non accendere le luci.
 - Non accendere/spegnere nessun apparecchio elettrico e non toccare nessuna spina elettrica.
 - Non utilizzare un telefono.
 - 1) Non utilizzare il prodotto e chiudere la valvola centrale.
 - 2) Aprire la finestra per aerare.
 - 3) Contattare il nostro centro servizi con un telefono situato fuori dalla stanza.
 - Il gas combustibile contiene mercaptano, quindi si potrebbe sentire la puzza dovuta a una perdita di gas (puzza di aglio o uovo marcio) anche se c'è solo 1/1000 di gas nell'aria.
- Quando si smaltisce un apparecchio vecchio, renderlo inutilizzabile, tagliando il cavo.

Manutenzione

- Non utilizzare mai detergenti abrasivi o caustici.
- Far riparare o maneggiare questo apparecchio solo da un tecnico dell'assistenza autorizzato e utilizzare solo pezzi di ricambio originali approvati.

ATTENZIONE

ATTENZIONE

- Per ridurre il rischio di lesioni personali, malfunzionamenti o danni al prodotto o ai beni durante l'uso dell'elettrodomestico, attenersi alle precauzioni basilari, ad esempio:
-

Installazione

- Far installare questo apparecchio da un tecnico o un installatore qualificato.
- Far collegare questo apparecchio alla rete elettrica solo da un elettricista specializzato.
- Per garantire che l'apparecchio mantenga la sua efficacia e sicurezza, si consiglia di utilizzare sempre ricambi originali e in caso di necessità, chiamare solo i nostri centri di assistenza autorizzati.
- Le condizioni per regolare questo apparecchio sono indicate sull'etichetta o sulla targhetta.
- Rimuovere tutti gli imballaggi prima dell'utilizzo dell'apparecchio.
- Dopo aver tolto apparecchio dalla confezione, assicurarsi che il prodotto non sia danneggiato e che il cavo di collegamento sia in perfette condizioni. In caso contrario, contattare il rivenditore prima di installare l'apparecchio.
- Durante l'utilizzo, i mobili nelle vicinanze e tutti i materiali utilizzati nell'installazione devono sopportare una temperatura minima di 85 °C superiore alla temperatura ambiente della stanza in cui è collocato.
- Proteggere l'apparecchio dagli agenti atmosferici. Non esporlo ad agenti come sole, pioggia, neve ecc.
- Un apparecchio di cottura a gas produce calore, umidità e prodotti della combustione nella stanza in cui è installato. Assicurarsi che la cucina sia ben ventilata soprattutto quando l'apparecchio viene utilizzato: tenere aperti i fori di ventilazione naturale o installare un dispositivo di ventilazione meccanica (cappa aspirante meccanica).

- Un uso intensivo e prolungato dell'apparecchio può richiedere una ventilazione supplementare, ad esempio l'aumento della ventilazione meccanica, se presente, una ventilazione supplementare per rimuovere in modo sicuro i prodotti della combustione verso l'aria (esterna), fornendo al contempo un ricambio d'aria nella stanza con una ventilazione supplementare.
- Consulti un professionista prima di installare la ventilazione supplementare.

Uso

- Questo apparecchio è concepito per l'utilizzo da parte di adulti.
- I bambini possono ferirsi anche estraendo pentole o padelle dall'apparecchio.
- Questo apparecchio non deve essere utilizzato da bambini o altre persone le cui capacità fisiche, sensoriali o mentali o la mancanza di esperienza e conoscenza impediscano loro l'utilizzo dell'apparecchio in sicurezza senza essere supervisionati o guidati da una persona che garantisca l'uso dell'apparecchio in sicurezza.
- Le parti accessibili possono essere calde quando il grill è in uso. I bambini piccoli vanno tenuti lontani.
- Le parti accessibili possono surriscaldarsi durante l'uso. I bambini piccoli vanno tenuti lontani.
- Questo apparecchio va utilizzato solo per cucina domestica. Non è previsto l'uso per scopi commerciali o industriali.
- Se si utilizza l'apparecchio in modo intensivo e prolungato, potrebbe essere necessaria una ventilazione aggiuntiva, ad esempio aprire una finestra o aumentare il livello di ventilazione meccanica, ove presente.
- Utilizzare presine o guanti resistenti al calore quando si maneggiano pentole e padelle calde.
- Evitare di avvicinare le presine a fiamme libere quando si sollevano le pentole.

- Fare attenzione a non bagnare o inumidire presine o guanti, poiché questo fa trasferire il calore più velocemente attraverso il materiale con il pericolo di ustioni.
- Utilizzare sempre e solo i bruciatori dopo avervi messo sopra pentole e padelle. Non riscaldare pentole o padelle vuote.
- Non utilizzare mai stoviglie di plastica o di alluminio sull'apparecchio.
- Quando si utilizzano altri apparecchi elettrici, assicurarsi che il cavo non tocchi le superfici dell'apparecchio dell'apparecchio di cottura.
- Scollegare l'apparecchio se non viene usato per molto tempo. Tenere l'interruttore di controllo principale spento. Tenere chiuso il rubinetto del gas anche quando l'apparecchio non è in funzione.
- Se c'è una persona con un organo artificiale, prestare attenzione perché la scintilla dell'accensione potrebbe generare alta tensione. Consultare il medico nel caso di un problema di anomalia nel corpo.
- Non appendere asciugamani, strofinacci o vestiti all'apparecchio.
- Non utilizzare uno strofinaccio o materiali simili invece di una presina, in quanto possono prendere fuoco su un fornello caldo.
- Quando si utilizzano pentole in vetro, assicurarsi che siano concepite per la cottura su piastra superiore. Se la superficie è in vetro fessurato, spegnere l'apparecchio per evitare una scarica elettrica.
- Per minimizzare la possibilità di ustioni, accensione di materiali infiammabili e perdite, girare le impugnature delle pentole verso il lato o il centro della piastra superiore senza arrivare ai bruciatori vicini.
- Spegnere sempre i comandi del bruciatore prima di togliere le pentole.
- Osservare attentamente i cibi che vengono fritti a fiamma alta.
- Riscaldare sempre il grasso lentamente e prestare attenzione durante il riscaldamento.
- I cibi da friggere devono essere il più asciutti possibile. Il gelo sui cibi congelati o l'umidità sui cibi freschi possono far uscire grasso bollente sulle pareti della padella.

- Non cercare mai di spostare una padella di grasso bollente, specialmente una friggitrice, ma attendere che il grasso si sia raffreddato completamente.
- Se le fiamme del bruciatore dovessero spegnersi accidentalmente, disattivare il comando e non riaccendere il bruciatore per almeno 1 min.
- Questo apparecchio va utilizzato solo per cucinare e non per altri scopi, come riscaldare ambienti.

Manutenzione

- Prima di pulire l'apparecchio, scollegarlo dalla rete e farlo raffreddare.
- Non utilizzare un getto di vapore o qualsiasi altra attrezzatura per la pulizia ad alta pressione dell'apparecchio.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, per evitare danni deve essere sostituito dal produttore, dall'incaricato della manutenzione o da altro personale qualificato.
- Non riparare o sostituire nessuna parte dell'elettrodomestico in mancanza di un'esplicita raccomandazione nel manuale. Far eseguire tutti gli altri interventi di manutenzione da un tecnico qualificato.

