

Lenco

**GEBRUIKSAANWIJZING
OPERATING INSTRUCTIONS
BEDIENUNGSANLEITUNG
MANUAL DE INSTRUCCIONES
MODE D'EMPLOI
BETJENINGSVEJLEDNING**

DVL-3273BK

**KLEURENTELEVISIE MET AFSTANDSBEDIENING
COLOR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL
FARBFERNSEHEN MIT FERNBEDIENUNG
TV A CORES COM CONTROLO REMOTO
TELEVISEUR COULEUR A TELECOMMANDÉ
LCD TV MED FJERNBETJENING**



schokken veroorzaken. Leg geen knopen in het snoer of bind het niet samen met andere snoeren. Indien beschadigd moet het vervangen. Dit mag uitsluitend worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.

- Stel de televisie niet bloot aan spatten of druppels en neem plats geen voorveren van de gevuld zijn met een vloeistof zoals zaten, kopjes, etc. op boven de televisie (bijv. op een rechtop staande televisie).
- Stel de televisie niet bloot aan direct zonlicht of plaats een open warmten bron zoals brandende kaarsen op of in de buurt van de televisie.
- Plaats geen warmtebronnen zoals een elektrische verwarming, radiator, etc. in de buurt van het televisiesysteem.
- Plaats de televisie niet op de vloer en hellende oppervlakken.
- Om verkrachtingsschade te voorkomen, moet u plastic zakken uit de buurt van baby's, kinderen en huisdieren houden.
- Bewerst de stand zorgvuldig op de televisie. Als de stand voorzien is van vermindering moet u deze stevig aandrukken om te vermijden dat de televisie kan kantelen. U mag de schroeven niet te hard aandrukkken en u moet de rubberen hiel harden correct aanbrengen.
- U mag de batterijen niet weggoeden in het vuur of meegenomen in brandbaar materiaal.

WAARSCHUWING

- Batterijen mogen niet bloogesteld worden aan warmtemomenten zoals zonlicht, vuur of ander. Overdagig gebruik van hoofdtelefoon kan geluidsschade veroorzaken.
- **BOVEN ALLES - NOoit iemand, zeker geen kinderen, toelaat iets in te brengen den gaten, kleuren of andere openingen van de behuizing.**

- **Belangrijk - Lees deze instructies volledig voor u de televisie installeert en in gebruik neemt.**
- **WAARSCHUWING:** Dit apparaat is bestemd voor gebruik door personen (inclusief kinderen) die in staat zijn verantwoordelijkheid voor de werking van een dergelijk apparaat, zonder toezicht, tenzij zij onder toezicht staan van instructies hebben ontvangen met betrekking tot het gebruik van het apparaat door een persoon die instaat voor hun veiligheid.
- Gebruik dit televisiesysteem op een hoogte van minder dan 5000 meter boven de zeespiegel, in droge locaties en in regios met een gemiddeld of tropisch klimaat.
- Het televisiesysteem is bedoeld voor huishoudelijk en gelijkaardig algemeen gebruik maar het mag ook in openbare ruimten worden gebruikt.
- Voor ventilatiedelen indien mogelijk minimaal 5cm vrije ruimte laten rond de televisie.
- De ventilatieve opening moet worden belemmerd door de televisiesysteem moet worden belemmerd door de items zoals een krant, tafelkleedjes, gordijnen, etc.
- De stekker van het netsnoer moet leemveilig bereikbaar zijn. Plaats het toestel, een meubelstuk of andere objecten niet op het netsnoer. Een beschadigd snoer/stekker kan brand veroorzaken of een elektrische schok veroorzaken. Neem het netsnoer beet bij de stekker en verwijder de stekker uit het stopcontact door aan het snoer te trekken.

- Raak het netsnoer bij de stekker nooit aan met natte handen want dit kan kortsluitingen of elektrische
- **Klasse II apparatuur:** Dit apparaat is, zodanig ontworpen dat er geen vaste aansluiting vereist op een elektrische aarding.

Veiligheidsinformatie



OPGELET

RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN NIET OPENEN

OPGELET! DANEI TRICO OF ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE BEERFENEN. MAAR HET IS BESSE NIET VERWIJDERN (OF HET ACHTERPANEEL). HET TOESTEL BEVAT GRIJS IN HET ONDERDELEN DIE DOOR DE GEBRUIKER MOETEN WORDEN ONTHOUDEN. KAVAT ONDERWERDEN ONTHOUDEN EN NIET OPENEN. BEKIJDEN ENKELE FOTO'S VAN HET INNEN VAN HET APPARAAT. HET INNEN VAN HET APPARAAT IS GEWEEKT IN VLOEISTOF (SOMS DISSOLVENTEN) EN KAN LANGER PERIODEN IN INACTIE WERKEN (VERSTOKT OP VLAAMEN) MOED U HET KOPPELEN VAN HET NETWERK.

De stekker dient om de tv-toestel los te koppelen van het elektriciteitsnet en moet daarom gemakkelijk te bedienen zijn. Als het televisiesysteem niet elektrisch wordt gekoppeld van het elektriciteitsnet zal het apparatuur stroom verbruiken voor alle situaties, zelfs als de televisie in stand-by staat of uitgeschakeld is.
Opmemo: Zorg dat de instructies op het scherm om de verwante functie te bewerken.

BELANGRIJK – Lees deze instructies volledig voor u de televisie installeert en in gebruik neemt.

WAARSCHUWING: Dit apparaat is bestemd voor gebruik door personen (inclusief kinderen) die in staat zijn verantwoordelijkheid voor de werking van een dergelijk apparaat, zonder toezicht, tenzij zij onder toezicht staan van instructies hebben ontvangen met betrekking tot het gebruik van het apparaat door een persoon die instaat voor hun veiligheid.

• Gebruik dit televisiesysteem op een hoogte van minder dan 5000 meter boven de zeespiegel, in droge locaties en in regios met een gemiddeld of tropisch klimaat.

• Het televisiesysteem is bedoeld voor huishoudelijk en gelijkaardig algemeen gebruik maar het mag ook in openbare ruimten worden gebruikt.

• Voor ventilatiedelen indien mogelijk minimaal 5cm vrije ruimte laten rond de televisie.

• De ventilatieve opening moet worden belemmerd door de items zoals een krant, tafelkleedjes, gordijnen, etc.

• De stekker van het netsnoer moet leemveilig bereikbaar zijn. Plaats het toestel, een meubelstuk of andere objecten niet op het netsnoer. Een beschadigd snoer/stekker kan brand veroorzaken of een elektrische schok veroorzaken. Neem het netsnoer beet bij de stekker en verwijder de stekker uit het stopcontact door aan het snoer te trekken.

• Raak het netsnoer bij de stekker nooit aan met natte handen want dit kan kortsluitingen of elektrische


32	Netwerk stand-bymodus.....
33	Wireless Display.....
33	Andere Draadloze Apparaten Verbinden.....
34	Verbinding Probleemplosissen.....
2	De netwerkservice voor het delen van audio-video gebrekken.....
3	Milieu-informatie
4	Functies
4	Accessoires inbegrepen.....
4	Stand-by meldingen.....
4	TV bedieningstoetsen & bediening.....
5	Het gebruik van het hoofdscherm van de televisie.....
5	De batterijen in de afstandsbediening plaatsen.....
7	Shoarmaalsluiting.....
7	Antenne aansluiting.....
7	Licentienmededeling.....
7	Vervolgsinformatie.....
8	Opmerkingen Over de Schijven
8	Hoe een DVD bedijken
8	Bladzijdenmenu.....
8	Toetsen Configuratiesschem DVD
10	Algemeen toepassen
12	DVD probleemplosissen.....
12	Specificaties
44	DVB-functionaliteitsinformatie
47	Eerste Instalatie.....

14	Media afspeilen via USB-ingang
14	USB-opname
14	MediaBrowser
15	FollowMe TV
16	CEC
16	E-handeling
16	Instellingen Menu Inhoud
17	Algemene E-handeling
25	Het gebruik van de zenderlijst
25	Oudere toezicht instellingen configureren
25	Elektronische programmagids
25	Teleinstellingen
26	Bewerking van software
27	Probleemplosisen & tips
28	PC-naar normale weergavemodi
28	AV en HDMI-signal compatibiliteit
28	Ondersteunde bestandsformaten voor de USB-modus
29	Video-bestandsformaten
29	Beeld-bestandsformaten
29	Ondersteunde bestandsformaten
30	Ondersteunde DV-resoluties
31	Verbindingen
31	Bedien connectiviteit
31	Draadloze connectiviteit

1	Inhoudsopgave
1	Inhoudsopgave
1	Veiligheidsinformatie
1	Markeringen op het product
2	Veiligheidsinformatie
2	Markeringen op het product
2	Milieu-informatie
3	Functies
4	Accessoires inbegrepen
4	Stand-by meldingen
4	TV bedieningstoetsen & bediening
5	Het gebruik van het hoofdscherm van de televisie
5	De batterijen in de afstandsbediening plaatsen
7	Shoarmaalsluiting
7	Antenne aansluiting
7	Licentienmededeling
7	Vervolgsinformatie
8	Opmerkingen Over de Schijven
8	Hoe een DVD bedijken
8	Bladzijdenmenu
8	Toetsen Configuratiesschem DVD
10	Algemeen toepassen
12	DVD probleemplosissen
12	Specificaties
44	DVB-functionaliteitsinformatie
47	Eerste Instalatie

14	Media afspeilen via USB-ingang
14	USB-opname
14	MediaBrowser
15	FollowMe TV
16	CEC
16	E-handeling
16	Instellingen Menu Inhoud
17	Algemene E-handeling
25	Het gebruik van de zenderlijst
25	Oudere toezicht instellingen configureren
25	Elektronische programmagids
25	Teleinstellingen
26	Bewerking van software
27	Probleemplosisen & tips
28	PC-naar normale weergavemodi
28	AV en HDMI-signal compatibiliteit
28	Ondersteunde bestandsformaten voor de USB-modus
29	Video-bestandsformaten
29	Beeld-bestandsformaten
29	Ondersteunde bestandsformaten
30	Ondersteunde DV-resoluties
31	Verbindingen
31	Bedien connectiviteit
31	Draadloze connectiviteit

Tv bedieningstoetsen & bediening



Opmerking: De positie van de bedieningstoetsen kan verschillen naargelang het model.
Uw TV heeft een enkele bedieningstoets. Deze toets biedt u de mogelijkheid de Stand-by aan / Bion / Programma en Volume/Volume (indien te bedienen van de TV).

Bediening met de bedieningstoets

- Druk op de bedieningstoetsen om de functies menu weer te geven.
- Druk op de toets de Stand-by aan / Bion / Programma en Volume/Volume (indien te bedienen van de TV).

Bediening via de afstandsbediening

- Druk op de **Menu** toets van de afstandsbediening om het hoofdmenu weer te geven. Gebruik de richtingsknoppen en de OK knop om te navigeren en in te stellen. Druk op de knop **Return/Back of Menu** om een menuitem af te sluiten.
- Selectoren:** Druk op de knop **Verplaatsen** om een menu-item te verplaatsen met de Rechts, Links, Omhoog en Omlaag navigatieknoppen.

Zenders en volume wijzigen

- U kunt de zender wijzigen en het volume aanpassen met de **Volume +/+/-** en **Programma +/-** knoppen op de afstandsbediening.

Het gebruik van het hoofdmenu van de televisie

- Wanneer de knop **Menu** is ingedrukt, verschijnt het hoofdmenu van de TV op het scherm. U kunt navigeren doorheen de menu-items met de richting toetsen op de afstandsbediening. Om een item te selecteren of de submenu wijzig weer te geven kan het gemaakte menu drukk u op de knop **OK**. Wanneer u een menu-item markert, kunnen een aantal submenu items van dat menu verschijnen bovenaan in de menubalk voor een snelle toegang. Om een item voor snelle toegang te gebruiken, markert het, druk op **OK** en telkens het naast de knop **Terug**.

De televisie inschakelen:

- Druk op de bedieningstoetsen en de TV schakelen.

Volume wijzigen:

Druk op de bedieningstoetsen om het functieopties menu weer te geven en druk daarna op de **Stand-by** optie. Druk de toets om de functies menu weer te geven. De focus is op de **Volume +/+/-** optie. Druk de toets van het programma van de optie wijzig indien geactiveerd. Druk daarna opnieuw op de toets om de TV uit te schakelen.

Om de TV uit te schakelen:

Druk op de bedieningstoetsen om het functieopties menu weer te geven en druk daarna op de **Stand-by** optie. Druk de toets van het programma van de optie wijzig indien geactiveerd. Druk daarna opnieuw op de toets om de TV uit te schakelen.

De televisie inschakelen:

Druk op de bedieningstoetsen en de TV schakelen.

Volume wijzigen:

Druk op de bedieningstoetsen om het functieopties menu weer te geven en druk daarna op de **Stand-by** optie. Druk daarna op de toets van het programma van de optie wijzig indien geactiveerd. Druk daarna opnieuw op de toets om de TV uit te schakelen.

Zenders wijzigen:

Druk op de bedieningstoetsen om het functieopties menu weer te geven en druk daarna op de **Stand-by** optie. Druk daarna op de toets van het programma van de optie wijzig indien geactiveerd. Druk daarna opnieuw op de toets om de TV uit te schakelen.

Om de TV uit te schakelen:

Druk op de bedieningstoetsen om het functieopties menu weer te geven en druk daarna op de **Stand-by** optie. Druk daarna op de toets van het programma van de optie wijzig indien geactiveerd. Druk daarna opnieuw op de toets om de TV uit te schakelen.

De televisie inschakelen:

Druk op de bedieningstoetsen en de TV schakelen.

Volume wijzigen:

Druk op de bedieningstoetsen om het functieopties menu weer te geven en druk daarna op de **Stand-by** optie. Druk daarna op de toets van het programma van de optie wijzig indien geactiveerd. Druk daarna opnieuw op de toets om de TV uit te schakelen.

Om de TV uit te schakelen:

Druk op de bedieningstoetsen om het functieopties menu weer te geven en druk daarna op de **Stand-by** optie. Druk daarna op de toets van het programma van de optie wijzig indien geactiveerd. Druk daarna opnieuw op de toets om de TV uit te schakelen.

daar het netwerk is verbonden en dat de synchronisatie correct is voltooid. Zo niet worden de plaatjes op de toets 2 seconden ingedrukt om de geselecteerde optie te activeren. De kleur van het pictogram van de optie wijzig indien geactiveerd. Druk daarna op de toets om over te schakelen naar de volgende optie zenden in de standlijst.

De bron wijzigen: Druk op de bedieningstoetsen om het functieopties menu weer te geven en druk daarna herhaaldelijk op de knop om de focus te verplaatsen ingedrukt om de optie te activeren. De kleur van het pictogram van de optie wijzig indien geactiveerd. Druk daarna opnieuw op de knop om de bronlijst weer te geven. Blader doochnaar de beschikbare bronnen door te drukken op de knop. De TV schakelt automatisch naar de gemaakte bron.

Opmerking: Het hoofdmenu OSD kan niet worden weergegeven met de bedieningstoets.

Bediening via de afstandsbediening

Druk op de **Menu** toets van de afstandsbediening om het hoofdmenu weer te geven. Gebruik de richtingsknoppen en de OK knop om te navigeren en in te stellen. Druk op de knop **Return/Back of Menu** om een menuitem af te sluiten.

Selectoren: Druk op de knop **Verplaatsen** om een menu-item te verplaatsen met de Rechts, Links, Omhoog en Omlaag navigatieknoppen.

2. Zetten

U kunt deze optie gebruiken voor het beheren van de geïnstalleerde apps op uw TV. Markeer en druk op de **Startpagina** en druk op **OK**. U kunt een geïnstalleerde app toevoegen aan het Startmenu. Selecteer een app met de Linken of Rechts richtingsknoppen en druk op **OK** om de beschikbare opties weer te geven.

3. TV

U kunt deze optie Toevoegen aan start ziet, kunt u zie de toepassing aan het Startmenu.

3.1. Gids

U krijgt toegang tot het elektronische zendergids met deze optie. Raadpleeg de sectie **Elektronische Programmagids (EPG)** voor meer informatie.

3.2. Zenders

U krijgt toegang tot de **Zenders** met deze optie. Raadpleeg de sectie **Het gebruik van de zendergids** voor meer informatie.

3.3. Timers

U kunt timers instellen voor gebeurtenissen in de toekomst met de opties in dit menu. U kunt ook de vooraf aangemaakte toepassingen toegang tot het menu privacy-instellingen.

3.4. Opties

U kunt deze optie gebruiken voor het beheren van de bewerkingshulps. In dat geval wordt gevraagd om een tekenlijst. Maak een tekenlijst om de items te markeren die u wilt annuleren. Selecteer de timer die u wilt annuleren en druk op **OK**. Het menu **Opties** verschijnt. Selecteer dan de **Instellen/Annuleren** en druk op **OK** om de timer te annuleren. U moet daarna de wijzigingen opslaan en druk opnieuw op **OK**.

3.5. Meer apps

U kunt deze optie gebruiken voor het beheren van de geïnstalleerde apps op uw TV. Markeer en druk op de **Startpagina** en druk op **OK**. U kunt eerder opgenomen gebeurtenissen aspeciaal bewerken of sorteren. Selecteer een app met de Linken of Rechts richtingsknoppen en druk op **OK** om de beschikbare opties weer te geven.

3.6. Markt

U kunt deze optie gebruiken voor het downloaden van de nieuwste apps van de app winkel op **OK**. De beschikbare opties weer te geven. U hebt ook toegang tot de app winkel via het menu **Meer apps**.

Om een nieuwe timer toe te voegen, selecteert u de tab **Timer toevoegen** met de linkrechts knoppen en druk u op **OK**. Stel de submenu opties in naar uw wens en druk daarop **OK**. Er wordt een nieuwe timer aangemaakt.

Om een eerder aangemaakte timer te bewerken, selecteert u deze timer, daarna selecteert u de tab **Geselecteerde timer bewerken** en druk u op **OK**. Om een bestaande timer verwijderen en druk op **OK**. Om een reeds ingestelde timer te annuleren, selecteert u deze timer, daarna selecteert u de tab **Geselecteerde timer verwijderen** en druk op **OK**.

Om een reeds ingestelde timer te annuleren: Selecteert u deze timer, daarna selecteert u de tab **Geselecteerde timer annuleren** en druk op **OK**.

Om een reeds ingestelde timer te bewerken: Selecteert u deze timer, daarna selecteert u de tab **Geselecteerde timer bewerken** en druk op **OK**.

Om een reeds ingestelde timer te verwijderen: Selecteert u deze timer, daarna selecteert u de tab **Geselecteerde timer verwijderen** en druk op **OK**.

Om een reeds ingestelde timer te annuleren: Selecteert u deze timer, daarna selecteert u de tab **Geselecteerde timer annuleren** en druk op **OK**.

Om een reeds ingestelde timer te bewerken: Selecteert u deze timer, daarna selecteert u de tab **Geselecteerde timer bewerken** en druk op **OK**.

Om een reeds ingestelde timer te verwijderen: Selecteert u deze timer, daarna selecteert u de tab **Geselecteerde timer verwijderen** en druk op **OK**.

Om een reeds ingestelde timer te annuleren: Selecteert u deze timer, daarna selecteert u de tab **Geselecteerde timer annuleren** en druk op **OK**.

Om een reeds ingestelde timer te bewerken: Selecteert u deze timer, daarna selecteert u de tab **Geselecteerde timer bewerken** en druk op **OK**.

Om een reeds ingestelde timer te verwijderen: Selecteert u deze timer, daarna selecteert u de tab **Geselecteerde timer verwijderen** en druk op **OK**.

Om een reeds ingestelde timer te annuleren: Selecteert u deze timer, daarna selecteert u de tab **Geselecteerde timer annuleren** en druk op **OK**.

Om een reeds ingestelde timer te bewerken: Selecteert u deze timer, daarna selecteert u de tab **Geselecteerde timer bewerken** en druk op **OK**.

Om een reeds ingestelde timer te verwijderen: Selecteert u deze timer, daarna selecteert u de tab **Geselecteerde timer verwijderen** en druk op **OK**.

Om een reeds ingestelde timer te annuleren: Selecteert u deze timer, daarna selecteert u de tab **Geselecteerde timer annuleren** en druk op **OK**.

Om een reeds ingestelde timer te bewerken: Selecteert u deze timer, daarna selecteert u de tab **Geselecteerde timer bewerken** en druk op **OK**.

Om een reeds ingestelde timer te verwijderen: Selecteert u deze timer, daarna selecteert u de tab **Geselecteerde timer verwijderen** en druk op **OK**.

Om een reeds ingestelde timer te annuleren: Selecteert u deze timer, daarna selecteert u de tab **Geselecteerde timer annuleren** en druk op **OK**.

Om een reeds ingestelde timer te bewerken: Selecteert u deze timer, daarna selecteert u de tab **Geselecteerde timer bewerken** en druk op **OK**.

Om een reeds ingestelde timer te verwijderen: Selecteert u deze timer, daarna selecteert u de tab **Geselecteerde timer verwijderen** en druk op **OK**.

Om een reeds ingestelde timer te annuleren: Selecteert u deze timer, daarna selecteert u de tab **Geselecteerde timer annuleren** en druk op **OK**.

Om een reeds ingestelde timer te bewerken: Selecteert u deze timer, daarna selecteert u de tab **Geselecteerde timer bewerken** en druk op **OK**.

Om een reeds ingestelde timer te verwijderen: Selecteert u deze timer, daarna selecteert u de tab **Geselecteerde timer verwijderen** en druk op **OK**.

Om een reeds ingestelde timer te annuleren: Selecteert u deze timer, daarna selecteert u de tab **Geselecteerde timer annuleren** en druk op **OK**.

Om een reeds ingestelde timer te bewerken: Selecteert u deze timer, daarna selecteert u de tab **Geselecteerde timer bewerken** en druk op **OK**.

Om een reeds ingestelde timer te verwijderen: Selecteert u deze timer, daarna selecteert u de tab **Geselecteerde timer verwijderen** en druk op **OK**.

Om een reeds ingestelde timer te annuleren: Selecteert u deze timer, daarna selecteert u de tab **Geselecteerde timer annuleren** en druk op **OK**.

Om een reeds ingestelde timer te bewerken: Selecteert u deze timer, daarna selecteert u de tab **Geselecteerde timer bewerken** en druk op **OK**.

Om een reeds ingestelde timer te verwijderen: Selecteert u deze timer, daarna selecteert u de tab **Geselecteerde timer verwijderen** en druk op **OK**.

Om een reeds ingestelde timer te annuleren: Selecteert u deze timer, daarna selecteert u de tab **Geselecteerde timer annuleren** en druk op **OK**.

Om een reeds ingestelde timer te bewerken: Selecteert u deze timer, daarna selecteert u de tab **Geselecteerde timer bewerken** en druk op **OK**.

Om een reeds ingestelde timer te verwijderen: Selecteert u deze timer, daarna selecteert u de tab **Geselecteerde timer verwijderen** en druk op **OK**.

Om een reeds ingestelde timer te annuleren: Selecteert u deze timer, daarna selecteert u de tab **Geselecteerde timer annuleren** en druk op **OK**.

Om een reeds ingestelde timer te bewerken: Selecteert u deze timer, daarna selecteert u de tab **Geselecteerde timer bewerken** en druk op **OK**.

Om een reeds ingestelde timer te verwijderen: Selecteert u deze timer, daarna selecteert u de tab **Geselecteerde timer verwijderen** en druk op **OK**.

Om een reeds ingestelde timer te annuleren: Selecteert u deze timer, daarna selecteert u de tab **Geselecteerde timer annuleren** en druk op **OK**.

4. Instellingen

U kunt de instellingen van uw TV beheren met de opties in dit menu. Raadpleeg de sectie **Inhoud instellingen** voor meer informatie.

U kunt uw aanpassingen opnieuw instellen in de **Startpagina** en Apps menu's naar de standaardwaarden met de optie **Opsies opnieuw instellen** (beschikbaarheid hangt af van het model van de TV en de functies). Marker en druk op **OK**. Een bevestiging verschijnt. Selecteer **JA** en druk op **OK** om door te gaan. Let er op dat u deze bewerking niet opnieuw kunt uitvoeren binnen de volgende paar minuten.

5. Batterijen

U kunt uw voorkeuren beheren met de opties in dit menu. Om de huidige bron te wijzigen, selecteert u één van de opties en drukt u op **OK**. Datzelfde optie blijft toegang tot het menu behouden.

5.1. Bronnen instellen

De standaardinstelling voor batterijen is **opladen**. Bewerk de namen, schakel de bronnen op of uit. **De batterijen in de standsinstelling platsen**

De standaardinstelling voor batterijen kan op een scherm die het deksel van het batterijvak verwijst op dat zitten. Verwijder de schroef als het deksel eerder is vastgeschroefd. Verwijder daarna het deksel van het batterijvak om het batterijvak te openen. Vervang de tweede 1,5V-groote **AAA**-batterijen in. Zorg ervoor dat (+) en (-) tekens overeenstemmen (let op de correcte polaireteit). Gebruik geen combinatie van oude en nieuwe batterijen. Uitsluitend met hetzelfde type gebruik. Breng het nieuwe batterijen aan. Bevestig het deksel opnieuw met de schroef indien aanwezig.

Er verschijnt een bericht op het scherm wanneer de batterijen bijna leeg zijn en verwachten moet worden. Merk op dat elke batterij alleen mag zijn de resterende van de afstandsbediening kan worden behouden. Batterijen mogen niet worden blootgesteld aan warmtemomenten zoals zonlicht, vuur of andere.

Stroomaansluiting

BELANGRIJK: Het TV-toestel is ontworpen voor een vermogen van 220-240V AC, 50 Hz. Laat na het uitpakken het tv-toestel op kamertemperatuur komen voor u het op de netstroom schakelt. Voer de stekker in het stopcontact.

Antenne aansluitingen

Sluit de "Antenne" of "kabel TV" stekker aan op de **ANTENNE INGANG (ANT)** of **satellietstekker op SATELLIET INGANG (NB)** aan de achterzijde van de TV.

Achterzijde van de TV

weigt, hebt u geen toegang meer tot inhoud waarvoor de upgrade vereist is.

Het "CI Plus" Logo is een handelsmerk van CI Plus LLP. Dit product wordt beschermd door bepaalde intellectuele eigendomsrechten van Microsoft Corporation. Het gebruik of de distributie van deze technologie buiten het product is verboden zonder een licentie van Microsoft of een geautoriseerde Microsoft dochtermaatschappij.

Wereldwijde informatie

Europese Unie

Deze symbolen duiden aan dat elektrische en elektronische uitrusting aan de batterij met dit symbool niet met het gewone huisvuil mogen weggegooid worden. De producent heeft een verantwoordelijkheid om de producten waar de recyclage, correcte behandeling, verzameling van plastic vindt in navolging van elektronische apparatuur en batterijen te worden waar de recyclageproducten door de correcte afvalverwerking van deze producten draagt bij tot het behoud van het milieu en helpt u de voorkoming van potentiële negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid, die wel kunnen ontstaan door foutieve afvalverwerking van dit product.

Voor meer informatie over de verzamelpunten en recyclage van deze producten, gelieve contact op te nemen met uw stadhouder, uw afvalverwerkingsbedrijf of winkel waar u dit product kocht.

Bodes kunnen van toepassing zijn voor het onjuist wegvieren van dit apparaat in navolging met de nationale wegevergunning.

Zakelijke gebruikers

Als u dit product wilt weggoeden, moet u contact opnemen met uw leverancier en de algemene voorwaarden van het aankoopcontract verifiëren.

Andere landen buiten de Europese Unie

Deze symbolen zijn uitsluitend geldig in de Europese Unie. Meer inlichtingen over afvalverwerking vindt u bij uw gemeente.

Het product en de verpakking moeten naar het publieke recyclingspunt worden gebracht.

Sommige recyclepunten aanvatten deze producten gratis.

Opmerking: Het **Po**-symbool onder het symbool voor de batterij geeft aan dat deze batterij laddbaar is.

Deze symbolen duiden aan dat elektrische en elektronische uitrusting aan de batterij met dit symbool niet met het gewone huisvuil mogen weggegooid worden. De producent heeft een verantwoordelijkheid om de producten waar de recyclage, correcte behandeling, verzameling van plastic vindt in navolging van elektronische apparatuur en batterijen te worden waar de recyclageproducten door de correcte afvalverwerking van deze producten draagt bij tot het behoud van het milieu en helpt u de voorkoming van potentiële negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid, die wel kunnen ontstaan door foutieve afvalverwerking van dit product.

Voor meer informatie over de verzamelpunten en recyclage van deze producten, gelieve contact op te nemen met uw stadhouder, uw afvalverwerkingsbedrijf of winkel waar u dit product kocht.

Specificaties

TV-TUITZENDING

PAL BG/IDK SECAM BG/DK

Kanaalontvangen

VHF (BAND III) - UHF (BAND I, II) - HYPERBAND

Digitale ontvangst

Volleig geïntegreerde digitale aarsleksatelliet TV (DVB-S, C-S, T, DVB-S2, T2, C2)

Aantal instelbare kanalen

11 000

Kanaalindicator

Weergave op het scherm
75 Ohm (niet gebalanceerd)

RF-Antenne-Input

Werkingsspanning 220-240V AC, 50Hz

Geluid

Geleidsluitgang stroom (WMA), (10% THD) 2 x 6

Stroomverbruik (W)

< 2

Netvoeding stand-by-modus

184 x 734 x 483 (met voet) (mm)

TV afmetingen BxLxH

517/8 x 734 x 435 (met voet) (mm)

Beeldscherm

32" (0°C tot 40°C, 85% max. vochtigheid)

Operatieve temperatuur en temperatuur en operationele vochtigheid

Near inrichtingen over afvalverwerking vindt u bij uw gemeente.

Het product en de verpakking moeten naar het publieke recyclingspunt worden gebracht.

Sommige recyclepunten aanvatten deze producten gratis.

Opmerking: Het **Po**-symbool onder het symbool voor de batterij geeft aan dat deze batterij laddbaar is.

Draadloze LAN-transmitter specificaties

Frequentiebereik	Max uitzendvermogen
2400 - 2483,5 MHz (CH1-CH13)	< 100 mW
5150 - 5250 MHz (CH36 - CH48)	< 200 mW
5250 - 5350 MHz (CH52 - CH64)	< 200 mW
5470 - 5725 MHz (CH100 - CH140)	< 200 mW

Beperkingen volgens land


Dit apparaat is bedoeld voor thuisgebruik en gebruik in kantoren in alle EU-landen (en andere landen die relevante EU-richtlijnen naleven) zonder beperking tenzij voor de hieronder vermelde landen.

Land

Beperking

Bulgarije	Allgemeen toelating vereist voor gebruik in de openbare ruimte in het openbaar
Italië	Indien gebruik buiten een particuliere eigendom in een algemene beveiliging vereist
Griekenland	Gebruik binnen in huis enkel voor de 5470 MHz tot 5725 MHz band
Luxemburg	Allgemeen toelating vereist voor netwerk en service leveren (niet voor spectrum)
Norwegen	Radio-alternerende zenders zijn verboden voor de geografische zone binnen een bereik van 20 km van het centrum van Norge-Alesund
Russische Federatie	Enkel gebruik binnen in huis
Israël	Enkel GHz band voor 5180 MHz - 5320 MHz bereik

De vereisten voor een land kunnen op elk moment wijzigen. Het wordt aangebeurd dat elke gebruiker advies vraagt van de lokale autoriteiten met betrekking tot de huidige status van hun nationale regelgeving voor 5 GHz draadloze LAN.



Afstandsbediening

1. **Stand-by:** Schakelt de TV Aan/Uit
2. **Numerische toetsen:** Schakelt tussen 0 en 9 en een letter in hetzelfde menu op te scherm.
3. **Taai:** Schakelt tussen de geluidsmodi (analoge TV), scherm en wissel de geluidsmodi (digitaal) aan en schakelt de onderverdeling in of uit (digitaal TV).
4. **Geluid dempen:** Schakelt het volume van de TV wissel af.
5. **Volume +/-:**
6. **Netflix:** Start de Netflix toepassing
7. **Grids:** Geeft de elektronische programmagids weer
8. **Navigatietoetsen:** Help je te navigeren in menu's, submenu's, etc. en geeft de subpagina's a weet in TX-modus indien een rechts ingedrukt
9. **OK:** Bevestigt gebruikseisen, houd de pagina in (in TX-modus). Geef de **Zenderlijst** weer (DTV).
10. **Teng/Terugkeren:** Keert terug naar het vorige scherm volgmenu, open de inhoudsel lijst in TX-modus. Schakelt tussen de vorige en huidige zenders of bronnen.
11. **Prime Video:** Start de Amazon Prime Video toepassing
12. **Twitch:** Start de Twitch toepassing
13. **Gakkeurde toetsen:** Volg de instructies op het scherm voor de functies van de gekleurde knop gelenken in huis.
14. **Terugspelen:** Beweegt terug in media zoals films
15. **Ophoren:** Neemt programma's op
16. **Afspelen:** Begint de geselcteerde media af te spelen
17. **Pause:** Pauzeert de afgespeelde media, start de timeshift opname
18. **Stop:** Stop de afgespeelde media
19. **Stiel vooruitspelen:** Beweegt voorwaarts in media zoals films
20. **MUIN TOETS 1/1'**
21. **Rakuten TV:** Start de Rakuten TV app
22. **Afsluiten:** Sluit en sluit de weergegeven menu's of keert terug naar het vorige scherm
23. **Informatie:** Geeft informatie weer over de inhoud op het scherm, geeft wisselen informatie weer (openbaar maken - in TX modus)
24. **YouTube:** Start de YouTube toepassing
25. **Programma +/-:**
26. **Tekst:** Geeft de telekstweer (indien beschikbaar).
27. **Druk opnieuw om de telefoon over een normale dusgang te plaatsen (mnk)**
28. **Bron:** Geeft de beschikbare uitzendingen en inhoudbronnen weer.

worden gerangsicht bovenin de zenderlijst. Aan het einde markert u **Volgende** en drukt u op **OK** om door te gaan.

Selectie van uitzendinstotypes

Om een zoekopdracht voor een uitzendingstype in te schakelen moet u het merkje en drukken op **OK**. Het valt nu de geselecteerde optie voor gedeselecteerd. Om de zoekopdracht te schakelen, wist u eerst door de drukken op **OK** op de focus op de gewenste uitzendingstype optie hebt verplaatst.

Digital Antenne: Als de zoekopdracht uitzendingstype ingeschakeld is, zal de TV op zoek gaan naar digitale kabelfulzenders nadat u alle instellingen zijn uitgevoerd. Een bericht verschijnt voor u de zoekopdracht start met de vraag of u de kabelfulzender op **OK** drukt. U kunt **Nieuw** selecteren of wazden instellen zoals **Frequentie**, **Netwerk-ID** en **Zoekstop** in het volgende scherm. Als u **Nieuw** selecteert drukt op **OK** kunt u de **Startfrequentie**, **Stop frequentie** en de **Zoekstop** instellen in het volgende scherm. Aan het einde markert u **Volgende** en drukt u op **OK** om door te gaan.

Opmering: De duur van de zoekopdracht hangt af van de geselecteerde Zoekstop.

Satelliet: Als de zoekopdracht uitzendingstype ingeschakeld, zal de TV op zoek gaan naar digitale satellietuitzendingen nadat andere initiale instellingen zijn uitgevoerd. Voor de satellietkopdracht wordt uitgevoerd moet u een aantal instellingen worden uitgevoerd. Een menu verschijnt waar u kunt selecteren een **M7 operator** installeer of een standaard satelliet te starten. Om een M7 operator installatie te starten, moet het **Installeerbare** worden ingesteld als **Operator** en de **Satelliet Operator** dat als gerafelde M7-operator. Manueleclaratie optie **Voorwahl Scan** en siel dieze in als **Automatische kanalascan** en druk op **OK** om de automatische zoekopdracht te starten. Deze opties kunnen vooraf worden geselecteerd naarmate de **Taal en Land** selecties die u hebt uitgevoerd in de eerder te stappen van de eerste instelling. Het is mogelijk dat u wordt gevraagd de **HDMI** of landspecifice zenderlijst te selecteren in overeenstemming met uw M7 operator type. Maak uw selectie en druk op **OK** om door te gaan.

Wacht tot het einde van de scan. De lijst is nu gesynchroniseerd. Tijdens de uitvoering van een M7 operator installatie, als de satelliet installeerbare parameters, wil gebruiken die verschillen van de standaardinstellingen, selecteert de optie **Voorwahl scan** als de **Manuele Kanalascan** en druk op **OK** om door te gaan. Daarna verschijnt het

menu **Type Antenne**. Na selectie van het type antenne en degewenste satelliet selectie in de volgende stappen drukt u op **OK** om de satellietinstellingen te wijzigen in het submenu.

Om een zoekopdracht te starten naar ander e satellitzenders dan M7-zenders moet u een standaardinstelling starten. Selecteer het **Type Installeer** als **Standard** en druk op **OK** om door te gaan. Daarna verschijnt het menu **Type Antenne**. Er zijn drie opties voor de selectie van de antenne.

U kunt het **Type Antenne** selecteren als **Direct**, **Enkelevolige satellietlabelkaart** of **DISEQC schakelaar** met de links of rechts toetsen. Nadat u uw type opties te bekijken om door te gaan. **Dongen** op de **Transporterlijst** en **LNB configureren** opties zijn beschikbaar.

Dongen: Als u de zoekopdracht uitzendingstype ingeschakeld is, zal de TV op zoek gaan naar digitale kabelfulzenders nadat u alle instellingen zijn uitgevoerd. Een bericht verschijnt voor u de zoekopdracht start met de vraag of u de kabelfulzender op **OK** drukt. U kunt **Nieuw** selecteren of wazden instellen zoals **Frequentie**, **Netwerk-ID** en **Zoekstop** in het volgende scherm. Als u **Nieuw** selecteert drukt op **OK** en drukt u op **OK** om door te gaan.

Eenkele satellietlabelkaart: Als u meerdere ontvangers heeft en een single satellietkabelsysteem, selecteert u dit type antenne. Druk op **OK** om door te gaan. Configureer de instellingen door de instructies te volgen op het scherm. Druk op **OK** om naar diensten te scannen.

DISEQC-schakelaar: Als u meerdere satellietsets heeft en een **DISEQC-schakelaar** selecteert u dit type antenne. Druk op **OK** om door te gaan. U kunt tot vier satellieten (indien beschikbaar) instellen voor versie V1.0 en zet een satelliet voor versie V1.1 op het volgende scherm. Druk op de **OK** toets om de eerste satelliet in de lijst te scannen.

Analog: Als de zoekopdracht uitzendingstype ingeschakeld is, zal de TV op zoek gaan naar analoge kabeluitzendingen nadat andere initiale instellingen zijn uitgevoerd. Voor de satellietkopdracht wordt uitgevoerd moet u een aantal instellingen worden uitgevoerd. Een menu verschijnt waar u kunt selecteren een **M7 operator** installeer of een standaard satelliet te starten. Om een M7 operator installatie te starten, moet het **Installeerbare** worden ingesteld als **Operator** en de **Satelliet Operator** dat als gerafelde M7-operator. Manueleclaratie optie **Voorwahl Scan** en siel dieze in als **Automatische kanalascan** en druk op **OK** om de automatische zoekopdracht te starten. Deze opties kunnen vooraf worden geselecteerd naarmate de **Taal en Land** selecties die u hebt uitgevoerd in de eerder te stappen van de eerste instelling. Het is mogelijk dat u wordt gevraagd de **HDMI** of landspecifice zenderlijst te selecteren in overeenstemming met uw M7 operator type. Maak uw selectie en druk op **OK** om door te gaan.

Wacht tot het einde van de scan. De lijst is nu gesynchroniseerd. Tijdens de uitvoering van een M7 operator installatie, als de zoekopdracht wordt uitgevoerd kan een een soortschijn van de vraag of u zenders will soneren in overeenstemming met de LCN(.). Selecteer **JDA** en druk op **OK** om door te gaan. Daarna verschijnt het

(*) LCN is het Logical Channel Number System dat de beschikbare uitzendingen organiseren in overeenstemming met een herenigeerde zendersuite (indien beschikbaar).

Opmerking:

Om M7-zenders te zoeken na de **Eerste installatie** moet u de eerste instelling opnieuw uitzetten. Druk op de **incp Menu** en druk op de **incp** **Menu** en druk op de **incp** **Kanaalscan** **Satelliet**. Volg daarna deze hierboven vermelde stappen in de satelliet sectie.

Schakel de TV uit zonder de **Eerste installatie** gestart te hebben. (*) Sommige merken zijn mogelijk nie beschikbaar afhankelijk van de landescode.

Media afspelen via USB-ingang

U kunt een 2.5" en 3.5" inch HDD met extreme voeding externe harde schiven op **USB gehuurgenootsen** aansluiten op uw tv of de schiven op de tv van de N.

BELANGRIJK: Maak een back-up van de bestanden op uw opslagapparatuur voor u de kansluit op de tv. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de verlies van de gegevens die u op de opslagapparatuur maakt. Sommige types USB-apparaten (bv. MP3-spelers) of USB-harde schiven gehuurgenootsen, misschien niet compatibel met deze tv. De TV ondersteunt FAT32 en NTFS. Multihard disk ondersteuning is beschikbaar. Er worden maximaal tien verschillende partities ondersteund.

De eerste partitie van de **usb-schijf** wordt gebruikt voor **USB**-opname compatibele functies. Met ook worden geformanateerd als primaire partitie voor gebruik met **USB**-opname compatibele functies.

Het is mogelijk dat bepaalde strookpatronen niet worden opgenomen omwille van signaalbreuk. Het is dus mogelijk dat de videobeelden soms beurteloos lijden of afspelen.

Tijdens het spelen van een programma op de achtergrond kunt u menu opties gebruiken, om de opname (afspelen), pauzeren, weergeven (voor play-in-diopte), toetsen enkele toetsen kunnen niet worden gebruikt als de telefoon is ingeschakeld. Als een opname start via een timer als de telefoon ingeschakeld is, wordt de telefoon automatisch uitgeschakeld. Het gebruik van telefoon kan uitgeschakeld als er een doorlopende opname of weergave actief is.

Tijdens het spelen van een programma op de achtergrond kunt u menu opties gebruiken, om de **Media browser** of een andere bron of de **Media Browser** functies gebruiken, zoals het bekijken van foto's, video en muziek afspeLEN en zelfs de lopende opname afspeLEN.

File programma openen

BELANGRIJK: Als u een nieuw USB harde schijf gebruikt, moet u het aanbrengen of schijf eerst in het formateren met de **"Schrift formatteren"** in het **Tv-Opties>Instellingen** menu.

Om een programma op te nemen, moet u eerst een USB-schijf aansluiten op uw TV terminal of is een USB-schijf aansluiten op uw TV inschakelen en de optiekunctie inschakelen. Om de opname te gebruiken moet uw station 2 GB vrije ruimte hebben en compatibil zijn met USB stoppen en terug te keren naar de live uitzending.

Timeshift opname

Druk op de Pause toets tijdens de weergave van een uitzending om te schakelen naar de timeshifting modus. Indertimeshifting modus wordt het programma gepauzeerd en gelijktijdig opgenomen op de aangesloten USB-schijf.

Druk opnieuw op de Pause op de timeshift opname te herstellen vanaf het gestopte moment. Druk op de STOP knop om de timeshift opname te stoppen en terug te keren naar de live uitzending.

Instellingen Menu Inhoud

Apparaatmenu inhoud

CEC	Met deze instelling kunt u de CEC-functionaliteit volledig in of uitschakelen. Druk op de knop Links of Rechts om de functie in of uit te schakelen.
CEC Automatisch inschakelen	Deze functie biedt de mogelijkheid om de TV te schakelen met het aangesloten HDMI-kabel. CEC compatibele apparaten automatisch over te schakelen naar de voorbron. Druk op de knop Links of Rechts om de functie in of uit te schakelen.
Audio link	Druk op OK om het Audio link menuitem te openen. In dit scherm kunt u de afstandsbedieningen van uw televisie draaidraad ontkoppelen en verbinden.
Invoerapparaat	Druk op OK om het Invoerapparaat menuitem te openen. In dit scherm kunt u keisenshonden en muizen draaidraad deactiveren en verbinden met uw TV. Aanvankelijk is TV ingeschakeld. U moet de draaidraad van alle modellen waarmee verbonden zijn om de beschikbare opties te kunnen gebruiken. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de aarbeid of Algemene klantenservice van de fabriekselektie.
Virtual Remote	Schakel de virtuele afstandsbediening in of uit.
Audio Video Delen	Met deze functie delen die zijn opgeslagen op uw smartphone of tablet op uw PC. Als u een compatibele smartphone of tablet-PC heeft en de juiste software is geïnstalleerd, kunt u foto's stellen als grote op uw TV. Raadpleeg de instructies van uw software voor meer informatie.
Timer van Geen signaal	Als uw tv geen ingangssignaal ontvangt blijf van een antenne of HDMI-bron gedurende 3 minuten schakelen de tv over op de Stand-by-modus. U kunt de Netwerk deze functie functie in of uitschakelen door deze optie direct voor een instorting in te stellen.

Beeldmenu inhoud

Modus	U kunt de beeldmodus wijzigen naargelang uw voorkeuren of vereisten. De beeldmodus kan worden ingesteld op een van deze opties: Bioscoop , Spel (optioneel), Sport , Dynamisch en Natuurlijk .
Contrast	Om het contrast tussen donker en licht in het scherm in te stellen.
Helderheid	Om de helderheid van het scherm in te stellen.
Scherpte	Om de scherpte van de objecten op het scherm in te stellen.
Kleur	Stelt de kleurwaarde in, de kleuren worden aangepast.
Energiebesparing	Om de Energiebesparing in te stellen op aangepast , minimaal , gemiddeld , maximaal , automatisch , scherm uit d'uit . Gemerkt: Spanning op de kamer kunnen kunnen nagegaan hebben.
Achtergrondverlichting	Deze instelling bestuur de achtergrondverlichting.. De achtergrondverlichtingsfunctie is nadat als de energiebesparing is ingesteld op een ander optie dan Aangepast .
Beeld scherpstellen	Stelt het gewenste beeldformaat in.
Beeldverschuiving	Deze optie kan beschikbaar zijn afhankelijk van de Beeld zoom instelling. Selecteer een druk op OK . Gebruik de richtingstoetsen om het beeld omlaag of omhoog te verschuiven.
PC Positie	Verschijnt alleen als de invoortried is op VGA/PC. Als het beeld niet gecontroleerd is of de VGA-modus is kunt u deze optie gebruiken om de positie van het beeld automatisch aan te passen. Druk op OK om de automatisch aanspanning te starten.
Autopositie	Dit item verschijft het beeld horizontaal naar de rechter of linkerzijde van het scherm.
H-Positie	Dit item verschijft het beeld verticaal naar de boven of onderzijde van het scherm.
V-Positie	

In **TV (PC)-modus** zijn sommige opties in het menu **Beeld** niet beschikbaar. In plaats daarvan worden in **PC-modus** de **VGAs-modusinstellingen** toegepast.

Geluidsmenu inhoud	
Dolby Audio	Smart-, film-, muziek-, nieuw- en uit-opties zijn beschikbaar. Instellen als uit om uit te schakelen. Opmerking: Sommige items hier niet mogelijk worden gemaakt op zijn niet beschikbaar als deze uit is .
Surround-geluid	De Surround sound modus komt in uit worden geschakeld.
Audio link	Druk op OK om het Audio Link menu scherm te openen. In dit scherm kunt u de afstandsbedieningen van uw televisie draadloos oordelen en verbinden.
Geluidsoverdruk	Stelt de geluidsoverdruk voorkeur in. De TV, SIDFIE , HDMI ARC , Enkel hoofdtelefoon en Lineout opties zijn beschikbaar. Er is geen geluidsoverdruk behalve via de geselekteerde optie en de hoofdtelefoonafsluiting.
	Als u een externe versterker aansluit op uw TV via de hoofdtelefoon aansluiting kunt u deze optie selecteren. Als u een hoofdtelefoon hebt aangesloten op de TV stelt deze optie in als Enkel hoofdtelefoon . Zorg ervoor dat dit menu-lerningstijd is op Lijn Uitgang . De Uitgang van de hoofdtelefoonaansluiting wordt ingesteld op maximum en dit kan uw geluid beschadigen.
	Opmerking: Afhankelijk van de geselekteerde opties verschilt een aantal items in het menu. Gebruik de zijp en ze knop om te selecteren.
	Deze functie stelt het geluid in om een vast uitgangsniveau te bereiken tussen programma's.
AVL (Automatische volumebepering)	Als het menu-item Dolby Audio ingesteld op een andere optie dan uit , veranderen de AVL -instellingen. Auto , nacht en uit zijn beschikbaar. In de modus Auto schakelt TV automatisch over naar de modus Normal of Nacht volgens de huidige tijdinformatie. Als er geen tijdinformatie beschikbaar is, functioneert deze optie altijd als Normal . Wanneer de TV voor de eerste keer overschikt naar de Nachtmodus nadat deze optie is ingesteld op Automatisch , verschijnt er een informatiebalon op het scherm.
	Houd de rekentoets gedrukt in vergelijking met de normale modus de nachtrodus een agressiever dynamische compressiecontrole biedt de geschikt is voor stilte omgevingen.
Geavanceerde instellingen	Selecteer de equalizer modus. Aangepaste instellingen kunnen enkel in de gebruiker modus worden uitgevoerd.
Equalizer	Schakelt de Dynamische lage tonen in of uit.
Dynamische lage tonen	U kunt een geluidsmodus selecteren (als dit wordt ondersteund door de geselekteerde zender).
Geluidsmodus	Om het type van digitale audio uitgang in te stellen.
Digitale uitgang	Stelt het geluidsvolume van de hoofdtelefoon in. Deze optie is niet beschikbaar als de optie Geluidsaufnahmung niet is ingesteld als Lineout.
Koptelefoon	Zorg er ook voor dat het volume van de hoofdtelefoon op een laag niveau is geschakeld voor u uw hoofdtelefoon begint te gebruiken om gehoorbeschade te voorkomen.
Reset	Herstelt een aantal van de geluidsinstellingen naar de fabrieksstandaardwaarden.

Netwerkmenu inhoud	
Netwerk type	Schakelt de netwerkverbinding uit of wizigt het verbindingstype
Draadloze netwerken scannen	Start een zoektocht naar draadloze netwerken. Deze optie is beschikbaar als het Netwerkprofiel ingesteld is op Draadloos apparatuur .
Verbinding verbreken	Om de verbinding te verbreken met een draadloos netwerk en het opgeslagen draadloos netwerkprofiel te wijzigen (indien vooraf opgeslagen), moet u deze optie markeren en drukken op OK . Deze optie zal niet beschikbaar zijn als u geen verbinding hebt gemaakt met een draadloos netwerk. Raadpleeg de Connectiviteit sectie voor meer informatie.
Druk op WPS op uw wifi-router	Als uw modem/router voorkeur heeft van de WPS functie kunt u er rechtstreeks een verbinding maken met deze optie. Selecteer deze optie en druk op OK . Ga naar uw modem/router en druk op de WPS-knop om de verbinding te maken. Deze optie is beschikbaar als het Netwerktype ingesteld is op Draadloos apparatuur .
Internet sneheidstest	Start een snelheidstest om de bandbreedte van uw verbinding te controleren. Het resultaat wordt aan het eind weergegeven op het scherm.
Gevaarlijke instellingen	Wijzig de IP en DNS configuraties van uw TV.
Netwerk stand-by modus	U kunt deze functie in- of uitschakelen door ze in te stellen als Aan of Uit .
	Opmerking: Voor gedetailleerde informatie over de opties van dit menu verwijzen wij u naar de sectie Connectiviteit
Instellingenmenu inhoud	
Automatische kanaalselectie(Optie)uit	Geeft automatische afstemmingsopties weer. D. Antenne: Zoekt antenne DVB-zenders en staat op. D. Kabel: Zoekt kabel DVB-zenders en staat op. Antenne: Zoekt analoge zenders en staat op. Satelliet: Zoekt satellietzenders en staat op.
Handmatige kanaalselectie	Deze functie kan worden gebruikt voor het opslepen van rechtstreekse uitzendingen.
Netwerk zenderscan	Zoekt de gekopieerde zenders in het uitzendstation. D. Antenne: Zoekopdrachten naar nieuwe zenders. Verkrijgbaar via antenne D. Kabel: Zoekopdrachten naar nieuwe zenders. Verkrijgbaar via satelliet: Zoek satelliet verwijzendes zenders.
Analoge tijdsinstemming	U kunt deze instelling gebruiken om analoge zenders (in) af te stemmen. Deze functie is niet beschikbaar als er geen analoge zenders opgeslagen zijn en als de momenteel bekende zender geen analoge zender is.
Satellietsettingen	Configureert de satellietsettingen. Satellijsluitselsadళt instellingen op de lijst Bewerken . U kunt satellietsleutel toevoegen, verwijderen of satellietsleutel-instellingen wijzigen en een nieuwe satellietscan te starten.
	Gedownload-instellingen menu weer. Stand-by-modus zoeken (*) : Uw TV zal een nieuwe naam geven aan de stand-bystand bevindt. Alle opties die mogelijk zijn worden weergegeven. Dynamische zender update(?) : Als deze optie ingeschakeld is, worden de wijzigingen op de uitzendingen zoals de frequentie, zendernaam, ondertiteling, taal, etc. automatisch toegestaan bij wijzigingen in de uitzending.
	(*) Beschikbaarheid na installatie herroepen.
	In dit menu kunt u de hoofd en back-up home transponder parameters bewerken, zenderlijst te downloaden. Stelt uw voorkeuren in en druk op de Groene knop om de instellingen op te slaan. Start daarna een M7 operator installatie in het Automatische kanaalselectie-Satelliet menu.
	(*) Deze menuoptie is enkel beschikbaar als een M7 operator installatie werd uitgevoerd.

Systeem Menu Inhoud	
Togankelijkheid	Geeft de andere toegankelijkheidsopties voor het tv-toestel weer.
Hoog contrast	Verhoogt het contrast van de menu-opties en teksten om ze gemakkelijker te lezen te maken. De Witte tekst , Grote tekst en Uit opties zijn beschikbaar.
Harthorend	Schakelt speciale functie in die wordt verzonden door de uitzender.
Geluid Beschrijving	Een audiospoor wordt aangepast voor blinden en slechzienden. Druk op OK om alle beschikbare Geluid Beschrijving menu-opties te bekijken. Deze functie is enkel beschikbaar als de uitzender deze ondersteunt.
Opmerking: Het is mogelijk dat de audio beschrijving geluidsondersteuning niet beschikbaar is in de opties of in een styling mode.	
Dialog verbetering	Deze functie heeft geluidspost-verwerkingsopties voor gesproken dialoog verbetering. Uit, Lang, Gemiddeld en Hoog opties zijn beschikbaar. U kunt deze functie instellen naargelang uw voorkeur.
Opmerking: Deze functie heeft geen effect als het in hoger geluidsoverformat A-C-4 er niet effect is gegeven van toepassing op de uitgang van de TV-luidspreker.	
Gesproken onderstelling	De standaard voorkeur voor gesproken onderstelling wordt geselecteerd met deze instellingsoptie. Om de gesproken onderstelling prioriteren te maken dan de normale prionteleën moet deze optie worden ingesteld op Aan .
Vergroting	Deze optie is mogelijk niet beschikbaar afhankelijk van het model van uw TV en is enkel zichtbaar als de bron is ingesteld op TV .
Minimap	Biedt de mogelijkheid de knopcombinaties te gebruiken om het scherm te vergroten. De Aan en UIT opties zijn beschikbaar. Instellen op Aan om in te schakelen.
Klik geluid	De ondersteuning van de vergroting word in- of uitgeschakeld door de knop 5 langdurig in te drukken. Erst wordt het kwadrant bovenaan links van het scherm ingezoomd. Nadat de vergroting ondersteuning is ingeschakeld, drukt u langdurig op de knoppen 2 , 4 , 6 , 8 zal de gezoomde zone omlaag, links of rechts bewegen.
Marker programma's met	Minimap wordt standaard ingeschakeld en gesactiveerd. Deze optie wordt ingeschakeld als de Vergroting functie is ingeschakeld. Met deze optie kunt u beïnvloeden dat de vergrotingsstukje de minimale weergaat.
[S1] onderstelling	Dit is de standaard ingeschakeld en als de elektronische programmaids de optie voor de televisiebeleid hebben ingesteld, worden deze gebarentekens genaardeerd met een andere kleur.
[SL] gebarentaal	Als deze optie is ingeschakeld en als de elektronische programmaids de "Ondersteuning" begangsdiens heeft, worden deze gebarentekens genaardeerd met een andere kleur.
[AD] Geluidbeschrijving	Als deze optie is ingeschakeld en als de elektronische programmaids de "Geluidbeschrijving" toegangsdiens heeft, worden deze gebarentekens genaardeerd met een andere kleur.
Taal	U kunt een andere taal instellen afhankelijk van de uitzender en het land.
Voorwaardelijke toegang	Bestuur modules met voorwaardelijke toegang indien aanwezig.
Privacy	Beheer uw privacy-privileges voor smart TV-vervante toepassingen. Druk op OK om naar het menu te gaan en in te stellen op basis van uw voorkeuren. Beheer uw privacy-privileges voor smart TV-vervante toepassingen. Druk op OK om naar het menu te gaan en in te stellen op basis van uw voorkeuren.
Privacy-instellingen	
Alle cookies weergeven	Geeft alle opgeslagen cookies weer.

All cookies verwijderen	Vervindt alle opgeslagen cookiedaten.
Niet traceren	U kunt uw voorkeur instellen met het traceringsgedrag voor BibTV diensten die die optie gebruiken.
Ouderlijk	Voert het correcte wachtwoord in om de ouderschapsinstellingen te wijzigen. U kunt de Menutervergrendeling , Kinderstofschakeling of BibTV instellen op Standalone CICAM PIN wanneer u de relevante opties. Opmerking: Sommige menu-opties zijn mogelijk niet beschikbaar afhankelijk van de landcode bij de eerste installatie. Het standaard PIN-nummer wordt mogelijk ingesteld op 0000 of 1234. Als u een PIN-nummer hebt gedownload na gebruik van de landcode, lijstens op de eerste installatie, kunt u deze gebruiken om uw TV in staat te stellen te werken met Google Assistant en druk op OK. Als u zicht afneemt, wordt de instelling weer uitgeschakeld. Werkert start u de installeerprocessen van uw TV in staat te stellen te werken met Google Assistant en druk op OK. Als u de instelling weer uitgeschakeld, dan moet u opnieuw de installeerprocessen van uw TV in staat te stellen te werken met Google Assistant. Markeert start en druk op OK. Als u zicht uitlogt, wordt de instelling weer uitgeschakeld. Verwijzen naar Google assistent secle voor meer informatie.
Datum/tijd	Stelt datum en tijden.
Bronnen	Bewerkt de namen, schakelt de bronopties in of uit.
Netflix	Als deze functie ondersteund wordt door uw televisie kunt u uw ESN(*) nummer weergeven en Netflix uitschakelen.
Samba ACR	Samba Interactieve TV drift aanbevelingen en andere apps aan door informatie te verzamelen over het verbruik van specifieke inhoud op het scherm om uw kijkerinteractie te verbeteren. Met deze optie hebt u beginnig tot het Samba Interactieve TV instellingenmenu. Samba TV gebruiksvoorwaarden, het privacybeleid, u kunt uw reclamevoorkomen beheren, etc. U moet verborden zijn met het internet voor elke belangrijke instelling. U kunt de HTML gebaseerde instellingen voor de interactieve TV in elk moment in of uitschakelen in het menu Instellingen>Privacy>Privacy>Instellingen door het ronde naar rechts te draaien en de knop Links of rechts te selecteren. Deze optie is mogelijk niet beschikbaar na het voltooien van de installatie, het model van uw televisie en de functies.
Aparatuinstellingen	Met deze instelling kunt u de CEC-functionaliteit volledig in of uitschakelen. Druk op de knop Links of rechts om de functie in of uit te schakelen.
CEC Automatisch inschakelen	Deze functie biedt de mogelijkheid dat de TV in is schakelen met het aangesloten HDMI-CEC compatibele apparaat en automatisch over te schakelen naar de relevante bron. Druk op de knop Links of rechts om de functie in of uit te schakelen.
Invoerapparaat	U toetsenbord en muis draaidoeltelefoon en verbinden in. In schem lukt u dit door de knop Links of rechts te drukken en de knop Up of down te gebruiken. Opmerking: Uw TV moet en moet kunnen met de muis en de muis die beschreven zijn op de maat. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw lokale leverancier of kleinhandelaar waar u de televisie gekocht.
Geen signaal timer	Als uw TV geen ingangssignaal ontvangt blijft van een antenne of HDMI-bron, gedurende 3 minuten schakelt de tv over op de Stand-by-modus. U kunt de Neutraal deze functie functie in- of uitschakelen door deze optie dienovereenkomsting in te stellen.
Voice Assistant	Start de instelling voor deze functie handmatig. Als de instelling voltooid is zijn beide opties beschikbaar. Raadpleeg de Alexa Ready sectie voor meer informatie.
Alexa ingebouwd	Start de instelling voor Alexa in stand-by , Alexa alarmvolume en Alarmsignalen opties beschikbaar. Raadpleeg de Alexa Ready sectie voor meer informatie.
Alexa taal	Stelt de taal voorkeur in voor Alexa.
Alexa in stand-by Modus	Schakelt de Alexa in stand-by functie in. Indien ingeschakeld, zal Alexa beschikbaar zijn als de TV in de stand-by-modus staat.
Alexa startscherm	Stel in op Uit om deze functie uit te schakelen of na 30 min. - 30 min. of 2 uur opties zijn beschikbaar.
Alex alarmvolume	Stelt het volumeniveau in voor Alexa alrammen.
Afmelden	U kunt deze optie gebruiken om af te melden. Als u zicht afneemt, wordt de instelling weer uitgeschakeld.
Werkt met Alexa	Start de instelling voor deze functie handmatig. Als de instelling is voltooid, wordt de Afmelden optie voltooid. Raadpleeg de Alexa Ready sectie voor meer informatie.
Afmelden	U kunt deze optie gebruiken om af te melden. Als u zicht afneemt, wordt de instelling weer uitgeschakeld.
Werk met Alexa	Werkert start u de installeerprocessen van uw TV in staat te stellen te werken met Google Assistant en druk op OK. Als u zicht uitlogt, wordt de instelling weer uitgeschakeld. Werkert start en druk op OK. Als u zicht uitlogt, wordt de instelling weer uitgeschakeld. Verwijzen naar Google assistent secle voor meer informatie.
Google assistent	Geeft u andere instellingsopties van de TV weer.
Meer	Om de tijd-out voor menusschermen te wijzigen.
Menu Time Out	Indien ingesteld op Off zal de stand-by modus LED-lampje niet inschakelen als de TV in stand-by staat.
Stand-bymodus LED	Zorg ervoor dat uw TV voorzien is van de meest recente firmware. Druk op OK om de menuopties weer te geven.
Bijwerking van software	Geeft de huidige softwareversie weer.
App versie	Stelt de gewenste tijdinstuur in voor de TV om automatisch over te schakelen op de stand-by modus indien het toestel niet wordt bediend. Deze waarde kan worden ingesteld in 1 tot 8 ms in stappen van 1 ms. U kunt deze functie uitschakelen door ze in te stellen als Uitgeschakeld.
Onderhoudsmodus	Dit optie wordt gebruikt voor een selectie te maken welke onderhoudsmodus beschikbaar zijn. De standaardwaarde is Off .
Bliss toets	Bless is een satellietontvanger systeem dat wordt gebruikt voor sommige uitzendingen. Als u Bliss toets moet ingeven op een uitzending, kunt u deze instelling gebruiken. Markeert Bliss Sleutel en druk op OK om te zetten in te voeren op de gewenste uitzending .
Opslagmodus	Selecteer de zo modus om weergave doel teiden op te slagen. Met de opslagmodus ingeschakeld kan het mogelijk dat sommige items in het TV-menu niet beschikbaar zijn.
Stand-by opties zijn beschikbaar	Met deze functie is bestanden die zijn opgeslagen op uw smartphone of tablet of PC kan worden overgezet naar uw televisie. Als u een compatibele smartphone of tablet of PC heeft en de juiste software is geïnstalleerd, u kunt de apps spelen op uw TV. Raadpleeg de instructies van uw software voor meer informatie.
Virtual Remote OSS	Geeft informatie over open-source softwarelicenties weer.
App prioriteit	U kunt voorkeur instellen met betrekking tot de prioriteit tussen de uitzendende apps en CICAM AppliM. Als u deze optie gebruiken, dan moet u een CICAM worden ingevuld in de TV en er een conflict optreedt tussen de apps krijgt het geselecteerde type app prioriteit.
Opmerking: Sommige opties zijn mogelijk alleen beschikbaar afhankelijk van de landselectie en de eerste installatie.	

het correcte pin-nummer invoert, verschijnt het menu **ouderlijk toezicht**.

Menugeregelting: Deze instelling schakelt toegang tot alle menus of installatie van A-serviess en of uit.

Vollwaarsvergrendeling: Als deze optie ingeschakeld is, ontvangt de tv de matrileinformatie van de Zenders menu-opties worden alleen getoond in de lijst te openen. U kunt de zenders in de lijst filteren of uitzpringende wijzigingen uithouden in de huidige lijst met de opties **Efilter** en **Bewerken**. Selecteer de gewenste optie en druk op **OK** om de beschikbare opties weer te geven.

Als het kanaal dat u momenteel niet te voegen aan het Statuut moet u de optie **Toevoegen aan Startpagina** markeren in het tabblad **Bewerken** in het menu **Kanalen** en drukken op **OK**.

Opmerking: De optreden in positie verplaatsen, Verplaatsen en Naam bewerken in het menu TV-zenders **Bewerken** zijn niet beschikbaar voor zenders die worden uitgezonden via een M7 operator.

De favorietenlijst

U kunt vier verschillende lijsten aanmaken voor uw favoriete zenders. Als u het menu **TV-zenders** of druk op **OK** om het menu **Zenders** te openen. Selecteer de tab **Bewerken** en druk op **OK** om de bewerkingsopties weer te geven en de optie **Tags verwijderen zender** te selecteren. Selecteer de gewenste zender in de lijst om te drukken op **OK** terwijl de zender gemaakte is. U kunt meerdere keuzes maken. U kunt ook de optie **Tags als groep verwijderen** gebruiken om alle zenders in de lijst te selecteren. Druk daarna op de knop **Terug** om terug te keren naar de Bewerken menu-opties. Selecteer **Favoriete toezichtopties verwijderen** en druk opnieuw op **OK**. De opties voor de favoriete zenderlijst worden weergegeven. Stel de gewenste lijstoptie op **Aan** dan geselcteerde zender(s) worden). Bevegeer de cursor naar een favorietlijst en druk op **OK** om de lijst te openen. Om een zender of zenders te verwijderen uit een favorietlijst, kunt u de opties verwijderen uit de lijst te openen. De geselcteerde opties worden weergegeven bovenaan in het **Zenders** menu-scherm.

U kunt de filter functie gebruiken in hetmenus **Zenders** om de zenders permanent filteren in de **Zenderlijst** in overeenstemming met uw voorkeuren. Blivoorheid, met de opties van de tab **Filtre** kunt u een lijst van favorietlijsten weergeven elke maat de **Zenderlijst** wordt geopend. De geselcteerde filter opties worden weergegeven bovenaan in het **Zenders** menu-scherm.

Quaderlijkt oozicht instellingen configureren

De opties in het menu **Ouderlijk toezicht** kunnen gebruikt worden om gebruikers te verbieden bepaalde programma's van kanalen te bekijken en menu's te gebruiken. Deze instellingen befinden zich in het menu **Instellingen>Systeem>Ouderlijk**.

Om de menuposties voor ouderlijk toezicht weer te geven, dient u een pinnummer in te voeren. Als u

van de alternatieve lay-out bovenaan in het scherm

en drukt u op **OK**.

Gebruik de richtingtoetsen om te navigeren in de programmagids. Gebruik de knop **Terug** om de tab opties te gebruiken bovenaan in het scherm **Tijdstip schema**.

In deze lay-out opties worden alle gebeurtenissen van de zenders die in de lijst weergegeven volgens de tijden. Lukt de richtingtoetsen gebruiken om te bladeren in de lijst van gebeurtenissen. Selecteer een gebeurtenis en druk op **OK** om het gebeurtenissen optiemenu weer te geven.

Druk op **Terug** om de beschikbare opties in de tab te gebruiken. Selecteer de Filter tab en druk op **OK** om de filteropties weer te geven. Om de lay-out te wijzigen, selecteer u **NuVolgende dag**, opnieuw op **OK**. Lukt de knop **Volgende dag** en **Volgende dag** opnieuw om de gebeurtenissen weer te geven van de vorige of de volgende dag.

Selecteer de tab **Extra** en druk op **OK** om naar de overslaande opties te gaan.

Selecteer Genie: Geeft het menu **Genie markeren** weer. Selecteer een genie en druk op **OK**. De gebeurtenissen in de programmagids die overeenstemmen met het geselecteerde genie worden gemarkeerd.

Gids zoekopdracht: Geeft de zoekopties weer. Met deze optie kunt u zoeken in de programmagids databank om basis van de geselecteerde criteria.

De overeenstemmende resultaten worden weergegeven. **Nu:** Geeft de huidige gebeurtenis weer van het gemarkeerde kanalaan.

Zoom: Selecteer en druk op **OK** om gebeurtenissen weer te geven in een bredere tijdsinterval.

NuVolgende schema

In deze lay-out opties worden enkel de huidige en volgende gebeurtenissen van de gemarkeerde zenders weergegeven. U kunt de richtingtoetsen gebruiken om te bladeren in de lijst van gebeurtenissen.

Druk op **Terug** om de beschikbare opties in de tab te gebruiken. Selecteer de Filter tab en druk op **OK** om de filteropties weer te geven. Om de lay-out te wijzigen, selecteert u **Tijdstip schema** en druk op **OK**.

Gebeurtenisopties

Gebruik de navigatietoeknoppen om een zender te markeren. Druk dan op **OK** om het menu **Opties** weer te geven. De volgende opties zijn beschikbaar.

Kanaal selecteren: Met deze optie kunt u overschakelen naar de geselecteerde zender om de inhoud van de digitale telekst. Volg de instructies op het digitale telekstscherm. Wanneer de **XT** toets ingedrukt wordt, keert de TV terug naar de televisie uitzending.

Biwerking van software

Uw TV kan firmware automatisch zoeken en bijwerken voor het uitzendingssignalen of via het internet. Selecteer dan op **OK** om de **Scannen voor upgrade zoeken via gebruikersinterface**

Upgraden an druk op **OK**. Selecteer daarna **Scannen voor upgrade en druk op **OK**** om te controleren of er een nieuwe software upgrade beschikbaar is. De

omhoog en omlaag richtingtoetsen om door de tekst te bladeren.

Timer ingeschakeld gebuertens / Timer op gebuertens verwijderen: Selecteer Timer instellingen in de lijst te openen. Gebruik de knop **Terug** om de tab opties te gebruiken bovenaan in het scherm.

Tijdstip schema

In deze lay-out opties worden alle gebeurtenissen van de zenders die in de lijst weergegeven volgens de tijden. Lukt de richtingtoetsen gebruiken om te bladeren in de lijst van gebeurtenissen. Selecteer een gebeurtenis en druk op **OK** om de gebeurtenissen optiemenu te annuleren, markert de de gebuertens en drukt u op **OK** tots de comando's in de toekomst zal worden uitgevoerd.

BEELNRUK: Sla een **BSR**-schijf aan op uw TV/wifi of tv ingeschakeld is. Daarna moet u de TV inschakelen en de optie **Opname timer** in de lijst te openen.

lijstje op worden opgenomen: Als de geselecteerde gebuertens nu wordt afgespeeld, start de opname opnemelied.

Omname / Omname verwijderen Timer: Selecteer de opties te gebruiken en drukt u op **OK** tots de comando's in de toekomst zal worden uitgevoerd.

Als de Record: opne en druk op **OK** tots de comando's in de toekomst zal worden uitgevoerd.

Opname timer: Selecteer de opties te gebruiken en drukt u op **OK** tots de comando's in de toekomst zal worden uitgevoerd.

Opname timer verwijderen: Selecteer de opties te gebruiken en drukt u op **OK** tots de comando's in de toekomst zal worden uitgevoerd.

Opname timer opnemelied: Selecteer de opties te gebruiken en drukt u op **OK** tots de comando's in de toekomst zal worden uitgevoerd.

Opname timer opnemelied verwijderen: Selecteer de opties te gebruiken en drukt u op **OK** tots de comando's in de toekomst zal worden uitgevoerd.

Opname timer opnemelied opnemelied: Selecteer de opties te gebruiken en drukt u op **OK** tots de comando's in de toekomst zal worden uitgevoerd.

Opname timer opnemelied opnemelied verwijderen: Selecteer de opties te gebruiken en drukt u op **OK** tots de comando's in de toekomst zal worden uitgevoerd.

Opname timer opnemelied opnemelied opnemelied: Selecteer de opties te gebruiken en drukt u op **OK** tots de comando's in de toekomst zal worden uitgevoerd.

Opname timer opnemelied opnemelied opnemelied verwijderen: Selecteer de opties te gebruiken en drukt u op **OK** tots de comando's in de toekomst zal worden uitgevoerd.

Opname timer opnemelied opnemelied opnemelied opnemelied: Selecteer de opties te gebruiken en drukt u op **OK** tots de comando's in de toekomst zal worden uitgevoerd.

Opname timer opnemelied opnemelied opnemelied opnemelied verwijderen: Selecteer de opties te gebruiken en drukt u op **OK** tots de comando's in de toekomst zal worden uitgevoerd.

Opname timer opnemelied opnemelied opnemelied opnemelied opnemelied: Selecteer de opties te gebruiken en drukt u op **OK** tots de comando's in de toekomst zal worden uitgevoerd.

Opname timer opnemelied opnemelied opnemelied opnemelied opnemelied: Selecteer de opties te gebruiken en drukt u op **OK** tots de comando's in de toekomst zal worden uitgevoerd.

Opname timer opnemelied opnemelied opnemelied opnemelied opnemelied: Selecteer de opties te gebruiken en drukt u op **OK** tots de comando's in de toekomst zal worden uitgevoerd.

Opname timer opnemelied opnemelied opnemelied opnemelied opnemelied: Selecteer de opties te gebruiken en drukt u op **OK** tots de comando's in de toekomst zal worden uitgevoerd.

Opname timer opnemelied opnemelied opnemelied opnemelied opnemelied: Selecteer de opties te gebruiken en drukt u op **OK** tots de comando's in de toekomst zal worden uitgevoerd.

Opname timer opnemelied opnemelied opnemelied opnemelied opnemelied: Selecteer de opties te gebruiken en drukt u op **OK** tots de comando's in de toekomst zal worden uitgevoerd.

Ondersteunde bestandsformaten voor de USB-modus

Video-bestandsformaten

Extensie	Video Codec	Merk, resolutie & Frame rate & Bit rate
.mpg, .mpeg, .dat, .vob	MPEG1/2, H.264, VC1	
.ts, .tp, .m2ts	MPEG1/2, MPEG4, H.264, MJPEG	
.avi	MPEG1/2, MPEG4, H.264, MJPEG	
.mp4, .m4a, .m4v, .mov, .qt1, .3gp, .3gp	MPEG1/2, H.263, MP4VG, H.264	H.264: 1080P@30fps - 50Mbps, 1080P@60fps - 50Mbps Overfile: 1080P@60fps - 50Mbps
.mkv	MPEG1/2, MPEG4, H.264	
.flv	Sorenson Sp, MPEG4, H.264	
.asf, .wmv	MPEG4, WMV3, VC1	
.webm	Vp9, Vp8	
.mp4, .mov, .3gp, .3gp,		
.ts, .tp, .tp, .mkv		HEVC/H.265

Beeldbestandsformaten

Extensie	Specificaties	Resolutie (breedte x hoogte)
.jpg, .jpeg	Baseline	8192 x 8192
	Progressief	3000 x 3000
	RGB / 48bit / 6/24/32 bit	
.bmp	RLE / 8bit	
	Grayscale, 24/32 bit per pixel	8192 x 8192
.png	Interface-formaat	
	Progressief	

Geluidsbestandsformaten

Extensie	Format	56Hz	60Hz	66Hz	70Hz	72Hz	75Hz
.mp3	mp3	64x400		x	x	x	x
.ac3	ac3	64x480		x	x	x	x
.aac	aac	80x800	x	x	x	x	x
.wma	wma	83x824					
.amr	AMR-NB, AMR-WB	102x4768	x	x	x	x	x
.wv	wv	115x2864	x	x	x	x	x
	MPEG la, AAC, PCM	115x2870					
		120x6788	x				
		130x6768	x				
		120x6930	x				
		128x1024	x				
		140x1050	x				
		144x1090	x				
		160x1200	x				
		168x1050	x				
		192x1090	x				


Ondersteunde bestandsformaten	
Als u apparatuur wilt kunnen op de connectoren van uw televisie met DVI naar HDMI convertorkabels (niet geleverd) kunt u de onderstaande resolutie-informatie raadplegen.	

toets). Selecteer dit als **Bedraad apparaat** als u een verbinding maakt via een ethernetkabel.

Internet snelheidstest

Aansluiten op een draadloos router aangesloten hebben op een actieve breedbandverbinding.

• Sluit uw tv aan op uw modem/router via een ethernetkabel. Er is een LAN-poort achteraan op uw TV.



1. Breedband ISP-verbinding

2. LAN (Ethernet) kabel

3. LAN-ingang op de achterzijde van de TV

Om de bedrade instellingen te configureren, verwijzen wij u naar het hoofdstuk **Netwerk** in het menu **Instellingen**.

- Het is mogelijk dat u TV kunt aansluiten op uw LAN-netwerk afhankelijk van uw netwerkconfiguratie. In een dergelijk geval gebruikt u een ethernetkabel om uw TV rechtstreeks aan te sluiten op de netwerk stopcontact.

1. Breedband ISP-verbinding

Een Draadloze-N router (IEEE 802.11ab/g/n) met gelijkgedijig 2.4 en 5 GHz banden ontworp om de bandbreedte te verhogen. De zgn geopolitieerd voor violeerde en snellere HD-video streaming, bestandsverdracht en draadloze gamen.

- De frequentie en het kanalen verschillen naargelang de regio.
- De overdrachtsnelheid verschilt naargelang de afstand en het aantal obstakels tussen de overdrachtsproducten, de configuratie van deze producten, de radiogolf golven, het verkeer op de lijnen en de producten die gebruikt. De overdracht kan ook worden afgesloten of de verbinding kan worden verbroken afhankelijk van de WLAN (1) condities DECT telefoons, ofleider onder WLAN (1) bepaalt. De standaardwaarden van de overdrachtsnelheid

zijn de theoretische maximumwaarden voor de draadloze standaarden. Dit zijn niet de reële snelheden van gegevensoverdracht.

Draadloze connectiviteit

De lokale wachtende op de overdracht heeft een efficiëntie, verschilt naargelang de gebruikskompetentie.

- De draadloze functie van de TV ondersteunt 802.11 b/g & n type modulen. Het wordt steek-aanbevolen het IEEE 802.11n communicatieprotocol te gebruiken om mogelijke problemen te verminderen wanneer u video's bekijkt.
- U moet de SSDI van uw modem willekeurig als er andere modems in de buurt zijn niet doelmatig te installeren te wijzigen van **Automatisch** op **Manueel**. Nu kunt u de IP- en DNS waarden invullen. Selecteer het betreffende item in de volgordelijst en voer de nieuwe waarden in met de nummerreeksen van de afstandsbediening. Marker **Opslaan** en druk op **OK**, de instellingen op de slaan.

Draadloze connectiviteit

Aansluiten op een draadloos netwerk

De TV kan geen verbinding maken met de netwerken met een verborgen SSID. Onder de SSDI van uw modem zichtbaar te maken, u de SSDI-instellingen wijzigen via de software van de modem.



1. Breedband ISP-verbinding

Marker de optie **Draadloze netwerk scannen** en druk op **OK** om een zoekopdracht te starten voor beschikbare draadloze netwerken. Als gevonden netwerken worden hier vermeld. Marker uw gewenste netwerk in de lijst en druk op **OK** om de verbinding te maken. Een netwerk met verbonden SSDI kan niet worden gedeeld door andere apparaten.

Als u een verbinding wilt maken met een nieuw netwerk met een verborgen SSID bladert u omhoog in de lijst en selecteert u de gewenste netwerk en drukt u op de optie **Nieuw netwerk toevoegen** en drukt u op **OK**. Voer de naam in van het netwerk en selecteert u de veiligheidstype die u relevante opties om te verbinden.

Opmerking: Als de modus van N-modus ondersteunt, moet u de N-modusinstellingen instellen.

Als het geselecteerde netwerk wordt beschermend met een wachtwoord moet u het correcte wachtwoord invoeren via het virtuele toetsenbord. U kunt dit toetsenbord gebruiken de navigatielosen (links/rechts/omhoog/omlaag) en de **OK** toets op de afstandsbediening.

Wacht tot het IP-adres verschijnt op het scherm. Om dat de aansluiting nu tot stand is gebracht. Om de verbinding met een draadloos netwerk te verbinden, markeren u **Netwerktype** en druk op **OK**.

Uitgeschakeld. Als u een verbinding hebt gemaakt met een draadloos netwerk, markeren u **Netwerk** en druk op **OK**.

De overdrachtsnelheid verschilt naargelang de afstand en het aantal obstakels tussen de overdrachtsproducten, de configuratie van deze producten, de radiogolf golven, het verkeer op de lijnen en de producten die gebruikt. De overdracht kan ook worden afgesloten of de verbinding kan worden verbroken afhankelijk van de WLAN (1) condities DECT telefoons, ofleider onder WLAN (1) bepaalt. De standaardwaarden van de overdrachtsnelheid

slagen draadloos netwerkprofiel te verwijderen, moet u **Verbinding verbinden** selecteren en drukken op **OK**.

Als uw router voorzien is van een WPS kunt u rechtenverbinding met de modem/router zonder een wachtwoord te moeten invullen of het netwerk te voegen. Selecteer de optie **Druk op WPS op uw WiFi-router** en druk op **OK**.

Ga naar uw modem/router en druk op de WiFi-knop om de verbinding te maken. Een bewijstelling van de verbinding verschijnt op uw TV zodra de apparatuun gekoppeld zijn. Druk op **OK** om door te gaan. Er is nog een bijkomende configuratie vereist.

Marker **Internet Speed Test** en druk op **OK** om de internetverbinding te controleren. Marker de optie **Geavanceerde instellingen** en druk op **OK**.

Marker **Geavanceerde instellingen** en druk daarna op **OK**. In het volgende scherm kunt u de IP en DNS-instellingen van de TV wijzigen. Marker de gewenste optie en druk op de Links of Rechts knop om de instelling te wijzigen van **Automatisch** op **Manueel**. Nu kunt u de IP- en DNS waarden invullen. Selecteer het betreffende item in de volgordelijst en voer de nieuwe waarden in met de nummerreeksen van de afstandsbediening. Marker **Opslaan** en druk op **OK**, de instellingen op de slaan.

De instellingen van een draadloos apparaat

Open het menu **Netwerk** en selecteer **Netwerktype** als **Draadloos apparaat** om de verbinding te starten.

Marker de optie **Draadloze netwerk scannen** en druk op **OK** om een zoekopdracht te starten voor beschikbare draadloze netwerken. Als gevonden netwerken worden hier vermeld. Marker uw gewenste netwerk in de lijst en druk op **OK** om de verbinding te maken. Een netwerk met verbonden SSDI kan niet worden gedeeld door andere apparaten.

Als u een verbinding wilt maken met een nieuw netwerk met een verborgen SSID bladert u omhoog in de lijst en selecteert u de gewenste netwerk en drukt u op de optie **Nieuw netwerk toevoegen** en drukt u op **OK**. Voer de naam in van het netwerk en selecteert u de veiligheidstype die u relevante opties om te verbinden.

Opmerking: Als de modus van N-modus ondersteunt, moet u de N-modusinstellingen instellen.

Als het geselecteerde netwerk wordt beschermend met een wachtwoord moet u het correcte wachtwoord invoeren via het virtuele toetsenbord. U kunt dit toetsenbord gebruiken de navigatielosen (links/rechts/omhoog/omlaag) en de **OK** toets op de afstandsbediening.

Wacht tot het IP-adres verschijnt op het scherm. Om dat de aansluiting nu tot stand is gebracht. Om de verbinding met een draadloos netwerk te verbinden, markeren u **Netwerktype** en druk op **OK**.

Uitgeschakeld. Als u een verbinding hebt gemaakt met een draadloos netwerk, markeren u **Netwerk** en druk op **OK**.

De overdrachtsnelheid verschilt naargelang de afstand en het aantal obstakels tussen de overdrachtsproducten, de configuratie van deze producten, de radiogolf golven, het verkeer op de lijnen en de producten die gebruikt. De overdracht kan ook worden afgesloten of de verbinding kan worden verbroken afhankelijk van de WLAN (1) condities DECT telefoons, ofleider onder WLAN (1) bepaalt. De standaardwaarden van de overdrachtsnelheid

verwijderen u draadloos netwerkprofiel te verwijderen, moet u **Verbinding verbinden** selecteren en drukken op **OK**.

Als uw router voorzien is van een WPS kunt u rechtenverbinding met de modem/router zonder een wachtwoord te moeten invullen of het netwerk te voegen. Selecteer de optie **Druk op WPS op uw WiFi-router** en druk op **OK**.

Ga naar uw modem/router en druk op de WiFi-knop om de verbinding te maken. Een bewijstelling van de verbinding verschijnt op uw TV zodra de apparatuun gekoppeld zijn. Druk op **OK** om door te gaan. Er is nog een bijkomende configuratie vereist.

Marker **Internet Speed Test** en druk op **OK** om de internetverbinding te controleren. Marker de optie **Geavanceerde instellingen** en druk op **OK**.

Marker **Geavanceerde instellingen** en druk daarna op **OK**. In het volgende scherm kunt u de IP en DNS-instellingen van de TV wijzigen. Marker de gewenste optie en druk op de Links of Rechts knop om de instelling te wijzigen van **Automatisch** op **Manueel**. Nu kunt u de IP- en DNS waarden invullen. Selecteer het betreffende item in de volgordelijst en voer de nieuwe waarden in met de nummerreeksen van de afstandsbediening. Marker **Opslaan** en druk op **OK**, de instellingen op de slaan.

Marker **Internet stand-by-modus** en druk op **OK**.

Opmerking: Niet is mogelijk dat deze functie niet wordt uitgevoerd op alle mobiele apparaten.

Netwerk stand-by-modus is een norm die het mogelijk maakt een apparaat in te schakelen of uit de standstand te halen via een netwerkbericht. Het bericht wordt verzonden naar een programma uitgevoerd op

1. Server Software installatie

De audio/video delen functie kan niet worden gebruikt als het server programma niet geïnstalleerd is op uw PC of als de verstuiter middelen ver software niet geïnstalleerd is op het begelijnde apparaat. Bereid uw PC voor met een correct serverprogramma.

2. Aansluiten op een bedraad of draadloos netwerk

Raadpleeg de **Bedraad/draadloze connectiviteit** hoofdstukken voor gedetailleerde configuratie-informatie.

3. Audio/Video Delen inschakelen

Ga naar het menu **Instellingen>Systeem>Meer** en schakel de optie **Audio/Video Delen** in.

4. Gedelde bestanden afspeLEN via mediaspeler

Markeer de optie **Audio/Video Sharing** in het menu **Bronnen** met de richtings-toetsen en druk op **OK**. Een lijst verschijnt met de beschikbare apparaten in het netwerk. Selecteer een apparaat en druk op **OK** om door te gaan. De Mediabrowser verschijnt.

Raadpleeg de **Mediabrowser** menu sectie voor bijkomende informatie over de weergave van bestanden.

Als er een probleem ontreedt met het netwerk moet u uw TV uitschakelen en opnieuw inschakelen. Tricht modus en verspringen worden niet ondersteund door de Audio Video delen functie.

PC/DVD/Player of alle andere apparaten die compatibel zijn moeten worden gebruikt met bedrade verbinding voor een hogere afspelkwaliteit.

Gebruik de LAN-aansluiting om sneller bestanden te kunnen delen met andere apparaten zoals computers.

Opmerking: Hebt u mogelijk de PC's bestand de **Audio Video delen** functie niet kunnen gebruiken omdat u de bestaande en volgsysteeminstellingen zoal bedrijft? (z.s.)

Apps

U kunt toegang tot de apps die op uw TV geïnstalleerd zijn via het **Startmenu**. Druk op de knop **Menu** of de **afstandsbediening**. Het **Startmenu** verschijnt. Selecteer een app en druk op **OK** om te aanvullen.

U kunt de optie **Meer apps** in het **TV-menu** gebruiken voor het beheren of de geïnstalleerde apps op uw TV. U kunt een geïnstalleerde app toevoegen aan het **Startmenu**, u kunt hem ook starten of verwijderen. Markeer een app en druk op **OK** om de beschikbare opties weer te geven.

U kunt ook nieuwe apps van de app winkel toevoegen. Voordat u toegang heeft tot de winkel moet u de optie **Markt** in het menu **TV** en drukt u op **OK**. De beschikbare apps worden weergegeven. U hebt ook toegang tot de app winkel via het menu **Meer apps**.

U kunt uw aanpassingen opnieuw instellen in de **Startpagina**, inclusief aanpassingen met betrekking tot de apps, naar standaardwaarden via de optie **Apps Opnieuw instellen** in het menu **Instellingen** (beschikbaarheid hangt af van het model van de TV en de functies). Selecteer deze optie en druk op **OK**. Een bevestiging verschijnt. Selecteer **JA** en druk op **OK** om door te gaan. Let er op dat u deze bewerking niet opnieuw kunt uitvoeren binnen de volgende paar minuten.

Opmerkingen:

Mogelijke app-afhankelijke problemen kunnen worden veroorzaakt door de leverancier van de inhoud. Deze partij interne problemen kunnen veranderen, worden ondervonden of beperkt op leeftijd moment.

Internetbrowser

Als u de internet browser wilt gebruiken, gaat u eerst naar het **Apps menu**. Start drama de internetbrowser app met een oranje gekleurde logo met een aardingssymbool. In het initiele scherm van de browser worden de miniaturen van de vooraf gedownloaden (indien aanwezig) links naar websites weergegeven als Speed Dial opties samen met de opties **Speed dial beverken** en **Toevoegen aan speed dial**.

Gebruik de piloottoetsen de afstandsbediening of een verbonden mobiel om te navigeren in de webbrowser. Om de browser opties half weer te geven, verplaats de cursor naar bovenaan de pagina. **Geschiedenis** Tabs en **Bladwijzer** opties en de browser kant die de volgende volgende koptonen van de voorafgewenzen knoppen zijn beschikbaar.

HbbTV toepassingen beschikbaar op zenders waaraan worden meegedeeld door de omroep. De gebruiker maakt een toepassing als "taartontbijt" en wordt automatisch gestart door het platform. De toepassingen worden gewoonlijk gestart met een kleine rode knop om de gebruiker in te lichten dat er een HbbTV toepassing is op dat kanaal. Druk op de rode knop om de toepassing pagina te openen. Wanneer de pagina wordt weergegeven, kan de gebruiker terugkeren naar de initiële rode toets status door opnieuw op de rode toets te drukken. De gebruiker kan schakelen tussen de rode toets modus en volle UI-modus van de toepassingen door de rode toets te gebruiken. Dient de toepassing dat het schakelvennem van de rode knop wordt geleverd door de toepassing en bepaalde toepassingen kunnen anders reageren (andere kleurtoetsen zoals groen, geel, blauw kunnen worden gedefinieerd voor bepaalde andere functies, bijv. snoetelen).

Als de gebruiker schakelt naar een anderender zender terwijl de HbbTV toepassing actief is (in rode toets modus of volle UI-modus) kunnen de volgende scenario's zich voordoen.

Voor het adres van een website(URL) in de zoek/ adresbalb en markeer de knop **Indelen** op het

virtuele toetsenbord en druk op **OK** om de site te bezoeken.

Voor het (de) trefwoord(en) in de zoek/adresbalb en marker de knop **Indelen** op het virtuele toetsenbord en druk op **OK** om een zoekopdracht te starten voor de gerelateerde websites.

Markeer een **Speed Dial** in de druk op **OK** om de gerelateerde website te bezichtigen.

Uw TV is compatibel met een tast-muis. Voer uw muis of draadloze muisadaptator in de usb-ingang van uw TV voor een eenvoudiger en snellere navigatie.

Sommige internetaanbieders hebben flash-inhoud. Deze worden niet ondersteund door de browser. Uw TV ondersteunt geen downloadprocessen van het Internet via de browser.

HbbTV-systemen

Het is mogelijk dat niet alle sites op het internet ondersteund worden. Afhankelijk van de site kunnen sommige problemen optreden. In sommige situaties is het mogelijk dat de video-inhoud niet kan worden weergegeven.

Nederlands - 36 -

<p>De toepassing kan blijven doorgaan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • De toepassing kan worden beëindigd. • De toepassing kan worden gestart. • De toepassing kan worden beëindigd en een andere autostart-toets toepassing kan worden gestart. 	<p>Smart Center toepassing op uw mobiel apparaat.</p> <p>Start de smart center toepassing. Als de verbinding correct geconformeerd is, verschijnt de naam van het HbbTV op uw mobiel apparaat. Als de naam van uw TV niet verschijnt in de lijst moet u even wachten en de Vervoluewen knop aanraken. Selecteer uw TV in de lijst.</p>
<p>Mobiel apparaat scherm</p>	<p>Het hoofdscherm bevat tabs voor toegang tot uitbreidende functies.</p>
<p>MUIN ZENDERS: Do programm(a)'s van de eerste vier zenders die werden opgenomen van de zenderlijst verschijnen op de tab. U kunt de naam van de zenders wijzigen. Druk op het miniatuur van de zender enhouder ingehakt. Een lijst van zenders verschijnt en u kunt uw gewenste zender selecteren die u wilt verwijzen.</p>	<p>De toepassing hält eerst de recente zenderlijst op van de TV wanneer de toepassing is ingeschakeld.</p>
<p>OPNAMES: U kunt de inhoud weergeven via de TV tab. In deze modus kunt u hangertjes in de zenderlijst opgenomen van uw TV en op de miniaturen klikken om de detailpagina's weer te geven.</p>	<p>DETAILPAGINA: Om de detailpagina te openen kunt u de naam van de geselecteerde zender in te stellen als een permanente keuze. Dit is handig als de geselecteerde bron beschikbaar is, wordt ze in de toepassing gebruikt.</p>
<p>FOLLOW ME TV functie (Indien beschikbaar)</p>	<p>Verkrijgt de huidige versie weer van de toepassing.</p>
<p>Spiegelmodus</p>	<p>Tik op de FOLLOW ME TV widget rechts bovenaan in het scherm van uw mobiel apparaat om de lay-out te wijzigen van de FollowMe functie.</p>
<p>Smart Center</p>	<p>Tik op het aanspeling pictogram om de inhoud te beginnenstromen van de TV naar uw mobiel apparaat. Beschikbaar als uw apparaat binnen het operationele bereik van uw router.</p>
<p>Smart Remote functie</p>	<p>U kunt u mobiel apparaat gebruiken als afstandsbediening voor uw TV zodra het verbonden is met de TV. Om toegang te krijgen tot de volledige Smart remote functies kunt u het gebruikten onderaan in het midden van het scherm.</p>
<p>Aan de Slag</p>	<p>Om de internetgebaseerde functies te gebruiken moet u een modem/route verbonden zijn met het internet.</p>
<p>BELANGRIJK: Voor de TV en het mobiel apparaat verbinden zijn met hetzelfde netwerk.</p>	<p>Voor de Media delen functie van de Audio Video delen optie ingeschakeld zijn (Indien beschikbaar). Druk op de knop Menu op de afstandsbediening, selecteer Instellingen-System-instellingen-Meer en druk op OK. Marker Audio Video deeln in witzig in Geschakeld. Kan nu worden aangesloten op uw mobiel apparaat.</p>
<p>Smart Remote functie</p>	<p>De opties zijn "TV-lijst" en "Aangestelde lijst". U kunt ook de optie "Mijn keuze herinneren" inschakelen om de geselecteerde zenderlijst in te stellen als een permanente keuze. Dit is handig als de geselecteerde bron beschikbaar is, wordt ze in de toepassing gebruikt.</p>
<p>Detaillpagina</p>	<p>Om de detailpagina scherm kunt u gedeeltelijker maken informatie ophalen van de programma's die u selecteert. En zijn "Details", "Cast&Crew" en "Video's"</p>
<p>DETAILS: Deze tab biedt een samenvatting en informatie over het geselecteerde programma.</p>	<p>CAST & CREW: Geeft alle personen wie die hebben deelgenomen in het huidige programma.</p>
<p>VIDEO'S: Best video's op youtube met betrekking tot het geselecteerde programma.</p>	<p>Opmerking: Deze functie is enkel beschikbaar voor android apparaten.</p>
<p>Toetsenbordpagina</p>	<p>De toetsenbordpagina kan op twee manieren worden geselecteerd: door te drukken op de Toetsenbord(en) widget in het toepassing scherm of automatisch door een commando te ontvangen van de TV.</p>
<p>Vereisten</p>	<p>1. Smart TV 2. Neteverbinding 3. Mobiel apparaat gebaseerd op het Android of iOS platform (Android OS 5.1 of hoger, IO 12 of hoger) 4. Smart Center app (beschikbaar in online winkels van toepassingen op basis van de Android en iOS apparen)</p>
<p>Alexa Ready</p>	<p>5. Router model 6. USB opslagapparaat in FAT32-formaat (vereist voor de PR-functie, Indien van toepassing)</p>
<p>Alexa is de cloud-gebaseerde spraakdienst van Amazon die de beschikbaar is van Smart Center toepassing is ondersteund. De gebruikers kunnen wisselen in one-wijsing in overeenstemming met de versie die genaaid is op uw apparaat.</p>	<p>Opmerking: Voor Android apparen worden de Normale(mdp), Large(hdp) en Extra Large(xhdpi) schermformatien ondersteund. De schermformatien worden niet ondersteund.</p>
<p>Alexa Ready</p>	<p>Voor iOS apparen worden alle schermformatien ondersteund.</p>
<p>Media delen pagina</p>	<p>De smartprestatielen kunnen veranderen naargelang de kwaliteit van uw verbinding.</p>
<p>Media delen widget tikt u op de</p>	<p>Prij omhoog rechts bovenin het scherm.</p>
<p>INSTELLINGEN: Configureer de gewenste toepassing.</p>	<p>Als de Media delen widget wordgedrukt verschijnt een scherm waar u het media bestand kunt selecteren om te delen met uw TV.</p>
<p>Automatische verbinding met de TV: Indien ingeschakeld wordt uw mobiel apparaat automatisch verbonden met de laast verbonden TV en slaat het TV zoeken op.</p>	<p>Opmerking: Niet alle formaten van uw afbeeldingsbestanden worden ondersteund. Deze functie werkt als Audio Video delen niet ondersteund wordt.</p>
<p>Change TV: Geeft de momenteel verbonden TV weer. U kunt drukken op deze instelling om maar het "TV zoeken" scherm te gaan en over te schakelen naar een ander e TV.</p>	<p>Aan de Slag: U kunt de zenderlijst, zenderlijst bron zoeken: U kunt de zenderlijst, zenderlijst bron kiezen die u wilt gebruiken in de toepassing.</p>

- worden voltooid. De instelling kan worden uitgevoerd op de hieronder beschreven manieren.
- Df. Microphone Box kan **afzonderlijk** worden gekoppeld van de hieronder beschreven manieren.
 - Sluit uw Microphone Box aan op uw TV.
 - **Gebruik de Alexa Ingebouwde optie** in het menu **Instellingen>Systeem>Voice Assistant**.
 - Vóór de eerste installatie uit van uw TV. De installatie-assistent verschijnt aan het einde van de installatie.
 - De assistent begeleidt u doorheen het installatieproces. Raadpleeg de handleiding van de Microphone Box voor bijkomende informatie.
 - Alexa startscherm**

Aan het einde van de instelling wordt de Alexa startscherm functie geïnactiveerd. Deze functie is een omgevingsfysieke verschijnsel waarneemt er geen activiteit wordt gedetecteerd door de gebruiker. Een achtergrondafbeelding, tijd- en datuminformatie en spraakopdrachten die gesuggereerd worden weergeven op het Alexa startscherm.

U kunt de optie **Alexa startscherm** gebruiken in het menu **Instellingen>Systeem>Sprakassistent>Alexa Built-in**. Om de instellingen van deze functie te configureren, U kunt ze instellen op een van de inactiveringsperiodes om in te schakelen of uit om te schakelen.

Het Alexa startscherm verschijnt enkel als de internetbrowser of een ander video op aanvraag toepassing behalve Netflix actief is. Het verschijn wanneer er geen activiteit wordt gedetecteerd door de gebruiker tijden de vooraf ingestelde periode van inactiviteit tenzij er media wordt afgespeeld. Een film bekijken wordt, bijvoorbeeld, niet beschouwd als inactiviteit. Elk van de knoppen indrukken van uw afstandsbediening om het te verhinderen. Bij uitzondering kunt u de **Volume +/-**-knoppen gebruiken om het volume niveau aan te passen, zodat het Alexa startscherm actief is.

 - Werkt met Alexa**

U kunt de functies van uw TV bedienen met Alexa. Hieroor moet de instelling voltooid zijn. De instelling kan worden uitgevoerd op de hieronder beschreven manieren.

 - **Gebruik de Werkt met Alexa optie** in het menu **Instellingen>Systeem>Voice Assistant**

- Als u de eerste installatie uit van uw TV uitvoert verschijnt de Alexa installatie-assistent aan het einde van het eerste schema en op de knop **OK**. In het volgende schema vindt u informatie over de functie. Selecteer **Start op OK**, om daarna te gaan.
- Sluit uw Microphone Box aan op uw TV.
 - **Gebruik de Alexa Ingebouwde optie** in het menu **Instellingen>Systeem>Voice Assistant**.
 - Vóór de eerste installatie uit van uw TV. De installatie-assistent verschijnt aan het einde van de installatie.
 - De assistent begeleidt u doorheen het installatieproces. Raadpleeg de handleiding van de Microphone Box voor bijkomende informatie.
 - Alexa startscherm**

Aan het einde van de instelling wordt de Alexa startscherm functie geïnactiveerd. Deze functie is een omgevingsfysieke verschijnsel waarneemt er geen activiteit wordt gedetecteerd door de gebruiker. Een achtergrondafbeelding, tijd- en datuminformatie en spraakopdrachten die gesuggereerd worden weergeven op het Alexa startscherm.

U kunt de optie **Alexa startscherm** gebruiken in het menu **Instellingen>Systeem>Sprakassistent>Alexa Built-in**. Om de instellingen van deze functie te configureren, U kunt ze instellen op een van de inactiveringsperiodes om in te schakelen of uit om te schakelen.

Het Alexa startscherm verschijnt enkel als de internetbrowser of een ander video op aanvraag toepassing behalve Netflix actief is. Het verschijn wanneer er geen activiteit wordt gedetecteerd door de gebruiker tijden de vooraf ingestelde periode van inactiviteit tenzij er media wordt afgespeeld. Een film bekijken wordt, bijvoorbeeld, niet beschouwd als inactiviteit. Elk van de knoppen indrukken van uw afstandsbediening om het te verhinderen. Bij uitzondering kunt u de **Volume +/-**-knoppen gebruiken om het volume niveau aan te passen, zodat het Alexa startscherm actief is.

 - Werkt met Alexa**

U kunt de functies van uw TV bedienen met Alexa. Hieroor moet de instelling voltooid zijn. De instelling kan worden uitgevoerd op de hieronder beschreven manieren.

 - **Gebruik de Werkt met Alexa optie** in het menu **Instellingen>Systeem>Voice Assistant**

Voorbereiden van de opdrachten	
Hier zijn een aantal stemopdrachten die u kunt gebruiken:	
Opdracht	Functie
Alexa, turn on FN	Schakelt de TV in
Alexa, turn off FN	Schakelt de TV uit
Alexa, play FN	Begint de media af te spelen
Alexa, pause FN	Hervat de media
Alexa, resume FN	Herstelt het afspeelvan de media
Alexa, stop FN	Stoppt het afspeelvan de media
Alexa, fast forward on FN	Schakelt de media over op snel vooruitspoelen
Alexa, rewind on FN	Speelt de media terug
Alexa, set the volume of FN to 50	Regelt het volume op het gespecificeerde niveau
Alexa, turn the volume up on FN	Verhoogt het volume met 10 eenheden
Alexa, turn the volume down on FN	Verlaagt het volume met 10 eenheden
Alexa, mute FN	Dempelt het geluid
Alexa, unmute FN	Schakelt het geluid opnieuw in
Alexa, change the input to FN	De TV schakelt over naar de invoerkanalen die u hebt geselecteerd
Alexa, change the input to "input_name" on FN (bijv. HDMI 1)	De TV schakelt over naar de invoer die u heeft geselecteerd
Alexa, change channel to "channel_number" on FN (bijv. 2020)	De TV schakelt over naar de zender die u heeft geselecteerd
Alexa, change channel to "channel_name" on FN	De TV schakelt over naar de zender die u heeft geselecteerd
Alexa, channel down on FN	De TV schakelt over naar de volgende lage zender die u heeft geselecteerd
Alexa, channel up on FN	De TV schakelt over naar de volgende hoge zender die u heeft geselecteerd

Kun de Alexa App gebruiken om de DARTinstellingen te configureren, bijv. het type batterij dat u wilt bestellen.	
Werk met het Google	
Uw TV werkt niet. Hey Google voor spraakinstelling van uw verbonden apparaten en toestellen.	
Voordeel van de installatie	
Door middel van deze functie u de functies van uw TV bedienen met Google Assistant devices. Hiervoor moet de instelling voltooid zijn.	
Voordelen van de installatie	
Volgt de volgende procedures voor u de installatie op uw TV start.	
• Installeerde de Google Home-applicatie op je mobiele telefoon en log in op je account	
• Help de assistent-apparatuur toe te voegen aan uw account	
• Selecteer de optie Smart TV in de lijst met acties in de toepassing	
• Er wordt een scherm weergegeven waarin u de authenticatiecode zult invoeren die tijdens het installatieproces op uw TV wordt gemaakt om uw TV aan uw account te koppelen. Ga vender om de instellingen op uw TV om de authenticatiecode te krijgen	
Instelling	
De instelling kan worden uitgevoerd via de Google Assistant optie in het menu Instellingen>Systeem>Voice Assistant . De assistent begeleidt u doorheen de installatieprocessen.	
• Op het eerst scherm Markleen Start en druk op OK om door te gaan	
• U wordt gevraagd om een naam voor uw TV te bepalen op het volgende scherm, genaamd Friendy Name (FN) . Een "vriendelijke naam" is een naam die u heimenvindt aan uw TV, zoals "Salon TV", "Keuken TV", "Eetkamer TV", etc. Kies een naam die u gemakkelijk kunt uitspreken. Als u klaar bent, maaktent u OK en drukt u op OK .	
• Een verificatiecode wordt aangemaakt om uw TV te identificeren. Voer de code in die u op de TV ziet op de Google Home-toepassing	
Opmerking: Zorg ervoor dat de apparaten verbonden zijn met het Internet.	
WV is de afkorting voor "vriendelijke naam".	
Amazon DART	
Aan het einde van de configuratie wordt de DART (Dash Replenishment through Alexa) functie volledig geïntegreerd. Deze functie biedt de mogelijkheid automatisch nieuwe batterijen te bestellen wanneer de batterijen van de afstandsbediening bijna leeg zijn. U	

Voorbeelden van de opdrachten

Zeg "Hey Google" om uw TV te bedienenen met enkel uw stem.

DVD modus

Veiligheidsinformatie

OPGELET

DVD Player is een klasse 1 laser product. Dit product gebruikt echter een zichtbare laserastral die een schadelijke stralingsoort kan veroorzaken. Let er op dat u de speler correct gebruikt zoals in deze handleiding wordt beschreven.

KLASSE 1 LASER PRODUCT

RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN

Het bliksemits met pilpunt symbool binnen een gelijke driehoek dient om de gebruiker te wijzen op de aanwezigheid van niet gereserveerd gevarende voltage in de behuizing van een product die voldoende sterk kan zijn om een risico op elektrische schokken in te houden. Het uitroepen in een gelijke driehoek dient om de gebruiker te wijzen op de aanwezigheid van belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies in de begleidende documentatie van het apparaat.

Opmerkingen Over De Schijven

Over de behandeling van de schijven

- Om de schijf schoon te houden, dient u de schijf bij de rand vast te pakken. Raak het oppervlak niet aan.
- Pak geen papier of plakband op de schijf.
- Als er lijn of een vervaligkbare stro op de schijf zit, verwijder deze dan volledig alvorens de schijf te gebruiken.

VN is de afkorting voor "Vriendelijke naam".

Google is een handelsmerk van Google LLC.

Specif. Afzakeert de schijf. Wanneer het Dvd-menu (hoofdmenu) actief is, werkt deze toets als de 'selectie-toets' (sellectie door de menuitem in het menu) als dit door de schijf wordt toegeladen.



- De schijf moet blootstellen aan direct zonlicht of warmtebronnen zoals warme luchtledingen. De schijf moet nooit achterlaten in een gesloten wagen in direct zonlicht. De temperatuur kan namelijk aanzienlijk stijgen en de schijf kan beschadigd worden.
- Alvorens van de schijf, dient u de schijf in het bijbehorende doosje op te bergen.

Over de ringing van de schijven

- Alvorens de schijf af te spelen, dient u de schijf te reinigen met een schone doek. Veeg de schijf schoon vanaf het midden naar buiten.

Algemeen afdelen

Basisvergave

1. Druk op de Stand-by toets.
2. Plaats een schijf in de leder.

De schijf wordt automatisch geleid en de schijf wordt opgeschoven als de schijf geen optogenomen men bevat.

Even later kan een menu verschijnen op het TV-scherm of het is mogelijk dat de film niet onmiddellijk start. Dit is afhankelijk van de inhoud van de schijf en kan dus variëren.

Opmerking: Stappen 3 en 4 zijn uitsluitend beschikbaar indien een menu werd opgezlagen op de schijf.

3. Druk op Omzag / Omzag / Links / Rechts of de numerieke toets(en) om het gewenste bestand te selecteren.
4. Druk op OK om het geselecteerde item te bevestigen.

Het afgespeelde item kan een film zijn, een filmpje of een andere submenu, afhankelijk van de inhoud van de schijf.

Voor uw informatie

1. Maak geen gebruik van oplosmiddelen zoals benzine, thinner, commercieel beschikbare reinigingsmiddelen of antistatische spray die bedoeld is voor vinyl LP's.
2. Houd de media niet afspelen van de media stop op FN.
3. Verhoogt het volume.
4. Verlaagt het volume.
5. Dempt het geluid.
6. Volume down on FN
7. Sett minute volume on FN
8. Switch input to 'Input_name' on FN
9. Switch to 'Input_name' on FN
10. Hold 1
11. Hold 2
12. Hold 3
13. Hold 4
14. Hold 5
15. Hold 6
16. Hold 7
17. Hold 8
18. Hold 9
19. Hold 0
20. Hold .

Licentiededeling

Dit product bevat copyright beschermde technologie die bescherming wordt door V.S. patenten en andere intellectuele eigendomsrechten. Het gebruik van deze kopieerbereigingstechnologie moet worden toegelaten door Rovi Corporation en is uitsluitend bedoeld voor wege thuis of op andere beperkte locaties. Tenzij anders toegestaan door Rovi Corporation. Foutgebruik onttrekken en constateren of onmachtelijker is verboden.

Opmerking bij de Afspelen

U zal geen geluid horen tijdens snel vooruit of terugspelen.

U zult geen geluid horen tijdens de langzame weergave.

Langzaam afspeLEN of omgekeerde richting is mogelijk niet beschikbaar naargelang de inhoud van de cd.

In sommige gevallen wordt de onderhoudszaal niet, omdat de lijf in de gesel e er de onderhoudszaal veranderd.

Als de gewenste taal niet geselecteerd wordt ook al drukt u meerdere malen op de knop, dan belet dat u maar niet beschikbaar is op de schijf.

Als de speler opnieuw opgestart wordt of de schijf wordt verwisseld, dan verandert de onderhoudszaal automatisch naar de oorspronkelijke instellingen.

Er is een taal wordt geselecteerd en deze taal is niet ondersteund door de schijf, daar wordt de onderhoudszaal automatisch de favorite taal op de schijf.

Gewoonlijk vindt er een circulaire plaat waarop een ander taal overschakelt. Dit betekent dat u de onderfels kunt annuleren door een aantal malen op de taaknop te drukken tot dat de schijf de nieuwe versie heeft.

Subtitles Off of de afstandsbediening uitzetten.

Als de speler opnieuw opgestart wordt of de schijf wordt verwisseld, schakelt de taal automatisch over naar de oorspronkelijke instellingen. Als



1. Druk op de Stand-by toets.

2. Plaats een schijf in de leder.

De schijf wordt automatisch geleid en de schijf wordt opgeschoven als de schijf geen optogenomen men bevat.

Even later kan een menu verschijnen op het TV-scherm.

Opmerking: Stappen 3 en 4 zijn uitsluitend beschikbaar indien een menu werd opgezlagen op de schijf.

3. Druk op Omzag / Omzag / Links / Rechts of de numerieke toets(en) om het gewenste bestand te selecteren.

4. Druk op OK om het geselecteerde item te bevestigen.

Het afgespeelde item kan een film zijn, een filmpje of een andere submenu, afhankelijk van de inhoud van de schijf.

5. Als u later het afspelen van een bestand, druk diemal op de STOP om uit te werpen.

6. Als de speler opnieuw opgestart wordt of de schijf wordt verwisseld, dan verandert de onderhoudszaal automatisch naar de oorspronkelijke instellingen.

Er is een taal wordt geselecteerd en deze taal is niet ondersteund door de schijf, daar wordt de onderhoudszaal automatisch de favorite taal op de schijf.

Gewoonlijk vindt er een circulaire plaat waarop een ander taal overschakelt. Dit betekent dat u de onderfels kunt annuleren door een aantal malen op de taaknop te drukken tot dat de schijf de nieuwe versie heeft.

Subtitles Off of de afstandsbediening uitzetten.

Als de speler opnieuw opgestart wordt of de schijf wordt verwisseld, schakelt de taal automatisch over naar de oorspronkelijke instellingen. Als

Opmerking:

1. Druk op de Stand-by toets.

2. Plaats een schijf in de leder.

De schijf wordt automatisch geleid en de schijf wordt opgeschoven als de schijf geen optogenomen men bevat.

Even later kan een menu verschijnen op het TV-scherm.

Opmerking: Stappen 3 en 4 zijn uitsluitend beschikbaar indien een menu werd opgezlagen op de schijf.

3. Druk op Omzag / Omzag / Links / Rechts of de numerieke toets(en) om het gewenste bestand te selecteren.

4. Druk op OK om het geselecteerde item te bevestigen.

Het afgespeelde item kan een film zijn, een filmpje of een andere submenu, afhankelijk van de inhoud van de schijf.

5. Als u later het afspelen van een bestand, druk diemal op de STOP om uit te werpen.

6. Als de speler opnieuw opgestart wordt of de schijf wordt verwisseld, dan verandert de onderhoudszaal automatisch naar de oorspronkelijke instellingen.

Er is een taal wordt geselecteerd en deze taal is niet ondersteund door de schijf, daar wordt de onderhoudszaal automatisch de favorite taal op de schijf.

Gewoonlijk vindt er een circulaire plaat waarop een ander taal overschakelt. Dit betekent dat u de onderfels kunt annuleren door een aantal malen op de taaknop te drukken tot dat de schijf de nieuwe versie heeft.

Subtitles Off of de afstandsbediening uitzetten.

Als de speler opnieuw opgestart wordt of de schijf wordt verwisseld, schakelt de taal automatisch over naar de oorspronkelijke instellingen. Als

deze taal niet op de schijf staat, dan wordt alleen de beschrijving taal op de schijf weergegeven.	
10.	Sommige Dvds hebben geen hoofd en/of titel menu's.
11.	De urlie bedien achteruit is niet beschikbaar.
12.	Voor uw comfort:
13.	Indien u een poging doet een getal in te toetsen dat groter is dan de totale tijdsduur van de huidige titel verdwijnt het zoekveld en de boodschap  Input verschijnt in de linkerbovenhoek van het scherm.
	Side Show is uitgeschakeld als de ZOOM modus actief is.
DVD probleemoplossingen	
Zwakke beeldkwaliteit (dvd)	
• Zorg ervoor dat het oppervlak van de Dvd schijf niet beschadigt is. (Krasjes, vingerafdrukken, etc.)	
• Reinig de DVD en probeer opnieuw.	
Zie de instructies in de handleiding van uw schijf over hoe uw schip correct schoon te maken.	
• Zorg ervoor dat de dvd schip in de lade zit met het etiket naar voor gericht.	
• Een rottige DVD condenatie kunnen het toestel bemoeiden. Wacht 1 tot 2 uren in stand-by om het toestel te laten drogen.	
De schip wordt niet afgespeeld	
• Er is geen schijf in het toestel. Pas als een schijf in de lader.	
• De schijf is op onjuiste wijze geïdentificeerd.	
Omschrijving: Zorg ervoor dat de <i>oed schijf in de lade zt met het etiket naar voor gericht.</i>	
• Incorrect type schijf. De machine kan geen Cd-roms, etc. afspelen. De regicode van de dvd moet overeenstemmen met de speler.	
Verkeerde OSD-taal	
• Selecteer de taal in het setup menu.	
• De taal voor het geluid of de ondertiteling van een DVD kan niet veranderd worden.	
• Erworden geen meertalige audio en/of ondertitelingen op de DVD opgenomen.	
• Probeer het geluid of de ondertitels te wijzigen in het menuitem van de DVD. Bepaalde DVD's steken de gebruiker niet toe de zee instellingen te wijzigen zonder het menu van de schijf te gebruiken.	
• De fundies zijn niet beschikbaar op de DVD.	
Geen beeld	
• Zorg ervoor dat u de correcte knoppen hebt ingedrukt op de afstandsbediening. Probeer het opnieuw.	
• Controleer of het volume ingesteld is op een horbaar niveau.	

Schijftypes die compatibel zijn met dit apparaat

Schijftypes (Logo's)	Opslaan Soorten	Speler Lengte	Max. Afstandsje	Eigenschappen
DVD  V I D E O	Geluid + Video	12 cm	Enkel Zijdig; 240 min Dubbel Zijdig; 480 min	• DVD heeft een fantastisch geluid en video door het Dolby Digital en MPEG-2 systeem. • Verschillende scherm- en geluidsfuncties kunnen eenvoudig geselecteerd worden via het menu op het scherm.
AUDIO-CD  DIGITAL AUDIO	Geluid	12 cm	74 min.	• Een LP wordt opgenomen als een analog signaal met meer vervorming. Een CD wordt opgenomen als een Digital Signal met een betere geluidskwaliteit, minder vervorming en de geluidskwaliteit gaat, minder snel achteruit na verloop van tijd. • MP3 wordt opgenomen als een digitaal signaal met een betere geluidskwaliteit, minder vervorming en de geluidskwaliteit gaat, minder snel achteruit na verloop van tijd.


Voor een correcte werking mag u uitsluitend 12cm disks gebruiken.

Specificaties

DVD	SS/SL 4.7(DVD-5) SSD/ 4.7'(DVD-9) DS/SL 4.7'(DVD-10) DS/DL 4.7(DVD-18)	CD-DA CD-R CD-RW MP3/JPEG
Videotype	MPEG-2 Video Standard Decoding (MPEG-1 ondersteund) Full Screen Videodisplay van 720 x 576 (PAL) & 720 x 480 (NTSC) pixels 50 en 60 Hz beeldverdragingen (PAL-NTSC) Digital bit-stream processing rate tot 108 Mb/sec	
Soort Audio	Lijnaudio meer dan 500 lijnen. MPEG Multichannel Decoding LPCM	
Geluidsausgang	Analoge Outputs: 24 bit / 48, 44 kHz down-sampling DAC	

Stand-by

- Stand-by
- Normale knoppen
- Service van audiotaal.
- Geluid dempen
- VOLUME Omhoog/Omlaag
- DVD Menu
- Naar alle toetsen
- OK / Selecteer
- Terug / Vorig menu
- Gekleurde knoppen
Rode knop – Zoom
Groene knop – Herhalen
Grote knop – Root.
Blauwe knop - Titel
- Tertigspelen
- Afspelen
- Pause
- Stoppen
- Snel vooruitspelen
- Afsluiten
- Tild
- TV Menu
- Selectie van ondertiteling taal.
- Bronselectie



Oversicht van de afstandsbediening

Algemene DVB-bediening
U kunt de Dvb, film-Cd, muziek of foto-Cd inhoud bewerken met de correcte toetsen op uw afstandsbediening.
Hieronder ziet u de belangrijkste functies van vaak gebruikte toetsen op de afstandsbediening.

	Toetsen	EEN DVD Afspelen	Film afspelen	Weergave van afbeeldingen	Muziekweergave
1	▲	Atspelen	Atspelen	Atspelen	Afspeilen
2	■	Pauzeren	Pauzeren	Pauzeren	Pauzeren
3	■■	Stoppen	Stoppen	Stoppen	Stoppen
4	◀ / ▶	Achterwaarts/ vooraards overslaan	Achterwaarts/ vooraards overslaan	Roteren	Achterwaarts/vooraards overslaan
5	▼ / ▲	Wijst op een menu-item/ Verschift het ingepoende beeld naar onder of naar boven (indien beschikbaar)			
6	◀◀ / ▶▶	Snel vooruit spelen / Snel terugspelen			
7	GIDS	Geeft de tijd / weer / Geeft het hoofd sectie-menu weer			
8	INFO	Tijd teletuimosa selectie (Indien het afspelen). Druk herhaaldelijk tussen modi.			
9	TAAL	Druk dezelfde toetsen in om de talen te wijzigen.	X	X	X
10	MENU	Geeft het TV-menu weer.			
11	OK	Enter/Weggeven/Afspelen			
12	GROENE TOETS TERUGGEREN/ TERUG	Geeft de behaalde punten weer.			
13	TEKST	Keert terug naar het vorige menu (indien beschikbaar)			
14	BLAUWE KNOOP	Keert terug naar het hoofdmenu (indien beschikbaar)			
15	RODE TOETS	Druk op de knop Tekst om de onderstaande taal te wijzigen of de onderstelling uit te schakelen	X	X	X
16					
17					
18					
19					
20					

Andere functies – Toetsencombinaties (tijdens de weergave)

II + ►	Langzaam voorwaarts
(II + ►) + ►►	Stel de snelheid in van het langzaam vooruitspelen
►► + ►	Stel de snelheid in voor het snell vooruitspelen
►► + ▼	Stel de snelheid in voor het snell terugspelen
►► + ■	Bevestigt de stoppen optie

(*) U kunt overschakelen naar de titel door rechtstreeks op de numerieke toetsen in te drukken. U moet 0 indrukken en daarna een cijfer toets om de numerieke titels in te schakelen (voorbeld: om 5 te selecteren, drukt u op 0 en daarna op 5).

DVB-functionaliteitsinformatie

Deze DVB-ontvanger is enkel geschikt voor gebruik in het land waarvoor het werd ontworpen.

Hoenel daz DVB-ontvanger conform is met de meest recente DVB-specificaties op het moment van de fabricage kunnen we de compatibiliteit niet garanderen met DVB-uitzendingen in de toekomst omdat van de uitzenders die geïmplementeerd kunnen worden in uitzendingsignalen en technologieën.

Bepaalde digitale televisie functies zijn mogelijk niet beschikbaar in alle landen.

We streven er continu naar onze producten te verbeteren; om die reden kunnen specificaties wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.
Voor advies met betrekking tot waar u accessoires kunt kopen, kunt u contact opnemen met de winkel waar u uw apparaatuur hebt gekocht.

1. Garantie

Lenco biedt diensten en garanties aan in overeenstemming met de Europees wet. Dit betreft dat, in het geval van reparaties (zowel tijdens als na de garantieperiode), u contact moet opnemen met uw lokale verdedeler.
Belangrijke opmerking: het is niet mogelijk producten die moelen worden gerepareerd rechtstreeks naar Lenco te verzenden. Belangrijke opmerking: als dit apparaat op welke wijze dan ook is gespoeld of door een niet-officieel service bureau vervalt de garantie.
Dit apparaat is niet geschikt voor professioneel gebruik. In het geval van professioneel gebruik zijn alle garantieverplichtingen van de fabrikant nietig.

2. Bewijs van afstand

Er worden regelmatige updates uitgevoerd van de Firmware en/of hardware componenten. Om die reden kunnen delen van de instructies, specificaties en afbeeldingen in deze documentatie licht verschillen van uw specifieke situatie. Alle items beschreven in deze gids dienen enkel ter illustratie en zijn mogelijk niet van toepassing op uw specifieke situatie. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de beschrijvingen in deze handleiding.

3. Onderhoud

Voor meer informatie en ondersteuning van de helpdesk varen wij u naar www.lenco.com
Lenco Benelux B.V., Thermiekstraat 1a, 6361 HB Nuth, Nederland.

Contents	31
Connecting Other Wireless Devices.....	31
Connectivity Troubleshooting	32
Using Audio Video Sharing Network Service.....	32
Apps	32
Internet Browser	32
Features	33
Accessories Included	33
HBBTV System	4
Smart Notifications.....	4
TV Control Button & Operation	4
Using Main TV Menu.....	5
Inserting Batteries into the Remote	6
Power Connection	6
Antenna Connection	7
License Notification.....	7
Disposal Information.....	7
Specification	8
Remote Control	9
Connections.....	10
Switching On/Off	11
First Time Installation.....	11
Media Playback via USB Input	12
USB Recording.....	13
Media Browser.....	14
FollowMe TV	14
CEC.....	14
E-Manual	15
Settings Menu Content.....	16
General TV Operation	24
Using the Channel List	24
Configuring Parental Settings	24
Electronic Programme Guide	24
Teletext Services	25
Software Upgrade.....	25
Troubleshooting & Tips	25
PC Input / Typical Display Modes	25
AV and HDMI Signal Compatibility	26
Supported File Formats for USB Mode	27
Video File Formats	27
Picture File Formats	27
Audio File Formats	27
Subtitle File Formats	28
Supported DVI Resolutions	28
Connectivity	29
Wired Connectivity	29
Wireless Connectivity	29
Networked Standby Mode	30
Wireless Display	31

Safety Information



- Do not place any heat sources such as electric heaters, radiators, etc. near the TV set.
- Do not place the TV on the floor and inclined surfaces.
- To avoid danger of suffocation, keep plastic bags out of the reach of the babies, children and domestic animals.
- Finally, attach the stand to the TV if the stand is provided with screws, tighten the screws firmly to prevent the TV from tilting. Do not over-tighten the screws and mount the stand rubber properly.
- Do not dispose of the batteries in fire or with hazardous or flammable materials.

WARNING

- Batteries must not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
- Excessive sound pressure from earphones or headphones can cause hearing loss.
- ABOVE ALL - NEVER let anyone, especially children, push or hit the screen, push anything into holes, slots or any other openings in the case.**

- Caution**
- A Risk of electric shock**
- Maintenance component**
- Serious injury or death risk**

IMPORTANT - Please read these instructions before installing or operating

- WARNING:** This device is intended to be used by persons (including children) who are capable / experienced of operating such a device unsupervised, unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the device by a person responsible for their safety.
- Note: Follow the on screen instructions for operating the related feature.

IMPORTANT - Please read these instructions before installing or operating

- WARNING:** This device is intended to be used by persons (including children) who are capable / experienced of operating such a device unsupervised, unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the device by a person responsible for their safety.

- Use this TV set at an altitude of less than 5000 meters above the sea level, in dry locations and in regions with moderate or tropical climates.

- The TV set is intended for household and similar indoor use but may also be used in public places.

- For ventilation purposes, leave at least 5cm of free space around the TV.

- The ventilation should not be impeded by covering or blocking the ventilation openings with items, such as newspapers, table-cloths, curtains, etc.

- The power cord plug should be easily accessible. Do not place the TV, furniture, etc. on the power cord. A damaged power cord/plug can cause fire or give you an electric shock. Handle the power cord by the plug, do not unplug the TV by pulling the power cord.

- This could cause a short circuit or electric shock. Never make a knot in the power cord or tie it with other cords. When damaged it must be replaced this should only be done by qualified personnel.

- Do not expose the TV to dripping or splashing of liquids and do not place objects filled with liquids, such as vases, cups, etc. on or over the TV (e.g., on shelves above the unit).

- Do not place any heat sources such as electric

- heaters, radiators, etc. near the TV set.
- Do not place the TV on the floor and inclined surfaces.
- To avoid danger of suffocation, keep plastic bags out of the reach of the babies, children and domestic animals.
- Finally, attach the stand to the TV if the stand is provided with screws, tighten the screws firmly to prevent the TV from tilting. Do not over-tighten the screws and mount the stand rubber properly.
- Do not dispose of the batteries in fire or with hazardous or flammable materials.

- Caution**
- A Risk of electric shock**
- Maintenance component**
- Serious injury or death risk**

WARNING

- Batteries must not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
- Excessive sound pressure from earphones or headphones can cause hearing loss.
- ABOVE ALL - NEVER let anyone, especially children, push or hit the screen, push anything into holes, slots or any other openings in the case.**

- Caution**
- A Risk of electric shock**
- Maintenance component**
- Serious injury or death risk**

Markings on the Product

- The following symbols are used on the product as a marker for restrictions and precautions and safety instructions. Each explanation shall be considered where the product bear related marking only. Note such information for security reasons.

- Class II Equipment:** This appliance is designed in such a way that it does not require a safety connection to electrical earth.

- Hazardous Live Terminal:** The marked terminal(s) is/are hazardous live under normal operating conditions.

- Caution, See Operating Instructions:** The marked area(s) contain(s) user replaceable coin or button cell batteries.

- Class 1 Laser Product**: This product contains Class 1 laser source that is safer under reasonable for foreseeable conditions of operation.

- CLASS 1 LASER PRODUCT**

for a long time." You can disable this functionality by setting the **No Signal Timer** option in the **Settings > System > Device Settings** menu accordingly.

- OSD menu system
- Back AV inputs for external devices (such as DVD Players, PVR, video games, etc.)
- Stereo sound system
- TeleText
- Headphone connection
- Automatic programming system
- Manual tuning
- Automatic power down after up to eight hours
- Sleep timer
- Child lock
- Automatic sound mute when no transmission
- NTSC playback
- AVL (Automatic Volume Limiting)
- PLL (Frequency Search)
- PC Input
- Game Mode (Optional)
- Picture off function
- Programme recording
- Programme timeshifting
- Ethernet (LAN) for Internet connectivity and service
- 802.11 a/b/g/n built in WLAN Support
- Audio Video Sharing
- HbbTV

WALL MOUNTING WARNINGS

- Read the instructions before mounting your TV on the wall.
- The wall mount kit is optional. You can obtain it from your local dealer, if not supplied with your TV.
- Do not install the TV on a surface or on an inclined wall.
- Use the specified wall mounting screws and other accessories.
- Tighten the wall mounting screws firmly to prevent the TV from fall. Do not over-tighten the screws.

Figures and illustrations in this user manual are provided for reference only and may differ from the actual product appearance. Product design and specifications may be changed without notice.

Environmental Information

This television is designed to be environment friendly. To reduce energy consumption, you can follow these steps:

- If you set the **Energy Saving** to **Minimum**, **Medium**, **Maximum** or **Auto** the TV will reduce the energy consumption accordingly. If you like to set the **Background** to a fixed value set as **Custom** and adjust the **Backlight** (located under the **Energy Saving** setting) manually using Left or Right buttons on the remote. Set as **Off** to turn this setting off.

Note: **Additional Energy Saving options may differ depending on the selected mode in the Settings>Picture menu.**

The **Energy Saving** settings can be found in the **Settings>Picture** menu. Note that some picture settings will be unavailable to be changed.

If pressed Right button or Left button consecutively **Screen will be off in 15 seconds**, message will be displayed on the screen. Select **Proceed** and press **OK** to turn the screen off immediately. If you don't press any button, the screen will be off in 15 seconds. Press any button on the remote or on the TV to turn the screen on again.

Note: **Screen Off option is not available if the Mode is set to Game**

When the TV is not in use, please switch off or disconnect the TV from the mains plug. This will also reduce energy consumption.

Features

- Remote controlled colour TV
- Fully integrated digital terrestrial/cable/satellite TV (DVB-T/T2/C/S2)
- HDMI inputs to connect other devices with HDMI sockets

WARNING

Do not ingest the battery. Chemical Burn Hazard. This product contains a non-rechargeable coin cell battery. If the coin cell battery is swallowed, it can cause severe internal burns in just 2 hours and can lead to death. Do not use and send batteries away from children. If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep it away from children. If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.

A television may fall, causing serious personal injury or death. Many injuries, particularly to children, can be avoided by taking simple precautions such as:
• ALWAYS use cabinets or stands or mounting methods recommended by the manufacturer of the television set.
• ALWAYS use furniture that can safely support the weight of the television set.
• ALWAYS ensure the television set is not overhanging the edge of the supporting furniture.
• ALWAYS educate children about the dangers of climbing on furniture to reach the television set or its controls.

• ALWAYS route cords and cables connected to your television so they cannot be tripped over, pulled or grabbed.
• NEVER place a television set in an unstable location.

NEVER place the television set on tall furniture (for example, cupboards or bookcases) without anchoring both the furniture and the television set to a suitable support.
NEVER place the television set on cloth or other materials that may be located between the television set and supporting furniture.

NEVER place items that might tempt children to climb, such as toys and remote controls, on the top of the television or furniture on which the television is placed.

The equipment is only suitable for mounting at heights $\leq 2\text{ m}$. If the existing television set is going to be retained and relocated, the same considerations as above should be applied.

Apparatus connected to the protective earthing of the building installation through the MAINS connection or through other apparatus with a connection to protective earthing, and to a television distribution system using coaxial cable, may in some circumstances create a fire hazard. Connection to a television distribution system has therefore to be provided through a device providing electrical isolation below a certain frequency range (galvanic isolator).

WALL MOUNTING WARNINGS

- Read the instructions before mounting your TV on the wall.
- The wall mount kit is optional. You can obtain it from your local dealer, if not supplied with your TV.
- Do not install the TV on a surface or on an inclined wall.
- Use the specified wall mounting screws and other accessories.
- Tighten the wall mounting screws firmly to prevent the TV from fall. Do not over-tighten the screws.

Figures and illustrations in this user manual are provided for reference only and may differ from the actual product appearance. Product design and specifications may be changed without notice.

Environmental Information

This television is designed to be environment friendly. To reduce energy consumption, you can follow these steps:

- If you set the **Energy Saving** to **Minimum**, **Medium**, **Maximum** or **Auto** the TV will reduce the energy consumption accordingly. If you like to set the **Background** to a fixed value set as **Custom** and adjust the **Backlight** (located under the **Energy Saving** setting) manually using Left or Right buttons on the remote. Set as **Off** to turn this setting off.

Note: **Additional Energy Saving options may differ depending on the selected mode in the Settings>Picture menu.**

The **Energy Saving** settings can be found in the **Settings>Picture** menu. Note that some picture settings will be unavailable to be changed.

If pressed Right button or Left button consecutively **Screen will be off in 15 seconds**, message will be displayed on the screen. Select **Proceed** and press **OK** to turn the screen off immediately. If you don't press any button, the screen will be off in 15 seconds. Press any button on the remote or on the TV to turn the screen on again.

Note: **Screen Off option is not available if the Mode is set to Game**

When the TV is not in use, please switch off or disconnect the TV from the mains plug. This will also reduce energy consumption.

Features

- Remote controlled colour TV
- Fully integrated digital terrestrial/cable/satellite TV (DVB-T/T2/C/S2)
- HDMI inputs to connect other devices with HDMI sockets

English


- 3 -

for a long time." You can disable this functionality by setting the **No Signal Timer** option in the **Settings > System > Device Settings** menu accordingly.

The **Auto Power Down** option in the **Settings > System > Device Settings** menu could have been set to a value between 1 and 8 hours if this setting is not set as **Off** and the TV has been left on and not been operated during the set time. It will switch into standby mode after the set time has elapsed. When you next switch-on the TV, the following message will be displayed: "TV switched to standby mode automatically because there was no signal for a long time."

You can highlight **Yes** and press **OK**, the TV will remain on. You can also choose to cancel the **Auto Power Down** function from this dialogue. The TV will remain on and press **OK**, the TV will remain on and the function will be cancelled. You can enable this function again by changing the setting of the **Auto Power Down** option in the **Settings > System > More** menu.

TV Control Button & Operation



Note: The position of the control button may differ depending on the model.

Your TV has a single control button. This button allows you to control the Standby-On / Source / Programme and Volume functions of the TV.

- Press the **control** button to display the function options menu.
- Then press the button consecutively to move the focus to the desired option if needed.
- Press and hold the button for about 2 seconds to activate the selected option. The icon colour of the option changes when activated.
- Press the button once again to use the function or enter the sub menu.
- To select another function option, you will need to deactivate the last activated option first. Press and

deactivate the sub menu.

English - 4 -

hold the button to deactivate it. The icon colour of the option changes when deactivated.

- To close the function options menu do not press the button for a period of about 5 seconds. The function options menu will disappear.
- To turn the TV off:** Press the control button to display the function options menu and then press the button consecutively to move the focus to **Volume + or Volume -** option. Press and hold the button for about 2 seconds to activate the selected option. Then press the button to increase or decrease the volume.
- To change channel:** Press the control button to display the function options menu and then press the button consecutively to move the focus to **Programme + or Programme -** option. Press and hold the button for about 2 seconds to activate the selected option. The icon colour of the option changes when activated. Then press the button to switch to the next or previous channel in the channel list.

To change source: Press the control button to display the function options menu and then press the button consecutively to move the focus to **Source** option. Press and hold the button for about 2 seconds to activate this option. The icon colour of the option changes when activated. Then press the button once again to display the sources list. Scroll through the available sources by pressing the button. TV will automatically switch to the highlighted source. **Notice:** Main menu OSD cannot be displayed via the control button.

Operation with the Remote Control
Press the **Menu** button on your remote control to display main menu. Use the directional buttons and **OK** button to navigate and set. Press **Return/Back** or **Menu** button to quit a menu screen.

Input Selection

Once you have connected external systems to your TV, you can switch to different input sources. Press the **Source** button on your remote control consecutively to select the different sources.

Changing Channels and Volume

You can change the channel and adjust the volume by using the **Programme + and Volume +**-buttons on the remote.

Using Main TV Menu

When the **Menu** button is pressed, the main TV menu will appear on the screen. You can navigate through the menu items using the directional buttons on the remote. To select an item or see the sub-menu options of the highlighted menu press **OK** button. When you highlight a menu option some of the sub-menu items of this menu may appear on the upper side of the menu bar for quick access. To use a quick access item highlight, press **OK** and see as desired using the Left/Right directional buttons. When finished press **OK** or **Back/Return** button to exit.

To turn on the TV: Press the control button, the TV will turn on.

To change volume: Press the control button to display the function options menu and then press the button consecutively to move the focus to **Volume + or Volume -** option. Press and hold the button for about 2 seconds to activate the selected option. The icon colour of the option changes when activated. Then press the button to increase or decrease the volume.

To change channel: Press the control button to display the function options menu and then press the button consecutively to move the focus to **Programme + or Programme -** option. Press and hold the button for about 2 seconds to activate the selected option. The icon colour of the option changes when activated. Then press the button to switch to the next or previous channel in the channel list.

To change source: Press the control button to display the function options menu and then press the button consecutively to move the focus to **Source** option. Press and hold the button for about 2 seconds to activate this option. The icon colour of the option changes when activated. Then press the button once again to display the sources list. Scroll through the available sources by pressing the button. TV will automatically switch to the highlighted source.

Notice: Main menu OSD cannot be displayed via the control button.

Operation with the Remote Control

Press the **Menu** button on your remote control to display main menu. Use the directional buttons and **OK** button to navigate and set. Press **Return/Back** or **Menu** button to quit a menu screen.

Input Selection

Once you have connected external systems to your TV, you can switch to different input sources. Press the **Source** button on your remote control consecutively to select the different sources.

Changing Channels and Volume

You can change the channel and adjust the volume by using the **Programme + and Volume +**-buttons on the remote.

3. TV

3.1. Guide

You can access the electronic programme guide menu using this option. Refer to **Electronic Programme Guide** section for more information.

3.2. Channels

You can access the **Channels** menu using this option. Refer to **Using the Channel List** section for more information.

3.3. Timers

You can set timers for future events using the options of this menu. You can also review the previously created timers under this menu.

To add a new timer select the **Add Timer** tab using the Left/Right buttons and press **OK**. Set the sub-menu options as desired and when finished press **OK**. A new timer will be created.

To edit a previously created timer, highlight that timer, select the **Edit Selected Timer** tab and press **OK**.

Change the sub-menu options as desired and press **OK** to save your settings.

To cancel an already set timer, highlight that timer, select **Delete Selected Timer** tab and press **OK**. A confirmation message will be displayed. Highlight **Yes** and press **OK** to proceed. The timer will be cancelled.

It is not possible to set timers for two or more events that will broadcast in different channels at the same time interval. In this case you will be asked to choose one of these timers and cancel others. Highlight the timer you want to cancel and press **OK**. The confirmation message will be displayed. Then highlight **Set/Cancel** and press **OK** to cancel that timer. You will have to save changes after that. In order to do that press **OK**, highlight **Save Changes** and press **OK** again.

3.4. Recordings

You can manage your recordings using the options of this menu. You can playback, edit, delete or sort previously recorded events. Highlight a tab by using the Left or Right direction button and press **OK** to see the available options.

3.5. More Apps

In order to manage the apps installed on your TV, you can use this option. Highlight and press **OK**. You can add an installed app to **Home** menu, launch or remove it. Highlight an app and press **OK** to see the available options.

3.6. Market

You can add new apps from the application market using this option. Highlight and press **OK**. Available apps will be displayed. You can also access the application market from within the **More Apps** menu.

3.7. Accessibility

You can access the accessibility settings menu directly using this option.

3.8. Privacy Settings

You can access the privacy settings menu directly using this option. This option may not be available depending on the model of your TV and the selected country during the first time installation process.

4. Settings

You can manage the settings of your TV using the options of this menu. Refer to **Settings: Menu Content** section for more information.

4.1. Home

You can reset your customisations on the **Home** menu to defaults using the **Reset Apps** option (availability depends on TV model and its features). Highlight and press **OK**. A confirmation message will be displayed. Highlight **Yes** and press **OK** to proceed. Note that you will not be able to perform this operation again within the next few minutes.

4.2. Source

You can manage your input source preferences using the options of this menu. To change the current source highlight one of the options and press **OK**.

4.3. Settings

You can access the source settings menu directly using this option. Edit the names, enable or disable selected source options.

4.4. Inserting the Batteries into the Remote

The remote may have a screw that secures the battery compartment cover onto the remote control (if this may be in a separate bag). Remove the screw, if the cover is screwed on previously. Then remove the battery compartment cover to reveal the battery compartment. Insert two 1.5V -size AAA batteries. Make sure the (+) and (-) signs match (observing correct polarity). Do not mix old and new batteries. Replace only with same or equivalent type. Place the cover back on. Secure the the cover again with the screw, if any.

A message will be displayed on the screen when the batteries are low and must be replaced. Note that when the batteries are low, the performance of the remote control may be impaired.

Batteries

Batteries should not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or like.

Power Connection

IMPORTANT: The TV set is designed to operate on a 220-240VAC, 50/60Hz supply. After unpacking, allow the TV set to reach the ambient room temperature before you connect the set to the mains. Plug the power cable to the mains socket outlet.

Wireless LAN Transmitter Specifications

Specification	Frequency Ranges	Max Output Power
TV Broadcasting	PAL BG/U/UK SECAM BG/DCR, VHF (BAND I/II) - UHF (BAND U) - HYPERBAND	< 100 mW
Receiving Channels	5150 - 5250 MHz (CH36 - CH48) 5250 - 5350 MHz (CH52 - CH64)	< 200 mW
Digital Reception	5470 - 5725 MHz (CH100 - CH140)	< 200 mW
Country/Restrictions	Country	Restriction
	This device is intended for home and office use in all EU countries (and other countries following the relevant EU directive) without any limitation except for the countries mentioned below.	
	Bulgaria	General authorization required for outdoor use and public service
	Italy	If used outside of own premises, general authorization is required
	Greece	In-door use only for 5470 MHz to 5725 MHz band
	Luxembourg	General authorization required for network and service supply (for e-spectrum)
	Norway	Radio transmission is prohibited for the geographical area within a radius of 20km from the centre of Ny-Alesund
	Russian Federation	In-door use only
	Israel	5 GHz band only for 5180 MHz-5320 MHz range

The requirements for any country may change at any time. It's recommended that user check with local authorities for the current status of their national regulations for 5 GHz wireless LAN's.

decline an upgrade, you will not be able to access content that requires the upgrade.

The "C1 Plus" Logo is a trademark of C1 Plus L.P. This product is protected by certain intellectual property rights of Microsoft Corporation. Use or distribution of such technology outside of this product is prohibited without a license from Microsoft or an authorized Microsoft subsidiary.

Disposal Information

European Union

These symbols indicate that the electrical and electronic equipment and the battery with this symbol should not be disposed of as general household waste at its end-of-life. Instead, the products should be handed over to the applicable collection points for the recycling of electrical and electronic equipment as well as batteries for proper treatment, recovery and recycling in accordance with your national legislation and the Directive 2012/19/EU and 2013/56/EU.

By disposing of these products correctly, you will help to conserve natural resources and will help to prevent potential negative effects on the environment and human health which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of these products. For more information about collection points and recycling of these products, please contact your local municipal offices, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product. Penalties may be applicable for incorrect disposal of this waste in accordance with national legislation.

[Business users]


If you wish to dispose of this product, please contact your supplier and check the terms and conditions of the purchase contract.

Other Countries outside the European Union

These symbols are only valid in the European Union. Contact your local authority to learn about disposal and recycling.

The product and packaging should be taken to your local collection point for recycling.


Some collection points accept products free of charge. Note: The sign 'Pb' below the symbol for batteries indicates that this battery contains lead.



1. Products
2. Batteries

Antenna Connection

Connect the aerial or cable TV plug to the aerial input (ANT) socket or satellite plug to the satellite input (LNB) socket located on the rear side of the TV.



1. Satellite
2. Aerial or cable

If you want to connect a device to the TV, make sure that both the TV and the device are turned off before making any connection. After the connection is done, you can turn on the units and use them.



License Notification

The terms HDMI™, HDMI® High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.



Manufactured under license from Dolby Laboratories.


Dolby, Dolby Audio™, and the double-D symbol are trademarks or Dolby Laboratories Licensing Corporation.

YouTube and the YouTube logo are trademarks of Google Inc.

This product contains technology subject to certain intellectual property rights of Microsoft. Use or distribution of this technology outside of this product is prohibited without the appropriate license(s) from Microsoft.

Content owners use Microsoft PlayReady™ content access technology to protect their intellectual property, including copyrighted content. This device uses PlayReady technology to access PlayReady-protected content and/or WMDRM-protected content. If the device fails to properly enforce restrictions on content usage, content owners may require Microsoft to content the device's ability to consume PlayReady-protected content or content protected by other content access technologies. Content owners may require you to upgrade PlayReady to access their content. If you

Remote Control



Connections

Connector	Type	Cables	Device
	VGA Connection (back)		
AUDIO IN	PC/YPbPr Audio Connection (back)		
	HDMI Connection (side&back)		
S/PDIF	S/PDIF (Coaxial Out) Connection (back)		
	BACK AV		
	HEADPHONE		
	YPBPR		
	USB		
LAN	Ethernet Connection (back)		

1. Standby: Switches On / Off the TV
2. Numeric buttons: Switches the channel, enters a number or a letter in the text box on the screen.
3. Language: Switches among sound modes (analogue TV), displays and changes audio/subtitle language and turns subtitles on or off (digital TV, where available).
4. Mute: Completely turns off the volume of the TV
5. Volume +/-:
6. Netflix: Launches the Netflix application
7. Guide: Displays the electronic programme guide
8. Directional buttons: Helps navigate menus, content etc, and displays the subpages in TXT mode when pressed Right or Left
9. Confirms user selections, holds the page (in TXT mode), views Channels menu (DTV mode)
10. Back/Return: Returns to previous screen, previous menu, opens index page (in TXT mode). Quickly cycles between previous and current channels or sources
11. Prime Video: Launches the Amazon Prime Video application
12. Twitch: Launches the Twitch application
13. Coloured Buttons: Follow the on-screen instructions for coloured button functions
14. Rewind: Moves frames backwards in media such as movies
15. Record: Records programmes
16. Play: Starts to play selected media
17. Pause: Pauses the media being played, starts timeshift recording
18. Stop: Stops the media being played
19. Fast Forward: Moves frames forward in media such as movies
20. My Button 1
21. Rakuten TV: Launches the Rakuten TV application
22. EXIT
23. BACK
24. PC to YPbPr Connection cable
25. Headphone Connection (side)
26. HEADPHONE
27. HDMI Connection (side&back)
28. VGA Connection (back)

(*) MY BUTTON 1:

This button may have default function depending on the model. However you can set a special function to this button by pressing on it for more than three seconds when on a desired source, channel or application. A confirmation message will appear on the screen. Now the My Button 1 is associated with the selected function.

Note that if you perform First Time Installation, My Button 1 will return to its default function.

See the illustrations on the left side. You can use YPbPr to VGA cables to connect the TV to a PC or a game console. You can also connect a PC to the TV via PC to YPbPr cable at the same time. To enable PC to YPbPr audio, you will need to use the back audio inputs with a YPbPr/PC audio cable for audio connection. When using the wall mounting kit (available from a third party in the market if not supplied), we recommend that you plug all your cables into the back of the TV before mounting on the wall. Insert or remove the CI module only when the TV is SWITCHED OFF. You should refer to the module instruction manual for details of the settings. The device supports up to 50mtrs. Connecting devices that have current value above 50mtrs may damage your TV. When connecting equipment using a HDMI cable to your TV, to guarantee sufficient immunity against parasitic frequency radiation, please use a high speed shielded (high grade) HDMI cable with ferrites.

If you want to connect a device to the TV, make sure that both the TV and the device are turned off before making any connection. After the connection is done, you can turn on the units and use them.



1. YouTube: Launches the YouTube application
2. MENU: Displays TV menu
3. Info: Displays information about on-screen content, shows hidden information (reveal - in TXT mode)
4. YouTube: Launches the YouTube application
5. SOURCE: Shows available broadcast and content sources

preference for this setting can be changed later. Make your selection and press **OK** to continue.

The picture mode selection screen will then be displayed. In order for your TV to consume less energy and be more environmentally friendly select **Natural** and press **OK** to continue. You can change your selection later using the **Mode** option in the **Settings>Picture** menu.

Depending on the model of your TV and the country selection **Privacy Settings** menu may appear at this point. Using this menu you can set your privacy privileges. Highlight a feature and press **OK** to enable or disable. Read the related explanations displayed on the screen for each highlighted feature before making any changes. You can press the Right directional button to highlight the text and use the **Programme +/ -** or **Up/Down** directional buttons to scroll up and down to read the entire text. You will be able to change your preferences at any time later from the **Settings>System>Privacy** menu.

Later from the **Internet Connection** option is disabled. **Network>Internet>Settings** screen will be skipped and not displayed. If you have any questions, complaints or comments regarding this privacy policy or its enforcement, please contact by email at smartsecurity@vostecub.com.

Highlight **Next** and press **OK** button on the remote control to continue. When the **Network>Internet>Settings** menu will be displayed. Please refer to **Connectivity** section to configure a network connection. If you want your TV to consume less power in standby mode you can disable the **Networked Standby Mode** option by setting it as **Off**. After the settings are completed highlight **Next** and press **OK** button to continue.

On the next screen the **Devices** menu will be displayed. You can connect external wireless audio devices, keyboards and mice to your TV. For audio devices use the **Audio Link** option, for wireless keyboards and mice use the **Input Device** option. Refer to the **Connectivity** section for more information on connecting wireless devices. To continue highlight **Next** and press **OK**.

On next screen you can set broadcast types to be searched, set your encrypted channel searching and time zone (depending on the country selection) preferences. Additionally you can set a broadcast type as your favourite one. Priority will be given to the selected broadcast type during the search process and the channels of it will be listed on the top of the channel list. When finished, highlight **Next** and press **OK** to continue.

About Selecting Broadcast Type

To turn a search option for a broadcast type highlight it and press **OK**. The checkbox next to the selected option will be checked. To turn the search option off select **Antenna Type** as **Direct**, **Single Satellite Cable** or **DISEQC switch** by using Left or Right buttons. After selecting your antenna type press **OK** to see

clear the checkbox by pressing **OK** after moving the cursor on the desired broadcast type option.

Digital Aerial: If **D. Aerial** broadcast search option is turned on, the TV will search for digital terrestrial broadcasts after other initial settings are completed.

Digital Cable: If **D. Cable** broadcast search option is turned on, the TV will search for digital cable broadcasts after other initial settings are completed. A message will be displayed before starting to search asking if you want to perform cable network search. If asking Yes and press **OK** you can select **Network ID** or set values such as **Frequency**, **Network ID** and **Search Step** on the next screen. If you select **No** and press **OK** on the next screen, start **Scan Frequency Stop Frequency** and **Search Step** on the next screen. When finished, highlight **Next** and press **OK** button to continue.

Note: **Search duration will change depending on the selected Search Step.**

Satellite: If **Satellite** broadcast search option is turned on, the TV will search for digital satellite broadcasts after other initial settings are completed. Before satellite search is performed some settings should be made. A menu will be displayed where you can select to start an **M7 operator** installation at a standard installation. To start an **M7 operator** installation set the **Install Type** as **Operator** and the **Satellite Operator** as the related **M Operator**. Then highlight **Preferred Scan** option and set as **Automatic channel scan** and **Scan** option. To start the automatic search. These options can be preselected depending on the **Language** and **Country** settings that you made in the earlier steps of the first installation process. You may be asked to select **HDSat** or country specific channel list according to your **M7 operator** type. Select one and press **OK** to proceed.

Wait till the scan is finished. Now the list has been installed.

While performing an **M7 operator** installation, if you want to use the satellite installation parameters that differ from the default settings select the **Preferred Scan** option as **Manual channel scan** and press the **OK** button to proceed. **Antenna Type** menu will be displayed next. After selecting the antenna type and the desired satellite in the following steps press **OK** in order to change the satellite installation parameters in the sub-menu.

In order to search for satellite channels other than **M7** channels you should start at standard installation. Select the **Install Type** as **Standard** and press the **OK** button to proceed. **Antenna Type** menu will be displayed next.

There are three options for antenna selection. You can select **Antenna Type** as **Direct**, **Single Satellite Cable** or **DISEQC switch** by using Left or Right buttons.

After selecting your antenna type press **OK** to see

the options to proceed. **Continue Transponder list and Configure LNB** options will be available. You can change the transponder and LNB settings using the selected menu options.

Drect: If you have a single receiver and a direct satellite dish, select that antenna type. Press **OK** to continue. Select an available satellite on the next screen and press **OK** to scan for services.

Single Satellite Cable: If you have multiple receivers and a single satellite cable system, select this antenna type. Press **OK** to continue. Configure settings by following instructions on the next screen. Press **OK** to scan for services.

DISEQC switch: If you have multiple satellite dishes and a DISEQC switch, select this antenna type. Then set the DISATC version and press **OK** to continue. You can set up to four satellites (if available) for version v1.1 and sixteen satellites (if available) for version v1.0 on the next screen. Press **OK** button to scan the first satellite in the list.

Analog: If **Analog** broadcast search option is turned on, the TV will search for analogue broadcasts after other initial settings are completed. After the initial settings are completed, the **TV** will start to search for available broadcasts of the selected broadcast types.

While the search continues current scan results will be displayed at the bottom of the screen. After all the available stations are stored, **Channels menu** will be displayed. You can edit the channel list according to your preferences using the **Edit tab** options or press the **Menu** button to quit and watch **TV**. While the search continues a message may appear, asking whether you want to sort channels according to the **LCN1**. Select **Yes** and press **OK** to confirm.

(L)CN1 is the logical Channel Number system that organizes available broadcasts in a accurate way (with a recognizable channel number sequence if available).

Notes:
To search for **M7** channels after the **First Time Installation**, you should perform the first installation again. On press the **Menu** button and enter the **Settings>Install Non-Automatic channels>Satellite menu**. Then follow the same steps mentioned above in this satellite section.

Do not turn off the TV while installing **first time installation**: Note that some options may not be available depending on the country selection.

Media Playback via USB Input
To back up files on your storage devices, connect them to the TV. Manufacturer will be responsible for any file damage or data loss.

IMPORTANT! Back up the files on your storage devices before connecting them to the TV. Manufacturer will be responsible for any file damage or data loss. Certain types of USB devices (e.g. MP3 Players or USB hard disk drives/memory sticks may not be supported).

Media Playback via USB Input
To use the **USB** inputs of the TV.

IMPORTANT! Back up the files on your storage devices before connecting them to the TV. Manufacturer will be responsible for any file damage or data loss.

Certain types of USB devices (e.g. MP3 Players or USB hard disk drives/memory sticks may not be supported).

Switching On/Off

To Switch the TV On

Connect the power cord to a power source such as a wall socket (220-240V AC, 50 Hz). To switch on the TV from standby mode either:

- Press the **Standby** button, **Programme +/-** or a number button on the remote control.
- Press the control button on the TV.

To Switch the TV Off

Press the **Standby** button on the remote control.

- Press the control button on the TV. The function options menu will be displayed. The focus will be on the **Standby** option. Press and hold the button for about 2 seconds to activate this option. The icon colour of the option will change. Then press the button once again, the TV will switch into standby mode.

To power down the TV completely, unplug the power cord from the mains socket.
Note: When the TV is switched to standby mode, the standby LED will blink to indicate that features such as Standby Mode Search, Over Air Download or Timer is active. The LED can also blink when you switch on the TV from standby mode.

First Time Installation

When turned on for the first time, the language selection screen is displayed. Select the desired language and press **OK**. In the following steps of the installation guide, set your preferences using the directional buttons and **OK** button.

After the language selection, you will be asked whether you want to change accessibility settings. Highlight **Yes** and press **OK** to change. Refer to **System Menu Content** section for detailed information on available options.

Set your country preference on the next screen. Depending on the **Country** selection you may be asked to set and confirm a PIN at this point. The selected PIN cannot be 0000. You have to enter it if you are asked to enter a PIN for any menu operation later.

Note: M7 operator type will be defined according to the **Language and Country** selections that you made in the **First Time Installation**.

(T)M7 as a digital satellite service provider.

You can activate **Store Mode** option in the next step. This option will configure your TV's settings for store environment and depending on the TV model being used, the supported features of it may be displayed on the side of the screen as an info banner or the pre-installed video file may be played back. This option is intended only for store use. It is recommended to select **Home Mode** for home use. This option will be available in **Settings>System>More** menu and your option will be checked.

About Selecting Broadcast Type

To turn a search option for a broadcast type highlight it and press **OK**. The checkbox next to the selected option will be checked. To turn the search option off

compatible with this TV. The TV supports FAT32 and NTFS disk formatting but recording will not be available with NTFS formatted disks.

While formating USB hard drives which have more than 1TB (Tera Byte) storage space you may experience some problems in the formating process. Wait little while before each plugging and unplugging as the player may still be reading files. Failure to do so may cause physical damage to the USB player and the USB device itself. Do not pull out your drive while playing a file.

You can use USB hubs with your TV's USB inputs. External power supplied USB hubs are recommended in such a case.

It is recommended to use the TV's USB inputs directly if you are going to connect a USB hard disk.

Note: When viewing image files in the **Media Browser** menu USB only display 1000 image files stored on the connected USB device.

USB Recording

Recording Programme

IMPORTANT: When using a new USB hard disk drive, it is recommended that you first format the disk using your TV's **Format Disk** option in the **TV>Recordings>Settings** menu. To record a programme you should first connect a USB disk to your TV, while it is switched off. You should then switch on the TV to enable the recording feature. To use recording on a USB drive should have 2 GB free space and be USB 2.0 compatible. If the USB drive is not compatible an error message will be displayed. To recording duration programmes such as movies, it is recommended to use USB hard disk drives (HDD's). Recorded programmes are saved in to the connected USB disk. If desired, you can store copy recordings onto a computer, however, these files will not be available to played on a computer. You can play the recordings only via your TV.

Lip sync delay may occur during the timeshifting. Radio record is supported. The TV can record programmes up to ten hours.

Recorded programmes are split into 4GB partitions. If the writing speed of the connected USB disk is not sufficient, the recording may fail and the timeshifting feature may not be available.

It is recommended to use USB hard disk drives for recording HD programmes. Do not pull the USB/HDD during a recording. This may harm the connected USB/HDD.

Partition support is available. A maximum of two different partitions are supported. The first partition of the USB disk is used for USB Recording ready features. It also must be formatted as the primary partition to be used for the USB Recording ready feature.

Some stream packets may not be recorded because of signal problems, as a result sometimes videos may freeze during playback.

Record, Play, Pause, Deploy (for playback/digital keys) cannot be used when teletext is on. If a recording starts from timer when teletext is on, teletext is automatically turned off. The teletext usage is disabled when there is an ongoing recording or playback.

While recording a programme in the background you can use menu options, switch to another source or use **Media Browser** functions, such as viewing pictures, playing video and music files, and even play back the ongoing recording.

Press **Pause** button while watching a broadcast to activate timeshifting mode. In timeshifting mode, the programme is paused and simultaneously recorded to the connected USB disk. Press **Play** button again to resume the paused programme from where you stopped. Press the **Stop** button to stop timeshift recording and return to the live broadcast.

Timeshift cannot be used while in radio mode. You can use the timeshift feature after resuming normal playback or fast forward option.

Instant Recording

Press **Record** button to start recording an event instantly while watching a programme. Press **Stop** button to cancel instant recording. You can not switch broadcasts during the recording mode. While recording a programme or during the timeshifting, a warning message appears on the screen if your USB device speed is not sufficient.

Watching Recorded Programmes

Select **Recordings** from the TV menu. Select a recorded item from the list (if previously recorded). Press the **OK** button to view the **Options** menu. Select an option then press **OK** button.

Note: viewing main menu and menu items will not be available during the playback.

Press the **Stop** button to stop a playback and return to the **Recordings**.

Slow Forward

If you press **Pause** button while watching recorded programmes, the slow forward feature will be available. You can use **Fast Forward** button to slow forward. Pressing **Fast Forward** button consecutively will change slow forwarding speed.

Recording Settings

You can configure your recording preferences using the **Settings** tab in the **TV>Recordings** menu. Highlight **Settings** tab by using **Left** or **Right** button and press **OK**. Then select the desired item in the sub-menu and set by using **Left** or **Right** button.

Start early: You can set recording timer's starting time to start earlier by using this setting.

End late: You can set recording timer's end time to end later by using this setting.

Max Time shift: This setting allows you to set the maximum duration for the timeshift recording. Available options are approximate and the actual recording time may change in practice depending on the broadcast. The reserved and free storage space values will change according to this setting. Make sure that you have enough free space otherwise instant recording may not be possible.

Auto discard: You can set the **Discard type** as **None**, **Oldest**, **Longest** or **Shortest**. If it is set to **None**, you can set the **Unplayed** option as **Included** or **Excluded**. These options determine the preferences for deleting the recordings in order to obtain more storage space for ongoing records.

Hard disk information: You can view detailed information about the USB storage device connected to your TV. Highlight and press **OK** to see and press **Back/Return** to close.

Format Disk: If you want to delete all files on the connected USB storage device and convert the disk format to FAT32, you can use this option. Press **OK** button while the **Format Disk** option is highlighted. A menu will appear on the screen, requiring you to enter the PIN¹. After you enter the PIN, a confirmation message will be displayed. Select **Yes** and press **OK** to start formatting the USB storage device. Select **No** and press **OK** to cancel.

¹ Default PIN could have been set to 0000 or 1234. If you have defined the PIN, it is requested depending on the country selection during the **First time installation** use the PIN that you have defined.

IMPORTANT: Formatting your USB drive will erase ALL the data on it once its system will be converted to FAT32. In most cases operation errors, will be fixed after a format but you will lose ALL your data.

If **USB disk writing speed too slow to record** message is displayed on the screen while starting a recording, try restarting the recording. If you still get the same error, it is possible that your USB disk does not meet the speed requirements. Try connecting another USB disk.

Media Browser

You can play back music and movie files and display photo files. Connect a USB storage device by connecting it to your TV. Connected a USB storage device to one of the USB inputs located on the side of the TV.

After connecting a USB storage device to your TV, the Sources bar will be displayed with USB highlighted. The **Media Browser** menu will be displayed on the screen. Select the file of your choice and press **OK** to display or play it back. You can access the content

of the connected USB device any time later from the **Sources** menu. You can also press the **Source** button on the remote and then select your USB storage device from the list of sources.

You can set your media browser preferences by using the **Settings** menu. **Settings** menu can be accessed via the information bar which is displayed on the bottom of the screen while playing back a video or an audio file or displaying a picture file. Press the **Info** button if the information bar has disappeared, highlight the gear wheel symbol positioned on the right side of the information bar and press **OK**. **Picture Settings**, **Sound Settings**, **Media Browser**, **Settings** and **Options** menus may be available depending on the media file type and the model of your TV, and its content of these menus may also differ according to the type of the currently open media file.

Only **Sound**, **Settings** menu will be available while playing back audio files.

Loop/Shuffle/Mode Operation

Star playback and activate []

All files in the list will be continuously played in original order

The same file will be played continuously (repeat)

All files in the list will be played in a random order

All files in the list will be played in a random order

All files in the list will be played in a random order

All files in the list will be played in a random order

FollowMe TV

To use the functions on the information bar highlight the symbol of the function and press **OK**. To change the status of a function highlight the symbol of the function and press **OK** as much as needed. If the symbol is marked with a red cross, that means it is deactivated. FollowMe TV

With your mobile device you can stream the current broadcast from your smart TV using the **FollowMe TV** feature. Install the appropriate Smart Center application to your mobile device. Start the application. For further information on using this feature refer to the instructions of the application you use.

Note: Depending on model your TV may not support this feature. The application may not be compatible with an mobile devices. **UDI 4K Ultra HD** channel are not supported and both of the devices must be connected to the same network. CEC

This function allows to control the CEC-enabled devices, that are connected through HDMI ports by using the remote control of the TV.

The **CEC** option in the **Settings>System>Device Settings** menu should be set as **Enabled** at first. Press the **Source** button and selected the HDMI input of the

connected CEC device from the **Sources List** menu.
When new CEC source device is connected with its own name instead of the connected HDMI port's name (such as DVD Player, Recorder 1 etc.).

The TV remote is automatically able to perform the main functions after the connected HDMI source has been selected. To terminate this operation and control the TV via the remote again, press and hold the '0-Zero' button on the remote control for 3 seconds.

You can disable the CEC functionality by setting the related option under the **Settings>System>Device Settings** menu accordingly.

The TV supports ARC (Audio Return Channel). This feature is an audio link meant to replace other cables between the TV and an audio system (A/V receiver or speaker system).

When ARC is active, the TV will mute its other audio outputs, except the headphone jack, automatically and volume control buttons are directed to connected audio device. To activate ARC, set the **Sound Output** option in the **Settings>Sound>Bound** menu as **HDMI/ARC**.
Note: ARC is supported only via the HDMI2 input.

System Audio Control
Allows an Audio Amplifier/Receiver to be used with the TV. The volume can be controlled using the remote control of the TV. To activate this feature, set the **Sound Output** option in the **Settings>Sound** menu as **HDMI/ARC**. When **HDMI ARC** option is selected, CEC option will be set as **Enabled** automatically, if it is not already set. The TV speakers will be muted and the sound of the watched source will be provided from the connected sound system.

Note: The audio device should support System/Audio Control feature.

E-Manual

You can find instructions for your TV's features in the E-Manual.
To access the E-Manual, after **Settings** menu, select **Manuals** and press **OK**. For quick access press **Menu** button and then **Info** button.

By using the directional buttons select a desired category. Every category includes different topics. Select a topic and press **OK** to read instructions.

To close the E-Manual screen press the **Exit** or **Menu** button.

Note: Depending on model, your TV may not support this function. The contents of the E-Manual may vary according to the model.

Settings Menu Content

Devices Menu Content	With this setting you can enable and disable CEC functionality completely. Press Left or Right button to enable or disable the feature.
CEC	This function allows the connected HDMI-CEC compatible device to turn on the TV and switch to its input automatically. Press Left or Right button to enable or disable the feature.
CEC Auto Power On	Press OK to open the Audio Link menu screen. Using this screen you can discover and connect the sound devices by your wirelessly.
Audio Link	Press OK to open the Input Device menu screen. Using this screen you can discover and connect keyboards and mice to your TV wirelessly. <i>Note: You may need a compatible input cable and a mouse model in the market. For more information contact your local dealer or visit www.tiviot.com.</i>
Input Device	Enable or disable the virtual remote feature.
Virtual Remote	This feature allows you to share files stored on your smartphone or tablet pc. If you have a compatible smartphone or tablet pc and the appropriate software is installed, you can share/play photos on your TV. See instructions for your sharing software for more information.
Audio Video Sharing	If your TV does not receive any input signal (e.g. from an aerial or HDMI source) for 3 minutes, it will go into standby mode. You can enable or disable this functionality by setting this option accordingly.
Timer of No Signal	
Picture Menu Content	
Mode	You can change the picture mode to suit your preference or requirements. Picture mode can be set to one of these options: Cinema , Gamer (optional), Sports , Dynamic and Natural .
Contrast	Adjusts the light and dark values on the screen.
Brightness	Adjusts the brightness values on the screen.
Sharpness	Sets the sharpness value for the objects displayed on the screen.
Colour	Sets the colour value, adjusting the colours.
Energy Saving	For setting the Energy Saving to Custom , Minimum , Medium , Maximum , Auto , Screen Off or Off . <i>Note: Available option may differ depending on the selected Mode.</i>
Backlight	This setting controls the backlight level. The Backlight function will be inactive if the Energy Saving is set to an option other than Custom .
Picture Zoom	Sets the desired image size format.
Picture Shift	This option may be available depending on the Picture Zoom setting. Highlight and press OK , then use directional buttons to shift the picture upwards or downwards.
PC Position	Appears only when the input source is set to VGA/PC . <i>If the image is not centered in VGA mode use this option to automatically adjust the position of the image. Press OK to start the auto adjustment.</i>
Autoposition	This item shifts the image horizontally to the right hand side or left hand side of the screen.
H Position	This item shifts the image vertically towards the top or bottom of the screen.
V Position	Dot Clock adjustments correct the interference that appear as vertical banding in dot intensive presentations like spreadsheets or paragraphs or text in smaller fonts.
Dot Clock	
Phase	Depending on the input source (computer etc.) you may see a hazy or noisy picture on the screen. You can use phase to get a clearer picture by trial and error.
Advanced Settings	

Sound Menu Content	
Dolby Audio	Smart, Movie, Music, News and Off options will be available. Set as Off to disable. Note: Some items in Sound menu will be grayed out and unavailable if set to an option other than Off .
Surround Sound	Surround Sound mode can be changed as On or Off . Press OK to open the Audio Link menu screen. Using this screen you can discover and connect the sound devices to your TV wirelessly.
Audio Link	Sets the source output preference TV, S/PDIF, HDMI ARC, Headphone Only and Lineout options will be available. There will be no sound output except through the selected option and the headphone jack. When you connect an external amplifier to your TV using the headphone jack, you can select this option as Lineout . If you have connected headphones to the TV, set this option as Headphone Only . Please ensure before using headphones that this menu item is set to Headphone Only . If it is set to Lineout , the output from the headphone socket will be set to maximum which could damage your hearing. If HDMI ARC option is selected, CEC feature will be enabled. Note: Disengaging an selected option some time in Sound menu will appear as grayed out and will be unavailable.
Sound Output	Sets the sound output level between programmes. If the Dolby Audio menu item is set to an option other than Off the AVL setting options will change. Auto , Night , Normal and Off options will be available. In Auto mode the TV will switch to Normal or Night mode automatically according to the current time information. If no time information is available this option will always function as Normal . When the TV switches to Night mode for the first time after setting this option as Auto , an information bar will pop up on the screen. Please note that compared to Normal mode Night mode provides more aggressive dynamic compression control which is suitable for silent environments.
AVL (Automatic Volume Limiting)	Advanced Settings Equalizer Selects the equalizer mode. Custom settings can be made only when in User mode. Dynamic Bass Enables or disables the Dynamic Bass. Sound Mode You can select a sound mode (if the viewed channel supports). Digital Out Sets digital out audio type. Headphone Sets headphone volume. This option will not be available if the Sound Output option is set as Lineout . Please ensure before using headphones that the headphone volume is set to a low level, to prevent damage to your hearing. Reset Resets some of the sound settings to factory defaults.
Dynamic Contrast	You can change the dynamic contrast ratio to desired value.
Colour Temp	Sets the desired colour temperature value. Cool , Normal , Warm and Custom options are available.
White Point	If the Colour Temp option is set as Custom , this setting will be available. Increase the Warmth or coolness of the picture by pressing Left or Right buttons.
Blue Stretch	While colour enhancement function that makes white colour more cooler in order to make more bright picture. Set as On to enable.
Micro Dimming	Low , Medium , High and Off options are available. While Micro Dimming is active, it will enhance contrast locally for each defined zone.
Noise Reduction	Low , Medium , High and Off options are available. If the signal is weak and the picture is noisy, use the Noise Reduction setting to reduce the amount of noise.
Film Mode	Films are recorded at a different number of frames per second to normal television programmes. Turn this feature on when you are watching films to see the fast motion scenes clearly.
Skin Tone	Skin tone can be charged between -5 and 5.
Colour Shift	Adjust the desired colour tone.
Colour Tuner	Opens colour tuner settings. Set the Colour Tuner as enabled to adjust the Hue , Colour and Brightness values manually.
Gamut Mapping	You can use this option to set the range of colours displayed on your TV screen. When set as On , colours are set according to the source signal. When set as Off , the TV's maximum colour capacity is used by default (recommended option). Note: This option may not be available depending on the TV model and its features.
HDMI Full Range	While watching from an HDMI source, this feature will be visible. You can use this feature to enhance blackness in the picture.
Reset	Resets the picture settings to factory default settings (except Game mode).
<i>While in VGA (PC) mode, some items in Picture menu will be unavailable. Instead, VGA more settings will be added to the Picture menu while in PC mode.</i>	

Network Menu Content	
Network Type	Disable the network connection or change the connection type.
Scan Wireless Networks	Start a search for wireless networks. This option will be available if the Network Type is set as Wireless Device .
Disconnect	To disconnect from a wireless network and delete your saved wireless network profile (if previously saved), highlight this option and press OK . This option will not be available if you did not connect to a wireless network. Refer to Connectivity section for more information.
Press WPS on your wifi router	If your modem/router device has WPS, you can directly connect to it using this option. Highlight this option and press OK . Go to your modem/router device and press the WPS button on it to make the connection. This option will be available if the Network Type is set as Wireless Device .
Internet Speed Test	Start a speed test to check your connection bandwidth. The result will be displayed on the screen when finished.
Advanced Settings	Change the IP and DNS configurations of your TV.
Networked Standby Mode	Enable or disable this feature by setting it as On or Off
<i>Note:</i> For detailed information on the options of this menu refer to the Connectivity section.	

Installation Menu Content	
Automatic channel scan (Retune)	Displays automatic tuning options. D. Aerial: Searches and stores aerial DVB stations. D. Cable: Searches and stores cable DVB stations. Analogue: Searches and stores analogue stations. Satellite: Searches and stores satellite stations.
Manual channel scan	This feature can be used for direct broadcast entry.
Network channel scan	Searches for the linked channels in the broadcast system. D. Aerial: Searches for aerial network channels. D. Cable: Searches for cable network channels. Satellite: Searches for satellite network channels.
Analogue fine tune	You can use this setting for fine tuning analogue channels. This feature is not available if no analogue channels are stored and if currently watched channel is not an analogue channel.
Satellite Settings	Displays satellite settings. Satellite list: Displays available satellites. You can Add/Delete satellites or Edit satellite settings on the 1st Antenna Installation : You can change satellite antenna settings and/or start a satellite scan.
Installation Settings (optional)	Displays installation settings menu. Standby Mode Search (*): Your TV will search for new or missing channels while in standby. Any new found broadcasts will be shown. Dynamical Channel Update (*): If this option is set as Enabled, the changes on the broadcasts such as frequency, channel name, subtitle language etc., will be applied automatically while watching. <small>(*Availability depends on model.)</small>
Setup Home Transponder (*)	Using this menu, you can edit the main and backup home transponder parameters, including the PLI of the related M7 operator, which are used to download the channel list. Set your preferences and press the Green button to save the settings. Then start an M7 operator installation using the Automatic channel scan>Satellite menu. <small>(*This menu option will only be available if an M7 operator installation is performed.)</small>
Clear Service List	Use this setting to clear channels stored. This setting is visible only when the Country option is set to Denmark, Sweden, Norway or Finland.
Select Active Network	This setting allows you to select only the broadcasts within the selected network to be listed in the channel list. This feature is available only for the country option of Norway.
Signal Information	You can use this menu item to monitor signal related information such as signal level/quality, network name,etc. for available frequencies.
First time installation	Deletes all stored channels and settings, resets TV to factory settings.

System Menu Content	
Accessibility	Displays accessibility options of the TV.
High Contrast	Increase the contrast of the menu options and texts to make them easier to read. White Text , Yellow Text and Off options will be available.
Hard of Hearing	Enables any special feature sent from the broadcaster.
Audio Description	A narration track will be played for the blind or visually impaired audience. Press OK to see all available Audio Description menu options. This feature is available only if the broadcaster supports it. Note: This feature has an effect only if input audio format is AC-4 and this effect only applies to TV/speaker output.
Dialogue Enhancement	This feature provides sound post-processing options for speech-delayed dialogue enhancement. Off , Low , Medium and High options will be available. Set according your preference. Note: This feature is not available in recording or time shifting mode.
Spoken Subtitles	Default preference of spoken subtitles is selected with this setting option. To make spoken subtitles priority higher than normal ones, this option should be set to On . This option may not be available depending on the model of your TV and is only visible when the source is set to TV .
Magnification	Magnification support will be enabled or disabled with long-presses of the numeric button 5. First top-left quadrant of the screen will be zoomed. After the magnification support is enabled, long-presses of the numeric buttons 2, 4, 6, 8 will move the zoomed area to up, left, right and down.
Minimap	Minimap is enabled and deactivated by default. It will be activated when Magnification feature is enabled. With this option, you can prevent magnification feature from displaying the minimap.
Click Sound	This option enables the key click sound on TV menu. Set to On to enable.
Highlight programmes with	If this option is enabled and if any electronic programme guide event has "Subtitle" access service, this events will be highlighted with another colour.
[St] Subtitle	If this option is enabled and if any electronic programme guide event has "Sign Language" access service, this events will be highlighted with another colour.
[Sl] Sign Language	If this option is enabled and if any electronic programme guide event has "Audio Description" access service, this events will be highlighted with another colour.
[AD] Audio Description	If this option is enabled and if any electronic programme guide event has "Audio Description" access service, this events will be highlighted with another colour.
Language Conditional Access	You may set a different language depending on the broadcast area and the country.
Privacy	Controls conditional access modules when available. Manage your privacy privileges for smart TV related applications. Press OK to enter the menu and set according to your preferences.
Privacy Settings	Manage your privacy privileges for smart TV related applications. Press OK to enter the menu and set according to your preferences.
Show All Cookies	Displays all saved cookies.
Delete All Cookies	Deletes all saved cookies.
Do Not Track	You can set your preference regarding the tracking behaviour for HbbTV services using this option.

Parental	Enter correct password to change parental settings. You can easily adjust Menu Lock , Maturity Lock , Child Lock and PIN in this menu. You can also set a new PIN . Note: Some menu options may not be available depending on the country selection in the First Time Installation . Default PIN could have been set to 0000 or 1234. If you defined the PINs required depending on the country selection during the First Time Installation use the PIN that you have defined.
Date/Time	Sets date and time.
Sources	Edit the names, enable or disable selected source options. If this feature is supported by your TV, you can view your ESN(*)/number and deactivate Netflix. (*) ESN number is an unique ID number by Netflix, created especially to identify your TV.
Netflix	See all available Audio Description menu options. This feature is available only if the broadcaster supports it. Note: This feature is not available in recording or time shifting mode.
Samba ACR	Samba Interactive TV powers recommendations and other apps by gathering data regarding consumption of specific on-screen content to enhance your viewing experience. Using this option you can access Samba interactive TV settings menu, review Samba TV's Terms of Service, Privacy Policy and manage your advertising preferences etc. Internet connection will be required in order to access HTML based settings. You can enable or disable Interactive TV at any time from the Settings > System > Privacy Settings menu by checking or un-checking the check box next to the related item. This option may not be available depending on the selected country during the First Time Installation process, the model of your TV and its features.
Device Settings	
CEC	With this setting you can enable and disable CEC functionality completely. Press Left or Right button to enable or disable the feature. This function allows the connected HDMI-CEC compatible device to turn on the TV when its input source automatically. Press Left or Right button to enable or disable the feature.
CEC Auto Power On	Press OK to open the Input Device menu screen. Using this screen, you can discover and connect keyboards and mice to your TV wirelessly. Note: Your TV may not be compatible with a keyboard and mouse in the market. For more information contact your local dealer or retail outlet where you bought your TV.
Input Device	
No Signal Timer	If your TV does not receive any input signal (e.g. from an aerial or HDMI source) for 3 minutes, it will go into standby mode. You can enable or disable this functionality by setting this option.
Voice Assistant	Starts the setup process for this feature manually. If the setup is priority completed Alexa Language , Alexa On Standby Mode , Alexa Alarm Volume and Sign Out options will be available. Refer to Alexa Ready section for more information.
Alexa Language	Sets the language preference for Alexa.
Alexa On Standby Mode	Enables or disables Alexa On Standby Mode feature. If enabled Alexa will be available while the TV is in a standby mode. Note: This feature may affect your TV's power consumption.
Alexa Home Screen	Set as to disable this feature or choose one of the inactivity periods to enable. 15 min , 30 min , 1 hour and 2 hour options will be available.
Alexa Alarm Volume	Sets the volume level for Alexa alarms.
Sign Out	You can use this option to sign out. If you sign out Alexa Built-in feature will be disabled.
Works With Alexa	Starts the setup process for this feature manually. If the setup is priority completed Sign Out option will be available. Refer to Alexa Ready section for more information.
Sign Out	You can use this option to sign out. If you sign out Works With Alexa feature will be disabled.

Google Assistant	Starts the setup process to enable your TV to work with Google Assistant devices. Highlight Start and press OK . If the setup is fully completed sign Out option will be available. If you sign out Google Assistant feature will be disabled. Refer to Assistant section for more information.
More	Displays other setting options of the TV.
Menu Timeout	Changes timeout duration for menu screens.
Standby Mode	If set as Off the standby mode LED will not light up when the TV is in standby mode.
LED	Ensures that your TV has the latest firmware. Press OK to see the menu options.
Software Upgrade	Displays current software version.
Application Version	Sets the desired time for the TV to automatically go into standby mode when not being operated. This option can be set from 1 to 8 hours in steps of 1 hour. You can also disable this option by setting as Off .
Auto Power Down	This option is used to select which subtitle mode will be on the screen (DVB subtitle / Teletext subtitle) both is available. Default value is DVB subtitle. This feature is available only for the country option of Norway.
Subtitle Mode	Biss is a satellite signal scrambling system that is used for some broadcasts. If you need to enter biss key on a broadcast, you can use this setting. Highlight Biss Key and press OK to enter keys on the desired broadcast.
Biss Key	Select this mode for store display purposes. Whilst Store Mode is enabled, some items in the TV menu may not be available.
Store Mode	This feature allows you to share files stored on your smartphone or tablet pc. If you have a compatible smartphone or tablet pc and the appropriate software is installed, you can share/pictures/photos on your TV. See instructions of your sharing software for more information.
Audio Video Sharing	This setting configures the power up mode preference. Last State and Standby Mode options are available.
Power Up Mode	You can use the filtering function in the Channels menu to filter the channels in the channel list permanently according to your preferences. For instance, using the options of the Filter tab, you can set one of your four favorite lists to be displayed everytime the channel list is opened. The selected filtering options will be shown on the top of the Channels menu screen.
Virtual Remote	Enables or disables the virtual remote feature.
OSS	Displays Open Source Software license information.
Application Priority	You can set your preference regarding the priority between the broadcast applications and CICAM ApnMMI applications using this option. In case a CICAM is inserted into the TV and a contention occurs between the applications the priority will be given to the selected type of application.

Note: Some options may not be available depending on the model of your TV and the selected country in the First Time Installation.

General TV Operation	Using the Channel List
	The TV shows all stored stations in the channel list. You can edit this channel list, set favourites or set active stations to be listed by using the Channels menu options. Press the OK button to open the channel list. You can filter the listed channels or make advanced changes in the current list using the Filter and Edit tabs options. Highlight the tab you want and press OK to see available options.
	In order to add the channel you are currently watching in the Home menu, highlight the Add to Home option in the Edit tab in the Channels menu and press OK .
	Note: The commands Move to position , Delete and Edit name in the TV>Channel>Edit menu are not available for channels that are being broadcasted from an M7 operator.
	Managing the Favourite Lists
	You can create four different lists of your favourite channels. Enter the TV>Channels menu or press the OK button in order to open the Channels menu. Highlight the Edit tab and press OK to see the editing options and select the Tag/Untag channel option. Select the desired channel on the list by pressing the OK button while the channel is highlighted. You can now multiple choices. You can also use the Tag/Untag all option to select all channels on the list. Then press Back/Return button to return to the Edit menu options. Select Add/RmRemove to favourit option and press the OK button again. Favourite channel list options will be displayed. Set the desired list option to On . The selected channel or channels from a favourite list will follow the same steps and set the desired list option to Off .
	You can use the filtering function in the Channels menu to filter the channels in the channel list permanently according to your preferences. For instance, using the options of the Filter tab, you can set one of your four favorite lists to be displayed everytime the channel list is opened. The selected filtering options will be shown on the top of the Channels menu screen.
	Configuring Parental Settings
	The Parental menu options can be used to prohibit users from viewing of certain programmes, channels and using of certain features. These settings are located in the Settings>System>Parental menu.
	To display parental lock menu options, a PIN should be entered. After coding the correct PIN Parental menu will be displayed.
	Menu Lock: This setting enables or disables access to all menus or installation menus of the TV.
	Maturity Lock: If this option is set, TV gets the maturity information from the broadcast and if this maturity level is disabled, prohibits access to the broadcast.

Using the Channel List	Default CICAM PIN: This option will appear as greyed out if no CI module is inserted into the CI slot of the TV. You can change the default PIN of the CI CAM using this option.
	Set PIN: Defines a new PIN number.
	Default TV PIN? : By enabling or disabling this option you can enable or restrict some M7 operator channels to send PIN queries. These PIN queries provide an access control mechanism for related channels. If this option is set as On , the channels which send PIN queries can not be accessed without entering the right PIN first.
	<i>(*) This menu option will only be available if an M7 operator installation is performed.</i>
	Note: Default PIN could have been set to 0000 or 1234 if you defined the PIN(s) previously depending on the country selection during the First Time Installation use the PIN that you have defined.
	Some options may not be available depending on the model and on the country selection in the First Time Installation.
	Electronic Programme Guide
	By means of electronic programme guide function of your TV you can browse the event schedule of the currently installed channels on your channel list. It depends on the related broadcast whether this feature is supported or not.
	To access the programme guide, press the Guide button on your remote. You can also use the Guide option under TV menu.
	Use the directional buttons to navigate through the programme guide. Use the Back/Return button to use the tab options on the upper side of the screen.
	Timeline Schedule
	In this layout option, all events of the listed channels will be displayed by timeline. You can use the directional buttons to scroll through the list of the events. Highlight an event and press OK to display event options menu.
	Press Back/Return button to use available options. Highlight Filter tab and press OK to see the filtering options. To change the layout highlight Now/Next and Press OK . You can use the Previous Day and Next

Day options to display the events of the previous and next day.

Highlight **Extras** tab and press **OK** to access below options.

Highlight Genre: Displays **Highlight Genre** menu. Select a genre and press **OK**. The events in the programme guide matching the selected genre will be highlighted.

Guide Search: Displays searching options. Using these options, you can search the programme guide database in accordance with the selected criteria. Matching results will be listed.

Now: Displays current event of the highlighted channel.

Zoom: Highlight and press **OK** to see events in a wider time interval.

Now/Next Schedule

In this layout option, only the current and next events of the listed channels will be displayed. You can use the directional buttons to scroll through the list of the events.

Press **Back/Return** button to use available tab options. Highlight **Filter** tab and press **OK** to see the filtering options. To change the layout of highlight, **Timeline Schedule** and press **OK**.

Event Options

Use the directional buttons to highlight an event and press **OK** button to display **Options** menu. The following options are available.

Select Channel: Using this option, you can switch to the selected channel in order to watch it. The programme guide will be closed.

More Info: Displays detailed information on the selected event. Up and down of sectional buttons to scroll through the text.

Set Timer on Event / Delete Timer on Event: Select **Set Timer on Event** option and press **OK**. You can set times for future events. To cancel an already set timer highlight that event and press the **OK** button. Then select **Delete Timer on Event** option. The timer will be cancelled.

Record / Delete Rec. Timer: Select the **Record** option and press the **OK** button. If the event is going to be broadcasted at a future time, it will be added to **Timers** list to be recorded. If the selected event is being broadcasted at the moment, recording will start immediately.

To cancel an already set record timer, highlight that event and press the **OK** button and select the option **Do not Record**. **Timer.** The record timer will be canceled.

IMPORTANT: Connect a USB disk to your TV while the TV is switched off. You should then switch on the TV to enable the recording feature.

Notes: You cannot switch to any other channel while there is an active recording or timer on the current channel. It is not possible to set timer or record timer for two or more individual events at the same time interval.

Teletext Services

Press the **Text** button to enter. Press again to activate mix mode, which allows you to see the teletext page and the TV broadcast at the same time. Press once more to exit. The available sections in the teletext pages will become colour-coded and can be selected by pressing the coloured buttons. Follow the instructions displayed on the screen.

Digital Teletext

The **Text** button to view digital teletext information. Operate it with the coloured buttons, cursor buttons and the **OK** button. The operation method may differ depending on the contents of the digital teletext. Follow the instructions displayed on the digital teletext screen. When the **Text** button is pressed again, the TV returns to television broadcast.

Software Upgrade

Your TV is capable of finding and updating the firmware automatically via the broadcast signal or via internet.

Software upgrade Search via user interface

On the main menu select **Settings**, then navigate to **Software Upgrade** and press the **OK** button. Then select **Search for upgrade** and press the **OK** button to check for a new software upgrade. The **Software Upgrade** option is also available in the **Settings>System>More** menu.

If a new upgrade is found, it starts to download the upgrade. After the download is completed, a warning will be displayed, press **OK** button to complete software upgrade process and restart TV.

3 AM search and upgrade mode

Your TV will search for new upgrades at 3:00 o'clock if **Automatic scanning** option is set to **Enabled** and if the TV is connected to an aerial signal or to internet. If a new software is found and downloaded successfully, it will be installed at the next power on.

Note: During upping the power and while it's blinking during the search process, the TV has to come on after the upping. Wait for two minutes then plug it back on.

All updates are automatically controlled. If a manual search is carried out and no software is found then this is the current version.

Troubleshooting & Tips

TV will not turn on

Make sure the power cord is plugged in securely to a wall outlet. Press the Power button on the TV.

Poor picture

• Check if you have correctly tuned the TV.
• Low signal level can cause picture distortion. Please check antenna connections.
• Check if you have entered the correct channel number.

No picture

• TV is not receiving any signal. Make sure the correct source has been selected.

• Is the antenna connected properly?

• Sound may be coming from only one speaker. Check the balance settings from Sound menu.

Remote control - no operation

• The batteries may be exhausted. Replace the batteries.

• The batteries may be inserted incorrectly. Refer to the section **Inserting the Batteries into the Remote**.

No signal on an input source

• It is possible that no device is connected.

• Check the AV cables and connections from your device.

• Check the device is switched on.

The image is not centered in VGA source

To have your TV automatically center the image, enter the **PC Position** menu in **Picture** menu, highlight **Autoposition** and press **OK**. Wait for it to finish. In order to set the position of the image manually you can use **H Position** and **V Position** options. Select the desired option and use Left and Right directional buttons on the remote to set.

Recording unavailable

To record a programme, you should first correctly connect a USB storage device to your TV, while the TV is switched off. You should then switch on the TV to enable recording feature. If you cannot record, check the storage device is correctly formatted and there is sufficient space.

USB is too slow

If a "USB disk writing speed too slow to record" message is displayed on the screen while starting a recording, try restarting the recording. If you still get the same error, it is possible that your USB storage device does not meet the speed requirements. Try using a different USB storage device.

PC Input Typical Display Modes

The following table is an illustration of some of the typical video display modes. Your TV may not support all resolutions.

Index Resolution Frequency

AV and HDMI Signal Compatibility	Source	Supported Signals	Available
	PAL	O	
	NTSC	O	
	NTSC4.43	O	
	NTSC3.58	O	
	YPrPb	480i, 480p, 576i, 576p, 720p	60Hz
		50Hz, 60Hz	O
	HDMI	1080i	50Hz, 60Hz, O
		24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz	O

(X: Not Available, O: Available)

In some cases a signal on the TV may not be displayed properly. The problem may be an inconsistency with standards from the source equipment (DVI, Set-top box, etc.). If you do experience such a problem please contact your dealer and also the manufacturer of the source equipment.

Supported File Formats

Video File Formats

Supported File Formats for USB Mode		
Extension	Video Codec	Mux, Resolution & Frame Rate & Bit Rate
.mpg, .mpeg, .dat, .vob	MPEG1/2, H.264, VC1	
.ts, .tp, .m2ts	MPEG1/2, MPEG4, H.264, MJPEG	
.avi	MPEG1/2, MPEG4, H.264, MJPEG	
.mp4, .m4a, .m4v, .mov, .qt1, .3gp, .3gp	MPEG1/2, H.263, MJPEG, H.264	H.264: 1080P@230Mbps - 50Mbps Other: 1080P@60fps - 50Mbps
.mkv	MPEG1/2, MPEG4, H.264	
.flv	Sorenson Sp, MPEG4, H.264	
.asf, .wmv	MPEG4, WMV3, VC1	
.webm	Vp9, Vp8	
.mp4, .mov, .3gp, .3gp, .ts, .tp, .tp, .mkv	HEVC/H.265	

Picture File Formats

Extension	Specification	Resolution (width x height)
.jpg, .jpeg	Baseline	8192 x 8192
	Progressive	3000 x 3000
.bmp	RGB / 48/ 6/24/32 bit	
	RLE / 8/16 bit	
	Grayscale, 24/32 bit per pixel	
.png	Interlace format	
	Progressive	

Supported DV Resolutions

When connecting devices to your TV's connectors by using DVI converter cable(DVI to HDMI cable - not supplied), you can refer to the following resolution information.


Extension	Format	56Hz	60Hz	66Hz	70Hz	72Hz	75Hz
.mp3	mp3	64x640		x	x	x	x
.ac3	ac3	64x480		x	x	x	x
	AAC	80x800	x	x	x	x	x
.wma	WMA	832x824					
	AMR-NB, AMR-WB	1024x768	x	x	x	x	x
.mp3	MP3	1152x864	x	x	x	x	x
	AAC, PCM	1152x864	x	x	x	x	x
.wma	WMA	1280x768	x				
	AMR-NB, AMR-WB	1300x768	x				
	MP3	1200x960	x				
	AAC	1280x1024	x				
	WMA	1400x1050	x				
	AMR-NB, AMR-WB	1440x900	x				
	MP3	1600x1200	x				
	AAC	1680x1050	x				
	WMA	1920x1080	x				

Connectivity

Wind Connectivity

To Connect to a Wired Network

- You must have a modem/router connected to an active broadband connection.
- Connect your TV to your modem/router via an Ethernet cable. There is a LAN port at the rear (back) of your TV.



1. Broadband ISP connection

2. LAN (Ethernet) cable

3. LAN input on the rear side of the TV

To configure wired settings refer to the **Network** menu.
You might be able to connect your TV to your LAN depending on your network configuration. In such a case, use an Ethernet cable to connect your TV directly to the network wall outlet.



1. Network wall socket

2. LAN Input on the rear side of the TV



1. Network wall socket

2. LAN Input on the rear side of the TV

Configuring Wired Device Settings

Network Type

The **Network Type** can be selected as **Wired Device**, **Wireless Device** or **Disabled** in accordance with the active connection to the TV set. Select this as **Wired Device** if you are connecting via an Ethernet cable.

Internet Speed Test

Highlight **Internet Speed Test** and press the **OK** button. TV will check the internet connection bandwidth and display the result when complete.

Advanced Settings

Highlight **Advanced Settings** and press the **OK** button. On the next screen you can change the IP and DNS settings of the TV. Highlight the desired one and press Left or Right button to change the setting from **Automatic to Manual**. Now you can enter the IP and / or values manually. Select the related item in the drop down menu and enter the new values using the numeric buttons of the remote. Highlight **Save** and press the **OK** button to save settings when complete.

Wireless Connectivity

To Connect to a Wireless's Network

The TV cannot connect to the networks with a hidden SSID. To make your modem's SSID visible, you should change your SSID settings via the modem's software.



1. Broadband ISP connection

A Wireless-N router (IEEE 802.11a/b/g/n) with simultaneous 2.4 and 5 GHz bands is designed to increase bandwidth. These are optimized for smoother and faster HD video streaming, file transfers and wireless gaming.

- The frequency and channel differ depending on the area.
- The transmission speed differs depending on the distance and number of obstructions between the transmission products, the configuration of these products, the radio wave conditions, the link traffic and the products that you use. The transmission may also be cut off or may get disconnected depending on the radio wave conditions. DECT phones or any other WLAN 11b appliances. The standard values of the transmission speed are the theoretical maximum values for the wireless standards. They are not the actual speeds of data transmission.



1. Network wall socket

2. LAN Input on the rear side of the TV

Configuring Wireless Device Settings

Network Type

The location where the transmission is most effective differs depending on the usage environment.

- The Wireless feature of the TV supports IEEE 802.11 b/g & n type modems. It is highly recommended that you should use the IEEE 802.11n communication protocol in order to avoid any possible problems while watching videos.
- You must change your modem's SSID when there are any other modems around the same SSID. You can encounter a connection problems otherwise. You should use the IEEE 802.11n communication protocol.

• You must change your modem's SSID when there are any other modems around the same SSID. You can encounter a connection problems otherwise. You should use the IEEE 802.11n communication protocol.

• You must change your modem's SSID when there are any other modems around the same SSID. You can encounter a connection problems otherwise. You should use the IEEE 802.11n communication protocol.

• The location where the transmission is most effective differs depending on the usage environment.

• The Wireless feature of the TV supports IEEE 802.11 b/g & n type modems. It is highly recommended that you should use the IEEE 802.11n communication protocol in order to avoid any possible problems while watching videos.

• You must change your modem's SSID when there are any other modems around the same SSID. You can encounter a connection problems otherwise. You should use the IEEE 802.11n communication protocol.

• The location where the transmission is most effective differs depending on the usage environment.

• The Wireless feature of the TV supports IEEE 802.11 b/g & n type modems. It is highly recommended that you should use the IEEE 802.11n communication protocol in order to avoid any possible problems while watching videos.

• You must change your modem's SSID when there are any other modems around the same SSID. You can encounter a connection problems otherwise. You should use the IEEE 802.11n communication protocol.

• You must change your modem's SSID when there are any other modems around the same SSID. You can encounter a connection problems otherwise. You should use the IEEE 802.11n communication protocol.

• You must change your modem's SSID when there are any other modems around the same SSID. You can encounter a connection problems otherwise. You should use the IEEE 802.11n communication protocol.

• You must change your modem's SSID when there are any other modems around the same SSID. You can encounter a connection problems otherwise. You should use the IEEE 802.11n communication protocol.

• You must change your modem's SSID when there are any other modems around the same SSID. You can encounter a connection problems otherwise. You should use the IEEE 802.11n communication protocol.

• You must change your modem's SSID when there are any other modems around the same SSID. You can encounter a connection problems otherwise. You should use the IEEE 802.11n communication protocol.

• You must change your modem's SSID when there are any other modems around the same SSID. You can encounter a connection problems otherwise. You should use the IEEE 802.11n communication protocol.

• You must change your modem's SSID when there are any other modems around the same SSID. You can encounter a connection problems otherwise. You should use the IEEE 802.11n communication protocol.

• You must change your modem's SSID when there are any other modems around the same SSID. You can encounter a connection problems otherwise. You should use the IEEE 802.11n communication protocol.

• You must change your modem's SSID when there are any other modems around the same SSID. You can encounter a connection problems otherwise. You should use the IEEE 802.11n communication protocol.

• You must change your modem's SSID when there are any other modems around the same SSID. You can encounter a connection problems otherwise. You should use the IEEE 802.11n communication protocol.

• You must change your modem's SSID when there are any other modems around the same SSID. You can encounter a connection problems otherwise. You should use the IEEE 802.11n communication protocol.

• You must change your modem's SSID when there are any other modems around the same SSID. You can encounter a connection problems otherwise. You should use the IEEE 802.11n communication protocol.

• You must change your modem's SSID when there are any other modems around the same SSID. You can encounter a connection problems otherwise. You should use the IEEE 802.11n communication protocol.

• You must change your modem's SSID when there are any other modems around the same SSID. You can encounter a connection problems otherwise. You should use the IEEE 802.11n communication protocol.

• You must change your modem's SSID when there are any other modems around the same SSID. You can encounter a connection problems otherwise. You should use the IEEE 802.11n communication protocol.

• You must change your modem's SSID when there are any other modems around the same SSID. You can encounter a connection problems otherwise. You should use the IEEE 802.11n communication protocol.

• You must change your modem's SSID when there are any other modems around the same SSID. You can encounter a connection problems otherwise. You should use the IEEE 802.11n communication protocol.

• You must change your modem's SSID when there are any other modems around the same SSID. You can encounter a connection problems otherwise. You should use the IEEE 802.11n communication protocol.

• You must change your modem's SSID when there are any other modems around the same SSID. You can encounter a connection problems otherwise. You should use the IEEE 802.11n communication protocol.

• You must change your modem's SSID when there are any other modems around the same SSID. You can encounter a connection problems otherwise. You should use the IEEE 802.11n communication protocol.

• You must change your modem's SSID when there are any other modems around the same SSID. You can encounter a connection problems otherwise. You should use the IEEE 802.11n communication protocol.

• You must change your modem's SSID when there are any other modems around the same SSID. You can encounter a connection problems otherwise. You should use the IEEE 802.11n communication protocol.

• You must change your modem's SSID when there are any other modems around the same SSID. You can encounter a connection problems otherwise. You should use the IEEE 802.11n communication protocol.

• You must change your modem's SSID when there are any other modems around the same SSID. You can encounter a connection problems otherwise. You should use the IEEE 802.11n communication protocol.

• You must change your modem's SSID when there are any other modems around the same SSID. You can encounter a connection problems otherwise. You should use the IEEE 802.11n communication protocol.

• You must change your modem's SSID when there are any other modems around the same SSID. You can encounter a connection problems otherwise. You should use the IEEE 802.11n communication protocol.

• You must change your modem's SSID when there are any other modems around the same SSID. You can encounter a connection problems otherwise. You should use the IEEE 802.11n communication protocol.

• You must change your modem's SSID when there are any other modems around the same SSID. You can encounter a connection problems otherwise. You should use the IEEE 802.11n communication protocol.

• You must change your modem's SSID when there are any other modems around the same SSID. You can encounter a connection problems otherwise. You should use the IEEE 802.11n communication protocol.

• You must change your modem's SSID when there are any other modems around the same SSID. You can encounter a connection problems otherwise. You should use the IEEE 802.11n communication protocol.

• You must change your modem's SSID when there are any other modems around the same SSID. You can encounter a connection problems otherwise. You should use the IEEE 802.11n communication protocol.

• You must change your modem's SSID when there are any other modems around the same SSID. You can encounter a connection problems otherwise. You should use the IEEE 802.11n communication protocol.

• You must change your modem's SSID when there are any other modems around the same SSID. You can encounter a connection problems otherwise. You should use the IEEE 802.11n communication protocol.

• You must change your modem's SSID when there are any other modems around the same SSID. You can encounter a connection problems otherwise. You should use the IEEE 802.11n communication protocol.

• You must change your modem's SSID when there are any other modems around the same SSID. You can encounter a connection problems otherwise. You should use the IEEE 802.11n communication protocol.

• You must change your modem's SSID when there are any other modems around the same SSID. You can encounter a connection problems otherwise. You should use the IEEE 802.11n communication protocol.

• You must change your modem's SSID when there are any other modems around the same SSID. You can encounter a connection problems otherwise. You should use the IEEE 802.11n communication protocol.

• You must change your modem's SSID when there are any other modems around the same SSID. You can encounter a connection problems otherwise. You should use the IEEE 802.11n communication protocol.

• You must change your modem's SSID when there are any other modems around the same SSID. You can encounter a connection problems otherwise. You should use the IEEE 802.11n communication protocol.

• You must change your modem's SSID when there are any other modems around the same SSID. You can encounter a connection problems otherwise. You should use the IEEE 802.11n communication protocol.

• You must change your modem's SSID when there are any other modems around the same SSID. You can encounter a connection problems otherwise. You should use the IEEE 802.11n communication protocol.

• You must change your modem's SSID when there are any other modems around the same SSID. You can encounter a connection problems otherwise. You should use the IEEE 802.11n communication protocol.

• You must change your modem's SSID when there are any other modems around the same SSID. You can encounter a connection problems otherwise. You should use the IEEE 802.11n communication protocol.

• You must change your modem's SSID when there are any other modems around the same SSID. You can encounter a connection problems otherwise. You should use the IEEE 802.11n communication protocol.

• You must change your modem's SSID when there are any other modems around the same SSID. You can encounter a connection problems otherwise. You should use the IEEE 802.11n communication protocol.

• You must change your modem's SSID when there are any other modems around the same SSID. You can encounter a connection problems otherwise. You should use the IEEE 802.11n communication protocol.

• You must change your modem's SSID when there are any other modems around the same SSID. You can encounter a connection problems otherwise. You should use the IEEE 802.11n communication protocol.

• You must change your modem's SSID when there are any other modems around the same SSID. You can encounter a connection problems otherwise. You should use the IEEE 802.11n communication protocol.

• You must change your modem's SSID when there are any other modems around the same SSID. You can encounter a connection problems otherwise. You should use the IEEE 802.11n communication protocol.

• You must change your modem's SSID when there are any other modems around the same SSID. You can encounter a connection problems otherwise. You should use the IEEE 802.11n communication protocol.

• You must change your modem's SSID when there are any other modems around the same SSID. You can encounter a connection problems otherwise. You should use the IEEE 802.11n communication protocol.

• You must change your modem's SSID when there are any other modems around the same SSID. You can encounter a connection problems otherwise. You should use the IEEE 802.11n communication protocol.

• You must change your modem's SSID when there are any other modems around the same SSID. You can encounter a connection problems otherwise. You should use the IEEE 802.11n communication protocol.

• You must change your modem's SSID when there are any other modems around the same SSID. You can encounter a connection problems otherwise. You should use the IEEE 802.11n communication protocol.

• You must change your modem's SSID when there are any other modems around the same SSID. You can encounter a connection problems otherwise. You should use the IEEE 802.11n communication protocol.

Advanced Settings and press the **OK** button to open the advanced setting menu. Use directional and numeric buttons to set. Highlight **Save** and press the **OK** button to save settings when complete.

Other Information

Connected or Not Connected and the current IP address of the connection will be displayed as **Connected** or **Not Connected**. If a connection is established.

Connecting to your mobile device via WLAN

The status of the connection will be displayed as **Connected** or **Not Connected** and the current IP address of the connection will be displayed as **Connected** or **Not Connected**. Connect your mobile device via WLAN feature. You can connect to your TV via a router, in order to access the content in your device. For this, your mobile device must have an appropriate sharing software. Connect your TV to your router following the steps mentioned in the sections above.

Afterwards, connect your mobile device to the router and then activate the sharing software on your mobile device. Then, select that you want to share with your TV.

If the connection is established correctly, you will be able to access the shared files installed on your mobile device via the Audio Video Sharing feature of your TV.

Highlight the **Audio Video Sharing** option in the **Network** menu and press **OK** to start a search for available wireless networks. All found networks will be listed. Highlight your desired network from the list and press **OK** to connect. A network with hidden SSID can not be detected by other devices. If you want to connect to a network with hidden SSID, scroll down the list of detected wireless networks, highlight the **Add New Network** option and press **OK**. Enter the name of the network and select the security type using the related options to connect.

Note: If the modem supports N mode, you should set N mode settings.

If the selected network is password-protected, enter the correct key by using the virtual keyboard. You can use this keyboard via the directional buttons and the **OK** button on the remote control. Wait until the IP address is shown on the screen. This means that the connection is now established.

To disconnect from a wireless network, highlight **Network Type** and press **Left** or **Right** buttons to set as **Disabled**.

This means that the connection is now established.

• You might have connected to a wireless network. Disconnect option will appear in the **Network** menu and your wireless network profile will also be saved, thus your TV will connect to the same network automatically whenever you switch to wireless connection. To disconnect from a wireless network delete the saved wireless network profile, highlight **Disconnect** and press **OK**.

If your router has WPS, you can directly connect to the modem/router without entering a password or adding the network first. Highlight **Press WPS on your WiFi router** option and press **OK**. Go to your modem/router device and press the WPS button on it to make the connection. You will see a connection confirmation on your TV once the devices have paired. Select **OK** to proceed. No further configuration is required.

Highlight Internet Speed Test and press **OK** to check your internet connection speed. Highlight **Network Type** and press **OK** to support all mobile devices.

Note: This feature may not be supported on all mobile devices.

Networked Standby Mode

Networked Standby Mode is standard that allows a device to be turned on or woken up by a network message. The message is sent to the device by a program executed on a remote device connected to the same local area network, such as a smartphone. Your TV is Wi-Fi and WLAN compatible. This feature might be disabled during the First Time Installation process. To enable this feature set the **Networked Standby Mode** option in the **Network** menu as **On**. It is necessary that both the device, from which the network message will be sent to the TV, and the network to which the TV is connected to the same network. Networked Standby Mode feature is only supported for Android OS devices and can only be used via YouTube and Netflix applications.

In order to use this feature the TV and the remote control should be connected at least once while the TV is on. If the TV is powered off, the connection should be re-established the next time it is switched on. Otherwise this feature will be unavailable. This

does not apply, when the TV is switched into the standby mode.

The performance of some devices in the market, may vary due to the software architecture. In order to use Networked Standby Mode feature with a better performance, please make sure that your device has latest firmware version.

If you want your TV to consume less power in standby mode, you can do this feature by setting the **Networked Standby Mode** option as **On**.

Wireless Display

Wireless Display is a standard for streaming video and sound content. This feature provides the ability to use your TV as wireless display device.

Using with mobile devices

There are different standards which enable sharing of screens including graphical, video and audio content between your mobile device and TV. Then press the **Source** button on the remote and switch to **Wireless Display** source. A screen appears stating that the TV is ready for connection.

Open the sharing application on your mobile device. These applications are named differently for each brand, refer to the instruction manual of your mobile device for detailed information.

Scan or devices. After you select your TV and connect, the screen of your device will be displayed on your TV.

Note: This feature can be used only if the mobile device supports this feature. If you experience problems with the connection, check the operating system version you are supporting this feature. There may be incompatibility problems with the operating system versions which are released after the production of this TV. Scanning and connecting processes differ according to the programme you use.

Connecting Other Wireless Devices

You TV supports another short range wireless connection technology too. A pairing is required before using these kind of wireless devices with the TV set. You should do the following to pair your device with the TV.

• Set the device to pairing mode

• Start device discovery on the TV

Note: Refer to the user manual of the wireless device to learn how to set the device to pairing mode.

You can connect audio devices, keyboards and mice wirelessly to your TV. Unplug or switch off any other connected audio device in order for wireless connection feature to work correctly. For audio devices you should use the **AUDIO LINK** option, for keyboards and mice the **INPUT DEVICE** option, for the **Settings>Devices** menu. Select the menu option and press the **OK** button to open the related menu. Using this menu you can discover and connect the

devices that use the same wireless technology and start to use them. Follow the on-screen instructions.

Start the device discovery. A list of available wireless devices will be displayed. Select the device you want to connect from the list and press the **OK** button to connect it. If device connected message is displayed, the connection is successfully established. If the connection fails try it again.

Note: Your TV may not be compatible with all keyboard and mouse models in the market. For more information contact your local dealer or retail outlet where you bought your TV.

Image transfer and audio streaming

Image transfer is a standard for streaming video and sound content. This feature provides the ability to use your TV as wireless display device.

Using with mobile devices

There are different standards which enable sharing of screens including graphical, video and audio content between your mobile device and TV. Then press the **Source** button on the remote and switch to **Wireless Display** source. A screen appears stating that the TV is ready for connection.

Open the sharing application on your mobile device. These applications are named differently for each brand, refer to the instruction manual of your mobile device for detailed information.

Scan or devices. After you select your TV and connect, the screen of your device will be displayed on your TV.

Note: This feature can be used only if the mobile device supports this feature. If you experience problems with the connection, check the operating system version you are supporting this feature. There may be incompatibility problems with the operating system versions which are released after the production of this TV. Scanning and connecting processes differ according to the programme you use.

Connecting Other Wireless Devices

You TV supports another short range wireless connection technology too. A pairing is required before using these kind of wireless devices with the TV set. You should do the following to pair your device with the TV.

• Set the device to pairing mode

• Start device discovery on the TV

Note: Refer to the user manual of the wireless device to learn how to set the device to pairing mode.

You can connect audio devices, keyboards and mice wirelessly to your TV. Unplug or switch off any other connected audio device in order for wireless connection feature to work correctly. For audio devices you should use the **AUDIO LINK** option, for keyboards and mice the **INPUT DEVICE** option, for the **Settings>Devices** menu. Select the menu option and press the **OK** button to open the related menu. Using this menu you can discover and connect the

improve the performance of your wireless device place it at least 1 meter away from any other wireless devices.

Connectivity Troubleshooting

Wireless Network Not Available

• Ensure that any wireless of your network allow the TV wireless connection.

• Try searching for wireless networks again, using the **Network** menu screen.

If the wireless network does not function properly, try using the wired network in your home. Refer to the **Wired Connectivity** section for more information on the process.

If the TV does not function using the wired connection, check the modem (route). If the route does not have a problem, check the internet connection of your modem.

Connection is Slow
See the **Instruction book** of your wireless modem to get information on the internal service area, connection speed, signal quality and other settings. You need to have a high speed connection for your modem.

Disruption during playback or slow motions
You could try the following in such a case:

Keep at least three meters distance from microwave ovens, mobile telephones, bluetooth devices or any other WLAN compatible devices. Try changing the active channel on the WLAN router.

Internet Connection Not Available / Audio Video Sharing Not Working
You, could try the following in such a case:

If the MAC address (unique identifier number) of your PC or modem has been permanently registered, it is possible that your TV cannot connect to the internet. In such a case, the MAC address is authenticated each time when you connect to the internet. This is a precaution against unauthorized access. Since your TV has its own MAC address, your internet service provider cannot validate the MAC address of your TV. For this reason, your TV cannot connect to the internet. Contact your internet service provider and request information on how to connect a different device, such as your TV, to the internet.

It is also possible that the connection may not be available due to a firewall problem. If you think this causes your problem, contact your internet service provider. A firewall might be the reason of a connectivity and discovery problem while using the TV in Audio Video Sharing mode or while browsing via Audio Video Sharing feature.

Invalid Domain
Ensure that you have already logged on to your PC with an authorized user/password and also ensure that your domain is active, prior to sharing files in your media server program on your PC. If the domain is invalid, this might cause problems while browsing files in Audio Video Sharing mode.

Using Audio Video Sharing Network Service
Audio Video Sharing feature uses a standard that eases the viewing process of digital electronics and makes them more convenient to use on a home network.

This standard allows you to view and play photos, music and videos stored in the media server connected to your home network.

1. Server Software Installation
See the **Wired/Wireless Connectivity** chapters for detailed configuration information.

2. Connect to a Wired or Wireless Network
The **Audio Video Sharing** feature cannot be used if the server programme is not installed onto your PC or if the required media server software is not installed onto the companion device. Prepare your PC with a proper server programme.

3. Enable Audio Video Sharing
Enter the **Setting>System>More** menu and enable the **Audio Video Sharing** option.

4. Play Shared Files via Media Brower
Highlight the **Audio Video Sharing** option in the **Sources** menu by using the directional buttons and press **OK**. Available media server devices in the network will be listed. Select one and press **OK** to continue. The media browser will then be displayed. Refer to the **Media Browser** menu section for further information on file playback.

If a problem occurs with the network, switch your television off at the wall socket and back on again. Trick mode and jump are not supported with the Audio Video Sharing feature.

PC/HD/MDA Player or any other devices that are connected should be used with a wired connection for higher playback quality.

Use a LAN connection for quicker file sharing between other devices like computers.

Apps
You can access the applications installed on your TV via the **My Menu** button. Press the **TV** button on the remote. Home menu will be displayed. Highlight an **Apps** option in the **TV** menu. You can add an installed app to **Home** menu, launch or remove it. Highlight an app and press **OK** to see the available options.

In order to manage the apps installed on your TV, you can use the **More Apps** option in the **TV** menu. You can add new apps from the application market. To access the market highlight the **Market** option in the **TV** menu and press **OK**. Available apps will be displayed.

You can also access the application market from within the **More Apps** menu. You can reset your customisations to the defaults using the **Reset Apps** option in the **Settings** menu (availability depends on TV model and its features). Highlight this option and press **OK**. A confirmation message will be displayed. Highlight **Yes** and press **OK** to proceed. Note that you will need to perform this operation again within the next few minutes.

Notes:

Possible application dependent problems may be caused by the content service provider:
Third party internet services may change, be discontinued or restricted at any time.

Internet Browser

To use the intended browser, enter the **Home** menu first. Then launch the internet browser application which has an orange coloured logo with earth symbol on it. In the initial screen of the browser, the thumbnails of the predefined (if any) links to web sites available will be displayed as **Speed Dial** options along with the **Edit Speed Dial** and the **Add to Speed Dial** options. To navigate the web browser, use the directional buttons on the remote or a connected mouse. To see the browser options bar, move the cursor to the top of the page. **History**, **Tabs** and **Bookmarks** options and the browser bar which contains previous/next buttons, the refresh button, the address search bar, the **Speed Dial** and the **Search** bar.

To add a desired website to the **Speed Dial** list for quick access, move the cursor to the top of the page or press the **Search** button and press the **OK** button. Then select **Add to Speed Dial** option and press the **OK** button. Fill in the blanks for **Name** and **Address**, highlight **OK** and press the **OK** button to add. Whilst you are on the site you wish to add to the **Speed Dial** list, highlight the **Search** button and press the **OK** button. Then highlight the **Speed Dial** button and press the **OK** button. Then select **Add to Speed Dial** option and the **OK** button. Fill in the **OK** button again. **Name** and **Address** will be filled automatically according to the site you are visiting. Highlight **OK** and press the **OK** button to add.

You can also use the **Search** menu options to manage the browser. Highlight the **Search** button and press the **OK** button to see available page specific and general options. There are various ways to search or visit websites using the web browser.

Enter the address of a website/URL into the search/address bar and highlight the **Enter** button on the virtual keyboard and press the **OK** button to visit the site.

The application can be terminated.

- The application can be terminated and another autostart red button application can be launched.
- HbbTV allows the applications to be retrieved both from broadband or broadcast. The broadcaster may enable

Enter keywords into the search/address bar and highlight the **Enter** button on the virtual keyboard and press the **OK** button to start a search for the related websites.

Highlight a Speed Dial thumbnail and press the **OK** button to visit the related website.

Your TV is compatible with USB mice. Plug your mouse or wireless mouse adapter into the USB input of your TV for easier and quicker navigation.

Some web pages include flash content. These are not supported by the browser.

Your TV does not support any download processes from the internet via the browser.

All sites on the internet might not be supported. According to the site, content problems may occur. In some circumstances video contents might not be able to be played.

HbbTV System

HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) is a new industry standard that seamlessly combines TV services delivered via broadcast with services delivered via broadband and also enables access to internet only services for consumers using connected TVs and set-top boxes. Services delivered through HbbTV include standard TV channels, catch-up services, video-on-demand, electronic programme guide, interactive advertising and other multimedia applications. HbbTV applications are available on channels where they are signalled by the broadcaster. The broadcaster marks one application as "autostart" and this is started by the platform automatically. The autostart applications are generally launched with a small red button icon to notify the user that there is a HbbTV application on that channel. Press the red button to open the application page. After the page is displayed you can go back to the initial red button icon state by pressing the red button again. You can toggle between the red button mode and full UI mode of the application via pressing red button. It should be noted that the red button switching capability is provided by the application and some application may behave differently (the colour buttons such as green, yellow, blue, may be defined for some other functions e.g. shrutika).

If you switch to another channel while an HbbTV application is active (either in red button icon mode or full UI mode), the following scenarios can occur:

- The application can continue running.
- The application can be terminated.

Start the Smart Center application. If all connections are configured correctly, you will see your TV name on your mobile device. If your TV's name doesn't appear on the list, wait a while and tap on the Refresh widget.

Select your TV from the list.

Mobile Device screen

On the main screen you can find tabs to access various features.

The application retrieves summary and information first when it starts.

both ways or one of them. If the platform does not have an operational broadband connection, the platform can still launch applications transmitted on broadcast.

The autostart red button applications generally provide links to other applications. The user then can switch to other applications by using the links provided. The applications should provide a way to terminate themselves, usually **Exit** button is used for this. HbbTV applications save keys on the remote control to interact with the user. When an HbbTV application is launched, the control of some keys is owned by the application. For example, numeric channel selection may not work on a telecast application where the numbers indicate teletext pages.

HbbTV requires AV streaming capability for the platform. There are numerous applications providing VOD (Video on demand) and catch-up TV services. The user can play, pause, stop, forward, and rewind keys on the remote control to interact with the AV content.

Note: You can enable or disable this feature from the **Privacy Settings menu in Settings>System menu.**

Smart Center

Smart Center is a mobile application running on iOS and Android platforms. With your mobile device, you can easily stream your favourite live shows and programmes from your smart TV. Also you can launch your applications, use your mobile device as a remote control for your TV and share media files.

Note: Being able to use all functions of this application depends on the features of your TV.

Getting Started

To be able to use internet based features, your modem/router must be connected to the internet.

IMPORTANT: Make sure the **TV and mobile device are connected to the same network**.

For media sharing feature **Audio Video Sharing** option should be enabled (available). Press the **Menu** button on the remote, select **Settings>System>More** menu and press **OK**. Highlight **Audio Video Sharing** and change as **Enabled**. Your TV is ready to connect to your mobile device now.

Install the **Smart Center** application onto your mobile device.

Start the **Smart Center** application. If all connections are configured correctly, you will see your TV name on your mobile device. If your TV's name doesn't appear on the list, wait a while and tap on the **Refresh** widget.

The application can be terminated.

Open the main screen you can find tabs to access various features.

MY CHANNELS: The programmes of first four channels from the channel list retrieved from the TV are shown. You can change the listed channels. Press on the channel thumbnail and hold. A list of channels will be displayed and you can choose your desired channel to be replaced.

Recordings: You can view your active recordings (available) and reminders through this tab. To delete any item, simply press on the delete icon found on each row.

EPG: (Electronic programme guide): You can view the broadcast details of selected channel through this tab. You can also navigate through the channels by pressing on the selected channel on the EPG grid. Please note that updating / refreshing the EPG information may take a while depending on your network and web service quality.

Note: Internet connection is required for WEB based EPG

SETTINGS: Configure the application to your liking. You can change:

- **FollowMeTV:** FollowMeTV function (if available) will start automatically when this setting is enabled. Default is disabled.
- **Auto-connection to TV:** When enabled, your mobile device will automatically connect to last connected TV and skip the TV search screen.
- **Change TV:** Shows the currently connected TV. You can press on this setting to go to the "TV search" screen and change to a different TV.
- **Edit custom channel list:** You can edit your custom channel list using this setting.

Version No: Displays the current version of the application.

Detail Page

To open detail page tap on a programme. On the detail page screen you can get detailed information of the programmes you select. There are **Details**, **"Cast&Crew** and **"Videos** tabs to fin on this page.

DETAILS: This tab provides summary and information about the selected programme.

CAST&CREW: Shows all the people contributed to the current programme.
VIDEOS: Provides videos on YouTube related to the selected programme.

Note: For some functions an internet connection may be required.

FollowMe TV Feature (if available)

Tap on the **Follow Me TV** widget located at the upper right of the screen of your mobile device to change the layout for **FollowMe TV** feature.

Notes:

Mobile Device based on Android or iOS platform (Android OS 5.1 or higher; iOS 12 or higher version)
 Smart Center app (to be found on online application stores based on Android and iOS platforms)

Tap the play icon to start streaming of the content from your TV to your mobile device. Available if your device is in your routers operation range.

Mirror Mode

This mode follows streaming the content from any other default and allows streaming the content from any other selected TV sources and Media Browser.

Notes:

Note that only digital(DVB-T/T-S) SD and HD channels are supported
 Multiple audio support and subtitle on/off features are not functional.

The streaming performance may change depending on the quality of your connection.

Media Share Page

To access the **Media Share** widget tap on the **Up-arrow** on the upper right side of the screen.

If the **Media Share** widget is pressed, a screen is displayed where you can select the media file type to share with your TV.

Note: Not all image file formats are supported. This function will not work if Audio/Video Sharing feature is not supported.

Smart Remote Feature

You can use your mobile device as a remote control for your TV once it has connected to the TV. To access smart remote's full features you can use the menu at the bottom middle of the screen.

Voice Recognition

You can tap on the **Microphone** () widget and manage your application, giving voice commands such as "Volume Up/Down", "Programme Up/Down".

Note: This feature is only for android based devices available.

Keyboard Page

The keyboard page can be opened in two ways: by pressing the **Keyboard** () widget on the application screen or automatically by receiving a command from the TV.

Requirements

1. Smart TV

2. Network connection

3. Mobile Device based on Android or iOS platform (Android OS 5.1 or higher; iOS 12 or higher version)
4. Smart Center app (to be found on online application stores based on Android and iOS platforms)
5. Router modem
6. USB storage device in FAT32 format (required for USB Recording feature, if available)

Notes:

For Android devices, Normal(midi), Large(mid), Large(mid) screen sizes are supported. Devices with 3' or smaller screen sizes are not supported.

For iOS devices, all screen sizes are supported.

User interface of the Smart Center application is subject to change according to version installed on your device.

Alexa Ready

Alexa is Amazon's cloud-based voice service available on many voice controlled basic devices. By means of the Alexa Built-in and Works With Alexa feature you can use your TV as an Alexa device and control the functions of your TV with Alexa.

Alexa Built-in

You can use your TV as an Alexa device. In order to do this, a Microphone Box(*) will be required. After connecting your Microphone Box to your TV the setup process should be completed. The setup can be carried out in the ways described below.

(*) The Microphone Box can be purchased separately if not supplied with the TV. For more information contact your local dealer or retailer where you bought your TV.

• Connect your Microphone Box to your TV

• Use the **Alexa Built-in** option in the **Settings** > **System** > **Voice Assistant** menu

• Carry out first time installation on your TV. The setup wizard will be displayed after the installation process is completed

The wizard will guide you through the setup process. If you skip the setup wizard after the first time installation you can use the **Works With Alexa** option in the **Settings** > **System** > **Voice Assistant** menu to carry out the setup later manually. Then highlight **Start** and press **OK** to proceed.

If you carry out first time installation on your TV, the Alexa setup wizard will be displayed after the installation process is completed. The setup process should be completed after the **Learn More** option and press **OK**. On the next screen you will be informed about the feature. Highlight **Start** and press **OK** to proceed.

If you skip the setup wizard after the first time installation you can use the **Works With Alexa** option in the **Settings** > **System** > **Voice Assistant** menu to carry out the setup later manually. Then highlight **Start** and press **OK** to proceed.

An authentication code will be created and displayed on the screen. Use your computer or any other device with internet access to go to the internet address (URL) shown on the screen. You will be directed to a page where you can sign in to your Amazon account first. If you are not already signed in, then you will be directed to a page where you can enter the authentication code you see on the TV and link your TV to your Amazon account.

The linking process was successful you will be asked to determine a name for your TV, called "Friendly Name (FN)". A Friendly Name is a name that reminds you of your TV, such as "Living Room TV", "Kitchen TV", "Dining Room TV", etc. Choose an easy-to-say name. You will say this name to tell Alexa which TV to control. When you are done, highlight **OK** and press **OK**.

Examples about the use of the feature will be displayed on the next screen. Press **OK** to finish

If you carried out the setup after the first time installation you will return to the first screen of the setup wizard when you press **OK**. In that case press **Exit** or highlight **Setup Later** and press **OK** in order to exit the setup.

Once the setup is complete, you will be able to control the functions of your TV with Alexa.

Note: Make sure that the devices are connected to the internet.

Example Commands

Here are some voice commands that you can use:

Command	Function
Alexa, turn on FN	Powers on the TV
Alexa, turn off FN	Powers off the TV
Alexa, play FN	Starts media playback
Alexa, pause FN	Pauses media playback
Command	Function
Alexa, resume FN	Resumes media playback
Alexa, stop FN	Stops media playback
Alexa, fast forward on FN	Advances media in fast forward mode
Alexa, rewind on FN	Rewinds media
Alexa, set the volume of FN to 50	Sets the volume to the specified level
Alexa, turn the volume up on FN	Increases volume by 10 units
Alexa, turn the volume down on FN	Decreases volume by 10 units
Alexa, mute FN	Mutes sound
Alexa, unmute FN	Unmutes sound
Alexa, change the input to "input_name" on FN	The TV switches to the input source with the specified name (e.g., "HDMI 1")
Alexa, change channel to "channel_number" on FN	The TV switches to the channel with the specified number (e.g., channel 200)
Alexa, change channel to "channel_name" on FN	The TV switches to the channel with the specified name
Alexa, channel up on FN	The TV switches to the next higher channel if any available
Alexa, channel down on FN	The TV switches to the next lower channel if any available
Alexa, next channel on FN	The TV switches to the next channel on the channel list

FN is the abbreviation for **Friendly Name**'

Amazon DART

Once the setup is complete, the DART (Dash Replenishment Through Alexa) feature will be integrated. This feature enables new batteries to be ordered automatically when the remote control is low on batteries. You can use Alexa App to configure DART settings, e.g. the battery type you want to be ordered.

Google Assistant

Your TV works with Hey Google for voice control of your connected devices and appliances.

Works With Hey Google

By means of this feature you can control the functions of your TV with Google Assistant devices. In order to do this, the setup process should be completed.

Before the setup

Complete the following procedures before you start the setup on your TV.

- Install the Google Home application on your mobile phone and login to your account
- Add the assistant device to your account
- Select the **Varmat TV** action from the list of actions within the application

• A screen will be displayed where you will enter the authentication code which will be created during the setup process on your TV in order to link your TV to your account. Continue with the setup on your TV to get the authentication code.

Setup process

The setup can be carried out by using the **Google Assistant** option in the **Settings->System->Voice Assistant** menu. The wizard will guide you through the setup process.

- On the first screen highlight **Start** and press **OK** to proceed

• You will be asked to determine a name for your TV on the next screen, called "Friendly Name (FN)". A Friendly Name is a name that reminds you of your TV such as "Living Room TV", "Kitchen TV", "Dining Room TV", etc. Choose an easy-to-say name. When you are done, highlight **OK** and press **OK**

- An authentication code will be created and displayed on the screen. Enter the code you see on the TV on the Google Home application

Once the setup is complete, you will be able to control the functions of your TV with Google Assistant. Note: Make sure that the devices are connected to the internet. You can link only TV to your account.

Example Commands

Just say "Hey Google" to control your TV using just your voice.

DVD Mode

Command	Function
turn on FN	Powers on the TV
turn off FN	Powers off the TV
pause on FN	Pauses media playback
resume on FN	Resumes media playback
stop on FN	Stops media playback
volume up on FN	Increases volume
volume down on FN	Decreases volume
set mute volume on FN	Mutes sound
switch input to input...	The TV switches to the input source with the specified name" on FN
switch to " input_name " on FN	The TV switches to the input source with the specified name (e.g., "IDMI 1")
change channel to "chan_ne_l_name" on FN	The TV switches to the channel with the specified number (e.g., channel 200)
change channel to "chan_ne_l_name" on FN	The TV switches to the channel with the specified name" on FN
channel up on FN	The TV switches to the next higher channel, if any available
channel down on FN	The TV switches to the next lower channel, if any available

Safety Information

CAUTION

DVD Player is a class 1 laser product. However this product uses a visible laser beam which could cause hazardous radiation exposure. Be sure to operate the player correctly as instructed.

CLASS 1 LASER PRODUCT

RISK OF ELECTRIC SHOCK

The lighting flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of uninsulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be sufficient in magnitude to constitute a risk of electric shock of persons. The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

Notes on Discs

On handling discs

- To keep the disc clean, handle the disc by its edge.
- Do not touch the surface.
- If the disc is contaminated with any substance like glue remove before using it.



FN is the abbreviation for "Friendly Name".

Google is a trademark of Google LLC.

Playpauses the disc. When DVD menu (root menu) is active, this button functions as "button select" (selects the highlighted item in menu). If this is not prohibited by the disc.

■ (Stop / Eject)
■ (Play / Pause)
When playing disc / Eject or Load the disc.
Note:
You cannot eject the disc via the remote control.

■ (Stop / Eject)
Stop playing disc / Eject or Load the disc.
Note:
While playing a file, you should press Stop button three times to eject.

On cleaning

- Before playing, clean the disc with a cleaning cloth.
- After playing, store the disc in its case.

Wipe the disc from the centre out.
General Playback
Basic Play
1. Press the Standby button

2. Insert a disc into the loader.

The disc will be automatically loaded and play will commence if the disc does not have any menus recorded on it.

A menu may appear on the TV screen after a few moments or the film may start immediately. This behaviour depends on the disc content and may change.

Note: Step 3 and 4 are available only when a menu is recorded on the disc.

3. Press **Down / Up / Left / Right** or the numeric button (6) to select the preferred title.

4. Press **OK** to confirm the selected item.

The played item will be a motion picture, a still picture or another submenu depending on the disc content.

For your reference

If an action corresponding to a button is prohibited the  symbol appears.

Notes on Playback

1. No sound will be heard during fast forward or rewind.

2. No sound will be heard during slow motion play.

3. Reverse slow motion play may not be available depending on the DVD content.

4. When the preferred language is not selected even though the language is available on the disc.

5. When the preferred language is not selected even after pressing the button several times, it means that the language is not available on the disc.

6. When the player is restarted or the disc is changed, the subtitle selection is automatically changed back to the initial settings.

7. If a language is selected, not supported by the disc, the subtitle language will automatically be set to the disc's priority language.

8. Usually a circulation will happen while switching to another language, that is, you can cancel the subtitle by pressing the **Language** button a number of times until "Subtitles Off" appears on the screen.

9. When the power is turned on or the disc is removed, the language heard is the one selected at the initial settings. If this language is not recorded on the disc, only the available language on the disc will be heard.

10. Some DVDs may not contain root and/or title menus.

11. Reverse stepping is not available.

12. For your convenience,

If you attempt to enter a number greater than the total time of the current title, the time search box disappears and  Input invalid message appears on upper-left corner of screen.

13. Slide Show is disabled when the ZOOM mode is on.

DVD Troubleshooting

Poor picture quality (DVD)

- Make sure the DVD disc surface is not damaged. (Scratch, fingerprint etc.)
- Clean the DVD disc and try again.

See instructions described in "Notes on Discs" to clean your disc properly.

Ensure that the DVD disc is in the tray with the label facing forward.

A damp DVD disc or condensation may affect the equipment. Wait for 1 to 2 hours in Stand-by to dry the equipment.

Disc does not play

No disc in the machine. Place a disc into the loader.

Disc incorrectly loaded.

Note: Ensure that the DVD disc is in the tray with the label facing forward.

Wrong type of disc. The machine cannot play CD-ROMs etc. The region code of the DVD must match the player.

Wrong OSD language

Select the language in the set-up menu.

The language for the sound or subtitles on a DVD cannot be changed.

Multilingual sound and/or subtitles not recorded on the DVD.

To change the sound or subtitles using DVD's title menu. Some DVDs do not allow the user to change these settings without using the disc's menu.

These functions are not available on the DVD.

No picture

Make sure you have pressed the correct buttons on the remote control. Try once more.

No sound

Check if volume is set to an audible level.

Make sure the sound isn't turned off by mistake.

Distorted sound

Check that the appropriate listening mode setting is correct.

If nothing works

If you have tried the above solutions and none seem to work, try switching your TV/DVD off and on again. If this does not work, contact your supplier or TV/DVD repair technician. Never attempt to repair a defective TV/DVD yourself.

Disc Types Compatible with This Unit

Disc Types (Logos)	Disc Types Types	Recording Types	Disc Size	Max. Playing Time	Characteristics
	DVD + VIDEO	Audio + Video	12 cm	Single-sided: 240 min. Double-sided: 480 min.	DVD contains digital explicit sound and video due to Dolby Digital and MPEG-2 system. Various screen and audio functions can be easily selected through the on screen menu.
	AUDIO-CD	AUDIO	12 cm	74 min.	An LP is recorded as an analog signal with more distortion. CD is recorded as a digital signal with better audio quality, less distortion and less deterioration of audio quality over time.
	MP3-CD	(xxxx.mp3)	12 cm	It depends on MP3 quality.	MP3 is recorded as a digital signal with better audio quality, less distortion and less deterioration of audio quality over time.

For proper operation, only 12 cm discs must be used.




DVD is a trademark of DVD Format/Logo Licensing Corporation registered in the U.S., Japan and other countries.

Specifications

Types of Discs Supported	DVD	SS/SL 4.7 (DVD-5) SSDL 4.7" (DVD-9) DSSL 4.7" (DVD-10) DS/ID 4.7" (DVD-18)	CD-DA CD-R CD-RW MP3/JPEG
Video Type	MPEG-2 Video Standard Decoding (MPEG-1 supported) Full-Screen Video Display of 720 x 576 (PAL) & 720 x 480 (NTSC) pixels 50 and 60 Hz frame refresh rates (PAL, NTSC) Digital bit-stream processing rate up to 10Mbps/sec	Line resolution more than 500 lines	
Audio Type	MPEG Multichannel Decoding LPCM		
Analogue Outputs	24 bit/44.1kHz down-sampling DAC		

Overview of the Remote Control



General DVD Operation

You can operate DVD, movie CD, music or picture CDs content by using the proper buttons on your remote control. Below are main functions of commonly used remote control buttons.

Buttons	DVD Playback	Movie Playback	Picture Playback	Music Playback
▲	Play	Play	Play	Play
■	Pause	Pause	Pause	Pause
■	Stop	Stop	Stop	Stop
◀ / ▶	Skip backward/ forward	Skip backward/ forward	Rotate	Skip backward/forward
▼ / ▲	Highlights a menu item / Shifts the zoomed picture up or down (if available).			
◀◀ / ▶▶	Rapid advance / Rapid reverse			
INFO	Displays time / Views main setup menu			
LANGUAGE	Time counter mode: selection (during playback). Press repeatedly to switch between modes.	Press Language button to change the audio language.	X	
MENU		Displays TV menu.	X	
OK		Enter / View / Play	X	
GREEN BUTTON		Display repeat options.		
RETURNBACK		Returns back to the previous menu (if available).		
YELLOW BUTTON		Goes back to the root folder (if available).		
TEXT	Press Text button to change the subtitle language or turn off the subtitles.		X	
BLUE BUTTON	Display disc menu (if available).	Display disc menu (if available).	X	X
RED BUTTON	Zooms picture. Press repeatedly to switch between zoom options.			

Other Functions – Button Combinations (During playback)

II + ▲	Slow forward
II + ▲ + ▶▶	Sets slow forward speed
▶▶ + ▲	Sets rapid advance speed
▶▶ + ▾	Sets rapid reverse speed
■ + ■	Confirms stop command

(*) You can switch to title by pressing numeric keys directly. You need to press 0 and then digit key to switch one digit titles (example: to select 5, press 0 and 5).

DVB functionality information

This DVB receiver is only suitable for use in the country which it was designed to be used in.

Although this DVB receiver conforms to the latest DVB specifications at the time of manufacture, we cannot guarantee compatibility with future DVB transmissions due to changes that may be implemented in broadcast signals and technologies.

Some digital television functions may not be available in all countries.

We continually strive to improve our products; therefore, specifications may change without prior notice.

For advice on where to purchase accessories, please contact the store where you purchased your equipment.

1. Guarantee

Lenco offers service and warranty in accordance to European law, which means that in case of repairs (both during and after the warranty period) you should contact your local dealer.

Important note: it is not possible to send products that need repairs to Lenco directly. Important note: if this unit is opened or accessed by a non-official service center in any way, the warranty expires.

This device is not suitable for professional use. In case of professional use, all warranty obligations of the manufacturer will be voided.

2. Disclaimer

Updates to Firmware and/or hardware components are made regularly. Therefore some of the instruction, specifications and pictures in this documentation may differ slightly from your particular situation. All items described in this guide for illustration purposes only and may not apply to particular situation. No legal right or entitlements may be obtained from the description made in this manual.

3. Service

For more information and helpdesk support, please visit www.lenco.com
Lenco Benelux BV, Thermiekstraat 1a, 6361 HB Nuth, The Netherlands.

Kann. Machen Sie niemals Knoten in das Netzkabel, unbinden Sie es niemals anderen Kabeln zusammen.

Wenn es beschädigt ist, muss das Kabel ersetzt werden. Diese Arbeit darf ausschließlich durch eine qualifizierte Fachkraft ausgeführt werden.

Sie setzen das TV-Gerät nicht auf ausschließlich durch eine oder spritzende Flüssigkeiten gefüllte Objekte, wie z.B. Vasen, Tassen usw. auf dem bzw. oberhalb (z.B. in Regalfächern darüber) des TV-Geräts ab.

• Setzen Sie das TV-Gerät nicht auf direkter Sonneninstrahlung aus, und stellen Sie keine offenen Flammen (wie z. B. erleuchtete Kerzen) auf oder neben das TV-Gerät.

Stellen Sie keine Hitzequellen, wie z. B. Elektroheizer, Radiatoren usw. in die unmittelbare Nähe des Geräts.

Stellen Sie das TV-Gerät nicht auf dem Fußboden oder gegebe Untergang.

Um Erstickungsgefahr zu vermeiden, misen Sie Kunststofftücher aus der Reichweite von Säuglingen, Kindern und Haustieren entfernt.

Besteigen Sie den Ständer mit Schrauben gefestigt am TV-Gerät. Sollten der Ständer mit Schrauben gelöst werden sein, müssen Sie die Schrauben fest nachziehen, um dem TV-Gerät vor dem Kippen zu befreien. Ziehen Sie die Schrauben nicht fest und montieren Sie die Gummisohlen vorschriftsmäßig.

Entfernen Sie die Batterien niemals im offenen Feuer oder zusammen mit gefährlichen bzw. entzündbaren Substanzen.

WARNUNG

Sicherheitshinweise für das TV-Gerät vor dem Kippen zu befreien, um dem TV-Gerät vor dem Kippen zu befreien. Ziehen Sie die Schrauben nicht fest und montieren Sie die Gummisohlen vorschriftsmäßig.

VORSICHT: Um das RISICO AUF EINEN ELECTRISCHEN SCHOCK DURCH UNVORHERSEHENDEN DEUTSCHEL (ODER DAS RÜCKTEIL) NICHT ENTSTERN, DIE LUNGEN- UND BEINERGIE SEHRÄUMENDE TEILE, DAS NETZKABEL UND DEN STÄNDER NICHT BERühREN. KÖNNEN WENDEN SICH AN QUADRIFIZIERTES SERVICEPERSONAL.

In extremen Wetterbedingungen (Sturme, Blitzschlag) und wenn im Urlaub trennen Sie das Gerät vom Netz. Das Netzgerät wird verwendet, um das TV-Gerät vom Netz zu trennen und es sollte stets 12 Stunden an einer Wand angeschlossen werden. Ein Stromausfall kann zu einem Brand führen. Wenn es doch ein Stromausfall kommt, entfernen Sie bitte die entsprechenden Eigenschaften bei jedem Benutzer des Geräts auf dem Bildschirm.

• Bitte lesen Sie diese Anleitung vollständig vor der Installation oder Inbetriebnahme durch.

• Dieses Gerät ist für den Einsatz in einer Höhe von weniger als 5000 Metern über dem Meeresspiegel.

• Zu hoher Schalldruck oder zu hohe Lautstärken von Kopf- oder Ohrhörern können zu Gehörschäden führen.

VORSICHT ALLES ABER LASSEN SIE NIEMALS ZU, dass jemand, insbesondere Kinder, gegen die Bildschirm drückt oder dagegen schlägt oder irgendwelche Gegenstände in Löcher, Schlitze oder andere Öffnungen in der Audeckung steckt.

WARNUNG

Batterien dürfen nicht zu großer Hitze, wie direkter Sonneninstrahlung, Feuer oder Vergleichbarem ausgesetzt werden.

• Zu hoher Schalldruck oder zu hohe Lautstärken von Kopf- oder Ohrhörern können zu Gehörschäden führen.

Kennzeichnungen auf dem Gerät

Die folgenden Symbole werden auf dem Gerät als Kennzeichnungen für Einschränkungen und Vorschriftenmaßen sowie Sicherheitshinweise verwendet. Jede Kennzeichnung ist nur dann zu beachten, wenn diese auf dem Gerät angebracht worden ist. Beachten Sie diese Informationen aus Sicherheitsgründen.

Sicherheitsinformationen



VORSICHT

Nicht öffnen

Drahtlosanzeige	35
Weitere drahtlose Geräte anschließen	35
Fehlerbehebung - Konnektivität	36
Verwendung des Audio-Video-Sharing-Netzwerkdienstes	37
Umverteilungen	37
Funktionen	37
Zubehör im Lieferumfang	38
Standby-Meldungen	39
TV-Bedienung & Betrieb	41
Verwendung des Haupt-TV-Menüs	6
Einlegen der Batterien in die Fernbedienung	7
Netzanschluss	7
Anschluss der Antenne	7
Lizenzinformationen	8
Wie schauen Sie eine DVD an	8
Tasten am Bedienelement für DVD	9
Allgemeine Wiedergabe	9
Fernbedienung	10
Anschlüsse	11
EIN/Ausschalten	12
Erstinstallation	12
Medien Abspielen über USB-Eingang	14
USB-Aufzeichnung	14
Technische Daten	16
Fernbedienung	16
Anschlüsse	16
CEC	16
E-Handbuch	17
Inhalt des Einstellungsgeräts	18
Allgemeine Bedienung	27
Verwendung der Programmmilie	27
Einstellung der Kindersicherungsstellungen	27
Elektronischer Programmführer	27
Telefondienste	28
Softwareaktualisierung	29
Typische Anzeigenmodi für den PC-Eingang	30
AV- und HDMI-Signalkompatibilität	30
Beim USB Modus unterstützen Dateiformate	31
Videodateiformate	31
Bildkarteformate	31
Audiodateiformate	31
Untertitel-Dateiformate	32
Konnektivität	33
Drahtgebundene Konnektivität	33
Drahtlose Verbindung	33
Netzwerk-Standy-Modus	35

Inhalt	1
Sicherheitsinformationen	2
Kennzeichnungen auf dem Gerät	2
Umverteilungen	3
Funktionen	3
Zubehör im Lieferumfang	4
Standby-Meldungen	4
TV-Bedienung & Betrieb	5
Verwendung des Haupt-TV-Menüs	6
Einlegen der Batterien in die Fernbedienung	7
Netzanschluss	7
Anschluss der Antenne	7
Lizenzinformationen	8
Wie schauen Sie eine DVD an	8
Tasten am Bedienelement für DVD	9
Allgemeine Wiedergabe	9
Fernbedienung	10
Anschlüsse	11
EIN/Ausschalten	12
Erstinstallation	12
Medien Abspielen über USB-Eingang	14
USB-Aufzeichnung	14
Technische Daten	16
Fernbedienung	16
Anschlüsse	16
CEC	16
E-Handbuch	17
Inhalt des Einstellungsgeräts	18
Allgemeine Bedienung	27
Verwendung der Programmmilie	27
Einstellung der Kindersicherungsstellungen	27
Elektronischer Programmführer	27
Telefondienste	28
Softwareaktualisierung	29
Typische Anzeigenmodi für den PC-Eingang	30
AV- und HDMI-Signalkompatibilität	30
Beim USB Modus unterstützen Dateiformate	31
Videodateiformate	31
Bildkarteformate	31
Audiodateiformate	31
Untertitel-Dateiformate	32
Konnektivität	33
Drahtgebundene Konnektivität	33
Drahtlose Verbindung	33
Netzwerk-Standy-Modus	35

Gerät der Schutzklassse II: Dieses Gerät ist so gebaut, dass es keinen Schutzleiter (elektrische Erdung) für die Verbindung zum Stromnetz erfordert.

Lebensgefährdende Klemme: Die Betriebszustand lebensgefährdend.



Gerät der Laserklasse 1: Dieses Gerät enthielt eine Laserquelle der Klasse 1, die unter verantwortlicher Betriebsweise keine Gefahren für Kinder und Erwachsene von einer Entfernung von 1 m heraustragen.

WARNUNG

Batterien dürfen nicht verschüttet werden, es besteht chemische Verätzungsgefahr. Dieses Gerät bzw. das zum Gerät mitgelieferte Zubehör enthält möglicherweise eine Knopfzellenbatterie, die im Kontakt mit Wasser verschluckt wird, führt dies innerhalb 2 Stunden zu schweren internen Verätzungen mit möglicher Todestod. Halten Sie gebrauchte und neue Batterien von Kindern fern.

Wenn das Batteriefach nicht sicher geschlossen ist, stoppen Sie die Verwendung des Geräts und halten Sie Kinder fern. Falls Sie den Verdacht haben, dass Batterien verschluckt wurden oder in irgendeinem Körperteil platziert wurde, suchen Sie sofort medizinische Hilfe auf.

Ein TV-Gerät kann umfallen und dabei ernste Verletzungen mit möglicher Totfolge verursachen. Viele Verletzungen, insbesondere bei Kindern, können verhindert werden, wenn die folgenden einfachen Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden:

• Verwenden Sie **NIEMALS** vom Hersteller des TVs empfohlene TV-Abolde oder Standfüße oder Montagemethoden.

• Verwenden Sie **NIEMALS** Möbelstücke, die das Gewicht des TV-Geräts sicher tragen können.

• Stellen Sie **NIEMALS** sicher, dass das TV-Gerät nicht über die Ränder des Möbelstücks hinausragt.

• Klettern Sie **NIEMALS** Ihre Kinder darüber auf, dass es gefährlich ist, auf hohes Möbelstücke zu klettern, um das TV-Gerät oder die Familiengruppe zu erreichen.

• Verlegen Sie Kabel und Leitungen, die an Ihr TV-Gerät angegeschlossen sind, **NIEMER**, so dass sie nicht darüber gestopft, gelegen oder ergänzt werden können.

• Stellen Sie das TV-Gerät **NIEMALS** auf eine instabile Unterlage.

• Stellen Sie das TV-Gerät **NIEMALS** auf hohe Möbelstücke (z.B. Regale oder Bücherregale), ohne

das Möbelstück selbst und das TV-Gerät an einem sicheren Halt abzustützen.

• Das TV-Gerät **NIEMALS** auf Stoff oder andere Materialien stellen, die sich möglicherweise zwischen TV-Gerät und Möbel befinden.

Vorsicht. Bitte beachten Sie die Bedienungsanleitung: Der markierte Bereich bzw. die markierten Bereiche erhalten durch den Benutzer auszuzeichnende Knopfzellenbatterien.

WARNHINWEISE ZUR WANDMONTAGE

Dieses Gerät ist nur dann Gerät mitgelieferte Zubehör anhält möglichstens eine Knopfzellenbatterie, die im Kontakt mit Wasser verschluckt wird, führt dies innerhalb 2 Stunden zu schweren internen Verätzungen mit möglicher Todestod. Halten Sie gebrauchte und neue Batterien von Kindern fern.

Wenn das Batteriefach nicht sicher geschlossen ist, stoppen Sie die Verwendung des Geräts und halten Sie Kinder fern. Falls Sie den Verdacht haben, dass Batterien verschluckt wurden oder in irgendeinem Körperteil platziert wurde, suchen Sie sofort medizinische Hilfe auf.

Ein TV-Gerät kann umfallen und dabei ernste Verletzungen mit möglicher Totfolge verursachen. Viele Verletzungen, insbesondere bei Kindern, können verhindert werden, wenn die folgenden einfachen Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden:

• Verwenden Sie **NIEMER** vom Hersteller des TVs empfohlene TV-Abolde oder Standfüße oder Montagemethoden.

• Verwenden Sie **NIEMER** Möbelstücke, die das Gewicht des TV-Geräts sicher tragen können.

• Stellen Sie **NIEMER** sicher, dass das TV-Gerät nicht über die Ränder des Möbelstücks hinausragt.

• Klettern Sie **NIEMALS** Ihre Kinder darüber auf, dass es gefährlich ist, auf hohes Möbelstücke zu klettern, um das TV-Gerät oder die Familiengruppe zu erreichen.

• Verlegen Sie Kabel und Leitungen, die an Ihr TV-Gerät angegeschlossen sind, **NIEMER**, so dass sie nicht darüber gestopft, gelegen oder ergänzt werden können.

• Stellen Sie das TV-Gerät **NIEMALS** auf eine instabile Unterlage.

• Stellen Sie das TV-Gerät **NIEMALS** auf hohe Möbelstücke (z.B. Regale oder Bücherregale), ohne

einen festen Wert wie **Benutzerdefiniert** stellen und das **Backlight** angesiedelt unter den **Energieeinspar-Einstellungen** mit Hilfe der links-, oder rechts-Taste ein. Einstellung manuell anpassen möchten. Stellen Sie diese Einstellung zum Abschalten auf **Aus**.

Hinweis: Die Verfügbarkeit **Energieeinspar-Optionen** können abhängig vom gewählten **Modus** im **System>Bild>Menü** variieren.

Die **Energieeinspar-Einstellungen** finden sich im **System>Bild>Menü**. Ist dies nicht der Fall, können die Einstellungen nicht gefunden werden.

Wenn die rechte Taste und die linke Taste nacheinander gedrückt wird, wird die „**Bildschirm wird sich in 15 Sekunden ausschalten**“ Meldung im größeren Bildschirm angezeigt. Wählen Sie **Fortfahren** und drücken Sie **OK**, um den Bildschirm ungestört auszuschalten. Wenn keine tastendrücken wird der Bildschirm nach 15 Sekunden ausgeschaltet. Drücken Sie eine beliebige Taste auf der Fernbedienung oder auf dem TV-Gerät, um den Bildschirm wieder einzuschalten.

Hinweis: Die **Bildschirm-Aus-Option** ist nicht verfügbar, wenn der Modus auf **Sparsam** gestellt ist.

Schalten Sie das Gerät aus oder ziehen Sie den Netzstecker, wenn das TV-Gerät nicht verwendet wird. Dies wird auch den Energieverbrauch reduzieren.

Funktionen

• Fernbedienbares Farbenfernsehgerät

• Vollintegriertes terrestrisches/Kabel-/Satelliten-TV (DVB-T/T2/C/S2)

• HDMI/Eingänge, um andere Geräte mit HDMI-Anschlüssen zu verbinden

• USB-Eingang*

• OSD-Menüsystem

• Rucksitzlige AV-Eingänge für externe Geräte (wie z. B. DVD-Player, PVR, Videospiel usw.)

• Stereo-Audiosystem

• TeleTEXT

• Kopfhöreranschluss

• Automatische Programmierung

• Manuelle Sendereinstellung

• Automatische Abschaltung nach bis zu acht Stunden.

• Ausschalttimer

• Kindersicherung

• Automatische Stummschaltung, wenn keine Übertragung stattfindet.

• NTSC-Wiedergabe

• AVL (Automatische Lautstärkebegrenzung)

• PLL (Frequenzstufe)

• PC-Eingang

- Spielenmodus (Optional)
- Bild/Aus-Funktion
- Aufnahme von Sendungen
- Programm-Timeshift-Aufnahme

- Ethernet (LAN) für Internetverbindungen und integriertes 802.11 ab/g/n WLAN-Modul
- Audio/Video-Teilen

- LCD-TV
- High Dynamic Range (HDR) / Hybrid Log Gamma (HLG)

Mit dieser Funktion kann das TV-Gerät im größeren Bildschirm unterschiede des Bilds wiedergeben, indem verschiedene Balkentypen aufgenommen und dann kombiniert werden. HDR/HLG bietet eine bessere Bildqualität dank hellerer und realistischerer Kontraste, realistischeren Farben und weiteren Verbesserungen. Es ermöglicht die Wiedergabe genau in der durch die Filmemacher beabsichtigte Anordnung, zeigt die verborgenen dunklen Schatten und das Detail.

In all seiner Klarheit, Farbe und dem Detail. HDR/HLG-Inhalte werden mehrere und markante DVb-Aufnahmen unterstützt.

Zubehör im Lieferumfang

- Fernbedienung
- Batterien: 2x AAA
- Handbuch
- Schnelleinstart Anleitung
- Standby-Meldungen

Wenn das Fernsegerät für 3 Minuten kein Eingangsfernsegerät (z. B. von einer Antenne oder HDMI-Quele) empfängt, geht das TV-Gerät auf Standby. Wenn Sie während des Fernsehens einschalten, wird die folgende Meldung an gezeigt:

„Das TV-Gerät hat automatisch in den Standby-Modus geschaltet, weil für längere Zeit kein Signal vorhanden war.“ Sie können diese Funktion deaktivieren, indem Sie die Option **Kein Signal Timer** im Menü **Einstellungen>System>Gerkeisteinstellung** entsprechend einstellen.

Die **automatische Abschaltung** (option) (im Menü **Einstellungen>System>Mehr**) kann als Standard auf einen Wert zwischen 1 und 8 Stunden eingestellt werden. Wenn diese Einstellung nicht auf **Aus** gesetzt wurde und das TV-Gerät während der festgelegten Zeitspanne weder eingeschaltet und zugleich nicht weiter bedient wird schaltet das Gerät sich nach Ablauf dieser Frist in den Standby-Modus. Wenn Sie als nächstes das Fernsegerät einschalten, wird die folgende Meldung angezeigt: „Das Gerät war längere Zeit ohne Bedienung oder Signal und

ein festen Wert wie **Benutzerdefiniert** stellen und das **Backlight** angesiedelt unter den **Energieeinspar-Einstellungen** mit Hilfe der links-, oder rechts-Taste ein. Einstellung manuell anpassen möchten. Stellen Sie diese Einstellung zum Abschalten auf **Aus**.

Hinweis: Die Verfügbarkeit **Energieeinspar-Optionen** können abhängig vom gewählten **Modus** im **System>Bild>Menü** variieren.

Die **Energieeinspar-Einstellungen** finden sich im **System>Bild>Menü**. Ist dies nicht der Fall, können die Einstellungen nicht gefunden werden.

Wenn die rechte Taste und die linke Taste nacheinander gedrückt wird, wird die „**Bildschirm wird sich in 15 Sekunden ausschalten**“ Meldung im größeren Bildschirm angezeigt. Wählen Sie **Fortfahren** und drücken Sie **OK**, um den Bildschirm ungestört auszuschalten. Wenn keine tastendrücken wird der Bildschirm nach 15 Sekunden ausgeschaltet. Drücken Sie eine beliebige Taste auf der Fernbedienung oder auf dem TV-Gerät, um den Bildschirm wieder einzuschalten.

Hinweis: Die **Bildschirm-Aus-Option** ist nicht verfügbar, wenn der Modus auf **Sparsam** gestellt ist.

Schalten Sie das Gerät aus oder ziehen Sie den Netzstecker, wenn das TV-Gerät nicht verwendet wird. Dies wird auch den Energieverbrauch reduzieren.

Funktionen

- Fernbedienbares Farbenfernsehgerät
- Vollintegriertes terrestrisches/Kabel-/Satelliten-TV (DVB-T/T2/C/S2)
- HDMI/Eingänge, um andere Geräte mit HDMI-Anschlüssen zu verbinden
- USB-Eingang*
- OSD-Menüsystem
- Rucksitzlige AV-Eingänge für externe Geräte (wie z. B. DVD-Player, PVR, Videospiel usw.)
- Stereo-Audiosystem
- TeleTEXT
- Kopfhöreranschluss
- Automatische Programmierung
- Manuelle Sendereinstellung
- Automatische Abschaltung nach bis zu acht Stunden.

• Ausschalttimer

• Kindersicherung

• Automatische Stummschaltung, wenn keine Übertragung stattfindet.

• NTSC-Wiedergabe

• AVL (Automatische Lautstärkebegrenzung)

• PLL (Frequenzstufe)

• PC-Eingang

Umweltinformationen

Bei der Entwicklung dieses Fernsehgeräts wurde auf eine umweltfreundliche Funktionsweise Wert gelegt. Um den Energieverbrauch zu senken, gehen Sie wie folgt vor:

Wenn Sie die **Energieeinspar-Option auf Minimum, Medium, Maximum oder Auto** einstellen, wird das TV-Gerät seinen Energieverbrauch unverzüglich entsprechend anpassen. Wenn Sie das **Backlight** auf

Quelle-Taste, um die verschiedenen Signalquellen auszuwählen.

Kanal wechseln und Lautstärke ändern

Mit den Tasten **Programm +/und Volumen +/-** der Fernbedienung können Sie die Programme wechseln und die Lautstärke anpassen.


Verwenden des Haupt-TV-Menus

Wenn die **Menü**-Taste gedrückt wird, erscheint das Haupt-TV-Menü unter auf dem Bildschirm. Sie können mit den Navigationstasten auf dem Bildschirm können die Menüs auswählen.

Um die Lautstärke zu ändern: Drücken Sie die Steuertaste, um das Funksignal einzuschalten. Die Lautstärke, um das Funktionsoptionsmenü anzeigen und drücken Sie dann nach rechts die Taste **OK**. Halten Sie die Taste etwa 2 Sekunden lang gedrückt, um diese Option zu aktivieren. Die Symbolfarbe der Option ändert sich, wenn sie aktiviert wird. Drücken Sie dann die Taste, um das Fernsehgerät einzuschalten.

Das TV-Gerät einschalten: Drücken Sie die Steuertaste, um das Fernsehgerät einzuschalten. Um die Lautstärke zu ändern: Drücken Sie die Steuertaste, um das Funktionsoptionsmenü anzeigen und drücken Sie dann nach rechts die Taste **OK**. Halten Sie die Taste etwa 2 Sekunden lang gedrückt, um die ausgewählte Option zu aktivieren. Halten Sie die Taste **OK** oder **Lautstärkentaste** lang gedrückt, um die Einstellung der Option **automatische Abschaltung** zu ändern. In diesem Dialogfeld können Sie auch die automatische **Abschaltung** Funktion deaktivieren. Markieren Sie **Deaktivieren** und drücken Sie **OK**. Das Fernsehgerät bleibt eingeschaltet und die Funktion wird abgebrochen. Sie können diese Funktion erneut aktivieren, indem Sie im Menü **Einstellungen>System>Mehr** die Einstellung der Option **automatische Abschaltung** ändern.

TV-Bedienstellen & Betrieb



die Navigationstasten Rechts, Links, Aufwärts und Abwärts um die Position auszuwählen. Zu der Gegenständ verschoben werden soll, und drücken Sie **OK**.

Sie können dem **Home**-Menü auch Optionen aus anderen Menüs hinzufügen. Markieren Sie eine Option und drücken Sie die Abwärts Taste auf der Fernbedienung. Wenn Sie die Option **Zur Startseite hinzufügen** sehen, können Sie sie zum Startseite-Menü hinzufügen.

2. Suchle

Mit dieser Option können Sie nach Kanälen, Ressourcen, TV-Manus, Applications, Web, YouTube und Videos suchen. Drücken Sie **OK** und geben Sie Schauspiel über die virtuelle Tastatur ein. Markieren Sie dann **OK** und drücken Sie **OK**, um die Suchze zu starten. Die Ergebnisse werden auf dem Bildschirm angezeigt. Wählen Sie mit den Navigationstasten das gewünschte Ergebnis aus und drücken Sie zum Öffnen **OK**.

3. Guidle

Um die **Suchle** zu ändern: Drücken Sie die Steuertaste, um das Funktionsoptionsmenü zu anzeigen und drücken Sie dann nach rechts die Taste **OK** oder **Programm +/-** oder **2 Sekunden lang gedrückt**, um die ausgewählte Option zu aktivieren. Die Symbolfarbe der Option ändert sich, wenn sie aktiviert wird. Drücken Sie dann die Taste, um zum nächsten oder vorherigen Kanal in der Kanalliste zu wechseln.

Um die **Signaltaste zu ändern:** Drücken Sie die Steuertaste, um das Funktionsoptionsmenü zu anzeigen und drücken Sie dann die Taste nach rechts, um den Fokus auf die Option **Source On/Source** und **Programm- und Volume-Funktionen des Fernsehgeräts steuern** zu verschieben. Halten Sie die Taste etwa 2 Sekunden lang gedrückt, um diese Option zu aktivieren. Die Symbolfarbe der Option ändert sich, wenn sie aktiviert wird. Drücken Sie dann die Taste, um die Quellenliste anzuzeigen. Blättern Sie durch die verfügbaren Quellen, indem Sie die Taste drücken. Das Fernsehgerät wechselt automatisch zur markierten Quelle.

Hinweis: Abhängig vom jeweiligen Modell können sich die Steuertasten an einer anderen Stelle befinden. Ihr Fernsehgerät verfügt über eine einzelne Steuertaste. Mit dieser Taste können Sie die Standby-Funktionen und die **Programm- und Volume-Funktionen des Fernsehgeräts steuern**.

Bedienung mit der Steuertaste

• Drücken Sie die **Steuertaste**, um das Funktionsoptionsmenü anzuzeigen.

• Drücken Sie die Tasten etwa 2 Sekunden lang gedrückt, um die gewünschte Option zu aktivieren. Die Symbolfarbe der Option ändert sich, wenn sie aktiviert wird.

• Drücken Sie die Tasten etwa 2 Sekunden lang gedrückt, um die Funktion zu aktivieren. Die Symbolfarbe der Option ändert sich, wenn sie aktiviert wird.

• Um eine andere Funktionsoption auszuwählen, müssen Sie zuerst die zuletzt aktivierte Option deaktivieren. Halten Sie die Taste gedrückt, um sie zu deaktivieren. Die Symbolfarbe der Option ändert sich, wenn sie deaktiviert wird.

• Um das Funktionsoptions-Menü zu schließen, drücken Sie die Tasten nicht für etwa 5 Sekunden. Das Funktionsmenü wird ausgeblendet.

wurde daher automatisch abgeschaltet.“ Bevor das Fernsehgerät in den Standby-Modus wechselt, wird ein Dialogfenster angezeigt. Wenn keine Tasten gedrückt werden, bleibt das Fernsehgerät für eine Weizzeit von ca. 5 Minuten in den Standby-Modus. Sie können **JA** markieren und **OK** drücken, um das Fernsehgerät zu einem Standby-Modus zu schalten. Wenn Sie **NEIN** markieren und **OK** drücken, bleibt das Fernsehgerät eingeschaltet. In diesem Dialogfeld können Sie auch die automatische **Abschaltung** Funktion deaktivieren. Markieren Sie **Deaktivieren** und drücken Sie **OK**. Das Fernsehgerät bleibt eingeschaltet und die Funktion wird abgebrochen. Sie können diese Funktion erneut aktivieren, indem Sie im Menü **Einstellungen>System>Mehr** die Einstellung der Option **automatische Abschaltung** ändern.

TV-Bedienstellen & Betrieb

Hinweis: Abhängig vom jeweiligen Modell können sich die Steuertasten an einer anderen Stelle befinden.

Ihr Fernsehgerät verfügt über eine einzelne Steuertaste. Mit dieser Taste können Sie die Standby-Funktionen und die **Programm- und Volume-Funktionen des Fernsehgeräts steuern**.

Bedienung mit der Steuertaste

• Drücken Sie die **Steuertaste**, um das Funktionsoptionsmenü anzuzeigen.

• Drücken Sie dann die Tasten etwa 2 Sekunden lang gedrückt, um die gewünschte Option zu aktivieren. Die Symbolfarbe der Option ändert sich, wenn sie aktiviert wird.

• Um eine andere Funktionsoption auszuwählen, müssen Sie zuerst die zuletzt aktivierte Option deaktivieren. Halten Sie die Taste gedrückt, um sie zu deaktivieren. Die Symbolfarbe der Option ändert sich, wenn sie deaktiviert wird.

• Um das Funktionsoptions-Menü zu schließen, drücken Sie die Tasten nicht für etwa 5 Sekunden. Das Funktionsmenü wird ausgeblendet.

Eingangsauswahl

Drücken Sie die **Menü**-Taste auf der Fernbedienung, um den Hauptbildschirm aufzurufen. Verwenden Sie die Navigationstasten und die **OK**-Taste zum Navigieren und Einstellen. Drücken Sie die **Return**-**Back**-Taste bzw. die **Menü**-Taste, um einen Menü-Blattschirm zu verlassen.

Hinweis: Die **Menü**-Taste kann nicht über die Steuertasten aufgerufen werden.

Steuerung über die Fernbedienung

Drücken Sie die **Menü**-Taste auf der Fernbedienung, um den Hauptbildschirm aufzurufen. Verwenden Sie die Navigationstasten und die **OK**-Taste zum Navigieren und Einstellen. Drücken Sie die **Return**-**Back**-Taste bzw. die **Menü**-Taste, um einen Menü-Blattschirm zu verlassen.

Eingangsauswahl

Drücken Sie die **Menü**-Taste auf der Fernbedienung, um den Hauptbildschirm aufzurufen. Verwenden Sie die Navigationstasten und die **OK**-Taste zum Navigieren und Einstellen. Drücken Sie die **Return**-**Back**-Taste bzw. die **Menü**-Taste, um einen Menü-Blattschirm zu verlassen.

Um einen externen System an Ihr Gerät angeschlossen haben, können Sie zwischen den verschiedenen Eingangsquellen schalten. Drücken Sie auf Ihrer Fernbedienung hintereinander die

Abwärts um die Position auszuwählen, zu der Gegenständ verschoben werden soll, und drücken Sie **OK**.

Sie können dem **Home**-Menü auch Optionen aus anderen Menüs hinzufügen. Markieren Sie eine Option und drücken Sie die Abwärts Taste auf der Fernbedienung. Wenn Sie die Option **Zur Startseite hinzufügen** sehen, können Sie sie zum Startseite-Menü hinzufügen.

im selben Zeitintervall gesendet werden. In diesem Fall werden Sie aufgefordert, einen dieser Timer auszuwählen und andere zu löschen. Markieren Sie den Timer, den Sie abbrechen möchten, und drücken Sie **OK**. Das **Optionsmenü** wird angezeigt. Markieren Sie dann **Abrufen/Abbrechen**, und drücken Sie **OK**, um den Timer abzubrechen. Sie müssen die Änderungen danach speichern. Um dies zu tun, drücken Sie **OK**, markieren Sie **Anderungen speichern** und drücken Sie erneut **OK**.

3.4. Aufnahmen

Sie können Ihre Aufnahmen mit den Optionen dieses Menüs verarbeiten. Sie können zuvor aufgezeichnete Ereignisse wiederholen, bearbeiten, löschen oder sortieren. Markieren Sie eine Registerkarte mit den linken oder rechten Richtungstasten und drücken Sie **OK**, um die verfügbaren Optionen anzuzeigen.

3.5. Mehr Apps

Mit dieser Option können Sie die auf Ihrem TV verfügbaren Apps verwählen, bearbeiten, löschen oder sortieren. Sie können eine installierte App zum **Startmenü** hinzufügen, starten oder entfernen. Markieren Sie **App** und drücken Sie **OK**, um alle verfügbaren Anwendungen anzuzeigen.

3.6. Markt

Mit dieser Option können Sie neue Apps aus dem Anwendungsmarkt hinzufügen, markieren und drücken Sie **OK**. Verfügbare Apps werden angezeigt. Sie können die Anwendung auch über das Menü **Mehr Apps** aufrufen.

3.7. Zugänglichkeit

Mit dieser Option können Sie direkt auf das Menü Zugänglichkeitsanstellungen zugreifen.

3.8. Datenschutzanstellungen

Mit dieser Option können Sie direkt auf das Menü Datenschutzanstellungen zugreifen. Diese Funktion ist möglicherweise abhängig von jeweiligen Modell Ihres TV-Geräts und dem bei der Erstinstallation ausgewähltem Land nicht verfügbar.

4. Einstellungen

Mit diesen Optionen dieses Menüs können Sie die Einstellungen Ihres Fernsehgeräts verwalten. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt **Inhalt des Einstellungsmenüs**.

Sie können Ihre Anpassungen auf dem Menü **Home** auf die entsprechenden Einstellungen zurücksetzen indem Sie die Option **Apps zurücksetzen** benutzen (Die Verfügbarkeit hängt vom TV-Modell und seinen Funktionen ab). Markieren und drücken Sie **OK**. Zur Bestätigung wird eine Meldung angezeigt. Markieren Sie **JA** und drücken Sie **OK**, um fortzuzählen. Beachten Sie, dass Sie diesen Vorgang innerhalb der nächsten wenigen Minuten nicht mehr durchführen können.

5. Quellen

Sie können Ihre Eingabegerüllreferenzen mit Hilfe der Optionen dieses Menus verwalten. Um die aktuelle Quelle zu ändern, markieren Sie eine der Optionen und drücken Sie **OK**.

5.1. Quellenstellungen

Mit dieser Option können Sie direkt auf das Menü Quellenstellungen zugreifen. Bearbeiten Sie die Namen, aktivieren oder deaktivieren Sie ausgewählte Quellenoptionen.

Emigion der Buttons in die Fernbedienung

Die Fernbedienung verfügt möglicherweise über eine Schraube, mit der der Batteriefachdeckel an der Fernbedienung befestigt wird. Oder befindet sich in einer separaten Tasche). Entfernen Sie die Schraube, wenn die Abdeckung zuvor aufgeschraubt wurde. Entfernen Sie dann den Batteriefachdeckel, um das Batteriefach freizulegen. Legen Sie zwei 1,5 V AAA-Batterien ein. Vergewissern Sie sich, dass die (+) und (-) Zeichen sich einander entsprechen (korrekter Polaanti). Verwenden Sie niemals alte und neue Akkus zusammen. Ersetzen Sie diese ausschließlich durch solche des gleichen oder eines gleichwertigen Typs. Setzen Sie die Abdeckung wieder auf. Belegen Sie die Abdeckung wieder mit der Schraube, falls vorhanden.

Eine Meldung auf dem Bildschirm wird angezeigt, wenn die Batterien fast leer sind und müssen ersetzt werden. Beachten Sie, dass die Leistung der Fernbedienung beeinträchtigt sein kann, wenn die Batterien schwach sind.

Batterien dürfen niemals zu großer Hitze wie direkter Sonneninstrahlung, Feuer od. dgl. ausgesetzt werden.

Nutzanschluss

WICHTIG: Das TV-Gerät ist nur für den Betrieb mit 220-240V Wechselstromquelle mit 50 Hz ausgelegt. Geben Sie Ihrem Gerät nach dem Auspacken genug Platz, sich der Raumtemperatur der Umgebung anzupassen, bevor Sie es einstecken. Stecken Sie das Netzteil in eine Netzsteckdose.

Anschluss der Antenne

Schließen Sie die Antenne oder den Kabel-TV-Stick oder die ANTENNE/NEIN-BUCHE oder den Satellitenstecker an die SATELLITENEINGANG (LNB)-Buchse auf der Rückseite des TV-Gerätes.

Rückseite TV-Gerät

zugreifen. Wenn Sie ein Upgrade ablehnen, können Sie nicht auf Inhalte zugreifen, für die ein Upgrade erforderlich ist.

Das **CI+ Logo** ist eine Marke von CI Plus LLP. Dieses Produkt ist durch bestimmte Rechte des geistigen Eigentums der Microsoft Corporation geschützt. Die Nutzung oder der Vertrieb dieser Technologie ist ohne eine Lizenz von Microsoft oder einem autorisierten Microsoft-Tochtergesellschaft untersagt.

Informationen zur Entsorgung

Europäische Union

Dieses Symbol zeigt an, dass damit markierte elektrische oder elektronische Geräte bzw. Batterien am Ende ihrer Nutzungsdauer nicht als normaler Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Stattdessen muss diese Produkte an einer geeigneten Sammelstelle für die Wiederverwertung von elektrischen und elektronischen Geräten zur richtigen Behandlung, Wiedergewinnung und Wiederverwendung in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Regelungen und den EUR-Richtlinien 2012/19/EU und 2013/56/EU abgegeben werden.

Irreninformationen



HDMI™

Hergestellt unter der Lizenz der Dolby Laboratories. Die Begriffe HDMI und HDMI High-Definition Multimedia Interface sowie das HDMI-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing Administrator, Inc.

Dolby

Hergestellt unter der Lizenz der Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio und das Doppel-D-Symbol sind Warenzeichen der Dolby Laboratories Licensing Corporation.

YouTube


YouTube und das YouTube-Logo sind Marken von Google Inc.

Das Produkt enthält Technologie, die durch bestimmte geistige Eigentumsrechte von Microsoft geschützt sind. Die Verwendung oder Distribution dieser Technologie auf anderen Produkten ohne entsprechende Lizenz von Microsoft ist untersagt.

Inhalteigentümer verwenden die Inhaltszugriffsgeologie Microsoft PlayReady™, um ihre geistigen Eigentumsrechte, einschließlich des urheberrechtlich geschützten Inhalts, zu wahren. Dieses Gerät nutzt die PlayReady-Technologie, um geschützte Inhalte zugreifen. Falls das Gerät die Einschränkungen bezüglich Verwendung von Inhalten nicht ordnungsgemäß durchsetzen kann, können die Inhalteigentümer von Microsoft bestimmen, die Fähigkeit des Geräts zur Weitergabe von PlayReady-Geschützten Inhalten zurückzunehmen. Diese Rücknahme sollte sich nicht auf ungeschützte Inhalte oder durch andere Inhaltszugangstechnologien beziehen.

Sie können Ihre Anpassungen auf dem Menü **Home** auf die entsprechenden Einstellungen zurücksetzen indem Sie die Option **Apps zurücksetzen** benutzen (Die Verfügbarkeit hängt vom TV-Modell und seinen Funktionen ab). Markieren und drücken Sie **OK**. Zur Bestätigung wird eine Meldung angezeigt. Markieren Sie **JA** und drücken Sie **OK**, um fortzuzählen. Beachten Sie, dass Sie diesen Vorgang innerhalb der nächsten wenigen Minuten nicht mehr durchführen können.

Die Symbole gelten nur innerhalb der Europäischen Union. Für Informationen zu Entsorgung und Wiederverwertung wenden Sie sich bitte an die örtlichen Behörden. Wir bringen Sie das Gerät und die Verpackung zur Entsorgung bzw. Wiederverwertung in die lokale Sammelleiste. An einigen Sammelleisten können Sie Altegeräte kostenlos abgeben.



1. Satellit

2. Antenne oder Kabel

Wenn Sie ein externes Gerät an das Fernsehgerät anschließen wollen, vergewissern Sie sich, dass sowohl der Femeleiter als auch das externe Gerät ausgeschaltet sind. Nachdem Sie alle Geräte angeschlossen haben, können Sie die Geräte wieder an.

3. Fernseher

Die Begriffe HDMI und HDMI High-Definition Multimedia Interface sowie das HDMI-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing Administrator, Inc.

4. Lautsprecher

Hergestellt unter der Lizenz der Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio und das Doppel-D-Symbol sind Warenzeichen der Dolby Laboratories Licensing Corporation.

5. Tastatur

YouTube und das YouTube-Logo sind Marken von Google Inc.


Das Produkt enthält Technologie, die durch bestimmte geistige Eigentumsrechte von Microsoft geschützt sind. Die Verwendung oder Distribution dieser Technologie auf anderen Produkten ohne entsprechende Lizenz von Microsoft ist untersagt.

Inhalteigentümer verwenden die Inhaltszugriffsgeologie Microsoft PlayReady™, um ihre geistigen Eigentumsrechte, einschließlich des urheberrechtlich geschützten Inhalts, zu wahren. Dieses Gerät nutzt die PlayReady-Technologie, um geschützte Inhalte zugreifen. Falls das Gerät die Einschränkungen bezüglich Verwendung von Inhalten nicht ordnungsgemäß durchsetzen kann, können die Inhalteigentümer von Microsoft bestimmen, die Fähigkeit des Geräts zur Weitergabe von PlayReady-Geschützten Inhalten zurückzunehmen. Diese Rücknahme sollte sich nicht auf ungeschützte Inhalte oder durch andere Inhaltszugangstechnologien beziehen.

Sie können Ihre Anpassungen auf dem Menü **Home** auf die entsprechenden Einstellungen zurücksetzen indem Sie die Option **Apps zurücksetzen** benutzen (Die Verfügbarkeit hängt vom TV-Modell und seinen Funktionen ab). Markieren und drücken Sie **OK**. Zur Bestätigung wird eine Meldung angezeigt. Markieren Sie **JA** und drücken Sie **OK**, um fortzuzählen. Beachten Sie, dass Sie diesen Vorgang innerhalb der nächsten wenigen Minuten nicht mehr durchführen können.

Die Symbole gelten nur innerhalb der Europäischen Union. Für Informationen zu Entsorgung und Wiederverwertung wenden Sie sich bitte an die örtlichen Behörden. Wir bringen Sie das Gerät und die Verpackung zur Entsorgung bzw. Wiederverwertung in die lokale Sammelleiste. An einigen Sammelleisten können Sie Altegeräte kostenlos abgeben.

Hinweis: Das unten abgebildete Pb-Symbol für Akkus zeigt an, dass dieser Akku Blei enthält.




Spezifikationen des drahtlosen LAN-Transmitters (WLAN)**

	Frequenzbereich	Max. Ausgangsleistung
2400-2483.5 MHz (CH1-CH15)	< 100 mW	
5150-5250 MHz (CH36-CH48)	< 200 mW	
5250-5350 MHz (CH62-CH64)	< 200 mW	
5470-5725 MHz (CH100-CH140)	< 200 mW	

	Länderbeschränkungen	
Dieses Gerät ist für Nutzung im Haushalt bzw. Bureau in allen EU-Ländern (und weiteren Ländern, sofern diese die entsprechende EU-Richtlinie anwenden) ohne etwaige Einschränkungen mit Ausnahme der unten aufgelisteten gedeckt.		

	Beschränkung	
Land	Allgemeine Genehmigung für die Benutzung im Freien und in öffentlichen Einrichtungen erforderlich	
Bulgarien	Wenn Sie das Gerät in Ihren eigenen Räumen verwenden, ist eine allgemeine Genehmigung erforderlich.	
Italien	Nutzung in geschlossenen Räumen nur für den Bereich 540.0 MHz bis 5725.0 MHz	
Griechenland	Allgemeine Genehmigung für Netzwerk- und Dienstangebote (nicht für Punktum)	
Luxemburg	Die Übertragung von Funkwellen in einem geografischen Umkreis von 20 km um das Zentrum von Ny-Alesund, nicht erlaubt.	
Norwegen	Russische Federation	
Israel	Netzwerkeinstieg	
Audiobereich	Netzverbrauch im Netzwerk-Standby-Modus (W)	
TV-Abmessungen TxExH (M) (Standfuß) (mm)	184 x 734 x 483	
TV-Abmessungen TxExH (ohne Standfuß) (mm)	517/8 x 734 x 435	
Display	32"	
Betriebstemperaturen und Betriebsfeuchtigkeit	0°C bis 40°C, max. 85% Feuchtigkeit	

Fernbedienung



1. Produkts
 2. Batterie
 3. Fernseher um, zeigt die entsprechende Kanaloberfläche
 4. +
 5. -
 6. NETFLIX
 7. BACK
 8. EXIT
 9. GUIDE
 10. P
 11. Registrieren (TV)
 12. Drehen
 13. Lautstärke +
 14. Lautstärke -
 15. Bildschirm
 16. Bildschirm
 17. Bildschirm
 18. Bildschirm
 19. Bildschirm
 20. Bildschirm
 21. Bildschirm
 22. Bildschirm
 23. Bildschirm
 24. Bildschirm
 25. Bildschirm
 26. Bildschirm
 27. Bildschirm
 28. Bildschirm
1. Standby: Schaltet das Fernsehgerät Ein / Aus
 2. Nummernwahl: Wechselt den Kanal, gibt eine neue oder einen neuen Absatz in das Textfeld aus dem Bildschirm an.
 3. Sprache: Schaltet zwischen den Tonmodi (tonal-gesetztes Sprache) und schaltet die Audio-/ oder aus (digitales F- und W-freigabe)
 4. Stummenschaltung: Schaltet die Lautstärke des TV-Geräts ganz aus
 5. Lautstärke +/-
 6. Netflix: Startet die Netflix-App
 7. Guide: Zeigt den Elektronischen Programmführer
 8. Navigationstasten: Hilft beim Navigieren durch Menüs, hilft Ihnen, um zu zeigen, wo rechts oder links gedrückt wird
 9. OK: Bestätigt Benutzauswahl, hilft die Seite (im TX-Modus), zeigt das Menü Kanale an (TV-Modus)
 10. Zurück/Rückgratbebe: Keht zum vorherigen Bildschirm zurück, trennt die Index-Seite (im TX-Modus) Sucht schnell zwischen vorherigen und aktuellen Kanälen bzw. Quellen
 11. Prime Video: Startet die Amazon Prime Video-Anwendung
 12. Twitch: Startet die Twitch-App.
 13. Farbbasen: Folgen Sie der Anleitung zu den Farbbasen auf dem Bildschirm
 14. Rücklauf: Bewegt Einzelbilder rückwärts in Medien wie Filmen
 15. Aufnahme: Nehmt Programme auf
 16. Wiedergabe: Beginnt das Abspielen von ausgewählten Medien
 17. Pause: Hält die Mediawiedergabe an (Pause), startet Timeshift-Aufnahme
 18. Schneller Vorlauf/Bewegt Einzelbilder vorwärts in Medien wie Filmen
 19. 20. Meine Taste 11**
 21. Rakuten TV: Startet die Rakuten TV Anwendung
 22. Verlassen: Schließt sich und verlässt angezeigte Menüs oder kehrt zum vorherigen Bildschirm zurück
 23. Info: Zeigt Informationen über auf dem Bildschirm eingeblendete Zeigt verdeckte Informationen (nur im TXT-Modus)
 24. YouTube: Startet die YouTube-App
 25. Menü: Zeigt das TV-Menü
 26. Programm +/-: Zeigt das TV-Menü
 27. Tast: Teilt den (sofern verfügbar) erneut drücken, um den Videotext über das normale Fernsehbild (TV) zu überlagern
 28. Quelle: Zeigt alle verfügbaren Sender und Inhaltsquellen

In Geschäften konfigurieren, und in Abhängigkeit von jeweiligen TV-Modellen werden die unterschiedlichen Modelle des TV-Gerätes am Bildschirm als Banner-Information angezeigt oder die vorinstallierte Videodatei kann wiedergegeben werden. Diese Option ist nur zur Verwendung in Geschäften gedacht. Es wird empfohlen für die Verwendung zu Hause den **Home Modus** auszuwählen. Diese Option ist in **Einstellungen->System->Sonstige** verfügbar und Ihre Präferenz für diese Einstellung kann später geändert werden. Trennen Sie Ihre Auswahl und drücken Sie **OK**, um fortzufahren.

Der Bildschirm-Auswahlbildschirm wird dann angezeigt. Damit Ihr TV-Gerät weniger Energie verbraucht und unvermeidlich ist, wählen Sie **Natürlich** und drücken **OK**, um fortzufahren. Sie können Ihre Auswahl später über die Option **Modus** im Menü **Einstellung->Bild** ändern.

Um das TV-Gerät einzuschalten
• Drücken Sie die **Standby**-Taste auf der Fernbedienung.
• Drücken Sie die Steuertaste auf dem TV-Gerät, um das Funktionskopplungsmodus anzuzeigen. Der Fokus liegt auf der **Standby**-Option. Halten Sie die Taste etwa 2 Sekunden lang gedrückt, um diese Option zu aktivieren. Wenn die Taste, das TV-Gerät schaltet in den Betriebsstatusmodus.

Um das TV-Gerät auszuschalten
• Drücken Sie die **Standby**-Taste auf der Fernbedienung.
• Drücken Sie die Steuertaste auf dem TV-Gerät, um das Funktionskopplungsmodus anzuzeigen. Der Fokus liegt auf der **Standby**-Option. Halten Sie die Taste etwa 2 Sekunden lang gedrückt, um diese Option zu deaktivieren. Sie können die Zugriffssicht auf Ihre Daten einstellen. Markieren Sie eine Funktion und drücken Sie **OK**, um sie zu aktivieren oder zu deaktivieren. Sie können die angezeigten Erfordernisse auf dem Bildschirm für jede markierte Funktion, bevor Sie eine Änderung vornehmen. Sie können die rechte Richtungstaste drücken, um den Text zu markieren, oder die Richtungstaste drücken, um den Text zu markieren, oder die Richtungstaste drücken, um nach oben und unten zu scrollen, um den gesamten Text zu lesen.

Zeihen Sie den Netzstecker, um das TV-Gerät ganz auszuschalten.
Hinweis: Wenn das TV-Gerät im Standby-Modus ist, kann die Standby-LED zwischen zum anzuzeigen dass Funktionen wie Standby-Modus-Such-Ober-Al-Schwarze Aktivierung oder Timer eingeschaltet sind. Die LED kann auch blinken, wenn dieses TV-Gerät aus dem Standby-Modus einschalten.

Erstinstallation
Nach dem Einschalten zum ersten Mal erscheint das Sprachauswahl-Menü. Wählen Sie die gewünschte Sprache und drücken Sie **OK**. Stellen Sie in den folgenden Schritten der Installationsanleitung Ihre Einstellungen mit den Richtungstasten und der **OK**-Taste ein.

Nach der Sprachauswahl werden Sie gefragt, ob möchten. Markieren Sie **JA** und drücken Sie **OK**, um zu ändern. Aushörende Informationen auf den verfügbaren Optionen finden Sie im Abschnitt **Inhalt des Systemmenüs**.

Stellen Sie Ihre **Ländereinstellung** auf dem demnächst Bildschirm ein. Abhängig von der Ländereinstellung werden Sie möglicherweise aufgefordert, an dieser Stelle eine PIN-Nummer zu bestätigen. Die ausgewählte PIN-Nummer darf nicht 0000 lauten. Wenn Sie aufgefordert werden, müssen Sie später eine PIN für jede Neudefinition eingeben.

Hinweis: *M77B*Berebereich wird nach Sprach- und Landselektion, die Sie bei der **Erstinstallation** gewählt haben definiert.

(TV) ist ein digitaler Satelliten-Service-Provider.

Sie können die Option **Geschäftsmodus** im nächsten Schritt aktivieren. Diese Option wird die Einstellungen Ihres TV-Gerätes für die Aufstellung

Aanschlussse	Stecker	Typ	Kabel	Gerät
AUDIOEINGANG	VGA-A-Anschluss (Rückseite)			Siehe die Abbildung auf der linken Seite. Um über den VGA-Eingang einen Y/Pb/Pr-Signal einzulegen zu können, müssen Sie ein Y/Pb/Pr-zu-VGA-Kabel verwenden. Schließen Sie den VGA- und Y/Pb/Pr nicht gleichzeitig an. Um das TV-Gerät aus dem Standby einzuschalten: • Drücken Sie entweder die Standby -Taste, Programme +/- oder eine Ziffernaste auf der Fernbedienung.
AUDIOEINGANG	YPbPr-Pr-Audio-Anschluss (links)			• Drücken Sie die Steuertaste auf dem TV-Gerät, um das Funktionskopplungsmodus anzuzeigen. Der Fokus liegt auf der Standby -Option. Halten Sie die Taste etwa 2 Sekunden lang gedrückt, um diese Option zu aktivieren. Danach drücken Sie erneut die Taste, das TV-Gerät schaltet in den Betriebsstatusmodus.
RÜCKSEITE AV	SPDIF-A-Anschluss (Analog-Audio-Kabel) (Rückseite)			Ziehen Sie den Netzstecker, um das TV-Gerät ganz auszuschalten. Hinweis: Wenn das TV-Gerät im Standby-Modus ist, kann die Standby-LED zwischen zum anzuzeigen dass Funktionen wie Standby-Modus-Such-Ober-Al-Schwarze Aktivierung oder Timer eingeschaltet sind. Die LED kann auch blinken, wenn dieses TV-Gerät aus dem Standby-Modus einschalten.
KOPFHÖRER	Kopfhörer-Anschluss (Seite)			Erstinstallation Nach dem Einschalten zum ersten Mal erscheint das Sprachauswahl-Menü. Wählen Sie die gewünschte Sprache und drücken Sie OK . Stellen Sie in den folgenden Schritten der Installationsanleitung Ihre Einstellungen mit den Richtungstasten und der OK -Taste ein.
YPBPR	YPbPr-Video-Anschluss (Rückseite)			Nach der Sprachauswahl werden Sie gefragt, ob möchten. Markieren Sie JA und drücken Sie OK , um zu ändern. Aushörende Informationen auf den verfügbaren Optionen finden Sie im Abschnitt Inhalt des Systemmenüs .
LAN:	Ethernet-Anschluss (Rückseite)			Stellen Sie Ihre Ländereinstellung auf dem demnächst Bildschirm ein. Abhängig von der Ländereinstellung werden Sie möglicherweise aufgefordert, an dieser Stelle eine PIN-Nummer zu bestätigen. Die ausgewählte PIN-Nummer darf nicht 0000 lauten. Wenn Sie aufgefordert werden, müssen Sie später eine PIN für jede Neudefinition eingeben.

Weitere Informationen zum Anschließen drahtlosen Geräte finden Sie im Abschnitt **Konnektivität**. Um fortzuführen, markieren Sie **Next** und drücken Sie **OK**. Auf dem nächsten Bildschirm können Sie die zu durchsuchenden Übertragungssorten auswählen. Die Einstellungen für die verschlossene **Sendersuche** und die Zeitzone (abhängig von der Landerauswahl) festlegen. Zusätzlich können Sie einen Sendertyp als Ihren Favoriten einstellen. Dem ausgewählten Sendertyp wird für den Suchvorgang Priorität gegeben und die entsprechenden Sender werden auf Anhieb der Sendeliste aufgeführt. Drücken Sie nach dem Abschluss des Vorgangs markieren Sie **Next** drücken Sie **OK**, um fortzufahren.

Über die Auswahl der Übertragungsart

Um eine Suchoption für den Übertragungssort zu suchen, markieren Sie ihn und drücken Sie **OK**. Das Kontrollkästchen neben den ausgewählten Optionen wird aktiviert. Nachdem Sie das Kontrollkästchen, indem Sie **OK** drücken, rückt der Fokus auf die gewünschte Broadcast-Option gesetzt haben.

Digitalantenne: Wenn die Suchoption **Antenne** eingeschaltet wurde, sucht das TV-Gerät nach digitalen terrestrischen Sendern, sobald die Ersteinstellungen vorgenommen worden sind. Drücken Sie mit der Suche beginnen, wird eine Meldung angezeigt, in der Sie gefragt werden, ob Sie eine **Kapazitätsprüfung** durchführen möchten. Wenn ja, kann die Ersteinstellung vorgenommen werden sind. Bevor Sie mit der Suche beginnen, können Sie **Netzwerk** auswählen und **OK** drücken, um die entsprechenden Werte wie **Frequenz**, **Netzwerk-ID** und **Buchstabe** einzustellen. Wenn Sie **Netzwerk** und **OK** drücken, können Sie **Frequenz** starten. Frequenz steuert den **Satelliten** auf dem nächsten Bildschirm einstellen. Wenn Sie fertig sind markieren Sie **Next** und drücken Sie **OK**, um fortzufahren.

Hinweis: Die Sprechzeichen müssen jüngere Einstellungen ausgewählten **Schriftarten**.

Satellit: Wenn die Suchoption **Satellit** eingeschaltet wurde, sucht das TV-Gerät nach digitalen Satellitensendern, sobald die Ersteinstellungen vorgenommen worden sind. Vor dem Ausführen der Satelliteneinstellung müssen einige Einstellungen vorgenommen werden. Ein Wert wird angezeigt, in dem eine **M1** oder **Französ**-Betreiberinstallation oder eine Standardinstallationsauswahl und diese starten können. Um eine **M1**-Betreiberinstallation zu starten, stellen Sie den **InstallationsTyp** den jeweiligen **M1**-Betreiber ein. Markieren Sie dann **Bevorzugter Schriftlauf**, stellen Sie diesen als **Automatisch**

ein, und drücken Sie **OK**, um die automatische Suche zu starten. Diese Optionen können Ihnen nach **Sprach- und Landeauswahl**, die Sie bei vorherigen Schritten der Ersteinstellung gewählt haben, voranstellen werden. Sie können aufgelistet entsprechend Ihrem **M1**-Betreiber-Typ auszuwählen. Wählen Sie eine und drücken Sie **OK** um fortzufahren. Wählen Sie bis die Suche beendet ist, Nun ist die Liste installiert.

Wenn Sie eine **M1**-Betriebserstellung ausführen und dabei andere Parameter zur Satelliteninstanziation als die Standardinstellungen verwenden möchten, wählen Sie für die Option **Bevorzugter Schriftlauf** **Manueller Schriftschalt**, und drücken Sie **OK**, um fortzufahren. Das Menü **AntennenTyp** wird eingeblendet. Nachdem Sie in den folgenden Schritten den AntennenTyp und den gewünschten Satelliten ausgewählt haben, drücken Sie **OK**, um die Satellite teninstanziationsparameter im Untermenü zu ändern.

Um nach anderen Satellitennkanälen als **M7**-Kanälen zu suchen, müssen Sie eine **Standardinstanziationsstandard** und drücken Sie die **OK**-Taste um fortzufahren. Wählen Sie für den **Standardinstanziationsstandard**, und drücken Sie die **OK**-Taste um eingebettet.

Die folgenden drei Möglichkeiten stehen zur Auswahl. Sie können als **AntennenTyp** **Direkt Einheitbeleuchtung** oder **DSEQ-Schalter** mit den linken oder rechten Tasten auswählen. Nachdem Sie Ihre **AntennenTyp** ausgewählt haben, drücken Sie **OK**, um die Optionen zum Fortfahren anzusehen. **Weiter**, **Transponderliste** und **LNB Konfiguration** Optionen sind verfügbar. Sie können die Transponder- und **NB**-Einstellungen über die entsprechenden Menüoptionen ändern.

• Direkt: Wenn Sie einen einzelnen Receiver und einen direkten Satellitenschüssel haben, wählen Sie diesen AntennenTyp. Drücken Sie **OK**, um fortzufahren. Wählen Sie einer verfügbaren Satelliten und drücken Sie **OK** um den Scan, d.h. die Suche, zu starten.

• Einzel satellitkabel: Wählen Sie diesen AntennenTyp, wenn Sie mehrere Receiver und ein Einzelkabel fortzufahren. Konfigurieren Sie die Einstellungen, indem Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen. Drücken Sie **OK** um den Scan, d.h. die Suche, zu starten.

• DSEQ-Schalter: Wenn Sie mehrere Satellitenschüsseln und einen **DSEQ-Schalter** haben, wählen Sie diesen AntennenTyp. Stellen Sie dann die **DSEQ-C**-Version ein und drücken Sie **OK**, um fortzuführen. Sie können bis zu vier Satelliten (falls verfügbar) für Version 1.0 und **1.1** auswählen. Trennen Sie während der Aufnahme die **USB-HDD** nicht vom Gerät ab. Dies kann Schäden am TV-Gerät und der **USB-HD** verursachen.

USB-Gerät verursacht werden. Drücken Sie die **OK**-Taste, während des Aufnehmens oder Abspielens Ihr Gerät heraus.

Antrag: Wenn die Suchoption **Analog** eingesetzt wurde, sucht das TV-Gerät nach analogen Sendern, sobald die Ersteinstellungen vorgenommen worden sind. Nachdem die Einstellungen vorgenommen wurden, startet Ihr TV-Gerät die Suche nach verfügbaren Stationen, um die Liste nach verfügbaren Stationen zu aktualisieren. Wenn Sie eine **USB**-Festplatte verwenden, wird empfohlen, die **USB**-Eingang die **USB**-Festplatte anzuwenden, wenn Sie eine **USB**-Festplatte anschließen werden.

USB-Aufzeichnung einer Sendung

Um eine **USB**-Festplatte an **TV-Gerät** anzuschließen, wenn Sie eine **USB**-Festplatte verwenden, sollten Sie zuerst ein Programm aufzunehmen, um die Festplatte zunächst mit Hilfe der Option **Festplatte formate** im Menü **TV-Aufnahmen> Einrichtungen** des TV-Geräts formatieren.

Während die Suche fortgesetzt wird, werden die aktiven Scangebiete unten auf dem Bildschirm angezeigt. Nachdem alle verfügbaren Sender gezeigt sind wird das Menü Kanaliste angezeigt. Sie können die Kanaliste genau Ihren Wünschen beenden durch Nutzen der Regie-Taste oder drücken Sie die Menü-Taste zum Verlassen und fernsehen.

Während die Suche abläuft, erscheint eine Meldung mit der Nachricht ob Sie Kanalnamen (**LN**) sammeln möchten. Wählen Sie **Ja** und drücken Sie **OK**, um das **Autoscan** zu starten. Sobald die Aufnahme von **Autoscan** abgeschlossen ist, schalten Sie dann das **TV-Gerät** um die Aufnahmefunktion zu aktivieren. Ein für Speicherung von Aufnahmen verordnetes **USB** Laufwerk sollte über mindestens 2 GB freien Speicherplatz und USB 2.0 kompatibel sein. Wenn das **USB** Laufwerk nicht kompatibel ist wird eine Fehlermeldung angezeigt.

Aus diesem Grund empfehlen wir, für die Aufnahme von langen Sendungen wie z.B. Filmen statt **USB**-Festplattenlaufwerk (**HD**) zu verwenden. Aufgezeichnete Sendungen werden auf der angeschlossenen **USB**-Festplatte abgespeichert. Bitte gewünschen Sie diese gespeicherten Aufnahmen mit einem PC kopieren oder sicher speichern. Sie können sie auf einem Computer abspielen. Tatsächlich kann es jedoch zu Problemen kommen, wenn Sie die Aufnahmen nur über Ihr Fernsehgerät ansehen.

Aufgrund der Zeitspanne können Verzögerungen bei der Lippe-Synchronisation bei dem angeschlossenen **USB**-Festplatten abrufen. Die Aufnahme von Radioprogrammen wird nicht unterstützt. Das **TV-Gerät** kann Sendungen mit einer Länge von bis zu zehn Stunden aufzeichnen. Die aufgezeichneten Sendungen werden in 4 GB Partitionen aufgeteilt.

Wichtig: Sicherstellen Sie, dass die Dateien ihres Speichergeräts, bevor Sie es mit dem Gerät verbinden. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für beschädigte Dateien oder Datenverlust. Unter Umständen sind bestimmte Arten von **USB**-Geräten (z. B. MP3-Player) oder **USB**-Festplattenlaufwerken-Speichersticks mit diesem **TV-Gerät** nicht kompatibel. Das Fernsehgerät unterstützt **FA132** und **NTFS** Formattierung der Festplatte, aber die Aufnahme mit **NTFS** formatierenden Festplatten nicht verfügbar sein.

Bei der Formattierung einer **USB**-Festplatte mit mehr als **1TB** (Tera Byte) Speicherplatz können möglicherweise Probleme beim Formattierungsprozess auftreten.

Trennen Sie während der Aufnahme die **USB-HDD** nicht vom Gerät ab. Dies kann Schäden am TV-Gerät und der **USB-HD** verursachen.

Die Multipartitionsunterstützung ist verfügbar. Maximal zwei Partitionen werden unterstützt. Für die USB Recording Ready-Funktionen wird die erste Partition der USB-Festplatte verwendet. Sie muss eine primäre Partition formatieren, damit die USB Recording Ready-Funktionen verwendet werden können.

Maximal werden vier Partitions für die USB Recording Ready-Funktionen verwendet, damit die USB Recording Ready-Funktionen verwendet werden können.

Langsamer Vorlauf
Wenn Sie die **Pause-Taste** drücken, während Sie die aufgezeichneten Programme ansehen, ist die langsame Wiedergabe möglich. Auf dem Bildschirm erscheinen die **Schnellvorlauf-Taste** für ein langsames Vorlaufen nutzen. Durch wiederholtes Drücken der **Schnellvorlauf-Taste** können Sie die langsame Vorlaufgeschwindigkeit ändern.

Autonome Einstellungen
Sie können Ihre Autonomieeinstellungen auch über die Registerkarte **Einstellungen** im Menü **TV-Aufnahmen** konfigurieren. Markieren Sie die **Autonomie Einstellungen** mit den **linken** oder **rechten** Richtungstasten und drücken Sie **OK**. Wählen Sie dann das gewünschte Element im Untermenü aus und stellen Sie es mit den **linken** oder **rechten** Richtungstasten ein.

Fix starten: Hier können Sie festlegen, dass die Aufnahme beginnen soll.

Später stoppen: Hier können Sie festlegen, dass die Aufnahme nach der eingestellten Einheit gestoppt werden soll.

Max. Thronzeit: Mit dieser Einstellung können Sie die maximale Dauer für die Timeshift-Aufnahme festlegen. Die verfügbaren Optionen sind **Nahrungszeit**, **die tatsächliche Aufnahmezeit** kann sich je nach Sendung in der Praxis ändern. Die reservierten und freien Speicherplatzwerte ändern sich entsprechend dieser Einstellung. Stellen Sie sicher, dass Sie genug freien Speicherplatz haben, andernfalls ist eine solange Aufnahme möglicherweise nicht möglich.

Automatische Lösch: Sie können die **Löschen** als **Kante**, **Alteste**, **Langste** oder **Kürzeste** einstellen. Wenn die Lösch-Artikulation auf **Keine** gesetzt ist, können Sie die **Nicht Abgespielt**-Option als **Ein-** oder **Ausgeschlossen** setzen. Diese Optionen bestimmen die Voreinstellung für das Löschen der Aufzeichnungen, um mehr Speicherplatz für laufende Aufzeichnungen zu erhalten.

Drucken Sie die Wiedergabe-Taste, um das Programm vom Zeitpunkt der Pause an anzusehen. Drücken Sie die **Stopp-Taste**, um die Timeshift-Aufnahme zu beenden und zur Livesendung zu wechseln.

Timeshift kann nicht im Radio-Modus verwendet werden.

Sie können die Timeshift-Rücklauf-Funktion benutzen nachdem Sie entweder zur normalen Wiedergabe oder schließen Vorlauf-Option zurückgekehrt sind.

Instantaufnahme

Drücken Sie die **Aufnahme-Taste**, um die Aufnahme einer Sendung beim Ansehen sofort zu starten.

Drücken Sie **Stopp-Taste**, um die Aufnahme sofort abzubrechen.

Sie können im Wiederaufnahme-Modus die Sendung nicht wechseln. Während der Aufzeichnung eines Programms oder während Timeshifting, erscheint eine Warnmeldung auf dem Bildschirm, wenn die Geschwindigkeit Ihres USB-Geräts nicht ausreichend ist.

Aufgenommene Sendungen anzeigen

Wählen Sie **Aufnahmen** im **TV**-Menü. Wählen Sie eine Aufnahme aus der Liste (sofern Sie schon eine

Aufnahme durchgeführt haben). Drücken Sie die Taste **OK** um das Menü **Wiedergabe-Optionen** anzuzeigen. Wählen Sie eine Option und drücken Sie die **OK-Taste**.

Hinweis: Wählen Sie die **Wiedergabe** als **Aufnahme des Hauptmenüs und der Menüoptionen nicht möglich**.

Drücken Sie die **Stopp-Taste**, um die Timeshift-Aufnahme zu beenden und auf **Aufnahmen** wechseln.

Wichtig:

Das Formatieren Ihres USB-Laufwerks löscht alle darauf befindlichen Daten und das Dateisystem wird zu FAT32 umgewandelt. In den meisten Fällen können so Laufwerkster repariert werden, aber nach der Formattierung sind alle Ihre Daten gelöscht.

Wenn beim Starten der Aufzeichnung die Meldung **Die Schreibgeschwindigkeit des USB-Festplatten Zu Aufnehmen zu langsam** auf dem Bildschirm erscheint, versuchen Sie den Vorgang erneut zu starten. Wenn diese Fehlermeldung weiterhin angezeigt wird, ist Ihre USB-Festplatte möglicherweise nicht schnell genug. Versuchen Sie ein anderes USB-Festplatten anzuschließen.

Medienbrowser

Sie können Musik- und Filmdaten wiedergeben und Fotodaten anzeigen, die auf einem USB-Speichergerät gespeichert sind, indem Sie sie an Ihr Fernsehgerät anschließen. Schließen Sie ein USB-Speichergerät an einem der USB-Ports an der Seite des Fernsehers an.

Nach dem Anschließen eines USB-Speichergeräts an Ihr TV-Gerät wird die **Quellenselekte** mit dem **Medienbrowser**-Menü wird auf dem Bildschirm angezeigt. Wählen Sie die Datei Ihrer Wahl und drücken Sie **OK**, um sie anzuzeigen oder abzuspielen. Sie können auch die **Source-Taste** auf der Fernbedienung des angeschlossenen USB-Geräts zu greifen. Die **Source-Taste** auf der Fernbedienung drücken und dann Ihr USB-Speichergerät aus der Liste der Quellen auswählen.

Sie können Ihre Einstellungen für den Medienbrowser mit **Menü > Einstellungen > anpassen**.

Einstellungsnorm kann über die Informationsleiste angefordert werden, während die **Wiedergabe** einer Videodatei oder der Anzeige eines Bilddatei am unteren Rand des Bildschirms angezeigt wird. Drücken Sie die **Info-Taste**, markieren Sie das Zahnradsymbol auf der rechten Seite der Informationsleiste und drücken Sie **OK**. Je nach Medientyp, Modell Ihres TVs-Geräts und dessen Funktionen sind möglicherweise **Bildstellungen**,

Toneinstellungen, Medienbrowser-Einstellungen und Optionen verfügbar. Der Inhalt dieser Menüs kann sich auch je nach Typ der aktuell geöffneten Mediadatei unterscheiden. Während die Wiedergabe einer Datei ist nur das **Menü Toneneinstellungen** verfügbar.

Endless/Zufallswiedergabe
Alle Daten dieser Liste gehören zu den aktiven Kanälen im Endless.

Die gleiche Liste wird von allen Endless- und Zufallswiedergabe abgespielt.

Alle Daten auf die in Zufalls oder Endless Wiedergabe abgespielt.

Alle Daten dieser Liste werden in Zufalls oder Endless Wiedergabe abgespielt.

Um die Funktionen in der Informationsleiste zu verwenden, markieren Sie das Symbol der Funktion und drücken Sie **OK**. Um den Status einer Funktion zu ändern, markieren Sie das Symbol der Funktion und drücken Sie so oft wie nötig **OK**. Wenn das Symbol mit einem roten Kreuz markiert ist, bedeutet dies, dass es deaktiviert ist.

FollowMe TV

Mit Ihrem Mobilgerät können Sie die aktuelle Sendung von Ihnen Smart TV durch die Funktion **FollowMe streamen**. Installieren Sie die **Smart Center** Anwendung auf Ihrem Mobilgerät. Starten Sie die Anwendung.

CEC

Diese Funktion lassen sich CEC-fähige Geräte, die über einen HDMI-Anschluss angeschlossen sind, über die Fernbedienung des Fernsehers steuern.

Die **CEC-Optationen** im **Menü Einstellung > System > Optationen** müssen vorher aktiviert werden. Drücken Sie die **Taste Quelle** und wählen Sie den HDMI-Eingang des angeschlossenen CEC-Geräts im **Menü Quellenliste**. Wenn eine neue CEC-Quelle angeschlossen wurde, wird es im Menü

Hinweis: Je nach Modell unterstützt Ihr Fernseher Gerät diese Funktion möglicherweise nicht. Der Inhalt des E-Handbuchs kann je nach Modell variieren.

Quelle mit dem eigenen Namen anstellt mit dem HDMI-Portnamen (DVD Player, Recorder 1, usw.), an den es angeschlossen ist, aufgeführt.

Die Fernbedienung des TV-Geräts kann automatisch die wichtigsten Funktionen ausführen, nachdem die HDMI-Quelle ausgewählt wurde. Um diesen Vorgang zu beenden und den Fernseher wieder über die Fernbedienung zu steuern, drücken Sie die 0-Taste auf der Fernbedienung und halten Sie diese für 3 Sekunden gedrückt.

Sie können die CEC-Funktionalität deaktivieren, indem Sie die entsprechende Option im Menü **Einstellungen > System > Geräteinstellungen** einstellen.

Das TV-Gerät unterstützt ARC (Audiodückkanal). Diese Funktion ist ein Audio-Link, um andere Kabel zwischen dem Fernseher und einer Außenanlage (AV-Receiver oder einem Lautsprecher-System) zu ersetzen.

Wenn ARC aktiv ist, schaltet das TV-Gerät seine anderen Audiospitze außer der Kopfhörerbuchse automatisch stumm und die lautsstärkeregler sind auf das angeschlossene Audiogerät gerichtet. Um ARC zu aktivieren, stellen Sie die Option **Tonausgabe** im Menü **Einstellungen > Ton** auf **HDMI ARC** ein.

Hinweis: ARC wird nur über den HDMI-Eingang unterstützt.

Systemeigene Audiotaste Steuerung

Ermutigt die Verwendung eines Audiorevitäters bzw. Audiorecorders zusammen mit dem Fernseher. Das Lautsprecher kann mit Hilfe der Fernbedienung des Fernsehers gesteuert werden. Um diese Funktion zu aktivieren, stellen Sie die Option **Tonausgabe** im Menü **Einstellungen > Ton** als **HDMI ARC** ein. Wenn die **HDMI ARC**-Option ausgewählt ist, wird die **CEC**-Option automatisch als **Aktiviert** festgelegt, sofern sie nicht bereits festgelegt ist. Die Fernseheraudiospitze werden auf stumm und Ton des empfangenen Programms wird durch das angeschlossene Soundsystem geliefert.

Hinweis: Das **Audiogerät** sollte die Systemaudiosteuerungsfunktion unterstützen.

E-Handbuch

Im E-Handbuch können Sie Anweisungen über die Eigenschaften Ihres TV-Gerätes finden. Um auf die E-Anleitung zuzugreifen, rufen Sie das **Einstellungsniveau** auf, wählen Sie **Manuals** und drücken Sie **OK**. Für einen schneller Zugriff drücken Sie die **Menü**-Taste und dann die **Info**-Taste. Durch die Verwendung der Richtungstasten wählen Sie die gewünschte Kategorie. Jede Kategorie enthält unterschiedliche Themen. Wählen Sie das Thema und drücken Sie **OK**, um die Anweisungen zu lesen. Um das E-Handbuch zu schließen, drücken Sie die **Exit**-bzw. die **Menü**-Taste.

Inhalt des Einstellungsmentus

Inhalt des Gerätemenüs	Inhalt des Bildmenüs
CEC	Mit dieser Einstellung können Sie die CEC-Funktion aktivieren oder vollständig deaktivieren. Drücken Sie die Links oder Rechts Taste, um die Funktion zu aktivieren oder deaktivieren.
CEC Automatisches Einschalten	Diese Funktion ermöglicht es, mit dem angeschlossenen HDMI-CEC-kompatiblen Gerät den Fernseher einzuschalten und automatisch auf die Einstellungssuite umzuschalten. Drücken Sie die Links oder Rechts -Taste, um die Funktion zu aktivieren oder deaktivieren.
Audio Link	Drücken Sie OK , um den Bildschirms des Audio Link-Menüs zu öffnen. Mit Hilfe dieses Bildschirms sehen Sie die Soundgeräte und können dies drahtlos mit Ihrem TV-Gerät verbinden.
Eingabegerät	Drücken Sie OK , um den Gerät eingegeben Menübildschirm zu öffnen. Mit Hilfe dieses Bildschirms können Sie Tastaturen und Mäuse drahtlos erkennen und mit Ihrem Fernseher mitverbinden. Hinweis: Ihr Fernseher ist in möglichst weise nicht mit allen Tastatur- und Mausmodellen auf dem Markt kompatibel. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Händler oder der Verkaufsstelle, bei der Sie Ihren Fernseher gekauft haben.
Virtuelle Fernbedienung	Aktivieren oder Deaktivieren der virtuellen Fernbedienung.
Audio-Video-Teilen	Diese Funktionen gestatten Ihnen das Teilen von auf Ihrem Smartphone oder Tablet-PC gespeicherten Dateien. Sofern Sie ein kompatibles Smartphone bzw. einen tablet-PC besitzen und die geeignete Software installiert ist, können Sie dort gespeicherte Bilder auf dem TV-Gerät teilen anzeigen. Für weitere Informationen, beachten Sie die Anweisungen Ihrer Sharing-Software.
Timer ohne Signal	Wenn Ihr Fernseher für 3 Minuten kein Eingangssignal (z.B. von einer Antenne oder HDMI-Quelle) empfängt, geht das TV-Gerät auf Standby-Modus. Sie können diese Funktionalität aktivieren oder deaktivieren, indem Sie diese Option entsprechend einstellen.
Inhalt des Bildmenüs	Inhalt des Bildmenüs
Modus	Sie können den Bildmodus ändern um es nach Ihren Wünschen oder Anforderungen anzupassen. Der Bildschirm kann auf eine neue Optionen eingestellt werden: Kino - Spiele (optional) - Sport - Dynamisch und Natürlich .
Kontrast	Verändert auf dem Bildschirm die Werte für Dunkel und Hell.
Helligkeit	Stellt die Helligkeit des Bildschirms ein.
Schärfe	Stellt die Schärfe der am Bildschirm dargestellten Objekte ein.
Farbe	Stellt die Farbwerte und damit die Farbe ein.
Energieeinsparung	Wählen Sie für die Einstellung der Energieeinsparung entweder Benutzerdefiniert , Minimum , Medium , Maximum , Auto , Bildschirm Aus oder Aus . Hinweis: Da verschiedene Optionen keinen Zusammenhang zum gewählten Modus aufweisen.
Hintergrundbeleuchtung	Mit dieser Einstellung wird die Hintergrundbeleuchtung geregelt. Die Hintergrundbeleuchtung-Funktion ist deaktiviert, wenn die Energieeinsparung -Option nicht auf Benutzerdefiniert eingestellt ist.
Bildzoom	Stellt das gewünschte Bildgrößenformat ein.
Bildverschiebung	Diese Option ist möglicherweise abhängig von der Einstellung für den Bildzoom verfügbar. Markieren Sie und drücken Sie OK. Verwenden Sie dann die Richtungstasten, um das Bild nach oben oder unten zu verschieben.

PC-Stellung		Inhalt des Tonmenüs	
Auto-Position	Erscheint nur, wenn die Eingangsquelle auf VGA/PC gesetzt ist. Wenn das Bild im VGA-Modus nicht Zeitzerst ist, verändern Sie diese Option, um die Position des Bildes automatisch anzupassen. Drücken Sie auf OK , um die automatische Anpassung zu starten.	Smart, Film, Musik, Nachrichten und Aus Optionen sind verfügbar. Zum Deaktivieren auf Aus stellen. Hinweis: Einige Elemente im Menü Ton sind ausgeschaltet und nicht verfügbar, wenn sie auf eine andere Option als Aus eingestellt sind.	
H-Position	Mit dieser Option können Sie das Bild auf die rechte oder linke Seite des Bildschirms verschieben.	Der Surround-Klang kann auf Ein oder Aus gestellt werden.	
V-Position	Diese Einstellung verschiebt das Bild vertikal auf dem Bildschirm nach Oben oder Unten.	Drücken Sie OK , um den Bildschirm des Audio Link-Menüs zu öffnen. Mit Hilfe des Kopfhörer-Modus kann ein Audio Link-Menü geöffnet werden.	
Dot Uhr	Die Pixelfein-Einstellung korrigiert die vertikale Streifen in Pixelintensitätsdiagrammen wie Tabellen oder Absätzen oder Text in kleinen Schriften aufzulösen.	Legt die Einstellung für die Audiodarbsgabe fest. Die Optionen TV & PDP, HDMI ARC, Nur Kopfhörer und Lineout sind verfügbar. Es wird kein Ton ausgegeben, außer durch die ausgewählte Option und Kopfhöreranschluss.	
Phase	Abhängig von der Eingangsquelle (Computer etc.) ist es möglich, dass Sie ein verschwommenes oder rauschendes Bild auf dem Bildschirm sehen. Sie können mit der Phase versuchen, ein klareres Bild zu bekommen.	Wenn Sie einen externen Verstärker an Ihren Fernseher anschließen, durch Benutzung des Kopfhöreranschlusses, können Sie diese Option als Lineout festlegen. Wenn Sie einen Kopfhörer an den Fernseher angeschlossen haben, legen Sie diese Option auf Nur Kopfhörer fest. Bevor Sie einen Kopfhörer benutzen, vergewissern Sie sich, dass dieser Menüpunkt auf Nur Kopfhörer eingestellt ist. Wenn Lineout eingesetzt ist, wird die Audiodarbsgabe den Kopfhörerbaustein auf Maximum gestellt; was das Gehör beschädigen könnte.	
Erweiterte Einstellungen		Hinweis: Anhand der ausgewählten Option werden einige Elemente im Soundmenu ausgeschaltet und sind nicht verfügbar.	Hinweis: ARC ausgewählt ist, wird die CEC-Funktion aktiviert.
Dynamischer Kontrast		Diese Funktion stellt den Ton so ein, dass zwischen den Programmen ein konstanter Ausgangspegel erhalten bleibt.	
Färbtemperatur		Wenn der Menüpunkt Dolby Audio auf eine andere Option als Aus eingesetzt ist, ändert sich die AVL -Einstellungsoptionen. Auto, Nacht, Normal und Aus sind verfügbar. Im Auto-Modus wechselt das Fernseher je gemäß den aktuellen Zeitinformationen automatisch in den Normal - oder Nachtmodus . Wenn keine Zeitinformationen verfügbar sind, funktioniert diese Option immer als Normal . Sie erhält die Fähigkeit, zum ersten Mal in den Nachtmodus wechselt, nachdem Sie diese Option auf Auto gestellt haben, wird eine Informationsleiste auf dem Bildschirm angezeigt.	
Weißpunkt		Bitte beachten Sie, dass der Nachtmodus im Vergleich zum normalen Modus eine dynamische dynamische Kompressionssteuerung bietet, die für laudose Umgebungen geeignet ist.	
Blue Stretch	Funktion zur Verbesserung der weißen Farbe, die die weiße Farbe kühler macht, um ein helles Bild zurück zu bringen. Aktivieren auf Ein setzen.		
Micro Dimming	Niedrig , Mittel , Hoch und Aus Optionen sind verfügbar. Wenn Micro Dimming aktiv ist, wird der Kontrast lokal in jede definierte Zone erhöht.		
Rauschunterdrückung	Niedrig , Mittel , Hoch und Aus Optionen sind verfügbar. Wenn das Sendersignal schwach ist oder verrauscht ist, können Sie auf die Option Rauschunterdrückung einstellen.		
Filmmodus	Filme werden mit einer unterschiedlichen Anzahl von Bildern je Sekunde bis zu 1000Hz abgespielt. Schalten Sie diese Funktion ein, wenn Sie sich schnell bewegende Szenen eines Films klarer sehen möchten.		
Hauttöne	Die Balance kann zwischen -5 und 5 eingestellt werden.		
Farbtonverschiebung	Stellt den gewünschten Farbtönen ein.		
Farbfilter	Öffnet die Einstellungen für den Farbfilter. Stellen Sie den Farbfilter als aktiviert ein, um die Farben für Farbton , Farbe und Helligkeit manuell anzupassen.	Wählt den Equalizer-Modus. Die Einstellungen können nur im Benutzer-Modus vorgenommen werden.	
Gamut Mapping	Mit dieser Option können Sie die auf Ihrem Fernsehbildschirm angezeigten Farben richtig einstellen. Bei Einstellung auf Ein wird die Farben entsprechend dem Quellsignal eingestellt. Bei Einstellung auf Aus wird standardmäßig die maximale Farbkapazität des Fernsehgeräts verwendet (empfohlene Option). Hinweis: Diese Option ist möglicherweise, abhängig vom TV-Modell und seinen Funktionen, nicht verfügbar.	Aktiviert oder deaktiviert den Dynamischen Bass.	
HD/MI Voiles Spektrum	Wenn der Fernsehempfänger von einer HDMI-Qualität profitiert, wird diese Funktion sichtbar. Sie können mit Hilfe dieser Funktion die Schwarze des Bildschirms verbessern.	Sie können einen Sound-Modus auswählen (falls der gewählte Kanal es unterstützt).	
Zurücksetzen	Setzt die Bildstelleneinstellungen auf die Werkseinstellungen zurück (mit Ausnahme des Spieldaten -Modus).	Stellt den Audiodsp für den Digitalausgang ein.	
	<i>Im VGA/PC-Modus stehen einige der Optionen im Bild-Menü nicht zur Verfügung. Stattdessen werden die VGA-Modi-einstellungen im PC-Modus zum Bildschirm hinzugefügt.</i>	Stellt die Lautstärke für den Kopfhörer ein. Diese Option ist nicht verfügbar, wenn die Option Tonausgabe als Lineout festgelegt ist.	
		Bavor Sie den Kopfhörer benutzen, vergewissern Sie sich bitte, ob die Kopfhörerauslaste auf ein niedriges Niveau gesetzt ist, um Gehörschäden zu verhindern.	
		Setzt einige der Tonereinstellungen auf die Werkseinstellungen zurück.	

Inhalt des Netzwerkmenüs	Mit Hilfe des Menüs können Sie den Haupt- und Sicherungsparameter für den Home Router einstellen, einschließlich der Kanalliste verwendet M7-Betreibers, welche die Einstellungen nach Ihren Wünschen vor, und drücken Sie die Grüne Taste, um die Einstellungen zu speichern. Starten Sie anschließend eine M7-Bereitstellungsstation mit Hilfe des Menüs Automatischer Sendersuchlauf>Satellit ein. (?) Dieses Menü ist nur verfügbar, wenn eine M7-Bereitstellungsstation eingerichtet wird.
Netzwerktyp	Starten Sie eine Suche nach drahtlosen Netzwerken. Diese Option ist verfügbar, wenn der Netzwerktyp als Drahtloses Gerät eingestellt ist.
Drahtlosnetzwerke suchen	Um die Verbindung zu einem drahtlosen Netzwerk zu trennen und Ihr gespeicherten Profil zu löschen, falls zuvor gespeichert, markieren Sie diese Option und drücken Sie OK . Diese Option ist nicht verfügbar, wenn der Netzwerktyp als Drahtloses Gerät eingestellt ist. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Kommunikativ .
Trennen	Wenn Ihr Modem / Router-Gerät über WPS verfügt, können Sie mit dieser Option eine direkte Verbindung zu ihm herstellen. Markieren Sie diese Option und drücken Sie OK . Gehen Sie zu Ihrem Modem/Router und drücken Sie die dortige WPS-Taste, um die Verbindung herzustellen. Diese Option ist verfügbar, wenn der Netzwerktyp als Drahtloses Gerät eingestellt ist.
Drucken Sie WPS auf Ihrem WLAN-Router	Starten Sie einen Geschwindigkeitstest, um die Verbindungsbandbreite zu überprüfen. Das Ergebnis wird nach Fertigstellung auf dem Bildschirm angezeigt.
Internetgeschwindigkeit testen	Ändern Sie die IP- und DNS-Konfigurationen Ihres Fernsehgeräts.
Erweiterte Einstellungen	Aktivieren oder deaktivieren Sie diese Funktion, indem Sie sie auf Ein oder Aus setzen.
Hinweis: Ausführliche Informationen zu den Optionen dieses Menüs finden Sie im Abschnitt Kommunikativ .	

Inhalte des Installationsmenüs	Ziegt die Optionen für den automatischen Sendersuchlauf an. D-Antenne: Sucht nach Sendern des Rundfunksystems. D-Kabel: Sucht nach speziellem DVG-Kabelseiter. Analog: Sucht und speichert analoge Sender. Satellit: Sucht und speichert Satellitensender.
Automatischer Sendersuchlauf (Umschalten)	Diese Funktion kann zur unmittelbaren Eingabe der Senderdaten verwendet werden.
Netzwerkkanalsuche	Sucht nach den verknüpften Kanälen des Rundfunksystems. D-Kabel: Sucht nach Sendern des Kabelnetzwerks. Satellit: Sucht nach Satellitenkennetz-Kanälen.
Analoge Feinabstimmung	Sie können diese Funktion zur Feinabstimmung von analogen Kanälen verwenden. Diese Funktion ist nicht verfügbar, wenn keine analogen Kanäle gespeichert sind und wenn der aktuell überwachte Kanal kein analoger Kanal ist.
Satelliten Einstellungen	Legt die Satelliteninstellung fest. Satellitenliste: Zeigt die verfügbaren Satelliten an. Wenn Sie können Satelliten Hinzufügen , löschen oder Satelliteninstellungen auf der Liste Bearbeiten Antenneninstallation : Sie können die Satellitenantenneninstellungen ändern und/oder eine neue Satellitensuche starten.
Installationseinstellungen (optional)	Zeigt das Menü Installationseinstellungen an. Standby -Modus Suche (*) : Ihr Fernseher sucht im Standby nach neuen oder fehlenden Sendern. Gefundene neue Sender werden angezeigt. Dynamische Sonderfunktionalisierung (*) : Wenn diese Option als aktiviert eingestellt ist, werden die Anwendungen für den Sender wie beispielweise Frequenz, Kanalname, Untertitel, Sprache usw. bei laufendem TV-Gerät automatisch angewandt. (?) verfügbare auf dem Modell.

Inhalt des Systemmenüs	
Zugänglichkeit	Ziegt die Zugänglichkeitsoptionen des TV-Gerätes an.
Hoher Kontrast	Erhöhen Sie den Kontrast der Menüoptionen und Texte, um die Lesbarkeit zu verbessern. Die Optionen Weißer Text , und Aus sind verfügbar.
Schwerhörig	Aktiviert eine spezielle Funktion, die vom Sender gesendet wird.
Audio Beschreibung	Für Blinde oder Sehbehinderte wird eine Nacherzählung des gezeigten Handlungsinhalts abgespielt. Drücken Sie OK um alle verfügbaren Menüoptionen der Audio Beschreibung anzuzeigen. Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn der Kanalbereich sie anbietet. Hinweis: Die Autowertschaltung Ton Funktion ist im Aufnahme- oder Time-Shifting-Aodus nicht verfügbar.
Dialogverbesserung	Diese Funktion bietet Sound-Nachbearbeitungsoptionen für die Verbesserung von sprachgesteuerten Dialogen. Die Optionen AUS , Niedrig , Mittel und Hoch sind verfügbar. Stellen Sie nach Ihren Wünschen ein. Hinweis: Nur die Funktion Wiedergabe schaltet aus, wenn das Auto-Eingangsgeräte-AC -Ist, und dieser Effekt gilt nur für die T-Wandlerzeichen ausgewählt.
Gesprochene Untertitel	Mit dieser Einstellungsoption wird die Standardeinstellung für gesprochene Untertitel ausgewählt. Um die Priorität des gesprochenen Untertitels höher als normal zu machen, sollte diese Option auf EIN gestellt werden.
Vergrößerung	Diese Option ist je nach Modell Ihres TV-Geräts möglicherweise nicht verfügbar und nur sichtbar, wenn die Quelle auf TV -Gerät eingestellt ist.
Minikarte	Ermöglicht die Verwendung von Tastenkombinationen zur Vergrößerung des Bildschirms. Die Optionen Einfach Aus stehen zur Verfügung. Zum Aktivieren auf EIN setzen.
Klicken Sie auf Sound	Die Vergrößerungsunterstützung wird durch länges Drücken der Ziffernfläche 5 aktiviert oder deaktiviert. Der erste obere linke Quadrant des Bildschirms wird gezoomt. Nachdem die Vergrößerungsunterstützung aktiviert wurde, wird der gesamte Bereich durch länges Drücken der Ziffernflächen 2, 4, 6, 8 nach oben, links, rechts und unten verschoben.
Markieren Sie Programme mit	Die Minikarte ist standardmäßig aktiviert und deaktiviert. Sie wird aktiviert, wenn die Vergrößerungsfunktion aktiviert ist. Mit dieser Option können Sie verhindern, dass die Vergrößerungsfunktion die Minikarte anzeigt.
[S] Untertitel	Diese Option aktiviert den Tastendruck im TV-Menü. Zum Aktivieren auf Ein setzen.
[SL] Gebärdensprache	Wenn diese Option aktiviert ist und ein Ereignis der elektronischen Ereignisse über dem Zugriffsservice „Untertitel“ verteilt, werden diese Ereignisse mit einer anderen Farbe hervorgehoben.
[AD] Audiobeschreibung	Wenn diese Option aktiviert ist und ein Ereignis des elektronischen Programmführers über dem Zugriffsservice „Audiobeschreibung“ verteilt, werden diese Ereignisse mit einer anderen Farbe hervorgehoben.
Sprache	Abhängig von der Formelanstalt und dem Land können Sie hier verschiedene Sprachen einstellen.
Bedienger Zugriff	Hier nehmen Sie Einstellungen für die Module des bedingten Zugriffs, sofern vorhanden, vor.
Datenschutz	Verwaltet Sie Ihre Datenschutzeinstellungen der Apps für Smart TV-Dräcken Sie OK , um das Menü aufzurufen und die Einstellungen gemäß Ihren Wünschen vorzunehmen.

Datenschutzeinstellungen	
Alle Cookies anzeigen	Ziegt alle gespeicherten Cookies an.
Alle Cookies löschen	Löscht alle gespeicherten Cookies.
Nicht verfolgen	Mit dieser Option können Sie Ihre Präferenzen hinsichtlich des Tracking-Verfahrens für HbbTV-Dienste festlegen.
Kindersicherung	Gibt es das richtige Passwort, ein, um die Einstellungen für die Kindersicherung zu ändern. In diesem Menü können Sie die Menüperre, die Altersbegrenzung , neue PIN einstellen oder die Einstellungen für die Kindersicherung ganz einfach einstellen. Sie können außerdem eine neue PIN einstellen oder die Menüperre, die Altersbegrenzung ändern. Wenn Sie das richtige Passwort eingegeben haben, können Sie Ihre Präferenzen hinsichtlich des Tracking-Verfahrens für HbbTV-Dienste festlegen.
Datum und Zeit	Geben Sie das richtige Passwort, ein, um die Einstellungen für die Kindersicherung ganz einfach einstellen. Sie können außerdem eine neue PIN einstellen oder die Menüperre, die Altersbegrenzung ändern. Wenn Sie das richtige Passwort eingegeben haben, können Sie Ihre Präferenzen hinsichtlich des Tracking-Verfahrens für HbbTV-Dienste festlegen.
Quellen	Bezeichnet die Namen, aktivieren oder deaktivieren Sie ausgewählte Quellenoptionen.
Netflix	Falls diese Option von Ihrem TV-Gerät unterstützt wird, können Sie Ihre ESN Nummer (*) anzeigt und Netflix deaktivieren. <small>(* Die ESN-Nummer ist eine eindeutige Identifikationsnummer, die speziell zur Identifizierung Ihrer Fernsehgeräte generiert wurde.)</small>
Samba ACR	Samba Interactive-TV unterstützt Empfehlungen und andere Apps. Diese Option zum Verbrauch bestimmter Bildschirmhintergrund, gesammelt werden, um Ihr Sehverhalten zu verbessern. Mit dieser Option können Sie auf das Einstellungsszenario von Samba Interactive-TV zugreifen, die Nutzungsbefriedigungen von Samba TV, die Datenschutzeinstellungen und Ihre Werbeberichtigungen auf Samba TV überprüfen. Für den Zugriff auf HTM-basierte Einstellungen ist eine Internetverbindung erforderlich. Sie können interactive TV jederzeit aus dem Menü Einstellungen > System > Datenschutz > Datenschutzeinstellungen aktivieren oder deaktivieren. indem Sie die entsprechende Kontrollkästchen neben dem zugehörigen Element aktivieren oder deaktivieren. Diese Option ist je nach ausgewähltem Land während des Erstinstallationsvorgangs, dem Modell Ihres TV-Geräts und seinen Funktionen möglicherweise nicht verfügbar.
Geräteeinstellungen	
CEC	Mit dieser Einstellung können Sie die CEC-Funktion aktivieren oder vollständig deaktivieren. Drücken Sie die Links oder Rechts-Taste, um die Funktion zu aktivieren oder deaktivieren.
CEC Automatisches Einschalten	Diese Funktion ermöglicht es, mit dem angeschlossenen, HDMI-C-EC-kompatiblen Gerät den Fernseher einzuschalten und automatisch auf die Eingangsquelle umzuschalten. Drücken Sie die Links oder Rechts -Taste, um die Funktion zu aktivieren oder deaktivieren.
Eingabegerät	Drücken Sie OK um den Gerät angehängten Menübildschirm zu öffnen. Mit Hilfe dieses Bildschirms, können Sie Instanz und Modus drücks einnehmen und mit ihm ein Fernsehgerät verbünden.
Kein Signal Timer	Hinweis: Ihr Fernseher erkennt automatisch zeitweise keine Signale von Antenne oder HDMI-Quelle empfängt, geht das TV-Gerät auf Standby-Modus. Wenn Sie diese Funktion aktivieren oder deaktivieren, indem Sie diese Option entsprechend einschalten.
Sprachassistent	

Alexa Built-in	Startet den Installationsvorgang für diese Funktion manuell. Wenn Der Setup zuvor abgeschlossen wurde, stehen die Optionen Alexa-Sprache , Alexa auf Standby-Modus , Alexa-Alarmaufstärke und Abmelden zur Verfügung. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Alexa Ready .	
Alexa Sprache	Stellt die Sprachinstellung für Alexa ein.	
Alexa auf Standby-Modus	Aktiviert oder deaktiviert die Alexa auf Standby-Funktion. Wenn aktiviert, ist Alexa verfügbar, während sich das TV-Gerät im Standby-Modus befindet. Hinweise: Die Funktion kann sich an den Stromverbrauch Ihres TV-Geräts auswählen.	
Alexa Startbildschirm	Auf Aus setzen, um diese Funktion zu deaktivieren oder wählen Sie eine der Inaktivierungszeiten aus, um sie zu aktivieren. Die Optionen 15 Min., 1 Stunde und 2 Stunden werden verfügbar sein.	
Alexa Alarmaufstärke	Stellt die Lautstärke für Alexa-Alarme ein.	
Abmelden	Sie können diese Option nutzen, um sich abzumelden. Wenn Sie sich abmelden, wird die integrierte Funktion von Alexa deaktiviert.	
Arbeiten mit Alexa	Startet den Installationsvorgang für diese Funktion manuell. Wenn das Setup zuvor abgeschlossen wurde, ist die Option Abmelden verfügbar. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Alexa Ready .	
Abmelden	Sie können diese Option nutzen, um sich abzumelden. Wenn Sie sich abmelden, werden Arbeiten mit der Alexa-Funktion deaktiviert.	
Google-Assistent	Startet den Einrichtungsvorgang, damit Ihr TV-Gerät mit Google-Assistent-Geräten arbeiten kann. Markieren Sie Start und drücken Sie OK . Wenn das Setup zuvor abgeschlossen wurde, ist die Option Abmelden verfügbar. Wenn Sie sich abmelden, wird die integrierte Funktion Google-Assistent deaktiviert. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Google-Assistent .	
Mehr	Ziegt weitere Einstellungsoptionen für das TV-Gerät an. Verändert die Timeout-Zeit zwischen den Menübildschirmen. Bei Einstellung auf Aus leuchtet die Standby-Modus-LED nicht auf, wenn sich das TV-Gerät im Standby-Modus befindet.	
Menü-Timeout		
Standby-Modus LED		
Softwareaktualisierung	Ziegt die aktuelle Software-Version an.	
Anwendungsversion	Einstellung der gewünschten Zeit, wann das Gerät automatisch auf Standby geht, wenn es nicht bedient wird. Der Wert kann zwischen 1 und 10 Stunden in Schritten von jeweils 1 Stunde liegen. Sie können diese Option deaktivieren, indem Sie diese auf Off stellen.	
Autom. Abschaltung	Diese Option wird verwendet, um den auf dem Bildschirm angezeigten Untertitel-Modus (DVB-Untertitel / Teletext-Untertitel) auszuwählen, wenn beide verfügbare sind. Der Standard-Modus ist DVB-Untertitel . Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn als Landeregelung Norwegen festgelegt wurde.	
Untertitel-Modus	Biss ist ein Satelliten Signal Verschlüsselungssystem, das für einige Sendungen verwendet wird. Wenn Sie bei einer Sendung einen BISS-Schlüssel eingeben müssen, können Sie diese Einstellung verwenden. Markieren Sie Biss-Schlüssel und drücken Sie die OK -Taste, um den Schlüssel für die gewünschte Sendung einzugeben.	
Geschäftsmodus	Wählen Sie diesen Modus, wenn der Bildschirm in einem Laden aufgestellt werden soll. Bei aktiviertem Laden-Modus sind einige Elemente im TV-Menü möglicherweise nicht verfügbar.	

Audio-Video-Teilen	Diese Funktion gestaltet Ihnen das Teilen von auf Ihrem Smartphone oder Tablett-PC gespeicherten Dateien. Sofern Sie ein kompatibles Smartphone bzw. einen PC mit dem TV-Gerät verbinden und die geeignete Software installiert ist, können Sie dort gespeicherte Bilder auf dem TV-Gerät visualisieren. Für weitere Informationen, beachten Sie die Anweisungen Ihrer Sharing-Software.
Einschalt Modus	Diese Einstellung konfiguriert die Einschalt Modus. Die Optionen Letzter Zustand und Standby-Modus sind verfügbar.
Virtuelle Fernbedienung OSS	Aktivieren oder Deaktivieren der virtuellen Fernbedienung. Zeigt die Lizenzinformationen der Open Source Software an.
Anwendungspriorität	Mit dieser Option können Sie Ihre Präferenz hinsichtlich der Priorität zwischen den Übertragungsanwendungen und den CiCAM ApMMI-Anwendungen festlegen. Wenn eine CiCAM in das Fernsehgerät eingelegt wird und ein Konflikt zwischen den Anwendungen auftaucht, wird der ausgewählten Anwendung die Priorität eingeräumt.

Hinweis: Diese Funktion ist möglicherweise abhängig vom gewählten Modell und/oder der Erstinstallationszeit.

Allgemeine Bedienung

Vereinstellung der Programmliste

Das Gerät kontrolliert alle gespeicherten Fernsehsender. Sie können diese Senderliste bearbeiten, Favorite festlegen oder aktiver Sender festlegen, um die aufgeisteilten Kanäle verwenden. Drücken Sie die **OK-Taste**, um die Kanäle zu öffnen. Sie können die aufgeisteilten Kanäle filtern oder erneutete Änderungen in der aktuellen Liste vornehmen, indem Sie die Optionen **FILTER** und **Bearbeiten** verwenden. Markieren Sie die gewünschte Registerkarte und drücken Sie **OK**, um die verfügbaren Optionen anzusehen.

Um den Kanal, den Sie gerade ansehen, zum **Home-Menü hinzuzufügen**, markieren Sie die Option **ZU-HOME hinzuzufügen**, unter der Registerkarte **Bearbeiten** im Menü **Kanäle** und drücken Sie **OK**. **Hinweis:** Die Befehle in Position bringen, **Löschen** und **Bearbeiten** von Namen in Menü TV > **Kanäle > Bearbeiten** sind für Kanäle, die von einem M7-Betreiber ausgestrahlt werden, nicht verfügbar.

Die Favorite Listen verwalten

Sie können vier verschiedene Listen mit Ihren bevorzugten Sendern erstellen. Rufen Sie das Menü **TV>Kanäle** auf oder drücken Sie die Tasten **OK**, um das Menü **Kanäle** zu öffnen. Markieren Sie die Registerkarte **Bearbeiten** und drücken Sie **OK**, um die Bearbeitungsoptionen zu sehen, und wählen Sie die Option **Kanal markierteren/entmarkieren**.

Wählen Sie den gewünschten Kanal in der Liste aus, indem Sie die **OK-Taste** drücken, während der Kanal markiert ist. Sie können mehrere Optionen auswählen. Sie können auch die Option **Alle markieren/entmarkieren** verwenden, um alle Kanale in der Liste auszuwählen. Drücken Sie dann die Tasten **OK** und **Zurückzukommen**, um zu den Optionen des Menüs Beauftragte zu entkommen. Wählen Sie **Favoriten hinzugefügtemen** und drücken Sie **OK**.

Die Liste mit den Favoritenelementen wird angezeigt. Stellen Sie die gewünschte Listenoption auf **Ein**. Alle gewählten Sender werden zur Liste hinzugefügt. Um einen oder mehrere Sender von einer Favoritenliste zu entfernen, führen Sie dieselben Schritte in der gleichen Reihenfolge durch und stellen die gewünschten Listenoption auf **Aus**.

Sie können die Filterfunktion im Menü **Kanäle** verwenden, um die Kanäle in der Kanalliste permanent nach Ihren Wünschen zu filtern. Mit Hilfe dieser Filterregisterkarte können Sie eine der vier Favoritenlisten festlegen, die angezeigt wird, wenn die Programmliste geöffnet wird. Die ausgewählten Filteroptionen werden oben im Menü **Kanäle** angezeigt.

Hinweis: Der Standard-PIN kann auf 0000 oder 1234 eingestellt werden. Wenn Sie während der **Erstinstallations** den PIN ändern möchten (das wird nach Landeinstellung gefordert), benutzen Sie die **Pin**, die Sie definiert haben.

Eingeblendete Funktionen sind je nach Modell und/oder bei der Erstinstallations festgelegten Landeinstellung möglicherweise nicht verfügbar.

Elektronischer Programmführer

Mit Hilfe der elektronischen Programmführfunktion Ihnen Fernsehers können Sie den

Einstellung der Kindersicherungseinstellungen

Menü dient der Kinderabsicherungseinstellung

Die Optionen des **Kinderabsicherungseinstellung**-Menüs dienen dazu, einzeln den Zugang zu bestimmten Programmen, Sendern und drücken Sie die Registerkarte **FILTER** und drücken Sie **OK**, um die entsprechenden Sendung ab, ob diese Funktion unterstützt wird oder nicht.

Um auf den **Programmfilter** zuzugreifen, drücken Sie die **Taste Guide** auf Ihrer Fernbedienung. Sie können auch die Option **Guide** im TV-Menü verwenden.

Es gibt zwei verschiedene Arten von Zeitplanlayouts. **Timeline-Zeitplan** und **Jetzt/Nächste**. Um zwischen den Layouts zu wechseln, markieren Sie die Registerkarte mit dem Namen des alternativen Layouts auf der oberen Seite des Bildschirms und drücken Sie **OK**.

Navigieren Sie mit den Navigationstasten durch den **Timeline-Zeitplan**, um die Registerkarten-Optionen auf der oberen Seite des Bildschirms zu verwenden.

Zelleiste
In dieser Layout-Option werden alle Ereignisse der aufgeistenen Kanäle nach Timeline angezeigt. Mit den Navigationstasten können Sie durch die Liste der Ereignisse blättern. Markieren Sie ein Ereignis und drücken Sie **OK**, um das Ereignisoptionenmenü anzuzeigen.

Intervallspalte: Wenn diese Option aktiviert ist, werden die Anwendungen, die Internet verwenden deaktiviert. Wählen Sie **Aus**, um diese Anwendungen erneut zu veröffentlichen.

PIN-einstellen: Legt eine neue PIN-Nummer fest.

Standart-einstellung CICAM-PIN: Diese Option erscheint als ausgewählte PIN im CI-Schlitz des TV-Geräts eingelegt wurde. Sie können die voreingestellte PIN des CI-Chip mit Hilfe dieser Option ändern.

Hinweis: Die Einstellung bzw. Deaktivierung dieser Option kann nur erfolgen, wenn kein CI-Modul in den CI-Schlitz des TV-Geräts eingelegt wurde.

Drücken Sie die **Zurück/Zurückkehren**-Taste, um die verfügbaren Optionen zu verwenden. Markieren Sie die Registerkarte **FILTER** und drücken Sie **OK**, um die Registerkarte zu sehen. Um das Layout zu ändern, markieren Sie die Navigationstasten, um eine Sendung auszuwählen und drücken Sie die **OK**-Taste, um das Menü **Optionen** anzuzeigen. Folgende Optionen stehen zur Auswahl:

Kanal auswählen: Mit dieser Option können Sie den ausgewählten Kanal wechseln, um ihn anzuzeigen. Der Programmführer wird geschlossen.

Mehr Info: Zeigt die detaillierte Informationen zum ausgewählten Ereignis an. Verwenden Sie die Aufwärts- und Abwärtstasten, um durch den Text zu blättern.

Sendung für Timensteilen für Sendezeit: Wählen Sie die **Timensteilen für Ereignisse Optionen** und drücken Sie **OK**. Sie können für die zukünftige Ereignisse einstellen, um einen schon eingesetzten Timer zu löschen, markieren Sie die **Sendezeit** und drücken die **OK-Taste**. Wählen Sie die Option **Timer für Standby löschen**. Der Timer wird gelöscht.

Aufnahme einsstellen / löschen, Timer: Wählen Sie die **Option Aufnahme** und drücken Sie die Taste **OK**. Wenn die Sendung zu einem späteren Zeitpunkt ausgestrahlt wird, wird sie für die Aufzeichnung auf die **Timer-Liste** aufgenommen. Wenn die ausgewählte Sendung in diesem Moment ausgestrahlt wird, wird die Aufnahme sofort gestoppt.

markieren Sie die **Sendung und drücken Sie die **OK-Taste, um die Sendezeit des vorherigen und nächsten Tages einzustellen.****

Hinweis: Sie können nicht mehreren Kanälen schreiben, Es ist nicht möglich, Timer oder Aufnahme für zwei oder mehrere gleichzeitige Sendungen programmieren.

TeleText-Dienste
Zoom: Markieren Sie und drücken Sie **OK**. Der **TeleText** wird abgeblockt. Die **SSS**-Funktion ist während der **TeleText**-Zeile ausgeschaltet, wenn das TV über ein SagschaltNetz steuert. Wenn Sie daran das TV abrufen, am die Aufnahmefunktion zu aktivieren.

Jetzt: Zeigt die aktuelle Sendung des markierten Kanals.

Digitaler TeleTEXT

Drücken Sie die **Text-Taste**, um die digitalen TeleTEXT-Informationen anzuzeigen. Steuern Sie diese Information über die Farbtasten, die Cursorsteuer und die **OK-Taste**. Die Bedienfunktion kann je nach Inhalt des digitalen Teletexts unterschiedlich sein. Folgen den Anweisungen, die auf dem Bildschirm des digitalen Teletexts angezeigt werden. Wenn Sie wieder auf die **Text-Taste** drücken, schaltet das TV-Gerät auf normale Fernsehbetrieb zurück.

Sofwareaktualisierung

Ihr TV-Gerät kann automatisch Aktualisierungen für die Firmware über die Sendeinstellung oder das Internet finden und installieren.

Suche nach Softwareaktualisierungen über die Benutzerschnittstelle

Wählen Sie im Hauptmenü/Einstellungen, navigieren Sie dann zu **Software aktualisierungen** und drücken Sie die **OK-Taste**. Wählen Sie dann **Nach Aktualisierung suchen** und drücken Sie die **OK-Taste**. Eine neue Softwareaktualisierung zu suchen. Die Option **Softwareaktualisierung** zu suchen. Die Einstellung **System>System>Mehr>Einstellungen**.

- Wird eine neue Softwareaktualisierung gefunden, beginnt das Gerät mit dem Herunterladen. Nachdem der Herunterladevorgang abgeschlossen wurde, wird eine Wannenmeldung angezeigt, drücken Sie die **OK-Taste**, um das Software-Upgrade abzuschließen und das TV-Gerät neu zu starten.

3 Hintergrundsuche und Aktualisierungsmodus

Ihr Fernsehgerät sucht um 3:00 Uhr nach neuen Upgrades, wenn die Option **Automatisches Scanen aktiviert** ist und das Fernsehgerät an ein Antennenmedium oder an das Internet angeschlossen ist. Wenn eine neue Software gefunden und heruntergeladen wurde, wird diese nach dem nächsten Einschlafen installiert.

Hinweis: Zeigen Sie nicht den Netzteilkabel während des Netztarts die LED blinkt. Wenn das Gerät nach der Aktualisierung nicht in einschaltet, stecken Sie es ab und stecken es nach zwei Minuten wieder ein. Alle Updates werden automatisch gesteuert. Wenn eine manuelle Suche ausgeführt wird und keine Software gefunden wird, ist dies die aktuelle Version.

Fehlerbehebung & Tips

Das TV-Gerät schaltet sich nicht ein
Vergewissern Sie sich, dass das Netzketzel sicher in eine Steckdose eingesetzt ist. Drücken Sie die Netztaste am TV-Gerät.

Schlechte Bildqualität

- Prüfen Sie, ob die Steckdose des TV-Geräts richtig eingeschaltet haben.

- Niedriger Signalpegel kann Bildverzerrungen verursachen. Bitte überprüfen Sie die Antennenanschlüsse.

• Überprüfen Sie, ob Sie die richtige Frequenz eingestellt haben, wenn diese durch manuelle Einstellung erfolgt sein sollte.

Kein Bild

• Das Fernsehgerät empfängt keine Übertragung, ausgewählt ist.

- Ist die Antenne richtig angeschlossen?

• Ist das Antennenkabel beschädigt?

• Wurden geeignete Stecker verwendet, um die Antenne anzuschließen?

• Wenn Sie nicht sicher sind, fragen Sie Ihren Handler.

Kein Ton

• Sehen Sie sich, ob der Ton des Fernsehgeräts stumm geschaltet ist. Drücken Sie die Lautstärke-Taste oder erhöhen Sie die Lautstärke.

• Es könnte sein, dass der Ton nur aus einem Lautsprecher kommt. Überprüfen Sie die Balance-Einstellung im Ton-Menü.

Fernbedienung - keine Funktion

• Möglicherweise sind die Batterien leer. Ersetzen Sie diese.

• Möglicherweise wurden die Batterien nicht richtig eingesetzt. Lesen Sie dazu den Abschnitt „Einlegen der Batterien in die Fernbedienung“.

Signal an der Eingangsquelle

- Es ist möglich, dass kein Gerät angeschlossen ist. Überprüfen Sie das AV-K und die Anschlüsse Ihres Geräts.

Das Bild ist nicht in der VGA-Quelle zentriert.

Um Ihr Fernsehgerät das Bild automatisch zentrieren zu lassen, rufen Sie im Menü Bild das Menü **PC-Position** auf, markieren Sie **Autoposition** und drücken Sie **OK**. Warte Sie bis es fertig ist. Um die Position des Bildes manuell festzulegen, können Sie die Optionen **H-Position** und **V-Position** verwenden. Wählen Sie die gewünschte Option und verwenden Sie zur Einstellung die Links- und Rechtspfeiltasten auf der Fernbedienung.

Aufnahme nicht verfügbar

Um ein Programm aufzunehmen, sollten Sie zuerst einen Speicherplatz, an das TV-Gerät sachgerecht anschließen, wenn dieses ausgeschaltet ist. Schalten Sie dann das TV-Gerät, um die Aufnahmefunktion zu aktivieren. Wenn keinen Aufnahme möglich ist, prüfen Sie, ob das Speicherplatz richtig formatiert wurde und ausreichend Speicherplatz hat.

AV- und HDMI-Signalkompatibilität

Quelle	Unterstützte Signale	Verfügbar
PAL		O
SECAM		O
RÜCKLAUF		O
AV		O
4NTSC4.43		O
4NTSC5.88		O
480i, 480p	60Hz	O
576i, 576p	50Hz	O
<720p	50Hz, 60Hz	O
<1080i	50Hz, 60Hz	O
480i, 480p	60Hz	O
576i, 576p	50Hz	O
<720p	50Hz, 60Hz	O

Typische Anzahlmodi für den PC-Eingang

Y/PbPr	HDMI
<720p	<1080i
<1080p	<1080p

(X) Nicht verfügbar, O: Verfügbar

In einigen Fällen kann unter Umständen ein Signal nicht richtig auf dem TV angezeigt werden. Das Problem kann durch eine Inkompatibilität in den Standards des Quellgerätes verursacht werden (DVI, Set-Top etc.). Wenn sie etwas bei Ihnen auffindt, sollen Sie schriftlich dem Hersteller und auch dem Hersteller des Ausgangsgerätes in Verbindung setzen.

Index	Autofokus	Frequency
1	<640x480	60Hz
2	<640x480	75Hz
3	<800x600	56Hz
4	<800x600	60Hz
5	<800x600	72Hz
6	<800x600	75Hz
7	<1024x768	60Hz
8	<1024x768	70Hz
9	<1024x768	75Hz
10	<1152x864	75Hz
11	<1280x768	60Hz
12	<1360x768	60Hz
13	<1360x960	60Hz
14	<1280x1024	60Hz
15	<1280x1024	75Hz
16	<1440x960	60Hz
17	<1440x960	60Hz
18	<1440x960	75Hz
19	<1920x1080	60Hz

Fehlerbehebung & Tips

Das TV-Gerät schaltet sich nicht ein
Vergewissern Sie sich, dass das Netzketzel sicher in eine Steckdose eingesetzt ist. Drücken Sie die Netztaste am TV-Gerät.

Schlechte Bildqualität

- Prüfen Sie, ob das Speicherplatz richtig formatiert wurde und ausreichend Speicherplatz hat.

Beim USB Modus unterstützen Dateiformate

Video Dateiformate		
Erweiterung	Video-Codec	Merk-Auflösung & Bildrate & Bitrate
.mpg, .mpeg, .dat, .vob	MPEG1/2, H.264, VC1	
.ts, .tp, .m2ts	MPEG1/2, MPEG4, H.264, MJPEG	
.avi	MPEG1/2, MPEG4, H.264, MJPEG	
.mp4, .m4a, .m4v, .mov, .qt, .3gp, .3gpp	MPEG1/2, H.263, MP4/3, H.264	H.264: 1080P@2@30fps - 50Mbps - 50Mbps Anders: 1080P@30fps - 50Mbps - 50Mbps
.mkv	MPEG1/2, MPEG4, H.264	
.flv	Sorenson Sp, MPEG4, H.264	
.asf, .wmv	MPEG4, WMV3, VC1	
.webm	Vp9, Vp8	
.mp4, .mov, .3gpp, .3gp, .ts, .tp, .mkv	HEVC/H.265	

Bitdiddateiformate

Erweiterung		Technische Daten	Auflösung (Breite x Höhe)
jpg, .jpeg	Grundlinie		8192 x 8192
	Progressiv		3000 x 3000
.bmp	RGB / 48/ 6/24/32 bit		
	RLE / 8bit		
	Graustufen, 24/32 Bit pro Punkt		8192 x 8192
.png	Interlace-Format		
	Progressiv		

Audio Dateiformate

Erweiterung		Formatieren
.mp3	.mp3	
.ac3	.ac3	
.AAC	.AAC	
.wma	.WMA	
.amr	.AMR-NB, AMR-WB	
.wv	.MPEG 1a, AAC, PCM	

Unterstützte Dateiformate

Ext. Unterittel		Technische Daten	
Erweiterung	Subtitel Alpha	Fortgeschrittenes SubStation Alpha	SubStation Alpha
.ass			
.srt			
.sub			
.sub + .idx			
.txt	VOBSub	Micro DVD / TMPGEnc / MP12	
.mpl2		MP12	
.smi		Sam	
.jsb	JACOSUB		
.ttml			
.sub	DVD/SUBTITLE		
.jrc			
-			

Intern. Unterittel		Technische Daten	
Erweiterung	VOBSub	ASS / SSA / TEXT	ASS / SSA / TEXT
.mkv			
.dat, .mng, .mpeg, .vob	DVD-Untertitel		
.mp3	DVD-Untertitel / TEXT		

Unterstützte DVI-Auflösungen

Wenn Sie Zusatzkarte über das DVI-Adapterkabel (DVI zu HDMI, nicht in Lieferumfang enthalten) an die Anschlüsse Ihres TV-Gerätes anschließen, können Sie die folgenden Auflösungsrichtwerte verwenden.


	56Hz	60Hz	66Hz	70Hz	72Hz	74Hz	75Hz
<@0x400		x		x	x	x	x
<@0x480		x	x	x	x	x	x
<@0x600	x						
<@2x624							
<@24x768		x	x	x	x	x	x
<@162x884	x						
<@1152x8768	x						
<@1280x768		x					
<@1360x768		x					
<@1280x800	x						
<@1280x1024	x						
<@1400x1050	x						
<@1440x960	x						
<@1600x1200	x						
<@1680x1050	x						
<@1920x1080	x						

Konnektivität

Drahtgebundene Konnektivität

Verbindung mit einem kabelgebundenen Netzwerk herstellen


- Sie müssen über ein Modem bzw. einen Router mit einem aktiven Breitbandanbieter verfügen.
- Verbinden Sie Ihr TV-Gerät mit Ihrem Modem / Router über ein Ethernet-Kabel. An der Rückseite Ihres TV-Geräts befindet sich ein LAN-Eingang.



1. Breitband ISP-Verbindung
2. LAN (Ethernet)-Kabel
3. LAN-Eingang an der Rückseite des TV-Geräts

Um die verkabelten Einstellungen zu konfigurieren, müssen Sie die **Netzwerk-Einstellungen im Menü** auswählen.

- Abhängig von Ihrer Netzwerkkonfiguration können Sie möglicherweise Ihren Fernseher mit Ihrem LAN verbinden. Verwenden Sie in diesem Fall ein Ethernet-Kabel, um Ihren Fernseher direkt mit dem Netzwerk-Steckdosen zu verbinden.



1. Netzwerk-Wandsleckdose
2. LAN-Eingang an der Rückseite des TV-Geräts

Konfiguration der Einstellungen für kabelgebundene Geräte
Netzwerktyp

Deutsch

Produkte, die Funkwellen, der Linieneinkehr und die Produkte, die Sie verwenden, Abhängig von den Funkwellen der DECT-Telefone oder anderen drahtlosen Netzwerkgeräten wird ebenfalls gespeist. Daher wird im TV-Gerät automatisch mit demselben Netzwerk verbunden, wenn Sie zur drahtlosen Verbindung wechseln. Um die Verbindung zu einem drahtlosen Netzwerk zu trennen und das gespeicherte drahtlose Netzwerkprofil zu löschen, markieren Sie **Verbindung trennen** und drücken Sie OK.

Wenn Ihr Router über eine WPS-Taste verfügt, können Sie Ihnen Bildschirm, mit dem Modemrouter verbinden, ohne zuvor das Passwort einzugeben oder das Netzwerk hinzuzufügen. Wählen Sie die **WPS drücken auf Ihrem WLAN-Router** Option aus und drücken Sie die OK-Taste. Gehen Sie zu Ihrem Modem / Router und drücken Sie die dazugehörige WPS-Taste, um die Verbindung herzustellen. Ihnen wird in Ihrem TV-Gerät eine Verbindungsbestätigung angezeigt, sobald die Geräte gekoppelt wurden. Wählen Sie OK, um fortzufahren. Weitere Einstellungen sind nicht nötig.

Wählen Sie die Option **Internetgeschwindigkeitstest**, und drücken Sie die OK-Taste, um Ihre Internetgeschwindigkeit zu testen. Markieren Sie **Erwartete Geschwindigkeit** und drücken Sie die OK-Taste, um den jeweiligen Bedeutungen ab. • Die WLAN-Funktion des TV-Geräts unterstützt Modems des Typs 802.11 a, b, g & n. Es wird dringend empfohlen, dass Sie das IEEE 802.11n-Kommunikationsprotokoll nutzen, um Probleme bei der Videowiedergabe zu verhindern.

• Sie müssen die SSD Ihres Modems ändern, wenn in der Umgebung andere Modems mit der gleichen SSD vorhanden sind. Sonst können Verbindungsprobleme auftreten. Wenn Sie Probleme mit der drahtlosen Verbindung haben, benutzen Sie eine Kabelverbindung.

Konfiguration der kabelgebundenen Geräte-Einstellungen
Offenes Sie das Menü **Netzwerk** und wählen Sie als **Netzwerk-Typ** die Option **Drahtloses Gerät**, um den Verbindungsprozess zu starten.

Markieren Sie die Option **Drahtlose Netzwerke scannen** und drücken Sie OK, um eine Suche nach verfügbaren drahtlosen Netzwerken zu starten. Alle gefundenen Netzwerke werden aufgelistet. Markieren Sie Ihr gewünschtes Netzwerk aus der Liste, und drücken Sie die OK-Taste. Ein Netzwerk mit verschlechtert SSID kann von anderen Geräten nicht erkannt werden. Wenn Sie eine Verbindung zu einem Netzwerk mit versteckter SSID herstellen möchten, scrollen Sie in der Liste der erkennbaren drahtlosen Netzwerke nach unten, markieren Sie die Option **Neues Netzwerk hinzufügen** und drücken Sie OK. Geben Sie den Namen des Netzwerks ein und wählen Sie den Sichtbarkeitsgrad mit Hilfe der zugehörigen Verbindungsoptionen aus.

Hinweis: Wenn das Modell den N-Modus unterstützen, sollen Sie die N-Modus-Einstellungen bevorzugen.
Falls das gewählte Netzwerk passwortschützt, geben Sie das richtige Passwort über die virtuelle Tastatur ein. Sie können diese Tastatur über die Navigationstasten und die OK-Taste auf der Fernbedienung steuern. Wählen Sie, ob die IP-Adresse auf dem Bildschirm angezeigt wird. Dies bedeutet, dass die Verbindung zum Mobilgerät besteht.

Die Übertragungsgeschwindigkeit ist abhängig von der Entfernung und Anzahl der Hindernisse zwischen den übertragenen Produkten, die Konfiguration dieser Produkte, die Option **AWS (Audio, Video Sharing)** im Menü **Quellen** und drücken Sie OK. Verfügbare Medienserver im Netzwerk werden

TV-Gerät. Wählen Sie die Option **Drahtgebundenes Gerät**, wenn Sie die Einstellung über ein Ethernet herstellen.

Internet-Geschwindigkeitstest

Wählen Sie die Option **Internet-Geschwindigkeitstest**, und drücken Sie OK-Taste. Das TV-Gerät überprüft nun die Internet-Verbindungsbreite und zeigt anschließend die Resultate an.

Erweiterte Einstellungen

Markieren Sie **Wiederholte Einstellungen**, und drücken Sie die OK-Taste. Auf dem nächsten Bildschirm können Sie die IP- und DNS-Einstellungen des TV-Geräts ändern. Markieren Sie gewünschten Optionen, und drücken Sie die Links- oder Rechts-Taste, um die Einstellung von **Automatisch auf Manuel** zu ändern. Sie können nun die IP und / oder die DNS-Werte eingeben. Wählen Sie den entsprechenden Punkt im Dropdown-Menü, und geben Sie die neuen Werte mit den nummerischen Tasten der Fernbedienung ein. Markieren Sie **Speichern** und drücken Sie die OK-Taste, um die Einstellungen zu speichern.

Drahtlose Verbindung

Anschluss an ein kabelgebundenes Netzwerk
Der Fernseher kann keine Verbindung zu einem Netzwerk mit versteckter SSID herstellen. Um die SSD Ihres Modems sichtbar zu machen, müssen Sie die SSID-Einstellungen über die Modem-Software ändern.

Netzwerk-Einstellungen im Menü
Um die verkabelten Einstellungen zu konfigurieren, müssen Sie die **Netzwerk-Einstellungen im Menü** auswählen.

- Abhängig von Ihrer Netzwerkkonfiguration können Sie möglicherweise Ihren Fernseher mit Ihrem LAN verbinden. Verwenden Sie in diesem Fall ein Ethernet-Kabel, um Ihren Fernseher direkt mit dem Netzwerk-Steckdosen zu verbinden.

1. Breitband ISP-Verbindung
Ein WLAN-N-Router (IEEE 802.11ab/g/n) mit den simularen Frequenzbändern von 2,4 und 5 GHz ist darauf ausgelegt, ein großflächiges Bandbreite zu ermöglichen. Optimiert für drahtloses HD Video Streaming, schnelle Dateübertragung sowie Wireless Gaming.

- Die Frequenz und der Kanal unterscheiden sich je nach Gerät.

Die Übertragungsgeschwindigkeit ist abhängig von der Entfernung und Anzahl der Hindernisse zwischen den übertragenen Produkten, die Konfiguration dieser Produkte, die Option **AWS (Audio, Video Sharing)** im Menü **Quellen** und drücken Sie OK.

Als **Netzwerktyp** können Sie **Drahtgebundenes Gerät**, **Drahtloses Gerät** oder aber **Dekaktiviert** auswählen, entsprechend der aktiven Verbindung zum

Deutsch - 33 -

Deutsch

- 34 -

Wenn Sie denken, dass dies zu Ihrem Problem führt, kontaktieren Sie Ihren Internetdiensteanbieter. Eine Frewall könnte z.B. Konnektivitätsprobleme verursachen oder LAN-Netzwerke verhindern, wenn Sie Ihr TV-Gerät im Audio-Video-Sharing-Modus verwenden oder über die Audio-Video-Sharing-Funktion surfen möchten.

Ungültige Domäne

Stellen Sie sicher, dass Sie bereit sind auf Ihrem PC mit einem eigenen Benutzernamen, (Passwort im Medienserver-Profil kann auf Ihrem PC aktiv ist, bevor Sie mit dem Domain austauschen beginnen. Eine ungültige Domain kann zu Problemen beim Browsern durch Dateien im Audio-Video-Sharing-Modus führen.

Verwendung des Audio-Video-Sharing-Netzwerklientes

Die Audio-Video-Sharing-Funktion verfügt über einen Standard-, der die Darstellung von digitalen Elektronikgeräten, verlängert und deren Verwendung in Heimnetzwerken erleichtert. Mit diesem Standard können Sie auf einem im Heimnetzwerk angeschlossenen Medienservern gespeicherte Fotos und Videos anzeigen und Musikdateien hören.

1. Installation der Serversoftware

Die Audio-Video-Sharing-Funktion kann nicht ohne das auf Ihrem PC installierte Server-Programm verwendet werden. Außerdem muss die erforderliche Medienserver-Schwebe auch auf dem dazugehörigen Gerät installiert sein. Beziehen Sie Ihren PC mit einem geeigneten Serverprogramm vor.

2. Anschluss an ein kabelgebundenes oder drahtloses Netzwerk

Lesen Sie die das Thema **Drahtgebundene/ Drahtlose Konnektivität** betreffenden Kapitel für ausführliche Informationen zur Konfiguration.

3. Aktivieren Sie Audio-Video-Tüllen

Gehen Sie zum Menü **Einstellungen** und aktivieren Sie die **Audio-Video-Sharing-Optionen**.

4. Wiedergabe von gemeinsam genutzten Daten via Medienbrowser

Markieren Sie die **Audio Video Sharing** Option im Quellmenü mit den Tastenfunktionen und drücken Sie **OK**. Verfügbare Medienressourcen werden aufgelistet. Wählen Sie einen aus und rufen Sie ihn auf, um fortzufahren. Der Medienbrowser wird dann angezeigt.

Weitere Informationen zur Wiedergabe von Daten finden Sie im **Wendablaupunkt Medienbrowser**.

Trennen Sie im Falle von Netzwerkproblemen Ihr TV-Gerät vom Netz und stellen Sie anschließend die Verbindung wieder her. Trick-Modus und Springen

werden von der Audio-Video-Sharing-Funktion nicht unterstützt.

POHDD/Media Player oder andere kompatible Geräte sollten für eine bessere Wiedergabekompatibilität mit einer druckgebundenen Verbindung verwendet werden.

Für schnelleres File-Sharing zwischen anderen Geräten wie Computer, verwenden Sie eine LAN-Verbindung.

Hinweis: Bei manchen PCs kann die Audio-Video-Sharing-Funktion möglicherweise aufgrund der Administrator- und Sicherheitsinstanzierungen (wie z. B. beruflich genutzte Geräte) nicht verwendet werden.

Apps

Sie können über das **Home**-Menü auf die auf Ihrem Fernsehgerät installierten Anwendungen zugreifen. Drücken Sie die **Menü**-Taste auf der Fernbedienung, das **Home**-Menü wird nun angezeigt. Markieren Sie eine App und drücken Sie **OK** zum Starten. Um die auf Ihrem TV-Gerät installierten Apps zu verwenden können Sie die im **TV**-Menü die Optionen **Mehr Apps** verwenden. Sie können eine installierte App zum **Startmenü** hinzufügen, starten und entfernen. Markieren Sie App und drücken Sie **OK**, um alle verfügbaren Anwendungen anzuzeigen.

Sie können auch neue Apps vom Anwendungsmarkt hinzufügen. Um auf den Markt zuzugreifen, markieren Sie die Option **Markt im TV**-Menü und drücken Sie **OK**. Verfügbare Apps werden angezeigt. Sie können die Anwendung auch über das Menü **Mehr Apps** aufrufen. Sie können Ihre Anpassungen im **Home**-Menü, einschließlich der App-Bezeichnungen, auf die Standard-Einstellungen zurücksetzen, indem Sie die Option **Apps zurücksetzen** im Menü **Einstellungen** verwenden. Die Verfügbarkeit hängt vom TV-Modell und seinen Funktionen ab. Markieren Sie **Neue Option** und drücken Sie **OK**. Zu Bedeutung wird eine Nednung angezeigt. Markieren Sie **JA** und drücken Sie **OK**, um fortzufahren. Beachten Sie, dass diese Vorgang innerhalb der nächsten wenigen Minuten nicht mehr durchführbar sein können.

Anmerkungen:

Mögliche mit den Apps auftretende Probleme kommen durch Internetdienste Drittanbieter können sich ändern, abgebrochen oder jederzeit eingeschränkt werden.

Internet-Browser

Um den Internetbrowser zu verwenden, öffnen Sie zunächst das Menü **Home**. Dann starten Sie die Internet-Browser-Anwendung, die ein orangefarbenes Logo mit Erdsymbol hat.

Wiedergabe von gemeinsam genutzten Daten via Medienbrowser

Markieren Sie die **Audio Video Sharing** Option im Quellmenü mit den Tastenfunktionen und drücken Sie **OK**. Verfügbare Medienressourcen werden aufgelistet. Wählen Sie einen aus und rufen Sie ihn auf, um fortzufahren. Der Medienbrowser wird dann angezeigt.

Weitere Informationen zur Wiedergabe von Daten finden Sie im **Wendablaupunkt Medienbrowser**.

Trennen Sie im Falle von Netzwerkproblemen Ihr TV-Gerät vom Netz und stellen Sie anschließend die Verbindung wieder her. Trick-Modus und Springen

Einige Internetseiten enthalten Flash-Inhalte. Diese werden vom Browser nicht unterstützt. Ihr TV-Gerät unterstützt keine Download-Prozesse aus dem Internet über den Webbrowser.

Es werden möglicherweise nicht alle Internetseiten unterstützt, je nach aufgeöffneter Seite kann dies zu Unstabilitäten mit den Inhalten führen. Unter bestimmten Umständen werden Videoseiten nicht abgespielt werden können.

HTTPV-System

HttpV (Hybrid Broadcast-Broadband-TV) ist ein neuer Industriestandard, der nahtlos über den Fernseherflansch bereitgestellte TV-Dienste mit solchen, die über Breitband verfügbare sind, verbindet und somit die Internetdienste über die angeschlossenen Fernsehgeräte und Sat-Triboxen ermöglicht. Zu den über HttpV verfügbaren Diensten gehören traditionelle Fernsehsender, Programme auf dem Internet, interaktive Werbung, Personalisierung, Abstimmungen, Spiele, soziale Netzwerke und andere Multimedia-Anwendungen. HttpV-Apps sind in den Kanälen verfügbar und werden durch den jeweiligen Sender vor gestellt. Der Rundfunksender markiert einen der Anwendungen als **Autostart**-Anwendung, die von der Plattform automatisch gestartet wird. Die Autostart-Apps sind generell ein kleineres Punktsymbol markiert, um dem Benutzer anzutun, dass hier eine HbbTV-App auf diesem Kanal zu Verfügung steht. Drücken Sie auf den roten Punkt drücken, um die Seite der App zu öffnen. Nachdem die Seite angezeigt wird, kann der Benutzer zum ursprünglichen Status des roten Punktsymbols zurückkehren, indem er erneut auf den roten Punkt drückt. Der Benutzer kann zwischen dem roten Punktsymbol und dem roten **U**-Modus der Steuerung hin- und herspringen, indem er den roten Punkt drückt. Es ist zu beachten, dass die Umschaltfunktion für die rote Taste von der Anwendung benötigt wird und einige Anwendungen sich möglicherweise anders verhalten (andere Farbtasten, wie z.B. Grün, Gelb, Blau, können für einige andere Funktionen, z.B. Shurcurs, definiert werden).

HttpV-System

Um die gewünschten Seiten zum **Schnellzugriff** hinzuzufügen, verwenden Sie den Cursor auf das entsprechende Element und drücken Sie **OK**-Taste. Wählen Sie dann die zum **Schnellzugriff hinzufügen**-Option, und drücken Sie **OK**-Taste. Füllen Sie die Felder für **Name** und **Adresse** aus, markieren Sie **OK** und drücken Sie die **OK**-Taste zum Hinzufügen. Wenn Sie auf der Seite befinden, die Sie der **Kurzwahlstellen** hinzufügen möchten, markieren Sie die Schaltfläche **Wiedergabe** und drücken Sie die Taste **OK**. Markieren Sie dann die **Zum Schnellzugriff hinzufügen**-Option im Untermenü, und drücken Sie **OK**-Taste. **Name** und **Adresse** werden entsprechend der Seite, auf der Sie sich befinden, ergänzt. Markieren Sie die **OK**-Taste, und drücken Sie zum Hinzufügen die **OK**-Taste erneut.

Sie können auf die **Vewd Menü**-Optionen zur Steuerung im Browser verwenden. Markieren Sie die **Wiedergabe**-Taste und drücken Sie die **OK**-Taste, um die verfügbaren seitenspezifischen und allgemeinen Optionen anzuzeigen. Es gibt mehrere Möglichkeiten, mit Hilfe des Webbrowsers nach einer Website zu suchen oder diese zu öffnen. Geben Sie die Adresse einer Website (**URL**) in die Such/Adresseiste ein, und markieren Sie auf die Schaltfläche **Eingeben** auf der virtuellen Tastatur und drücken Sie die **OK**-Taste, um auf die Seite zu gehen.

Geben Sie die Suchbegriffe in die Schaltfläche **Eingeben** ein, und markieren Sie auf die Schaltfläche **Eingeben** auf der virtuellen Tastatur und drücken Sie die **OK**-Taste, um die Suche nach der entsprechenden Seite zu starten.

Markieren Sie ein Vorschaubild, und drücken Sie zum **OK**-Taste, die damit verknüpften Website aufzurufen.

Um den Internetbrowser zu verwenden, öffnen Sie zunächst das Menü **Home**. Dann starten Sie die Internet-Browser-Anwendung, die ein orangefarbenes Logo mit Erdsymbol hat.

Internet-Browser

Um die Anwendung kann benutzt werden, und eine andere Autostart-Rote-Punkt-Anwendung kann gestartet werden.

Die Anwendung kann benutzt werden, und eine andere Autostart-Rote-Punkt-Anwendung kann gestartet werden.

HbbTV macht es möglich, dass die Anwendungen über Breitband oder Broadcast wieder gefunden werden können. Der Sender kann entweder beide gemeinsam mit dem Meritpunkt **Schnellzugriff**

<p>Möglichkeiten aktivieren oder eine von Ihnen. Hat die Plattform keine beliebtere Breitband-Verbindung, kann die Plattform Ihnen noch die Anwendungen über Broadband übermitteln.</p> <p>Die roten Autosat-Punkt-Anwendungen liefern im Allgemeinen Links zu anderen Anwendungen. Der Benutzer kann dann zu anderen Anwendungen schalten, indem er die zur Verfügung stehenden Links verwendet. Die Anwendungen verfügen in der Regel über eine Option zum Beenden, normalweise müsste das über die Schnittstelle Bleiben gehen.</p> <p>Mobilgerätk-Anzeige</p> <p>Auf dem Hauptbildschirm können Sie auf verschiedene Funktionen zugreifen.</p>	<p>Starten Sie die Smart Center-Anwendung. Wenn alle Verbindungen richtig konfiguriert sind, sehen Sie auf Ihrem Mobilgerät den Namen Ihres Fernsehers. Falls der Name Ihres Fernsehers nicht in der Liste erscheint, warten Sie eine Weile und tippen dann noch einmal auf den Nau Laden Widget. Wählen Sie Ihr TV-Gerät aus der Liste.</p> <p>Smart Center</p> <p>Smart Center ist eine mobile App, die auf iOS- und Android-Plattformen läuft. Sie können so ganz einfach Ihre Lieblingssendungen und Liveprogramme von Ihrem Smart TV-Gerät auf Ihr Mobiltelefon streamen. Außerdem können Sie die Portalanwendung starten, Ihr Mobiltelefon als Fernbedienung Ihres Fernsehers nutzen, sowie Mediatraktoren öffnen.</p> <p>WICHTIG: Stellen Sie sicher, dass Fernseher und Mobilgerät mit demselben Netzwerk verbunden sind. Zum Teilen von Media-Inhalten muss die Option Video Sharing aktiviert werden (sofern vorhanden). Drücken Sie die Menü-Taste auf der Fernbedienung, wählen Sie Einstellungen → System → Mehr und drücken Sie OK. Markieren Sie Audio-Video-Sharing und stellen Sie auf Aktiviert. Ihr Fernseher ist jetzt bereit, um Ihr Mobilgerät anzuschließen.</p>
--	--

<p>Benutzerdefinierte Kanalliste bearbeiten: Sie können Ihre benutzerdefinierte Kanalliste in dieser Einstellung bearbeiten.</p> <p>Wählen Sie eine Kanalliste ein: Sie können in dieser Anwendung zu verwendende Kanallistenliste auswählen. Als Optionen sind "TV-Liste" und "Bruttzeldeirne liste" möglich. Zusätzlich können Sie die Option Meine Auswahl erneut aktivieren, um die Kanallistenwahl dauerhaft festzulegen. In diesem Fall wird die ausgewählte Quelle, sofern sie erreichbar ist, jeder Anwendung verwendet.</p> <p>Version-Nr.: Zeigt die aktuelle Version der Anwendung an.</p> <p>Informationsseite</p>	<p>Um auf das Widget für die Medienfreigabe zuzugreifen, tippen Sie oben rechts auf dem Bildschirm auf den Aufnahmestift.</p> <p>Wenn das Widget Medien teilen benötigt wird, erscheint eine Anzeige, in der Sie den Mediendateityp zu Teilen mit Ihrem Fernseher aussuchen können.</p> <p>Hinweis: Nicht alle Bilddateiformate werden unterstützt. Die Funktion ist nicht verfügbar, wenn die Audio Video Sharing-Funktion nicht unterstützt wird.</p> <p>Smart Remote-Funktion</p> <p>Sie können Ihr Mobilgerät als Fernbedienung für Ihr TV-Gerät benutzen, sobald es mit dem Fernseher verbunden ist. Um auf alle Funktionen der Smart-Fernbedienung zugizugreifen, können Sie das Menü unter der unteren Mitte des Bildschirms verwenden.</p> <p>Sprachsteuerung</p> <p>Sie können auf das Widget Mikrofon () tippen und Ihre Anwendung steuern, indem Sie Spracheicheleie für "Volume Up/Down" (Volumen Hoch/Runter), "Programme Up/Down" (Programm Hoch/Runter) und "Tastatur-Suite"</p>
---	--

<p>AUFNAHMEN: Sie können Ihre aktiven Aufnahmen (sofern vorhanden) und Erinnerungen über diesen Tab ansehen. Um eines Elementes löschen, drücken Sie die Löschtaste, die sich in jeder Reihe findet.</p> <p>Für das HbbTV ist eine AV-Streaming-Fähigkeit der Plattform erforderlich. Es gibt zahlreiche Anwendungen, die VOD liefern (Video-on-Demand auf Abruf) und Catch-Up-TV-Dienste. Der Benutzer kann die Schlüssel-Pause, Stop, Vorwärts und Rückwärtsschlüsse an der Fernbedienung verwenden, um mit dem AV-Inhalt interagieren zu können.</p> <p>Hinweis: Sie können diese Funktion im Mein Datenschutzstellungen im Menü/Einstellungen-System aktivieren oder deaktivieren.</p>	<p>Hinweis: Sie können sich Inhalte über den TV-Tab ansehen. In diesem Modus können Sie durch von Ihrem Fernseher gelöschte Kanalleiste navigieren und die Miniaturansichten klicken, um die Informationsseiten anzuzeigen.</p> <p>AUFNAHMEN: Sie können Ihre aktiven Aufnahmen (sofern vorhanden) und Erinnerungen über diesen Tab ansehen. Um eines Elementes löschen, drücken Sie die Löschtaste, die sich in jeder Reihe findet.</p> <p>Für das HbbTV ist eine AV-Streaming-Fähigkeit der Plattform erforderlich. Es gibt zahlreiche Anwendungen, die VOD liefern (Video-on-Demand auf Abruf) und Catch-Up-TV-Dienste. Der Benutzer kann die Schlüssel-Pause, Stop, Vorwärts und Rückwärtsschlüsse an der Fernbedienung verwenden, um mit dem AV-Inhalt interagieren zu können.</p> <p>Hinweis: Sie können diese Funktion im Mein Datenschutzstellungen im Menü/Einstellungen-System aktivieren oder deaktivieren.</p>
--	---

<p>Erste Schritte</p> <p>Um die internetbasierten Funktionen nutzen zu können, muss Ihr Modem/Router mit dem Internet verbunden sein.</p> <p>WICHTIG: Stellen Sie sicher, dass Fernseher und Mobilgerät mit demselben Netzwerk verbunden sind. Zum Teilen von Media-Inhalten muss die Option Video Sharing aktiviert werden (sofern vorhanden).</p>	<p>Erste Schritte</p> <p>Um die internetbasierten Funktionen nutzen zu können, muss Ihr Modem/Router mit dem Internet verbunden sein.</p> <p>WICHTIG: Stellen Sie sicher, dass Fernseher und Mobilgerät mit demselben Netzwerk verbunden sind. Zum Teilen von Media-Inhalten muss die Option Video Sharing aktiviert werden (sofern vorhanden).</p>
---	---

Alexa Ready

Alexa ist die cloudbasierende Sprachdienst von Amazon, der auf vielen sprachgesteuerten Assistenten verfügbar ist. Mit der integrierten Alexa-Funktion und funktioniert mit Alexa-Geräten können Sie Ihr TV-Gerät als Alexa-Gerät verwenden und die Funktionen Ihres TV-Geräts mit Alexa steuern.

Alexa Built-in

Sie können Ihre Alexa-Geräte verwenden. Dazu benötigen Sie eine Mikrofonbox (1). Nachdem Sie Ihre Mikrofonbox in Ihr TV-Gerät angeschlossen haben, sollten Einrichtungsvorgang abgeschlossen sein. Das Setup kann auf die nachfolgend beschriebenen Arten durchgeführt werden.

Alexa Built-in

• Verwenden Sie die Option **Funktionen mit Alexa im Menü Einstellungen > System > Sprachassistent** Der Installations-Assistent wird Sie durch das Setup-Vorhang führen.

- Wenn Sie die erstmalige Installation auf Ihrem TV-Gerät durch. Der Setup-Assistent wird nach Abschluss des Installationsvorgangs angezeigt.
- Wählen Sie den Start- und drücken Sie **OK**, um fortzufahren.
- Wenn Sie den Start-Assistenten nach der Einrichtung überbringen, können Sie die Option **Funktionen mit Alexa im Menü Settings > System > Sprachassistent** verwenden. Auf dem ersten Bildschirm werden Sie über die Funktion informiert. Klicken Sie **Start** und drücken Sie **OK**, um fortzufahren.

• Führen Sie die erstmalige Installation auf Ihrem TV-Gerät durch. Der Setup-Assistent wird nach Abschluss des Installationsvorgangs angezeigt.

- Der Installations-Assistent wird Sie durch das Setup-Vorhang führen. Lesen Sie dazu auch die Bedienungsanleitung des Mikrofonbox für weitere Informationen.
- Wenn der Verkennungsvorgang erfolgreich war, werden Sie aufgefordert einen Namen für Ihr TV-Gerät mit der Bezeichnung „freundlicher Name“ (2) festzulegen. Ein „freundlicher Name“ ist ein Name, den Sie an Ihr TV-Gerät erinnert z.B. „Wohnzimmer-TV“, „Küchen-TV“, „Esszimmer-TV usw.“. Wählen Sie einen leicht aussprechenden Namen. Sie werden diesen Namen sagen, um Alexa anzuzeigen, welche Person Sie steuern wollen. Wenn andere Parameter eingesetzt sind, markieren Sie **OK** und drücken Sie **OK**.

Der Alexa-Startbildschirm wird nur angezeigt, wenn ein Browser oder eine andere Video-on-Demand-Anwendung auf einer Netflex ausgetauscht wird. Es wird angezeigt, wenn während des vordefinierten Intervalls zu einem Zeitraum keine Benutzeraktivität erkannt wird, es sei denn, eine Medienviederseite wird ausgewählt. Das Ansehen eines Filmwurfs beispielsweise nicht als Inaktivität des Benutzers angesehen.

- Sie können die Farnbedienungstasten drücken, um sie auszublenden. Ausnahmeweise können Sie mit den Tasten der Fernbedienung steuern.
- Beispiele zur Verwendung der Funktion werden auf dem nächsten Bildschirm angezeigt. Drücken Sie **OK**, um die Einrichtung abschließen.

Wenn Sie das Setup nach der Erstinstallation durchgeführt haben, kehren Sie zum ersten Bildschirm des Setup-Assistenten zurück, wenn Sie auf **OK** klicken. Drücken Sie in diesem Fall **EXIT** oder markieren Sie **Setup später** und drücken Sie **OK**, um das Setup zu beenden.

Setup mit Alexa

Sie können die Funktionen Ihres TV-Geräts mit Alexa steuern. Zu diesem Zweck sollte der Setup-Vorhang abgeschlossen sein. Das Setup kann auf die nachfolgend beschriebenen Arten durchgeführt werden.

- Verwenden Sie die Option **Funktionen mit Alexa im Menü Einstellungen > System > Sprachassistent**
- Wählen Sie die erste Sprachbefehle, die Sie verwenden können.

Beispielbefehle

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass die Geräte mit dem Internet verbunden sind.

Erläuterungen des Prozesses

Der Installations-Assistent wird Sie durch das Setup-Vorhang führen.

- Wenn Sie die erstmalige Installation auf Ihrem TV-Gerät durch. Der Setup-Assistent wird nach Abschluss des Installationsvorgangs angezeigt.
- Wählen Sie die Option **Alexa Built-in** im Menü Einstellungen > System > Sprachassistent
- Führen Sie die erstmalige Installation auf Ihrem TV-Gerät durch. Der Setup-Assistent wird nach Abschluss des Installationsvorgangs angezeigt.
- Der Installations-Assistent wird Sie durch das Setup-Vorhang führen. Lesen Sie dazu auch die Bedienungsanleitung des Mikrofonbox für weitere Informationen.

Alexa Startbildschirm

Sobald das Setup abgeschlossen ist, wird die Alexa-Startbildschirmfunktion integriert. Diese Funktion ist ein Umgehungsbildschirm, der angezeigt wird, wenn keine Benutzeraktivität erkannt wird. Auf dem Alexa-Startbildschirm werden ein Hintergrundbild, Uhrzeit- und Datumsinformation sowie Vorschläge für Sprachbefehle angezeigt.

- Sie können die Option **Alexa-Startbildschirm im Menü Einstellungen > System > Sprachassistent** dieser Funktion zu konfigurieren. Um zu Aktivieren, klicken Sie auf eine der fünfaktivitätsperioden oder zum deaktivieren den **Aus** setzen.

Der Alexa-Startbildschirm wird nur angezeigt, wenn ein Browser oder eine andere Video-on-Demand-Anwendung auf einer Netflex ausgetauscht wird. Es wird angezeigt, wenn während des vordefinierten Intervalls zu einem Zeitraum keine Benutzeraktivität erkannt wird, es sei denn, eine Medienviederseite wird ausgewählt. Das Ansehen eines Filmwurfs beispielsweise nicht als Inaktivität des Benutzers angesehen.

- Sie können die Farnbedienungstasten drücken, um sie auszublenden. Ausnahmeweise können Sie mit den Tasten der Fernbedienung steuern.
- Beispiele zur Verwendung der Funktion werden auf dem nächsten Bildschirm angezeigt. Drücken Sie **OK**, um die Einrichtung abschließen

Befehl	Funktion
Alexa, channel down on FN	Das Fernsehgerät schaltet auf den nächsthöheren Kanal um, falls verfügbar
Alexa, next channel on FN	Das Fernsehgerät wechselt zwischen dem nächsten Sender und der Senderseite

FN ist die Abkürzung für „freundlicher Name“.

FN ist die Abkürzung für „freundlicher Name“.

Amazon DART

Sobald das Setup abgeschlossen ist, wird das DART-Funktion (Dash Replacement, Through Alexa) integriert. Mit dieser Funktion können neue Batterien verbraucht werden, wenn die Batterie der Fernbedienung fast leer ist. Sie können die Alexa App verwenden, um DART-Einstellungen zu konfigurieren, z.B. den Batterietyp, den Sie bestellen möchten.

Google-Assistent

Ihr TV-Gerät funktioniert mit Hey Google zur Sprachsteuerung Ihrer angeschlossenen Geräte und Apps zusammen.

Funktion mit Hey Google

Mit dieser Funktion können Sie die Funktionen Ihres Fernsehgeräts mit Google-Assistant-Geräten steuern. Zu diesem Zweck sollte der Setup-Vorhang abgeschlossen sein.

Vor dem Setup

Führen Sie die folgenden Schritte aus, bevor Sie mit der Einrichtung Ihres TV-Geräts beginnen.

• Installieren Sie die Google Home-Anwendung auf Ihrem Mobiltelefon und melden Sie sich bei Ihrem Konto an.

• Fügen Sie die Assistant-TV-Aktion aus der Liste der Aktionen in der Anwendung aus.

• Ein Bildschirm wird angezeigt, auf dem Sie den Authentifizierungscode eingeben, der während des Einrichtungsvorgangs auf Ihrem TV-Gerät erstellt wird, um Ihr Gerät mit Ihrem Konto zu verknüpfen.

Fahren Sie mit der Einrichtung Ihres TV-Geräts fort, um den Authentifizierungscode abzurufen

Einrichtungsprozess

Die Einrichtung kann mit der Option **Google-Assistent im Menü Einstellungen > Sprachassistent** durchgeführt werden. Der Einrichtungs-Assistent wird Sie durch den Setup-Vorhang führen.

- Markieren Sie Auf dem ersten Bildschirm **Start** und drücken Sie **OK**, um fortzufahren
- Auf dem nächsten Bildschirm werden Sie aufgefordert, einen Namen für Ihr TV-Gerät zu bestimmen. Den Namen „freundlicher Name“ (FN) bezeichnet wird.

Ein „freundlicher Name“ ist ein Name, der Sie an Ihr TV-Gerät erinnert. z.B. „Wohnzimmer-TV“.


Das Fernsehgerät schaltet auf den nächsthöheren Kanal um, falls verfügbar

Allgemeine Wiedergabe	
Normale Wiedergabe	
1. Drücken Sie die Standby-Taste	
2. Legen Sie einen DVD in das Laufwerk ein.	
Die DVD wird automatisch geladen und beginnt zu spielen, wenn auf ihr kein Menü aufgezeichnet ist.	
Auf dem Fernsehbildschirm erscheint nach einem Augenblick ein Menü oder der Film beginnt sofort.	
Dies hängt vom Inhalt der eingelegten Disc ab und kann unterschiedlich ausfallen.	
Hinweis: Schritte 3 und 4 sind nur relevant, wenn die Disc ein Menü enthält.	
3. Drücken Sie Abwärts / Aufwärts / Links / Rechts oder die Zifferntasten(1) um den gewünschten Titel auszuwählen.	
4. Drücken Sie OK , um das ausgewählte Element zu bestätigen.	
Das Wiedergabebereiche kann die nach Disc-Inhalt ein Film, ein Standbild oder ein anderes Untermenü sein.	
Zu Ihrer Information	
Wenn ein Vorgang, der zu einer Taste gehört, nicht erlaubt ist, erscheint das Symbol  .	
Hinweise zur Wiedergabe	
1. Während Schnelllauf-/Schnellrücklauf wird der Ton stumm geschaltet.	
2. Während der Zeitstempelwiedergabe ist kein Ton zu hören.	
3. Die Zeitstempelwiedergabe ist rückwärts kann möglicherweise aufgrund des DVD-Inhalts nicht verfügbar sein.	
4. In einigen Fällen ist kein direkter Wechsel zwischen gewöhnlichen Untertitelsprache möglich.	
5. Wenn auch nach mehrmaligem Drücken der Taste die bevorzugte Sprache nicht ausgewählt wird, ist diese auf der CD nicht verfügbar.	
6. Beim erneutem Einschalten des Players bzw. beim erneuten Einlegen einer CD wird die Auswahl der Untertitelsprache wieder auf die Ausgangseinstellung zurückgesetzt.	
7. Wird eine Sprache ausgewählt, die auf der CD nicht verfügbar ist, wird als Untertitelsprache automatisch die für die CD vor gegebene Standardsprache verwendet.	
8. Normalerweise wird beim Umschalten zu einem anderen Untertitel eine Zirkulation stattfinden, d.h. Sie können den Untertitel durch mehrfaches Drücken der Langsprache -Taste abbrechen, bis "Untertitel aus" auf dem Bildschirm erscheint.	
9. Beim erneutem Einschalten des Players bzw. beim erneuten Einlegen einer CD wird die Auswahl der Wiedergabesprache automatisch wieder auf die gewünschte Sprache zurückgesetzt. Wenn die aufgezeichnete Sprache auf der Disc nicht verfügbar ist, erfolgt die Wiedergabe in der vorliegenden Sprache.	
10. Einige DVDs enthalten keine Haupt- und/oder	

Verzerrter Ton	
11. Die Einzelheitweiterleitung im Rücklauf ist nicht möglich.	
12. Nutzende Hinweise:	
Wenn Sie eine Zahl eingeben, die größer als die Gesamtanzahl des aktuellen Titels ist, wird das Zeitschiefeld ausgebauten, und in der oberen linken Ecke des Bildschirms erscheint die Meldung  "Eingabe ungültig".	
13. Die Diaschu ist im ZOOM-Modus deaktiviert.	
DVD-Fehlerbehebung	
Schlechte Bildqualität (DVD)	
• Vergewissern Sie sich, dass die Oberfläche der DVD nicht beschädigt ist. (Kratzer, Fingerabdrücke, etc.)	
• Reinigen Sie die DVD und versuchen Sie es erneut. Siehe die Anweisungen im Abschnitt "Hinweise zu Discs" zur richtigen Reinigung ihrer Discs.	
• Stellen Sie sicher, dass die DVD mit den bedruckten Seiten nach vorne in den Lader eingelegt ist.	
• Wenn Sie ein Gerät benötigen, beeinflussen Warfen Sie es 1 bis 2 Stunden im Standby-Modus, bis das Gerät trocken ist.	
Die Disc wird nicht wiedergegeben	
• Es liegt keine Disc im Gerät. Legen Sie eine Disc in den Lader ein.	
• Die Disc wird nicht richtig geladen.	
Hinweis: Stellen Sie sicher, dass die DVD mit der bedruckten Seite nach vorne in den Lader eingelegt ist.	
Falsche OSD-Sprache	
• Wählen Sie die Sprache im Einstellungsmenü aus.	
• Die Audio- oder Untertitelsprache der DVD lassen sich nicht ändern.	
• Auf der DVD sind keine mehrsprachigen Audios bzw. Untertitel aufgezeichnet.	
• Versuchen Sie, die Audiospur bzw. die Untertitel im Titelmenü der Disc zu ändern. Manche DVDs erlauben dem Anwender die Einstellungen ohne Verwendung des Disc-Menüs zu ändern.	
• Diese Funktionen sind auf der DVD nicht vorhanden.	
Kein Bild	
• Haben Sie die richtigen Tasten auf der Fernbedienung betätigt? Versuchen Sie es noch einmal.	
Kein Ton	
• Überprüfen Sie, ob die Lautstärke auf ein hörbares Niveau eingestellt ist.	
• Stellen Sie fest, ob der Ton nicht intuitiv abgestellt wurde.	

Übersicht über die Fernbedienung

1. Standby
2. Numerische Tasten
3. Auswahl der Audiosprache
4. Sturm (Mute)
5. Lautstärke Auf / Ab
6. DVD-Menü
7. Navigations-Taste
8. OK / Auswählen
9. Zurück / Vorheriges Menü
10. Farbbasten
11. Zurückgrufen
12. Wiedergabe
13. Pause
14. Stoppen
15. Schneller Vorlauf
16. Ausgang
17. Zeit
18. TV-Menü
19. Auswahl der Untertitelsprache
20. Quellenwahl



Mit diesem Gerät kompatible Disc-Typen:			
Disc-Typen (Logos)	Aufnah- me-Arten	Disc- Größe	Maximale Wiederge- bzeit
DVD 	Audio + Video	12 cm	Ein- seitig: 240 Min. Doppel- seitig: 480 Min.
AUDIO-CD 	Audio	12 cm	74 min.
MP3-CD 	Audio (xxx.mp3)	12 cm	Es hängt MP3 Qualität ab.
BILD-CD 	Video (Standbild)	12 cm	Es hängt von der JPEG- Qualität ab.

Eigenschaften

- Dank des Dolby Digital und MPEG-G- auszeichenete Ton- und Bildqualität.
- Die verschiedenen Bildschirm- und Audio-Funktionen können problemlos über das Bildschirmmenü gewählt werden.
- Eine analoge Lautsprecherplatte wird als Analogsignal mit größerer Verzerrung aufgenommen. Auf einer CD wird ein geringeres Signal mit besserer Audioqualität, geringerer Verzerrung und geringerem Qualitätsverlust des Audio signals im Lauf der Zeit aufgezeichnet.
- Auf einer MP3 wird ein digitales Signal mit besserer Audioqualität, geringerer Verzerrung und geringerem Qualitätsverlust des Audio signals im Lauf der Zeit aufgezeichnet.
- JPEG wird als digitales Signal mit bessester Erhalt der Bildqualität im Lauf der Zeit aufgezeichnet.

Für einen ordnungsgemäßen Betrieb dürfen nur DVDs mit einem Durchmesser von 12 cm verwendet werden.
DVD ist eine Marke der DVD Format/Logo Licensing Corporation, die in den USA., Japan und anderen Ländern registriert ist.

Spezifikationen

Unterstützte Disctypen	DVD: SS/SL 4.7" (DVD-5) SS/DL 4.7" (DVD-9) DSS/DL 4.7" (DVD-10) DSDL/DL 4.7" (DVD-18)	CD-DA CD-R CD-RW
Video Standards	MPEG-2 Video-Dekodierung (MPEG-1 unterstützt) Fullscreen-Videoträger mit 720x576 (PAL) bzw. 720x480 (NTSC) Pixel Bildwiederholraten von 50 und 60 Hz (PAL und NTSC) Digitaler Bitstream-Verarbeitung mit bis zu 108 Mbit/Sek. Zeilenaufteilung mehr als 500 Zellen	
Audio	MPEG Multichannel-Dekodierung	
Audioausgabe	Analoge Ausgänge: IPCM 24 Bit / 48, 44, 1 kHz Downsampling DAC	

Allgemeine DVD-Bedienung

Sie können DVD-, Firm-CD-, Musik- oder Picture-Disks mit den geeigneten Tasten der Fernbedienung steuern. Im Folgenden finden Sie die Hauptfunktionen der am häufigsten benutzten Fernbedienungsstationen erläutert.

Tasten	Wiedergabe von DVDs	Film-Wiedergabe	Bildwiedergabe	Musikwiedergabe
▲	Wiedergabe	Wiedergabe	Wiedergabe	Wiedergabe
■	Pause	Pause	Pause	Pause
■ ■	Stoppen	Stoppen	Stoppen	Stoppen
◀ / ▶	Nach vor / zurück springen	Drehen	Nach vor / zurück springen	Nach vor / zurück springen
▼ / ▾	Markiert einen Menüpunkt / Verschiebt den Menüpunkt nach links oben oder unten (sofern verfügbar).			
◀◀ / ▶▶	Schneller Vorlauf / Schneller Rücklauf			
GUIDE	Ziegt die Zeit an / Zeigt das Haupt-Setupmenü an			
INFO	Modusauswahl für die Zeitzählung bei der Wiedergabe / Wiedeholt drücken, um zwischen den Modi umzuschalten.			
SPRACHE	Drückt die Language -Taste, um die Autospaßsprache zu ändern.	X	X	X
MENÜ		Ziegt das TV-Menü.		
OK	Eingeben / Ansetzen / Wiedergeben			
TASTE GRÜN	Anzeigen der Wiedeholoptionen.			
ZURÜCKKEHREN/ ZURÜCK	Kehrt zum vorgehenden Menü zurück (sofern verfügbar).			
TASTE GELB	Kehrt zum Stammverzeichnis zurück (sofern verfügbar)			
TEXT	Drückt Sie die Taste Text , um die Untertitelsprache zu ändern oder die Untertitel auszuschließen.	X	X	X
BLAUE TASTE	Ziegt das Disc-Menü an (sofern verfügbar).	X	X	X
TASTE ROT	Zoomt das Bild. Wiederholt drücken, um zwischen den Zoomoptionen umzuschalten.			

Weitere Funktionen - Tastenkombinationen (während der Wiedergabe)

II + ►►	Langsamer Vorlauf
II + ►► ►► ►►	Stellt die Geschwindigkeit für den langen Vorlauf ein
►► + ►►	Stellt die Geschwindigkeit für den schnellen Vorlauf ein
►► + ►► ►► ►►	Stellt die Geschwindigkeit für den schnellen Rücklauf ein
■ + ■	Bestätigt den Stop-Befehl

(*) Sie können durch Drücken der Zifferntasten direkt zum entsprechenden Titel wechseln. Um auf einstellige Tieffrequenzen zu wechseln müssen Sie zuerst die 0 und dann die entsprechende Ziffer eindrücken (Beispiel: Um 5 zu wählen, drücken Sie 0 und 5.)

Informationen zur DVB - Funktionalität

Dieser DVB-Empfänger kann nur in den Ländern verwendet werden, für die er vorgesehen ist.

Diese DVB-Empfänger entspricht den zum Zeitpunkt seiner Herstellung aktuellen DVB-Standards, dennoch kann auf Grund von Änderungen in den Übertragungstechniken und -Technologien keine Garantie für die Kompatibilität mit künftigen DVB-Übertragungstechniken übernommen werden.

Einige Digital-TV-Funktionen sind unter Umständen nicht in allen Ländern verfügbar.

Wir streben laufend nach Verbesserung unserer Produkte, daher behalten wir uns die folgende Änderungen ohne vorherige Ankündigung vor.

Wenn Sie Fragen zum Gerät oder zu weiterem bei dem Sie das Gerät gekauft haben, bei dem Sie das Gerät gekauft haben,

1. Gewährleistungsgarantie

Lenco bietet Leistungen und Garantien im Einklang mit Europäischem Recht. Im Falle von Reparaturen sowohl während als auch nach Ablauf der Garantiezeit sollten Sie Ihren Einzelhändler kontaktieren.
Wichtiger Hinweis: Es ist nicht möglich, reparaturbedürftige Produkte direkt an Lenco einzusenden. Wichtiger Hinweis: Falls dieses Gerät von einem nicht autorisierten Kundeninst. geöffnet oder darauf zugegriffen wird, entzieht die Garantie.
Dieses Gerät ist nicht für den Einsatz zu gewerblichen Zwecken geeignet. Falls das Gerät für gewerbliche Zwecke eingesetzt wird, endoschen alle Garantieverpflichtungen seitens des Herstellers.

2. Haftungsausschluss

Aktualisierungen der Firmware und/oder Hardwarekomponenten werden in regelmäßigen Abständen durchgeführt. Daher können einige der Anweisungen und Abbildungen in diesen Unterlagen von Ihrer speziellen Situation abweichen. Alle in diesem Handbuch beschriebenen Elemente dienen nur zur Veranschaulichung und treffen auf Ihre spezielle Situation möglicherweise nicht zu. Aus den in diesem Handbuch enthaltenen Beschreibungen können keinerlei gesetzlichen Rechte oder Rechtsansprüche hergeleitet werden.

3. Kundendienst

Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie unter www.lenco.com
Lenco Benelux BV, Thermiekstraat 1a, 6361 HB Nuth, Nederlande.

Indice

Pantalla Inalámbrica	35
Conección de Otros Dispositivos por cable	2
Problemas de Conectividad	36
Información De Seguridad	2
Información en el producto	35
Marcas	2
Información medioambiental	3
Funciones	4
Accesorios incluidos	4
Notificaciones del modo en espera	4
Boton de control de TV y funcionamiento	5
Uso de Menú Principal de TV	5
Colocación de las pilas en el mando a distancia	7
Conexión eléctrica	7
Conexión de la Antena	7
Aviso sobre la licencia	7
Desechado del aparato	8
Especificación	8
Mando a Distancia	10
Conexiones	11
Encendido/Apagado	12
Primera Instalación	12
Reproducción multimedia por la entrada USB	14
Grabación por USB	14
Explorador Multimedia	16
FollowMe TV	16
CEC	16
E-Manual	17
Contenido del menú de Configuración	18
Funcionamiento general del televisor	27
Manejo de la lista de canales	27
Configurar las Opciones de Control parental	27
Guía electrónica de programación	27
Servicios de Teletexto	28
Actualizar Software	28
Solución de problemas y consejos	29
Modos habituales de visualización de entrada de PC	30
Compatibilidad con señales AV y HDMI	30
Formatos admitidos para el modo USB	31
Formatos de archivos de video	31
Formatos de archivo de imagen	31
Formatos de archivos de audio	31
Formatos de archivos de subtítulos	32
Resoluciones DVI admitidas	32
Conectividad	33
Conección alámbrica	33
Conección inalámbrica	33
Modo de Red En Espera	34

Información De Seguridad



ADVERTENCIA

RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA
NO ARRIBAR

ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA NO RETIRE LA TAPA (O EL PANEL) NO CONTINE PIEZAS QUE PUEDAN SER CAMBIADAS POR EL USUARIO. PONGASE EN CONTACTO CON PERSONAL TÉCNICO EN CASO DE PROBLEMA.

ADVERTICIO

Cuidados extremos (llamadas, relámpagos) y largos períodos de inactividad (fase de vacaciones) desconecte el televisor de la red eléctrica.

El encendido de corriente alta para desconectar el televisor de la red eléctrica y, por lo tanto, para protegerlo de posibles daños o daños a los demás. Si el televisor es desenchufado de la red eléctrica, se pierde la función de protección contra el sobrecalentamiento. No se recomienda usar este dispositivo en las situaciones, incluido si el televisor está en modo de espera o apagado.

Nota: Siga las instrucciones en pantalla para la operación de las funciones de ahorro.

IMPORTANTE - Por favor, lea estas instrucciones detenidamente antes de instalar o encender el televisor.

ADVERTENCIA:

Este aparato está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos los niños) con capacidad y experiencia en su funcionamiento y con un dispositivo de control sin supervisión, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.

• Utilice este aparato de TV a una altura de menos de 500 metros sobre el nivel del mar, en lugares secos y en regiones con climas templados o tropicales.

• El televisor está diseñado para uso doméstico y uso ligero similar, pero también puede ser utilizado en lugares públicos.

• Para facilitar la ventilación, deje al menos 5 cm de espacio libre alrededor de la TV.

• La ventilación debe impedir el cubrir o obstruir las aberturas de ventilación con objetos como periódicos, mantones, cortinas, etc.

• Se debe poder acceder fácilmente al cable de corriente. No coloque el televisor ni ningún mueble, etc., sobre el cable de corriente, ni lo pise. Un cable deteriorado puede causar un incendio o provocar una descarga eléctrica. Agre un cable de corriente a la clavija de enchufe, no desenchufe el televisor tirando del cable de corriente. No toque nunca el cable con las manos mojadas. Pues podría causar un cortocircuito o sufrir una descarga eléctrica. No haga nunca un nudo en el cable ni lo embalaje con otros cables. Deberá sustituirlo cuando esté dañado, siendo únicamente un profesional quien puede hacerlo.

- No exponga el televisor a gooteos y salpicaduras de líquidos y no coloque objetos que contengan líquidos, como flores, tazas, etc., o más sobre el televisor (por ej., en los estantes por encima de la unidad).
- No exponga el televisor a la luz solar directa ni llamas abiertas, tales como velas encendidas en la parte superior o cerca del televisor.
- No coloque ninguna fuente de calor, como calentadores eléctricos, radiadores, etc., cerca del televisor.
- No coloque el televisor en el piso ni en las superficies planas.
- Para evitar el peligro de asfixia, mantenga las bolsas y los paquetes fuera del alcance de los bebés, los niños y los animales domésticos.
- Ponga cuidadosamente el soporte al televisor. Si el soporte está provisto de tornillos, apriete los tornillos firmemente para evitar que el producto y manejando al lado de la muerte. No tire el producto y mantenga alejado de los niños.
- Una persona que las plazas podrían haber sido ingresadas o estar dentro de cualquier parte del cuerpo. Una persona que las plazas podrían haber sido ingresadas o estar dentro de cualquier parte del cuerpo.
- No deseche las pilas en el fuego o con materiales peligrosos o inflamables.

ADVERTENCIA:

Nunca exponga las pilas a una fuente de calor excesiva como por ejemplo la luz solar, el fuego o similares.

• Un volviente excesivo en los auriculares podrían provocar problemas de pérdida de audición.

MUY IMPORTANTE: NO DEBE dejar que nadie, aparte de los niños, introduzca ningún objeto por los agujeros, las ranuras o por cualquier apertura del televisor.

ADVERTENCIA:

Este aparato está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos los niños) con capacidad y experiencia en su funcionamiento y con un dispositivo de control sin supervisión, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.

• Utilice este aparato de TV a una altura de menos de 500 metros sobre el nivel del mar, en lugares secos y en regiones con climas templados o tropicales.

• El televisor está diseñado para uso doméstico y uso ligero similar, pero también puede ser utilizado en lugares públicos.

• Para facilitar la ventilación, deje al menos 5 cm de espacio libre alrededor de la TV.

• La ventilación debe impedir el cubrir o obstruir las aberturas de ventilación con objetos como periódicos, mantones, cortinas, etc.

• Se debe poder acceder fácilmente al cable de corriente. No coloque el televisor ni ningún mueble, etc., sobre el cable de corriente, ni lo pise. Un cable deteriorado puede causar un incendio o provocar una descarga eléctrica. Agre un cable de corriente a la clavija de enchufe, no desenchufe el televisor tirando del cable de corriente. No toque nunca el cable con las manos mojadas. Pues podría causar un cortocircuito o sufrir una descarga eléctrica. No haga nunca un nudo en el cable ni lo embalaje con otros cables. Deberá sustituirlo cuando esté dañado, siendo únicamente un profesional quien puede hacerlo.

baterías de celida de moneda o de bolón reemplazable por el usuario.

Producto Láser Clase 1

CLASS 1 LASER PRODUCT

Este producto contiene una fuente láser Clase 1 que es segura en condiciones razonablemente previsibles de funcionamiento.

ADVERTENCIA

PARED

No ingiera pilas, hay riesgo de quemaduras químicas. Este producto o los accesorios suministrados con el producto pueden contener una pila tipo moneda / bolón. Si la pila de bolón esingería, puede causar quemaduras internas graves en solo 2 horas y puede llevar a la muerte.

Mantenga las pilas nuevas y viejas alejos de los niños. No comparta el almacenamiento de las pilas con otra persona. Seguir de leer y usar el producto y mantenerlo alejado de los niños.

Si usted piensa que las pilas podrían haber sido ingeridas o estar dentro de cualquier parte del cuerpo, busque atención médica inmediata.

ADVERTENCIA

Un televisor puede caerse y causar lesiones personales graves a la muerte. Podrá evitar lesiones y heridas, especialmente a los niños, tomando precauciones tan simples como:

• SIEMPRE utilice soportes recomendados de instalación por el fabricante del televisor.

• SIEMPRE utilice mobiliario que pueda soportar seguramente y suficientemente el peso del televisor.

• NUNCA resgatne la pila que el televisor no sube soga al borde del mueble.

• SIEMPRE enselle los niños los peligros de subirse al mueble para tocar el televisor y sus controles.

• SIEMPRE pase los cables conectados a televisor de manera que no se puedan tropezar, tirar o agarrarlos.

• NUNCA coloque un aparato de televisión en un lugar inestable.

• NUNCA coloque el televisor en un mueble alto (por ej., armarios y estanterías) sin fijar tanto el mueble como el televisor a un soporte adecuado.

• NUNCA coloque el conjunto de televisión sobre tela u otros materiales que estén colocados entre el conjunto de televisión y muebles de apoyo.

• NUNCA ponga artículos que puedan trepar a los niños a trepar en la parte superior de televisor a los lomubles en los que se coloca el televisor, tales como juguetes y controles remotos.

• El equipo es solo apto para el montaje en alturas 2.2 m.

Si el televisor existente está siendo retirado y trasladado, se deben aplicar las mismas consideraciones mencionadas aquí arriba.

red o a través de otros aparatos con una conexión a tierra de protección. Y a un sistema de distribución de televisión mediante un cable coaxial. En algunas circunstancias puede crear un peligro de incendio. La conexión a un sistema de distribución de televisión por el tanto, ha de ser proporcionado a través de un dispositivo que proporcione aisamiento eléctrico por debajo de un determinado rango de frecuencias (aislador galvanizado).

ADVERTENCIAS DE MONTAJE EN PARED

PARED

• Las instrucciones anteriores de montaje del televisor en la pared.

• El kit de montaje de pared es opcional. Usted lo obtiene de su distribuidor local, si no se suministra con el televisor.

• No instale el televisor en un techo o en una pared inclinada.

• Utilice los tornillos de montaje en la pared específicamente y otros accesorios.

• Apriete los tornillos de montaje de pared con firmeza para evitar que el televisor caiga. No apriete demasiado los tornillos.

Las figuras y las ilustraciones de este manual se proporcionan solo para referencia y pueden diferir del aspecto real del producto. Las características del equipo pueden ser modificadas sin previo aviso.

información medioambiental

Este televisor está diseñado para consumir menos energía. Para reducir el consumo de energía, puede seguir estos pasos:

• Siempre apague el televisor y ajustela Luz de fondo (o Automático) del televisor se recuerda el consumo de energía en consecuencia. Si lo desea establecido como Personalizado o ajustala Luz de fondo (que se encuentra debajo de la configuración de Ahorro de energía) de forma manual mediante los botones Izquierda o Derecha en el mando a distancia. Establezca como Apagado para desactivar esta opción.

Notas: Las opciones disponibles de Ahorro de energía varían según el modo seleccionado en el menú Configuración>Imagen.

La configuración de Ahorro de energía se puede encontrar en el menú Configuración>Imagen. Tenga en cuenta que no se podrán modificar algunos ajustes de imagen.

Si pulsa los botones derecha e izquierda de la pantalla de información de Ahorro de energía, se puede cambiar el menú.

• Si pulsa los botones derecha e izquierda de la pantalla de información de Ahorro de energía, se puede cambiar el menú.

El aparato conectado a la tierra de protección de la instalación del edificio a través de la conexión a la

inmediato. Si no pulsa ningún botón, la pantalla se apagará en 15 segundos. Para encender la pantalla otra vez, pulse cualquier tecla del mando a distancia o del televisor.


Notas: La opción de Apagar pantalla no estará disponible si el modo está ajustado en Juego.

Es recomendable que apague o desenchufe el televisor cuando no lo esté utilizando. De este modo se reducirá también el consumo eléctrico.

Funciones

- Televisor a color con mando a distancia
- TV de cable/digital satélite (DVBT-T2/C/S2) totalmente integrada
- Entradas HDMI para conectar otros equipos con Imana HDMI
- Entrada USB
- Sistema de menús en pantalla
- Entradas de AV/Transes para dispositivos externos (como reproductores de DVD, PVR, videojuegos, etc.)
- Sistema de sonido estéreo
- Teléxtulo
- Conexión para auriculares
- Sistema automático de programación (APS)
- Sintonización manual
- Apagado automático de hasta ocho horas
- Temporizador de Apagado
- Bloqueo infantil
- Silencio automático cuando no hay señal.
- Reproducción NTSC
- AVL (Limitador Automático de Volumen)
- PLL (Búsqueda de Frecuencia por Lazos de Seguimiento de Fase)
- Entrada de PC
- Modo de Juego (opcional)
- Función de apagado de imagen
- Grabación de programa
- Grabación difusa de canales.
- Ethernet (LAN) para conectividad a Internet y servicio de mantenimiento.
- 802.11 b/g/n incorporado con soporte WLAN
- Compartir Audio y Video
- HDMI TV

Botón de control de TV y funcionamiento



Accesorios incluidos

- Mando a Distancia
- Pilas: 2 x AAA
- Manual de instrucciones
- Guía Rápida de inicio

Notificaciones del modo en espera

Si el televisor no recibe ninguna señal de entrada (por ejemplo, desde una antena o una fuente HDMI) por 3 minutos, se pondrá en espera. La próxima vez que encienda el televisor, se mostrará lo siguiente: "El televisor se cambió al modo de espera automáticamente, porque no hubo ninguna señal durante un largo tiempo." Puede deshabilitar esta función ajustando la opción Temporizador de Ausencia de Señal en el menú Ajustes>Sistema>Configuración de Dispositivo según corresponda.

La opción Apagado Automático (en el menú Configuración>Sistema>Nas) puede ajustarse a un valor entre 1 y 8 horas de forma predeterminada. Si este ajuste no está ajustado como Off (Apagado) y el televisor ha permanecido activado y no ha sido operado durante el tiempo establecido, cambiará al modo de espera una vez transcurrido el tiempo establecido. La próxima vez que encienda el televisor, se mostrará el siguiente mensaje: "TV en modo de espera por no realizar operación alguna en un largo tiempo". Antes de que el televisor pase al modo de espera, se mostrará una ventana de diálogo. Si no prefiere ninguna botón, el televisor pasará al modo de espera luego de un período de espera de aproximadamente 5 minutos. Puede regular Yes (Sí) y presionar OK para pasar el televisor al modo de espera de inmediato. Si presiona No y presiona OK, el televisor permanecerá en el modo de permanecer encendido. También puede optar por cancelar la función Apagado Automático desde este diálogo. Seleccione Disable (Deshabilitar) y presione OK. El televisor permanecerá encendido y la función se cancelará. Puede habilitar esta función nuevamente cambiando la configuración de la opción Apagado Automático en el menú Setting>System>More (Configuraciones>Sistema>Más).

cambia. Después pulse el botón a fin de aumentar o disminuir el volumen.

Para cambiar el canal: Pulse el botón de control para visualizar el menú de opciones de función y luego pulse el botón consecutivamente a fin de llevar el enfoque a la opción Programa + o Programa - . A fin de activar la opción seleccionada mantenga pulsado el botón durante aproximadamente 2 segundos. Cuando se active, el color del icono de la opción cambia. Despues pulse el botón a fin de cambiar al canal siguiente o anterior en la lista de canales.

Para cambiar la fuente: Pulse el botón de control para visualizar el menú de opciones de función y luego pulse el botón consecutivamente a fin de llevar el enfoque a la opción Fuente A. A fin de activar la opción mantenga pulsado el botón durante aproximadamente 2 segundos. Cuando se active, el color del icono de la opción cambia. Pulse el botón de nuevo para visualizar la lista de fuentes. Desplícese a las fuentes disponibles pulsando el botón. TV cambiará automáticamente a la fuente resultada.

Nota: No es posible mostrar el menú principal en pantallas que no tienen control remoto.

Para cambiar la fuente, la posición de botón de control puede variar:

Su TV cuenta con un botón único de control. Este botón permite manejar el modo en Espera-Encendido/Fuente/Programa y Volumen del televisor.

Funcionamiento con Botón de Control

A fin de visualizar el menú de opciones de función pulse el botón de control.

Después pulse el botón consecutivamente a fin de mover el enfoque a la opción deseada, cuando es necesario.

A fin de activar la opción seleccionada mantenga pulsado el botón durante aproximadamente 2 segundos. Cuando se active, el color del icono de la opción cambia.

Para utilizar la función o ingresar al submenú pulse el botón una vez más.

A fin de seleccionar otra opción de función, pulse el teclado que desactiva la última opción activada. A fin de desactivar la otra opción pulsado el botón. Cuando se desactive, el color del icono de la opción cambia.

A fin de cerrar el menú de opciones de función, no pulse ni el botón durante un período de aproximadamente 5 segundos. Menú de opciones de función desaparecerá.

Apagado del televisor: A fin de visualizar el menú de opciones de función, pulse el botón de control, el enfoque estará en la opción En Espera. A fin de activar esta opción mantenga pulsado el botón durante aproximadamente 2 segundos. Cuando se active, el color delicado de la opción cambia. Pulse el botón de nuevo para desactivar el TV.

Para encender la TV: Pulse el botón de control, la TV se encenderá.

Para cambiar el volumen: Pulse el botón de control para visualizar el menú de opciones de función y luego pulse el botón consecutivamente a fin de llevar el enfoque a la opción Volumen + o Volumen -. A fin de activar la opción seleccionada mantenga pulsado el botón durante aproximadamente 2 segundos. Cuando se active, el color del icono de la opción

cambiará. Puede habilitar esta función nuevamente cambiando la configuración de la opción Apagado Automático en el menú Setting>System>More (Configuraciones>Sistema>Más).

Botón de control de TV y funcionamiento

Alto Rango Dinámico (HDR) / Gama de Registro Híbrido (HLG)

Al usar esta función, el televisor puede reproducir un mayor rango dinámico de luminosidad capturado y combinando varias exposiciones diferentes. HDR / HLG promete una mejor calidad de imagen gracias a reacciones más brillantes, realistas, color más realista y otras mejoras. Ofrece el aspecto que los cineastas pretenden lograr, mostrando las áreas scutas de las sombras oscuras y la luz solar con claridad, color y detalle. Los contenidos HDR/HLG son compatibles a través de aplicaciones nativas y de mercado, HDMI, entradas USB, y transmisiones DVBS-S.

Accesorios incluidos

- Mando a Distancia
- Pilas: 2 x AAA
- Manual de instrucciones
- Guía Rápida de inicio

Notificaciones del modo en espera

Si el televisor no recibe ninguna señal de entrada (por ejemplo, desde una antena o una fuente HDMI) por 3 minutos, se pondrá en espera. La próxima vez que encienda el televisor, se mostrará lo siguiente: "El televisor se cambió al modo de espera automáticamente, porque no hubo ninguna señal durante un largo tiempo." Puede deshabilitar esta función ajustando la opción Temporizador de Ausencia de Señal en el menú Ajustes>Sistema>Configuración de Dispositivo según corresponda.

La opción Apagado Automático (en el menú Configuración>Sistema>Nas) puede ajustarse a un valor entre 1 y 8 horas de forma predeterminada. Si este ajuste no está ajustado como Off (Apagado) y el televisor ha permanecido activado y no ha sido operado durante el tiempo establecido, cambiará al modo de espera una vez transcurrido el tiempo establecido. La próxima vez que encienda el televisor, se mostrará el siguiente mensaje: "TV en modo de espera por no realizar operación alguna en un largo tiempo". Antes de que el televisor pase al modo de espera, se mostrará una ventana de diálogo. Si no prefiere ninguna botón, el televisor pasará al modo de espera luego de un período de espera de aproximadamente 5 minutos. Puede regular Yes (Sí) y presionar OK para pasar el televisor al modo de permanecer encendido. Si presiona No y presiona OK, el televisor permanecerá en el modo de permanecer encendido. También puede optar por cancelar la función Apagado Automático desde este diálogo. Seleccione Disable (Deshabilitar) y presione OK. El televisor permanecerá encendido y la función se cancelará. Puede habilitar esta función nuevamente cambiando la configuración de la opción Apagado Automático en el menú Setting>System>More (Configuraciones>Sistema>Más).

Usted puede cambiar el canal y ajustar el volumen con las teclas Volumen +, Canal +/- en el mando a distancia.

Usar el menú Principal de TV

Cuando se presiona el botón de Menú, el menú TV aparecerá en la parte inferior de la pantalla. Puede navegar a través de los elementos del menú usando los botones direccional en el control remoto. Para seleccionar un elemento o ver las opciones de submenú del menú resultado, presione el botón OK. Cuando resulta una opción de menú, algunos de los elementos del submenú de este menú pueden aparecer en la parte superior de la barra de menú para un acceso rápido. Para utilizar un acceso rápido seleccione, pulse OK y ajuste como deseé usando los botones direccional Izquierda/Derecha. Cuando termine, presione OK o el botón Back/Return (Atrás/Regresar) para salir.

3.3. Temporizadores

También podrá ver información sobre la ubicación, el clima, la hora y la fecha en la pantalla del menú principal del televisor. Los pequeños iconos verdes indican el estado actual de la hora, la red y la sincronización de las aplicaciones. Si estos iconos aparecen en verde, significa que la información de tiempo está actualizada, la red está conectada y la sincronización ha completado con éxito. De lo contrario, los iconos aparecerán en blanco.

Dependiendo de la selección del país realizada durante la primera instalación, se puede mostrar la información de la vida útil de TV en horas al pulsar el botón Menú y luego el botón Azul. Precupados por la calidad de nuestros productos, los televisores se someten a rigurosos controles antes de salir al mercado, por lo que es posible que este valor no esté a 0 durante la primera instalación.

o pulse el botón **EXIT** para salir del menú principal.

1. Inicio

Cuando se abre el menú principal, se resaltará la barra de menú **Home (Inicio)**. Es posible personalizar el contenido del menú inicio. Con el fin de realizarlo vaya al menú de TV, resalte la opción **Edit Inicio** y pulse **OK**. El menú de **Inicio** cambiará al modo de edición. En modo de edición puede eliminar o cambiar la posición de cualquier elemento en el menú **Inicio**. Resalte una opción y pulse **OK**. Seleccione la opción **Move (Mover)** y pulse **OK**. Para mover un elemento del menú, use los botones de dirección hacia la Derecha, izquierda y Abajo para seleccionar la posición a la que desea mover el elemento y presione **OK**.

También puede agregar opciones de otros menús al menú **Inicio**. Simplemente seleccione una opción y presione el botón de dirección Abajo en el mando a distancia. Si ve la opción **Add to Home (Añadir a Inicio)**, pulse agarrégalo al menú **Inicio**.

2. Buscar

Con esta opción se puede buscar Canales, Guía, menús de TV, Aplicaciones, Web, YouTube u Videos. Presione **OK** y utilizando el teclado virtual ingrese una palabra clave. Resalte y presione **OK** para comenzar una búsqueda. Los resultados se mostrarán en la pantalla. Seleccione el resultado deseado utilizando los botones de dirección y pulse **OK** para entrar.

3. TV

Puede acceder al menú de la guía electrónica de programas usando esta opción. Consulte la sección de la **Electronic Programme Guide (Guía electrónica de programas)** para obtener más información.

3.2. Canales

Puede acceder al menú **Channels (Canales)** usando esta opción. Consulte la sección **Lista de canales** para obtener más información.

3.7. Configuración para discapacitados

Utilizando esta opción, puede acceder directamente a un menú de ajustes de accesibilidad.

3.8. Ajustes de Privacidad

Utilizando esta opción, puede acceder directamente a un menú de ajustes de privacidad. Es posible que esta opción no esté disponible dependiendo del modelo de su TV y del país seleccionado durante el proceso de primera instalación.

4. Configuración

Puede administrar la configuración de su televisor usando las opciones de este menú. Consulte la sección **Settings Menú Contenido/Configuración del Menú de Configuración** para más información.

Es posible restablecer las personalizaciones en el menú Inicio a los valores predeterminados mediante la opción **Reset Apps (Reiniciar Aplicaciones)** (la disponibilidad depende del modelo de TV y sus características). Resalte y pulse el botón **OK**. En la pantalla se mostrará un mensaje de confirmación. Resalte **Yes (Sí)** y presione **OK** para continuar. No olvide que no podrá volver a llevar a cabo esta operación durante los próximos minutos.

5. Fuentes

Puede gestionar sus referencias de fuente de entrada usando las opciones de ese menú. Para cambiar la fuente actual, resalte una de las opciones y presione **OK**.

5.1. Configuración de fuentes

Utilizando esta opción, puede acceder directamente al menú de ajustes de la fuente elegida.

5.2. Colocación de las pilas en el mando a distancia

El control remoto tal vez tenga un tornillo para fijar la tapa del compartimiento de la batería al control remoto (o esto puede estar en una batería separada). Si la cubierta está atornillada previamente, retire el tornillo. Luego quite la cubierta del compartimiento de la batería. A fin de revelar el compartimiento de la batería, introduzca dos baterías 1.5V - tamano AAA. Asegúrese de que (+) y (-) coincidan con los signos (observe la polaridad correcta). No utilice pilas de distintos tipos (nuevas viejas, alcaldinas y salinas, etc.) de vez en cuando. Cambíelas por pilas del mismo tipo o de un tipo equivalente. Coloque la tapa otra vez en su sitio. Fije la cubierta de nuevo con el tornillo, si existe.

Cuando las baterías estén bajas y cuando se debe reemplazar las baterías, en la pantalla se visualizará un mensaje. Tenga en cuenta que cuando las baterías están bajas, el rendimiento del control remoto puede verse afectado.

No exponga las pilas a una fuente de calor excesiva; por ejemplo luz solar, fuego o similares.


Conexión eléctrica

IMPORANTE! Este conjunto de televisor está diseñado para funcionar con corriente alterna 220-240V CA, 50 Hz. Tras desembalar el televisor, deje que este alcance la temperatura ambiente antes de conectarlo a la corriente. Enchufe el cable de corriente a la electricidad.

Conexión de la Antena

Conecte la toma de antena o de TV por cable a la ENTRADA DE ANTENA (ANT1) o enchufe el satélite a la ENTRADA DE SATELITE (ANT1) (LNB) de la parte trasera del televisor.

Parte trasera del televisor



1. Satélite

2. Antena o Cable

Si desea conectar un dispositivo al televisor, asegúrese de que el televisor y el dispositivo estén apagados antes de realizar la conexión. Puede activar las unidades y utilizarlas.

Aviso sobre la licencia

Los términos HDMI, Hy HDMI, High-Definition Multimedia Interface y el Logotipo HDMI son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing Administrator Inc.



Hy HDMI

© 2009 HDMI Licensing LLC. All rights reserved.

Fabricado con la autorización de Dolby Laboratories, Dolby, Dolby Audio, y el logotipo de la doble D son marcas registradas de Dolby Laboratories Licensing Corporation.

YouTube y el logotipo de YouTube son marcas registradas de Google Inc.

Este producto contiene tecnología sujeta a ciertos derechos de propiedad intelectual de Microsoft. El uso y la distribución de esta tecnología fuera de este producto está prohibido sin las licencias apropiadas de Microsoft.

Los propietarios de contenido utilizan la tecnología de acceso de contenido Microsoft PlayReady™ para proteger su propiedad intelectual, incluyendo

El contenido protegido por derechos de autor: Este dispositivo utiliza la tecnología PlayReady para acceder a contenido protegido por PlayReady y/o contenido protegido por WMDRM. Si el dispositivo no cumple correctamente las restricciones sobre el uso del contenido, los propietarios de contenido pueden requerir que Microsoft revogue la capacidad por PlayReady para consumir contenido protegido por PlayReady. La revocación no debe afectar al contenido desprotegido o contenido protegido por otras tecnologías de acceso a contenido. Los propietarios de contenido pueden requerir que actualice PlayReady para acceder a su contenido. Si rechaza una actualización, no podrá acceder al contenido que requiera la actualización.

El logotipo "C1 Plus" es una marca registrada de C1 Plus LLP.

Este producto esá protegido por ciertos derechos de propiedad intelectual de Microsoft Corporation. El uso o la distribución de dicha tecnología fuera de este producto está prohibido sin una licencia de Microsoft o una subsidiaria autorizada de Microsoft.

[Unión Europea]

Estos símbolos indican que aquellos equipos eléctricos y electrónicos, así como las pilas que lo tengan grabado, no deben desechar como basura doméstica al final de su vida útil. Por ello, tales aparatos deberán llevarse a puntos de recogida destinados al reciclaje tanto de equipos eléctricos y electrónicos, como de pilas o baterías, para su tratamiento, recuperación y reciclaje adecuados, de acuerdo con la normativa nacional y la directiva 2012/19/UE y 2013/66/UE.

Al desechar este producto de forma correcta ayudará a conservar los recursos naturales y evitar las posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud de las personas que podrían derivarse del mal manejo del producto como residuo.

Para obtener más información sobre puntos de recogida y reciclaje de estos aparatos, póngase en contacto con su avutamiento, servicio de recogida de desechos, o bien con el establecimiento donde lo adquirió.

En caso de no incumplir la normativa vigente en materia de desecho de materiales, se le podría sancionar.

[Empresas Usuarias]

Si desea desechar este aparato, contacte con el distribuidor y compruebe los términos y condiciones del contrato de adquisición.


[Otros países fuera de la Unión Europea]

Estos símbolos son válidos solo en la Unión Europea.

Contacte con la autoridad local para obtener la información relativa al desecheo y reciclado. El aparato y las pilas deben llevarse al punto local de recogida para su reciclado.

Algunos de estos puntos recogen aparatos de forma gratuita.

Nota: El símbolo Pb debajo del contenedor indica que las baterías incluidas contienen plomo.



1. Productos

2. Pilas

Especificación


Parámetro	Valor	Notas
Gama de frecuencias	Salida	Potencia máx. de salida
2400 - 2485.5 MHz (CH1-CH13)	< 200 mW	
5150 - 5250 MHz (CH36 - CH48)	< 200 mW	
5250 - 5350 MHz (CH62 - CH64)	< 200 mW	
5470 - 5725 MHz (CH100 - CH140)	< 200 mW	
Restricciones del país		
Este dispositivo está destinado a uso en el hogar y en la oficina en todos los países de la UE (y en otros países siguiendo la directiva pertinente de la UE sin ninguna limitación excepto para los países mencionados a continuación).		
País	Restricción	
Bulgaria	Autorización general necesaria para uso en exteriores y servicio público	
Italia	Se utiliza fuera de sus propias instalaciones, se requiere autorización general	
Gracia	Usa en interiores solamente para banda de 5470 MHz a 5725 MHz	
Luxemburgo	Autorización general necesaria para la provisión de nodos y servicios (no para efectos)	
Noruega	La transmisión por radio está prohibida para la zona geográfica dentro de un radio de 20 km del centro de Ny-Ålesund	
Federación Rusa	Solo para uso en interiores	
Israel	Banda de 5 GHz sólo para 5130 MHz-5320 MHz	
Los requisitos para cualquier país pueden cambiar en cualquier momento. Es recomendable que el usuario apriende de las autoridades locales el estado actual de las regulaciones nacionales para LAN inalámbrica de 5 GHz.		
Entrada de Antena RF	75 Ohm (sin balance)	
Tensión de Funcionamiento	220-240V AC, 50Hz.	
Audio	Aleman+Noram Estéreo	
Potencia de salida del Canal	Ayuda en pantalla	
Entrada de Antena RF	75 Ohm (sin balance)	
Tensión de Funcionamiento	220-240V AC, 50Hz.	
Entrada de Audio	Aleman+Noram Estéreo	
Potencia de salida del TV	2 W	
Consumo Eléctrico	0.65W	
Consumo de Energía En Modo de Espera (W)	< 2	
Dimensiones del TV (en mm)	184 x 734 x 483	
Dimensiones del TV (sin soporte) AAXAF (en mm)	5178 x 734 x 435	
Pantalla	32"	
Temperatura y humedad de funcionamiento	Dende 0°C hasta 40°C, 35% humedad máx.	

Especificaciones de LAN inalámbrica

Gama de frecuencias	Salida	Potencia máx. de salida
2400 - 2485.5 MHz (CH1-CH13)	< 200 mW	
5150 - 5250 MHz (CH36 - CH48)	< 200 mW	
5250 - 5350 MHz (CH62 - CH64)	< 200 mW	
5470 - 5725 MHz (CH100 - CH140)	< 200 mW	

Restricciones del país

País	Restricción
Bulgaria	Autorización general necesaria para uso en exteriores y servicio público
Italia	Se utiliza fuera de sus propias instalaciones, se requiere autorización general
Gracia	Usa en interiores solamente para banda de 5470 MHz a 5725 MHz
Luxemburgo	Autorización general necesaria para la provisión de nodos y servicios (no para efectos)
Noruega	La transmisión por radio está prohibida para la zona geográfica dentro de un radio de 20 km del centro de Ny-Ålesund
Federación Rusa	Solo para uso en interiores
Israel	Banda de 5 GHz sólo para 5130 MHz-5320 MHz
Los requisitos para cualquier país pueden cambiar en cualquier momento. Es recomendable que el usuario apriende de las autoridades locales el estado actual de las regulaciones nacionales para LAN inalámbrica de 5 GHz.	



Mando a Distancia

Conexiones					
	Conectar	Tipo	Cables	Dispositivo	Vea las ilustraciones de la siguiente página para conectar un cable YPbPr a través de una tarjeta de video.
1. Modo de espera:	Enciende / Apaga TV.				
2. Botones Numéricos:	Cambia el canal, entra en un número o una letra en el cuadro de texto en la pantalla.				
3. Idioma:	Altena entre las opciones de audio en la televisión analógica o muestra el cambio idioma opción (si disponible).				
4. Mute (Silencio):	Silencia totalmente el volumen del televisor.				
5. Volumen +/ -:	Sube/baja el volumen.				
6. Netflix:	Abre la aplicación de Netflix.				
7. Guía:	Muestra la guía electrónica de programación.				
8. Botón de navegación:	Sigue para desplazarse por los menús, contenidos, etc. también muestra las imágenes secundarias del teletexto cuando se pulsen las teclas derecha o izquierda.				
9. OK:	Sirve para confirmar la selección del usuario, borrar el avance de la película (en modo XTV), ver la lista de canales (modo DTV).				
10. Volante/Arriba:	Regresa a la pantalla anterior, abre la película (modo Teletexto). Alterna rápidamente entre los canales anteriores y actuales o fuentes.				
11. Prime Video:	Inicia la aplicación Amazon Prime Video.				
12. Twitch:	Inicia la aplicación de Twitch.				
13. Teclas de Colores:	Sigas a las instrucciones en pantalla para las funciones de las teclas de colores multimedial tales como películas.				
14. Retroceder:	Retrocede fotogramas en ficheros multimedia tales como películas.				
15. Grabar:	Graba programas seleccionados.				
16. Reproducir:	Inicia la reproducción de los ficheros multimedia tales como películas.				
17. Pausa:	Pausa la reproducción del archivo en curso, grabación o reproducción de ficheros multimedia.				
18. Detener:	Detiene la reproducción de ficheros multimedia.				
19. Avance Rápido:	Avanza fotogramas en ficheros multimedia tales como películas.				
20. Mi Botón 1 (*)	Inicia Rakuten TV.				
21. Rakuten TV:	Inicia la aplicación Rakuten TV.				
22. Salir (EXIT):	Cierra y sale de los menús que aparecen o regresa a la pantalla anterior.				
23. Info:	Muestra información sobre el contenido de la pantalla, muestra información oculta (revelar - en modo Teletexto).				
24. YouTube:	Inicia la aplicación de YouTube.				
25. Menú:	Muestra el menú del Televisor.				
26. Programa +/-:	Muestra el teletexto (si todavía disponible); pulsa para obtener más información para superponer el teletexto sobre la imagen (mízcalo).				
27. Toxo:	Muestra el teletexto (si todavía disponible); pulsa para activar las unidades y utilizarlas.				
28. Fuente:	Muestra todas las fuentes de señales contenidos.				

(*) MI BOTÓN 1:

Estos botones tendrán funciones predefinidas dependiendo del modelo. Sin embargo, es posible configurar una función especial para este botón pulsando durante más de tres segundos cuando está en una fuente canal o aplicación deseada. Se mostrará la siguiente información en pantalla. Atrape el Mi Botón 1 e ascienda con la función seleccionada.

Tenga en cuenta que Mi Botón 1 vuelve a su función predeterminada si se realiza de nuevo la instalación inicial.



Si deseas conectar un dispositivo al televisor, asegúrate de que el televisor y el dispositivo están apagados antes de realizar cualquier conexión. Después de realizar la conexión, puedes activar las unidades y utilizarlas.

Encendido/Apagado

Encendido del televisor

Conecte el cable a una fuente de corriente, como por ejemplo un enchufe de pared (220-240V CA, 50 Hz). Pare encender el televisor desde el modo de espera puede realizarlo de dos modos:

- Pulse el botón **Modo en espera**, **Canal +** o un botón numérico del mando a distancia. Luego su selección y presione **OK** para continuar.

• Pulse el botón de control que se encuentra en TV.

Apagado del Televisor

• Pulse el botón **Standby** en su mando a distancia.

• A fin de visualizar una lista de opciones de función pulse el botón de control que se encuentra en TV.

• En la opción de menú **Imagen**, pulse el botón de control que se encuentra en TV.

Dependiendo del modelo de su televisor y de la selección de país, el menú **Configuración de privacidad** puede aparecer en este punto. Usando este menú puede configurar sus privilegios de administrador. Resalte una función y pulse **OK** para activarla o desactivarla. Lea las explicaciones relacionadas mostradas en la pantalla para cada característica resaltada antes de realizar cualquier cambio. Debe pulsar el botón de dirección derecha para resaltar el texto y utilizar los botones direccionales **Programa +/-** o **Arrriba/Abajo** para desplazarse hacia arriba y hacia abajo para leer todo el texto. Podrá cambiar sus preferencias en cualquier momento más tarde desde el menú **Configuración de Sistema>Privacidad>Configuración de privacidad**.

Nota: Ciertos modelos de televisores no tienen el menú **ED** de sistema puesto para indicar que elementos como **Dispositivo En Modo de Espera**, **Buscar por Aire** o el **Tomronicode** están activo. El indicador **ED** también puede aparecer cuando encienda el televisor en modo en espera.

Para apagar el televisor por completo, desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente.

Nota: Ciertos televisores no tienen la función **Configuración de red>Internet** se omitirá el menú **ED** de sistema puesto para indicar que elementos como **Dispositivo En Modo de Espera**, **Buscar por Aire** o el **Tomronicode** están activo. El indicador **ED** también puede aparecer cuando encienda el televisor en modo en espera.

Primera instalación

Cuando lo encienda por primera vez, aparecerá el menú de selección de idioma. Seleccione el idioma deseado y pulse **OK**. En los siguientes pasos de la guía de instalación, configura sus preferencias con los botones direccionales y el botón **OK**.

Después de la selección del idioma, se le preguntará si desea cambiar la configuración de accesibilidad. Resalte **Yes** y pulse **OK** para cambiar. Consulte la sección de **Contenido de Menú de Sistema** a fin de obtener información detallada sobre las opciones disponibles.

Establezca su preferencia de país en la siguiente pantalla. Dependiendo de la selección de **Country (País)**, es posible que se le pida que establezca y confirme su PIN en este momento. Dicho PIN no podrá ser 0000. Lo deberá introducir más tarde, en caso de que se le solicite para realizar cualquier operación en los menús.

Nota: El tipo de operador (**M7**) se definirá de acuerdo al idioma y el país que haya seleccionado en el menú de **Primera instalación**.

(M7) es un proveedor de servicios de satélite digital. Puede activar la opción de **Modo Tienda** en el siguiente paso. Esta opción configurará los ajustes de su TV para la mejor calidad de pantalla y las

características compatibles de la TV se mostrarán en la pantalla comunitaria de información o es posible que se reproduzca el archivo de video preinstalado. Esta opción solo para uso en establecimientos.

Se recomienda seleccionar el **Modo Hogar** para el uso doméstico. Esta opción estará disponible en el menú predeterminado durante el proceso de instalación y los canales de la misma se incluirán en la parte superior de la lista de canales. Cuando termine, resalte **Next (Siguiente)** y pulse **OK** para continuar.

Acerca de Seleccionar el Tipo de Emisión

Para activar una opción de búsqueda para una tipo de transmisión, resalte y presione **OK**. Se marcará la casilla de verificación junto a la opción seleccionada. Para desactivar la opción de búsqueda, borre la casilla de verificación presionando **OK** luego de mover el foco a la opción de tipo de transmisión deseada.

Antena Digital

Si la opción de búsqueda para un tipo de emisión es **Antena Digital** está encendida, el televisor buscará emisiones terrestres digitales después de que otros ajustes iniciales se hayan completado.

Cable Digital: Si la opción de búsqueda de emisiones de **Cable Digital** está activada, el televisor buscará emisiones digitales por cable después de que otros ajustes iniciales hayan sido completados. Se mostrará un mensaje antes de comenzar a buscar y se le preguntará si desea realizar una búsqueda en la **d** de cable. Si selecciona **Yes (Sí)** pulse **OK**, puede seleccionar **Network (Red)** o establecer valores como **Frequency**, **Network ID**, **Frecuencia**, **ID de red** o **Search Step (Paso de búsqueda)** en la pantalla siguiente. Seleccione **No** y pulse **OK** para configurar **Start Frequency (Iniciar frecuencia)**, **Stop Frequency (Detener frecuencia)** y **Search Step (Paso de búsqueda)** en la siguiente pantalla.

Cuando termine y seleccione **Next (Siguiente)** y presione **OK** para continuar.

Nota: La duración de la búsqueda cambiará en función del dispositivo seleccionado.

Satélite

Si la opción de búsqueda de emisiones por satélite está encendida, el televisor buscará emisiones digitales por satélite después de que otros ajustes iniciales se hayan completado. Antes de realizar la búsqueda de satélite se deben hacer algunos ajustes. Apresure un menú donde puede seleccionar iniciar una instalación de operador **M7** o una instalación estandar. Para iniciar una instalación del operador **M7** es establecer el **Tipo de instalación** como **Operador y Operador de satélite** como el **Modo M7** relacionado. A continuación, resalte la opción de **Escaneo preferido** o como **Busqueda Automática de Canales** y pulse **OK** para iniciar la búsqueda automática. Estas opciones pueden ser pre seleccionadas en función de las selecciones de **idioma** y **País** que haya realizado en los pasos anteriores del proceso de Primera instalación. Se debe pedir seleccionar **HD o SD** lista de canales del

en la pantalla siguiente, puede establecer los tipos de difusión para buscar, establecer sus preferencias de búsqueda de canales ofrecidos y zona horaria según la selección del país). Además, puede definir un tipo de emisión como su favorita. Se dará la prioridad al tipo de emisión seleccionado durante el proceso de instalación y los canales de la misma se incluirán en la parte superior de la lista de canales. Cuando termine, resalte **Next (Siguiente)** y pulse **OK** para continuar.

Acerca de Seleccionar el Tipo de Antena

Durante la realización de una instalación del operador **M7**, si se desea utilizar los parámetros de instalación por satélite que figuren de la configuración predeterminada, seleccione la opción de **Escaneo preferido** como **Busqueda manual de canales** y pulse el botón **OK** para continuar. Ahora aparecerá el menú **Tipo de Antena**.

Aplicar las opciones para la selección de la antena.

Pulse los botones para cambiar los parámetros de instalación de la satélite en el submenú.

Con el fin de buscar los canales satelitales distintos de los canales **M7** deberá iniciar una instalación estandar. Seleccione el **Tipo de instalación** como **Estándar** y pulse el botón **OK** para continuar. Ahora aparecerá el menú **Tipo de Antena**.

Aplicar las opciones para la selección de la antena.

Hay tres opciones para la selección de la antena. Puede seleccionar **Antena tipo (Tipo de antena)** como **Directo**, **Cable de Un Solo Satélite** o **Interruptor de DISEqc** usando los botones izquierdo o derecho. Después de seleccionar el tipo de antena, presione **OK** para ver las opciones para continuar.

Continuar, lista de transpondedores, las opciones de **Configurar LNb** estarán disponibles. Puede cambiar los ajustes de transpondedor y LNB usando las opciones de menú relacionadas.

Directa

Seleccione este tipo de antena si tiene un solo receptor y una antena parabólica directa. Pulse **OK** para continuar. Seleccione un satélite disponible y pulse **OK** para buscar los servicios.

Cable de Un Solo Satélite

Si tiene varios receptores y un único sistema de cable por satélite, seleccione este tipo de antena. Pulse **OK** para continuar. Configure las opciones siguiendo las instrucciones que aparecen en pantalla. Pulse **OK** para buscar los servicios.

Interruptor de DISEqC

Si dispone de varias antenas satelitales y un **Comunicador DISEqC**, seleccione este tipo de antena. Luego configure la versión DESeqC y pulse **OK** para continuar. Puede configurar hasta cuatro satélites (si están disponibles) para la versión 1.0 y diecisiete satélites para la versión v1.1 en la pantalla siguiente. Pulse **OK** para pulsar el primer satélite en la lista.

Analogica

Si la opción de búsqueda de difusión **Analogica** está activada, el televisor buscará emisiones analógicas después de que se hayan completado otros ajustes iniciales.

Una vez que se han completado todos los ajustes iniciales, pulse **OK** para continuar.

En la siguiente pantalla, se mostrará el menú de dispositivos. Puede conectar al televisor dispositivos de audio, teclados y ratones inalámbricos externos. Para los dispositivos de audio utilice la opción **Entrada de Audio**, para los teclados y ratones inalámbricos utilice la opción **Entrada de Dispositivo**. Consulte la sección **Conectividad** para obtener más información sobre la conexión de dispositivos inalámbricos. Continuar, resalte **Siguiente** y pulse **OK**.

Mientras la búsqueda continúa, los resultados del escaneo se mostrarán en la parte inferior de la pantalla. Después de alinear todas las estaciones disponibles, se mostrará el menú **Canales** (**Canales**). Puede editar la lista de canales de acuerdo con sus preferencias usando las opciones de la pantalla **Editar** (**Editar**) o presionar el botón **Menú** para confirmar.

Mientras continúa la búsqueda puede aparecer un mensaje preguntando si desea ordenar los canales según **LCN** (**LCN**). Seleccione la opción **Sí** y pulse el botón **OK** para confirmar.

Para buscar canales **M7** después de la instalación inicial, debe realizar la **Configura instalación de nuevo**. Pulse el botón **Menú** entre el menú **Setup** (**Setup**) y **Grabación** (**Grabación**). Seleccione **Entrada** (**Entrada**) y **Entrada** (**Entrada**). Pulse el botón **OK** para confirmar.

Reproducción multimedia por la entrada USB
Puede conectar 2.5" y 3.5" pulsadores (hard) con fuente de alimentación (HDD) o unidades de disco duro externas (apagadas) a través de la interfaz de los entradas USB de la televisión.

!IMPORTANTE! Realice una copia de seguridad de sus dispositivos de almacenamiento antes de conectarlos al televisor. El fabricante no se hace responsable de los daños o pérdidas de ficheros, datos e información. Ciertos tipos de dispositivos USB (por ejemplo, reproductores de MP3) o unidades de disco duro (HDD) tardan más tiempo en iniciar y no son compatibles con este televisor. El televisor admite formatos de disco FAT32 y NTFS sin embargo no estará disponible la opción de grabación para discos de formato NTFS.

Podrá experimentar problemas con el formato, en caso de que la unidad USB a formatear posea una capacidad igual o mayor a 1TB. (terabyte). Espere un poco antes de cada conexión y desconexión como el usuario todavía puede estar leyendo los archivos. Un hacerlo puede causar errores físicos al reproductor USB ya dispositivo USB Ben si. No extraiga la unidad durante la reproducción de un archivo. Puede usar concentradores USB con alimentación propia del televisor. En este caso se recomienda el uso de concentradores USB con alimentación externa.

Se recomienda usar la entrada USB del televisor directamente, si va a conectar un disco duro USB. Podrá experimentar problemas con el formato, en caso de que la unidad USB a formatear posea una capacidad igual o mayor a 1TB. (terabyte). Espere un poco antes de cada conexión y desconexión como el usuario todavía puede estar leyendo los archivos. Un hacerlo puede causar errores físicos al reproductor USB ya dispositivo USB Ben si. No extraiga la unidad durante la reproducción de un archivo. Puede usar concentradores USB con alimentación propia del televisor. En este caso se recomienda el uso de concentradores USB con alimentación externa.

Nota: Cuando usa la **Visualización de ficheros de imagen** en el menú **Naveg. multimedia** puede visualizar solo 1000 archivos de imágenes almacenados en el dispositivo USB conectado.

Grabación por USB

!IMPORTANTE: Cuando utilice una nueva unidad de disco duro USB, se recomienda que primero formatee el disco utilizando la opción **Format** (**Formato de disco**) de su televisor en el menú **Recorridos > Configuraciones > Grabaciones > Configuraciones**.

Para grabar un programa, es necesario que en primer lugar conecte un disco USB al televisor mientras está apagado. Continuará siendo necesario encender el televisor para activar la función de grabación. Para poder grabar, el USB deberá tener un mínimo de 2GB de espacio libre y ser ademas compatible con USB 2.0. Si la unidad USB no es compatible se mostrará un mensaje de error.

Para grabar programas de larga duración, tales como películas, se recomienda el uso de unidades de disco duro USB (HDD). Los programas grabados se guardan en el disco USB conectado. Si lo deseas, puedes realizar una copia de seguridad, o copiar las grabaciones en un ordenador personal, las mismas no se podrán reproducir en el. Solo las podrá reproducir en el televisor.

Puedes tener un retraso del lip sync durante el tiempo de grabación. Durante la grabación de un programa o durante la reproducción, aparece un mensaje de advertencia en la pantalla si la velocidad de su dispositivo USB es insuficiente.

Ver los Programas Grabados

Selección **Grabaciones** en el menú **TV**. Seleccione un programa de la lista (previamente grabado). Puede el botón **OK** para ver el menú de **Opciones**. Seleccione una opción y luego pulse el botón **OK**.

Nota: La visualización de elementos del menú principal y el menú no están disponibles durante la reproducción. Pulse el botón **Stop** para detener la reproducción y volver a las **grabaciones**.

Avance Lento

Si pulsa el botón **Pausa** mientras ve programas grabados, la función de avance lento estará disponible. Puede usar el botón **Avance rápido** para avanzar lentamente. Al presionar **Avance rápido** consecutivamente cambia de velocidad lenta de avance.

Configuración de grabación

Podrá configurar sus preferencias de grabación usando la pestana **Settings (Configuración)** en el menú **Recordings (Grabaciones)**. Seleccione la pestana **Settings (Configuración)** presionando el botón Izquierdo o Derecha y presione **OK**. Luego seleccione el elemento deseado en el menú

También quedará desactivado cuando haya una grabación en reproducción en curso.

Durante la grabación de un programa en el fondo se puede utilizar las opciones del menú, cambiar a otra fuente o utilizar las funciones del Explorador de medios, como la visualización de imágenes, reproducción de archivos de video y música, e incluso reproducir la grabación en curso.

Grabación diférda

Pulse el botón **Pausa** mientras ve una emisión para activar el modo de grabación diférda. En este modo, el programa se pausará y se graba de forma simultánea en el disco USB conectado.

Al pulsar el botón **Pausa** de nuevo para reanudar la grabación en curso desde donde se detuvo. Pulse el botón **Detener** para detener la grabación diférda y volver a la emisión y el directorio.

La grabación diférda no se puede utilizar en el modo de radio.

Nota: Puede usar la función de rebobinado Timeshift (grabación diférda) después de reanudar la reproducción normal o la opción de avance rápido. Puede activar la función de grabación instantánea.

Pulse el botón **Grabar** para iniciar la grabación de un evento al instante, al ver un canal. Pulse el botón **Detener** para cancelar inmediatamente la grabación. No puede cambiar las transmisiones durante el modo de grabación. Durante la grabación de un programa o durante la reproducción, aparece un mensaje de advertencia en la pantalla si la velocidad de su dispositivo USB es insuficiente.

Ver los Programas Grabados

Selección **Grabaciones** en el menú **TV**. Seleccione un programa de la lista (previamente grabado). Puede el botón **OK** para ver el menú de **Opciones**. Seleccione una opción y luego pulse el botón **OK**. Puede ver el menú de reproducción.

Nota: La visualización de elementos del menú principal y el menú no están disponibles durante la reproducción. Pulse el botón **Stop** para detener la reproducción y volver a las **grabaciones**.

secundario y configúrela con el botón Izquierda o Derecha.

Inc. antes: Podrá determinar que el inicio sea a más pronto mediante esta opción.

Fin Deep: Mediante esta opción podrá establecer que la grabación finaliza más tarde.

Tiempo máximo de diferencia (Timeshift): Esta configuración le permite establecer la duración máxima de la grabación Timeshift (grabación diférda). Las opciones disponibles son aproximadas, el tiempo de grabación real puede cambiar en la práctica dependiendo de la velocidad de respuesta de la memoria. Los valores de respuesta de almacenamiento reservados y libre cambian según esta configuración. Asegúrese de tener suficiente espacio libre de lo contrario, la grabación instantánea no se podrá realizar.

Autodescart: Puede configurar el tipo de descarte como **None**, **Oldest**, **Longest o Shortest (Ninguno, más antiguo o más corto)**. Si no se ha configurado en **None**, puede configurar la opción **Unplayed (No reproducido)** como **Included (Incluido)** o **Excluded (Excluido)**. Estas opciones determinan las preferencias para eliminar las grabaciones, a fin de obtener más espacio de almacenamiento para los registros continuos.

Información del dispositivo duro: Puede ver información detallada del dispositivo de almacenamiento USB conectado a su televisor. Resalta y presione **OK** para ver y presiona **Back/Return (Atrás/Volver)** para cerrar.

Formatear: Utilice esta opción si desea borrar todos los archivos del dispositivo de almacenamiento USB conectado y convertir el formato de disco a FAT32. Pulse **OK** tras seleccionar la opción **Format** (**Formatar disco**). Aparecerá un menú de la pantalla pidiéndole el PIN¹. Después de que ingrese el número PIN se mostrará una pantalla de confirmación. Seleccione **YES (Sí)** y pulse **OK** para confirmar. Seleccione **NO** y pulse **OK** para cancelar el proceso.

(¹) El PIN por defecto se puede configurar para 0000 o 1234.

IMPORTANT: Formatear la unidad USB se borrarán todos los datos en ella y es el sistema de archivos se convertirá a FAT32. En la mayoría de los casos los errores de operación se corregirán una vez un formato. Si no se pierden todos los datos.

Si aparece el menú de **Velocidad de grabación del disco USB es demasiado lenta para grabar** en el menú **Recordings (Grabaciones)**, no se puede utilizar cuando el televisor está encendido. Si la grabación comienza desde una temporizadora cuando el televisor esté encendido, el televisor se apagará automáticamente.

Explorador Multimedia

Puede reproducir archivos de música y películas y mostrar archivos de fotos almacenados en un dispositivo de almacenamiento USB al conectarlo a su televisor. Conecte un dispositivo de almacenamiento USB a una de las entradas USB ubicadas en el costado del televisor.

Después de conectar un dispositivo de almacenamiento USB a TV, la barra de información se mostrará en la aplicación. Pulse **OK**, el menú del **Navegador de Medios** aparecerá en la pantalla. Seleccione el archivo que deseé y pulse **OK** para visualizarlo o reproducirlo. Puede acceder al contenido del dispositivo USB conectado en cualquier momento más adelante desde el menú de **Fuentes** (**Fuentes**). También puede pulsar el botón **Fuente** en el mando a distancia y después seleccionar su dispositivo de almacenamiento USB de la lista de fuentes.

Podrá configurar las preferencias del **Explorador multimedia** en el menú de **Configuración**. Se puede acceder al menú de **Settings** (**Configuración**) a través de la barra de información que se muestra en la parte inferior de la pantalla cuando se reproduce un botón de info (información) mientras se reproduce un video o un archivo de audio o se muestra un archivo de imagen. Si la barra de información se desaparece, pulse el botón **Info** (**Información**) resalte el símbolo de la fuente deseada ubicado en el lado derecho de la barra de información y pulse **OK**. Los menus de **Ajustes de Imagen**, **Ajustes de Sonido**, **Ajustes de Navegador de Medios** y **Opciones** pueden estar disponibles dependiendo del tipo de archivo de medios y del modelo de su TV y sus características. El contenido de estos menús puede cambiar, según el tipo de archivo multimedia actualmente abierto.

Solo el menú **Sound Settings** (**Configuración de sonido**) aparecerá disponible mientras se reproducen archivos de audio.

Funcionamiento del Modo Bucle/Atasco

Todos los ficheros de la lista se reproducirán de forma continua en el orden original.	
El mismo fichero se reproducirá en un bucle (repetición).	
Se reproducirán todos los ficheros del disco en orden aleatorio.	
Todos los ficheros de la lista se reproducirán de forma continua en orden aleatorio.	

Para usar las funciones en la barra de información, resalte el símbolo de la función y presione **OK**. Para

Sistema de Control de Sonido

Permite que un amplificador de audio / receptor se use con el televisor. A fin de activar esta función se configura la opción **Salida del Sonido** en el menú **Configuración>Sonido** como **HDMI ARC**. Cuando se elige la opción **HDMI ARC**, la opción **CEC** se ajustará de manera automática como **Habilitado**, si no se hará ajustado hasta la punto. Los altavoces del televisor se silenciarán y el sonido de la fuente visible se reproducirá desde el sistema de sonido conectado.

Nota: Dispositivo de sonido debe ser compatible con la función de control de audio del sistema.

E-Manual

Puede encontrar instrucciones sobre las funciones de su televisor en el E-Manual.

Para acceder al E-Manual o manual electrónico, ingrese al menú de **Settings>Configuración>selección Manual (Manuales)**, presione **OK**. Para un acceso rápido, presione el botón **Menú** y luego el botón **info** (**Informado**).

Mediante el uso de los botones de navegación, seleccione la categoría que deseé. Cada categoría incluye una serie de temas diferentes. Seleccione un tema y pulse **OK** para ver las instrucciones. Para cerrar la pantalla de E-Manual pulse el botón **Sair** o el botón **Menú**.

Nota: Segun el modo, es posible que el televisor no admite esta función. El contenido del E-Manual puede variar de acuerdo al modo.

Notas: *Este televisor no admite la función de navegación.*

Esta función permite controlar los dispositivos puertos para CEC, conectados a través de puertos HDMI, utilizando el mando distancia del televisor. La opción **CEC** en el menú **Distancia>System>Device Settings (Configuración>Sistema>Configuración de dispositivo)** debe estar **Activado** (selección de principio). Pulse el botón **Fuente** y seleccione la entrada HDMI del dispositivo CEC, en el menú de **Listado de Fuentes**. Cuando se conecta nuevo dispositivo fuente CEC, aparecerá en el menú con su propio nombre en lugar del nombre de los puertos HDMI conectados (como el reproductor de DVD, el grabador 1, etc.).

El mando a distancia del televisor podrá, de forma seleccionar la fuente de HDMI conectada. Para finalizar esta operación y controlar el televisor de nuevo con el comando a distancia, mantenga pulsada la tecla "Corri" del mando durante 3 segundos.

Puede desactivar la función a la CEC configurando la opción relacionada en el menú **Settings>System>Device Setting s Configuración>Sistema>Configuración de dispositivo** en consecuencia.

El televisor también admite la función **ARC** (Canal de Retorno de Audio). Esta función es una conexión de audio destinada a sustituir a otros cables entre el televisor y el sistema de audio (un receptor A/V o un equipo de altavoces).

Cuando el ARC está activo, el televisor silenciará otras fuentes de sonido, excepto la toma de auriculares, de forma automática, y las teclas de control del volumen se dirigirán al dispositivo conectado. A fin de activar ARC se configura la opción **Salida de Sonido** en el menú **Configuración>Sonido** como **HDMI ARC**.

Nota: ARC solo se soporta a través de la entrada HDMI.

Contenido del menú de Configuración

Contenido de Menú de Dispositivo	
CEC	Gracias a este ajuste podrá activar y desactivar totalmente la función CEC . Pulse los botones de dirección Izquierda o Derecha para activar o desactivar la función.
Encendido Automático de CEC	Esta función permite encender el televisor con los dispositivos compatibles con HDMI-CEC conectados y pasar a su fuente de entrada de forma automática. Pulse los botones de dirección Izquierda o Derecha para activar o desactivar la función.
Enlace de Sonido	Presione OK para abrir la pantalla del menú del Enlace de sonido. Desde esta pantalla podrá encontrar y escuchar los dispositivos de sonido al televisor de forma inalámbrica. Pulse OK para abrir la pantalla del menú de Entrada. En esta pantalla podrá detectar y conectar al televisor los reproductores de medios y altavoces de forma inalámbrica.
Dispositivo de introducción de datos	Nota: Es posible que el televisor no sea compatible con todos los modelos de reproductores de medios. Para obtener más información, consulte con su distribuidor local o póngase en contacto con el fabricante.
Mando a Distancia Virtual	Active o desactive el mando a distancia virtual.
Compartir Sonido y Video	Esta función le permite compartir archivos almacenados en su smartphone o tableta. Si tiene un smartphone o tableta compatible y el software descargado está instalado, puede compartir / reproducir fotos en su TV. Consulte las instrucciones de su software de intercambio para obtener más información.
Temporizador de ausencia de señal	Si el televisor no recibe ninguna señal de la entrada, como de una antena o fuente HDMI en 3 minutos, pasará al modo de espera. Puede habilitar o deshabilitar esta función en configurando esta opción en consecuencia.

Contenido del Menú de Imagen

Modo	Puede cambiar el modo de la imagen para que se ajuste a sus preferencias necesarias. El modo de imagen puede configurarse como: Cine, Juegos (opcional), Deportes, Dinámico y Natural .
Contraste	Configura los valores del brillo y la claridad de la pantalla.
Brillo	Configura los valores de nitidez de los objetos mostrados en pantalla.
Nitidez	Configura los valores de color, ajustando los mismos.
Color	Para configurar el Ahorro de energía en Personalizado, Mínimo, Medio, Máximo, Automático, Imagen apagada o anulado . Nota: Algunas opciones pueden estar inactivas en función del Modo seleccionado.
Ahorro Energético	Esta función permite controlar el nivel de retroiluminación. La función de retroiluminación estará inactiva si el Ahorro energético se establece en una opción distinta a Personalizada .
Zoom Imagen	Establece el tamaño de imagen deseado.
Cambio de Imagen	Esta opción puede estar disponible dependiendo de la configuración de Zoom Imagen . Presione OK , luego use los botones direccionales para desplazar la imagen hacia arriba o hacia abajo.
Posición PC	Solo aparece cuando la fuente de entrada sea VGA/PC .
Posic. Autom.	Si en el modo VGA la imagen no está centrada, a fin de ajustar automáticamente la posición de la imagen utilice esta opción. A fin de cancelar el ajuste automático pulse OK .
Posición H	Esta opción desplaza la imagen horizontalmente hacia la derecha o la izquierda de la pantalla.
Posición V	Esta opción desplaza la imagen verticalmente hacia la parte inferior o superior de la pantalla.

Frecuencia Refoj	Los ajustes de Frecuencia Refoj configuran las interferencias que aparecen como banda vertical en presentaciones que contengan muchos puntos, como por ejemplo topas de cálculo, o párrafos o textos de letra pequeña.
Fase	Según cuál sea la fuente de señal de entrada (un ordenador o otros), podrá ver pequeñas interferencias en la pantalla. En dicho caso, usted puede utilizar este elemento para obtener una imagen clara a por medio del método de ensayo y error.
Configuración Avanzada	
Contraste Dinámico	Puede cambiar la relación de contraste dinámico hasta el valor deseado.
Temp de Color	Establece el valor de la temperatura de color deseado. Las opciones Frio, Normal, Cálido y Personal están disponibles.
Punto Blanco	Si la opción de Temp de Color se establece como Personalizada , esta opción estará disponible. Aumente la "calidez" o "friañza" de una imagen pulsando los botones Izquierda o Derecha.
Blue Stretch	Función de mecano del color blanco que hace que el color blanco sea más fresco para ofrecer una imagen más brillante. Configure como On para activar.
Micro Dimming	Micro Dimming: Baja, Media y Alta y Apagada son las opciones disponibles. Cuando se activa la opción de Micro Dimming , se activará el contraste para cada zona definida de manera local.
Reducción de Ruido	Baja, Media y Alta y Apagada son las opciones disponibles. Si la señal de difusión es débil y la imagen es ruidosa, utilice la opción de Reducción de Ruido para reducir la cantidad de ruido.
Modo Filme	Las películas se graban con un número de fotogramas por segundo (fps) distinto al de los programas de televisión. Active esta función cuando esté viendo películas, para poder ver de forma más nítida las escenas rápidas.
Tono de piel	El Tono de Piel se puede cambiar entre -5 y 5.
Cambio de color	Sintonizador de Color
Sintonizador de Color	Abre las configuraciones del sintonizador de colores. Configure el Sintonizador de Color como habilitado a fin de configurar manualmente los valores de Tono, Color y Brillo.
Gamut Mapping	Puede utilizar esta opción para establecer la gama de colores que se muestra en la pantalla del televisor. Cuando está activada, los colores se ajustan de acuerdo con la señal de la tienda. Cuando está desactivada, se utiliza la capacidad de color con máxima del televisor de forma predeterminada (opción recomendada).
HDMI Rango Completo	Nota: Esta función solo se activa dependiendo del modelo de TV y de sus características. Mientras ve la televisión desde esta fuente HDMI, esta característica se hará visible.
Resetear	Puede utilizarse para mejorar los tonos negros de la imagen.
	Restablece los ajustes de imagen a los ajustes predeterminados de fábrica (excepto el modo Juego).

Mientras que está en el modo VGA/PC, algunos elementos del menú de Imagen no estarán disponibles. En su lugar, se agregarán los ajustes del modo VGA para los Ajustes de la Imagen	estando en el modo PC.
---	-------------------------------

Contenido del Menú de Audio

Contenido del Menú de Red		
Dolby Audio	Tipo de Red	Desabilite la conexión de red o cambie el tipo de conexión.
Sonido envolvente	Buscar Redes Inalámbricas	Comience una búsqueda de redes inalámbricas. Esta opción estará disponible si el Tipo de red está configurado como Wireless Device (Dispositivo inalámbrico) . Nota: Algunos elementos dentro de Buscar Sonido aparecen en gris y no estarán disponibles si se configura otra opción que no sea On (Activado) .
Enlace de Audio	Desconectar	A fin de desconectarse de una red inalámbrica y eliminar el perfil de red inalámbrica guardado (si está previamente guardado), resalte esta opción y pulse OK . Esta opción no estará disponible si no se ha conectado a una red inalámbrica. Consulte la sección Conectividad para obtener más información.
Salida de audio	Pulse WPS en el router de wifi	Si su modem / enrutador tiene WPS, puede conectarlo directamente utilizando esta opción. Resalte esta opción y pulse OK . Vaya a su router y pulse el botón WPS en él para efectuar la conexión. Esta opción estará disponible si el Tipo de red está configurado como Wireless Device (Dispositivo inalámbrico) .
Configuración Avanzada	Test de Velocidad de Conexión a Internet	Comience una prueba de velocidad para verificar el ancho de banda de su conexión. El resultado se mostrará en la pantalla cuando termine.
Modo de Red En Espera	Configuración	Cambia las configuraciones de IP y DNS de tu TV.
Notas: Para obtener información detallada sobre las opciones de este menú, consulte la sección Conectividad .		
Contenido del Menú de Salida		
Dolby Audio	Modo de Red En Espera	Puede habilitar o deshabilitar esta característica estableciéndola como Activada o Deshabilitada .
Sonido envolvente	Avanzada	Si se selecciona la opción HDMI ARC , la función de CEC se activará.
Enlace de Audio	Modo de Red En Espera	Nota: Conforme a la opción seleccionada, algunos elementos del menú de Sonido aparecerán en gris y no estarán disponibles.
Salida de audio	Modo de Red En Espera	Esta función ajusta el sonido para obtener un nivel de salida fijo entre los programas. Si el elemento del menú Dolby Audio está configurado en una opción que no sea Off (Apagado) , las opciones de configuración de AVL (Auto Volume Leveling) cambian. Estarán disponibles las opciones de Auto , Noche , Norm Off (Apagado) . En el modo Automático o televisor cambia a modo Normal cada vez que el televisor automáticamente se enciende con la información de tiempo actual. Si no existe información de tiempo disponible, esta opción siempre funcionará como Normal . Cuando el televisor cambie al modo Noche por primera vez después de configurar esta opción como Automático , aparecerá una barra de información en la pantalla. Por favor no olvide el modo Noche en comparación con el modo Normal proporciona un control de compresión dinámica más agresivo que es adecuado para entornos silenciosos.
Configuración Avanzada	Ecuualizador	Selecciona el modo ecualizador. Los valores personalizados se pueden hacer solo cuando está en modo de Usuario .
Notas: La función Graves Dinámicos solo está disponible en televisores con pantallas compatibles.		
Dolby Audio	Graves Dinámicos	Esta función activa o desactiva la función de Graves Dinámicos.
Sonido envolvente	Modo de Sonido	Puede seleccionar un Modo de Sonido (sí el canal seleccionado es compatible).
Enlace de Audio	Salida Digital	Fija el tipo de salida de audio digital.
Salida de audio	Auricular	Fija el volumen de los auriculares. Esta opción no estará disponible si la opción de Salida de Sonido está configurada como Líneout . Asegúrese antes de usar auriculares también de utilizar un volumen bajo, para evitar problemas de audición.
Configuración Avanzada	Reset	Restablece algunos de los ajustes de sonido a los valores predeterminados de fábrica.

Contenido del Menú Instalación	Muestra las opciones de sintonización a automática. D. Aerial: Busca y guarda emisoras DVB-T. D. Cable: Busca y guarda emisoras DVB por cable. Análoga: Busca y guarda emisoras de canales (resintonización) (resintonización). Satélite: Busca y guarda emisoras de satélites.
Escaneo manual de canales	Esta función puede utilizarse para la entrada directa de canales.
Búsqueda de red canales de red	Busca los canales enlazados en el sistema de señal. D. Antena: Búsqueda de canales de la red de antena. D. Cable: Busca canales de la red por cable. Satélite: Busca canales de redes satelitales.
Sintonización analógica a fina	Puede utilizar esta opción para la sintonización fina de los canales analógicos y el canal que se está viendo actualmente si no es un canal analógico.
Configuración de Satélites	Muestra la Configuración de Satélites. Lista de satélites: Muestra los satélites disponibles. En la lista puede: Agregar / Borrar satélites o Editar la configuración de satélites. Instancia de antena: Puede cambiar la configuración de la de satélite y/o indicar un análisis por satélite.
Configuración de instalación (opcional)	Se muestra el menú de configuración de la instalación. Búsqueda En Modo de Espera (*) : El televisor busca nuevos canales durante el modo de espera. Muestra a cuádruple canal nuevo que encuentre. Actualización del Canal Digital(*) : Si esta opción está ACTIVADA, los cambios en las emisiones como la frecuencia, el nombre del canal, el idioma de los subtítulos, etc., se aplicarán automáticamente mientras se está viendo. (* La disponibilidad depende del modelo).
Configuración de Transpondedor del Hogar (*)	Con este menú, puede modificar los parámetros del transpondedor del hogar de respuesta y principal, incluyendo el Pid del operador M7 relacionado, que se utilizan para descargrar la lista de canales. Establezca sus preferencias y pulse el botón verde para guardar los ajustes. A continuación, inicie una instalación del operador M7 usando el menú de Buscar Automática de Canales>Satélite .
Borrado de Listas de Servicio	Utilice este ajuste para borrar los canales almacenados. Este ajuste es visible solo cuando el País sea Dinamarca, Suecia, Noruega o Finlandia.
Seleccionar Red Activa	Esta configuración le permite seleccionar solo las emisiones dentro de la red seleccionada para ser listadas en la lista de canales. Esta función solo está disponible para la opción de Nueva como país.
Información de la señal	Puede utilizar este elemento de menú para supervisar información relacionada con la señal, como nivel, calidad de la señal, nombre de la red, etc., para las frecuencias disponibles.
Primera Instalación	Borra toda la configuración del televisor para devolverlo a los valores de fábrica.

Menú de Contenido del Sistema	
Configuración para discapacitados	Muestra las opciones de accesibilidad del Televisor.
Alto Contraste:	Para que sean más fáciles de leer aumente el contraste de las opciones del menú y de los textos. Las opciones de Techo Blanco , Texto Amarillo y Apagado estarán disponibles.
Dificultades Auditivas	Permite cualquier característica especial enviada por la emisora.
Audio Descripción	Una pista de sonido se reproduce para el público ciego o con discapacidad visual. Pulse OK para ver todas las opciones de sonido. Descripción de sonido. Descripción de audio. Descripción de video. A la izquierda de sonido de audio descripción no aparece estar disponible en el modo de grabación o en efecto.
Mejora de Diálogo	Mejorar el diálogo activado por voz. Estarán disponibles las opciones Desactivado , Bajo , Medio y Alto . Establecer conforme a su preferencia.
Subtítulos Hablados	Nota: Para que esta función tenga efecto se necesita que el formato de entrada de sonido sea AC-3 y este efecto solo se aplica a la salida de audio de TV.
Amplificación	Com esta opción de configuración se selecciona la preferencia predeterminada de los subtítulos. Esta opción debe estar activada con el fin de que la prioridad de los subtítulos hablados sea mayor que la prioridad de los subtítulos normales. Esta opción tal vez no esté disponible dependiendo del modelo de su TV y solo es visible cuando la fuente está establecida como TV.
Minimap	Facilita el uso de combinaciones de botones fin de ampliar la pantalla. Las opciones de On , (Encendido) y Off (Apagado) estarán disponibles. Configura como On para activar. Soporte de ampliación se activará o desactivará al pulsar el botón numérico 5. Se ampliará el primer cuadrante superior izquierdo de la pantalla. Después de que el soporte de ampliación esté habilitado al pulsar la ampliación los botones numéricos 2, 4, 6, 8, la zona ampliada se moverá hacia arriba, Izquierda, Derecha y Abajo.
Sonido de Clic	Minimap se activa y se desactiva de forma predefinida. Se activa cuando se active la función de Amplificación (Amplicación) . Esta opción permite evitar que la función de ampliación muestre minimapa.
Resalte los programas con [S]	Con esta opción se activa el sonido de clic de tecla en el menú de TV. Configura como On (Encendido) para activar.
Idioma	En caso de que esta opción esté activada y en caso de que algún evento de la guía de programación electrónica tenga servicio de acceso a "Subtítulos", estos eventos se resaltarán con otro color.
Acceso Condicional	En caso de que esta opción esté activada y en caso de que algún evento de la guía de programación electrónica tenga servicio de acceso a "Lenguaje de Signos", estos eventos se resaltarán con otro color.
Privacidad	En caso de que esta opción esté activada y en caso de que algún evento de la guía de programación electrónica tenga servicio de acceso a "sonido Descripción", estos eventos se resaltarán con otro color.
Alias de Privacidad	Puede ajustar diversos idiomas según el canal emisor y el país.
	Controla los niveles de acceso condicional si los hubieran disponibles.
	Administre sus privilegios de privacidad para aplicaciones y relaciones con TV inteligente. Pulse OK para entrar en el menú y ajustar según sus preferencias.
	Administre sus privilegios de privacidad para aplicaciones y relaciones con TV inteligente. Pulse OK para entrar en el menú y ajustar según sus preferencias.

Mostrar todas las cookies	Muestra todas las cookies guardadas.	Alexa En Modo de Espera	Activa o desactiva la función de Alexa En Modo de Espera. Nota: Esta función puede afectar al consumo eléctrico del televisor.
Eliminar todas las cookies	Elimina todas las cookies guardadas.	Pantalla de Inicio de Alexa	Fije como On (Apagada) para desactivar esta función o seleccione uno de los períodos de inactividad para activarla. Están disponibles las opciones de 15 minutos , 30 minutos , 1 hora o 2 horas .
No seguir	Utiliza esta opción para configurar la preferencia con respecto al comportamiento de seguimiento de los servicios de HabiTV.	Volumen de Alarma de Alexa	Configura el nivel de volumen para alarma de Alexa.
Parental	Introduce la contraseña correcta para cambiar los valores del control parental. United Kids o Guia en este menú también permite establecer un nuevo PIN o cambiar el valor predeterminado del CIC/PIN con las opciones de Instalación . Nota: Algunas opciones pueden no estar disponibles en función de la selección de país en la Instalación inicial. El PIN por defecto es 1234. Si ha seleccionado el PIN que se solicitará en la instalación del país (electrónico) durante la instalación inicial, use su propio PIN.	Cerrar Sesión	Puede utilizar esta opción para cerrar la sesión. Si cierra sesión, la función de Alexa Incorporada se desactivará.
Fecha/Hora	Permite configurar la fecha y hora.	Funciona Con Alexa	Inicia el proceso de configuración de esta función manualmente. La opción Cerrar Sesión estará disponible si la configuración se completa previamente. Consulte la sección Alexa Ready para obtener más información.
Fuentes	Si esta función es compatible con el televisor, puede ver su número ESN(y) y desactivar Netflix.	Cerrar Sesión	Puede utilizar esta opción para cerrar la sesión. Si cierra sesión, la función de Alexa se desactivará.
Netflix	El número ESN es un número de identificación único para Netflix, creado específicamente para identificar el televisor.	Asistente de Google	A fin de permitir que su TV funcione con dispositivos de Asistente de Google inicia el proceso de configuración. Resalte Start (Iniciar) y pulse OK . La opción Cerrar Sesión estará disponible si la configuración se completa previamente. Si cierra sesión, la función de Asistente de Google se desactivará. Consulte la sección Asistente de Google para obtener más información.
Samba ACR	Sí esta función es compatible con el televisor, puede ver su número ESN(y) y desactivar Netflix.	Más	Muestra las otras opciones del Televisor.
TV	La Política de Privacidad y gestión de sus preferencias de privacidad, etc. Para acceder a la configuración basada en HTML, se requiere una conexión a Internet. Puede habilitar o deshabilitar TV Interactiva en cualquier momento desde el menú Configuración>Sistema>Privacidad>Configuración de Privacidad marcando o desmarcando la casilla de verificación junto al elemento seleccionado. Es posible que esta opción no esté disponible dependiendo del país seleccionado y el proceso de Primera Instalación, el modelo de su televisor y sus características.	Menú de Temporizador	Cambia la duración de la desconexión de las pantallas de menús.
Configuración del dispositivo	Gracias a este ajuste podrá activar y desactivar totalmente la función CEC. Pulse los botones de dirección izquierda o derecha para activar o desactivar la función.	LED de Modo de Espera	Si está ajustado como Off (Apagado) , LED de modo modo en espera no se iluminará cuando el televisor esté en modo En espera.
CEC	Esta función permite encender el televisor con los dispositivos compatibles con HDMI-CEC conectados y pasara a su turno de entrada de forma automática. Pulse los botones de dirección izquierda o derecha para activar o desactivar la función.		
Encendido Automático de CEC	Pulse OK para abrir la pantalla del menú de Dispositivo de Entrada. En esta pantalla podrá detectar y conectar al televisor los teclados, ratones de forma inalámbrica, Note: Es posible que el televisor no sea compatible con todos los modelos de teclados y ratones de acuerdo a su diseño. Para obtener más información, póngase en contacto con su distribuidor local o punto de venta autorizado.		
Dispositivo de introducción de datos	Si el televisor no recibe ninguna señal de entrada, como de una antena o fuente HDMI en 3 minutos, pasara al modo de espera. Puede habilitar o deshabilitar esta función al configurando esta opción en consecuencia.		
Temporizador de Señal Compatible	Inicia el proceso de configuración de esta función manualmente. Si la configuración se ha completado anteriormente, estarán disponibles las siguientes opciones: Idioma de Alexa En Espera , Volumen de Alarma de Alexa y Cerrar la Sesión . Consulte la sección Alexa Ready para obtener más información.		
Asistente de Voz	Ajusta las preferencias de idioma para Alexa.		
Alexa Integrada			
Idioma de Alexa			

encuentran en el menú **Settings>System>Parental**, **[Configuración>Sistema>Bloqueo Parental]**.

Para visualizar las opciones del menú de Bloqueo, un número PIN debe de ingresarse. Tras introducir número PIN correcto, se mostrarán las opciones del menú de **Parental [Bloqueo Parental]**.

Bloqueo de tv: Este parámetro activa o desactiva

el acceso a todos los menús o menús de instalación del televisor.

Bloqueo por Edad: Si se establece esta opción, TV obtiene la información sobre la emisión y si este nivel de madurez está desactivado, desactiva el acceso a la emisión.

Notas: Si la opción de país de **Primera instalación** vez se establece como Francia, Italia o Austria, el valor de **Adultos** se establece en 18 de forma predeterminada.

Bloqueo Niños: Si **Activar** esta opción, el televisor solo podrá manejar mediante el mando a distancia. Así, los botones de control no funcionarán.

Bloqueo de Internet: Esta opción está configurada como **On (Activado)**. Las aplicaciones de internet en uso serán deshabilitadas. Configure como **Off (Desactivado)** para liberar dichas aplicaciones de uso.

Set PIN (Establecer PIN): Define un nuevo PIN.

PIN de CICAM Preterminado: Esta opción aparecerá en caso de que no haya ningún módulo CICAM insertado en la ranura CI de su televisor. Se puede cambiar el PIN predefinido de CICAM con esta opción.

TV PIN[®]: Activando o desactivando esta opción se puede permitir o restringir algunos canales de operador M7 para enviar consultas de PIN. Estas consultas de PIN proporcionan un mecanismo de control de acceso para los canales relacionados. Si esta opción se establece como **Activada (On)**, los canales que envían consultas de PIN no se pueden acceder sin introducir el PIN correcto primero.

(*) Esta opción de menú solo estará disponible si se realiza una instalación de operador M7.

Notas: El PIN por defecto se puede configurar para **0000** o **1234**. Si se define el PIN que se solicita en función del país seleccionado durante la **Instalación inicial**, use dicho PIN.

Algunas opciones podrían no estar disponibles dependiendo del modelo y/o del país seleccionado en la **instalación inicial**.

Guía electrónica de programación

Muestra la función de guía electrónica de programas de televisión, pude navegar por el calendario de eventos de los canales actualmente instalados en su lista de canales. Dependiendo de la transmisión relacionada si esta característica es compatible o no.

Para acceder a la guía de programas, presione el botón **Guía** en su control remoto. También puede usar la opción **Guía** en el menú de TV.

Configurar las Opciones de Control parental

Las opciones del menú **Parental [Bloqueo Parental]** se puede usar para prohibir que los usuarios vean ciertos programas, canales y usen los menús. Estos valores se

Funcionamiento general del televisor

Mando de la lista de canales

El televisor identifica los canales guardados en la Lista de canales. Podrá modificar esta lista, fijar sus canales favoritos o configurar las emisiones activas a mostrar mediante las opciones del menú de **Lista de Canales**. Pulse el botón **OK** para seleccionar la **Lista de canales**. Puede filtrar los canales enumerados o realizar cambios avanzados en la lista actual usando las opciones de la pestana **Editar** (**Filter**) y **Edit** (**Editar**). Resalta la pestana que deseas y presiona **OK** para ver las opciones disponibles.

A fin de agregar el canal que se está viendo actualmente en el menú **Inicio**, resalte la opción **Agregar a Inicio** en la pestana **Editar** en el menú **Canales**. Y pulse **OK**.

Nota: Los comandos **Mover a Posición, Borrar y Edit** (**Mover**, **Borrar** y **Editar**) no están disponibles para los canales que están siendo transmitidos desde un operador M7.

Administración de las listas de favoritos

Puede crear cuatro listas diferentes de sus canales favoritos. Ingrese al menú **TV>Channels (TV)>Canales**, o presione el botón **OK** para abrir el menú de Canales. Resalte la pestana **Edit** (**Editar**) y presione **OK** para ver las opciones de edición y seleccione la opción del **Tag/Untag channel** (**Etiquetar/desetiquetar canal**). Seleccione el canal deseado en la lista presionando el botón **OK** mientras el canal está en la lista. Luego presione el botón **Back** (**Volver**) para regresar a las opciones del menú **Editar**. Seleccione la opción **Add/Remove Favourites (Agrega/Eliminar Favoritos)** y presione el botón **OK** nuevamente. Se mostrarán las opciones de la lista de canales favoritos. Establezca la opción de lista deseada en **Enronduido**. El canal seleccionado se añadirá a la lista. Para eliminar un canal o canales de una lista de favoritos, siga los mismos pasos y establezca la opción lista deseada en **Apagado**.

Puede usar la función de filtrado en el menú **Channels (Canales)** para filtrar los canales en la lista de canales de forma permanente según sus preferencias. Por ejemplo, usando las opciones de la pestana **Filter** (**Filtro**), puede configurar una de sus cuatro listas de favoritos para que se muestre cada vez que se abre la lista de canales. Opciones seleccionadas de filtrado se mostrarán en parte superior de pantalla del menú de **Canales**.

Notas: Algunas opciones podrían no estar disponibles dependiendo del modelo y/o del país seleccionado en la **instalación en la primera instalación**.

Prioridad de aplicación

Utilizando esta opción se puede configurar la preferencia con respecto a la prioridad entre las aplicaciones de transmisión y las aplicaciones CICAM AppMM. En caso de que se inserte una CICAM en TV se ocurrirá una conexión entre las aplicaciones, se dará prioridad al tipo de aplicación seleccionado.

OSS

Muestra información de licencia de Open Source Software.

Notas: Algunas opciones podrían no estar disponibles dependiendo del modelo y/o del país seleccionado en la **instalación en la primera instalación**.

Actualizar software Para garantizar que el televisor tenga el firmware más reciente. Pulse **OK** para ver las opciones del menú.

Versión de Aplicación Muestra la versión del software.

Auto & Power Down Para ajustar el tiempo que valora que transcurra hasta que el televisor pase al modo de espera para inactividad. Este valor se puede ajustar de 1 a 8 horas en pasos de 1 hora. Puede desactivar esta opción configurando como **Desactivado**.

Modo de Subtítulos Esta opción se utiliza para seleccionar el modo de subtítulos que se están en la pantalla (subtitulos **DVB**, substitutos **TXT**) si ambos están disponibles. El valor predeterminado es **Ninguna**.

Tecila Biss Si necesita introducir la Tecila Biss en una emisión, podrá utilizar esta configuración. Marque la opción **Tecila Biss** y pulse **OK** para introducir la clave en la emisión deseada.

Modo Tienda Selección este modo para mostrar la pantalla en un comercio. Mientras el **Modo Tienda** esté activo, algunos elementos en el menú del televisor pierde o no estar disponibles.

Compartir Sonido y Vídeo Si tiene un smartphone o tablet compatible y el software adecuado está instalado, puede compartir o reproducir fotos en su TV. Consulte las instrucciones de software de intercambio para obtener más información.

Modo de Encendido Selecciona la configuración que figura la preferencia de encendido. Opciones de **Último Estado** y **Modo en Espera** están disponibles.

Mando a Distancia Virtual Activa o desactiva el mando a distancia virtual.

OSS

Muestra información de licencia de Open Source Software.

Notas: Algunas opciones podrían no estar disponibles dependiendo del modelo y/o del país seleccionado en la **instalación en la primera instalación**.

Hay 2 tipos diferentes de planificaciones disponibles, **Timeline Schedule (Horario Cronograma) y Now/Next (Ahora/Siguiente)**.

Para alejar entre estos días, resalte la pestaña con el nombre del diseño alternativo en la parte superior de la pantalla y presione **OK**.

Use los botones direccionales para navegar por la guía de programas. Use el botón **Back/Return (Atrás/Volver)** para usar las opciones de pestanas en la parte superior de la pantalla.

Seleccionar Canal: Usando esta opción, puedes cambiar al canal seleccionado para verlo. La guía de programa estará cerrada.

Más información: Muestra información detallada sobre el evento seleccionado. Use los botones direccionales hacia arriba y hacia abajo para desplazarse por el texto.

Temporizador de Evento / Eliminar temporizador en Eventos: Selecciona la opción Establecer temporizador en evento y presione **OK**. Puede establecer temporizadores para eventos futuros. Para cancelar un temporizador establecido, resalte ese evento y pulse el botón **OK**. A continuación, seleccione la opción **Eliminar temporizador en Evento**. Se cancelará el temporizador.

Grabar / Borrar Grab. Temporizador: Seleccione la opción Grabación y pulse el botón **OK**. Si el programa se emitirá en otro momento, se agregará a la lista de temporizadores que deben ser grabados. Si el programa está siendo emitido en ese momento, la grabación se iniciará de inmediato.

Para cancelar un temporizador de grabación ya establecido, resalte ese evento y presione el botón **OK**, y seleccione la opción **Eliminar temporizador**. El temporizador de grabación se cancelará.

IMPORTANTE: Conecte o desconecte el disco **USS** cuando el televisor esté apagado. A continuación deberá encender el televisor para activar la función de grabación.

Nota: No es posible cambiar a ningún otro canal mientras haya una grabación activa o un temporizador en el canal actual. No es posible ajustar el temporizador o registrar de temporizadores para más de tres eventos individuales en el mismo intervalo de tiempo.

Resalte la pestaña Extras y presione OK para acceder a las opciones a continuación.

Selección Género: Muestra el menú Selección Género. Seleccione un género y presione **OK**. Los eventos en la guía de programa que coincida con el género seleccionado se mostrarán.

Buscar/g: Muestra las opciones de búsqueda. Usando estas opciones, puede buscar en la base de datos de la guía de programas de acuerdo con los criterios seleccionados. Los resultados coincidentes serán listados.

Ahora: Muestra el evento actual del canal resultado. **Zoom:** Seleccione la opción **Zoom** para ver eventos en un intervalo de tiempo más amplio.

Horario Ahora/Siguiente: En esta opción de diseño, solo se mostrarán los eventos actuales y siguientes de los canales enumerados. Puede usar los botones direccionales para desplazarse por la lista de eventos.

Presione el botón **Back/Return (Atrás/Volver)** para usar las opciones de pestanas disponibles. Resalte la pestaña **Filtros**. Filtre y presione **OK** para ver las opciones de filtro. Para cambiar el diseño, resalte **Timeline Schedule (Horario Cronograma)** y pulse **OK**.

Opciones del Evento

Use los botones direccionales para resaltar un evento y presione el botón **OK** para visualizar el menú de **Opciones**. Dispone de las siguientes opciones:

Actualizar software mediante la interfaz de usuario

En el menú principal, seleccione **Configuración**, luego navegue hasta Actualización de software y pulse el botón **OK**. Luego, seleccione **Scan for upgrade** (**Buscar actualización**) y presione el botón **OK** para verificar si hay una nueva Actualizar software. La opción de actualización de software también está disponible en el menú Configuración>Sistema>Más.

El mando a distancia no funciona.

No hay señal en una fuente de entrada

Es posible que las pilas hayan sido insertadas incorrectamente. Consulte la sección "Inserción de las pilas en el mando a distancia".

Tal vez se han agotado las pilas.

Si es posible que las pilas hayan sido insertadas incorrectamente. Consulte la sección "Inserción de las pilas en el mando a distancia".

El dispositivo no está encendido.

Compruebe que el dispositivo esté encendido.

En la fuente de VGA la imagen no está centrada

Para que su televisión centre la imagen de manera automática, ingrese al menú de **Posición de PC** utilizando el mando de **Imagen**, resalte **Autoposición y pulse OK**. Espere a que termine. A fin de establecer la posición de imagen de manera manual, pulse las opciones **Posición H** y **Posición V**.

Selecione la opción deseada y utilice los botones de dirección Izquierda y Derecha en el control remoto para configurarlo.

Grabación no disponible

Para grabar un programa, primero debe conectar correctamente un dispositivo de almacenamiento USB a su TV; mientras que el televisor está apagado. A continuación deberá encender el televisor para activar la función de grabación. Si no puede grabar, seleccione la opción deseada y utilice los botones de dirección Izquierda y Derecha en el control remoto para configurarlo.

Solución de problemas y consejos

El televisor no se enciende

Compruebe si el cable está bien enchufado a la toma de corriente. Pulse la tecla de encendido del televisor.

Mala calidad de imagen

Compruebe si ha sintonizado correctamente el televisor.

• La baja intensidad de la señal puede debilitar la imagen. Compruebe las conexiones de canal de entrada.

• Compruebe si ha introducido la frecuencia de canal correcta o si ha introducido una sintonización manual.

Sin imagen

• El televisor no está recibiendo ninguna señal. Asegúrese también de haber seleccionado la fuente de entrada correcta.

• ¿Está la antena conectada correctamente?

• ¿Ha conectado el cable de la antena?

• ¿Está utilizando los enchufes apropiados para conectar la antena?

• Si tiene dudas, consulte con su distribuidor.

No hay audio

• Compruebe si ha silenciado el sonido del televisor. Pulse el botón **Mute** (Silencio) o aumente el volumen para comprobar.

• El sonido solo proviene de un altavoz. Compruebe el balance de altavoces en el menú de sonido.

El mando a distancia no funciona.

• Es posible que las pilas hayan sido insertadas incorrectamente. Consulte la sección "Inserción de las pilas en el mando a distancia".

• Tal vez se han agotado las pilas.

• Es posible que no haya ningún dispositivo conectado.

• Compruebe los cables AV y las conexiones del dispositivo.

• Compruebe que el dispositivo esté encendido.

• En la fuente de VGA la imagen no está centrada

Para que su televisión centre la imagen de manera automática, ingrese al menú de **Posición de PC** utilizando el mando de **Imagen**, resalte **Autoposición y pulse OK**. Espere a que termine. A fin de establecer la posición de imagen de manera manual, pulse las opciones **Posición H** y **Posición V**.

Instalar en la siguiente secuencia:

Note: No desenchufe el cable de alimentación mientras que el LED permanezca durante el proceso de instalación. Si el televisor se apaga durante el proceso de instalación, reinicie el LED de una actualización. Desconecte el televisor 2 minutos y conecte de nuevo.

Todas las actualizaciones se controlan automáticamente. Si se realiza una búsqueda manual, no se encuentra ningún sonido, esa es la versión actual.

Modo de búsqueda y actualización a las 3 AM

Si el televisor busca nuevas actualizaciones a las 3:00 en punto, si la opción de **Automatic scanning (Escaneo automático)** está configurada como **Enabled** (Activado) y si el televisor está conectado a una señal aérea o a Internet. Si un nuevo software se encuentra en la señal y se ha descargado correctamente, se instalará en el siguiente encendido.

Note: No desenchufe el cable de alimentación mientras que el LED permanezca durante el proceso de instalación. Si el televisor se apaga durante el proceso de instalación, reinicie el LED de una actualización. Desconecte el televisor 2 minutos y conecte de nuevo.

Todas las actualizaciones se controlan automáticamente. Si se realiza una búsqueda manual, no se encuentra ningún sonido, esa es la versión actual.

Modo de búsqueda y actualización a las 3 AM

Para grabar un programa, primero debe conectar correctamente un dispositivo de almacenamiento USB a su TV; mientras que el televisor está apagado.

A continuación deberá encender el televisor para activar la función de grabación. Si no puede grabar, compruebe que el dispositivo de almacenamiento esté correctamente formateado y que haya espacio suficiente.

El USB funciona muy lento

Si aparece un mensaje que dice "Velocidad de escritura de disco USB demasiado lenta para grabar" mientras se inicia una grabación, intente reiniciar la grabación. Si sigue recibiendo el mismo error, es posible que su dispositivo de almacenamiento USB no cumpla los requisitos de velocidad, intente utilizar otro dispositivo de almacenamiento USB.

El televisor no recibe señal

Compruebe si el cable está bien enchufado a la toma de corriente. Pulse la tecla de encendido del televisor.

Nula calidad de imagen

Compruebe si ha sintonizado correctamente el televisor.

Actualiza Software

El televisor es capaz de encontrar y actualizarse automáticamente a través de la señal de transmisión o a través de Internet.

Modos habituales de visualización de entrada de PC

La siguiente tabla es una ilustración de alguno de los modos generales de visualización de video. Es posible que el televisor no admita todas las resoluciones.

Fuente	Señales admitidas	Disponible
AV	PAL SECAM NTSC4.43 NTSC3.58	O O O O
Indice	Resolución	Frecuencia
1	640x480	60Hz
2	640x480	75Hz
3	800x600	56Hz
4	800x600	60Hz
5	800x600	72Hz
6	800x600	75Hz
7	1024x768	60Hz
8	1024x768	70Hz
9	1128x768	75Hz
10	1128x844	75Hz
11	1280x768	60Hz
12	1360x768	60Hz
13	1280x960	60Hz
14	1280x1024	60Hz
15	1280x1024	75Hz
16	1440x1050	60Hz
17	1440x900	60Hz
18	1440x900	75Hz
19	1920x1080	60Hz

(X: No disponible, O: Disponible)

Puede que en algunos casos la señal del televisor no se muestre correctamente. El problema puede deberse a una incompatibilidad de las normas en las que emite el equipo fuente (DVD receptor, digital, etc.). Si se presenta este problema, contacte con su distribuidor y también con el fabricante del equipo fuente.

Formatos admitidos para el modo USB

Formatos de archivos de video

Extensión	Vídeo Codec	Max. resolución y velocidad de fotogramas y velocidad de bits
.mpg, .mpeg, .dat, .vob	MPEG1/2, H.264, VC1	
.ts, .tp, .m2ts	MPEG1/2, MPEG4, H.264, MJPEG	
.avi	MPEG1/2, MPEG4, H.264, MJPEG	
.mp4, .m4a, .m4v, .mov, .qt, .3gp, .3g2, .3gpv	H.264; 1080P-2@30fps - 50Mbps, 1080P@60fps - 50Mbps	
.m4v	MPEG1/2, MPEG4, H.264	
.flv	Sorenson Sp, MPEG4, H.264	
.asf, .wmv	MPEG4, WMV3, VC1	
.webm	VP8	
.vp9	VPP9	
.mp4, .mov, .3gpp, .3gp, .ts, .tp, .m4v	HEVC/H.265	

Formatos de archivo de imagen

Extensión	Especificación	Resolución (ancho x alto)
.jpg, .jpeg	Baseline Progresivo	8192 x 8192
.bmp	RGB / 16/16/24/32 bit RLE / 8 bit	3000 x 3000
.png	Escala de grises, 24/32 bits por pixel Formato entrelazado	8192 x 8192
	Progresivo	

Formatos de archivos de audio

Extensión	Formato
.mp3	MP3
.aac	AAC
.wma	WMA
.amr	AMR-NB, AMR-WB
.wav	MPEG L1, AAC, PCM

Formatos de archivos de subtítulos

Subtítulos Externos	Especificación
.ssa	Sub Station Alpha
.ass	Advanced Sub Station Alpha
.sit	Subripper
.sub	Micro DVD / SubViewer
.sub + .idx	VOBSub
.txt	Micro DVD / TMP4Player / MPL2
.mpl	MPL2
.smi	Sami
.jss	JACOSUB
.lrc	LRC
.ttml	TTML
.xml / .sub	SUBTÍTULOS DE DVD
.	.

Especificación

.mkv	VOBSub
.dat	ASS / SSA / TEXT
.sub	Subtitulos de DVD / TEXT
.srt	Subtitulos de DVD / TEXT

Resoluciones DVI admitidas

Al conectar equipos a los conectores del televisor mediante el uso de cable convertidor de DVI a HDMI cable - no suministrado), puede hacer referencia a la siguiente información de resolución.

	56Hz	60Hz	66 Hz	70Hz	72Hz	75Hz
640x400				x	x	x
640x480		x	x	x	x	x
600x600	x					x
832x424		x				x
1024x768	x	x	x	x	x	x
1152x644	x		x	x	x	x
1152x670			x	x	x	x
1280x768	x				x	x
1360x768	x				x	x
1280x800					x	x
1280x1024	x				x	x
1400x1050	x				x	x
1440x900	x				x	x
1600x1200	x				x	x
1680x1050	x				x	x
1920x1080	x				x	x

Test de Velocidad de Conexión a Internet

Resalte la **Test de Velocidad de Conexión a Internet** y presione el botón **OK**. El televisor revisará el ancho de banda de conexión a Internet y mostrará el resultado cuando termine.

Configuración Avanzada

Resalte **Configuración Avanzada** y presione el botón **OK**. En la siguiente pantalla puede cambiar la configuración IP y DNS del televisor. Seleccione el que deseé y pulse el botón Izquierda o Derecha para cambiar el ajuste a **Automático** o **Manual**. Ahora puede ingresar manualmente los valores de **IP** y/o **DNS**. Seleccione el elemento relacionado en el menú oculto e introduzca los nuevos valores utilizando los botones numéricos de demanda a distancia. Resalte **Guardar** y presione el botón **OK** para guardar la configuración cuando finalice.

Conexión Inalámbrica


Resalte **Para Conectarse A Una Red Inalámbrica** y presione el botón **OK**. El televisor no se puede conectar a las redes en SSDI ocultas. Si desea hacer visible la SSDI del modem, deberá cambiar los ajustes SSDI a través del software.

Conexión ISP de banda ancha

1. Cable LAN (Ethernet)

2. Entrada LAN en la trasera del televisor

Para configurar los ajustes de Red, consulte la sección **Red** en el menú Configuración.
• Usado para ser capaz de conectar el televisor a la red LAN dependiendo la configuración de surc. En tal caso, utilice un cable Ethernet para conectar el televisor directamente a la toma de red de la pared.



1. Conexión de banda ancha

Un router inalámbrico N IEEE 802.11ab/g/n con banda simultánea de 2,4 y 5GHz diseñado para aumentar el ancho de banda. Están optimizados para hacer más suave y más rápido streaming de video de alta definición, transferencias de ficheros y juegos por cable.

• La frecuencia y el canal variarán en función de la zona.

• La velocidad de transmisión varía en función de la distancia Y el número de obstáculos entre los dispositivos transmisores, la configuración de los routers, el estado de las ondas de radio, el tráfico de la línea, y de los propios aparatos que utilice. La transmisión también se puede contar o descomponer en función de las condiciones de onda de radio de teléfonos DECT, o cualesquier otros aparatos

1. Enchufe de par de red

2. Entrada de LAN en el lado posterior de la TV

Configuración del Dispositivo por cable

Tipo de Red

El tipo de Red puede seleccionarse como **Dispositivo por cable**, **Dispositivo inalámbrico o Deshabilitado**, de conformidad con la conexión activa del televisor. Seleccione como **Dispositivo por cable** si va a conectar vía Ethernet. Si va a

Apps

Uso del servicio de red Compartir sonido y video

La característica de Compartir sonido y video utiliza un esténdaro que facilita el proceso de visión de la televisión, después de recibir la confirmación. Para iniciar la transmisión del sonido desvincular el dispositivo de su televisor si vez ampareado con el televisor con anterioridad. Una vez completado el emparejamiento, se mostrará un mensaje de confirmación preguntando si deseas iniciar la transmisión de sonido desde el dispositivo móvil. Selecione Si y pulse el botón OK del mando a distancia del televisor. Si se tiene éxito la conexión, todo el sonido se enrutará a través de los altavoces del televisor. Un símbolo aparecerá en la parte superior de la pantalla del televisor, siempre y cuando la conexión de transmisión de sonido esté activa. Para terminar la transmisión de sonido, debe desactivar la conexión inalámbrica de su dispositivo móvil.

Cierre todas las aplicaciones abiertas y todos los menús del televisor para una transferencia sin problemas. Solo los ficheros de imagen con tamaño menores de 5 MB y en los siguientes formatos de fichero son ade cuados: .jpg, .jpeg, .png, .mp4. Si un fichero enviado por el dispositivo móvil no se ajusta a estos requisitos, no se mostrará en el televisor.

Sila opción **Compartir sonido y video** se encuentra en el menú **Configuración>Sistema>Más** está desactivada, al televisor ignorará las solicitudes de emparejamiento y no aparecerá ningún mensaje de información en pantalla. Un dispositivo ya establecido puede ejecutar antes de desactivar la opción de **Compartir Audio y Video** si la opción **Compartir Audio y Video** está desactivada.

Si las disposiciones por cable guardan operar de la misma forma de frecuencia de radio y pueden interferir entre sí para mejorar el rendimiento de su dispositivo inalámbrico colocado al frente o al lado de su dispositivo de quequier otro dispositivo inalámbrico.

Problemas de Conectividad

Rd Inalámbrica No Disponible

Asegúrese de que los controles de su red permitan la conexión inalámbrica del televisor.

• Intenta buscar redes inalámbricas de nuevo, usando la pantalla del menú Red.

Si la red inalámbrica no funciona correctamente, pruebe a utilizar la red de cable en su casa. Consulte la sección **Conectividad por cable** para obtener más información sobre el proceso.

Si el televisor no funciona con la conexión por cable, compruebe el módem (router). Si éste no parece tener ningún problema, compruebe entonces la conexión a Internet del módem.

Puede acceder a las aplicaciones instaladas en su TV desde el menú de inicio. Pulse el botón Menú Inicio, se mostrará el menú Home (Inicio), una aplicación y presione OK para iniciar.

A fin de manejar las aplicaciones instaladas en su TV, puede utilizar la opción **Más Aplicaciones** en el menú Home (Inicio), iniciada o eliminaria. Rosalie tiene la opción para agregar una aplicación instalada en su aplicación y presione OK para ver todas las opciones disponibles.

Puede agregar nuevas aplicaciones del mercado de aplicaciones. Con el fin de acceder al mercado, resalte la opción **Mercado** en el menú de TV y presione OK. Se mostrarán las aplicaciones disponibles. También puede acceder al mercado de aplicaciones, desde el menú **Más Apps (Más Aplicaciones)**.

En el menú de Home (Inicio), puede restablecer sus personalizaciones, tales como las relaciones con las aplicaciones a los valores predeterminados mediante la opción **Restablecer Aplicaciones**. Resalte esta opción en el menú de Ajustes (la disponibilidad depende de modelo de TV y sus características). Resalte esta opción y pulse OK. En la pantalla se mostrara una mensaj de confirmación. Resalte Yes (Sí) y presione OK para continuar. No olvide que deberá volver a llevar a cabo esta operación durante los próximos minutos.

Notas:
Para utilizar el navegador de Internet, ingrese primero al menú Home (Inicio). A continuación, inicie la aplicación de navegación de Internet que tiene un logotipo de color naranja con simbolo de lupa.

En la pantalla inicial de navegación, las miniaturas de los enlaces predefinidos (si lo hay) y los sitios web disponibles se mostrarán como opciones de **Marcación rápida** junto con **Editar Marcación rápida** y las opciones de **Añadir a Marcación rápida**.

Para navegar por el navegador web, utilice los botones de dirección del mando a distancia o uno de los enlaces predefinidos (si lo hay) y los sitios web disponibles conectado. Para ver la barra de opciones del explorador, mueve el cursor a la parte superior de la página o pulse el botón Volver(Atrás). Las opciones de las pestanas, **Historial** y **Marcadores**, y la barra del navegador que contiene los botones anterior/siguiente, el botón de actualización, la barra de dirección/búsqueda, el **Marcación rápida** y los botones de **Operar** están disponibles.

La Conexión es Lenta

Lea las instrucciones del módem inalámbrico para obtener información sobre el área de servicios internos, velocidad de conexión, calidad de la señal, así como sobre otros ajustes. Es necesaria una conexión de alta velocidad a su módem.

Interacciones o reacciones lentas durante la reproducción

Utilice el mando a tres metros de distancia de teléfonos de microondas, teléfonos móviles y dispositivos Bluetooth o cualquier otra función de WLAN con dispositivos compatibles. Intenta cambiar el canal activo del router WLAN.

Conexión a Internet no Disponible / Compartir sonido y Video no Funcionando

Si la dirección MAC (un número identificador único) de su PC o módem se ha registrado de forma permanente, es posible que su televisor no pueda conectarse a Internet. En tal caso, la dirección MAC se autentica cada vez que se conecta a Internet. Se trata de una medida de protección contra el acceso no autorizado. Deberá que su televisor tiene su propia dirección MAC, suministrado por servicios de Internet. Por esta razón, el televisor no puede conectar a Internet. Consulte con su proveedor de servicios de Internet y solicite información sobre cómo conectar un dispositivo diferente, como por ejemplo el televisor, a Internet.

También es posible que la conexión pierde no estar disponible debido a un problema de configuración. Si usted piensa que ésta es la causa del problema, pongase en contacto con su proveedor de servicios de Internet. Un reavío puede ser la razón de un problema de conectividad y puede descubrirlo mientras utiliza el televisor en modo Compartir sonido y video o mientras navega a través de la función Compartir sonido y video.

Dominio incorrecto

Asegúrese de que ya ha iniciado sesión en su PC con un nombre de usuario, contraseña autorizados y también asegúrese de que su dominio está activo, antes de compartir cualquier archivo en su programa de servicio DLNA en su PC. Si el dominio no es válido, esto podría causar problemas a explorando archivos en el modo Compartir sonido y video.

Problemas de Conectividad

Rd Inalámbrica No Disponible

Asegúrese de que los controles de su red permitan la conexión inalámbrica del televisor.

• Intenta buscar redes inalámbricas de nuevo, usando la pantalla del menú Red.

Si la red inalámbrica no funciona correctamente, pruebe a utilizar la red de cable en su casa. Consulte la sección **Conectividad por cable** para obtener más información sobre el proceso.

Si el televisor no funciona con la conexión por cable, compruebe el módem (router). Si éste no parece tener ningún problema, compruebe entonces la conexión a Internet del módem.

Para agregar un sitio web que deseas para la lista de **Marcación rápida** para un acceso rápido, mueve el cursor o pulsa en la parte superior de la página y pulse el botón **Nuevo/Altas**. Agregue la barra del navegador.

Resalta el botón de **Speed Dial (Marcación Rápida) -> y pulse OK**. Luego selecciona **Añadir a la opción de marcación rápida** y pulse el botón **OK**. Complete los espacios en blanco para **NOMBRE y DIRECCIÓN**, resalte **OK** y presione el botón **OK** para agregar. Mientras está en el sitio que desea agregar a la lista de **Speed Dial (Marcación rápida)**, resalte el botón **Yendo** y presione el botón **OK**. A continuación, seleccione **OK** y pulse **OK**. Seleccione **OK** y pulse nuevamente el botón **OK**. A continuación, pulse nuevamente el botón **OK**. La marcación rápida se elevará automáticamente de acuerdo con el sitio que estás visitando. Seleccione **OK** y pulse el botón **OK** para agregar.

También puedes usar las opciones del menú **Wend** para administrar el navegador. Resalte el botón **Wend** y presione el botón **OK** para ver las opciones generales y específicas de la página disponibles. Hay varias formas de buscar o visitar sitios web que utilizan el navegador web.

Introduce la dirección de un sitio web (URL) en la barra de búsqueda/dirección y resalte el botón **Entrar** en el teclado virtual y pulse el botón **OK** para visitar el sitio.

Introduce las palabras clave en la barra de búsqueda/dirección y resalte el botón **Entrar** en el teclado virtual y pulse el botón **OK** para iniciar una búsqueda en los sitios web relacionados.

Resalta una Marcación Rápida y presione el botón **Resaltar** para el sitio web relacionado. El televisor admite mouse USB. Conecte su mouse o adaptador de mouse inalámbrico a la entrada USB del televisor para una navegación más fácil y rápida. Algunas páginas de Internet incluyen contenidos en flash. El explorador no admite estos contenidos.

El televisor no permite ninguna descarga desde el explorador de Internet.

No todos los sitios en Internet podrán ser compatibles. Dependiendo del sitio, se pueden producir problemas de contenido. En algunas circunstancias los contenidos de video podrían no ser reproducibles.

Sistema de TV Hibrido HBBTV

El HBBTV (hibrido de emisiones de televisión y de banda ancha) es un estándar de la industria que combina la perfección de los servicios de televisión prestados a través de señales, con los servicios prestados a través de banda ancha y también permite el acceso a servicios de Internet para los consumidores con televisores conectados y set-top boxes. Los servicios prestados a través de HBBTV incluyen canales de televisión tradicionales, servicios

de puesta al día, video a pedido, guía electrónica de programas, publicidad interactiva, personalización, reproducción, juegos, redes sociales y otras aplicaciones multimedias.

Las aplicaciones HbbTV están disponibles en aquellos canales indicados por el emisor. La emisora marca una aplicación como de "arranque automático" y ésta se inicia de forma automática a través de la plataforma. Las aplicaciones de inicio automático se inician generalmente con un pequeño ícono de bolón rojo. Para activar la aplicación que hay una aplicación HbbTV en ese canal, pulse el bolón rojo para abrir la página de inicio de la aplicación. Después de que se muestre la página, el usuario puede volver a este ícono de bolón de color rojo pulsando el botón rojo de nuevo. El usuario puede alternar entre el modo con el ícono de bolón rojo y el modo completo de interfaz de usuario de la aplicación pulsando el bolón rojo. Debe tenerse en cuenta que la aplicación proporciona la capacidad de comprobación de bolones rojos y que algunas aplicaciones pueden comprobarse de manera diferente (otros botones de colores como el verde, amarillo, etc., se pueden definir para algunas otras funciones, por ejemplo, teclas de acceso rápido).

Si cambia a otro canal mientras está activa una aplicación HbbTV (ya sea en el modo de ícono de bolón rojo o en el modo completo de la interfaz de usuario), los siguientes escenarios pueden ocurrir:

- La aplicación puede seguir funcionando.
- La aplicación puede terminar.
- La aplicación puede terminar, e iniciarse el arranque automático de la aplicación de botón rojo.

HbbTV permite la recuperación de aplicaciones tanto desde la banda ancha como de señales de emisión. El canal en el que se pulsa habilita ambos modos o uno de ellos. Si la plataforma no tiene una conexión de banda ancha en funcionamiento, la plataforma puede aún así arrancar en las aplicaciones emitidas en la señal.

Las aplicaciones de inicio automático de bolón rojo, por lo general ofrecen enlaces a otras aplicaciones. El usuario puede cambiar a otras aplicaciones mediante el uso de los enlaces proporcionados. Las aplicaciones deben proporcionar una manera de interrumpirse a sí mismas, generalmente el botón **Exit** se utiliza para esto.

Las aplicaciones HbbTV usan las teclas del mando a distancia para interactuar con el usuario. Cuando se lanza una aplicación HbbTV, el control de algunas teclas son propietario de la aplicación. Por ejemplo, la función numérica de un canal puede no funcionar en una aplicación de teletexto, donde los números indican las páginas del teletexto.

El HbbTV requiere la capacidad de AV por demanda para la plataforma. Hay numerosas aplicaciones ofreciendo AV (Video a La Carta) y servicios de captura de televisión. El usuario puede emplear las

GRABACIONES: Usted puede ver las grabaciones activas (si están disponibles) y recordatorios de través de esta pestana. Para eliminar cualquier elemento, basta con pulsar en el icono de eliminación que se encuentra en cada fila.

EFG (Guía Electrónica de Programación): Puede consultar los horarios de emisión de listas de canales seleccionados a través de esta pestana. También puede navegar a través de canales pulsando en el canal seleccionado en la familia EPG. Tenga en cuenta que la actualización regular de la información de la EPG puede llevar un tiempo, dependiendo de la red y la calidad del servicio de la EPG.

Nota: Se requiere una conexión a Internet para ver la información basada en WEB de la EPG.

CONFIGURACIONES: Configure la aplicación a su gusto. Podrá cambiar

Activar Automáticamente FollowMeTV: La función FollowMeTV (si está disponible) se iniciará automáticamente cuando se habilita esta opción. Por defecto está desactivado.

Auto-conexión a TV: Cuando está activado, el dispositivo móvil se conectará automáticamente al último televisor conectado y salta la pantalla de búsqueda de TV.

Smart Center: Muestra el televisor conectado actualmente. Puede pulsar en esta opción para ir a la pantalla "Búsqueda de televisión" y cambiar a un televisor diferente.

Editar lista de canales personalizada: Puede editar la lista de canales personalizada utilizando este ajuste.

Eleger origen de la lista de canales: Listó la fuente de la lista de canales que se utilizarán en la aplicación. Las opciones que "Lista de TV" y "Lista personalizada". Además, puede activar "Recargar mi elección" opción para establecer la origen de la lista de canales seleccionada como una elección constante. En este caso, si la fuente está disponible que se utilizará en la aplicación.

Verión Num.: Muestra la versión actual de la aplicación.

Configuración de detalles

Para abrir la página de detalle de un objeto en un programa. En la pantalla de la página de detalles se puede obtener información detallada de los programas que se selecciona. Hay pestanas para encontrar en esta página de "Detalles", "Enlace" y "Videos".

DETALLES: Esta ficha ofrece un resumen e información sobre el programa seleccionado.

ENLACE: Muestra todas las personas han contribuido al programa actual.

Videos: Proporciona videos en YouTube relacionados con el programa seleccionado.

Nota: Para algunas funciones puede ser necesaria una conexión a Internet.

Característica FollowMe TV (Si está disponible) Toque sobre el widget FOLLOW ME TV situado en la barra de notificaciones para activar la función de moverse para cambiar el diseño para la función de Movimiento TV.

Toque en el icono de reproducción para iniciar la transmisión del contenido de la TV a su dispositivo móvil. Disponible si el dispositivo está dentro de su rango de operación de ruteadores.

Modo Espacio

Este modo de función FollowMe TV establece el modo predeterminado y permite servir a demanda el contenido de cualquier otra fuente de TV seleccionada y el Explorador de medios.

Notas:
Tenga en cuenta que solo los canales digitales (DVB/T/C/S) SD y HD son compatibles.

La opción de on/off (encendido/apagado) no tiene soporte en la función multilingüe para sonido subtítulos.

El modo de transmisión puede cambiar dependiendo de la calidad de su conexión.

Página de Multimedia Compartida

Para acceder al widget Multimedia compartida toque sobre la ficha hacia arriba en la parte inferior izquierda de la pantalla.

Si se pulsa el widget Multimedia compartida se muestra una pantalla en la que puede seleccionar el tipo de archivo multimedia para compartir con su TV.

Notas: No se admiten los formatos de archivo de imagen. Esta función no funciona si la función Compartir sonido y video no es compatible.

Característica Remoto Inteligente

Usará el dispositivo móvil como un mando distancia para el televisor una vez que se ha conectado a la TV. Para acceder a todas las funciones del mando a distancia inteligente, puede pulsar el menú situado en la parte inferior central de la pantalla.

Reconocimiento de Voz

Puede tocar sobre el widget de Microfono () y gestionar su solicitud, ordenada por voz como "Portal"(Portal), "Volume Up/Down"(Volumen arriba/bajo), "Programme Up/Down"(Canal arriba/bajo). Esta función es solo para los dispositivos basados en Android.

Página del teclado

La página de teclado se puede abrir de dos maneras; presionando el widget Teclado() en la pantalla de la aplicación o automáticamente mediante la recepción de un comando de la TV.

Requisitos

1. Smart TV
2. Conexión de red
3. Dispositivo móvil basado en la plataforma Android o iOS (sistema operativo Android 5.1 o superior, versión iOS 12.0 o superior)
4. App de Smart Center (que se encuentra en las tiendas de aplicaciones en línea basado en Android y plataformas iOS)
5. Router móvil
6. Dispositivo de almacenamiento USB en formato FAT32 requerida para la función PVR, si está disponible)

Notas:

Compatible para los dispositivos Android, Normal (mdpi) Grande (hdpi) y tamaños de pantalla grande (xhdpi) adicionales. Los dispositivos con pantallas de 3- o de menor tamaño no son compatibles.

Para los dispositivos iOS, se admitten todos los tamaños de pantalla.

Interfaz de usuario de la aplicación de Smart Center está sujeta a cambios de acuerdo a la versión instalada en su dispositivo.

Alexa Lista

Alexa es el servicio de voz que solo los canales digitales (DVB/T/C/S) SD y HD son compatibles.

Tenga en cuenta que solo los canales digitales (DVB/T/C/S) SD y HD son compatibles.

La opción de on/off (encendido/apagado) no tiene soporte en la función multilingüe para sonido subtítulos.

El modo de transmisión puede cambiar dependiendo de la calidad de su conexión.

Página de Multimedia Compartida

Para acceder al widget Multimedia compartida toque sobre la ficha hacia arriba en la parte inferior izquierda de la pantalla.

Si se pulsa el widget Multimedia compartida se muestra una pantalla en la que puede seleccionar el tipo de archivo multimedia para compartir con su TV.

Notas: No se admiten los formatos de archivo de imagen. Esta función no funciona si la función Compartir sonido y video no es compatible.

Característica Remoto Inteligente

Usará el dispositivo móvil como un mando distancia para el televisor una vez que se ha conectado a la TV. Para acceder a todas las funciones del mando a distancia inteligente, puede pulsar el menú situado en la parte inferior central de la pantalla.

Reconocimiento de Voz

Puede tocar sobre el widget de Microfono () y gestionar su solicitud, ordenada por voz como "Portal"(Portal), "Volume Up/Down"(Volumen arriba/bajo), "Programme Up/Down"(Canal arriba/bajo).

Nota: Esta función es solo para los dispositivos basados en Android.

Página del teclado

La página de teclado se puede abrir de dos maneras; presionando el widget Teclado() en la pantalla de la aplicación o automáticamente mediante la recepción de un comando de la TV.

su computadora ambiental que aparece cuando no se detecta actividad del usuario. En la Pantalla de inicio de Alexa se mostrará una imagen de fondo, información de fecha y hora y sugerencias de comandos de voz.

Puede utilizar la opción de **Pantalla de inicio de Alexa** en el menú **Configuración> Sistema> Asistente de Voz > Alexa Incorporada** para configurar los ajustes de esta característica. Para activar o **Desactivar** uno de los períodos de inactividad, puede configurar uno de los períodos de inactividad.

Pantalla de inicio de Alexa solo se muestra cuando el navegador web o cualquier otra aplicación de video streaming例外, excepto Netflix, se está ejecutando. Se muestra cuando no se detecta actividad del usuario durante el período de inactividad predefinido, a no ser que esté en curso una reproducción de medios. Ver una película, por ejemplo, no se considera como inactividad del usuario.

Para que desaparezca, puedes pulsar los botones del mando distancia. Como una excepción puede utilizar los botones de volumen +/- para controlar el nivel de volumen incluso cuando la Pantalla de inicio de Alexa está funcionando.

Trabajar Con Alexa

Toque en el icono de reproducción para iniciar la transmisión del contenido de la TV a su dispositivo móvil. Disponible si el dispositivo está dentro de su rango de operación de ruteadores.

Modo Espacio

Este modo de función FollowMe TV establece el modo predeterminado y permite servir a demanda el contenido de cualquier otra fuente de TV seleccionada y el Explorador de medios.

Notas:
Tenga en cuenta que solo los canales digitales (DVB/T/C/S) SD y HD son compatibles.

La opción de on/off (encendido/apagado) no tiene soporte en la función multilingüe para sonido subtítulos.

El modo de transmisión puede cambiar dependiendo de la calidad de su conexión.

Página de Multimedia Compartida

Para acceder al widget Multimedia compartida toque sobre la ficha hacia arriba en la parte inferior izquierda de la pantalla.

Si se pulsa el widget Multimedia compartida se muestra una pantalla en la que puede seleccionar el tipo de archivo multimedia para compartir con su TV.

Notas: No se admiten los formatos de archivo de imagen. Esta función no funciona si la función Compartir sonido y video no es compatible.

Característica Remoto Inteligente

Usará el dispositivo móvil como un mando distancia para el televisor una vez que se ha conectado a la TV. Para acceder a todas las funciones del mando a distancia inteligente, puede pulsar el menú situado en la parte inferior central de la pantalla.

Reconocimiento de Voz

Puede tocar sobre el widget de Microfono () y gestionar su solicitud, ordenada por voz como "Portal"(Portal), "Volume Up/Down"(Volumen arriba/bajo), "Programme Up/Down"(Canal arriba/bajo).

Nota: Esta función es solo para los dispositivos basados en Android.

Página del teclado

La página de teclado se puede abrir de dos maneras; presionando el widget Teclado() en la pantalla de la aplicación o automáticamente mediante la recepción de un comando de la TV.

acceso a Internet. Se le dirigirá a una página en la primera página siguiente de Amazon en su computadora. Si aún no lo ha hecho. A continuación, se le dirigirá a una página donde podrá introducir el código de autenticación que ve en TV y vincular su TV con su cuenta de Amazon.

El proceso de vinculación (vea el apartado "Cómo determinar un nombre para su televisor", llamado "Nombre Amistoso" FN) para activar las habilidades de TV. Un "Nombre amistoso" es un nombre de designación para su televisor, como TV de sala de estar, "TV de cocina", "TV de comedor", etc. Elija un nombre fácil de pronunciar. Dirá este nombre a Alexa para controlar. Al terminar, resalte OK y pulse OK.

En la siguiente pantalla se mostrarán ejemplos sobre la función. Pulse OK para completar la configuración.

Pueda realizar la configuración después de la primera instalación, volver a la primera pantalla de la instalación y pulsar OK. En este caso, pulse Exit (Salir) o resalte Setup Later (Configurar más tarde) y pulse OK a fin de salir de la configuración.

Podrá controlar las funciones de su TV vía Alexa al completar la configuración.

Nota: Asegúrese de que los dispositivos estén conectados a Internet.

Comandos de ejemplo

Aquí hay algunos comandos de voz que puede utilizar:

Configuración> Sistema> Asistente de Voz

Puede controlar las funciones de su TV vía Alexa. A fin de hacerlo, se debe completar el proceso de configuración. La configuración se puede llevar a cabo de la manera descrita a continuación.

Proceso de configuración

• Utilice la opción de **Trabajar Con Alexa** en el menú Configuración> Sistema> Asistente de Voz

Puede llevar a cabo la primera instalación en su TV. Al completar el proceso de instalación, se visualizará el asistente de configuración.

Proceso de configuración

• Si realiza la primera instalación en su TV, aparecerá el asistente de instalación de Alexa a vez de la instalación del sistema. En la primera pantalla de medios, seleccione la opción **Learn More (Más información)** y pulse OK. En la siguiente pantalla se le informará sobre la función. Resalte **Start (Iniciar)** y pulse OK para continuar.

Si omite el asistente de configuración después de la primera instalación, puede utilizar la opción **Trabajar Con Alexa** en el menú Configuración> Sistema> Asistente de Voz a fin de realizar la configuración más tarde manualmente. En la primera pantalla de medios, seleccione la opción **Start (Iniciar)** y pulse OK para continuar.

• Se creará un código de autenticación que se mostrará en la pantalla. Para ir a la dirección de Internet (URL) que se muestra en la pantalla, utilice

Internet (URL)

• Se creará un código de autenticación que se mostrará en la pantalla. Para ir a la dirección de Internet (URL) que se muestra en la pantalla, utilice

Reproducción general

Reproducción Básica

- Rule el botón de Standby
- Coloque un disco en la bandeja.
- La bandeja del disco se abrirá automáticamente y la reproducción iniciará si el disco no tiene menús grabados.

Tres unos instantes, puede aparecer un menú en la pantalla del televisor o puede iniciarse la reproducción inmediatamente. Esto puede variar en función del contenido del disco.

Nota: Lo pasos 3 y 4 están disponibles únicamente cuando el disco dispone de un menú.

- Pulse **Arriba / Abajo / Izquierda / Derecha** o el botón numérico (s) para seleccionar el título deseado.

- Pulse **OK** para confirmar el elemento seleccionado.

El elemento reproducido puede ser una película, una imagen fija o otro subtítulo, dependiendo del disco.

Para su referencia

Si se prohíbe una acción que corresponde a un botón aparecerá el símbolo **(Q)**.

Notas sobre la Reproducción

- Durante el avance o retroceso rápido no se oirá ningún sonido.

- Durante la reproducción a cámara lenta hacia adelante no se reproducirá ningún sonido.

- Invertir la reproducción en cámara lenta puede no estar disponible dependiendo del contenido del DVD.

- En algunos casos, el idioma del subtítulo no se cambiará inmediatamente.

- Si después de pulsar el botón varias veces no se escucha el idioma preferido, significa que el idioma no está disponible en el disco.

- Se reinicia el reproductor o cambia el idioma, la selección de subtítulos volverá automáticamente a la configuración inicial.

- Si se selecciona un idioma, no soportado por el disco, el idioma de los subtítulos automáticamente será el idioma principal del disco.

- Por lo general, una configuración sucederá mientras se cambia a otro idioma, es decir usted puede cancelar el subtítulo pulsando este botón varias veces hasta que **Subtítulos Apagado** aparezca en la pantalla.

Botones del Panel de control

▶ / (Reproducir / Pausa)

Rodar/detener/parar el disco. Cuando el menú de DVD (menú rat) está activo, este botón funciona como botón "seleccionar" (selección el elemento resultado en el menú), si esto no está prohibido por el disco.

■ / ▲ (Detener / Salir)

Detiene la reproducción del disco / Expulsa el disco.

Nota:

No se puede expulsar el disco con el mando a distancia.

Durante la reproducción de un archivo, se debe pulsar Detener/STOP tres veces para expulsar.

10. Puede que algunos DVD no contengan ni el menú raíz (root menu) ni el menú de títulos (title menu).

Sonido distorsionado.

- Compruebe que los ajustes de modo de escucha apropiados son correctos

Si no funciona nada:

Si ha probado las soluciones expuestas más arriba y no parece que nada funcione, intente a pagar y enviar el dispositivo de TV-DVD. Si esto tampoco funcionara, póngase en contacto con su proveedor técnico de reparación del DVD. No intente nunca reparar un TV-DVD defectuoso usted mismo.

11. No es posible realizar esta operación hacia atrás en la reproducción.

12. Para su comodidad:

Si intenta introducir un número mayor que el tiempo total del título actual, el cuadro de mensaje de **(Q)** entrará en la válida "en la esquina superior de la pantalla.

Cuando active el modo ZOOM se desactivará el modo presentación de diapositivas.

Solución de problemas del DVD

Baja calidad deImagen (DVD)

Asegúrese de que la superficie del disco DVD no esté dañada. (Arranazos, huellas, etc.).

Limpie el disco e infórmelo de nuevo.

Consulte las instrucciones detalladas en "Acerca de los discos" para limpiar el disco correctamente.

Asegúrese de que el disco DVD se encuentra bien colocado y con la parte impresa hacia el frente.

Un disco DVD húmedo o la condensación pueden afectar al equipo. Espere 1 o 2 horas en modo en espera para secar el equipo.

El disco no se reproduce

No se ha introducido ningún disco. Coloque un disco en el cargador.

El disco está cargado incorrectamente.

Nota: Asegúrese de que el disco DVD se encuentra bien colocado y con la parte impresa hacia el frente.

Tipo de disco equivocado. El reproductor de DVD no puede reproducir CD-ROM, etc. El código de región del DVD debe coincidir con el del reproductor.

Nota: Seleccione el idioma en el menú de configuración (sel-up menu).

No se puede cambiar el idioma del sonido o de los subtítulos de un DVD.

No hay sonido y/o subtítulos multilingües grabados en el DVD.

Trate de modificar la configuración del sonido o los subtítulos utilizando el menú de título del DVD. Algunos DVD no permiten al usuario cambiar estos ajustes sin utilizar el menú del disco.

Estas funciones no están disponibles en el DVD.

¿Ha pulsado los botones correctos en su mando a distancia? Infórmelo de nuevo.

No hay audio

Compruebe que el volumen esté ajustado a un nivel audible.


Asegúrese de que el sonido no se desactive por

el temporizador.

10.

El menú

raíz (root menu) ni el menú de títulos (title menu).



* No use disolventes como bencina, ajanárras, limpiadores comerciales o aerosoles antiestáticos para discos de vinilo.

Aviso Sobre La Licencia

Este producto incluye tecnología de protección de copyright que está protegida por patentes de EE.UU. y otros derechos de propiedad intelectual. El uso de esta tecnología de protección de derechos de autor debe autorizarse por parte de Rovi Corporation, y está diseñada para uso exclusivo en el hogar y otras proyecciones limitadas, a menos que exista autorización expresa por parte de Rovi Corporation. Se prohíbe la realización de ingeniería inversa o el desmontaje del aparato.

Cómo ver un DVD

Cuando coloque un disco en la bandeja, hágallo con la cara impresa del disco arriba.

Cuando el televisor está encendido, primero cambie a la fuente DVD usando el botón Fuente del mando a distancia. Pulse Reproducir en el mando a distancia, y el botón reproducir del panel frontal. En caso de que no hubiera ningún disco dentro del cargador, coloque en primer lugar un DVD y después pulse play.

Nota: Si cambia a otra fuente pulsando Fuente, Cambio de fuente y de nuevo vuelve a la reproducción de DVD. Para pausar automáticamente. Use el botón pausa/pausa de DVD para pausar y reanudar la reproducción de forma manual cuando se cambia al modo DVD.

Botonnes del Panel de control

▶ / (Reproducir / Pausa)

Rodar/inferir/parar el disco. Cuando el menú de DVD (menú rat) está activo, este botón funciona como botón "seleccionar" (selección el elemento resultado en el menú), si esto no está prohibido por el disco.

■ / ▲ (Detener / Salir)

Detiene la reproducción del disco / Expulsa el disco.

Nota:

No se puede expulsar el disco con el mando a distancia.

Durante la reproducción de un archivo, se debe pulsar Detener/STOP tres veces para expulsar.

Típos de discos compatibles con esta unidad


Tipo de disco (Logotipos)	Típos de Grabación	Tamaño del Disco	Tiempo Máximo de Reproducción	Características
DVD VIDE O	Audio + Video	12 cm	Una sola cara: 240 min. Doble cara: 480 min.	<ul style="list-style-type: none"> • El DVD contiene sonido e imagen de gran calidad gracias a los sistemas Dolby Digital y MPEG-2. • Gracias al menú en pantalla, puedes elegir entre una variedad de opciones de pantalla y de sonido, de forma fácil y cómoda.
AUDIO-CD COMPACT DIGITAL AUDIO	Audio	12 cm	74 min.	<ul style="list-style-type: none"> • Un LP se graba como una señal analógica con más interferencias. Un CD se graba como una señal digital con mejor calidad de sonido, menos interferencias, y menos deterioro de la calidad de sonido con el tiempo.
MP3-CD REGRABABLE	Audio (xcoo.mp3)	12 cm	En función de la calidad del MP3.	<ul style="list-style-type: none"> • Un MP3 se graba como una señal digital con mejor calidad de sonido, menos interferencias, y menos deterioro de la calidad de sonido con el tiempo.
CD DE IMAGENES JPEG REGRABABLE	Video (Imagen fija)	12 cm	En función de la calidad del JPEG.	<ul style="list-style-type: none"> • JPEG se graba como una señal digital con una mejor calidad de imagen a lo largo del tiempo.

Para un funcionamiento correcto, sólo se deben utilizar discos de 12 cm. **DVD** es una marca registrada de DVD Format/Logo Licensing Corporation en los Estados Unidos, Japón y otros países.

Modo de espera

1. Modo de espera
2. Teclas numéricas
3. Selección de idioma de sonido
4. Silencio
5. Subir / Bajar volumen
6. Menú del DVD
7. Teclas de desplazamiento
8. OK / Seleccionar
9. Regresar / Menú anterior
10. Botones de colores
11. Botón rojo - Aceramiento
12. Botón verde - Repeler
13. Botón amarillo - Menú ráiz
14. Botón azul - Título
15. Rebobinar
16. Reproducir
17. Pausa
18. Detener
19. Avance rápido
20. Salir
21. Horas
22. TV/Menú
23. Selección de idioma de subtítulos
24. Selección de fuente

Descripción General del Mando a distancia



Especificaciones

Tipos de Disco Admitidos	DVD SS/SL 4.7" (DVD-5) SSDL 4.7" (DVD-9) DSLD 4.7" (DVD-10) DSLD 4.7" (DVD-16)	CD-DA CD-R CD-RW MP-3/JPEG
Formato de video	Estándar de descodificación de vídeo MPEG-2 compatible con MPEG-G-1 Visualización a pantalla completa de 720 x 576 (PAL) & 720 x 480 (NTSC); pixeles Tras de actualización de fotograma a 50 y 60 Hz (PAL, NTSC) Índice de procesamiento de bits hasta 108Mbit/s/segundo Mas de 500 líneas de resolución	
Formato de sonido	Decodificación multicanal MPEG LPCM	
Salidas de audio	Salidas analógicas: Egalización de banda de frecuencia DAC 24 bit/48, 44.1 kHz	

General / función de DVD

Podrá reproducir contenidos de DVD, CDs de películas, música e imágenes, mediante los correspondientes botones del mando a distancia. A continuación se describen las principales funciones de los botones más utilizados del mando a distancia.

Botones	Reproducción de un DVD	Reproducción de Películas	Reproducción de Fotos	Reproducción de Música
▲	Reproducir	Reproducir	Reproducir	Reproducir
■	Pausa	Pausa	Pausa	Pausa
◀ / ▶	Detener	Detener	Detener	Detener
▼ / ▾	Salir hacia atrás / adelante	Salir hacia atrás / adelante	Girar	Salir hacia atrás / adelante
■ / ▶▶	Resalta una opción del menú/ Cambia la imagen ampliada hacia arriba o hacia abajo (si estuviera disponible).	Resalta una opción del menú/ Cambia la imagen ampliada hacia arriba o hacia abajo (si estuviera disponible).	Avance rápido / Retroceso rápido	Avance rápido / Retroceso rápido
GUIA	Muestra la hora / Muestra el menú principal de configuración	Selección del modo de controlador (durante la reproducción). Pulsar repetidamente para alternar entre los diversos modos.		
Información		Pulse el botón Lenguaje (Idiomas) para cambiar el idioma del audio.	X	X
IDIOMA		Muestra el menú del televisor.	X	X
MENU		Entrar / Ver / Reproducir		
OK		Muestra las opciones de repetición.		
TECLA VERDE VOLVER/ATRAS		Regresa a los valores anteriores (si se dispone de ellos).		
TECLA AMARILLA		Regresa a la carpeta Text (Texto) para cambiar el idioma de los subtítulos o desactivar los subtítulos.		
Texto	Pulse el botón Text (Texto) para cambiar el idioma de los subtítulos o desactivar los subtítulos.	X	X	X
TECLA AZUL	Muestra el menú (si está disponible).	Muestra el menú (si está disponible).	X	X
TECLA ROJA	Amplía la imagen. Pulsar repetidamente para alternar entre las diversas opciones de zoom.			

Información sobre la función de DVB

Este receptor de DVB solo es compatible para su uso en el país para el cual se haya concebido el mismo.

Aunque este receptor de DVB cumple con las últimas especificaciones sobre DVB en el momento de su fabricación, no podemos garantizar la compatibilidad con las transmisiones de DVB en el futuro debido a los cambios que se aplicarán en las señales de radiodifusión y en las tecnologías.

Algunas funciones de televisión digital podrían no estar disponibles en todos los países.

Nos esforzaremos continuamente para mejorar nuestros productos. Por tanto, las especificaciones pueden cambiar previo aviso.

Para tener información sobre dónde comprar los accesorios, le rogamos contacte con el establecimiento donde compró el aparato.

Otras Funciones – Combinaciones de Teclas (Durante la reproducción)

▶▶▶	Avance lento
▶+▶▶▶	Para fijar la velocidad de avance lento
▶▶+▶▶	Para fijar la velocidad de avance rápido
▶▶+▶▶	Para fijar la velocidad de retroceso rápido
▶▶▶+▶▶	Confirma la orden de parar

(*) Puede cambiar al título seleccionado pulsando directamente las teclas numéricas. Para los títulos de un solo dígito es necesario pulsar el 0 en primer lugar, y luego el dígito correspondiente. (por ejemplo: para seleccionar 5, presione 0 y 5)

- 1. Garantía**
Lenco ofrece servicio y garantía de acuerdo con la legislación europea, lo que significa que en caso de reparaciones (tanto durante como después del período de garantía) debe ponerse en contacto con su distribuidor local.
Nota importante: no es posible enviar productos que necesitan reparación directamente a Lenco. Nota importante: si un centro de servicio no oficial abre o accede a esta unidad de cualquier manera, la garantía caduca.
Este dispositivo no es apto para uso profesional. En caso de uso profesional, se anularán todas las obligaciones de garantía del fabricante.

- 2. Descargo de responsabilidad**
Las actualizaciones de firmware y/o componentes de hardware se realizan periódicamente. Por lo tanto, algunas de las instrucciones, especificaciones e imágenes de esta documentación pueden diferir ligeramente de su situación particular. Todos los elementos descritos en esta guía solo tienen fines ilustrativos y es posible que no se apliquen a una situación particular. De la descripción hecha en este manual no se puede obtener ningún derecho o titularidad legal.

3. Servicio

Para obtener más información y asistencia técnica, visite www.lenco.com
Lenco Benelux BV, Thermiekstraat 1a, 6361 HB Nuth, Países Bajos.

Table des matières

Mode Veille en Réseau.....	34
Table des matières	1
Affichage sans fil	34
Connexion d'autres périphériques sans fil	34
Symboles sur le produit	2
Résolution des problèmes de connexion	35
Informations sur l'environnement	3
Fonctions	4
Accessoires inclus	4
Navigateur Internet	4
Notifications de Veille	36
Bouton de Contrôle&Opération de TV	5
A l'aide de Menu Principal TV	6
Insertion des piles dans la télécommande	7
Alimentation électrique	7
Branchement de l'antenne	7
Notification de licence	8
Informations de la disposition	8
Spécifications	9
Télécommande	10
Connexions	11
Marche/Arrêt	12
Première installation	12
Lecture de média via entrée USB	14
Enregistrement USB	14
Navigateur multimédia	16
FollowMe TV	16
[CC]	16
E-Manuel	17
Contenu du Menu Réglages	18
Fonctionnement général de la TV	26
Utilisation de la liste de chaînes	26
Configuration des paramètres parentaux	26
Guide des programmes électroniques	26
Services à téletexte	27
Mise à jour logicielle	28
Dépannage et astuces	28
Modèles d'affichage typiques de l'entrée PC	29
Compatibilité des signaux AV et HDMI	29
Format de fichier pris en charge pour le mode USB	30
Formats de Fichier Vidéo	30
Format de Fichier Image	30
Format de Fichiers Audio	30
Format de Fichier Sons/titres	31
Résolutions DVI prises en charge	31
Connectivité	32
Connexion avec fil	32
Connexion sans fil	32

de la télécommande. Réglez sur Désactiver pour désactiver cette option.

Rémarque : Les options d'économie d'énergie disponibles peuvent varier en fonction de MODE (lecteur ou le menu Paramètres-Image).

Vous pouvez accéder aux paramètres d'Économie d'énergie dans le menu Paramètres-Image. Sachez que les réglages de certaines images ne pourront pas être accessibles pour modification.

Si vous appuyez sur le bouton de droite ou de gauche consécutivement, l'écran s'éteint au bout de 15 secondes*, et un message s'affiche à l'écran. Sélectionnez Continuer et appuyez sur OK pour éteindre immédiatement l'écran. Si vous n'appuyez sur aucun bouton, l'écran va s'éteindre après 15 secondes. Appuyez sur l'importe quelle touche de la télécommande ou sur le téléviseur pour allumer l'écran à nouveau.

Rémarque : L'option d'Extinction d'écran n'est pas disponible lorsque le mode Jeu est activé.

Veuillez mettre le téléviseur hors tension et le débrancher du secteur lorsque vous ne vous en servez pas. Cela permettra également de réduire la consommation d'énergie.

Fonctions

- TV avec télécommande
- TV numérique / par câble / satellite entièrement intégrée (DVB-T/T2/C/S2)
- Entrées HDMI pour connecter d'autres appareils aux prises HDMI
- Entrée USB
- Système de menu OSD
- Entrées arrière AV pour les périphériques externes (tels que les lecteurs DVD, PVR, les jeux vidéo, etc.)
- Système de son stéréo
- Téléphone
- Connexion de casque
- Système de programmation automatique
- Réglage manuel
- L'arrêt est automatique après plus de huit heures de temps
- Minuterie de mise en veille
- Verrouillage enfants
- Coupe automatique du son en l'absence de transmission.
- Lecture NTSC
- AVL (Luminosité automatique du volume)
- PLL (Recherche de fréquences)
- Entrée Jeu (en option)

Accessoires inclus

- Télécommande
- Pilles : 2 x AAA
- Manuel d'instructions
- Guide de mise en marche rapide

Notifications de Veille

Lorsque le téléviseur ne reçoit aucun signal d'entrée (par exemple une antenne ou une source HDMI) pendant 3 minutes, il passe en veille. Lors de la prochaine mise en marche, le message suivant affiche à l'écran : « Le téléviseur passe automatiquement en mode Veille parce qu'il ne reçoit aucun signal après un long moment. » Vous pouvez désactiver cette fonctionnalité en réglant en conséquence l'option Dial d'arrêt si Aucun signal dans le menu Réglages-Système-Paramètres de l'appareil.

L'option de mise hors tension automatique dans le menu Paramètres-Système-**+Plus** aurait pu être réglée sur une valeur comprise entre 1 et 8 heures par défaut et le téléviseur est testé à l'allumé sans toutefois fonctionner, pendant la période définie, il passera en mode Veille à l'expiration de ce délai. Au prochain démarrage du téléviseur, le message suivant s'affichera. « La télévision passe automatiquement en mode veille parce qu'aucun signal n'a été reçu après un long moment. » Avant que le téléviseur ne passe en mode veille, une fenêtre de dialogue s'affiche. Si vous n'appuyez sur aucune touche, le téléviseur passe en mode veille après une période

Fonction de coupure de l'image

• Enregistrement de programme

• Décalage de programme

• Ethernet (LAN) pour la connectivité et le service Internet

• 802.11 ab/gn Support WLAN intégré

• Partage Audio/Video

• HbbTV

Gamme dynamique élevée (HDR) Log-Gamma hybride (HLG)

Grâce à cette fonctionnalité, le téléviseur peut reproduire une plus grande plage dynamique de luminosité en capturant et en combinant plusieurs expositions différentes. La HDR-HLG garantit une meilleure qualité de l'image grâce aux points saillants plus clairs et plus réalisistes, une couleur plus réaliste et autres améliorations. Il offre tellement de détails que les cinéastes, en présentant les zones cachées des ombres et de la lumière du soleil avec toute la clarté, la couleur et la profondeur. Les contenus HDR / HLG sont optimisés en charge par des applications natives et de manières, des entrées HDMI, USB et des émissions DVBS-S.

Accessoires inclus

- Manuel d'instructions
- Guide de mise en marche rapide

Notifications

Lorsque le téléviseur ne reçoit aucun signal d'entrée (par exemple une antenne ou une source HDMI) pendant 3 minutes, il passe en veille. Lors de la prochaine mise en marche, le message suivant affiche à l'écran : « Le téléviseur passe automatiquement en mode Veille parce qu'il ne reçoit aucun signal après un long moment. » Vous pouvez désactiver cette fonctionnalité en réglant en conséquence l'option Dial d'arrêt si Aucun signal dans le menu Réglages-Système-Paramètres de l'appareil.

L'option de mise hors tension automatique dans le menu Paramètres-Système-**+Plus** aurait pu être réglée sur une valeur comprise entre 1 et 8 heures par défaut et le téléviseur est testé à l'allumé sans toutefois fonctionner, pendant la période définie, il passera en mode Veille à l'expiration de ce délai. Au prochain démarrage du téléviseur, le message suivant s'affichera. « La télévision passe automatiquement en mode veille parce qu'aucun signal n'a été reçu après un long moment. » Avant que le téléviseur ne passe en mode veille, une fenêtre de dialogue s'affiche. Si vous n'appuyez sur aucune touche, le téléviseur passe en mode veille après une période

Fonction de coupure de l'image

• Enregistrement de programme

• Décalage de programme


• Ethernet (LAN) pour la connectivité et le service Internet

• 802.11 ab/gn Support WLAN intégré

• Partage Audio/Video

• HbbTV

Bouton de Contrôle&Opération de TV



Remarque : La position du bouton de contrôle varie selon le modèle.

Votre téléviseur a un seul bouton de contrôle. Veillez-vous permettre de contrôler les fonctions Veille / Source / Programme et Volume du téléviseur.

Fonctionnement avec le Bouton de Commande

• Appuyez sur le bouton de commande pour afficher le menu des options de fonction.

• Appuyez ensuite successivement sur le bouton pour déplacer la mise au point sur l'option souhaitée si nécessaire.

• Maintenez le bouton enfoncé pendant environ 2 secondes pour activer l'option sélectionnée. La couleur de l'écran change lorsqu'elle est activée. Appuyez ensuite une nouvelle fois sur le bouton pour afficher toutes les sources. Faites défiler les sources disponibles en appuyant sur le bouton. L'utilisateur passe automatiquement à la source sélectionnée.

Remarque : Impossible d'afficher le menu principal OSD à l'écran à l'aide du bouton de commande.

Fonctionnement de la TV à l'aide de la télécommande

Appuyez sur le bouton **Menu** de votre télécommande pour afficher le menu principal. Utilisez les boutons directionnels et le bouton **OK** pour naviguer et régler. Appuyez sur le bouton **Return/Back** ou **Menu** pour quitter un écran de menu.

Selection d'écran

Une fois les équipements externes connectés à votre téléviseur, vous pouvez commencer entre différentes sources différantes. Appuyez sur le bouton **Source** de la télécommande successivement pour sélectionner les différentes sources.

Changer les chaînes et régler le volume

Vous pouvez changer de chaînes et régler le volume avec les boutons **Programme+** et **Volume+** de la télécommande.

La couleur de l'écran de l'option change lorsqu'elle est activée. Appuyez de nouveau sur le bouton pour éteindre le téléviseur.

Pour allumer le TV : Appuyez sur le bouton de commande, le téléviseur s'allume.

Pour régler le volume : Appuyez sur le bouton de commande pour afficher le menu des options de fonction, puis appuyez successivement sur le bouton pour déplacer la mise au point sur l'option **Volume + ou -**. Maintenez le bouton enfoncé pendant environ 2 secondes pour activer l'option sélectionnée. La couleur de l'écran de l'option change lorsqu'elle est activée. Appuyez ensuite sur le bouton pour augmenter ou diminuer le volume.

Pour changer de chaîne : Appuyez sur le bouton de commande pour afficher le menu des options de fonction, puis appuyez successivement sur le bouton pour déplacer la mise au point sur l'option **Programme + ou Programme -**. Maintenez le bouton enfoncé pendant environ 2 secondes pour activer l'option sélectionnée. La couleur de l'écran de l'option change lorsqu'elle est activée. Appuyez ensuite sur le bouton pour passer au canal suivant ou précédent dans la liste des canaux.

Pour modifier la source : Appuyez sur le bouton de commande pour afficher le menu des options de fonction, puis appuyez successivement sur le bouton pour déplacer la mise au point sur l'option **Source**. Appuyez ensuite sur le bouton pour déplacer la mise au point sur l'option **Programme + ou Programme -**. Maintenez le bouton enfoncé pendant environ 2 secondes pour activer l'option sélectionnée. La couleur de l'écran de l'option change lorsqu'elle est activée. Appuyez ensuite une nouvelle fois sur le bouton pour afficher toutes les sources. Faites défiler les sources disponibles en appuyant sur le bouton. L'utilisateur passe automatiquement à la source sélectionnée.

Remarque : Impossible d'afficher le menu principal OSD à l'aide du bouton de commande.

Fonctionnement de la TV à l'aide de la télécommande

Appuyez sur le bouton **Menu** de votre télécommande pour afficher le menu principal. Utilisez les boutons directionnels et le bouton **OK** pour naviguer et régler. Appuyez sur le bouton **Return/Back** ou **Menu** pour quitter un écran de menu.

Remarque : Impossible d'afficher l'aide du menu à l'aide de la télécommande.

Appuyez sur le bouton **Menu** de votre télécommande pour afficher le menu principal. Utilisez les boutons directionnels et le bouton **OK** pour naviguer et régler. Appuyez sur le bouton **Return/Back** ou **Menu** pour quitter un écran de menu.

Selection d'écran

Une fois les équipements externes connectés à votre téléviseur, vous pouvez commencer entre différentes sources différantes. Appuyez sur le bouton **Source** de la télécommande successivement pour sélectionner les différentes sources.

Changer les chaînes et régler le volume

Vous pouvez changer de chaînes et régler le volume avec les boutons **Programme+** et **Volume+** de la télécommande.

2. Recherche

noms, activez ou désactivez les options de source sélectionnées.

Inserción des pilas dans la télécommande

La télécommande peut être munie d'une pile qui fixe le couvercle du compartiment des piles sur la télécommande (ou cette pile peut être dans un sac séparé). Retirez la pile, si le couvercle est déjà à l'issu. Retirez ensuite le couvercle du compartiment des piles pour faire apparaître le compartiment des piles. Insérez deux piles 1.5V - taille AAA. Assurez-vous que les piles (+) et (-) correspondent (en respectant la polarité). Remplacez uniquement par une pile identique ou de type équivalent. Remplacez le couvercle. Fixez à nouveau le couvercle à l'aide de la vis, le cas échéant. Un message s'affiche à l'écran lorsque les piles sont toutes remplacées. Notez que les batteries sont faibles, les nouvelles et les vieilles piles. Remplacez uniquement par une pile identique ou de type équivalent. Remplacez le couvercle. Fixez à nouveau le couvercle à l'aide de la vis, le cas échéant.

Vous pouvez utiliser cette option pour gérer les applications installées sur votre téléviseur.

Selectionnez et appuyez sur OK. Vous pouvez ajouter une application installée au menu d'accès à la lancée ou la supprimer. Mettez une application en surveillance et appuyez sur OK pour voir les options disponibles.

3.6. Marché

Vous pouvez ajouter de nouvelles applications à partir du marché des applications en utilisant cette option.

Selectionnez et appuyez sur OK. Les applications disponibles sont affichées. Vous pouvez également accéder au marché des applications à partir du menu

Plus d'Applications

3.7. Accessibilité

Vous pouvez accéder directement au menu des paramètres d'accèsibilité en utilisant cette option.

3.8. Paramètres de confidentialité

Vous pouvez accéder directement au menu des paramètres de confidentialité en utilisant cette option.

Cette option peut ne pas être disponible selon le modèle de votre téléviseur et lorsque vous sélectionnez les options de votre téléviseur à la première installation.

4. Paramètres

Vous pouvez gérer les paramètres de votre téléviseur à l'aide des options de ce menu. Reportez-vous à la section

Contenu du menu Paramètres

Vous pouvez dénicher vos personnalisations dans le menu Accueil par défaut à l'aide de l'option

Retrouvez les applications (la disponibilité dépend du modèle TV et de ses fonctionnalités).

Selectionnez et appuyez sur OK. Un message de confirmation s'affiche à l'écran. Mettez en surveillance Oui et appuyez sur OK pour continuer. Le minuteur sera à annuler.

Il n'est pas possible de régler des minutes pour deux ou plusieurs événements qui seront diffusés sur des chaînes différentes au même intervalle de temps.

Dans ces cas, il vous sera demandé de choisir l'une de ces minutes et d'annuler les autres. Mettez en surveillance la minute que vous souhaitez annuler et appuyez sur OK. Le menu Options s'affiche. Puis mettez en surveillance Régl./Annuler et appuyez sur OK.

Pour annuler cette minuteuse, vous devrez enregistrer les modifications après cela. Pour ce faire, appuyez sur OK. Sélectionnez Enregistrez les modifications et appuyez sur OK.

Modifications et appuyez à nouveau sur OK.

3.4. Enregistrements

Vous pouvez gérer vos enregistrements en utilisant les options de ce menu. Vous pouvez lire, modifier, supprimer ou trier des événements précédemment enregistrés. Mettez en surveillance un onglet en utilisant le bouton de direction Gauche ou Droite et appuyez sur OK pour voir les options disponibles.

3.5. Plus d'Applications

Vous pouvez utiliser cette option pour gérer les applications installées sur votre téléviseur. Selectionnez et appuyez sur OK. Vous pouvez ajouter une application installée au menu d'accès à la lancée ou la supprimer. Mettez une application en surveillance et appuyez sur OK pour voir les options disponibles.

3.6. Marché

Vous pouvez ajouter de nouvelles applications à partir du marché des applications en utilisant cette option.

3.7. Accessibilité

Vous pouvez accéder directement au menu des paramètres d'accèsibilité en utilisant cette option.

3.8. Paramètres de confidentialité

Vous pouvez accéder directement au menu des paramètres de confidentialité en utilisant cette option.

Cette option peut ne pas être disponible selon le modèle de votre téléviseur et lorsque vous sélectionnez les options de ce menu. Reportez-vous à la section

Contenu du menu Paramètres

Vous pouvez dénicher vos personnalisations dans le menu Accueil par défaut à l'aide de l'option

Retrouvez les applications (la disponibilité dépend du modèle TV et de ses fonctionnalités).

Selectionnez et appuyez sur OK. Un message de confirmation s'affiche à l'écran. Mettez en surveillance Oui et appuyez sur OK pour continuer. Notez que vous ne pourrez plus effectuer cette opération dans les prochaines minutes.

5. Sources

Vous pouvez déverrouiller les références de source d'en-tête en utilisant les options de ce menu. Pour changer la source actuelle, mettez en surveillance l'une des options et appuyez sur OK.

5.1. Paramètres de Source

Cette option vous permet d'accéder directement au menu des paramètres de la source. Modifiez les

A l'Aide de Menu Principal TV

Le sous-menu sur le bouton Menu, le menu principal du téléviseur s'affiche à l'écran. Vous pouvez naviguer dans les éléments de menu en utilisant les boutons directionnels de la télécommande. Pour sélectionner un élément ou voir les options du sous-menu, appuyez sur le bouton OK. Lorsque vous sélectionnez une option de menu, certains éléments du sous-menu de ce menu peuvent apparaître dans la partie supérieure de la barre de menus pour un accès rapide. Pour utiliser un élément d'accès rapide, mettez-le en surveillance, appuyez sur OK et déplacez comme vous le souhaitez en utilisant les boutons directionnels Gauche/Droite. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur OK ou Précédent / Retour pour quitter.

3.1. Guida

Vous pouvez accéder au menu du guide électronique des programmes en utilisant cette option. Reportez-vous à la section **Guide Électronique de s Programmes** pour plus d'informations.

3.2. Chaines

Vous pouvez accéder au menu Chaines en utilisant cette option. Reportez-vous à la section **Utilisation de la Liste des Chaines** pour plus d'informations.

3.3. Minuteries

Vous pouvez définir des minuteries pour des événements futurs en utilisant les options décrites ci-dessous. Pour modifier une minuteuse créée précédemment, consultez les minutes.

Vous pouvez également voir des informations sur le lieu, la météo, l'heure et la date sur l'écran du menu principal de la télévision. Les petites icônes vertes indiquent l'état actuel pour l'heure, le réseau et le synchronisation des applications. Si ces icônes apparaissent en vert cela signifie que l'information sur l'heure est mise à jour que le réseau est connecté et que la synchronisation a effectuée avec succès. Sinon, les icônes apparaissent sur blanc.

En fonction de la sélection du pays effectuée lors de la première installation, les informations sur la durée de vie du téléviseur en heures peuvent être affichées en appuyant sur le bouton Menu, puis sur le bouton Bleu. Souhaitez de la qualité de nos produits, les téléviseurs font l'objet de contrôles rigoureux avant de sortir sur le marché, il est donc possible que cette valeur ne soit pas à 0 lors de la première installation.

Appuyez sur le bouton Quitter pour fermer le menu principal.

1. ACCUEIL

Lorsque le menu principal est ouvert, la barre de menu Accueil est mise en surveillance. Le contenu du menu Accueil est alors affiché. Pour ce faire, dans le menu TV, mettez en surveillance l'option Modifier l'Accueil et appuyez sur OK. Le menu Accueil passe en mode Edition. En mode édition, vous pouvez supprimer ou modifier la position de l'importe quel élément dans le menu Accueil. Mettez en surveillance une option et appuyez sur OK. Sélectionnez l'option Supprimer ou Déplacer et appuyez sur OK. Pour déplacer un élément de menu, utilisez les boutons Droite, Gauche, Haut et Bas pour sélectionner la position vers laquelle vous souhaitez déplacer l'élément et appuyez sur OK.

Vous pouvez également déplacer des options à partir d'autres menus dans le menu Accueil. Sélectionnez simplement une option et appuyez sur le bouton directionnel vers le bas de la télécommande. Si vous voyez l'option Ajouter à l'Accueil, vous pouvez l'ajouter au menu Accueil.

Si vous souhaitez connecter un appareil au port HDMI, assurez-vous que le téléviseur et l'appareil sont branchés à l'avant de la télévision. Une fois les connexions terminées, nous pouvons utiliser les différents dispositifs et les utiliser.

viguer dans votre pays et aux directives 2012/19/EU et 2013/56/EU.

Notification de licence
Les termes HDMI, Interface multimédia haute définition ou les logos HDMI sont des marques décommerce ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc.



Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories Dolby, Dolby Audio et le symbole du double D sont des marques déposées de Dolby Laboratories Licensing Corporation. YouTube et le logo de YouTube sont des marques déposées de Google Inc. Cet appareil est doté de la technologie dont les droits de propriété intellectuelle reviennent à Microsoft. Toute utilisation ou diffusion de cette technologie sans autorisation expresse de Microsoft est interdite. Les propriétaires de contenu utilisent la technologie d'accès au contenu Microsoft PlayReady™ pour protéger leur propriété intellectuelle, ainsi que les contenus protégés par des droits d'auteur. Ce dispositif utilise la technologie PlayReady pour assurer à son contenu protégé et/ou à celui de la technologie de gestion de droits numériques Windows Media (WMDRM). Si le dispositif échoue dans l'application des restrictions relatives à l'utilisation de contenu, les propriétaires de contenu peuvent exiger de Microsoft l'annulation de l'utilisation par le dispositif du contenu protégé PlayReady. Cette annulation n'affecte pas les contenus non protégés et/ou ceux protégés par d'autres technologies d'accès au contenu. Les propriétaires de contenu pourront vous demander de mettre à niveau PlayReady pour accéder à leurs contenus. Si vous ignorez la mise à niveau, vous ne pourrez pas accéder au contenu qui requiert une mise à niveau. Le Logo "C+P Plus" est une marque de commerce de Cl Plus LIP.

Ce produit est protégé par certains droits de propriété intellectuelle de Microsoft Corporation. L'utilisation ou la distribution d'une telle technologie en dehors de ce produit est interdite sans une licence de Microsoft ou d'une filiale Microsoft agréée.

Informations de la disposition

[Union européenne]

Ces symboles signifient que l'appareil électrique et électronique de même que la batterie portant ce symbole ne doivent pas être mis au rebut comme des déchets ménagers ordinaires à la fin de leurs durées de vie. Au contraire, ils doivent être acheminés aux points de collecte indiqués pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. Ainsi que les batteries pour un traitement, une récupération et un recyclage correct conformément à la législation en

Spécifications du transmetteur LAN sans fil

Spécifications

	Gammes de fréquence	Puissance max de transmission
Télédiffusion	PAL/BG/NTSC SECAM/R/G/D/K VHF (BAND I/II), UHF (BAND I/II), HYPERBAND	< 100 mW < 200 mW < 200 mW
Réception des chaînes	TV satellite numérique terrestre intégral/câble(DVB-C+S2) DVB-T2, DVB-S2 conforme	< 200 mW
Réception numérique	DVB-T, DVB-S	< 200 mW
Restrictions, bavés		
	Cet appareil est destiné à un usage domestique et de bureau dans tous les pays de l'UE (sauf que d'autres pays qui appliquent les directives européennes en la matière) sans restriction, sauf pour les pays ci-dessous mentionnés.	
Nombre de chaînes préférées	11 000	
Indicateur de chaîne	Affichage à l'écran	
Entrée d'antenne RF	75 Ohm (dédié/utile)	
fonctionnement	220-240 V CA, 50 Hz.	
Audio	Stereo German + NiCar	
puissance de sortie	2 x 6	
THD	Audio (W RMS), (10 %)	
Consommation	65W	
électrique (W)	Consommation d'énergie en mode veille en réseau (W)	< 2
	Luxembourg	
	Norvège	
	Russie	
	Israël	



1. Produits
2. Piles

Cet appareil est destiné à un usage domestique et de bureau dans tous les pays de l'UE (sauf que d'autres pays qui appliquent les directives européennes en la matière) sans restriction, sauf pour les pays ci-dessous mentionnés.

Restrictions

Usage

extérieur et le service public

Une autorisation générale est requise en cas d'utilisation à l'extérieur de ses propres installations.

Usage intérieur uniquement pour les bandes 5470 à 5725 MHz.

Une autorisation générale est requise pour la fourniture réseau et les opérations d'ordiennement (pas pour le appareil).

La transmission radio est interdite dans les zones situées dans un rayon de 20 km à partir du centre de Ny-Alesund.

Utilisation intérieure uniquement

Bandes 5 GHz uniquement pour la plage 5180 MHz-5220 MHz.

Les exigences peuvent changer à tout moment pour

tous les pays.


Il est recommandé à l'utilisateur de

veiller aux autorités locales s'état actuel de

leur réglementation nationale sur les réseaux locaux

sans fil à 5 GHz.

Télécommande



Connexions

	Connecteur	Type	Câbles	Peripherique
1	VGA	Branchement (arrière)		
2	ENTRÉE AUDIO	Branchement (arrière)	Câble Audio YPbPr/PC	
3	HDMI	Branchement (côté & fond)		
4	S/PDIF	Branchement (arrière)	Connexion SPdif (Sortie coaxiale)	
5	AV RETOUR	Branchement (arrière)	Connexion AV Retour (Audio / Vidéo)	
6	CASQUE	Branchement du casque (latéraux)		
7	YPBPR	Branchement (latéral)	Câble de connexion PC à YPbPr	
8	LAN	Branchement Ethernet (arrière)	Câble LAN / Ethernet	

Voir les illustrations à gauche. Vous pouvez utiliser un câble YPbPr à VGA pour activer le signal YPbPr à l'entrée du VGA. Vous ne sarez pas utiliser le VGA et le YPbPr de manière interchangeable. Pour activer le fonction audio PC/YPbPr, vous devrez utiliser les entrées audio à l'arrière ainsi qu'un câble audio YPbPr/PC (non fourni). Lorsque vous utilisez le kit de montage sur le mur (fourni) par un tiers du contrat, si non fourni, nous vous recommandons de connecter tous les câbles à l'arrière du téléviseur avant l'installation murale. Installez le module ClingLink lorsque le téléviseur est ENTE (SWITCHED OFF). Il existe une consigne manuelle d'instruction du module pour plus de détails sur les réglages. Chaque entrée USB de votre téléviseur prend en charge les périphériques allant jusqu'à 500G. En tant que les données dépassent 500G, il peut être nécessaire de redémarrer le téléviseur. En connectant un câble HDMI au téléviseur à l'aide d'un câble HDMI afin de garantir une immunité suffisante contre les parasites radioélectriques. Nous recommandons d'utiliser un câble HDMI haute vitesse sécurisé stéréo, en ferrite entièrement protégé.



Si vous souhaitez connecter un appareil au téléviseur, assurez-vous que le téléviseur et l'appareil sont branchés et les utiliser.

- Mon Bouton 1 :
- Relâcher TV : Lancement de l'application Rakuten TV
- Couper : ferme et quitte les menus affichés ou retourne à l'écran précédent.
- Info : Affiche des informations sur le contenu à l'écran, affiche des informations cachées (affiche - en mode TXT)
- Arrière : lance l'application YouTube
- Menu : Affiche le menu du téléviseur
- Programme +/-
- Teste : affiche le téléviseur (si disponible), appuyez de nouveau pour supprimer le téléviseur sur une image normale
- Source : Affiche les sources de diffusion et de contenu disponibles

et du **Pays** que vous avez effectué lors de l'installation initiale. Vous pouvez être invité(e) à sélectionner la liste de chaînes **HD50** ou la liste de chaînes spécifiques à votre pays en fonction de votre localité. Sélectionnez **Tune d'elles** et appuyez sur **OK** pour continuer.

Patientez jusqu'à la fin de la recherche. La liste est à présent installée.

Si pendant l'installation d'un opérateur M7, vous sélectionnez l'installateur des paramètres d'installation du satellite différents de ceux régés par défaut, sélectionnez le mode **Recherche Préférée** et réglez le bouton **Le menu de type d'antenne** s'affiche par la suite. Après avoir sélectionné le type d'antenne et le satellite désiré dans les étapes suivantes, appuyez sur **OK** pour modifier les paramètres d'installation du satellite dans le tout-menu.

Pour rechercher les chaînes satellite autres que celles de M7, effectuez une installation standard. Réglez le bouton **Type d'antenne** sur **Standard** et appuyez sur **OK** pour continuer. Le menu **Type d'antenne** se affiche pour la suite.

Il existe trois modes de sélection de types d'antenne. Vous pouvez sélectionner les types d'antenne tels que **Direct**, **Câble du satellite unique** ou **commutateur DISSEQ** à l'aide des boutons « Gauche » ou « Droite ». Après avoir sélectionné le type d'antenne, appuyez sur **OK** pour toutes options pour continuer. Les options **Continuer**, **Liste des transpondeurs** et **Configurer le Contrôle** sont disponibles. Vous pouvez modifier les réglages du transpondeur et du LNB à l'aide des options de menu correspondantes.

Direct : Si vous passez à un seul récepteur et une antenne parabolique directe, sélectionnez ce type d'antenne. Appuyez sur **OK** pour continuer. Sélectionnez une parabole disponible à l'écran suivant et appuyez sur **OK** pour rechercher les services disponibles.

Système de câble satellitaire unique : Sélectionnez ce type d'antenne si vous possédez un système de plusieurs antennes paraboliques et d'un commutateur **DISSEQ**, sélectionnez ce type d'antenne. Puis définissez la version du DISSEQ à l'écran suivant. Appuyez sur le bouton **OK** pour rechercher les services disponibles.

Commutateur DISSEQ : Si vous disposez d'une connexion réseau à l'écran suivant, appuyez sur **OK** pour continuer. La **durée de la sélection varie en fonction de Recherche Étape sélectionnée**.

Satellite : Si l'option de recherche des émissions par **Satellite** est activée, le téléviseur procède à la recherche des émissions numériques par satellite et l'écran suivant affiche les autres réglages initiaux terminés. Avant l'activation du mode satellite, vous devrez effectuer certaines régulations. L'écran affiche dans quelles vous pouvez choisir de démarquer une installation de **M7** ou une installation standard. Pour démarquer une installation de l'opérateur M7, réglez le **Type d'Installation à Opérateur et l'Opérateur sélectionnez le mode **Recherche préférée** et réglez le **Recherche de Chaînes à Automatique** et appuyez sur **OK** pour démarquer de la recherche automatique. Vous pouvez sélectionner ces options selon le choix de la Langue**

du magasin et, selon le modèle de téléviseur utilisé, les fonctions prises en charge peuvent varier. L'écran sous forme de banière d'information ou le fichier vidéo précédent peut être affiché. Cet option est uniquement destinée à l'usage de magasin. Nous vous recommandons de sélectionner le **Mode Domestique**. Cette option sera disponible dans le menu **Paramètres>Système>Plus** et votre préférence pour le paramètre pourra être modifiée ultérieurement. Faites votre choix et appuyez sur **OK** pour continuer.

L'écran de sélection du mode **Image** s'affiche alors. Pour que votre téléviseur consomme moins d'énergie et soit plus respectueux de l'environnement, sélectionnez **Naturel** et appuyez sur **OK** pour continuer. Vous pouvez modifier votre sélection ultérieurement en utilisant l'option **Mode** dans le menu **Paramètres>Photo**.

Le menu **Paramètres de confidentialité** peut s'afficher lors de la sélection en fonction du fonctionnement de votre téléviseur. Grâce à ce menu, vous pouvez définir vos préférences de confidentialité. Mettez-en surbillance une fonction et appuyez sur **OK** pour l'activer ou la désactiver. Lire les explications concernant les fonctionnalités de confidentialité et appuyez sur **OK** pour activer toute modification.

Vous pouvez appuyer sur la touche directionnelle droite pour mettre le curseur en surbillance et utiliser les touches directionnelles **Programme +/-** ou **Haut/Bas** pour faire défiler le texte vers le haut ou vers le bas afin de lire en entier. Vous pourrez modifier vos préférences à tout moment, par la suite, à partir du menu **Paramètres>Système>Confidentialité**.

Si l'option **Connexion Internet** est désactivée, l'écran **paramètres réséau/Internet** disparaît et s'affiche pas. Pour toute question, toute plainte ou tout commentaire concernant cette politique de confidentialité ou son application, veuillez nous contacter par courriel à l'adresse smarttv@yostub.com.

Sur l'écran suivant, appuyez sur **OK** pour continuer. Si l'option **Connexité** pour configurer une connexion réseau. Si vous souhaitez que votre téléviseur consomme moins d'énergie en mode veille, vous pouvez désactiver l'option **Mode Veille** en surbillance et appuyez sur le bouton **OK** de la télécommande pour continuer et le menu **Paramètres Réseau/Internet** s'affiche à l'écran. Veuillez vous reporter à la section **Connexité** pour configurer une connexion réseau. Si vous souhaitez que votre téléviseur consomme moins d'énergie en mode veille, vous pouvez désactiver l'option **Mode Veille** en surbillance et appuyez sur le bouton **OK** de la télécommande pour continuer. Si l'option **Connexité** pour configurer une connexion réseau. Si vous souhaitez que votre téléviseur consomme moins d'énergie en mode veille, vous pouvez désactiver l'option **Mode Veille** en surbillance et appuyez sur le bouton **OK** de la télécommande pour continuer.

Dans les étapes suivantes du guide d'installation, définissez vos préférences à l'aide des boutons directionnels et du bouton **OK**. Après le choix de la langue, il vous sera demandé si vous souhaitez modifier les paramètres d'accès/connexion. Reportez-vous à la section **Contenu du menu du système** pour obtenir des informations détaillées sur les options disponibles.

Definissez votre préférence de pays sur l'écran suivant. A ce niveau, en fonction du **Pays** sélectionné, il peut vous être demandé de saisir et de confirmer un code PIN. Le code PIN ne saurait être 0000. Vous devrez saisir si l'on vous demande de faire pour toute opération dans le menu pendant de très longues périodes.

NOTE : Le type d'**Opérateur M7** sera défini en fonction des configurations de langage du **Pays** que vous avez effectué lors de l'**Installation initiale**.

(CM7) est un fournisseur de services numériques par satellite. Vous pouvez activer l'option **Mode de configuration** à l'étape suivante. Cette option permet de configurer les paramètres du téléviseur pour l'environnement

Marche/Arrêt

Pour mettre le téléviseur sous tension
Connectez le cordon d'alimentation à une source d'alimentation telle qu'une prise murale (220-240 V AC, 50 Hz).

Pour allumer le téléviseur à partir du mode veille :

- Appuyez sur le bouton de commande de la télécommande.
- Appuyez sur le bouton **Veille**, **Programme +/-** ou un autre bouton numérique de la télécommande.
- Appuyez sur le bouton de commande du téléviseur.

Pour mettre le téléviseur hors tension
• Appuyez sur le bouton **Veille** (Standby) de la télécommande.

• Appuyez sur le bouton de commande du téléviseur. L'accent sera mis sur les options de fonction s'affiche. L'option sera mise sur l'option **Veille**. Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant environ 2 secondes pour activer cette option. La couleur de l'écran de l'option change. Puis appuyez sur le bouton une fois de plus, le téléviseur passera en mode veille.

Pour arrêter complètement le téléviseur, débranchez le cordon d'alimentation du secteur.
Rémarque : lorsque le téléviseur passe en mode veille (c'est à dire à LED clignotant pour indiquer que les fonctions comme Standby Search Mode/Recherche émicode veille), Over Air Download (Chargement OTA), ou Timer (Minuterie) sont actives. Le téléviseur peut également clignoter lorsque vous allumez le téléviseur à partir du mode veille.

Première installation

Lorsque le téléviseur est mis en marche pour la première fois, le menu de sélection de la langue apparaît. Sélectionnez la langue désirée et appuyez sur **OK**. Dans les étapes suivantes du guide d'installation, définissez vos préférences à l'aide des boutons directionnels et du bouton **OK**.

Après le choix de la langue, il vous sera demandé si vous souhaitez modifier les paramètres d'accès/connexion. Reportez-vous à la section **Contenu du menu du système** pour obtenir des informations détaillées sur les options disponibles.

Definissez votre préférence de pays sur l'écran suivant. A ce niveau, en fonction du **Pays** sélectionné, il peut vous être demandé de saisir et de confirmer un code PIN. Le code PIN ne saurait être 0000. Vous devrez saisir si l'on vous demande de faire pour toute opération dans le menu pendant de très longues périodes.

NOTE : Le type d'**Opérateur M7** sera défini en fonction des configurations de langage du **Pays** que vous avez effectué lors de l'**Installation initiale**.

(CM7) est un fournisseur de services numériques par satellite. Vous pouvez activer l'option **Mode de configuration** à l'étape suivante. Cette option permet de configurer les paramètres du téléviseur pour l'environnement

des périphériques sans fil. Pour continuer, sélectionnez **Suivant** et appuyez sur **OK**.

Sur l'écran suivant, vous pouvez définir les types de diffusion à rechercher, définir votre recherche de chaînes cryptées et les préférences de bureau horaire (en fonction de la sélection d'un pays). Vous pouvez, en outre, choisir un type de diffusion comme favori. La priorité est accordée au type démission sélectionné pendant le processus de recherche et les chaînes associées seront listées au-dessus de la liste des chaînes. lorsque vous avez terminé, sélectionnez **Suivant** et appuyez sur **OK** pour continuer.

A propos de la sélection des types de diffusion
Pour activer une option de recherche pour une émission de type, sélectionnez-le et appuyez sur **OK**. La case à cocher à côté de l'option sélectionnée sera cochée. Pour désactiver l'option de recherche, décliquez la case en appuyant sur **OK** après avoir déplacé la mise au point sur l'option de type de diffusion souhaitée.

Antenne numérique : Si l'option de recherche des émissions par **D. Antenne** est activée, le téléviseur procède à la recherche démissionnées hertziennes une fois les autres réglages initiaux terminés.

Câble numérique : Si l'option de recherche des émissions par **D. Câble** est active, le téléviseur procède à la recherche démissionnées numériques par câble une fois les autres réglages initiaux terminés. Un message s'affiche avec un commentaire à la recherche.

Antenne analogique : Si l'option de recherche des émissions par **D. Antenne** est activée, le téléviseur procède à la recherche démissionnées hertziennes une fois les autres réglages initiaux terminés.

Câble numérique : Si l'option de recherche des émissions par **D. Câble** est active, le téléviseur procède à la recherche démissionnées numériques par câble une fois les autres réglages initiaux terminés. Un message s'affiche avec un commentaire à la recherche.

Antenne analogique : Si l'option de recherche des émissions par **D. Antenne** est active, le téléviseur procède à la recherche démissionnées hertziennes une fois les autres réglages initiaux terminés.

Recherche : Si l'option de recherche sur l'écran suivant, appuyez sur **OK** pour continuer. Vous pouvez définir la durée de la recherche sur l'écran suivant.

Recherche : Si l'option de recherche sur l'écran suivant, appuyez sur **OK** pour continuer. Lorsque vous avez terminé, mettez l'écran en surbillance et appuyez sur le bouton **OK** pour continuer.

Recherche : Si l'option de recherche sur l'écran suivant, appuyez sur **OK** pour continuer. Vous pouvez définir la fréquence de départ, la fréquence d'arrêt et l'étape de recherche sur l'écran suivant. lorsque vous avez terminé, mettez l'écran en surbillance et appuyez sur le bouton **OK** pour continuer.

Recherche : Si l'option de recherche sur l'écran suivant, appuyez sur **OK** pour continuer. Vous pouvez définir la fréquence de départ, la fréquence d'arrêt et l'étape de recherche sur l'écran suivant. lorsque vous avez terminé, mettez l'écran en surbillance et appuyez sur le bouton **OK** pour continuer.

Recherche : Si l'option de recherche sur l'écran suivant, appuyez sur **OK** pour continuer. Vous pouvez définir la fréquence de départ, la fréquence d'arrêt et l'étape de recherche sur l'écran suivant. lorsque vous avez terminé, mettez l'écran en surbillance et appuyez sur le bouton **OK** pour continuer.

Recherche : Si l'option de recherche sur l'écran suivant, appuyez sur **OK** pour continuer. Vous pouvez définir la fréquence de départ, la fréquence d'arrêt et l'étape de recherche sur l'écran suivant. lorsque vous avez terminé, mettez l'écran en surbillance et appuyez sur le bouton **OK** pour continuer.

Recherche : Si l'option de recherche sur l'écran suivant, appuyez sur **OK** pour continuer. Vous pouvez définir la fréquence de départ, la fréquence d'arrêt et l'étape de recherche sur l'écran suivant. lorsque vous avez terminé, mettez l'écran en surbillance et appuyez sur le bouton **OK** pour continuer.

Analogique : Si l'option de recherche des émissions Analogique est activée, le téléviseur procède à la recherche des émissions analogiques une fois les autres réglages initiaux terminés.

À la fin des réglages initiaux, le téléviseur lance la recherche des émissions disponibles des types sélectionnés.

Bien que la recherche continue en cours d'analyse, les résultats seront affichés au bas de l'écran. Une fois les dernières stations disponibles sont mémorisées, le menu **Chaines à afficher**. Vous pouvez modifier la liste des chaînes en fonction de vos préférences et sauvegarder les modifications dans le menu **Paramètres > Enregistrement d'un programme**.

IMPORTANT : lorsque vous utilisez un nouveau lecteur de disque dur USB, il est conseillé de procéder dans un premier temps au formatage du disque à l'aide de l'option **Format du Disque** de votre téléviseur, via le menu **TV>Enregistrements>Paramètres**.

Pour enregistrer un programme, vous devez d'abord connecter votre lecteur USB à votre téléviseur pour que vous ayez accès au sommaire et pour activer la fonction enregistrement.

Pour l'enregistrement, votre clé USB devrait avoir à USB 2.0. Go. Déposez libre et être compatible, un message Si le disque USB n'est pas compatible, un message sera affichera.

Pour enregistrer des programmes de longue durée comme les films, il vous est conseillé d'utiliser un disque dur externe USB.

Les programmes enregistrés sont mémorisés dans le disque USB. Si vous le souhaitez, vous pouvez enregistrer/copier les enregistrements sur un ordinateur; toutefois, ces fichiers ne peuvent être lus. Seul votre téléviseur peut vous permettre de lire les enregistrements.

IMPORTANT : Sauvegardez les fichiers, sur vos périphériques de stockage avant de les renconter au téléviseur. La responsabilité du fabricant ne saurait être engagée en cas de dommage de fichier ou de pertes de données. Certains types de périphériques USB (à l'exemple des lecteurs MP3) ou des lecteurs de disque dur/cartes mémoires USB peuvent être incompatibles avec ce téléviseur. Le téléviseur prend en charge les formatages de disque FAT32 et NTFS. Toutefois, l'enregistrement n'est pas possible avec les disques au format NTFS.

Vous pouvez rencontrer certains problèmes lors de l'enregistrement, si le disque USB d'une capacité de moins de 16 Go. Si la lecture du disque USB est impossible, l'enregistrement ne fonctionnera pas lorsque la fonction Télétexte est activée. Si un enregistrement démarre à partir d'une minute lorsque le télétexte est activé, le télétexte est automatiquement désactivé. L'utilisation du télétexte est également désactivé pendant un enregistrement ou une lecture en cours.

Lorsque vous enregistrez un programme en améliorant, vous pouvez utiliser les options du menu, basculer vers une autre source ou utiliser les fonctions du **Navigateur Multimédia**, telles que visionner les photos, lire les fichiers audio et vidéo, et même relier l'enregistrement en cours.

Enregistrement du décalage temporel

Appuyez sur le bouton **Pause** lorsque vous regardez un programme pour activer le mode décalage temporel. • En mode de décalage temporel, le programme que vous êtes en train d'enregistrer sera enregistré dans le disque USB connecté (1).

Appuyez à nouveau sur le bouton **Play** pour revenir au programme en mode pause. Appuyez sur le bouton **Stop** pour arrêter l'enregistrement et retourner au programme en direct.

La fonction de décalage temporel ne peut pas être utilisée lorsque la radio est en marche.

Vous pouvez utiliser la fonction de rembobinage par décalage temporel après avoir repris la lecture normale ou l'option d'avance rapide.

Enregistrement instantané

Appuyez sur le bouton **Enregistrer** pour démarrer l'enregistrement d'un événement tout en visionnant un programme. Appuyez sur le bouton **Stop** pour arrêter l'enregistrement instantané.

Vous ne pouvez pas changer d'émission pendant l'enregistrement. Lors de l'enregistrement d'un programme ou pendant le décalage temporel, un message d'avertissement apparaît à l'écran si la vitesse de votre disque USB n'est pas suffisante.

Regarder les programmes enregistrés

Sélectionnez un élément enregistré dans la liste (si il a été précédemment enregistré). Appuyez sur la touche **OK** pour activer le menu **Options**. Sélectionnez une option puis appuyez sur le bouton **OK**.

Remarque : Au cours de la lecture, l'enregistrement est possible dans le menu principal et les éléments du menu.

Appuyez sur le bouton **Stop** pour arrêter une lecture et retourner au menu **Enregistrements**.

première partition à être utilisée pour les fonctions de enregistrement USB disponibles.

Certains flux de données dans quelques programmes de signal, doivent un événement de ces vidéos pendant la lecture. Les touches **Enregistrer**, **Arrêter**, **Afficher** (pour l'option play/pause dialogue) fonctionnent lorsque la fonction Télétexte est activée. Si un enregistrement démarre à partir d'une minute lorsque le télétexte est activé, le télétexte est automatiquement désactivé. L'utilisation du télétexte est également désactivé pendant un enregistrement ou une lecture en cours.

Lorsque vous enregistrez un programme en améliorant, vous pouvez utiliser les options du menu, basculer vers une autre source ou utiliser les fonctions du **Navigateur Multimédia**, telles que visionner les photos, lire les fichiers audio et vidéo, et même relier l'enregistrement en cours.

Enregistrement d'un programme

IMPORTANT : lorsque vous utilisez un nouveau lecteur de disque dur USB, il est conseillé de procéder dans un premier temps au formatage du disque à l'aide de l'option **Format du Disque** de votre téléviseur, via le menu **TV>Enregistrements>Paramètres**.

Pour enregistrer un programme, vous devez d'abord connecter votre lecteur USB à votre téléviseur pour que vous ayez accès au sommaire et pour activer la fonction enregistrement.

Pour l'enregistrement, votre clé USB devrait avoir à USB 2.0. Go. Déposez libre et être compatible, un message Si le disque USB n'est pas compatible, un message sera affichera.

Pour enregistrer des programmes de longue durée comme les films, il vous est conseillé d'utiliser un disque dur externe USB.

Les programmes enregistrés sont mémorisés dans le disque USB. Si vous le souhaitez, vous pouvez enregistrer/copier les enregistrements sur un ordinateur; toutefois, ces fichiers ne peuvent être lus. Seul votre téléviseur peut vous permettre de lire les enregistrements.

IMPORTANT : Sauvegardez les fichiers, sur vos périphériques de stockage avant de les renconter au téléviseur. La responsabilité du fabricant ne saurait être engagée en cas de dommage de fichier ou de pertes de données. Certains types de périphériques USB (à l'exemple des lecteurs MP3) ou des lecteurs de disque dur/cartes mémoires USB peuvent être incompatibles avec ce téléviseur. Le téléviseur prend en charge les formatages de disque FAT32 et NTFS. Toutefois, l'enregistrement n'est pas possible avec les disques au format NTFS.

Vous pouvez rencontrer certains problèmes lors de l'enregistrement, si le disque USB d'une capacité de moins de 16 Go. Si la lecture du disque USB est impossible, l'enregistrement ne fonctionnera pas lorsque la fonction Télétexte est activée. Si un enregistrement démarre à partir d'une minute lorsque le télétexte est activé, le télétexte est automatiquement désactivé.

Le support multiplatinum est disponible. Un maximum de deux partitions différentes sont prises en charge. La première partition du disque USB est utilisée pour les fonctions d'enregistrement USB disponibles. Le support doit être également formaté en tant que

Ralentir avant

Si vous appuyez sur le bouton **Pause** lorsque vous regardez le programme enregistré, la fonction ralentie avant sera disponible. Vous pouvez utiliser le bouton **Avance Rapide** pour le ralentir avant. Pour modifier la vitesse du ralentir avant, appuyez sur la touche **Avance Rapide** de façon consécutive.

Paramètres d'enregistrement

Vous pouvez configurer vos préférences du téléguidage à l'aide de l'onglet **Paramètres du menu TV>Enregistrements**. Mettez en surbrillance l'onglet **Paramètres**, à l'aide du bouton **Gauche** ou **Droite** et appuyez sur **OK**. Sélectionnez ensuite l'élément souhaité dans le sous-menu et définissez-le en utilisant le bouton **Gauche** ou **Droite**.

Commencer à : Vous pouvez enregistrer l'heure à partir de ce menu.

Fin tard : Vous pouvez régler l'heure de fin de l'enregistrement pour qu'elle se termine plus tard en utilisant ce paramètre.

Intervalle de temps maximum : Ce paramètre vous permet de définir la durée maximale de l'enregistrement programmé. Les options disponibles sont approximativement la durée d'enregistrement réelle peut changer dans la pratique en fonction de la définition. Les valeurs d'espace de stockage réservé et libre changent en fonction de ce paramètre. Assurez-vous que vous avez suffisamment d'espace libre, sinon l'enregistrement instantané peut ne pas être possible.

Suspension automatique : Cette option vous permet de Supprimer des éléments de type **None**, **Oldest**, **Longest** ou **Shortest**. Si n'est pas réglée sur **None**, vous pouvez utiliser l'option **Unplayed on Included or Excluded**. Ces options déterminent les préférences pour la suppression des enregistrements afin d'obtenir plus d'espace de stockage pour les enregistrements en cours.

Informations sur disque dur : Vous pouvez afficher des informations détaillées sur l'appareil de sauvegarde USB connecté à la Télé. Mettre en surbrillance et appuyez sur **OK** pour voir et appuyez sur **Précédent**/Retour pour fermer.

Formatage de Disque : Si vous voulez supprimer tous les fichiers contenus dans l'appareil de stockage USB, et convertir le format à FAT32, vous pouvez utiliser cette fonction. Appuyez sur le bouton **OK** lorsque l'option **Format** est en sélectionnée. Un message va apparaître sur l'écran; vous devrez entrer le code PIN¹. Un message de configuration s'affiche après avoir entré le code PIN. Sélectionnez **Yes** (Oui) et appuyez sur **OK** pour commencer le formatage du périphérique de stockage USB. Sélectionnez **No** et appuyez sur **OK** pour annuler.

(*) Le PIN par défaut aura pu être réglé sur 0000 ou 1234. Si vous avez défini un code PIN requis en fonction de l'option que vous avez défini, Première installation, utilisez le code PIN choisi lors de la première installation.

IMPORTANT : le formatage de votre disque USB effacera TOUTES les données stockées et son système de fichiers sera converti en FAT32. Dans la plupart des cas, des erreurs de fonctionnement seront fixées après un formatage, mais vous perdrez toutes vos données.

Si le message « Veuillez de lecture du disque USB trop lent pour enregistrer » s'affiche à l'écran au cours de la lecture, recommencez l'enregistrement. Si le même message s'affiche, il est possible que votre disque USB n'ait pas la vitesse requise. Essayez de connecter un autre disque USB.

Navigateur multimédia

Vous pouvez lire de la musique et les fichiers vidéo et afficher les fichiers photo stockés sur un périphérique de stockage USB en le connectant à votre téléviseur. Connectez un périphérique de stockage USB à l'une des entrées USB situées sur le côté du téléviseur. Avec votre connecter à un périphérique de stockage USB à votre téléviseur, la barre de sources s'affiche avec USB en surbrillance. Appuyez sur OK. Le menu du Navigateur de Médias s'affiche à l'écran. Sélectionnez l'icône de votre choix et appuyez sur OK pour l'afficher ou le lire. Vous pouvez accéder au contenu du périphérique USB connecté à tout moment ultérieur à partir du menu Sources . Vous pouvez également appuyer sur la touche Source de la télécommande pour sélectionner votre périphérique de stockage USB dans la liste des sources.

Vous pouvez régler les préférences de votre navigateur médiatique via votre menu de réglages . Le menu Paramètres est accessible via la barre d'informations qui s'affiche en bas de l'écran lors de la lecture d'une vidéo ou d'un fichier audio ou de l'affichage d'un fichier image. Appuyez sur la touche Info , si la barre d'information a disparu, mettez en subtilisation le symbole de la roue dentée située sur le côté droit de la barre d'information et, appuyez sur OK . Les menus Paramètres de l'image , Paramètres du son , Paramètres du navigateur de médias et Options peuvent être disponibles selon le type de fichier média et le modèle de votre téléviseur et ses caractéristiques. Le contenu de ces menus peut également différer selon le type de fichier média actuellement ouvert. Seul le menu Paramètres de Son sera disponible lors de la lecture de fichiers audio.

Vous pouvez désactiver la fonctionnalité CEC en réjant l'option correspondante dans le menu Réglages>Système>Plus .

Le téléviseur prend en charge la technologie ARC (Audio Return Channel). Cette fonction est un lien audio qui permet de remplacer d'autres câbles entre le téléviseur et un système audio (récepteur A/V ou système stéréo).

Lorsque la fonction ARC est active, le téléviseur met en sourdine ses autres sorties audio, à l'exception de la prise casque, automatiquement et les boutons de contrôle du volume sont dirigés vers l'appareil audio connecté. Pour activer l'ARC, définissez l'option Sortie Sonore dans le menu Paramètres>Son comme ARC HDMI .

Remarque : La source ARC fonctionne uniquement via l'entrée HDMI/HDmi .

Commande audio système

Permet d'utiliser l'option Amplificateur/reccepteur audio avec le téléviseur. Vous pouvez régler le volume à l'aide de la télécommande de votre téléviseur. Pour activer cette fonction, définissez l'option Sortie Son dans le menu Paramètres>Son comme HDMI ARC .

Lorsque l'option HDMI ARC est sélectionnée, l'option CEC est automatiquement Activée , si elle n'est pas activée , les haut-parleurs du téléviseur seront coupés et le son de la source visionnée proviendra du système audio connecté.

Remarque : L'appareil audio doit prendre en charge la fonction de Contrôle Audio du Système.

E-Manuel

Vous pouvez accéder aux instructions relatives aux fonctions de votre téléviseur à partir du E-Manuel. Pour accéder au Manuel électronique, accédez au menu Paramètres , sélectionnez Manuel et appuyez sur OK . Pour un accès rapide, appuyez sur le bouton Menu , puis sur le bouton Info .

Selectionnez une catégorie souhaitée via les boutons de direction. Chaque catégorie comporte un sujet différent. Sélectionnez le sujet et appuyez sur OK pour lire les instructions.

Pour quitter l'écran du E-Manuel, appuyez sur la touche Quitter ou Manu .

Remarque : Seul le modèle votre téléviseur peut ne pas supporter cette fonction. Le contenu du E-Manuel varie selon le modèle.

FollowMe TV Installez l'application Smart Center requise sur votre périphérique portable. Démarrer l'application.

Pour plus d'informations sur l'utilisation de cette fonction, voir les instructions relatives à l'application que vous utilisez.

Remarque : Selon le modèle, votre téléviseur peut ne pas supporter cette fonction. L'application Smart Center ne passe pas de charge par cause les besoins de batterie. Les chaînes UHD (4K Ultra HD) et les chaînes 1080p et les deux périphériques doivent être connectés au même réseau.

Cette fonction permet de contrôler les périphériques actifs CEC qui sont connectés aux ports HDMI à partir de la télécommande de la Télé.

L'option CEC du menu Réglages>Système>Plus doit être définie sur Active en premier lieu. Appuyez sur le bouton Source et sélectionnez l'entrée HDMI du périphérique CEC connecté à partir du menu Liste de Sources . Si un nouveau périphérique source CEC est connecté, il s'affiche dans le menu Source avec son propre nom, au lieu du nom des ports HDMI connectés (lecteur DVD, enregistreur, etc.)

La télécommande de la télé peut automatiquement fonctionner après avoir sélectionné la source HDMI connectée. Pour mettre fin à cette opération et contrôler à nouveau le téléviseur à partir de la télécommande, appuyez et maintenez enfoncé le bouton « 0-Zero » de la télécommande pendant 3 secondes.

Contenu du Menu Réglages

Contenu du Menu des Appareils

CÉ C

Avec cette fonction vous pouvez activer et désactiver la fonction FEC complètement.

Appuyez sur le bouton **OK** pour activer ou désactiver cette fonction.

Mise en marche auto CEC

Cette fonction permet à l'appareil compatible HDMI-CEC d'allumer le téléviseur et d'assurer automatiquement une source d'entrée. Appuyez sur le bouton **Gauche** ou **Droite** pour activer ou désactiver cette fonction.

Liaison audio

Appuyez sur **OK** pour ouvrir l'écran de menu Liaison audio. Grâce à cet écran, vous pouvez découvrir et connecter sans fil les périphériques audio à votre téléviseur.

Périmérique d'entrée

Appliquez sur **OK** pour ouvrir l'écran du menu Périmérique d'entrée. Grâce à cet écran, vous pouvez découvrir et connecter sans fil des claviers et des souris à votre téléviseur.

NOTE: Veuillez noter qu'il n'est pas possible avec tous les modèles de clavier et de souris du marché. Pour plus d'informations, consultez votre distributeur ou le point de vente auprès duquel vous avez acheté votre téléviseur.

Télécommande Virtuelle

Permet d'activer ou de désactiver la fonctionnalité de télécommande virtuelle.

Partage Audio/Video

Cela vous permet de partager les fichiers sauvegardés sur votre Smartphone ou votre tablette PC. Si vous possédez un Smartphone ou une tablette PC compatible, en plus de l'application requise installée, vous pouvez partager les photos sur votre téléviseur.

Raporbez-vous aux instructions de votre logiciel de partage pour plus d'informations.

Minuterie sans signal

Lorsque votre téléviseur ne reçoit aucun signal d'entrée (par exemple une antenne ou une source HDMI), il passe en mode Veille. Vous pouvez activer ou

désactiver cette fonctionnalité en réglant cette option en conséquence.

Contenu du Menu Image

"Mode"

Vous pouvez modifier le mode d'image selon vos préférences ou exigences. Le mode Image peut être réglé sur l'une de ces options : Cinéma, Jeux (en option), Sport, Dynamique et Naturel.

Contraste

Régule les valeurs de l'éclairage et de l'obscurité de l'écran.

Luminosité

Régule la valeur de luminosité de l'écran.

Nettété

Définit la valeur de netteté des objets affichés à l'écran.

Couleur

Régule la valeur de couleur et les couleurs.

Économie d'énergie

Cette fonction permet de régler le mode Économie d'Energie sur les options Personnalisation, Minimum Moyen, Maximum Automatique, Extinction d'écran ou Désactivé.

NOTE: Les options disponibles peuvent varier en fonction du Mode sélectionné.

Rétro-éclairage

Ce paramètre contrôle le niveau du rétro-éclairage. La fonction de rétro-éclairage sera inactive si le Mode Économie d'énergie est réglé sur une option autre que Personnalisation.

Régule le format et la taille de l'image souhaités.

Zoom image

Cette option peut être disponible en fonction du réglage du Zoom de l'image. Mettez en surbrillance et appuyez sur **OK**, puis utilisez les boutons directionnels pour déplacer l'image vers le haut ou vers le bas.

Position du PC

S'il image n'est pas centrée en mode VGA, utilisez cette option pour ajuster automatiquement la position de l'image. Appuyez sur **OK** pour lancer le réglage automatique.

Position H

Cette option déplace l'image horizontalement vers le côté droit ou gauche de l'écran.

Position V

Cette option déplace l'image verticalement vers le haut ou le bas de l'écran.

Fréquence pilote	Les réglages de la fréquence pilote corrigent les interférences qui apparaissent comme des lignes verticales dans l'image lors des présentations, telles que les feuilles de calcul, la source d'entrée (ordinateur, etc.), vous pouvez voir une image volée ou brûlée.
Phase	Sur la source d'entrée (ordinateur, etc.), vous pouvez utiliser la phase pour obtenir une image plus nette, par essais et erreurs.

Paramètres Avancés	
Contraste Dynamique	Vous pouvez régler le rapport de contraste dynamique à votre guise.
Temp. Couleur	Règle la valeur de couleur désirée. Les options Froid, Normal, Chaud et Personnelisé sont disponibles.
Point blanc	Si l'option Couleur de température est définie sur Personnalisé, ce réglage sera ignoré. La couleur de température sera alors la « tricheur » de l'image en appuyant sur les boutons Gauche ou Droit.
Stretch Bleu	Fonction d'amélioration de la couleur bleue qui rend la couleur blanche plus froide afin de rendre l'image plus lumineuse. Définie comme Active pour activer.
Micro Dimming	Les options Low, Medium, High et Off sont disponibles. Lorsque la Fonction de Micro Dimming est active, elle permet d'améliorer le contraste localement pour chaque zone définie.
Réduction du Bruit	Les options Low, Medium, High et Off sont disponibles. Si le signal de diffusion est faible et ainsi très bruyante, utilisez la fonction Réduction du bruit pour réduire l'intensité du bruit.
Mode Film	Les films sont enregistrés à un nombre d'images par seconde différent des programmes de télévision normaux. Activez cette fonction lorsque vous regardez des films afin de mieux visualiser les images accélérées.
Ton de Chair	La fonction Ton de Chair peut être modifiée entre -5 et 5.
Changer de Couleur	Réglez le ton de la couleur désirée.
Accordeur de Couleurs	Ouvre les réglages du tuner couleur. Réglez le sélecteur de couleurs comme activé pour ajuster manuellement les valeurs de teinte, de couleur et de luminosité.
Cartographie de Gammage	Vous pouvez utiliser cette option pour régler la gamme de couleurs affichées sur l'écran de votre téléviseur. Lorsqu'elle est active, les couleurs sont dépliées en fonction du signal de la source. Lorsqu'il est réglé sur Désactivé, la capacité couleur maximale du téléviseur est utilisée par défaut (option recommandée).
HDMI Large bande	NOTE: Cette option peut ne pas être disponible selon le modèle de téléviseur et les caractéristiques. Lorsque vous regardez le téléviseur à partir d'une source HDMI, la fonction HDMI Large bande est visible. Vous pouvez utiliser cette option pour renforcer la noirceur de l'image.
Réinitialiser	Réinitialise les paramètres d'image aux valeurs par défaut (sauf en mode Jeux).

menu Image en mode PC	En mode VGA/PC, certains éléments de menu Image seront indisponibles. Par ailleurs, les paramètres du mode VGA seront ignorés au menu Image en mode PC.
------------------------------	---

Contenu du Menu Son	
Dolby Audio	Les options Smart , Films , Musique , Informations et Désactivé seront disponibles. Réglez sur Désactivé pour désactiver ou sur Smart pour activer les options de son. Remarque : Certains éléments du menu Son sont grises et n'ont pas d'effets sur une option.
Son Surround :	Vous pouvez Activer ou Désactiver le mode Son Surround.
Liaison audio	Appuyez sur OK pour ouvrir l'écran de menu Liaison audio. Grâce à cet écran, vous pouvez déconnecter et connecter sans fil les périphériques audio à votre téléviseur. Si vous voulez connecter un amplificateur externe à votre télé à l'aide d'une fiche pour casque audio, sélectionnez l'option Sortie de ligne . Si vous avez branché des casques sur votre téléviseur, définissez cette option en tant que Casque Unique . Veuillez vous assurer avant d'utiliser les casques que cet élément du menu est défini en tant que Casque Unique . Si c'est réglé sur Sorties de ligne , Veuillez également vérifier que la casque sera régulée à un niveau maximum qui pourra vous endommager l'audition. Si l'option HDMI ARC est sélectionnée, la fonctionnalité CE sera activée.
Sortie Audio	Remarque : En fonction de l'option sélectionnée, certains éléments du menu Son apparaissent en gris et sont pas disponibles.
	Cette fonction règle le son pour obtenir le niveau de sortie prévu entre les programmes. Si l'option du menu Dolby Audio est réglée sur une option autre que Désactivé , les options de réglage de AVL seront inactives. Les options Auto , Nominal et Désactivé seront disponibles. En mode Auto , le téléviseur passe automatiquement en mode Nominal ou Nuit , en fonction de l'heure actuelle. Si aucune information de temps n'est disponible, cette fonction fonctionnera toujours comme Nominal . lorsque le téléviseur passe en mode Nuit pour la première fois après avoir réglé cette option en mode Auto , une barre d'information apparaîtra à l'écran.
	Veuillez noter que par rapport au mode Nominal , le mode Nuit offre un contrôle de compression dynamique plus agressif qui convient aux environnements silencieux.
Paramètres Avancés	Sélectionnez le mode égaliseur. Les paramètres personnalisés ne peuvent être actifs que lorsque vous êtes en mode Utilisateur .
Égaliseur	Permet d'activer ou de désactiver la basse dynamique
Basse dynamique	Vous pouvez sélectionner un mode son (si la chaîne sélectionnée prend en charge cette option).
Mode Son	Règle le type de sortie audio numérique.
Sortie Numérique	Règle le volume de la casque. Cette option ne sera pas disponible si l' option de Sortie Sonore est définie comme Sortie de ligne . Avant d'utiliser les casques, veuillez également vous assurer que leur volume est réglé à un niveau faible afin d'éviter que votre auditeur ne soit endommagé.
Casque	Réinitialise certaines des réglages du son aux valeurs par défaut de l'usine.

Contenu du Menu Réseau	
Type de réseau :	Désactivez la connexion réseau ou modifiez le type de connexion.
Scanner les Réseaux Sans Fil	Commencez à rechercher les réseaux sans fil. Cette option sera disponible si le Type de Réseau est défini comme Dispositif Sans Fil .
Déconnecter	Pour vous déconnecter d'un réseau sans fil et supprimer votre profil de réseau sans fil enregistré (si la clé été insérée), sélectionnez cette option et appuyez sur OK . Cette option ne sera pas disponible si vous ne trouvez pas connecté à un réseau sans fil. Rapportez-vous à la section Connexion à un réseau sans fil .
Appuyez sur WPS	Si votre modem/routeur dispose de WPS, vous pouvez vous connecter directement à l'aide de cette option. Sélectionnez cette option et appuyez sur OK . Appuyez sur le bouton WPS de votre modem/routeur pour établir la connexion. Cette option sera disponible si le Type de Réseau est défini comme Dispositif Sans Fil .
Test de Débit Internet	Commencez un test de vitesse pour vérifier la bande passante de votre connexion. Le résultat sera affiché à l'écran une fois terminé.
Paramètres Avancés	Modifiez les configurations IP et DNS de votre TV.
Mode Veille en Résau	Activez ou désactivez cette fonction en la réglant en mode Marche ou Arrêt .
	Remarque : Pour des informations détaillées sur les options de ce menu, reportez-vous à la section Connexivité .
Contenu du Menu d'Installation	
Recherche automatique des chaînes (Nouveau réglage)	Affiche les options de réglage automatique. D. Aérien : Recherche et enregistre les chaînes DVB. Câble : Recherche et enregistre les chaînes câblées DVB. Analogique : Recherche et mémorise les stations analogiques. Satellite : Recherche et mémorise les stations sur satellite.
Recherche manuelle de chaînes	Cette fonction peut être utilisée pour une entrée de diffusion directe.
Recherche de chaînes réseau	Recherche les chaînes liées dans le système de diffusion. D. Câble : Recherche les chaînes câblées dans le système de câble réseau. Satellite : Recherche les chaînes du réseau satellite.
Réglage analogique avec précision	Vous pouvez utiliser ce réglage pour la recherche fine de chaînes analogiques. Cette fonction n'est pas disponible si aucune chaîne analogique n'est stockée et si la chaîne actuellement regardée n'est pas une chaîne analogique.
Paramètres satellite	Configure les paramètres du satellite. Liste de satellites : Affiche les satellites disponibles. Vous pouvez ajouter, supprimer les satellites ou éditer les paramètres satellite de la liste. Installation de l'antenne : Vous pouvez modifier les paramètres de l'antenne satellite et/ou démarrer une nouvelle recherche de satellite.
	Affiche le menu des paramètres d'installation. Recherche en Mode Velle (*) : Votre téléviseur recherche de nouvelles chaînes ou chaînes manquantes en mode velle. Toutes les chaînes détectées affichent à l'écran. Mise à jour de chaînes dynamiques (*) : Si cette option est définie sur Active, les modifications sur les émissions comme la fréquence, le nom de la chaîne, la langue du sous-titre etc., s'appliquent automatiquement pendant que vous regardez le téléviseur.
	(*) La disponibilité varie en fonction du modèle.
	Grâce à ce menu, vous pouvez modifier les paramètres du transpondeur maître principal et de sauvegarde, y compris le Pilote opérateur M7 (*). Correspondant, utilisez pour le téléchargement de la liste des chaînes. Régissez vos préférences et appuyez sur le bouton Vert pour sauvegarder les paramètres. Ensuite, démarrez l'installation de l'opérateur M7 à l'aide du menu Recherche de Chaînes Automatique-Satellite .
	(*): Cette option de menu ne sera disponible qu'après l'installation de l'opérateur M7.

Contenu du Menu Système	
Effacer la liste des services	Utilisez cette option pour effacer les chaînes mémorisées. Ce réglage est visible uniquement lorsque l'option de Pays est réglée sur Danemark, Suède, Norvège, ou Finlande.
 Sélectionner le Réseau Actif	Permet de sélectionner uniquement les chaînes de diffusion comprises dans le réseau sélectionné dans la liste des chaînes. Cette fonction n'est disponible que pour les pays comme la Norvège.
Informations relatives au signal	Vous pouvez utiliser cet élément de menu pour surveiller les informations relatives au signal telles que le niveau/taille du signal, le nom du réseau, etc. pour les fréquences disponibles.
 Première Installation	Supprime toutes les chaînes et réglages enregistrés, réprogramme la TV en fonction des réglages de l'entreprise.
Contraste élevé :	Affiche les options d'accèsibilité du téléviseur.
Accèsibilité	Affiche le contratte des options de menu et des touches pour les rendre plus lisibles.
Malentendant	Augmente le contraste des options de menu et des touches pour les rendre plus lisibles. Les options Texte blanc , Texte jaune & Désactive seront disponibles.
Description Audio	Active ou inactive quelle fonctionnalité spéciale envoyée par le diffuseur. Voir toutes les options du menu Description Audio . Cette fonction est uniquement disponible si le diffuseur la prend en charge.
Remarque : la fonction de décriptor audio du son ne peut pas être disponible et/ou de l'enregistrement en temps réel et/ou de l'enregistrement en temps fort, ce qui dépend de l'émission.	Remarque : la fonction de décriptor audio du son ne peut pas être disponible et/ou de l'enregistrement vocal. Les options Désactive , Faible , Moyen et Elève seront disponibles. Réglez selon vos préférences.
Amélioration du Dialogue	Cette fonction offre de solides options pour améliorer la qualité du dialogue vocal. La fonction n'a d'effet que si le format audio demandé est AC-4 et cet effet ne s'applique qu'à la sonne du haut-parleur TV.
Sous-titres parés	La préférence par défaut des sous-titres parés, siem une option plus élevée que les sous-titres normaux, cette option doit être réglée sur Activé .
Agrandissement	Le support de l'agrandissement sera à activé ou désactivé en appuyant longuement sur le bouton numérique 5 . Le premier quadrant supérieur gauche de l'écran sera zoomé. Une fois le support d'agrandissement activé, une pression prolongée sur les boutons numériques 2 , 4 , 6 , 8 déplace la zone zoomée vers le haut, la gauche, la droite et le bas.
Minimap	La Minimap est activée lorsque la fonction d'agrandissement sera activée. Avec cette option, vous pouvez empêcher la fonction d'agrandissement d'afficher la minimap.
Cliquez sur le son	Cette option permet d'activer le son du clic de la touche dans le menu de la télévision.
Mettre en évidence les programmes avec	Définir comme Activé pour activer.
[SI] Sous-titre	Si cette option est activée et si un événement du guide électronique des programmes dispose d'un service d'accès aux "sous-titres", cet événement sera mis en évidence par une autre couleur.
[SL] Langue des signes	Si cette option est activée et si un événement du guide électronique des programmes dispose d'un service d'accès en langue des signes", cet événement sera mis en évidence par une autre couleur.
[AD]	Si cette option est activée et si un événement du guide électronique des programmes dispose du service d'accès "Description audio", cet événement sera mis en évidence par une autre couleur.
Langue	Vous pouvez définir une langue différente, selon votre diffuseur et votre pays.
Accès Conditionnel	Contrôle les modalités d'accès conditionnel lorsqu'il sont disponibles.
Confidentialité	Gérez les préférences de confidentialité des applications de votre téléviseur intelligent. Appuyer sur OK pour accéder au menu et paramétrer en fonction de vos préférences.
Paramètres de confidentialité	Gérez les préférences de confidentialité des applications de votre téléviseur intelligent. Appuyer sur OK pour accéder au menu et paramétrer en fonction de vos préférences.
Afficher tous les cookies	Affiche tous les cookies enregistrés

Volume d'Alarme Alexa	Regle le niveau de volume des alarmes Alexa.
Déconnexion	Vous pouvez utiliser cette option pour vous déconnecter. Si vous vous déconnectez, la fonction Alexa intégrée sera désactivée.
Fonctionne avec Alexa	Lance manuellement le processus d'installation de cette fonction. Si l'installation est déjà terminée, l'option Déconnection sera disponible. Référez-vous à la section Alexa Prêt pour plus d'informations.
Déconnexion	Vous pouvez utiliser cette option pour vous déconnecter. Si vous vous déconnectez, la fonction Fonctionnalités Avec Alexa sera désactivée.
Google Assistant	Lance le processus de configuration pour permettre à votre téléviseur de fonctionner avec les appareils Google Assistant Sélectionnez. Démarrez et appuyez sur OK . Si l'application Google Assistant est disponible, si vous vous déconnectez, la fonction Déconnection sera disponible. Si vous êtes déconnecté, la section Google Assistant .
Plus	Affiche les autres options de réglage du Téléviseur.
Temporisation du menu	Change la durée de temporisation des écrans de menu.
Voyant du Mode Veille	Si elle est réglée sur "Désactivée", le voyant du mode veille ne s'allumera pas lorsque le téléviseur est en mode veille.
Mise à jour logicielle	S'assure que votre téléviseur est doté du tout dernier microprogramme. Appuyez sur OK pour afficher les options de menu.
Version de l'application	Affiche la version actuelle de l'application.
Arrêt automatique	Défini la durée souhaitée pour que la télévision passe automatiquement en mode veille lorsqu'elle n'est pas utilisée. Cette option peut être définie de 1 à 8 heures par paliers de 1 heure. Vous pouvez désactiver cette option en désignant comme Désactivé .
Mode Sous-Titre	Cette option permet de choisir le type de sous-titres qui s'affiche à l'écran (sous-titre DVBT/sous-titre TTX), si les deux sont disponibles. DVB est le sous-titre par défaut.
Clé Biss	Cette option permet de configurer la satelite utilisée pour certaines émissions. Le Biss est un système de codage et de signal par satellite utilisé pour certaines émissions. Vous devez entrer la clé Biss pour une émission, vous pouvez utiliser le réglage Clé Biss. Sélectionnez la clé Biss puis appuyez sur OK pour entrer la chaîne de Télé souhaitée.
Mode Mémoirisation	Sélectionnez ce mode pour afficher les éléments stockés. Lorsque le Mode Magasin est activé, certains éléments sur le menu du téléviseur peuvent être indisponibles.
Partage Audio/Video	Cela vous permet de partager les fichiers sauvegardés sur votre Smartphone ou votre tablette pc. Si vous possédez un Smartphone ou une tablette pc compatible, en plus de l'application requise indiquée, vous pourrez partager les photos sur votre téléviseur. Reportez-vous aux instructions de votre boîtier de partage pour plus d'informations.
Mode de mise sous tension	Ce paramètre permet de configurer les préférences du Mode de mise sous tension. Les options Dernier Etat et Mode Veille sont disponibles.
Télécommande Virtuelle	Permet d'activer ou de désactiver la fonctionnalité de télécommande virtuelle.
OSS	Affiche les informations de licence de l'application libre.
Priorité de l'application	Cette option vous permet de définir votre préférence quant à la priorité entre les applications de TV et les applications AppliMi CICAM. Dans le cas où un CICAM est inséré dans la TV et qu'une contestation se produit entre les demandes, la priorité sera accordée au type de demande choisi.

Remarque : Certaines options ne seront pas disponibles en fonction du modèle de votre téléviseur et au choix du pays lors de la première installation.

Supprimer tous les cookies	Supprime tous les cookies enregistrés
Ne pas suivre	Vous pouvez définir vos préférences concernant le comportement de suivi pour les services HubTV en utilisant cette option.
Parental	Entrez le mot de passe correct pour modifier les règles du contrôle parental. Vous pouvez facilement régler le Verrouillage menu, le Contrôle parental le Verrouillage enfants ou le Guide à partir de ce menu. Vous pouvez également définir un nouveau code PIN ou l' option du code PIN CICAM par défaut en utilisant les options associées.
Remarque : Certaines options du menu ne seront pas disponibles, seuls les choix régionaux, e.g. de la Première installation, utiliser le code PIN avec un chiffre de 0000 ou 1234. Si vous avez défini un code PIN, n'oubliez pas de l'enlever au pays disponibilité.	Remarque : Certaines options du menu ne seront pas disponibles, seuls les choix régionaux, e.g. de la Première installation, utiliser le code PIN avec un chiffre de 0000 ou 1234. Si vous avez défini un code PIN, n'oubliez pas de l'enlever au pays disponibilité.
Date/Horaire	Définir la date et l'heure.
Sources	Modifiez les noms, activez ou désactivez les options de source sélectielmantes.
Netflix	Si cette fonction est prise en charge par votre TV, vous pourrez afficher votre numéro ESN (*) et un numéro d'identification unique pour Netflix, créé spécialement pour identifier votre téléspectateur.
CEC	Samba Interactive TV offre des recommandations et d'autres applications en incluant des données concernant la consommation de contenu, spécifiques à l'écran afin d'améliorer votre expérience de visionnage. Cette option vous permet d'accéder au menu des paramètres de Samba Interactive TV, de consulter les conditions d'utilisation de Samba TV, la politique de confidentialité et de gérer vos préférences en matière de publicité, etc. Une connexion Internet sera nécessaire pour accéder aux paramètres HTML. Vous pouvez activer ou désactiver la TV interactive à tout moment à partir du menu Paramètres>Confidentialité>Paramètres de confidentialité en cochant ou décochant la case située à côté de l'élément concerné. Cette option peut ne pas être disponible selon le pays sélectionné lors du processus de Première Installation, le modèle de votre téléviseur et ses caractéristiques.
Paramètres de l'Appareil	Avec cette fonction, vous pouvez activer et désactiver la fonction CEC complètement. Appuyez sur le bouton Gauche ou Droit pour activer ou désactiver cette fonction.
Mise en marche auto CEC	Cette fonction permet le fonctionnement HDMI-CEC connecté d'allumer le téléviseur et basculer automatiquement vers sa source d'entrée. Appuyez sur le bouton Gauche ou Droite pour activer ou désactiver cette fonction.
Peripherique d'entre de droite	Vous pouvez détourner et connecter une fil de claviers et des souris à votre téléviseur. Remarque : Votre téléviseur peut ne pas être compatible avec tous les modèles de clavier et de souris du marché. Pour plus d'informations, contactez votre distributeur local ou le point de vente auprès duquel vous avez acheté votre téléviseur.
Délai d'arrêt si Aucun signal	Lorsque votre téléviseur ne reçoit aucun signal d'entrée (par exemple une antenne ou une source HDMI) pendant 3 minutes, il passe en mode Veille. Vous pouvez activer ou désactiver cette fonctionnalité en réglant cette option en conséquence.
Assistant Vocal	Lance manuellement le processus d'installation de cette fonction. Si la configuration est précédemment terminée, les options Langue Alexa , Alexa en Mode Veille , Volume d'Alarme Alexa et Déconnection seront disponibles. Référez-vous à la section Alexa Prêt pour plus d'informations.
Alexa Intégré	Définit la langue de préférence pour Alexa.
Langage Alexa	Active ou désactive la fonction Alexa en Mode Veille. Si cette option est activée, Alexa sera disponible pendant que la télévision est en mode veille.
Alexa En Mode Veille	Remarque : Cette fonction peut affecter la consommation d'énergie de votre téléviseur.
Écran d'accueil d'Alexa	Sélectionnez "Off" pour désactiver la consommation d'énergie de votre téléviseur. Les options de 15min, 30 min, 1 heure et 2 heures seront disponibles, vit pour l'activer. Les options de 15min, 30 min, 1 heure et 2 heures seront disponibles.

Fonctionnement général de la TV

Utilisation de la liste de chaînes

Le téléviseur tri toutes les stations mémorisées dans la liste des chaînes. Vous pouvez modifier cette liste de chaînes, configurer les favoris ou les stations actives à inclure dans la liste en utilisant les options **Chains**. Appuyez sur le bouton **OK** pour ouvrir la liste des chaînes. Vous pouvez filtrer les chaînes répondantes ou apporter des modifications avancées à la liste à l'aide des options de l'onglet **Filtre** et **Motif**. Mettez en surveillance l'onglet **Souscripteur** et appuyez sur **OK** pour voir les options disponibles. Pour ajouter une chaîne que vous regardez actuellement au menu **Accueil**, mettez en surveillance l'onglet **Modifier** du menu **Chains** et appuyez sur **OK**.

Réglages : Les touches Déplace et la position, Supprimer et Modifiez le nom dans le menu TV>Chaines

Supprimez les chaînes que vous n'utilisez pas. Sélectionnez l'option **Supprimer** et appuyez sur **OK**.

Gestion des listes de préférences

Vous pouvez créer quatre listes différentes de vos chaînes préférées. Entrez dans le menu **TV>Chaines** ou appuyez sur le bouton **OK** pour ouvrir le menu **Chaines**. Mettez en surveillance l'onglet **Editor** et appuyez sur **OK** pour voir les options d'édition et sélectionnez l'option **Tag/Untag chaîne**. Sélectionnez le canal désiré dans la liste en appuyant sur le bouton **OK** pendant que la chaîne est en surveillance. Vous pouvez faire plusieurs choix. Vous pouvez également utiliser l'option **Ungroup tous** pour sélectionner tous les canaux de la liste. Appuyez ensuite sur le bouton **Précédent/Retour** pour revenir aux options du menu **Édition**. Sélectionnez alors l'option **Ajouter/Supprimer les Favoris** et appuyez de nouveau sur le bouton **OK**. Les options de la liste des chaînes favoris s'affichent. Définissez l'option de liste désirée sur **Activé**. Les chaînes sélectionnées sont ajoutées à la liste. Pour supprimer une chaîne ou des chaînes dans une liste de préférences, suivez les mêmes étapes et définissez la liste désirée sur **Désactivé**.

Vous pouvez utiliser la fonction de filtrage dans le menu **Chaines** pour filtrer les chaînes dans la liste des chaînes de façon permanente en fonction de vos préférences. Par exemple, en utilisant les options de l'onglet **Filtre**, vous pouvez configurer l'ordre de l'une des deux chaînes estivales à chaque fois que la liste des chaînes est ouverte. Les options de filtrage sélectionnées seront affichées en haut de l'écran du menu **Chaines**.

Configuration des paramètres parentaux

Les options du menu du Contrôle Parental peuvent être utilisées pour améliorer les utilisateurs de regarder certains programmes, certaines chaînes et d'accéder à certains menus. Ces réglages sont

accessibles au menu Réglages>Système>Contrôle Parental.

Pour afficher les options du menu de verrouillage, saisissez le PIN. Après avoir saisi le PIN approprié, le menu du Contrôle Parental s'affiche.

Verrouillage Menu : Cette option permet d'autoriser ou de verrouiller l'accès à tous les menus ou menus de cristallisation du téléviseur.

Verrouillage de Maturité : Si cette option est activée, le téléviseur obtiendra les informations de maturité de l'émission et si ce niveau de maturité est désactivé, interdit l'accès à l'émission.

Remarque: Si l'option **Payé** définie au cours de l'installation **Initiale** et la France, Italie ou l'Australie, la valeur du **Verrouillage de Maturité** sera configurée par défaut à 18.

Verrouillage enfants : Lorsque l'option Sécurité enfants est ACTIVÉE le téléviseur peut être contrôlé uniquement à l'aide de la télécommande. Dans ce cas, les boutons de la télécommande du téléspectateur ne fonctionnent pas.

Verrouillage Internet : Si cette option est ACTIVÉE les applications utilisant Internet seront désactivées. Règlez sur **Désactivé** pour relancer ces applications.

Saisir le code PIN : Défini un nouveau code PIN. **Code PIN CICAM par défaut** : Cette option s'applique généralement au cas d'un module CI installé dans le port CI du téléviseur. Vous pouvez modifier le code PIN par défaut du CICAM à l'aide de cette option.

Code PIN du téléviseur : En activant ou désactivant cette option, vous pouvez autoriser ou restreindre le code de la carte PIN à certaines chaînes de l'opérateur M7. Cas de demande de code PIN fourni dans un mécanisme de contrôle d'accès aux chaînes associées. Si cette option est réglée aux **Activité**, il est impossible d'accéder aux chaînes nécessitant un code PIN sans avoir au préalable saisi le bon code.

(*) L'option **option de menu** ne sera disponible qu'après l'installation de l'opérateur M7.

Remarque: Le **PIN par défaut** peut être réglé sur **0000** ou **1234**. Si vous avez défini un code PIN (reçu en fonction du pays) sélectionnez l'option **de la installation initiale**, utilisez le **code PIN** que vous avez défini.

Certaines options ne seront pas disponibles, selon le choix du pays de la **Première Installation**.

Utilisation de la liste de Temps de Ligne et appuyez sur OK

Options des événements

Utilisez les boutons de direction pour sélectionner un événement puis appuyez sur **OK** pour afficher les options disponibles.

Selectionner la Chaîne : En utilisant cette option, vous pouvez passer à une chaîne sélectionnée afin de regarder. Le guide des informations détaillées sur **Plus d'info**. Affichez les boutons de direction vers le haut et vers le bas pour faire défiler le texte.

Régler la minuterie de l'événement / Supprimer la minuterie de l'événement : Sélectionnez l'option **"Réglé la minuterie sur Événement"** et appuyez sur la touche **OK**. Vous pouvez définir une minuterie pour les événements à venir ou annuler une minute qui existe. Sélectionnez l'événement en question et appuyez sur le bouton **OK**. Ensuite, sélectionnez l'option **Supprimer la minuterie de l'événement**. La minuterie sera annulée.

Écran / Annuler Enreg. Minuterie : Sélectionnez l'option **Enregistreur** et appuyez sur le bouton **OK**. Si l'enregistrement sera diffusé plus tard, il est ajouté à la liste des **Minutes** qui doivent être enregistrées. Si l'enregistrement programme est en cours de diffusion, l'enregistrement débutera immédiatement. Pour annuler une minute d'enregistrement déjà réglee, sélectionnez l'événement et appuyez sur le bouton **OK** et sélectionnez l'option **Supprimer l'enregistrement**. Pour modifier la mise en page, mettez en surveillance **Maintenant / Suivant** et appuyez sur **OK**. Vous pouvez utiliser les options **Jours/Precédent et jour** pour afficher les événements du jour précédent et du jour suivant.

Sélectionnez l'option **Extras** et appuyez sur **OK** pour accéder aux options ci-dessous.

Ouvrir et Surveillance Général : Ouvrez le menu **Selectionner le genre**. Sélectionnez un genre et appuyez sur **OK**. Les événements du guide des programmes correspondant au genre sélectionné seront mis en évidence.

Guide de Recherche

Grâce à ces options de recherche, grâce à une recherche dans la base de données ou grâce à une recherche dans un intervalle de temps sélectionnés. Les résultats correspondants seront énumérés.

Maintenir et Affichage

Zoom : Mettez en surveillance et appuyez sur **OK** pour voir les événements dans un intervalle de temps plus large.

Programme Maintenant/Ensuite

Dans cette option de mise en page, seuls les événements actuels et suivants des chaînes sélectionnées sont affichés. Vous pouvez utiliser les boutons de direction pour faire défiler la liste des événements.

Appuyez sur le bouton Précédent/Retour pour utiliser les options d'on-globe disponibles. Sélectionnez l'option **Filtre** et appuyez sur **OK** pour voir les options de filtrage. Pour modifier la mise en page, mettez

en surveillance Calendrier de Temps de Ligne et appuyez sur OK

Options des événements

Utilisez les boutons de direction pour sélectionner un événement puis appuyez sur **OK** pour afficher les options disponibles.

Selectionner la Chaîne : En utilisant cette option, vous pouvez passer à une chaîne sélectionnée afin de regarder. Le guide des informations détaillées sur **Plus d'info**. Affichez les boutons de direction vers le haut et vers le bas pour faire défiler le texte.

Régler la minuterie de l'événement / Supprimer la minuterie de l'événement : Sélectionnez l'option **"Réglé la minuterie sur Événement"** et appuyez sur la touche **OK**.

Écran / Annuler Enreg. Minuterie : Sélectionnez l'option **Enregistreur** et appuyez sur le bouton **OK**. Si l'enregistrement sera diffusé plus tard, il est ajouté à la liste des **Minutes** qui doivent être enregistrées. Si l'enregistrement programme est en cours de diffusion, l'enregistrement débutera immédiatement. Pour annuler une minute d'enregistrement déjà réglee, sélectionnez l'événement et appuyez sur le bouton **OK** et sélectionnez l'option **Supprimer l'enregistrement**.

Services télexôte

Appuyez sur la touche **Text** pour entrer. Appuyez sur la touche **OK** pour activer le mode **émission**. Branchez un disque USB à votre TV lorsqu'il est éteint. Vous pouvez alimenter la TV pour activer la fonction **émission**.

Remarque: Il vous est impossible de passer à l'importe autre chaîne lorsqu'une fonction d'enregistrement est en cours sur longue minute est activée dans la chaîne en cours.

Services télexôte

Appuyez sur la touche **Text** pour définir une minute ou une minute pour deux ou plusieurs événements dans le même intervalle de temps.

Services télexôte

Appuyez sur la touche **Text** pour entrer. Appuyez sur la touche **OK** pour activer le mode **émission**. Branchez un disque USB à votre TV pour activer la fonction **émission**.

Remarque: Il vous est impossible de passer à l'importe autre chaîne lorsqu'une fonction d'enregistrement est en cours sur longue minute est activée dans la chaîne en cours.

Services télexôte

Appuyez sur la touche **Text** pour définir une minute ou une minute pour deux ou plusieurs événements dans le même intervalle de temps.

Services télexôte

Appuyez sur la touche **Text** pour entrer. Appuyez sur la touche **OK** pour activer le mode **émission**. Branchez un disque USB à votre TV pour activer la fonction **émission**.

Remarque: Il vous est impossible de passer à l'importe autre chaîne lorsqu'une fonction d'enregistrement est en cours sur longue minute est activée dans la chaîne en cours.

Services télexôte

Appuyez sur la touche **Text** pour définir une minute ou une minute pour deux ou plusieurs événements dans le même intervalle de temps.

Services télexôte

Appuyez sur la touche **Text** pour entrer. Appuyez sur la touche **OK** pour activer le mode **émission**. Branchez un disque USB à votre TV pour activer la fonction **émission**.

Remarque: Il vous est impossible de passer à l'importe autre chaîne lorsqu'une fonction d'enregistrement est en cours sur longue minute est activée dans la chaîne en cours.

Services télexôte

Appuyez sur la touche **Text** pour afficher les informations relatives au télexôte. Utilisez les touches colorées, les touches du curseur et la touche **OK**. La méthode de fonctionnement peut

USB n'a pas la vitesse requise. Essayez d'utiliser un dispositif de stockage USB différent.

Mode d'affichage typiques de l'entrée PC

Le tableau ci-dessous est une illustration de quelques modes d'affichage vidéo typiques. Votre téléviseur ne peut pas prendre en charge toutes les résolutions.

Index	Résolution	Fréquence
1	640x480	60Hz
2	640x480	50Hz
3	800x600	50Hz
4	800x600	60Hz
5	800x600	70Hz
6	800x600	75Hz
7	1024x768	60Hz
8	1024x768	70Hz
9	1024x768	75Hz
10	1152x646	75Hz
11	1280x768	60Hz
12	1360x768	60Hz
13	1280x960	60Hz
14	1280x1024	60Hz
15	1280x1024	75Hz
16	1400x1050	60Hz
17	1440x900	60Hz
18	1440x900	75Hz
19	1520x1080	60Hz

Compatibilité des signaux AV et HDMI

Source	Signaux pris en charge	Disponible
PAL	N/SC43 NTSC3.58	O
Retour AV	480i, 480p, 60Hz	O

(X : Non disponible, O : Disponible)

Dans certains cas, un signal du téléviseur peut ne pas s'afficher correctement. Le problème peut être celui d'une incompatibilité au niveau des normes de l'équipement source (DVD, décodeur, etc.). Si vous rencontrez ce type de problème, veuillez contacter votre fournisseur et le fabricant de l'appareil source.

Pas d'image

• Le téléviseur ne reçoit aucun signal. Assurez-vous également que la bonne source d'entrée a été sélectionnée.

• L'antenne est-elle correctement connectée ?

• Est-ce que le câble d'antenne est endommagé ? Les fiches appropriées sont-elles utilisées pour brancher l'antenne ?

• En cas de doute, demandez conseil à votre vendeur.

Pas de son

• Vérifiez si le téléviseur est en mode **Muet**. Appuyez sur le bouton **Muet** ou augmentez le volume pour vérifier.

• Le son sort d'un seul haut-parleur. Vérifiez les paramètres d'équilibrage à partir du menu de Son.

Télécommande - no fonctionne pas

• Les piles peuvent être déchargées. Remplacez les piles.

• Il est possible que les piles ne soient pas insérées comme il convient. Rapportez-vous à la section « Insertion des piles dans la télécommande ».

• Pas de signal sur une source d'entrée

• Il est possible qu'aucun périphérique ne soit connecté.

• Vérifiez les câbles AV et les connexions à partir de votre appareil.

• Vérifiez que l'appareil est sous tension.

L'image n'est pas centrée dans la source VGA

• Pour que votre téléviseur centre automatiquement l'image, accédez au menu **Position PC** dans le menu **Image**, sélectionnez **Auto-position** et appuyez sur **OK**. Attendez qu'il soit fin. Pour régler manuellement la position de l'image, vous pouvez utiliser les options **Position H** et **Position V**. Sélectionnez l'option souhaitée et utilisez les touches de direction gauche et droite de la télécommande pour régler.

Enregistrement non disponible

• Pour enregistrer un programme, vous devez d'abord connecter un dispositif de stockage USB à votre téléviseur que vous aurez au préalable pris le soin d'éteindre. Allumez ensuite la TV afin d'activer la fonction d'enregistrement. Si l'enregistrement est impossible, vérifiez que le dispositif de stockage est correctement formatté et qu'il dispose de suffisamment d'espace.

Le périphérique USB est trop lent

• Si l'enregistrement « Vitesse d'écriture du disque USB trop lente pour l'enregistrement » s'affiche à l'écran lors du démarrage de l'enregistrement, essayez à nouveau l'enregistrement. Si le même message d'erreur s'affiche, il est possible que votre dispositif de stockage

difère en fonction du contenu du télétexte numérique. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran du télétexte numérique lorsque vous appuyez à nouveau sur la touche **Text**, le téléviseur revient en mode diffusion télévisée.

Mise à jour logicielle

Votre TV peut automatiquement rechercher et effectuer des mises à jour du progiciel via le signal de diffusion ou via Internet.

Recherche de mise à jour de logiciels à travers l'interface utilisateur

Dans le menu principal sélectionnez **Réglages**, puis naviguez jusqu'à **Mise à jour du logiciel** et appuyez sur le bouton **OK**. Ensuite, sélectionnez **Recherche de mise à jour** puis appuyez sur le bouton **OK** pour lancer une nouvelle mise à jour du logiciel. L'option **Mise à jour du logiciel** est aussi disponible dans le menu **Réglages-Système-plus**.

Si une mise à jour est disponible, il commence à la télécharger. Une fois le téléchargement terminé, appuyez sur le bouton **OK** pour terminer le processus de mise à niveau du logiciel et rallumez le téléviseur.

3 Recherche et mode de mise à niveau

Votre téléviseur va rechercher de nouvelles mises à jour à 5 h. 00 si l'option **Recherche automatique** est activée et si le téléviseur est connecté à un signal d'antenne ou à Internet. Si un nouveau logiciel est détecté et téléchargé avec succès, il sera installé au prochain démarrage.

Remarque : Ne débranchez pas le cordon d'alimentation lorsque le voyant DEL clignote pendant le processus de recherche. Si le téléviseur ne s'allume pas après la mise à niveau, débranchez, patientez deux minutes, puis rebranchez-le.

Toutes les mises à jour sont automatiquement corrigées. Si une rétroaction statutaire est effectuée et aucun logiciel n'est alors affiché, c'est à ce moment-là que l'opération a été effectuée.

Dépannage et astuces

La TV va s'allumer

Assurez-vous que le câble d'alimentation est correctement branché dans une prise murale. Appuyez sur la touche de mise en marche du téléviseur.

Mauvaise qualité d'image

• Assurez-vous que vous avez effectué tous les réglages nécessaires sur votre téléviseur.

• Un niveau de signal faible peut entraîner des interférences sur la qualité de l'image. Veillez à vérifier les branchements de l'antenne.

• Si vous avez effectué un réglage manuel, vérifiez que vous avez entré la bonne fréquence de la chaîne.

• Si vous avez effectué un réglage automatique, vérifiez que vous avez entré la bonne fréquence de la chaîne.

Formats de fichier pris en charge pour le mode USB

Format de Fichier Vidéo

Extension	Code vidéo	Résolution max. & fréquence de trame & débit binaire
.mpg, .mpeg, .dat, .vob	MPEG 1/2, H.264, VC1	
.ts, .tp, .m2ts	MPEG 1/2, MPEG4, H.264, MJPEG	
.avi	MPEG 1/2, H.263, MPEG4, H.264	
.mp4, .m4a, .mkv, .mov, .q1, .mpe4, .3gp, .3gpp	H.264 : 1080 Px2@30 fps - 50 Mbps, 1080 P@60fps NIVEAU 1/2: MPEG4, H.264 - 50 Mbps Autre : 1080 P@60fps - 50 Mbps	
.mkv	NIVEAU 1/2: MPEG4, H.264	
.flv	Soutien Sp. : MPEG4, H.264	
.asf, .wmv	MPEG4, WMV3, VC1	
.webm	VP9, VP8	
.mp4, .mov, .3gpp, .3gp, .ts, .tp, .tp, .mkv	HEVC/H.265	

Format de Fichier image

Extension	Spécifications	Résolution largeur x hauteur
.jpg, .jpeg	Point de comparaison	8 192 x 8 192
	Progressif	3000 x 3000
.bmp	RGB / 4/8/ 6/24/32 bits	
	RLE 4/8 bits	
	Niveau de gris, 24/32 bits par pixel	8 192 x 8 192
.png	Format entrelacé	
	Progressive	

Format de Fichiers Audio

Extension	Formater	56Hz	60Hz	66Hz	70Hz	72Hz	75Hz
.mp3	.mp3	x	x	x	x	x	x
.ac3	.ac3		x	x	x	x	x
.aac	AAC			x	x	x	x
.wma	WMA			x	x	x	x
.amr	AMR-NB, AMR-WB			1,152 x 870			
.wav	.MPEG L1, AAC, PCM			1280x768	x	x	x

Format de Fichier Sous-titres

Extension	Extenstion	Sous-titres externes	Spécifications
.ssb		Sous-station Alpha	
	.ass	Sous-station Alpha avancée	
.srt		Subpiper	
.sub		Micro DVD / SubViewer	
	.idx	sub + idx	
.txt		VOBSub	
.mpl2		Micro DVD / TMPlayer / MP1.2	
.smi		MP1.2	
.jsb		Sam	
.ttml		JACOSUB	
.sub		TITL	
.jrc		SOUSTITRAGE DVD	
	-	-	-

Extension	Extenstion	Sous-titres internes	Spécifications
.miv		VOBSub	
	.ass	ASS / SSA / TEXTE	
.dat, .mpg, .mpe4, .vob		Sous-titrage DVD	
.mp4		Sous-titrage DVD / TEXTE	

Résolutions DVI prises en charge

Repondez-vous aux résolutions suivantes au moment de raccorder des périphériques à votre téléviseur à l'aide des câbles convertisseurs DVI à HDMI - non fournis.


	56Hz	60Hz	66Hz	70Hz	72Hz	75Hz
640 x 480						
640x480						
800x600	x					
833 x 624						
1024x768						
1152x864						
1,152 x 870						
1280x768	x					
1360x768		x				
1280x860	x					
1280x1024	x					
1400x1050	x					
1440x900		x				
1600x1200	x					
1680x1050	x					
1920x1080	x					

Connectivité

Connexion avec fil

Connexion à un réseau câblé

- Vous devez avoir un modem / routeur alimenté par une connexion à large bande active.
- Connectez votre téléviseur à votre modem / routeur via un câble Ethernet. Il existe un port LAN à l'arrière (derrière) de la Télé.




1. Connexion FSI à large bande

2. Câble LAN (Ethernet)

3. Entrée LAN à l'arrière du téléviseur

Pour configurer les paramètres câblés, reportez-vous à la section **Réseau** du menu **Paramètres**.

• Vous pourrez réussir à connecter votre téléviseur à votre réseau LAN en fonction de la configuration de votre routeur. Dans ce cas, utilisez un câble Ethernet pour connecter votre téléviseur directement à la prise murale du réseau.



1. Réseau prise murale

2. Entrée LAN à l'arrière du téléviseur

Configuration des paramètres des périphériques câblés

Type de réseau :

Le type de réseau peut être sélectionné comme Dispositif câble ou Dispositif sans fil, en fonction de la connexion active du téléviseur. Sélectionnez

L'option Dispositif Câblé si vous vous connectez via un réseau Ethernet.

Test de Débit Internet

Sélectionnez le bouton **Test de débit Internet** et appuyez sur le bouton **OK**. La TV varie la largeur de bande de la connexion Internet TV et affiche le résultat à la fin.

Paramètres Avancés

Sélectionnez l'option **Paramètres Avancés**, puis appuyez sur le bouton **OK**. À l'écran suivant, vous pouvez modifier les paramètres IP et DNS du routeur. Sélectionnez les paramètres souhaités et appuyez sur le bouton Gauche ou Droite pour modifier le paramètre de **Automatique à Manuel**. Vous pouvez maintenant entrer les valeurs IP et / ou DNS. Sélectionnez l'élément correspondant dans le menu déroulant et saisissez les nouvelles valeurs à l'aide des touches numériques de la télécommande. Mettez en subtilisation **Enregistrer** et appuyez sur le bouton **OK** pour enregistrer les paramètres lorsque vous avez terminé.

Connexion sans fil

Connexion à un réseau sans fil

Le téléviseur ne peut pas se connecter aux réseaux avec un SSID masqué. Pour que votre modem SSDI soit visible, vous devez changer vos paramètres SSDI via le logiciel du modem.

Configuration des paramètres des périphériques sans fil

Ouvrez le menu **Réseau** et sélectionnez le **Type de Réseau** comme **Dispositif sans fil** pour démarrer le processus de connexion.

Mettez en subtilisation l'option **Analyser les Réseaux Sans Fil** et appuyez sur **ENTRER** pour lancer la recherche des réseaux sans fil disponibles. Tous les réseaux trouvés seront répertoriés. Mettez en subtilisation le réseau souhaité dans la liste et appuyez sur **OK** pour vous connecter. Un réseau avec un SSID masqué ne peut pas être détecté par d'autres appareils. Si vous souhaitez vous connecter à un réseau avec un SSID caché, faites défiler la liste des réseaux sans fil disponibles, sélectionnez l'option **Ajouter un nouveau réseau** et appuyez sur **OK**. Saisissez le nom du réseau et sélectionnez le type de sécurité en utilisant les options de connexion correspondantes.

NOTE: Si le modem prend en charge le mode N, vous devrez définir les paramètres de ce mode.

Si le réseau sélectionné est protégé par mot de passe, entrez la bonne clé en utilisant le clavier virtuel. Vous pouvez utiliser ce clavier grâce aux boutons de commande ainsi que le bouton **OK** sur la télécommande. Attendez que l'adresse IP s'affiche sur l'écran.

Cela montre que la connexion est établie. Pour vous déconnecter d'un réseau sans fil, sélectionnez **Type de Réseau** puis appuyez sur les boutons Gauche ou Droite pour définir comme **Désactivé**.

Si vous êtes connecté à un réseau sans fil, sélectionnez **Déconnecter** apparaîtra dans le menu **Réseau** et vous profiterez du réseau sans fil sera également enregistré. Ainsi, votre téléviseur va se connecter automatiquement au même réseau chaque fois que

vous passerez à une connexion sans fil. Pour vous déconnecter d'un réseau sans fil et supprimer le profil de réseau sans fil enregistré, sélectionnez **Déconnecter** et appuyez sur **OK**.

Votre routeur est équipé d'un WPS, vous pouvez directement vous connecter au modem/routeur sans avoir à entrer le mot de passe ou ajouter le réseau au préalable. Sélectionnez **Appuyer sur WPS sur la option de votre routeur WiFi** et appuyez sur **OK**. Appuyez sur le bouton **WPS** et appuyez sur **OK**. Pour établir la connexion. Une confirmation de connexion apparaîtra sur l'écran de votre téléviseur avec tous les appareils. Sélectionnez **OK** pour continuer. Aucune autre configuration n'est nécessaire.

Sélectionnez **Test de Débit Internet** et appuyez sur le bouton **OK** pour vérifier les débits de votre connexion Internet. Sélectionnez **Paramètres Avancés** et appuyez sur le bouton **OK** pour ouvrir le menu des paramètres avancés. Utilisez les boutons de direction et les boutons numériques pour la configuration. Mettez en subtilisation **Enregistrer** et appuyez sur le bouton **OK** pour enregistrer les paramètres lorsque vous avez terminé.

Autres informations

L'écran de connexion s'affiche à l'écran soit **Connecté** ou **Non Connecté** ainsi que l'adresse IP actuelle, si une connexion est établie.

Connexion à votre téléphone portable via WiFi

Si votre téléphone portable est doté d'un WiFi, vous pouvez le connecter à votre téléviseur via une routeur, ainsi qu'accéder au contenu de votre téléphone. Pour faire, votre téléphone portable doit avoir une application de partage apprivoisée.

Connectez votre téléviseur à votre routeur en suivant les étapes mentionnées dans les sections ci-dessus. Ensuite, connectez votre appareil mobile au routeur, puis activez le logiciel de partage sur votre appareil mobile. Enfin, sélectionnez les fichiers que vous voulez partager avec votre téléviseur.

Si la connexion est établie correctement, vous pourrez accéder aux fichiers partagés installés sur votre appareil mobile via la fonction (partage de vidéo audio) de votre téléviseur.

Mettez en subtilisation l'option **Partage Audio-Visuel** dans le menu **Sources** et appuyez sur **OK** les périphériques de service multimédia disponibles sur le réseau s'afficheront. Sélectionnez votre téléphone portable et appuyez sur le bouton **OK** pour continuer.

• Vous pouvez télécharger une application distante via le télécommande à partir du serveur du fournisseur d'application de votre téléphone portable si elle est disponible.

NOTE: Cette option peut ne pas être prise en charge par certains téléphones portables.

vous passerez à une connexion sans fil. Pour vous déconnecter d'un réseau sans fil et supprimer le profil de réseau sans fil enregistré, sélectionnez **Déconnecter** et appuyez sur **OK**.

Votre routeur est équipé d'un WPS, vous pouvez directement vous connecter au modem/routeur sans avoir à entrer le mot de passe ou ajouter le réseau au préalable. Sélectionnez **Appuyer sur WPS sur la option de votre routeur WiFi** et appuyez sur **OK**. Appuyez sur le bouton **WPS** et appuyez sur **OK**.

Pour établir la connexion. Une confirmation de connexion apparaîtra sur l'écran de votre téléviseur avec tous les appareils. Sélectionnez **OK** pour continuer. Aucune autre configuration n'est nécessaire.

Sélectionnez **Test de Débit Internet** et appuyez sur le bouton **OK** pour vérifier les débits de votre connexion Internet. Sélectionnez **Paramètres Avancés** et appuyez sur le bouton **OK** pour ouvrir le menu des paramètres avancés. Utilisez les boutons de direction et les boutons numériques pour la configuration. Mettez en subtilisation **Enregistrer** et appuyez sur le bouton **OK** pour enregistrer les paramètres lorsque vous avez terminé.

• L'endroit où la transmission est le plus efficace varie en fonction de l'environnement d'utilisation.

• La fonction sans fil des supports du téléviseur prend en charge les modèles de type 802.11 a, b, g et n. Il vous est fortement conseillé d'utiliser le protocole IEEE 802.11n pour éviter toute dysfonction pendant que vous visionnez les vidéos.

• Vous devez changer le SSID de votre modem si d'autres modems ou les antennes partagent la même SSID. Dans les cas contraire, vous pouvez rencontrer des problèmes de connexion. Utilisez la connexion avec fil, si vous avez des problèmes avec votre connexion sans fil.

• Pour changer, charge le SSID de votre modem si il est différent de celui des autres appareils.

• Si vous avez des problèmes avec la connexion, essayez de changer les paramètres de la connexion avec fil.

• Si vous avez des problèmes avec la connexion avec fil, essayez de changer les paramètres de la connexion avec fil.

• Si vous avez des problèmes avec la connexion avec fil, essayez de changer les paramètres de la connexion avec fil.

• Si vous avez des problèmes avec la connexion avec fil, essayez de changer les paramètres de la connexion avec fil.

• Si vous avez des problèmes avec la connexion avec fil, essayez de changer les paramètres de la connexion avec fil.

• Si vous avez des problèmes avec la connexion avec fil, essayez de changer les paramètres de la connexion avec fil.

• Si vous avez des problèmes avec la connexion avec fil, essayez de changer les paramètres de la connexion avec fil.

• Si vous avez des problèmes avec la connexion avec fil, essayez de changer les paramètres de la connexion avec fil.

• Si vous avez des problèmes avec la connexion avec fil, essayez de changer les paramètres de la connexion avec fil.

• Si vous avez des problèmes avec la connexion avec fil, essayez de changer les paramètres de la connexion avec fil.

• Si vous avez des problèmes avec la connexion avec fil, essayez de changer les paramètres de la connexion avec fil.

• Si vous avez des problèmes avec la connexion avec fil, essayez de changer les paramètres de la connexion avec fil.

• Si vous avez des problèmes avec la connexion avec fil, essayez de changer les paramètres de la connexion avec fil.

• Si vous avez des problèmes avec la connexion avec fil, essayez de changer les paramètres de la connexion avec fil.

• Si vous avez des problèmes avec la connexion avec fil, essayez de changer les paramètres de la connexion avec fil.

• Si vous avez des problèmes avec la connexion avec fil, essayez de changer les paramètres de la connexion avec fil.

• Si vous avez des problèmes avec la connexion avec fil, essayez de changer les paramètres de la connexion avec fil.

• Si vous avez des problèmes avec la connexion avec fil, essayez de changer les paramètres de la connexion avec fil.

• Si vous avez des problèmes avec la connexion avec fil, essayez de changer les paramètres de la connexion avec fil.

• Si vous avez des problèmes avec la connexion avec fil, essayez de changer les paramètres de la connexion avec fil.

• Si vous avez des problèmes avec la connexion avec fil, essayez de changer les paramètres de la connexion avec fil.

• Si vous avez des problèmes avec la connexion avec fil, essayez de changer les paramètres de la connexion avec fil.

Reportez-vous à la section **Connectivité filaire** pour plus d'informations sur le processus.

Le mode Veille en Réseau est une norme qui permet à un appareil d'être mis sous tension ou réveillé par un message réseau. Ce message est envoyé au dispositif par un programme dédié via un appareil à distance, notamment un smartphone, connecté au même réseau local.

Votre téléviseur prend en charge les standards WoL et WoL/WAN. Cette fonctionnalité peut être activée lors du processus d'installation initiale. Pour activer cette fonction, définissez l'option **Mode de Veille en Réseau** dans le menu **Réseau** comme **Activé**. Le dispositif qui envoie le message réseau et le téléviseur doivent nécessairement être connectés au même réseau. La fonction de Mode Veille en Réseau n'est prise en charge que pour les appareils Android OS et ne peut être utilisée que via les applications YouTube et Netflix.

Pour pouvoir profiter de cette fonctionnalité, vous devez configurer le téléviseur et l'appareil distant au préalable. Pour ce faire, suivez les étapes suivantes : • Définissez l'appareil en mode lumineux • Lancez la recherche d'appareils sur votre téléviseur

NOTE: Reportez-vous au menu **Définitions du périphérique sans fil** pour savoir comment le configurer en mode dépareillé. Vous pouvez connecter sans fil des appareils audio, tels que des haut-parleurs et des souris sans fil. Débranchez ou éteignez tout autre périphérique audio connecté pour assurer le bon fonctionnement de l'option de connexion sans fil. Pour les appareils audio, vous devez utiliser l'option **Lien audio**, pour les claviers et les souris, l'option **Appareil d'Entête** dans le menu **Paramètres-Appareils**. Sélectionnez l'option de l'appareil sur la touche **OK** pour ouvrir le menu correspondant. Grâce à ce menu, vous pourrez découvrir et connecter des périphériques disponibles sur le marché, peut varier en fonction de l'architecture logicielle. Afin d'utiliser la fonction de Mode Veille en réseau, avec de meilleures performances, veuillez vous assurer que votre appareil dispose de la dernière version du micrologiciel.

Ce n'est pas valable lorsque le téléviseur est en veille. La performance de certains appareils disponibles sur le marché peut varier en fonction de l'architecture logicielle. Afin d'utiliser la fonction de Mode Veille en réseau, avec de meilleures performances, veuillez vous assurer que votre appareil dispose de la dernière version du micrologiciel. Cela peut entraîner des problèmes de fonctionnement. Assurez-vous que votre téléviseur consomme moins d'énergie en mode veille, vous pouvez désactiver cette fonction en définissant l'option **Mode Veille en Réseau** comme **Désactivé**.

Affichage sans fil L'affichage sans fil est une norme de diffusion de contenu, vidéo et sonores. Cette fonctionnalité permet d'utiliser votre téléviseur comme périphérique d'affichage sans fil.

Utilisation avec des téléphones portables Il existe diverses normes relatives au partage d'écrans, notamment de contenus graphiques, vidéo et sonores entre deux appareils mobiles et votre téléviseur. Puis, appuyez sur le bouton **Source** de la télécommande et basculez vers la source **Affichage sans fil**. Un écran suffisamment réveillé que le téléviseur est prêt à être connecté.

Ouvrez l'application de partage sur votre téléphone portable. Les noms de ces applications varient d'un appareil à l'autre. Lancez une recherche d'appareils à partir de la liste des appareils. Confirmez la connexion à l'aide de l'écran du téléviseur.

Connexion d'autres périphériques sans fil Votre téléviseur prend également en charge une autre technologie sans fil de court portée. Un appareil est nécessaire avant l'utilisation de ce type de périphériques sans fil avec le téléviseur. Pour joindre votre appareil au téléviseur, procédez comme suit :

• Définissez l'appareil en mode lumineux

NOTE: Reportez-vous au menu **Définitions du périphérique sans fil** pour savoir comment le configurer en mode dépareillé.

et faites la même chose sur l'écran de votre dispositif portatif. Si aucun appareil n'est effectué, le transfert d'image ou la diffusion audio en continu vers le téléviseur ne sera pas possible.

Si le fichier image est approprié, les images envoyées par les téléphones portables s'affichent sur le téléviseur sans demande de confirmation. Vous pouvez également enregistrer le fichier image dans un lecteur USB connecté ou défini comme logo de démarrage, si cette fonction est mise en charge et si le fichier est approprié. Appuyez sur le bouton **Quitter** pour arrêter l'affichage de l'image.

Le son est acheminé à travers les haut-parleurs de l'appareil audio en continu, découpé à l'affichage audio en continu, après confirmation. Pour démarrer l'audio en continu, appuyez sur le bouton **OK** de la télécommande et appuyez sur le bouton **OK** de la télécommande du téléviseur. Si la connexion réussit, tout le son est acheminé à travers les haut-parleurs du téléviseur. Un symbole apparaît sur la partie supérieure de l'écran du téléviseur tant que la connexion d'audio audio en continu est active. Pour arrêter la diffusion audio en continu, désactivez la connexion sans fil de votre téléphone portable.

Fiez-vous à tous les applications en cours d'exécution ainsi que tous les menus utilisateurs pour transférer sans problème. Seuls les fichiers image avec des tailles inférieures à 5 Mo et aux formats suivants sont appropriés : **.jpg, .jpeg, .png, .bmp**. Un fichier envoyé par le téléphone portable ne répond pas à vos exigences, il ne s'affichera pas sur le téléviseur.

Si l'option Partage Audio-Visuel du menu **Paramètres-Système-Pas** est désactivée, le téléviseur ignore les demandes de copieage et aucun message d'information ne passe à l'écran. Si un appareil est déjà couplé avant la désactivation du **Partage Audio-Visuel** avec le Téléviseur, même si l'option de **Partage Audio-Video** est désactivée,

NOTE: Les périphériques sans fil peuvent fonctionner dans le même espace de fréquence radio et peuvent interférer les uns avec les autres. Pour éviter cela, il convient de faire une vérification régulière de la configuration sans fil.

Réolution des problèmes de connectivité  **Réseau sans fil indisponible** Assurez-vous que les pare-feu de votre réseau permettent la connexion sans fil TV.

• Essayez à nouveau de rechercher les réseaux sans fil disponibles à partir du menu **Réseau**. Si le réseau sans fil n'est pas fonctionnel, mais que vous pourrez parcourir les fichiers en mode Partage audiovisuel.

Transfert d'image et diffusion audio en continu Vous pouvez également utiliser ce type de connexion pour le transfert d'image ou la diffusion audio en continu à partir de votre téléphone portable vers votre téléviseur.

• Assurez-vous que les pare-feu de votre réseau sont activés également à ce que votre domaine soit actif, avant de partager quelque fichier que ce soit dans le programme du serveur de média ou votre ordinateur. Si le domaine n'est pas valide, vous pourrez rencontrer des problèmes au moment de parcourir les fichiers en mode Partage audiovisuel.

Recherchez des appareils. Après sélection et connexion de votre téléviseur, l'écran de votre appareil s'affiche sur votre téléviseur.

NOTE: Cette fonction ne peut être utilisée que si l'appareil à la connexion en charge. Si vous rencontrez des problèmes avec la connexion d'effets, si la version du système d'exploitation que vous utilisez prend en charge cette fonctionnalité. Des problèmes d'incompatibilité peuvent se poser avec des versions d'application qui peuvent communiquer avec les produits de système d'exploitation de l'appareil.

et la connexions de processus peuvent varier selon le programme que vous utilisez.

Connexion d'autres périphériques sans fil Votre téléviseur prend également en charge une autre technologie sans fil de court portée. Un appareil est nécessaire avant l'utilisation de ce type de périphériques sans fil avec le téléviseur. Pour joindre votre appareil au téléviseur, procédez comme suit :

• Définissez l'appareil en mode lumineux • Lancez la recherche d'appareils sur votre téléviseur

NOTE: Reportez-vous au menu **Définitions du périphérique sans fil** pour savoir comment le configurer en mode dépareillé. Vous pouvez connecter sans fil des appareils audio, tels que des haut-parleurs et des souris sans fil. Débranchez ou éteignez tout autre périphérique audio connecté pour assurer le bon fonctionnement de l'option de connexion sans fil. Pour les appareils audio, vous devez utiliser l'option **Lien audio**, pour les claviers et les souris, l'option **Appareil d'Entête** dans le menu **Paramètres-Appareils**. Sélectionnez l'option de l'appareil sur la touche **OK** pour ouvrir le menu correspondant. Grâce à ce menu, vous pourrez découvrir et connecter des périphériques disponibles sur le marché, peut varier en fonction de l'architecture logicielle. Afin d'utiliser la fonction de Mode Veille en réseau, avec de meilleures performances, veuillez vous assurer que votre appareil dispose de la dernière version du micrologiciel.

Ce n'est pas valable lorsque le téléviseur est en veille. La performance de certains appareils disponibles sur le marché peut varier en fonction de l'architecture logicielle. Afin d'utiliser la fonction de Mode Veille en réseau, avec de meilleures performances, veuillez vous assurer que votre appareil dispose de la dernière version du micrologiciel. Cela peut entraîner des problèmes de fonctionnement. Assurez-vous que votre téléviseur consomme moins d'énergie en mode veille, vous pouvez désactiver cette fonction en définissant l'option **Mode Veille en Réseau** comme **Désactivé**.

Affichage sans fil L'affichage sans fil est une norme de diffusion de contenu, vidéo et sonores. Cette fonctionnalité permet d'utiliser votre téléviseur comme périphérique d'affichage sans fil.

Utilisation avec des téléphones portables Il existe diverses normes relatives au partage d'écrans, notamment de contenus graphiques, vidéo et sonores entre deux appareils mobiles et votre téléviseur. Puis, appuyez sur le bouton **Source** de la télécommande et basculez vers la source **Affichage sans fil**.

Un écran suffisamment réveillé que le téléviseur est prêt à être connecté.

Ouvrez l'application de partage sur votre téléphone portable. Les noms de ces applications varient d'un appareil à l'autre. Lancez une recherche d'appareils à partir de la liste des appareils. Confirmez la connexion à l'aide de l'écran du téléviseur.

Connexion d'autres périphériques sans fil Votre téléviseur prend également en charge une autre technologie sans fil de court portée. Un appareil est nécessaire avant l'utilisation de ce type de périphériques sans fil avec le téléviseur.

NOTE: Reportez-vous au menu **Définitions du périphérique sans fil** pour savoir comment le configurer en mode dépareillé.

automatiquement lancée par la plate-forme. Les applications de démarrage automatique sont généralement lancées à l'aide d'un petit bouton rouge représentant une icône de serveur qui appelle une application HbbTV sur cette chaîne. Appuyez sur le bouton rouge pour ouvrir la page d'application. Une fois la page ouverte, l'utilisateur peut retourner vers l'écran initial du bouton rouge en y appuyant à nouveau. L'utilisateur peut basculer entre le mode de l'écran du bouton rouge et le mode UI intégral en appuyant sur le bouton rouge. Il est également possible de commutateur des boutons rouges en appuyant sur le bouton rouge. Il est à noter que la capacité de commutation des boutons rouges est fournie par l'application et que certaines applications peuvent se comporter différemment (d'autres boutons de couleur très que vert, jaune, bleu, peuvent être définis pour certaines autres fonctions, par exemple les accourcis).

Si vous passez à une chaîne à une autre alors que l'application HbbTV est active (en mode Icône du bouton rouge ou en mode UI intégral), les sérialisés ci-dessous peuvent se produire.

- L'application peut continuer à s'exécuter.
- L'application peut être interrompue.
- L'application peut être interrompue et une autre application peut être lancée.

Entrer dans la barre de recherche web. Il existe plusieurs façons de chercher ou de visiter des sites internet à la fois de votre navigateur web.

Entrez l'adresse du site Web (URL) dans la barre de recherche et appuyez sur le bouton **Vewd**. Pour la gestion du navigateur, Mettez en surveillance le bouton **Vewd** et appuyez sur le bouton **OK** pour afficher les options spécifiques et générales disponibles de page.

Vous pouvez également accéder au marché des applications à partir du menu **Plus d'Applications**. Vous pouvez réinitialiser les personnes dans le menu **Accueil**, comprenez celle liées aux applications en utilisant l'option **Réinitialiser les Applications** dans le menu **Paramètres** (la disponibilité dépend du modèle de TV et de ses caractéristiques). Sélectionnez cette option et appuyez sur **OK**. Un message de confirmation s'affiche à l'écran. Mettez en surveillance et appuyez sur **OK** pour continuer. Notez que vous ne pouvez plus effectuer cette opération dans les prochaines minutes.

Remarques :
Il est possible que des problèmes liés à l'application soient causés par le contenu fourni par la prestataire de service. Les services internets tiers peuvent être désinonnes ou ne rentrent à tout moment.

Système HbbTV
Pour utiliser le navigateur Internet, entrez d'abord dans le menu d'**Accueil**, lancez ensuite l'application du navigateur Internet qui porte un logo orange avec le symbole de la terre.

Dans l'écran initial du navigateur, les aperçus des liens préédits (cas n'achètent d'accès aux sites web disponibles) s'affichent sous la forme des options **Racourcis**, ainsi que des options **Modifier racourcis et Ajouter à la liste des racourcis**.

Pour décliner le navigateur multimédia, utilisez les touches de direction de la télécommande ou d'une souris connectée. Pour visualiser la barre d'options du navigateur, placez le curseur en haut de la page. Les options **Historique, Onglets et Signets** et la barre du navigateur contenant les boutons **Précédent/Suivant, Actualiser, la barre d'adresses de recherche, Racourcis et Vewd** sont disponibles.

Pour ajouter un site web désiré à la liste de nombreux abrégés pour un **Accès Rapide**, déplacez le curseur en haut de la page ou appuyez sur la barre du navigateur apparaît. Sélectionnez le bouton **Racourci** et appuyez sur le bouton **OK**. Ensuite, sélectionnez l'option **Ajouter à la liste des racourcis** et appuyez sur le bouton **OK**. Remplissez les espaces vides en inscrivant votre **Nom** et **Adresse**, sélectionnez **OK** et appuyez sur le bouton **OK** pour ajouter. Si vous naviguez sur le site et souhaitez ajouter un élément à

la liste de **Raccourcis**, sélectionnez le bouton **Vewd** et appuyez sur le bouton **OK**. Ensuite, sélectionnez l'option **Ajouter à la liste de raccourcis** et appuyez sur le bouton **OK**. Le menu d'affichage de votre nom et de votre adresse est automatiquement en fonction du site que vous visitez. Sélectionnez **OK** et appuyez sur le bouton **OK** pour ajouter.

Vous pouvez également utiliser les options du menu **Vewd** pour la gestion du navigateur. Mettez en surveillance le bouton **Vewd** et appuyez sur le bouton **OK** pour afficher les options spécifiques et générales disponibles de page.

Il existe plusieurs façons de chercher ou de visiter des sites internet à la fois de votre navigateur web.

Entrez l'adresse du site Web (URL) dans la barre de recherche et appuyez sur le bouton **Vewd** pour lancer une recherche dans les sites Web sollicités.

Entrez les (mots) clés dans la barre de recherche d'adresse et sélectionnez le bouton **Envoyer** sur le clavier virtuel et appuyez sur le bouton **OK** pour lancer une recherche dans les sites Web sollicités.

Selectionnez un onglet des résultats et appuyez sur le bouton **OK** pour visiter le site Web souhaité. Votre téléphone est compatible avec les souris USB. Connectez votre souris ou adaptateur de souris sans fil au port USB large ou diffusion. Le diffuseur peut activer l'une des deux options ou les deux à la fois. Si la plateforme n'est pas dotée d'une connexion large bande opérationnelle, elle peut toujours lancer des applications transmises sur la plume.

Les applications du bouton rouge autorisent également des liens vers d'autres applications. L'utilisateur peut alors basculer vers d'autres applications dans la barre large ou diffusion. Le diffuseur peut également permettre aux utilisateurs de basculer entre les deux options ou les deux à la fois. Si l'appareil n'est pas doté d'une connexion large bande opérationnelle, il peut toujours lancer des applications transmises sur la plume.

Le bouton rouge peut également servir à arrêter l'application. Les applications HbbTV utilisent les boutons de télécommande pour interagir avec l'utilisateur. Généralement, les liens vers d'autres applications. L'utilisateur peut alors basculer vers d'autres applications en utilisant les liens fournis. Les applications doivent donner un moyen de mettre fin à leur exécution. Habituellement, la touche **Quitter** est utilisée à cet effet.

Les applications HbbTV sont disponibles sur la plate-forme. De nombreuses applications existent qui fournissent des services de rattrapage et de VOD (y compris la demande). L'utilisateur peut utiliser les touches **Up, Suspendre, Arrêter, Avance rapide et Retour rapide** de la télécommande pour manipuler le contenu. AV.

Remarque : Vous pouvez activer ou désactiver cette fonction à partir de l'option **Autres du menu Réglages>Système**.

Afin de gérer les applications installées sur votre téléviseur, vous pouvez utiliser l'option **Plus d'Applications** dans le menu **TV**. Vous pouvez ajouter une application installée au menu d'**Accueil**, la lancer ou la supprimer. Mettez une application en surveillance et appuyez sur **OK** pour voir les options disponibles. Vous pouvez ajouter de nouvelles applications à partir du marché des applications. Pour accéder au marché, sélectionnez l'option **Marché** dans le menu **TV** et appuyez sur **OK**. Les applications disponibles se sont attachées. Vous pouvez également accéder au marché des applications à partir du menu **Plus d'Applications**. Vous pouvez réinitialiser les personnes dans le menu **Accueil**, comprenez celle liées aux applications en utilisant l'option **Réinitialiser les Applications** dans le menu **TV** et de ses caractéristiques). Sélectionnez cette option et appuyez sur **OK**. Un message de confirmation s'affiche à l'écran. Mettez en surveillance et appuyez sur **OK** pour continuer. Notez que vous ne pouvez plus effectuer cette opération dans les prochaines minutes.

2. Connexion à un réseau câblé ou sans fil
Pour de plus amples informations concernant la configuration, référez-vous aux chapitres **Connectivité avec filsans-fil**.

3. Activer Partage Vidéo Audio
Entrer dans le menu **Partage Vidéo>Système>Plus et activer** l'option **Partage Vidéo**.

4. Lecture de fichiers partagés à travers le navigateur multimédia
Mettez en surveillance l'option **Partage Audio Vidéo** dans le menu **Sources** à l'aide des boutons directement et appuyez sur **OK**. Les périphériques de serveur multimédia disponibles sur le réseau seront reconnus. Sélectionnez-en un et appuyez sur **OK** pour continuer. Le navigateur multimédia va s'afficher. Référez-vous à la partie du menu **Navigateur Média** pour plus d'informations sur la lecture des fichiers.

En cas de problème avec le réseau, débranchez votre téléviseur de la prise murale et débranchez-le à nouveau. Les modes lecture spéciale et différée ne sont pas pris en charge par la fonction de Partage Audio/Vidéo.

Le PC/HDD Lecteur Multimédia ou tout autre appareil compatible doit être utilisé avec une connexion filaire pour une qualité de lecture optimale.

Utilisez une connexion LAN pour un partage de fichiers plus rapide avec d'autres appareils comme les ordinateurs.

NOTE: Certains PC peuvent ne pas avoir la capacité d'utiliser la fonction Partage Audio Vidéo en raison des paramètres Administrateur de Sécurité (fais que les PC communiquent).

Applications
Vous pouvez accéder aux applications installées sur votre téléviseur à partir du menu **App**. Appuyez sur le bouton **Menu** de la télécommande, le menu de **Accueil** s'affiche. Mettez une application en surveillance et appuyez sur **OK** pour la lancer.

Utilisation du service du réseau Partage Audio Vidéo

La fonction de Partage audio/vidéo est une norme permettant de visualiser les appareils électriques numériques pour les rendre plus faciles d'utilisation à domicile.

Elle vous permet d'afficher et de lire les photos, la musique et les vidéos mémorisées sur le serveur multimédia connecté à votre réseau domestique.

1. Installation du logiciel serveur

Vous ne pouvez pas utiliser la fonction de Partage audio/vidéo si le programme serveur n'est pas installé dans votre ordinateur ou si le serveur multimédia requis n'est pas installé dans le dispositif compagnon. Installez sur votre ordinateur un programme serveur approprié.

2. Connexion à un réseau câblé ou sans fil

Pour de plus amples informations concernant la configuration, référez-vous aux chapitres **Connectivité avec filsans-fil**.

3. Activer Partage Vidéo Audio

Entrer dans le menu **Partage Vidéo>Système>Plus et activer** l'option **Partage Vidéo**.

4. Lecture de fichiers partagés à travers le navigateur multimédia
Mettez en surveillance l'option **Partage Audio Vidéo** dans le menu **Sources** à l'aide des boutons directement et appuyez sur **OK**. Les périphériques de serveur multimédia disponibles sur le réseau seront reconnus. Sélectionnez-en un et appuyez sur **OK** pour continuer. Le navigateur multimédia va s'afficher. Référez-vous à la partie du menu **Navigateur Média** pour plus d'informations sur la lecture des fichiers.

En cas de problème avec le réseau, débranchez votre téléviseur de la prise murale et débranchez-le à nouveau. Les modes lecture spéciale et différée ne sont pas pris en charge par la fonction de Partage Audio/Vidéo.

Le PC/HDD Lecteur Multimédia ou tout autre appareil compatible doit être utilisé avec une connexion filaire pour une qualité de lecture optimale.

Utilisez une connexion LAN pour un partage de fichiers plus rapide avec d'autres appareils comme les ordinateurs.

NOTE: Certains PC peuvent ne pas avoir la capacité d'utiliser la fonction Partage Audio Vidéo en raison des paramètres Administrateur de Sécurité (fais que les PC communiquent).

Applications

Vous pouvez accéder aux applications installées sur votre téléviseur à partir du menu **App**. Appuyez sur le bouton **Menu** de la télécommande, le menu de **Accueil** s'affiche. Mettez une application en surveillance et appuyez sur **OK** pour la lancer.

<p>Smart Center</p> <p>Smart Center est une application pour mobile exercée à l'aide des plateformes iOS et Android. Sur votre périphérique portable, vous pouvez facilement visionner en direct vos programmes et smart. Des plus, vous pouvez démarer vos applications, utiliser votre périphérique comme télécommande de votre et partager des fichiers multimédias.</p> <p>Remarque : La capacité d'utiliser toutes les fonctions de cette application dépend des fonctionnalités de votre téléviseur.</p> <p>Mise en Route</p> <p>Pour être en mesure d'utiliser les fonctionnalités liées à Internet, votre modem/routeur doit être connecté sur Internet.</p>	<p>IMPORTANT : Assurez-vous que le téléviseur et l'appareil mobile sont connectés au même réseau.</p> <p>Pour les fonctionnalités du partage de média, activez l'option Partage Audio/Video (le cas échéant). Appuyez sur le bouton Menu de la télécommande, sélectionnez le menu Réglages->Système->Plus et appuyez sur OK. Sélectionnez le Partage Audio/Video et modifiez sur Activé. Votre TV est maintenant installée. L'application Smart Center sur votre périphérique portable.</p> <p>Démarrage l'application Smart Center. Si toutes les connexions sont correctement configurées, le nom de votre TV sera sur votre mobile. Si le nom de votre téléviseur n'apparaît pas dans la liste, patientez un instant et appuyez sur Rafraîchir. Sélectionnez votre TV dans la liste.</p>	<p>Sur la fente principale, vous trouverez des origines racées aux différentes fonctionnalités.</p> <p>L'application récupère la liste des chaînes en cours à partir du téléviseur lors du démarrage.</p> <p>MES CHAÎNES : Les programmes des quatre premières chaînes de la liste de chaîne peuvent être affichés sur la page de détail. Vous pouvez modifier les chaînes sur la liste. Appuyez sur l'image miniature de la chaîne et maintenez-la. Une liste de chaînes s'affiche et vous pouvez choisir la chaîne que vous souhaitez remplacer.</p> <p>TV : Vous pouvez voir le contenu à partir de l'onglet TV de la liste des chaînes récupérée pour voir les détails et cliquez sur l'image miniaturisée pour voir les détails des pages.</p>	<p>ENREGISTREMENTS : Vous pouvez voir vos enregistrements (si disponible) et aide-memoires actifs à partir de cet onglet. Pour supprimer une entrée, appuyez simplement sur l'icône de suppression sur chaque ligne.</p>
<p>Fonction FollowMe TV (si disponible)</p> <p>Appuez sur le gadget FOLLOW ME TV située sur le coin supérieur gauche de l'écran de votre mobile pour modifier la disposition de la fonctionnalité FollowMe TV.</p>	<p>Appuez sur l'icône de lecture pour lancer le défilement des contenus sur votre téléviseur sur votre appareil mobile. Disponible si votre appareil est dans le champ de fonctionnement de vos routeurs.</p>	<p>Mode Mirror.</p> <p>Ce mode de la fonctionnalité FollowMe TV est activé par défaut et vous permet de défilez entre les contenus de toutes les sources du téléviseur et du navigateur de média.</p>	<p>Remarque : La connexion Internet est nécessaire pour les informations EPG (les émissions en direct).</p>
<p>PARAMÈTRES : Configurez l'application à votre convenance. Vous pouvez configurer :</p>	<p>Activation automatique de FollowMe TV : La fonction FollowMe TV (si disponible) se paramètre est active. La configuration par défaut est désactivée.</p>	<p>Connexion automatique au téléviseur : En mode activé, votre appareil mobile se connecte automatiquement au dernier téléviseur connecté et passe l'écran de recherche du téléviseur.</p>	<p>Changement du téléviseur : Affiche les téléviseurs connectés actifs. Vous pouvez choisir ce paramètre pour aller à l'écran « Recherche TV » et sélectionner un autre téléviseur.</p>
<p>Éditer la liste de chaînes personnalisée : Vous pouvez modifier votre liste de chaînes personnalisée à partir de ces paramètres.</p>	<p>Choisir la source de la liste de chaînes : Utilisez pour choisir la source de la liste chaînes à utiliser avec l'application. Les options sont « Liste TV » et « Liste Personnalisée ». Vous pouvez également activer l'option « Rétirer mes chos. » pour définir la source de la liste de chaînes sélectionnée comme prioritaire. Dans ce cas, si la source sélectionnée est disponible, elle sera utilisée dans l'application.</p>	<p>No de Version : Affiche la version de l'application en cours.</p>	<p>Détail de Page</p> <p>Pour ouvrir la page de détail, saisissez un programme. Sur l'écran de la page de détail, vous pouvez obtenir les informations détaillées des programmes que vous avez sélectionnés. Les onglets « Détails », « équipe technique » et « Vidéos » sont disponibles sur la page.</p>
<p>Ecran d'appareil mobile</p>	<p>DÉTAILS : Cet onglet démarre et informe sur les programmes sélectionnés.</p>	<p>ÉQUIPE TECHNIQUE : Affiche les noms des personnes ayant contribué au programme actuel.</p>	<p>VIDÉOS : Présente les vidéos de YouTube en rapport avec les programmes sélectionnés.</p>
<p>Remarque : Une connexion Internet peut être nécessaire pour certaines fonctions.</p>	<p>ENREGISTREMENTS : Vous pouvez voir vos enregistrements (si disponible) et aide-memoires actifs à partir de cet onglet. Pour supprimer une entrée, appuyez simplement sur l'icône de suppression sur</p>	<p>ENREGISTREMENTS : Vous pouvez voir vos enregistrements (si disponible) et aide-memoires actifs à partir de cet onglet. Pour supprimer une entrée, appuyez simplement sur l'icône de suppression sur</p>	<p>une ligne.</p>
<p>Smart Center</p> <p>Smart Center est une application pour mobile basée sur les plateformes Android OS 5.0 ou ultérieur ; iOS 12.0 ou version ultérieure</p>	<p>4. Application Smart Center (peut être trouvée sur les magasins d'application en ligne pour les plateformes Android ou iOS)</p>	<p>5. Routeur modem</p>	<p>6. Dispositif de stockage USB au format FAT32 (nécessaire pour les fonctions d'enregistrement USB, si disponibles)</p>
<p>Remarques :</p>	<p>Pour les appareils Android, les dimensions d'écran Normal (mdpi), Large (hdpi) et Extra Large (xhdpi) sont prises en charge. Les appareils avec des écrans de 3" ou plus petits ne sont pas pris en charge.</p>	<p>Pour les appareils iOS, toutes les dimensions d'écran sont pris en charge.</p>	<p>Alexa est l'interface utilisateur de l'application Smart Center pour l'installation de la version installée sur votre appareil.</p>
<p>Alexa Prêt</p>	<p>Alexa est le service vocal en nuage d'Amazon disponible pour de nombreux assistants à commande vocale. Au moyen des fonctions Alexa intégrées et fonctionnelles d'Alexa, vous pouvez utiliser votre téléviseur comme un appareil Alexa et contrôler les fonctions de votre téléviseur avec Alexa.</p>	<p>Alexa Intégré</p> <p>Alexa est le service vocal en nuage d'Amazon disponible pour accéder à de nombreux assistants à commande vocale. Au moyen des fonctions Alexa intégrées et fonctionnelles d'Alexa, vous pouvez utiliser votre téléviseur comme un appareil Alexa et contrôler les fonctions de votre téléviseur avec Alexa.</p>	<p>Vous pouvez utiliser votre téléviseur comme un appareil Alexa. Pour ce faire, un Boîtier de Microphone (C) est nécessaire. Après avoir connecté votre Boîtier de Microphone à votre téléviseur, il processus d'initialisation doit être terminé. L'initialisation peut s'effectuer de manière à déclencher ce-début.</p>
<p>Page de partage de Média</p>	<p>Pour accéder au judget Partage de Média, appuyez sur la flèche du Haut sur le Bas situé sur le coin supérieur droit à gauche de l'écran.</p>	<p>Si le gadget Media est appuyé, un écran s'affiche vous permettant de sélectionner le type de tâche que vous souhaitez partager.</p>	<p>Remarque : Tous les formats d'image ne sont pas pris en charge. Cette fonction n'est pas active si la fonctionnalité Partage audio/video n'est pas prise en charge.</p>
<p>Fonction Smart à distance</p>	<p>Vous pouvez utiliser votre appareil mobile comme une télécommande pour votre téléviseur une fois qu'il est connecté. Pour accéder à la fonctionnalité complète de la télécommande intelligente, vous pouvez utiliser le menu située au milieu inférieur de l'écran.</p>	<p>Remarque : Partage de Média peut être acheté séparément si il n'est pas fourni avec l'appareil. Pour plus d'informations, contactez votre détaillant local ou le point de vente auprès duquel vous avez acheté votre téléviseur.</p>	<p>Connectez votre Boîtier de Microphone à votre téléviseur</p>
<p>Reconnnaissance vocale</p>	<p>Appuyez sur le gadget Microphone (D) et personnalisez votre application, initiez des commandes vocales telles que « Volume haut/bas », « Programme suivant/précédent », « Éteindre », etc.</p>	<p>Remarque : Cette fonction n'est disponible que sur des appareils Android.</p>	<p>Utilisez l'option Intégrer Alexa dans le menu Para-métrage->Assistant Vocal</p>
<p>Écran d'accès d'Alexa</p>	<p>Une fois la configuration terminée, la fonction Écran d'accès d'Alexa sera intégrée. Cette fonction est utilisée pour la première installation sur votre téléviseur. L'assistant d'installation s'affiche une fois le processus d'installation terminé.</p>	<p>Effectuez la première installation sur votre téléviseur. L'assistant d'installation s'affiche une fois le processus d'installation terminé.</p>	<p>L'assistant vous guidera tout au long du processus d'initialisation. Représentez-vous au manuel d'utilisation du Boîtier de Microphone pour plus d'informations.</p>

suggestions de commandes vocales seront affichées sur l'écran d'accès à Alexa.

Vous pouvez utiliser l'option d'**Écran d'accès à Alexa** dans le menu **Paramètres>Système>Assistant Vocal>Alexa Built-in** pour configurer les paramètres de cette fonction. Vous pouvez régler l'heure des périodes d'inactivité pour l'activer ou la mettre sur **Off** pour la désactiver.

L'écran d'accès à Alexa s'affiche uniquement lorsque le navigateur web ou toute autre application de vidéo à la demande, à l'exception de Netflix, est en cours d'exécution. Il apparaît lorsqu'aucune application de l'utilisateur n'est détectée pendant la période d'inactivité définie, sauf si une lecture de média est en cours. Regarder un film, par exemple, n'est pas considéré comme une inactivité de l'utilisateur.

Vous pouvez appuyer sur les boutons de la télécommande pour la faire disparaître. À titre exceptionnel, vous pouvez utiliser les boutons **Volume +/–** pour contrôler le niveau de volume même lorsque l'écran d'accès à Alexa est en cours d'exécution.

Fonctions avec Alexa

Vous pouvez contrôler les fonctions de votre téléviseur avec Alexa. Pour ce faire, le processus d'installation doit être terminé. L'installation peut s'effectuer de la manière décrite ci-dessous.

• Utilisez l'option **Fonctionnalités Avec Alexa** dans le menu **Paramètres>Système>Assistant Vocal**

• Effectuez la première installation sur votre téléviseur. L'assistant d'installation s'affiche une fois le processus d'installation terminé.

Procédure de configuration

L'assistant vous guidera tout au long du processus d'installation.

- Si vous effectuez l'installation pour la première fois sur votre téléviseur, l'assistant d'installation d'Alexa s'affiche et vous invite au processus d'installation terminé. Sur le premier écran, sélectionnez l'option **En Savoir Plus** et appuyez sur **OK**. Sur l'écran suivant, vous serez informé de la procédure. Sélectionnez **Démarrer** et appuyez sur **OK** pour continuer.

• Si vous sautez l'assistant d'installation après la première installation, vous pouvez utiliser l'option **Fonctionnalités Avec Alexa** dans le menu **Paramètres>Système>Assistant Vocal** pour effectuer l'installation manuellement. Sur le premier écran, vous serez informé de la fonction. Sélectionnez **Démarrer** et appuyez sur **OK** pour continuer.

• Un code d'authentification sera créé et affiché à l'écran. Utilisez votre ordinateur ou tout autre appareil disposant d'un accès Internet pour accéder à l'adresse Internet (URL) affichée à l'écran. Vous serez dirigé vers une page où vous pouvez vous connecter à votre compte Amazon en premier, si

vous n'êtes pas déjà connecté. Vous serez ensuite dirigé vers une page où vous pourrez entrer le code d'autentification que vous voyez sur le téléviseur et rentrer votre téléviseur avec votre compte Amazon.

- Si le processus de liaison a réussi, on vous demandera de déterminer un nom pour votre téléviseur, appelé "Friendly Name" (FN). Un "Friendly Name" est un nom que vous appellez votre télévision, comme "Living Room TV", "Kitchen TV", "Dining Room TV", etc. Choisissez un nom facile à prononcer. Vous diriez ce nom pour dire à Alexa qu'il va contrôler. Lorsque vous avez terminé, mettez **OK** en surbrillance et appuyez sur **OK**.
- Les exemples d'utilisation de cette fonction seront affichés sur l'écran suivant. Appuyez sur **OK** pour terminer la configuration.

Si vous avez effectué l'installation après la première installation, vous revenez au premier écran de l'assistant d'installation lorsque vous appuyez sur **OK**. Dans ce cas, appuyez sur **Quitter**, ou mettez en surbrillance **Configuration Utilisateur** et appuyez sur **OK** pour quitter la configuration.

Une fois l'installation terminée, vous pourrez contrôler les fonctions de votre téléviseur avec Alexa.

Remarque : Assurez-vous que les appareils soient connectés à Internet.

Exemple de Commandes

Voici quelques commandes vocales que vous pouvez utiliser :

Commande	Fonction
Alexa, turn on FN	Allume le téléviseur.
Alexa, turn off FN	Éteint le téléviseur
Alexa, play FN	Démarre la lecture de médias
Alexa, pause FN	Interrompt la lecture multimédia
Alexa, resume FN	Reprend la lecture de médias
Alexa, stop FN	Arrête la lecture multimédia
Alexa, fast forward on FN	Avance le média en mode avance rapide
Alexa, rewind on FN	Renvoie les médias
Alexa, set the volume of FN to 50	Regle le volume au niveau spécifique.
Alexa, turn the volume up on FN	Augmente le volume par 10 unités
Alexa, turn the volume down on FN	Diminue le volume par 10 unités
Alexa, mute FN	Met le son en sourdine
Alexa, unmute FN	Active le son

Google Assistant
Votre téléviseur fonctionne avec Hey Google pour le contrôle vocal de vos appareils et dispositifs connectés.

Fonctionnement avec Hey Google

Grâce à cette fonction, vous pouvez contrôler les fonctions de votre téléviseur avec les appareils Google Assistant. Pour ce faire, le processus d'installation doit être terminé.

Avant la configuration

Suivez les procédures ci-dessous avant de commencer l'installation sur votre téléviseur.

- Installez l'application Google Home sur votre téléphone mobile et connectez-vous à votre compte.
- Allez sur l'appareil assistant à votre compte.
- Sélectionnez l'action **Vsmart TV** dans la liste des actions de l'application.
- Un écran s'affiche ou vous devrez entrer le code d'authentification qui sera créé lors du processus d'installation sur votre téléviseur afin de lier votre téléviseur à votre compte. Continuez la configuration sur votre téléphone pour obtenir le code d'authentification.

Fn est l'abréviation pour "Friendly Name".

Amazon DART

Une fois la configuration terminée, la fonction DART (Réapprovisionnement Rapide par Alexa) sera intégrée. Cette fonction permet de commander automatiquement de nouvelles piles lorsque la commande est faiblement chargée. Vous pouvez utiliser l'application Alexa pour configurer les paramètres DART, par exemple le type de pile que vous souhaitez commander.

- Il vous sera demandé de déterminer un nom pour votre téléviseur sur l'écran suivant, appelé "Friendly Name" (FN). Un "Friendly Name" est un nom qui vous rappelle votre télévision, comme "Living Room TV", "Kitchen TV", "Dining Room TV", etc. Choisissez un nom facile à prononcer. Lorsque vous avez terminé, mettez **OK** en surbrillance et appuyez sur **OK**.
 - Un code d'authentification sera créé et affiché à l'écran. Entrez le code que vous voyez sur le téléviseur dans l'application Google Home.
- Une fois l'installation terminée, vous pourrez contrôler les fonctions de votre téléviseur avec Google Assistant.
- Remarque : Assurez-vous que tous les appareils soient connectés à Internet. Vous ne pouvez relier qu'un seul téléviseur à votre compte.**

Exemple de Commandes

Il suffit de dire « Hey Google » pour contrôler votre télévision en utilisant uniquement votre voix.

Mode DVD

Consignes de sécurité

ATTENTION :

Le lecteur DVD est un produit laser de classe 1. Toutefois, ce produit utilise un faisceau laser visible pouvant provoquer une exposition dangereuse au rayonnement laser. Utilisez correctement ce lecteur en suivant les instructions.

PRODUIT LASER DE CLASSE 1

RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE

La tête de flèche cliquante à l'intérieur d'un triangle équilatéral sert à prévenir l'utilisation de la présence, à l'intérieur de l'appareil, d'une « forte tension » mal isolée et suffisamment puissante pouvant constituer un risque d'électrocution pour les personnes. Le point d'examen/stationné dans le triangle équilatéral a pour objectif d'aider l'utilisateur de la présence et d'impliquer des instructions de fonctionnement et de maintenance (entretien) dans la littérature accompagnant l'appareil.

Remarques concernant les disques

De la conservation des disques

- Pour conserver le disque propre, veuillez le tenir par le côté. Ne touchez pas la surface.
- Évitez de déposer des morceaux de papier ou des rubans sur le disque.
- Si le disque est contaminé par une quelconque substance comme la colle, veuillez l'enlever avant d'utiliser le disque.

FN first/fabrévation pour "friendly Name".

Google est une marque déposée de Google LLC.

- N'exposez pas le disque à la lumière directe du soleil ou à proximité des sources de chaleur comme les conduits d'air chaud. Ne laissez également pas le disque dans une voiture garée en plein soleil puisque la température va monter rapidement et endommager le disque.
- Après la lecture rangez le disque dans son étui.
- Le nettoyage**
 - Nettoyez le disque avec un tissu ayant la texture Frottez le disque du centre vers le bord.

- Le nettoyage**
 - Nettoyez le disque avec un tissu ayant la texture Frottez le disque du centre vers le bord.

Lors de la lecture d'un fichier, vous devez appuyer sur le bouton **Arrêt** trois fois pour éjecter le disque.

Lecture générale

Lecture de base

- Appuyez sur le bouton **Veille**.
- Introduisez un disque dans le chargeur. Le disque sera automatiquement chargé et la lecture va commencer si le disque ne comporte des menus qui sont enregistrés.
Remarque: Les étapes 3 & 4 ne sont possibles que si le disque comporte un menu.
- Appuyez sur les touches **Bas / Haut / Gauche / Droite** ou la touche numérique pour sélectionner le titre souhaité.
- Appuyez sur **OK** pour confirmer l'élément sélectionné. La rubrique sélectionnée peut être un film, une image ou un autre sous-menu selon le contenu du disque utilisé.

Pour votre information

Si une action correspondant à une touche est interdite, le symbole apparaît.

Remarques sur la lecture :

- Aucun son ne sera entendu pendant l'avance rapide ou le rebondissement.
- Aucun son ne sera audible pendant la lecture au ralenti.
- En fonction du contenu du DVD, l'option de lecture du ralenti arrière peut ne pas être disponible.
- Dans certains cas, la langue du sous-titre sélectionnée n'apparaît pas immédiatement. Lorsque la langue préférée n'est pas sélectionnée, même après avoir appuyé sur le bouton à plusieurs reprises, cela signifie que la langue n'est pas disponible sur le disque.
- Quand le lecteur a redémarré ou le disque a été changé, la sélection des sous-titres est automatiquement défaillante sur les réglages initiaux.
- Si une langue non prise en charge par le disque est sélectionnée, la langue du sous-titre sera automatiquement la langue prioritaire du disque.
- En général, une diffusion se produira lorsque vous basculez sur une autre sous-titre, en d'autres termes, vous pourrez annuler le sous-titre en appuyant sur ce bouton de **Texte plus/tout**, jusqu'à ce que **Fermé sous-titres** apparaîsse sur l'écran.

Boutons du panneau de commande du DVD

▶ (Lecture / Pause)



- Lui: Met en pause la lecture. Lorsque le menu DVD (menu principal) est activé, ce bouton fonctionne comme « bouton de sélection ». (Sélectionnez la rubrique mise en surveillance dans le menu) si le disque prend en charge cette fonctionnalité.

■ (Arrêt / Éjection)



- Arrête la lecture ou charge le disque.
- Remarque:** Veuillez ne pas éjecter le disque à partir de la télécommande.

pas enregistrée sur le disque, seule la langue

disponible sur le disque sera entendue, mais pas les tranches et des titres.

10. Le retour par étapes n'est pas disponible.

11. Pour votre commodité :

• Si vous essayez d'introduire un chiffre supérieur au temps total du titre en cours, la boîte de recherche temporelle disparaît et le message « Entrée non valide » apparaît sur le coin supérieur gauche de l'écran.

12. Le diaporama est désactivé lorsque le mode ZOOM est en marche.

13. Le diaporama est désactivé lorsque le mode ZOOM est en marche.

Résolution des problèmes du DVD

Mauvaise qualité des images (DVD)

• Vérifiez que la surface du disque DVD n'est pas endommagée. (Rayures, trace de doigt etc.)

• Nettoyez le disque DVD et essayez à nouveau. Voir les instructions de la partie « Remarques sur les disques » pour un bon nettoyage des disques.

• Vérifiez que le disque DVD est placé dans le lecteur avec l'étiquette tournée vers l'avant.

• Utilisez un DVD humide ou de la condensation risque d'attirer à l'appareil. Attendez 1 ou 2 heures en mode de veille que le matériel seche.

Le disque ne joue pas

• Pas de disque dans l'appareil. Introduisez un disque dans le chargeur.

• Le disque n'est pas correctement placé.

Rémarque: Vérifiez que le disque DVD est placé dans le lecteur avec l'étiquette tournée vers l'avant.

• Mauvais type de disque. L'appareil ne lit pas les CD-ROM, etc. Le code de la région du DVD doit être compatible avec le lecteur.

Langue OSD erronée

• Sélectionnez la langue dans le menu de configuration.

• La langue pour le son ou les sous-titres d'un DVD ne peut être changée.

• Les sons et/ou les sous-titres multilingues ne sont pas enregistrés sur le DVD.

• Essayez de changer le son ou le sous-titre dans le menu des titres du DVD. Certains DVD ne permettent pas à l'utilisateur de modifier ces réglages sans utiliser le menu du disque.

• Ces fonctions ne sont pas disponibles sur le DVD.

Pas d'image

• Vérifiez que vous avez appuyé sur les boutons appropriés de la télécommande. Essayez une nouvelle fois.

Pas de son

• Vérifiez si le volume est réglé sur un niveau audible.

• Vérifiez que le son n'a pas été baissé par erreur.

Sur l'écran, il n'y a pas d'actions pour l'appareil.

• Vérifiez que le réglage du mode d'écoute approprié est correct.

Si ces actions ne marchent pas

Certains DVD peuvent ne pas contenir des menus au temps de lecture.

1. Le retour par étapes n'est pas disponible.

2. Pour votre commodité :

• Si vous essayez d'introduire un chiffre supérieur au temps total du titre en cours, la boîte de recherche temporelle disparaît et le message « Entrée non valide » apparaît sur le coin supérieur gauche de l'écran.

3. Le diaporama est désactivé lorsque le mode ZOOM est en marche.

Résolution des problèmes du DVD

Mauvaise qualité des images (DVD)

• Vérifiez que la surface du disque DVD n'est pas endommagée. (Rayures, trace de doigt etc.)

• Nettoyez le disque DVD et essayez à nouveau. Voir les instructions de la partie « Remarques sur les disques » pour un bon nettoyage des disques.

• Vérifiez que le disque DVD est placé dans le lecteur avec l'étiquette tournée vers l'avant.

• Utilisez un DVD humide ou de la condensation risque d'attirer à l'appareil. Attendez 1 ou 2 heures en mode de veille que le matériel seche.

Le disque ne joue pas

• Pas de disque dans l'appareil. Introduisez un disque dans le chargeur.

• Le disque n'est pas correctement placé.

Rémarque: Vérifiez que le disque DVD est placé dans le lecteur avec l'étiquette tournée vers l'avant.

• Mauvais type de disque. L'appareil ne lit pas les CD-ROM, etc. Le code de la région du DVD doit être compatible avec le lecteur.

Langue OSD erronée

• Sélectionnez la langue dans le menu de configuration.

• La langue pour le son ou les sous-titres d'un DVD ne peut être changée.

• Les sons et/ou les sous-titres multilingues ne sont pas enregistrés sur le DVD.

• Essayez de changer le son ou le sous-titre dans le menu des titres du DVD. Certains DVD ne permettent pas à l'utilisateur de modifier ces réglages sans utiliser le menu du disque.

• Ces fonctions ne sont pas disponibles sur le DVD.

Pas d'image

• Vérifiez que vous avez appuyé sur les boutons appropriés de la télécommande. Essayez une nouvelle fois.

Pas de son

• Vérifiez si le volume est réglé sur un niveau audible.

• Vérifiez que le son n'a pas été baissé par erreur.

Types de disque compatibles avec cet appareil

Types de disques (Logos)	Types de disques (Logos)	Types d'enregistrement	Taille du disque	Durée de Lecture Max.	Caractéristiques
	DVD	Audio + Video	12 cm	Simple-face: 240 min. Double-face: 480 min.	• Un DVD contient des données audio et vidéo en excellente qualité grâce aux systèmes Dolby Digital et MPEG-2. • Le menu affiché à l'écran permet de sélectionner facilement diverses fonctions audio et options d'affichage.
	AUDIO CD	Audio	12 cm	74 min.	• Un disque LP s'enregistre sous la forme d'un signal analogique avec davantage de distorsion. Un CD est enregistré sous la forme d'un signal numérique offrant une meilleure qualité de son, moins de distorsion et une meilleure durabilité de la qualité audio.
	MP3	Audio (xxx.mp3)	12 cm	Depend de la qualité du JPEG.	• Un MP3 est enregistré sous la forme d'un signal numérique offrant une meilleure qualité de son, moins de distorsion et une meilleure durabilité de la qualité audio.
	JPEG	Video (image fixe)	12 cm	Depend de la qualité du JPEG.	• Les JPEG sont enregistrés sous la forme d'un signal numérique offrant une meilleure qualité de son, moins de distorsion et une meilleure durabilité de la qualité d'image.


Pour un bon fonctionnement, seuls les disques de 12 cm, doivent être utilisés.

DVD est une marque de DVD Format/Logo Licensing Corporation enregistrée aux États-Unis, au Japon et dans d'autres pays.

Détails techniques

Types de disque pris en charge	DVD-SS/DL-4.7 (DVD-5) SSDL-4.7 (DVD-9) DTSI-4.7 (DVD-10) DSIDL-4.7 (DVD-18)	CD-DA CD-R CD-RW MP3/JPEG
Type Vidéo	MPEG-2 Video Standard Decoding prend en charge les MPEG-1	Affichage vidéo en plein écran (280 x 576 pixels (PAL) & 720 x 480 pixels (NTSC))
Type audio	Frequencies de diffusissement 50 et 60 Hz (PAL/NTSC)	Vitesse de traitement du flux de données numériques pouvant atteindre 108Mbps/sec
Sortie Audio	Décodage MPEG Multicanal	Réglage de ligne supérieure à 500

Sorties analogiques :	Echallonnage DAC 24 bits / 44.1 kHz
-----------------------	-------------------------------------



1. Veille
2. Touches numériques
3. Sélection de la langue audio.
4. Muet
5. Volume haut/bas
6. Menu DVD
7. Boutons de navigation
8. OK / Sélection
9. Menu Précédent/Retour
10. Boutons colorés:
Bouton rouge - Zoom
Bouton vert - Reprise
Bouton jaune - Racine
Bouton bleu - Titrage
11. Rembobiner
12. Lire
13. Pause
14. Arrêt
15. Avance rapide
16. Quitter
17. Heure
18. Menu TV
19. Sélection de la langue sous-titre.
20. Sélection de la Source

Fonctionnement général de la DVD
 Vous pouvez exploiter le contenu du DVD, du CD de film, de la musique ou des images en vous aidant des touches appropriées de la télécommande. Les fonctions principales ci-après sont celles des touches de télécommande communément utilisées.

Boutons	Lecture DVD	Lecture Film	Lecture de l'image	Lecture de la musique
▲	Lire	Lire	Lire	Lire
■	Pause	Pause	Pause	Pause
■ ■	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt
◀ / ▶	Chapitre précédent/ prochain suivant	Chapitre précédent/ suivant	Pivoter	Chapitre précédent/ suivant
▼ / ▲	Sélectionnez la rubrique de menu/Déplace l'image zommée vers le haut ou vers le bas (si disponible).			
◀◀ / ▶▶	Lecture avant rapide / Lecture arrière rapide			
GUIDE	Affiche le temps / présente le menu de configuration principal			
INFO	Selection du mode Chronoscope (pendant la lecture). Appuyez continuellement pour passer d'un mode à l'autre.			
LANGUE	Appuyez sur le bouton Langue pour changer la langue audio.	X	X	X
MENU	Affiche le menu du téléviseur.			
OK	Entête / Affichage / Lecture			
BOUTON VERT	Affiche les options de répétition.			
RETOUR / ARRIÈRE	Retour au menu précédent (si disponible)			
BOUTON JAUNE	Retour au dossier racine (si disponible)			
TEXTE	Appuyez sur le bouton Texte pour changer la langue des sous-titres ou désactiver les sous-titres.	X	X	X
BOUTON BLEU	Affiche le menu du disque (si disponible).	X	X	X
TOUCHE ROUGE	Agrandi l'image/Appuyez continuellement pour passer d'une option de zoom à l'autre.			

Autres fonctions – combinaisons de touches (lors de la lecture)

■ ▲	Ralent. avant
■ ■ ▲ ▼ ◀ ◀	Ralent. la vitesse avant
◀ ◀ + ▲	Lecture accélérée en avant
◀ ◀ + ▼	Lecture accélérée en arrière
■ ■	Confirmation de la touche Stop

(*) Vous pouvez passer au titre en appuyant directement sur les touches numériques. Pour cela, appuyez d'abord sur la touche 0, puis sur la touche du chiffre pour changer les intitulés de chiffres (exemple : pour sélectionner 5, appuyez sur 0 et 5)

Informations portant sur la fonctionnalité DVB

L'utilisation de ce récepteur DVB est indiquée uniquement dans le pays pour lequel la télévision a été fabriquée. Bien que ce récepteur DVB soit conforme aux spécifications DVB les plus récentes au moment de sa fabrication, nous ne saurons en garantir la compatibilité avec les transmissions DVB ultérieures en raison des changements susceptibles d'intervenir dans les signaux et technologies de diffusion. Certaines fonctions du téléviseur numérique peuvent ne pas être disponibles dans tous les pays. Nous nous efforçons, chaque jour à améliorer davantage la qualité de nos produits, par conséquent, leurs spécifications peuvent changer sans préavis. Pour savoir où acheter des accessoires, veuillez contacter le magasin dans lequel vous avez acheté votre équipement.

1. Garantie

Lenco offre un service de maintenance et une garantie en conformité aux lois de l'Union européenne. Cela signifie que pour toute réparation (que ce soit durant ou après la période de garantie), vous devez contacter votre revendeur local. Note importante : Il n'est pas possible d'envoyer des appareils nécessitant des réparations à Lenco directement. Note importante : L'ouverture de l'appareil ou racés à celui-ci de quelque manière que ce soit par un technicien de maintenance non agréé entraîne l'annulation de la garantie. Cet appareil n'est pas approprié pour un usage professionnel. Son utilisation à des fins professionnelles entraîne l'annulation de toutes les obligations du fabricant prévues au titre de la garantie.

2. Avis de non-responsabilité

Le micrologiciel et/ou les composants matériels font l'objet de mises à jour régulières. Certaines instructions, spécifications et images de ce document peuvent donc légèrement différer de celles de votre appareil. Tous les éléments décrits dans ce guide ne sont pas présentés qu'à titre d'illustration, et peuvent ne pas s'appliquer à une situation particulière. Aucun droit légal ne peut être obtenu à partir de la description réalisée dans ce manuel.

3. Service

Pour plus d'informations et pour bénéficier du service d'assistance, rendez-vous sur www.lenco.com Lenco Benelux BV, Thermiekstraat 1a, 6361 HB Nuth, Pays-Bas.

- Udsat ikke TV til for direkte sollys eller placer ikke åben lid sasom tændte stearinlys på toppen af eller i nærheden af fjernstyret.
 - Placer ikke TV i nærheden af en varmeplade, radiatorer mv. nær TV'et.
 - Anbring ikke TV'et på gulvet og sæt ikke elektriske værmængler etc. på TV'et.
 - For at undgå risiko for knæring, skal plastikposer med følgende ufigtænkt for baby, børn og husdyr. Følger omhyggeligt sattevel i TV'et. Hvis stativet er skadet med skruer, strammes skruerne godt fast for at forhindre TV'et at skyde. Over-stramme skruene kan ødelægge stativets gummifoder ordentligt.
 - Anbring ikke børn, kubbe eller ramme skærmen, subwooferen og gennem hulter og sprækker eller andre abninger i dækslet.
 - Batterier må ikke udsættes for stærkt varme som direkt sollys, id. og lignende.
 - For kraftig lyd fra øre- og hovedtelefoner kan medføre hørelab.
- FORSIGT OG FREMMEST - Lad ALDRIG nogen, især barn, cubbe eller ramme skærmen, subwooferen og gennem hulter og sprækker eller andre abninger i dækslet.**
- ADVARSEL**
- Batterier må ikke udsættes for stærkt varme som direkt sollys, id. og lignende.
 - Forklaring af produktet.
 - Risiko for alvorlig personskade eller død ved gennemhørelseskomponent.

Sikkerhedsoplysninger	CAUTION
RISIKO FOR ELEKTRISK STØD MÅ IKKE ANNES	!

Bemærk: Følg anvisningerne på skærmen by betjening af din redede

- CAUTION: FOR AT UNDGÅ RISIKO FOR ELEKTRISK STØD:**
FJERN IKKE DÆKSELLET (ELLER BAGSUDEN),
DEFINDES INGEN SERVICERING AF DELE,
SERVICEREN VED AT KONTAKTE EN SERVICERINGS SKÅL
SERVICEREN VED AT KONTAKTE EN SERVICERINGS SKÅL
SERVICEREN VED AT KONTAKTE EN SERVICERINGS SKÅL
- Under et ekstremt voldsomt storme, syn og lang periode med naskvælt (perioder på flere dage) skal der ikke bruges.
- Størrelsen bruges til at afhøje TV'et fra lynet. Hvis TV'et ikke er tilstede vil være tilgangen til brugtasten og ikke er frakoblet elektricitet fra lysnettet, vil enheden stadig trække strøm i alle situationer, selv hvis fjernstyret er slåetet.

- Under et ekstremt voldsomt storme, syn og lang periode med naskvælt (perioder på flere dage) skal der ikke bruges.
- Størrelsen bruges til at afhøje TV'et fra lynet. Hvis TV'et ikke er tilstede vil være tilgangen til brugtasten og ikke er frakoblet elektricitet fra lysnettet, vil enheden stadig trække strøm i alle situationer, selv hvis fjernstyret er slåetet.

Bemærk: Følg anvisningerne på skærmen by betjening af din redede

VIGTIGT - Les brugsanvisningen helt inden installation eller brug.

ADVARSEL: Dette produkt er beregnet til

- brug af personer (herunder børn), som er i stand til at forstå, at anvendelse af sådanne enheder overveget, med mindre, at de har fået instruktioner til apparaterne af en person med ansvar for deres sikkerhed.
- Brug dette TV'et en hold på under 5000 meter over havets overflade, på torre steder og i regioner med moderat eller tropisk klima.

DVB funktionelle oplysninger

Knappe på DVBens kontrollpanel

Allmindelig afspilning

Tilslutning Fejlfindning

Specifikationer

41

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

Indstille No Signal Timer under menuen Indstillingen > System > Enhedsindstillingen i overensstemmelse med.

Automatisk slukningsindstilling (Indstillingen i

System > Enhedsindstillingen) kan indstilles til en vænd

mellem 1 og 8 timer som standard. Hvis denne indstilling ikke er aktiveret så vil TV'et blyve tændt efterlæn og ikke er blevet slukket, lebet at den indstillede tid vil blive skiftet til standby efter den indstillede tid er udløbet. Klik på den næste gang på TV'et, vil den følgende meddelelse blive vist: "Standby" - Åsag: Ingen aktivitet! Inden TV'et skifter til standby-modstand, vises et dialogboksdu. Hvis du ikke trykker på nogen knap, skifter TV'et til standby-modstand efter en ventetid på ca. 5 minutter. Du kan retnhæve ja og trykke på OK for at lade TV'et standby-modstand. Hvis du fremhæver Nej, og trykker på OK, forbliver fjernstyret tændt. Du kan også få vist en anmeldelse om automatiske slukninger fra denne dialog. Fræmmer Deaktivér og tryk på OK. TV'et forbliver tændt, og funktionen annulleres.

Du kan aktiverre denne funktion igen ved at ændre indstillingen for funktionen Automatisk TV-slukning i menuen Indstillingen > System > More.

Tværeligeknapper & bøjning

Stereosystem

TV'et kan tændes ved at anvende fjernstyrets Automatisk

slukning. Inden TV'et skifter til standby-modstand,

væs et dialogboksdu. Hvis du ikke trykker på nogen knap, skifter TV'et til standby-modstand efter en ventetid på ca. 5 minutter. Du kan retnhæve ja og trykke på OK

for at lade TV'et standby-modstand. Hvis du fremhæver Nej, og trykker på OK, forbliver fjernstyret tændt. Du

kan også få vist en anmeldelse om automatiske slukninger fra denne dialog. Fræmmer Deaktivér og tryk på OK. TV'et forbliver tændt, og funktionen annulleres.

Du kan aktiverre denne funktion igen ved at ændre indstillingen for funktionen Automatisk TV-slukning i menuen Indstillingen > System > More.

TVæreligeknapper & bøjning

Stereosystem

TV'et kan tændes ved at anvende fjernstyrets Automatisk

slukning. Inden TV'et skifter til standby-modstand,

væs et dialogboksdu. Hvis du ikke trykker på nogen knap, skifter TV'et til standby-modstand efter en ventetid på ca. 5 minutter. Du kan retnhæve ja og trykke på OK

for at lade TV'et standby-modstand. Hvis du fremhæver Nej, og trykker på OK, forbliver fjernstyret tændt. Du

kan også få vist en anmeldelse om automatiske slukninger fra denne dialog. Fræmmer Deaktivér og tryk på OK. TV'et forbliver tændt, og funktionen annulleres.

Du kan aktiverre denne funktion igen ved at ændre indstillingen for funktionen Automatisk TV-slukning i menuen Indstillingen > System > More.

Tværeligeknapper & bøjning

Stereosystem

TV'et kan tændes ved at anvende fjernstyrets Automatisk

slukning. Inden TV'et skifter til standby-modstand,

væs et dialogboksdu. Hvis du ikke trykker på nogen knap, skifter TV'et til standby-modstand efter en ventetid på ca. 5 minutter. Du kan retnhæve ja og trykke på OK

for at lade TV'et standby-modstand. Hvis du fremhæver Nej, og trykker på OK, forbliver fjernstyret tændt. Du

kan også få vist en anmeldelse om automatiske slukninger fra denne dialog. Fræmmer Deaktivér og tryk på OK. TV'et forbliver tændt, og funktionen annulleres.

Du kan aktiverre denne funktion igen ved at ændre indstillingen for funktionen Automatisk TV-slukning i menuen Indstillingen > System > More.

Tværeligeknapper & bøjning

Stereosystem

TV'et kan tændes ved at anvende fjernstyrets Automatisk

slukning. Inden TV'et skifter til standby-modstand,

væs et dialogboksdu. Hvis du ikke trykker på nogen knap, skifter TV'et til standby-modstand efter en ventetid på ca. 5 minutter. Du kan retnhæve ja og trykke på OK

for at lade TV'et standby-modstand. Hvis du fremhæver Nej, og trykker på OK, forbliver fjernstyret tændt. Du

kan også få vist en anmeldelse om automatiske slukninger fra denne dialog. Fræmmer Deaktivér og tryk på OK. TV'et forbliver tændt, og funktionen annulleres.

Du kan aktiverre denne funktion igen ved at ændre indstillingen for funktionen Automatisk TV-slukning i menuen Indstillingen > System > More.

Tværeligeknapper & bøjning

Stereosystem

TV'et kan tændes ved at anvende fjernstyrets Automatisk

slukning. Inden TV'et skifter til standby-modstand,

væs et dialogboksdu. Hvis du ikke trykker på nogen knap, skifter TV'et til standby-modstand efter en ventetid på ca. 5 minutter. Du kan retnhæve ja og trykke på OK

for at lade TV'et standby-modstand. Hvis du fremhæver Nej, og trykker på OK, forbliver fjernstyret tændt. Du

kan også få vist en anmeldelse om automatiske slukninger fra denne dialog. Fræmmer Deaktivér og tryk på OK. TV'et forbliver tændt, og funktionen annulleres.

Du kan aktiverre denne funktion igen ved at ændre indstillingen for funktionen Automatisk TV-slukning i menuen Indstillingen > System > More.

Tværeligeknapper & bøjning

Stereosystem

TV'et kan tændes ved at anvende fjernstyrets Automatisk

slukning. Inden TV'et skifter til standby-modstand,

væs et dialogboksdu. Hvis du ikke trykker på nogen knap, skifter TV'et til standby-modstand efter en ventetid på ca. 5 minutter. Du kan retnhæve ja og trykke på OK

for at lade TV'et standby-modstand. Hvis du fremhæver Nej, og trykker på OK, forbliver fjernstyret tændt. Du

kan også få vist en anmeldelse om automatiske slukninger fra denne dialog. Fræmmer Deaktivér og tryk på OK. TV'et forbliver tændt, og funktionen annulleres.

Du kan aktiverre denne funktion igen ved at ændre indstillingen for funktionen Automatisk TV-slukning i menuen Indstillingen > System > More.

Tværeligeknapper & bøjning

Stereosystem

TV'et kan tændes ved at anvende fjernstyrets Automatisk

slukning. Inden TV'et skifter til standby-modstand,

væs et dialogboksdu. Hvis du ikke trykker på nogen knap, skifter TV'et til standby-modstand efter en ventetid på ca. 5 minutter. Du kan retnhæve ja og trykke på OK

for at lade TV'et standby-modstand. Hvis du fremhæver Nej, og trykker på OK, forbliver fjernstyret tændt. Du

kan også få vist en anmeldelse om automatiske slukninger fra denne dialog. Fræmmer Deaktivér og tryk på OK. TV'et forbliver tændt, og funktionen annulleres.

Du kan aktiverre denne funktion igen ved at ændre indstillingen for funktionen Automatisk TV-slukning i menuen Indstillingen > System > More.

Tværeligeknapper & bøjning

Stereosystem

TV'et kan tændes ved at anvende fjernstyrets Automatisk

slukning. Inden TV'et skifter til standby-modstand,

væs et dialogboksdu. Hvis du ikke trykker på nogen knap, skifter TV'et til standby-modstand efter en ventetid på ca. 5 minutter. Du kan retnhæve ja og trykke på OK

for at lade TV'et standby-modstand. Hvis du fremhæver Nej, og trykker på OK, forbliver fjernstyret tændt. Du

kan også få vist en anmeldelse om automatiske slukninger fra denne dialog. Fræmmer Deaktivér og tryk på OK. TV'et forbliver tændt, og funktionen annulleres.

Du kan aktiverre denne funktion igen ved at ændre indstillingen for funktionen Automatisk TV-slukning i menuen Indstillingen > System > More.

• OSD-menu-systemet

• RCA-skit til eksterne enheder (sæson dvs.-afspillere, PVR, videoips osv.).

• Stereoafsystem

• Sove-timer

• Automatisk programmeringsystem

• Manuel tuning

• Automatisk slukning efter et op til ti timer.

• Automatisk slukning af for høj temperatur.

• Automatisk lydlos, når ingen udsendelse er.

• Brug af argivne vægmonteringsskruer og andet skrue.

• Stram vægmonteringsskruerne for at forhindre TV'et i at falle. Oversædt ikke skruerne.

Figuren og illustrationen i denne brugervejledning er kun vejledning og kan alene fra det faktiske produktudseende. Produktdesign og specifikation kan ændres uden varsel.

Meld information

Dette TV er designet til at være miljøvenligt. Du kan reducere energibrugten ved følgende måde:

Hvis du indstiller Energibesparelse til Minimum,

Middel, Maksimum eller Auto, vil TV'et reducere energibrugten i overensstemmelse med henred.

Energibesparelse indstilles ved at opgå i store

menuen.

• Ethernet (LAN) til internettforbindelse og -tjeneste

• 802.11 a/b/g/n indbygget WLAN-undersættelse

• Audio/Video Deling

• HDMI

• Programoptagelse

• Programaforskydning

• Automatisk lydsplittning

• Splitstand (ekstra)

• Billed-dekodivering/funktion

• AVL (Automatisk lydsignalkontrast)

• PLL (Frekvenssegregning)

• PC-indgang

• Fjernbetjening

• Hybrid Log Gamma (HLG)

• High Dynamic Range (HDR)

• Bildetilpasning

• Vælg modus

• Vælg modus</

Brug af TV-hovedmenu
Når der er trukket på Menu-knappen, vil TV'en forhåndsvælge menuen. Du kan navigere gennem menuerne ved hjælp af retningsknapperne og lydtykkene. For at vælge en emne eller se undermenuer/delingmenuer for den fremhævede menu, tryk på OK-knappen . Når der er trukket på Menu-knappen, vil TV'en forhåndsvælge menuen. Du kan navigere gennem menuerne ved hjælp af retningsknapperne og lydtykkene. For at vælge en emne eller se undermenuer/delingmenuer for den fremhævede menu, tryk på OK-knappen .
Sæt din funktionstast til kontrollknapper
Forsvinder.
Sæt skærmens TV-tast : Tryk på kontrollknappen for at få menuen Funktionstast. Toks vil være på Stand-by . Tryk hold knappen i 2 sekunder for at aktivere denne indstilling. Konturen på indstillingen ændres, og den aktiveres. Tryk på knappen igen, for at slukke TV'en.
Sæt standbys volumen : Tryk på kontrollknappen. Væl til højre.
Sæt standbys volumen: Tryk på kontrollknappen for at få menuen Funktionstast, og tryk derefter på knappen efter hinanden for at flytte tokus til Volumen + eller Volumen - . Tryk og hold knappen nede i ca. 2 sekunder for at aktivere den valgte indstilling. Konturen på indstillingen ændres, når den aktiveres. Tryk derefter på knappen for at øge eller mindskе lydstyrken.
Sæt din funktionstast : Tryk på kontrollknappen for at få menuen Funktionstast, og tryk derefter på knappen efter hinanden for at flytte tokus til Program + eller Program - . Tryk og hold knappen nede i ca. 2 sekunder for at aktivere den valgte indstilling. Konturen på indstillingen ændres, når den aktiveres. Tryk derefter på knappen for at skifte til den næste eller følgende kanal i kanalrulleren.
Sæt skifteren til kilde : Tryk på kontrollknappen for at få menuen Funktionstast, og tryk derefter på knappen efter hinanden for at flytte tokus til Kilde + eller Program - . Multimediasystemet vil automatisk skifte til den næste eller følgende kanal i kanalrulleren.
Bemærk : OSD-hovedmenu'en ikke vises via kontrollknappen.
Brug af fjernbetjeningen
Tryk på knappen Menu på fjernbetjeningen, for at se hovedmenuen. Brug retningsknappene og OK -knappen til at navigere og modtale. Tryk på Return/Back eller Menu/Back knappen for at forlade en menu/karm.
Indgangsvalg
Når de eksterne systemer er tilsluttet TV'en, kan du skifte mellem de forskellige signalindlæg. Tryk på Kilde knappen på din fjernbetjening flere gangeitræk, for at vælge den ønskede kilde.
Ændring af kanaler og lydtykke
Du kan skifte kanal og justere volumen ved at bruge Programme , +/- og Volume -/+/knappene på fjernbetjeningen.

| 36 Market

3.1. Guide

Dian
fēi
shí

Kan navigere gennem menupunkterne ved hjælp af retningsknapperne på fjernbetjeningen. For at vælge en enkelt se undermenudeling for den fremhævede menu, tryk på **OK-knappen**. Når den fremhævede menu, vises nogen af undermenuelementerne i denne menu oversigt. Hvis du ønsker at vælge et andet menuelement, skal du trykke på **OK-knappen** igen. For at bruge et menuelement, marker det, tryk på **OK-knappen** og dernæst tryk på **OK-knappen** igen.

Tryk på **Start**-knappen, for at vise hovedmenuen. Under den første installation.

1. Start

Når hovedmenuen åbnes, vil **Startmenuboksen** blive framhævet. Indholdet af menuen **Start** kan læses:

Først et øjeblik skal du trykke på **Til menu**, fremhævet. Derefter skal du trykke på **OK**. Menuen **Start** skifter til **Rudiger Start** og tryk på **OK**. Menuen **Start** skifter til redigeringsmenuen. Redigeringsmenuen kan du selette ved at ændre placeringen af elementet **Start-menuen**.

eller

Du kan sege efter kanaler, glide, TV-menuer, applikationer, Web, YouTube og videoer ved hjælp af denne indstilling. Tryk OK indtastet og nogenford til hjælp på det virtuelle tastatur. Fremhæv den/deren OK og tryk på OK for at starte seøgningen. Listen viser nogle af de seneste resultater ved hjælp af din skærm. Vælg det ønskede resultat ved at trykke på retningsbestemte knapper og tryk på OK, for at åbne.

3.6. Marked

Du kan tilføje nye apps fra applikationsmarkedet ved hjælp af denne mulighed. Fremhav og tryk på **OK**. Tilgængelige apps vil blive vist. Du kan også få adgang til app-butikken inde fra menuen **Fleje apps**.

Du kan få adgang til menuen Indstillerne ved hjælp af denne mulighed.

Drei Hunderttausend

Dukan har dog i den inden Pravauvistuswungen ve hjælp af denne indstilling. Nogle indstilling er muligvis ikke tilgængelige, afhængigt af modellen af dit TV og det valgte land i førstegangsinstallationen.

Du kan styre indstillingerne på dit TV ved at benytte valgmulighederne i denne menu. Se afsnittet **Indstillingsmenuens indhold** for flere oplysninger.

på Start-men

til standard ved brug af menuvalget **Nustil** app til gengældighed at hænger på TV-modellen og dens funktioner). Fremhæv og tryk på **OK**. En beträffelsesbesked vil blive vist på skærmen. **Fremhav** og tryk på **OK** for at fortsætte. Bemærk at du ikke vil kunne udføre denne operation igen inden for de næste få minutter.

Du kan styre dine inputkilde-henvisninger ved at benytte valgmulighederne i denne menu. For at ændre den aktuelle kilde fremhæves et af mulighederne, og

- 4 -

5.1. Kilde-Indstilling
Du kan få adgang til menuen kildeindstillinger ved hjælp af denne mulighed. Rediger navnene, aktiver eller deaktiver valget kildeindstilling.

Sæt batterierne i fjernbeholderen
Fjernbeholderen kan have en skruet, som sikrer batteriet.

elle Kan Værelse

Fjern dækslet, hvis skruen allerede er skruet på. For at dempe dækets let til batterinummert for åbne batterinummert. Indsat i 1.5 V - str. AAA-batteri
Sørg for at (+) + (-) legt stemmer overens i (se forstørrelse på billede). Bland ikke gamle og nye batterier (korrekt polaritet).
Udskift kun med nogle af samme eller tilsvarende type.
Dækspakken pågår. Sæt dækslet på igen med skruen hvori den findes en.


environmetrics

EN BATTERI VIL UNNEVNT PÅ SKUDSTENEN, HJELP BATTERIET, AT HAN ER NÆSTEN TØMME OG SKAL UDSTYTTES. BEMÆRK, AT HAN BATTERIERNE ER FLADE, KAN FJERNBEJEJNINGENS YDELSER BLIVE FORRINGET.

Ergonomics in Design

Hvis indhold og/eller WMDRM-beskryttet indhold. Hvis denne ikke påvirker tilstrækkelige restriktioner for brug af indhold, kan indholds ejerne, at Microsofts bagestabel enhederne eventuelt at forbuge PlayReady-beskryttet indhold. Tilbagekaldelse bør ikke påvirke andre brygget indhold eller indhold, der ikke er WMDRM-beskryttet.

Antennas for binocular



- Satellit - Antenne eller kabel

Hvis du vil tilslutte en enhed til TV'en, skal du sege for, at både TV og enheden er slukket, før du opretter en forbindelse. Når forbindelsen er etableret, kan du tænde for enheden og bruge den.

Licensmeddelelse

InterFace og HDMI-logoet er registrerede varemærker tilhørende dministrator, Inc.

HDMI
HIGH DEFINITION MULTICHANNEL INTERFACE
remstillet under licens fra Dolby Laboratories. Dolby,

YouTube og YouTube-logoet er varemærker tilhørende Google LLC.

Andre lande uden for Den Europæiske Union]
Disse symboler er kun gyldige i EU.


- Kontakt din lokale myndighed for at lære om sortskaffelse og genanvendelse.
- Produktet og emballagen skal tages til dit lokale opsamningssted for genanvendelse.

Bemærk: Pb-marked som sidder under batterisymbolet angiver, at dette batteri indeholder bly.

Trådlöse LAN-Spezifikationer

1. Produktur		2. Batteri		3. Frekvensområder		4. Landesgrænsenhæder		5. Specifikationer	
TV-audiencelese	PAL, BG/D/K SECAM, BG/D/K	Mottagende kanaler	VHF (BAND I/III) - UHF (BAND II/IV) - HYPERBAND	Digital modtagelses	Fuld integrered digital antennekabel-satellit (TVDB-T2, DVBS-S2)	Antal forbindstilslede kanaler	11 / 1000	Kanalindikator	Skærmmenu
RF antenneindgang	75 Ohm (ubalanceert)	Driftsspænding	220-240V vekselstrøm, 50Hz	Audio	German+Ncan Stereo	Audio udgangseffekt (WRRMS)	2 x 6 W	Stromforbrug (W)	65W
Nettværksafsyn (W)	< 2	Standby-afsyn (W)	(med stativ) (mm)	Tv-dimensioner BxHxD	184 x 734 x 483	Tv-dimensioner BxHxD (uden stativ) (mm)	517/8 x 734 x 435	Skærm	32"
Mak-simal udgångseffekt	< 100 mW	Denne enhed er beregnet til højmen- og kontorbrug i alle EU-lande (og andre lande efter det relevante EU-direktiv) uden nogen begrensning, bortset fra de ne derfor nævnte lande.	Udendørs brug Kun i 5.450 MHz til 5.725 MHz-Bændet	Land	Begrænsninger:	Generel tiladelse til uendders brug og offentlig tjenester	Hvis det bruges uden for egne lokale, kravene der en generel tilladelse	Italien	Generel tilladelse til uendders brug Kun i 5.450 MHz til 5.725 MHz-Bændet
								Bulgarien	Generel tilladelse til netværk, og teknisk/syning (ide for spekulum)
								Norge	Radioforskriftens erfordr for det ge- km fra centrum af Ny-Alesund
								Den Russiske Föderation	Kun indendørs brug
								Israel	5 GHz-høj-band kun i intervallet 5.180 MHz - 5.320 MHz
									Kravene til et land kan til enhver tid ændres. Det anbefales, at brugerne underholder den aktuelle sta- tus hos de lokale myndigheder om deres nationale forordninger for 5 GHz trådløs LAN.

Eiernbettierung



- Standby:** Tænders/sukkern TV-set
 - Numeriske knapper:** Skifter kanal, indstætter et tal eller bogstaver, tilkobler på skærmen.
 - Sprøg:** Starter mellem lyd-/Hilsanden (analog TV), viser og slårstiller audiostreams fra spog og satser underfører til eller fra digital sætter underfører
 - Tv fra (digital TV):** Hvor der er tilgang til
 - Lydlos:** Sukker helt for lydsynken på TV'et

Volumen +/-: Afstyrker lyden

 - NETFLIX:** Starter Netflix-programmet
 - Guide:** Viser den elektroniske programoversigt
 - Piltaster:** Bruges til at navigere i menuer, indhold, osv. og også under sider i Tekst-TV, når der ikke lyttes høre om en side
 - Hjem:** Vender tilbage til Tekst-TV, når der ikke lyttes høre om en side
 - OK:** Bekræfter brugervalgene under sider i Tekst-TV (tilstand), viser kanal-menu (DTV-tilstand)
 - Tilbage/Retur:** Vender tilbage til forrige skærm, abnere indlæsning i (Tekst-TV-tilstand) Skifter hurtigt mellem forrige og nuværende kanaler eller kilder
 - Prime Video:** Abnier Amazon Prime Video-applikationen
 - Twitch:** Starter Twitch-applikationen
 - Farvede knapper:** Følger vejledningen på skærmen for farvede knapfunktioner
 - Spol tilbage:** Flytter billeder bagud i medier, såsom film
 - Otagt:** Abnier programmer
 - Afspil:** Starter afspilling af valgt medie
 - PAUSE:** Stopper mediet, der afspilles, starter tidsforlæst optagelse
 - STOP:** Stopper mediet, der afspilles
 - Hurtigt fremad:** Flytter billeder fremad i medier, såsom film
 - MIN KNAP (1*)**
 - Rakuten TV:** Starter Rakuten TV-applikation
 - Afslut:** Lukker og går ud fra valte menuer eller vender tilbage til forrige skærm
 - INFO:** Viser oplysninger om indhold på skærmen, viser skuff information (reveal - i tekst-TV-tilstand)
 - YouTube:** Starter YouTube-applikationen
 - Menut:** Viser TV-menuen

Program +/-:

 - Tekst:** Viser tekst-TV (hvis tilgængelig), tryk igen for at tagge Tekst-TV over et normalt udsendelsessejde (min)
 - Klude:** Viser alle tilgængelige udsendelsesriger indeholder

100

MINI KNAP 1:
MINI Knap kan have en standardfunktion afhængigt af
kodej. Men du kan installere en speciel funktion til disse
knapper ved at trykke på dem i denne omstændighed. mens du
kan trykke på den, kanal eller link. En behovsknælelse
kan også vælges ved at trykke på den, kanal eller link.
Standardet vil blive vist på skærmen. Nu er MINI KNAP 1
tilsluttet med den valgte funktion.

	Forbindeise	Type	Kabel	Enhed
AUDIO IN	VGA tilslutning (back)			Laptop
	PC/YPbPr Audio tilslutning (bogstide)			YPbPr/PC-Audiolabel
	HDMI tilslutning (side & bagude)			
	SPDIF (Kontakt) tilslutning (tilbage)			
	AV bagsæt			AV bagsæt (Audio/ Video) tilslutning (bag)
	HOVEDTELEFON			Headset/telefon tilslutning (side)
	YPBPR			YPbPr-Video tilslutning (tilbage)
				USB tilslutning (side)
				C1 tilslutning (side)
	LAN			Ethernet tilslutning (tilbage)
				USB-stick
				Cardbus
				PCI-E
				S-Video

Hvis du vil tilslutte en enhed til TV'et, skal du sørge for, at både TV og enheden er slukket, før du opretter et bindelse.

- Program +-**

Tekst: Viser tekst-TV (hvordan tilgængeligt), tryk igen for at lægge Tekst-TV over et normalt udsendelsesstedesbillede (mix)

Kilde: Viser alle tilgængelige udsendelser og indholdsilder

tidstorskydningsfunktionen vil muligvis ikke være tilgängelig.

Af denne grund arbejdes det at bruge USB-frakoblekke til opdagelse af HD-programmer. Det kan tilsluttes en USB-indgang og et HD-tv ved hjælp af en USB-frakoblekke fra en HD-tilslutning. Tag en sikkerhedskopli af dinne filer på dinne lagringsenheder, før du tilslutter dem til tv'et. Producenten kan holde manuelt for skærmindstyrkningen til at rådgå. Der understreses, at det er forselelig at partitione USB-diskens første partition ved hjælp af en USB-tilslutning. Den skal også formires som den primære partition, for at kunne bruges i USB-opdagelseskøre funktionen.

Nogen strem-pakker ikke kan registreres på grund af nogle problemer, så høje grange kan bledere fyse under asppling. Tastementop, Afspil, Pause, Display (TV playstadialog) kan ikke bruges, mens TV'et er aktiveret. Hvis timerne starter en opdagelse, når tekot-TV er sendt, slukkes tekot-TV automatisk. Tekot-TV deaktiveres ved opende opdagelse eller asppling. Når du opdagter et program, baggrundskan du bruge menuknappen, skilte til en anden klude, eller brug Media Player-funktioner, såsom visning af billeder, spille video og musikfiler, og endda afspille den gangende opdagelse.

Tidstorskydning mens du ser en Tryk på knappen **Pause**, mens du ser en usendelse for at aktiver tidstorskydningstilstand. I tidstorskydningstilstand sættes programmerne på pause og opgaves samtidigt på den tilsluttede USB-disk.

Tryk på **Afspil-knappen** igen, for at genoptage program på pause, fra hvor du stoppede. Tryk på knappen **Stop** for at stoppe tidstorskydningstilstand og vendte tilbage til live-udsendelsen.

Tidstorskydning kan ikke bruges, mens du er i radiostilling.

Du kan anvende tidstorskydning tilbagestilling funktion efter at have genoptaget normal asppling eller hurtig fremadspolings-valg.

Opløblikkelig opdagelse Tryk på **Otpagt-knappen** for at starte opdagelsen af en bejovnede med det samme mens du ser et program. Tryk på knappen **Stop** for at annullere øjeblikkelig opdagelse.

Du kan ikke slitte tilsluttede under opdagelsestilstand. Når du opdagter et program under tidstorskydning, vises et advarselsmeddelelse på skærmen, hvis din USB-enheds højderestabilitet ikke er tilstrækkelig.

Vigtigt ved opdagelse af programmer fra TV-menuen. Vælg et opdaget element fra listen (hvis det er opdaget tidligere). Tryk på knappen **OK** for at se **Vælg-menuen**. Vælg en indstilling og tryk på **OK**.

Bemærk: Hovedmenuen og menupunkter kan ikke abones under aspplingen.

Tryk på knappen **Stop** for at stoppe en asppling og vendte tilbage til **Optagelse**.

Længsom fremadspring Hvis du trykker på **Pause-knappen**, mens du ser optagede programmer, vil den langsommere fremadspringstilstand være tilgængelig. Du kan bruge **Hurtig fremadspring**-knappen til langsom fremadspring. Gentagne tryk på **Hurtig fremadspring**-knappen ændrer langsomm fremadspringstilstanden.

Du kan afspele bilde-, musik- og filmfiljer samt på en USB-disk ved at tilslutte den til dit TV. Tilslut en USB-disk til en af USB-indgangene, der er placeret på siden af TV'en. Når du har tilsluttet en USB-lageren til på skærmen. Tryk **OK**. **Mediebrowser** vil blive **list på skærmen**. Vælg derefter den ønskede fil og tryk på **OK** for at vise eller afspille den igen. Du kan få adgang til indholdet på den tilsluttede USB-enheds højderestabilitet fra **Kloden**. Du kan også trykke på **Kloden**-knappen på fjernbetjeningen og vælg derefter din **USB-lagerenhed** fra kildenlisten.

Optagelseindstillinger Du kan konfigurere dine optagelsespræferencer ved hjælp af følgende indstillinger:

Vælg menuen Indstiller ved hjælp af knappen **Vælg** eller **Højre** og tryk på **OK** for at vælge den ønskede menuen. **Indstiller** ved hjælp af knappen **Vælge** og **Højre** og tryk på **OK**.

Start tildig: Du kan indstille timer-optagelses til at starte indirekte ved hjælp af denne indstilling.

Slut sent: Du kan indstille timer-optagelses til at slutte senere ved hjælp af denne indstilling.

Maks. tidstorskydning Denne indstilling kan bruges til at indstille den maksimale tidslade til forstørskydning. Tilgængelige muligheder er entenlig, og den faktiske optagelse kan ændre sig i praksis afhængigt af udsendelsen. Du reserverede og ledige lagerplads-værdierne randomt håndtaget indstilling. Samfordrabet har tilstrækkelig ledig plads, eller så er der ikke muligt at foretage øjeblikkelig optagelse.

Auto-slut: Du kan indstille **Kasser-type** som **Ingen**, **adstille**, **langt** og **kortest**. Hvis den ikke er indstillet til **Ingen**, kan du indstille valgmuligheden **Ikke-apspillet til Inkredibel eller Ekskluder**. Dette betyder bestemmer indstillingen for sletning af optagelserne for at opnå mere lagerplads til løbende optagelser.

Bladningsinformation: Du kan få vist detaljerede oplysninger om en USB-lagringsehed, der er tilsluttet TV'et. Fremhav og tryk på **OK** for at se, og tryk på **Træk**-knappen for at lukke.

Formatér disk: Hvis du vil slette alle filer på en tilslutted USB-lagringsehed og konvertere diskformat til FAT32, kan du bruge denne indstilling. Tryk på **OK-knappen**, når **Formatér disk** er fremhvetet. Når du vælger på skærmen, hvor du skal indstille **FAT32**, kan du ikke vælge denne indstilling. Tryk på **OK-knappen**, når **Formatér disk** er fremhvetet. Denne vælger på skærmen, hvor du skal indstille **FAT32**.

Standard PIN-kode kunne være **indstillet til „0000“**, og afhængig af landstilling under **Forsættninginstallations**. For at ændre status for funktionen og tryk på **OK**. For at bruge denne funktion, skal du **definere**.

IMPORTANT: Formatering af USB-drevet vil slette ALLE data på det, og dels flyttes tilbage tilgangen under aspplingen.

Skærm-/Blaðningsfunktion Alle filer på skærmen vil blive tilgængelige afslutningsværelse i originalen rækkefølge i Den samme fil i **Angelsyn** (stige) (genhøj)

Alle filer på skærmen vil blive tilgængelige afslutningsværelse i originalen rækkefølge i Den samme fil i **Angelsyn** (stige) (genhøj)

Alle filer på skærmen vil blive tilgængelige afslutningsværelse i originalen rækkefølge i Den samme fil i **Angelsyn** (stige) (genhøj)

Alle filer på skærmen vil blive tilgængelige afslutningsværelse i originalen rækkefølge i Den samme fil i **Angelsyn** (stige) (genhøj)

Alle filer på skærmen vil blive tilgængelige afslutningsværelse i originalen rækkefølge i Den samme fil i **Angelsyn** (stige) (genhøj)

Alle filer på skærmen vil blive tilgængelige afslutningsværelse i originalen rækkefølge i Den samme fil i **Angelsyn** (stige) (genhøj)

Alle filer på skærmen vil blive tilgængelige afslutningsværelse i originalen rækkefølge i Den samme fil i **Angelsyn** (stige) (genhøj)

For at bruge funktionerne på informationslinien skal du markere symboler for funktionen og tryk på **OK**. For at ændre status for en funktion, vælger du **definere**. **IMPORTANT:** Formatering af USB-drevet vil slette ALLE data på det, og dels flyttes tilbage tilgangen under aspplingen.

Mediaasppling via USB-indgang

Da kan tilslutte en 2,5" og 3,5" formate "HDD mod et system" stramforsyning fra en USB-ring og et HD-tv ved hjælp af en USB-indgang og tryk på **TV**.

VIGTIGT: Tag en sikkerhedskopli af dinne filer på dinne lagringsenheder, før du tilslutter dem til tv'et. Producenten kan holde manuelt for skærmindstyrkningen til at rådgå. Der understreses, at det er forselelig at partitione USB-diskens første partition ved hjælp af en USB-tilslutning. Den skal også formires som den primære partition, for at kunne bruges i USB-opdagelseskøre funktionen.

Nogen strem-pakker ikke kan registreres på grund af nogle problemer, så høje grange kan bledere fyse under asppling. Tastementop, Afspil, Pause, Display (TV playstadialog) kan ikke bruges, mens TV'et er aktiveret. Hvis timerne starter en opdagelse, når tekot-TV er sendt, slukkes tekot-TV automatisk. Tekot-TV deaktiveres ved opende opdagelse eller asppling. Når du opdagter et program, baggrundskan du bruge menuknappen, skilte til en anden klude, eller brug Media Player-funktioner, såsom visning af billeder, spille video og musikfiler, og endda afspille den gangende opdagelse.

Tidstorskydning mens du ser en Tryk på knappen **Pause**, mens du ser en usendelse for at aktiver tidstorskydningstilstand. I tidstorskydningstilstand sættes programmerne på pause og opgaves samtidigt på den tilsluttede USB-disk.

Tryk på **Afspil-knappen** igen, for at genoptage program på pause, fra hvor du stoppede. Tryk på knappen **Stop** for at stoppe tidstorskydningstilstand og vendte tilbage til live-udsendelsen.

Tidstorskydning kan ikke bruges, mens du er i radiostilling.

Du kan anvende tidstorskydning tilbagestilling funktion efter at have genoptaget normal asppling eller hurtig fremadspolings-valg.

Opløblikkelig opdagelse Tryk på **Otpagt-knappen** for at starte opdagelsen af en bejovnede med det samme mens du ser et program. Tryk på knappen **Stop** for at annullere øjeblikkelig opdagelse.

Du kan ikke slitte tilsluttede under opdagelsestilstand. Når du opdagter et program under tidstorskydning, vises et advarselsmeddelelse på skærmen, hvis din USB-enheds højderestabilitet ikke er tilstrækkelig.

Vigtigt ved opdagelse af programmer fra TV-menuen. Vælg et opdaget element fra listen (hvis det er opdaget tidligere). Tryk på knappen **OK** for at se **Vælg-menuen**. Vælg en indstilling og tryk på **OK**.

Bemærk: Hovedmenuen og menupunkter kan ikke abones under aspplingen.

Tryk på knappen **Stop** for at stoppe en asppling og vendte tilbage til **Optagelse**.

Længsom fremadspring Hvis du trykker på **Pause-knappen**, mens du ser optagede programmer, vil den langsommere fremadspringstilstand være tilgængelig. Du kan bruge **Hurtig fremadspring**-knappen til langsom fremadspring. Gentagne tryk på **Hurtig fremadspring**-knappen ændrer langsomm fremadspringstilstanden.

Du kan afspele bilde-, musik- og filmfiljer samt på en USB-disk ved at tilslutte den til dit TV. Tilslut en USB-disk til en af USB-indgangene, der er placeret på siden af TV'en.

Når du har tilsluttet en USB-lageren til på skærmen. Tryk **OK**. **Mediebrowser**-menuen vil skærmen. **Mediebrowser** vil blive **list på skærmen**. Vælg derefter den ønskede fil og tryk på **OK** for at vise eller afspille den igen. Du kan få adgang til indholdet på den tilsluttede USB-enheds højderestabilitet fra **Kloden**. Du kan også trykke på **Kloden**-knappen på fjernbetjeningen og vælg derefter din **USB-lagerenhed** fra kildenlisten.

Optagelseindstillinger Du kan konfigurere dine optagelsespræferencer ved hjælp af følgende indstillinger:

Vælg menuen Indstiller ved hjælp af knappen **Vælg** eller **Højre** og tryk på **OK**.

Indstiller ved hjælp af knappen **Vælge** og **Højre** og tryk på **OK**.

Forside med et symbol der markerer med et rødt kryds, betyder det, at det er deaktivert.

Følgende TV

Hvis symbolot er markeret med et rødt kryds, vil dette leverer fra det tilsluttede lydsystem.

Bemærk:

Lydenheden skal understøtte System Audio Control-funktionen.

Bemærk:

Lydenheden skal understøtte System Audio Control-funktionen.

Du kan finde en vejledning til TV's egen funktioner i E-manual.

For at bruge E-manualen, skal du indtaste menuen **Indstilling**, vælg **Manuuel** og trykke på **OK**.

Brug navigationsknappen til at vælge en ønsket kategori. Hver kategori omfatter forskellige emner. Vælg og denne og tryk på **OK** for at følge vejledningen.

For at ikke blidet E-manual tryk på knappen **Exit** eller **MENU**.

Bemærk: Afhængigt af model understøtter dit muligst ikke denne funktion. Indholdet i E-manual kan variere afhængigt af modelen.

CEC

Denne funktion gør det muligt at styre de CEC-kompatible enheder, der er tilsluttet via HDMI-portene ved hjælp af fjernbetjeningen til TV'en.

CEC=vælg i menuen **Indstilling>System>Menuskifte** indstilles til **Aktiveret**. Tryk på Kildeknappen for at vælge HDMI-indgang på den tilsluttede CEC-enhed fra menuen **Kildeliste**. Når en CEC-kildeenhed er tilsluttet, vil den blive opført i kildemenuen med tilhørende DVI-, steder for det tilsluttede HDMI-portnavn i sason DVI-afspiller, optager 1 osv.).

TV's fjernbetjeling er automatisk stand til udfore de vigtigste funktioner efter den tilsluttede HDMI-kilde er valgt. For at afsætte denne funktion og styre TV'en via fjernbetjeningen igen, tryk og hold "C-NUF"-knappen på fjernbetjeningen i ca. 3 sekunder.

Du kan deaktivere CEC-funktionerne ved at indstille den relevante indstilling under menuen **Indstilling>System>Enhedsindstillinger** i overensstemmelse hermed.

TV'en understøtter også ARC (Audio Return Channel) funktionen. Denne funktion er en lydbindelse med henblik på at overføre andre kilder mellem fjernsynet og musiksystemet (AV-modtager eller højttalersystem). Når ARC'er aktiv, vil TV'en sætte sine andre lydudgange på lyd, undtagen hovedtelefonstikket, automatisk og lydstykke reguleringssnapper forbinder til tilsluttet lydenhed. For at aktiverer ARC, indstilles valget **Lyddugang i Indstilling>Lyd**-menuen som **HDMI ARC**.

Bemærk: ARC understøttes kun via HDMI/Inpt.

System Audio Control

Giver mulighed for en audio-forstærker/receiver, der skal bruges med TV'en. Lydstyrken kan styres ved hjælp af fjernbetjeningen til TV'en. For at aktiverer denne funktion indstilles valget **Lyd** under **I Indstilling>Lyd**-menuen som **HDMI ARC**. Når **HDMI ARC**-indstillingen er valgt, vil **CEC**-indstillingen automatisk blive indstillet som **Aktiveret**, hvis den ikke allerede er indstillet. TV-højttalerne slås fra, og lyden

Indstillingsmenuens indhold

Enhedsmenuens indhold	
CEC	Med denne indstilling kan du aktiverer og deaktivere CEC-funktionerne fuldstændig.
CEC Auto-støm	Denne funktion ger det muligt for den tilsluttede HDMI-CEC-kompatible enhed at tænde for TV'en og skifte automatisch til dets indgangskilde. Tryk på Vænstre eller Højre knap.
Audio Link	Tryk på OK for at åbne lydbindelsesmenu-skærmen. På dette skærmbillede kan du trække og slusse fjernbetjeningens træk til dit TV.
Indgangsenhed	Tryk på OK for at åbne menuen Input enhed. På dette skærmbillede kan du finde og tilslutte menukammen Input enhed. Du kan tilslutte alle testester og musikmoduler på markedsat. <i>Bemærk:</i> Det er ikke muligt at vælge menuen Testester fra menuen Indgangsenhed . <i>Bemærk:</i> Denne funktion kan ikke bruges om man har forstørret den forstørrelse, men der er kommet et.
Virtuel fjernbetjeling	Aktiverer eller deaktiverer den virtuelle fjernbetjeling funktion.
Audio Video-deling	Denne funktion giver dig mulighed for at dele TV'en, der gør på din smartphone eller tablet-PC. Hvis du har en kompatibel smartphone eller tablet-PC og den relevante software er installeret, kan du tilslutte din bildeblæser på dit TV. Se vejledning om delingssoftware for mere information.
Timer for manglende signal	Hvis TV'en ikke modtager nogen inputsignal (f.eks. fra en antennen eller HDMI-kilde) i 3 minutter, vil den gå i Standby-tilstand. Du kan aktivere eller deaktivere denne funktionen ved at justere denne indstilling i overensstemmelse hermed.
Billedmenuindhold	
Tilstand	Du kan ændre billedstanden, så den passer til din præference eller kvar. Billedstanden kan indstilles til en af følgende: Biograf , Spi (vægm), Sports , Dynamisk og Natur .
Kontrast	Indstiller lys og mørke værdier på skærmen.
Lyslykke	Justerer skærmens lyslykke/kvarterier.
Skarphed	Indstiller skarphedsværdien for de grænslende, der vises på skærmen.
Farve	Tilstilling af Energibesparelse til Billedgerdefineret , Minimum , Mellem , Maksimum , Auto Skærn fra eller Stukket . <i>Bemærk:</i> Tilsvarende indstilling kan være anderledes, afhængigt af den valgte tilstand.
Energie sparese	Denne indstilling kontrollerer baggrunds-belysningsniveauet. Funktionen baggrundsbelystning vil være inaktiv, hvis Energibesparelse er indstillet til andet end Billedgerdefineret .
Baggrundsylys	Indstiller farveværdierne og justerer farverne.
Billedzoom	Denne indstilling kan være ligeså angiveligt afhængigt af billedezoomindstillingen. Fremhav og tryk på OK , og bring dæffere retningsknopene til at skifte billede opad eller nedad.
Skift billede	Vælges kun, når indgangskilden er indstillet til VGA/PC .
PC-position	Hvis billedet ikke er centrert i VGA-tilstand, skal du bruge denne indstilling til at justere billedet. <i>Bemærk:</i> Dette punkt byttes billede væk fra mod skærmens højre eller venstre side.
Autonatisk position	Denne indstilling kan være aktiveret i PC -tilstand.
H Position	Denne funktion tilskyder billedet mod skærmens top eller bund.
V Position	Pixelaktueringen korigerer interferens, der ses som lodrette bånd i pixel-intensive presentationer som regnvejr eller særlige effekter.
Pixelakt	Afhængigt af indgangskilden (computer osv.), vil du muligst se større eller større effekter på skærmen. Du kan bruge fæs til at få et klarere billede ved at præve dig frem.

Lydmenu-indhold		Smart-, Film-, Musik-, Nyheder- og Fra-vælg vil være tilgængelige. Sæt til Fra for at deaktivere.
Dynamisk kontrast	Du kan ændre let dynamiske kontrastforhold til den ønskede værdi.	Bemerk: Højre poster / Lyd-menuen vil blive redigeret og tilgængeligt hvis der er installert et andet end Surround-lyd-tilstand.
Farveemp.	Indstiller den ønskede farvetemperatur/værdi. Kølig, Normal, Varm og brugercdefinerede indstillinger er tilgængelige.	På dette skærmbillede kan du vælge mellem Til og Fra .
Hvidt punkt	Hvis Eeventuelt , en indstilling som Brugeroedefind , ved at trykkes på venstre eller højre knapper, forstørker værme eller "kilde's" billede, ved at flyttes på venstre eller højre knapper.	Tryk på OK for at abhøje lydkredslæssesum-skærmen. På dette skærmbillede kan du finde og justere lydmængden i henhold til dit TV.
Blue Stretch	Indstil som Til for at aktiverere.	Indstiller den foretrukne lydkredslæsning/sidstilling. TV, SIPDIF, HDMI ARC, Kun hovedtelefon og Lineout -indstillinger vil være tilgængelige. Der vil ikke være nogen lydkredslæsning gennem den valgte indstilling og således ikke til hovedtelefonen.
Mikrodamping	Lav, Medium, Høj og Fra -muligheder er tilgængelige. Mens Micro Dimming er aktiv, vil den forenkle kontrasten lokal af hver definieret zone.	Når du indstiller en ekstern forstærker til dit TV ved hjælp af en hovedtelefon, kan du vælge denne indstilling som Udgang . Hvis du har tilsluttet hovedtelefonen til TV'en skal du indstille denne mulighed til Kun hovedtelefon . Inden du bringer hovedtelefonen, så ser for at dette punkt er indstillet til Kun hovedtelefon . Hvis denne indstilling ikke vil opnås fra hovedtelefonen indstilles til maximum , som kan skade din hovedtelefon.
Støjreduktion	Lav, Medium, Høj og Fra -muligheder er tilgængelige. Hvis signaler er svagt og billede af stor, er lydt næsten støj), så vil indstillingen Støjreduktion for at mindskende mængden af støj, film opgøres med et andet antal billede pr. sekund, end almindelige TV-programmer.	Hvis HDMI ARC er valgt, vil CEC -funktionen blive aktiveret.
Filmfunktion	Film opgøres med et andet antal billede pr. sekund, end almindelige TV-programmer.	Bemerk: Afhængigt af den vægge indstilling vil også elementer i filmmenus som tilgængelige være tilgængelige.
Hudtone	Balancenevnen kan indstilles til mellem -5 og 5.	Funktion indstiller lyden for at opnå et fast udgangsniveau mellem programmer.
Farveskift	Indstiller den ønskede farvetone.	Hvis menuen på Dolby Audio er indstillet til en anden indstilling end Fra , ændres indstillingen for AAC -indstillingen. Auto, Nat. Normal og Fra er tilgængelige i automatisk tilstand først (det automatisk, normal og fra indstilling) og således ikke til hovedtelefon . Hvis du ikke er nogen idiomatisk, vil denne funktion ændre lydgenen til normal tilstand for første gang efter at sætte denne til normal . Når fjernsynet skifter til normal -tilstand, vil den informationse på poppe op på skærmen.
Farveværelse	Andre indstillingar for farveværelser. Indstil Farveværelser som aktiveret til at justere Hue , Farve og lysstyrke værdier manuelt.	Bemærk: Afhængigt af Normal -tilstanden, giver Nat -tilstanden mere aggressiv/dynamisk kompressionskontrol som er egnet til lysveje møjler.
Gamut Mapping	Do kan benytte denne vælgmulighed til at indstille den øjne farverakka på din TV-skærm. Når den er sat til, vises farvene som kildesignat. Når den er sat til Fra , bemyndiges TV'et maksimale farverækken (farvedebaggrunds farv).	Vælgér equaliseringstilstanden. Brugeren definerede indstillingar kan kun foretages, når du står i brugertilstand .
HDMI Full skala	Når du ser TV fra en HDMI-kilde, vil denne funktion blive synlig. Du kan bruge denne funktion til at forstørre de sorte farver i billede.	Aktiverer eller deaktiverer den dynamisk bas.
Nulstil	Nulstiller billeddispositionerne til fabriksstandarderne. (Undtagen Spillistand).	Indstiller lydtype for hovedtelefonen. Denne indstilling vil ikke være tilgængelig, hvis Lydudgangen er indstillet til Lineout .

Avancerede indstillinger	Du kan ændre let dynamiske kontrastforhold til den ønskede værdi.	Når du er i VGA (PC)-tilstand, er visse menuer Blivet uanvendelige . I stedet vil VGA-tilstand blive Indstillet til Billadsmenuen , når du er i PC-tilstand.
Dynamisk kontrast	Indstiller den ønskede farvetemperatur/værdi. Kølig, Normal, Varm og brugercdefinerede indstillinger er tilgængelige.	På dette skærmbillede kan du vælge mellem Til og Fra .
Farveemp.	Hvis Eeventuelt , en indstilling som Brugeroedefind , ved at trykkes på venstre eller højre knapper, forstørker værme eller "kilde's" billede, ved at flyttes på venstre eller højre knapper.	Tryk på OK for at abhøje lydkredslæssesum-skærmen. På dette skærmbillede kan du finde og justere lydmængden i henhold til dit TV.
Hvidt punkt	Hvis Eeventuelt , en indstilling som Brugeroedefind , ved at trykkes på venstre eller højre knapper, forstørker værme eller "kilde's" billede, ved at flyttes på venstre eller højre knapper.	Indstiller den foretrukne lydkredslæsning/sidstilling. TV, SIPDIF, HDMI ARC, Kun hovedtelefon og Lineout -indstillinger vil være tilgængelige. Der vil ikke være nogen lydkredslæsning gennem den valgte indstilling og således ikke til hovedtelefonen.
Blue Stretch	Indstil som Til for at aktiverere.	Når du indstiller en ekstern forstærker til dit TV ved hjælp af en hovedtelefon, kan du vælge denne indstilling som Udgang . Hvis du har tilsluttet hovedtelefonen til TV'en skal du indstille denne mulighed til Kun hovedtelefon . Inden du bringer hovedtelefonen, så ser for at dette punkt er indstillet til Kun hovedtelefon . Hvis denne indstilling ikke vil opnås fra hovedtelefonen indstilles til maximum , som kan skade din hovedtelefon.
Mikrodamping	Lav, Medium, Høj og Fra -muligheder er tilgængelige. Mens Micro Dimming er aktiv, vil den forenkle kontrasten lokal af hver definieret zone.	Hvis HDMI ARC er valgt, vil CEC -funktionen blive aktiveret.
Støjreduktion	Lav, Medium, Høj og Fra -muligheder er tilgængelige. Hvis signaler er svagt og billede af stor, er lydt næsten støj), så vil indstillingen Støjreduktion for at mindskende mængden af støj, film opgøres med et andet antal billede pr. sekund, end almindelige TV-programmer.	Bemerk: Afhængigt af den vægge indstilling vil også elementer i filmmenus som tilgængelige være tilgængelige.
Filmfunktion	Film opgøres med et andet antal billede pr. sekund, end almindelige TV-programmer.	Funktion indstiller lyden for at opnå et fast udgangsniveau mellem programmer.
Hudtone	Når du ser film, skal du aktiverre denne funktion for lydeltigt at kunne se scener i hurtig bevægelse.	Hvis menuen på Dolby Audio er indstillet til en anden indstilling end Fra , ændres indstillingen for AAC -indstillingen. Auto, Nat. Normal og Fra er tilgængelige i automatisk tilstand først (det automatisk, normal og fra indstilling) og således ikke til hovedtelefon . Hvis du ikke er nogen idiomatisk, vil denne funktion ændre lydgenen til normal -tilstand for første gang efter at sætte denne til normal . Når fjernsynet skifter til normal -tilstand, vil den informationse på poppe op på skærmen.
Farveskift	Balancenevnen kan indstilles til mellem -5 og 5.	Bemærk: Afhængigt af Normal -tilstanden, giver Nat -tilstanden mere aggressiv/dynamisk kompressionskontrol som er egnet til lysveje møjler.
Farveværelse	Andre indstillingar for farveværelser. Indstil Farveværelser som aktiveret til at justere Hue , Farve og lysstyrke værdier manuelt.	Vælgér equaliseringstilstanden. Brugeren definerede indstillingar kan kun foretages, når du står i brugertilstand .
Gamut Mapping	Do kan benytte denne vælgmulighed til at indstille den øjne farverakka på din TV-skærm. Når den er sat til, vises farvene som kildesignat. Når den er sat til Fra , bemyndiges TV'et maksimale farverækken (farvedebaggrunds farv).	Aktiverer eller deaktiverer den dynamisk bas.
HDMI Full skala	Når du ser TV fra en HDMI-kilde, vil denne funktion blive synlig. Du kan bruge denne funktion til at forstørre de sorte farver i billede.	Indstiller lydtype for hovedtelefonen. Denne indstilling vil ikke være tilgængelig, hvis Lydudgangen er indstillet til Lineout .
Nulstil	Nulstiller billeddispositionerne til fabriksstandarderne. (Undtagen Spillistand).	Indstiller nulstiller nogen af lydindstillingerne.

Netværksmenu-indhold	
Netværkstype	Deaktiver netværksforbindelsen eller ændre forbindelsesstypen.
Scan trådløs netværk	Start en seging efter trådløse netværk. Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis Netværkstype er indstillet til Trådløs enhed .
Aftryd	Før et aftryk forbindelsen til et trådløst netværk og sæt givet trådets netværksprofil (hvis den tilgængelig er), så fremtæs dette valg og tryk på OK . Denne indstilling er afhængig af, hvis du ikke genetablerer din trådløse netværksprofil. Se Tilslutningsafsnittet for flere oplysninger.
	Hvis din modem/ruter enhed har WPS, kan du direkte oprette forbindelse til den ved hjælp af denne indstilling. Fremgangsmålet er at tryke på OK til din modem/ruterenhed, og tryk på WPS-knappen på den for at oprette forbindelsen. Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis Netværkstype er indstillet til Trådløs enhed .
Test af internethastighed	Start en hastighedsprøve til at kontrollere din forbindelsesbindbredde. Resultatet vises på skærmen, når det er færdigt.
Avancerede indstillinger	Skift IP- og DNS-konfigurationer på dit TV.
Netværksstandby-tidsstand	Aktiver eller deaktivér denne funktion ved at indstille den til Til eller Fra .
<i>Bemærk:</i> For detaljede oplysninger om tilgangsholdet i denne menu henvises til afsnittet Forbindelser .	
Indhold af installationsmenu	
Automatisk Kanalsegning/genindstilling	Viser automatiske indstillingsmuligheder. D. Antenne: Søger og gemmer antenne-DVB-stationer. D. Kabel: Søger og gemmer kabel-DVB-sendere. Analog: Søger efter og gemmer analoge stationer. Satellit: Søger efter og gemmer satellitsationer.
Manuel kanalscanning	Denne funktion kan bruges til indstilling af direkte udsendelser.
Netværkskanalscanning	Søger efter de sammenkødede kanaler i udsendelsesystemet. D. Antenne: Søger efter antennebaserede netværkskanaler. D. Kabel: Søger efter satellitbaserede netværkskanaler.
Analog finindstilling	Du kan bruge denne indstilling til at findstille analoge kanaler. Denne funktion er ikke tilgængelig, hvis der ikke er genet analoge kanaler, og hvis den nuværende kanal ikke er en analog kanal.
Satellitindstillinger	Konfigurer satellitindstillingen. Satellitstøtte: Viser tilgængelige satellitter. Du kan indst. sætte satellitter eller Rodige satellitindstillinger på listen. Antennestøtte: Du kan ændre satellitantennemindstillinger og starte en ny satellitscanning.

Netværksmenu-indstillingen / Standbytilstandsegnigning(*)	Dit TV vil sege efter nye eller manglende kanaler, mens det er i standby. Eventuelle nye fundne udsendelser vil blive vist. Dynamisk kanalopdatering (*) : Hvis denne indstilling er indstillet som Aktivert vil ændringerne på udsendelserne, såsom frekvens, kanalnavn, undertekstspørg osv. blive anvendt automatiskt.
Indstilling af netværksindstillingen	Indstiller du ser TV.
(*) Tilgængeligheden afhænger af modellen	
Opsætning af hjemmetrinspondor (**)	Ved bug af denne menu, kan du redigere de vigtigste og backup hjemmetrinspondore parametre, herunder Pid for den tilknyttede M7 operator, som bruges til at hente kanallisten. Indstil dine præferencer og tryk på den grønne knap, for at gemme indstillingerne. Start derefter en M7-operator installation ved hjælp af Automatisk kanalsegning > Satellit menu.
(*) Denne menupunkt vil kun være tilgængelig hvis en M7-operator installation udføres.	Brug denne indstilling til at rydde de lagrede kanaler. Denne indstilling er kun synlig når Land er indstillet til Danmark, Sverige, Norge eller Finland.
Sæt serviceliste	Denne indstilling gør det muligt at vænge at kun udsendelserne inden for det valgte netværk skal være opført i kanalisten. Denne funktion er kun tilgængelig for landstavag for Norge.
Vælg aktivt netværk	Du kan anvende dette menupunkt for at overvåge signalrelaterede informationer såsom signal-niveau/valitet, netværksnavn mv. eller tilgængelige forbindelser.
Signalinformation	
Førstegangsinstallation	Sletter alle gemte kanaler og indstillinger, nulstiller TV'et til fabriksmindstillingsmenu.

Systemmenu-indhold	
Højttalere	Viser TV's muligheder for højttalere.
Høj kontrast	Førg kontraster mellem menupunkter og lejster for at gøre dem lettere at læse. Hvid tekst, Grøn tekst og Fra indstillingen vil være tilgængelige.
Hørehæmnet	Aktiverer en særlig funktion, der sendes fra sendestationen.
Lydbekræftelser	Et fortalelsespol vil tilpasse et spillet for blinde eller et svagsynet publikum. Tryk på OK til tilgangsgejl. Hvis TV-systemet understøtter den.
Bemærk: Lydbekræftelsesfunktionen er ikke tilgængelig i alle tv-funktionerne.	
Dialog-forbedring	Denne funktion giver muligheden for efterbehandling af lyd til tale-rettet indstilling, du forbedrer.
Talte undertekster	Bemærk: Denne funktion har kun effekt, hvis indstillingen er AC-4 og denne effekt kan vises på højttaler-output.
Forstørrelse	Denne indstilling for talte undertekster vedrører med denne indstilling standardindstilling for talte undertekster vedrører end normalt, skal denne indstilling synlig, når kilden er indstillet til TV .
Minikort	Cør det muligt at bruge kraftkombinationen til at forstørre skærmen. Auto , TV og Fre er tilgængelige, indstil til TV for at aktiver.
Klik på Lyd	Denne mulighed aktiverer nogenliden TV-menueen, indtil som TV for at aktiveren.
Fremhæv programmer med	Den første trækant til venstre på skærmen zoomes, når forstørrelsen er aktiveret, skal du trykke langt på de nummeriske knapper 2 , 4 , 6 & fylter det zoomede område op, til venstre, højre og ned.
[SI] Undertekst	Hvis denne indstilling er aktiveret, og hvis en elektronisk programguidehandledes har "Undertekst"-udgangsstedet, fremhaves disse begivenheder med en anden farve.
[SL] Tegnsprogr	Hvis denne indstilling er aktiveret, og hvis en hvilken som helst elektroniske programguidehandledes har "Tegnsprog"-udgangsstedet, fremhaves disse begivenheder med en anden farve.
Sprøjt	Hvis denne indstilling er aktiveret, og hvis en elektronisk programguidehandledes har "Audio-bezv.-udgangsstedet", fremhaves disse begivenheder med en anden farve.
Bringt Adgang	Du kan indstille et andet sprøjt afstandet til stationen og landet.
Privatliv	Styrer moduler for betjent adgang, når tilgangsgejl.
Priaktivsindstilling	Administrere dine privatlivsstørrelser for smartTV-relaterede applikationer Tryk på OK for at gå ind, indtast og indstil efter dine præferencer.
Vis Alle Cookies	Administrere dine privatlivsstørrelser for smartTV-relaterede applikationer Tryk på OK for at gå ind og indtast og indstil efter dine præferencer.
Slet Alle Cookies	Vis alle gemte cookies.
Spor ikke	Sletter alle gemte cookies.

Forstørrelsesfunktion	Indstiller kontrasten mellem menupunkter og lejster for at gøre dem lettere at læse. Du kan også angive en ny pinkode eller angive standart - CICAM PINCODE ved hjælp af de tilhørende tilgangsgejl.
Festegning	Bemærk: Nogle menuindstillinger er mulige ikke tilgængelige afhængigt af det valgte land ved Festegning indstillingen. Standard TV -indstillingen kan være indstillet til 0000 eller 1234 . Hvis du har denne prislisten, der ændres over tid, må du også opdatere denne ved at lancere TV-forsætningstabellen .
Data/tid	Indstiller dato og klokkeslæt.
Kilder	Rodigér nærværende, aktiver eller deaktiver vedligeholdstilstande.
Netflix	Hvis denne indstilling understøttes af dit TV , kan du få vist din ESN (*) nummer og deaktiver Netflix.
Samba ACR	TV: Sæt nummer og en ønsket nummer for Netflix , såfar speciel til at identificere dit TV .
CEC Auto-strom tændt	Samba interaktiv-TV giver muligheden for at forbære din seopplevelse. Ved hjælp af denne mulighed kan du få adgang til Samba Interaktiv-TV-indstillingen administreret gennem Samba TV -serviceklik, fortrødslogistik, og administration, annonceringstjenester osv. Se mere om Samba TV -indstillingen her.
Indstilling	Denne funktion gør det muligt for den tilsluttede HDMI-CEC-kompatible enhed at styre TV via TV et og skifte automatisk til den indangående kanal. TV kan aktivere eller deaktivere denne funktion i afstandsindstilling en. Du kan til enhver tid aktivere eller deaktivere denne funktion ved at trykke eller Højre knap for at aktivere eller deaktivere funktionen.
[OEC]	Med denne indstilling kan du aktivere og deaktivere CEC-funktionerne på forskellige funktioner.
Indgangsenhed	Denne funktion gør det muligt for den tilsluttede HDMI-CEC-kompatible enhed at styre TV et og skifte automatisk til den indangående kanal. TV kan aktivere eller deaktivere denne funktion ved at trykke eller Højre knap for at aktivere eller deaktivere funktionen.
Ingen signal-timer	Tryk på OK for at åbne Bluetooth-input-menuknappen. På dette skærmbillede kan du finde og tilslutte tastaturet og musen til dit TV .
Stemmehjælp	Bemærk: Din TV er muligvis ikke kompatibel med alle tastatur- og musemodelle på markedet. For mere information om din TV kan du kontakte din forhandler eller en forhandler her.
Indbygget Alexa	Hvis TV et ikke modtager signaler (f.eks. fra en antennen eller HDMI-kilde) 3 minutter, vil det gå i Standby-tilstand. Du kan aktivere eller deaktivere denne funktion ved at tilslutte din TV til en installering overenhedsstikken.
Alexa sprøjt	Startet installationsprocessen for denne funktion manuelt. Hvis opdateringen fuldiger har indstillet Alexa sprøjt Alexa On Standby Alexa alarmvolumen og Lyd-indstillingen vil være tilgangeligt. Vi henviser til afsnittet Alexa Ready for yderligere oplysninger.
Alexa på standby-tilstand	Aktiverer eller deaktivere Alexa på standbystændselsfunktionen. Hvis den er aktiveret vil Alexa være tilgængelig mens TV et er i standbytilstand.
Alexa startskærm	Bemærk: Denne funktion kan påvirke din TV -streamning.
Alexa alarmvolumen	Angiver, som AV for at deaktivere denne funktion vil vægne en af de inaktivitetsperioder, der skal aktiveres. 15 min. 30 min. 1 time og 2 timer vægmuligheder vil være tilgangeligt.
Log ud	Indstiller lydsynskvenheden for Alexa-alarm.
	Du kan bruge denne indstilling til at logge ud af TV -loggen af, hvis Alexa-indbygget funktion bliver deaktivert. ..

Aldersgrænse: Når den er aktiveret, henter TV et al. aldersbehandlingssoplysningsene fra udsendelsen og ved dette aldersniveau er deaktiveret, deaktiveres oplysningsene til udsendelsen.

Bug af kanallisten: TV-tilstanden sorterer ikke alle kanalstiler i kanallisten. Du kan redigere denne indstilling til at logge ud. Hvis du logger af, vil Works With Alexa-knappen blive deaktivert...

Starter opdateringsprocessen for at aktivere dit TV til at arbejde med google Assistent-enhed. Fremhav Start og tryk på OK. Hvis opdateringen fulgter er assisten-t-funktionen vedligeholdt. Hvis du logger af, vil Google-assi-stent-funktionen blive deaktivert... Vi henviser til afsnittet **Google-assistent**, for yderligere oplysninger.

Google-assistent Viser TV-ets andre indstillingsmuligheder. **Menu-timeout** Ændrer timeout-værdien for menukanerne. **Standbytændt-Led** Hvis den er sat til **FRA**, vil standby LED ikke lyse, når TV'et er i standbylejlighed. Sikker, at du har den nyeste firmware. Tryk **OK** for at se valgmulighederne.

Softwareopgradering Viser den aktuelle softwareversion.

Applikations-vorsyn Indstiller den ønskede tid for at TV'en automatisk går i standby, når det ikke er i brug. Denne indstilling kan indstilles fra 1 til 18 timer i trin på 1 time. Du kan også deaktivere denne funktion ved at indstille den til **FRA**.

Denne indstilling bringes til at vægne, hvilken understilling der skal væres på Standardværdien (**DVB**-understilling/**Tekst-TV**-understift), hvis begge er tilgængelige. Standardværdien er **DVB**-understift. Denne funktion er kun tilgængelig for landevidag for Norge.

Biss er et satellitskramning-system, der bruges til nogle udsendelser. Hvis du har behov for at indstille en Biss-tilstand til en udsendelse, kan du bruge denne indstilling. Fremhav **Biss-nøgle** og tryk på **OK** for at indstille nøglen på den ønskede værdi.

Butiksstatus Vælg kur denne ikon til butikkformål. Når **Butiksstatus** er aktiveret, er nogle punkter i TV'-menuen ikke tilgængelige.

Denne funktion giver dig muligheden for at dele filer, der er gemt på din smartphone eller tablet-PC. Hvis du har en kompatibel smartphone eller tablet-PC og den relevante software er installert, kan du delafspille billedet på dit TV. Se vejledning om delafspillet for mere information.

Denne indstilling konfigurerer præferencen for strømstillestånd. **Stidte status** og **Standby** er tilgængelige.

Virtuel fjernbetjening OSS Aktiverer eller deaktiverer den virtuelle fjernbetjeningsfunktion.

Applikationsprioritet Viser Open Source-applikationer.

Du kan ændre din præference ved at vælge mellem broadcast-applikationerne og CICAM/APM+-applikationerne ved hjælp af denne indstilling. Hvis en CICAM/APM-indstabilitet TV'et, og der opstår et problemmættet applikationerne, prioritizes den valgte type applikation.

Bemærk: Nogle indstillinger er muligvis ikke tilgængelige, afhængigt af modellen af dit TV, og det vil være forskelligt i forskellige modeller.

Aldersdelig anvendelse Starter installationsprocessen for denne funktion manuelt. Hvis opdateringen tilsluttes, vil **Log ud**-knappen blive yderligere oplystinget.

Bug af kanallisten: Hvis *lærdengang* (førstegangsinstallationen) er indstillet som *Fraenig*, hælder *starten* eller *Østing*, vil *Alderslæsens værdi* indstilles til *18* som standard.

Bæreknækning: Når denne funktion er sat til **TIL**, vil TV'et kun belægges med fjernbetjeningen. Den aktuelle liste ved hjælp af indstillingerne **Filtre** og **Rediger** fremhæver den første, du vil have, og tryk på **OK** for at tilgængeliggøre den.

Bemærk: Hvis denne mulighed er sat **TIL**, vil applikationer, der anvender internteste deaktiviteret. Sæt **TIL OFF** for at frigive disse applikationerne.

Standard-CICAM PIN: Denne mulighed vises som nedenunder, hvis ikke **C-Modus** er indsat. **CICAM PIN:** Denne mulighed vises som nedenunder, hvis ikke **C-Modus** er indsat. **Pin-kode:** Angiv en ny PIN-kode.

Bemærk: Kommandoen **Flyt til position. Skif. og Rediger menuen** > **Kanaler** > **Rediger** er ikke tilgængelige for kanaler der udsendes af en M7-operatør.

Håndtering af favoritlister

Du kan oprette fire forskellige lister over dine foretrukne kanaler. Indstil **TV-kanaler** eller tryk på knappen **OK** for at åbne menuen **Kanaler**. Fremhav **Flyt til position. Skif. og Rediger**, og tryk på **OK** for at se redigeringsindstillingen. **Tag til** og **Tag ud** til **startsts multimedie Redigere** funktionen.

Bemærk: Kommandoen **Flyt til position. Skif. og Rediger menuen** > **Kanaler** > **Rediger** er ikke tilgængelige for kanaler der udsendes af en M7-operatør.

Håndtering af favoritlistor

Du kan oprette fire forskellige lister over dine foretrukne kanaler. Indstil **TV-kanaler** eller tryk på knappen **OK** for at åbne menuen **Kanaler**. Fremhav **Flyt til position. Skif. og Rediger**, og tryk på **OK** for at se redigeringsindstillingen. **Tag til** og **Tag ud** til **startsts multimedie Redigere** funktionen.

Bemærk: Kommandoen **Flyt til position. Skif. og Rediger menuen** > **Kanaler** > **Rediger** er ikke tilgængelige for kanaler der udsendes af en M7-operatør.

Håndtering af favoritlistor

Du kan oprette fire forskellige lister over dine foretrukne kanaler. Indstil **TV-kanaler** eller tryk på knappen **OK** for at åbne menuen **Kanaler**. Fremhav **Flyt til position. Skif. og Rediger**, og tryk på **OK** for at se redigeringsindstillingen. **Tag til** og **Tag ud** til **startsts multimedie Redigere** funktionen.

Bemærk: Kommandoen **Flyt til position. Skif. og Rediger menuen** > **Kanaler** > **Rediger** er ikke tilgængelige for kanaler der udsendes af en M7-operatør.

Håndtering af favoritlistor

Du kan oprette fire forskellige lister over dine foretrukne kanaler. Indstil **TV-kanaler** eller tryk på knappen **OK** for at åbne menuen **Kanaler**. Fremhav **Flyt til position. Skif. og Rediger**, og tryk på **OK** for at se redigeringsindstillingen. **Tag til** og **Tag ud** til **startsts multimedie Redigere** funktionen.

Bemærk: Kommandoen **Flyt til position. Skif. og Rediger menuen** > **Kanaler** > **Rediger** er ikke tilgængelige for kanaler der udsendes af en M7-operatør.

Håndtering af favoritlistor

Du kan oprette fire forskellige lister over dine foretrukne kanaler. Indstil **TV-kanaler** eller tryk på knappen **OK** for at åbne menuen **Kanaler**. Fremhav **Flyt til position. Skif. og Rediger**, og tryk på **OK** for at se redigeringsindstillingen. **Tag til** og **Tag ud** til **startsts multimedie Redigere** funktionen.

Bemærk: Kommandoen **Flyt til position. Skif. og Rediger menuen** > **Kanaler** > **Rediger** er ikke tilgængelige for kanaler der udsendes af en M7-operatør.

Håndtering af favoritlistor

Du kan oprette fire forskellige lister over dine foretrukne kanaler. Indstil **TV-kanaler** eller tryk på knappen **OK** for at åbne menuen **Kanaler**. Fremhav **Flyt til position. Skif. og Rediger**, og tryk på **OK** for at se redigeringsindstillingen. **Tag til** og **Tag ud** til **startsts multimedie Redigere** funktionen.

Bemærk: Kommandoen **Flyt til position. Skif. og Rediger menuen** > **Kanaler** > **Rediger** er ikke tilgængelige for kanaler der udsendes af en M7-operatør.

Håndtering af favoritlistor

Du kan oprette fire forskellige lister over dine foretrukne kanaler. Indstil **TV-kanaler** eller tryk på knappen **OK** for at åbne menuen **Kanaler**. Fremhav **Flyt til position. Skif. og Rediger**, og tryk på **OK** for at se redigeringsindstillingen. **Tag til** og **Tag ud** til **startsts multimedie Redigere** funktionen.

Bemærk: Kommandoen **Flyt til position. Skif. og Rediger menuen** > **Kanaler** > **Rediger** er ikke tilgængelige for kanaler der udsendes af en M7-operatør.

Håndtering af favoritlistor

Du kan oprette fire forskellige lister over dine foretrukne kanaler. Indstil **TV-kanaler** eller tryk på knappen **OK** for at åbne menuen **Kanaler**. Fremhav **Flyt til position. Skif. og Rediger**, og tryk på **OK** for at se redigeringsindstillingen. **Tag til** og **Tag ud** til **startsts multimedie Redigere** funktionen.

Bemærk: Kommandoen **Flyt til position. Skif. og Rediger menuen** > **Kanaler** > **Rediger** er ikke tilgængelige for kanaler der udsendes af en M7-operatør.

Håndtering af favoritlistor

Du kan oprette fire forskellige lister over dine foretrukne kanaler. Indstil **TV-kanaler** eller tryk på knappen **OK** for at åbne menuen **Kanaler**. Fremhav **Flyt til position. Skif. og Rediger**, og tryk på **OK** for at se redigeringsindstillingen. **Tag til** og **Tag ud** til **startsts multimedie Redigere** funktionen.

Bemærk: Kommandoen **Flyt til position. Skif. og Rediger menuen** > **Kanaler** > **Rediger** er ikke tilgængelige for kanaler der udsendes af en M7-operatør.

Håndtering af favoritlistor

Du kan oprette fire forskellige lister over dine foretrukne kanaler. Indstil **TV-kanaler** eller tryk på knappen **OK** for at åbne menuen **Kanaler**. Fremhav **Flyt til position. Skif. og Rediger**, og tryk på **OK** for at se redigeringsindstillingen. **Tag til** og **Tag ud** til **startsts multimedie Redigere** funktionen.

Bemærk: Kommandoen **Flyt til position. Skif. og Rediger menuen** > **Kanaler** > **Rediger** er ikke tilgængelige for kanaler der udsendes af en M7-operatør.

Håndtering af favoritlistor

Du kan oprette fire forskellige lister over dine foretrukne kanaler. Indstil **TV-kanaler** eller tryk på knappen **OK** for at åbne menuen **Kanaler**. Fremhav **Flyt til position. Skif. og Rediger**, og tryk på **OK** for at se redigeringsindstillingen. **Tag til** og **Tag ud** til **startsts multimedie Redigere** funktionen.

Bemærk: Kommandoen **Flyt til position. Skif. og Rediger menuen** > **Kanaler** > **Rediger** er ikke tilgængelige for kanaler der udsendes af en M7-operatør.

Håndtering af favoritlistor

Du kan oprette fire forskellige lister over dine foretrukne kanaler. Indstil **TV-kanaler** eller tryk på knappen **OK** for at åbne menuen **Kanaler**. Fremhav **Flyt til position. Skif. og Rediger**, og tryk på **OK** for at se redigeringsindstillingen. **Tag til** og **Tag ud** til **startsts multimedie Redigere** funktionen.

Bemærk: Kommandoen **Flyt til position. Skif. og Rediger menuen** > **Kanaler** > **Rediger** er ikke tilgængelige for kanaler der udsendes af en M7-operatør.

Håndtering af favoritlistor

Du kan oprette fire forskellige lister over dine foretrukne kanaler. Indstil **TV-kanaler** eller tryk på knappen **OK** for at åbne menuen **Kanaler**. Fremhav **Flyt til position. Skif. og Rediger**, og tryk på **OK** for at se redigeringsindstillingen. **Tag til** og **Tag ud** til **startsts multimedie Redigere** funktionen.

Bemærk: Kommandoen **Flyt til position. Skif. og Rediger menuen** > **Kanaler** > **Rediger** er ikke tilgængelige for kanaler der udsendes af en M7-operatør.

Håndtering af favoritlistor

Du kan oprette fire forskellige lister over dine foretrukne kanaler. Indstil **TV-kanaler** eller tryk på knappen **OK** for at åbne menuen **Kanaler**. Fremhav **Flyt til position. Skif. og Rediger**, og tryk på **OK** for at se redigeringsindstillingen. **Tag til** og **Tag ud** til **startsts multimedie Redigere** funktionen.

Bemærk: Kommandoen **Flyt til position. Skif. og Rediger menuen** > **Kanaler** > **Rediger** er ikke tilgængelige for kanaler der udsendes af en M7-operatør.

Håndtering af favoritlistor

Du kan oprette fire forskellige lister over dine foretrukne kanaler. Indstil **TV-kanaler** eller tryk på knappen **OK** for at åbne menuen **Kanaler**. Fremhav **Flyt til position. Skif. og Rediger**, og tryk på **OK** for at se redigeringsindstillingen. **Tag til** og **Tag ud** til **startsts multimedie Redigere** funktionen.

Bemærk: Kommandoen **Flyt til position. Skif. og Rediger menuen** > **Kanaler** > **Rediger** er ikke tilgængelige for kanaler der udsendes af en M7-operatør.

Håndtering af favoritlistor

Du kan oprette fire forskellige lister over dine foretrukne kanaler. Indstil **TV-kanaler** eller tryk på knappen **OK** for at åbne menuen **Kanaler**. Fremhav **Flyt til position. Skif. og Rediger**, og tryk på **OK** for at se redigeringsindstillingen. **Tag til** og **Tag ud** til **startsts multimedie Redigere** funktionen.

Bemærk: Kommandoen **Flyt til position. Skif. og Rediger menuen** > **Kanaler** > **Rediger** er ikke tilgængelige for kanaler der udsendes af en M7-operatør.

Håndtering af favoritlistor

Du kan oprette fire forskellige lister over dine foretrukne kanaler. Indstil **TV-kanaler** eller tryk på knappen **OK** for at åbne menuen **Kanaler**. Fremhav **Flyt til position. Skif. og Rediger**, og tryk på **OK** for at se redigeringsindstillingen. **Tag til** og **Tag ud** til **startsts multimedie Redigere** funktionen.

Bemærk: Kommandoen **Flyt til position. Skif. og Rediger menuen** > **Kanaler** > **Rediger** er ikke tilgængelige for kanaler der udsendes af en M7-operatør.

Håndtering af favoritlistor

Du kan oprette fire forskellige lister over dine foretrukne kanaler. Indstil **TV-kanaler** eller tryk på knappen **OK** for at åbne menuen **Kanaler**. Fremhav **Flyt til position. Skif. og Rediger**, og tryk på **OK** for at se redigeringsindstillingen. **Tag til** og **Tag ud** til **startsts multimedie Redigere** funktionen.

Bemærk: Kommandoen **Flyt til position. Skif. og Rediger menuen** > **Kanaler** > **Rediger** er ikke tilgængelige for kanaler der udsendes af en M7-operatør.

Håndtering af favoritlistor

Du kan oprette fire forskellige lister over dine foretrukne kanaler. Indstil **TV-kanaler** eller tryk på knappen **OK** for at åbne menuen **Kanaler**. Fremhav **Flyt til position. Skif. og Rediger**, og tryk på **OK** for at se redigeringsindstillingen. **Tag til** og **Tag ud** til **startsts multimedie Redigere** funktionen.

Bemærk: Kommandoen **Flyt til position. Skif. og Rediger menuen** > **Kanaler** > **Rediger** er ikke tilgængelige for kanaler der udsendes af en M7-operatør.

Håndtering af favoritlistor

Du kan oprette fire forskellige lister over dine foretrukne kanaler. Indstil **TV-kanaler** eller tryk på knappen **OK** for at åbne menuen **Kanaler**. Fremhav **Flyt til position. Skif. og Rediger**, og tryk på **OK** for at se redigeringsindstillingen. **Tag til** og **Tag ud** til **startsts multimedie Redigere** funktionen.

Bemærk: Kommandoen **Flyt til position. Skif. og Rediger menuen** > **Kanaler** > **Rediger** er ikke tilgængelige for kanaler der udsendes af en M7-operatør.

Håndtering af favoritlistor

Du kan oprette fire forskellige lister over dine foretrukne kanaler. Indstil **TV-kanaler** eller tryk på knappen **OK** for at åbne menuen **Kanaler**. Fremhav **Flyt til position. Skif. og Rediger**, og tryk på **OK** for at se redigeringsindstillingen. **Tag til** og **Tag ud** til **startsts multimedie Redigere** funktionen.

Bemærk: Kommandoen **Flyt til position. Skif. og Rediger menuen** > **Kanaler** > **Rediger** er ikke tilgængelige for kanaler der udsendes af en M7-operatør.

Håndtering af favoritlistor

Du kan oprette fire forskellige lister over dine foretrukne kanaler. Indstil **TV-kanaler** eller tryk på knappen **OK** for at åbne menuen **Kanaler**. Fremhav **Flyt til position. Skif. og Rediger**, og tryk på **OK** for at se redigeringsindstillingen. **Tag til** og **Tag ud** til **startsts multimedie Redigere** funktionen.

Bemærk: Kommandoen **Flyt til position. Skif. og Rediger menuen** > **Kanaler** > **Rediger** er ikke tilgængelige for kanaler der udsendes af en M7-operatør.

Håndtering af favoritlistor

Du kan oprette fire forskellige lister over dine foretrukne kanaler. Indstil **TV-kanaler** eller tryk på knappen **OK** for at åbne menuen **Kanaler**. Fremhav **Flyt til position. Skif. og Rediger**, og tryk på **OK** for at se redigeringsindstillingen. **Tag til** og **Tag ud** til **startsts multimedie Redigere** funktionen.

Bemærk: Kommandoen **Flyt til position. Skif. og Rediger menuen** > **Kanaler** > **Rediger** er ikke tilgængelige for kanaler der udsendes af en M7-operatør.

Håndtering af favoritlistor

Du kan oprette fire forskellige lister over dine foretrukne kanaler. Indstil **TV-kanaler** eller tryk på knappen **OK** for at åbne menuen **Kanaler**. Fremhav **Flyt til position. Skif. og Rediger**, og tryk på **OK** for at se redigeringsindstillingen. **Tag til** og **Tag ud** til **startsts multimedie Redigere** funktionen.

Bemærk: Kommandoen **Flyt til position. Skif. og Rediger menuen** > **Kanaler** > **Rediger** er ikke tilgængelige for kanaler der udsendes af en M7-operatør.

Håndtering af favoritlistor

Du kan oprette fire forskellige lister over dine foretrukne kanaler. Indstil **TV-kanaler** eller tryk på knappen **OK** for at åbne menuen **Kanaler**. Fremhav **Flyt til position. Skif. og Rediger**, og tryk på **OK** for at se redigeringsindstillingen. **Tag til** og **Tag ud** til **startsts multimedie Redigere** funktionen.

Bemærk: Kommandoen **Flyt til position. Skif. og Rediger menuen** > **Kanaler** > **Rediger** er ikke tilgængelige for kanaler der udsendes af en M7-operatør.

Håndtering af favoritlistor

Du kan oprette fire forskellige lister over dine foretrukne kanaler. Indstil **TV-kanaler** eller tryk på knappen **OK** for at åbne menuen **Kanaler**. Fremhav **Flyt til position. Skif. og Rediger**, og tryk på **OK** for at se redigeringsindstillingen. **Tag til** og **Tag ud** til **startsts multimedie Redigere** funktionen.

Bemærk: Kommandoen **Flyt til position. Skif. og Rediger menuen** > **Kanaler** > **Rediger** er ikke tilgængelige for kanaler der udsendes af en M7-operatør.

Håndtering af favoritlistor

Du kan oprette fire forskellige lister over dine foretrukne kanaler. Indstil **TV-kanaler** eller tryk på knappen **OK** for at åbne menuen **Kanaler**. Fremhav **Flyt til position. Skif. og Rediger**, og tryk på **OK** for at se redigeringsindstillingen. **Tag til** og **Tag ud** til **startsts multimedie Redigere** funktionen.

Bemærk: Kommandoen **Flyt til position. Skif. og Rediger menuen** > **Kanaler** > **Rediger** er ikke tilgængelige for kanaler der udsendes af en M7-operatør.

Håndtering af favoritlistor

Du kan oprette fire forskellige lister over dine foretrukne kanaler. Indstil **TV-kanaler** eller tryk på knappen **OK** for at åbne menuen **Kanaler**. Fremhav **Flyt til position. Skif. og Rediger**, og tryk på **OK** for at se redigeringsindstillingen. **Tag til** og **Tag ud** til **startsts multimedie Redigere** funktionen.

Bemærk: Kommandoen **Flyt til position. Skif. og Rediger menuen** > **Kanaler** > **Rediger** er ikke tilgængelige for kanaler der udsendes af en M7-operatør.

Håndtering af favoritlistor

Du kan oprette fire forskellige lister over dine foretrukne kanaler. Indstil **TV-kanaler** eller tryk på knappen **OK** for at åbne menuen **Kanaler**. Fremhav **Flyt til position. Skif. og Rediger**, og tryk på **OK** for at se redigeringsindstillingen. **Tag til** og **Tag ud** til **startsts multimedie Redigere** funktionen.

Bemærk: Kommandoen **Flyt til position. Skif. og Rediger menuen** > **Kanaler** > **Rediger** er ikke tilgængelige for kanaler der udsendes af en M7-operatør.

Håndtering af favoritlistor

Du kan oprette fire forskellige lister over dine foretrukne kanaler. Indstil **TV-kanaler** eller tryk på knappen **OK** for at åbne menuen **Kanaler**. Fremhav **Flyt til position. Skif. og Rediger**, og tryk på **OK** for at se redigeringsindstillingen. **Tag til** og **Tag ud** til **startsts multimedie Redigere** funktionen.

Bemærk: Kommandoen **Flyt til position. Skif. og Rediger menuen** > **Kanaler** > **Rediger** er ikke tilgængelige for kanaler der udsendes af en M7-operatør.

Håndtering af favoritlistor

Du kan oprette fire forskellige lister over dine foretrukne kanaler. Indstil **TV-kanaler** eller tryk på knappen **OK** for at åbne menuen **Kanaler**. Fremhav **Flyt til position. Skif. og Rediger**, og tryk på **OK** for at se redigeringsindstillingen. **Tag til** og **Tag ud** til **startsts multimedie Redigere** funktionen.

Bemærk: Kommandoen **Flyt til position. Skif. og Rediger menuen** > **Kanaler** > **Rediger** er ikke tilgængelige for kanaler der udsendes af en M7-operatør.

Håndtering af favoritlistor

Du kan oprette fire forskellige lister over dine foretrukne kanaler. Indstil **TV-kanaler** eller tryk på knappen **OK** for at åbne menuen **Kanaler**. Fremhav **Flyt til position. Skif. og Rediger**, og tryk på **OK** for at se redigeringsindstillingen. **Tag til** og <

Tekst	Udtryk til en funktion, der ikke har et udtryk i udgangen.
Vælg genre	Viser tekst menu. Vælg et program og tryk på Vælg genre . Begivenhederne i programmet, der matcher den valgte genre, fremhæves.
Guide	Viser sege-muligheder . Med denne funktion kan du vælge for, at valgte genre i programguidens database. Matchende resultater vil blive opført.
Vælg kategori	Viser den aktuelle begivenhed fra den fremhævede kategori.
Forside	Zooms fremhævet indholdet i et billede.

Nuværende plan

I denne layout-mulighed vil kun begivenheder i den fremskedyede kanal blive listet. Du kan bruge retningskræftene til at rulle genren listen over ved hjælp af de øverste knapperne og knappen **Tekst** trykkes ved højre markeringen.

Næste plan

Det næste layout-mulighed vil kun begivenheder i den fremskedyede kanal blive listet. Du kan bruge retningskræftene til at rulle genren listen over ved hjælp af de øverste knapperne og knappen **Tekst** trykkes ved højre markeringen.

Softwareupgradering
Dit TV er i stand til at finde det
automatisk via tjenestebesøg.
Søgning efter softwareopgradering
Vælg denne knap, hvis du ønsker
at finde en opgradering til dit
tv.

Buggen - Brug retnings knapperne for at fremhæve en event og tryk på **OK**-knappen for at vise **Event**-menuen. Følgende indstillinger er tilgængelige.

Softwareupgradering: er en menugen Indstilling-Systemet. Hvis der findes en ny opdatering til installationen, vil den automatisk blive installert. OK der vil du se en advarsel om, at der er en opdatering.

Bemærk: Træk ikke strømkabelen ud fra genstrømspræseden. Hvis en netværkskabel er tilsluttet, skal den ikke fjernes fra strømkablet.

Opprett nytt konto
Du kan ikke logge inn på TV-en din hvis du ikke har et konto. Det er enkelt å opprette et konto. Du må bare følge instruksjonene under. Hvis du ikke har en TV-en din, kan du også laste ned den fra App Store.

- Tjek om du har tunet TV et korrekt.
- Lav signalniveauet kan medføre billedflørsympning.
- Lav vælgt antennearrangement.
- Kontroller om du har indstillet den rigtige kanalafrekvens, hvis du har udført manuel indstilling.

Inet billede

- Tjek modtaget ikke nogen signal. Tjek, at du har valgt den korrekte kilde.
- Er antennen korrekt tilsluttet?
- Er den brugte de retlige teknik til tilslutning af antennen?
- Er antennenpladen beskadiget?

- Hvis du er i tvivl, skal du kontakte din forhandler.
- Kontroller om TV'et er sat på lydlos. Tryk på knappen **Lydlos** eller skru op for lydstyrken for at tjekke.

- Der kommer kun lyd fra én højttaler Tjek balanceinstillingerne i Lydmenuen.

- Batterien er masken sat i kontakten. Den henvises til afsnittet ”Isætning af batteri i fjernbetjeningen”.
- Det er muligt at enheden ikke er tilsluttet.

- Kontroller AV-kabler og forbindelse fra en nærdet.
- Kontroller at enheden er tændt.

Billeder ikke centreret i VGA-kilde

Hvis du vil have at dit TV automatisk centererer billedet, skal du indtaste menuen **PC Position** i **billedmenuen**.

Frontnæse Autoposition og tryk på **OK**. Vent til det er færdigt. For at indstille bildelets position manuelt kan du bruge indstillingerne **H Position** og **V Position**. Vælg den en skede indstilling, og brug venstre og højre retningsknapper på fjernbetjeningen til at indstille.

Hvis du vil opnage et program, skal du først forbinde en USB memory-stick til TV'et, mens det er slukket. Du skal derefter tænde for TV'et, for at aktivere optagefunktionen. Hvis du ikke kan opnage, skal du

Kontrolle lagenheden er konkret formuleret, og den tekniske rækkefølge er til opgave.

USS og langtids-
UHS

Hvis meddelelsen om "USS-diskens" skyrevælstighed er til opgave, skal du gennemtænke, hvordan du kan løse for langsomt til at opgave. Skal du forsøge at geninstallere operativsystemet på den USB-disk fra start? Eller skal du tilføje en ekstra harddisk i din computer?

Om du ikke har oplyst, hvilket teknisk skravene er tilknyttet, så er det muligt at få brug for en anden USB-disk.

Typiske startmuligheder for PC-indgang

Index	Oplearning	Frekvens
1	640x480	60Hz
2	640x480	75Hz
3	800x600	56Hz
4	800x600	60Hz
5	800x600	72Hz
6	800x600	75Hz
7	1024x768	60Hz

8	1024x768	70Hz
9	1024x768	75Hz
10	1152x864	75Hz
11	1280x768	60Hz

12	1360x768	60Hz
13	1280x960	60Hz
14	1280x1024	60Hz
15	1280x1024	75Hz
16	1440x1050	60Hz

	1440x900	1920x1080
17	1440x900	60Hz
18	1440x900	75Hz
19	1920x1080	60Hz

Typiske skærmtilstande for PC-indgang

Den følgende tabel illustrerer nogle af de typiske video-displaytilstande. Dit TV understøtter muligvis ikke alle oplosninger.

Indeks	Opløsning	Frekvens
1	64x64x64	600Hz
2	64x64x80	75Hz
3	80x80x60	560Hz
4	80x80x90	600Hz
5	80x80x900	72Hz
6	80x80x900	75Hz
7	1024x768	60Hz
8	1024x768	70Hz
9	1024x768	75Hz
10	1125x854	75Hz
11	1280x768	60Hz
12	1366x768	600Hz
13	1280x650	60Hz
14	1280x1024	60Hz
15	1280x1024	75Hz
16	1440x900	60Hz
17	1440x900	600Hz
18	1440x900	75Hz
19	1920x1080	60Hz

Dansk - 25 -

Dansk - 26 -

Signalkompatibilitet for AV og HDMI

Kilde	Undstøttede signaler	Tilgængelig
PAL	O	O
SECAM	O	O
Back AV	O	O
NTSC4.43	O	O
NTSC3.58	O	O
480i, 480p	60Hz	O
576i, 576p	50Hz	O
YPrPb	720p	50Hz; 60Hz
1080i	50Hz; 60Hz	O
480i, 480p	60Hz	O
576i, 576p	50Hz	O
720p	50Hz; 60Hz	O
HDMI	1080i	O
	1080p	24Hz - 25Hz, 30Hz; 50Hz; 60Hz

(X) Ikke tilgænglig, O: Tilgængelig)

I visse tilfælde kan et signal ikke visees ordentligt på TV. Problemet kan være mangelende overensstemmelse med standarder fra producenten (DVI, antenneboks osv.). Hvis man oplever sådanne problemer, bør man kontakte forhandleren samt producenten.

Undstøttede filformater til USB-stikstand

Video-filformater		Billed-filformater		Audio-filformater	
Udviedelse	Specifikationer	Udviedelse	Specifikationer	Udviedelse	Formatter
.mpg, .mpeg, .dat, .xob .ts, .tp, .m2ts	Maks. oplysning & rammeffektvens og bitstrømstydhed	.mpg1/2, .H.264, VC1 .avf	MPEG1/2, MPEG4, H.264, MJPEG .mp4, .m4a, .m4v, .mov, .qt .3gp, .3gp2, .3gpp .m4v	.mpg1/2, .MPEG4, H.264 .H.264, 1080P, >@30fps - 50Mbps, 1080P, @60fps - 50Mbps Andet: 1080P, @60fps - 50Mbps	
			.flv	Sorenson Sp., MP4 G4, H.264	
			.asf, .wmv	MPEG4, WMV3, VC1	
			.webm	VP8	
					HEVC/H.265

Oplysning (pr. fildele x højde)	
Grundlinje	8192 x 8192
.jpg, .jpeg	3000 x 3000
.bmp	RLE / 8-bit
	RGB / 16/24/32 bit
	Grayscale, 24/32 bit pr. pixel
	Progressiv
	Interlace-format

Indirect filiform or

Tibetan Linguistics

Eksterne underlestør	
Utvideosse	Spesifikatorer
.ssa	SubStation Alpha
.ass	Advanced SubStation Alpha
.sit	SubRipper
.sub	Micro DVD / SubViewer
*.idx	VOBSub
.txt	Micro DVD / TmpPlayer / MP12
.mpl	MP12
.smi	Sami
.srt	JACOB3B
.iss	TML
.lrc	DVD-LINERTEKST
.sub	Irc


Interne undertekster	
Udvidelse	
.mkv	
.m4v	
.dat	
.mpg	
.mpeg	
.vob	
.mp4	

apparatet. Indstil denne til "Kabel forbundet enhed"

Kabelforbundet forbindelse

For at tilslutte til et kabelnetværk

- Slut dit TV til dit modem eller din router via en ethernet-kabel. Der er en LAN-port bag på bagsiden af dit TV.



- ## 1. ISP-bredbåndsförbindelse

2. LAN (Ethernet)-kabel
 3. LAN-indgang på bagsiden af TV

- Før at konfigurerer kablene i moduleringen, se venligst afsnittet Netværksindstillinger i Indstillingsmenuen.

- Du vil måske være i stand til at forbinde dit TV til dit LAN-netværk, afhængigt af dit netværks

- Rohm&Hahn. Et sædant tilslæde skal du bruge et Ethernet-kabel til at tilslutte dit TV direkte til netværkets stikkontakt.

-

-

-

- A schematic diagram of a pump system. A vertical pump unit is connected by a horizontal pipe to a circular tank. Inside the tank, a float valve is shown, which opens when the water level reaches a certain point. The pipe then continues from the tank to a drain outlet at the bottom right.

- ## 1. Netværksstik i væggen

- ## Konfiguration af kabel forbundne enhedsindstillinger

- Netværkstype
Netværkstype kan vælges som Kabelforbundet

Test af internanæsthesie

Fremhæv **Test af intermetastighed**, og tryk på knappen **OK**. TV'et kontrollerer intermettobindelsens højnedsstørrelse og viser resultaterne på skærmen.

Annotated Bibliography

Fremhæv **Avancerede indstillinger** og tryk på **OK**-knappen. På næste skærmbillede kan du ændre IP- og DNS-indstillingerne, så **TViser** fungerer ud fra dine ønsker.

Indstilling og tank om vensk

Om du ønsker at få en mere detaljeret udgivelse om hvordan man installere et netværk med skiltet indstillingen fra Automatisk til Manuelt, kan du læse denne artikel fra DNS-værdier Manual.

Vælg det relaterede tema i rulmen og indstuds.

Før alt gør du ved at højdejagtet til den numeriske knapper på din ANDERSEN's software. Tog på knappen **Gem** og **OK** for at gemme indstillingerne, når du er færdig.




-

- 1. ISP-bredbånd stribdelelse**

En trådløs N-router (IEEE 802.11ab/g/n) med simulant 2,4 GHz og 5 GHz-bånd er udviklet til at øge båndbredden. Dette er optimiseret for en lettere og hurtigere HD-streaming af videoer, hovedforsørger og trådles gaming.

 - Højigheden og kanalene varierer afhængigt af



- Netværkstype kan vælges som **Kabelforbundet enhed**, **Trådløs enhed** eller **Deaktivert**

<p>For at kunne bruge denne funktion til TV og fjernbetjeningen skal du forbindes til et trådløst netværk. Vælg JAF for at få en forbindelse, der understøtter denne konfiguration på et parakvet.</p> <p>Fremhav Test af interne hastigheder og tryk på knappen OK for at kontrollere din interneforbindelser.</p> <p>Denne funktion understøtter 802.11 a, b, g og n-type moderner. Det understøtter 802.11n.</p> <p>Anden information</p> <p>Status på forbindelsen vil blive vist som Forbundet eller Ikke forbundet på den aktuelle IP-adresse, hvis en forbindelse er etableret.</p>	<p>Tilslutning til din mobile enhed via WLAN</p> <ul style="list-style-type: none"> Hvis din mobile enhed har WLAN-funktionen, kan du forbinde den til TV via en router, for at få adgang til indhold på din enhed. Til dette skal din mobiltelefon have en højstensmåssig delingssoftware. Tilslut TV til din router ved at følge trinene, der blev nævnt i afsnittet ovenfor. Bagtert skal du forbinde din mobiltelefon med routenet og dæfiler aktiverede software på din mobiltelefon. Vælg derefter filer, som du gerne vil dele med dit TV. Hvis forbindelsen er etableret korrekt, bør du nu få adgang til de delle filer på din mobiltelefon via AF-Studio video udgangsfunktionen i dit TV. <p>Fremhav AF-Studio-indstillingen i menuen Kilder, og tryk på OK. Det tilgængelige medielevernvhender i netværket vises, således din mobile enhed og knappen OK for at fortsætte.</p> <ul style="list-style-type: none"> Hvis den er tilgængelig, kan du hente en virtuel fjernbetjeningapplikation på din mobile enhedsapplikationsbutyder server. Bemærk: Denne funktion understøttes muligvis ikke af alle mobile enheder. <p>Netværksstandby-tilstand</p> <p>Netværksstandby-tilstand er en standard, der gør det muligt for en enhed at blive tændt eller vækst af en netværksmodul. Meddelelsen sendes til enheden ved hjælp af et program, der udføres på enheden, der er tilsluttet det samme lokale netværk, såsom en smartphone.</p> <p>Dit TV er W-LAN-kompatibel. Denne funktion kan være dæaktivert under forstængningsfunktionen. For at aktivere denne funktion, skal du vælge Netværksstandby-tilstand-indstillingen i Netværksmenuen i TV.</p> <p>Koble fra installering vises på skærmen.</p> <p>Det betyder, at forbindelsen til en trådløs enhed, skal du afbryde forbindelsen til en trådløs enhed. Skal du fremhæve Netværkstype og tryk venstre eller højre for at indstille Deaktivér.</p> <p>Hvis du har oprettet forbindelse til et trådløst netværk, vent, indtil IP-adressen vises på skærmen.</p> <p>Det betyder, at forbindelsen til en trådløs enhed, skal du oprette forbindelse til et trådløst netværk, hvori automatiske forbindelse til det samme netværk, hvor du kan tilslutte din skærm til trådløst forbindelse. For at afbryde forbindelsen til et trådløst netværk og slætte profilen for gamle trådløse netværk, så fremmøn Afbryd og tryk på OK.</p> <p>Hvis din router har WPS, kan du direkte forbinde til trådløse netværksoplysningsmulighederne osv., således du opretter forbindelse til det samme netværk, hvor du kan tilslutte enheden. Bruges sammen med WPS-funktionen, først, vælg Tilk. WPS på din WiFi-ruter, og indklik OK. Gør din modtagerenhed klar til at oprette forbindelse. Hvis WPS-knappen på den forbindelse ikke fungerer, så tænd for WiFi-aktiviteten.</p>	<p>Innputenhed i Indstillinge-menuen.</p> <p>Inputenhed til TV og Knappen OK, for at åbne menupunktet, og tryk på Knappen OK, for at åbne den relevante menu. Ved brug af denne menu kan du finde og tilslutte enheder, der er tilsluttet den samme trådløse teknologi, og begynde at anvende den. Følg instruktionerne på skærmen. Startenhedsopdagelse er en funktion til en liste over tilgængelige trådløse enheder. Marker den kanal, du ønsker at tilslutte forbindelse til. Du kan også tryk på Knappen OK for at forbinde. Hvis Enhed tilslut vises, er forbindelsen korrekt lavet.</p> <p>Hvis du forbindes til en trådløs enhed, vil Forbindelse til en trådløs enhed og Indstillinge-menuen kompatibel med alle fastlægningerne på markedsstedet. For mere information kontak din lokale forhandler eller den forhandlere, du købte TV til.</p> <p>Billedoverførsel og audio-streaming</p> <p>Du kan også bruge denne type af forbindelse til at overføre billeder eller stream lyd fra din mobile enhed til dit TV.</p> <p>Du skal på din mobile enhed og TV'et, som beskrevet tidligere. Start en sang fra din mobile enhed i handboden, og tryk på TV listen over indhold. Bekræft anmodningen om forbindelse til din TV-skærm, og god det samme på din handbordenheds skærm. Hvis pairing ikke er gennemført, vil du måske få et fejlmeddelelse eller audio-streaming fra TV'et ikke være muligt.</p> <p>Billederne som sendes af den mobile enhed vil blive vist på TV'et. Denne funktion giver mulighed for at overføre et bilde fra din handbordenheds skærm til din Trådløse skærm.</p> <p>Brug med mobile enheder</p> <p>Der er forskellige standarer, som muliggør deling af skærm, herunder grat., video- og yd-indhold mellem din smartphone og TV.</p> <p>Tykkere på knappen Kilder på fjernbetjeningen og tryk på TV til din router, ved at følge trinene, der blev nævnt i Trådløse skærm.</p> <p>Der vises et skæmbillede, som fortæller at TV'et er klar til tilslutning.</p> <p>Abn Delingsapplikationen på din mobile enhed. Dette applikation er opkaldt forskelligt for hvert markedssted, så betjegningsvejledningen til din mobile enhed for detaljeret oplysninger.</p> <p>Når du har valgt TV'et og tilsluttet din skærm til enheden, så skal du starte audio-streaming fra din mobile enhed. Vælg OK på knappen OK på fjernbetjening fra din mobile enhed.</p> <p>Lyd vil blive dirigeret gennem højttalerne på din mobile enhed til TV, hvis du ikke har valgt en parentesco på din mobile enhed.</p> <p>Et symbol vil blive vist på den øverste side af TV-skærmen, så langt audio-streaming-indlægget er aktiveret. For at stoppe audio-streaming, skal du slukke for den trådløse tilslutning på din mobile enhed.</p> <p>Tilslutning til Andre Trådløse Enheder</p> <p>Dit TV understøtter også en anden kontidistance-forbindelses-teknologi. Pairing kræves for denne slags trådløse enheder. Bruges sammen med WPS-ratnet. Du skal gøre følgende for at have din enhed til TV.</p> <ul style="list-style-type: none"> Indstil enheden til pairingstilstand Start pairingstilstanden på TV. <p>Bemærk: Se Se og få tilgangen til din trådløse enhed, for at lære hvordan du sætter enheden i pairingstilstand.</p> <p>Du kan tilslutte lydenheder, tastaturer og mus trådløst til dit TV. Attryb eller sluk for alle andre lydenheder for at få din trådløse funktion til at fungere korrekt.</p> <p>Til lydenheder bør du bruge en muligværdi Audio-Media-menuen (dækkeover) i TV til at få en forbindelse til YouTube-og Netflix-applikationer.</p>
--	---	---

forbindelserne - og registreringsproblem under brug af TVet/Audio-Video-delingsfunktionen, og der vises ingen informationsmeddelelse på skærmen. Hvis en enhed allerede er parret med en anden enhed ved hjælp af en anden delingsenhed, kan der ikke oprettes en ny forbindelse.

Audio-video-deling er den teknik, der:

- Bruges til at overføre et signal fra en TV til en anden enhed via en audio-video-delingsfunktionen.

Bemærk: Trådløs enhed, kan fungere på det samme radiotelefonienværelse og kan interferere med hinanden. For at forbære sig derimod om dette, skal du placere din enhed i et andet sted end det, der er tildelt din PC. Hvis denne måde ikke fungerer, skal du tage ud af din PC og sætte den i et andet sted.

Tilslutningstøjfløjning

Trådløst netværk ikke tilgængeligt

- Søg for dit netværks freawalls tilslutter TVets trådløse forbindelse.
- Prøv at segne efter trådløse netværk igen via Netværks-menuknappen.

Hvis det trådløse netværk ikke fungerer korrekt, skal du prøve at bruge dit bælte kablenekært. Se afsnittet **Kablenekært** for yderligere oplysninger om processen.

Hvis TV'en ikke fungerer ved hjælp af kablenekært, skal du kontrollere modemet (ruteren). Hvis routeren ikke er fælbehæftet, skal du kontrollere dit modems netværksforbindelse.

Forbindelsen er langsom

Se prøgejejledningen om dit trådløse modem for at få oplysninger om det interne service-kontrakt, forbindelsesstørrelse, signalstyrke osv. og andre oplysninger. Duska har en højstighedsforbindelse til dit modem.

Forstyrrelse under afspilninger eller langsomme reaktioner

I så fald kan du forsøge følgende:

Hold mindst tre timers afstand fra mikrotelefonen, mobiltelefoner, Bluetooth-enheder eller WLAN kompatible enheder. Prøv at ændre den aktive kanal på WLAN-ruteren.

Forbindelse ikke tilgængelig i Audio-Video-delingsvirk I kke

Hvis MAC-adressen (et unikt identifikationsnummer) på din PC eller modem er permanent registreret, er det muligt, at du ikke kan oprette forbindelse til internettet. I et sådant tilfælde gældende MAC-adressen overgang, når du opretter forbindelsen til internettet. Dette er en sikkerhedsforanstaltning mod autorisering. Da TV'en har sin egen MAC-adresse, kan din interneudbyder ikke behandle MAC-adressen på dit TV. Af denne grund kan dit TV ikke oprette forbindelse til internettet. Kontakt din interneudbyder og bed om oplysninger om, hvordan du tilsætter en anden enhed, som f.eks. dit TV, til internettet.

Det her også muligt, at forbindelsen ikke er tilgængelig som følge af et firewall-problem. Hvis du mener, dette forudsæger dit problem, skal du kontakte din interneudbyder. En firewall kan være grunden til et

Apps

Vewd-knappen, og tryk på knappen OK. Vælg derefter Tiltføl til hurtigopkald indstilling i undermenuen, og tryk på knappen OK igen. Navn og adresse vil blive tilføjet automatisk i henhold til den valgte delingsfunktion.

Fremhav, og tryk på OK-knappen, for at tilføje.

Du kan også bruge Vewd-menupunkten til at styre funktionen. Fremhav Vewd-knappen, tryk på knappen OK for at se tilgangelige sidespecificke og generelle indstillinger.

Der er forskellige måder at sege eller besøge hjemmesider ved hjælp af webbrowseren.

Indtast adresseen på et websted (URL) ind i søgerfeltet adresstafletjen og ternavnet knappen Send på din virtuelle tastatur og tryk på knappen OK for at besøge webstedet.

Indtast nogensind ind i søgerfeltet knappen Send på din virtuelle tastatur og tryk på knappen OK for at besøge den tilhørende hjemmeside.

Det er kompatibel med USB-mus. Forbind din mus eller trådløse museadapter til USB-indgangen på dit TV for lettere og hurtigere navigation.

Nogle Internetsider indholder flash-indhold. Dette er ikke understøttet af browseren.

Det er understøttet af alle downloadprocesser fra Internettet via webbrowseren.

Bug a Audio-Video-delingsfunktionstjeneste

Audio-Video-delings-funktionen er en standard, der understøttet visningsprocessoren for digital elektronik og gør det mere bekvæmt at bruge på et hjemmekontor. Denne standard giver dig mulighed for at få vist og afspille filerne, musik og videoer lagret på mediesystemet, som er tilsluttet til dit hjemmekontor.

1. Server software installation

Audio Video-Delings funktionen kan ikke bruges, hvis serverprogrammet ikke er installert på din PC eller hvis den krævede medieserver software ikke er installeret på din tilsluttede enhed. Forbedr venligst din PC-medt og ordnet server-program.

2. Tilslutning til et kabelforbindelse eller trådløst netværk

Sæt kapitlene Kabletrådets forbindelse for detaljerede oplysninger om konfiguration.

3. Aktiver Audio-video-deling

Indtast menuen Indstilling>System>More og vælg Indstilling af Audio-video-delingsfunktionen.

4. Afsplining af data filer via mediebrowseren

Fremhav Alt-audio-video-deling i menuen Kinder

ved at bruge ratingsknopene, og tryk på OK.

Tilganglige medieserverenheder i netværket vil blive angivet. Vælg en og tryk på OK for at forsette. Mediebrowseren vises derefter.

Se menuvalgt Media Browser for yderligere information om filafspilning.

Hvis de opstår et problem med netværket, skal du slukke for dit TV på stikkontakten og tændte det igen.

Trick-funktion og spring-tastenstøttes ikke med Audio-Video-delings funktionen.

PC/HDD-Media Player eller andre enheder, der er kompatible, kan være tilsluttet med kabel for højere opspilningskvalitet.

Hurtigopkald og Vewd-knappen er tilgængelige på kanaler, hvor

Forbindelse ikke til hurtigopkald

Du kan bruge plejehjem på fernbetjeningen eller en tilslutning til et trådløse mediebrowserværktøj.

Indstil din tilslutning til en trådløs mediebrowserværktøj, hvilket markeres med et grønt symbol på det.

I det første skærmbladet af browseren, vil miniatuerne af de forbindelserne, som har været tilsluttet med din trådløse blyn, vises på hurtigopkald sammen med Rediger hurtigopkald og Tilføj til hurtigopkald.

Hurtigopkald markeres med et grønt symbol.

Forbindelse ikke til hurtigopkald

Du kan bruge plejehjem på fernbetjeningen eller en tilslutning til et trådløse mediebrowserværktøj.

Indstil din tilslutning til en trådløs mediebrowserværktøj, hvilket markeres med et grønt symbol på det.

Hurtigopkald markeres med et grønt symbol.

Hurtigopkald markeres med et grønt symbol.

Forbindelse ikke til hurtigopkald

Du kan bruge plejehjem på fernbetjeningen eller en tilslutning til et trådløse mediebrowserværktøj.

Indstil din tilslutning til en trådløs mediebrowserværktøj, hvilket markeres med et grønt symbol på det.

Hurtigopkald markeres med et grønt symbol.

Hurtigopkald markeres med et grønt symbol.

Forbindelse ikke til hurtigopkald

Du kan bruge plejehjem på fernbetjeningen eller en tilslutning til et trådløse mediebrowserværktøj.

Indstil din tilslutning til en trådløs mediebrowserværktøj, hvilket markeres med et grønt symbol på det.

Hurtigopkald markeres med et grønt symbol.

Hurtigopkald markeres med et grønt symbol.

Forbindelse ikke til hurtigopkald

Du kan bruge plejehjem på fernbetjeningen eller en tilslutning til et trådløse mediebrowserværktøj.

Indstil din tilslutning til en trådløs mediebrowserværktøj, hvilket markeres med et grønt symbol på det.

Hurtigopkald markeres med et grønt symbol.

Hurtigopkald markeres med et grønt symbol.

Forbindelse ikke til hurtigopkald

Du kan bruge plejehjem på fernbetjeningen eller en tilslutning til et trådløse mediebrowserværktøj.

Indstil din tilslutning til en trådløs mediebrowserværktøj, hvilket markeres med et grønt symbol på det.

Hurtigopkald markeres med et grønt symbol.

Hurtigopkald markeres med et grønt symbol.

Forbindelse ikke til hurtigopkald

Du kan bruge plejehjem på fernbetjeningen eller en tilslutning til et trådløse mediebrowserværktøj.

Indstil din tilslutning til en trådløs mediebrowserværktøj, hvilket markeres med et grønt symbol på det.

Hurtigopkald markeres med et grønt symbol.

Hurtigopkald markeres med et grønt symbol.

Forbindelse ikke til hurtigopkald

Du kan bruge plejehjem på fernbetjeningen eller en tilslutning til et trådløse mediebrowserværktøj.

Indstil din tilslutning til en trådløs mediebrowserværktøj, hvilket markeres med et grønt symbol på det.

Hurtigopkald markeres med et grønt symbol.

Hurtigopkald markeres med et grønt symbol.

Forbindelse ikke til hurtigopkald

Du kan bruge plejehjem på fernbetjeningen eller en tilslutning til et trådløse mediebrowserværktøj.

Indstil din tilslutning til en trådløs mediebrowserværktøj, hvilket markeres med et grønt symbol på det.

Hurtigopkald markeres med et grønt symbol.

Hurtigopkald markeres med et grønt symbol.

Forbindelse ikke til hurtigopkald

Du kan bruge plejehjem på fernbetjeningen eller en tilslutning til et trådløse mediebrowserværktøj.

Indstil din tilslutning til en trådløs mediebrowserværktøj, hvilket markeres med et grønt symbol på det.

Hurtigopkald markeres med et grønt symbol.

Hurtigopkald markeres med et grønt symbol.

Forbindelse ikke til hurtigopkald

Du kan bruge plejehjem på fernbetjeningen eller en tilslutning til et trådløse mediebrowserværktøj.

Indstil din tilslutning til en trådløs mediebrowserværktøj, hvilket markeres med et grønt symbol på det.

Hurtigopkald markeres med et grønt symbol.

Hurtigopkald markeres med et grønt symbol.

Forbindelse ikke til hurtigopkald

Du kan bruge plejehjem på fernbetjeningen eller en tilslutning til et trådløse mediebrowserværktøj.

Indstil din tilslutning til en trådløs mediebrowserværktøj, hvilket markeres med et grønt symbol på det.

Hurtigopkald markeres med et grønt symbol.

Hurtigopkald markeres med et grønt symbol.

Forbindelse ikke til hurtigopkald

Du kan bruge plejehjem på fernbetjeningen eller en tilslutning til et trådløse mediebrowserværktøj.

Indstil din tilslutning til en trådløs mediebrowserværktøj, hvilket markeres med et grønt symbol på det.

Hurtigopkald markeres med et grønt symbol.

Hurtigopkald markeres med et grønt symbol.

Forbindelse ikke til hurtigopkald

Du kan bruge plejehjem på fernbetjeningen eller en tilslutning til et trådløse mediebrowserværktøj.

Indstil din tilslutning til en trådløs mediebrowserværktøj, hvilket markeres med et grønt symbol på det.

Hurtigopkald markeres med et grønt symbol.

Hurtigopkald markeres med et grønt symbol.

Forbindelse ikke til hurtigopkald

Du kan bruge plejehjem på fernbetjeningen eller en tilslutning til et trådløse mediebrowserværktøj.

Indstil din tilslutning til en trådløs mediebrowserværktøj, hvilket markeres med et grønt symbol på det.

Hurtigopkald markeres med et grønt symbol.

Hurtigopkald markeres med et grønt symbol.

Forbindelse ikke til hurtigopkald

Du kan bruge plejehjem på fernbetjeningen eller en tilslutning til et trådløse mediebrowserværktøj.

Indstil din tilslutning til en trådløs mediebrowserværktøj, hvilket markeres med et grønt symbol på det.

Hurtigopkald markeres med et grønt symbol.

Hurtigopkald markeres med et grønt symbol.

Forbindelse ikke til hurtigopkald

Du kan bruge plejehjem på fernbetjeningen eller en tilslutning til et trådløse mediebrowserværktøj.

Indstil din tilslutning til en trådløs mediebrowserværktøj, hvilket markeres med et grønt symbol på det.

Hurtigopkald markeres med et grønt symbol.

Hurtigopkald markeres med et grønt symbol.

Forbindelse ikke til hurtigopkald

Du kan bruge plejehjem på fernbetjeningen eller en tilslutning til et trådløse mediebrowserværktøj.

Indstil din tilslutning til en trådløs mediebrowserværktøj, hvilket markeres med et grønt symbol på det.

Hurtigopkald markeres med et grønt symbol.

Hurtigopkald markeres med et grønt symbol.

Forbindelse ikke til hurtigopkald

Du kan bruge plejehjem på fernbetjeningen eller en tilslutning til et trådløse mediebrowserværktøj.

Indstil din tilslutning til en trådløs mediebrowserværktøj, hvilket markeres med et grønt symbol på det.

Hurtigopkald markeres med et grønt symbol.

Hurtigopkald markeres med et grønt symbol.

Forbindelse ikke til hurtigopkald

Du kan bruge plejehjem på fernbetjeningen eller en tilslutning til et trådløse mediebrowserværktøj.

Indstil din tilslutning til en trådløs mediebrowserværktøj, hvilket markeres med et grønt symbol på det.

Hurtigopkald markeres med et grønt symbol.

Hurtigopkald markeres med et grønt symbol.

Forbindelse ikke til hurtigopkald

Du kan bruge plejehjem på fernbetjeningen eller en tilslutning til et trådløse mediebrowserværktøj.

Indstil din tilslutning til en trådløs mediebrowserværktøj, hvilket markeres med et grønt symbol på det.

Hurtigopkald markeres med et grønt symbol.

Hurtigopkald markeres med et grønt symbol.

Forbindelse ikke til hurtigopkald

Du kan bruge plejehjem på fernbetjeningen eller en tilslutning til et trådløse mediebrowserværktøj.

Indstil din tilslutning til en trådløs mediebrowserværktøj, hvilket markeres med et grønt symbol på det.

Hurtigopkald markeres med et grønt symbol.

Hurtigopkald markeres med et grønt symbol.

Forbindelse ikke til hurtigopkald

Du kan bruge plejehjem på fernbetjeningen eller en tilslutning til et trådløse mediebrowserværktøj.

Indstil din tilslutning til en trådløs mediebrowserværktøj, hvilket markeres med et grønt symbol på det.

Hurtigopkald markeres med et grønt symbol.

Hurtigopkald markeres med et grønt symbol.

Forbindelse ikke til hurtigopkald

Du kan bruge plejehjem på fernbetjeningen eller en tilslutning til et trådløse mediebrowserværktøj.

Indstil din tilslutning til en trådløs mediebrowserværktøj, hvilket markeres med et grønt symbol på det.

Hurtigopkald markeres med et grønt symbol.

Hurtigopkald markeres med et grønt symbol.

Forbindelse ikke til hurtigopkald

Du kan bruge plejehjem på fernbetjeningen eller en tilslutning til et trådløse mediebrowserværktøj.

Indstil din tilslutning til en trådløs mediebrowserværktøj, hvilket markeres med et grønt symbol på det.

Hurtigopkald markeres med et grønt symbol.

Hurtigopkald markeres med et grønt symbol.

Forbindelse ikke til hurtigopkald

Du kan bruge plejehjem på fernbetjeningen eller en tilslutning til et trådløse mediebrowserværktøj.

Indstil din tilslutning til en trådløs mediebrowserværktøj, hvilket markeres med et grønt symbol på det.

Hurtigopkald markeres med et grønt symbol.

Hurtigopkald markeres med et grønt symbol.

Forbindelse ikke til hurtigopkald

Du kan bruge plejehjem på fernbetjeningen eller en tilslutning til et trådløse mediebrowserværktøj.

Indstil din tilslutning til en trådløs mediebrowserværktøj, hvilket markeres med et grønt symbol på det.

Hurtigopkald markeres med et grønt symbol.

Hurtigopkald markeres med et grønt symbol.

Forbindelse ikke til hurtigopkald

Du kan bruge plejehjem på fernbetjeningen eller en tilslutning til et trådløse mediebrowserværktøj.

Indstil din tilslutning til en trådløs mediebrowserværktøj, hvilket markeres med et grønt symbol på det.

Hurtigopkald markeres med et grønt symbol.

Hurtigopkald markeres med et grønt symbol.

Forbindelse ikke til hurtigopkald

Du kan bruge plejehjem på fernbetjeningen eller en tilslutning til et trådløse mediebrowserværktøj.

Indstil din tilslutning til en trådløs mediebrowserværktøj, hvilket markeres med et grønt symbol på det.

Hurtigopkald markeres med et grønt symbol.

Hurtigopkald markeres med et grønt symbol.

Forbindelse ikke til hurtigopkald

Du kan bruge plejehjem på fernbetjeningen eller en tilslutning til et trådløse mediebrowserværktøj.

Indstil din tilslutning til en trådløs mediebrowserværktøj, hvilket markeres med et grønt symbol på det.

Hurtigopkald markeres med et grønt symbol.

Hurtigopkald markeres med et grønt symbol.

Forbindelse ikke til hurtigopkald

Du kan bruge plejehjem på fernbetjeningen eller en tilslutning til et trådløse mediebrowserværktøj.

Indstil din tilslutning til en trådløs mediebrowserværktøj, hvilket markeres med et grønt symbol på det.

Hurtigopkald markeres med et grønt symbol.

Hurtigopkald markeres med et grønt symbol.

Forbindelse ikke til hurtigopkald

Du kan bruge plejehjem på fernbetjeningen eller en tilslutning til et trådløse mediebrowserværktøj.

Indstil din tilslutning til en trådløs mediebrowserværktøj, hvilket markeres med et grønt symbol på det.

Hurtigopkald markeres med et grønt symbol.

Hurtigopkald markeres med et grønt symbol.

Forbindelse ikke til hurtigopkald

Du kan bruge plejehjem på fernbetjeningen eller en tilslutning til et trådløse mediebrowserværktøj.

Indstil din tilslutning til en trådløs mediebrowserværktøj, hvilket markeres med et grønt symbol på det.

Hurtigopkald markeres med et grønt symbol.

Hurtigopkald markeres med et grønt symbol.

Forbindelse ikke til hurtigopkald

Du kan bruge plejehjem på fernbetjeningen eller en tilslutning til et trådløse mediebrowserværktøj.

Indstil din tilslutning til en trådløs mediebrowserværktøj, hvilket markeres med et grønt symbol på det.

Hurtigopkald markeres med et grønt symbol.

Hurtigopkald markeres med et grønt symbol.

Forbindelse ikke til hurtigopkald

Du kan bruge plejehjem på fernbetjeningen eller en tilslutning til et trådløse mediebrowserværktøj.

Indstil din tilslutning til en trådløs mediebrowserværktøj, hvilket markeres med et grønt symbol på det.

Hurtigopkald markeres med et grønt symbol.

Hurtigopkald markeres med et grønt symbol.

Forbindelse ikke til hurtigopkald

Du kan bruge plejehjem på fernbetjeningen eller en tilslutning til et trådløse mediebrowserværktøj.

Indstil din tilslutning til en trådløs mediebrowserværktøj, hvilket markeres med et grønt symbol på det.

Hurtigopkald markeres med et grønt symbol.

Hurtigopkald markeres med et grønt symbol.

Forbindelse ikke til hurtigopkald

For medie-deling funktionen bør valget **Audio Video Deling** være aktivert (hvis det findes). Tryk på knappen **Menu** på fjernbeholderen, vælg **Systeninstillinger**, **Fjernmedien**, og tryk på **OK**. Følg nu **Android Video Deling** og slå til **Autøher**. Nu er dit TV klar til installation af din mobile enhed.

Installer **Smart Center**-applikationen på din mobile enhed. Hvis TV'en ikke har en **Smart Center**-applikationen, hvis tilfældet skal du installere **Smart Center**-applikationen fra **Smart Center**-center-applikationen. Hvis ikke forbindelse er konfigureret, vil du se nævnt på dit TV på din mobile enhed. Hvis TV'en ikke viser på listen, skal du vente og trykke på den tilgængelige **Opdaterings-skærmen**.

• Applikationen deaktiveres, og en anden autostart-applikation med et knap kan blive aktiveret.

• HbhTV tilader at applikationene kan hentes både fra bredband og en signal-TV-signal. En knap kan aktiveres både midtoder eller kun af dem, hvis platformen ikke har en aktiv vredtændsforbindelse, kan platformen stående over et knap, kan blide med et knap.

MINE KANALER: Programmerne i de første fire kanaler fra kanalisten fra TV'en vises. Du kan andre listen med kanalene. Tryk på kanalen minstrelæseren og hold. Der vises et liste over kanaler, og du kan vælge den ønskede kanal, der skal udskiftes.

• TV: Du kan se **TV via TV-farben**. I denne tilstand kan du navigere gennem den kanaliste, der er henret fra dit TV og klikke på bledemer for at se enkelte sider til højre på skærmen for at ændre layout for **FollowMe TV**-funktionen.

OPTAGELSER: Du kan se ene aktive optagser og bannindræs til denne farve. Hvis du vil ændre, skal du blot trykke på slæbningen, der findes på hver række.

EPG (elektronisk programoversigt): Du kan se udsendelsens tidplaner for udvalgte kanalister via denne farve. Du kan også navigere gennem kanalerne ved at trykke på den valgte kanal på EPG-menuen. Bemærk at opdagningsoptagning af EPG-informationen kan tage lidt og stykke lidt, afhængigt af dit netværk og webtjenestens kvalitet.

HbhTV kræver AvI-streamningsfunktion til platformen. Den findes usædige applikationer, som tilbyder VOD (Video on demand) og catch-up-TV-tjenester. Brugeren kan bruge tastene **afspil/pause**, **stop**, **remandspiling** og **tilbage** til at interagere med en telt-TV-applikation, hvor der ikke findes en **TV-side**.

Bemærk: Du kan aktivere eller deaktivere denne funktion fra **menuen** **Meny** **Indstillinger**-**System**.

Smart Center

Smart Center er en mobil applikation, der kører på iOS og Android-platforme. Med din mobile enhed kan du nemt streame dine foretrukne liveshows og programmer fra dit Smart TV. Du kan også starte dine applikationer, bruge din mobile enhed som fjernbetjening til dit TV og dele medier og lydfiler.

Bemærk: *Brugtes af alle funktionerne i dette program afhænger af funktionerne i det TV*

Kong Gott Gång

For at kunne bruge internetsidene funktioner, skal dit mobile router være forbundet til internettet.

IMPORANT: *Surf for TV'et og den mobile enhed er tilsluttet det samme netværk.*

Smart Remote-funktion

Rødiger brugerdefineret kanaliste: Du kan redigere din brugerdefinerede kanaliste med denne indstilling.

Vælg kanaliste/størrelse: Du kan vælge den kanaliste, der skal bruges i applikationen. Mulighederne er "TV'et" og "Brugeren defineret liste". De udvalgte kanalidelerne som et konstant i applikation med stemmekommandorer såsom "Portal", "Up/Down" (Lydstyrke øpned), "Prog ramme" (Program opnede).

Tastaturstids: Teststunden kan abnes på tv møder, ved at trykke på **Tastatur** (tv)-widgetet og styre din applikation med stemmekommandoren til **TV** eller automatisk ved at modtage en kommando fra **TV**.

Kraw: Tastaturstidsmeddelelsen kan abnes på tv møder, ved at trykke på **Tastatur** (tv)-widgetet og styre din applikation med stemmekommandoren til **TV** eller automatisk ved at modtage en kommando fra **TV**.

Versions: Vær den aktuelle applikationsversion.

Detaljavis: For at åbne detalje siden, klik på et program. På detalje siden kan du få detaljerede oplysninger om de programmer, du vælger. Fanerne "Cast/Crew" og "VideoLog" findes på denne side.

CAST & CREW: Denne fan indeholder et resume og oplysninger om det valgte program.

VIDEO: Viser video på YouTube, der er relateret til det valgte program.

Bemærk: *Eso nogle funktioner kan der kræves en internetforbindelse.*

Tryk på TV-funktion (hvad det findes)

Tryk på **FOLLOW ME**-widgetet der er placeret øverst til højre på skærmen for at ændre layout for **FollowMe TV**-funktionen.

Tryk på ikonet play for at starte streaming af indholdet fra TV til din mobiltelefon. Tilgangen hvil din enhed til TV vil findes for din routers driftssområde.

Mirror-tast

Denne tilstand i FollowMe TV-funktionen er aktivert som standard og tilslutter streaming af indhold fra andre udvalgte TV-kilder og Mediebrøder.

Tryk på ikonet play for at starte streaming af indholdet fra TV til din mobiltelefon. Tilgangen hvil din enhed til TV vil findes for din routers driftssområde.

Media Share-side

Bemærk: *Der kan ikke anvendes for web-baserede undersektioner.*

Tænd/sluk funktionen for fysisk/projektor understøttelse og understøtter ikke ikke

Denne tilstand i FollowMe TV-funktionen er aktivert som standard og tilslutter streaming af indhold fra andre udvalgte TV-kilder og Mediebrøder.

Tryk på ikonet play for at starte streaming af indholdet fra TV til din mobiltelefon. Tilgangen hvil din enhed til TV vil findes for din routers driftssområde.

Alexa klar

Alexa er Amazons cloudbaserede tjenisteselskab tilgængelig på mange stemmekontrollerede assistenter-heder. Ved hjælp af Alexa indbygget og Works with Alexa-funktionen kan du bruge dit TV som en Alexa-enhed og kontrole det på TVs-funktionen med Alexa. Indbygget Alexa

Bemærk: *Denne funktion er ikke tilgængelig for smarttv'er.*

Standard

Bemærk: *Der kan ikke anvendes for web-baserede undersektioner.*

Auto-aktivator for FollowMeTV: FollowMeTV starter automatisk, når denne indstilling er aktiviseret. Standard er Deaktivert.

Automatisk tilslutning til TV: Når denne funktion er aktivert, vil din mobile enhed automatisk oprette forbindelse til det sidst tilsluttede TV og springe over TV-sigesiden.

Skift TV: Viser det aktuelt tilsluttede TV. Du kan trykke på denne indstilling for at gå til skærmen "TV-segregning" og skifte til et andet TV.

Bemærk: *Ikke alle billeddiformater understøttes. Denne funktion fungerer ikke, hvis Audio-video-delingsfunktionen ikke understøttes.*

• **Install Mikrofonboks direkte til dit TV**

Indstillingen kan udføres med **Google-assistent** i menyen **Indstillinge>System> Stemmeassistent**. Guiden vil vejlede dig gennem indstillingsprocessen.

- Fremhæv **Start** og tryk på **OK** for at fortsætte.
- Et autentificeringskode opnås ved at skærme med internetadressen til din TV, installationsguiden vises efter installationsprocessen er afsluttet.
- Guiden vil vejlede dig gennem installationsprocessen. Se bogens vejledninger til mikrofonboksen for detaljerede oplysninger.

Alexa startskærm

Når opstartsningen er afsluttet, integreres Alexa-skærmfunktionen. Denne funktion er en giveback-funktion, der vises, når du ikke registrerer nogen brugerkonfirmation. Et baggrundsblivende, oplysningsomtid og dato og forslag til stemmekommandoen vises på Alexa-startskærmen.

Du kan bruge **Alexa Startskærm** indstilling **Indstilling>System> Stemmeassistent> Alexa Indbygget system**. Denne funktion er denne funktion, når den ikke registreres nogen brugerkonfirmation. Du kan indstille en af de to arbejdsprioriteter, der skal aktiveres i stills til **AT** til arbejdsprioritet.

Alexa Startskærm vises kun, når webbrowseren eller en anden video-on-demand-applikation undgår at blive kører. Det vises, når den ikke registreres nogen brugerkonfirmation og dermed spærres ud fra et filmbruges for eksempel ikke som brugeres inaktivitet. Hvis du trykker på lejebartasten, kan du få det til at forsvinde. Som en undtagelse kan du bruge **Volumen +**, knapper til at kontrollere lydstyrkeiveauet, selv når Alexa Startskærm er kørt.

Works With Alexa

Du kan kontrollere dit TVs funktioner med Alexa. For at gøre dette, skal installationsprocessen være afsluttet. Opsættningen kan udføres på følgende måder bestreven nedenunder.

Bug Alexa Indbygget indstilling i menuen **Indstilling>System> Stemmeassistent**

Fremhæv **forlængningsindstilling** på dit TV. installationsguiden vises efter installationsprocessen er afsluttet.

Guiden vil vejlede dig gennem installationsprocessen. Se bogens vejledninger til bug installationsprocessen på **OK** for at fortsætte. Fremhæv **Start** og tryk på **OK** for at fortsætte.

- Fremhæv **Start** på det første skærmbillede og tryk på **OK** for at fortsætte.
- Du bliver bedt om at bestemme et navn til dit TV, kaldet "Venligt navn" (FN). Et "Venligt navn" er et navn, der minder dig om dit TV, som f.eks. "Stue-TV", "Køkken-TV", Spiseværelse-TV osv. Vælg et navn og let udelægge det.
- Når opstartsprocessen er fuldført, vil du kunne styre dit TVs funktioner med Google-assistent. **Bemærk:** Kontroller at telefonen er tilsluttet til internettet. Du kan ikke få TV til din kontrollere dit tv ved hjælp af bare din stemme.

Kommando Funktion Kommando Funktion

Alexa, mute **FN** Støjlyden fra

Alexa, unmute **FN** Tænds lyden

Alexa, change the input to **tripod**, name on **FN** Tænds skærm til at indkoden med det øvrige navn (f.eks. HDMI 1)

Alexa, change channel to **"channel_number"** on **FN** Tænd skærm til kanalen med det øvrige nummer (f.eks. Kanal 20)

Alexa, change channel to **"channel_name"** on **FN** Tænd skærm til at indkoden med det øvrige navn

Alexa, channel up on **FN** Tænd skærm til den næste lydige kanal, hvis nogen er tilgængelig

Alexa, channel down on **FN** Tænd skærm til den næste lydere kanal, hvis nogen er tilgængelig

Alexa, next channel on **FN** Tænd skærm til den næste kanal på kanallisten

Alexa, previous channel on **FN** Tænd skærm til den næste kanal på kanallisten

Alexa, volume **FN** Tænds lyden fra

Alexa, volume down **FN** Sluk for TV'en

Alexa, volume up on **FN** Stæk for TV'en

Alexa, volume up **FN** Sætter den vægtige afsætning pauses on **FN** Sluk i øjeblikket på pause.

Alexa, resume on **FN** Genoptager media-afspilningerne på **FN**

Alexa, stop **FN** Stopper den vægte afsætning

Alexa, turn on **FN** Tænd for TV'en

Alexa, turn off **FN** Sluk for TV'en

Alexa, delay **FN** Startet med media-afspilningerne

Alexa, pause **FN** Stætter den vægte afsætning pa pauze.

Alexa, resume **FN** Genoptager media-afspilningerne

Alexa, stop **FN** Stopper den vægte afsætning

Alexa, fast forward on **FN** Spiller medier i hurtig fernbetragtning

Alexa, rewind on **FN** Tilbagegespør medie

Alexa, set the volume of **FN** Indstiller lydtykken til et niveau

Alexa, set the volume up on **FN** Øger lydtykkelsen med 10 enheder

Alexa, turn the volume down on **FN** Mindsker lydtykkelsen med 10 enheder

om funktionen. Fremhæv **Start** og tryk på **OK** for at fortsætte.

- Et autentificeringskode opnås ved at skærme med internetadressen til din TV, installationsguiden vises efter installationsprocessen er afsluttet.
- Guiden vil vejlede dig gennem installationsprocessen. Se bogens vejledninger til mikrofonboksen for detaljerede oplysninger.

Alexa startskærm

Når opstartsningen er afsluttet, integreres Alexa-skærmfunktionen. Denne funktion er en giveback-funktion, der vises, når du ikke registrerer nogen brugerkonfirmation. Et baggrundsblivende, oplysningsomtid og dato og forslag til stemmekommandoen vises på Alexa-startskærmen.

Du kan bruge **Alexa Startskærm** indstilling **Indstilling>System> Stemmeassistent> Alexa Indbygget system**. Denne funktion er denne funktion, når den ikke registreres nogen brugerkonfirmation. Du kan indstille en af de to arbejdsprioriteter, der skal aktiveres i stills til **AT** til arbejdsprioritet.

Alexa Startskærm vises kun, når webbrowseren eller en anden video-on-demand-applikation undgår at blive kører. Det vises, når den ikke registreres nogen brugerkonfirmation og dermed spærres ud fra et filmbruges for eksempel ikke som brugeres inaktivitet. Hvis du trykker på lejebartasten, kan du få det til at forsvinde. Som en undtagelse kan du bruge **Volumen +**, knapper til at kontrollere lydstyrkeiveauet, selv når Alexa Startskærm er kørt.

Works With Alexa

Du kan kontrollere dit TVs funktioner med Alexa. For at gøre dette, skal installationsprocessen være afsluttet. Opsættningen kan udføres på følgende måder bestreven nedenunder.

Bug Alexa Indbygget indstilling i menuen **Indstilling>System> Stemmeassistent**

Guiden vil vejlede dig gennem installationsprocessen. Se bogens vejledninger til bug installationsprocessen på **OK** for at fortsætte. Fremhæv **Start** og tryk på **OK** for at fortsætte.

Opsættningsproces

Hvis du udfører installationsfunktionen på dit TV, vises Alexa-installationsguiden, når installationsprocessen er afsluttet. PÅ den øvre skærm fremhævs **Læs mere** og tryk på **OK**. PÅ næste skærm bliver du informeret om funktionen. Fremhæv **Start** og tryk på **OK** for at fortsætte.

Hvis du springer installationsguiden over efter forslagsinstallationsfunktionen, kan du bruge installationsprocessen for at udvide installationsmenuen manuelt senere. PÅ den øvre skærm bliver du informeret

- Fremhæv **Start** på det første skærmbillede og tryk på **OK** for at fortsætte.
- Du bliver bedt om at bestemme et navn til dit TV, kaldet "Venligt navn" (FN). Et "Venligt navn" er et navn, der minder dig om dit TV, som f.eks. "Stue-TV", "Køkken-TV", Spiseværelse-TV osv. Vælg et navn og let udelægge det.
- Når opstartsprocessen er fuldført, vil du kunne styre dit TVs funktioner med Google-assistent. **Bemærk:** Kontroller at telefonen er tilsluttet til internettet. Du kan ikke få TV til din kontrollere dit tv ved hjælp af bare din stemme.

Kommando Funktion Kommando Funktion

Alexa, turn on **FN** Tænds lyden fra

Alexa, turn off **FN** Tænds lyden

Alexa, change the input to **"input_name"** on **FN** Tænds skærm til at indkoden med det øvrige navn (f.eks. HDMI 1)

Alexa, change channel to **"channel_name"** on **FN** Tænds skærm til at indkoden med det øvrige navn (f.eks. Hjemmelavet)

Alexa, channel up on **FN** Tænds skærm til den næste lydige kanal, hvis nogen er tilgængelig

Alexa, channel down on **FN** Tænds skærm til den næste lydere kanal, hvis nogen er tilgængelig

Alexa, next channel on **FN** Tænds skærm til den næste kanal på kanallisten

Alexa, previous channel on **FN** Tænds skærm til den næste kanal på kanallisten

Alexa, volume **FN** Tænds lyden fra

Alexa, volume down **FN** Sluk for TV'en

Alexa, volume up on **FN** Stæk for TV'en

Alexa, volume up **FN** Sætter den vægtige afsætning pauses on **FN** Sluk i øjeblikket på pause.

Alexa, resume on **FN** Genoptager media-afspilningerne på **FN**

Alexa, stop **FN** Stopper den vægte afsætning

Alexa, turn on **FN** Tænd for TV'en

Alexa, turn off **FN** Sluk for TV'en

Alexa, delay **FN** Startet med media-afspilningerne

Alexa, pause **FN** Stætter den vægte afsætning pa pauze.

Alexa, resume **FN** Genoptager media-afspilningerne

Alexa, stop **FN** Stopper den vægte afsætning

Alexa, fast forward on **FN** Spiller medier i hurtig fernbetragtning

Alexa, rewind on **FN** Tilbagegespør medie

Alexa, set the volume of **FN** Indstiller lydtykken til et niveau

Alexa, set the volume up on **FN** Øger lydtykkelsen med 10 enheder

Alexa, turn the volume down on **FN** Mindsker lydtykkelsen med 10 enheder

Alexa, resume **FN** Genoptager media-afspilningerne

Alexa, stop **FN** Stopper den vægte afsætning

Alexa, fast forward on **FN** Spiller medier i hurtig fernbetragtning

Alexa, rewind on **FN** Tilbagegespør medie

Alexa, set the volume of **FN** Indstiller lydtykken til et niveau

Alexa, set the volume up on **FN** Øger lydtykkelsen med 10 enheder

Alexa, turn the volume down on **FN** Mindsker lydtykkelsen med 10 enheder

Alexa, resume **FN** Genoptager media-afspilningerne

Alexa, stop **FN** Stopper den vægte afsætning

Alexa, fast forward on **FN** Spiller medier i hurtig fernbetragtning

Alexa, rewind on **FN** Tilbagegespør medie

Alexa, set the volume of **FN** Indstiller lydtykken til et niveau

Alexa, set the volume up on **FN** Øger lydtykkelsen med 10 enheder

Alexa, turn the volume down on **FN** Mindsker lydtykkelsen med 10 enheder

Alexa, resume **FN** Genoptager media-afspilningerne

Alexa, stop **FN** Stopper den vægte afsætning

Alexa, fast forward on **FN** Spiller medier i hurtig fernbetragtning

Alexa, rewind on **FN** Tilbagegespør medie

Alexa, set the volume of **FN** Indstiller lydtykken til et niveau

Alexa, set the volume up on **FN** Øger lydtykkelsen med 10 enheder

Alexa, turn the volume down on **FN** Mindsker lydtykkelsen med 10 enheder

Alexa, resume **FN** Genoptager media-afspilningerne

Alexa, stop **FN** Stopper den vægte afsætning

Alexa, fast forward on **FN** Spiller medier i hurtig fernbetragtning

Alexa, rewind on **FN** Tilbagegespør medie

Alexa, set the volume of **FN** Indstiller lydtykken til et niveau

Alexa, set the volume up on **FN** Øger lydtykkelsen med 10 enheder

Alexa, turn the volume down on **FN** Mindsker lydtykkelsen med 10 enheder

Alexa, resume **FN** Genoptager media-afspilningerne

Alexa, stop **FN** Stopper den vægte afsætning

Alexa, fast forward on **FN** Spiller medier i hurtig fernbetragtning

Alexa, rewind on **FN** Tilbagegespør medie

Alexa, set the volume of **FN** Indstiller lydtykken til et niveau

Alexa, set the volume up on **FN** Øger lydtykkelsen med 10 enheder

Alexa, turn the volume down on **FN** Mindsker lydtykkelsen med 10 enheder

Alexa, resume **FN** Genoptager media-afspilningerne

Alexa, stop **FN** Stopper den vægte afsætning

Alexa, fast forward on **FN** Spiller medier i hurtig fernbetragtning

Alexa, rewind on **FN** Tilbagegespør medie

Alexa, set the volume of **FN** Indstiller lydtykken til et niveau

Alexa, set the volume up on **FN** Øger lydtykkelsen med 10 enheder

Alexa, turn the volume down on **FN** Mindsker lydtykkelsen med 10 enheder

Alexa, resume **FN** Genoptager media-afspilningerne

Alexa, stop **FN** Stopper den vægte afsætning

Alexa, fast forward on **FN** Spiller medier i hurtig fernbetragtning

Alexa, rewind on **FN** Tilbagegespør medie

Alexa, set the volume of **FN** Indstiller lydtykken til et niveau

Alexa, set the volume up on **FN** Øger lydtykkelsen med 10 enheder

Alexa, turn the volume down on **FN** Mindsker lydtykkelsen med 10 enheder

Alexa, resume **FN** Genoptager media-afspilningerne

Alexa, stop **FN** Stopper den vægte afsætning

Alexa, fast forward on **FN** Spiller medier i hurtig fernbetragtning

Alexa, rewind on **FN** Tilbagegespør medie

Alexa, set the volume of **FN** Indstiller lydtykken til et niveau

Alexa, set the volume up on **FN** Øger lydtykkelsen med 10 enheder

Alexa, turn the volume down on **FN** Mindsker lydtykkelsen med 10 enheder

Alexa, resume **FN** Genoptager media-afspilningerne

Alexa, stop **FN** Stopper den vægte afsætning

Alexa, fast forward on **FN** Spiller medier i hurtig fernbetragtning

Alexa, rewind on **FN** Tilbagegespør medie

Alexa, set the volume of **FN** Indstiller lydtykken til et niveau

Alexa, set the volume up on **FN** Øger lydtykkelsen med 10 enheder

Alexa, turn the volume down on **FN** Mindsker lydtykkelsen med 10 enheder

Alexa, resume **FN** Genoptager media-afspilningerne

Alexa, stop **FN** Stopper den vægte afsætning

Alexa, fast forward on **FN** Spiller medier i hurtig fernbetragtning

Alexa, rewind on **FN** Tilbagegespør medie

Alexa, set the volume of **FN** Indstiller lydtykken til et niveau

Alexa, set the volume up on **FN** Øger lydtykkelsen med 10 enheder

Alexa, turn the volume down on **FN** Mindsker lydtykkelsen med 10 enheder

Alexa, resume **FN** Genoptager media-afspilningerne

Alexa, stop **FN** Stopper den vægte afsætning

Alexa, fast forward on **FN** Spiller medier i hurtig fernbetragtning

Alexa, rewind on **FN** Tilbagegespør medie

Alexa, set the volume of **FN** Indstiller lydtykken til et niveau

Alexa, set the volume up on **FN** Øger lydtykkelsen med 10 enheder

Alexa, turn the volume down on **FN** Mindsker lydtykkelsen med 10 enheder

Alexa, resume **FN** Genoptager media-afspilningerne

Alexa, stop **FN** Stopper den vægte afsætning

Alexa, fast forward on **FN** Spiller medier i hurtig fernbetragtning

Alexa, rewind on **FN** Tilbagegespør medie

Alexa, set the volume of **FN** Indstiller lydtykken til et niveau

Alexa, set the volume up on **FN** Øger lydtykkelsen med 10 enheder

Alexa, turn the volume down on **FN** Mindsker lydtykkelsen med 10 enheder

Alexa, resume **FN** Genoptager media-afspilningerne

Alexa, stop **FN** Stopper den vægte afsætning

Alexa, fast forward on **FN** Spiller medier i hurtig fernbetragtning

Alexa, rewind on **FN** Tilbagegespør medie

Alexa, set the volume of **FN** Indstiller lydtykken til et niveau

Alexa, set the volume up on **FN** Øger lydtykkelsen med 10 enheder

Alexa, turn the volume down on **FN** Mindsker lydtykkelsen med 10 enheder

Alexa, resume **FN** Genoptager media-afspilningerne

Google er et varemærke tilhørende Google LLC.
Dansk - 38 -

DVD-tilstand

Sikkerhedsoplysninger

FORSIGTIG

DVD-afspilleren er et klasse 1 laserprodukt. Dog brugeren dette produkt en synlig laserstråle, som kan forårsage skædigende træning, og hvis man ikke opfylder de relevante bestemmelser vedrørende sikkerhed.

KLASSE 1 LASERPRODUKT

RISIKO FOR ELEKTRISK STØD

Lynsymbolet i advarselsstrekanten skal advarre brugeren om, at der en uiselektor "farlig spænding" inde i apparatet kan være kraftigt nok til at udgøre en risiko for elektrisk stød på personer. Udriftsregnet inde i en advarselsstrekant skal oplyse brugeren om, at der er vigtige betjenings- og vedligeholdelsesinstruktioner i apparalets medfølgende vejledning.

Bemærkninger om diske

Håndtering af diske

- For at holde disken ren, skal man holde den på kanten. Overfladen bør ikke berøres.
- Klæk ikke maskiner eller tøpe på disken.
- Hvis diskens er spauset med nogen substans som f.eks. lim, fjernes det, før skiven bruges.



- Udsæt ikke disken for direkte sollys eller varmekilder såsom varmerør. Lad heller ikke disken ligge en parkeret bil i direkte sollys, da temperaturen kan stige hurtigt og skade disken.
- Efter afspilning opbevares disken i sit hylster.
- Rengøring**
 - Før afspilning, renses disken med en ren klud. Tør diskens fra midten og ud.

• Udsæt ikke disken for direkte sollys eller varmekilder såsom varmerør. Lad heller ikke disken ligge en parkeret bil i direkte sollys, da temperaturen kan stige hurtigt og skade disken.

• Efter afspilning opbevares disken i sit hylster.

• Rengøring

• Før afspilning, renses disken med en ren klud. Tør

diskens fra midten og ud.

Siden afspilles en DVD

Når den placeres en dvd i dækket, skal den markerede side vendes opad.

Når TV'et tændes, skal du skifte til DVD-kilden med knappen på fjernbetjeningen. Tryk på play sidepanelen eller tryk på play-knappen på fjernbetjeningen eller tryk på play-knappen på sidepanelen. Hvis denne er noge din skuffen skal du først anbringe en dvd og trykke på afsp.

Bemærk: Hvis du skifter til en anden kilde ved at trykke på knappen Kilde eller Program +/-, følger denne ikke med. Du skal dog dog vælge en anden kilde ved at trykke på knappen Kilde eller Program +/-. Når du har valgt en kilde, vil denne ikke længere være aktuel.

Knapper på DVD'en kontrolpanel

■ (Afspil/Pause)

Afspilning/pause at disk. Når DVD-menhuen (hovedmenuen) er aktiv, fungerer denne knap som "button select" (vælg en del fremhævede element i menuen), hvis disk'en lader det.

Stop / Afn

Stop afspilning af disk'en/Afn eller indlæs disk'en.

Bemærk:

Du kan ikke åbne diskoboksen med fernbetjeningen. Hvis du afspiller en fil, skal du trykke på STOP-knappen i gang og far alene.

Tilslutning Fejlfinding

Deling bilde/kvalitet (dvd)

Vær sikker på, at DVD-diskens overflade ikke er beskyttet (Rulser, fingertryk, osv.)

Rengør DVD-skiven og prøv igen. Se instruktionerne der er beskrevet i "Notes om Disker" for at højden diskens ringere øverst.

• Kontroller at DVD-skiven er i skuffen med mærket opad.

• En fugtig DVD disc eller kondensation kan påvirke udbytten. Vent 1 til 2 timer i Standby for at tørre udbytten.

• Ingen skive i maskinen. Anbring en disk i drevet.

• Disc er fejlpadlet.

• Bemærk: Kontroller at DVD-skiven er i skuffen med mærket opad.

• Forkert type. DVD-afspilleren kan ikke afspille CDROM osv. DVD-diskens regionskod skal være til afspilleren.

Forkert OSD-afsprog

Vælg sprøjt i set-up menuen.

• Lydsporens eller underteksternes sprogs kan ikke ændres på en DVD.

• Førsprøjt lyd og/eller undertekster kan ikke opuges på DVD'en.

• Forsøg at ændre lyd eller undertekster ved hjælp af DVD's titelmenu. Nogle DVD'er giver ikke mulighed for at ændre disse indstillinger uden at bruge disk-menuen.

• Dette funktioner ikke tilgængelige på DVD'en.

Intet lyde

• Kontroller, at du har trykket på de korrekte knapper på fjernbetjeningen. Prøv igen.

Ingen lyd

• Kontroller, at volumen er sat til et hørbart niveau.

• Kontroller, at lyden ikke er slukket ved en føjl.

Forsvaret lyd

• Kontroller, at den passende aflysningsindstilling er

• Kontroller, at du har trykket på den korrekte knap.

• Kontroller, at lyden ikke er slukket ved en føjl.

Fortsættet lyd

• Hvis du har revet de overnævnte muligheder og intet fungerer, bo til slukke TV/DVD og tænd den igen. Hvis dette ikke virker, skal du kontakte din forhandler eller en TV/DVD reparatør. Forsøg aldrig selv at reparere et defekt TV/DVD.

Normal afspilning

Tryk på Ned / Op / Venstre Højre eller nummeriske knapper til at vælge den forudvælte titel.

Tryk OK for at bekæfte de valgte elementer.

Det der afspilles, kan være enten, et diskens indhold eller en anden undermeny, afhængigt af diskens indhold.

Ingen skive i maskinen. Anbring en disk i drevet.

Lydsporet eller underteksternes sprogs kan ikke ændres på en DVD.

Førsprøjt lyd og/eller undertekster kan ikke opuges på DVD'en.

• Forsøg at ændre lyd eller undertekster ved hjælp af DVD's titelmenu. Nogle DVD'er giver ikke mulighed for at ændre disse indstillinger uden at bruge disk-menuen.

• Dette funktioner ikke tilgængelige på DVD'en.

Intet vide

• Normalt findes en cirkulation sted, hvis du skifter til en anden undermeny, det betyder at du kan annullere under menyen ved at trykke på Knappen.

Text flere gange, Indtil Underkøret Kra vises på skærm'en.

• Hvis afspilleren er slukket efter den afsprog, skal den opnående indstilling, når den næste afsprog er opnået.

Hvis et spil blev valgt, som ikke understøttes af disk'en, vil underkøret proget automatisk være diskens prioritetstessing.

• Normalt findes en cirkulation sted, hvis du skifter til en anden undermeny, det betyder at du kan annullere under menyen ved at trykke på Knappen.

Underkøret Kra vises på skærm'en.

• Hvis afspilleren er slukket efter den afsprog, skal den opnående indstilling, når den næste afsprog er opnået.

Nogle DVD'er har ingen rød - Opteller itemmenuer.

Bagåndssporing er ikke muligt.

• For bedre kvalitet.

• Hvis du prøver på at trække et tal, der er større end samme længde som et andet tal, vil Tid-seleget forsvinde og modtællet [0] Input Invalid - vises i det øverste venstre hjørne af skærm'en.

ZOOM-listan

• Slid Show deaktiveres når ZOOM-listan er

aktivert.

Normal afspilning

Tryk 3 og 4 en gangen, når der er opdaget en menu på skærm'en.

Tryk 1 til 2 timer i Standby for at tørre udbytten.

Tryk OK for at vælge den forudvælte titel.

Tryk OK for at bekæfte de valgte elementer.

Det der afspilles, kan være enten, et diskens indhold eller en anden undermeny, afhængigt af diskens indhold.

Ingen skive i maskinen. Anbring en disk i drevet.

Disc er fejlpadlet.

Bemærk: Kontroller at DVD-skiven er i skuffen med mærket opad.

• En fugtig DVD disc eller kondensation kan påvirke udbytten. Vent 1 til 2 timer i Standby for at tørre udbytten.

Forkert type. DVD-afspilleren kan ikke afspille CDROM osv. DVD-diskens regionskod skal være til afspilleren.

Intet vide

Vælg sprøjt i set-up menuen.

Lydsporens eller underteksternes sprogs kan ikke ændres på en DVD.

Førsprøjt lyd og/eller undertekster kan ikke opuges på DVD'en.

• Forsøg at ændre lyd eller undertekster ved hjælp af DVD's titelmenu. Nogle DVD'er giver ikke mulighed for at ændre disse indstillinger uden at bruge disk-menuen.

Dette funktioner ikke tilgængelige på DVD'en.

Ingen funktioner.

Kontroller, at lyden ikke er slukket ved en føjl.

Forsørg med at genstarte TV/DVD.


• Hvis du har revet de overnævnte muligheder og intet fungerer, bo til slukke TV/DVD og tænd den igen. Hvis dette ikke virker, skal du kontakte din forhandler eller en TV/DVD reparatør. Forsøg aldrig selv at reparere et defekt TV/DVD.

Notes om Disker

Disktyper som er kompatible med denne enhed

Disk-typen (Logoer)	Oprægtesstyper	Diskstørrelse	Maks. afspilningstid	Specifikationer
DVD V I D E O	Audio + Video	12 cm	Enkelt- stid: 240 min. Dobbeltsidet: 480 min.	* DVD: Indeholder fremragende lyd og video grundet Dolby Digital- og MPEG-2 systemet. * Adskillelige skærme og lyd-funktioner kan løftes væk fra skærmmenyen. * En lp optages som et analogt signal med mere forvængning. CD'en optages som et digitalt signal med et digitalt signal med mindre forvængning, end en LP. Det betyder at der ikke vil være et større forskelle i lydkvaliteten, når man vælger mellem de to teknologier.
AUDIO-CD COMPACT D I S C D I G I T A L A U D I O	Audio	12 cm	74 min.	* MP3 optages som et digitalt signal med et digitalt signal med mindre forvængning, end en LP. Det betyder at der ikke vil være et større forskelle i lydkvaliteten, når man vælger mellem de to teknologier.
MP3-CD R E A D A B L E	Audio (xxx.mp3)	12 cm		Det afhænger af MP3-kvaliteten.
BILLED-CD J P E G R E A D A B L E	Video (still-billeder)	12 cm		Det afhænger af JPEG-kvaliteten.

Oversigt over fjernbetjeningen



- Standby
- Numeriske knapper
- Audio - sprogvælg
- Lydtils.
- Lydstyrke op/ned
- DVD menu
- Navigationsknapper
- OK / Vælg
- Tilbage til foregående menu
- Farvede knapper
- Red knap - Zoom
- Gren knap - Gengang
- Gul knap - Højttalmenu
- Bla trap - Titel
- Spil tilbage
- Aspl
- Pause
- Stop
- Hurtigt fremad
- Luk
- Tid
- TV menu
- OSD-sprogvælg
- Kildevælg

For korrekt funktion må der kun anvendes disket på 12 cm.
DVD er et varumærke for DVD Format Logos Licensing Corporation, registreret i USA, Japan og andre lande
Specifikationer

Understøttede disktyper	DVD: SSS/L 4,7" (DV/D-5) SS/L 10" (DV-D-9) SSS/L 4,7" (DV-D-10) SSS/L 4,7" (DV-D-18)	CD-DA CD-R CD-RW (MP-3, JPEG, MPEG-1/2)
Video Type	Højeksemens video-standard Decoding (MPEG-1/understøttet) 50 og 60 Hz rammeindisplaystater (PAL & NTSC) Digital bistream overføres slægtligget op til 10Mbps/sek. Lysonspænding mere end 1000 linjer	
Audio Type	Plextorans MPEG afslöring. LPCM	
Lydudgang	Analoge Output: 24 Bit/48, 44,1 kHz down-sampling DAC	

Afhængig DVD-savvendelse

Du kan navigere i DVD, film-cd, musik og billed-cd'ers indhold ved hjælp af de korrekte knapper på din fjernbetjening. Herunder vises novedfunktionerne til almindeligt anvendte lempeløbsknapper.

Knapper	DVD-afspilning	Filmafspilning	Billedafspilning	Musikafspilning
▲	Afspil	Afspil	Afspil	Afspil
■	Pause	Pause	Pause	Pause
■ ■	Stop	Stop	Stop	Stop
◀ / ▶	Spol frem/tilbage	Spol frem/tilbage	Roter	Spol frem/tilbage
▼ / ▾	Fremhæver et menupunkt/kører den zoomede billede op eller ned (hvis tilgængeligt).	Hurtig filmespoling / Hurtig tilbageespoling		
◀◀ / ▶▶		Viser tidspunkt/Vise hvilket sætningstempo		
GUIDE		Vigt af tidstændingen (under afspilning). Tryk igen for at skifte til næste tilstand.		
INFO:		Tryk Sprogskifte for at skifte lydsprogs	X	
SPROG			X	
MENU		Viser tv-menuen.		
OK		Åbn/Vis/Slspil		
GØRD KNAP		Viser gengetrafefunktioner.		
RETUR/BLAGÆ		Skifter til forrige menu (hvis tilgængeligt).		
GUL KNAP		Skifter til strøpen (hvis tilgængeligt).		
TEKST	Tryk Tekstknappen for at ændre undertekstsprogs eller slukke for undertekstene.	X	X	X
BLA KNAP	Viser diskmenu (hvis tilgængig).	Viser diskmenu (hvis tilgængig).	X	X
ROD KNAP	Zoomer billede. Tryk igen for at skifte til næste zoomtilstand.			

Andre funktioner - Knapkombinationer (under afspilning)

II + ►►	Langsom fremadspoling
II + ►► + ◀◀ + ►►	Indstiller hastighed for langsom fremadspoling
►► + ►►	Indstiller hastighed for hurtig fremadspoling
◀◀ + ◀◀	Indstiller hastighed for hurtig tilbageespoling
■ + ■	Bekræfter stopkommando

(*) Du kan skifte til filer ved at trykke direkte på talknappepane. Du skal trykke på 0 og derefter en nummerisk tast for at skifte til en af de nummeriske tastér (eksempel: for at vælge 5, trykke på 0 og 5).

DVB-funktionalitetsoplysninger

Denne DVB-modtageren er kun egnet til brug i det land, som dette designet til at blive brugt i.

Sej om denne DVB-modtageren lever op til dens tekniske specifikationer på tidspunktet for fremsættelse, kan vi ikke garantere kompatibilitet med fremtidige DVB-transmissioner på grund af ændringer, der kan implementeres broadcast signaler og teknologier.

Noget digitale fjernsyns funktionaler er måske ikke tilgængelige i bestemte lande.

Vi strækker hele tiden efter at forbedre vores produkter, derfor kan specifikationer ændres uden forudgående varsel.

For rådgivning om hvor du kan købe tilbehør, skal du kontakte denbulk, hvor du har købt udstyret.

1. Garanti

Lenco tilbyder og garanter i henhold til Europæisk lov, hvilket betyder, at tilfælde af reparation (både under og efter garantiperioden) skal du kontakte din lokale forhandler.

Vigtig bemærkning: Det er ikke muligt at sende produkter, der skal repareres direkte til Lenco. Vigtig bemærkning: hvis denne enhed bliver åbnet eller tilgængeligt for et tredjeparts servicecenter på nogen måde, udløber garantien. Denne enhed er ikke beregnet til professionel brug. I tilfælde af professionel brug, vil alle fabrikantens garantiforpligtelser være ugyldige.


2. Forbehold

Der er regelmæssige opdateringer til Firmware og/eller hardwarekomponenter. Derfor kan nogle af instruktionerne, specifikationerne og billedeerne i denne dokumentation afvige lidt fra din særlige situation. Alle dette er bestpektet, i denne guide til illustrationsformål og vil måske ikke gælde for en speciel situation. Ingen lovlige rettigheder eller tilladelser kan opnås fra beskrivelsen foretaget i denne manual.

3. Service

För ydelfigere oplysninger og helpdesk-hjælp, besøg venligst www.lenco.com
Lenco Benelux BV, Thermiekstraat 1a, NL-6361 HB Nuth, Holland.

VESA WALL MOUNT MEASUREMENTS			
B	Hole Pattern Sizes (mm)	W	H
		75	75
Screw Sizes			
D	Length (X)	min. (mm)	5
		max. (mm)	8
E	Thread (Y)	M4	



A	B	C	D	E
English	VESA WALL MOUNT MEASUREMENTS	Hole Pattern Sizes (mm)	Screw Sizes	Length (X) Thread (Y)
Deutsch	MASSANGABEN FÜR VESA-WANDMONTAGE	Lochmustergrößen (mm)	Schraubengrößen	Länge (X) Gewinde (Y)
Français	DIMENSIONS DU SUPPORT DE FIXATION MURALE VESA	Dimensions des modèles de trous de montage (mm)	Dimensions des vis	Longueur (X) Filetage (Y)
Italiano	Misurazioni installazione a parete VESA	Dimensioni schema foro (mm)	Dimensioni vite	Lunghezza (X) Filettatura (Y)
Português	MEDIDAS DE MONTAGEM MURAL VESA	Dimensões do molde de furação (mm)	Tamanhos do parafuso	Comprimento (X) Rosca (Y)
Español	MEDIDAS DEL MONTAJE DE PARED VESA	Tamaños del patrón para agujero (mm)	Tamaños de tornillo	Longitud (X) Rosca (Y)
Türkçe	VESA DUVAR MONTAJ APARATI ÖLÇÜLERİ	Açılaç Delik Ölçüleri (mm)	Vida Ölçüleri	Uzunluk (X) Yüzey (Y)
Ελληνικ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΗΣ ΤΟΙΧΟΥ VESA	Μεγέθη οργάνωσης όπων (mm)	Μεγέθη βιδών	Μήκος (X) Στερεόμα (Y)
Polski	WYMIARY DO MONTAŻU NAŚCIENNEGO VESA	Rozmiary szablonu otworów (mm)	Rozmiary wkętów	Długość (X) Gwint (Y)
čeština	ROZMĚRY DRŽÁKA NA ZEĎ VESA	Rozměry velikosti dír (mm)	Rozměry šroubů	Délka (X) Závit (Y)
Magyar	VESA FAJL TARTÓ MÉRÉTEK	Lyukak méretének nagysága(mm)	Csavar méret	Hossz (X) Menet (Y)
Română	MĂSURĂTORI SUPORT PERETE VESA	Dimensiuni tipar gaură (mm)	Dimensiuni şuruburi	Lungime (X) Filet (Y)
Svenska	VESA VÄGGMONTERINGSMÄTT	Hålmönsterstolar (mm)	Skrivstoltek	Längd (X) Tråd (Y)
Nederlands	VESA WANDMONTAJE METINGEN	Grootte booropening (mm)	Schroefgrootte	Lengte (X) Drad (Y)
Suomi	VESA-SEINÄASENNUKSEN MITAT	Reikäluvun koot (mm)	Ruuvinikoot	Pituus (x) Kierre (Y)
Norsk	VESA VEGGMONTERINGSMÅL	Hullmønster størelser (mm)	Skruestørrelser	Lengde (x) Tråd (Y)
Dansk	VESA VEGGMONTERINGS-MÅL	Hulmønster-størelser (mm)	Skruestørrelser	Længde(X) Tråd (Y)
Русский	РАЗМЕРЫ НАСТЕННОГО КРЕПЛЕНИЯ VESA	Размеры системы отверстий	Размеры винтов	Длина(Х) Резьба (Y)
беларуская	ПАМЕРЫ НАСЦЕННАГО МАЦВАННЯ VESA	Памеры сістэмы адтулін	Памеры вінтоў	Даўжыня (Х) Рэзьба (Y)
македонски	МЕРКИ ЗА МОНТИРАЊЕ НА СИД ЗА „ВЕСА“	Шема на големини на дупката (мм)	Големина на шрафот	Должина (Х) Навој (Y)
українська	РОЗМІРИ НАСТИННОГО КРЕПЛЕННЯ VESA	Відстань між кріпільними отворами, мм	Розміри гвинтів	Довжина (Х) Діаметр різьби (Y)
Srpski	DIMENZIJE VESA ZIDNOG NOSAČA	Dimenzije šablona za bušenje	Dimenzije zavrtnjeva	Dužina (X) Navoj (Y)
Slovenčina	ROZMERY DRŽÁKA NA STENU VESA	Rozmery velkosti dier (mm)	Rozmery skrutiek	Dĺžka (X) Závit (Y)
Slovenščina	MERE STENSKEGA NOSILCA VESA	Velikosti vzorca lukenj (mm)	Velikosti vijakov	Dolžina (X) Navoj (Y)
Hrvatski	VESA MIERE ZIDNOG DRŽĀČA	Veličine uzorka otvora (mm)	Veličine vijaka	Dužina (X) Navoj (Y)
Bosanski	DIMENZIJE VESA ZIDNOG NOSAČA	Dimenzije šablona za bušenje	Dimenzije vijaka	Dužina (X) Navoj (Y)
Български	РАЗМЕРИ ЗА КОМПЛЕКТ ЗА МОНТАЖ НА СТЕНА VESA	Размери на отвора (mm)	Размер на болта	Дължинот (Х) Резба (Y)
Lietuviai	VESA TVIRINTIMO PRIE SIENOS MATAVIMAI	Angos šablono dydis (mm)	Varžtų dydis	Ilgis (X) Sriegis (Y)
Latviešu	VESA SIENAS STIPRINĀJUMA IZMĒRI	Caurumu šablona izmērs (mm)	Skrūvju izmēri	Garums (X) Vitne (Y)
Eesti	VESA SEINALE KINNITAMISE MÖÖDUD	Kruvi suuruse mõõt (mm)	Kruvi suurus	Kõrgus(x) Keere (Y)
Shqip	PËRMASAT E NËUJISË SË MONTIMIT NË MUR VESA	Madhësitë modelle të rivimave (mm)	Madhësitë e vidhave	Gjatësia (X) Filetimi (Y)
عربى	مقاييس لثبيت على الجدار VESA	أحجام الثقوب (مم)	حجم المترنги	(X) قطر (Y) انسن
עברית	VESA מודולר תומת קיר	הollow תבנית חור (מ"מ)	תולח תבנית חור	(X) רוחם (Y) ברגמן
فارسی	اندازه گیری مصال بواری VESA	اندازه های الگوی سوراخ (ملی متر)	اندازه های پیچ	طول (X) رفته (Y)



EU - DECLARATION OF CONFORMITY

We, the undersigned,

Company	Lenco Benelux B.V.
Address, City	Thermiekstraat 1A, 6361 HB Nuth
Country	The Netherlands

Declare under our sole responsibility as the manufacturer that the following product:

Product description / Intended use	Television
Name / model	Lenco DVL-3273BK

Conforms to the essential requirements of the European Union. The object of the declaration is in conformity with the relevant European Union harmonised legislation:

2014/53/EU (RED art 3.1a)	EN 62368-1:2014 + A11 :2017 EN IEC 62311:2020	
2014/53/EU (RED art 3.1b)	EN 55032:2015+A1:2020+A11:2020 EN 55035:2017+A11:2020 EN IEC 61000-3-2:2019 EN 61000-3-3:2013+A1:2019 ETSI EN 301 489 - 1 V.2.2.3 (2019-11) ETSI EN 301 489 - 17 V3.2.4 (2020-09)	
2014/53/EU (RED art 3.2)	EN 300 328 V2.2.2 (2019-07) ETSI EN 303 340 V1.1.2 (2016-09) ETSI EN 301 893 V2.1.1 (2017-05) ETSI EN 303 372-2 V1.1.1 (2016-04)	
Type: WIFI Bluetooth Tuner	Frequency range: 2402 ~ 2480 MHz 5150 ~ 5725 MHz 2402 ~ 2480 MHz 48.25 ~ 887.25 MHz (PAL BG) 49.75 ~ 855.25 MHz (PAL DK) 49.75 ~ 855.25 MHz (SECAM DK) 49.75 ~ 887.25 MHz (PAL I) 114 ~ 858 MHz (DVB-V) 177.5 ~ 858 MHz (DVB-T(2)) 950 ~ 2150 MGz DVB-S(2))	
2009/125/EC (ErP)	(EU) No 2019/2021	
2011/65/EU + (EU) 2015/863 (ROHS)		

Drawn up in	Nuth
Date	28 March 2022
Name and position	Peter Bruls Compliance Officer



50639580