



BILLY 201



Manuale di istruzioni - Italiano

Caratteristiche

- Grandi tasti in rilievo e di facile utilizzo
- Vivavoce per parlare a mani libere
- Livello suoneria e vivavoce regolabili
- 3 Memorie dirette tramite tasti dedicati personalizzabili con foto, 10 Memorie dirette tramite tasti dedicati
- Ripetizione ultimo numero selezionato
- Indicatore luminoso chiamate in entrata

Istruzioni di sicurezza

- 1) Leggere e conservare le istruzioni prima dell'utilizzo del telefono e seguire le avvertenze indicate sul prodotto
- 2) Questo è un dispositivo elettrico; può essere pericoloso se immerso nell'acqua. Per evitare scosse elettriche, non utilizzare in doccia o quando si è bagnati. Se accidentalmente dovesse cadere nell'acqua, togliere prima il cavo dalla presa e poi togliere il dispositivo dall'acqua.

3) Scollegare il telefono prima di pulirlo non utilizzare prodotti liquidi o spray.

4) Non aprire l'apparecchio.

Installazione

1) Posizionare il telefono in un luogo asciutto e ventilato

2) Dopo aver installato il cavo a spirale alla cornetta e alla base, collegare la base alla presa del telefono utilizzando il cavo di linea. Alzare la cornetta per verificare che ci sia la linea. Questo significa che il telefono è pronto per l'uso.

Contenuto della confezione

Base	Cornetta	Cavo a spirale	Cavo di linea	Libretto istruzioni
1	1	1	1	1

Metodo di utilizzo

1. Ricevere una chiamata

Quando il telefono squilla, alzare la cornetta o premere il tasto SP-PHONE per iniziare la conversazione.

Riposizionare correttamente la cornetta o premere il tasto SP-PHONE per terminare la chiamata.

2. Funzione vivavoce

Premere il tasto SP-PHONE e digitare il numero desiderato

per iniziare una conversazione, premere di nuovo per terminare la chiamata.

3. FLASH

- Premere e rilasciare il tasto flash
- Digitare il numero al quale trasferire la chiamata
- Quando la terza persona risponde si può trasferire la chiamata riagganciando la cornetta

Se l'utente è occupato o non c'è risposta:

- Premere e rilasciare il tasto flash per riprendere la chiamata

4. RICOMPOSIZIONE

Alzare la cornetta o premere il tasto SP-PHONE, premere il tasto REDIAL per ricomporre automaticamente l'ultimo numero digitato.

5. Musica di attesa

Durante la conversazione, premere il tasto HOLD per mettere in attesa la chiamata, per riprendere la conversazione premere ancora il tasto HOLD.

6. Interruttore suoneria

Scegliere la posizione dell'interruttore suoneria tra 'MAX' o 'MIN' per impostare il volume della suoneria. L'impostazione di default è sulla posizione "MAX".

7. Interruttore Volume altoparlante

Spostare l'interruttore "SPEAKER VOLUME" tra la posizione "MIN" e "MAX" per regolare il volume dell'altoparlante.

8. Salvare le 3 Memorie dirette

Alzare la cornetta: → Premere il tasto STORE → Inserire il Numero → Premere i tasti (M1-M3) → riagganciare la cornetta.

Effettuare una chiamata dalle 3 memorie dirette

Alzare la cornetta, premere uno dei tasti (M1-M3) → il numero verrà composto.

9. Salvare 10 Memorie

Alzare la cornetta: → Premere il tasto STORE → Inserire il Numero → Premere ancora STORE → Premere il tasto Memoria tra 0 – 9 → riagganciare la cornetta.

Effettuare una chiamata dalle 10 memorie

Alzare la cornetta, premere il tasto AUTO → Premere la posizione in Memoria tra 0–9 → il numero verrà composto.

Guida alla risoluzione dei problemi

L'interlocutore non sente la voce o la sente poco

Controllare il cavo della cornetta

Nessuna funzione

Scollegare tutti i cavi e reinstallare il telefono come descritto da questo manuale.

Nessun suono o linea telefonica

Controllare il collegamento del cavo di linea.

Controllare il collegamento del cavo a spirale.

Controllare se la linea del telefono è attiva.

INFORMAZIONE AGLI UTENTI DI APPARECCHIATURE DOMESTICHE



Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 "Attuazione delle Direttive 2011/65/UE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti".

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita

agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.

Eventuali pile o batterie ricaricabili contenute nel dispositivo devono essere smaltite separatamente negli appositi raccoglitori preposti alla raccolta delle pile esaurite.

CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA PER I PRODOTTI DELLA New MAJESTIC S.p.A.

Gentile Cliente, La ringraziamo per il Suo acquisto e Le ricordiamo che il prodotto risponde alle normative vigenti in fatto di costruzione e di sicurezza.

Nel caso si dovessero riscontrare anomalie o difetti del prodotto, la New Majestic S.p.A. offre una Garanzia convenzionale soggetta alle condizioni qui riportate (precisando che la Garanzia convenzionale lascia impregiudicati i diritti del consumatore di cui al D.Lgs. n.206 del 06/09/2005). Per Garanzia si intende esclusivamente la riparazione o la sostituzione gratuita dei singoli componenti o dell'intero bene riconosciuti difettosi nella fabbricazione.

Il periodo di Garanzia non verrà rinnovato o prolungato a seguito di successiva rivendita, riparazione o sostituzione del prodotto stesso.

Le parti riparate, sostituite o il cambio totale del prodotto saranno garantiti per un periodo di **60 giorni** a partire dalla data della riparazione o della sostituzione e naturalmente per la restante durata della Garanzia stessa.

La Garanzia ha validità a partire dalla data comprovata da un documento fiscale valido (scontrino fiscale oppure fattura d'acquisto) per un periodo di **24 mesi** in caso di acquisto con scontrino fiscale e **12 mesi** in caso di acquisto con fattura fiscale (partita iva).

Ci sono dei beni che per le loro normali caratteristiche sono deperibili nel tempo oppure soggetti a consumo e usura derivanti dall'utilizzo, pertanto, per gli accessori inclusi nella confezione di vendita la Garanzia ha validità di **12 mesi**.

Un accumulatore ricaricabile si ritiene difettoso e sostituibile in Garanzia **12 mesi** solo quando

risulta interrotto, ossia non eroga più energia e la tensione ai suoi capi è di Zero Volt. Nel caso in cui la capacità di erogare energia risultasse ridotta rispetto al prodotto nuovo (trattasi di consumo/usura) il periodo di Garanzia sarà di **6 mesi**.

Non sono coperti da Garanzia:

- Il deterioramento dovuto ad usura delle parti estetiche e di tutte le componenti che dovessero risultare difettose a causa di negligenza o trascuratezza nell'uso, di errata manutenzione ovvero di circostanze che non possano ricondursi a difetti di fabbricazione dell'apparecchio.
- I manuali d'uso, i software di terzi, le configurazioni, le applicazioni o i dati scaricati dal cliente.
- I difetti causati da un uso improprio del prodotto (cadute, pressioni, deformazioni o uso di oggetti appuntiti).

- Apertura, modifica o riparazione del prodotto da parte di soggetti diversi dal Centro Assistenza Autorizzato.
- I numeri di serie, la data di produzione , il codice a barre o il codice IMEI * che risultano essere cancellati, alterati o illeggibili.

Per interventi in Garanzia si prega di rivolgersi presso uno dei Centri Assistenza Autorizzati della New Majestic S.p.A., la cui lista completa è consultabile sul sito www.newmajestic.com, oppure presso il punto vendita dove è stato acquistato il prodotto, consegnando il tagliando di Garanzia debitamente compilato ed allegando lo scontrino fiscale relativo l'acquisto.

ATTENZIONE:

È opportuno conservare integri sia l'imballo che tutti gli accessori in esso contenuti, poiché in

caso di invio al laboratorio tecnico è meglio utilizzare la confezione originale con tutti i suoi accessori.

New Majestic S.p.A.

* IL CODICE IMEI E' PER SMARTPHONE, TELEFONI & TABLET 3G

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' UE

La sottoscritta Società :

NEW MAJESTIC S.P.A.

Via Rossi Martini 41

26013 CREMA (CR)

dichiara sotto la propria responsabilità che il prodotto:

TIPO: TELEFONO A FILO

MARCA: MAJESTIC

MODELLO: BILLY 201

è costruito in conformità alle seguenti normative:

EN 55022 : 2010

EN 61000-3-2 :2014 ; EN 61000-3-3 :2013

EN 55024 : 2010

EN 61000-4-2 :2009, EN 61000-4-3 :2006+A1 :2008+A2 :2010

EN 61000-4-4 :2012, EN 61000-4-5 :2014

EN 61000-4-6 :2012, EN 61000-4-8 :2010, EN 61000-4-11 :2004

**EN 60950-1 :2006+A11 :2009
+A1 :2010+A12 :2011+A2 :2013**

soddisfa i requisiti essenziali richiesti dalla direttiva 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EU e dal regolamento 1907/2006.

Crema il 20/09/16

NEW MAJESTIC S.P.A.

***Noris Lacchinelli* – Presidente**

DATA DI PRODUZIONE: 11/2016