

PANTONE™

EN

Instruction manual
WIRELESS SPEAKERS
Model: PT-BS008
Rev00 - 10.07.2023



Please read this manual and pay attention to the safety warnings before using the product. Keep this manual for future reference.

possibility of consulting it at a later time, or in the case of transfer of the product to third parties. DATAplus Supplies Inc. cannot in any way be held responsible for injury or damage caused to persons or things deriving from improper use of the product.

Safety standards

To avoid malfunction or damage to the product, avoid accidental drops, do not crush, puncture or exert a high level

causing a malfunction of the protection circuit. Stop using the product immediately if you notice any swelling, leakage or other abnormalities. Do not use a damaged product. A non-replaceable rechargeable battery is built into the product, never open or disassemble the product. Do not short the battery contacts / terminals. Do not dispose of the product in open flames. Risk of explosion and fire! Charge the battery regularly, even when the product is not in use. This will prolong its life (at least once every 2 months) Never charge the product when unattended. Under no circumstances should you use aggressive cleaning agents, alcohol or other chemical solutions for cleaning as they may damage the housing or even impair the functionality of the product. Do not press too hard on the housing to avoid scratches and damage. Keep the product out of the reach of children. Never allow children or

of pressure on the product. This could cause an internal short circuit and/or overheating. If the product gets wet, even if it dries up and operates normally, the battery contacts and circuitry could slowly corrode and pose a safety hazard. Do not store or expose the product to any heat source, direct sunlight, radiators, stoves or other heat sources such as the dashboard of your car in summer. This could cause the battery to explode or affect performance. Never use the product unsupervised. Usage temperature: -10-45°C. Do not attempt to modify, repair or disassemble the product. Risk of explosion! Do not leave the product in contact with metal objects. Metal objects can interfere with electrical wiring

persons with disabilities to use electrical products unsupervised.

USE BEFORE USE, REMOVE THE PROTECTIVE FILM FROM THE BATTERY Reload

For the first use, recharge the device until fully charged. To recharge the speaker, use the included USB-C charging cable. The LED light on the display indicates that "PT-BS008" is in charging status, once the charging cycle is complete, the light will turn off and the product will be ready to be used.

Battery

The product integrates a rechargeable lithium-ion battery with the following characteristics:
Voltage: 3.7V
Capacity: 1200mah/4.44Wh

When the battery is no longer able to ensure the initial performance, it is possible to replace it with one of the same characteristics.

IT IS ABSOLUTELY FORBIDDEN TO USE COMMON ALKALINE BATTERIES: IF THEY ARE RECHARGED, THEY WILL DAMAGE THE DEVICE.

Power on

Press and hold the central power button "O" for 3 seconds, the LED display will turn on. you must always leave the battery inserted, otherwise the speaker will not turn on.

Matching

Place the speaker and the pairing device within 1 meter of each other. Activate the wireless function of the device you intend to pair. Search for the device from the wireless menu and select "PT-BS008"

to start the connection. If prompted for a password, enter "0000". Once the connection has taken place, the product will emit a sound to confirm the process.

Cleaning

If necessary, clean the speaker with a damp cloth and allow it to dry completely before use. Do not use solvents, corrosive agents or gaseous cleaners. Make sure that no water or other liquids enter the housing.



INFORMATION FOR THE USER FOR THE CORRECT DISPOSAL OF THE APPLIANCE

(Directive 2013/56/EU) The crossed-out wheeled bin symbol shown on the equipment or on its packaging indicates that the product at the end of its useful life, including the removable battery, must be collected separately from other

waste to allow for adequate treatment and recycling. The safe use of this product is guaranteed in compliance with the following instructions, therefore it is necessary to keep them and follow them scrupulously throughout the life of the product. The product does not require technical maintenance, NEVER DISASSEMBLE IT. The battery inside is replaceable. The user must therefore deliver the equipment that has reached the end of its life free of charge to the appropriate municipal collection centres separate collection of electrical and electronic waste, or return it to the retailer, one by one, or free of charge for appliances with external dimensions of less than 25 cm. Adequate separate collection for the subsequent start of the decommissioned appliance for recycling, treatment and environmentally compatible disposal helps to avoid possible negative effects

on the environment and on health and promotes the reuse and/or recycling of the materials of which the appliance is made. Illegal disposal of equipment, batteries and accumulators by the user involves the application of the sanctions referred to in current legislation.

Technical specifications

Input: DC 5V, 0.5A
Wireless Version: 5.2
Operating radius: 10m
Output power: 5W
Playing time: 6h
Charging time: 3h
Standby time: 100h
Battery: 1200mAh Li-ion 3.7V (4.44Wh)
Frequency: 2,408 – 2,480GHz
Impedance: 4Ω
Maximum radiated power: <20mW
Frequency Response: 20Hz-20KHz
Size: 11.3*6.7*8.2cm


Weight: 301g

Key descriptions

Active wireless connection.

- on\off key: press the central key for 3 seconds to turn the product on (on) and press it again for 3 seconds to turn it off (off). The battery must be inserted.
- USB-C input
- Double click on the central "O" key: setting of the local time (before the hour, with another double click the minutes will be set; management takes place via +/-)
- Set the alarm clock: Click the +/- keys simultaneously (before the hour, with another click of the +/- keys the minutes will be set; management takes place via +/-)
- delete the alarm: press and hold the +/- keys for two seconds, the alarm icon on the display will disappear
- When the alarm sounds, click one of the

three buttons on the product to stop the sound
7. The alarm will sound for 3 minutes. If not deactivated, it will chime at the same time every day.



This product complies with RoHS 2011/65/EU - 2015/863/EU. The product bears the CE mark and complies with the safety standards established by the European Union. DATAplus Supplies Inc. declares that the product complies with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following Internet address:
www.celly.com/exchange/PANTONE/DOC/DOC_PT-BS008.pdf

Pantone Licensed Manufacturer
2022 © DATAplus Supplies, Inc.
registered in Taiwan.
Address: 9th Floor, 279, Hsin Yi Road, Sec. 4, Taipei, Taiwan.
All products are designed by DATAplus and used under license.

Imported by Esprinet Spa
via Energy Park 20 - 20871
Vimercate (MB) - Italy
Made in China.

PANTONE™



Si prega di leggere questo manuale e, prima di utilizzare il prodotto, fare attenzione alle avvertenze sulla sicurezza Conservare il manuale per avere la possibilità di consultarlo in un secondo momento, o nel caso di passaggio del prodotto a terzi. DATAplus Supplies Inc. non potrà in alcun modo essere ritenuto responsabile di lesioni o danni causati a persone o cose derivanti da un utilizzo improprio del prodotto.

Norme di sicurezza

Per evitare malfunzionamenti o danni al prodotto, evitare cadute accidentali, non schiacciare, bucare o esercitare un elevato

IT
Manuale d'istruzioni
SPEAKER WIRELESS
Modello: PT-BS008
Rev00 - 10.07.2023

prodotto. Rischio di esplosione! Non lasciare il prodotto in contatto con oggetti metallici. Gli oggetti metallici possono interferire con i collegamenti elettrici causando un malfunzionamento del circuito di protezione. Interrompere immediatamente l'utilizzo del prodotto se si nota un rigonfiamento, dispersione o altre anomalie. Non utilizzare un prodotto danneggiato. Una batteria ricaricabile non sostituibile è integrata nel prodotto, non aprire mai o smontare il prodotto. Non cortocircuitare i contatti / terminali della batteria. Non smaltire il prodotto in fiamme vive. Pericolo di esplosione e incendio! Caricare la batteria regolarmente, anche quando il prodotto è inutilizzato. Questo prolungherà la sua durata (almeno una volta ogni 2 mesi) Non caricare mai il prodotto quando incustodito. In nessun caso usare agenti di pulizia aggressivi, alcool o altre soluzioni chimiche per la pulizia in quanto

potrebbero danneggiare l'alloggiamento o addirittura compromettere la funzionalità del prodotto. Non premere troppo sull'alloggiamento per evitare graffi e danni. Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini. Non permettere mai ai bambini o alle persone con disabilità l'uso di prodotti elettrici senza sorveglianza.

USO

PRIMA DELL'UTILIZZO RIMUOVERE LA PELLICOLA PROTETTIVA DALLA BATTERIA

Ricarica

Per il primo utilizzo, ricaricare il dispositivo fino a carica completa. Per ricaricare lo speaker, utilizzare il cavo di ricarica USB-C incluso. La luce led sul display indica che "PT-BS008" è in stato di ricarica, una volta completo il ciclo di ricarica, la luce si spegnerà e il prodotto sarà pronto per essere utilizzato.

Batteria

Il prodotto integra una batteria ricaricabile agli ioni di litio con le seguenti caratteristiche:
Tensione: 3,7 V
Capacità: 1200 mah/4,44 Wh

Quando la batteria non sarà più in grado di assicurare le prestazioni iniziali, è possibile sostituirla con una delle medesime caratteristiche.

E' ASSOLUTAMENTE VIETATO UTILIZZARE LE COMUNI BATTERIE ALCALINE: NEL CASO VENGANO SOTTOPOSTE A RICARICA, DANNEGGERANNO IL DISPOSITIVO.

Accensione

Tenere premuto il tasto centrale "O" di accensione per 3 secondi, il display LED si attiverà. è necessario lasciare sempre inserita la batteria, in caso contrario lo speaker non si accende.

Abbinamento

Posizionare lo speaker e il dispositivo di accoppiamento entro 1 metro di distanza. Attivare la funzione wireless del dispositivo che si intende accoppiare. Ricercare il dispositivo dal menù wireless e selezionare "PT-BS008" per avviare la connessione. Se viene richiesta una password, digitare "0000". Una volta avvenuta la connessione il prodotto emetterà un suono per la confermare il processo.

Pulizia

Se necessario pulire lo speaker con un panno umido e lasciarlo asciugare completamente prima dell'uso. Non utilizzare solventi, agenti corrosivi o detergenti gassosi. Assicurarsi che acqua o altri liquidi non penetrino nell'alloggiamento.

Informazioni

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile, inclusivo della batteria rimovibile, deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti per permetterne un adeguato trattamento e riciclo. L'uso sicuro di questo prodotto è garantito nel rispetto delle seguenti istruzioni, pertanto è necessario conservarle e seguirle in modo scrupoloso lungo tutta la vita del prodotto. Il prodotto non necessita di manutenzione tecnica, NON SMONTARLO MAI. La batteria presente all'interno è sostituibile. L'utente dovrà, pertanto, conferire gratuitamente l'apparecchiatura

Descrizioni tasti

Connessione wireless attiva.
1. tasto on\off: premere il tasto centrale per 3 secondi per accendere il prodotto (on) e premerlo nuovamente per 3 secondi per spegnerlo (off). La batteria deve essere inserita.

Specifiche tecniche

Versione wireless: 5.2
Raggio di operatività: 10m
Potenza di uscita: 5W
Tempo di riproduzione: 6h
Tempo di ricarica: 3h
Tempo in standby: 100h
Batteria: 1200mAh ioni di litio 3.7V (4.44Wh)
Frequenza: 2,408 – 2,480 GHz
Impedenza: 4Ω
Massima potenza radiata: <20mW
Risposta in frequenza: 20Hz-20KHz
Dimensione: 11,3*6,7*8,2 cm
Peso: 301g

Importato da

Esprinet Spa
via Energy Park 20 - 20871 Vimercate (MB) - Italy
Prodotto in Cina.

Produttore autorizzato

Pantone
2022 © DATAplus Supplies, Inc.
registrato in Taiwan.
Indirizzo: 9th Floor, 279, Hsin Yi Road, Sec. 4, Taipei, Taiwan.
Tutti i prodotti sono disegnati da DATAplus ed utilizzati in licenza.

Questo prodotto è conforme alla

normativa RoHS 2011/65/EU - 2015/863/EU. Il prodotto è contrassegnato dal marchio CE e rispetta le norme di sicurezza stabilite dall'Unione europea. DATAplus Supplies Inc. dichiara che il prodotto è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.celly.com/exchange/PANTONE/DOC/DOC_PT-BS008.pdf



PANTONE™



Bitte lesen Sie dieses Handbuch und beachten Sie die Sicherheitshinweise, bevor Sie das Produkt verwenden. Bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen auf.

Möglichkeit der Einsichtnahme zu einem späteren Zeitpunkt oder im Falle der Weitergabe des Produkts an Dritte. DATAplus Supplies Inc. kann in keiner Weise für Verletzungen oder Schäden an Personen oder Sachen haftbar gemacht werden, die durch unsachgemäßen Gebrauch des Produkts entstehen.

Sicherheitsstandards

Um Fehlfunktionen oder Schäden am

Bedienungsanleitung
DRAHTLOSE LAUTSPRECHER
Modell: PT-BS008
Rev00 - 10.07.2023

Produkt zu vermeiden, vermeiden Sie versehentliches Herunterfallen, quetschen Sie das Produkt nicht, durchstechen Sie es nicht und üben Sie keinen hohen Druck auf das Produkt aus. Dies könnte zu einem internen Kurzschluss und/oder einer Überhitzung führen. Wenn das Produkt nass wird, können die Batteriekontakte und Schaltkreise langsam korrodieren und ein Sicherheitsrisiko darstellen, selbst wenn es austrocknet und normal funktioniert. Lagern Sie das Produkt nicht und setzen Sie es keiner Wärmequelle, direkter Sonneneinstrahlung, Heizkörpern, Öfen oder anderen Wärmequellen wie dem Armaturenbrett Ihres Autos im Sommer aus. Dies könnte dazu führen,

dass der Akku explodiert oder die Leistung beeinträchtigt wird. Benutzen Sie das Produkt niemals unbeaufsichtigt. Einsatztemperatur: -10–45 °C. Versuchen Sie nicht, das Produkt zu modifizieren, zu reparieren oder zu zerlegen. Explosionsgefahr! Lassen Sie das Produkt nicht mit Metallgegenständen in Kontakt kommen. Metallgegenstände können die elektrische Verkabelung beeinträchtigen und zu einer Fehlfunktion der Schutzschaltung führen. Beenden Sie die Verwendung des Produkts sofort, wenn Sie Schwellungen, Undichtigkeiten oder andere Anomalien bemerken. Benutzen Sie kein beschädigtes Produkt. Im Produkt ist ein nicht austauschbarer Akku eingebaut. Öffnen oder zerlegen Sie das Produkt niemals. Schließen Sie die Batteriekontakte/-klemmen nicht kurz. Entsorgen Sie das Produkt nicht in offenen Flammen. Explosions- und Brandgefahr!

Laden Sie den Akku regelmäßig auf, auch wenn das Produkt nicht verwendet wird. Dies verlängert seine Lebensdauer (mindestens alle 2 Monate). Laden Sie das Produkt niemals unbeaufsichtigt auf. Auf keinen Fall sollten Sie zur Reinigung aggressive Reinigungsmittel, Alkohol oder andere chemische Lösungen verwenden, da diese das Gehäuse beschädigen oder sogar die Funktionalität des Produkts beeinträchtigen können. Drücken Sie nicht zu stark auf das Gehäuse, um Kratzer und Beschädigungen zu vermeiden. Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Erlauben Sie Kindern oder Menschen mit Behinderungen niemals, elektrische Produkte unbeaufsichtigt zu benutzen.

VERWENDEN
ENTFERNEN SIE VOR DER
VERWENDUNG DIE SCHUTZFOLIE VON

DER BATTERIE

Neu laden

Laden Sie das Gerät bei der ersten Verwendung vollständig auf. Um den Lautsprecher aufzuladen, Verwenden Sie das mitgelieferte USB-C-Ladekabel. Das LED-Licht auf dem Display zeigt an, dass sich „PT-BS008“ im Ladezustand befindet. Sobald der Ladezyklus abgeschlossen ist, erlischt das Licht und das Produkt ist einsatzbereit.

Schlagzeug

Das Produkt integriert einen wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akku mit den folgenden Eigenschaften:

Spannung: 3,7 V
Kapazität: 1200 mAh/4,44 Wh
Wenn die Batterie nicht mehr in der Lage ist, die ursprüngliche Leistung zu gewährleisten, besteht die Möglichkeit, sie durch eine Batterie mit denselben

Eigenschaften zu ersetzen.
ES IST ABSOLUT VERBOTEN, ÜBLICHE ALKALIN-BATTERIEN ZU VERWENDEN: WENN SIE AUFGELADEN WERDEN, FÜHREN SIE ZU BESCHÄDIGUNGEN DES GERÄTS.

Ein

Halten Sie die zentrale Ein-/Aus-Taste mit einem feuchten Tuch und lassen Sie ihn vor dem Gebrauch vollständig trocknen. Verwenden Sie keine Lösungsmittel, ätzende Mittel oder gasförmige Reinigungsmittel. Achten Sie darauf, dass kein Wasser oder andere Flüssigkeiten in das Gehäuse gelangen.

Passend

Platzieren Sie den Lautsprecher und das Kopplungsgerät innerhalb eines Meters voneinander. Aktivieren Sie die Wireless-Funktion des Geräts, das Sie koppeln möchten. Suchen Sie im Wireless-Menü nach dem Gerät und wählen Sie „PT-BS008“, um die Verbindung zu starten.

Wenn Sie zur Eingabe eines Passworts aufgefordert werden, geben Sie „0000“ ein. Sobald die Verbindung hergestellt wurde, gibt das Produkt einen Ton aus, um den Vorgang zu bestätigen.

Reinigung

Reinigen Sie den Lautsprecher bei Bedarf mit einem feuchten Tuch und lassen Sie ihn vor dem Gebrauch vollständig trocknen. Verwenden Sie keine Lösungsmittel, ätzende Mittel oder gasförmige Reinigungsmittel. Achten Sie darauf, dass kein Wasser oder andere Flüssigkeiten in das Gehäuse gelangen.

INFORMATIONEN FÜR DEN BENUTZER FÜR DIE RICHTIGE ENTSORGUNG DES GERÄTS

(Richtlinie 2013/56/EU) Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf dem Gerät oder seiner Verpackung weist

darauf hin, dass das Produkt am Ende seiner Nutzungsdauer, einschließlich des austauschbaren Akkus, getrennt von anderen Abfällen gesammelt werden muss, um eine ordnungsgemäße Entsorgung zu ermöglichen angemessene Behandlung und Recycling. Die sichere Verwendung dieses Produkts wird durch die Einhaltung der folgenden Anweisungen gewährleistet. Daher ist es notwendig, diese während der gesamten Lebensdauer des Produkts aufzubewahren und genau zu befolgen. Das Produkt erfordert keine technische Wartung. ZERLEGEN SIE ES NIEMALS. Der Akku im Inneren ist austauschbar. Der Nutzer muss daher die Geräte, die das Ende ihrer Lebensdauer erreicht haben, kostenlos bei den entsprechenden kommunalen Sammelstellen abgeben. Getrennte Sammlung von Elektro- und Elektronikschrott oder Rückgabe

einzelnen beim Händler bzw. kostenlos bei Geräten mit Außenmaßen unter 25 cm. Angemessene getrennte Sammlung für die spätere Inbetriebnahme des ausgemusterten Geräts zur Wiederverwertung, Aufbereitung und Eine umweltgerechte Entsorgung trägt dazu bei, mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesundheit zu vermeiden und fördert die Wiederverwendung bzw. das Recycling der Materialien, aus denen das Gerät besteht. Die illegale Entsorgung von Geräten, Batterien und Akkumulatoren durch den Benutzer zieht die Anwendung der in der geltenden Gesetzgebung vorgesehenen Sanktionen nach sich.

Schlüsselbeschreibungen

Aktive drahtlose Verbindung.
1. Ein-/Aus-Taste: Drücken Sie die mittlere Taste 3 Sekunden lang, um das Produkt einzuschalten (on), und drücken Sie sie erneut 3 Sekunden lang, um es auszuschalten (off). Der Akku muss eingelegt sein.
2. USB-C-Eingang
3. Doppelklick auf die zentrale „O“-Taste:

Ausgangsleistung: 5W
Spielzeit: 6h
Ladezeit: 3h
Standby-Zeit: 100 Stunden
Akku: 1200 mAh Li-Ion 3,7 V (4,44 Wh)
Frequenz: 2,408 – 2,480 GHz
Impedanz: 4Ω
Maximale Strahlungsleistung: <20 mW
Frequenzgang: 20Hz-20KHz
Größe: 11,3 * 6,7 * 8,2 cm
Gewicht: 301g

Schlüsselbeschreibungen

Aktive drahtlose Verbindung.
1. Ein-/Aus-Taste: Drücken Sie die mittlere Taste 3 Sekunden lang, um das Produkt einzuschalten (on), und drücken Sie sie erneut 3 Sekunden lang, um es auszuschalten (off). Der Akku muss eingelegt sein.
2. USB-C-Eingang
3. Doppelklick auf die zentrale „O“-Taste:

Einstellung der Ortszeit (vor der Stunde, mit einem weiteren Doppelklick werden die Minuten eingestellt; Verwaltung erfolgt über +/-)
4. Wecker einstellen: +/- Tasten gleichzeitig drücken (vor der Stunde werden mit einem weiteren Klick auf die +/- Tasten die Minuten eingestellt; die Verwaltung erfolgt über +/-)
5. Löschen Sie den Alarm: Halten Sie die Tasten +/- zwei Sekunden lang gedrückt. Das Alarmsymbol auf dem Display verschwindet
6. Wenn der Alarm ertönt, klicken Sie auf eine der drei Tasten am Produkt, um den Alarm zu stoppen
7. Der Alarm ertönt 3 Minuten lang. Wenn es nicht deaktiviert ist, ertönt es jeden Tag zur gleichen Zeit.

Schlüsselbeschreibungen

Aktive drahtlose Verbindung.
1. Ein-/Aus-Taste: Drücken Sie die mittlere Taste 3 Sekunden lang, um das Produkt einzuschalten (on), und drücken Sie sie erneut 3 Sekunden lang, um es auszuschalten (off). Der Akku muss eingelegt sein.
2. USB-C-Eingang
3. Doppelklick auf die zentrale „O“-Taste:

Einstellung der Ortszeit (vor der Stunde, mit einem weiteren Doppelklick werden die Minuten eingestellt; Verwaltung erfolgt über +/-)
4. Wecker einstellen: +/- Tasten gleichzeitig drücken (vor der Stunde werden mit einem weiteren Klick auf die +/- Tasten die Minuten eingestellt; die Verwaltung erfolgt über +/-)
5. Löschen Sie den Alarm: Halten Sie die Tasten +/- zwei Sekunden lang gedrückt. Das Alarmsymbol auf dem Display verschwindet
6. Wenn der Alarm ertönt, klicken Sie auf eine der drei Tasten am Produkt, um den Alarm zu stoppen
7. Der Alarm ertönt 3 Minuten lang. Wenn es nicht deaktiviert ist, ertönt es jeden Tag zur gleichen Zeit.

Schlüsselbeschreibungen

Aktive drahtlose Verbindung.
1. Ein-/Aus-Taste: Drücken Sie die mittlere Taste 3 Sekunden lang, um das Produkt einzuschalten (on), und drücken Sie sie erneut 3 Sekunden lang, um es auszuschalten (off). Der Akku muss eingelegt sein.
2. USB-C-Eingang
3. Doppelklick auf die zentrale „O“-Taste:

Einstellung der Ortszeit (vor der Stunde, mit einem weiteren Doppelklick werden die Minuten eingestellt; Verwaltung erfolgt über +/-)
4. Wecker einstellen: +/- Tasten gleichzeitig drücken (vor der Stunde werden mit einem weiteren Klick auf die +/- Tasten die Minuten eingestellt; die Verwaltung erfolgt über +/-)
5. Löschen Sie den Alarm: Halten Sie die Tasten +/- zwei Sekunden lang gedrückt. Das Alarmsymbol auf dem Display verschwindet
6. Wenn der Alarm ertönt, klicken Sie auf eine der drei Tasten am Produkt, um den Alarm zu stoppen
7. Der Alarm ertönt 3 Minuten lang. Wenn es nicht deaktiviert ist, ertönt es jeden Tag zur gleichen Zeit.

Schlüsselbeschreibungen

Aktive drahtlose Verbindung.
1. Ein-/Aus-Taste: Drücken Sie die mittlere Taste 3 Sekunden lang, um das Produkt einzuschalten (on), und drücken Sie sie erneut 3 Sekunden lang, um es auszuschalten (off). Der Akku muss eingelegt sein.
2. USB-C-Eingang
3. Doppelklick auf die zentrale „O“-Taste:

Einstellung der Ortszeit (vor der Stunde, mit einem weiteren Doppelklick werden die Minuten eingestellt; Verwaltung erfolgt über +/-)
4. Wecker einstellen: +/- Tasten gleichzeitig drücken (vor der Stunde werden mit einem weiteren Klick auf die +/- Tasten die Minuten eingestellt; die Verwaltung erfolgt über +/-)
5. Löschen Sie den Alarm: Halten Sie die Tasten +/- zwei Sekunden lang gedrückt. Das Alarmsymbol auf dem Display verschwindet
6. Wenn der Alarm ertönt, klicken Sie auf eine der drei Tasten am Produkt, um den Alarm zu stoppen
7. Der Alarm ertönt 3 Minuten lang. Wenn es nicht deaktiviert ist, ertönt es jeden Tag zur gleichen Zeit.

Schlüsselbeschreibungen

Aktive drahtlose Verbindung.
1. Ein-/Aus-Taste: Drücken Sie die mittlere Taste 3 Sekunden lang, um das Produkt einzuschalten (on), und drücken Sie sie erneut 3 Sekunden lang, um es auszuschalten (off). Der Akku muss eingelegt sein.
2. USB-C-Eingang
3. Doppelklick auf die zentrale „O“-Taste:

Einstellung der Ortszeit (vor der Stunde, mit einem weiteren Doppelklick werden die Minuten eingestellt; Verwaltung erfolgt über +/-)
4. Wecker einstellen: +/- Tasten gleichzeitig drücken (vor der Stunde werden mit einem weiteren Klick auf die +/- Tasten die Minuten eingestellt; die Verwaltung erfolgt über +/-)
5. Löschen Sie den Alarm: Halten Sie die Tasten +/- zwei Sekunden lang gedrückt. Das Alarmsymbol auf dem Display verschwindet
6. Wenn der Alarm ertönt, klicken Sie auf eine der drei Tasten am Produkt, um den Alarm zu stoppen
7. Der Alarm ertönt 3 Minuten lang. Wenn es nicht deaktiviert ist, ertönt es jeden Tag zur gleichen Zeit.

Schlüsselbeschreibungen

Aktive drahtlose Verbindung.
1. Ein-/Aus-Taste: Drücken Sie die mittlere Taste 3 Sekunden lang, um das Produkt einzuschalten (on), und drücken Sie sie erneut 3 Sekunden lang, um es auszuschalten (off). Der Akku muss eingelegt sein.
2. USB-C-Eingang
3. Doppelklick auf die zentrale „O“-Taste:

Einstellung der Ortszeit (vor der Stunde, mit einem weiteren Doppelklick werden die Minuten eingestellt; Verwaltung erfolgt über +/-)
4. Wecker einstellen: +/- Tasten gleichzeitig drücken (vor der Stunde werden mit einem weiteren Klick auf die +/- Tasten die Minuten eingestellt; die Verwaltung erfolgt über +/-)
5. Löschen Sie den Alarm: Halten Sie die Tasten +/- zwei Sekunden lang gedrückt. Das Alarmsymbol auf dem Display verschwindet
6. Wenn der Alarm ertönt, klicken Sie auf eine der drei Tasten am Produkt, um den Alarm zu stoppen
7. Der Alarm ertönt 3 Minuten lang. Wenn es nicht deaktiviert ist, ertönt es jeden Tag zur gleichen Zeit.

Schlüsselbeschreibungen

Aktive drahtlose Verbindung.
1. Ein-/Aus-Taste: Drücken Sie die mittlere Taste 3 Sekunden lang, um das Produkt einzuschalten (on), und drücken Sie sie erneut 3 Sekunden lang, um es auszuschalten (off). Der Akku muss eingelegt sein.
2. USB-C-Eingang
3. Doppelklick auf die zentrale „O“-Taste:

Einstellung der Ortszeit (vor der Stunde, mit einem weiteren Doppelklick werden die Minuten eingestellt; Verwaltung erfolgt über +/-)
4. Wecker einstellen: +/- Tasten gleichzeitig drücken (vor der Stunde werden mit einem weiteren Klick auf die +/- Tasten die Minuten eingestellt; die Verwaltung erfolgt über +/-)
5. Löschen Sie den Alarm: Halten Sie die Tasten +/- zwei Sekunden lang gedrückt. Das Alarmsymbol auf dem Display verschwindet
6. Wenn der Alarm ertönt, klicken Sie auf eine der drei Tasten am Produkt, um den Alarm zu stoppen
7. Der Alarm ertönt 3 Minuten lang. Wenn es nicht deaktiviert ist, ertönt es jeden Tag zur gleichen Zeit.

Schlüsselbeschreibungen

Aktive drahtlose Verbindung.
1. Ein-/Aus-Taste: Drücken Sie die mittlere Taste 3 Sekunden lang, um das Produkt einzuschalten (on), und drücken Sie sie erneut 3 Sekunden lang, um es auszuschalten (off). Der Akku muss eingelegt sein.
2. USB-C-Eingang
3. Doppelklick auf die zentrale „O“-Taste:

Einstellung der Ortszeit (vor der Stunde, mit einem weiteren Doppelklick werden die Minuten eingestellt; Verwaltung erfolgt über +/-)
4. Wecker einstellen: +/- Tasten gleichzeitig drücken (vor der Stunde werden mit einem weiteren Klick auf die +/- Tasten die Minuten eingestellt; die Verwaltung erfolgt über +/-)
5. Löschen Sie den Alarm: Halten Sie die Tasten +/- zwei Sekunden lang gedrückt. Das Alarmsymbol auf dem Display verschwindet
6. Wenn der Alarm ertönt, klicken Sie auf eine der drei Tasten am Produkt, um den Alarm zu stoppen
7. Der Alarm ertönt 3 Minuten lang. Wenn es nicht deaktiviert ist, ertönt es jeden Tag zur gleichen Zeit.

Schlüsselbeschreibungen

Aktive drahtlose Verbindung.
1. Ein-/Aus-Taste: Drücken Sie die mittlere Taste 3 Sekunden lang, um das Produkt einzuschalten (on), und drücken Sie sie erneut 3 Sekunden lang, um es auszuschalten (off). Der Akku muss eingelegt sein.
2. USB-C-Eingang
3. Doppelklick auf die zentrale „O“-Taste:

Einstellung der Ortszeit (vor der Stunde, mit einem weiteren Doppelklick werden die Minuten eingestellt; Verwaltung erfolgt über +/-)
4. Wecker einstellen: +/- Tasten gleichzeitig drücken (vor der Stunde werden mit einem weiteren Klick auf die +/- Tasten die Minuten eingestellt; die Verwaltung erfolgt über +/-)
5. Löschen Sie den Alarm: Halten Sie die Tasten +/- zwei Sekunden lang gedrückt. Das Alarmsymbol auf dem Display verschwindet
6. Wenn der Alarm ertönt, klicken Sie auf eine der drei Tasten am Produkt, um den Alarm zu stoppen
7. Der Alarm ertönt 3 Minuten lang. Wenn es nicht deaktiviert ist, ertönt es jeden Tag zur gleichen Zeit.

Schlüsselbeschreibungen

Aktive drahtlose Verbindung.
1. Ein-/Aus-Taste: Drücken Sie die mittlere Taste 3 Sekunden lang, um das Produkt einzuschalten (on), und drücken Sie sie erneut 3 Sekunden lang, um es auszuschalten (off). Der Akku muss eingelegt sein.
2. USB-C-Eingang
3. Doppelklick auf die zentrale „O“-Taste:

Einstellung der Ortszeit (vor der Stunde, mit einem weiteren Doppelklick werden die Minuten eingestellt; Verwaltung erfolgt über +/-)
4. Wecker einstellen: +/- Tasten gleichzeitig drücken (vor der Stunde werden mit einem weiteren Klick auf die +/- Tasten die Minuten eingestellt; die Verwaltung erfolgt über +/-)
5. Löschen Sie den Alarm: Halten Sie die Tasten +/- zwei Sekunden lang gedrückt. Das Alarmsymbol auf dem Display verschwindet
6. Wenn der Alarm ertönt, klicken Sie auf eine der drei Tasten am Produkt, um den Alarm zu stoppen
7. Der Alarm ertönt 3 Minuten lang. Wenn es nicht deaktiviert ist, ertönt es jeden Tag zur gleichen Zeit.

Schlüsselbeschreibungen

Aktive drahtlose Verbindung.
1. Ein-/Aus-Taste: Drücken Sie die mittlere Taste 3 Sekunden lang, um das Produkt einzuschalten (on), und drücken Sie sie erneut 3 Sekunden lang, um es auszuschalten (off). Der Akku muss eingelegt sein.
2. USB-C-Eingang
3. Doppelklick auf die zentrale „O“-Taste:

Einstellung der Ortszeit (vor der Stunde, mit einem weiteren Doppelklick werden die Minuten eingestellt; Verwaltung erfolgt über +/-)
4. Wecker einstellen: +/- Tasten gleichzeitig drücken (vor der Stunde werden mit einem weiteren Klick auf die +/- Tasten die Minuten eingestellt; die Verwaltung erfolgt über +/-)
5. Löschen Sie den Alarm: Halten Sie die Tasten +/- zwei Sekunden lang gedrückt. Das Alarmsymbol auf dem Display verschwindet
6. Wenn der Alarm ertönt, klicken Sie auf eine der drei Tasten am Produkt, um den Alarm zu stoppen
7. Der Alarm ertönt 3 Minuten lang. Wenn es nicht deaktiviert ist, ertönt es jeden Tag zur gleichen Zeit.

Schlüsselbeschreibungen

Aktive drahtlose Verbindung.
1. Ein-/Aus-Taste: Drücken Sie die mittlere Taste 3 Sekunden lang, um das Produkt einzuschalten (on), und drücken Sie sie erneut 3 Sekunden lang, um es auszuschalten (off). Der Akku muss eingelegt sein.
2. USB-C-Eingang
3. Doppelklick auf die zentrale „O“-Taste:

Einstellung der Ortszeit (vor der Stunde, mit einem weiteren Doppelklick werden die Minuten eingestellt; Verwaltung erfolgt über +/-)
4. Wecker einstellen: +/- Tasten gleichzeitig drücken (vor der Stunde werden mit einem weiteren Klick auf die +/- Tasten die Minuten eingestellt; die Verwaltung erfolgt über +/-)
5. Löschen Sie den Alarm: Halten Sie die Tasten +/- zwei Sekunden lang gedrückt. Das Alarmsymbol auf dem Display verschwindet
6. Wenn der Alarm ertönt, klicken Sie auf eine der drei Tasten am Produkt, um den Alarm zu stoppen
7. Der Alarm ertönt 3 Minuten lang. Wenn es nicht deaktiviert ist, ertönt es jeden Tag zur gleichen Zeit.

Schlüsselbeschreibungen

Aktive drahtlose Verbindung.
1. Ein-/Aus-Taste: Drücken Sie die mittlere Taste 3 Sekunden lang, um das Produkt einzuschalten (on), und drücken Sie sie erneut 3 Sekunden lang, um es auszuschalten (off). Der Akku muss eingelegt sein.
2. USB-C-Eingang
3. Doppelklick auf die zentrale „O“-Taste:

Einstellung der Ortszeit (vor der Stunde, mit einem weiteren Doppelklick werden die Minuten eingestellt; Verwaltung erfolgt über +/-)
4. Wecker einstellen: +/- Tasten gleichzeitig drücken (vor der Stunde werden mit einem weiteren Klick auf die +/- Tasten die Minuten eingestellt; die Verwaltung erfolgt über +/-)
5. Löschen Sie den Alarm: Halten Sie die Tasten +/- zwei Sekunden lang gedrückt. Das Alarmsymbol auf dem Display verschwindet
6. Wenn der Alarm ertönt, klicken Sie auf eine der drei Tasten am Produkt, um den Alarm zu stoppen
7. Der Alarm ertönt 3 Minuten lang. Wenn es nicht deaktiviert ist, ertönt es jeden Tag zur gleichen Zeit.

Schlüsselbeschreibungen

Aktive drahtlose Verbindung.
1. Ein-/Aus-Taste: Drücken Sie die mittlere Taste 3 Sekunden lang, um das Produkt einzuschalten (on), und drücken Sie sie erneut 3 Sekunden lang, um es auszuschalten (off). Der Akku muss eingelegt sein.
2. USB-C-Eingang
3. Doppelklick auf die zentrale „O“-Taste:

Einstellung der Ortszeit (vor der Stunde, mit einem weiteren Doppelklick werden die Minuten eingestellt; Verwaltung erfolgt über +/-)
4. Wecker einstellen: +/- Tasten gleichzeitig drücken (vor der Stunde werden mit einem weiteren Klick auf die +/- Tasten die Minuten eingestellt; die Verwaltung erfolgt über +/-)
5. Löschen Sie den Alarm: Halten Sie die Tasten +/- zwei Sekunden lang gedrückt. Das Alarmsymbol auf dem Display verschwindet
6. Wenn der Alarm ertönt, klicken Sie auf eine der drei Tasten am Produkt, um den Alarm zu stoppen
7. Der Alarm ertönt 3 Minuten lang. Wenn es nicht deaktiviert ist, ertönt es jeden Tag zur gleichen Zeit.

Schlüsselbeschreibungen

Aktive drahtlose Verbindung.
1. Ein-/Aus-Taste: Drücken Sie die mittlere Taste 3 Sekunden lang, um das Produkt einzuschalten (on), und drücken Sie sie erneut 3 Sekunden lang, um es auszuschalten (off). Der Akku muss eingelegt sein.
2. USB-C-Eingang
3. Doppelklick auf die zentrale „O“-Taste:

Einstellung der Ortszeit (vor der Stunde, mit einem weiteren Doppelklick werden die Minuten eingestellt; Verwaltung erfolgt über +/-)
4. Wecker einstellen: +/- Tasten gleichzeitig drücken (vor der Stunde werden mit einem weiteren Klick auf die +/- Tasten die Minuten eingestellt; die Verwaltung erfolgt über +/-)
5. Löschen Sie den Alarm: Halten Sie die Tasten +/- zwei Sekunden lang gedrückt. Das Alarmsymbol auf dem Display verschwindet
6. Wenn der Alarm ertönt, klicken Sie auf eine der drei Tasten am Produkt, um den Alarm zu stoppen
7. Der Alarm ertönt 3 Minuten lang. Wenn es nicht deaktiviert ist, ertönt es jeden Tag zur gleichen Zeit.

Schlüsselbeschreibungen

Aktive drahtlose Verbindung.
1. Ein-/Aus-Taste: Drücken Sie die mittlere Taste 3 Sekunden lang, um das Produkt einzuschalten (on), und drücken Sie sie erneut 3 Sekunden lang, um es auszuschalten (off). Der Akku muss eingelegt sein.
2. USB-C-Eingang
3. Doppelklick auf die zentrale „O“-Taste:

Einstellung der Ortszeit (vor der Stunde, mit einem weiteren Doppelklick werden die Minuten eingestellt; Verwaltung erfolgt über +/-)
4. Wecker einstellen: +/- Tasten gleichzeitig drücken (vor der Stunde werden mit einem weiteren Klick auf die +/- Tasten die Minuten eingestellt; die Verwaltung erfolgt über +/-)
5. Löschen Sie den Alarm: Halten Sie die Tasten +/- zwei Sekunden lang gedrückt. Das Alarmsymbol auf dem Display verschwindet
6. Wenn der Alarm ertönt, klicken Sie auf eine der drei Tasten am Produkt, um den Alarm zu stoppen
7. Der Alarm ertönt 3 Minuten lang. Wenn es nicht deaktiviert ist, ertönt es jeden Tag zur gleichen Zeit.

Schlüsselbeschreibungen

Aktive drahtlose Verbindung.
1. Ein-/Aus-Taste: Drücken Sie die mittlere Taste 3 Sekunden lang, um das Produkt einzuschalten (on), und drücken Sie sie erneut 3 Sekunden lang, um es auszuschalten (off). Der Akku muss eingelegt sein.
2. USB-C-Eingang
3. Doppelklick auf die zentrale „O“-Taste:

Einstellung der Ortszeit (vor der Stunde, mit einem weiteren Doppelklick werden die Minuten eingestellt; Verwaltung erfolgt über +/-)
4. Wecker einstellen: +/- Tasten gleichzeitig drücken (vor der Stunde werden mit einem weiteren Klick auf die +/- Tasten die Minuten eingestellt; die Verwaltung erfolgt über +/-)
5. Löschen Sie den Alarm: Halten Sie die Tasten +/- zwei Sekunden lang gedrückt. Das Alarmsymbol auf dem Display verschwindet
6. Wenn der Alarm ertönt, klicken Sie auf eine der drei Tasten am Produkt, um den Alarm zu stoppen
7. Der Alarm ertönt 3 Minuten lang. Wenn es nicht deaktiviert ist, ertönt es jeden Tag zur gleichen Zeit.

Schlüsselbeschreibungen

Aktive drahtlose Verbindung.
1. Ein-/Aus-Taste: Drücken Sie die mittlere Taste 3 Sekunden lang, um das Produkt einzuschalten (on), und drücken Sie sie erneut 3 Sekunden lang, um es auszuschalten (off). Der Akku muss eingelegt sein.
2. USB-C-Eingang
3. Doppelklick auf die zentrale „O“-Taste:

Einstellung der Ortszeit (vor der Stunde, mit einem weiteren Doppelklick werden die Minuten eingestellt; Verwaltung erfolgt über +/-)
4. Wecker einstellen: +/- Tasten gleichzeitig drücken (vor der Stunde werden mit einem weiteren Klick auf die +/- Tasten die Minuten eingestellt; die Verwaltung erfolgt über +/-)
5. Löschen Sie den Alarm: Halten Sie die Tasten +/- zwei Sekunden lang gedrückt. Das Alarmsymbol auf dem Display verschwindet
6. Wenn der Alarm ertönt, klicken Sie auf eine der drei Tasten am Produkt, um den Alarm zu stoppen
7. Der Alarm ertönt 3 Minuten lang. Wenn es nicht deaktiviert ist, ertönt es jeden Tag zur gleichen Zeit.

Schlüsselbeschreibungen

Aktive drahtlose Verbindung.
1. Ein-/Aus-Taste: Drücken Sie die mittlere Taste 3 Sekunden lang, um das Produkt einzuschalten (on), und drücken Sie sie erneut 3 Sekunden lang, um es auszuschalten (off). Der Akku muss eingelegt sein.
2. USB-C-Eingang
3. Doppelklick auf die zentrale „O“-Taste:

Einstellung der Ortszeit (vor der Stunde, mit einem weiteren Doppelklick werden die Minuten eingestellt; Verwaltung erfolgt über +/-)
4. Wecker einstellen: +/- Tasten gleichzeitig drücken (vor der Stunde werden mit einem weiteren Klick auf die +/- Tasten die Minuten eingestellt; die Verwaltung erfolgt über +/-)
5. Löschen Sie den Alarm: Halten Sie die Tasten +/- zwei Sekunden lang gedrückt. Das Alarmsymbol auf dem Display verschwindet
6. Wenn der Alarm ertönt, klicken Sie auf eine der drei Tasten am Produkt, um den Alarm zu stoppen
7. Der Alarm ertönt 3 Minuten lang. Wenn es nicht deaktiviert ist, ertönt es jeden Tag zur gleichen Zeit.

Schlüsselbeschreibungen

Aktive drahtlose Verbindung.
1. Ein-/Aus-Taste: Drücken Sie die mittlere Taste 3 Sekunden lang, um das Produkt einzuschalten (on), und drücken Sie sie erneut 3 Sekunden lang, um es auszuschalten (off). Der Akku muss eingelegt sein.
2. USB-C-Eingang
3. Doppelklick auf die zentrale „O“-Taste:

Einstellung der Ortszeit (vor der Stunde, mit einem weiteren Doppelklick werden die Minuten eingestellt; Verwaltung erfolgt über +/-)
4. Wecker einstellen: +/- Tasten gleichzeitig drücken (vor der Stunde werden mit einem weiteren Klick auf die +/- Tasten die Minuten eingestellt; die Verwaltung erfolgt über +/-)
5. Löschen Sie den Alarm: Halten Sie die Tasten +/- zwei Sekunden lang gedrückt. Das Alarmsymbol auf dem Display verschwindet
6. Wenn der Alarm ertönt, klicken Sie auf eine der drei Tasten am Produkt, um den Alarm zu stoppen
7. Der Alarm ertönt 3 Minuten lang. Wenn es nicht deaktiviert ist, ertönt es jeden Tag zur gleichen Zeit.

Schlüsselbeschreibungen

Aktive drahtlose Verbindung.
1. Ein-/Aus-Taste: Drücken Sie die mittlere Taste 3 Sekunden lang, um das Produkt einzuschalten (on), und drücken Sie sie erneut 3 Sekunden lang, um es auszuschalten (off). Der Akku muss eingelegt sein.
2. USB-C-Eingang
3. Doppelklick auf die zentrale „O“-Taste:

Einstellung der Ortszeit (vor der Stunde, mit einem weiteren Doppelklick werden die Minuten eingestellt; Verwaltung erfolgt über +/-)
4. Wecker einstellen: +/- Tasten gleichzeitig drücken (vor der Stunde werden mit einem weiteren Klick auf die +/- Tasten die Minuten eingestellt; die Verwaltung erfolgt über +/-)
5. Löschen Sie den Alarm: Halten Sie die Tasten +/- zwei Sekunden lang gedrückt. Das Alarmsymbol auf dem Display verschwindet
6. Wenn der Alarm ertönt, klicken Sie auf eine der drei Tasten am Produkt, um den Alarm zu stoppen
7. Der Alarm ertönt 3 Minuten lang. Wenn es nicht deaktiviert ist, ertönt es jeden Tag zur gleichen Zeit.

Schlüsselbeschreibungen

Aktive drahtlose Verbindung.
1. Ein-/Aus-Taste: Drücken Sie die mittlere Taste 3 Sekunden lang, um das Produkt einzuschalten (on), und drücken Sie sie erneut 3 Sekunden lang, um es auszuschalten (off). Der Akku muss eingelegt sein.
2. USB-C-Eingang
3. Doppelklick auf die zentrale „O“-Taste:

Einstellung der Ortszeit (vor der Stunde, mit einem weiteren Doppelklick werden die Minuten eingestellt; Verwaltung erfolgt über +/-)
4. Wecker einstellen: +/- Tasten gleichzeitig drücken (vor der Stunde werden mit einem weiteren Klick auf die +/- Tasten die Minuten eingestellt; die Verwaltung erfolgt über +/-)
5. Löschen Sie den Alarm: Halten Sie die Tasten +/- zwei Sekunden lang gedrückt. Das Alarmsymbol auf dem Display verschwindet
6. Wenn der Alarm ertönt, klicken Sie auf eine der drei Tasten am Produkt, um den Alarm zu stoppen
7. Der Alarm ertönt 3 Minuten lang. Wenn es nicht deaktiviert ist, ertönt es jeden Tag zur gleichen Zeit.

Schlüsselbeschreibungen

Aktive drahtlose Verbindung.
1. Ein-/Aus-Taste: Drücken Sie die mittlere Taste 3 Sekunden lang, um das Produkt einzuschalten (on), und drücken Sie sie erneut 3 Sekunden lang, um es auszuschalten (off). Der Akku muss eingelegt sein.
2. USB-C-Eingang
3. Doppelklick auf die zentrale „O“-Taste:

Einstellung der Ortszeit (vor der Stunde, mit einem weiteren Doppelklick werden die Minuten eingestellt; Verwaltung erfolgt über +/-)
4. Wecker einstellen: +/- Tasten gleichzeitig drücken (vor der Stunde werden mit einem weiteren Klick auf die +/- Tasten die Minuten eingestellt; die Verwaltung erfolgt über +/-)
5. Löschen Sie den Alarm: Halten Sie die Tasten +/- zwei Sekunden lang gedrückt. Das Alarmsymbol auf dem Display verschwindet
6. Wenn der Alarm ertönt, klicken Sie auf eine der drei Tasten am Produkt, um den Alarm zu stoppen
7. Der Alarm ertönt 3 Minuten lang. Wenn es nicht deaktiviert ist, ertönt es jeden Tag zur gleichen Zeit.

Schlüsselbeschreibungen

Aktive drahtlose Verbindung.
1. Ein-/Aus-Taste: Drücken Sie die mittlere Taste 3 Sekunden lang, um das Produkt einzuschalten (on), und drücken Sie sie erneut 3 Sekunden lang, um es auszuschalten (off). Der Akku muss eingelegt sein.
2. USB-C-Eingang
3. Doppelklick auf die zentrale „O“-Taste:

Einstellung der Ortszeit (vor der Stunde, mit einem weiteren Doppelklick werden die Minuten eingestellt; Verwaltung erfolgt über +/-)
4. Wecker einstellen: +/- Tasten gleichzeitig drücken (vor der Stunde werden mit einem weiteren Klick auf die +/- Tasten die Minuten eingestellt; die Verwaltung erfolgt über +/-)
5. Löschen Sie den Alarm: Halten Sie die Tasten +/- zwei Sekunden lang gedrückt. Das Alarmsymbol auf dem Display verschwindet
6. Wenn der Alarm ertönt, klicken Sie auf eine der drei Tasten am Produkt, um den Alarm zu stoppen
7. Der Alarm ertönt 3 Minuten lang. Wenn es nicht deaktiviert ist, ertönt es jeden Tag zur gleichen Zeit.

Schlüsselbeschreibungen

Aktive drahtlose Verbindung.
1. Ein-/Aus-Taste: Drücken Sie die mittlere Taste 3 Sekunden lang, um das Produkt einzuschalten (on), und drücken Sie sie erneut 3 Sekunden lang, um es auszuschalten (off). Der Akku muss eingelegt sein.
2. USB-C-Eingang
3. Doppelklick auf die zentrale „O“-Taste:

Einstellung der Ortszeit (vor der Stunde, mit einem weiteren Doppelklick werden die Minuten eingestellt; Verwaltung erfolgt über +/-)
4. Wecker einstellen: +/- Tasten gleichzeitig drücken (vor der Stunde werden mit einem weiteren Klick auf die +/- Tasten die Minuten eingestellt; die Verwaltung erfolgt über +/-)
5. Löschen Sie den Alarm: Halten Sie die Tasten +/- zwei Sekunden lang gedrückt. Das Alarmsymbol auf dem Display verschwindet
6. Wenn der Alarm ertönt, klicken Sie auf eine der drei Tasten am Produkt, um den Alarm zu stoppen
7. Der Alarm ertönt 3 Minuten lang. Wenn es nicht deaktiviert ist, ertönt es jeden Tag zur gleichen Zeit.

Schlüsselbeschreibungen

Aktive drahtlose Verbindung.
1. Ein-/Aus-Taste: Drücken Sie die mittlere Taste 3 Sekunden lang, um das Produkt einzuschalten (on), und drücken Sie sie erneut 3 Sekunden lang, um es auszuschalten (off). Der Akku muss eingelegt sein.
2. USB-C-Eingang
3. Doppelklick auf die zentrale „O“-Taste:

Einstellung der Ortszeit (vor der Stunde, mit einem weiteren Doppelklick werden die Minuten eingestellt; Verwaltung erfolgt über +/-)
4. Wecker einstellen: +/- Tasten gleichzeitig drücken (vor der Stunde werden mit einem weiteren Klick auf die +/- Tasten die Minuten eingestellt; die Verwaltung erfolgt über +/-)
5. Löschen Sie den Alarm: Halten Sie die Tasten +/- zwei Sekunden lang gedrückt. Das Alarmsymbol auf dem Display verschwindet
6. Wenn der Alarm ertönt, klicken Sie auf eine der drei Tasten am Produkt, um den Alarm zu stoppen
7. Der Alarm ertönt 3 Minuten lang. Wenn es nicht deaktiviert ist, ertönt es jeden Tag zur gleichen Zeit.

Schlüsselbeschreibungen

Aktive drahtlose Verbindung.
1. Ein-/Aus-Taste: Drücken Sie die mittlere Taste 3 Sekunden lang, um das Produkt einzuschalten (on), und drücken Sie sie erneut 3 Sekunden lang, um es auszuschalten (off). Der Akku muss eingelegt sein.
2. USB-C-Eingang
3. Doppelklick auf die zentrale „O“-Taste:

Einstellung der Ortszeit (vor der Stunde, mit einem weiteren Doppelklick werden die Minuten eingestellt; Verwaltung erfolgt über +/-)
4. Wecker einstellen: +/- Tasten gleichzeitig drücken (vor der Stunde werden mit einem weiteren Klick auf die +/- Tasten die Minuten eingestellt; die Verwaltung erfolgt über +/-)
5. Löschen Sie den Alarm: Halten Sie die Tasten +/- zwei Sekunden lang gedrückt. Das Alarmsymbol auf dem Display verschwindet
6. Wenn der Alarm ertönt, klicken Sie auf eine der drei Tasten am Produkt, um den Alarm zu stoppen
7. Der Alarm ertönt 3 Minuten lang. Wenn es nicht deaktiviert ist, ertönt es jeden Tag zur gleichen Zeit.

Schlüsselbeschreibungen

Aktive drahtlose Verbindung.
1. Ein-/Aus-Taste: Drücken Sie die mittlere Taste 3 Sekunden lang, um das Produkt einzuschalten (on), und drücken Sie sie erneut 3 Sekunden lang, um es auszuschalten (off). Der Akku muss eingelegt sein.
2. USB-C-Eingang
3. Doppelklick auf die zentrale „O“-Taste:

PANTONE™



Veuillez lire ce manuel et prêter attention aux avertissements de sécurité avant d'utiliser le produit. Conservez ce manuel pour référence future.

possibilité de le consulter ultérieurement, ou en cas de cession du produit à des tiers. DATAplus Supplies Inc. ne peut en aucun cas être tenu responsable des blessures ou des dommages causés aux personnes ou aux choses dérivant d'une mauvaise utilisation du produit.

Les normes de sécurité

Pour éviter tout dysfonctionnement ou endommagement du produit, évitez les chutes accidentelles, n'écrasez pas, ne

Manuel d'instructions
HAUT-PARLEURS SANS FIL
Modèle: PT-BS008
Rev00 - 10.07.2023

percez pas et n'exercez pas de pression élevée sur le produit. Cela pourrait provoquer un court-circuit interne et/ou une surchauffe. Si le produit est mouillé, même s'il sèche et fonctionne normalement, les contacts de la batterie et les circuits peuvent se corroder lentement et présenter un danger pour la sécurité. Ne stockez pas et n'exposez pas le produit à une source de chaleur, à la lumière directe du soleil, à des radiateurs, des poêles ou à d'autres sources de chaleur telles que le tableau de bord de votre voiture en été. Cela pourrait faire exploser la batterie ou affecter les performances. N'utilisez jamais le produit sans surveillance. Température d'utilisation:

FR

-10-45 °C. N'essayez pas de modifier, de réparer ou de démonter le produit. Risque d'explosion ! Ne laissez pas le produit en contact avec des objets métalliques. Les objets métalliques peuvent interférer avec le câblage électrique et provoquer un dysfonctionnement du circuit de protection. Arrêtez immédiatement d'utiliser le produit si vous remarquez un gonflement, une fuite ou d'autres anomalies. Ne pas utiliser un produit endommagé. Une batterie rechargeable non remplaçable est intégrée au produit, ne jamais ouvrir ni démonter le produit. Ne court-circuitiez pas les contacts/ bornes de la batterie. Ne jetez pas le produit dans des flammes nues. Risque d'explosion et d'incendie ! Chargez la batterie régulièrement, même lorsque le produit n'est pas utilisé. Cela prolongera sa durée de vie (au moins une fois tous les 2 mois) Ne chargez jamais le produit

sans surveillance. N'utilisez en aucun cas des produits de nettoyage agressifs, de l'alcool ou d'autres solutions chimiques pour le nettoyage, car ils pourraient endommager le boîtier ou même nuire au fonctionnement du produit. N'appuyez pas trop fort sur le boîtier pour éviter les rayures et les dommages. Gardez le produit hors de la portée des enfants. Ne laissez jamais des enfants ou des personnes handicapées utiliser des produits électriques sans surveillance.

UTILISATION AVANT UTILISATION, RETIREZ LE FILM DE PROTECTION DE LA BATTERIE

Recharger

Pour la première utilisation, rechargez l'appareil jusqu'à ce qu'il soit complètement chargé. Pour recharger l'enceinte,

inclus. Le voyant LED sur l'écran indique que "PT-BS008" est en état de charge, une fois le cycle de charge terminé, le voyant s'éteint et le produit est prêt à être utilisé.

Tambours

Le produit intègre une batterie lithium-ion rechargeable avec les caractéristiques suivantes:

Tension: 3,7 V

Capacité: 1 200 mah/4,44 Wh

Lorsque la batterie n'est plus en mesure d'assurer les performances initiales, il est possible de la remplacer par une de mêmes caractéristiques.

IL EST ABSOLUMENT INTERDIT D'UTILISER DES PILES ALCALINES COURANTES: SI ELLES SONT RECHARGEES, ELLES ENDOMMAGERONT L'APPAREIL.

utilisez le câble de chargement USB-C

Allumer

Appuyez et maintenez le bouton d'alimentation central "O" pendant 3 secondes, l'affichage LED s'allumera. vous devez toujours laisser la batterie insérée, sinon l'enceinte ne s'allumera pas.

Correspondant à

Placez l'enceinte et le dispositif d'appairage à moins d'un mètre l'un de l'autre. Activez la fonction sans fil de l'appareil que vous souhaitez coupler. Recherchez l'appareil dans le menu sans fil et sélectionnez "PT-BS008" pour démarrer la connexion. Si vous êtes invité à entrer un mot de passe, entrez "0000". Une fois la connexion effectuée, le produit émettra un son pour confirmer le processus.

Nettoyage

Si nécessaire, nettoyez le haut-parleur avec un chiffon humide et laissez-le sécher complètement avant utilisation. Ne pas utiliser de solvants, d'agents corrosifs ou nettoyeurs gazeux. Assurez-vous qu'aucune eau ou autre liquide ne pénètre dans le boîtier.



INFORMATIONS POUR L'UTILISATEUR
L'ÉLIMINATION CORRECTE DE L'APPAREIL

(Directive 2013/56/UE) Le symbole de la poubelle barrée figurant sur l'équipement ou sur son emballage indique que le produit en fin de vie, y compris la batterie amovible, doit être collecté séparément des autres déchets pour permettre un traitement et un recyclage adéquats. L'utilisation en toute sécurité de ce produit est garantie dans

le respect des instructions suivantes, il est donc nécessaire de les conserver et de les suivre scrupuleusement pendant toute la durée de vie du produit. Le produit ne nécessite pas de maintenance technique, NE JAMAIS LE DEMONTER. La batterie à l'intérieur est remplaçable. L'utilisateur doit donc remettre gratuitement l'équipement arrivé en fin de vie aux centres de collecte municipaux appropriés. collecte séparée des déchets électriques et électroniques, ou retour au revendeur, un par un, ou gratuitement pour les appareils de dimensions extérieures inférieures à 25 cm Collecte séparée adéquate pour le démarrage ultérieur de l'appareil hors service pour recyclage, traitement et une élimination respectueuse de l'environnement permet d'éviter d'éventuels effets négatifs sur l'environnement et sur la santé et favorise la réutilisation et/ou le recyclage

des matériaux dont est fait l'appareil. L'élimination illégale d'équipements, de piles et d'accumulateurs par l'utilisateur implique l'application des sanctions prévues par la législation en vigueur.

Spécifications techniques

Entrée: DC 5 V , 0,5 A

Version sans fil: 5.2

Rayon d'action: 10 m

Puissance de sortie: 5 W

Temps de jeu: 6h

Temps de charge: 3h

Autonomie en veille: 100h
Batterie: 1 200 mAh Li-ion 3,7 V (4,44 Wh)

Fréquence: 2,408 – 2,480 GHz

Impédance: 4Ω

Puissance rayonnée maximale: <20 mW

Réponse en fréquence: 20Hz-20KHz

Taille: 11,3 x 6,7 x 8,2 cm.

Poids: 301 g

Descriptions clés Connexion sans fil active.

1. Touche on\off: appuyez sur la touche centrale pendant 3 secondes pour allumer (on) le produit et appuyez à nouveau pendant 3 secondes pour l'éteindre (off). La batterie doit être insérée.
2. Entrée USB-C
3. Double clic sur la touche centrale "O": réglage de l'heure locale (avant l'heure, avec un autre double clic les minutes seront réglées ; la gestion se fait par +/-)
4. Régler le réveil: Cliquer simultanément sur les touches +\- (avant l'heure, avec un autre clic sur les touches +\- les minutes seront réglées ; la gestion s'effectue via +\-)
5. supprimer l'alarme: appuyez sur les touches +\- et maintenez-les enfoncées pendant deux secondes, l'icône d'alarme sur l'écran disparaîtra
6. Lorsque l'alarme retentit, cliquez sur

l'un des trois boutons du produit pour arrêter le son
7. L'alarme sonnera pendant 3 minutes. S'il n'est pas désactivé, il sonnera à la même heure tous les jours.

CE Ce produit est conforme à RoHS 2011/65/EU - 2015/863/EU. Le produit porte le marquage CE et est conforme aux normes de sécurité établies par l'Union européenne. DATAplus Supplies Inc. déclare que le produit est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse Internet suivante: www.celly.com/exchange/PANTONE/DOC/DOC_PT-BS008.pdf

Fabricant autorisé Pantone 2022 © DATAplus Supplies, Inc. enregistré à Taiwan.

Adresse: 9ème étage, 279, route Hsin Yi, Sect. 4, Taipei, Taiwan
Tous les produits sont conçus par DATAplus et sont utilisés sous licence.
Importé par Esprinet Spa
Energy Park 20 - 20871 Vimercate (MB) - Italie
Fabriqué en Chine