



CLIMA



PTC0158 STUFA IN CERAMICA

CLIMA

dcg16.it

CARATTERISTICHE TECNICHE

220-240V~ 50/60Hz 1500W

2 livelli di potenza: 750/1500W

protezione dal surriscaldamento



Prima dell'uso leggere attentamente le istruzioni.

Conservarle adeguatamente.

Attenzione: Non coprire la stufa ed evitare le scottature.

ISTRUZIONI PER L'USO DEL MODELLO N°: PTC0158

Grazie per aver scelto questa stufa in ceramica. Si consiglia vivamente di leggere con attenzione queste istruzioni e di conservarle in un luogo sicuro per consultazioni future.

Quando la stufa viene accesa per la prima volta, potrebbe emettere un leggero odore per qualche minuto. Non c'è alcun pericolo e accade con quasi tutte le stufe: delle leggere tracce di polvere o lubrificante che potrebbero essersi depositate in fabbrica vengono scaldate e si disperdono.

AVVERTENZE:

- Posizionare la stufa fuori dalla portata di bambini, persone inferme e animali domestici.
- Quando la stufa è in funzione, la griglia anteriore diventa molto calda. Trattare l'apparecchio come una stufa elettrica.
- Mentre la stufa è in uso, non coprirla e assicurarsi che sul retro ci siano almeno 30 cm liberi, in modo che le prese d'aria non possano ostruirsi.
- Non usarla mai vicino a vasche da bagno, docce o piscine.
- Mentre è in uso, assicurarsi che a meno di due metri di distanza non siano presenti oggetti di qualunque tipo.
- Non usare la stufa vicino a materiali infiammabili di qualunque tipo. Non posizionarla vicino o a contatto con **COMBUSTIBILI, OLIO, GAS o ESPLOSIVI**.
- Non usarla all'aperto.
- Non posizionarla subito sotto a una presa di corrente.
- Posizionarla sempre su una superficie piana.
- Mentre è accesa, **NON** spostarla o sollevarla per nessun motivo.
- Non usarla con dispositivi di programmazione o timer che la accendano automaticamente. L'uso di tali dispositivi è pericoloso e può causare un rischio di incendio.

SIMBOLO	FUNZIONE
"OFF"	OFF
Simbolo ventola	Solo ventilatore, no calore
"I"	Livello di calore basso
"II"	Livello di calore elevato

TERMOSTATO:

Ruotarlo in senso orario per aumentare l'emissione di calore.

FUNZIONAMENTO:

- Collegare la spina a una presa di corrente adatta (rispettando tutte le istruzioni sul posizionamento e l'accensione).

Utilizzo della funzione solo ventilatore:

- Selezionare il simbolo della ventola. Il ventilatore emetterà un getto d'aria a temperatura ambiente.
- Se il ventilatore non funziona, significa che la temperatura ambiente è inferiore a quella del termostato integrato spento. In questo caso, ruotare la manopola del termostato gradualmente in senso orario e il ventilatore entrerà in funzione.
- Non appena il ventilatore entra in funzione, la spia nella parte anteriore della stufa si accende.

Utilizzo dell'apparecchio per riscaldare:

- Portare la manopola su "I" per la temperatura più bassa e su "II" per quella massima.
- Regolare il calore ruotando la manopola del termostato in senso orario, gradualmente per la temperatura più bassa e completamente per quella massima.
- Quando l'ambiente raggiunge la temperatura selezionata, il termostato spegne la stufa; quando la temperatura scende, la riaccende automaticamente.
- Per l'emissione massima di calore, selezionare "II" e ruotare completamente il termostato in senso orario.

SURRISCALDAMENTO:

- Se la stufa si surriscalda, il termostato la spegne.
- Il surriscaldamento può essere causato dall'ostruzione della griglia anteriore o delle prese d'aria nella parte posteriore della stufa. Se questo accade, scollegare la spina dalla presa di corrente e lasciarla raffreddare per 30 minuti. Rimuovere gli eventuali materiali che la provocano e riaccendere la stufa.

PULIZIA E MANUTENZIONE:

- All'interno della stufa non sono presenti parti che richiedano l'attenzione o l'intervento dell'utente. Non tentare di aprire l'involucro esterno, onde evitare di danneggiare il motore e la resistenza, facendo così perdere validità alla garanzia. Se ci sono problemi con la stufa, oppure il cavo di alimentazione si danneggia in qualunque modo, rivolgersi TASSATIVAMENTE a un tecnico adeguatamente qualificato o a un centro di riparazioni.
- Prima di pulire la stufa, scollegare la spina dalla presa di corrente e lasciarla raffreddare completamente.
- Non pulire la stufa con acqua ed evitare di bagnarla in qualunque modo.
- Pulire la superficie esterna con un panno pulito leggermente umido (se necessario, è possibile usare una piccola quantità di detergente).
- Per eliminare eventuale polvere ecc. dall'interno della griglia anteriore o dalle prese d'aria posteriori, usare un normale aspirapolvere.
- Prima di usare la stufa, assicurarsi sempre che sia completamente asciutta.
- Se la stufa non verrà usata per un certo periodo di tempo, è meglio pulirla e asciugarla, quindi riporla in un sacchetto di plastica in un luogo fresco e asciutto.
- Con una manutenzione attenta, questa stufa garantisce molti anni di servizio e riscaldamento a basso consumo.



INFORMAZIONI AGLI UTENTI

ai sensi del Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014

“Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)”

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziati a seconda dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'invio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014.

GARANZIA

Per l'apparecchio da noi messo in commercio ci assumiamo una garanzia di 24 mesi dalla data di acquisto (scontrino) solo per la parte motore. Per la garanzia è sufficiente lo scontrino di acquisto. Senza questo non sussiste il diritto né ad una sostituzione né ad una riparazione gratuita.

Nel caso si ricorra alla garanzia, restituire al rivenditore l'apparecchio completo in ogni sua parte, nell'imballaggio originale unitamente allo scontrino.

La riparazione e/o la sostituzione di pezzi soggetti a logoramento (*), come anche operazioni di pulizia e manutenzione non rientrano nella garanzia e quindi sono a pagamento! La garanzia perde la sua validità se l'apparecchio è sottomesso all'intervento di terzi.

(*): cursori, ganci impastatori, cinghie di trasmissione, telecomandi di ricambio, spazzolini di ricambio, lame di seghe, manopole, guarnizioni, timer, filtri ecc.

DOPO LA GARANZIA

Quando la garanzia è scaduta, le riparazioni devono essere effettuate da un negozio od un servizio specializzato, contro pagamento.



DCG SRL
Via G. Garibaldi 68 - 20861 Brugherio (MB)
MADE IN CHINA