



**IT** Se il telecomando non funziona correttamente cambiare il codice impostato premendo insieme:

- **OK** e **1** per SKY Q BLACK EDITION
- **OK** e **1** per MY SKY HD (HUMAX)
- **OK** e **2** per MY SKY HD
- **OK** e **3** per MY SKY
- **OK** e **4** per SKY HD
- **OK** e **5** per SKY BOX (SD)

**UK** If the remote control does not work properly, please change the preset code by pressing simultaneously:

- **OK** and **1** for SKY Q BLACK EDITION
- **OK** and **1** for MY SKY HD (HUMAX)
- **OK** and **2** for MY SKY HD
- **OK** and **3** for MY SKY
- **OK** and **4** for SKY HD
- **OK** and **5** for SKY BOX (SD)

**FR** Si la télécommande ne fonctionne pas correctement, changez le code prédéfini en appuyant en même temps sur:

- **OK** et **1** pour SKY Q BLACK EDITION
- **OK** et **1** pour MY SKY HD (HUMAX)
- **OK** et **2** pour MY SKY HD
- **OK** et **3** pour MY SKY
- **OK** et **4** pour SKY HD
- **OK** et **5** pour SKY BOX (SD)

**DE** Wenn die Fernbedienung nicht richtig funktioniert, ändern Sie den voreingestellten Code durch gleichzeitiges Drücken der folgenden Tasten:

- **OK** und **1** für SKY Q BLACK EDITION
- **OK** und **1** für MY SKY HD (HUMAX)
- **OK** und **2** für MY SKY HD
- **OK** und **3** für MY SKY
- **OK** und **4** für SKY HD
- **OK** und **5** für SKY BOX (SD)

**ES** Si el telemando no funciona correctamente, cambien el código preajustado presionando al mismo tiempo:

- **OK** y **1** para SKY Q BLACK EDITION
- **OK** y **1** para MY SKY HD (HUMAX)
- **OK** y **2** para MY SKY HD
- **OK** y **3** para MY SKY
- **OK** y **4** para SKY HD
- **OK** y **5** para SKY BOX (SD)

**PT** Se o comando não funcionar corretamente, mude o código predefinido pressionando ao mesmo tempo:

- **OK** e **1** para SKY Q BLACK EDITION
- **OK** e **1** para MY SKY HD (HUMAX)
- **OK** e **2** para MY SKY HD
- **OK** e **3** para MY SKY
- **OK** e **4** para SKY HD
- **OK** e **5** para SKY BOX (SD)

**GR** Αν το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί σωστά, παρακαλούμε να αλλάξετε τον προκαθορισμένο κωδικό πατώντας ταυτόχρονα:

- **OK** και **1** για SKY Q BLACK EDITION
- **OK** και **1** για MY SKY HD (HUMAX)
- **OK** και **2** για MY SKY HD
- **OK** και **3** για MY SKY
- **OK** και **4** για SKY HD
- **OK** και **5** για SKY BOX (SD)

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed elettronici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al Decreto Legislativo N. 49 del 14 Marzo 2014.

*At the end of its life, the device has to be separated from the other waste. Consign the device and all its components together to a center of electrical and electrotechnical waste recycling center, designated by your local authorities.*

