


ADAPTOR 	CA100
TIP BATERIE	Ioni de litiu
CONSUMUL ÎN STANDBY (după terminarea încărcării)	<0,5W

Generalități

- Inspectați întotdeauna aparatul înainte de utilizare pentru a vă asigura că lamele lui nu prezintă urme de păr, resturi etc.
- Utilizați pe păr curat, uscat, pieptănat până când nu mai este încurcat.

Încărcarea aparatului

- Înainte de prima utilizare, aparatul trebuie să fie încărcat complet, în mod continuu, timp de 3 ore. Această supraîncărcare inițială asigură o performanță optimă a puterii livrate pentru a permite o tundere rapidă și fără probleme de fiecare dată. Capacitatea maximă a bateriei va fi atinsă numai după 3 cicluri de încărcare și descărcare.
- Atașați capătul magnetic al cablului de încărcare la suportul aferent, dacă este furnizat, sau direct la baza unității.
- Conectați cablul USB-C la un adaptor adecvat și porniți-l din perete. Un LED alb va clipi în timp ce unitatea se încarcă și va rămâne aprins după încărcarea completă.

Notă: Asigurați-vă întotdeauna că trimmerul este oprit atunci când îl încărcați.

- O încărcare de 3 ore va oferi aproximativ 45 minute de utilizare.
- Încărcările ulterioare trebuie să fie de 3 ore.
- Când trimmerul are un nivel scăzut, LED-ul indicator va clipi pentru a avertiza că mai sunt aproximativ 5 minute de utilizare a bateriei.
- Dacă luminile de încărcare încep să clipească rapid (mai mult de 4 clipiri pe secundă), atunci aparatul

este defect. Dacă se întâmplă acest lucru, vă rugăm să opriți încărcarea și să scoateți adaptorul de la rețea, apoi să contactați Linia de asistență clienți Conair.

- La sfârșitul procesului de încărcare, acest aparat intră în modul standby (consum de energie <0,5 W).

AVERTISMENT! Pentru a încărca produsul, utilizați numai o unitate de alimentare USB corespunzătoare certificată (BaByliss CA100) cu parametrii de ieșire de 5 V, 1 A, 5 W. Utilizarea unei unități de alimentare USB necertificate sau incorecte poate cauza pericole ori vătămări grave.

Cablul de încărcare USB-C este disponibil pe www.babyliss.com.

Menajarea bateriilor

Pentru a menține capacitatea optimă a bateriilor reincărcabile, aparatul trebuie descărcat complet și apoi reincărcat timp de 3 ore la fiecare 6 luni.

Adaptorul USB

Pentru acest produs nu este furnizat un adaptor de încărcare USB. Dacă aveți nevoie de unul pentru încărcare, puteți vizita www.babyliss.com și introduce codul de piesă 35209960 în secțiunea „Piese de schimb și accesorii” a site-ului web. Dacă aveți nevoie de asistență în localizarea adaptorului USB corect, vă rugăm să contactați Linia de asistență clienți Conair, pentru informații suplimentare.

AVERTISMENT! Utilizarea unei unități de alimentare USB necertificate poate cauza pericole sau vătămări grave.

Pornirea aparatului

- Pentru a porni trimmerul, apăsați butonul de alimentare de pe aparat. LED-ul se va aprinde pentru a indica faptul că trimmerul este gata de utilizare.
- Pentru a opri trimmerul, apăsați butonul de pe aparat. LED-ul se va stinge.

Ghidajele de pieptene

- Aparatul este livrat cu 4 ghidaje de pieptene pentru utilizarea cu trimmerul.
- Țiați la o lungime precisă a bărbii cu unul dintre cele

4 ghidaje de pieptene pentru barbă; 1, 2, 3 sau 5 mm.

Notă: Trimmerul poate fi utilizat fără ghidaje pentru pieptene și va tăia la 0,2 mm.

Atașarea și îndepărtarea ghidajelor de pieptene

- Poziționați ghidajul de pieptene peste lamă, pe o parte și împingeți ușor în jos până când acesta se fixează în poziție pe partea cealaltă (fig. 1).
- Pentru a scoate ghidajul de pieptene, țineți-l cu grijă de un capăt. La celălalt capăt, poziționați degetul sub ghidajul de pieptene și împingeți ușor ghidajul departe de lamă (fig. 2).

Notă: Consultați videoclipul de pe www.babyliss.com pentru un tutorial video privind modul de montare și demontare a ghidajului de pieptene.

Tunderea

- Porniți trimmerul.
- Țineți trimmerul cu lama lipită de piele.
- Deplasați trimmerul prin păr. Lama urmează conturul feței, astfel încât vă puteți bărbieri confortabil în orice direcție.
- Trimmerul va funcționa cel mai eficient atunci când taie părul cu viteza sa proprie.
- Nu opriți niciodată aparatul în timp ce este în păr.

Bordurile și detaliile

- Pentru a aranja marginile din jurul tăieturii, de ex. ceafă și perciuni, desprindeți ghidajul pentru pieptene.
- Țineți aparatul astfel încât partea din față a trimmerului să fie îndreptată spre capul dvs.
- Țineți lamele trimmerului drepte pe perciuni sau ceafă și deplasați-le în jos. Acest lucru vă va oferi un finisaj curat și neted.

Pentru a monta o lamă de schimb




- Verificați dacă trimmerul este oprit.
- Din poziția blocată (fig. 3), pentru a scoate un cap de tăiere din mâner, rotiți capul în sens antiorar până când „▲” de pe mâner se aliniază cu „▼” de pe cap, apoi ridicați ușor capul de pe mâner (fig. 4).
- Pentru a reasambla capul pe mâner, aliniați „▼” de pe cap cu „▲” de pe mâner (fig. 5) și apoi rotiți în sens orar.

- Când „▼” de pe cap se aliniază cu „□” de pe mâner, capul este blocat în poziția de utilizare (fig. 6).

Rezistent la apă IPX7

Trimmerul și ghidajele pentru pieptene sunt 100% impermeabile și pot fi utilizate la duș și în cadă. Asigurați-vă întotdeauna că curățați și lăsați trimmerul să se usuce după fiecare utilizare și înainte de a-l depozita. Consultați secțiunea „Curățarea și întreținerea”.

Blocarea în voiaj

- Pentru a preveni pornirea neintenționată a aparatului, îl puteți bloca folosind butonul „ON/OFF” marcat cu .
- Apăsați și mențineți apăsat, timp de 2 secunde, butonul „ON/OFF” marcat cu . Lumina LED va clipi timp de 3 secunde pentru a confirma că produsul este blocat. Dacă doriți să deblocați aparatul, apăsați și mențineți apăsat, timp de 2 secunde, butonul „ON/OFF” marcat cu . Aparatul se va debloca și va începe să funcționeze normal.
- La încărcarea unității, blocarea în voiaj este dezactivată automat.

Curățarea și întreținerea

- Pentru a menține performanța optimă, aparatul trebuie curățat după fiecare utilizare.
- După utilizare, scoateți ghidajul de pieptene. Clățiți sub jet de apă și uscați bine înainte de depozitare sau utilizare.
- Lamele sunt lavabile, pentru o curățare ușoară. Clățiți sub jet de apă pentru a îndepărta orice fir de păr și uscați bine înainte de depozitare sau utilizare.
- Nu dezasamblați lamele.
- Lamele durează până la 6 luni.
- Capete înlocuibile sunt disponibile pe www.babyliss.com

محول	CA100
نوع البطارية	ليثيوم أيون
استهلاك وضع الاستعداد (عند انتهاء عملية الشحن)	>0,5W

التعليمات العامة

- يجب، قبل كل استخدام، فحص الجهاز للتأكد من خلو شفرات ماكينة الحلاقة من الشعر، أو الشوائب، أو أي مواد أخرى.
- استخدم الجهاز على شعر نظيف، وجاف، وممشط جيداً حتى يصبح خالياً من التشابك.

شحن الجهاز

- يجب قبل الاستخدام الأول، شحن الجهاز بالكامل لمدة 3 ساعات متواصلة. تضمن عملية الشحن الأولية الممتدة هذه الأداء الأمثل للطاقة من أجل تشذيب سلس وسريع في كل مرة. لن يتم الوصول إلى أقصى سعة للبطارية إلا بعد 3 دورات شحن وتفريغ.
- قم بتوصيل الطرف المغناطيسي لكابل الشحن بحامل الشحن، إذا كان مرفقاً، أو بقاعدة الوحدة مباشرة.
- قم بتوصيل كابل USB-C محمول مناسب وقم بتشغيل مصدر الطاقة. سيومض الصمام الثنائي الباعث للضوء باللون الأبيض في أثناء شحن الوحدة وسيظل قيد التشغيل عند شحنها بالكامل.
- ملاحظة:** تأكد دائماً من إيقاف تشغيل الماكينة عند الشحن.
- سيوفر الشحن الكامل لمدة 3 ساعات طاقة تكفي لمدة 45 دقيقة من الاستخدام.

- يجب أن تستغرق كل شحنة تالية حوالي 3 ساعات.
- عند انخفاض مستوى الماكينة في أثناء الاستخدام، سيومض الصمام الثنائي الباعث للضوء في إشارة تحذيرية تدل على أن المتبقي من عمر البطارية حوالي 5 دقائق.
- إذا بدأ مؤشر الشحن في الوميض بسرعة (أكثر من 4 ومضات في الثانية)، فهذا يعني أن هناك خللاً في الجهاز. في حال حدوث ذلك، يُرجى التوقف عن الشحن وإزالة المحول من مصدر التيار الكهربائي والاتصال بخط خدمة عملاء Conair.
- عند انتهاء عملية الشحن، يدخل هذا الجهاز في وضع الاستعداد (استهلاك الطاقة <0.5 وات).

تحذير! لشحن المنتج، لا تستخدم سوى محول إمداد بالطاقة USB معتمد

ومناسب (BaByliss CA100) بقدرة خرج 5 فولت، 1 أمبير، 5 وات. قد يؤدي استخدام محول إمداد بالطاقة USB غير معتمد أو غير صحيح إلى مخاطر أو إصابات خطيرة.

يتوفر كابل الشحن USB-C على www.babylliss.com.

الحفاظ على البطاريات

لضمان الحفاظ على أقصى سعة للبطاريات القابلة لإعادة الشحن، يجب تفريغ ماكينة الحلاقة تماماً ثم إعادة شحنها لمدة 3 ساعات كل 6 أشهر.

محول من نوع USB

لا يوجد محول إمداد بالطاقة USB مرفق مع هذا المنتج. إذا كنت بحاجة إلى واحد للشحن، فيمكنك زيارة موقع www.babylliss.com وإدخال رمز القطعة 35209960، ضمن قسم «قطع الغيار والإكسسوارات» على موقعنا الإلكتروني. إذا كنت بحاجة إلى دعم في العثور على محول إمداد طاقة USB صحيح، فانصل بخط خدمة عملاء Conair لمزيد من المعلومات.

تحذير! قد يؤدي استخدام محول إمداد بالطاقة USB غير معتمد إلى مخاطر أو إصابات خطيرة.

تشغيل الجهاز

- لتشغيل الماكينة اضغط على زر الطاقة في الجهاز. سيضيء الصمام الثنائي الباعث للضوء ويكون جاهزاً للاستخدام.
- لإيقاف تشغيل الماكينة، اضغط على الزر في الجهاز. سينطفئ الصمام الثنائي الباعث للضوء.

أمشاط التحديد

- هذا الجهاز مزود بـ 4 أمشاط تحديد لاستخدامها مع ماكينة الحلاقة.
- قم بتشذيب اللحية بالطول الدقيق المراد باستخدام أحد أمشاط تحديد اللحية القصيرة والطويلة الأربعة؛ بمقاس 1 أو 2 أو 3 أو 5 مم.
- ملاحظة:** يمكن استخدام الماكينة دون أي أمشاط تحديد، وسوف تقوم بالقص بطول 0.2 مم.

تركيب مشط التحديد وإزالته

- ضع مشط التحديد فوق الشفرة من أحد الجانبين وادفعه لأسفل برفق حتى يستقر في موضعه على الجانب الآخر. (الشكل 1)
- لإزالة مشط التحديد أمسك أحد طرفيه برفق. ضع إصبعك من الطرف الآخر أسفل مشط التحديد وادفعه برفق بعيداً عن الشفرة. (الشكل 2)
- ملاحظة: شاهد الفيديو الموجود على www.babylliss.com وهو فيديو تعليمي لكيفية تركيب مشط التحديد وإزالته.

التشذيب

- قم بتشغيل ماكينة الحلاقة.
- أمسك ماكينة الحلاقة بحيث تكون الشفرة بشكل مستو على الجلد.
- حزباً قبيل التخزين أو الاستخدام.
- يمكن غسل الشفرة بسهولة للتنظيف. اشطفها تحت الماء الجاري لإزالة أي شعر وجفنها جيداً قبل التخزين أو الاستخدام.
- لا تقم بفق الشفرات.
- تدوم الشفرات حتى 6 أشهر.
- تتوفر الرؤوس القابلة للاستبدال على www.babylliss.com.

التحديد والتفاصيل

- لتشذيب حواف خط العنق والسوالف، أزل مشط التحديد.
- أمسك الجهاز، بحيث يكون الجزء الأمامي من ماكينة الحلاقة موجهاً نحو رأسك.
- قم بإمسك شفرات ماكينة الحلاقة بحيث تكون مستقيمة على سؤالفك أو خط عنقك، وحرك شفرات ماكينة الحلاقة إلى الأسفل. سيغطي هذا لمسة نهائية نظيفة وناعمة.

تركيب شفرة بديلة

- تأكد من إيقاف تشغيل الماكينة.
- من وضع القفل (الشكل 3)، لإزالة رأس الحلاقة من المقبض، أدر الرأس بعكس اتجاه عقارب الساعة حتى يتحاذى «▼» الموجود على المقبض مع «▲» الموجود على الرأس، ثم ارفع الرأس برفق بعيداً عن المقبض. (الشكل 4).
- لإعادة تركيب الرأس على المقبض، قم بمحاذاة «▲» الموجود على الرأس مع «▼» الموجود على المقبض (الشكل 5) ثم أدره في اتجاه عقارب الساعة.
- عند محاذاة «▲» الموجودة على الرأس مع «□» الموجودة على المقبض، يتم تثبيت الرأس في موضعه للاستخدام (الشكل 6).

مقاومة الماء بمعيار IPXV

الماكينة وأمشاط التحديد مقاومة للماء بنسبة 100٪ ويمكن استخدامها في الحمام وتحت دش. احرص دائماً على تنظيف الماكينة وتركها تجف بعد كل استخدام وقبل تخزينها. راجع قسم «التنظيف والصيانة».

قفل السفر

- لمنع تشغيل الجهاز من التشغيل عن غير قصد، يمكنك قفل الجهاز باستخدام زر «تشغيل/إيقاف التشغيل» الذي يحمل علامة ⏻.
- اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل/إيقاف التشغيل الذي يحمل علامة ⏻ لمدة ثابنتين. سيومض الصمام الثنائي الباعث للضوء لمدة 3 ثوانٍ لتأكيد أن المنتج مقفل. إذا رغبت في إلغاء قفل الجهاز، فاضغط مع الاستمرار على زر «تشغيل/إيقاف التشغيل» الذي يحمل علامة ⏻ لمدة ثابنتين. سيفتح قفل الجهاز بعد ذلك ويبدأ العمل بشكل طبيعي.
- عند شحن الوحدة، يتم إلغاء تنشيط قفل السفر تلقائياً.

التنظيف والصيانة

- للحفاظ على الأداء الأمثل، يجب تنظيف الجهاز بعد كل استخدام.
- أزل مشط التحديد بعد الاستخدام. اشطفه تحت الماء الجاري وجفنه جيداً قبل التخزين أو الاستخدام.
- يمكن غسل الشفرة بسهولة للتنظيف. اشطفها تحت الماء الجاري لإزالة أي شعر وجفنها جيداً قبل التخزين أو الاستخدام.
- لا تقم بفق الشفرات.
- تدوم الشفرات حتى 6 أشهر.
- تتوفر الرؤوس القابلة للاستبدال على www.babylliss.com.