

# TUNiT



## **COVER COMBO TOUCH**

TTCCP1ATB

Versione n. : V01

Data di edizione: 29/10/2020



Il presente libretto è parte integrante dell'apparecchio e deve essere letto attentamente prima dell'utilizzo poiché fornisce importanti indicazioni riguardanti la sicurezza d'installazione, d'uso e di manutenzione. Conservare quindi con cura.

## Specifiche tecniche

---

<b>Standard interfaccia Bluetooth</b>	5.0
<b>Distanza di funzionamento</b>	10 metri
<b>Sistema di modulazione</b>	GFSK
<b>Tensione di funzionamento</b>	3.0-4.2V
<b>Corrente di funzionamento</b>	<8mA (con touchpad in funzione)
<b>Corrente in modalità standby</b>	<0.3mA
<b>Corrente in modalità sleep</b>	<40µA
<b>Corrente durante la ricarica</b>	200mA
<b>Durata in modalità standby</b>	>100 giorni
<b>Tempo di ricarica</b>	2-3 ore
<b>Capacità della batteria a litio</b>	500mAh
<b>Durata di utilizzo</b>	più di 30 ore
<b>Durata batteria a litio</b>	3 anni
<b>Forza di attuazione tastiera</b>	80 ± 10g
<b>Durata tastiera</b>	5 milioni di battiti
<b>Temperatura di funzionamento</b>	-10°C ± 55°C

## Panoramica

---



# Gesti del touchpad per il sistema operativo iOS13

## Funzioni con un solo dito



**Click sul tasto sinistro del mouse (personalizzabile)**

Tocco con un solo dito



**Movimento del cursore**

Scorrimento di un solo dito sul touchpad



**Trascinare un'APP**

Doppio tocco con un solo dito per spostare l'APP.



**Visualizzare le altre APP aperte (scorrimento a sinistra)**

Scorrere con un dito dal bordo destro del touchpad verso sinistra



**Visualizzare le altre APP aperte (scorrimento a destra)**

Scorrere con un dito dal bordo sinistro del touchpad verso destra



**Aprire lo switcher Applicazioni**

Scorrere un dito verso il basso partendo dal bordo superiore del touchpad



**Aprire il dock**

Scorrere un dito verso l'alto partendo dal bordo inferiore del touchpad

## Funzioni con due dita



**Click sul tasto destro del mouse (personalizzabile)**

Tocco con due dita



**Scorrimento orizzontale (a destra o sinistra)**

Movimento orizzontale con due dita



**Scorrimento verticale (verso l'alto o verso il basso)**

Movimento verticale con due dita



**Allargare la schermata (adatto ai browser)**

Muovere due dita, allontanandole tra loro



**Restringere la schermata (adatto ai browser)**

Muovere due dita, avvicinandole tra loro

## Funzioni con tre dita



Click sul tasto centrale del mouse (personalizzabile)

Tocco con tre dita



Visualizzare le APP aperte in modalità task bar (scorrimento a sinistra)

Scorrere con tre dita verso sinistra



Visualizzare le APP aperte in modalità task bar (scorrimento a destra)

Scorrere con tre dita verso destra



Ritornare alla schermata Home

Scorrere verso l'alto con tre dita

## Funzioni con quattro dita



Screenshot

Tocco con quattro dita

### Note:

- Sistema operativo: iOS 13.4 o versione successiva (il dispositivo deve supportare il touchpad)
- Impostazioni personalizzate (dopo aver effettuato l'associazione wireless col dispositivo):
- Impostazioni -> Accessibilità -> Tocco -> Tocco assistito -> Dispositivi -> Dispositivi collegati -> Personalizza pulsanti aggiuntivi -> Premere sul touchpad con una, due o tre dita per personalizzare il tocco scegliendo un'azione
- Per utilizzare le funzioni di taglia, copia ed incolla è necessario selezionare gli oggetti.



## Connessione della tastiera Bluetooth

---

1. Dopo aver premuto il tasto di accensione per accendere il dispositivo, la spia di accensione si accende per 3 secondi. L'indicatore di connessione Bluetooth inizia a lampeggiare e la tastiera entra automaticamente nella modalità di associazione Bluetooth.
2. Sblocca il tuo iPad e fai clic sull'icona "Impostazioni".
3. Nel menu Impostazioni, fare click sulla voce "Bluetooth".
4. Attivare il Bluetooth e l'iPad cercherà automaticamente i dispositivi Bluetooth.
5. Trova il dispositivo tastiera Bluetooth: **Bluetooth Keyboard TTCCP1ATB** e fai clic su questa voce. La tastiera Bluetooth si conetterà automaticamente.
6. Dopo che la connessione Bluetooth ha avuto esito positivo, l'indicatore di connessione Bluetooth si spegne e la scritta "Connesso" apparirà nell'elenco dei dispositivi Bluetooth.

## Tasti rapidi della tastiera

---

-  Ritorna alla Home page
-  Cerca
-  Traccia precedente
-  Muto
-  Taglia
-  Attiva/disattiva Touchpad
-  Associazione Bluetooth
-  Luminosità -
-  Tastiera sullo schermo
-  Play/Pausa
-  Volume -
-  Copia
-  Fai una foto
-  Regolazione livello retroilluminazione<sup>2</sup>
-  Luminosità +
-  Cattura schermata<sup>1</sup>
-  Traccia successiva
-  Volume+
-  Incolla
-  Blocca lo schermo
-  Tasto Funzione (FN)

I tasti funzione riportati qui sopra devono essere combinati con il tasto funzione (FN).

**Nota 1:** la funzione di cattura dello schermo può essere attivata tramite pressione breve o pressione lunga, a seconda dei diversi modelli.

Pressione breve: per i modelli con pulsante Home

Pressione lunga 2 secondi: per i modelli senza pulsante Home

**Nota 2:** questo pulsante è disponibile solo sulla versione con retroilluminazione.



Regolazione del colore: premere direttamente, per un totale di 7 sfumature di colore.

Regolazione della luminosità: tasto da utilizzare in combinazione col tasto funzione (FN), per un totale di 4 livelli di luminosità.

## Attenzione

---

1. Se la tastiera non viene utilizzata per un lungo periodo, si suggerisce di spegnerla per prolungare la durata della batteria.
2. Per prolungare la durata della batteria, ricaricare la tastiera prima che l'indicatore di batteria scarica lampeggi. Per una ricarica più efficace, si consiglia di ricaricare il dispositivo per più di 2 ore.

## Modalità sleep per il risparmio energetico

---

Quando non viene utilizzata per più di 15 minuti, la tastiera entra in modalità sleep e l'indicatore luminoso si spegne. Premere qualsiasi tasto per 5 secondi per riattivare la tastiera. L'indicatore luminoso si accenderà nuovamente.

## Risoluzione dei problemi

---

1. Accertarsi che il dispositivo sia acceso
2. Garantire la distanza di funzionamento dalla tastiera
3. Assicurarsi che la batteria sia carica
4. Assicurarsi che il Bluetooth del dispositivo sia attivato
5. Assicurarsi che la tastiera wireless sia connessa al Bluetooth
6. Assicurarsi che la tastiera wireless sia stata associata correttamente al dispositivo

## Pulizia

---

È possibile pulire la tastiera con un panno inumidito di acqua, alcol o un simile prodotto di pulizia.

## Ricarica

---

Quando la batteria è scarica, l'indicatore luminoso inizia a lampeggiare. Ciò sta a significare che è necessario ricaricare la tastiera.

1. Collegare un'estremità del cavo USB in dotazione alla porta USB della tastiera.
2. Collegare l'altra estremità del cavo ad un alimentatore con porta USB o alla porta USB di un computer.
3. Durante la ricarica, l'indicatore di ricarica lampeggia. Una volta terminata la ricarica, la spia luminosa si spegne automaticamente.

### La confezione include:

- tastiera wireless
- cavo di ricarica USB tipo-C
- manuale d'istruzioni

# Informazioni agli utenti

---

ai sensi del Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014

## “Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)”



Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. 49 del 14 Marzo 2014.



### Smaltimento appropriato della batteria

Il prodotto funziona con batterie che rientrano nella Direttiva Europea 2013/56/EU e che non possono essere smaltite con i normali rifiuti domestici. Informarsi sulle normative locali relative alla raccolta differenziata delle batterie: un corretto smaltimento permette di evitare conseguenze negative per l'ambiente e la salute. Batteria incorporata, da smaltire al termine della vita utile del prodotto, non può essere rimossa dall'utente. In questo caso, i centri di recupero e riciclaggio possono eseguire lo smontaggio del prodotto e la rimozione della batteria.

Tj Point srl dichiara che questo dispositivo è conforme ai requisiti essenziali e alle disposizioni pertinenti delle direttive 2014/53/UE, 2009/125/EC e 2015/863/UE.

Visitare il sito <http://tunit.store/> per visualizzare la Dichiarazione di Conformità RED completa.

La copia della dichiarazione di conformità UE è disponibile presso la Tj Point Srl via Achille Grandi 13A - 60131 Ancona.

---

Cod. TTCCP1ATB  
Lotto 112020

Distribuito da:  
**Med Computer s.r.l.**  
Via 1 Maggio  
62100 Macerata - Italia

Prodotto da:  
Tj Point s.r.l.,  
Via A. Grandi, 13 A,  
60131 Ancona - Italia

**TUNIT®** è un marchio registrato.  
Tutti i marchi appartengono ai legittimi  
proprietari. 2 Anni di garanzia.  
Per info e contatti: [info@tunit.store](mailto:info@tunit.store)

