

Batteria SFIZIOSA

10/13/24 PEZZI

LINEA IN ACCIAIO INOX 18/10



Garantita 10 anni

Assortimento

SFIZIOSA

Batteria 10 pezzi

Pentola 2 maniglie Ø cm 22
Casseruola fonda 2 maniglie Ø cm 18 - 22
Casseruola bassa 2 maniglie Ø cm 24
Casseruola fonda manico lungo Ø cm 14
Bollilatte Ø cm 12
Coperchio Ø cm 14 - 18 - 22 - 24

SFIZIOSA

Batteria 13 pezzi

Pentola 2 maniglie Ø cm 18 - 22
Casseruola fonda 2 maniglie Ø cm 18-22
Casseruola bassa 2 maniglie Ø cm 24
Casseruola fonda manico lungo Ø cm 14
Coperchio Ø cm 14 - 18 - 22 - 24
Mestolo
Paletta
Prendispaghetti

SFIZIOSA

Batteria 24 pezzi

Pentola 2 maniglie Ø cm 18 - 22 - 24
Casseruola fonda 2 maniglie Ø cm 18-22-26
Casseruola bassa 2 maniglie Ø cm 24
Casseruola fonda manico lungo Ø cm 14
Bollilatte Ø cm 12
Coperchio Ø cm 14-18(2)-22(2)-24(2)-26
Mestolo
Paletta
Prendispaghetti
Cucchiaione
Forchettone
Schiumarola
Schiacciapatate

Manicature professionali

Ampie manicature per una presa più salda.



Pratici ed eleganti mestoli



Fondo Lagoseal® Plus

Fonti di calore utilizzabili



GAS



PIASTRA
ELETTRICA



VETROCERAMICA
ALOGENA RADIANTE



INDUZIONE
≥ Ø 14 cm

Elettrodomestici utilizzabili



LAVABILE IN
LAVASTOVIGLIE



FRIGO



FORNO
< 180°C



Batteria Sfiziosa
10 pezzi

BATTERIA SFIZIOSA

Fondo Lagoseal® Plus

010.740.6000.10

Batteria Sfiziosa 10 pezzi

1 PZ

8002531997356



Pentola 2 maniglie Ø cm 22
Casseruola fonda 2 maniglie Ø cm 18 - 22
Casseruola bassa 2 maniglie Ø cm 24
Casseruola fonda manico lungo Ø cm 14
Bollilatte Ø cm 12
Coperchio Ø cm 14 - 18 - 22 - 24