## Latitude 7455

Manuale del proprietario

Modello normativo: P190G Tipo normativo: P190G001 Febbraio 2025 Rev. A02



### Messaggi di N.B., Attenzione e Avvertenza

(i) N.B.: NOTE: indica informazioni importanti che aiutano a migliorare l'utilizzo del prodotto.

ATTENZIONE: CAUTION: indica un potenziale danno all'hardware o una perdita di dati e indica come evitare il problema.

AVVERTENZA: WARNING: indica un potenziale danno alla proprietà, lesioni personali o morte.

© 2024-2025 Dell Inc. o sue affiliate. Tutti i diritti riservati. Dell Technologies, Dell e altri marchi registrati sono marchi di Dell Inc. o di sue società controllate. Gli altri marchi possono essere marchi dei rispettivi proprietari.

## Sommario

Destra.       7         Sinistra.       7         Dall'alto.       7         Dall'alto.       8         Parte anteriore.       9         Lato inferiore.       10         Individuazione dell'etichetta del codice di matricola o del codice di servizio repido del computer.       10         Individuazione dell'etichetta del codice di matricola o del codice di servizio repido del computer.       10         Individuazione dell'etichet di Latitude 7455.       12         Capitolo 3: Specifiche di Latitude 7455.       14         Dimensioni e peso.       14         Processore.       14         Chipset.       15         Sistema operativo.       15         Memoria.       15         Porte esterne.       16         Silot interni.       17         Modulo wireless.       17 <tr< th=""><th>Capitolo 1: Viste di Latitude 7455</th><th>7</th></tr<>	Capitolo 1: Viste di Latitude 7455	7
Sinistra.       7         Dalfaito.       8         Parte anteriore.       9         Lato inferiore.       10         Individuazione dell'etichetta del codice di matricola e del codice di servizio rapido del computer.       10         Indicatore dell'ivello di carica della batteria.       11         Capitolo 2: Configurazione di Latitude 7455.       12         Capitolo 3: Specifiche di Latitude 7455.       14         Dimensioni e peso.       14         Processore.       14         Chipset.       15         Sistema operativo.       15         Memoria.       15         Porte esterne.       16         Stot interni.       17         Modulo Wireless.       17         Modulo WWAN.       17         Modulo WWAN.       17         Modulo WWAN.       17         Adattore per l'alimentazione.       20         Tastif funzione della tastiera di Latitude 7455.       20         Fotocamera.       22         Trackped.       23         Adattatore per l'alimentazione di Latitude 7455.       24         Lettore di impronte digitali.       25         Diplay.       25         GPU - Integrata.       24 <th>- Destra</th> <th>7</th>	- Destra	7
Dell'alto.       8         Parte anteniore.       9         Lato inferiore.       10         Individuazione dell'etichetta dei codice di matricola o del codice di servizio rapido dei computer.       10         Individuazione dell'etichetta dei codice di matricola o del codice di servizio rapido dei computer.       10         Indicatore del livello di carica della batteria.       11         Capitolo 2: Configurazione di Latitude 7455.       12         Capitolo 3: Specifiche di Latitude 7455.       14         Dimensioni e peso.       14         Processore.       14         Chipset.       15         Sistema operativo.       15         Memoria.       15         Porte esterne.       16         Si to interni.       17         Modulo wivelass.       17         Modulo wivelass.       17         Modulo wivelass.       17         Modulo wivelass.       19         Storege.       19         Storege.       20         Tasti funzione deila tastiera di Latitude 7455.       20         Tasti funzione deila tastiera di Latitude 7455.       20         Tasti funzione deila tastiera di Latitude 7455.       24         Lattore per l'alimentazione.       23	Sinistra	7
Parte anteriore.       9         Lato inferiore.       10         Individuazione dell'etichetta del codice di matricola o del codice di servizio rapido del computer.       10         Individuazione dell'etichetta del codice di matricola o del codice di servizio rapido del computer.       10         Capitolo 2: Configurazione di Latitude 7455.       12         Capitolo 3: Specifiche di Latitude 7455.       14         Dimensioni e peso.       14         Processore.       15         Sistema operativo.       15         Memoria.       15         Porte esterne.       16         Slot interni.       17         Modulo wireless.       17         Modulo WAN.       17         Audio.       19         Storage.       20         Tasti funzione della tastiera di Latitude 7455.       20         Fotocamera.       22         Trackpad.       23         Adattatore per l'alimentazione.       23         Adattatore per l'alimentazione.       24         Lettore di importe digitali.       25         Display.       25         Genore.       27         Sidattatore per l'alimentazione.       26         Supporto display esterno.       26	Dall'alto	8
Lato inferiore.       10         Individuazione dell'etichetta del codice di matricola o del codice di servizio rapido del computer.       10         Indicatore del livello di carica della batteria.       11         Capitolo 2: Configurazione di Latitude 7455.       12         Capitolo 3: Specifiche di Latitude 7455.       14         Dimensioni e peso.       14         Processore.       14         Chipset.       15         Sistema operativo.       15         Memoria.       15         Porte esterne.       16         Siot interni.       17         Modulo WWAN.       17         Audio.       19         Storage.       19         Lettore di schede multimediali.       19         Tasti raziera.       20         Tasti funzione della tastiera di Latitude 7455.       20         Fotocamera.       22         Trackpad.       23         Adattatore per l'alimentazione.       23         Adattatore per l'alimentazione.       26         Supporto display esterno.       26         Supporto display esterno.       26         Supporto display esterno.       26         Supporto Dell.       28         Display. Del	Parte anteriore	9
Individuazione dell'etichetta del codice di matricola o del codice di servizio rapido del computer	Lato inferiore	10
Indicatore del livello di carica della batteria.       11         Capitolo 2: Configurazione di Latitude 7455.       12         Capitolo 3: Specifiche di Latitude 7455.       14         Dimensioni e peso.       14         Processore       14         Chipset.       15         Sistema operativo.       15         Memoria.       16         Porte esterne.       16         Slot interni.       17         Modulo wireless.       17         Modulo wireless.       17         Modulo WWAN.       17         Audio.       19         Storage.       19         Lettore di schede multimediali.       19         Tasti funzione della tastiera di Latitude 7455.       20         Fotocamera.       22         Trackpad.       23         Adattatore per l'alimentazione.       23         Adattatore per l'alimentazione.       24         Lettore di impronte digitali.       24         Lettore di impronte digitali.       25         Display.       25         GPU - Integrata.       26         Suporto display esterno.       26         Modulo dil'ambiente operativo e di storage.       27	Individuazione dell'etichetta del codice di matricola o del codice di servizio rapido del computer	10
Capitolo 2: Configurazione di Latitude 7455.       14         Dimensioni e peso.       14         Processore.       14         Chippet.       15         Sistema operativo.       15         Memoria.       15         Porte esterne.       16         Slot interni.       17         Modulo wireless.       17         Audio.       19         Storage.       19         Lettore di schede multimediali.       19         Tasti funzione della tastiera di Latitude 7455.       20         Fotocamera.       22         Trackpad.       23         Requisiti dell'adattatore per l'alimentazione.       23         Requisiti dell'adattatore per l'alimentazione.       26         Supporto display esterno.       26         Supporto display esterno.       26         Supporto display esterno.       26         Supporto Dell.       28         Uso dell'otturatore per la privacy.	Indicatore del livello di carica della batteria	
Capitolo 2: Configurazione di Latitude 7455.       14         Dimensioni e peso.       14         Dimensioni e peso.       14         Processore.       14         Chipset.       15         Sistema operativo.       15         Porte esterne.       16         Slot interni.       17         Modulo wireless.       17         Modulo wireless.       17         Modulo WWAN.       17         Audio.       19         Storage.       19         Lettore di schede multimediali.       19         Tasti funzione della tastiera di Latitude 7455.       20         Requisiti dell'adattatore per l'alimentazione di Latitude 7455.       24         Lettore di impronte digitali.       25         Display.       25         GPU - Integrata.       26         Supporto display esterno.       26         Supporto display esterno.       26         Supporto display esterno.       26         Supporto display bell con filtro luce blu.       28		
Capitolo 3: Specifiche di Latitude 7455.       14         Dimensioni e peso.       14         Processore.       15         Chipset.       15         Sistema operativo.       15         Memoria.       15         Porte esterne.       16         Slot interni.       17         Modulo wireless.       17         Modulo WWAN       17         Audio.       19         Storage.       19         Lettore di schede multimediali.       19         Tasti funzione della tastiera di Latitude 7455.       20         Tasti funzione della tastiera di Latitude 7455.       20         Trackpad.       23         Adattatore per l'alimentazione.       23         Requisiti dell'adattatore per l'alimentazione di Latitude 7455.       24         Batteria.       24         Lettore di impronte digitali.       25         Display Uel Totegrata.       26         Supporto display esterno.       26         Supporto display esterno.       26         Modulo dividue di storage.       27         Sicurezza hardware.       27         Sicurezza hardware.       27         Sicurezza hardware.       27	Capitolo 2: Configurazione di Latitude 7455	12
Capitolo 3: Specifiche di Latitude 7455		
Dimensioni e peso	Capitolo 3: Specifiche di Latitude 7455	14
Processore       14         Chipset       15         Sistema operativo       15         Memoria       15         Porte esterne       16         Sito tinterni       17         Modulo wireless       17         Modulo WAN       17         Audio.       19         Storage.       19         Lettore di schede multimediali.       19         Tastiera.       20         Tasti funzione della tastiera di Latitude 7455.       20         Fotocamera.       22         Trackpad.       23         Adattatore per l'alimentazione.       23         Requisiti dell'adattatore per l'alimentazione di Latitude 7455.       24         Batteria.       24         Lettore di impronte digitali.       25         Display.       25         GPU - Integrata.       26         Supporto display esterno.       26         Sensore.       27         Condizioni dell'ambiente operativo e di storage.       27         Condizioni dell'ambiente operativo e di storage.       27         Policy di supporto Dell.       28         Display Dell con filtro luce blu.       28         Uso dell'otturatore per la pr	Dimensioni e peso.	14
Chipset.       15         Sistema operativo.       15         Memoria       15         Porte esterne.       16         Slot interni       17         Modulo wireless.       17         Audio.       19         Storage.       19         Lettore di schede multimediali.       19         Tasti funzione della tastiera di Latitude 7455.       20         Tasti funzione della tastiera di Latitude 7455.       20         Fotocamera.       22         Trackpad.       23         Adattatore per l'alimentazione.       23         Requisiti dell'adattatore per l'alimentazione di Latitude 7455.       24         Batteria.       24         Lettore di impronte digitali.       25         GPU - Integrata.       26         Supporto display esterno.       26         Supporto display esterno.       26         Sensore.       27         Sicurezza hardware.       27         Condizioni dell'ambiente operativo e di stora	Processore	
Sistema operativo.       15         Memoria.       15         Porte esterne.       16         Sist interni.       17         Modulo wireless.       17         Modulo WWAN.       17         Audio.       19         Storage.       19         Lettore di schede multimediali.       19         Tasti funzione della tastiera di Latitude 7455.       20         Fotocamera.       22         Trackpad.       23         Adattatore per l'alimentazione.       23         Requisiti dell'adattatore per l'alimentazione di Latitude 7455.       24         Batteria.       24         Lettore di impronte digitali.       25         GPU - Integrata.       26         Supporto display esterno.       26         Sensore.       27         Sicurezza hardware.       27         Condizioni dell'ambiente operativo e di storage.       27         Policy di supporto Dell.       28         Display Dell con fiitro luce blu.       28         Uso dell'otturatore per la privacy.       28         Dell Optimizer.       29	Chipset	
Memoria15Porte esterne.16Slot interni.17Modulo wireless.17Modulo WWAN17Audio.19Storage.19Lettore di schede multimediali.19Tastiera.20Tasti funzione della tastiera di Latitude 7455.20Fotocamera22Trackpad.23Adattatore per l'alimentazione.23Requisiti dell'adattatore per l'alimentazione di Latitude 7455.24Batteria.24Lettore di sipporto digitali.25Display.25GPU - Integrata.26Supporto display esterno.26Sensore.27Condizioni dell'ambiente operativo e di storage.27Policy di supporto Dell.28Display.28Display Dell con filtro luce blu.28Uso dell'otturatore per la privacy.28Dell Optimizer.29Capitalo 41: Interventi sui componenti interni del computer.30	Sistema operativo.	
Porte esterne.       16         Slot interni.       17         Modulo wireless.       17         Modulo WWAN       17         Audio.       19         Storage.       19         Lettore di schede multimediali.       19         Tastiera.       20         Tasti funzione della tastiera di Latitude 7455.       20         Fotocamera.       22         Trackpad.       23         Adattatore per l'alimentazione.       23         Requisiti dell'adattatore per l'alimentazione di Latitude 7455.       24         Batteria.       24         Lettore di impronte digitali.       25         Display.       25         GPU - Integrata.       26         Supporto display esterno.       26         Sensore.       27         Policy di supporto Dell.       28         Display Dell con filtro luce blu       28         Uso dell'otturatore per la privacy.       28         Dell Optimizer.       29	Memoria	
Slot interni.       17         Modulo wireless.       17         Modulo WWAN.       17         Audio.       19         Storage.       19         Lettore di schede multimediali.       19         Tastiera.       20         Tasti funzione della tastiera di Latitude 7455.       20         Fotocamera.       22         Trackpad.       23         Adattatore per l'alimentazione.       23         Requisiti dell'adattatore per l'alimentazione di Latitude 7455.       24         Batteria.       24         Lettore di impronte digitali.       25         Display.       25         GPU - Integrata.       26         Supporto display esterno.       26         Sensore.       27         Sicurezza hardware.       27         Condizioni dell'ambiente operativo e di storage.       27         Policy di supporto Dell.       28         Display Dell con filtro luce blu.       28         Uso dell'otturatore per la privacy.       28         Dell Optimizer.       29	Porte esterne.	
Modulo wireless.17Modulo WWAN.17Audio.19Storage.19Lettore di schede multimediali.19Tastiera.20Tastiera.20Tasti funzione della tastiera di Latitude 7455.20Fotocamera.22Trackpad.23Adattatore per l'alimentazione.23Requisiti dell'adattatore per l'alimentazione di Latitude 7455.24Batteria.24Lettore di impronte digitali.25Display.25GPU - Integrata.26Supporto display esterno.26Sensore.27Sicurezza hardware.27Condizioni dell'ambiente operativo e di storage.27Policy di supporto Dell.28Display Dell con filtro luce blu.28Uso dell'otturatore per la privacy.28Dell Optimizer.29Capitolo 4: Interventi sui componenti interni del computer.30	Slot interni	
Modulo WWAN.17Audio.19Storage.19Lettore di schede multimediali.19Tastiera.20Tastiera.20Tasti funzione della tastiera di Latitude 7455.20Fotocamera.22Trackpad.23Adattatore per l'alimentazione.23Requisiti dell'adattatore per l'alimentazione di Latitude 7455.24Batteria.24Lettore di impronte digitali.25GPU - Integrata.26Supporto display esterno.26Sensore.27Sicurezza hardware.27Condizioni dell'ambiente operativo e di storage.27Policy di supporto Dell.28Display Dell con filtro luce blu.28Uso dell'otturatore per la privacy.28Dell Optimizer.29Capitolo 4: Interventi sui componenti interni del computer.30	Modulo wireless	
Audio.       19         Storage.       19         Lettore di schede multimediali.       19         Tastiera.       20         Tasti funzione della tastiera di Latitude 7455.       20         Fotocamera.       22         Trackpad.       23         Adattatore per l'alimentazione.       23         Requisiti dell'adattatore per l'alimentazione di Latitude 7455.       24         Batteria.       24         Lettore di impronte digitali.       25         Display.       25         GPU - Integrata       26         Supporto display esterno.       26         Sensore.       27         Condizioni dell'ambiente operativo e di storage.       27         Policy di supporto Dell.       28         Display Dell con filtro luce blu.       28         Uso dell'otturatore per la privacy.       28         Dell Optimizer.       29	Modulo WWAN	
Storage.19Lettore di schede multimediali.19Tastiera.20Tasti funzione della tastiera di Latitude 7455.20Fotocamera.22Trackpad.23Adattatore per l'alimentazione.23Requisiti dell'adattatore per l'alimentazione di Latitude 7455.24Batteria.24Lettore di impronte digitali.25Display.25GPU - Integrata.26Supporto display esterno.26Sensore.27Sicurezza hardware.27Condizioni dell'ambiente operativo e di storage.27Policy di supporto Dell.28Display Dell con filtro luce blu.28Uso dell'otturatore per la privacy.28Dell Optimizer.29Capitolo 4: Interventi sui componenti interni del computer.30	Audio	
Lettore di schede multimediali.       19         Tastiera.       20         Tasti funzione della tastiera di Latitude 7455.       20         Fotocamera.       22         Trackpad.       23         Adattatore per l'alimentazione.       23         Requisiti dell'adattatore per l'alimentazione di Latitude 7455.       24         Batteria.       24         Lettore di impronte digitali.       25         Display.       25         GPU - Integrata.       26         Supporto display esterno.       26         Sensore.       27         Sicurezza hardware.       27         Condizioni dell'ambiente operativo e di storage.       27         Policy di supporto Dell.       28         Display Dell con filtro luce blu.       28         Uso dell'otturatore per la privacy.       28         Dell Optimizer.       29	Storage	19
Tastiera.20Tasti funzione della tastiera di Latitude 7455.20Fotocamera.22Trackpad.23Adattatore per l'alimentazione.23Requisiti dell'adattatore per l'alimentazione di Latitude 7455.24Batteria.24Lettore di impronte digitali.25Display.25GPU - Integrata.26Supporto display esterno.26Sensore.27Sicurezza hardware.27Condizioni dell'ambiente operativo e di storage.27Policy di supporto Dell.28Display Dell con filtro luce blu.28Uso dell'otturatore per la privacy.28Dell Optimizer.29	Lettore di schede multimediali	
Tasti funzione della tastiera di Latitude 7455.20Fotocamera.22Trackpad.23Adattatore per l'alimentazione.23Requisiti dell'adattatore per l'alimentazione di Latitude 7455.24Batteria.24Lettore di impronte digitali.25Display.25GPU - Integrata.26Supporto display esterno.26Sensore.27Sicurezza hardware.27Condizioni dell'ambiente operativo e di storage.27Policy di supporto Dell.28Display Dell con filtro luce blu.28Uso dell'otturatore per la privacy.28Dell Optimizer.29Capitolo 4: Interventi sui componenti interni del computer.30	- Tastiera	
Fotocamera.22Trackpad.23Adattatore per l'alimentazione.23Requisiti dell'adattatore per l'alimentazione di Latitude 7455.24Batteria.24Lettore di impronte digitali.25Display.25GPU - Integrata.26Supporto display esterno.26Sensore.27Sicurezza hardware.27Condizioni dell'ambiente operativo e di storage.27Policy di supporto Dell.28Display Dell con filtro luce blu.28Uso dell'otturatore per la privacy.28Dell Optimizer.29Capitolo 4: Interventi sui componenti interni del computer.30	Tasti funzione della tastiera di Latitude 7455	
Trackpad.23Adattatore per l'alimentazione.23Requisiti dell'adattatore per l'alimentazione di Latitude 7455.24Batteria.24Lettore di impronte digitali.25Display.25GPU - Integrata.26Supporto display esterno.26Sensore.27Sicurezza hardware.27Condizioni dell'ambiente operativo e di storage.27Policy di supporto Dell.28Display Dell con filtro luce blu.28Uso dell'otturatore per la privacy.28Dell Optimizer.29Capitolo 4: Interventi sui componenti interni del computer.30	Fotocamera	
Adattatore per l'alimentazione       23         Requisiti dell'adattatore per l'alimentazione di Latitude 7455.       24         Batteria.       24         Lettore di impronte digitali.       25         Display.       25         GPU - Integrata.       26         Supporto display esterno.       26         Sensore.       27         Sicurezza hardware.       27         Condizioni dell'ambiente operativo e di storage.       27         Policy di supporto Dell.       28         Display Dell con filtro luce blu.       28         Uso dell'otturatore per la privacy.       28         Dell Optimizer.       29	Trackpad	
Requisiti dell'adattatore per l'alimentazione di Latitude 7455.       24         Batteria       24         Lettore di impronte digitali.       25         Display.       25         GPU - Integrata.       26         Supporto display esterno.       26         Sensore.       27         Sicurezza hardware.       27         Condizioni dell'ambiente operativo e di storage.       27         Policy di supporto Dell.       28         Display Dell con filtro luce blu.       28         Uso dell'otturatore per la privacy.       28         Dell Optimizer.       29	, Adattatore per l'alimentazione	
Batteria.       24         Lettore di impronte digitali.       25         Display.       25         GPU - Integrata.       26         Supporto display esterno.       26         Sensore.       27         Sicurezza hardware.       27         Condizioni dell'ambiente operativo e di storage.       27         Policy di supporto Dell.       28         Display Dell con filtro luce blu.       28         Uso dell'otturatore per la privacy.       28         Dell Optimizer.       29	Requisiti dell'adattatore per l'alimentazione di Latitude 7455	
Lettore di impronte digitali.       25         Display.       25         GPU - Integrata.       26         Supporto display esterno.       26         Sensore.       27         Sicurezza hardware.       27         Condizioni dell'ambiente operativo e di storage.       27         Policy di supporto Dell.       28         Display Dell con filtro luce blu.       28         Uso dell'otturatore per la privacy.       28         Dell Optimizer.       29	Batteria	
Display	Lettore di impronte digitali	
GPU - Integrata	Display	25
Supporto display esterno.       26         Sensore.       27         Sicurezza hardware.       27         Condizioni dell'ambiente operativo e di storage.       27         Policy di supporto Dell.       28         Display Dell con filtro luce blu.       28         Uso dell'otturatore per la privacy.       28         Dell Optimizer.       29         Capitolo 4: Interventi sui componenti interni del computer.       30	GPU - Integrata	
Sensore	Supporto display esterno	26
Sicurezza hardware	Sensore	
Condizioni dell'ambiente operativo e di storage	Sicurezza hardware	27
Policy di supporto Dell	Condizioni dell'ambiente operativo e di storage	27
Display Dell con filtro luce blu	Policy di supporto Dell	28
Uso dell'otturatore per la privacy	Display Dell con filtro luce blu	
Dell Optimizer	Uso dell'otturatore per la privacy	
Capitolo 4: Interventi sui componenti interni del computer	Dell Optimizer	
Capitolo 4: Interventi sui componenti interni del computer		
	Capitolo 4: Interventi sui componenti interni del computer	30

Istruzioni di sicurezza	
Prima di intervenire sui componenti interni del computer	
Precauzioni di sicurezza	
Scariche elettrostatiche - Protezione ESD	
Service Kit ESD	
Trasporto dei componenti sensibili	
Dopo aver effettuato interventi sui componenti interni del computer	
BitLocker	
Strumenti consigliati	
Elenco viti	
Componenti principali di Latitude 7455 (computer forniti con supporto solo WLAN)	
Componenti principali di Latitude 7455 (computer forniti con supporto WWAN)	
apitolo 5: Rimozione e installazione delle unità sostituibili dal cliente (CRU)	39
Scheda SIM	
Rimozione della scheda SIM (per i computer forniti con supporto WWAN)	
Installazione della scheda SIM (per i computer forniti con supporto WWAN)	40
Vassoio per scheda SIM	42
Rimozione del vassoio della scheda SIM (per i computer forniti con supporto WWAN)	42
Installazione del vassoio della scheda SIM (per i computer forniti con supporto WWAN)	
Coperchio della base	43
Rimozione del coperchio della base	43
Installazione del coperchio della base	46
Unità SSD	
Rimozione dell'SSD	48
Installazione dell'SSD	50
Scheda WWAN	52
Rimozione della scheda WWAN 5G	
Installazione della scheda 5G WWAN	
Altoparlanti	
Rimozione degli altoparlanti	56
Installazione degli altoparlanti	58
Ventola	60
Rimozione della ventola (per i computer forniti con supporto solo WLAN)	60
Installazione della ventola (per i computer forniti con supporto solo WLAN)	60
Rimozione della ventola (per i computer forniti con supporto WWAN)	61
Installazione della ventola (per i computer forniti con supporto WWAN)	62
apitolo 6: Rimozione e installazione di unità sostituibili sul campo (FRU)	64
Batteria	64
Precauzioni relative alle batterie ricaricabili agli ioni di litio	64
Rimozione della batteria	64
Installazione della batteria	65
Cavo della batteria	66
Rimozione del cavo della batteria	
Installazione del cavo della batteria	68
Dissipatore di calore	69
Rimozione del dissipatore di calore	69
Installazione del dissipatore di calore	70

Batteria a bottone	71
Rimozione della batteria a bottone	71
Installazione della batteria a bottone	72
cavo della scheda di I/O	
Rimozione del cavo della scheda di I/O (per i computer forniti con supporto solo WLAN)	
Installazione del cavo della scheda di I/O (per i computer forniti con supporto solo WLAN)	
Rimozione del cavo della scheda di I/O (per i computer forniti con supporto WWAN)	76
Installazione del cavo della scheda di I/O (per i computer forniti con supporto WWAN)	78
Cavo FPC della scheda di I/O	79
Rimozione del cavo FPC della scheda di I/O (per i computer forniti con supporto WWAN)	79
Installazione del cavo FPC della scheda di I/O (per i computer forniti con supporto WWAN)	81
Modulo dell'antenna WLAN	82
Rimozione del modulo dell'antenna WLAN (per i computer forniti con supporto solo WLAN)	82
Installazione del modulo dell'antenna WLAN (per i computer forniti con supporto solo WLAN)	84
Rimozione del modulo dell'antenna WLAN (per i computer forniti con supporto WWAN)	
Installazione del modulo dell'antenna WLAN (per i computer forniti con supporto WWAN)	
Gruppo del display	95
Rimozione del gruppo display (per i computer forniti con supporto solo WLAN)	95
Installazione del gruppo display (per i computer forniti con supporto solo WLAN)	97
Rimozione del gruppo display (per i computer forniti con supporto WWAN)	
Installazione del gruppo display (per i computer forniti con supporto WWAN)	
Scheda di I/O	104
Rimozione della scheda di I/O (per i computer forniti con supporto solo WLAN)	104
Installazione della scheda di I/O (per i computer forniti con supporto solo WLAN)	
Rimozione della scheda di I/O (per i computer forniti con supporto WWAN)	
Installazione della scheda di I/O (per i computer forniti con supporto WWAN)	
Gruppo del trackpad	
Rimozione del gruppo del trackpad	108
Installazione del gruppo del trackpad	
Pulsante di accensione	TIC
Rimozione dei puisante di accensione	TIC
Installazione dei puisante di accensione	
Scheda di sistema.	
Rimozione della scheda di sistema.	IIC
Installazione della scheda di sistema.	HC
Dimoziono del gruppo poggianoloj o tastiero	
Installazione del gruppo poggiapolsi e tastiera	ייייייייייייייייייייייייייייייייייייי
	120
Capitolo 7: Software	122
Sistema operativo	122
Driver e download	122
Capitolo 8: Configurazione del BIOS	102
Accesso al programma BIOS Setup	IZJ 107
Tasti di navigaziona	 107
Menu di avvia provvisoria F12	יבט 103
Visualizzazione delle onzioni di Configurazione avanzata	120 197
Onzioni di configurazione di sistema	⊢∠י ⊿12
	····· IZ <sup>_</sup>

Aggiornamento del BIOS	
Aggiornamento del BIOS in Windows	134
Aggiornamento del BIOS utilizzando l'unità USB in Windows	135
Aggiornamento del BIOS dal menu One-Time boot	135
Password di sistema e password di configurazione	136
Assegnazione di una password di configurazione del sistema	136
Eliminazione o modifica di una password di configurazione o di sistema esistente	
Cancellazione delle impostazioni CMOS	137
Cancellazione delle password di sistema e di configurazione	
Cancellazione dell'avviso di intrusione nello chassis	138
Capitolo 9: Risoluzione dei problemi	141
Trattamento delle batterie ricaricabili agli ioni di litio rigonfie	141
Individuazione del codice di matricola o il codice di servizio rapido del computer Dell	
Diagnostica di verifica di controllo delle prestazioni di sistema al preavvio Dell SupportAssist	142
Esecuzione del controllo delle prestazioni di sistema al preavvio SupportAssist	
Built-in self-test (BIST)	142
LCD Built-In Self-Test (BIST)	
Test della guida di alimentazione LCD (L-BIST)	143
Indicatori di diagnostica di sistema	143
Opzioni di supporti di backup e ripristino	143
Ciclo di alimentazione di rete	
Scaricare l'energia residua (eseguire l'hard reset)	144
Capitolo 10: Come ottenere assistenza e contattare Dell	145

## Viste di Latitude 7455

### Destra



### Figura 1. Vista lato destro

#### 1. Slot per schede nano-SIM (per i computer forniti con supporto WWAN)

Inserire una scheda nano-SIM per connettersi ad una rete a banda larga mobile.

(i) N.B.: La disponibilità dello slot per schede nano-SIM dipende dal Paese/dalla regione e dalla configurazione ordinata.

### 2. Porta USB 3.2 Gen 1

Collegare i dispositivi come le stampanti e i dispositivi di storage esterni. Offre velocità di trasferimento dei dati fino a 5 Gb/s.

#### 3. Jack audio cuffie universali

Collegare una cuffie o una cuffie auricolare (cuffie e microfono combinati).

### Sinistra



#### Figura 2. Vista lato sinistro

#### 1. Porte USB4 Type-C da 40 Gb/s con Power Delivery e DisplayPort (2)

Collegare i dispositivi come dispositivi di storage esterni, stampanti e display esterni.

Consente il trasferimento dei dati fino a 40 Gbps. Supporta l'erogazione dell'alimentazione di tipo bilaterale tra dispositivi. Supporta DisplayPort 1.4a che consente di collegare un display esterno utilizzando una scheda video.

() N.B.: È possibile collegare una docking station Dell a una delle due porte USB Type-C. Se la docking station dispone di due cavi, non collegarli entrambi alle due porte USB Type-C contemporaneamente. Quando si utilizza questo metodo di connessione, è possibile che si verifichino problemi con i circuiti di ricarica. Per ulteriori informazioni, cercare nella risorsa della Knowledge Base sul sito del Supporto Dell.

(i) N.B.: È necessario un cavo certificato da 40 Gb/s per ottenere le massime prestazioni di 40 Gb/s.

(i) N.B.: È necessario un adattatore da USB (Type-C) a DisplayPort (venduto separatamente) per la connessione di un dispositivo DisplayPort.

(i) N.B.: La porta USB4 Type-C è compatibile con le versioni precedenti di USB 3.2 e USB 2.0.

### 2. Indicatore attività della batteria

Indica lo stato di carica della batteria. Quando il livello di carica della batteria è basso, l'indicatore di stato è giallo fisso. Indica i codici degli indicatori della diagnostica del sistema. Per ulteriori informazioni, consultare Indicatori della diagnostica di sistema

### 3. Slot per schede MicroSD

Legge da e scrive su scheda microSD.

## Dall'alto



#### Figura 3. Vista superiore

#### 1. Pulsante di accensione con lettore di impronte digitali opzionale

Premere questo pulsante per accendere il computer se è spento, in stato di sospensione o in stato di ibernazione.

Quando il computer è acceso, premere il pulsante di accensione per metterlo in stato di sospensione; tenere premuto il pulsante di accensione per 10 secondi per forzare l'arresto.

Se il pulsante di accensione è dotato di lettore di impronte digitali, posizionarvi il dito per effettuare l'accesso immediato.

(i) N.B.: È possibile personalizzare il comportamento del pulsante di accensione in Windows.

### 2. Altoparlanti

Fornire output audio.

#### 3. Trackpad

Scorrere il dito sul trackpad per muovere il puntatore del mouse. Toccare per fare clic con tasto sinistro e toccare con due dita per fare clic con il tasto destro.

### **Parte anteriore**



#### Figura 4. Vista anteriore

#### 1. Microfono sinistro

Fornisce ingresso audio digitale per registrazione audio e chiamate vocali.

#### 2. Fotocamera a infrarossi

Migliora la sicurezza in combinazione con l'autenticazione facciale Windows Hello.

#### 3. Indicatore di stato a infrarossi

Si accende quando la fotocamera a infrarossi è in uso, consentendole di rilevare e seguire il movimento.

### 4. Otturatore per la privacy

Far scorrere l'otturatore per la privacy per coprire la lente della fotocamera e proteggere la privacy quando la fotocamera non è in uso.

### 5. Fotocamera RGB

Consente di effettuare video chat, acquisire foto e registrare video.

### 6. Indicatore di stato della fotocamera

Si accende quando la fotocamera è in uso.

### 7. Microfono destro

Fornisce ingresso audio digitale per registrazione audio e chiamate vocali.

#### 8. Sensore di luminosità ambientale

Il sensore rileva la luce ambientale e regola automaticamente la luminosità del display.

### Lato inferiore



#### Figura 5. Vista inferiore

#### 1. Altoparlanti

Fornire output audio.

### 2. Codice QR MyDell

MyDell è l'hub dei contenuti personalizzati relativi a Latitude 7455, inclusi video, articoli, manuali e accesso al supporto.

### 3. Etichetta del codice di matricola/codice di servizio rapido

Il codice di matricola è un ID alfanumerico univoco che consente ai tecnici dell'assistenza di Dell di identificare i componenti hardware del computer e accedere alle informazioni sulla garanzia. Il codice di servizio rapido è una versione numerica del codice di matricola.

#### 4. Prese d'aria

Le prese d'aria forniscono ventilazione al computer. Le prese d'aria ostruite possono causare surriscaldamento e influire sulle prestazioni del computer e potenzialmente causare problemi hardware. Tenere le prese d'aria libere da ostruzioni e pulirle regolarmente per evitare accumuli di polvere e sporco. Per ulteriori informazioni sulla pulizia delle prese d'aria, cercare gli articoli nella Knowledge Base sul sito del Supporto Dell.

## Individuazione dell'etichetta del codice di matricola o del codice di servizio rapido del computer

Il codice di matricola è un identificatore alfanumerico univoco che consente ai tecnici dell'assistenza di Dell di identificare i componenti hardware del computer e accedere alle informazioni sulla garanzia. Il codice di servizio rapido è una versione numerica del codice di matricola. Per ulteriori informazioni su come trovare il codice di matricola del computer, cercare nella risorsa della Knowledge Base sul sito del Supporto Dell.



Figura 6. Posizione del codice di matricola/codice di servizio rapido

## Indicatore del livello di carica della batteria

La seguente tabella riporta il comportamento della carica della batteria e dell'indicatore di stato di Latitude 7455.

l'abella 1. Comportamento dell'indicatore di stato e della carica della batteria
--

Sorgente di alimentazione:	Comportamento LED	Stato del sistema di alimentazione	Livello di carica della batteria
Adattatore CA	Disattivata	S0 - S5	Completamente carico
Adattatore CA	Solid white	S0 - S5	< Completamente carico
Batteria	Disattivata	S0 - S5	11-100%
Batteria	Giallo fisso (590 +/-3 nm)	S0 - S5	<=10%

• S0 (ON): il computer è acceso.

S4 (Ibernazione): il sistema consuma meno energia rispetto a tutti gli altri stati di sospensione. Il computer è quasi spento. I dati
contestuali vengono scritti su un dispositivo di archiviazione in modo che, una volta acceso il computer, sia possibile riprendere le
operazioni dal punto in cui erano state interrotte.

• S5 (Spento): il sistema è in stato di arresto.

## Configurazione di Latitude 7455

### Informazioni su questa attività

(i) N.B.: Le immagini contenute in questo documento possono differire a seconda della configurazione ordinata.

### Procedura

1. Collegare l'adattatore per l'alimentazione e premere il pulsante di accensione.



### Figura 7. Collegamento dell'adattatore per l'alimentazione e premere il pulsante di accensione

- () N.B.: La batteria può entrare in modalità di risparmio energetico durante la spedizione per conservare la carica. Accertarsi che l'adattatore per l'alimentazione sia collegato al computer quando viene acceso per la prima volta.
- 2. Completare la configurazione del sistema operativo.

Seguire le istruzioni visualizzate sul display per completare la configurazione. Durante la configurazione, Dell Technologies consiglia di:

- Connettersi a una rete per gli aggiornamenti di Windows.
  - (i) N.B.: Se si sta effettuando la connessione a una rete wireless fili protetta, immettere la password per l'accesso alla rete wireless quando richiesto.
- Quando si è collegati a Internet, creare oppure accedere con un account Microsoft.
- 3. Individuare e utilizzare le app Dell dal menu Start di Windows (consigliato).

### Tabella 2. Individuare le applicazioni di Dell

Risorse	Descrizione
	Dell Product Registration Registrare il computer con Dell.

### Tabella 2. Individuare le applicazioni di Dell (continua)

Risorse	Descrizione
<b>X</b>	<b>Dell Help &amp; Support</b> Accedere alla guida e al supporto per il computer.
	SupportAssist
	SupportAssist è la tecnologia smart che assicura il funzionamento migliore del computer ottimizzando le impostazioni, rilevando i problemi, rimuovendo virus e avvisando quando è necessario effettuare gli aggiornamenti del sistema. SupportAssist controlla in modo proattivo l'integrità hardware e software del computer. Quando viene rilevato un problema, le informazioni sullo stato del sistema necessarie vengono inviate a Dell per iniziare la risoluzione dei problemi. SupportAssist è preinstallato sulla maggior parte dei dispositivi Dell con il sistema operativo Windows. Per ulteriori informazioni, consultare i <i>Manuali e i Documenti SupportAssist for Business PCs</i> sul sito SupportAssist for Business PCs.
	<b>Dell Digital Delivery</b> Scaricare le applicazioni software, acquistate ma non preinstallate sul computer. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di Dell Digital Delivery, cercare nella risorsa della knowledge base sul sito del supporto Dell.

3

## Specifiche di Latitude 7455

### Dimensioni e peso

La seguente tabella elenca altezza, larghezza, profondità e peso di Latitude 7455.

### Tabella 3. Dimensioni e peso

D	escrizione	Valori
А	tezza:	
	Altezza anteriore	14,69 mm (0,58 pollici)
	Altezza posteriore	15,64 mm (0,62 pollici)
	Altezza massima	16,90 mm (0,67 pollici)
La	arghezza	314 mm (12,36 pollici)
Ρ	rofondità	223,75 mm (8,81 pollici)
P	eso <b>N.B.:</b> Il peso del computer dipende dalla configurazione proposta.	1,44 kg (3,17 lb)

### Processore

La seguente tabella elenca le informazioni dettagliate dei processori supportati da Latitude 7455.

### Tabella 4. Processore

Descrizione	Opzione 1	Opzione 2
Tipo di processore	Qualcomm Snapdragon X Plus X1P-64-100	Qualcomm Snapdragon X Elite X1E-80-100
Potenza del processore	15 W	15 W
Numero di core totali del processore	10	12
Core delle prestazioni	6	8
Core efficienti	4	4
Numero di thread totali del processo	re 10	12
Velocità processore	Fino a 3,4 GHz	Doppio boost fino a 4,0 GHz
Frequenza: core di prestazioni		
Frequenza di base del proces	ssore 3,4 GHz	3,4 GHz
Frequenza turbo massima	3,4 GHz	4,0 GHz
Frequenza: core efficienti		

### Tabella 4. Processore (continua)

Descrizione		Opzione 1	Opzione 2
	Frequenza di base del processore	3,4 GHz	3,4 GHz
	Frequenza turbo massima	3,4 GHz	4,0 GHz
Therma	al Mode/Thermal Design Power (TDP	)	
	Fredda	13 W	13 W
	Ottimizzato	15 W	15 W
	Silenziosa	12 W	12 W
	Ultra Performance	21 W	21 W
		<b>N.B.:</b> La velocità di clock del processore e la potenza di progettazione termica vari in base alla modalità termica selezionata nell'app Dell Optimizer del computer.	
Memoria cache del processore		42 MB	42 MB
Neural Processing Unit (prestazioni)		Fino a 45 TOPS	Fino a 45 TOPS
Scheda grafica integrata		Qualcomm Adreno Graphics	Qualcomm Adreno Graphics

## Chipset

La seguente tabella elenca i dettagli del chipset supportato in Latitude 7455.

### Tabella 5. Chipset

Descrizione	Opzione 1	Opzione 2
Processori	Qualcomm Snapdragon X Plus	Qualcomm Snapdragon X Elite
Chipset	Integrato all'interno del processore	Integrato all'interno del processore
Larghezza bus memoria DRAM	128 bit	128 bit
Flash EPROM	64 MB	64 MB
bus PCIe	Fino a Gen 4	Fino a Gen 4

## Sistema operativo

Latitude 7455 supporta i seguenti sistemi operativi:

- Windows 11 Home, ARM
- Windows 11 Pro, ARM

## Memoria

La seguente tabella fornisce le specifiche di memoria di Latitude 7455.

### Tabella 6. Specifiche della memoria

Descrizione	Valori
Slot di memoria	Memoria integrata (j) N.B.: La memoria è integrata sulla scheda di sistema e non è aggiornabile.
Tipo di memoria	LPDDR5x
Velocità della memoria	8448 MT/s
Configurazione massima della memoria	32 GB
Configurazione minima della memoria	16 GB
Configurazioni di memoria supportate	<ul> <li>16 GB: LPDDR5x, 8.448 MT/s (integrata)</li> <li>32 GB: LPDDR5x, 8.448 MT/s (integrata)</li> </ul>

### Porte esterne

La seguente tabella elenca le porte esterne di Latitude 7455.

### Tabella 7. Porte esterne

Descrizione	Valori
Porte USB	<ul> <li>Una porta USB 3.2 Gen 1</li> <li>Due Porte USB4 Type-C da 40 Gb/s con Power Delivery e DisplayPort</li> <li>N.B.: È possibile collegare un adattatore di alimentazione USB Type-C o una docking station Dell a una delle due porte USB Type-C. Se la docking station dispone di due cavi, non collegarli entrambi alle due porte USB Type-C contemporaneamente. Quando si utilizza questo metodo di connessione, è possibile che si verifichino problemi con i circuiti di ricarica. Per ulteriori informazioni, cercare nella risorsa della Knowledge Base sul sito del Supporto Dell.</li> </ul>
Porta audio	Jack audio per cuffie universali
Porta video	Due Porte USB4 Type-C da 40 Gb/s con Power Delivery e DisplayPort
Lettore di schede multimediali	Uno slot per schede microSD
Porta dell'adattatore per l'alimentazione	<ul> <li>Supportato tramite le porte USB4 40 Gbps Type-C con Power Delivery e DisplayPort.</li> <li><b>N.B.:</b> È possibile collegare un adattatore di alimentazione USB Type-C o una docking station Dell a una delle due porte USB Type-C. Se la docking station dispone di due cavi, non collegarli entrambi alle due porte USB Type-C contemporaneamente. Quando si utilizza questo metodo di connessione, è possibile che si verifichino problemi con i circuiti di ricarica. Per ulteriori informazioni, cercare nella risorsa della Knowledge Base sul sito del Supporto Dell.</li> </ul>
Slot per schede SIM	1 slot per schede nano-SIM (opzionale)

### Tabella 7. Porte esterne (continua)

Descrizione	Valori
	(i) <b>N.B.:</b> La disponibilità dello slot per schede nano-SIM dipende dal Paese/dalla regione e dalla configurazione ordinata.

## **Slot interni**

La seguente tabella elenca gli slot interni di Latitude 7455.

### Tabella 8. Slot interni

Descrizione	Valori
M.2	<ul> <li>1 slot M.2 2230 per unità SSD</li> <li>1 slot M.2 3042 per scheda WWAN (per i computer forniti con supporto WWAN)</li> <li>(i) N.B.: NON inserire alcuna unità SSD nello slot M.2 3042 per la scheda WWAN.</li> <li>(i) N.B.: Per ulteriori informazioni sulle caratteristiche dei vari tipi di schede M.2, consultare la risorsa della knowledge base sul sito del supporto Dell.</li> </ul>

### **Modulo wireless**

La seguente tabella elenca le specifiche del modulo WLAN wireless supportato da Latitude 7455.

### Tabella 9. Specifiche dei moduli wireless

Descrizione	Valori
Numero di modello	Qualcomm FastConnect 7800 DBS (integrato)
Velocità di trasferimento	Fino a 5.760 Mb/s
Bande di frequenza supportate	2,4 GHz/5 GHz/6 GHz
Standard wireless	<ul> <li>WiFi 802.11a/b/g</li> <li>Wi-Fi 4 (WiFi 802.11n)</li> <li>Wi-Fi 5 (WiFi 802.11ac)</li> <li>Wi-Fi 6E (WiFi 802.11ax)</li> <li>Wi-Fi 7 (WiFi 802.11be)</li> </ul>
Crittografia	<ul> <li>WEP a 64 bit/128 bit</li> <li>AES-CCMP</li> <li>TKIP</li> </ul>
Scheda wireless Bluetooth	Scheda wireless Bluetooth 5.4

## **Modulo WWAN**

La seguente tabella elenca le specifiche del modulo WWAN wireless supportato da Latitude 7455.

(i) N.B.: Il modulo WWAN è disponibile solo sui computer prodotti con funzionalità WWAN (Internet cellulare). La funzionalità WWAN non può essere aggiunta al computer dopo l'acquisto.

(i) N.B.: La disponibilità della funzione eSIM su questo modulo dipende dall'area geografica e dai requisiti dell'operatore di telefonia mobile.

() N.B.: Per istruzioni su come configurare i collegamenti SIM o eSIM sul computer, vedere la *Guida all'installazione di SIM/eSIM per Windows* disponibile con la documentazione del prodotto sul sito del supporto Dell.

### Tabella 10. Specifiche del modulo WWAN

Descrizione	Values
Numero di modello	Modem Qualcomm Snapdragon X62 Global 5G (DW5932e)
Fattore di forma	M.2 3042 Key-B
Interfaccia host	PCle Gen3
Standard di rete	NR FR1 (Sub6) FDD/TDD, LTE FDD/TDD, WCDMA/HSPA+, GPS/GLONASS/Galileo/Beidou
Velocità di trasferimento dati	<ul> <li>5G NR: DL 3,5 Gb/s/UL 900 Mb/s</li> <li>LTE: DL 1,6 Gb/s (CAT19)/UL 211 Mb/s (CAT18)</li> <li>UMTS: DL DC-HSPA+ Rel8: 42 Mb/s/UL 5,76 Mb/s</li> </ul>
Bande di frequenza operativa	<ul> <li>NR (n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n13, n14, 18, n20, n25, n26, n28, n30, n38, n40, n41, n48, n53, n66, n70, n71, n75, n76, n77, n78, n79)</li> <li>LTE (B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B14, B17, B18, B19, B20, B25, B26, B28, B29, B30, B32, B34, B38, B39, B40, B41, B42, B43, B46, B48, B66, B71)</li> <li>WCDMA/HSPA+ (1, 2, 4, 5, 8)</li> </ul>
Alimentazione	CC da 3,135 V a 3,63 V, tipici 3,30 V
Scheda SIM	Supportato tramite slot SIM esterno
eSIM con doppia SIM (DSSA)	Supportato (i) N.B.: La disponibilità della funzionalità eSIM integrata nel modulo dipende dall'area geografica e dai requisiti specifici dell'operatore.
Antenna Diversity	Supportato
Radio On/Off	Supportato
Wake On Wireless	Supportato
Temperatura	<ul> <li>Temperatura di esercizio normale: da -30 °C a + 70 °C</li> <li>Temperatura di esercizio estesa: da -40 °C a +85 °C</li> <li>Temperatura di stoccaggio: da -40 °C a +85 °C</li> </ul>
Connettore dell'antenna	<ul> <li>1 antenne principali WWAN</li> <li>1 WWAN Diversity Antenna</li> <li>4 x 4 antenne MIMO x 2</li> </ul>
() N.B.: Per istruzioni su come trovare il numero IMEI (Internationa base sul sito del supporto Dell.	al Mobile Equipment Identity) del computer, consultare la knowledge

## Audio

La seguente tabella fornisce le specifiche audio di Latitude 7455.

### Tabella 11. Specifiche dell'audio

Descrizione		Valori
Controller audio		Qualcomm WCD9385
Conversione stereo		Supportato
Interfaccia audio interna		SoundWire
Interfaccia audio esterna		Jack audio cuffie universali
Numero di altoparlanti		4
Amplificatore altoparlant	e interno	Supportato
Controlli volume esterni		Controlli di scelta rapida da tastiera
Uscita dell'altoparlante:		
	Media	<ul> <li>Woofer: 2 W x 2</li> <li>Tweeter: 2 W x 2</li> </ul>
	Picco	<ul> <li>Woofer: 3 W x 2</li> <li>Tweeter: 2,5 W x 2</li> </ul>
Microphone		Doppi microfoni ad array

## Storage

Questa sezione elenca le opzioni di storage su Latitude 7455.

Latitude 7455 supporta una unità SSD M.2 2230.

### Tabella 12. Specifiche di storage

Tipo di storage	Tipo di interfaccia	Capacità
Unità SSD M.2 2230	PCle Gen4 NVMe, fino a 64 Gb/s	Fino a 1 TB

## Lettore di schede multimediali

La seguente tabella fornisce le specifiche delle schede multimediali supportate da Latitude 7455.

### Tabella 13. Specifiche del lettore di schede multimediali

Descrizione	Valori
Tipo di slot per scheda multimediale	1 slot per schede microSD
Schede multimediali supportate	<ul> <li>Micro Secure Digital (mSD)</li> <li>Micro Secure Digital High Capacity (mSDHC)</li> <li>Micro Secure Digital Extended Capacity (mSDXC)</li> </ul>

### Tabella 13. Specifiche del lettore di schede multimediali (continua)

Descrizione	Valori
N.B.: La capacità massima supportata dal lettore di schede multimediali varia a seconda dello standard della scheda multimediale     installata nel computer	

## Tastiera

La seguente tabella fornisce le specifiche della tastiera di Latitude 7455.

### Tabella 14. Specifiche della tastiera

Descrizione	Valori
Tipo di tastiera	Tastiera retroilluminata standard con tasto di scelta rapida Al
Layout tastiera	QWERTY
Numero di tasti	<ul> <li>Arabo, Canada Bilingual MUI, cinese (tradizionale), inglese internazionale, inglese USA, ebraico, ucraino: 79 tasti</li> <li>Belga, ceco e slovacco (MUI), inglese Regno Unito, francese (europeo), tedesco, ungherese, italiano, nordico (MUI), portoghese iberico, spagnolo (castigliano), spagnolo (America Latina), svizzero europeo (MUI), turco: 80 tasti</li> <li>Giapponese: 83 tasti</li> </ul>
Dimensioni della tastiera	X = passo tasti di 19,05 mm Y = passo tasti di 18,05 mm
Tasti di scelta rapida della tastiera	<ul> <li>Alcuni tasti sulla tastiera presentano due simboli su di essi. Questi tasti possono essere utilizzati per digitare caratteri alternativi o per eseguire funzioni secondarie. Per digitare il carattere alternativo, premere Maiusc e il tasto desiderato. Per eseguire le funzioni secondarie, premere Fn e il tasto desiderato.</li> <li>(i) N.B.: è possibile definire il comportamento primario dei tasti funzione (F1–F12) modificando le Fn Lock Options nel programma di configurazione del BIOS.</li> </ul>
	(i) <b>N.B.:</b> se Copilot in Windows non è disponibile sul computer, il tasto Copilot avvia la funzione Richiamo. Se sia Richiamo che Copilot in Windows non sono disponibili sul computer, il tasto Copilot avvia la ricerca di Windows. Per ulteriori informazioni su Copilot in Windows e Richiamo, cercare nella risorsa della Knowledge Base sul sito del Supporto Dell.

### Tasti funzione della tastiera di Latitude 7455

() N.B.: I caratteri della tastiera possono variare a seconda della lingua di configurazione di quest'ultima. I tasti utilizzati per i collegamenti di scelta rapida restano invariati a prescindere dalla lingua.

Alcuni tasti sulla tastiera presentano due simboli su di essi. Questi tasti possono essere utilizzati per digitare caratteri alternativi o per eseguire funzioni secondarie. Il simbolo indicato nella parte inferiore del tasto si riferisce al carattere digitato quando il tasto è premuto. Se si preme MAIUSC e il tasto, viene digitato il simbolo mostrato nella parte superiore del tasto. Ad esempio, se si preme 2, viene digitato **2**; se si preme MAIUSC + 2, viene digitato **6**.

I tasti da F1 a F12 nella riga superiore della tastiera sono tasti funzione per il controllo multimediale, come indicato dall'icona nella parte inferiore del tasto. Premere il tasto funzione per richiamare l'attività rappresentata dall'icona. Ad esempio, premendo F1 si disattiva l'audio (fare riferimento alla tabella di seguito).

Tuttavia, se i tasti funzione F1-F12 sono necessari per applicazioni software specifiche, è possibile disabilitare la funzionalità multimediale premendo **Fn** + **Esc**. Successivamente, è possibile richiamare il controllo multimediale **fn** e il rispettivo tasto funzione. Ad esempio, è possibile disabilitare l'audio premendo **Fn** + **F1**.

### Tabella 15. Elenco dei tasti di scelta rapida

Tasto:	Comportamento principale
F1	Disattiva/riattiva l'audio.
F2	Diminuisce il volume dell'audio.
F3	Aumenta il volume dell'audio.
F4	Riproduce o mette in pausa il file multimediale.
F5	Retroilluminazione della tastiera <b>N.B.:</b> Modifica dello stato di retroilluminazione della tastiera: spento, retroilluminazione ridotta e retroilluminazione elevata.
F6	Riduce la luminosità dello schermo.
F7	Aumenta la luminosità dello schermo.
F8	Passa al display esterno.
F10	Tasto STAMP
F11	Inizio
F12	Fine
Copilot	<ul> <li>Avvio di Copilot in Windows.</li> <li><b>N.B.:</b> se Copilot in Windows non è disponibile sul computer, il tasto Copilot avvia la funzione Richiamo. Se sia Richiamo che Copilot in Windows non sono disponibili sul computer, il tasto Copilot avvia la ricerca di Windows. Per ulteriori informazioni su Copilot in Windows e Richiamo, cercare nella risorsa della Knowledge Base sul sito del Supporto Dell.</li> </ul>

Il tasto **Fn** selezionato viene inoltre utilizzato con i tasti selezionati sulla tastiera per richiamare altre funzioni secondarie.

(i) N.B.: I caratteri della tastiera possono variare a seconda della lingua di configurazione di quest'ultima. I tasti utilizzati per le attività restano invariati, indipendentemente dalla lingua della tastiera.

### Tabella 16. Comportamento secondario

Tasto funzione	Comportamento secondario
Fn + F1	Comportamento predefinito di F1 in base al sistema operativo e all'applicazione
fn + F2	Comportamento predefinito di F2 in base al sistema operativo e all'applicazione
fn + F3	Comportamento predefinito di F3 in base al sistema operativo e all'applicazione
fn + F4	Comportamento predefinito di F4 in base al sistema operativo e all'applicazione
fn + F5	Comportamento predefinito di F5 in base al sistema operativo e all'applicazione
fn + F6	Comportamento predefinito di F6 in base al sistema operativo e all'applicazione
fn + F8	Comportamento predefinito di F8 in base al sistema operativo e all'applicazione
fn + F9	Comportamento predefinito di F9 in base al sistema operativo e all'applicazione

### Tabella 16. Comportamento secondario (continua)

Tasto funzione	Comportamento secondario
fn + F10	Comportamento predefinito di F10 in base al sistema operativo e all'applicazione
fn + F11	Comportamento predefinito di F11 in base al sistema operativo e all'applicazione
fn + F12	Comportamento predefinito di F12 in base al sistema operativo e all'applicazione
fn + B	Pausa o Interrompi.
fn + S	Attiva/Disattiva blocco scorrimento.
fn + R	Richiesta del sistema.
Fn + Copilot	Apre il menu dell'applicazione.
fn + esc	Blocca il tasto funzione come attivo o disattivo.
Fn + pg freccia su	Scorre il documento o la pagina verso l'alto.
Fn + pg freccia giù	Scorre il documento o la pagina verso il basso.
Fn + Freccia sinistra	Home (spostamento all'inizio del documento).
FN + Freccia destra	Fine (spostamento alla fine del documento).

## Fotocamera

La seguente tabella fornisce le specifiche della fotocamera di Latitude 7455.

### Tabella 17. Specifiche della fotocamera

Desc	rizione	Valori
Nume	ero di fotocamere	Due
Tipo (	di fotocamera	<ul><li>Fotocamera FHD RGB</li><li>Fotocamera IR</li></ul>
Posiz	ione della fotocamera	Fotocamera anteriore
Tipo d	di sensore della fotocamera	Tecnologia del sensore CMOS
Risoluzione fotocamera:		
	Immagine fissa	2,07 megapixel
Video		1920 x 1080 (FHD) a 30 fps
Risoluzione della fotocamera a infrarossi		
Immagine fissa		0,92 megapixel
Video		1.280 x 720 a 30 fps
Ango	lo di visione diagonale:	
	Fotocamera	80,20 gradi
Fotocamera a infrarossi		86,60 gradi

## Trackpad

La seguente tabella fornisce le specifiche del trackpad di Latitude 7455.

### Tabella 18. Specifiche del trackpad

Descrizione		Valori
Risoluzione del trackpad:		>300 dpi
Dimensioni del trackpad:		
	Orizzontale	115,00 mm (4,53 pollici)
	Verticale	80,00 mm (3,15 pollici)
Movimenti sul trackpad		Per ulteriori informazioni sui gesti sul trackpad per Windows, consultare l'articolo della knowledge base Microsoft sul sito del supporto Microsoft.

## Adattatore per l'alimentazione

La seguente tabella fornisce le specifiche dell'adattatore per l'alimentazione di Latitude 7455.

### Tabella 19. Specifiche dell'adattatore per l'alimentazione

Descrizione		Valori
Тіро		Adattatore CA da 65 W, USB Type-C
Dimensio	oni dell'adattatore per l'alimentazione:	
	Altezza	28,00 mm (1,10 pollici)
	Larghezza	51,00 mm (2,01 pollici)
	Profondità	112,00 mm (4,41 pollici)
Tensione	e d'ingresso	100 V CA – 240 V CA
Frequenza d'entrata		50 Hz/60 Hz
Corrente d'ingresso (massima)		1,70 A
Corrente di uscita (continua)		<ul> <li>20 V/3,25 A</li> <li>15 V/3 A</li> <li>9 V/3 A</li> <li>5 V/3 A</li> </ul>
Tensione nominale di uscita		<ul> <li>20 VCC</li> <li>15 VDC</li> <li>9 VDC</li> <li>5 VDC</li> </ul>
Intervalle	o di temperatura:	
	In esercizio	Da 0 °C a 40 °C (da 32 °F a 104 °F)
	Storage	Da -40 °C a 70 °C (da -40 °F a 158 °F)

### Tabella 19. Specifiche dell'adattatore per l'alimentazione (continua)

Descrizione	Valori
ATTENZIONE: La gamma di temperatura di esercizio a di stoccaggio possono variare tra i componenti, portanto il	

ATTENZIONE: Le gamme di temperatura di esercizio e di stoccaggio possono variare tra i componenti, pertanto il funzionamento o lo stoccaggio del dispositivo al di fuori di questi intervalli può influire sulle prestazioni dei componenti.

### Requisiti dell'adattatore per l'alimentazione di Latitude 7455

(i) N.B.: Se non è stato acquistato l'adattatore per l'alimentazione con marchio Dell consigliato per il computer, verificare che l'adattatore utilizzato soddisfi i seguenti requisiti.

La seguente tabella elenca i requisiti dell'adattatore per l'alimentazione di Latitude 7455.

### Tabella 20. Requisiti dell'adattatore per l'alimentazione

Descrizione	Valore
Potenza richiesta da un adattatore per l'alimentazione per raggiungere prestazioni ottimali.	65 W
Potenza che ricarica il computer a una velocità inferiore.	Meno di 60 W
() <b>N.B.:</b> Potrebbe essere visualizzato un messaggio di avvertenza che informa in merito all'utilizzo di un adattatore di potenza inferiore e a una velocità di ricarica inferiore.	
<ul> <li>Alimentazione minima richiesta da un adattatore per l'alimentazione per il funzionamento del computer e la ricarica della batteria.</li> <li>(i) N.B.: viene visualizzato un messaggio di avvertenza che informa in merito all'utilizzo di un adattatore di potenza inferiore e a una velocità di ricarica inferiore.</li> </ul>	27 W
Ricarica rapida USB Power Delivery (PD).	Supportata
Modalità ExpressCharge	<ul> <li>Supportata         <ol> <li>N.B.: Assicurarsi che il computer sia collegato a un adattatore per l'alimentazione da 65 W per supportare questa funzione.</li> <li>N.B.: La modalità ExpressCharge deve essere abilitata anche nella schermata di configurazione del BIOS.</li> </ol> </li> </ul>
	Selezionare Alimentazione > Configurazione batteria > ExpressCharge, quindi premere Invio.

## **Batteria**

La seguente tabella fornisce le specifiche della batteria di Latitude 7455.

### Tabella 21. Specifiche della batteria

Descrizione		Valori
Tipo batteria		Batteria agli ioni di litio a 3 celle, 54 Wh, ExpressCharge
Tensione della batteria		11,40 VDC
Peso della batteria (max)		0,22 kg (0,49 lb)
Dimensioni della batteria:		
	Altezza	5,73 mm (0,23 pollici)

### Tabella 21. Specifiche della batteria (continua)

Descrizione		Valori
	Larghezza	263,00 mm (10,35 pollici)
	Profondità	68,90 mm (2,71 pollici)
Intervallo di tempe	ratura:	
	In esercizio	<ul> <li>Carica: da 0 °C a 45°C (da 32 °F a 113°F)</li> <li>Scarica: da 0 °C a 70 °C (da 32 °F a 158 °F)</li> </ul>
	Storage	Da -20 °C a 65 °C (da -4 °F a 149 °F)
Autonomia della batteria		Varia in base alle condizioni operative e può essere notevolmente ridotta in condizioni di consumo intenso.
Tempo di carica de (i) N.B.: È possit l'ora di inizio e Dell Power Ma Power Manag sul sito del sup	ella batteria (approssimativo) bile controllare il tempo di carica, la durata, di fine e così via, utilizzando l'applicazione anager. Per ulteriori informazioni su Dell er, cercare nella risorsa della knowledge base apporto Dell.	<ul> <li>Metodo ExpressCharge: Da 0% a 80% di capacità della batteria in 1 ora Da 0% alla piena capacità della batteria in 2 ore</li> <li>Modalità Standard Charge: Da 0% alla piena capacità della batteria in 3 ore</li> </ul>
Batteria a bottone		CR2032
ATTENZIONE: Le gamme di temperatura di esercizio e di stoccaggio possono variare tra i componenti, pertanto il funzionamento o lo stoccaggio del dispositivo al di fuori di questi intervalli può influire sulle prestazioni dei componenti.		

ATTENZIONE: Dell Technologies consiglia di caricare la batteria regolarmente per un consumo energetico ottimale.

## Lettore di impronte digitali

La seguente tabella fornisce le specifiche del lettore di impronte digitali di Latitude 7455.

(i) N.B.: Il lettore di impronte digitali si trova sul pulsante di accensione.

### Tabella 22. Specifiche del lettore di impronte digitali

Descrizione	Valori
Tecnologia sensore	Capacitivo
Risoluzione del sensore	500 dpi
Dimensioni del sensore in pixel	108 x 88

## Display

La seguente tabella fornisce le specifiche del display di Latitude 7455.

### Tabella 23. Specifiche del display

Descrizione	Valori
Tipo di display	Pannello QHD+ da 14 pollici
Opzioni per sfioramento	Sì

### Tabella 23. Specifiche del display (continua)

Descrizione		Valori
Tecnologia pannello del display		In-Plane Switching (IPS)
Dimensioni del par	nello del display (area attiva):	
	Altezza	188,50 mm (7,42 pollici)
	Larghezza	301,59 mm (11,87 pollici)
	Diagonale	355,65 mm (14,00 pollici)
Risoluzione nativa	del pannello del display	2560 x 1600
Luminanza (tipico)		400 nit
Megapixel		4,1
Gamma di colori		100% sRGB
Pixel per pollice (PPI)		215,63
Rapporto di contrasto (min.)		1000:1
Tempo di risposta (massimo)		35 millisecondi
Frequenza di refresh		60 Hz/48 Hz
Angolo di visione orizzontale		+/- 85 gradi
Angolo di visione verticale		+/- 85 gradi
Passo pixel		0,1178 x 0,1178 mm
Consumo energetico (massimo)		3,75 W
Finitura antiabbagliamento o patinata		Antiabbagliamento

## **GPU - Integrata**

La seguente tabella elenca le specifiche della GPU integrata supportata da Latitude 7455.

### Tabella 24. GPU - Integrata

Controller	Dimensione memoria	Processore
Qualcomm Adreno Graphics	Memoria di sistema condivisa	<ul> <li>Qualcomm Snapdragon X Elite X1E-80-100</li> <li>Qualcomm Snapdragon X Plus X1P-64-100</li> </ul>

## Supporto display esterno

La seguente tabella elenca il supporto display esterno per Latitude 7455.

### Tabella 25. Supporto display esterno

Scheda grafica	Display esterni supportati con display notebook abilitati	Display esterni supportati con display notebook disabilitati
Qualcomm Adreno Graphics (solo iGPU)	3	3
Risoluzione massima supportata	5120 x 2880 @60 Hz or 3240 x 2160 @120 Hz	

### Sensore

La seguente tabella elenca il sensore di Latitude 7455.

### Tabella 26. Sensore

Supporto del sensore		
Sensore di luminosità ambientale		
Riattivazione/accensione con coperchio aperto		
Sensore Hall		

### Sicurezza hardware

La seguente tabella fornisce le specifiche di sicurezza hardware di Latitude 7455.

### Tabella 27. Sicurezza hardware

Sicurezza hardware		
Trusted Platform Module (TPM) 2.0 dedicato		
Certificazione FIPS 140-2 per TPM		
Certificazione TCG per TPM (Trusted Computing Group)		
Lettore di impronte digitali nel pulsante di accensione (per computer che ne sono dotati)		

## Condizioni dell'ambiente operativo e di storage

La seguente tabella elenca le specifiche operative e di storage di Latitude 7455.

Livello di sostanze contaminanti trasmesse per via aerea: G1 come definito da ISA-S71.04-1985

### Tabella 28. Ambiente del computer

Descrizione	In funzione	Storage	
Intervallo di temperatura	Da 0 °C a 35 °C (da 32 °F a 95 °F)	Da -30 °C a 65 °C (da -22 °F a 149 °F)	
Umidità relativa (massima)	Dal 10% al 90% (senza condensa)	Dallo 0% al 95% (senza condensa)	
Vibrazione (massima)*	0,66 GRMS	1,30 GRMS	
Urto (massimo)	110 G†	160 G†	
Intervallo di altitudine	Da -15,2 m a 3048 m (da -49,87 piedi a 10.000 piedi)	Da –15,2 m a 10.668 m (da -49,87 piedi a 35.000 piedi)	

ATTENZIONE: Le gamme di temperatura di esercizio e di stoccaggio possono variare tra i componenti, pertanto il funzionamento o lo stoccaggio del dispositivo al di fuori di questi intervalli può influire sulle prestazioni dei componenti.

\* Misurata utilizzando uno spettro a vibrazione casuale che simula l'ambiente dell'utente.

† Misurata utilizzando un impulso semisinusoidale di 2 ms.

## Policy di supporto Dell

Per informazioni sulla policy di supporto Dell, cercare nella risorsa della knowledge base sul sito del supporto Dell.

## **Display Dell con filtro luce blu**

## AVVERTENZA: L'esposizione prolungata alla luce blu dal display può provocare effetti a lungo termine, come affaticamento o danni agli occhi.

La luce blu è un colore nello spettro di luce che ha una lunghezza d'onda breve e un'energia elevata. L'esposizione prolungata alla luce blu, in particolare da fonti digitali, può disturbare i ritmi di sonno e provocare effetti a lungo termine, come affaticamento o danni agli occhi.

Il display su questo computer è progettato per ridurre al minimo la luce blu e soddisfa le esigenze di TÜV Rheinland per i display con luce blu.

La modalità Luce blu bassa è abilitata in fabbrica, pertanto non è necessaria alcuna ulteriore configurazione.

Per ridurre il rischio di affaticamento degli occhi, si consiglia inoltre di:

- Posizionare il display a una distanza di visualizzazione confortevole tra 50 e 70 cm (20 e 28 pollici) dagli occhi.
- Sbattere frequentemente le palpebre per inumidire gli occhi, bagnare gli occhi con acqua o applicare colliri adeguati.
- Fare pause regolari e frequenti di 20 minuti ogni due ore di lavoro.
- Distogliere lo sguardo dal display e osservare un oggetto distante 20 piedi (609,60 cm) per almeno 20 secondi durante ogni pausa.

### Uso dell'otturatore per la privacy

- 1. Far scorrere l'otturatore per la privacy verso sinistra per sbloccare la lente della fotocamera.
- 2. Far scorrere l'otturatore per la privacy verso destra per coprire la lente della fotocamera.



Figura 8. Uso dell'otturatore per la privacy

## **Dell Optimizer**

Questa sezione descrive in dettaglio le specifiche di Dell Optimizer di Latitude 7455.

Dell Optimizer è un'applicazione software che aggiorna dinamicamente l'applicazione in primo piano, modificando la priorità delle impostazioni di sistema per ottimizzare le prestazioni delle applicazioni.

Sul Latitude 7455 con Dell Optimizer, sono supportate le seguenti funzionalità:

- Esperienza utente migliorata attraverso l'ottimizzazione delle applicazioni.
- Avvio rapido delle applicazioni e transizione fluida delle applicazioni.
- Opzioni delle impostazioni della modalità termica che migliorano le prestazioni del computer.
- Possibilità di ottenere informazioni sulla batteria collegata al computer.

Per ulteriori informazioni sulla configurazione e sull'utilizzo di queste funzioni, cercare la *Guida utente di Dell Optimizer* alla pagina del sito del Supporto Dell.

## Interventi sui componenti interni del computer

## Istruzioni di sicurezza

Utilizzare le seguenti istruzioni di sicurezza per proteggere il computer da danni potenziali e per garantire la propria sicurezza personale. Salvo diversamente indicato, ogni procedura inclusa in questo documento presuppone che siano state lette le informazioni sulla sicurezza spedite assieme al computer.

- AVVERTENZA: prima di effettuare interventi sui componenti interni del computer, leggere le informazioni sulla sicurezza fornite con il computer. Per maggiori informazioni sulle best practice, consultare Conformità legale e alle normative.
- AVVERTENZA: scollegare tutte le sorgenti di alimentazione prima di aprire il coperchio o i pannelli del computer. Dopo aver eseguito gli interventi sui componenti interni del computer, riposizionare tutti i coperchi, i pannelli e le viti prima di collegare il computer alla presa elettrica.

ATTENZIONE: per evitare di danneggiare il computer, assicurarsi che la superficie di lavoro sia piana e pulita.

- ATTENZIONE: l'utente deve eseguire solo interventi di risoluzione dei problemi e le riparazioni nella misura autorizzata e secondo le direttive ricevute dal team del supporto tecnico Dell. I danni dovuti alla manutenzione non autorizzata da Dell non sono coperti da garanzia. Consultare le istruzioni relative alla sicurezza fornite con il prodotto o alla home page relativa alla conformità alle normative Dell.
- ATTENZIONE: prima di toccare qualsiasi componente interno del computer, effettuare la messa a terra toccando una superficie metallica non verniciata, ad esempio la parte metallica sul lato posteriore del computer. Mentre si esegue la procedura, toccare a intervalli regolari una superficie metallica non verniciata per scaricare l'elettricità statica, che potrebbe danneggiare i componenti interni.
- ATTENZIONE: per evitare di danneggiare i componenti e le schede, maneggiarli per i bordi ed evitare di toccare i piedini e i contatti.
- ATTENZIONE: quando si scollega un cavo, tirare il connettore o la linguetta, non il cavo stesso. Alcuni cavi sono dotati di connettori con linguette di blocco o viti a testa zigrinata che è necessario staccare prima di scollegare il cavo. Quando si scollegano i cavi, mantenerli allineati uniformemente per evitare di piegare i piedini dei connettori. Quando si collegano i cavi, accertarsi che il connettore sul cavo sia orientato e allineato correttamente con la porta.
- ATTENZIONE: Premere ed espellere eventuali schede inserite nel lettore di schede di memoria.
- ATTENZIONE: Fare attenzione quando si manipolano le batterie ricaricabili agli ioni di litio dei notebook. Le batterie rigonfie non devono essere utilizzate e devono essere sostituite e smaltite nel modo corretto.

### Prima di intervenire sui componenti interni del computer

### Informazioni su questa attività

(i) N.B.: Le immagini contenute in questo documento possono differire a seconda della configurazione ordinata.

#### Procedura

- 1. Salvare e chiudere tutti i file aperti e uscire da tutte le applicazioni in esecuzione.
- 2. Arrestare il computer. Per sistemi operativi Windows, fare clic su Start > **D** Power > Shut down.
  - () N.B.: Se si utilizza un sistema operativo diverso, consultare la documentazione relativa alle istruzioni sullo spegnimento del sistema operativo.

- **3.** Spegnere tutte le periferiche collegate.
- 4. Scollegare il computer e tutte le periferiche collegate dalle rispettive prese elettriche.
- 5. Scollegare tutti i dispositivi e le periferiche di rete collegati, come tastiera, mouse e monitor, dal computer.

### ATTENZIONE: Per scollegare un cavo di rete, scollegare il cavo dal computer.

6. Rimuovere qualsiasi scheda flash e disco ottico dal computer, se applicabile.

### Precauzioni di sicurezza

Questa sezione illustra in dettaglio i passaggi principali da seguire prima di procedere allo smontaggio.

Prima di eseguire procedure di installazione o riparazione che prevedono operazioni di smontaggio o riassemblaggio, osservare le seguenti precauzioni.

- Spegnere il computer e tutte le periferiche collegate.
- Scollegare il computer dall'alimentazione CA.
- Scollegare dal computer tutti i cavi di rete e le periferiche.
- Per evitare il rischio di scariche elettrostatiche, quando si interviene all'interno di utilizzare un Service Kit ESD.
- Dopo averlo rimosso dal computer, posizionare il componente su un tappetino antistatico.
- Indossare scarpe con suole di gomma isolanti per ridurre la possibilità di elettrocuzione.
- Dopo lo scollegamento, premere e tenere premuto per 15 secondi il pulsante di accensione per scaricare l'energia residua nella scheda di sistema.

### Alimentazione in standby

I prodotti Dell con alimentazione in standby devono essere scollegati dalla presa elettrica prima di aprire il coperchio posteriore. I sistemi dotati di alimentazione in standby rimangono alimentati anche una volta spenti. L'alimentazione interna consente di accendere (Wake on LAN) e mettere in sospensione il computer da remoto, con in più altre funzionalità avanzate di gestione dell'alimentazione.

### Accoppiamento

Il metodo dell'accoppiamento consente di collegare due o più conduttori di messa a terra allo stesso potenziale elettrico. Questa operazione viene eseguita utilizzando un kit di servizio ESD (scariche elettrostatiche). Nel collegare un cavo di associazione, controllare che sia collegato all'hardware bare metal e mai a una superficie in metallo non verniciato o in altro materiale. Assicurarsi che il cinturino da polso sia ben saldo e a contatto con la pelle. Rimuovere tutti i gioielli, come orologi, bracciali o anelli, prima di eseguire la messa a terra dell'apparecchiatura e di se stessi.

### Scariche elettrostatiche - Protezione ESD

Le scariche elettrostatiche sono una delle preoccupazioni principali quando si maneggiano componenti elettronici, in particolare se molto sensibili, come le schede di espansione, i processori, i moduli di memoria e le schede di sistema. Persino una minima scarica può danneggiare i circuiti anche in modo imprevisto, ad esempio con problemi intermittenti o una minore durata del prodotto. Mentre il settore spinge per ridurre i requisiti di alimentazione a fronte di una maggiore densità, la protezione ESD interessa sempre di più.

Due tipi di protezione contro i danni da scariche elettrostatiche sono i guasti gravi e intermittenti.

- Guasti gravi: rappresentano circa il 20% degli errori da ESD. Il danno provoca una perdita di funzionalità del dispositivo immediata e completa. Un esempio di guasto irreparabile è quello di un modulo DIMM che, dopo una scossa elettrostatica, genera immediatamente un sintomo "No POST/No Video", emettendo un segnale acustico di memoria mancante o non funzionante.
- Guasti intermittenti: rappresentano circa l'80% degli errori da ESD. L'elevato tasso di errori intermittenti indica che la maggior parte dei danni che si verificano non è immediatamente riconoscibile. Il modulo di memoria riceve una scossa elettrostatica, ma il tracciato è solo indebolito e non produce sintomi osservabili nell'immediato. La traccia indebolita può impiegare settimane o mesi prima di manifestare problemi e nel frattempo può compromettere l'integrità della memoria, errori di memoria intermittenti, ecc.

l guasti intermittenti, detti anche latenti o "walking wounded", sono difficili da rilevare e risolvere.

Per prevenire danni ESD, eseguire le seguenti operazioni:

 Utilizzare un cinturino ESD cablato completo di messa a terra. Le cinghie antistatiche senza fili non forniscono una protezione adeguata. Toccare lo chassis prima di maneggiarne i componenti non garantisce un'adeguata protezione alle parti più sensibili ai danni da ESD.

- Tutti questi componenti vanno maneggiati in un'area priva di elettricità statica. Se possibile, utilizzare rivestimenti antistatici da pavimento e da scrivania.
- Quando si estrae dalla confezione un componente sensibile all'elettricità statica, non rimuoverlo dall'involucro antistatico fino al momento dell'installazione. Prima di aprire la confezione antistatica, utilizzare il cinturino da polso antistatico per scaricare l'elettricità statica dal corpo. Per ulteriori informazioni sul cinturino da polso antistatico e sul relativo tester, consultare Componenti di un Service Kit ESD di assistenza sul campo.
- Prima di trasportare un componente sensibile all'elettricità statica, riporlo in un contenitore o una confezione antistatica.

### Service Kit ESD

Il Service Kit non monitorato è quello utilizzato più comunemente. Ogni Service Kit include tre componenti principali: tappetino antistatico, cinturino da polso e cavo per l'associazione.

ATTENZIONE: È fondamentale tenere i dispositivi sensibili alle scariche elettrostatiche lontano dalle parti interne isolate e spesso altamente cariche, come gli alloggiamenti in plastica del dissipatore di calore.

### Ambiente di lavoro

Prima di implementare il kit di servizio ESD, valutare la situazione presso la sede del cliente. Ad esempio, distribuire il kit in un ambiente server è diverso dal farlo in un ambiente desktop o di un notebook. I server sono solitamente installati in rack all'interno di un data center, mentre i desktop o i notebook si trovano in genere sulle scrivanie degli uffici. Prediligere sempre un'area di lavoro ampia e piatta, priva di ingombri e sufficientemente grande da potervi riporre il kit ESD lasciando ulteriore spazio per il tipo di computer da riparare. Inoltre, l'ambiente di lavoro deve essere tale da non consentire scariche elettrostatiche. Prima di maneggiare i componenti hardware, controllare che i materiali isolanti presenti nell'area di lavoro, come il polistirolo e altri materiali plastici, si trovino sempre ad almeno 30 cm di distanza dalle parti sensibili.

### Imballaggio antistatico

I dispositivi sensibili alle scariche elettrostatiche devono essere imballati con materiale antistatico, preferibilmente borse antistatiche. Tuttavia, il componente danneggiato deve essere sempre restituito nello stesso sacchetto e imballaggio ESD del componente nuovo. La borsa ESD deve essere ripiegata e richiusa con nastro avvolto; utilizzare inoltre lo stesso materiale di imballaggio della scatola originale del componente nuovo. Al momento di rimuoverli dalla confezione, i dispositivi sensibili alle scariche elettrostatiche devono essere riposti solo su superfici di lavoro protette dalle scariche ESD e mai sopra la borsa, che è protetta solo all'interno. Questi elementi possono essere maneggiati e riposti solo sul tappetino antistatico ESD, nel computer o all'interno di un sacchetto ESD.

### Componenti di un Service Kit ESD di assistenza sul campo

I componenti di un Service Kit ESD di assistenza sul campo sono:

- **Tappetino antistatico** il tappetino antistatico è dissipativo e i componenti possono essere posizionati su di esso durante le procedure di assistenza. Quando si utilizza un tappetino antistatico, il cinturino da polso deve essere stretto e il cavo di associazione collegato al tappetino e a un qualsiasi componente bare metal del computer al quale si lavora. Dopodiché, è possibile rimuovere i componenti per la manutenzione dal sacchetto di protezione ESD e posizionarli direttamente sul tappetino antistatico. Gli elementi sensibili alle scariche elettrostatiche possono essere maneggiati e riposti in tutta sicurezza in mano, sul tappetino antistatico, nel computer o dentro una borsa ESD.
- Cinturino da polso e cavo di associazione: il cinturino da polso e il cavo di associazione possono essere collegati direttamente al polso e all'hardware bare metal se non è necessario il tappetino ESD oppure al tappetino antistatico per proteggere l'hardware momentaneamente riposto sul tappetino. Il collegamento fisico del cinturino da polso e del cavo di associazione fra l'utente, il tappetino ESD e l'hardware è noto come "associazione". Utilizzare i kit di servizio solo con un cinturino da polso, un tappetino antistatico e un cavo di associazione. Non utilizzare mai cinturini da polso senza cavi. Tenere sempre presente che i fili interni del cinturino da polso sono soggetti a danni da normale usura e vanno controllati regolarmente con l'apposito tester per evitare accidentali danni all'hardware ESD. Si consiglia di testare il cinturino da polso e il cavo di associazione almeno una volta alla settimana.
- Tester fascetta ESD I fili interni della fascetta antistatica sono soggetti a usura. Quando si utilizza un kit non monitorato, è buona norma testare regolarmente il cinturino prima di ogni intervento di assistenza on-site e, comunque, almeno una volta alla settimana. Il modo migliore per testare il cinturino da polso è utilizzare l'apposito tester. Per eseguire il test, collegare al tester il cavo di associazione del cinturino legato al polso e spingere il pulsante di esecuzione del test. Se il test ha esito positivo, si accende un LED verde; nel caso contrario, si accender un LED rosso.

() N.B.: Si consiglia di usare sempre la normale protezione ESD cablata con cinturino per la messa a terra e il tappetino antistatico protettivo per la manutenzione di prodotti Dell. Inoltre, durante la manutenzione del computer è fondamentale mantenere le parti sensibili separate da tutte le parti dell'isolamento.

### Trasporto dei componenti sensibili

Quando si trasportano componenti sensibili alle scariche elettrostatiche, ad esempio le parti di ricambio o componenti da restituire a Dell, per la sicurezza del trasporto è fondamentale riporli all'interno di sacchetti antistatici.

### Dopo aver effettuato interventi sui componenti interni del computer

#### Informazioni su questa attività

🔼 ATTENZIONE: Lasciare viti sparse o allentate all'interno del computer potrebbe danneggiarlo gravemente.

### Procedura

- 1. Ricollocare tutte le viti e accertarsi che non rimangano viti sparse all'interno del computer.
- 2. Collegare eventuali periferiche, cavi o dispositivi esterni rimossi prima di aver iniziato gli interventi sul computer.
- 3. Ricollocare eventuali schede multimediali, dischi e qualsiasi altro componente rimosso prima di aver iniziato gli interventi sul computer.
- 4. Collegare il computer e tutte le periferiche collegate alle rispettive prese elettriche.
- 5. Accendere il computer.

### BitLocker

ATTENZIONE: Se BitLocker non viene sospeso prima di aggiornare il BIOS, la chiave di BitLocker non sarà riconosciuta al successivo riavvio del computer. Verrà quindi richiesto di immettere la chiave di ripristino per proseguire e il sistema visualizzerà la richiesta della chiave di ripristino a ogni riavvio. Se la chiave di ripristino non è nota, potrebbe verificarsi una perdita di dati o potrebbe essere necessaria la reinstallazione del sistema operativo. Per ulteriori informazioni, consultare l'articolo della knowledge base: Aggiornamento del BIOS sui sistemi Dell con BitLocker abilitato.

L'installazione dei seguenti componenti attiva BitLocker:

- Unità disco rigido o unità SSD
- Scheda di sistema

## Strumenti consigliati

Le procedure in questo documento potrebbero richiedere i seguenti strumenti:

- Cacciavite a croce n. 0
- Spudger di plastica

## Elenco viti

() N.B.: Durante la rimozione delle viti da un componente, si consiglia di prendere nota del tipo e del numero di viti, per poi posizionarle in una scatola apposita. Ciò assicura che vengano usati numeri e tipi di viti corretti una volta sostituito il componente.

() N.B.: Alcuni computer hanno superfici magnetiche. Assicurarsi che le viti non rimangano attaccate a tali superfici durante la sostituzione di un componente.

N.B.: Il colore della vite può variare in base alla configurazione ordinata.

### Tabella 29. Elenco viti

Componente	Tipo di vite	Quantità	Immagine della vite
Coperchio della base	M2x7.9 (di fissaggio)	2	*
Coperchio della base	M2x5.5	5	
Batteria	M2x4.5 (di fissaggio)	5	
Ventola	M2x2.5	2	<b>?</b>
Protezione termica SSD (unità a stato solido)	M2x2.5	1	
Cerniere del display	M2.5x4.5	4	
Modulo dell'antenna WLAN	M2x2.5	1	<b>?</b>
Protezione termica WLAN	M2x2.5	1	<b>?</b>
Dissipatore di calore	M2x2.5	4	<b>?</b>
Scheda di sistema	M1.6x1.8	2	14 8
Gruppo del trackpad	M1.6x1.8	9	91 6
Scheda di I/O (per i computer con supporto solo WLAN)	M2x2.5	2	
Scheda di I/O (per i computer con supporto WWAN)	M2x2.5	4	
Protezione termica WWAN (per i computer con supporto WWAN)	M2x2.5	1	

# Componenti principali di Latitude 7455 (computer forniti con supporto solo WLAN)

L'immagine seguente mostra i componenti principali dei Latitude 7455 forniti con supporto solo WLAN. .



### Figura 9. Componenti principali di Latitude 7455 (computer forniti con supporto solo WLAN)

- 1. Coperchio della base
- 2. Dissipatore di calore
- 3. Staffa USB Type-C

() N.B.: La staffa USB Type-C è fornita bundled con la scheda di sistema. NON rimuovere la staffa USB Type-C dalla scheda di sistema.

4. Scheda di sistema

- 5. Protezione termica SSD (unità a stato solido)
- 6. Unità SSD
- 7. Altoparlante sinistro
- 8. Batteria
- 9. Gruppo poggiapolsi e tastiera
- 10. Gruppo del display
- 11. Gruppo del trackpad
- 12. Pulsante di alimentazione con lettore di impronte digitali (opzionale)

(i) N.B.: Il pulsante di accensione sul computer può variare a seconda della configurazione ordinata.

- **13.** Protezione termica WLAN
- 14. Altoparlante destro
- 15. Scheda di I/O
- 16. Batteria a bottone

(i) N.B.: La batteria a bottone è fornita con la scheda di sistema.

- 17. Modulo dell'antenna WLAN
- **18.** cavo della scheda di I/O
- 19. Ventola
- () N.B.: Dell fornisce un elenco di componenti e i relativi numeri parte della configurazione del computer originale acquistata. Queste parti sono disponibili in base alla copertura di garanzia acquistata dal cliente. Contattare il proprio responsabile vendite Dell per le opzioni di acquisto.

# Componenti principali di Latitude 7455 (computer forniti con supporto WWAN)

L'immagine seguente mostra i componenti principali dei Latitude 7455 forniti con supporto WWAN.


#### Figura 10. Componenti principali di Latitude 7455 (computer forniti con supporto WWAN)

- 1. Coperchio della base
- 2. Staffa USB Type-C

(i) N.B.: La staffa USB Type-C è fornita bundled con la scheda di sistema. NON rimuovere la staffa USB Type-C dalla scheda di sistema.

- 3. Dissipatore di calore
- 4. Scheda di sistema

- 5. Modulo dell'antenna WLAN
- 6. Protezione termica SSD (unità a stato solido)
- 7. Unità SSD
- 8. Altoparlante sinistro
- 9. Batteria
- 10. Gruppo poggiapolsi e tastiera
- 11. Gruppo del display
- 12. Gruppo del trackpad
- 13. Altoparlante destro
- 14. Pulsante di alimentazione con lettore di impronte digitali (opzionale)

(i) N.B.: Il pulsante di accensione sul computer può variare a seconda della configurazione ordinata.

- 15. Protezione termica WLAN
- 16. Batteria a bottone

(i) N.B.: La batteria a bottone è fornita con la scheda di sistema.

- 17. Scheda di I/O
- **18.** cavo della scheda di I/O
- 19. Cavo FPC della scheda di I/O WWAN
- 20. Ventola
- 21. scheda WWAN
- 22. Supporto di WWAN
- 23. Protezione termica WWAN
- 24. Vassoio per scheda SIM

() N.B.: Dell fornisce un elenco di componenti e i relativi numeri parte della configurazione del computer originale acquistata. Queste parti sono disponibili in base alla copertura di garanzia acquistata dal cliente. Contattare il proprio responsabile vendite Dell per le opzioni di acquisto.

# Rimozione e installazione delle unità sostituibili dal cliente (CRU)

5

I componenti sostituibili in questo capitolo sono le unità sostituibili dal cliente (CRU).

ATTENZIONE: I clienti possono sostituire solo le unità sostituibili dal cliente (CRU) seguendo le precauzioni di sicurezza e le procedure di sostituzione.

(i) N.B.: Le immagini contenute in questo documento possono differire a seconda della configurazione ordinata.

# Scheda SIM

# Rimozione della scheda SIM (per i computer forniti con supporto WWAN)

N.B.: Le informazioni contenute in questa sezione dedicata alla rimozione sono valide unicamente per i computer forniti con supporto
WWAN.

#### Prerequisiti

Seguire le procedure descritte in Prima di effettuare interventi sui componenti interni del computer.

ATTENZIONE: La rimozione della scheda SIM a computer acceso potrebbe provocare la perdita di dati o danni alla scheda. Controllare che il computer sia spento e che le connessioni di rete siano disattivate.

#### Informazioni su questa attività

La seguente figura indica la posizione della scheda SIM e fornisce una rappresentazione visiva della procedura di rimozione.



#### Figura 11. Rimozione della scheda SIM

#### Procedura

- 1. Inserire uno spillo nel foro di sblocco per sbloccare il vassoio della scheda SIM.
- 2. Spingere il piedino per sganciare il blocco ed espellere il vassoio della scheda SIM.
- 3. Fare scorrere il vassoio della scheda SIM fuori dallo slot sul computer.
- 4. Rimuovere la scheda SIM dal relativo vassoio.
- 5. Allineare il vassoio della scheda SIM allo slot sul computer, quindi farlo scorrere con cautela nello slot, finché non scatta in posizione.

# Installazione della scheda SIM (per i computer forniti con supporto WWAN)

() N.B.: Le informazioni contenute in questa sezione dedicata all'installazione sono valide unicamente per i computer forniti con supporto WWAN.

#### Prerequisiti

Se si sta sostituendo un componente, rimuovere quello esistente prima di eseguire la procedura di installazione.

#### Informazioni su questa attività

La seguente figura indica la posizione della scheda SIM e fornisce una rappresentazione visiva della procedura di installazione.



#### Figura 12. Installazione della scheda SIM

#### Procedura

- 1. Inserire uno spillo nel foro di sblocco per sbloccare il vassoio della scheda SIM.
- 2. Spingere il piedino per sganciare il blocco ed espellere il vassoio della scheda SIM.
- 3. Fare scorrere il vassoio della scheda SIM fuori dallo slot sul computer.
- 4. Allineare e posizionare la scheda SIM nello slot dedicato sul vassoio, con il contatto metallico della scheda SIM rivolto verso l'alto.
- 5. Allineare il vassoio della scheda SIM allo slot sul computer, quindi farlo scorrere con cautela nello slot, finché non scatta in posizione.

#### Fasi successive

Seguire le procedure descritte in Dopo aver effettuato gli interventi sui componenti interni del computer.

# Vassoio per scheda SIM

# Rimozione del vassoio della scheda SIM (per i computer forniti con supporto WWAN)

 N.B.: Le informazioni contenute in questa sezione dedicata alla rimozione sono valide unicamente per i computer forniti con supporto WWAN.

#### Prerequisiti

Seguire le procedure descritte in Prima di effettuare interventi sui componenti interni del computer.

ATTENZIONE: La rimozione della scheda SIM a computer acceso potrebbe provocare la perdita di dati o danni alla scheda. Controllare che il computer sia spento e che le connessioni di rete siano disattivate.

#### Informazioni su questa attività

Le seguenti immagini indicano la posizione del vassoio della scheda SIM e forniscono una rappresentazione visiva della procedura di rimozione.





Figura 13. Rimozione del vassoio della scheda SIM

#### Procedura

- 1. Inserire uno spillo nel foro di sblocco per sbloccare il vassoio della scheda SIM.
- 2. Spingere il piedino per sganciare il blocco ed espellere il vassoio della scheda SIM.
- 3. Fare scorrere il vassoio della scheda SIM fuori dallo slot sul computer.

# Installazione del vassoio della scheda SIM (per i computer forniti con supporto WWAN)

**N.B.:** Le informazioni contenute in questa sezione dedicata all'installazione sono valide unicamente per i computer forniti con supporto WWAN.

#### Prerequisiti

Se si sta sostituendo un componente, rimuovere quello esistente prima di eseguire la procedura di installazione.

#### Informazioni su questa attività

Le seguenti immagini indicano la posizione del vassoio della scheda SIM e forniscono una rappresentazione visiva della procedura di installazione.



Figura 14. Installazione del vassoio per scheda SIM

#### Procedura

- 1. Allineare e posizionare la scheda SIM nello slot dedicato sul vassoio, con il contatto metallico della scheda SIM rivolto verso l'alto.
- 2. Allineare il vassoio della scheda SIM allo slot sul computer, quindi farlo scorrere con cautela nello slot, finché non scatta in posizione.

#### Fasi successive

Seguire le procedure descritte in Dopo aver effettuato gli interventi sui componenti interni del computer.

## Coperchio della base

### Rimozione del coperchio della base

#### Prerequisiti

- 1. Seguire le procedure descritte in Prima di effettuare interventi sui componenti interni del computer.
- 2. Rimuovere la scheda SIM, se applicabile. (Per i computer spediti con supporto WWAN.)

#### Informazioni su questa attività

(i) N.B.: Prima di rimuovere il coperchio della base, accertarsi che non vi sia nessuna scheda SIM o SD installata sul computer.

Le immagini seguenti indicano la posizione del coperchio della base e forniscono una rappresentazione visiva della procedura di rimozione.



Figura 15. Rimozione del coperchio della base



Figura 16. Rimozione del coperchio della base





#### Procedura

1. Rimuovere le cinque viti (M2x5.5) che fissano il coperchio della base al gruppo poggiapolsi e tastiera.

() N.B.: Accertarsi di rimuovere prima le viti non prigioniere, così da creare lo spazio necessario per sollevare il coperchio della base dal gruppo poggiapolsi e tastiera.

- 2. Allentare le due viti M2x7.9 che fissano il coperchio della base al gruppo poggiapolsi e tastiera.
- 3. Utilizzare uno spudger di plastica, scalzare il coperchio della base dalle cavità situate vicino alle cerniere del display.
- 4. Sollevare il coperchio della base dal gruppo di poggiapolsi e tastiera.
- 5. Utilizzando la linguetta di estrazione, sollevare il cavo della batteria per scollegare il cavo dal connettore (JBATT1) sulla scheda di sistema.
- 6. Premere e tenere premuto il pulsante di accensione per cinque secondi per eseguire la messa a terra del computer e prosciugare l'energia residua.

## Installazione del coperchio della base

#### Prerequisiti

Se si sta sostituendo un componente, rimuovere quello esistente prima di eseguire la procedura di installazione.

#### Informazioni su questa attività

Le immagini seguenti indicano la posizione del coperchio della base e forniscono una rappresentazione visiva della procedura di installazione.



Figura 18. Collegamento del cavo della batteria



Figura 19. Installazione del coperchio della base

#### Figura 20. Serraggio e ricollocamento delle viti

() N.B.: Se la batteria non è un prerequisito e se il cavo della batteria è stato scollegato, assicurarsi di ricollegarlo. Per collegare il cavo della batteria, seguire i passaggi 1 e 2 della procedura.

#### Procedura

- 1. Collegare e premere il connettore del cavo della batteria sul connettore (JBATT1) sulla scheda di sistema.
- 2. Allineare i fori delle viti sul coperchio della base con quelli sul gruppo poggiapolsi e tastiera, quindi far scattare il coperchio della base in posizione.
- 3. Serrare le due viti (M2x7.9) che fissano il coperchio della base al gruppo poggiapolsi e tastiera.
- 4. Ricollocare le cinque viti (M2x5.5) che fissano il coperchio della base al gruppo poggiapolsi e tastiera.

#### Fasi successive

- 1. Installare la scheda SIM, se applicabile. (Per i computer spediti con supporto WWAN.)
- 2. Seguire le procedure descritte in Dopo aver effettuato gli interventi sui componenti interni del computer.

# Unità SSD

### **Rimozione dell'SSD**

#### Prerequisiti

- 1. Seguire le procedure descritte in Prima di effettuare interventi sui componenti interni del computer.
- 2. Rimuovere la scheda SIM, se applicabile.
- **3.** Rimuovere il coperchio della base.

#### Informazioni su questa attività

Le seguenti figure indicano la posizione dell'SSD e forniscono una rappresentazione visiva della procedura di rimozione.



#### Figura 21. Rimozione dell'SSD

#### Procedura

- 1. Rimuovere la vite (M2x2.5) che fissa la protezione termica SSD al gruppo poggiapolsi e tastiera.
- 2. Fare scorrere la protezione termica SSD verso il basso e sollevarla dal computer.
  - () N.B.: La protezione termica SSD include un cuscinetto termico fissato alla parte inferiore della protezione. Accertarsi di far aderire nuovamente il cuscinetto termico nella sua sede se si sposta durante la procedura di rimozione.



#### Figura 22. Cuscinetto termico sotto la protezione termica SSD

**3.** Far scorrere e sollevare l'SSD dal relativo slot.

## Installazione dell'SSD

#### Prerequisiti

Se si sta sostituendo un componente, rimuovere quello esistente prima di eseguire la procedura di installazione.

#### Informazioni su questa attività

Le seguenti immagini indicano la posizione dell'SSD e forniscono una rappresentazione visiva della procedura di installazione.







#### Figura 23. Installazione dell'SSD

#### Procedura

- 1. Allineare la tacca sull'SSD con la linguetta sullo slot SSD della scheda di sistema.
- 2. Fare scorrere I'SSD nel relativo slot sul computer.
- 3. Allineare la tacca sulla protezione termica dell'SSD con la linguetta sulla scheda di sistema.



Figura 24. Installazione della protezione termica SSD

() N.B.: La protezione termica SSD include un cuscinetto termico fissato alla parte inferiore della protezione. Accertarsi di far aderire nuovamente il cuscinetto termico nella sua sede se si sposta durante la procedura di rimozione.



#### Figura 25. Cuscinetto termico sotto la protezione termica SSD

- 4. Allineare il foro della vite sulla protezione termica dell'SSD con il foro sulla scheda di sistema.
- 5. Ricollocare la vite (M2x2.5) che fissa la protezione termica dell'SSD al gruppo poggiapolsi e tastiera.

#### Fasi successive

- 1. Installare il coperchio della base.
- 2. Installare la scheda SIM, se applicabile.
- 3. Seguire le procedure descritte in Dopo aver effettuato gli interventi sui componenti interni del computer.

# Scheda WWAN

## **Rimozione della scheda WWAN 5G**

() N.B.: Le informazioni contenute in questa sezione dedicata alla rimozione sono valide unicamente per i computer forniti con supporto WWAN.

(i) N.B.: La scheda WWAN è disponibile solo sui computer prodotti con funzionalità WWAN (Internet cellulare). La funzionalità WWAN non può essere aggiunta al computer dopo l'acquisto.

#### Prerequisiti

- 1. Seguire le procedure descritte in Prima di effettuare interventi sui componenti interni del computer.
- 2. Rimuovere la scheda SIM, se applicabile.
- 3. Rimuovere il coperchio della base.

#### Informazioni su questa attività

Le seguenti immagini indicano la posizione della scheda WWAN 5G e forniscono una rappresentazione visiva della procedura di rimozione.







Figura 26. Rimozione della scheda WWAN 5G

#### Procedura

1. Scalzare la protezione termica WWAN dall'angolo superiore sinistro.

(i) N.B.: Il triangolo nell'angolo superiore sinistro della protezione termica WWAN indica la posizione di estrazione.

2. Sollevare la protezione termica WWAN dalla scheda WWAN 5G.

N.B.: La protezione termica WWAN comprende due cuscinetti termici fissati alla parte inferiore della protezione. Accertarsi di far
aderire nuovamente i cuscinetti termici alle loro sedi se si spostano durante la procedura di rimozione.



#### Figura 27. Cuscinetti termici nella parte inferiore della protezione termica WWAN

- 3. Rimuovere la vite (M2x2.5) che fissa la staffa della scheda WWAN alla scheda di I/O WWAN.
- 4. Scollegare i cavi dell'antenna WWAN dalla scheda WWAN 5G.
- 5. Far scorrere e rimuovere la scheda WWAN 5G dal relativo slot sulla scheda di I/O.

### Installazione della scheda 5G WWAN

- **N.B.:** Le informazioni contenute in questa sezione dedicata all'installazione sono valide unicamente per i computer forniti con supporto WWAN.
- (i) N.B.: La scheda WWAN è disponibile solo sui computer prodotti con funzionalità WWAN (Internet cellulare). La funzionalità WWAN non può essere aggiunta al computer dopo l'acquisto.

#### Prerequisiti

Se si sta sostituendo un componente, rimuovere quello esistente prima di eseguire la procedura di installazione.

#### Informazioni su questa attività

(i) N.B.: La scheda WWAN 5G è collegata alla scheda di I/O WWAN con quattro cavi dell'antenna.

La seguente figura indica la posizione della scheda WWAN 5G e fornisce una rappresentazione visiva della procedura di installazione.



Figura 28. Installazione della scheda 5G WWAN

#### Procedura

1. Collegare i cavi dell'antenna WWAN alla scheda WWAN 5G.



#### Figura 29. Connessioni dei cavi dell'antenna

La seguente tabella fornisce la combinazione di colori dei cavi dell'antenna per la scheda WWAN 5G supportata dal computer.

#### Tabella 30. Combinazione di colori dei cavi dell'antenna per la scheda WWAN 5G

Connettori sulla scheda WWAN	Colore dei cavi delle antenne	
ANT3	Nero con una striscia grigia sottile	
ANT2	Blu	
ANT1	Arancione	
ANTO	Bianco con una striscia grigia sottile	

- 2. Allineare la tacca sulla scheda WWAN 5G alla linguetta sul relativo slot.
- 3. Fare scorrere la scheda WWAN 5G inclinata nel relativo slot.
- 4. Allineare il foro della vite sulla staffa della scheda WWAN con la tacca sulla scheda WWAN 5G e il foro della vite sulla scheda di I/O WWAN.
- 5. Ricollocare la vite (M2x2.5) che fissa la staffa della scheda WWAN alla scheda WWAN 5G e alla scheda di I/O WWAN.
- 6. Allineare e posizionare la protezione termica WWAN sulla scheda WWAN 5G.

() N.B.: La protezione termica WWAN comprende due cuscinetti termici fissati alla parte inferiore della protezione. Accertarsi di far aderire nuovamente i cuscinetti termici alle loro sedi se si spostano durante la procedura di rimozione.

0	Ö	0	0	0	0
Ó					0
0	-				O
l a					õ
ō					ō
0	0	O	0	0	0
		÷			

#### Figura 30. Cuscinetti termici nella parte inferiore della protezione termica WWAN

7. Premere i bordi della protezione della scheda WWAN per assicurarsi che sia ben fissata in sede.

#### Fasi successive

- 1. Installare il coperchio della base.
- 2. Installare la scheda SIM, se applicabile.
- 3. Seguire le procedure descritte in Dopo aver effettuato gli interventi sui componenti interni del computer.

# Altoparlanti

### Rimozione degli altoparlanti

#### Prerequisiti

- 1. Seguire le procedure descritte in Prima di effettuare interventi sui componenti interni del computer.
- 2. Rimuovere la scheda SIM, se applicabile.
- **3.** Rimuovere il coperchio della base.

#### Informazioni su questa attività

La seguente immagine indica la posizione degli altoparlanti e fornisce una rappresentazione visiva della procedura di rimozione.



#### Figura 31. Rimozione degli altoparlanti

#### Procedura

1. Scollegare il cavo dell'altoparlante destro dal connettore (JSPK2) sulla scheda di sistema.

() N.B.: Per scollegare il cavo degli altoparlanti dalla scheda di sistema, NON tirarlo verso il basso. Utilizzare invece uno spudger di plastica per sollevare dapprima la parte inferiore della testa del connettore del cavo, quindi sollevarlo dal connettore.



Figura 32. Scalzare il cavo dell'altoparlante dal connettore

- 2. Rimuovere il cavo dell'altoparlante dalle guide di instradamento sul gruppo poggiapolsi e tastiera.
- 3. Scollegare il cavo dell'altoparlante sinistro dal connettore (JSPK1) sulla scheda di sistema.
- 4. Sollevare gli altoparlanti, insieme ai relativi cavi, dal gruppo poggiapolsi e tastiera.

### Installazione degli altoparlanti

#### Prerequisiti

Se si sta sostituendo un componente, rimuovere quello esistente prima di eseguire la procedura di installazione.

#### Informazioni su questa attività

Le figure seguenti indicano la posizione degli altoparlanti e forniscono una rappresentazione visiva della procedura di installazione.



#### Figura 33. Installazione degli altoparlanti

#### Procedura

- 1. Servendosi dei supporti di allineamento, collocare gli altoparlanti destro e sinistro nei rispettivi slot sul gruppo poggiapolsi e tastiera.
  - (i) N.B.: Accertarsi che i gommini siano posizionati nello slot e installati correttamente sugli altoparlanti.





#### Figura 34. Installazione di gommini

- 2. Instradare il cavo dell'altoparlante destro attraverso le guide di instradamento sul gruppo poggiapolsi e tastiera.
- **3.** Collegare il cavo dell'altoparlante destro al connettore (JSPK2) sulla scheda di sistema.
- 4. Collegare il cavo dell'altoparlante sinistro al connettore (JSPK1) sulla scheda di sistema.

#### Fasi successive

- 1. Installare il coperchio della base.
- 2. Installare la scheda SIM, se applicabile.
- 3. Seguire le procedure descritte in Dopo aver effettuato gli interventi sui componenti interni del computer.

# Ventola

# Rimozione della ventola (per i computer forniti con supporto solo WLAN)

**N.B.:** Le informazioni contenute in questa sezione dedicata alla rimozione sono valide unicamente per i computer forniti con supporto solo WLAN.

#### Prerequisiti

- 1. Seguire le procedure descritte in Prima di effettuare interventi sui componenti interni del computer.
- 2. Rimuovere il coperchio della base.

#### Informazioni su questa attività

La seguente immagine indica la posizione delle ventole altoparlanti e fornisce una rappresentazione visiva della procedura di rimozione.



Figura 35. Rimozione della ventola (per i computer forniti con supporto solo WLAN)

#### Procedura

- 1. Scollegare il cavo della ventola dal connettore (JFAN1) sulla scheda di sistema.
- 2. Rimuovere le tre viti (M2x2.5) che fissano la ventola al gruppo poggiapolsi e tastiera.
- 3. Sollevare la ventola dal gruppo di poggiapolsi e tastiera.

# Installazione della ventola (per i computer forniti con supporto solo WLAN)

**N.B.:** Le informazioni contenute in questa sezione dedicata all'installazione sono valide unicamente per i computer forniti con supporto solo WLAN.

#### Prerequisiti

Se si sta sostituendo un componente, rimuovere quello esistente prima di eseguire la procedura di installazione.

#### Informazioni su questa attività

Le figure seguenti indicano la posizione della ventola e forniscono una rappresentazione visiva della procedura di installazione.



Figura 36. Installazione della ventola (per i computer forniti con supporto solo WLAN)

#### Procedura

1. Posizionare e allineare la ventola, assieme al relativo cavo, nello slot del gruppo poggiapolsi e tastiera.

#### ATTENZIONE: Evitare di toccare le pale della ventola per evitare danni.

- 2. Allineare i fori della vite sulla ventola a quelli presenti sul gruppo poggiapolsi e tastiera.
- 3. Riposizionare le tre viti (M2x2.5) che fissano la ventola al gruppo poggiapolsi e tastiera.
- 4. Collegare il cavo della ventola al connettore (JFAN1) sulla scheda di sistema.

#### Fasi successive

- 1. Installare il coperchio della base.
- 2. Seguire le procedure descritte in Dopo aver effettuato gli interventi sui componenti interni del computer.

### Rimozione della ventola (per i computer forniti con supporto WWAN)

(i) N.B.: Le informazioni contenute in questa sezione dedicata alla rimozione sono valide unicamente per i computer forniti con supporto WWAN.

#### Prerequisiti

- 1. Seguire le procedure descritte in Prima di effettuare interventi sui componenti interni del computer.
- 2. Rimuovere la scheda SIM, se applicabile.
- **3.** Rimuovere il coperchio della base.

#### Informazioni su questa attività

La seguente immagine indica la posizione delle ventole altoparlanti e fornisce una rappresentazione visiva della procedura di rimozione.



Figura 37. Rimozione della ventola (per i computer forniti con supporto WWAN)

#### Procedura

- 1. Scollegare il cavo della ventola dal connettore (JFAN1) sulla scheda di sistema.
- 2. Rimuovere le due viti (M2x2.5) che fissano la ventola al gruppo poggiapolsi e tastiera.
- 3. Sollevare la ventola dal gruppo di poggiapolsi e tastiera.

### Installazione della ventola (per i computer forniti con supporto WWAN)

() N.B.: Le informazioni contenute in questa sezione dedicata all'installazione sono valide solo per i computer forniti con supporto WLAN.

#### Prerequisiti

Se si sta sostituendo un componente, rimuovere quello esistente prima di eseguire la procedura di installazione.

#### Informazioni su questa attività

Le figure seguenti indicano la posizione della ventola e forniscono una rappresentazione visiva della procedura di installazione.



Figura 38. Installazione della ventola (per i computer forniti con supporto WWAN)

#### Procedura

- 1. Allineare i fori della vite sulla ventola a quelli presenti sul gruppo poggiapolsi e tastiera.
- 2. Ricollocare le due viti (M2x2.5) che fissano la ventola al gruppo poggiapolsi e tastiera.
- 3. Collegare il cavo della ventola al relativo connettore (JFAN1) sulla scheda di sistema.

#### Fasi successive

- 1. Installare il coperchio della base.
- 2. Installare la scheda SIM, se applicabile.
- 3. Seguire le procedure descritte in Dopo aver effettuato gli interventi sui componenti interni del computer.

# Rimozione e installazione di unità sostituibili sul campo (FRU)

I componenti sostituibili in questo capitolo sono unità sostituibili sul campo (FRU).

🔨 ATTENZIONE: Le informazioni contenute in questa sezione sono destinate solo ai tecnici di assistenza autorizzati.

- ATTENZIONE: Per evitare danni potenziali al componente o perdite di dati, assicurarsi che sia un tecnico di assistenza autorizzato a sostituire le unità sostituibili sul campo (FRU).
- ATTENZIONE: Dell Technologies consiglia che questa serie di riparazioni, se necessario, venga eseguita da specialisti qualificati per le riparazioni tecniche.
- ATTENZIONE: Ricordiamo che la garanzia non copre i danni che possono verificarsi durante le riparazioni FRU non autorizzate da Dell Technologies.

(i) N.B.: Le immagini contenute in questo documento possono differire a seconda della configurazione ordinata.

# Batteria

### Precauzioni relative alle batterie ricaricabili agli ioni di litio

#### ∧ ATTENZIONE:

- Fare attenzione quando si manipolano le batterie ricaricabili agli ioni di litio.
- Scaricare completamente la batteria prima di rimuoverla. Scollegare l'adattatore per l'alimentazione CA dal computer e azionare il computer esclusivamente con alimentazione a batteria: la batteria è completamente scarica quando il computer non si accende più quando si preme il pulsante di alimentazione.
- Non comprimere, far cadere, danneggiare o perforare la batteria con corpi estranei.
- Non esporre la batteria a temperature elevate né smontarne pacchi e celle.
- Non premere con forza sulla superficie della batteria.
- Non piegare la batteria.
- Non utilizzare strumenti di alcun tipo per fare leva sulla batteria.
- Per evitare forature o danni accidentali alla batteria e ad altri componenti, assicurarsi che le viti non si perdano o si fissino in modo errato durante la manutenzione di questo prodotto.
- Se la batteria rimane bloccata nel computer in seguito a un rigonfiamento, non tentare di estrarla, poiché può essere pericoloso perforare, piegare o schiacciare una batteria ricaricabile agli ioni di litio. In tal caso, contattare il supporto tecnico Dell per assistenza. Consultare Contattare il supporto sul sito del supporto Dell.
- Acquistare sempre batterie autentiche dal sito Dell o da partner e rivenditori Dell autorizzati.
- Le batterie rigonfie non devono essere utilizzate e devono essere sostituite e smaltite nel modo corretto. Per le linee guida su come gestire e sostituire eventuali batterie ricaricabili agli ioni di litio rigonfie, consultare Trattamento delle batterie ricaricabili agli ioni di litio rigonfie.

### **Rimozione della batteria**

ATTENZIONE: Le informazioni contenute in questa sezione di rimozione sono destinate solo ai tecnici di assistenza autorizzati.

#### Prerequisiti

- 1. Seguire le procedure descritte in Prima di effettuare interventi sui componenti interni del computer.
- 2. Rimuovere la scheda SIM, se applicabile.
- **3.** Rimuovere il coperchio della base.

#### Informazioni su questa attività

# ATTENZIONE: La rimozione della batteria comporta il ripristino della configurazione del BIOS alle impostazioni predefinite. Si consiglia di prendere nota delle impostazioni di configurazione del BIOS prima di rimuovere la batteria.

Le seguenti immagini indicano la posizione delle ventole altoparlanti e forniscono una rappresentazione visiva della procedura di rimozione.



#### Figura 39. Rimozione della batteria

#### Procedura

- 1. Scollegare il cavo della batteria dal connettore (JBATT1) sulla scheda di sistema (se non scollegato in precedenza).
- 2. Allentare le cinque viti che fissano la batteria al gruppo di poggiapolsi e tastiera.
- 3. Sollevare la batteria dal gruppo poggiapolsi e tastiera.

### Installazione della batteria

ATTENZIONE: Le informazioni contenute in questa sezione di installazione sono destinate solo ai tecnici di assistenza autorizzati.

#### Prerequisiti

Se si sta sostituendo un componente, rimuovere quello esistente prima di eseguire la procedura di installazione.

#### Informazioni su questa attività

Le seguenti immagini indicano la posizione della batteria e forniscono una rappresentazione visiva della procedura di installazione.



#### Figura 40. Installazione della batteria

#### Procedura

- 1. Allineare i fori della vite sulla batteria a quelli presenti sul gruppo poggiapolsi e tastiera.
- 2. Serrare le cinque viti prigioniere che fissano la batteria al gruppo poggiapolsi e tastiera.
- 3. Collegare il cavo della batteria al connettore (JBATT1) sulla scheda di sistema.

#### Fasi successive

- 1. Installare il coperchio della base.
- 2. Installare la scheda SIM, se applicabile.
- 3. Seguire le procedure descritte in Dopo aver effettuato gli interventi sui componenti interni del computer.

## Cavo della batteria

### Rimozione del cavo della batteria

ATTENZIONE: Le informazioni contenute in questa sezione di rimozione sono destinate solo ai tecnici di assistenza autorizzati.

#### Prerequisiti

- 1. Seguire le procedure descritte in Prima di effettuare interventi sui componenti interni del computer.
- 2. Rimuovere la scheda SIM, se applicabile.
- **3.** Rimuovere il coperchio della base.
- 4. Rimuovere la batteria.

#### Informazioni su questa attività

La seguente immagine indica la posizione del cavo della batteria e fornisce una rappresentazione visiva della procedura di rimozione.



#### Figura 41. Rimozione del cavo della batteria

#### Procedura

- 1. Rimuovere il Mylar che fa aderire il connettore alla batteria.
- 2. Capovolgere la batteria e staccare il Mylar che fissa il cavo della batteria a quest'ultima.
- 3. Scollegare il cavo della batteria dal relativo connettore collocato sulla batteria.
- 4. Rimuovere il cavo della batteria dalle relative guide di instradamento sulla batteria.

ATTENZIONE: NON estrarre il cavo della batteria verso l'alto per scollegarlo dalla batteria. Ciò potrebbe danneggiare la batteria o il cavo stesso.



Figura 42. Scollegamento del cavo della batteria

## Installazione del cavo della batteria

ATTENZIONE: Le informazioni contenute in questa sezione di installazione sono destinate solo ai tecnici di assistenza autorizzati.

#### Prerequisiti

Se si sta sostituendo un componente, rimuovere quello esistente prima di eseguire la procedura di installazione.

#### Informazioni su questa attività

La seguente immagine indica la posizione del cavo della batteria e fornisce una rappresentazione visiva della procedura di installazione.



#### Figura 43. Installazione del cavo della batteria

#### Procedura

- 1. Instradare il cavo della batteria attraverso le guide di instradamento sul retro della batteria.
- 2. Collegare il cavo della batteria al connettore sulla batteria.
- 3. Far aderire il Mylar per fissare il cavo della batteria alla batteria.
- 4. Capovolgere la batteria e far aderire il Mylar per fissare il connettore alla batteria.

#### Fasi successive

- 1. Installare la batteria.
- 2. Installare il coperchio della base.
- **3.** Installare la scheda SIM, se applicabile.
- 4. Seguire le procedure descritte in Dopo aver effettuato gli interventi sui componenti interni del computer.

# Dissipatore di calore

### Rimozione del dissipatore di calore

ATTENZIONE: Le informazioni contenute in questa sezione di rimozione sono destinate solo ai tecnici di assistenza autorizzati.

#### Prerequisiti

- 1. Seguire le procedure descritte in Prima di effettuare interventi sui componenti interni del computer.
- 2. Rimuovere la scheda SIM , se applicabile.
- 3. Rimuovere il coperchio della base.

#### Informazioni su questa attività

() N.B.: Il dissipatore di calore può surriscaldarsi durante il funzionamento normale. Fornire al dissipatore di calore tempo sufficiente per raffreddarsi prima di toccarlo.

(i) N.B.: Per garantire il massimo raffreddamento del processore, non toccare le aree di trasferimento di calore sul dissipatore di calore. Il sebo della pelle può ridurre la capacità di trasferimento di calore della pasta termoconduttiva.

L'immagine seguente indica la posizione del dissipatore di calore e fornisce una rappresentazione visiva della procedura di rimozione.





Figura 44. Rimozione del dissipatore di calore

#### Procedura

- 1. Rimuovere in ordine inverso (4>3>-2>1) le quattro viti (M2x2.5) che fissano il dissipatore di calore alla scheda di sistema.
- 2. Sollevare il dissipatore di calore dalla scheda di sistema.

### Installazione del dissipatore di calore

# ATTENZIONE: Le informazioni contenute in questa sezione di installazione sono destinate solo ai tecnici di assistenza autorizzati.

#### Prerequisiti

Se si sta sostituendo un componente, rimuovere quello esistente prima di eseguire la procedura di installazione.

#### Informazioni su questa attività

() N.B.: In caso di ricollocamento della scheda di sistema o del dissipatore di calore, utilizzare la pasta termica fornita nel kit per garantire la conduttività termica.

L'immagine seguente indica la posizione del dissipatore di calore e fornisce una rappresentazione visiva della procedura di installazione.



#### Figura 45. Installazione del dissipatore di calore

#### Procedura

- 1. Allineare i fori della vite sul dissipatore di calore a quelli sulla scheda di sistema.
- 2. Ricollocare in ordine consecutivo (1 > 2 > 3 > 4) le quattro viti (M2x2.5) che fissano il dissipatore di calore alla scheda di sistema.

#### Fasi successive

- 1. Installare il coperchio della base.
- 2. Installare la scheda SIM, se applicabile.
- 3. Seguire le procedure descritte in Dopo aver effettuato gli interventi sui componenti interni del computer.

# Batteria a bottone

### Rimozione della batteria a bottone

ATTENZIONE: Le informazioni contenute in questa sezione di rimozione sono destinate solo ai tecnici di assistenza autorizzati.

ATTENZIONE: La rimozione della batteria a bottone cancella il CMOS e ripristina anche le impostazioni predefinite del programma di configurazione del BIOS. Si consiglia di prendere nota delle impostazioni del programma di configurazione del BIOS prima di rimuovere la batteria a bottone.

#### Prerequisiti

- 1. Seguire le procedure descritte in Prima di effettuare interventi sui componenti interni del computer.
- 2. Rimuovere la scheda SIM , se applicabile.
- 3. Rimuovere il coperchio della base.

#### Informazioni su questa attività

La seguente immagine indica la posizione della batteria a bottone e fornisce una rappresentazione visiva della procedura di rimozione.





#### Figura 46. Rimozione della batteria a bottone

#### Procedura

- 1. Utilizzare la linguetta di estrazione per scollegare il cavo della scheda di I/O dal connettore (JIO1) sulla scheda di sistema.
- 2. Rimuovere il cavo della scheda di I/O dalla guida di instradamento sul gruppo poggiapolsi e tastiera.
- **3.** Scollegare il cavo della batteria a bottone dal connettore (JRTC1) sulla scheda di sistema.
- 4. Rimuovere il cavo della batteria pulsante dalla guida di instradamento collocata sul gruppo del supporto per i polsi e tastiera.
- 5. Estrarre la batteria a celle e il relativo cavo dal gruppo del poggiaolsi e tastiera.

### Installazione della batteria a bottone

# ATTENZIONE: Le informazioni contenute in questa sezione di installazione sono destinate solo ai tecnici di assistenza autorizzati.

#### Prerequisiti

Se si sta sostituendo un componente, rimuovere quello esistente prima di eseguire la procedura di installazione.

#### Informazioni su questa attività

La seguente immagine indica la posizione della batteria pulsante e fornisce una rappresentazione visiva della procedura di installazione.




#### Figura 47. Installazione della batteria a bottone

#### Procedura

- 1. Far aderire la batteria a bottone allo slot relativo sul gruppo del poggiapolsi e tastiera.
- 2. Indirizzare il cavo della batteria a bottone attraverso la guida di instradamento localizzata sul gruppo del supporto per i polsi e tastiera.
- **3.** Collegare il cavo della batteria a bottone al connettore (JRTC1) sulla scheda di sistema.
- 4. Instradare il cavo della scheda di I/O attraverso le guide di instradamento e collegarlo al connettore (JIO1) sulla scheda di sistema.
- 5. Collegare il cavo della scheda di I/O al connettore (JIO1) sulla scheda di sistema.

#### Fasi successive

- 1. Installare il coperchio della base.
- 2. Installare la scheda SIM, se applicabile.
- 3. Seguire le procedure descritte in Dopo aver effettuato gli interventi sui componenti interni del computer.

### cavo della scheda di I/O

## Rimozione del cavo della scheda di I/O (per i computer forniti con supporto solo WLAN)

### ATTENZIONE: Le informazioni contenute in questa sezione di rimozione sono destinate solo ai tecnici di assistenza autorizzati.

() N.B.: Le informazioni contenute in questa sezione dedicata alla rimozione sono valide unicamente per i computer forniti con supporto solo WLAN.

#### Prerequisiti

- 1. Seguire le procedure descritte in Prima di effettuare interventi sui componenti interni del computer.
- 2. Rimuovere il coperchio della base.

#### Informazioni su questa attività

<complex-block>

L'immagine seguente indica la posizione del cavo della scheda di I/O sul gruppo poggiapolsi e tastiera.

#### Figura 48. Posizione del cavo della scheda di I/O

Le seguenti immagini indicano la posizione del cavo della scheda di I/O e forniscono una rappresentazione visiva della procedura di rimozione.



Figura 49. Rimozione del cavo della scheda di I/O (per i computer forniti con supporto solo WLAN)

(i) N.B.: Il cavo della scheda di I/O è instradato lungo la parte inferiore destra della ventola e fissato in sede tramite due spezzoni di nastro.

#### Procedura

- 1. Staccare il nastro che fissa il cavo della scheda di I/O al connettore (JIO1) sulla scheda di I/O.
- 2. Aprire il dispositivo di chiusura e scollegare il cavo della scheda di I/O dal connettore (JIO1) sulla scheda di I/O.
- 3. Rimuovere il cavo della scheda di I/O dalle guide di instradamento sul gruppo poggiapolsi e tastiera.
- 4. Sollevare la linguetta di estrazione per scollegare il cavo della scheda di I/O dal connettore (JIO1) sulla scheda di sistema.
- 5. Sollevare il cavo della scheda di I/O dal computer.

### Installazione del cavo della scheda di I/O (per i computer forniti con supporto solo WLAN)

ATTENZIONE: Le informazioni contenute in questa sezione di installazione sono destinate solo ai tecnici di assistenza autorizzati.

**N.B.:** Le informazioni contenute in questa sezione dedicata all'installazione sono valide unicamente per i computer forniti con supporto solo WLAN.

#### Prerequisiti

Se si sta sostituendo un componente, rimuovere quello esistente prima di eseguire la procedura di installazione.

#### Informazioni su questa attività

L'immagine seguente indica la posizione del cavo della scheda di I/O sul gruppo poggiapolsi e tastiera.

() N.B.: Il cavo della scheda di I/O è instradato lungo la parte inferiore destra della ventola e fissato in sede tramite due spezzoni di nastro.



Figura 50. Posizione del cavo della scheda di I/O

Le immagini seguenti indicano la posizione del cavo della scheda di I/O e forniscono una rappresentazione visiva della procedura di installazione.



Figura 51. Installazione del cavo della scheda di I/O (per i computer forniti con supporto solo WLAN)

#### Procedura

- 1. Collegare il cavo della scheda di I/O al connettore (JIO1) sulla scheda di I/O e bloccare il dispositivo di chiusura per fissare il cavo in sede.
- 2. Instradare il cavo della scheda di I/O attraverso le guide di instradamento sul gruppo poggiapolsi e tastiera.
- 3. Collegare e premere il cavo della scheda I/O al connettore (JIO1) sulla scheda di sistema.
- 4. Far aderire il nastro per fissare il cavo della scheda di I/O al connettore (JIO1) sulla scheda di I/O.

#### Fasi successive

- 1. Installare il coperchio della base.
- 2. Seguire le procedure descritte in Dopo aver effettuato gli interventi sui componenti interni del computer.

### Rimozione del cavo della scheda di I/O (per i computer forniti con supporto WWAN)

- ATTENZIONE: Le informazioni contenute in questa sezione di rimozione sono destinate solo ai tecnici di assistenza autorizzati.
- N.B.: Le informazioni contenute in questa sezione dedicata alla rimozione sono valide unicamente per i computer forniti con supporto WWAN.

#### Prerequisiti

- 1. Seguire le procedure descritte in Prima di effettuare interventi sui componenti interni del computer.
- 2. Rimuovere la scheda SIM, se applicabile.
- **3.** Rimuovere il coperchio della base.

#### Informazioni su questa attività

L'immagine seguente indica la posizione del cavo della scheda di I/O sul gruppo poggiapolsi e tastiera.

(i) N.B.: Il cavo della scheda di I/O è instradato sul cavo della batteria a bottone, sui cavi dell'antenna WLAN, lungo la parte sinistra della scheda di sistema e lungo il lato superiore sinistro della batteria.



#### Figura 52. Posizione del cavo della scheda di I/O

Le seguenti immagini indicano la posizione del cavo della scheda di I/O e forniscono una rappresentazione visiva della procedura di rimozione.





Figura 53. Rimozione del cavo della scheda di I/O (per i computer forniti con supporto WWAN)

#### Procedura

- 1. Utilizzare la linguetta di estrazione per scollegare il cavo della scheda di I/O dal connettore (JIO1) sulla scheda di I/O.
- 2. Rimuovere il cavo dalle guide di instradamento sul gruppo poggiapolsi e tastiera.
- 3. Utilizzare la linguetta di estrazione per scollegare l'altra estremità del cavo dal connettore (JIO1) sulla scheda di sistema.
- 4. Sollevare il cavo della scheda di I/O dal computer.

# Installazione del cavo della scheda di I/O (per i computer forniti con supporto WWAN)

ATTENZIONE: Le informazioni contenute in questa sezione di installazione sono destinate solo ai tecnici di assistenza autorizzati.

**N.B.:** Le informazioni contenute in questa sezione dedicata all'installazione sono valide solo per i computer forniti con supporto WLAN.

#### Prerequisiti

Se si sta sostituendo un componente, rimuovere quello esistente prima di eseguire la procedura di installazione.

#### Informazioni su questa attività

L'immagine seguente indica la posizione del cavo della scheda di I/O sul gruppo poggiapolsi e tastiera.

() N.B.: Il cavo della scheda di I/O è instradato sul cavo della batteria a bottone, sui cavi dell'antenna WLAN, lungo la parte sinistra della scheda di sistema e lungo il lato superiore sinistro della batteria.



#### Figura 54. Posizione del cavo della scheda di I/O

Le immagini seguenti indicano la posizione del cavo della scheda di I/O e forniscono una rappresentazione visiva della procedura di installazione.





Figura 55. Installazione del cavo della scheda di I/O (per i computer forniti con supporto WWAN)

#### Procedura

- 1. Collegare il cavo della scheda di I/O al connettore (JIO1) sulla scheda di I/O e bloccare il dispositivo di chiusura per fissare il cavo in sede.
- 2. Instradare il cavo della scheda di I/O attraverso le guide di instradamento sul gruppo poggiapolsi e tastiera.
- 3. Far aderire il nastro e collegare il cavo della scheda di I/O al connettore (JIO1) sulla scheda di sistema.
- 4. Far aderire il nastro per fissare il cavo della scheda di I/O al connettore (JIO1) sulla scheda di I/O.

#### Fasi successive

- 1. Installare il coperchio della base.
- 2. Installare la scheda SIM, se applicabile.
- 3. Seguire le procedure descritte in Dopo aver effettuato gli interventi sui componenti interni del computer.

### Cavo FPC della scheda di I/O

## Rimozione del cavo FPC della scheda di I/O (per i computer forniti con supporto WWAN)

### ATTENZIONE: Le informazioni contenute in questa sezione di rimozione sono destinate solo ai tecnici di assistenza autorizzati.

(i) N.B.: Le informazioni contenute in questa sezione dedicata alla rimozione sono valide unicamente per i computer forniti con supporto WWAN.

#### Prerequisiti

- 1. Seguire le procedure descritte in Prima di effettuare interventi sui componenti interni del computer.
- 2. Rimuovere la scheda SIM, se applicabile.
- **3.** Rimuovere il coperchio della base.

#### Informazioni su questa attività

Le seguenti immagini indicano la posizione del cavo FPC della scheda di I/O e forniscono una rappresentazione visiva della procedura di rimozione.



Figura 56. Rimozione del cavo FPC della scheda di I/O

- 1. Utilizzare la linguetta di estrazione per scollegare il cavo della scheda di I/O dal connettore (JIO1) sulla scheda di sistema.
- 2. Rimuovere il cavo della scheda di I/O dalle guide di instradamento sul gruppo poggiapolsi e tastiera.
- 3. Rimuovere la vite (M2x2.5) che fissa la protezione termica WLAN alla scheda di sistema.
- 4. Fare scorrere la protezione termica WLAN verso sinistra e sollevarla dalla scheda di sistema.
- 5. Scollegare i cavi dell'antenna WLAN dai connettori (B e W) sul modulo dell'antenna WLAN.
- 6. Rimuovere i cavi dell'antenna WLAN dalle guide di instradamento sul gruppo poggiapolsi e tastiera.
- 7. Rimuovere il cavo FPC della scheda di I/O dalla guida di instradamento sotto la batteria a bottone.
- 8. Staccare la batteria a bottone dal cavo FPC della scheda di I/O.
- 9. Aprire il dispositivo di chiusura e scollegare il cavo FPC della scheda di I/O dal connettore (JWWAN1) sulla scheda di I/O.
- 10. Aprire il dispositivo di chiusura e scollegare l'altra estremità del cavo FPC della scheda di I/O dal connettore (JWWAN1) sulla scheda di sistema.
- 11. Sollevare il cavo FPC della scheda di I/O dal computer.

# Installazione del cavo FPC della scheda di I/O (per i computer forniti con supporto WWAN)

ATTENZIONE: Le informazioni contenute in questa sezione di installazione sono destinate solo ai tecnici di assistenza autorizzati.

**N.B.:** Le informazioni contenute in questa sezione dedicata all'installazione sono valide solo per i computer forniti con supporto WLAN.

#### Prerequisiti

Se si sta sostituendo un componente, rimuovere quello esistente prima di eseguire la procedura di installazione.

#### Informazioni su questa attività

Le immagini seguenti indicano la posizione del cavo FPC della scheda di I/O e forniscono una rappresentazione visiva della procedura di installazione.







Figura 57. Installazione del cavo FPC della scheda di I/O

#### Procedura

1. Far scorrere il cavo FPC della scheda di I/O attraverso la guida di instradamento sotto la batteria a bottone.

- 2. Collegare il cavo FPC (MB) della scheda di I/O al connettore (JWWAN1) sulla scheda di sistema e bloccare il dispositivo di chiusura per fissare il cavo in sede.
- 3. Collegare l'altra estremità del cavo FPC della scheda di I/O al connettore (JWWAN1) sulla scheda di I/O e bloccare il dispositivo di chiusura per fissare il cavo in sede.
- 4. Far aderire la batteria a bottone al cavo FPC della scheda di I/O.
- 5. Collegare i cavi dell'antenna WLAN ai connettori (B e W) sul modulo WLAN sulla scheda di sistema.

La seguente tabella fornisce la combinazione di colori dei cavi dell'antenna WLAN per il modulo WLAN installato sul computer.

#### Tabella 31. Combinazione di colori dei cavi dell'antenna

Connettori sulla scheda senza fili	Colore dei cavi delle antenne	Contrassegno serigrafico
Principale	Bianco	W
Ausiliario	Nero	В

- 6. Instradare i cavi dell'antenna WLAN attraverso la guida di instradamento sul gruppo poggiapolsi e tastiera.
- 7. Instradare il cavo FPC della scheda di I/O attraverso la guida di instradamento sotto la batteria a bottone.
- 8. Instradare i cavi dell'antenna WLAN attraverso la guida di instradamento sul gruppo poggiapolsi e tastiera.
- 9. Allineare e fare scorrere la protezione termica WLAN verso destra fino ad allineare il foro della vite sulla protezione termica WLAN con quello presente sulla scheda di sistema.
- 10. Ricollocare la vite (M2x2.5) che fissa la protezione termica WLAN alla scheda di sistema.
- 11. Instradare il cavo della scheda di I/O attraverso le guide di instradamento sul gruppo poggiapolsi e tastiera.
- 12. Collegare il cavo della scheda di I/O (MB) al connettore (JIO1) sulla scheda di sistema.

#### Fasi successive

- 1. Installare il coperchio della base.
- **2.** Installare la scheda SIM.
- 3. Seguire le procedure descritte in Dopo aver effettuato gli interventi sui componenti interni del computer.

### Modulo dell'antenna WLAN

## Rimozione del modulo dell'antenna WLAN (per i computer forniti con supporto solo WLAN)

ATTENZIONE: Le informazioni contenute in questa sezione di rimozione sono destinate solo ai tecnici di assistenza autorizzati.

#### Prerequisiti

- 1. Seguire le procedure descritte in Prima di effettuare interventi sui componenti interni del computer.
- 2. Rimuovere il coperchio della base.
- 3. Rimuovere la ventola.

#### Informazioni su questa attività

La seguente immagine indica la posizione del modulo dell'antenna WLAN e fornisce una rappresentazione visiva della procedura di rimozione.







Figura 58. Rimozione del modulo dell'antenna WLAN (per i computer forniti con supporto solo WLAN)

- 1. Rimuovere la vite (M2x2.5) che fissa la protezione termica WLAN al modulo WLAN.
- 2. Fare scorrere la protezione termica WLAN verso sinistra e sollevarla dal gruppo poggiapolsi e tastiera.
  - (i) N.B.: La protezione termica WLAN comprende un cuscinetto termico fissato alla parte inferiore della protezione. Accertarsi di far aderire nuovamente il cuscinetto termico nella sua sede se si sposta durante la procedura di rimozione.



#### Figura 59. Cuscinetto termico sotto la protezione termica WLAN

- 3. Scollegare i cavi dell'antenna WLAN dai connettori (B e W) sul modulo WLAN.
- 4. Scollegare il cavo di I/O (MB) dal connettore (JIO1) sulla scheda di sistema.
- 5. Staccare la batteria a bottone insieme al relativo cavo dalla guida di instradamento sul gruppo poggiapolsi e tastiera.
- 6. Staccare il Mylar che fissa i cavi dell'antenna WLAN al gruppo poggiapolsi e tastiera.
- 7. Rimuovere la vite (M2x2.5) che fissa il modulo dell'antenna WLAN al gruppo poggiapolsi e tastiera.
- 8. Rimuovere i cavi dell'antenna WLAN dalle guide di instradamento sul gruppo poggiapolsi e tastiera.

(i) N.B.: Accertarsi di rimuovere i cavi dell'antenna dalle relative guide di instradamento sotto il dissipatore di calore.



Figura 60. Rimozione dei cavi dell'antenna WLAN

9. Sollevare il modulo dell'antenna WLAN dal gruppo poggiapolsi e tastiera, assicurandosi di infilare i cavi dell'antenna WLAN attraverso la guida di instradamento sotto il dissipatore di calore.

### Installazione del modulo dell'antenna WLAN (per i computer forniti con supporto solo WLAN)

ATTENZIONE: Le informazioni contenute in questa sezione di installazione sono destinate solo ai tecnici di assistenza autorizzati.

#### Prerequisiti

Se si sta sostituendo un componente, rimuovere quello esistente prima di eseguire la procedura di installazione.

#### Informazioni su questa attività

Le seguenti figure indicano la posizione del modulo dell'antenna wireless e forniscono una rappresentazione visiva della procedura di installazione.



Figura 61. Installazione del modulo dell'antenna WLAN (per i computer forniti con supporto solo WLAN)

#### Procedura

1. Instradare i cavi dell'antenna WLAN lungo le guide di instradamento sul gruppo poggiapolsi e tastiera.

(i) N.B.: Accertarsi di instradare i cavi dell'antenna lungo le relative guide di instradamento sotto il dissipatore di calore.



#### Figura 62. Installazione dei cavi dell'antenna WLAN

- 2. Posizionare il modulo dell'antenna WLAN nello slot sul gruppo poggiapolsi e tastiera.
- 3. Allineare il foro della vite sul modulo dell'antenna WLAN a quello presente sul gruppo poggiapolsi e tastiera.
- 4. Ricollocare la vite (M2x2.5) che fissa il modulo dell'antenna WLAN al gruppo poggiapolsi e tastiera.
- 5. Far aderire i nastri che fissano il cavo dell'antenna al gruppo del poggiapolsi e tastiera.
- 6. Collegare i cavi dell'antenna WLAN ai relativi connettori (B e W) sul modulo WLAN.

La seguente tabella fornisce la combinazione di colori dei cavi dell'antenna WLAN per il modulo WLAN supportato dal computer.

#### Tabella 32. Combinazione di colori dei cavi dell'antenna

Connettori sulla scheda senza fili	Colore dei cavi delle antenne	Contrassegno serigrafico
Principale	Bianco	W
Ausiliario	Nero	В

- 7. Spostare e far aderire la batteria a bottone e instradare il relativo cavo attraverso la guida di instradamento sul gruppo poggiapolsi e tastiera.
- 8. Instradare il cavo della scheda di I/O attraverso le guide di instradamento sul gruppo poggiapolsi e tastiera.
- 9. Collegare il cavo della scheda di I/O al connettore (JIO1) sulla scheda di sistema.
- 10. Allineare e fare scorrere la protezione termica WLAN verso destra fino ad allineare il foro della vite sulla protezione termica WLAN con quello presente sulla scheda di sistema.

() N.B.: La protezione termica WLAN comprende un cuscinetto termico fissato alla parte inferiore della protezione. Accertarsi di far aderire nuovamente il cuscinetto termico nella sua sede se si sposta durante la procedura di rimozione.



Figura 63. Cuscinetto termico sotto la protezione termica WLAN



Figura 64. Installazione della protezione termica WLAN

11. Ricollocare la vite (M2x2.5) che fissa la protezione termica WLAN al modulo WLAN.

#### Fasi successive

- 1. Installare la ventola.
- 2. Installare il coperchio della base.
- 3. Seguire le procedure descritte in Dopo aver effettuato gli interventi sui componenti interni del computer.

### Rimozione del modulo dell'antenna WLAN (per i computer forniti con supporto WWAN)

ATTENZIONE: Le informazioni contenute in questa sezione di rimozione sono destinate solo ai tecnici di assistenza autorizzati.

(i) N.B.: Le informazioni contenute in questa sezione dedicata alla rimozione sono valide unicamente per i computer forniti con supporto WWAN.

#### Prerequisiti

- 1. Seguire le procedure descritte in Prima di effettuare interventi sui componenti interni del computer.
- 2. Rimuovere la scheda SIM, se applicabile.
- **3.** Rimuovere il coperchio della base.
- 4. Rimuovere la ventola.

#### Informazioni su questa attività

La seguente immagine indica la posizione del modulo dell'antenna WLAN e fornisce una rappresentazione visiva della procedura di rimozione.



Figura 65. Rimozione del modulo dell'antenna WLAN



Figura 66. Rimozione del modulo dell'antenna WLAN

#### Procedura

- 1. Rimuovere la vite (M2x2.5) che fissa la protezione termica WLAN al modulo WLAN.
- 2. Fare scorrere la protezione termica WLAN verso sinistra e sollevarla dal gruppo poggiapolsi e tastiera.
  - (i) N.B.: La protezione termica WLAN comprende un cuscinetto termico fissato alla parte inferiore della protezione. Accertarsi di far aderire nuovamente il cuscinetto termico nella sua sede se si sposta durante la procedura di rimozione.



#### Figura 67. Cuscinetto termico sotto la protezione termica WLAN

- 3. Scollegare i cavi dell'antenna WLAN dai connettori (B e W) sul modulo WLAN.
- 4. Scollegare il cavo di I/O (MB) dal connettore (JIO1) sulla scheda di sistema.
- 5. Rimuovere il cavo della scheda di I/O dalle guide di instradamento sopra il cavo FPC della scheda di I/O WWAN.
- 6. Staccare la batteria a bottone insieme al relativo cavo dalla guida di instradamento sul gruppo poggiapolsi e tastiera.
- 7. Staccare il Mylar che fissa i cavi dell'antenna WLAN al gruppo poggiapolsi e tastiera.
- 8. Rimuovere la vite (M2x2.5) che fissa il modulo dell'antenna WLAN al gruppo poggiapolsi e tastiera.
- 9. Rimuovere i cavi dell'antenna WLAN dalle guide di instradamento sul gruppo poggiapolsi e tastiera.

(i) N.B.: Accertarsi di rimuovere i cavi dell'antenna dalle relative guide di instradamento sotto il dissipatore di calore.



Figura 68. Rimozione dei cavi dell'antenna WLAN

10. Sollevare il modulo dell'antenna WLAN dal gruppo poggiapolsi e tastiera, assicurandosi di infilare i cavi dell'antenna WLAN attraverso la guida di instradamento sotto il dissipatore di calore.

## Installazione del modulo dell'antenna WLAN (per i computer forniti con supporto WWAN)

ATTENZIONE: Le informazioni contenute in questa sezione di installazione sono destinate solo ai tecnici di assistenza autorizzati.

() N.B.: Le informazioni contenute in questa sezione dedicata all'installazione sono valide solo per i computer forniti con supporto WLAN.

#### Prerequisiti

Se si sta sostituendo un componente, rimuovere quello esistente prima di eseguire la procedura di installazione.

#### Informazioni su questa attività

Le seguenti figure indicano la posizione del modulo dell'antenna wireless e forniscono una rappresentazione visiva della procedura di installazione.



Figura 69. Installazione del modulo dell'antenna WLAN (per i computer forniti con supporto WWAN)



Figura 70. Installazione del modulo dell'antenna WLAN (per i computer forniti con supporto WWAN)

#### Procedura

- 1. Posizionare il modulo dell'antenna WLAN nello slot sul gruppo poggiapolsi e tastiera.
- 2. Allineare il foro della vite sul modulo dell'antenna WLAN a quello presente sul gruppo poggiapolsi e tastiera.
- 3. Ricollocare la vite (M2x2.5) che fissa il modulo dell'antenna WLAN al gruppo poggiapolsi e tastiera.
- 4. Instradare i cavi dell'antenna WLAN lungo le guide di instradamento sul gruppo poggiapolsi e tastiera.

(i) N.B.: Accertarsi di instradare i cavi dell'antenna lungo le relative guide di instradamento sotto il dissipatore di calore.



#### Figura 71. Installazione dei cavi dell'antenna WLAN

- 5. Far aderire il nastro che fissa i cavi dell'antenna WLAN al gruppo poggiapolsi e tastiera.
- 6. Collegare i cavi dell'antenna WLAN ai relativi connettori (B e W) sul modulo WLAN.

La seguente tabella fornisce la combinazione di colori dei cavi dell'antenna WLAN per il modulo WLAN supportato dal computer.

#### Tabella 33. Combinazione di colori dei cavi dell'antenna

Connettori sulla scheda senza fili	Colore dei cavi delle antenne	Contrassegno serigrafico
Principale	Bianco	W
Ausiliario	Nero	В

- 7. Spostare e far aderire la batteria a bottone e instradare il relativo cavo attraverso la guida di instradamento sul gruppo poggiapolsi e tastiera.
- 8. Instradare il cavo della scheda di I/O attraverso le guide di instradamento sopra il cavo FPC della scheda di I/O WWAN sul gruppo poggiapolsi e tastiera.
- 9. Collegare il cavo della scheda di I/O al connettore (JIO1) sulla scheda di sistema.
- 10. Allineare e fare scorrere la protezione termica WLAN verso destra fino ad allineare il foro della vite sulla protezione termica WLAN con quello presente sulla scheda di sistema.
  - **N.B.:** La protezione termica WLAN comprende un cuscinetto termico fissato alla parte inferiore della protezione. Accertarsi di far aderire nuovamente il cuscinetto termico nella sua sede se si sposta durante la procedura di rimozione.



Figura 72. Cuscinetto termico sotto la protezione termica WLAN



Figura 73. Installazione della protezione termica WLAN

11. Ricollocare la vite (M2x2.5) che fissa la protezione termica WLAN al modulo WLAN.

#### Fasi successive

- 1. Installare la ventola.
- 2. Installare il coperchio della base.
- **3.** Installare la scheda SIM, se applicabile.
- 4. Seguire le procedure descritte in Dopo aver effettuato gli interventi sui componenti interni del computer.

### Gruppo del display

## Rimozione del gruppo display (per i computer forniti con supporto solo WLAN)

ATTENZIONE: Le informazioni contenute in questa sezione di rimozione sono destinate solo ai tecnici di assistenza autorizzati.

ATTENZIONE: L'angolo di esercizio massimo per il cardine del pannello del display è di 135 gradi.

#### Prerequisiti

- 1. Seguire le procedure descritte in Prima di effettuare interventi sui componenti interni del computer.
- 2. Rimuovere il coperchio della base.

#### Informazioni su questa attività

Le figure seguenti indicano la posizione del gruppo del display e forniscono una rappresentazione visiva della procedura di rimozione.







#### Figura 74. Rimozione del gruppo display (per i computer forniti con supporto solo WLAN)

#### Procedura

- 1. Staccare il Mylar e aprire il dispositivo di chiusura de connettore della fotocamera (MIPI) sulla scheda di sistema.
- 2. Scollegare il cavo della fotocamera dal relativo connettore (MIPI) sulla scheda di sistema.
- 3. Staccare il Mylar e aprire il dispositivo di chiusura del connettore del display (EDP) sulla scheda di sistema.
- 4. Scollegare il cavo del display dal relativo connettore (EDP) sulla scheda di sistema.
- 5. Aprire il gruppo del display a 90° quindi posizionare il computer sul bordo di una superficie piana.
- 6. Rimuovere le quattro viti (M2.5x4.5) che fissano le cerniere sinistra e destra del display al gruppo poggiapolsi e tastiera.
- 7. Sollevare il gruppo schermo dal gruppo poggiapolsi e tastiera.
- 8. Dopo aver eseguito tutti i passaggi precedenti, rimane solo il gruppo del display.

() N.B.: Il gruppo display è un gruppo HUD (Hinge-Up Design) e non può essere ulteriormente smontato. Se uno dei componenti nel gruppo del display non funziona e deve essere sostituito, è necessario sostituire l'intero gruppo.



Figura 75. Gruppo del display

## Installazione del gruppo display (per i computer forniti con supporto solo WLAN)

ATTENZIONE: Le informazioni contenute in questa sezione di installazione sono destinate solo ai tecnici di assistenza autorizzati.

ATTENZIONE: L'angolazione massima per la cerniera del display è di 135°.

#### Prerequisiti

Se si sta sostituendo un componente, rimuovere quello esistente prima di eseguire la procedura di installazione.

#### Informazioni su questa attività

La figura seguente indica la posizione del gruppo del display e fornisce una rappresentazione visiva della procedura di installazione.



#### Figura 76. Installazione del gruppo display (per i computer forniti con supporto solo WLAN)

#### Procedura

- 1. Posizionare il gruppo poggiapolsi e tastiera sul bordo di una superficie piana.
- 2. Aprire le cerniere del gruppo del display a un'angolazione di 90 gradi.
- **3.** Allineare i fori delle viti sulle cerniere del display ai fori sul gruppo poggiapolsi e tastiera.
- 4. Ricollocare le quattro viti (M2.5x4.5) che fissano le cerniere sinistra e destra del display al gruppo poggiapolsi e tastiera.
- 5. Collegare il cavo del display al relativo connettore (EDP) sulla scheda di sistema.
- 6. Bloccare il dispositivo di chiusura e far aderire il Mylar al connettore del display (EDP) sulla scheda di sistema.
- 7. Collegare il cavo della fotocamera al relativo connettore (MIPI) sulla scheda di sistema.
- 8. Bloccare il dispositivo di chiusura e far aderire il Mylar al connettore della fotocamera (MIPI) sulla scheda di sistema.

#### Fasi successive

- 1. Installare il coperchio della base.
- 2. Seguire le procedure descritte in Dopo aver effettuato gli interventi sui componenti interni del computer.

## Rimozione del gruppo display (per i computer forniti con supporto WWAN)

ATTENZIONE: Le informazioni contenute in questa sezione di rimozione sono destinate solo ai tecnici di assistenza autorizzati.

#### Prerequisiti

- 1. Seguire le procedure descritte in Prima di effettuare interventi sui componenti interni del computer.
- 2. Rimuovere la scheda SIM, se applicabile.
- **3.** Rimuovere il coperchio della base.
- 4. Rimuovere la scheda WWAN.

#### Informazioni su questa attività

Le figure seguenti indicano la posizione del gruppo del display e forniscono una rappresentazione visiva della procedura di rimozione.



Figura 77. Rimozione del gruppo display (per i computer forniti con supporto WWAN)



#### Figura 78. Rimozione del gruppo display (per i computer forniti con supporto WWAN)

- 1. Scollegare il cavo Darwin dal connettore (JANT1) sulla scheda di I/O.
- 2. Rimuovere i cavi Darwin e i cavi dell'antenna WWAN dalle guide di instradamento in gomma sulla scheda di I/O e sulla staffa della tastiera.
- 3. Staccare il Mylar e aprire il dispositivo di chiusura de connettore della fotocamera (MIPI) sulla scheda di sistema.
- 4. Scollegare il cavo della fotocamera dal connettore (MIPI) sulla scheda di sistema.
- 5. Staccare il Mylar e aprire il dispositivo di chiusura del connettore del display (EDP) sulla scheda di sistema.
- 6. Scollegare il cavo del display dal connettore (EDP) sulla scheda di sistema.
- 7. Aprire il gruppo del display a 90° quindi posizionare il computer sul bordo di una superficie piana.
- 8. Rimuovere le quattro viti (M2.5x4.5) che fissano le cerniere sinistra e destra del display al gruppo poggiapolsi e tastiera.
- 9. Sollevare con cautela il gruppo display dal gruppo poggiapolsi e tastiera.
- 10. Dopo aver eseguito tutti i passaggi precedenti, rimane solo il gruppo del display. Collocare delicatamente il gruppo dello schermo su una superficie piana e pulita.
  - () N.B.: Il gruppo dello schermo è un gruppo HUD (Hinge-Up Design) e non può essere smontato ulteriormente dopo essere stato rimosso dal gruppo del supporto per i polsi e tastiera. Se uno dei componenti nel gruppo display non funziona e deve essere sostituito, occorrerà necessario sostituire l'intero gruppo.



Figura 79. Gruppo del display

### Installazione del gruppo display (per i computer forniti con supporto WWAN)

ATTENZIONE: Le informazioni contenute in questa sezione di installazione sono destinate solo ai tecnici di assistenza autorizzati.

ATTENZIONE: L'angolazione massima per la cerniera del display è di 135°.

#### Prerequisiti

Se si sta sostituendo un componente, rimuovere quello esistente prima di eseguire la procedura di installazione.

#### Informazioni su questa attività

La figura seguente indica la posizione del gruppo del display e fornisce una rappresentazione visiva della procedura di installazione.



Figura 80. Installazione del gruppo display (per i computer forniti con supporto WWAN)



Figura 81. Installazione del gruppo display (per i computer forniti con supporto WWAN)

#### Procedura

- 1. Posizionare il gruppo poggiapolsi e tastiera sul bordo di una superficie piana.
- 2. Aprire le cerniere del gruppo del display a un'angolazione di 90 gradi.
- 3. Allineare i fori delle viti del gruppo poggiapolsi e tastiera a quelli sulle cerniere del gruppo del display.
- 4. Ricollocare le quattro viti (M2.5x4.5) che fissano le cerniere sinistra e destra al gruppo poggiapolsi e tastiera.
- 5. Collegare il cavo del display al relativo connettore (EDP) sulla scheda di sistema.
- 6. Bloccare il dispositivo di chiusura e far aderire il Mylar al connettore del display (EDP) sulla scheda di sistema.
- 7. Collegare il cavo della fotocamera al connettore (MIPI) sulla scheda di sistema.
- 8. Bloccare il dispositivo di chiusura e far aderire il Mylar al connettore della fotocamera (MIPI) sulla scheda di sistema.
- 9. Instradare il cavo Darwin e i cavi dell'antenna WWAN attraverso le guide di instradamento in gomma sulla scheda di I/O e sulla staffa della tastiera.
- 10. Collegare il cavo Darwin al connettore (JANT1) sulla scheda di I/O.

#### Fasi successive

- 1. Installare la scheda WWAN.
- 2. Installare il coperchio della base.
- **3.** Installare la scheda SIM, se applicabile.
- 4. Seguire le procedure descritte in Dopo aver effettuato gli interventi sui componenti interni del computer.

### Scheda di I/O

## Rimozione della scheda di I/O (per i computer forniti con supporto solo WLAN)

ATTENZIONE: Le informazioni contenute in questa sezione di rimozione sono destinate solo ai tecnici di assistenza autorizzati.

**N.B.:** Le informazioni contenute in questa sezione dedicata alla rimozione sono valide unicamente per i computer forniti con supporto solo WLAN.

#### Prerequisiti

- 1. Seguire le procedure descritte in Prima di effettuare interventi sui componenti interni del computer.
- 2. Rimuovere il coperchio della base.
- **3.** Rimuovere il gruppo del display.

#### Informazioni su questa attività

La seguente figura indica la posizione della scheda di I/O e fornisce una rappresentazione visiva della procedura di rimozione.



Figura 82. Rimozione della scheda di I/O (per i computer forniti con supporto solo WLAN)

- 1. Rimuovere le 2 viti (M2.5x4.5) che fissano la cerniera sinistra del display al gruppo del poggiapolsi e tastiera.
- 2. Sollevare e aprire la cerniera destra del display a un'angolazione di 90° rispetto al gruppo poggiapolsi e tastiera.
- 3. Staccare il nastro che fissa il cavo della scheda di I/O al connettore (JIO1) sulla scheda di I/O.
- 4. Aprire il dispositivo di chiusura e scollegare il cavo della scheda di I/O dal connettore (JIO1) sulla scheda di I/O.
- 5. Per i computer con lettore di impronte digitali installato, aprire il dispositivo di chiusura e scollegare il cavo del lettore di impronte digitali dal connettore (JFP1) sulla scheda di I/O.
- 6. Rimuovere le due viti (M2x2.5) che fissano la scheda di I/O al gruppo poggiapolsi e tastiera.
- 7. Far scorrere e sollevare con attenzione la scheda di I/O inclinandola, allontanandola dagli slot delle porte, quindi rimuoverla dal gruppo di poggiapolsi e tastiera.

# Installazione della scheda di I/O (per i computer forniti con supporto solo WLAN)

ATTENZIONE: Le informazioni contenute in questa sezione di installazione sono destinate solo ai tecnici di assistenza autorizzati.

N.B.: Le informazioni contenute in questa sezione dedicata all'installazione sono valide unicamente per i computer forniti con supporto solo WLAN.

#### Prerequisiti

Se si sta sostituendo un componente, rimuovere quello esistente prima di eseguire la procedura di installazione.

#### Informazioni su questa attività

Le figure seguenti indicano la posizione della scheda di I/O e forniscono una rappresentazione visiva della procedura di installazione.



Figura 83. Installazione della scheda di I/O (per i computer forniti con supporto solo WLAN)

#### Procedura

- 1. Allineare e posizionare con attenzione la scheda di I/O sul gruppo del poggiapolsi e tastiera.
- 2. Allineare le porte sulla scheda di I/O con gli slot delle porte sul gruppo poggiapolsi e tastiera.
- 3. Rimontare le due viti (M2x2.5) che fissano la scheda di I/O al gruppo poggiapolsi e tastiera.
- 4. Per i computer con un lettore di impronte digitali installato, collegare il cavo del lettore di impronte digitali al connettore (JFP1) sulla scheda di I/O e bloccare il dispositivo di chiusura per fissare il cavo in sede.
- 5. Collegare il cavo della scheda di I/O al connettore (JIO1) sulla scheda di I/O e bloccare il dispositivo di chiusura per fissare il cavo in sede.
- 6. Far aderire il nastro per fissare il cavo della scheda di I/O al connettore (JIO1) sulla scheda di I/O.
- 7. Chiudere la cerniera destra del display e allineare i fori delle viti sulla cerniera del display a quelli presenti sulla scheda di I/O e sul gruppo poggiapolsi e tastiera.
- 8. Ricollocare le due viti (M2.5x4.5) che fissano la cerniera destra al gruppo poggiapolsi e tastiera.

#### Fasi successive

1. Installare il gruppo del display.

2. Installare il coperchio della base.

3. Seguire le procedure descritte in Dopo aver effettuato gli interventi sui componenti interni del computer.

## Rimozione della scheda di I/O (per i computer forniti con supporto WWAN)

ATTENZIONE: Le informazioni contenute in questa sezione di rimozione sono destinate solo ai tecnici di assistenza autorizzati.

N.B.: Le informazioni contenute in questa sezione dedicata alla rimozione sono valide unicamente per i computer forniti con supporto WWAN.

#### Prerequisiti

- 1. Seguire le procedure descritte in Prima di effettuare interventi sui componenti interni del computer.
- 2. Rimuovere la scheda SIM, se applicabile.
- 3. Rimuovere il vassoio per scheda SIM.
- 4. Rimuovere il coperchio della base.
- 5. Rimuovere la scheda di WWAN.
- 6. Rimuovere il gruppo del display.

#### Informazioni su questa attività

La seguente figura indica la posizione della scheda di I/O e fornisce una rappresentazione visiva della procedura di rimozione.



Figura 84. Rimozione della scheda di I/O (per i computer forniti con supporto WWAN)

- 1. Rimuovere le 2 viti (M2.5x4.5) che fissano la cerniera destra del display alla scheda di I/O e al gruppo del supporto per i polsi e tastiera.
- 2. Sollevare e aprire la cerniera destra del display a un'angolazione di 90° rispetto al gruppo poggiapolsi e tastiera.
- 3. Aprire il dispositivo di chiusura e scollegare il cavo della scheda di I/O dal connettore (JIO1) sulla scheda di I/O.
- 4. Aprire il dispositivo di chiusura e scollegare il cavo FPC della scheda di I/O dal connettore (JWWAN1) sulla scheda di I/O.
- 5. Per i computer con lettore di impronte digitali installato, aprire il dispositivo di chiusura e scollegare il cavo del lettore di impronte digitali dal connettore (JFP1) sulla scheda di I/O.

- 6. Rimuovere le quattro viti (M2x2.5) che fissano la scheda di I/O al gruppo poggiapolsi e tastiera.
- 7. Far scorrere e sollevare con attenzione la scheda di I/O inclinandola, allontanandola dagli slot delle porte, quindi rimuoverla dal gruppo di poggiapolsi e tastiera.
  - (i) N.B.: Accertarsi che il pulsante di accensione non venga spostato durante la rimozione della scheda di I/O.

# Installazione della scheda di I/O (per i computer forniti con supporto WWAN)

- ATTENZIONE: Le informazioni contenute in questa sezione di installazione sono destinate solo ai tecnici di assistenza autorizzati.
- (i) N.B.: Le informazioni contenute in questa sezione dedicata all'installazione sono valide solo per i computer forniti con supporto WLAN.

#### Prerequisiti

Se si sta sostituendo un componente, rimuovere quello esistente prima di eseguire la procedura di installazione.

#### Informazioni su questa attività

Le figure seguenti indicano la posizione della scheda di I/O e forniscono una rappresentazione visiva della procedura di installazione.



Figura 85. Installazione della scheda di I/O Rimozione della scheda di I/O (per i computer forniti con supporto WWAN)

- 1. Sollevare e aprire la cerniera destra del display a un'angolazione di 90° rispetto al gruppo poggiapolsi e tastiera.
- 2. Allineare i fori delle viti del gruppo poggiapolsi e tastiera a quelli sulle cerniere del gruppo del display.
- **3.** Rimontare le 4 viti (M2x2.5) che fissano la scheda di I/O al gruppo poggiapolsi e tastiera.
- 4. Per i computer con lettore di impronte digitali, collegare il cavo del lettore di impronte digitali al connettore (JFP1) sulla scheda di I/O.
- 5. Collegare il cavo FPC della scheda di I/O al connettore (JWWAN1) sulla scheda di I/O e bloccare il dispositivo di chiusura per fissare il cavo.
- 6. Collegare il cavo della scheda di I/O al connettore (JIO1) sulla scheda di I/O e bloccare il dispositivo di chiusura per fissare il cavo.
- 7. Chiudere la cerniera destra del display e allineare i fori delle viti sulla cerniera sinistra del display sulla scheda di I/O.

8. Rimontare le due viti (M2.5x4.5) che fissano la cerniera destra del display alla scheda di I/O e al gruppo poggiapolsi e tastiera.

#### Fasi successive

- 1. Installare il gruppo del display.
- 2. Installare la scheda WWAN.
- 3. Installare il coperchio della base.
- 4. Installare il vassoio per scheda SIM.
- 5. Installare la scheda SIM, se applicabile.
- 6. Seguire le procedure descritte in Dopo aver effettuato gli interventi sui componenti interni del computer.

### Gruppo del trackpad

### Rimozione del gruppo del trackpad

ATTENZIONE: Le informazioni contenute in questa sezione di rimozione sono destinate solo ai tecnici di assistenza autorizzati.

#### Prerequisiti

- 1. Seguire le procedure descritte in Prima di effettuare interventi sui componenti interni del computer.
- 2. Rimuovere la scheda SIM, se applicabile.
- **3.** Rimuovere il coperchio della base.
- **4.** Rimuovere la batteria.

#### Informazioni su questa attività

Le seguenti immagini indicano la posizione del gruppo del trackpad e forniscono una rappresentazione visiva della procedura di rimozione.







#### Figura 86. Rimozione del gruppo trackpad

- 1. Aprire il dispositivo di chiusura e scollegare il cavo (MB) del trackpad dal relativo connettore (JTP1) sulla scheda di sistema.
- 2. Rimuovere le nove viti (M1.6x1.8) che fissano il gruppo trackpad al gruppo poggiapolsi e tastiera.
- 3. Sollevare il gruppo trackpad insieme al relativo cavo dal computer.
- 4. Aprire il dispositivo di chiusura e scollegare il cavo (TP) del trackpad dal relativo connettore sul gruppo trackpad.

# Installazione del gruppo del trackpad

ATTENZIONE: Le informazioni contenute in questa sezione di installazione sono destinate solo ai tecnici di assistenza autorizzati.

## Prerequisiti

Se si sta sostituendo un componente, rimuovere quello esistente prima di eseguire la procedura di installazione.

## Informazioni su questa attività

Le seguenti immagini indicano la posizione del gruppo del trackpad e forniscono una rappresentazione visiva della procedura di installazione.



#### Figura 87. Installazione del gruppo trackpad

#### Procedura

- 1. Collegare il cavo (TP) del trackpad al connettore sul gruppo trackpad e bloccare il dispositivo di chiusura per fissare il cavo in sede.
- 2. Posizionare il trackpad nel relativo slot sul computer.
- 3. Allineare i fori delle viti sul gruppo trackpad con quelli presenti sul gruppo poggiapolsi e tastiera.
- 4. Ricollocare le nove viti (M1.6x1.8) che fissano il gruppo trackpad al gruppo poggiapolsi e tastiera.
- 5. Collegare il cavo (MB) del trackpad al connettore (JTP1) sulla scheda di sistema e bloccare il dispositivo di chiusura per fissare il cavo in sede.

#### Fasi successive

- 1. Installare la batteria.
- 2. Installare il coperchio della base.
- **3.** Installare la scheda SIM, se applicabile.
- 4. Seguire le procedure descritte in Dopo aver effettuato gli interventi sui componenti interni del computer.

# Pulsante di accensione

# Rimozione del pulsante di accensione

ATTENZIONE: Le informazioni contenute in questa sezione di rimozione sono destinate solo ai tecnici di assistenza autorizzati.

# Prerequisiti

- 1. Seguire le procedure descritte in Prima di effettuare interventi sui componenti interni del computer.
- 2. Rimuovere la scheda SIM, se applicabile.
- 3. Rimuovere il vassoio per scheda SIM.
- 4. Rimuovere il coperchio della base.
- 5. Rimuovere la scheda WWAN (per i computer forniti con supporto WWAN).
- 6. Rimuovere il gruppo display con supporto solo WLAN o il gruppo display con supporto WWAN, a seconda dei casi.
- 7. Rimuovere la scheda di I/O con supporto solo WLAN o la scheda di I/O con supporto WWAN, a seconda dei casi.

## Informazioni su questa attività

Le seguenti immagini indicano la posizione del pulsante di accensione e forniscono una rappresentazione visiva della procedura di rimozione.

(i) N.B.: Il pulsante di accensione del computer può variare a seconda della configurazione ordinata.





Figura 88. Rimozione del pulsante di accensione



## Figura 89. Rimozione del pulsante di accensione con lettore di impronte digitali

Sollevare il pulsante di accensione dal gruppo poggiapolsi e tastiera.

# Installazione del pulsante di accensione

# ATTENZIONE: Le informazioni contenute in questa sezione di installazione sono destinate solo ai tecnici di assistenza autorizzati.

# Prerequisiti

Se si sta sostituendo un componente, rimuovere quello esistente prima di eseguire la procedura di installazione.

## Informazioni su questa attività

Le seguenti immagini indicano la posizione del pulsante di accensione e forniscono una rappresentazione visiva della procedura di installazione.

(i) N.B.: Il pulsante di accensione del computer può variare a seconda della configurazione ordinata.





# Figura 90. Installazione del pulsante di accensione



# Figura 91. Installazione del pulsante di accensione con lettore di impronte digitali

Servendosi del supporto di allineamento, collocare il pulsante di accensione nello slot sul gruppo poggiapolsi e tastiera.

N.B.: Accertarsi che la linguetta sia inserita all'interno dello slot e non sopra di esso. Evitare di creare spazi vuoti che potrebbero danneggiare la scheda di I/O o il coperchio della base.



## Figura 92. Installazione del pulsante di accensione

## Fasi successive

- 1. Installare la scheda di I/O con supporto solo WLAN o la scheda di I/O con supporto WWAN, a seconda dei casi.
- 2. Installare il gruppo display con supporto solo WLAN o il gruppo display con supporto WWAN, a seconda dei casi.
- 3. Installare la scheda WWAN (per i computer forniti con supporto WWAN).
- **4.** Installare il coperchio della base.
- 5. Installare il vassoio per scheda SIM.
- 6. Installare la scheda SIM, se applicabile.
- 7. Seguire le procedure descritte in Dopo aver effettuato gli interventi sui componenti interni del computer.

# Scheda di sistema

# Rimozione della scheda di sistema

ATTENZIONE: Le informazioni contenute in questa sezione di rimozione sono destinate solo ai tecnici di assistenza autorizzati.

## Prerequisiti

- 1. Seguire le procedure descritte in Prima di effettuare interventi sui componenti interni del computer.
- 2. Rimuovere il coperchio della base.
- 3. Rimuovere l'unità SSD.
- 4. Rimuovere la scheda WWAN (per i computer forniti con supporto WWAN).
- 5. Rimuovere la ventola con supporto solo WLAN o la ventola con supporto WWAN, a seconda dei casi.
- 6. Rimuovere il dissipatore di calore.
- 7. Rimuovere il gruppo display con supporto solo WLAN o il gruppo display con supporto WWAN, a seconda dei casi.

#### Informazioni su questa attività

Le seguenti immagini mostrano i connettori della scheda di sistema.

(i) N.B.: La staffa USB Type-C è fornita bundled con la scheda di sistema. NON rimuovere la staffa USB Type-C dalla scheda di sistema.



# Figura 93. Connettori della scheda di sistema

- 1. Connettore del cavo della ventola (JFAN1)
- 2. Connettore del cavo della fotocamera (MIPI)
- 3. Connettore del cavo dello schermo (EDP)
- 4. Slot unità a stato solido (SSD)
- 5. Connettore del cavo dell'altoparlante sinistro (JSPK1)
- 6. Connettore del cavo della batteria (JBATT1)
- 7. Connettore del cavo di retroilluminazione della tastiera (JKBBL1)
- 8. Connettore del cavo della tastiera (JKB1)
- 9. Connettore del cavo del trackpad (JTP1)
- 10. Connettore del cavo dell'altoparlante destro (JSPK2)
- 11. Connettore del cavo della scheda I/O (JIO1)
- 12. Scheda wireless (WLAN)
- 13. Connettore del cavo della batteria a bottone (JRTC1)

(i) N.B.: La scheda di sistema di ricambio viene fornita con la batteria a bottone collegata.

14. Connettore del cavo FPC della scheda di I/O (JWWAN1)

Le seguenti immagini indicano la posizione della scheda di sistema e forniscono una rappresentazione visiva della procedura di rimozione.



Figura 94. Rimozione della scheda di sistema



Figura 95. Rimozione della scheda di sistema

## Procedura

- 1. Rimuovere la vite (M2x2.5) che fissa la protezione termica WLAN al gruppo poggiapolsi e tastiera.
- 2. Fare scorrere la protezione termica WLAN verso sinistra e sollevarla dal gruppo poggiapolsi e tastiera.
- **3.** Scollegare i cavi dell'antenna WLAN dai connettori (B e W) sul modulo WLAN.
- 4. Scollegare il cavo della scheda di I/O dal connettore (JIO1) sulla scheda di sistema.
- 5. Per i computer forniti con supporto WWAN, aprire il dispositivo di chiusura e scollegare il cavo FPC della scheda di I/O WWAN (JWWAN1) dal connettore (WWAN) sulla scheda di sistema.
- 6. Scollegare il cavo dell'altoparlante destro dal connettore (JPSK2) sulla scheda di sistema.
- 7. Aprire il dispositivo di chiusura e scollegare il cavo del trackpad dal connettore (JTP1) sulla scheda di sistema.
- 8. Aprire il dispositivo di chiusura e scollegare il cavo della tastiera dal connettore (JKB1) sulla scheda di sistema.
- 9. Aprire il dispositivo di chiusura e scollegare il cavo di retroilluminazione della tastiera dal connettore (JKBBL1) sulla scheda di sistema.
- 10. Scollegare il cavo dell'altoparlante sinistro dal connettore (JSPK1) sulla scheda di sistema.
- 11. Staccare la batteria a bottone dal cavo FPC della scheda di I/O WWAN (per i computer forniti con supporto WWAN).

(i) N.B.: Mantenere la batteria a bottone collegata alla scheda di sistema.

12. Rimuovere le due viti (M1.6x1.8) che fissano la scheda di sistema al gruppo poggiapolsi e tastiera.

- 13. Sollevare la scheda di sistema dal gruppo poggiapolsi e tastiera.
  - () N.B.: La staffa USB Type-C è fornita bundled con la scheda di sistema. NON rimuovere la staffa USB Type-C dalla scheda di sistema.



Figura 96. Staffa USB Type-C

# Installazione della scheda di sistema

ATTENZIONE: Le informazioni contenute in questa sezione di installazione sono destinate solo ai tecnici di assistenza autorizzati.

## Prerequisiti

Se si sta sostituendo un componente, rimuovere quello esistente prima di eseguire la procedura di installazione.

# Informazioni su questa attività

Le seguenti immagini mostrano i connettori della scheda di sistema.

(i) N.B.: La staffa Type-C è fornita bundled con la scheda di sistema. NON rimuovere la staffa USB Type-C dalla scheda di sistema.

(i) N.B.: La scheda di sistema di ricambio viene fornita con la batteria a bottone collegata.



## Figura 97. Connettori della scheda di sistema

- 1. Connettore del cavo della ventola (JFAN1)
- 2. Connettore del cavo della fotocamera (MIPI)
- 3. Connettore del cavo dello schermo (EDP)
- 4. Slot unità a stato solido (SSD)
- 5. Connettore del cavo dell'altoparlante sinistro (JSPK1)
- 6. Connettore del cavo della batteria (JBATT1)
- 7. Connettore del cavo di retroilluminazione della tastiera (JKBBL1)
- 8. Connettore del cavo della tastiera (JKB1)
- 9. Connettore del cavo del trackpad (JTP1)
- 10. Connettore del cavo dell'altoparlante destro (JSPK2)
- **11.** Connettore del cavo della scheda I/O (JIO1)
- 12. Modulo WLAN
- 13. Connettore del cavo della batteria a bottone (JRTC1)

(i) N.B.: La scheda di sistema di ricambio viene fornita con la batteria a bottone collegata.

# 14. Connettore del cavo FPC della scheda di I/O (JWWAN1)

Le seguenti immagini indicano la posizione della scheda di sistema e forniscono una rappresentazione visiva della procedura di rimozione.



Figura 98. Installazione della scheda di sistema



Figura 99. Installazione della scheda di sistema

# Procedura

- 1. Allineare i fori delle viti della scheda di sistema ai fori sul gruppo poggiapolsi e tastiera.
- 2. Ricollocare le due viti (M2x2.5) che fissano la staffa USB Type-C al gruppo poggiapolsi e tastiera.
- 3. Far aderire la batteria a bottone al cavo FPC della scheda di I/O WWAN (per i computer forniti con supporto WWAN).
- 4. Collegare il cavo dell'altoparlante sinistro al connettore (JSPK1) sulla scheda di sistema e bloccare il dispositivo di chiusura per fissare il cavo.
- 5. Collegare il cavo di retroilluminazione della tastiera al connettore (JKBBL1) sulla scheda di sistema e bloccare il dispositivo di chiusura per fissare il cavo.
- 6. Collegare il cavo della tastiera al connettore (JKB1) sulla scheda di sistema e bloccare il dispositivo di chiusura per fissare il cavo.
- 7. Collegare il cavo del trackpad al connettore (JTP1) sulla scheda di sistema e premere sul dispositivo di chiusura per fissare il cavo.
- 8. Collegare il cavo dell'altoparlante destro al connettore (JSPK2) sulla scheda di sistema.
- 9. Collegare il cavo FPC (MB) della scheda di I/O al connettore (JWWAN1) sulla scheda di sistema e bloccare il dispositivo di chiusura per fissare il cavo.
- 10. Collegare i cavi dell'antenna WLAN ai connettori sul modulo sul modulo WLAN.

La seguente tabella fornisce la combinazione di colori dei cavi dell'antenna per il modulo WLAN del computer.

Connettori sulla scheda senza fili	Colore dei cavi delle antenne	Contrassegn	o serigrafico
Principale	Bianco	W	▲ (triangolo nero)
Ausiliario	Nero	В	△ (triangolo bianco)

# Tabella 34. Combinazione di colori dei cavi dell'antenna

- 11. Posizionare la protezione termica WLAN sul modulo dell'antenna WLAN e far scorrere la protezione verso destra.
- 12. Allineare il foro della vite sulla protezione termica WLAN con quello presente sul gruppo poggiapolsi e tastiera.
- **13.** Ricollocare la vite (M2x2.5) che fissa la protezione termica WLAN al gruppo poggiapolsi e tastiera.

# Fasi successive

- 1. Installare il gruppo display con supporto solo WLAN o il gruppo display con supporto WWAN, a seconda dei casi.
- 2. Installare il dissipatore di calore.
- 3. Installare la ventola con supporto solo WLAN o la ventola con supporto WWAN, a seconda dei casi.
- 4. Installare la scheda WWAN (per i computer forniti con supporto WWAN).
- 5. Installare l'unità SSD.
- 6. Installare il coperchio della base.
- 7. Seguire le procedure descritte in Dopo aver effettuato gli interventi sui componenti interni del computer.

# Gruppo di poggiapolsi e tastiera

# Rimozione del gruppo poggiapolsi e tastiera

ATTENZIONE: Le informazioni contenute in questa sezione di rimozione sono destinate solo ai tecnici di assistenza autorizzati.

# Prerequisiti

- 1. Seguire le procedure descritte in Prima di effettuare interventi sui componenti interni del computer.
- 2. Rimuovere la scheda SIM, se applicabile.
- 3. Rimuovere il vassoio della scheda SIM (per i computer forniti con supporto WWAN).
- 4. Rimuovere il coperchio della base.
- 5. Rimuovere l'unità SSD.
- 6. Rimuovere la scheda WWAN (per i computer forniti con supporto WWAN).
- 7. Rimuovere gli altoparlanti.
- 8. Rimuovere la ventola con supporto solo WLAN o la ventola con supporto WWAN, a seconda dei casi.

- 9. Rimuovere la batteria.
- 10. Rimuovere il dissipatore di calore.
- 11. Rimuovere il cavo della scheda di I/O con supporto solo WLAN o il cavo della scheda di I/O con supporto WWAN, a seconda dei casi.
- 12. Rimuovere il cavo FPC della scheda di I/O (per i computer forniti con supporto WWAN).
- 13. Rimuovere il modulo dell'antenna WLAN con supporto solo WLAN o il modulo dell'antenna WLAN con supporto WWAN, a seconda dei casi.
- 14. Rimuovere il gruppo display con supporto solo WLAN o il gruppo display con supporto WWAN, a seconda dei casi.
- **15.** Rimuovere il gruppo del trackpad.
- 16. Rimuovere la scheda di I/O con supporto solo WLAN o la scheda di I/O con supporto WWAN, a seconda dei casi.
- 17. Rimuovere il pulsante di alimentazione.
- 18. Rimuovere la scheda di sistema.

() N.B.: La scheda di sistema può essere rimossa con la batteria a bottone e il dissipatore di calore collegati per semplificare la procedura e conservare il legame termico tra la scheda di sistema e il dissipatore di calore.

## Informazioni su questa attività

() N.B.: Il gruppo del poggiapolsi e tastiera non può essere smontato ulteriormente una volta rimossi tutti i componenti nei passaggi dei prerequisiti. Se la tastiera non funziona correttamente ed è necessario sostituirla, sostituire l'intero gruppo di poggiapolsi e tastiera.

L'immagine seguente mostra il gruppo poggiapolsi e tastiera dopo aver rimosso tutti i componenti nei passaggi dei prerequisiti.



Figura 100. Gruppo poggiapolsi e tastiera

# Installazione del gruppo poggiapolsi e tastiera

ATTENZIONE: Le informazioni contenute in questa sezione di installazione sono destinate solo ai tecnici di assistenza autorizzati.

# Prerequisiti

Se si sta sostituendo un componente, rimuovere quello esistente prima di eseguire la procedura di installazione.

## Informazioni su questa attività

La seguente immagine mostra il gruppo poggiapolsi e tastiera prima dell'installazione di tutti i componenti della procedura dei prerequisiti. Posizionare il gruppo poggiapolsi e tastiera su una superficie piana.



## Figura 101. Gruppo poggiapolsi e tastiera

## Fasi successive

- 1. Installare la scheda di sistema.
- 2. Installare il pulsante di accensione.
- 3. Installare la scheda di I/O con supporto solo WLAN o la scheda di I/O con supporto WWAN, a seconda dei casi.
- 4. Installare il gruppo del trackpad.
- 5. Installare il gruppo display con supporto solo WLAN o il gruppo display con supporto WWAN, a seconda dei casi.
- 6. Installare il modulo dell'antenna WLAN.
- 7. Installare il cavo FPC della scheda di I/O (per i computer forniti con supporto WWAN).
- 8. Installare il cavo della scheda di I/O con supporto solo WLAN o il cavo della scheda di I/O con supporto WWAN, a seconda dei casi.
- 9. Installare il dissipatore di calore.
- 10. Installare la batteria.
- 11. Installare la ventola con supporto solo WLAN o la ventola con supporto WWAN, a seconda dei casi.
- 12. Installare gli altoparlanti
- 13. Installare la scheda WWAN (per i computer forniti con supporto WWAN).
- 14. Installare l'unità SSD.
- **15.** Installare il coperchio della base.
- 16. Installare il vassoio della scheda SIM (per i computer forniti con supporto WWAN).
- 17. Installare la scheda SIM, se applicabile.
- 18. Seguire le procedure descritte in Dopo aver effettuato gli interventi sui componenti interni del computer.

# Software

Ż

Il presente capitolo descrive i sistemi operativi supportati e fornisce istruzioni su come installare i driver.

# Sistema operativo

Latitude 7455 supporta i seguenti sistemi operativi:

- Windows 11 Home, ARM
- Windows 11 Pro, ARM

# Driver e download

Durante la risoluzione dei problemi, il download o l'installazione dei driver, si consiglia di leggere gli articoli della knowledge base di Dell e le domande frequenti su driver e download 000123347.

# **Configurazione del BIOS**

(i) N.B.: A seconda del computer e dei dispositivi installati, le opzioni elencate in questa sezione potrebbero essere visualizzate o meno.

# ATTENZIONE: Alcune modifiche possono compromettere il funzionamento del computer. Prima di modificare le impostazioni nella configurazione del BIOS, si consiglia di annotare quelle originali per riferimento futuro.

Utilizzare la configurazione del BIOS per i seguenti scopi:

- Ottenere informazioni sull'hardware installato sul computer, come la quantità di RAM e le dimensioni del dispositivo di storage.
- Modificare le informazioni di configurazione del sistema.
- Impostare o modificare un'opzione selezionabile dall'utente, ad esempio la password utente, il tipo di dispositivo di storage installato, e abilitare o disabilitare i dispositivi di base.

# Accesso al programma BIOS Setup

## Informazioni su questa attività

Accendere (o riavviare) il computer e premere immediatamente F2.

# Tasti di navigazione

(i) N.B.: per la maggior parte delle opzioni di configurazione del BIOS, le modifiche effettuate sono registrate ma non hanno effetto fino al riavvio del computer.

## Tabella 35. Tasti di navigazione

Tasti	Navigazione
Freccia SU	Consente di tornare al campo precedente.
Freccia GIÙ	Consente di passare al campo successivo.
Invio	Permette di selezionare un valore nel campo prescelto (se applicabile) o di seguire il link nel campo.
BARRA SPAZIATRICE	Espande o riduce un elenco a discesa, se applicabile.
Scheda	Porta all'area successiva.
Esc	Passare alla pagina precedente finché non viene visualizzata la schermata principale. Premendo ESC nella schermata principale viene visualizzato un messaggio che chiede se si desidera salvare le modifiche prima di riavviare il computer.

# Menu di avvio provvisorio F12

Per entrare nel menu di avvio provvisorio, accendere o riavviare il computer, quindi premere immediatamente F12.

(i) N.B.: se non si è in grado di accedere al menu di avvio temporaneo, ripetere l'azione precedente.

Il menu di avvio temporaneo visualizza i dispositivi da cui è possibile procedere all'avvio e anche visualizzare le opzioni di avvio della diagnostica. Le opzioni di avvio sono:

- Unità estraibile (se disponibile)
- Unità STXXXX (se disponibile)

(i) N.B.: XXX denota il numero dell'unità SATA.

- Unità ottica (se disponibile)
- Disco rigido SATA (se disponibile)
- Diagnostica

La schermata del menu di avvio temporaneo mostra inoltre l'opzione alla configurazione del BIOS.

# Visualizzazione delle opzioni di Configurazione avanzata

## Informazioni su questa attività

Alcune opzioni di configurazione del BIOS sono visibili solo abilitando la modalità Configurazione avanzata.

() N.B.: Le opzioni di configurazione del BIOS, incluse le opzioni di **Configurazione avanzata**, sono descritte nella sezione Opzioni di configurazione di sistema. Per impostazione predefinita, le opzioni di **Configurazione avanzata** sono visibili.

## Per abilitare Configurazione avanzata

## Procedura

- 1. Accedere a BIOS Setup. Viene visualizzato il menu **Panoramica**.
- 2. Cliccare sull'opzione Configurazione avanzata per passare alla modalità ON. Vengono visualizzate le opzioni Configurazione avanzata del BIOS.

# Opzioni di configurazione di sistema

() N.B.: A seconda del computer e dei dispositivi installati, gli elementi elencati in questa sezione di configurazione di sistema potrebbero essere visualizzati o meno.

# Tabella 36. Opzioni di configurazione del sistema - Menu Panoramica

Panoramica	
Latitude 7455	
Versione BIOS	Visualizza il numero di versione del BIOS.
Codice di matricola	Visualizza il codice di matricola del computer.
Codice asset	Visualizza il codice asset del computer.
Manufacture Date	Visualizza la data di produzione del computer.
Data di proprietà	Visualizza la data di proprietà del computer.
Codice di servizio rapido	Mostra il codice di servizio rapido del computer.
Tag di proprietà	Mostra il tag di proprietà del computer.
Aggiornamento firmware firmato	Mostra se Aggiornamento firmware firmato è abilitato sul computer.
	L'opzione <b>Aggiornamento firmware firmato</b> è selezionata per impostazione predefinita.
BATTERIA	
Principale	Mostra la batteria primaria del computer.
Livello della batteria	Mostra il livello della batteria del computer.
Stato della batteria	Mostra lo stato della batteria del computer.
Integrità	Mostra l'integrità della batteria del computer.

# Tabella 36. Opzioni di configurazione del sistema - Menu Panoramica (continua)

Panoramica	
Adattatore CA	Visualizza se l'adattatore CA è connesso. Se collegato, visualizza il tipo di adattatore CA collegato.
PROCESSORE	
Tipo di processore	Visualizza il tipo di processore.
Velocità di clock massima	Visualizza la velocità di clock massima del processore.
Velocità di clock corrente	Visualizza la velocità di clock attuale del processore.
Numero di core	Visualizza il numero di core sul processore.
Cache processore L2	Visualizza le dimensioni della memoria cache del processore L2.
Tecnologia a 64 Bit	Visualizza se viene utilizzata una tecnologia a 64 bit.
MEMORIA	
Memoria installata	Visualizza la memoria del computer totale installata.
Memoria disponibile	Visualizza la memoria totale disponibile del computer.
Velocità memoria	Visualizza la velocità di memoria.
Modalità canale memoria	Visualizza la modalità a canale singolo o doppio.
Tecnologia della memoria	Visualizza la tecnologia utilizzata per la memoria.
DISPOSITIVI	
Tipo di pannello	Visualizza il tipo di pannello del computer.
Controller video	Mostra la tipologia di controller video utilizzato sul computer.
Dispositivo Wi-Fi	Mostra le informazioni sul dispositivo senza fili del computer.
Risoluzione nativa	Visualizza la risoluzione nativa del computer.
Video BIOS Version	Visualizza la versione del BIOS video utilizzato sul computer.
Controller audio	Visualizza le informazioni sul controller audio del computer.
Dispositivo Bluetooth	Mostra le informazioni sul dispositivo Bluetooth del computer.
Pass-through indirizzo MAC	Visualizza l'indirizzo MAC del pass-through video.

# Tabella 37. Opzioni di configurazione di sistema - Menu Configurazione di avvio

Configurazione di avvio	
Sequenza di avvio	
Modalità di avvio: solo UEFI	Mostra la modalità di avvio del computer.
Sequenza di avvio	Visualizza la sequenza di avvio.
Avvio sicuro	Avvio sicuro è un metodo per garantire l'integrità del percorso di avvio eseguendo una convalida aggiuntiva del sistema operativo e delle schede aggiuntive PCI. Il computer interrompe l'avvio del sistema operativo quando un componente non viene autenticato durante il processo di avvio. Avvio sicuro può essere abilitato nella configurazione del BIOS o utilizzando interfacce di gestione come Dell Command Configure, ma può essere disabilitato solo dalla configurazione del BIOS.
Abilita avvio sicuro	Abilita il computer all'avvio utilizzando solamente un software di avvio verificato.
	L'opzione Abilita Avvio sicuro è disabilitata per impostazione predefinita
	Per una maggiore sicurezza, Dell Technologies consiglia di mantenere abilitata l'opzione <b>Avvio sicuro</b> per garantire che il firmware UEFI convalidi il sistema operativo durante il processo di avvio.

# Tabella 37. Opzioni di configurazione di sistema - Menu Configurazione di avvio (continua)

Configurazione di avvio	
Abilita Microsoft UEFI CA	Se disabilitata, UEFI CA viene rimossa dal database UEFI Secure Boot del BIOS. (i) N.B.: Se disabilitata, Microsoft UEFI CA potrebbe impedire l'avvio del computer, la scheda grafica del computer potrebbe non funzionare, alcuni dispositivi potrebbero non funzionare correttamente e il computer potrebbe non essere più utilizzabile.
	Abilita Microsoft UEFI CA: abilitata per impostazione predefinita.
	Per una maggiore sicurezza, Dell Technologies consiglia di mantenere abilitata l'opzione <b>Microsoft UEFI CA</b> per garantire la più ampia compatibilità con dispositivi e sistemi operativi.
Secure Boot Mode	Abilita o disabilita la modalità di utilizzo Secure Boot.
	Per impostazione predefinita, l'opzione <b>Modalità distribuita</b> è selezionata. (i) N.B.: Selezionare <b>Modalità distribuita</b> per il funzionamento normale di Secure Boot.
Gestione avanzata chiavi	
Abilita modalità personalizzata	Consente o impedisce la modifica delle chiavi di protezione PK, KEK, db e dbx nei database.
	Abilita modalità personalizzata: disabilitata per impostazione predefinita.
	(i) N.B.: Per visualizzare questa opzione, abilitare la modalità <b>Configurazione</b> <b>avanzata</b> come descritto nella sezione Visualizzazione delle opzioni di Advanced Setup.
Gestione chiavi in modalità personalizzata	Consente di selezionare i valori personalizzati per la gestione esperta delle chiavi. (i) N.B.: Per visualizzare questa opzione, abilitare la modalità <b>Configurazione</b> <b>avanzata</b> come descritto nella sezione Visualizzazione delle opzioni di Advanced Setup.

# Tabella 38. Opzioni di configurazione di sistema - Menu Dispositivi integrati

Dispositivi integrati	
Fotocamera	
Abilita fotocamera	Abilita la fotocamera.
	L'opzione <b>Abilita fotocamera</b> è selezionata per impostazione predefinita. (i) N.B.: A seconda della configurazione ordinata, l'opzione di configurazione della fotocamera potrebbe non essere disponibile.
Audio	
Abilita altoparlante interno	Abilita l'altoparlante interno.
	Abilita altoparlante interno: abilitata per impostazione predefinita.
Configurazione USB/Thunderbolt	
Abilita le porte USB esterne	Abilitare porte USB esterne.
	Per impostazione predefinita, l'opzione <b>Abilita le porte USB esterne</b> è abilitata.
Abilita supporto avvio USB	Abilitare l'avvio da un dispositivo di storage di massa USB collegato alle porte USB esterna.
	Per impostazione predefinita, l'opzione <b>Abilita supporto di avvio USB</b> è abilitata.
Abilita supporto tecnologia Thunderbolt	
Abilita supporto tecnologia Thunderbolt	Abilitare le porte e gli adattatori associati per il supporto della tecnologia Thunderbolt.
	Per impostazione predefinita, l'opzione Abilita supporto di Thunderbolt è abilitata.

# Tabella 38. Opzioni di configurazione di sistema - Menu Dispositivi integrati (continua)

Dispositivi integrati	
Disable USB4 PCIE Tunneling	Disabilita l'opzione USB4 PCIE Tunneling.
	Per impostazione predefinita, <b>Disabilita USB4 PCIE Tunneling</b> è disabilitata.
Solo video/alimentazione sulle porte Type-C	Abilita o disabilita la funzionalità della porta Type-C su video o solo alimentazione.
	Per impostazione predefinita, l'opzione <b>Solo video/alimentazione sulle porte Type-</b> <b>C</b> è disattivata.
Vari dispositivi	
Abilitazione dispositivo di lettura di impronte	Abilita l'opzione Dispositivo di lettura di impronte digitali.
digitali	Abilita dispositivo di lettura impronte digitali: abilitata per impostazione predefinita.

# Tabella 39. Opzioni di installazione del sistema - Menu Connessione

Connessione	
Abilitazione dispositivo wireless	
WLAN	Abilita o disabilita il dispositivo interno WLAN.
	Per impostazione predefinita, l'opzione <b>WLAN</b> è abilitata.
Bluetooth	Abilita o disabilita il dispositivo interno Bluetooth.
	Per impostazione predefinita, l'opzione <b>Bluetooth</b> è abilitata.
	(i) <b>N.B.:</b> Per visualizzare questa opzione, abilitare la modalità <b>Configurazione</b> <b>avanzata</b> come descritto nella sezione Visualizzazione delle opzioni di Advanced Setup.
Abilita stack di rete UEFI	Abilita o disabilita lo stack di rete UEFI e controlla il controller LAN integrato.
	L'opzione Abilita stack di rete UEFI è abilitata per impostazione predefinita.
	(i) <b>N.B.:</b> Per visualizzare questa opzione, abilitare la modalità <b>Configurazione</b> <b>avanzata</b> come descritto nella sezione Visualizzazione delle opzioni di Advanced Setup.
Funzionalità di avvio HTTP(s)	
Avvio HTTP(s)	Abilita o disabilita la funzione di avvio HTTPs.
	HTTP(s) Boot: abilitata per impostazione predefinita.
	(i) <b>N.B.:</b> Per visualizzare questa opzione, abilitare la modalità <b>Configurazione</b> <b>avanzata</b> come descritto nella sezione Visualizzazione delle opzioni di Advanced Setup.
Modalità di avvio HTTP(s)	Con <b>Modalità automatica</b> , l'Avvio HTTPs estrae automaticamente l'URL di avvio dal DHCP. Con <b>Modalità manuale</b> , l'Avvio HTTPs legge l'URL di avvio dai dati forniti dall'utente.
	Modalità automatica: abilitata per impostazione predefinita.
	(i) <b>N.B.:</b> Per visualizzare questa opzione, abilitare la modalità <b>Configurazione</b> <b>avanzata</b> come descritto nella sezione Visualizzazione delle opzioni di Advanced Setup.
CA Certificate	Caricare o elimina il certificato CA. (i) N.B.: Per visualizzare questa opzione, abilitare la modalità Configurazione avanzata come descritto nella sezione Visualizzazione delle opzioni di Advanced Setup.

# Tabella 40. Opzioni di configurazione di sistema - Menu Storage

Storage	
Interfaccia di storage	Visualizza le informazioni di varie unità integrate.
Abilitazione delle porte	Abilita o disabilita l'opzione M.2 PCIe SSD.
	L'opzione <b>SSD PCIe M.2</b> è selezionata per impostazione predefinita.
Informazioni sull'unità	Mostra le informazioni delle unità integrate.

# Tabella 41. Opzioni di configurazione del sistema - Menu Display

Display	
Luminosità display	
Luminosità con alimentazione a batteria	Abilita l'impostazione della luminosità dello schermo quando II computer viene alimentato a batteria.
	Per impostazione predefinita, la luminosità dello schermo è impostata su 50 quando II computer viene alimentato a batteria.
Luminosità con alimentazione CA	Abilita l'impostazione della luminosità dello schermo quando il computer viene alimentato con l'alimentazione CA.
	Per impostazione predefinita, la luminosità dello schermo è impostata su 100 quando il computer viene alimentato con l'alimentazione CA.
Touchscreen	Abilita o disabilita l'opzione touch-screen.
	Per impostazione predefinita, l'opzione <b>Touchscreen</b> è abilitata.
	<ul> <li>N.B.: Per visualizzare questa opzione, abilitare la modalità Configurazione avanzata come descritto nella sezione Visualizzazione delle opzioni di Advanced Setup.</li> </ul>

# Tabella 42. Opzioni di installazione del sistema - Menu Alimentazione

Alimentazione	
Gestione termica	Abilita o disabilita il raffreddamento delle ventole e gestisce la temperatura del processore per regolare le prestazioni del computer, il rumore e la temperatura.
	L'opzione <b>Ottimizzata</b> è selezionata per impostazione predefinita. Impostazione standard per il bilanciamento delle prestazioni, del rumore e della temperatura.
	(i) N.B.: Per visualizzare questa opzione, abilitare la modalità <b>Configurazione</b> <b>avanzata</b> come descritto nella sezione Visualizzazione delle opzioni di Advanced Setup.
Interruttore coperchio	
Abilita interruttore coperchio	Abilita o disabilita l'interruttore del coperchio.
	L'opzione Abilita interruttore coperchio è abilitata per impostazione predefinita.
Alimentazione con coperchio aperto	Quando abilitata, consente al computer di accendersi ogniqualvolta viene aperto il coperchio.
	Alimentazione con coperchio aperto: abilitata per impostazione predefinita.

# Tabella 43. Opzioni di configurazione del sistema - Menu Sicurezza

Sicurezza	
TPM 2.0 Security	Il Trusted Platform Module (TPM) fornisce vari servizi crittografici che fungono da colonna portante per molte tecnologie di sicurezza della piattaforma. Trusted Platform Module (TPM) è un dispositivo di sicurezza che memorizza le chiavi generate dal computer per la crittografia e funzioni come BitLocker, Virtual Secure Mode e attestazione remota.

# Tabella 43. Opzioni di configurazione del sistema - Menu Sicurezza (continua)

Sicurezza	
TPM 2.0 Security attivata	Consente di abilitare o disabilitare il TPM.
	L'opzione <b>TPM 2.0 Security On</b> è abilitata per impostazione predefinita.
	Per una maggiore sicurezza, Dell Technologies consiglia di mantenere <b>TPM 2.0</b> <b>Security On</b> per consentire a queste tecnologie di sicurezza di funzionare completamente.
	() N.B.: Le opzioni elencate si applicano ai computer con un chip <b>Trusted Platform</b> Module (TPM) dedicato.
Abilita attestazione	L'opzione <b>Abilita attestazione</b> controlla la gerarchia di verifica dell'autenticità del TPM. La disabilitazione dell'opzione <b>Abilita attestazione</b> impedisce l'utilizzo del TPM per firmare digitalmente i certificati.
	L'opzione Abilita attestazione è abilitata per impostazione predefinita.
	Per una maggiore sicurezza, Dell Technologies consiglia di mantenere abilitata l'opzione <b>Abilita attestazione</b> .
	(i) N.B.: Se disabilitata, questa funzione potrebbe causare problemi di compatibilità o perdita di funzionalità in alcuni sistemi operativi.
Abilita Tasto storage	L'opzione <b>Abilita Tasto storage</b> controlla la gerarchia di storage del TPM, utilizzata per archiviare le chiavi digitali. La disabilitazione dell'opzione <b>Abilita Tasto storage</b> limita la capacità del TPM di archiviare i dati del proprietario.
	Abilita Tasto storage: abilitata per impostazione predefinita
	Per una maggiore sicurezza, Dell Technologies consiglia di mantenere abilitata l'opzione <b>Abilita Tasto storage</b> .
	(j) N.B.: Se disabilitata, questa funzione potrebbe causare problemi di compatibilità o perdita di funzionalità in alcuni sistemi operativi.
Cancella	Se abilitata, l'opzione <b>Cancella</b> cancella le informazioni memorizzate in TPM fTPM dopo aver chiuso il BIOS del computer. Questa opzione torna allo stato disabilitato al riavvio del computer.
	L'opzione Cancella è disabilitata per impostazione predefinita.
	Dell Technologies consiglia di abilitare l'opzione <b>Cancella</b> solo quando è necessario cancellare i dati fTPM di TPM.
Ignora PPI per i comandi cancellati	L'opzione Bypass PPI (Physical Presence Interface) per la gestione dei comandi consente al sistema operativo di gestire determinati aspetti di PTT. Se l'opzione è abilitata, non viene richiesto di confermare le modifiche alla configurazione PTT.
	Per impostazione predefinita, l'opzione <b>Bypass PPI per la gestione dei comandi</b> è disattivata.
	Per una maggiore sicurezza, Dell Technologies consiglia di mantenere disattivata l'opzione <b>Bypass PPI per la gestione dei comandi</b> .
Apertura telaio	
Apertura telaio	Il rilevamento delle intrusioni nello chassis abilita un interruttore fisico che attiva un evento all'apertura del coperchio del computer.
	Quando è impostata su <b>Abiliato</b> , viene visualizzata una notifica all'avvio successivo e l'evento viene registrato nel registro eventi del BIOS.
	Quando è impostata su <b>Silenzioso</b> , l'evento viene registrato nel registro eventi del BIOS, ma non viene visualizzata alcuna notifica.
	Quando è impostata su <b>Disabilitato</b> , non viene visualizzata alcuna notifica e non viene registrato alcun evento nel registro eventi del BIOS.
	Attivato invisibile all'utente: abilitata per impostazione predefinita

# Tabella 43. Opzioni di configurazione del sistema - Menu Sicurezza (continua)

Sicurezza	
	Per una maggiore sicurezza, Dell Technologies consiglia di mantenere abilitata l'opzione <b>Rilevamento apertura telaio</b> .
Cancella avviso di intrusione	L'opzione <b>Cancella avviso di intrusione</b> viene visualizzata solo dopo che l'intrusione nello chassis è abilitata ed è scattata.
	Cancella avviso di intrusione: disabilitata per impostazione predefinita.
Blocca avvio fino alla cancellazione	Abilita o disabilita l'opzione Blocca avvio fino alla cancellazione
	L'opzione <b>Blocca avvio fino alla cancellazione</b> è disabilitata per impostazione predefinita. () N.B.: Se questa opzione è abilitata, il computer non si avvia finché l'intrusione nello chassis non viene cancellata. Se la password dell'amministratore è impostata, è necessario sbloccare la configurazione prima di cancellare l'avviso.
Cancellazione dati al prossimo avvio	
Avvia cancellazione dati	Cancellazione dati è un'operazione di cancellazione sicura che elimina le informazioni da un dispositivo di storage. ATTENZIONE: L'operazione Cancellazione dati sicura elimina le informazioni in modo che non possano essere ricostruite. I comandi come l'eliminazione e il formato nel sistema operativo possono rimuovere i filo delle viguellazzazione dati filo guatare.
	mezzi forensi in quanto sono ancora rappresentati sul supporto fisico. Cancellazione dati impedisce questa ricostruzione e non è ripristinabile.
	Se abilitata, l'opzione di cancellazione dei dati richiederà di cancellare tutti i dispositivi di storage collegati al computer al successivo avvio.
	L'opzione <b>Avvia cancellazione dati</b> è disabilitata per impostazione predefinita.
Sicurezza del percorso di avvio UEFI	Questa opzione consente di stabilire se il sistema debba richiedere all'utente di immettere la password di amministratore (se impostata) all'avvio di un dispositivo di percorso di avvio UEFI dal menu F12.
	Per impostazione predefinita, l'opzione <b>Sempre tranne HDD interno</b> è abilitata.
Processore Pluton Security	Il Processore Pluton Security viene utilizzato dal sistema operativo per fornire servizi di sicurezza, come la funzionalità Provider di archiviazione chiavi. Se abilitato, i servizi del Processore Pluton Security sono disponibili per il sistema operativo. La disabilitazione del <b>Processore Pluton Security</b> potrebbe limitare alcuni servizi di sicurezza del sistema operativo e influire sulle funzionalità.
	L'opzione <b>Processore Pluton Security</b> è abilitata per impostazione predefinita.
	per una maggiore sicurezza, Dell Technologies consiglia di mantenere abilitata l'opzione <b>Processore Pluton Security</b> .

# Tabella 44. Opzioni di configurazione del sistema - Menu Password

Password	
Password amministratore	La password amministratore impedisce l'accesso non autorizzato alle opzioni di configurazione del BIOS. Una volta impostata la password dell'amministratore, le opzioni di configurazione del BIOS possono essere modificate solo dopo aver specificato la password corretta.
	<ul> <li>Le seguenti regole e dipendenze si applicano alla password dell'amministratore:</li> <li>La password dell'amministratore non può essere impostata se le password del computer e/o del disco rigido interno sono state impostate in precedenza.</li> <li>La password dell'amministratore può essere utilizzata al posto delle password del computer e/o del disco rigido interno.</li> </ul>

# Tabella 44. Opzioni di configurazione del sistema - Menu Password (continua)

Password	
	<ul> <li>Quando è impostata, la password dell'amministratore deve essere fornita durante un aggiornamento del firmware.</li> <li>La cancellazione della password dell'amministratore cancella anche la password del computer (se impostata).</li> </ul>
	Dell Technologies consiglia di utilizzare una password amministratore per evitare modifiche non autorizzate alle opzioni di configurazione del BIOS.
Password di sistema	La password di sistema impedisce al computer di avviarsi in un sistema operativo senza immettere la password corretta.
	<ul> <li>Le seguenti regole e dipendenze si applicano quando si utilizza la password di sistema:</li> <li>Il computer si arresta quando è inattivo per circa 10 minuti alla richiesta della password del computer.</li> </ul>
	Il computer si arresta dopo tre tentativi errati di inserimento della password del computer
	<ul> <li>Quando viene richiesta la System Password e si preme il tasto Esc, il computer si arresta.</li> </ul>
	• La password del computer non viene richiesta quando il computer si riattiva dalla modalità standby.
	Dell Technologies consiglia di utilizzare la password del computer nei casi in cui è probabile che un computer venga smarrito o rubato.
SSD-0 PCIe M.2	La password del disco rigido può essere impostata per impedire l'accesso non autorizzato ai dati memorizzati sul disco rigido. Il computer richiede la password del disco rigido durante l'avvio per sbloccare l'unità. Un disco rigido protetto da password rimane bloccato anche quando viene rimosso dal computer o collocato in un altro computer. Impedisce a un malintenzionato di accedere ai dati sull'unità senza autorizzazione.
	Quando si utilizza la password del disco rigido, si applicano le seguenti regole e dipendenze:
	<ul> <li>L'opzione relativa alla password del disco rigido non è accessibile quando un disco rigido è disabilitato nella configurazione del BIOS.</li> </ul>
	Il computer si arresta quando è inattivo per circa 10 minuti alla richiesta della password del disco rigido.
	Il computer si arresta dopo tre tentativi errati di inserire la password del disco rigido e considera il disco rigido come non disponibile.
	<ul> <li>Il disco rigido non accetta tentativi di sblocco della password dopo cinque tentativi errati di inserimento della password del disco rigido dalla configurazione del BIOS. La password del disco rigido deve essere reimpostata per poter tentare lo sblocco con quest'ultima.</li> </ul>
	<ul> <li>Il computer considera il disco rigido come non disponibile quando si preme il tasto ESC quando viene richiesto di inserire la password del disco rigido.</li> </ul>
	• La password del disco rigido non viene richiesta quando il computer si riattiva dalla modalità standby. Quando il disco rigido viene sbloccato dall'utente prima che il computer entri in modalità standby, rimane sbloccato dopo la riattivazione del computer dalla modalità standby.
	• Se le password del computer e del disco rigido sono impostate sullo stesso valore, il disco rigido si sblocca dopo aver immesso la password corretta del computer.
	Dell Technologies consiglia di utilizzare una password del disco rigido per proteggersi dall'accesso non autorizzato ai dati.
Configurazione password	La pagina Configurazione password include diverse opzioni per modificare i requisiti delle password del BIOS. È possibile modificare la lunghezza minima e massima delle password e richiedere che le password contengano determinate classi di caratteri (maiuscole, minuscole, cifre, caratteri speciali).
	Dell Technologies consiglia di impostare la lunghezza minima della password su almeno otto caratteri.

# Tabella 44. Opzioni di configurazione del sistema - Menu Password (continua)

Password	
	(j N.B.: Per visualizzare questa opzione, abilitare la modalità <b>Configurazione</b> <b>avanzata</b> come descritto nella sezione Visualizzazione delle opzioni di Advanced Setup.
Modifiche password	
Consenti modifiche password non amministratore	L'opzione <b>Consenti modifiche password non amministratore</b> nella configurazione del BIOS consente a un utente finale di impostare o modificare le password del computer o del disco rigido senza immettere la password amministratore. Ciò dà a un amministratore il controllo sulle impostazioni del BIOS, ma consente a un utente finale di fornire la propria password.
	Per impostazione predefinita, l'opzione <b>Consenti modifiche password non amministratore</b> è disabilitata.
	Per una maggiore sicurezza, Dell Technologies consiglia di mantenere disabilitata l'opzione <b>Consenti modifiche password non amministratore</b> .
	(j N.B.: Per visualizzare questa opzione, abilitare la modalità <b>Configurazione</b> <b>avanzata</b> come descritto nella sezione Visualizzazione delle opzioni di Advanced Setup.
Blocco configurazione amministratore	L'opzione <b>Blocco configurazione amministratore</b> impedisce a un utente finale di visualizzare la configurazione del BIOS senza prima immettere la password amministratore (se impostata).
	L'opzione <b>Abilita Blocco impostazione amministratore</b> è disabilitata per impostazione predefinita.
	Per una maggiore sicurezza, Dell Technologies consiglia di mantenere disabilitata l'opzione <b>Blocco configurazione amministratore</b> .
	(i) N.B.: Per visualizzare questa opzione, abilitare la modalità <b>Configurazione</b> <b>avanzata</b> come descritto nella sezione Visualizzazione delle opzioni di Advanced Setup.
Blocco password master	
Consenti blocco password master	L'impostazione Blocco password master consente di disabilitare la funzione Ripristino password. Se si dimentica la password del computer, di amministratore o disco rigido, il computer diventa inutilizzabile. (j) N.B.: Quando la password del proprietario è impostata, l'opzione Blocco password master non è disponibile.
	(j N.B.: Quando è impostata una password del disco rigido interno, è necessario cancellarla prima di poter modificare il blocco della password master.
	Consenti blocco password master: disabilitata per impostazione predefinita
	Dell sconsiglia di attivare l'opzione <b>Blocco password master</b> a meno che non sia stato implementato il proprio sistema di ripristino della password.
	(i) N.B.: Per visualizzare questa opzione, abilitare la modalità <b>Configurazione</b> <b>avanzata</b> come descritto nella sezione Visualizzazione delle opzioni di Advanced Setup.
Abilita il ritorno al PSID amministratore	
Abilita il ritorno al PSID non amministratore	Controlla l'accesso al PSID (Physical Security ID) dei dischi rigidi NVMe alla richiesta di Dell Security Manager.
	Per impostazione predefinita, l'opzione <b>Abilita il ritorno al PSID non amministratore</b> è disabilitata.

# Tabella 44. Opzioni di configurazione del sistema - Menu Password (continua)

Password	
()	N.B.: Per visualizzare questa opzione, abilitare la modalità <b>Configurazione</b> avanzata come descritto nella sezione Visualizzazione delle opzioni di Advanced Setup.

# Tabella 45. Opzioni di configurazione di sistema - Menu Ripristino aggiornamenti

Aggiornamento, Ripristino	
Downgrade BIOS	
Consenti downgrade BIOS	Controlla l'aggiornamento del firmware del sistema alle revisioni precedenti.
	L'opzione Consenti downgrade BIOS è abilitata per impostazione predefinita.

# Tabella 46. Opzioni di installazione del sistema - Menu Gestione dei sistemi

Gestione dei sistemi	
Codice di matricola	Visualizza il codice di matricola del computer.
Codice asset	Crea un codice asset del computer che può essere utilizzato da un amministratore IT per identificare in modo univoco un particolare computer. (i) N.B.: Una volta impostato nel BIOS, il codice asset non può essere modificato.
Comportamento CA	
Riattivazione CA	Permette o meno al computer di accendersi e avviarsi quando viene fornita al computer l'alimentazione CA.
	Riattivazione CA: disabilitata per impostazione predefinita.
Data prima accensione	
Imposta data di proprietà	Imposta la data di proprietà o la data della prima accensione del computer.
	Per impostazione predefinita, l'opzione <b>Imposta data di proprietà</b> è disabilitata.

# Tabella 47. Opzioni di configurazione di sistema - Menu Tastiera

Tastiera	
Opzioni Blocco Fn	Abilita o disabilita l'opzione Blocco Fn.
	Blocco Fn: abilitata per impostazione predefinita
	() N.B.: Per visualizzare questa opzione, abilitare la modalità <b>Configurazione</b> <b>avanzata</b> come descritto nella sezione Visualizzazione delle opzioni di Advanced Setup.
Blocca modalità	<ul> <li>Blocca modalità secondaria: abilitata per impostazione predefinita Con questa opzione, i tasti F1-F12 eseguono la scansione del codice per le relative funzioni secondarie.</li> <li>N.B.: Per visualizzare questa opzione, abilitare la modalità Configurazione avanzata come descritto nella sezione Visualizzazione delle opzioni di Advanced Setup.</li> </ul>
Illuminazione tastiera	Configura la modalità operativa della funzione di illuminazione della tastiera.
	Per impostazione predefinita, l'opzione <b>Dim</b> è selezionata. Abilita la funzione di illuminazione della tastiera al 100%.
Timeout retroilluminazione tastiera con alimentazione	Configura il valore di timeout per la retroilluminazione della tastiera quando l'adattatore CA è collegato al computer.
	10 secondi: selezionata per impostazione predefinita.

# Tabella 47. Opzioni di configurazione di sistema - Menu Tastiera (continua)

Tastiera	
Timeout retroilluminazione tastiera con batteria	Consente di impostare il valore di timeout per la retroilluminazione della tastiera quando il computer è in esecuzione solo con l'alimentazione della batteria. Il valore di timeout della retroilluminazione della tastiera è attivo solo quando la retroilluminazione è attivata.
	10 secondi: selezionata per impostazione predefinita.

# Tabella 48. Opzioni di installazione del sistema - Menu Comportamento di preavvio

Comportamento di preavvio	
Pass-through indirizzo MAC	Sostituisce l'indirizzo MAC della scheda esterna in un dock o dongle supportato con l'indirizzo MAC selezionato dal computer.
	Per impostazione predefinita, l'opzione <b>Pass-through indirizzo MAC</b> è selezionata.
Sign of Life	
Retroilluminazione della tastiera in anticipo	Sign of Life della retroilluminazione della tastiera.
	L'opzione <b>Abilita Retroilluminazione della tastiera in anticipo</b> è abilitata per impostazione predefinita.

# Tabella 49. Opzioni di configurazione del sistema - Menu Registri di sistema

Registri di sistema	
Registro eventi BIOS	
Cancella registro eventi BIOS	Consente di selezionare l'opzione per mantenere o cancellare i registri degli eventi del BIOS.
	Per impostazione predefinita, l'opzione Mantieni registro è selezionata.

# Aggiornamento del BIOS

# Aggiornamento del BIOS in Windows

## Informazioni su questa attività

ATTENZIONE: Se BitLocker non viene sospeso prima di aggiornare il BIOS, la chiave di BitLocker non sarà riconosciuta al successivo riavvio del computer. Verrà quindi richiesto di immettere la chiave di ripristino per proseguire e il computer visualizzerà la richiesta della chiave di ripristino a ogni riavvio. La mancata fornitura della chiave di ripristino può causare la perdita di dati o la reinstallazione del sistema operativo. Per ulteriori informazioni, consultare la risorsa della Knowledge Base: aggiornamento del BIOS sui sistemi Dell con BitLocker abilitato.

#### Procedura

- 1. Accedere al sito del supporto Dell.
- 2. Andare su Identifica il prodotto o richiedi supporto. Nella casella, inserire l'identificatore del prodotto, il modello, la service request o descrivere ciò che si sta cercando, quindi cliccare su Cerca.

() N.B.: Se non si dispone del codice di matricola, utilizzare SupportAssist per rilevare automaticamente il computer. È anche possibile utilizzare l'ID prodotto o cercare manualmente il modello del computer.

- 3. Fare clic su Drivers & Downloads. Espandere Find drivers.
- 4. Selezionare il sistema operativo installato nel computer.
- 5. Nell'elenco a discesa Category, selezionare BIOS.
- 6. Selezionare il file del BIOS più recente e cliccare su Download per scaricare il file BIOS per il computer.
- 7. Al termine del download, accedere alla cartella in cui è stato salvato il file dell'aggiornamento del BIOS.

 Cliccare due volte sull'icona del file dell'aggiornamento del BIOS e seguire le istruzioni sullo schermo. Per ulteriori informazioni, cercare nella risorsa della Knowledge Base sul sito del supporto Dell.

# Aggiornamento del BIOS utilizzando l'unità USB in Windows

# Informazioni su questa attività

ATTENZIONE: Se BitLocker non viene sospeso prima di aggiornare il BIOS, la chiave di BitLocker non sarà riconosciuta al successivo riavvio del computer. Verrà quindi richiesto di immettere la chiave di ripristino per proseguire e il computer visualizzerà la richiesta della chiave di ripristino a ogni riavvio. La mancata fornitura della chiave di ripristino può causare la perdita di dati o la reinstallazione del sistema operativo. Per ulteriori informazioni, consultare la risorsa della Knowledge Base: aggiornamento del BIOS sui sistemi Dell con BitLocker abilitato.

## Procedura

- 1. Accedere al sito del Supporto Dell.
- 2. Andare su Identifica il prodotto o richiedi supporto. Nella casella, inserire l'identificatore del prodotto, il modello, la service request o descrivere ciò che si sta cercando, quindi cliccare su Cerca.

(i) N.B.: Se non si dispone del codice di matricola, utilizzare SupportAssist per rilevare automaticamente il computer. È anche possibile utilizzare l'ID prodotto o cercare manualmente il modello del computer.

- 3. Cliccare su Driver e download. Espandere Trova driver.
- 4. Selezionare il sistema operativo installato nel computer.
- 5. Nell'elenco a discesa Categoria, selezionare BIOS.
- 6. Selezionare il file del BIOS più recente e cliccare su Download per scaricare il file BIOS per il computer.
- 7. Creare un'unità flash USB di avvio. Per ulteriori informazioni, cercare nella risorsa della Knowledge Base sul sito del supporto Dell.
- 8. Copiare i file del programma di installazione del BIOS nell'unità USB di avvio.
- 9. Collegare l'unità USB di avvio per il computer che richiede l'aggiornamento del BIOS.
- 10. Riavviare il computer e premere F12.
- 11. Selezionare l'unità USB dal Menu di avvio temporaneo.
- Digitare il nome del file del programma di installazione del BIOS e premere Invio. Viene visualizzata l'utilità di aggiornamento del BIOS.
- 13. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per completare l'aggiornamento del BIOS.

# Aggiornamento del BIOS dal menu One-Time boot

Per eseguire il file di aggiornamento flash del BIOS da Windows, è possibile usare un'unità USB avviabile oppure eseguire l'operazione dal menu One-Time boot del computer. Per aggiornare il BIOS del computer, copiare il file BIOS XXXX.exe su un'unità USB formattata con il file system FAT32. Riavviare quindi il computer dall'unità USB, utilizzando il menu One-Time boot.

## Informazioni su questa attività

ATTENZIONE: Se BitLocker non è sospeso prima di aggiornare il BIOS, al successivo riavvio il computer non riconoscerà il tasto BitLocker. Verrà richiesto di immettere la chiave di ripristino per proseguire e il computer lo richiederà a ogni riavvio. Se la chiave di ripristino non è nota, ciò potrebbe causare una perdita di dati o una reinstallazione non necessaria del sistema operativo. Per ulteriori informazioni su questo argomento, cercare nella risorsa della Knowledge Base sul sito del supporto Dell.

## Aggiornamento del BIOS

Per verificare se l'aggiornamento flash del BIOS è elencato come opzione di avvio, è possibile avviare il computer dal menu **One Time Boot**. Se l'opzione è presente nell'elenco, è possibile aggiornare il BIOS utilizzando questo metodo.

Per aggiornare il BIOS dal menu One-Time boot, sono necessari i seguenti elementi:

- Unità USB formattata con il file system FAT32 (l'unità non deve essere necessariamente avviabile)
- File eseguibile del BIOS scaricato dal sito web del Supporto Dell e copiato nel root della chiavetta USB
- Adattatore per l'alimentazione CA collegato al computer

• Batteria del computer funzionante per aggiornare il BIOS

Attenersi alla seguente procedura per aggiornare il BIOS dal menu One-Time boot:

ATTENZIONE: Non spegnere il computer durante il processo di aggiornamento flash del BIOS. Il computer potrebbe non avviarsi se si spegne il computer.

## Procedura

- 1. Spegnere il computer, inserire l'unità USB che contiene il file di aggiornamento flash del BIOS.
- Accendere il computer e premere F12 per accedere al menu One Time Boot. Selezionare Aggiornamento BIOS utilizzando il mouse o i tasti freccia, quindi premere Invio. Viene visualizzato il menu flash del BIOS.
- 3. Cliccare su Flash from file.
- 4. Selezionare il dispositivo USB esterno.
- 5. Selezionare il file, fare doppio clic sul file su cui eseguire il flash, quindi su Submit.
- 6. Fare clic su Update BIOS. Il computer si riavvia per eseguire il flash del BIOS.
- 7. Il computer verrà riavviato dopo il completamento dell'aggiornamento flash del BIOS.

# Password di sistema e password di configurazione

🛆 ATTENZIONE: Le funzionalità della password forniscono un livello di sicurezza di base per i dati sul computer.

ATTENZIONE: Assicurarsi che il computer sia bloccato quando non è in uso. Chiunque può accedere ai dati memorizzati sul computer se viene lasciato incustodito.

## Tabella 50. Password di sistema e password di configurazione

Tipo di password	Descrizione		
Password del sistema	La password da inserire per avviare il sistema operativo.		
Password della configurazione	La password da inserire per accedere e modificare le impostazioni del BIOS del computer.		

È possibile creare una password del sistema e una password della configurazione per proteggere il computer.

(i) N.B.: La funzionalità della password di sistema e di configurazione è disattivata come impostazione predefinita.

# Assegnazione di una password di configurazione del sistema

#### Prerequisiti

È possibile assegnare una nuova Password di sistema o amministratore solo se lo stato è **Not Set**. Per entrare nella configurazione di sistema del BIOS, premere F2 immediatamente dopo l'accensione o il riavvio.

#### Procedura

- 1. Nella schermata System BIOS o System Setup, selezionare Security e premere Invio. La schermata Security viene visualizzata.
- 2. Selezionare System/Admin Password e creare una password nel campo Enter the new password.
  - Utilizzare le seguenti linee guida per creare la password di sistema:
  - Una password può contenere fino a 32 caratteri.
  - Una password può contenere almeno un carattere speciale: "( ! " # \$ % & ' \* + , . / :; < = > ? @ [ \ ] ^ \_ ' { | } )"
  - Una password può contenere numeri da 0 a 9.
  - Una password può contenere lettere maiuscole da A a Z.
  - Una password può contenere lettere minuscole da a a z.
- 3. Digitare la password di sistema inserita in precedenza nel campo Conferma nuova password e fare clic su OK.
- 4. Premere Y per salvare le modifiche.

# Eliminazione o modifica di una password di configurazione o di sistema esistente

## Prerequisiti

Assicurarsi che **Password Status** sia sbloccato (in System Setup) prima di tentare di eliminare o modificare la password di sistema e/o la password di configurazione esistente. Non è possibile eliminare o modificare una password di configurazione o di sistema esistente se **Password Status** è impostato su Locked. Per entrare nell'installazione del sistema, premere F2 immediatamente dopo l'accensione o il riavvio.

## Procedura

- 1. Nella schermata System BIOS o System Setup, selezionare System Security e premere Invio. La schermata System Security (Protezione del sistema) viene mostrata.
- 2. Nella schermata System Security, verificare che Password Status sia Unlocked.
- 3. Selezionare System Password. Aggiornare o eliminare la password di sistema esistente e premere Invio o Tab.
- Selezionare Setup Password. Aggiornare o eliminare la password di configurazione esistente e premere Invio o Tab.
   N.B.: Se la password di sistema e/o di configurazione è stata modificata, reinserire la nuova password quando richiesto. Se la password di sistema e/o di configurazione è stata eliminata, confermare l'eliminazione quando richiesto.
- 5. Premere Esc. Un messaggio richiede di salvare le modifiche.
- 6. Premere Y per salvare le modifiche e uscire da **System Setup**. Il computer si riavvierà.

# **Cancellazione delle impostazioni CMOS**

## Informazioni su questa attività

ATTENZIONE: La cancellazione delle impostazioni CMOS reimposterà le opzioni di configurazione del BIOS sul computer.

## Procedura

- 1. Rimuovere il coperchio della base.
- 2. Scollegare il cavo della batteria dalla scheda di sistema.
- 3. Rimuovere la batteria a bottone.
- 4. Attendere un minuto.
- 5. Ricollocare la batteria pulsante.
- 6. Collegare il cavo della batteria alla scheda di sistema.
- 7. Ricollocare il coperchio della base.

# Cancellazione delle password di sistema e di configurazione

## Informazioni su questa attività

Per cancellare le password di sistema o di configurazione, contattare il supporto tecnico Dell come descritto in Contatta il supporto. N.B.: Per informazioni su come reimpostare le password di Windows o delle applicazioni, consultare la documentazione che li accompagna.

# Cancellazione dell'avviso di intrusione nello chassis

Il computer è dotato di uno switch antintrusione per lo chassis in grado di rilevare ogni volta che il coperchio della base viene rimosso dal computer.

Gli avvisi che informano di eventuali intrusioni possono essere attivati tramite il campo **Apertura chassis** nel sottomenu **Sicurezza** del menu di configurazione del BIOS.

Se questa opzione è abilitata, il campo **Blocca avvio fino alla cancellazione** consente di scegliere se impedire il normale avvio del computer fino a quando l'avviso di intrusione non viene cancellato.



Figura 102. Abilitare Blocca avvio fino alla cancellazione

Se l'opzione **Blocca avvio fino alla cancellazione** è impostata su **ON**, selezionare **Configurazione del BIOS** per cancellare l'avviso affinché il computer si avvii normalmente.

SupportAssist   On-board Diagnostics	;	0
Latitude 7455		
	Alert! Cover was previously removed. You must clear the warning from BIOS Setup.	
	BIOS-Setup	
Service Tag 1234567 BIOS Version 1.0.0		
Version EDA. 0.99.1		

# Figura 103. Cancellare l'avviso di intrusione nello chassis

Se l'opzione **Blocca avvio fino alla cancellazione** è impostato su **OFF**, selezionare **Continua** o **Configurazione del BIOS** per cancellare l'avviso affinché il computer si avvii normalmente.

SupportAssist   On-board Diagnostics	D
Latitude 7455	
Service Tag         1234567           BIOS Version         1.0.0           Version         EDA. 0.99.1	

Figura 104. Cancellare l'avviso di intrusione nello chassis

(i) N.B.: Se si seleziona Continua, l'utente continua a visualizzare l'avviso ogni volta che il computer viene acceso fino a quando l'avviso non viene cancellato.

Per cancellare l'avviso, selezionare **ON** nel campo **Cancella avviso intrusione** nel sottomenu **Sicurezza** del menu di configurazione del BIOS.

BIOS Setup		-	<b>1</b> 00%
Latitude 7455 Advanced Help Text Admin	Security	Q search	
Setup Password ON ON	OFF		
Overview Boot Configuration Integrated Devices Storage Display Connection Power Security Passwords Update,Recovery System Management	Chassis Intrusion Chassis Intrusion This field controls the chassis intrusion feature. A chassis intrusion has been detected. Select "Clear Intrusion Warning" to acknowledge and clear this event. The system will then be armed to look breaches. Disabled Disable the intrusion detection feature	for future se	curity
Keyboard Pre-boot Behavior Virtualization Support Performance System Logs	Clear Intrusion Warning ON Block Boot Until Cleared When the "Block Boot Until Cleared" setting is enabled, you will not be able to boot until returning to this page to clear the warning. If an Admin Pass need to unlock Setup to clear the warning. ON ON	sword is set	, you will
	Data Wipe on Next Boot Start Data Wipe If enabled, the BIOS will queue up a data wipe cycle for storage device(s) connected to the motherboard on the next reboot.		
About	LOAD DEFAULTS     APPLY CHANGES     O changes were made		EXIT

Figura 105. Cancella avviso intrusione

# **Risoluzione dei problemi**

# Trattamento delle batterie ricaricabili agli ioni di litio rigonfie

Come la maggior parte dei notebook, i notebook Dell usano batterie agli ioni di litio. Un tipo di batteria agli ioni di litio è la batteria Li-ion ricaricabile. Le batterie Li-ion ricaricabili si sono diffuse fortemente negli ultimi anni, diventando uno standard nel settore dell'elettronica in quanto i clienti preferiscono fattori di forma più sottili, specialmente nei nuovi notebook ultrasottili, e una lunga durata della batteria. La tecnologia delle batterie Li-ion ricaricabili può comportare il rischio di rigonfiamento delle celle della batteria.

Una batteria rigonfia può influire negativamente sulle prestazioni del notebook. Per evitare ulteriori danni all'enclosure o ai componenti interni del dispositivo, cosa che potrebbe causare un malfunzionamento, interrompere l'uso del notebook e scaricarlo scollegandolo dall'adattatore CA e lasciando che la carica della batteria si esaurisca.

Le batterie rigonfie non devono essere utilizzate e devono essere sostituite e smaltite nel modo corretto. È consigliabile contattare il supporto Dell per conoscere le modalità di sostituzione di una batteria rigonfia ai sensi dei termini di garanzia o del contratto di assistenza applicabili, incluse le opzioni di sostituzione disponibili indicate da un tecnico di assistenza autorizzato Dell.

Le linee guida di trattamento e sostituzione delle batterie ricaricabili agli ioni di litio sono riportare di seguito:

- Fare attenzione quando si manipolano le batterie ricaricabili agli ioni di litio.
- Scaricare la batteria prima di rimuoverla dal notebook. Per scaricare la batteria, scollegare l'adattatore CA dal computer e utilizzarlo con la carica della batteria. La batteria è completamente scarica quando il computer non si accende più una volta premuto il pulsante di accensione.
- Non comprimere, far cadere, danneggiare o perforare la batteria con corpi estranei.
- Non esporre la batteria a temperature elevate né smontarne pacchi e celle.
- Non premere con forza sulla superficie della batteria.
- Non piegare la batteria.
- Non utilizzare strumenti di alcun tipo per fare leva sulla batteria.
- Se una batteria rimane bloccata in un dispositivo in seguito a un rigonfiamento, non tentare di estrarla: perforare, piegare o comprimere una batterie può essere pericoloso.
- Non tentare di riassemblare una batteria danneggiata o rigonfia in un notebook.
- Le batterie rigonfie coperte da garanzia devono essere restituite a Dell in un contenitore di spedizione approvato (fornito da Dell), per conformità alle normative di trasporto. Le batterie gonfie non coperte da garanzia devono essere smaltite presso un centro di riciclo approvato. Contattare il supporto Dell sul sito del supporto Dell per assistenza e ulteriori istruzioni.
- L'uso di una batteria non Dell o incompatibile potrebbe aumentare il rischio di incendio o esplosione. Sostituire la batteria solo con altre batterie compatibili acquistate da Dell che siano progettate per funzionare con il proprio computer Dell. Non utilizzare una batteria proveniente da altri computer. Acquistare sempre batterie autentiche sul sito Dell o, comunque, direttamente da Dell.

Le batterie ricaricabili agli ioni di litio possono rigonfiarsi per vari motivi, ad esempio l'età, il numero di cicli di ricarica o l'esposizione a temperature elevate. Per ulteriori informazioni su come migliorare le prestazioni e la durata della batteria del notebook e per ridurre al minimo eventuali problemi, cercare batteria notebook Dell nella risorsa della knowledge base sul sito del supporto Dell.

# Individuazione del codice di matricola o il codice di servizio rapido del computer Dell

Il computer Dell è identificato in modo univoco da un codice di matricola o da un codice di servizio rapido. Per visualizzare le risorse di supporto rilevanti per il computer Dell, si consiglia di immettere il codice di matricola o il codice di servizio rapido sul sito del supporto Dell.

Per ulteriori informazioni su come trovare il codice di matricola del computer, consultare Istruzioni su come individuare il codice di matricola o il numero di serie.

# Diagnostica di verifica di controllo delle prestazioni di sistema al preavvio Dell SupportAssist

# Informazioni su questa attività

La diagnostica SupportAssist (o diagnostica di sistema) esegue un controllo completo dell'hardware. La diagnostica di verifica di controllo delle prestazioni di sistema al preavvio Dell SupportAssist è integrata nel BIOS e viene avviata dal BIOS internamente. La diagnostica di sistema integrata offre opzioni per determinati dispositivi o gruppi di dispositivi che consentono di:

- Eseguire i test automaticamente oppure in modalità interattiva.
- Ripetere i test.
- Mostrare o salvare i risultati dei test.
- Eseguire test approfonditi per aggiungere altre opzioni e ottenere dettagli su eventuali dispositivi guasti.
- Visualizzare i messaggi di stato che informano se i test sono stati completati con successo.
- Visualizzare i messaggi di errore che informano dei problemi incontrati durante l'esecuzione del test.
- () N.B.: Alcuni test per determinati dispositivi richiedono l'interazione dell'utente. Durante l'esecuzione del test di diagnostica, rimanere al computer.

Per ulteriori informazioni, consultare l'articolo 000181163 della Knowledge Base.

# Esecuzione del controllo delle prestazioni di sistema al preavvio SupportAssist

## Procedura

- 1. Accendere il computer.
- 2. All'avvio del computer, premere il tasto F12.
- Sullo schermo del menu di avvio, selezionare Diagnostica.
   Viene avviato il test rapido di diagnostica.

() N.B.: Per ulteriori informazioni sull'esecuzione del controllo delle prestazioni di sistema al preavvio SupportAssist su un dispositivo specifico, consultare il sito del supporto Dell.

**4.** In caso di problemi, viene visualizzato un messaggio di errore. Annotare il codice errore e il numero di convalida, quindi contattare Dell.

# Built-in self-test (BIST)

# LCD Built-In Self-Test (BIST)

I notebook Dell dispongono di uno strumento di diagnostica integrato che aiuta a determinare se le anomalie riscontrate siano legate al display LCD, o alla scheda GPU e alle impostazioni del computer.

Quando si notano anomalie del display come sfarfallii, distorsioni, problemi di nitidezza o sfocatura delle immagini, linee orizzontali o verticali, colori sbiaditi o altro, isolare lo schermo LCD eseguendo - il test BIST.

# Come richiamare I'LCD BIST

- 1. Spegnere il computer.
- 2. Scollegare eventuali periferiche collegate al computer. Collegare solo l'adattatore CA (caricabatterie) al computer.
- 3. Assicurarsi che il display LCD sia pulito (privo di particelle e polvere sulla superficie).
- 4. Tenere premuto il tasto **D** e premere il pulsante di accensione per accedere alla modalità BIST dell'LCD. Continuare a premere il tasto **D** finché il computer non si avvia.
- 5. Sul display verranno visualizzati colori a tinta unita e modificheranno il colore dello schermo in nero, bianco, rosso, verde e blu per due volte.
- 6. Successivamente, verranno visualizzati i colori bianco, nero e rosso.

- 7. Ispezionare attentamente lo schermo alla ricerca di eventuali anomalie (come linee, colore sfocato o distorsione sullo schermo).
- 8. Al termine dell'ultimo colore a tinta unita (rosso), il computer si arresterà.
- (i) N.B.: Dell SupportAssist Preboot Diagonsitos, al momento del lancio, avvia innanzitutto un LCD BIST, attendendo un intervento dell'utente per confermare la funzionalità dello schermo LCD.

# Test della guida di alimentazione LCD (L-BIST)

L-BIST è un miglioramento della diagnostica a unico codice LED di errore e viene avviato automaticamente durante il POST. L-BIST controlla la guida di alimentazione LCD. Se non è presente alimentazione all'LCD (ad es., il circuito L-BIST è guasto), l'indicatore di stato della batteria lampeggia, mostrando un codice errore [1,3], [1,4] o [2,8].

(i) N.B.: In caso di errore L-BIST, LCD-BIST non può funzionare poiché non viene fornita alimentazione all'LCD.

# Come richiamare il test L-BIST

- 1. Premere il pulsante di alimentazione per avviare il computer.
- 2. Se il computer non si avvia, verificare l'indicatore di stato della batteria:
  - Se l'indicatore di stato della batteria lampeggia, mostrando un codice errore [1,3] o [1,4], il cavo del display potrebbe non essere collegato correttamente.
  - Se l'indicatore di stato della batteria mostra un codice errore [2,8], significa che si è verificato un guasto sulla linea di alimentazione LCD della scheda di sistema, quindi l'LCD non riceve alimentazione.
- 3. Per i casi in cui viene visualizzato un codice errore [1,3] o [1,4], verificare che il cavo del display sia collegato correttamente.
- 4. Per i casi in cui viene visualizzato un codice errore [2,8], sostituire la scheda di sistema.

# Indicatori di diagnostica di sistema

In questa sezione sono elencati i codici degli indicatori di diagnostica di sistema di Latitude 7455.

(i) N.B.: L'indicatore di attività della batteria mostra i codici luminosi di diagnostica di sistema.

# Tabella 51. Codici degli indicatori di diagnostica di sistema

Sequenza la			
Giallo	Bianco	Descrizione del problema	
1	3	Cortocircuito nel cavo della cerniera che causa OCP1	
1	4	Cortocircuito nel cavo della cerniera che causa OCP2	
2	2	Errore della scheda di sistema (inclusi danneggiamento BIOS o errore ROM)	
2	8	Guasto LCD (rilevamento EC di un guasto alla griglia di alimentazione)	

# Opzioni di supporti di backup e ripristino

Si consiglia di creare un'unità di ripristino per individuare e risolvere i potenziali problemi di Windows. Dell mette a disposizione varie opzioni di ripristino del sistema operativo Windows sul PC. Per altre informazioni, consultare Opzioni di supporti di backup e ripristino Windows Dell.

# Ciclo di alimentazione di rete

## Informazioni su questa attività

Se il computer non è in grado di accedere a Internet a causa di problemi di connettività di rete, reimpostare i dispositivi di rete, procedendo come indicato di seguito:

## Procedura

- 1. Spegnere il computer.
- 2. Spegnere il modem.
  - (i) N.B.: Alcuni provider di servizi Internet (ISP) forniscono un dispositivo modem o router combinato.
- 3. Spegnere il router senza fili.
- 4. Attendere circa 30 secondi.
- 5. Accendere il router senza fili.
- 6. Accendere il modem.
- 7. Accendere il computer.

# Scaricare l'energia residua (eseguire l'hard reset)

## Informazioni su questa attività

L'energia residua è l'elettricità statica che rimane nel computer anche dopo averlo spento e aver rimosso la batteria.

Per la propria sicurezza e per proteggere i componenti elettronici sensibili del computer, è necessario scaricare l'energia residua prima di rimuovere o sostituire eventuali componenti del computer.

Lo svuotamento dell'energia residua, noto anche come esecuzione di un "hard reset", è anche uno dei passaggi di risoluzione dei problemi più comuni se il computer non si accende o non avvia il sistema operativo.

Effettuare le seguenti operazioni per scaricare l'energia residua:

## Procedura

- 1. Spegnere il computer.
- 2. Scollegare l'adattatore per l'alimentazione dal computer.
- 3. Rimuovere il coperchio della base.
- 4. Rimuovere la batteria.

# ATTENZIONE: La batteria è un'unità sostituibile sul campo (FRU) e le relative procedure di rimozione e installazione sono riservate ai tecnici dell'assistenza autorizzati.

- 5. Tenere premuto il pulsante di accensione per 20 secondi per prosciugare l'energia residua.
- 6. Installare la batteria.
- 7. Installare il coperchio della base.
- 8. Collegare l'adattatore per l'alimentazione al computer.
- 9. Accendere il computer.
  - N.B.: Per maggiori dettagli su come eseguire un hard reset, accedere al sito del Supporto Dell. Nella barra dei menu nella parte superiore della pagina di supporto, selezionare Supporto > Libreria di supporto. Nel campo Ricerca della pagina Libreria di supporto, digitare la parola chiave, l'argomento o il numero di modello, quindi cliccare su o toccare l'icona di ricerca per visualizzare gli articoli correlati.
## Come ottenere assistenza e contattare Dell

## Risorse di self-help

È possibile richiedere informazioni e assistenza su prodotti e servizi Dell mediante l'utilizzo delle seguenti risorse self-help:

## Tabella 52. Risorse di self-help

Risorse di self-help	Posizione delle risorse
Informazioni su prodotti e servizi Dell	Sito Dell
Suggerimenti	*
Contattare il supporto	In Windows Search, digitare Contact Support, quindi premere Invio.
Guida in linea per il sistema operativo	Sito del supporto Windows
È possibile accedere a soluzioni, diagnostica, driver e download di massimo livello e scoprire altre informazioni sul computer tramite video, manuali e documenti.	Il computer Dell è identificato in modo univoco da un codice di matricola o da un codice di servizio rapido. Per visualizzare le risorse di supporto rilevanti per il computer Dell, si consiglia di immettere il codice di matricola o il codice di servizio rapido nel sito di supporto Dell. Per ulteriori informazioni su come trovare il codice di matricola del computer, consultare Istruzioni su come individuare il codice di matricola o il numero di serie.
Articoli della Knowledge Base di Dell	<ol> <li>Accedere al sito del Supporto Dell.</li> <li>Nella barra dei menu nella parte superiore della pagina di supporto, selezionare Supporto &gt; Libreria di supporto.</li> <li>Nel campo Ricerca della pagina Libreria di supporto, digitare la parola chiave, l'argomento o il numero di modello, quindi cliccare su o toccare l'icona di ricerca per visualizzare gli articoli correlati.</li> </ol>

## Come contattare Dell

Per contattare Dell per problemi con vendita, supporto tecnico o servizio clienti, vedere Contattare il supporto sul sito di supporto Dell. () N.B.: La disponibilità dei servizi può variare in base al paese o all'area geografica e al prodotto.

() N.B.: Se non si dispone di una connessione Internet attiva, le informazioni di contatto sono indicate sulla fattura di acquisto, sulla distinta di imballaggio, sulla bolla o sul catalogo dei prodotti Dell.