

Impostazione comunicazione RS-232

RS-232 ρύθμιση επικοινωνίας

<Baud Rate> <Ποσοστό Baud>

1200



%0Y71

4800



%0Y73

19200



%0Y74

2400



%0Y72

9600



%0Y77

38400



%0Y75

<Data bit> <Δεδομένα bit>

7



%0Y80

8



%0Y88

<Stop bit> <Τέλος δεδομένων>

1 stop bit



%0Y08

2 stop bits



%0Y00

<Parità> <Ισοτιμία>

Nessuno - Κανένα



%0YN7

Dispari - Περιστό



%0YN3

Spazio - Χώρος



%0YN0

Pari - Ακόμη και



%0YN2

Mark - Σηματοδότηση



%0YN1

<Handshaking>

RTS/CTS

Abilitato - Ενεργοποίηση



%0188

RTS/CTS

Disabilitato - Απενεργοποίηση



%0180

ACK/NAK

Abilitato - Ενεργοποίηση



%0144

ACK/NAK

Disabilitato - Απενεργοποίηση



%0140

XON/XOFF

Abilitato - Ενεργοποίηση



%03K4

XON/XOFF

Disabilitato - Απενεργοποίηση



%03K0

Selezione Lingua

US



%0ZV0

Italiano *Ιταλία*



%0ZV2

Francese *Γαλλία*



%0ZV4

Επιλέξτε Γλώσσα

UK



%0ZV1

Spagnolo *Ισπανία*



%0ZV3

Tedesco *Γερμανία*



%0ZV5

Check Version



%0+ / 5

SPEEDSCAN

BARCODE SCANNER

A08-C100 (v3.1)

A08-LN1100

GUIDA RAPIDA

Italiano

ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ

Ελληνικά



Atlantis

www.atlantis-land.com

Atlantis è un marchio registrato
di proprietà di Hellatron S.p.A.

Made in TAIWAN – Hellatron S.p.A.

Via Enrico Mattei, 10 - 20010 Pogliano M.se (MI) - Italy

Tel: +39 02 99 76 011 - Fax: +39 02 99 76 01 37

info@atlantis-land.com - www.atlantis-land.com

BARCODE SCANNER



Atlantis

www.atlantis-land.com

Come programmare lo scanner

1. Effettuare la scansione del codice di Inizio configurazione

Inizio Configurazione
Διαμόρφωση έναρξης



%S+ / 3

2. Effettuare la scansione di tutti i parametri necessari per la propria applicazione

2. Σαρώστε όλες τις απαραίτητες παραμέτρους που ικανοποιούν την εφαρμογή σας

Interface selection
Reading mode
Languageetc.

3. Effettuare la scansione del codice di Fine configurazione .

3. Σαρώστε τον κωδικό Διαμόρφωση λήξης

Fine Configurazione
Διαμόρφωση λήξης



%S+ / 4

4. Effettuare la scansione "Salva Parametri" per salvare la programmazione effettuata.

4. Σάρωση "Αποθήκευση παραμέτρων" για να αποθηκεύσετε τον προγραμματισμό σας

Salva Parametri
Αποθήκευση παραμέτρων



%S+ / 0

Ripristino delle impostazioni predefinite del prodotto

Se non si conoscono con certezza le opzioni di programmazione impostate nello scanner, oppure sono state modificate alcune opzioni e si desidera ripristinare le impostazioni di fabbrica, effettuare la scansione del codice a barre riportato di seguito.



%S+ / 2

Impostazioni standard del prodotto

Στάνταρ εργοστασιακή ρύθμιση του προϊόντος

Επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων του προϊόντος

Αν δεν είσατε βέβαιοι για το ποιες επιλογές προγραμματισμού υπάρχουν στο σαρωτή, ή έχετε αλλάξει μερικές επιλογές και θέλετε να επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις, σαρώστε τον παρακάτω γραμμωκόδικα.

Selezione interfaccia

Tastiera - Πληκτρολόγιο



%0 U0

USB



%X O8

Selezione del terminale

<CR+LF>



%7 S2 +

CR



%7 S0 +

Spazio - Χώρος



%7 S4 +

STX-ETX



%7 S5 +

Selezione modalità di scansione

Good Read Off



%0 27 1

Continuous/Trigger off



%0 27 2

Continuous/auto power on



%0 27 3

Flash/auto power on



%0 27 6

Επιλογή Διασύνδεσης

RS232



%0 0 U8

Virtual COM (option)



%0 0 88

Επιλογή τερματιστή

Nussuno - Κανένα



%7 S7 +

LF



%7 S1 +

HT (TAB)



%7 S3 +

Επιλογή τρόπου λειτουργίας σάρωσης

Trigger On/off



%0 27 0

TESTING



%0 27 5

Flash Mode



%0 27 4

Impostazione Simboli

UPC-A <ON>



%0 A4 4

UPC-E <ON>



%0 B0 8

EAN-13/JAN-13/ISBN-13 <ON>



%0 A2 2

EAN-8/JAN-8 <ON>



%0 A1 1

CODE 39 <ON> CODE



%0 E0 8

128 <ON>



%0 F0 8

CODABAR/NW7 <ON>



%0 J0 8

Interleaved 2 of 5 <ON>



%0 G0 8

CODE 93 <ON>



%0 K0 8

China Postage <ON>



%0 M0 8

Telepen <ON>



%0 T0 8

GS1 DataBar Omnidirectional <ON>



%0 U0 8

GS1 DataBar Limited <ON>



%0 V0 8

GS1 DataBar Expanded <ON>



%0 W0 8

Select All Barcodes



%1 A/ +

Ρυθμίσεις συμβόλων

UPC-A <OFF>



%0 A4 0

UPC-E <OFF>



%0 B0 0

EAN-13/JAN-13/ISBN-13 <OFF>



%0 A2 0

EAN-8/JAN-8 <OFF>



%0 A1 0

CODE 39 <OFF> CODE



%0 E0 0

128 <OFF>



%0 F0 0

CODABAR/NW7 <OFF>



%0 J0 0

Interleaved 2 of 5 <OFF>



%0 G0 0

CODE 93 <OFF>



%0 K0 0

China Postage <OFF>



%0 M0 0

Telepen <OFF>



%0 T0 0

GS1 DataBar Omnidirectional <OFF>



%0 U0 0

GS1 DataBar Limited <OFF>



%0 V0 0

GS1 DataBar Expanded <OFF>



%0 W0 0