





cod. 123382



INDICE

A - ISTRUZIONI DI SICUREZZA	05
1 - PRECAUZIONI PER L'USO	05
2 - MANUTENZIONE E PULIZIA	05
3 - SMALTIMENTO	05
B - DESCRIZIONE DEL PRODOTTO	06
1 - CONTENUTO DEL KIT	06
2 - TELECAMERA	06
3 - ADATTATORE AC/DC	07
C - INSTALLAZIONE	08
1 - COME INSTALLARE LA TELECAMERA	08
2 - CONNESSIONE DELLA TELECAMERA	08
3 - INSERIMENTO DELLA SCHEDA MICROSD (NON INCLUSA)	09
D - CONFIGURAZIONE	10
1 - COME CONFIGURARE LA TELMECAMERA E AGGIUNGERLA NELL'APPLICAZIONE	10
2 - ACCESSO ALLE IMPOSTAZIONI	12
2.1 - CONFIGURAZIONE 2.2 - ESEMPIO: CONFIGURARE ALLARMI E-MAIL PER LA BILEVAZIONE DI MOVIMENTI	12
	10
<u>E - 050</u>	16
	16
2 - VISUALIZZAZIONE DELLE FOTO E DEI VIDEO REALIZZATI DALLA TELI	CAMERA 16
F - RESET	17
G - NOTE TECNICHE E LEGALI	18
1 - CARATTERISTICHE TECNICHE	18
2 - GARANZIA	18
3 - ASSISTENZA E CONSIGLI	18
4 - RESO DEL PRODOTTO - SERVIZIO POST VENDITA	19
5 - DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ	19



1 - PRECAUZIONI PER L'USO

- Non installare la telecamera in luoghi in cui il filtro dell'obiettivo potrebbe graffiarsi o sporcarsi.
- Non esporre l'obiettivo della telecamera direttamente alla luce del sole o a fonti di luce riflessa.
- Non utilizzare più prese multiple e/o prolunghe.
- Non installare in prossimità di prodotti chimici acidi, ammoniaca o fonti di emissione di gas tossici.
- Installazione e utilizzo della telecamera devono rispettare le vigenti normative locali.

2 - MANUTENZIONE E PULIZIA

- Prima di qualunque intervento, scollegare l'apparecchio dalla rete di alimentazione.
- Non pulire il prodotto con sostanze abrasive o corrosive.
- Utilizzare un semplice panno morbido leggermente inumidito.
- Per evitare di danneggiare le parti interne del dispositivo, non spruzzare direttamente su di esso prodotti per la pulizia contenuti in bombolette spray.

A - ISTRUZIONI DI SICUREZZA

3 - SMALTIMENTO

Questo logo indica che i dispositivi non più utilizzabili non possono essere gettati nei normali contenitori per i rifiuti ordinari. Le sostanze tossiche che possono esservi contenute potrebbero, infatti, rappresentare un rischio per la salute e

per l'ambiente. Tali dispositivi devono essere resi al proprio rivenditore oppure smaltiti secondo quanto stabilito dalle autorità locali.





B - DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

1 - CONTENUTO DEL KIT



4

5

6

- 1 Telecamera
- 2 Braccio per il fissaggio a parete
- 3 Adattatore AC/DC 230Vac 50Hz / 5Vdc 1A
- Cavo USB alimentazione telecamera
- Viti per fissaggio del piede Viti

2 - TELECAMERA



- 6 Presa di alimentazione per per l'adattatore AC/DC 5Vdc 1A incluso
- IT



B - DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

3 - ADATTATORE AC/DC

Nel kit è incluso un alimentatore 230 V CA 50 Hz / 5 V CC 1A. Non utilizzare nessun'altra sorgente di alimentazione per evitare il rischio di danni alla telecamera e l'annullamento della garanzia.



C - INSTALLAZIONE

1 - COME INSTALLARE LA TELECAMERA

Fissare la telecamera usando viti e tasselli adatti al tipo di supporto (le viti e i tasselli forniti sono adatti per l'uso su muri pieni).

Assicurarsi che la telecamera sia fissata saldamente per prevenire eventuali rischi di caduta.



2 - CONNESSIONE DELLA TELECAMERA





C - INSTALLAZIONE

3 - INSERIMENTO DELLA SCHEDA MICROSD (NON INCLUSA)

La telecamera prevede un alloggiamento per scheda microSD che consente di aggiungere una memoria interna al dispositivo. La capacità massima della scheda deve essere di 128GB.





D - CONFIGURAZIONE

1 - COME CONFIGURARE LA TELMECAMERA E AGGIUNGERLA NELL'APPLICAZIONE

Scaricare e installare sul proprio smartphone/tablet

l'app **Aviwatch** da App Store o Google Play e avviarla.

Toccare "+" per aggiungere una telecamera



Toccare "recherche wifi " (Ricerca reti) per aggiungere la telecamera e, se accessibile, leggere il codice QR. In caso contrario, toccare "No QRCODE? Click here" (Nessun codice QR? Tocca qui.)



Importante: connettere lo smartphone o il tablet alla stessa rete Wi-Fi che sarà utilizzata dalla telecamera.

Non compatibile con Wi-Fi HT40, non compatibile con Wi-Fi 5GHz. Controllare le impostazioni Wi-Fi del modem/router rivolgendosi al proprio provider Internet.

Se la chiave di sicurezza in uso include dei caratteri speciali (#, !, », &, ecc.) la connessione Wi-Fi potrebbe risultare problematica.

	iOS
< Retour	Recherche WIFI
SSID	unalter (40) #
Mot de passe	Mot de passe
Ensemble	
Compatible WiFi 2.	4GHz uniquement;
Merci d'augmenter et vous placer à cô	le volume sonore de votre appareil té de la caméra
	Android
retour	Connexion Wi-Fi
SSID :	i-widen-907.09
Mot de p	asse :
	Appliquer
Prise en	charge uniquement Wi-Fi 2.4 GHz.
Merci d'a votre apj caméra	ugmenter le volume sonore de pareil et vous placer à côté de la



D - CONFIGURAZIONE

Una volta indicata la password della rete Wi-Fi che la telecamera dovrà utilizzare, toccare "Ensemble" (Insieme) o "Appliquer" (Applica): lo smartphone/ tablet chiederà se la telecamera si trova all'interno del campo di rilevamento e se è pronta per la configurazione

6	Attention		3
Las	Attention La caméra est-elle prête?		
No	n	Oui	
	Androi	b	
Attention			
La caméra	est prête?		
ок		Annuler	

Se la telecamera si trova nelle vicinanze e non è configurata, toccare "**Oui**" (Si) oppure "**OK**" (OK) per avviare la configurazione tramite l'app.

N.B.: una volta alimentata, affinché la telecamera sia disponibile occorre attendere 30 secondi.



Dopo che l'app avrà inviato alla telecamera le informazioni relative alla connessione Wi-Fi, la telecamera si connetterà alla rete Wi-Fi automaticamente.

Lo smartphone/il tablet proporrà di modificare la password:

Votre camera fonctionne avec le mot de passe par défaut.
modifier?
Oui
Android
Le mot de passe est trop simple, modifiez en conséquence.
modifier



	iOS	
м	odifier mot de passe	Terminé
Ancien mot de passe		
Nouveau MdP	Nouveau MdP	
Confirmer mot de passe	Confirmer mot de passe	
	Android	
Mo	difier mot de passe	Ì
Ancien: Nouveau: Confirme:	rer clé.	
	Appliquer	

Toccare quindi "**Terminé**" (Fine) in alto a destra dello schermo oppure "**Appliquer**" (Applica) per aggiungere la telecamera alla lista delle telecamere riconosciute dall'applicazione.

	Caméra	Editer
Aiout cam	néra.	
-+ Ajour can		
(2000)		





La telecamera compare all'interno della lista ed è possibile accedere alle immagini riprese e alle relative impostazioni.

2 - ACCESSO ALLE IMPOSTAZIONI

2.1 - Configurazione

Per visualizzare i menu di configurazione, toccare l'icona (Android) o (iOS) che compare a destra del nome della telecamera all'interno della lista delle telecamere:

iOS	;
Caméra	a
Modifier mot de passe	• 5 1
Réglages alertes	·
Réglage actions sur alerte	• 3
Enregistrement programmé	· 4
Réglage audio	· 5
Réglages vidéo	• 2 6
Connexion WiFi	•
Config SD	• 8
Réglage de l'heure	• 9
Réglages Email	·
Réglages FTP	·
Réglages système	·
Infos caméra	- 13

TELECAMERA IP WI-FI ROTANTE DA INTERNO 720P

And	droid		
renau Réglage de la caméra	•		
Caméra AAAA-403446-EXONF En ligne			
Modifier le mot de passe	•	1	
Réglage de l'alarme	•	2	
Action avec l'alarme	• •	3	
Durée d'enregistrement	• >	4	
Réglages audio	• >	5	
Réglage de la vidéo	• >	6	
Réglage du Wi-Fi	• >	7	
Réglage de la carte SD	• >	8	
Réglage de l'heure	• 2	9	
Réglage de l'e-mail	• •	10	
Paramètres FTP	• ,	11	
Réglage du système	• 5	12	
Informations de l'appareil	• 2	13	

- 1 Modifica della password di connessione alla telecamera (password predefinita: "admin")
- 2 Attivazione/disattivazione e sensibilità di rilevamento

Azioni da effettuare quando viene rilevato un movimento: notifica, invio e-mail,

3 registrazione su scheda di memoria (richiede l'inserimento nella telecamera di una scheda microSD non inclusa)

- 4 Attivazione/disattivazione della registrazione continua su scheda microSD e durata dei video (richiede l'inserimento nella telecamera di una scheda microSD non inclusa)
- 5 Regolazione del volume dell'audio e del microfono



Impostazione della qualità video e del numero di fotogrammi al secondo. **Attenzione:** se la qualità dell'immagine è impostata su un valore troppo alto rispetto alla qualità della connessione internet della telecamera o dello smartphone/tablet, è possibile che le immagini siano riprodotte a scatti o che si verifichino delle disconnessioni.

6 È possibile regolare due flussi, che corrispondono alla "résolution Max" (risoluzione max) e alla "résolution faible" (risoluzione bassa), e sono selezionabili nella riproduzione dell'immagine in diretta. Attenzione: in alcuni casi la modifica della risoluzione della telecamera sarà effettiva solo dono aver riaviato l'applicazione. In caso

dopo aver riavviato l'applicazione. In caso di problemi, uscire e riavviare l'applicazione Aviwatch.

- 7 Configurazione W-Fi corrente della telecamera
- 8 Se nella telecamera è stata inserita una scheda microSD, sarà possibile formattarla e visualizzarne la capacità e lo spazio libero residuo
- 9 Impostazione della data e dell'ora in sovrimpressione nel video della telecamera
- 10 Impostazioni relative all'invio di e-mail in caso di allarme (v. esempio seguente)
- 11 Impostazioni per il salvataggio su server FTP Riavvio a distanza della telecamera /
- 12 Riavvio a distanza della telecamera / Aggiornamento / Reset
- 13 Informazioni sulla rete della telecamera

2.2 - Esempio: configurare allarmi e-mail per la rilevazione di movimento

La funzione di allarme via e-mail della rilevazione di movimento richiede la disponibilità di 2 indirizzi e-mail: un indirizzo che la telecamera impiega per l'invio degli allarmi e un secondo indirizzo da utilizzare come destinatario degli stessi. La telecamera utilizza il nome utente e la password dell'indirizzo mittente per connettersi e inviare l'e-mail. La configurazione dell'account e-mail dipende dal fornitore del servizio utilizzato.

N.B.: i due indirizzi e-mail possono essere identici (in tal caso si invierà un messaggio a se stessi).

Per il nostro esempio, qui utilizziamo **www.gmail.com**:

indirizzo-invio@gmail.com invia gli allarmi, mentre destinatario@gmail.com li riceve. I due indirizzi devono essere stati precedentemente creati.

Accedere a "**Réglages Email**" (Impostazioni e-mail):

Réglages	Email	5	ave	-11
E-mail		•		1
Mot de pause		•		2
ncés		-	D	3
Envoyar.h			•	4
Serveur SMTP		•		5
Port Server		•		6
je		Nor	e 2	7
IP Camera sen	it you an Er	nail alert		8
	al coltat			_
An iglage de l'é-mail	Idroid			_
An Iglage de l'é-mail	idroid		-1	_
An Iglage de l'é-mail	idroid		1	_
An Iglage de l'é-mail			- 1 - 2 - 3	_
An iglage de l'é-mail 1 se svancés	idroid		- 1 - 2 - 3	_
An Iglage de l'é-mail			- 1 - 2 - 3 - 4 - 5	
An iglage de l'é-mail	idroid		- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6	
An Igloge de l'ernati I se se se svancés			- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7	
An Iglage de l'é-mail			- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8	
An iglage de l'e-mail avancés * *			1 2 3 4 5 6 7 8	
An Iglage de l'é-mail			1 2 3 4 5 6 7 8 9	
	Róglages E-mall Mot de parte nocés Envoyer A Serveur SMTP Port Server Port Server IP Camera ser Port Server Port Server	Réglages Email E-mail Mot de passe nocés Envoyer A Serveur SMTP Port Server IP Camera sent you an Er ra has detected suspicious seen sent to your email add	Réglages Email S E-mail Image: Comparison of the parameter of the param	Réglages Email Save E-mail



1	E-mail: Nome che è necessario inserire per collegarsi alla casella di posta elettronica che invierà gli allarmi. Nel nostro esempio con gmail è l'indirizzo del mittente: indirizzoinvio@gmail.com
2	Password: La password di connessione corrispondente a indirizzoinvio@gmail. com nel nostro esempio
3	Impostazioni avanzate
4	Destinatario: Inserire qui l'indirizzo e-mail che riceverà gli allarmi. Nel nostro esempio: destinataire@gmail.com
5	Server SMTP: dipende dal provider dell'indirizzo e-mail di invio degli allarmi. Nel nostro esempio con gmail: smtp.gmail.com
6	Porta server: dipende dal provider di posta elettronica dell'indirizzo e-mail da cui si inviano gli allarmi. Nel nostro esempio con gmail: 587
7	Tipo di crittografia: sicurezza della connessione, dipende dal provider di posta elettronica. Nel nostro esempio con gmail: STARTTLS
8	Oggetto: oggetto dell'e-mail di allarme
9	Messaggio: corpo dell'e-mail
10	Test: consente di simulare un allarme per inviare un'e-mail e poter così controllare che la telecamera sia configurata correttamente.
11	"Save/Appliquer" (Applica): salva le impostazioni

N.B.: indipendentemente dal provider di posta elettronica del destinatario, è il mittente che determina ciò che cosa deve essere inserito in questi campi. Assicurarsi tuttavia che i messaggi di allarme non siano considerati come posta indesiderata dai destinatari.

Attenzione: alcuni provider di posta elettronica non accetteranno che la telecamera invii notifiche senza il previo consenso da parte dell'utente. Per maggiori informazioni, consultare le impostazioni di sicurezza della propria posta elettronica.

Informazione importante: Questo tipo di impostazioni dipende esclusivamente dalla propria posta elettronica ed è quindi inutile contattare in proposito l'assistenza tecnica Avidsen. Per maggiori informazioni, contattare TELECAMERA IP WI-FI ROTANTE DA INTERNO 720P

direttamente il proprio provider di posta elettronica.

Una volta completata la configurazione, la telecamera è predisposta per l'invio delle e-mail. Ora occorrerà indicare quando inviarle. Per farlo, accedere alle impostazioni della telecamera e aprire il menu "Action avec alarme" (Azione

con allarme in corso) o "Réglage actions sur alerte" (Impostazione azioni con allarme in corso):



 rilevato un movimento, tutti i dispositivi su cui la telecamera è stata registrata tramite l'app Aviwatch riceveranno una notifica (sul tablet/ smartphone è necessario che l'app funzioni in background)

Registrazione su scheda SD: se nella telecamera è stata inserita una scheda microSD, ogni allarme fa automaticamente partire la registrazione di un video. Il video può essere visionato anche da remoto (v. info seguenti)



3	E-mail con foto in allegato: se è stata eseguita la configurazione dell'e-mail (v. paragrafo precedente), il rilevamento di movimenti genererà l'invio di un'e-mail
4	Opzioni relative all'FTP, non trattate in questo manuale
5	Per salvare le impostazioni, toccare "Appliquer" (Applica) oppure "retour" (indietro) su iOS.

Una volta terminata la configurazione, basterà attivare il rilevamento dei movimenti nel menu "**Réglages alertes**" (Impostazioni allarmi):



1	Toccare per attivare il rilevamento dei movimenti
2	Toccare per regolare la sensibilità di rilevamento dei movimenti. Alta sensibilità = anche il più piccolo movimento farà scattare l'allarme; bassa sensibilità = solo i movimenti più intensi faranno scattare l'allarme.
3	Per salvare le impostazioni, toccare " Appliquer " (Applica) oppure " retour " (indietro) su iOS

La configurazione è ora completata. A partire da ora, a seconda delle impostazioni scelte, gli eventuali movimenti fatti davanti alla telecamera genereranno l'invio di un'e-mail di allarme e di una notifica nell'app **Aviwatch**, e/o la registrazione sulla scheda di memoria.



E -UTILIZZO

1 - VIDEO IN DIRETTA

Per visualizzare le immagini riprese in tempo reale, accedere alla lista delle telecamere e toccare l'immagine che compare a sinistra del nome della telecamera:



2 - VISUALIZZAZIONE DELLE FOTO E DEI VIDEO REALIZZATI DALLA TELECAMERA

Partendo dalla lista delle telecamere è possibile accedere alle fotografie scattate e salvate nello smartphone/tablet, ai video salvati nello smartphone/ tablet e ai video salvati nella scheda microSD (non inclusa) della telecamera.

Se l'opzione di registrazione su scheda di memoria è attiva, in seguito a un allarme sarà possibile consultare la registrazione relativa al rilevamento.







In caso di problemi o di perdita delle credenziali di accesso, la telecamera può essere riportata alle impostazioni di fabbrica tenendo premuto per 15 secondi il tasto Reset. Al termine della reinizializzazione la telecamera si riavvia automaticamente. Dopo 30 secondi sarà nuovamente disponibile per essere riconfigurata.



G - NOTE TECNICHE E LEGALI

1 - CARATTERISTICHE TECNICHE

Telecamera	
Alimentazione	5 V CC / 1A
Interfaccia rete senza fili	Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4Ghz
Sensore ottico	1/4" CMOS
Intensità luminosa minima	0 lux
Visione notturna	Automatica (sensore crepuscolare) Portata: 10m
Ottica	f:3.6mm
Tasti	Tasto di reset: ripristina i parametri di fabbrica
Compressione video	h.264
Risoluzione	Flusso principale: fino a 1280x720 pixel Flusso secondario: fino a 640x352 pixel
Audio	Microfono e altoparlante integrati per comunicazioni audio bidirezionali
Memoria	1 alloggiamento per scheda microSD fino a 128GB per salvare video con accesso da remoto
Motori	Angolo di rotazione orizzontale 350° Angolo di rotazione verticale 120°
Temperatura e umidità d'utilizzo	da 0°C a 40°C, da 20% a 85% RH senza condensa Solo per uso interno
Temperatura e umidità di conservazione	da -10°C a 60°C, da 0% a 90% RH senza condensazione

2 - GARANZIA

- Il presente prodotto è coperto da una garanzia pezzi e manodopera di 2 anni a partire dalla data di acquisto. Per far valere la garanzia è necessario conservare la prova di acquisto.
- La garanzia non copre eventuali danni dovuti a negligenza, urti o incidenti.
- La garanzia non si applica al prodotto aperto o riparato da persone esterne alla società Avidsen.
- Eventuali interventi di riparazione autonomi dell'apparecchio invalidano la garanzia.

3 - ASSISTENZA E CONSIGLI

• Nonostante tutta la cura con la quale abbiamo

progettato i nostri prodotti e realizzato il presente manuale, qualora l'utente incontri difficoltà nell'installare il prodotto o abbia dei dubbi è invitato a contattare i nostri specialisti, che saranno sempre a sua completa disposizione per rispondere a tutte le sue domande.

In caso di malfunzionamento del prodotto durante l'installazione o pochi giorni dopo la stessa si invita a contattare il servizio clienti rimanendo di fronte al prodotto: molto probabilmente il problema deriva da un errato settaggio o da un'installazione non conforme e così facendo i nostri tecnici potranno diagnosticarne subito l'origine. Se invece il problema dovesse derivare dal prodotto stesso il tecnico fornirà all'utente un apposito numero di pratica per poter effettuare un reso in negozio. In mancanza di tale numero di pratica



G - NOTE TECNICHE E LEGALI

il rivenditore potrà rifiutarsi di sostituire

il prodotto difettoso.I tecnici del servizio post-vendita sono disponibili al numero:

Assistenza clienti: + 39 02 97 27 15 98

Dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00.

4 - RESO DEL PRODOTTO - SERVIZIO POST VENDITA

Nonostante tutta la cura con la quale abbiamo progettato e realizzato il prodotto acquistato, qualora fosse necessario rinviarlo al produttore tramite il servizio post vendita per permetterne la riparazione, sarà possibile consultare lo stato di avanzamento dell'intervento collegandosi al seguente sito Internet: http://say.avidsen.com

Avidsen si impegna a disporre di uno stock di pezzi di ricambio per questo prodotto durante il periodo di garanzia contrattuale.

5 - DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Alla direttiva R&TTE

Avidsen dichiara che il dispositivo seguente: Telecamera IP Wi-Fi da interno 720P 123382 È conforme alla direttiva RED e che tale conformità è stata valutata in ottemperanza delle seguenti norme vigenti: EN 60065:2014

EN 62479:2010 EN 301 489-1 V2.1.0:2016-04 EN 301 489-17 V3.1.0:2016-04 EN 300 328 V2.0.20:2016-03

Chambray les Tours, 06/02/2017 Alexandre Chaverot, presidente

Avidsen France S.A.S - 32, rue Augustin Fresnel 37170 Chambray les Tours - Francia