Webcam Dell UltraSharp WB7022 Guida dell'utente





- () NOTA: Una NOTA segnala informazioni importanti che aiutano a fare un migliore utilizzo del proprio computer.
- ATTENZIONE: La dicitura ATTENZIONE indica potenziali danni all'hardware o la perdita dei dati se non si osservano le istruzioni.

AVVERTENZA: La dicitura AVVERTENZA indica potenziali danni materiali, lesioni personali o morte.

Copyright © 2021 Dell Inc. o relative filiali. Tutti i diritti riservati. Dell, EMC e altri marchi sono marchi commerciali di Dell Inc. o delle sue consociate. Altri marchi possono essere marchi commerciali dei rispettivi proprietari.

2021 - 06

Rev. A00

Indice

Descrizione	4
Contenuto della confezione	5
Viste	6
Impostazione della webcam su un monitor	7
Impostazione della webcam su un treppiede	9
Funzioni	11
Specifiche	12
Dell Peripheral Manager	13
Cosa è Dell Peripheral Manager?	13
Installazione di Dell Peripheral Manager	13
Domande frequenti	14
Risoluzione dei problemi	15
Informazioni legali	17
Assistenza	18

Descrizione

La webcam Dell WB7022 è l'ultima della linea di periferiche Dell che offre quanto segue:

- Video 4K a 30 fps e video Full HD a 60 fps
- · Inquadratura automatica Al
- Zoom digitale 5x
- · Campo visivo regolabile con messa a fuoco automatica
- · Supporto per High Dynamic Range (HDR) e riduzione del disturbo video
- · Supporto per Walk Away Lock e Wake on Approach
- Supporto per Windows Hello
- · Personalizzazione aggiuntiva tramite Dell Peripheral Manager

Contenuto della confezione











- 1. LED IR/sensore
- 2. Sensore di prossimità
- 3. Obiettivo multi-elemento e ampio sensore 4K Sony© STARVIS™
- 4. Indicatore luminoso a LED bianco
- **5.** Slot per supporto per webcam o adattatore per treppiede
- 6. Porta USB-C



- 7. Struttura webcam
- 8. Supporto per webcam
- 9. Adattatore per treppiede*
- **10.** Filettatura dell'adattatore per treppiede

*Treppiede non incluso

Impostazione della webcam su un monitor

- **NOTA:** Si consiglia di disporre di una connessione Internet attiva sul computer per la migliore esperienza di installazione.
- 1. Collegare l'estremità USB-C del cavo alla porta USB-C della webcam.

NOTA: Inserire completamente il connettore del cavo nella porta USB-C.



2. Allineare e inserire la testa di montaggio della webcam nello slot di montaggio della webcam sulla webcam.



3. Aprire la base del supporto per webcam e fissare il supporto per webcam insieme alla webcam nella cornice del monitor.



4. Premere la base del supporto per webcam verso il coperchio posteriore del monitor per assicurarsi che la webcam sia fissata saldamente.



5. Rimuovere il copriobiettivo magnetico e posizionarlo sul retro della webcam.



NOTA: La webcam, una volta montata utilizzando il supporto per webcam, può essere inclinata verso l'alto e verso il basso in base alle necessità.



6. Collegare l'estremità USB-A del cavo a una porta USB-A 3.0 sul notebook, desktop o monitor.



 Osservare le istruzioni sullo schermo per personalizzare le impostazioni della webcam utilizzando l'applicazione Dell Peripheral Manager. Per altre informazioni, fare riferimento a <u>Dell Peripheral Manager</u>.

Impostazione della webcam su un treppiede

1. Allineare la filettatura sull'adattatore per treppiede con la vite di montaggio sul treppiede. Ruotare l'adattatore per treppiede finché non è fissato saldamente sul treppiede.



Collegare l'estremità USB-C del cavo alla porta USB-C della webcam.
 NOTA: Inserire completamente il connettore del cavo nella porta USB-C.



3. Allineare e inserire la testa di montaggio dell'adattatore per treppiede nello slot di montaggio della webcam sulla webcam.



4. Rimuovere il copriobiettivo magnetico e posizionarlo sul retro della webcam.



5. Collegare l'estremità USB-A del cavo a una porta USB-A 3.0 sul notebook, desktop o monitor.



6. Osservare le istruzioni sullo schermo per personalizzare le impostazioni della webcam utilizzando l'applicazione Dell Peripheral Manager. Per altre informazioni, fare riferimento a Dell Peripheral Manager.

Funzioni

Campo visivo regolabile:

La webcam Dell WB7022 dispone di un campo visivo di 90 gradi (FOV) e può essere modificata a 65 o 78 in base alle preferenze dell'utente. La regolazione del FOV consente di personalizzare l'uscita video per l'ambiente esterno.

Inquadratura automatica (inquadratura singolo utente):

Se l'utente si trova entro 2 metri dalla webcam, la webcam abilita la funzione di inquadratura automatica (inquadratura singolo utente) e regola la cornice per mettere a fuoco l'utente. È possibile abilitare l'inquadratura automatica per assicurarsi che la webcam mantenga il soggetto sempre al centro dell'inquadratura.

HDR e riduzione disturbo video:

La sovrapposizione digitale HDR della webcam Dell WB7022 garantisce una qualità dell'immagine superiore in ambienti con illuminazione estrema, mentre la riduzione del disturbo video elimina automaticamente le immagini sgranate in condizioni di scarsa illuminazione.

Specifiche

Porte dati di streaming della webcam	Una porta USB 3.1 Gen 1 (USB-C)
Porte e risoluzioni di uscita video in streaming	Motore di codifica H.264, MJPEG
Formato video supportato	4K UHD a 30 fps Full HD a 30 o 60 fps HD a 30 o 60 fps
Campo visivo	65 / 78 / 90 gradi
Messa a fuoco	Auto
Zoom	Zoom digitale 5x
Correzione luce automatica	 HDR e bilanciamento del bianco automatico Riduzione disturbo video
Indicatori LED	ON: Webcam in uso OFF: Webcam spenta o non in uso
Sistema operativo supportato	Windows 10 (64 bit) Mac OS
Temperatura di esercizio (max.)	La webcam può funzionare a una temperatura ambiente massima di 40°C

Dell Peripheral Manager

Cosa è Dell Peripheral Manager?

L'applicazione Dell Peripheral Manager consente di gestire e configurare varie periferiche Dell collegate al computer. Consente all'utente di apportare modifiche alle impostazioni del dispositivo e fornisce ulteriori personalizzazioni.

Installazione di Dell Peripheral Manager

Quando si collega il dispositivo al computer per la prima volta, Dell Peripheral Manager viene scaricato e installato automaticamente tramite il processo di Windows Update. **NOTA:** Se Dell Peripheral Manager non viene visualizzato entro pochi minuti, è possibile installare manualmente il software verificando la disponibilità di aggiornamenti.

Per ulteriori dettagli sull'applicazione e sulle personalizzazioni disponibili per la webcam Dell WB7022, consultare la Guida dell'utente per Dell Peripheral Manager all'indirizzo <u>www.dell.com/support</u>.

Domande frequenti

1. Qual è la configurazione consigliata per installare la webcam Dell WB7022?

Windows 10 64 bit / Mac OS X 10.7 o versione più recente Una porta USB 3.0 tipo A

2. Cosa è Windows Hello?

Windows Hello è un metodo di autenticazione offerto su Windows 10. Consente all'utente di autenticarsi utilizzando l'impronta digitale, il riconoscimento facciale o un PIN sicuro. La webcam Dell WB7022 supporta Windows Hello e consente di accedere al PC utilizzando il riconoscimento facciale.

Per abilitare Windows Hello, andare su **Impostazioni > Account > Opzioni di accesso** e configurare Windows Hello.

3. Cosa è un sensore di prossimità e a cosa serve ?

I sensori di prossimità vengono utilizzati per rilevare la presenza di qualsiasi oggetto all'interno del campo visivo del sensore. La webcam Dell WB7022 dispone di un sensore di prossimità che attiva Windows Hello e autentica l'utente tramite il riconoscimento facciale. Il sensore rileva anche la presenza dell'utente e riattiva il computer dalla sospensione. Quindi, quando ci si avvicina al computer, è pronto per accedere utilizzando Windows Hello. Inoltre, rileva quando ci si allontana dal sistema e lo blocca fornendo sicurezza completa.

4. Perché si deve utilizzare USB 3.0 o versioni successive per configurare la webcam Dell WB7022?

La webcam Dell WB7022 supporta la risoluzione video 4K solo quando è collegata a una porta USB 3.0. Se è collegato a una porta USB 2.0, a causa della limitazione del trasferimento dati, potrebbero verificarsi problemi di qualità dell'immagine e di autenticazione inferiori.

5. Come si può sapere se la webcam è accesa?

La webcam Dell WB7022 dispone di un LED di stato sull'obiettivo anteriore che rimane acceso (luce bianca) quando la webcam è in uso. Il comportamento del LED di stato è il seguente: **Webcam in uso:** il LED di stato è bianco fisso

Autenticazione Windows Hello in corso: il LED IR lampeggia ripetutamente

6. Come si configura Windows Hello tramite la webcam Dell WB7022?

Attualmente Windows 10 (aggiornamento di ottobre 2020 o precedente) non supporta la webcam esterna per il riconoscimento facciale di Windows Hello. Tuttavia, è possibile impostare la webcam Dell WB7022 in modo che funzioni con Windows Hello seguendo questi passaggi: Andare a **Regolazione webacam** in **Dell Peripheral Manager** > Selezionare l'opzione "**Dai priorità alla webcam esterna**". Per ulteriori informazioni, andare a Dell Peripheral Manager.

7. È possibile utilizzare la webcam Dell WB7022 con una docking station o un hub USB?

Sì, è possibile configurare la webcam tramite una docking station o un hub USB collegati al computer

8. Perché Wake on Approach non funziona quando il computer è in sospensione?

Portando il computer in sospensione manualmente, la webcam Dell WB7022 rileva l'utente nel FOV (campo visivo) prima che il sistema entri in sospensione. Questo è il motivo per cui la funzione Wake on Approach non funziona. È stato progettato per funzionare solo quando Walk Away Lock attiva la modalità di sospensione del computer. Quando la presenza dell'utente viene rilevata in un secondo momento, Wake on Approach impiega meno di 10 secondi per riattivare il sistema.

Risoluzione dei problemi

Problema	Possibili soluzioni
Passaggi consigliati per problemi con la webcam	 Per qualsiasi problema con la webcam Dell WB7022, si consiglia di iniziare seguendo questi passaggi: 1. Aggiornare il BIOS del computer all'ultima versione disponibile. 2. Aggiornare il sistema operativo all'ultima versione disponibile. 3. Aggiornare l'host USB e il driver Thunderbolt sul computer. 4. Aggiornare il firmware sulla webcam Dell WB7022 alla versione più recente dal sito www.dell.com/support.
Webcam non rilevata	 Provare a scollegare e ricollegare il cavo USB. Controllare se la webcam viene rilevata in Gestione dispositivi. Scollegare la webcam da qualsiasi docking station o hub USB e collegarla direttamente al computer. Assicurarsi che il cavo della webcam sia completamente inserito nella porta USB-C della webcam.
Impossibile selezionare la risoluzione 4K nelle impostazioni della webcam	 Assicurarsi che il cavo della webcam sia completamente inserito nella porta USB-C della webcam. Controllare se la webcam è collegata a una porta USB 3.0 sul computer in modo che abbia un throughput sufficiente per supportare video 4K.
Walk Away Lock e Wake on Approach non funzionano	La webcam Dell WB7022 non può utilizzare le funzioni Walk Away Lock e Wake on Approach sui sistemi che supportano lo stato S3. Per maggiori dettagli sullo stato S3, vedere Stati di sospensione del sistema.
L'immagine o il video mostra artefatti e sfarfallio, a causa di interferenze da sorgenti luminose LED o fluorescenti	 Per risolvere questo problema, è necessaria un'ulteriore personalizzazione in base all'illuminazione ambientale. Per i dettagli su come risolvere questo problema, andare a Dell Peripheral Manager > Colore e immagine: 1. Attivare la funzione anti-sfarfallio. 2. Passare da 50 Hz a 60 Hz per verificare quale opzione elimina lo sfarfallio.

La funzione di rilevamento di prossimità della webcam non funziona	Questa funzione non è supportata su computer non Dell. Se si utilizza un computer Dell, aggiornare il BIOS e i driver all'ultima versione disponibile dal sito del supporto Dell.
Impossibile installare Dell Peripheral Manager su computer Windows basati su ARM	Dell Peripheral Manager non è supportato sui computer Windows basati su ARM.
La webcam non funziona con Dell Peripheral Manager e l'app Fotocamera Windows dopo aver effettuato l'hot-swap della webcam al computer	Attendere alcuni secondi dopo aver scollegato la webcam prima di ricollegarla al computer.
Webcam non rilevata se collegata a una docking station o un hub USB	 Collegare la docking station o l'hub ad una porta USB 3.0 del computer. Aggiornare il firmware della docking station alla versione più recente.
La webcam non è in grado di impostare automaticamente il frame rate e l'esposizione	La funzione di esposizione automatica e frame rate funziona solo in condizioni di scarsa illuminazione ed è supportata quando l'HDR è disattivato. Disattivare HDR in Dell Peripheral Manager per utilizzare l'esposizione automatica e il frame rate.
L'inquadratura automatica non funziona quando la webcam è impostata per funzionare a 60 fps	La webcam Dell WB7022 non supporta 60 fps a 4K. L'inquadratura automatica cessa di funzionare a 60 fps per evitare cali di risoluzione. La webcam può supportare l'inquadratura automatica solo quando la webcam è configurata per funzionare a 24 o 30 fps.

Informazioni legali

Garanzia

Garanzia limitata e criteri per la restituzione

La webcam Dell WB7022 viene fornita con un hardware limitato a 3 anni. Se acquistati insieme a un sistema Dell, disporranno della garanzia del sistema.

Per clienti negli Stati Uniti:

L'acquisto e l'uso del presente prodotto sono soggetti al contratto dell'utente finale di Dell, che si trova sul sito www.dell.com/terms. Il presente documento contiene una clausola di arbitrato vincolante.

Per clienti in Europa, Medio Oriente e Africa:

l prodotti Dell venduti e utilizzati sono soggetti a diritti legali dei consumatori nazionali vigenti, ai termini di qualsiasi contratto di vendita con il rivenditore (applicabile tra l'utente e il rivenditore) e alle condizioni contrattuali per l'utente finale di Dell.

Dell può inoltre fornire una garanzia hardware aggiuntiva. Per tutti i dettagli del contratto dell'utente finale Dell e le condizioni di garanzia, visitare il sito www.dell.com, selezionare il proprio Paese dall'elenco nella parte inferiore della homepage e fare clic sul link "termini e condizioni" per visualizzare i termini dell'utente finale o sul link "supporto" per i termini di garanzia.

Per clienti fuori dagli Stati Uniti:

I prodotti Dell venduti e utilizzati sono soggetti a diritti legali dei consumatori nazionali vigenti, ai termini di qualsiasi contratto di vendita con il rivenditore (applicabile tra l'utente e il rivenditore) e ai termini di garanzia Dell. Dell può inoltre fornire una garanzia hardware aggiuntiva. Per tutti i dettagli dei termini di garanzia Dell, visitare il sito www.dell.com, selezionare il proprio Paese dall'elenco nella parte inferiore della homepage e fare clic sul link "termini e condizioni" o sul link "supporto" per i termini di garanzia.

Assistenza

Contattare Dell

NOTA: Se non si ha una connessione ad Internet attiva, le informazioni di contatti si possono trovare sulla fattura d'acquisto, sulla bolla d'accompagnamento del prodotto oppure nel catalogo dei prodotti Dell.

Dell fornisce varie opzioni di supporto ed assistenza online e telefonica. La disponibilità varia in base ai paesi ed ai prodotti, ed alcuni servizi potrebbero non essere disponibili nella propria zona. Per contattare Dell per la vendita, l'assistenza tecnica o il servizio al cliente:

Operazioni

- 1. Andare al sito <u>www.dell.com/support</u>.
- 2. Selezionare la categoria di assistenza.
- **3.** Verificare il proprio Paese o la zona nel menu a discesa Scelta Paese/Zona in basso nella pagina.
- **4.** Selezionare il collegamento al servizio o al supporto appropriato in base alle proprie necessità.