GAMA

MANUALE D'USO USAGE E CONSERVAZIONE
FOR CONSULTATION FUTURE
INSTRUCTION AND MAINTENANCE MANUAL

GAMA S.p.A.
Via Maria Lampugnani, 27 - 20145 Milano
Tel. +39 02 36 581 - Fax +39 02 36 581 200
www.gamaspa.com

GAMA
LINEA ITALIA

Scan the QR code to access the instructions online

ITA

AVVERTENZE:
LEGGERE ATTENTAMENTE PRIMA DI UTILIZZARE L'APPARECCHIO.
CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI.

Il Non utilizzare l'apparecchio con le mani bagnate, in presenza di acqua o di vapore. Non immergere in acqua o in altri liquidi. Il Non utilizzare questo apparecchio in prossimità di vasche da bagno oppure di altri recipienti contenenti acqua. Il Non toccare la griglia di presa quando è aperta perché la vicinanza di acqua

dovrebbe il caso attorno all'apparecchio, di pagarlo e di sottoporlo a tensioni che possano compromettere il corretto funzionamento e quindi danneggiare l'apparecchio. Non utilizzare l'apparecchio in ambienti ove sussistano pericolo di esplosione o comunque ambienti ove sussistano gas infiammabili o ambienti ove manchino o siano l'incolumità dell'utilizzatore. Il Se il cavo di alimentazione è danneggiato, per evitare ogni rischio, rivolgersi esclusivamente ai centri autorizzati. Non utilizzare dispositivi ed accessori modificati o che non siano stati consigliati dal produttore. Il Non utilizzare l'apparecchio quando non viene utilizzato e prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia o di manutenzione scollegare sempre il cavo della spina. Nb: Se si desidera mantenere il programma memorizzato nella lavatrice, rifiutare. Per la pulizia esterna utilizzare un panno morbido e non usare mai solventi, benzina, alcoli, acqua. Non reggere né manipolare l'apparecchio del cavo. Evitare

potrebbe rappresentare una minaccia, porre particolare attenzione quando si si utilizza nel caso in cui fosse di utilizzare questo apparecchio elettrico quando sia presente nell'ambiente. Il Non lasciare cadere, urtare, né permettere il cavo di alimentazione danneggiato o se sono evidenti rotture sulla parte esterna del corpo macchina. Non tentare di riparare l'apparecchio se non funziona correttamente, staccarlo subito dalla presa di corrente e rivolgersi esclusivamente ai centri autorizzati. Il Al fine di evitare rischi, dovrà essere sostituito dal produttore o dal suo servizio tecnico o da persone di sua iniziativa o dal suo servizio post-vendita. Questo apparecchio può essere utilizzato da persone ridotte capacità fisiche o mentali, o con ridotta conoscenza del prodotto stesso, purché sia sotto sorveglianza o abbia ricevuto istruzioni in modo appropriato in confidenza a essere potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute. Non permettere che i bambini giochino con dal prodotto. Per informazioni più dettagliate sul

Non utilizzare questo apparecchio in presenza di persone (inclusi i bambini) che siano di altri regolare contenenti acqua.

Questo apparecchio, per la Vostra sicurezza, è stato progettato con un dispositivo sostenuto. ⚠

Il simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non può essere trattato come rifiuto domestico. Il prodotto dovrà essere consegnato al centro di raccolta ufficiale per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Assicurandosi che questo prodotto vi venga smaltito in maniera corretta, si contribuisce a evitare potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute umana, che potrebbero altrimenti verificarsi dal prodotto. Per informazioni più dettagliate sul

prova di acquisto in originale nel punto vendita nel quale è stato effettuato l'acquisto. Oppure è pure indicato di uno dei tanti Centri Assistenza Tecnica GAMA sul territorio. Il Non tentare di riparare l'apparecchio se questo immediatamente sostituito con un prodotto del pari o maggiori valore. Per scoprire di più sulla validità di questa garanzia, consultare la Rapporto sul sito **www.gamaelettrodomestici.com**.

Il Non utilizzare l'apparecchio per scopi diversi da quelli per cui è stato progettato. Il Non lasciare il cavo di alimentazione sporgente dal bordo del piano di lavoro. Il Non tirare il cavo di alimentazione per staccare la spina dalla presa di corrente. Il Non lasciare il cavo di alimentazione a contatto con superfici calde. Il Non lasciare il cavo di alimentazione pendente. Il Non

ricollegarlo di questo prodotto contattare l'ufficio comunale. Il servizio locale di smaltimento rifiuti o il negozio presso il quale è stato acquistato.

PERIODO DI GARANZIA LIMITATA:
Il periodo di **garanzia standard** per gli accessori/ricambi ammonta a 12 mesi, fatti salvi i periodi di garanzia stabiliti dalla Direttiva Europea 1999/44/CE. Il periodo di **garanzia professionale** per gli accessori/ricambi ammonta a 6 mesi per tutte le attrezzature utilizzate in ambito professionale, eccezione fatta di quelle per le quali il periodo di garanzia standard è di 12 mesi. Per entrambi i casi la validità della garanzia avrà luogo a partire dalla data di acquisto del prodotto. Il periodo di vitaprio è tutto in suo pari, in quanto si fa fede sono data di arrivo. Per accedere al servizio di assistenza in garanzia è necessario recarsi con la

PERIODO DI GARANZIA LIMITATA:
Il periodo di **garanzia standard** per gli accessori/ricambi ammonta a 12 mesi, fatti salvi i periodi di garanzia stabiliti dalla Direttiva Europea 1999/44/CE. Il periodo di **garanzia professionale** per gli accessori/ricambi ammonta a 6 mesi per tutte le attrezzature utilizzate in ambito professionale, eccezione fatta di quelle per le quali il periodo di garanzia standard è di 12 mesi. Per entrambi i casi la validità della garanzia avrà luogo a partire dalla data di acquisto del prodotto. Il periodo di vitaprio è tutto in suo pari, in quanto si fa fede sono data di arrivo. Per accedere al servizio di assistenza in garanzia è necessario recarsi con la

ACCIDENTI DI TRASPORTO
Non tentare riparazioni. Se il prodotto è danneggiato, rivolgersi al rivenditore presso il quale è stato acquistato. Non tentare riparazioni. Se il prodotto è danneggiato, rivolgersi al rivenditore presso il quale è stato acquistato.

ATTENZIONE! LEGGERE ATTENTAMENTE PRIMA DI UTILIZZARE L'APPARECCHIO
Non tentare riparazioni. Se il prodotto è danneggiato, rivolgersi al rivenditore presso il quale è stato acquistato.

ATTENZIONE!
Non tentare riparazioni. Se il prodotto è danneggiato, rivolgersi al rivenditore presso il quale è stato acquistato.

PULIZIA E MANUTENZIONE
Prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia o di manutenzione, staccare sempre il cavo della spina dalla presa di corrente. Non immergere in acqua o in altri liquidi. Non utilizzare solventi, benzina, alcoli, acqua. Non utilizzare spugne abrasive o prodotti abrasivi. Per la pulizia esterna utilizzare un panno morbido