SIZE:143*210mm 2020/3/2

TERMOZETA

RAFFRESCATORE D'ARIA

WINDZETA ICE

cod. TZWZ08

MANUALE D'ISTRUZIONI

Vi ringraziamo per la preferenza accordata avendo scelto un prodotto TERMOZETA.

Vi preghiamo di leggere attentamente le informazioni contenute in questo manuale, in quanto Vi aiuteranno a sfruttare al meglio le caratteristiche di questo prodotto
Il presente libretto è parte integrante dell'apparecchio e deve essere letto attentamente prima dell'utilizzo perché fornisce importanti indicazioni riguardanti la sicurezza di installazione, d'uso e di manutenzione. Conservare quindi con cura

Cordialmente
Lange Distribution S.r.l.

Leggere attentamente questo manuale d'istruzioni poiché all'interno vi sono importanti informazioni sulla sicurezza, l'uso e la manutenzione dell'elettrodomestico. Conservare il manuale per consultazioni future.

AVVERTENZE GENERALI

1. Utilizzare quest'apparecchio solo come descritto nel presente manuale.
2. Non fare un uso improprio del prodotto.
3. Qualsiasi altro uso non consigliato dal costruttore può causare incendi, scosse elettriche o incidenti a persone.
4. Questo prodotto non è un giocattolo. I bambini devono essere debitamente supervisionati al fine di assicurarsi che non ci giochino.
5. Questo apparecchio può essere usato da bambini dagli 8 anni in su e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, oppure con mancanza di esperienza o di conoscenza, se hanno potuto beneficiare, attraverso l'intermediazione di una persona responsabile della loro sicurezza, di una sorveglianza o di istruzioni riguardanti l'uso del condizionatore e quindi hanno capito i possibili rischi.
6. Disinserire l'alimentazione della rete in caso di non utilizzo o pulizia.
7. In caso di anomalie spegnere subito l'apparecchio, non tentare di ripararlo, e portarlo al centro assistenza tecnica autorizzato.
8. Non smontare o sostituire i pezzi da soli, questo potrebbe influire sulla sicurezza del prodotto.
9. Non toccare il cavo di alimentazione con le mani umide; rischio di scossa elettrica!
10. Non inserire oggetti nelle griglie dell'apparecchio. Può portare a perdite, corto circuito e danni al prodotto.
11. Non spruzzare sostanze infiammabili o pesticidi attorno al prodotto; potrebbe danneggiare il prodotto.
12. Non utilizzare l'apparecchio in presenza di fili o spine danneggiati. Non tentare di cambiare il cavo di alimentazione da sé.

13. Se il cavo di alimentazione è danneggiato dovrà essere sostituito dal produttore, dal suo rivenditore o da una persona similmente qualificata onde evitare rischi.
14. Non piegare o appoggiare oggetti pesanti sul cavo di alimentazione.
15. Spegnere l'interruttore ed estrarre la spina prima di fare manutenzione o muovere l'apparecchio. Staccare sempre la spina quando l'apparecchio non è in uso.
16. Per disconnettere l'apparecchio, premere il tasto ON/OFF e rimuovere la spina dalla presa. Tirare solo la spina. Non tirare il cavo.
17. Non versare acqua sopra al prodotto: rischio di corto circuito e danni al prodotto.
18. Non lasciare a lungo la mandata dell'aria diretta verso un bambino: non è salutare.
19. Dopo aver tolto l'imballaggio, assicurarsi dell'integrità dell'apparecchio; in caso di dubbio non utilizzarlo e rivolgersi a personale professionalmente qualificato. Gli elementi d'imballaggio (sacchetti di plastica, polistirolo espanso, chiodi, ecc.) non devono essere lasciati alla portata di mano di bambini in quanto potenziali fonti di pericolo, ma vanno smaltiti secondo le norme vigenti negli appositi contenitori per la raccolta differenziata.
20. Questo apparecchio è destinato solo all'impiego domestico, per ventilare e raffrescare ambienti interni secondo le modalità indicate in queste istruzioni: non utilizzatelo per altro scopo.
21. Prima di collegare l'apparecchio controllare che i valori di tensione riportati sulla targa dati corrispondano a quelli della rete elettrica.
22. Questo apparecchio non è destinato a essere fatto funzionare per mezzo di un temporizzatore esterno o con un sistema di comando a distanza separato, per evitare il rischio di incendio nel caso l'apparecchio sia coperto o sia posizionato in modo non corretto.

23. Prima di ogni utilizzo verificare che l'apparecchio sia in buono stato, che il cordone elettrico non sia danneggiato: in caso di dubbio rivolgersi a personale professionalmente qualificato.
24. La presa di corrente deve essere facilmente accessibile in modo da poter disinserire con facilità la spina in caso di emergenza.
25. Posizionare l'apparecchio lontano da:
fonti di calore (ad es. fiamme libere, fornello gasecc.) contenitori di liquidi (ad esempio, vasche da bagno, doccia, lavelli ecc.) per evitare schizzi d'acqua o che vi possa cadere (distanza minima 2 metri) finestre, tessuti (tende, ecc.) o materiali volatili che possano ostruire la griglia di aspirazione; verificare che anche la parte anteriore sia sgombra da materiali volatili (polvere, ecc.).
26. Non infilare alcun utensile o le dita fra la maglie delle griglie di protezione della ventola
27. Non utilizzare l'apparecchio con temperatura ambiente superiore a 40°C.
28. Non usare l'apparecchio se non funziona correttamente o se sembra danneggiato; in caso di dubbio rivolgersi a personale professionalmente qualificato.
29. Assicurarsi che la ventola funzioni correttamente: nel caso contrario spegnere l'apparecchio e farlo controllare da personale professionalmente qualificato.
30. Se l'apparecchio non è in funzione togliere la spina dalla presa di corrente.
31. Scollegare sempre l'apparecchio dalla presa di corrente prima di assemblare, smontare, riempire e svuotare il serbatoio, e prima di pulire i filtri e l'apparecchio.
32. Non lasciare l'apparecchio esposto agli agenti atmosferici (sole, pioggia, ecc.).
33. Non toccare l'apparecchio con mani o piedi bagnati.
34. Non tirare il cavo per spostare l'apparecchio.
35. Non spostare l'apparecchio quando è in funzione

36. Non utilizzare prese di corrente volanti oppure cavi danneggiati.Non lasciare incustodito il prodotto quando in funzione
37. Non tirare il cavo d'alimentazione o l'apparecchio stesso per disinserire la spina dalla presa di corrente.
38. Scollegare dalla presa di corrente prima di riempire il serbatoio.
39. Non toccare il cavo di alimentazione con le mani bagnate, in modo da evitare shock elettrico.
40. Assicurarsi che il proprio impianto domestico sia conforme alle specifiche elettriche dell'unità.
41. In caso di inattività prolungata, scollegare dalla presa di corrente in modo da evitare qualsiasi danno o pericolo.
42. Non pulire, coprire o spostare l'unità quando essa è collegata alla presa di corrente.
43. Posizionare su una superficie stabile e piatta, al fine di garantire efficienza e longevità della macchina.
44. Poiché l'unità presenta una elevata capacità di erogazione di aria, è necessario che essa non presenti alcuna ostruzione, in modo da evitare danni o malfunzionamenti.
45. Non mettere alcun oggetto pesante sul corpo del prodotto e; le prese d'aria non devono essere ostruite.
46. Non utilizzare l'unità in ambienti ove sono presenti materiali infiammabili o esplosivi; evitare l'esposizione alla luce solare.
47. L'unità deve poggiare su una superficie stabile e orizzontale, in modo che essa non abbia la possibilità di cadere e danneggiarsi.
48. Dopo aver riempito il serbatoio, non toccare il corpo del condizionatore, ed assicurarsi che le proprie mani siano asciutte. L'unità non deve essere inclinata o spostata per evitare la fuoriuscita di acqua dal serbatoio.
49. La quantità di acqua non deve eccedere il limite massimo consentito. In caso di fuoriuscita di acqua, scollegare immediatamente dalla presa di corrente ed asciugare. E'

preferibile attendere circa 24 ore prima di riutilizzare la macchina.
50. Non usare in ambienti umidi come bagni, piscine, etc.
51. La quantità di acqua non deve eccedere il limite minimo e massimo consentito per un corretto funzionamento.
52. Non posizionare accanto a pareti, finestre, tende o altri spazi dove è possibile l'ostruzione delle prese d'aria.
53. Questa unità è concepita per essere utilizzata in ambienti in cui la temperatura è compresa tra 0°C e 40°C. Per una corretta purificazione dell'aria, è necessario cambiare spesso l'acqua nel serbatoio. In caso di utilizzo nella stagione invernale, riempire il serbatoio con acqua tiepida.
54. L'unità ha una eccellente capacità di umidificazione, perciò è sconsigliato l'uso in luoghi chiusi, in cui vi è un pessimo ricambio di aria. In caso, non utilizzare l'umidificazione.
55. In caso di inattività prolungata, assicurarsi che acqua non sia fuoriuscita dal serbatoio, in caso asciugare.
56. Quando si pulisce il corpo dell'unità, non utilizzare agenti abrasivi o chimici in modo da non danneggiare le parti in plastica.
57. Quando viene conservata o trasportata, l'unità deve essere completamente asciutta, in modo da evitare spiacevoli odori.
58. Se il cavo è danneggiato, deve essere sostituito da un elettricista qualificato.
59. Non tentare di riparare da soli.
60. Non lasciare che l'unità venga utilizzata da persone diversamente abili o da bambini, è necessaria una stretta supervisione.
61. Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone con la fisica ridotta, sensoriali o mentali, o mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non siano controllati o istruiti all'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza. I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.

FUNZIONI

Questo prodotto raffresca ed umidifica, Una pompa estrae l'acqua dal serbatoio di acqua fredda che poi
Viene fatta cadere attraverso un panno inumidito che ruota attraversando un flusso di aria.
E' dotata di tre velocità di ventilazione.
E' possibile inserire dei panetti di ghiaccio nel recipient dell'acqua per aumentare l'effetto rinfrescante e la capacità di umidificazione.
E' dotata di alette oscillabili auotmaticamente

ASSEMBLAGGIO

1. Aprire la scatola ed estrarre il prodotto e collocarlo su una superficie piana. Controllare l'integrità del prodotto.
2. Estrarre il serbatoio ed aggiungere acqua pulita.
3. Fare attenzione al livello indicato sulla tanica.Non superare il livello indicato.
4. Per aumentare il raffrescamento,è possibile aggiungere ghiaccio o le mattonelle ghiacciate, nel serbatoio dell'acqua.
5. Inserire la spina nella presa di corrente, in modo da assicurare un buon contatto elettrico. Non inserire la spina con mani umide o bagnate! Ricordarsi di scollegare il prodotto dall'alimentazione elettrica prima di muoverlo.
6. Il prodotto è dotato di filtro rimuovibile facile da pulire con una spazzola morbida e detergente non aggressivo.

MODALITA' DI UTILIZZO

PANNELLO DI CONTROLLO

Collegare il prodotto all'alimentazione elettrica
1. Premere i tasti LOW, MED, HIGH per selezionare la corrispondente velocità bassa, media o alta di ventilazione.
2. Premere il tasto **SWING** per attivare la fuzione di oscillazione automatica delle alette. Il corrispondente indicatore si illumina. Premendo nuovamente questo tasto la funzione si disattiva.
3. Premendo il tasto **COOL**, si attiva la funzione di umidificazione . Se si aggiungono le mattonelle di ghiaccio nel serbatoio dell'acqua la temperature dell'aria si raffredda ulteriormente in breve. Premendo di nuovo il tasto la funzione si disattiva.
4. Premere il tasto **OFF** per spegnere il prodotto.
ATTENZIONE: Scollegare il prodotto dall'alimentazione elettrica quando si riempie o si svuota il serbatoio dell'acqua.

MATTONELLE DEL GHIACCIO

Se inserite nel serbatoio dell'asqua hanno la proprietà di raffreddarla e quindi l'aria ventilate dal prodotto sarà molto più fresca.
Mantenere le mattonelle del ghiaccio lontano dai bambini.

PULIZIA E MANUTENZIONE

Attenzione: prima di eseguire le normali operazioni di pulizia, togliere la spina dalla presa di corrente. L'apparecchio funziona al meglio se i filtri e il serbatoio sono puliti per evitare la formazione di sporco e la formazione di calcare.
1. Assicurarsi periodicamente che il filtro di aspirazione (15) posteriore non risulti ostruita da polvere, lanugine o sfilacci. Nel caso sia sporco, sganciarlo, e pulire la retina mediante una spazzola o con acqua, facendo attenzione a non danneggiarli , poi asciugarla perfettamente e riporlo nella propria sede.
2. Assicurarsi periodicamente che il filtro ad alveoli non sia sporco. Nel caso lo fosse, toglierlo dalla propria sede e pulirlo con acqua con diluito un po'di detergente per uso domestico e tramite un pennello o una spazzola morbida pulire gli alveoli esterni. Fare attenzione a non danneggiare gli alveoli o altre parti. Risciacquare con cura sotto il rubinetto dell'acqua, lasciarlo sgocciolare e prima di riporlo nella propria sede, controllare che nessuna parte elettrica sia bagnata. Nel caso lo fosse, asciugare perfettamente e con cura.
3. Per evitare depositi di calcare (o più frequentemente se l'acqua è molto dura) o impurità, pulire periodicamente il foro uscita acqua ed ifori della comice tramite

uno spazzolino od un pennellino, fare attenzione a non danneggiare ifori.
4. Per la pulizia del serbatoio e delle mattonelle di ghiaccio utilizzare acqua con diluito un po' di detergente e tramite un panno morbido pulire con cura. Sciacquare il serbatoio e le mattonelle sotto acqua corrente, e lasciarli sgocciolare prima di riporli in sede.
5. Per la pulizia del corpo utilizzare un panno morbido, leggermente inumidito; non utilizzare prodotti abrasivi o corrosivi.
6. Non immergere nessuna parte elettrica dell'apparecchio in acqua o altro liquido: nel caso dovesse succedere non immergere la mano nel liquido ma per prima cosa togliere la spina dalla presa di corrente.
7. Asciugare con cura e verificare che tutte le parti elettriche siano asciutte: in caso di dubbio rivolgersi a personale professionalmente qualificato.
8. Per periodi lunghi di inutilizzo, è necessario porre l'apparecchio al riparo da polvere e umidità; consigliamo di utilizzare l'imballo originale.
9. Se si decide di non utilizzare più l'apparecchio, si raccomanda di renderlo inoperante tagliando il cavo di alimentazione (prima assicurarsi d'aver tolto la spina dalla presa di corrente), e di rendere innocue quelle parti che sono pericolose qualora utilizzate per gioco dai bambini (ad esempio mattonelle di ghiaccio).
10. Lo smaltimento della batteria del telecomando deve avvenire negli appositi contenitori, smaltirle nel rispetto delle norme vigenti.

DATI TECNICI

Voltaggio: 220-240V~ 50/60Hz
Potenza assorbita: 75W

Informazioni tecniche			
Portata massima d'aria	F	5,3	m^3 /min
Potenza Assorbita del ventilatore	P	75,0	W
Valori di esercizio	SV	0,07	$(m^3$ /min)/W
Consumo elettrico in modo attesa	Pab	/	W
Livello di potenza sonora del ventilatore	Lwa	65,0	dB(A)
Velocità massima dell'aria	C	8,0	m/s
Norme di misura per il valore di esercizio	IEC 60879:1986 (coer.1992)		
Referente per ulteriori informazioniC	Daniele Fontana		

TERMOZETA

AIR COOLER

WINDZETA ICE

cod. TZWZ08

INSTRUCTION MANUAL

Please READ and RETAIN for future reference.

SAFETY WARNINGS

1. After removing the packaging, make sure the appliance in case of doubt, do not use it and contact a qualified technician . The packing elements (plastic bags , polystyrene foam, nails , etc. .) Must not be left within reach of children as they are potential sources of danger , but must be disposed of in accordance with regulations in the appropriate containers for recycling.
2. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been supervised/instructed and understand the hazards involved.
3. This appliance is designed for domestic use , to ventilate and cool interiors in the manner specified in these instructions : Do not use it for any other purpose.
4. Before connecting the appliance, check that the voltage printed on the nameplate correspond to those of the power grid . In case of incompatibility between the plug and the plug of the appliance ,have the socket replaced with altradi suitable type by a qualified professional , who finds that the section of the cord is suitable for the power absorbed by the appliance .. in general it is not advisable to use adapters and / or extension , if their use is absolutely necessary , must comply with current safety standards and scope of current (amps) must not be less than the maximum of the unit.
5. This device is not intended to be operated by means of an external timer or with a separate remote control system , to avoid the risk of fire in case the device is covered or is positioned incorrectly .
6. Do not connect the appliance to thermal control systems or programmer or timer or other device that can automatically turn the unit on , thus avoiding the risk of damage to persons, animals

or things.
7. Before each use, check that the equipment is in good condition , that the wiring is not damaged : in case of doubt, consult a qualified professional .
8. The socket must be easily accessible so you can easily disconnect the plug in case of an emergency.
9. Place the unit away from : heat sources (eg . flames, stove gas etc) containers of liquids (eg .bathtubs ,showers sinks , etc.) to prevent splashes of water or you can fall (minimum 2 meters) windows, textiles (curtains, etc. .) or volatile materials that may obstruct the air intake grille , and check that the front is free from volatile materials (dust, etc.).
10. Do not insert any tool or your fingers between the mesh grilles protect the fan
11. Do not use the device if ambient temperature is above 40 ° C.
12. Do not use the appliance if it does not work properly or appears to be damaged in case of doubt, consult a qualified professional .
13. Make sure the fan is working properly otherwise turn off the unit and have it checked by qualified personal only-
14. If the appliance is not in use , remove the plug from the socket .
15. Always disconnect the appliance from the electrical outlet before assembling, disassembling , fill and empty the tank , and before cleaning the filters and the unit.
16. Do not leave the appliance exposed to atmospheric agents (sun, rain, etc. .) .
17. Do not touch the appliance with wet hands or feet .
18. Do not pull he cable to move the unit . Do not pull the power cord or the appliance itself to remove the plug from the socket .
19. Do not move the appliance when in use .
20. Don't leave product unattended when operating-Unplug the product when not in use.
21. Do not immerse cord, plug, or any part of the appliance in water or other liquids. Risk of electric shock.

2 2 . Unplug the wire connector before fill into water to ensure safety.
23. Do not touch the wire connector with the wet hands, in order to avoid the electricity shock to be hurt.
24. If do not to use for a long time, please unplug the wire connector in order to avoid any damage to the product.
25. Do not clean, protect and move the product when power connected.
26. Please put the unit at the correct place when using the freeze function, otherwise will effect the normal operation and product life (The electricity may burn if serious).
27. As this product have the high speed operated wind wheel, the air outlet must not be obstructen in order to avoid any hurts or any damages to the machine.
28. Do not place any heavy objects on the top of the air cooler. The air outlet must not be obstructed.
29. Do not use the product under the flammable and explosive environment and avoid to put under the sun for a long time.
30. Please put the product horizontally, do not put it slant or any unstable place, in order to avoid product fall down to make any damages o the machine or pasts.
31. After putting into the water, do not touch the body; do not be slant when mover it, do not move by side to avoid overflow.
32. Do not overturn when used to avoid accident. If water inside accidentally overflow, should unplug the wire connector, until 24 hours dry enough to star machine again.
33. Do not use the product in the environment of bathroom, swimming, wet shoer nozzle.
34. The water tank ability cannot over the maximum and below the minimum.
35. Do not put the product near the wall, curtain etc, otherwise, may block the air. effect the wind volume.
36. This product is suitable for use under 0 degree to 40 degree, do not put under .the high temperature and low temperature. As the

product purify the air, pay attention to change the water; if use this product in winter, under 0 degree, had better to use the warm water, absorb the rest water in time after used.
37. Don't insert any object in the openings and grilles of the product. Don't cover the product.
38. The product has effective humidification function. So please do not use in sealed place; if in sealed place, do not use humidification function.
39. Please absorb the water and dry the water tank if not to use for a long time to avoid become smelly.
40. If clean the outside board, please use wet cloth (with little mild detergent to clean, do not use the corrosive or solvent detergent to clean. Do not pull the water to the machine).
41. If sieve or shipped, should dry to pack, to avoid evaporator moist or to be smelly.
42. If the wire is damage, must change by our professional repair staffs.
43. Non-professional or without authorization person cannot repair or remake it.
44. This appliance is not intended for use by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
45. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
46. The supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
47. If the power cable is damaged it must be replaced by the supplier, or by its Service Department or anyhow by a person with similar qualification, in order to avoid any risk.
48. Before mantainance and cleaning the product, disconnect it from

the power supply
49. Don't use the product outdoors and dont let him exposed to atmospheric agents.
50. Place the base of the product on a stable flat and dry surface.
51. Don't use mobile sockets or damaged cables.
52. Only plug the appliance into suitable, easily accessible, earthed mains connections. Make sure that the voltage of the power source is the same as that specified on the rating plate. The use of an incorrect connection voids the warranty.
53. Never pull the power cable, or the product itself, to disconnect it from main supply-
54. Always unwrap completely the power cable, to avoid overheating
55. The power inlet must be easily accessible to allow a fast disconnection from the main supply.
56. When disconnecting the product hand firmly the plug, to avoid electrical shock, or fire.
57. Never open or try to repair the product to avoid the risk of electrical shock. Refer to the dealer or to the Service.
58. Do not let the power cord come into contact with the metallic parts of the Moka coffee maker when in operation.
59. Before connecting the appliance, please make sure that the voltage indicated on the identification plate corresponds to that of the mains voltage. The identification plate is found on the appliance.
60. In the event of any abnormal situations immediately turn off the power and contact your dealer or service center.
61. Do not try to repair or move any part of the clipper by yourself. If there is anything irregular about the clipper, please have it inspected at an authorized service center.
62. Don't put heavy or hot objects on power cable and don't position base of the product and its cable near hot sources. Cables could be damaged.

FUNCTIONS

1. The principle of humidification by cooling: took cooling water from the water tank by water pump, after reaching the top, the cooling water will flow through wetted pad, then blowing off humid cool air rounding the wetted pad by rotational wind wheel.
2. Adjustable speed; have three speed: low/medium/high.
3. Humidification function: the appliance adopts ice crystal refrigeration and humidification technology, it can cut down the temperature of air vent and raise relative humidity, prevent it from air drying.
4. Swing function: swing the lades automatically, deliver wind at wide angel flatly. Also swing the blades transversely by your hands, choose the wind direction up and down.
5. Removable air filter and cooling pad: easy to clean, can use soft brush and detergent.

ASSEMBLING

1. Open the package and take out the air cooler.
2. Draw out the water tank, pour clean water into the tank.
1) Please pay attention to the water lever.
2) Pour into the water over min level, but no more than max level.
3) To en-have the cooling effect, you can put the ice box into the tank.
Attention: cut the power when you pour the water into the tank.

USE

CONTROL PANEL

Plug in first:
1. **Speed** key: press the LOW, MED or HIGH button to select the wished fan speed
2. **Swing** key: press this key, the wind direction can swing flatly, and the swing indicator light is on. It cancels this function when press again.
You also can swing the blades transversely by your hands, choose the wind direction up and down.
3. **Humidification** key: press this key, start the function, and if you add the freezing ice crystal box, the temperature of air vent can lower about 3 0C after a few minutes. It cancels this function when you press again.
4. **Off** key: press this key to switch off the product.

Attention: cut the power when you pour the water into the tank.
The ice box should be far way from children to avoid eating.

THE USE OF ICE BOX

The ice crystal has a particular feature of keeping cool, it can absorb heat from water and let the water temperature in the water tank below environmental temperature, so the air will be much cooler.

Using methods:

a. Add water to the ICE BOX under not full situation and put it into the refrigerating chamber of refrigerator to make sure that it icing absolutely.
b. Ice crystal put the ICE BOX in the water tank.
c. There have two ICE BOX, can use circularly.

CLEANNING AND MANTENANCE

1. **Clean the air filter screen**
Unplug the power plug, pull the air filter screen up, remove it from appliance. Clean the air filter screen with neutral detergent and bansister brush. Then clean it with clear water and reinstall to appliance.
2. **Clean the wetted pad**
Unplug the power plug, take down the air filter screen, then draw the wetted pad from support. Clean the wetted pad with neutral detergent and bansister brush. Then clean it with clear water and reinstall to the appliance.
3. **Clean the water tank**
Unplug the power plug, draw out 1/2 the tank, pull the water filter up and use soft brush clean it. Use neutral detergent and soft cloth rub inside of the tank.
Note: If you need to clean the tank completely, you should unscrew the screw, under the base, also should unscrew the screw of water pump inside the tank.
4. **Clean the shell**
Clean with neutral detergent and soft cloth.
Attention: unplug the power plug when clean the appliance, since there has high pressure in the body. Do not leave any water on the control panel.
Attention: Must unplug the power plug when cleaning.
Don't make the water into the control panel.

SPECIFICATION

PRODUCT: AIR COOLER
MODEL: TZWZ08
POWER: 75W
VOLTAGE: 220-240V~ 50/60Hz

Information requirements			
Maximum air flow	F	6,61	m^3 /min
Fan power input	P	87,0	W
Service value	SV	0,08	$(m^3$ /min)/W
Standby power consumption	Pab	0,23	W
Fan sound power level	Lwa	65,74	dB(A)
Maximum air velocity	C	1,38	m/s
Measuring standard of service value	IEC 60879:1986 (coer.1992)		
Contact details for obtaining more information	Daniele Fontana		

INFORMAZIONE AGLI UTENTI
Ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2014,n.49"Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche(RAEE)".

1. Il simbolo del cassonetto barrato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.
2. L'utente dovrà,pertanto,conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici,oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.
3. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ed evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.
4. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste della normativa vigente.

Lange Distribution S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche estetiche e/o tecniche senza preavviso al fine di migliorare i propri prodotti.
Termozeta is an international trademark. Copyright © 1995. All rights reserved.
Lange Distribution S.r.l. -Via Treviso,35-20127 Milano-Italy

INFORMATION FOR USERS
In accordance with European Directive 2012/19/UE on electric and electronic equipment waste disposal.

1. The barred symbol of the rubbish bin shown on the equipment indicates that, at the end of its useful life, the product must be collected separately from waste.
2. Therefore, any products that have reached the end of their useful life must be given to waste disposal centres specialising in separate collection of waste electrical and electronic equipment, or given back to the retailer at the time of purchasing new similar equipment, on a one for one basis.
3. The adequate separate collection for the subsequent start-up of the equipment sent to be recycle,treated and disposal of in an environmentally compatible way contributes to preventing possible negative effects on the environment and health and optimises the recycling and reuse of components making up the apparatus.
4. Abusive disposal of the product by the user involves application of the administrative sanctions according to the laws in force.

Lange Distribution S.r.l. reserves the right to introduce technical and/or aesthetic changes to its products intended to improve performances.
Termozeta is an international trademark. Copyright © 1995. All rights reserved.
Lange Distribution S.r.l. -Via Treviso,35-20127 Milano-Italy

Lange Distribution S.r.l.
Via Treviso 35
20127, Milano
Tel: +39 02.28505-1
Prodotto in Cina