



- Utilizzare i fori del pannello posteriore (4) dell'armadio come schema per praticare dei fori sulla parete. Posizionatelo dove vorreste attaccarlo, fate dei segni sul muro. Forare i punti così contrassegnati e installare i tasselli nei fori. Inserire le viti nei fori della parte posteriore del pannello n. 4 e fissatelo sulla parete.
- Posizionate il telaio inferiore n. 2 sul tavolo dove verrà montato.
- Installate i pannelli laterali n. 3 sul telaio inferiore n. 2 con le viti M5*10.
- Unite il telaio superiore n. 1 ai pannelli laterali n. 3 con viti M5 * 10.
- Fissate le cerniere n. 7 al vetro n. 5 in modo che le guarnizioni n. 8 rimangano in mezzo e serrate le viti della cerniera.
- Passate la serratura n. 9 attraverso il foro della serratura sul vetro n. 5 in modo che la linguetta della serratura rimanga all'interno e serratela al vetro n. 5 con il controdado.
- Allentate le cerniere superiori n. 7 posizionate i perni delle cerniere nelle asole del telaio.
- Inserite i cunei di supporto in gomma vetro n. 10 nei fori dei pannelli laterali n. 3, in modo che si trovino sul lato della serratura.
- Installate la spazzola n. 6 nell'area aperta (scarico) sul telaio superiore n. 1.
- Appendere il mobile montato facendolo passare sul pannello posteriore n. 4, precedentemente fissato al muro.
- Fissate la cabina al pannello posteriore con due (2) viti M5*10 attraverso i fori posti sopra e sotto il pannello posteriore n. 4