

LTR BATTERY 18-30

Un vero tuttofare: il tagliaerba a batteria LTR 18-30 a batteria è progettato ergonomicamente per un lavoro confortevole, raggiunge facilmente ogni angolo e garantisce bordi del prato puliti e puliti.



Codice prodotto

1.444-310.0

- Sistema di taglio efficiente con regolazione automatica della lunghezza del filo
- La testa del tagliabordi ruotabile taglia i bordi puliti del prato lungo percorsi e cortili
- Manico telescopico in alluminio ad altezza regolabile

Dati tecnici

| | | |
|------------------------------------------------|-----|---------------------------------------|
| EAN Code | | 4054278550237 |
| Dispositivo alimentato a batteria | | 1 |
| Piattaforma batteria | | Piattaforma Battery Power+ 18 V |
| Diametro di taglio | cm | 30 |
| Taglierina più resistente | | Linea di testa |
| Lunghezza del filo | | automatico |
| Geometria della linea di taglio | | ritorto |
| Diametro linea | mm | 1,6 |
| Regolatore velocità | | no |
| Velocità | rpm | 7800 |
| Voltaggio | V | 18 |
| Prestazioni per carica della batteria * | m | max. 350 (2,5 Ah) / max. 700 (5.0 Ah) |
| Autonomia per ricarica della batteria | min | max. 30 (2,5 Ah) / max. 60 (5.0 Ah) |
| Colore | | Giallo |
| Peso senza accessori | kg | 2,5 |
| Peso con imballo | kg | 3,2 |
| Dimensioni (Lu x La x H) | mm | 1325 x 312 x 315 |

Dotazione

| | |
|--------------------------------------|----------------------|
| Variante | Batteria non inclusa |
| Bobina | ■ |
| Protezione per le piante | ■ |
| Regolazione dell'inclinazione | ■ |
| Maniglia aggiuntiva | ■ |
| Testina girevole | ■ |

■ incluso nella consegna



Sistema di taglio efficiente

- Protegge le piante dai danni quando si rifila accanto alle aiuole e vicino agli alberi.
- Il filo ritorto garantisce un taglio preciso e un funzionamento silenzioso.



Taglio del bordo

- Testina di rifinitura rotante per bordi del prato puliti e nitidi lungo cortili e sentieri.




Testata regolabile

- Soluzione di rifilatura ergonomica, anche in presenza di ostacoli bassi come panche da giardino.

ACCESSORI PER LTR BATTERY 18-30

1.444-310.0



| | | Codice prodotto | Descrizione | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| TAGLIAERBA | | | | |
| Spool LTR 18 Battery | 1 | 2.444-014.0 | La bobina con pratico cappuccio e cavo a spirale attorcigliato garantisce buoni risultati in luoghi di difficile accesso. È adatto a tutti i tagliaerba da 18 V Kärcher a batteria. | ■ |
| Set di 3 bobine di ricambio per regolabordi a batteria LTR18 Battery | 2 | 2.444-016.0 | La bobina con una linea di taglio attorcigliata garantisce risultati accurati in luoghi che sono difficili da raggiungere. È adatto a tutti i tagliaerba da 18 V Kärcher a batteria. | □ |
| Set di 2 lame di ricambio per regolabrdi a batteria LTR | 3 | 2.444-022.0 | La crescita incontrollata dilaga nel tuo giardino in luoghi di difficile accesso? Non dopo aver usato il tagliabordi con doppia lama, compatibile con tutti i tagliaerba a batteria Kärcher da 18 V e 36 V. | □ |
| BATTERIE | | | | |
| Batteria 18/25 - compatibile con tutte le macchine con batteria 18V | 4 | 2.445-034.0 | Batteria sostituibile agli ioni di litio da 18 V / 2.5 Ah con innovativa tecnologia Real Time e display LCD per visualizzare lo stato della batteria. Adatto su dispositivi Kärcher da 18V. | □ |
| Batteria 18/50 - compatibile con tutte le macchine con batteria 18V | 5 | 2.445-035.0 | Batteria sostituibile agli ioni di litio da 18 V / 5.0 Ah con innovativa tecnologia Real Time e display LCD per visualizzare lo stato della batteria. Adatto su dispositivi Kärcher da 18V. | □ |
| CARICABATTERIE | | | | |
| Caricabatterie rapido per batterie da 18V | 6 | 2.445-032.0 | Il caricabatterie carica la batteria agli ioni di litio 18 V / 2,5 Ah all'80% in soli 40 minuti e può essere utilizzato per tutte le batterie Kärcher da 18 V. | □ |
| STARTER KIT BATTERIE E CARICABATTERIE | | | | |
| Starter Kit Battery 18/25: Batteria 18/25 + Caricabatterie rapido - compatibili con tutte le macchine con batteria 18V | 7 | 2.445-062.0 | Lo Starter Kit Battery 18/25 include una batteria da 18/25V e un caricabatterie rapido. Compatibile con tutte le macchine a batteria Kärcher da 18V. | □ |
| Starter Kit Battery 18/50: Batteria 18/50 + Caricabatterie rapido - compatibili con tutte le macchine con batteria 18V | 8 | 2.445-063.0 | Lo Starter Kit Battery 18/50 include una batteria da 18/50V e un caricabatterie rapido. Compatibile con tutte le macchine a batteria Kärcher da 18V. | □ |
| BATTERIE | | | | |
| Battery Power+ 18/30 | 9 | 2.445-042.0 | Battery Power+ 18 V agli ioni di litio con una capacità di 3,0 Ah per una lunga durata. Tecnologia Real Time con display LCD e controllo della tensione e protezione da sovraccorrente. | □ |

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili ○ Detergenti.