

## CNS 2-18

Tagliare i rami premendo un pulsante: il troncareami a batteria TLO 2-18, con la sua lama di bypass di alta qualità, taglia senza sforzo e delicatamente i rami con un diametro fino a 2,5 cm.



### Codice prodotto

1.445-340.0

- Taglio delicato e preciso (diametro massimo 2,5cm) grazie alla potente lama bypass
- Alimentazione a batteria, batteria e caricabatteria disponibili come accessori opzionali
- Compatibile con la piattaforma Kärcher 18 V Battery Power

### Dati tecnici


<b>EAN Code</b>		4066529022318
<b>Dispositivo alimentato a batteria</b>		1
<b>Piattaforma batteria</b>		Piattaforma Battery Power+ 18 V
<b>Trazione</b>		Motore a spazzole
<b>Forza di taglio legno fresco</b>	<b>cm</b>	2,5
<b>Prestazioni per carica della batteria *</b>	<b>Tagli</b>	max. 1400 (2,5 Ah) / max. 2800 (5,0 Ah)
<b>Colore</b>		Giallo
<b>Peso senza accessori</b>	<b>kg</b>	1,1
<b>Peso con imballo</b>	<b>kg</b>	1,5
<b>Dimensioni (Lu x La x H)</b>	<b>mm</b>	320 x 89 x 135

### Dotazione

<b>Variante</b>	Batteria non inclusa
<b>Tipo di lama da taglio</b>	Bypass

■ incluso nella consegna

\* Ø rami: 15 mm



### Lama di bypass

- Taglia in modo particolarmente preciso e senza bisogno di forza.



### Sblocco di sicurezza

- Impedisce l'avvio involontario del troncarelli.



### Piattaforma per batterie Kärcher Battery Power da 18 V

- Il dispositivo può essere alimentato da qualsiasi batteria Kärcher Battery Power da 18 V.

## ACCESSORI PER CNS 2-18 1.445-340.0



		Codice prodotto	Descrizione	
<b>BATTERIE</b>				
Batteria 18/25 - compatibile con tutte le macchine con batteria 18V	1	2.445-034.0	Batteria sostituibile agli ioni di litio da 18 V / 2.5 Ah con innovativa tecnologia Real Time e display LCD per visualizzare lo stato della batteria. Adatto su dispositivi Kärcher da 18V.	<input type="checkbox"/>
Batteria 18/50 - compatibile con tutte le macchine con batteria 18V	2	2.445-035.0	Batteria sostituibile agli ioni di litio da 18 V / 5.0 Ah con innovativa tecnologia Real Time e display LCD per visualizzare lo stato della batteria. Adatto su dispositivi Kärcher da 18V.	<input type="checkbox"/>
<b>CARICABATTERIE</b>				
Caricabatterie rapido per batterie da 18V	3	2.445-032.0	Il caricabatterie carica la batteria agli ioni di litio 18 V / 2,5 Ah all'80% in soli 40 minuti e può essere utilizzato per tutte le batterie Kärcher da 18 V.	<input type="checkbox"/>
<b>STARTER KIT BATTERIE E CARICABATTERIE</b>				
Starter Kit Battery 18/25: Batteria 18/25 + Caricabatterie rapido - compatibili con tutte le macchine con batteria 18V	4	2.445-062.0	Lo Starter Kit Battery 18/25 include una batteria da 18/25V e un caricabatterie rapido. Compatibile con tutte le macchine a batteria Kärcher da 18V.	<input type="checkbox"/>
Starter Kit Battery 18/50: Batteria 18/50 + Caricabatterie rapido - compatibili con tutte le macchine con batteria 18V	5	2.445-063.0	Lo Starter Kit Battery 18/50 include una batteria da 18/50V e un caricabatterie rapido. Compatibile con tutte le macchine a batteria Kärcher da 18V.	<input type="checkbox"/>
<b>TRONCARAMI/SEGA PER POTATURA</b>				
Telescope extension for PGS 4-18	6	2.445-247.0	Lavora anche ad altezze vertiginose: il manico telescopico è l'accessorio perfetto per la sega per rami a batteria PGS 4-18, che consente di tagliare legna e rami fino a 3,5 m di altezza.	<input type="checkbox"/>
<b>BATTERIE</b>				
Battery Power+ 18/30	7	2.445-042.0	Battery Power+ 18 V agli ioni di litio con una capacità di 3,0 Ah per una lunga durata. Tecnologia Real Time con display LCD e controllo della tensione e protezione da sovracorrente.	<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna     Accessori disponibili     Detergenti.