

SE 3-18 COMPACT HOME

La macchina spruzzo estrazione è ideale per pulire tessuti e tessili come divani, tappeti, tende e sedili dell'auto. Massima libertà di movimento grazie alla batteria da 18 V.



Made in Europe



Codice prodotto

1.081-506.0

- Ideale per la pulizia in profondità delle fibre di superfici tessili, come tappezzeria e materassi, nonché di automobili e camper.
- Compatibile con tutti i dispositivi sulla piattaforma della batteria Kärcher Battery Power da 18 V
- Con tubo flessibile 2 in 1 e funzione di risciacquo igienico


Dati tecnici

EAN Code		4066529008022
Dispositivo alimentato a batteria		1
Piattaforma batteria		Piattaforma Battery Power+ 18 V
Potenza assorbita	W	184
Larghezza di lavoro	mm	75
Serbatoio acqua pulita	l	1,7
Serbatoio acqua sporca	l	2,9
Voltaggio	V	18
Autonomia per ricarica della batteria	min	circa. 12 (2,5 Ah) / circa. 24 (5,0 Ah)
Peso senza accessori	kg	3,6
Peso con imballo	kg	5,3
Dimensioni (Lu × La × H)	mm	414 × 225 × 261

Dotazione

Lunghezza del tubo di aspirazione	m	1,9
Bocchetta poltrone spruzzo estrazione		■
Ugello per fessure per la pulizia con estrazione a spruzzo		■
Detergenti		Detergente per tappeti RM 519 100 ml
Funzione di pulizia del sistema		■
Pratico contenitore per tubi e accessori		■
Vano accessori		■
Sistema 2-in-1 comodo con tubo spruzzo estrazione integrato		■

■ incluso nella consegna



Comprovata tecnologia Kärcher con ugelli per imbottiti e fessure per risultati di pulizia ottimali

- Pulizia profonda nelle fibre delle superfici tessili.
- Pulizia facile e veloce grazie all'efficiente metodo di pulizia con estrazione a spruzzo.
- Bassa umidità residua per una rapida asciugatura delle superfici tessili.



18 V Kärcher Battery Power batteria intercambiabile (non inclusa di serie nella fornitura)

- Massima libertà di movimento grazie al lavoro indipendente dall'alimentazione.
- Compatibile con tutti i dispositivi Kärcher con piattaforma batteria da 18 V.



Funzione di risciacquo igienico

- Dopo la pulizia, il dispositivo viene pulito utilizzando la funzione di risciacquo. Questo rimuove ogni residuo di sporco ed evita odori sgradevoli dovuti all'accumulo di batteri.
- Consente di riporre facilmente il dispositivo pulito.

ACCESSORI PER SE 3-18 COMPACT HOME

1.081-506.0



		Codice prodotto	Descrizione	
BATTERIE				
Batteria 18/25 - compatibile con tutte le macchine con batteria 18V	1	2.445-034.0	Batteria sostituibile agli ioni di litio da 18 V / 2.5 Ah con innovativa tecnologia Real Time e display LCD per visualizzare lo stato della batteria. Adatto su dispositivi Kärcher da 18V.	<input type="checkbox"/>
Batteria 18/50 - compatibile con tutte le macchine con batteria 18V	2	2.445-035.0	Batteria sostituibile agli ioni di litio da 18 V / 5.0 Ah con innovativa tecnologia Real Time e display LCD per visualizzare lo stato della batteria. Adatto su dispositivi Kärcher da 18V.	<input type="checkbox"/>
CARICABATTERIE				
Caricabatterie rapido per batterie da 18V	3	2.445-032.0	Il caricabatterie carica la batteria agli ioni di litio 18 V / 2,5 Ah all'80% in soli 40 minuti e può essere utilizzato per tutte le batterie Kärcher da 18 V.	<input type="checkbox"/>
STARTER KIT BATTERIE E CARICABATTERIE				
Starter Kit Battery 18/25: Batteria 18/25 + Caricabatterie rapido - compatibili con tutte le macchine con batteria 18V	4	2.445-062.0	Lo Starter Kit Battery 18/25 include una batteria da 18/25V e un caricabatterie rapido. Compatibile con tutte le macchine a batteria Kärcher da 18V.	<input type="checkbox"/>
Starter Kit Battery 18/50: Batteria 18/50 + Caricabatterie rapido - compatibili con tutte le macchine con batteria 18V	5	2.445-063.0	Lo Starter Kit Battery 18/50 include una batteria da 18/50V e un caricabatterie rapido. Compatibile con tutte le macchine a batteria Kärcher da 18V.	<input type="checkbox"/>
ASPIRAPOLVERE				
Applicazioni speciali				
Shoe!Cleaner SE 3-18 Compact	6	2.863-369.0	Pulizia delle scarpe rapida e senza gocciolamenti: Shoe!cleaner è l'accessorio perfetto per il pulitore ad estrazione a spruzzo SE 3-18 Compact per una pulizia accurata e comoda di calzature sportive e scarpe casual.	<input type="checkbox"/>
BATTERIE				
Battery Power+ 18/30	7	2.445-042.0	Battery Power+ 18 V agli ioni di litio con una capacità di 3,0 Ah per una lunga durata. Tecnologia Real Time con display LCD e controllo della tensione e protezione da sovraccorrente.	<input type="checkbox"/>
PER VEICOLI				
RM 670 detergente per cristalli invernali	8	6.296-168.0		<input type="checkbox"/>
Detergente per interni veicolo RM 651, Home&Garden	9	6.296-106.0	Per interni rinfrescanti e puliti senza odori: dall'abitacolo alla guarnizione di gomma, dal display fino alla tappezzeria e alla pelle artificiale. Con effetto antistatico ed efficace neutralizzazione degli odori. Compatibile con tutte le idropulitrici serie K2-K7.	<input type="checkbox"/>
PULIZIA DI TAPPETI E TAPPEZZERIA				
Detergente per moquette/tappeti, per lava&aspira SE	10	6.295-771.0	Detergente liquido con formula a rapida asciugatura per la pulizia intermedia. Adatto per tappeti, moquette, tappezzeria e seggiolini auto.	<input type="checkbox"/>
RM 626	11	6.296-237.0		<input type="checkbox"/>
CURA DI TAPPETI E TAPPEZZERIA				
Detergente RM 762 Care Tex	12	6.295-769.0	Protezione altamente efficace e duratura per tutti i rivestimenti tessili. Tappeti, tappezzeria e seggiolini auto sono coperti da un film protettivo anti-sporco che aiuta a prevenire l'accumulo di sporco in futuro. Questo permette di rimuovere lo sporco più facilmente e completamente.	<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili ○ Detergenti.