

Connect 4h



Manuale per l'utente

© 2021 GN Audio A/S. Tutti i diritti riservati. Jabra® è un marchio di fabbrica di GN Audio A/S.

Prodotto in Cina
MODELLO: HSC140

La **Dichiarazione di conformità** è reperibile su
www.jabra.com/doc

1. Benvenuto	4
2. Panoramica su Jabra Connect 4h.....	5
2.1 Accessori in dotazione	
3. Connessione.....	6
3.1 Connessione a un computer	
4. Indossaggio	7
4.1 Regolazione delle cuffie	
5. Utilizzo	9
5.1 Chiamate e musica	
5.2 Sidetone	
5.3 Guida vocale	
5.4 Gestione di più chiamate	
6. Software e firmware	14
6.1 Jabra Direct	
6.2 Aggiornamento del firmware	
7. Supporto.....	15
7.1 Domande frequenti	
7.2 Cura delle cuffie	

1. Benvenuto

Grazie per aver scelto Jabra Connect 4h.
Ci auguriamo che tu ne sia soddisfatto!


Funzioni di Jabra Connect 4h

- Tecnologia di chiamata a due microfoni
- Progettato per una comodità lunga tutto il giorno
- Altoparlante da 28 mm per un audio eccezionale

2. Panoramica su Jabra Connect 4h



2.1 Accessori in dotazione




Custodia per il trasporto


3. Connessione

3.1 Connessione a un computer

Collega Jabra Connect 4h alla porta USB-A o USB-C sul tuo computer, a seconda della variante USB delle cuffie.



4. Indossaggio




4.1 Regolazione delle cuffie



Mentre indossi le cuffie, regola l'archetto in modo che si adatti comodamente alla tua testa.

Quando utilizzi il microfono, questo deve

essere posizionato vicino alla bocca.




5. Utilizzo



5.1 Chiamate e musica

Destra	Chiamate e musica
---------------	--------------------------



Rispondere alla chiamata


Premi il tasto **Multifunzione**

Terminare una chiamata

Premi il tasto **Multifunzione**


Rifutare una chiamata

Premi due volte il tasto **Multifunzione**



Riprodurre/
Mettere in
pausa la musica

Premi il tasto **Riproduci/
Metti in pausa la musica**



Alzare il volume


Premi il tasto **Volume su**

Traccia successiva

Tieni premuto per un secondo il tasto **Volume su**

Abbassare il
volume


Premi il tasto **Volume giù**



Riavviare la
traccia

Tieni premuto per un
secondo il tasto **Volume
giù** per riavviare la traccia
corrente.

Tieni premuto per due
volte per riprodurre la
traccia precedente.



Silenziare/
Riattivare il
microfono

Premi il tasto **Silenzioso**
quando c'è una chiamata
in corso.


5.2 Sidetone

Sidetone ti permette di ascoltare meglio la tua voce quando sei impegnato in una chiamata.

Le impostazioni di Sidetone possono essere configurate utilizzando Jabra Direct.

5.3 Guida vocale

La guida vocale consiste in annunci vocali che hanno lo scopo di guidarti nella configurazione o fornirti aggiornamenti sullo stato delle cuffie (ad esempio, lo stato del silenzioso).

Destra	Guida vocale
	Tieni premuto per cinque secondi il tasto Silenzioso e il tasto Volume su fino a quando non senti un annuncio

Altrimenti, utilizza Jabra Direct per attivare o disattivare la guida vocale.

5.4 Gestione di più chiamate

Le cuffie possono accettare e gestire più chiamate contemporaneamente.

Destra	Gestione di più chiamate	
	Terminare la chiamata in corso e rispondere alla chiamata in arrivo	Premi il tasto Multifunzione
	Mettere in attesa la chiamata corrente e rispondere alla chiamata in arrivo	Tieni premuto per due secondi il tasto Multifunzione
	Passa dalla chiamata attiva a quella in attesa	Tieni premuto per due secondi il tasto Multifunzione
	Rifutare una chiamata in arrivo durante una chiamata	Premi due volte il tasto Multifunzione

6. Software e firmware

6.1 Jabra Direct

Jabra Direct è un software per computer progettato per il supporto, la gestione e l'abilitazione di funzionalità ottimali sui dispositivi Jabra.

Per scaricare gratuitamente la versione più recente, visita il sito jabra.com/direct

6.2 Aggiornamento del firmware

Gli aggiornamenti del firmware migliorano le prestazioni oppure aggiungono nuove funzionalità ai dispositivi Jabra.

1. Connetti Jabra Connect 4h a un computer.
2. Usa Jabra Direct per ottenere gli aggiornamenti del firmware più recenti.

7. Supporto

7.1 Domande frequenti

Visualizza le domande frequenti su [Jabra.com/help/connect4h](https://jabra.com/help/connect4h)

7.2 Cura delle cuffie

- Conserva sempre le cuffie nell'apposita custodia.
- Non conservarle in luoghi con temperature troppo alte o troppo basse (al di sopra di 55°C e al di sotto di -5°C).
- Non esporre le cuffie alla pioggia o ad altri liquidi.

jabra.com/connect4h