



Die Kennzeichnung „Mülltonne“ weist darauf hin, dass Elektrogeräte in der UE nicht mit dem normalen Hausabfall entsorgt werden dürfen. Rückgabe- und Sammelsysteme in Ihrer Gemeinde verwenden oder an den Händler wenden, bei dem das Produkt gekauft wurde.

Produkt zur Entsorgung an einer speziellen Entsorgungsstelle für Altgeräte abgeben. Das Produkt nicht in den Hausmüll werfen.

Damit erfüllen Sie Ihre gesetzlichen Pflichten und leisten Ihren Beitrag zum Umweltschutz.

Die in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Informationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Wir übernehmen keine Haftung für direkte, indirekte, zufällige oder sonstige Schäden oder Folgeschäden, die durch unsachgemäße Handhabung/falscher Verwendung oder durch Missachtung der in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Informationen entstehen.

Technische Änderungen vorbehalten. Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.

EN
<p>The Home Charger HC105 is intended for operating devices with a standard USB interface, within the technical parameters cited here.</p> <p><b>ⓘ EXPLANATION OF NOTES</b></p> <p>Please take note of the following symbols and words used in the operating instructions, on the product and on the packaging:</p> <p><b>ⓘ</b> = Information   Useful additional information</p> <p><b>⚠</b> = Note   The note warns you of possible damage of all kinds</p> <p><b>⚠</b> = Warning   Attention - Danger!</p> <p>May result in serious injury or death</p> <p>Please unplug all parts and check that everything is present and undamaged. Do not use the product if there is damage to the housing. In this case, contact your local authorised</p>

Le mode d'emploi se réfère aux normes et réglementations en vigueur dans l'Union européenne. Respectez à ce propos également les législations et directives spécifiques à l'étranger.

### ⚠ CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Ce produit peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes avec des capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles limitées ou avec un manque d'expérience et de connaissances si elles sont surveillées ou si elles ont été instruites concernant l'utilisation de sécurité du produit et si elles connaissent les dangers. Les enfants ne doivent pas jouer avec le produit. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués

durant l'utilisation. Ne laissez pas d'enfants seuls avec le produit. Ne laissez pas d'enfants seuls avec le produit.

de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia si se les informa de su empleo seguro y concocen sus peligros. Los niños no deben jugar con el producto. La limpieza y los cuidados no deben correr a cargo de los niños sin vigilancia. Mantenga a los niños alejados del producto y de su embalaje. El producto no es un juguete. Los niños deben estar vigilados para garantizarse que no jueguen con el producto o el embalaje.

☐ El producto es de la clase de protección II. Dispone de un aislamiento reforzado y, por tanto, no necesita toma a tierra. No usar el producto sin vigilancia. No emplear nunca en entornos susceptibles de explosión, donde se encuentren líquidos inflamables, polvo o gases. No sumerja el producto nunca en agua u otros líquidos. Emplee solo una toma bien accesible para que el producto pueda desconectarse de la red de corriente inmediatamente en caso de fallo.

☐ El producto corresponde a la clase de protección II. Dispone de aislamiento reforzado y, por tanto, no necesita toma a tierra.

☐ O produto corresponde à classe de proteção II. Dispõe de isolamento reforçado, pelo que não requer ligação à terra. Não operar o produto sem supervisão. Nunca utilizar em ambientes sujeitos a risco de explosão em que estejam presentes líquidos, póis ou gases combustíveis.

DE
<p>Der Home Charger HC105 dient zum Betreiben von Geräten mit einer standardisierten USB-Schnittstelle innerhalb der hier aufgeführten technischen Parameter.</p> <p><b>ⓘ HINWEISERKLÄRUNG</b></p> <p>Bitte folgende Zeichen und Wörter beachten, welche in der Bedienungsanleitung, auf dem Produkt und auf der Verpackung verwendet werden:</p> <p><b>ⓘ</b> = Information   Nützliche Zusatz-Informationen</p> <p><b>⚠</b> = Hinweis   Dieser Hinweis warnt vor möglichen Schäden aller Art</p> <p><b>⚠</b> = Warnung   Achtung - Gefährdung!</p> <p>Kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen</p> <p>Bitte alle Teile auspacken und auf auf Vollst ändigkeit und Beschädigungen prüfen. Bei Beschädigungen am Gehäuse das Produkt nicht in Betrieb nehmen. Hierzu an den autorisierten Fachhändler oder an die Serviceadresse des Herstellers wenden.</p> <p>Diese Bedienungsanleitung enthält wichtige Informationen zur Benutzung und Inbetriebnahme dieses Produktes.</p> <p>Vor Inbetriebnahme des Produkts die komplette Bedienungsanleitung sorgfältig durchlesen. Auch die Bedienungsanleitung von anderen Geräten lesen, welche mit diesem Produkt betrieben oder an dieses Produkt angeschlossen werden. Betriebsanleitung für späterein Gebrauch oder für Nachbesterzer auswählen.</p> <p>Bei Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung und der Sicherheitshinweise können Schäden am Produkt und Gefahren (Verletzungen) für den Bediener und andere Personen entstehen. Die Bedienungsanleitung bezieht sich auf gültige Normen und Regeln der Europäischen Union. Hierzu bits auch die im Ausland landesspezifischen Gesetze und Richtlinien beachten.</p>

☐ Das Produkt entspricht der Schutzklasse II. Es verfügt über eine verstärkte Isolierung und bedarf deshalb keiner Schutzerdung. Produkt nicht unbeaufsichtigt betreiben.

Niemals in explosionsgefährdeter Umgebung einsetzen, wo brennbare Flüssigkeiten, Staub oder Gase sich befinden. Produkt niemals in Wasser

oder andere Flüssigkeiten tauchen. Andere Flüssigkeiten tauchen.

Nur eine gut zugängliche Steckdose benutzen, damit das Produkt bei einem Störfall schnell vom Stromnetz getrennt werden kann. Nehmen Sie niemals ein feuchtes Gerät in Betrieb. Betreiben Sie das Gerät niemals mit feuchten Händen. Nicht in der Verpackung benutzen.

Produkt nicht abdecken - Brandgefahr. Das Produkt niemals extreme Belastungen wie z.B. extreme Hitze, Kälte, Feuer usw. aussetzen.

#### ⚠ SAFETY INSTRUCTIONS

This product may be used by children from the age of 8 and by persons with reduced physical, sensory or mental abilities or lack of experience and knowledge, if they have been instructed on the safe use of the product and are aware of the hazards. Children are not permitted to play with

the product. Children are not permitted to carry out cleaning or care without supervision.

Keep the product and the packaging away from children. This product is not a toy. Children should be supervised in order to ensure that they do not play with the product or packaging.

☐ The product is categorised as protective class II. It has enhanced insulation and for this reason requires no protective earth. Do not use the device if it is wet. Never operate the device with wet hands. Do not use while still in the packaging. Do not cover the product - risk of fire. Never expose the product to extreme conditions, such as

explosive environments where there are flammable liquids, dusts or gases. Never submerge the product in water or other liquids. Use only an easily accessible mains socket so that the product can be quickly disconnected from the mains in the event of a fault. Do not use the device if it is wet. Never operate the device with wet hands. Do not use while still in the packaging. Do not cover the product - risk of fire. Never expose the product to extreme conditions, such as

extreme heat/cold etc. Do not use in the rain or in damp areas. Do not throw or drop. Do not open or modify the product! Repair work shall only be carried out by the manufacturer or by a service technician appointed by the manufacturer or by a similarly qualified person. Disconnect the device from the power supply only by pulling on the plug or plug housing, never on the cable. Do not use the product permanently with a travel adapter.

☐ Use the product only in

#### ⚠ SICHERHEITSHINWEISE

Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und mangelndem Wissen verwendet werden, wenn sie über die sichere Verwendung des Produkts unterwiesen wurden und die Gefahren kennen. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Reinigung und Pflege dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden. Kinder vom Produkt und der Verpackung fernhalten. Das

Produkt nicht abdecken - Brandgefahr. Das Produkt niemals extreme Belastungen wie z.B. extreme Hitze, Kälte, Feuer usw. aussetzen.

Produkt darf nicht

in feuchten Räumen verwendet werden.

Nicht öffnen oder modifizieren! Instandsetzungsarbeiten dürfen nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person durchgeführt werden.

☐ Das Produkt entspricht der Schutzklasse II. Es verfügt über eine verstärkte Isolierung und bedarf deshalb keiner Schutzerdung. Produkt nicht unbeaufsichtigt betreiben.

Niemals in explosionsgefährdeter Umgebung einsetzen, wo brennbare Flüssigkeiten, Staub oder Gase sich befinden. Produkt niemals in Wasser

oder andere Flüssigkeiten tauchen. Andere Flüssigkeiten tauchen.

Nur eine gut zugängliche Steckdose benutzen, damit das Produkt bei einem Störfall schnell vom Stromnetz getrennt werden kann. Nehmen Sie niemals ein feuchtes Gerät in Betrieb. Betreiben Sie das Gerät niemals mit feuchten Händen. Nicht in der Verpackung benutzen.

Produkt nicht abdecken - Brandgefahr. Das Produkt niemals extreme Belastungen wie z.B. extreme Hitze, Kälte, Feuer usw. aussetzen.

Produkt darf nicht

in feuchten Räumen verwendet werden.

Nicht öffnen oder modifizieren! Instandsetzungsarbeiten dürfen nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person durchgeführt werden.

☐ Das Produkt entspricht der Schutzklasse II. Es verfügt über eine verstärkte Isolierung und bedarf deshalb keiner Schutzerdung. Produkt nicht unbeaufsichtigt betreiben.

Niemals in explosionsgefährdeter Umgebung einsetzen, wo brennbare Flüssigkeiten, Staub oder Gase sich befinden. Produkt niemals in Wasser

oder andere Flüssigkeiten tauchen. Andere Flüssigkeiten tauchen.

Nur eine gut zugängliche Steckdose benutzen, damit das Produkt bei einem Störfall schnell vom Stromnetz getrennt werden kann. Nehmen Sie niemals ein feuchtes Gerät in Betrieb. Betreiben Sie das Gerät niemals mit feuchten Händen. Nicht in der Verpackung benutzen.

Produkt nicht abdecken - Brandgefahr. Das Produkt niemals extreme Belastungen wie z.B. extreme Hitze, Kälte, Feuer usw. aussetzen.

Produkt darf nicht

in feuchten Räumen verwendet werden.

Nicht öffnen oder modifizieren! Instandsetzungsarbeiten dürfen nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person durchgeführt werden.

☐ Das Produkt entspricht der Schutzklasse II. Es verfügt über eine verstärkte Isolierung und bedarf deshalb keiner Schutzerdung. Produkt nicht unbeaufsichtigt betreiben.

Niemals in explosionsgefährdeter Umgebung einsetzen, wo brennbare Flüssigkeiten, Staub oder Gase sich befinden. Produkt niemals in Wasser

oder andere Flüssigkeiten tauchen. Andere Flüssigkeiten tauchen.

Nur eine gut zugängliche Steckdose benutzen, damit das Produkt bei einem Störfall schnell vom Stromnetz getrennt werden kann. Nehmen Sie niemals ein feuchtes Gerät in Betrieb. Betreiben Sie das Gerät niemals mit feuchten Händen. Nicht in der Verpackung benutzen.

Produkt nicht abdecken - Brandgefahr. Das Produkt niemals extreme Belastungen wie z.B. extreme Hitze, Kälte, Feuer usw. aussetzen.

Produkt darf nicht

in feuchten Räumen verwendet werden.

Nicht öffnen oder modifizieren! Instandsetzungsarbeiten dürfen nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person durchgeführt werden.

☐ Das Produkt entspricht der Schutzklasse II. Es verfügt über eine verstärkte Isolierung und bedarf deshalb keiner Schutzerdung. Produkt nicht unbeaufsichtigt betreiben.

Niemals in explosionsgefährdeter Umgebung einsetzen, wo brennbare Flüssigkeiten, Staub oder Gase sich befinden. Produkt niemals in Wasser

oder andere Flüssigkeiten tauchen. Andere Flüssigkeiten tauchen.

Nur eine gut zugängliche Steckdose benutzen, damit das Produkt bei einem Störfall schnell vom Stromnetz getrennt werden kann. Nehmen Sie niemals ein feuchtes Gerät in Betrieb. Betreiben Sie das Gerät niemals mit feuchten Händen. Nicht in der Verpackung benutzen.

Produkt nicht abdecken - Brandgefahr. Das Produkt niemals extreme Belastungen wie z.B. extreme Hitze, Kälte, Feuer usw. aussetzen.

Produkt darf nicht

in feuchten Räumen verwendet werden.

Nicht öffnen oder modifizieren! Instandsetzungsarbeiten dürfen nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person durchgeführt werden.

☐ Das Produkt entspricht der Schutzklasse II. Es verfügt über eine verstärkte Isolierung und bedarf deshalb keiner Schutzerdung. Produkt nicht unbeaufsichtigt betreiben.

Niemals in explosionsgefährdeter Umgebung einsetzen, wo brennbare Flüssigkeiten, Staub oder Gase sich befinden. Produkt niemals in Wasser

oder andere Flüssigkeiten tauchen. Andere Flüssigkeiten tauchen.

Nur eine gut zugängliche Steckdose benutzen, damit das Produkt bei einem Störfall schnell vom Stromnetz getrennt werden kann. Nehmen Sie niemals ein feuchtes Gerät in Betrieb. Betreiben Sie das Gerät niemals mit feuchten Händen. Nicht in der Verpackung benutzen.

Produkt nicht abdecken - Brandgefahr. Das Produkt niemals extreme Belastungen wie z.B. extreme Hitze, Kälte, Feuer usw. aussetzen.

Produkt darf nicht

in feuchten Räumen verwendet werden.

Nicht öffnen oder modifizieren! Instandsetzungsarbeiten dürfen nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person durchgeführt werden.

☐ Das Produkt entspricht der Schutzklasse II. Es verfügt über eine verstärkte Isolierung und bedarf deshalb keiner Schutzerdung. Produkt nicht unbeaufsichtigt betreiben.

Niemals in explosionsgefährdeter Umgebung einsetzen, wo brennbare Flüssigkeiten, Staub oder Gase sich befinden. Produkt niemals in Wasser

oder andere Flüssigkeiten tauchen. Andere Flüssigkeiten tauchen.

Nur eine gut zugängliche Steckdose benutzen, damit das Produkt bei einem Störfall schnell vom Stromnetz getrennt werden kann. Nehmen Sie niemals ein feuchtes Gerät in Betrieb. Betreiben Sie das Gerät niemals mit feuchten Händen. Nicht in der Verpackung benutzen.

Produkt nicht abdecken - Brandgefahr. Das Produkt niemals extreme Belastungen wie z.B. extreme Hitze, Kälte, Feuer usw. aussetzen.

Produkt darf nicht

in feuchten Räumen verwendet werden.

Nicht öffnen oder modifizieren! Instandsetzungsarbeiten dürfen nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person durchgeführt werden.

☐ Das Produkt entspricht der Schutzklasse II. Es verfügt über eine verstärkte Isolierung und bedarf deshalb keiner Schutzerdung. Produkt nicht unbeaufsichtigt betreiben.

Niemals in explosionsgefährdeter Umgebung einsetzen, wo brennbare Flüssigkeiten, Staub oder Gase sich befinden. Produkt niemals in Wasser

oder andere Flüssigkeiten tauchen. Andere Flüssigkeiten tauchen.

Nur eine gut zugängliche Steckdose benutzen, damit das Produkt bei einem Störfall schnell vom Stromnetz getrennt werden kann. Nehmen Sie niemals ein feuchtes Gerät in Betrieb. Betreiben Sie das Gerät niemals mit feuchten Händen. Nicht in der Verpackung benutzen.

Produkt nicht abdecken - Brandgefahr. Das Produkt niemals extreme Belastungen wie z.B. extreme Hitze, Kälte, Feuer usw. aussetzen.

Produkt darf nicht

in feuchten Räumen verwendet werden.

Nicht öffnen oder modifizieren! Instandsetzungsarbeiten dürfen nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person durchgeführt werden.

☐ Das Produkt entspricht der Schutzklasse II. Es verfügt über eine verstärkte Isolierung und bedarf deshalb keiner Schutzerdung. Produkt nicht unbeaufsichtigt betreiben.

Niemals in explosionsgefährdeter Umgebung einsetzen, wo brennbare Flüssigkeiten, Staub oder Gase sich befinden. Produkt niemals in Wasser

oder andere Flüssigkeiten tauchen. Andere Flüssigkeiten tauchen.

Nur eine gut zugängliche Steckdose benutzen, damit das Produkt bei einem Störfall schnell vom Stromnetz getrennt werden kann. Nehmen Sie niemals ein feuchtes Gerät in Betrieb. Betreiben Sie das Gerät niemals mit feuchten Händen. Nicht in der Verpackung benutzen.

Produkt nicht abdecken - Brandgefahr. Das Produkt niemals extreme Belastungen wie z.B. extreme Hitze, Kälte, Feuer usw. aussetzen.

Produkt darf nicht

in feuchten Räumen verwendet werden.

Nicht öffnen oder modifizieren! Instandsetzungsarbeiten dürfen nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person durchgeführt werden.

☐ Das Produkt entspricht der Schutzklasse II. Es verfügt über eine verstärkte Isolierung und bedarf deshalb keiner Schutzerdung. Produkt nicht unbeaufsichtigt betreiben.

Niemals in explosionsgefährdeter Umgebung einsetzen, wo brennbare Flüssigkeiten, Staub oder Gase sich befinden. Produkt niemals in Wasser

oder andere Flüssigkeiten tauchen. Andere Flüssigkeiten tauchen.

Nur eine gut zugängliche Steckdose benutzen, damit das Produkt bei einem Störfall schnell vom Stromnetz getrennt werden kann. Nehmen Sie niemals ein feuchtes Gerät in Betrieb. Betreiben Sie das Gerät niemals mit feuchten Händen. Nicht in der Verpackung benutzen.

Produkt nicht abdecken - Brandgefahr. Das Produkt niemals extreme Belastungen wie z.B. extreme Hitze, Kälte, Feuer usw. aussetzen.

Produkt darf nicht

in feuchten Räumen verwendet werden.

Nicht öffnen oder modifizieren! Instandsetzungsarbeiten dürfen nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person durchgeführt werden.

☐ Das Produkt entspricht der Schutzklasse II. Es verfügt über eine verstärkte Isolierung und bedarf deshalb keiner Schutzerdung. Produkt nicht unbeaufsichtigt betreiben.

Niemals in explosionsgefährdeter Umgebung einsetzen, wo brennbare Flüssigkeiten, Staub oder Gase sich befinden. Produkt niemals in Wasser

oder andere Flüssigkeiten tauchen. Andere Flüssigkeiten tauchen.

Nur eine gut zugängliche Steckdose benutzen, damit das Produkt bei einem Störfall schnell vom Stromnetz getrennt werden kann. Nehmen Sie niemals ein feuchtes Gerät in Betrieb. Betreiben Sie das Gerät niemals mit feuchten Händen. Nicht in der Verpackung benutzen.

Produkt nicht abdecken - Brandgefahr. Das Produkt niemals extreme Belastungen wie z.B. extreme Hitze, Kälte, Feuer usw. aussetzen.

Produkt darf nicht

in feuchten Räumen verwendet werden.

Nicht öffnen oder modifizieren! Instandsetzungsarbeiten dürfen nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person durchgeführt werden.

☐ Das Produkt entspricht der Schutzklasse II. Es verfügt über eine verstärkte Isolierung und bedarf deshalb keiner Schutzerdung. Produkt nicht unbeaufsichtigt betreiben.

Niemals in explosionsgefährdeter Umgebung einsetzen, wo brennbare Flüssigkeiten, Staub oder Gase sich befinden. Produkt niemals in Wasser

oder andere Flüssigkeiten tauchen. Andere Flüssigkeiten tauchen.

Nur eine gut zugängliche Steckdose benutzen, damit das Produkt bei einem Störfall schnell vom Stromnetz getrennt werden kann. Nehmen Sie niemals ein feuchtes Gerät in Betrieb. Betreiben Sie das Gerät niemals mit feuchten Händen. Nicht in der Verpackung benutzen.

Produkt nicht abdecken - Brandgefahr. Das Produkt niemals extreme Belastungen wie z.B. extreme Hitze, Kälte, Feuer usw. aussetzen.

Produkt darf nicht

in feuchten Räumen verwendet werden.

Nicht öffnen oder modifizieren! Instandsetzungsarbeiten dürfen nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person durchgeführt werden.

☐ Das Produkt entspricht der Schutzklasse II. Es verfügt über eine verstärkte Isolierung und bedarf deshalb keiner Schutzerdung. Produkt nicht unbeaufsichtigt betreiben.

Niemals in explosionsgefährdeter Umgebung einsetzen, wo brennbare Flüssigkeiten, Staub oder Gase sich befinden. Produkt niemals in Wasser

oder andere Flüssigkeiten tauchen. Andere Flüssigkeiten tauchen.

Nur eine gut zugängliche Steckdose benutzen, damit das Produkt bei einem Störfall schnell vom Stromnetz getrennt werden kann. Nehmen Sie niemals ein feuchtes Gerät in Betrieb. Betreiben Sie das Gerät niemals mit feuchten Händen. Nicht in der Verpackung benutzen.

Produkt nicht abdecken - Brandgefahr. Das Produkt niemals extreme Belastungen wie z.B. extreme Hitze, Kälte, Feuer usw. aussetzen.

Produkt darf nicht

in feuchten Räumen verwendet werden.

Nicht öffnen oder modifizieren! Instandsetzungsarbeiten dürfen nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person durchgeführt werden.

☐ Das Produkt entspricht der Schutzklasse II. Es verfügt über eine verstärkte Isolierung und bedarf deshalb keiner Schutzerdung. Produkt nicht unbeaufsichtigt betreiben.

Niemals in explosionsgefährdeter Umgebung einsetzen, wo brennbare Flüssigkeiten, Staub oder Gase sich befinden. Produkt niemals in Wasser

oder andere Flüssigkeiten tauchen. Andere Flüssigkeiten tauchen.

Nur eine gut zugängliche Steckdose benutzen, damit das Produkt bei einem Störfall schnell vom Stromnetz getrennt werden kann. Nehmen Sie niemals ein feuchtes Gerät in Betrieb. Betreiben Sie das Gerät niemals mit feuchten Händen. Nicht in der Verpackung benutzen.

Produkt nicht abdecken - Brandgefahr. Das Produkt niemals extreme Belastungen wie z.B. extreme Hitze, Kälte, Feuer usw. aussetzen.

Produkt darf nicht

in feuchten Räumen verwendet werden.

Nicht öffnen oder modifizieren! Instandsetzungsarbeiten dürfen nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person durchgeführt werden.

☐ Das Produkt entspricht der Schutzklasse II. Es verfügt über eine verstärkte Isolierung und bedarf deshalb keiner Schutzerdung. Produkt nicht unbeaufsichtigt betreiben.

Niemals in explosionsgefährdeter Umgebung einsetzen, wo brennbare Flüssigkeiten, Staub oder Gase sich befinden. Produkt niemals in Wasser

oder andere Flüssigkeiten tauchen. Andere Flüssigkeiten tauchen.

Nur eine gut zugängliche Steckdose benutzen, damit das Produkt bei einem Störfall schnell vom Stromnetz getrennt werden kann. Nehmen Sie niemals ein feuchtes Gerät in Betrieb. Betreiben Sie das Gerät niemals mit feuchten Händen. Nicht in der Verpackung benutzen.

Produkt nicht abdecken - Brandgefahr. Das Produkt niemals extreme Belastungen wie z.B. extreme Hitze, Kälte, Feuer usw. aussetzen.

Produkt darf nicht

in feuchten Räumen verwendet werden.

Nicht öffnen oder modifizieren! Instandsetzungsarbeiten dürfen nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person durchgeführt werden.

☐ Das Produkt entspricht der Schutzklasse II. Es verfügt über eine verstärkte Isolierung und bedarf deshalb keiner Schutzerdung. Produkt nicht unbeaufsichtigt betreiben.

Niemals in explosionsgefährdeter Umgebung einsetzen, wo brennbare Flüssigkeiten, Staub oder Gase sich befinden. Produkt niemals in Wasser

oder andere Flüssigkeiten tauchen. Andere Flüssigkeiten tauchen.

Nur eine gut zugängliche Steckdose benutzen, damit das Produkt bei einem Störfall schnell vom Stromnetz getrennt werden kann. Nehmen Sie niemals ein feuchtes Gerät in Betrieb. Betreiben Sie das Gerät niemals mit feuchten Händen. Nicht in der Verpackung benutzen.

Produkt nicht abdecken - Brandgefahr. Das Produkt niemals extreme Belastungen wie z.B. extreme Hitze, Kälte, Feuer usw. aussetzen.

Produkt darf nicht

in feuchten Räumen verwendet werden.

Nicht öffnen oder modifizieren! Instandsetzungsarbeiten dürfen nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person durchgeführt werden.

☐ Das Produkt entspricht der Schutzklasse II. Es verfügt über eine verstärkte Isolierung und bedarf deshalb keiner Schutzerdung. Produkt nicht unbeaufsichtigt betreiben.

Niemals in explosionsgefährdeter Umgebung einsetzen, wo brennbare Flüssigkeiten, Staub oder Gase sich befinden. Produkt niemals in Wasser

oder andere Flüssigkeiten tauchen. Andere Flüssigkeiten tauchen.

Nur eine gut zugängliche Steckdose benutzen, damit das Produkt bei einem Störfall schnell vom Stromnetz getrennt werden kann. Nehmen Sie niemals ein feuchtes Gerät in Betrieb. Betreiben Sie das Gerät niemals mit feuchten Händen. Nicht in der Verpackung benutzen.

Produkt nicht abdecken - Brandgefahr. Das Produkt niemals extreme Belastungen wie z.B. extreme Hitze, Kälte, Feuer usw. aussetzen.

Produkt darf nicht

in feuchten Räumen verwendet werden.

Nicht öffnen oder modifizieren! Instandsetzungsarbeiten dürfen nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person durchgeführt werden.

☐ Das Produkt entspricht der Schutzklasse II. Es verfügt über eine verstärkte Isolierung und bedarf deshalb keiner Schutzerdung. Produkt nicht unbeaufsichtigt betreiben.

Niemals in explosionsgefährdeter Umgebung einsetzen, wo brennbare Flüssigkeiten, Staub oder Gase sich befinden. Produkt niemals in Wasser

oder andere Flüssigkeiten tauchen. Andere Flüssigkeiten tauchen.

Nur eine gut zugängliche Steckdose benutzen, damit das Produkt bei einem Störfall schnell vom Stromnetz getrennt werden kann. Nehmen Sie niemals ein feuchtes Gerät in Betrieb. Betreiben Sie das Gerät niemals mit feuchten Händen. Nicht in der Verpackung benutzen.

Produkt nicht abdecken - Brandgefahr. Das Produkt niemals extreme Belastungen wie z.B. extreme Hitze, Kälte, Feuer usw. aussetzen.

Produkt darf nicht

☐ Das Produkt entspricht der Schutzklasse II. Es verfügt über eine verstärkte Isolierung und bedarf deshalb keiner Schutzerdung. Produkt nicht unbeaufsichtigt betreiben.

Niemals in explosionsgefährdeter Umgebung einsetzen, wo brennbare Flüssigkeiten, Staub oder Gase sich befinden. Produkt niemals in Wasser

oder andere Flüssigkeiten tauchen. Andere Flüssigkeiten tauchen.

Nur eine gut zugängliche Steckdose benutzen, damit das Produkt bei einem Störfall schnell vom Stromnetz getrennt werden kann. Nehmen Sie niemals ein feuchtes Gerät in Betrieb. Betreiben Sie das Gerät niemals mit feuchten Händen. Nicht in der Verpackung benutzen.

Produkt nicht abdecken - Brandgefahr. Das Produkt niemals extreme Belastungen wie z.B. extreme Hitze, Kälte, Feuer usw. aussetzen.

Produkt darf nicht

in feuchten Räumen verwendet werden.

Nicht öffnen oder modifizieren! Instandsetzungsarbeiten dürfen nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person durchgeführt werden.

☐ Das Produkt entspricht der Schutzklasse II. Es verfügt über eine verstärkte Isolierung und bedarf deshalb keiner Schutzerdung. Produkt nicht unbeaufsichtigt betreiben.

Niemals in explosionsgefährdeter Umgebung einsetzen, wo brennbare Flüssigkeiten, Staub oder Gase sich befinden. Produkt niemals in Wasser

oder andere Flüssigkeiten tauchen. Andere Flüssigkeiten tauchen.

Nur eine gut zugängliche Steckdose benutzen, damit das Produkt bei einem Störfall schnell vom Stromnetz getrennt werden kann. Nehmen Sie niemals ein feuchtes Gerät in Betrieb. Betreiben Sie das Gerät niemals mit feuchten Händen. Nicht in der Verpackung

