

SINGER®

ORIGINAL SINCE 1851.

La macchina per cucire SINGER® M2400 offre i punti fondamentali necessari per cucire la tua moda, rammendo e riparazioni, artigianato e decorazioni per la casa. La semplice rotazione di una manopola permette di selezionare il punto. Personalizza i punti con lunghezza del punto regolabile per possibilità ancora più creative.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

8 punti - punti base e decorativi per le tecniche di cucitura

Asola in quattro passaggi - bellissime asole per i tuoi progetti in soli 4 semplici passaggi

Lunghezza punto regolabile - personalizza i punti per varie tecniche di cucito e opzioni creative

Infilatura rapida e facile - inizia a cucire più velocemente con le guide di infilatura facili da seguire

Selezione facile del punto - seleziona il punto con la semplice rotazione di una manopola

Braccio libero - cucire facilmente zone piccole e difficili da raggiungere come orli dei pantaloni e polsini

Telaio interno in metallo - molto resistente e di lunga durata

Accessori inclusi, 4 piedini - importanti per iniziare

Manuale di istruzioni online - Disponibile per la visualizzazione o il download in qualsiasi momento

Modello macchina per cucire **M2405**



ACCESSORI INCLUSI

- Piedino multi uso
- Piedino per cerniere
- Piedino per asole
- Piedino per cucire bottoni
- Piastrina per rammendo
- Confezione di aghi
- Bobine: SINGER® Class 15 (trasparente)
- Cacciavite per placca ago
- Portarocchetto in feltro
- Taglia asole / Spazzolino
- Copertina morbida

CODICE PRODOTTO: 230215101



SINGER, il logo Cameo "S" sono marchi esclusivi di Singer Company Limited S.à.r.l. o sue affiliate. ©2019 The Singer Company Limited S.à.r.l. o sue affiliate. Tutti i diritti riservati.

www.singer.it