

EVOLVE² 30



Manuale per l'utente

© 2021 GN Audio A/S. Tutti i diritti riservati. Jabra® è un marchio di fabbrica di GN Audio A/S.

Prodotto in Cina
MODELLO: HSC140

La **Dichiarazione di conformità** è reperibile su
www.jabra.com/doc

1. Benvenuto	4
2. Panoramica su Jabra Evolve2 30.....	5
2.1 Accessori in dotazione	
3. Connessione.....	6
3.1 Connessione a un computer	
3.2 Connessione ai dispositivi mobili	
4. Indossaggio	8
4.1 Stili di indossaggio	
4.2 Regolazione delle cuffie	
5. Che cosa indicano i LED	10
6. Utilizzo	11
6.1 Chiamate e musica	
6.2 Sidetone	
6.3 Guida vocale	
6.4 Gestione di più chiamate	
7. Software e firmware	16
7.1 Jabra Direct	
7.2 Aggiornamento del firmware	
8. Supporto.....	17
8.1 Domande frequenti	
8.2 Cura delle cuffie	

1. Benvenuto

Grazie per aver scelto Jabra Evolve2 30.
Ci auguriamo che tu ne sia soddisfatto!


Funzioni di Jabra Evolve2 30

- Tecnologia di chiamata a due microfoni
- Progettato per una comodità lunga tutto il giorno
- Spia di occupato integrata
- Altoparlante da 28 mm per un audio eccezionale

2. Panoramica su Jabra Evolve2 30



2.1 Accessori in dotazione




Custodia per il trasporto

3. Connessione

3.1 Connessione a un computer

Collega Jabra Evolve2 30 alla porta USB-A o USB-C sul tuo computer, a seconda della variante USB delle cuffie.



3.2 Connessione ai dispositivi mobili


Collega le cuffie Jabra Evolve2 30 a una porta USB-C sul tuo dispositivo mobile. Non tutti i dispositivi o le app USB-C supportano una connessione audio verso Jabra Evolve2 30.



4. Indossaggio

4.1 Stili di indossaggio


Variante mono



Variante stereo




4.2 Regolazione delle cuffie




Mentre indossi le cuffie, regola l'archetto in modo che si adatti comodamente alla tua testa.

Quando utilizzi il microfono, questo deve essere posizionato vicino alla bocca.



5. Che cosa indicano i LED






*necessita della variante delle cuffie per Microsoft Teams

6. Utilizzo




*necessita della variante delle cuffie per Microsoft Teams

6.1 Chiamate e musica

Destra	Chiamate e musica	
	Rispondere alla chiamata	Premi il tasto Multifunzione
	Terminare una chiamata	Premi il tasto Multifunzione
	Rifutare una chiamata	Premi due volte il tasto Multifunzione
	Portare Microsoft Teams in primo piano sul computer	Premi il tasto Microsoft Teams* (se è stato effettuato l'accesso a Microsoft Teams)
	Partecipare a una riunione Microsoft Teams attiva	Premi il tasto Microsoft Teams* (se è stato effettuato l'accesso a Microsoft Teams)
	Visualizzare le chiamate perse e i messaggi della segreteria telefonica di Microsoft Teams	Premi il tasto Microsoft Teams* (se è stato effettuato l'accesso a Microsoft Teams)
	Riprodurre/ Mettere in pausa la musica	Premi il tasto Riproduci/ Metti in pausa la musica

*necessita della variante delle cuffie per Microsoft Teams




Alzare il volume Premi il tasto **Volume su**

Traccia successiva

Tieni premuto per un secondo il tasto **Volume su**

Abbassare il volume


Premi il tasto **Volume giù**



Riavviare la traccia


Tieni premuto per un secondo il tasto **Volume giù** per riavviare la traccia corrente.

Tieni premuto per due volte per riprodurre la traccia precedente.



Attivazione/
Disattivazione
della spia
di occupato
Busylight

Premi contemporaneamente i tasti **Volume su** e **Volume giù**



Silenziare/
Riattivare il
microfono

Premi il tasto **Silenzioso** quando c'è una chiamata in corso.


6.2 Sidetone

Sidetone ti permette di ascoltare meglio la tua voce quando sei impegnato in una chiamata.

Le impostazioni di Sidetone possono essere configurate utilizzando Jabra Direct.

6.3 Guida vocale


La guida vocale consiste in annunci vocali che hanno lo scopo di guidarti nella configurazione o fornirti aggiornamenti sullo stato delle cuffie (ad esempio, lo stato del silenzioso).

Destra	Guida vocale
	<p>Attiva/Disattiva la guida vocale</p> <p>Tieni premuto per cinque secondi il tasto Silenzioso e il tasto Volume su fino a quando non senti un annuncio</p>

Altrimenti, utilizza Jabra Direct per attivare o disattivare la guida vocale.

6.4 Gestione di più chiamate

Le cuffie possono accettare e gestire più chiamate contemporaneamente.

Destra	Gestione di più chiamate	
	Terminare la chiamata in corso e rispondere alla chiamata in arrivo	Premi il tasto Multifunzione
	Mettere in attesa la chiamata corrente e rispondere alla chiamata in arrivo	Tieni premuto per due secondi il tasto Multifunzione
	Passa dalla chiamata attiva a quella in attesa	Tieni premuto per due secondi il tasto Multifunzione
	Attivare Cortana	Tieni premuto per due secondi il tasto Microsoft Teams*
	Rifiutare una chiamata in arrivo durante una chiamata	Premi due volte il tasto Multifunzione

*necessita della variante delle cuffie per Microsoft Teams

7. Software e firmware

7.1 Jabra Direct

Jabra Direct è un software per computer progettato per il supporto, la gestione e l'abilitazione di funzionalità ottimali sui dispositivi Jabra.

Per scaricare gratuitamente la versione più recente, visita il sito jabra.com/direct

7.2 Aggiornamento del firmware

Gli aggiornamenti del firmware migliorano le prestazioni oppure aggiungono nuove funzionalità ai dispositivi Jabra.

1. Connetti Jabra Evolve2 30 a un computer.
2. Usa Jabra Direct per ottenere gli aggiornamenti del firmware più recenti.

8. Supporto

8.1 Domande frequenti

Visualizza le domande frequenti su [Jabra.com/help/evolve2-30](https://jabra.com/help/evolve2-30).

8.2 Cura delle cuffie

- Conserva sempre le cuffie nell'apposita custodia.
- Non conservarle in luoghi con temperature troppo alte o troppo basse (al di sopra di 55°C e al di sotto di -5°C).
- Non esporre le cuffie alla pioggia o ad altri liquidi.

jabra.com/evolve2-30