

FR MANUEL D'UTILISATION MANETTE SANS FIL SWITCH PRO

Présentation du produit

Préparation et description d'un produit

USER MANUAL SWITCH PRO WIRELESS CONTROLLER

Product Overview

Préparation et description d'un produit

Prémière connexion et appariement

Étape 1 : Cliquez dans les paramètres Manette & capteurs

Étape 2 : Sélectionner Changer le style/ordre des manettes

Reconnexion

Étape 3 : Appuyez sur le bouton SYNC (à l'arrière de la manette)

Activer/ désactiver la fonction de vitesse Turbo

Reconnexion

Étape 3 : Appuyez sur le bouton SYNC (à l'arrière de la manette)

Remarque

Comment augmenter la vitesse Turbo

Comment réduire l'intensité des vibrations

Ajuster l'intensité des vibrations

Indicateur LED

Indicateur de charge

Comment sursur la PC

Connexion sans fil

Connexion sans fil (pour les utilisateurs de Windows)

Connexion sans fil (pour les utilisateurs de Linux)

Connexion sans fil (pour les utilisateurs de macOS)

Connexion sans fil

Connexion sans fil (pour les utilisateurs de Windows)

Connexion sans fil (pour les utilisateurs de Linux)

Connexion sans fil (pour les utilisateurs de macOS)

Connexion sans fil (pour les utilisateurs de Linux)

ES MODO DE EMPLEO MANDO INALAMBRICO SWITCH PRO

Descripción del producto

Préparation et description d'un produit

IT MANUALE D'USO CONTROLLER SWITCH PRO SENZA FIL

Presentazione del prodotto

Préparation et description d'un produit

Primer vez en sincronizar y conectar

Paso 1 : Ir a la opción de configuración

Paso 2 : Seleccionar Cambiar Grip/Order

Paso 3 : Presionar el botón de sincronización

Reconexión

Paso 3 : Presionar el botón SYNC

Hay 3 niveles de velocidad Turbo

Reconexión

Ajustar la intensidad de vibración

Indicador de luces

Indicador LED

Comment sursur la PC

Connexion sans fil

Connexion sans fil (pour les utilisateurs de Windows)

Connexion sans fil (pour les utilisateurs de Linux)

Connexion sans fil (pour les utilisateurs de macOS)

Support PC platform

Wireless Controller for Bluetooth enabled PC only

Wireless Controller for Bluetooth enabled PC only

Wireless Controller for Bluetooth enabled PC only

Wireless Controller for Bluetooth enabled PC only

NL GEBRUIKERSHANDLEIDING SWITCH PRO DRAADLOZE CONTROLLER

Productoverzicht

Préparation et description d'un produit

PT MANUAL DO UTILIZADOR CONTROLDADOR SEM FIOS SWITCH PRO

Apresentação do produto

Préparation et description d'un produit

Eerste verbinding en koppeling

Stap 1: Ga naar de Controllers & Sensors instellingen

Stap 2: Selecteer JoyStick stijl/wijzigingen

Stap 3: Hou de SYNC-knop op de achterkant van de controller ongeveer 4 seconden ingedrukt

Reconexión

Stap 3: Mantén pulsado el botón SYNC

Er zijn 3 niveaus van turbohelling

Reconexión

Ajustar la intensidad de vibración

Indicador LED

Indicador de carga

Comment sursur la PC

Connexion sans fil

Connexion sans fil (pour les utilisateurs de Windows)

Connexion sans fil (pour les utilisateurs de Linux)

Connexion sans fil (pour les utilisateurs de macOS)

Supporto della piattaforma PC

PC platform ondersteuning

Wireless Controller for Bluetooth enabled PC only

Wireless Controller for Bluetooth enabled PC only

Wireless Controller for Bluetooth enabled PC only

DE BENUTZERHANDBUCH KABELLOSER SWITCH PRO

Vorstellung des Produkts

Préparation et description d'un produit

SV ANVÄNDARHÄNBOK TRÅDLÖS STYRHETT SWITCH PRO

Presentations av produkten

Préparation et description d'un produit

Erste Verbindung und Pairing

Schritt 1: Gehen Sie zu den Einstellungen Controller & Sensoren

Schritt 2: Auswählen SWI-Veränderung der Controller-Einstellung

Schritt 3: Halten Sie die SYNC-Taste (auf der Rückseite des Controllers) etwa 4 Sekunden lang gedrückt

Reconexión

Schritt 3: Mantén pulsado el botón SYNC

Er zijn 3 niveaus van turbohelling

Reconexión

Ajustar la intensidad de vibración

Indicador LED

Indicador de carga

Comment sursur la PC

Connexion sans fil

Connexion sans fil (pour les utilisateurs de Windows)

Connexion sans fil (pour les utilisateurs de Linux)

Connexion sans fil (pour les utilisateurs de macOS)

Supporto della piattaforma PC

PC platform ondersteuning

Wireless Controller for Bluetooth enabled PC only

Wireless Controller for Bluetooth enabled PC only

Wireless Controller for Bluetooth enabled PC only

CZ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA BEZDRÓTOVÝ OVLÁDAČ SWITCH PRO

Popis výrobku

Préparation et description d'un produit

SK UŽIVATEĽSKÁ PŘÍRUČKA BEZDRÓTOVÝ OVLÁDAČ SWITCH PRO

Popis výrobku

Préparation et description d'un produit

První připojení a párování

Krok 1: Návrat na možnost Konfigurace manet & senzorů

Krok 2: Zvolení na možnost, Změnit nastavení manety

Krok 3: Stisknutí tlačítka SYNC

Reconexión

Krok 3: Mantén pulsado el botón SYNC

Er zijn 3 niveaus van turbohelling

Reconexión

Ajustar la intensidad de vibración

Indicador LED

Indicador de carga

Comment sursur la PC

Connexion sans fil

Connexion sans fil (pour les utilisateurs de Windows)

Connexion sans fil (pour les utilisateurs de Linux)

Connexion sans fil (pour les utilisateurs de macOS)

Supporto della piattaforma PC

PC platform ondersteuning

Wireless Controller for Bluetooth enabled PC only

Wireless Controller for Bluetooth enabled PC only

Wireless Controller for Bluetooth enabled PC only