

Identificativo del modello **CI 6C4F0A****Nome o marchio del fornitore** **Candy****Capacità nominale espressa in numero di coperti, per il ciclo standard di lavaggio** **16****Classe di efficienza energetica - New (2010/30/EC)** **C****Consumo energetico in kWh all'anno basato su 280 cicli di lavaggio standard con acqua fredda e consumo dei modi a basso consumo energetico. Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchio.** **0****Consumo energetico (Et) del ciclo di lavaggio standard [kWh]** **0****Consumo energetico (P0) nel modo spento [W]** **0,5****Consumo energetico (PI) nel modo lasciato acceso [W]** **1****Consumo di acqua in litri/anno, basato su 280 cicli di lavaggio standard. Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchio** **0****Classe di efficienza di asciugatura su una scala da G (efficienza minima) ad A (efficienza massima)** **A**

Il «programma standard» è il programma standard di lavaggio al quale fanno riferimento le informazioni dell'etichetta e della scheda; questo programma è adatto per lavare stoviglie che presentano un grado di sporco normale; questo programma è il programma più efficiente in termini di consumo combinato di energia e acqua.

Durata del programma per il ciclo di lavaggio standard [min] **237****Durata del modo lasciato acceso in minuti** **2****Emissioni di rumore aereo [dB(A) re 1 pW]** **44****Incasso / Libera installazione** **Incasso**