

Jabra
Evolve 65



Manuale dell'utente

© 2014 GN Audio A/S (GN Netcom A/S). Tutti i diritti riservati. Jabra® è un marchio registrato di GN Audio A/S. Tutti gli altri marchi indicati nel presente documento sono proprietà dei rispettivi titolari. Il marchio e il logo Bluetooth® sono proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e il loro utilizzo viene concesso in licenza a GN Audio A/S.

Prodotto in Cina
MODELLO: HSC018W



La dichiarazione di conformità è reperibile all'indirizzo
www.jabra.com/doc

1. Benvenuto.....	5
2. Panoramica su Jabra Evolve 65	6
2.1 Variante stereo	
2.2 Variante mono	
2.3 Accessori inclusi (stereo e mono)	
3. Come indossarle	8
3.1 Tipo di indossaggio a sinistra o a destra	
3.2 Regolazione dell'archetto	
3.3 Posizionamento del microfono	
3.4 Conservazione del microfono	
4. Come ricaricare la batteria.....	11
4.1 Modalità di standby	
5. Come connetterle.....	13
5.1 Connessione al PC (tramite Jabra Link 370)	
5.2 Connessione a un dispositivo mobile (tramite Bluetooth)	
5.3 Connessione al PC (tramite cavo USB)	
6. Come utilizzarle	16
6.1 Utilizzo quotidiano	
6.2 Gestione di più chiamate	
6.3 Indicatore di occupato	

7. Software e firmware	20
7.1 Jabra Direct	
7.2 Aggiornamento del firmware	
8. Specifiche tecniche	21

1. Benvenuto

Grazie per aver acquistato Jabra Evolve 65. Ci auguriamo che tu ne sia soddisfatto!

Funzioni di Jabra Evolve 65

- Si connette al PC tramite l'adattatore Bluetooth Jabra Link 370 o il cavo USB
- Si connette ai dispositivi mobili tramite Bluetooth
- Indicatore di occupato integrato
- Braccetto del microfono discreto che si integra nell'archetto quando non c'è una chiamata in corso
- Funzioni musicali e vocali superiori
- Audio Hi-Fi

2. Panoramica su Jabra Evolve 65

2.1 Variante stereo



2.2 Variante mono



2.3 Accessori inclusi (stereo e mono)



Custodia per il trasporto




Cavo USB

3. Come indossarle




3.1 Tipo di indossaggio a sinistra o a destra

Le cuffie Jabra Evolve 65 possono venire indossate sulla sinistra o sulla destra ruotando il microfono verso l'altro lato (massimo 270°).




3.2 Regolazione dell'archetto

Regola l'archetto fino a trovare la posizione più comoda.




3.3 Posizionamento del microfono

Si consiglia di posizionare il microfono vicino alla bocca (2 cm).




Il microfono è pieghevole in modo da adattarsi alle preferenze personali.



3.4 Conservazione del microfono

Quando ascolti musica o sei all'aperto, puoi riporre magneticamente il microfono nella scanalatura dell'archetto.




4. Come ricaricare la batteria

La batteria delle cuffie si ricarica quando queste sono connesse a un PC tramite un cavo USB o quando si utilizza un caricatore USB fornito in dotazione con il dispositivo mobile.

Le cuffie possono venire utilizzate per le chiamate durante la ricarica tramite un cavo USB connesso a un PC.

Per caricare la batteria occorrono all'incirca tre ore.



4.1 Modalità di standby

Quando l'altoparlante è acceso ma non in uso, dopo quindici minuti viene attivata automaticamente la modalità di standby per ridurre il consumo della batteria. Per uscire manualmente dalla modalità di standby, premi qualsiasi tasto sull'auricolare.


Dopo ventiquattro ore di modalità di standby, l'auricolare si spegne completamente. Per riaccendere l'auricolare, fai scorrere l'interruttore **On/Off/Connetti** da **On** a **Off** e poi di nuovo su **On**.

La modalità di standby è abilitata per impostazione predefinita e può essere disabilitata utilizzando Jabra Direct.

5. Come connetterle


5.1 Connessione al PC (tramite Jabra Link 370)

1. Assicurati che le cuffie siano accese.
2. Collega il dongle Jabra Link 370 a una porta USB del PC. Le cuffie e Jabra Link 370 sono già preconnessi.




5.2 Connessione a un dispositivo mobile (tramite Bluetooth)

1. Indossa le cuffie.
2. Tieni premuto per tre secondi l'interruttore **On/Off/Connessione** nella posizione di connessione fino a quando non senti le istruzioni della guida vocale. L'indicatore Bluetooth lampeggia in blu.
3. Segui le istruzioni della guida vocale per la connessione.




5.3 Connessione al PC (tramite cavo USB)





1. Assicurati che le cuffie siano accese.
2. Collega le cuffie a una qualsiasi porta USB sul PC utilizzando il cavo USB in dotazione.



6. Come utilizzarle



6.1 Utilizzo quotidiano

	Funzione	Azione
	Accendere/ Spegnere le cuffie	Fai scorrere l'interruttore On/Off/Connessione
	Rispondere/ Terminare una chiamata	Sfiora il tasto Multifunzione
	Apri le notifiche di Microsoft Teams*	Sfiora il tasto Multifunzione
	Rifiutare una chiamata	Sfiora due volte il tasto Multifunzione
	Stato della batteria e della connessione	Sfiora il tasto Multifunzione quando non c'è una chiamata in corso
	Abilitare/ Disabilitare la guida vocale	Tieni premuto il tasto Multifunzione durante l'accensione delle cuffie
	Regolare il volume	Sfiora i tasti Volume su o Volume giù
	Attivare/ Disattivare manualmente l'indicatore di occupato	Sfiora contemporaneamente i tasti Volume su e Volume giù
	Attivare/ Disattivare la funzione di occupato	Tieni premuti contemporaneamente per tre secondi i tasti Volume su e Volume giù

*Necessita della variante delle cuffie per Microsoft Teams




Silenziare/
Riattivare il
microfono

Tieni premuto per due secondi il
tasto **Volume giù** sulle cuffie

6.2 Gestione di più chiamate

Le cuffie possono accettare e gestire più chiamate contemporaneamente.

Funzione	Azione
Terminare la chiamata in corso e rispondere alla chiamata in arrivo	Sfiora il tasto Multifunzione
Passare dalla chiamata attiva a quella in attesa	Tieni premuto per due secondi il tasto Multifunzione
 Mettere in attesa la chiamata corrente e rispondere alla chiamata in arrivo	Tieni premuto per due secondi il tasto Multifunzione
Rifiutare una chiamata in arrivo durante una chiamata	Sfiora due volte il tasto Multifunzione

6.3 Indicatore di occupato


Puoi attivare l'indicatore di occupato sulle cuffie in modo da comunicare agli altri che sei occupato.

ATTIVARE/DISATTIVARE MANUALMENTE L'INDICATORE DI OCCUPATO

Per attivare/disattivare manualmente l'indicatore di occupato, sfiora contemporaneamente i tasti **Volume su** o **Volume giù**.

ATTIVARE/DISATTIVARE LA FUNZIONE DI OCCUPATO

Per attivare/disattivare la funzione di occupato, tieni premuti contemporaneamente per tre secondi i tasti **Volume su** o **Volume giù**.



7. Software e firmware

7.1 Jabra Direct

Jabra Direct è un software per computer progettato per il supporto, la gestione e l'abilitazione di funzionalità ottimali sui dispositivi Jabra.

Per scaricare gratuitamente la versione più recente, visita il sito jabra.com/direct

7.2 Aggiornamento del firmware

Gli aggiornamenti del firmware migliorano le prestazioni oppure aggiungono nuove funzionalità ai dispositivi Jabra.

1. Connetti Jabra Evolve 65 a un computer.
2. Usa Jabra Direct per ottenere gli aggiornamenti del firmware più recenti.

8. Specifiche tecniche

CUFFIE JABRA EVOLVE 65	SPECIFICHE
Peso delle cuffie:	Cuffie mono 79 g, Cuffie stereo 111 g
Dimensioni delle cuffie:	Cuffie mono L 154,4 mm x A 58,6 mm x H 170,4 mm, Cuffie stereo L 155,5 mm x A 58,6 mm x H 170,5 mm
Microfoni:	Microfono con cancellazione del rumore
Altoparlante:	Altoparlante dinamico da 28 mm
Potenza di input massima dell'altoparlante:	10 mW
Risposta in frequenza dell'altoparlante:	70 Hz - 20 kHz
Temperatura di funzionamento:	da -10°C a 55°C (da 14°F a 131°F)
Temperatura di conservazione:	da -20°C a 25°C (da -4°F a 77°F)

**ADATTATORE BLUETOOTH
(JABRA LINK 370)****SPECIFICHE**

Connessione al PC:	USB 2.0
Versione Bluetooth:	4.2
Portata Bluetooth:	Fino a 30 m (100 ft), Classe 1
Profili Bluetooth:	A2DP (v 1.2), A mani libere (v 1.6)
Connessioni Bluetooth simultanee:	1
Larghezza di banda audio Bluetooth	Chiamate in alta definizione (wideband), A2DP
Indicatori visivi:	LED multicolori

jabra.com/evolve65