

ENJOY  RELAX®

LA BOULE LUXURY
rechargeable cordless boule



Manuale di istruzioni

Art. 939



ISTRUZIONI E AVVERTENZE PER UN USO CORRETTO E SICURO
Leggere attentamente le istruzioni e le avvertenze contenute nel presente libretto e conservarle per ulteriori consultazioni per tutta la vita del prodotto, esse infatti forniscono indicazioni importanti per quanto riguarda la funzionalità e la sicurezza nell'installazione, nell'uso e nella manutenzione del prodotto.

Precauzioni

Quando si usa un apparecchio elettrico devono essere sempre seguite delle precauzioni di base incluse le seguenti per ridurre il rischio di incendio, shock elettrici o lesioni.

- Non usare l'apparecchio con un voltaggio diverso da quello indicato.
- Non lasciare l'apparecchio incustodito in presenza di bambini.
- Non usare se il cavo, la spina o il kit di alimentazione sono danneggiati.
- Se non funziona correttamente o è entrato in contatto con l'acqua, contattare Macom per farlo controllare ed eventualmente riparare.
- Non usare l'apparecchio su superfici bagnate e/o umide.
- Non posizionare questo apparecchio, il cavo e il kit di alimentazione vicino a superfici riscaldate, fiamme o altre fonti di calore.
- Non immergere l'apparecchio nell'acqua e non usarlo se il cavo, la spina o il kit di alimentazione sono bagnati.
- Non maneggiare l'apparecchio, la spina e il kit di alimentazione con le mani bagnate.
- Questo apparecchio è destinato solo ad un uso domestico.
- Se l'apparecchio è stato lasciato all'aperto, è caduto o danneggiato contattare Macom.
- Se il termofusibile cede, l'apparecchio deve essere ritornato al costruttore.
- Non usare per scopi diversi da quelli indicati.
- Non lasciare l'apparecchio e il kit di alimentazione esposto ad agenti atmosferici quali pioggia, grandine....
- Non usare l'apparecchio vicino a vasca da bagno, doccia, lavabo o dove la presenza di acqua possa creare fonte di pericolo.
- Non utilizzare l'apparecchio e il kit di alimentazione se caduti in acqua o in altri liquidi.



**PER SCALDARE IL PRODOTTO USARE SOLAMENTE IL KIT
DI ALIMENTAZIONE INCLUSO NELLA CONFEZIONE
E POSIZIONATO SOLO SU UNA SUPERFICIE PIANA E STABILE**

- **Non utilizzare mai l'apparecchio se collegato alla corrente elettrica.**

Attenzione leggere attentamente le seguenti precauzioni prima di utilizzare l'apparecchio.

- **In caso di dubbi sulla vostra salute consultare un medico prima di utilizzare questo apparecchio.**
- Non utilizzare l'apparecchio quando è collegato ad una presa elettrica. Non spostarlo tirandolo per il cavo quando è collegato ad una presa elettrica.
- Le fasi di riscaldamento dell'apparecchio devono essere sempre eseguite da persone adulte. Non lasciare incustodito l'apparecchio in presenza di bambini o persone disabili.
- Questo apparecchio può essere utilizzato, sotto supervisione, da ragazzi di età maggiore o uguale a 8 anni, ai quali siano state date istruzioni relative al suo utilizzo in modo sicuro e i rischi connessi all'uso dello stesso siano stati compresi.
- Le operazioni di pulizia e di manutenzione non possono essere effettuate da ragazzi a meno che non abbiano un'età superiore o uguale agli 8 anni e, in ogni caso, sotto supervisione di un adulto.
- Tenere l'apparecchio e i suoi cavi fuori dalla portata dei bambini sotto gli 8 anni.
- Questo apparecchio può essere utilizzato, sotto supervisione, da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o prive di esperienza e conoscenza dell'apparecchio oppure nel caso siano state date preventivamente istruzioni relative al suo utilizzo in modo sicuro e i rischi connessi all'uso dello stesso siano stati compresi.
- Non usare piegato. Non forare. Non ingerire il liquido contenuto.
- Attendere che l'apparecchio si raffreddi prima di riporlo.
- Non posare l'apparecchio su superfici appuntite, umide o calde. Ciò potrebbe causare danni all'apparecchio.
- Non utilizzare mai l'apparecchio in prossimità di recipienti d'acqua. È altamente rischioso per la persona.
- Per un riscaldamento più omogeneo dopo i primi 4/5 minuti scollegare la spina dalla presa elettrica, staccare La Boule dal kit di alimentazione e agitare; quindi completare la ricarica.
- Non sciacquare con acqua, tamponare con un panno umido.
- Non utilizzare l'apparecchio se rotto, in particolar modo se il cavo o il kit di alimentazione sono usurati o se ci sono perdite di liquido.
- Non utilizzare La Boule se bagnata e non esporla a fonti di calore o raggi solari.
- Non produrre pieghe e/o deformare l'apparecchio, mettendogli sopra degli oggetti quando viene riposto.

- Al termine dell'utilizzo riporre l'apparecchio in luogo asciutto e pulito, lontano da fonti di calore o raggi solari. L'umidità può deteriorare l'apparecchio.
- La pulizia e la manutenzione non devono essere effettuate da bambini senza sorveglianza di persone adulte.
- Utilizzare sempre e solo componenti dell'apparecchio. Controllare frequentemente l'apparecchio. Se una delle parti dovesse risultare deteriorata non potrà essere più utilizzata, ne riparata. Per qualsiasi anomalia o guasto contattare Macom®.
- Quando l'apparecchio raggiunge una temperatura di circa 60-70°C si spegne automaticamente. Qualora, a causa di un qualche malfunzionamento, la temperatura dovesse superare gli 85°C un dispositivo interno spegne automaticamente l'alimentazione.
- In questo caso l'apparecchio non sarà più utilizzabile.
- Un'applicazione prolungata può causare bruciate alla pelle.



I sacchetti in polietilene utilizzati per l'imballaggio possono essere pericolosi. Tenere questi sacchetti fuori della portata di bambini e neonati. La pellicola sottile può infatti aderire a naso e bocca e impedire la respirazione. Un sacchetto non è un giocattolo.

ISTRUZIONI PER L'USO

IMPORTANTE: per attivare la garanzia è necessario registrarsi al sito:
www.macomsrl.it/garanzia

Estrarre dalla confezione il kit di alimentazione e La Boule.

Verificare che il Kit sia montato correttamente (vedi foto 1).

Posizionare sempre il kit e La Boule su una superficie piana e asciutta.

Aprire la chiusura di sicurezza posta sopra La Boule (vedi foto 2) e inserire lo spinotto di alimentazione (vedi foto 3).



Foto 1



Foto 2



Foto 3

Collegare la spina del kit ad una presa di corrente.

Attendere circa 15 minuti. Il riscaldamento termina automaticamente quando la luce LED d'indicazione si spegne.

Estrarre dalla presa di corrente la spina del kit di alimentazione, staccare La Boule dallo spinotto del kit e richiudere la spina di ricarica de La Boule con l'apposita chiusura di sicurezza (vedi foto 4).



Foto 4

La Boule è pronta all'uso.

Quando l'apparecchio si è raffreddato è possibile ripetere la stessa procedura per riscaldarlo nuovamente.

PRECAUZIONI NELL'USO

In caso di dubbi sulla vostra salute consultare il proprio medico prima di utilizzare questo apparecchio.

Questo prodotto non è un dispositivo medico. Non è adatto per alcun trattamento di tipo medico.

Il suo impiego è solo a fini personali-domestici.

Questo apparecchio non è idoneo ad alleviare alcun tipo di fastidio fisico.

CARATTERISTICHE TECNICHE LA BOULE

Peso: 1,70 kg

Potenza: 360 Watt

Voltaggio: 220-240V ~ 50/60Hz

Temperatura in superficie: 60°C

Dimensioni: L 27 - P 19 - H 6 cm

Colore: blu con fantasia

Tessuto: nylon

Liquido interno: acqua

SPIEGAZIONE DEI SIMBOLI

ISTRUZIONI E AVVERTENZE PER LO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO

Questo prodotto è conforme alla direttiva comunitaria vigente sullo smaltimento e la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Il simbolo del “contenitore di spazzatura barrato” riportato sul prodotto indica che lo stesso è soggetto a regime di raccolta separata previsto per le apparecchiature elettriche ed elettroniche e che pertanto non va smaltito come normale rifiuto urbano. Il prodotto quando raggiunge la fine del proprio ciclo di vita non dovrà essere smaltito con i rifiuti domestici bensì attraverso gli appositi sistemi di raccolta dei rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Nel caso di acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente sarà facoltà dell’utente riconsegnare il prodotto al venditore il quale provvederà al ritiro gratuito dello stesso ed al trasporto presso i centri di raccolta differenziata. Si raccomanda uno scrupoloso rispetto delle norme sull’uso e sullo smaltimento del prodotto al fine di evitare la dispersione di sostanze pericolose che potrebbero causare effetti negativi per l’ambiente e per la salute umana. Un corretto smaltimento del prodotto favorisce il riciclo dei materiali di cui è composto il prodotto. Lo smaltimento abusivo dei rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche è punito dalla legge e comporta l’irrogazione delle sanzioni previste dalla legge medesima.



 Questo apparecchio è conforme alle direttive dell’Unione Europea pertinenti e applicabili.



L’apparecchio è protetto da un doppio isolamento.



Questo apparecchio rispetta le direttive RoHS dell’Unione europea e i regolamenti successivi.



Attenzione a non bucare l’involucro con oggetti appuntiti.



Non lavare.



Leggere attentamente le istruzioni.

GARANZIA CONVENZIONALE

IMPORTANTE: per attivare la garanzia è necessario registrarsi al sito:
www.macomsrl.it/garanzia

Macom S.r.l. - Via G. da Procida, 10 - 20149 Milano

La presente Garanzia Convenzionale lascia impregiudicati i diritti spettanti ai consumatori sulla base del D.lgs. 206/2005 - "Codice del Consumo" - in attuazione della direttiva 1999/44/CE.

Macom S.r.l. garantisce che il prodotto è immune da difetti originari del processo di fabbricazione e da difetti derivanti dai materiali utilizzati per la fabbricazione medesima. In caso di accertata presenza dei suddetti difetti che dovessero verificarsi durante il periodo di garanzia, **Macom S.r.l.** provvederà alla riparazione, qualora la riparazione non sia possibile o non sia opportuna **Macom S.r.l.** provvederà a fornire un prodotto esente da difetti. La presente Garanzia Convenzionale ha durata di due anni e perde la propria validità automaticamente allo scadere dei 2 anni dalla data di acquisto del prodotto.

La presente Garanzia Convenzionale è esclusa in caso di:

1. Difetti causati da un errato utilizzo del prodotto e/o da una manutenzione non conforme alle prescrizioni contenute nel manuale di istruzioni ed avvertenze fornito unitamente al prodotto.
2. Modifiche, alterazioni, manomissioni del prodotto o delle parti componenti del prodotto.
3. Utilizzo del prodotto con accessori non forniti con il prodotto o non autorizzati da **Macom S.r.l.** o riparazioni da parte di persone non autorizzate da Macom medesima.
4. Utilizzo del prodotto per scopi commerciali o professionali o, comunque, per scopi diversi da quelli indicati da Macom nel manuale di istruzioni ed avvertenze.

La presente garanzia convenzionale é valida esclusivamente in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano. **Macom S.r.l.** declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone, animali o cose o all'ambiente derivanti da un utilizzo del prodotto non conforme alle prescrizioni di montaggio, uso e manutenzione contenute nel manuale di istruzioni ed avvertenze che accompagna il prodotto medesimo.

MACOM srl

Via G. da Procida, 10 - 20149 Milano

Tel: +39 02 33 10 76 56 - Fax: +39 02 33 10 45 23

e-mail: info@macomsrl.it - www.macomsrl.it