


保密文件，授权接触，违者追责

物料编码	用料	工艺	装订	P 数	尺寸	受控日期	设计师
YC.BZ.SS003226.02	湛江云镜 58 克	单黑	折页	8	成品尺寸: H95*W60mm 展开尺寸: H95*W240mm	2024.3.11	10001387
变更内容	正式物料						







收货标准（包括但不限于）

1. 内容按图纸，文件名料号、封底料号、标签料号需全部一致
2. 纸张干净无明显杂质、无损不受潮
3. 印刷清晰（加网线数最低 200 线）、颜色均匀、无重影
4. 裁切尺寸准确（印刷成品尺寸 $\geq 50*50\text{mm}$ 的，误差控制在 $\pm 1\text{ mm}$ ；成品尺寸 $< 50*50\text{mm}$ 误差控制在 $\pm 0.5\text{ mm}$ ），不能裁切到文字
5. 装订页码顺序正确，无错页、无漏页、无倒页，表面平整无折皱，折页整齐无爆边
6. 折页务必折对，保证封面封底为第一页和最后一页（按照页边距外标注的封面封底信息折）
7. 骑钉说明书尺寸小于等于 80mm 订一颗钉，骑钉无损不生锈，并满足 12 小时盐雾测试
8. 胶装装订整齐不开胶，不漏胶，胶水环保无异味
9. 印刷成品尺寸（以骑马钉装订的边长为准） $\leq 80\text{mm}$ ，爆角爆边控制在 1mm 以内；印刷成品尺寸 $> 80\text{mm}$ ，爆角爆边控制在 2mm 以内

此页非印刷页 印刷前请删除





For Adventure Combo only ⁽¹⁾
 仅适用于畅拍套装 ⁽¹⁾



For Adventure Combo only ^[1]

仅适用于畅拍套装 ^[1]




Invisible in 360° mode ^[2]
全景模式下自拍杆隐形 ^[2]

For Single Lens mode ^[3]
搭配单镜头模式 ^[3]

- CHT 1. 僅適用於暢拍套裝
2. 在全景模式下自拍桿隱形
3. 搭配單鏡頭模式
- ID 1. Hanya untuk Combo Petualangan
2. Tidak terlihat dalam mode 360°
- JP 3. Untuk mode Lensa Tunggal
1. アドベンチャーコンボ限定
2. 360° モードでも映りません
3. シングルレンズモード用
- KR 1. 어드벤처 콤보만 해당
2. 360° 모드에서 보이지 않음
3. 싱글 렌즈 모드용
- MS 1. Untuk Adventure Combo sahaja
2. Tidak kelihatan dalam mod 360°
3. Untuk mod Kanta Tunggal
- TH 1. สำหรับ Adventure Combo ธรรมดา
2. ไม่เห็นในโหมด 360°
3. สำหรับเลนส์เดี่ยว
- BG 1. Само за Adventure Combo
2. Невидим в режим 360°
3. За режим с единичен обектив
- CS 1. Pouze pro Adventure Combo
2. Neviditelné v režimu 360°
3. Pro režim s jedním objektivem
- DA 1. Kun til Adventure Combo
2. Usynlig i 360°-tilstand
3. Til Single Lens-tilstand
- DE 1. Nur für Adventure Combo
2. Unsichtbar im 360°-Modus
3. Für Einzelobjektivmodus
- ES 1. Solo para el pack Aventura
2. Invisible en modo 360°
3. Para modo de objetivo único
- EL 1. Μόνο για το Συνδυαστικό Πακέτο για Δράση & Περιπέτεια
2. Αόρατο σε λειτουργία 360°
3. Για λειτουργία Μονοοπτικού Λήψης (Single Lens)
- FI 1. Vain Adventure Combo-tuotteen kanssa
2. Näkymätön 360°-tilassa
3. Yhden linssin -tilaa varten
- FR 1. Pour le bundle Aventure uniquement
2. Invisible en mode 360°
3. Pour le mode Objectif Unique

- HR 1. Samo za Adventure Combo
2. Nevidljivo u načinu 360°
3. Za način s jednim objektivom
- HU 1. Csak az Adventure Combóhoz
2. 360°-os módban láthatatlan
3. Egyobjektívus módhoz
- IT 1. Solo per Combo Adventure
2. Invisibile in modalità 360°
3. Per modalità Obiettivo singolo
- NL 1. Alleen voor Adventure Combo
2. Onzichtbaar in 360°-modus
3. Voor Single Lens-modus
- NO 1. Kun for Adventure Combo
2. Usynlig i 360°-modus
3. For Single Lens-modus
- PL 1. Tylko dla kamery Adventure Combo
2. Niewidoczny w trybie 360°
3. Dla trybu pojedynczego obiektywu
- PT 1. Apenas para o Combo Aventura
2. Invisível no modo 360°
3. Para o modo de Lente única
- PT-BR 1. Somente para Adventure Combo
2. Invisível no modo 360°
3. Para modo de Lente única
- RO 1. Numai pentru Adventure Combo
2. Invisibil în modul 360°
3. Pentru modul lentile unice
- RU 1. Только для комбо-набора
2. Невидимо в режиме 360°
3. Для режима одного объектива
- SK 1. Len pre Adventure Combo
2. Neviditeľné v režime 360°
3. Pre režim jeden objektiv
- SV 1. Endast för Adventure Combo
2. Osynlig i 360°-läge
3. För läget Single Lens (En lins)
- TR 1. Yalnızca Adventure Combo için
2. 360° modunda görünmez
3. Tek Lens modu için
- AR 1. لتكامل Adventure Combo فقط
2. غير مرئي في وضع 360 درجة
3. لوضع العدسة الواحدة



EN


- Shutter/Record Button
- Function Button
- USB-C Port
- USB-C Port Cover Release Button

CHS

- 拍摄按键
- 功能按键
- USB-C 接口
- USB-C 接口保护盖解锁按键

PL

- Przycisk migawki/nagrywania
- Przycisk funkcyjny
- USB-C
- Przycisk zwalniający pokrywę portu USB-C



- Power/Quick Switch Button
- Battery Compartment Cover Release Button
- 1/4"-20 UNC Port
- Charging Contacts

- 快速切换按键
- 电池仓保护盖解锁按键
- 1/4"-20 UNC 螺纹孔
- 充电触点

- Przycisk zasilania/szybkiego przełączania
- Przycisk zwalniający pokrywę komory akumulatora
- Port 1/4"-20 UNC
- Opladningskontakter

DJI OSMO 360

Quick Start Guide
快速入门指南

v1.0

Instrukcja obsługi



Contact
DJI SUPPORT



微信扫一扫
获取技术支持

This content is subject to change without prior notice.

DJI is a trademark of DJI. OSMO is a trademark of DJI OSMO.
Copyright © 2025 DJI All Rights Reserved.



YCBZ5500322602