

- Der skal slukkes for det efter brug og for enhver rengøring.

Anvisninger vedrørende håndtering af batterier

▲ADVARSEL

- Batterier må aldrig skilles ad, åbnes eller knuses. Udsæt aldrig batteriet for mekaniske stød.
- Hvis væske fra batteriet kommer i kontakt med hud eller øjne, skal det pågældende sted skylles med vand, og man skal sege læge.
- Ekspløsnionsfare!** Kast aldrig batterier ind i ild.
- Batterier skal beskyttes mod kraftig varme, hede og sollys.
- Hvis batterier udsættes for et miljø med ekstremt høje temperaturer eller ekstremt lavt lufttryk, kan det forårsage en eksplosion eller udslip af brændbare væsker og gasser.

▲FORSIGTIG

- Batteriet skal oplades for brug. Brug altid den rigtige oplader til dette formål. Undgå vedvarende opladning.

BEMÆRK

- Efter længere tids opbevaring kan det være nødvendigt at oplade og aflade batteriet flere gange for at opnå den maksimale effekt.

Bortskaffelse

Af hensyn til miljøet må apparatet ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald, når det er udtjent. Bortskaffelse kan ske via den lokale genbrugsstation. Apparatet skal bortskaffes i henhold til EF-direktivet om affald af elektrisk og elektronisk udstyr – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).
Henvend dig til din kommunes tekniske forvaltning, hvis du har yderligere spørgsmål.

De brugte, helt afladede batterier skal bortskaffes i de særligt mærkede opsamlingsbeholdere, som findes på genbrugspladser og hos forhandlere af el-apparater. Du er juridisk forpligtet til at bortskaffe batterierne. Disse symboler finder du på batterier, som indeholder skadelige stoffer:

Pb = batteriet indeholder bly,

Cd = batteriet indeholder cadmiüm,

Hg = batteriet indeholder kviksølv.

Tekniske data

Mål (L x B x H):	17,5 x 18 x 34 cm
Spejflade:	15,4 x 21,3 cm
Vægt:	ca. 520 g
Driftsspænding:	5V ≈= 1A
Batteri:	
Kapacitet	2000 mAh
Nominel spænding	3,7 V
Typebetegnelse	Li-ion
Lyskilde:	33 LED'er, varmt lys, køligt lys, naturligt lys
Farvetemperatur:	3.000-6.500 Kelvin
Lysvarighed:	ca. 3 timer ved maksimal lysstyrke

Ret til tekniske ændringer forbeholdes.

Garanti

Nærmere oplysninger om garantien og garantibetingelserne findes i det medfølgende garantihæfte. Med forbehold for fejl og ændringer

SVENSKA

 **Läs igenom den här bruksanvisningen noga. Följ varnings- och säkerhetsinformationen. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. Se till att bruksanvisningen är tillgänglig för andra användare. Om produkten överläts till någon annan ska bruksanvisningen följa med.**

Teckenförklaring

Följande symboler används på produkten, i bruksanvisningen, på förpackningen och på typskylten för produkten:

▲ VARNING
Betecknar en potentiell fara. Om faran inte undviks kan det leda till dödsfall eller allvariga personskador.
▲ VAR FÖRSIKTIG
Betecknar en potentiell fara. Om faran inte undviks kan det leda till lätta eller mindre allvariga personskador.
● OBSERVERA
Betecknar en situation som kan leda till skador. Om den inte undviks kan enheten eller något i dess omgivning skadas.

	Produktinformation Hänvisar til viktig informasjon
	Läs anvisningarna
	Avfallshanterar produkten enligt EU-direktivet om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter – WEEE
	Batterier som innehåller skadliga ämnen får inte kasseras som hushållsavfall
	Tillverkare
	CE-märkning Denna produkt uppfyller kraven i gällande europeiska och nationella direktiv.
	Sortera och avfallshanterar förpackningskomponenterna i enlighet med kommunala föreskrifter.
	Märkning för identifiering av förpackningsmateriatet. A = materialförkortning, B = materialnummer: 1–7 = plast, 20–22 = papper och kartong
	Separaera produkten och förpackningskomponenterna och avfallshanterar dem i enlighet med kommunala föreskrifter.
	Produkt med kapslingsklass 3
	Produkten har bevisats uppfylla kraven i EAEUs tekniska regelverk
	Likeström Produkten är endast avsedd för användning med likström
	Får endast användas inomhus
	UKCA-märkning (United Kingdom Conformity Assessed)
	Symbol för importör

Avsedd användning

Sminkspegelel är endast avsedd att underlätta den dagliga hudvården och vara til hjälp vid sminkningen. Spegelel inbyggde belysning är endast avsedd att göra det lättare att se resultatet vid sminkningen och chå lampa sig inte som rumsbelysning.

Varnings- och säkerhetsinformation

▲ VARNING

- Produkten är endast avsedd för privat bruk och får inte användas i kommersiellt syfte.
- Produkten får användas av barn över 8 år och av personer med begränsad fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap under förutsättning att de övervakas eller instrueras i hur produkten ska användas på ett säkert sätt och förstår vilka risker det innebär.
- Barn får inte leka med produkten.
- Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan uppsikt av en vuxen.
- Öppna eller reparera aldrig produkten på egen hand eftersom det då inte längre går att garantera att den kommer att fungera felfritt. Om denna anvisning inte följs upphör garantin att gälla.
- Ökad brandrisk om produkten utsätts för direkt solljus. Undvik därför att spegelelan utsätts för direkt solljus.**
- Håll förpackningsmateriatet utom räckhåll för barn. Risk för kvävning!
- Före användning av produkten måste du kontrollera att varken den eller tillbehören har några synliga skador. Använd inte produkten i tveksamma fall, utan vänd dig då till återförsäljaren eller till vår kundtjänst på angiven adress.
- Håll produkten borta från spetsiga och vassa föremål.
- Om produkten faller i golvet eller skadas på annat sätt får den inte användas längre.
- Efter varje användning och före rengöring ska produkten stängas av.

Anvisningar för hantering av batterier

▲ VARNING

- Batterierna får inte öppnas eller tas isär. Utsätt aldrig batterierna för mekaniska stötar.
- Om vätska från en battericell kommer i kontakt med hud eller ögon måste det berörda stället sköljas med vatten. Uppsök läkare.
- Risk for explosion! Kasta aldrig batterier i öppen eld.
- Skydda batterierna mot höga temperaturer, värme och solljus.
- Om batterier utsätts för extremt höga temperaturer eller extremt lågt lufttryck kan det orsaka explosion eller läckage av brännbara vätskor och gaser.

▲ VAR FÖRSIKTIG

- Ladda batteriet före användning. Använd alltid korrekt laddare. Undvik konstant laddning.

● OBSERVERA

- Efter en längre tids förvaring kan det vara nödvändigt att ladda och ladda ur batterierna flera gånger för att uppnå maximal effekt.

Avfallshantering

Av miljökärl får produkten inte kastas i hushållsavfall när den ska kasseras. Lämna den till en återvinningscentral. Produkten ska avfallshanteras i enlighet med EG-direktivet om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska apparater – WEEE. Vänd dig till ansvariga kommunala myndigheter om du har några frågor om avfallshantering.

Förbrukade, helt urladdade uppladningsbara batterier ska kasseras separat i speciellt märkta insamlingsbehållare eller lämnas tillbaka till affären. Uppladningsbara batterier ska enligt lag kasseras på särskilt vis.

Följande teckenkombinationer finns på uppladningsbara batterier som innehåller skadliga ämnen: Pb = batteriet innehåller bly, Cd = batteriet innehåller kadmiüm, Hg = batteriet innehåller kviksølv.

Tekniske spesifikationer

Mått (L x B x H):	17,5 x 18 x 34 cm
Spegeleta:	15,4 x 21,3 cm
Vikt:	ca. 520 g
Driftsspänning:	5V ≈= 1A
Batteri:	
Kapacitet	2000 mAh
Nominell spänning	3,7 V
Typebeteckning	Li-ion
Ljuskälla:	33 lysdioder, varmt ljus, kallt ljus och naturligt ljus
Färgtemperatur:	3.000-6.500 Kelvin
Lys tid:	cirka 3 timmar vid maximal ljusstyrke

Med förbehåll för tekniska ändringar.

Garanti

Mer information om garanti og garantivilkor hittar du i den medföljande garantifolderen. Med förbehåll för fel och ändringar

NORSK

 **Les høye gjennom denne bruksanvisningen. Følg advarslene og sikkerhetsanvisningene. Ta vare på bruksanvisningen for å kunne ta en titt på den for senere bruk. Sørg for at bruksanvisningen også er tilgjengelig for andre brukere. Hvis du gir apparatet videre til andre, skal bruksanvisningen følge med.**

Symbolforklaring

Følgende symboler brukes på selve apparatet, i bruksanvisningen, på emballasjen og på apparatets typeskilt:

▲ADVARSEL
Indikerer en mulig overhengende fare. Hvis faren ikke unngås, kan det føre til dødsfall eller alvorlige personskader.
▲FORSIKTIG
Indikerer en mulig overhengende fare. Hvis faren ikke unngås, kan det føre til lette eller mindre personskader.
●VARSEL
Indikerer en mulig skadelig situasjon. Hvis situasjonen ikke unngås, kan det føre til skade på enheten eller ting i omgivelsene.

	Produktinformasjon Varsel om viktig informasjon
	Les bruksanvisningen
	Avhendes i samsvar med EU-direktivet om elektrisk og elektronisk avfall WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)
	Ikke kast batterier som inneholder farlige stoffer sammen med vanlig husholdningsavfall
	Produsent
	CE-merking Dette produktet oppfyller kravene i gjeldende europeiske og nasjonale direktiver.
	Kildesorter emballasjekomponentene, og avhend dem i henhold til lokale forskrifter.
	Merkning for identifikasjon av emballasjemateriale. A = materialforkortelse, B = materialnummer: 1–7 = plast, 20–22 = papir og papp

	Kildesorter produktet og emballasjekomponentene, og avhend dem i henhold til lokale forskrifter.
	Apparat i klasse III
	Det er dokumentert at produktene oppfyller kravene i EAEUs tekniske forskrifter
	Likestrøm Apparatet er bare egnet for likestrøm
	Skal kun brukes i lukkede rom
	United Kingdom Conformity Assessed Mark
	Importørsymbol

Formålsrettig bruk

Sminkspelelet er bare ment som hjelp ved daglig hudpleie til vurdering av sminke. Den innebygde belysningen brukes bare til å gjøre den påførte sminken bedre synlig. Den er ikke beregnet til rombelysning.

Advarsler og sikkerhetsanvisninger

▲ADVARSEL

- Apparatet er kun beregnet for privat bruk, ikke profesjonell bruk.
- Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og oppover, samt av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale ferdigheter eller av personer som mangler erfaring og kunnskap når de er under tilsyn eller har fått opplæring i sikker bruk av apparatet og hvilke farer som er forbundet med det.
- Barn skal ikke leke med apparatet.
- Barn må ikke rengjøre og vedlikeholde apparatet uten tilsyn.
- Ikke prøv å åpne eller reparere apparatet selv. Om dette blir gjort så kan det ikke lenger garanteres at apparatet vil fungere korrekt. Overholdes ikke denne regelen, blir garantien ugyldig.
- Ved direkte solskinn øker brannfaren. Unngå derfor solstråling rett på speilflaten.**
- Ikke la barn leke med emballasjen. Kvelningsfare.
- Kontroller før bruk at apparatet og tilbehøret ikke har synlige skader, hver gang du skal bruke det. Ikke bruk apparatet hvis du tror det kan være skadet. Henvend deg i stedet til din lokale forhandler, eller kontakt kundeservice.
- Hold apparatet og ledningen unna spisse, varme eller skarpe gjenstander.
- Ikke bruk apparatet hvis det har falt i bakken eller fått andre skader.
- Slå av utstyret etter hver bruk og pass på at det er avslått når det skal rengjøres.

Merknader om håndtering av batteriene

▲ADVARSEL

- Ikke demonter, åpn eller knus batterierne. Ikke utsett batteriet for mekaniske støt.
- Hvis væske fra battericeller kommer i kontakt med hud eller øyne, må det berørte området skylles med vann. Oppsøk straks lege.
- Ekspløsjonsfare!** Ikke kast batteriene på åpen ild.
- Batterier må beskyttes mot sterk varme, hete og sollys.
- Eksponering for høye temperaturer eller ekstremt lavt lufttrykk kan føre til eksplosjon eller utslipp av brennbare væsker og gasser.

▲FORSIKTIG

- Lad batteriet før bruk. Bruk alltid riktig lader. Unngå å lade for lenge.

VARSEL

- Efter langvarig lagring kan det være nødvendig å lade og utlade batteriene flere ganger for å oppnå maksimal ytelse.

Avhending

Av hensyn til miljøet skal apparatet etter endt levetid ikke avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall. Apparatet kan leveres til et lokalt innsamlingssted. Produktet skal kastes i henhold til WEEE-direktivet om elektrisk og elektronisk avfall (Waste Electrical and Electronic Equipment). Hvis du har spørsmål angående dette, kan du henvende deg til de kommunale myndighetene som har ansvar for avfallshåndteringen.

De brukte og fulltendte utladede batteriene må kastes i spesielle samlebeholdere, på deponier for spesialavfall eller leveres inn hos en elektroforhandler. Du er lovmessig forpliktet til å kaste batteriene på en miljømessig forsvarlig måte.

Desse tegnene finnes på batterier som inneholder skadelige stoffer:

Pb = Batteriet inneholder bly,

Cd = Batteriet inneholder kadmiüm,

Hg = Batteriet inneholder kviksølv.

Tekniske data

Mål (L x B x H):	17,5 x 18 x 34 cm
Speilflate:	15,4 x 21,3 cm
Vekt:	ca. 520 g
Driftsspenning:	5V ≈= 1A
Batteri:	
Kapasitet	2000 mAh
Nominell spenning	3,7 V
Typebetegnelse	Li-ion
Lyskilder:	33 LED-lys, varmt lys, kjølig lys, naturligt lys
Fargetemperatur:	3.000-6.500 Kelvin
Levetid:	ca. tre timer ved maksimal lysstyrke

Med forbehold om tekniske endringer.

Garanti

Du finner detaljert informasjon om garantien og garantivilkårene på det medfølgende garantiarket. Med forbehold om feil og endringer

SUOMI

 **Lue tämä käyttöohje huolellisesti. Noudata varoituksia ja turvallisuusohjeita. Säilytä käyttöohje myöhempää tarvetta varten. Varmista, että käyttöohje on muiden käyttäjien saatavilla. Jos luovutat laitteen eteenpäin, anna käyttöohje laitteen mukana.**

Merkkien selitykset

Laitteessa, sen käyttöohjeessa, pakkauksessa ja tyyppikilvessä käytetään seuraavia symboleita:

▲VAROITUS
Kuvaa mahdollisesti uhkaavaa vaaraa. Jos varoitusta ei noudateta, seurauksena voi olla kuolema tai erittäin vakava loukkaantuminen.
▲HUOMIO
Kuvaa mahdollisesti uhkaavaa vaaraa. Jos varoitusta ei noudateta, seurauksena voi olla lievä tai vähäinen loukkaantuminen.
●HUOMAUTUS
Kuvaa mahdollisesti haitallista tilannetta. Jos varoitusta ei noudateta, laite tai jokin sen ympäristössä voi vaurioitua.

	Tuotetiedot Huomautus tärkeistä tiedoista
	Lue ohje
	Hävittä laite EY:n antaman sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevan WEEE-direktiivin (Waste Electrical and Electronic Equipment) mukaisesti
	Vaarallisia aineita sisältäviä paristoja ja akkuja ei saa hävittää talousjätteen seassa
	Valmistaja
	CE-merkintä Tämä tuote täyttää voimassa olevien eurooppalaisten ja kansallisten määräysten vaatimukset.
	Irrota pakkauksen osat ja hävitä ne paikallisten määräysten mukaisesti.
	Pakkauksmateriaalin tunnistusmerkintä. A = materiaalin lyhenne, B = materiaalinumero: 1–7 = muovit, 20–22 = paperi ja pahvi
	Irrota pakkauksen osat tuotteesta ja hävitä ne paikallisten määräysten mukaisesti.
	Suojasuoloakuon ki laite Laitte on kaksoiseristetty ja vastaa siten suojasuoloakkaa 2
	Luokan III laite
	Tuotteet ovat todistettavasti yhdenmukaisia Euroasian talousunionin teknisten standardien kanssa
	Tasavirta Laite sopii ainoastaan tasavirtakäyttöön
	Vain sisäkäyttöön
	United Kingdom Conformity Assessed Mark
	Maahantuojan tunnus

Tarkoituksenmukainen käyttö

Meikkipeili on tarkoitettu ainoastaan päivittäisen ihonhoidon avuksi ja meikin arviointiin. Kiintää valaistusta käytetään vain levittettävän meikin näkyyvyyden lisäämiseen, eikä se sovellu huoneen valaistamiseen.

Varoitukset ja turvallisuusohjeet

▲VAROITUS

- Laite on tarkoitettu ainoastaan yksityiseen kotikäyttöön, ei kaupalliseen käyttöön.
- Yli 8-vuotiaat lapset sekä henkilöt, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt ovat alentuneet tai joilla ei ole tarvittavaa kokemusta ja tietoa, saavat käyttää laitetta, jos heitä valvotaan tai heille opastetaan laitteen turvallisen käyttö ja he ymmärtävät käytöön liittyvät vaarat.
- Lapset eivät saa leikkiä laitteella.
- Lapset eivät saa puhdistaa eivätkä huoltaa laitetta ilman valvontaa.
- Laitetta ei saa missään tapauksessa avata eikä korjata itse, koska tällöin laitteen moitteetonta toimintaa ei voida enää taata. Tämän ohjeen lähinyhteyttä johtaa takuun nautkimiseen.
- Suora auringonvalo aiheuttaa tulipalovaaran. Älä altista pelipintaa suoralle auringonvalolle.**
- Pidä pakkauksmateriaalit poissa lasten ulottuvilta. Tukehtumisvaara.
- Varmista ennen käyttöä, ettei laitteessa ja lisävarusteissa ole näkyviä vaurioita. Jos olet epävarma laitteen kunnosta, älä käytä laitetta. Ota yhteyttä jälleenmyyjään tai ilmoitettuun asiakaspalvelusositteseen.
- Pidä laite etäällä terävistä esineistä.
- Jos laite on pudonnut tai muulla tavoin vaurioitunut, sitä ei saa enää käyttää.
- Laitteen virta on katkaistava jokaisen käytön jälkeen sekä aina ennen puhdistusta.

Paristojen käsittelyyn liittyvät ohjeet

▲VAROITUS

- Akkuja ei saa purkaa, avata tai rikkoa. Älä koskaan altista akkua mekaanisille iskuille.
- Jos akusta vuotava neste joutuu kosketukseen ihon tai silmien kanssa, huuhdtele altistunut kohta vedellä ja hakeudu lääkärin.
- Räjähdystvaara!** Akkuja ei saa heittää tuleen.
- Älä altista akkuja liialliselle lämmölle, kuumuudelle äläkä auringonvalolle.
- Akkujen altistuminen erittäin kuumalle lämpötiloilta tai erittäin alhaiselle ilmanpaineelle voi aiheuttaa räjähdyksen tai sytytysten nesteiden ja kaasujen vuotamisen.

▲HUOMIO

- Lataa akku ennen käyttöä. Käytä aina oikeaa laturia. Vältä jatkuvaa lataamista.

●HUOMAUTUS

Pitkäaikaisen säilytyksen jälkeen akku on ehkä ladattava ja purettava useita kertoja maksimitehon saavuttamiseksi.

Hävittäminen

Kun laitteen käyttö on päättynyt, laitetta ei ympäristöystävällisellä tavalla tavallisen talousjätteen seassa. Hävitä käytöstä poistettu laite toimittamalla se asianmukaiseen keräys- ja kierrätyspisteeseen. Hävitä laite EU:n antaman sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevan WEEE-direktiivin (Waste Electrical and Electronic Equipment) mukaisesti. Lisätietoja hävittämisestä saat paikallisilta jätehuoltoviranomisilta.

Hävittä käytetty, täysin tyhjtät akut viemällä ne paikalliseen keräys- tai ongelmajätteepisteeseen tai toimittamalla ne elektroniikkaliikkeeseen hävittettäväksi. Laki edellyttää, että akut hävitetään asianmukaisella tavalla.

Ympäristölle haitallisissa akkuissa on seuraavia merkintöjä: Pb = paristo sisältää lyijyä, Cd = paristo sisältää kadmiumia, Hg = paristo sisältää elohopeaa.

Tekniset tiedot

Mitat (P x L x K):	17,5 x 18 x 34 cm
Pelipinta:	15,4 x 21,3 cm
Paino:	ca. 520 g
Käyttöjännite:	5V ≈= 1A
Akku:	
Kapasiteetti	2000 mAh
Nimellisjännite	3,7 V
Tyyppi	Li-ion
Lamppu:	33 LEDiä, lämmin valo, viileä valo, luonnonvalo