



**DESCRIZIONE** Presenta un buon grado di densità grazie al quale aderisce alle superfici da pulire. Consente anche la pulizia degli split senza dar luogo a colature.

**ISTRUZIONI PER L'USO** *Pulizia filtro:* estrarre il filtro da pulire e posizionarlo sopra una vaschetta. Agitare leggermente il flacone e spruzzare sul filtro. Lasciare agire per circa 10 minuti e quindi risciacquare. Reinserire il filtro solo se completamente asciutto.

*Pulizia griglie e batterie:* agitare leggermente il flacone e spruzzare sulle pareti da pulire il prodotto, che resterà anche sulle superfici verticali. Dopo circa 10 minuti risciacquare con un panno umido.

**AVVERTENZE** Conservare fuori dalla portata dei bambini. Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. Contiene: (Reg. 648/2044/CE) <5% tensioattivi anionici e cationici, fosfonato, profumo.

500ml

800 883300

Numero di emergenza  
Centro Antiveleeni Bergamo



ELETTROCASA s.r.l.

Centro Direzionale Colleoni Palazzo Locarno 2  
20864 Agrate B.za (MB) - Via Paracelso, 4 Int. 2,5  
Tel. 039 6091134 - Fax 039 6091363  
e-mail: info@elettrocasasrl.it - www.elettrocasasrl.it



8 016637 950092