



Read this user manual and in particular the safety notes, before using the product.

Keep the user manual for future reference and include it when passing the product on to third parties. Esprinet S.p.A. will not in any way be held responsible for injury or damage caused to persons or property arising from misuse of the product.

Safety notes

Do not use the product if it is damaged. Never touch the product with wet or damp hands. Only use the product indoors. Do not use in damp rooms or in the rain.

Never insert metallic objects such as keys or paper clips into the openings of the product. To prevent malfunction or damage to the product, avoid accidental falls, do not crush, puncture or exercise a high level of pressure on the product. Keep away from humidity, water or other liquids. If the product comes into contact with water, moisture or other liquids, do not use it to avoid any electrical shock or damage. Do not store or expose your product to any source of heat, direct sunlight, radiators, stoves or other heat sources such as the dashboard of your car in the summer. Never operate the product unsupervised.

During operation, the housing may become hot. Do not cover the product during use. Never use the product when moving from a cold to a warm environment. Condensation may occur and, in some cases, damage the product. Allow the product to reach room temperature before connecting and using it again. This could take several hours.

Temperature of use: 0–40 °C.

Do not try to modify, repair or disassemble the product. Do not use a damaged product. Do not under any circumstances use aggressive cleaning agents, alcohol or other chemical solutions for cleaning as they can damage the housing or even impair the functionality of the product. Disconnect all connected cables before you start cleaning. Do not immerse the product in water or other liquids.

There are no serviceable parts inside the product. Never open or disassemble it. Keep the product out of reach of children. Never allow children or persons with disabilities to use electrical products without supervision. Make sure that children do not play with the plastic wrapping. They may swallow it when playing and suffocate.

Cautions

1. The socket must be installed near the equipment and easily accessible. Keep out from children's reach. Do not open or damage the device. Keep away from water and from heat.
2. Please check the output of the USB charger you will use and make sure it's safe before connecting it to the product. Do not use this product with a damaged adapter or damaged cable.
3. This product shall be used indoors only.

Cleaning

Disconnect all cables before cleaning. If necessary, clean the product with a damp cloth and let it dry completely before use. Use a clean brush with soft, long bristles to remove dust on the connectors. Do not use any solvents, corrosive or gaseous cleaning agents. Make sure no water or other liquids penetrate the housing.

Technical specifications

Input: DC 5V/1A
Size: 328x252x3mm
Weight: 170g
Lightning raed power: 0,2W
Light Source: RGB
Max illuminance: 50Lux
Color Rendering Index (CRI): 85 Ra
Color temperature: 2700K-5800K
Led life: 60000H

Use

Connect the product to the USB port of a computer or to a USB charger using the cable included. Power on: place the product on a table, connect it to a power source, press the button to turn on the product. Press the power button to cycle between different colors and light effects. Press the power button again to turn off the product.

Disposal of the product

(Applicable in countries with separate collection systems of recyclable materials) Old products may not be disposed of in the household waste! Should the product no longer be capable of being used at some point in time, dispose of it in accordance with the regulations in force in your country. This ensures that old products are recycled in a professional manner and also rules out negative consequences for the environment. For this reason, electrical equipment is marked with the symbol shown here.



This product complies with RoHS 2011/65/EU-2015/863/EU. The product carries the CE mark and complies with safety standards

Temperature of use: 0-40 ° C

established by the European Union. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.celly.com



Old products may not be disposed of in the household waste! Should the product no longer be capable of being used at some point in time, dispose of it in accordance with the regulations in force in your country. This ensures that old products are recycled in a professional manner and also rules out negative consequences for the environment. For this reason, electrical equipment is marked with the symbol shown here.



Old products may not be disposed of in the household waste! Should the product no longer be capable of being used at some point in time, dispose of it in accordance with the regulations in force in your country. This ensures that old products are recycled in a professional manner and also rules out negative consequences for the environment. For this reason, electrical equipment is marked with the symbol shown here.



Old products may not be disposed of in the household waste! Should the product no longer be capable of being used at some point in time, dispose of it in accordance with the regulations in force in your country. This ensures that old products are recycled in a professional manner and also rules out negative consequences for the environment. For this reason, electrical equipment is marked with the symbol shown here.



Old products may not be disposed of in the household waste! Should the product no longer be capable of being used at some point in time, dispose of it in accordance with the regulations in force in your country. This ensures that old products are recycled in a professional manner and also rules out negative consequences for the environment. For this reason, electrical equipment is marked with the symbol shown here.



Old products may not be disposed of in the household waste! Should the product no longer be capable of being used at some point in time, dispose of it in accordance with the regulations in force in your country. This ensures that old products are recycled in a professional manner and also rules out negative consequences for the environment. For this reason, electrical equipment is marked with the symbol shown here.



Old products may not be disposed of in the household waste! Should the product no longer be capable of being used at some point in time, dispose of it in accordance with the regulations in force in your country. This ensures that old products are recycled in a professional manner and also rules out negative consequences for the environment. For this reason, electrical equipment is marked with the symbol shown here.



Old products may not be disposed of in the household waste! Should the product no longer be capable of being used at some point in time, dispose of it in accordance with the regulations in force in your country. This ensures that old products are recycled in a professional manner and also rules out negative consequences for the environment. For this reason, electrical equipment is marked with the symbol shown here.



Old products may not be disposed of in the household waste! Should the product no longer be capable of being used at some point in time, dispose of it in accordance with the regulations in force in your country. This ensures that old products are recycled in a professional manner and also rules out negative consequences for the environment. For this reason, electrical equipment is marked with the symbol shown here.



Old products may not be disposed of in the household waste! Should the product no longer be capable of being used at some point in time, dispose of it in accordance with the regulations in force in your country. This ensures that old products are recycled in a professional manner and also rules out negative consequences for the environment. For this reason, electrical equipment is marked with the symbol shown here.



Old products may not be disposed of in the household waste! Should the product no longer be capable of being used at some point in time, dispose of it in accordance with the regulations in force in your country. This ensures that old products are recycled in a professional manner and also rules out negative consequences for the environment. For this reason, electrical equipment is marked with the symbol shown here.



Old products may not be disposed of in the household waste! Should the product no longer be capable of being used at some point in time, dispose of it in accordance with the regulations in force in your country. This ensures that old products are recycled in a professional manner and also rules out negative consequences for the environment. For this reason, electrical equipment is marked with the symbol shown here.



Old products may not be disposed of in the household waste! Should the product no longer be capable of being used at some point in time, dispose of it in accordance with the regulations in force in your country. This ensures that old products are recycled in a professional manner and also rules out negative consequences for the environment. For this reason, electrical equipment is marked with the symbol shown here.



Old products may not be disposed of in the household waste! Should the product no longer be capable of being used at some point in time, dispose of it in accordance with the regulations in force in your country. This ensures that old products are recycled in a professional manner and also rules out negative consequences for the environment. For this reason, electrical equipment is marked with the symbol shown here.



Old products may not be disposed of in the household waste! Should the product no longer be capable of being used at some point in time, dispose of it in accordance with the regulations in force in your country. This ensures that old products are recycled in a professional manner and also rules out negative consequences for the environment. For this reason, electrical equipment is marked with the symbol shown here.



Old products may not be disposed of in the household waste! Should the product no longer be capable of being used at some point in time, dispose of it in accordance with the regulations in force in your country. This ensures that old products are recycled in a professional manner and also rules out negative consequences for the environment. For this reason, electrical equipment is marked with the symbol shown here.



Old products may not be disposed of in the household waste! Should the product no longer be capable of being used at some point in time, dispose of it in accordance with the regulations in force in your country. This ensures that old products are recycled in a professional manner and also rules out negative consequences for the environment. For this reason, electrical equipment is marked with the symbol shown here.



Old products may not be disposed of in the household waste! Should the product no longer be capable of being used at some point in time, dispose of it in accordance with the regulations in force in your country. This ensures that old products are recycled in a professional manner and also rules out negative consequences for the environment. For this reason, electrical equipment is marked with the symbol shown here.



Old products may not be disposed of in the household waste! Should the product no longer be capable of being used at some point in time, dispose of it in accordance with the regulations in force in your country. This ensures that old products are recycled in a professional manner and also rules out negative consequences for the environment. For this reason, electrical equipment is marked with the symbol shown here.



Old products may not be disposed of in the household waste! Should the product no longer be capable of being used at some point in time, dispose of it in accordance with the regulations in force in your country. This ensures that old products are recycled in a professional manner and also rules out negative consequences for the environment. For this reason, electrical equipment is marked with the symbol shown here.



Old products may not be disposed of in the household waste! Should the product no longer be capable of being used at some point in time, dispose of it in accordance with the regulations in force in your country. This ensures that old products are recycled in a professional manner and also rules out negative consequences for the environment. For this reason, electrical equipment is marked with the symbol shown here.



Old products may not be disposed of in the household waste! Should the product no longer be capable of being used at some point in time, dispose of it in accordance with the regulations in force in your country. This ensures that old products are recycled in a professional manner and also rules out negative consequences for the environment. For this reason, electrical equipment is marked with the symbol shown here.



Old products may not be disposed of in the household waste! Should the product no longer be capable of being used at some point in time, dispose of it in accordance with the regulations in force in your country. This ensures that old products are recycled in a professional manner and also rules out negative consequences for the environment. For this reason, electrical equipment is marked with the symbol shown here.



Si prega di leggere questo manuale e, prima di utilizzare il prodotto, fare attenzione alle avvertenze sulla sicurezza. Conservare il manuale per avere la possibilità di consultarlo in un secondo momento, o nel caso di passaggio del prodotto a terzi. Esprinet S.p.A. non potrà in alcun modo essere ritenuto responsabile di lesioni o danni causati a persone o cose derivanti da un utilizzo improprio del prodotto.

Norme di sicurezza

Non utilizzare il prodotto se è danneggiato. Non toccare mai il prodotto con le mani bagnate o umide.

Utilizzare il prodotto solo in ambienti interni. Non utilizzare in ambienti umidi o sotto la pioggia. Non inserire oggetti metallici come chiavi o graffette nelle aperture del prodotto. Per prevenire malfunzionamenti o danni al prodotto, evitare cadute accidentali, non schiacciare, forare o esercitare un alto livello di pressione sul prodotto. Tenere lontano da umidità, acqua o altri liquidi. Se il prodotto viene a contatto con acqua, umidità o altri liquidi, non utilizzarlo per evitare scosse elettriche o danni. Non conservare o esporre il prodotto a fonti di calore, luce solare diretta, radiatori, stufe o altre fonti di calore come

il cruscotto dell'auto in estate. Non utilizzare mai il prodotto senza supervisione. Durante il funzionamento, l'alloggiamento potrebbe surriscaldarsi. Non coprire il prodotto durante l'uso. Non utilizzare mai il prodotto quando si passa da un ambiente freddo a uno caldo. Può verificarsi condensa e, in alcuni casi, danneggiare il prodotto. Consentire al prodotto di raggiungere la temperatura ambiente prima di collegarlo e riutilizzarlo. Potrebbero essere necessarie diverse ore. Temperatura di utilizzo: 0–40 ° C. Non tentare di modificare, riparare o disassemblare il prodotto. Non utilizzare un prodotto danneggiato. Non utilizzare in nessun caso detergenti aggressivi, alcool o altre soluzioni chimiche per la pulizia poiché possono danneggiare l'alloggiamento o addirittura compromettere la funzionalità del

prodotto. Scollegare tutti i cavi collegati prima di iniziare la pulizia. Non immergere il prodotto in acqua o altri liquidi. Non ci sono parti riparabili all'interno del prodotto. Non aprirlo / smontarlo mai. Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini. Non consentire a bambini o persone con disabilità di utilizzare prodotti elettrici senza supervisione. Assicurarsi che i bambini non giochino con l'involucro di plastica. Potrebbero ingoiarlo durante il gioco e soffocare. **Avvertenze**
1. La presa deve essere installata vicino all'apparecchiatura e facilmente accessibile. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Non aprire o danneggiare il dispositivo. Tenere lontano dall'acqua e dal calore.
2. Controllare l'output del caricatore USB

che verrà utilizzato e assicurarsi che sia sicuro prima di collegarlo al prodotto. Non utilizzare questo prodotto con un adattatore danneggiato o un cavo danneggiato.
3. Questo prodotto deve essere utilizzato solo in ambienti chiusi.
4. Questo prodotto potrebbe accendersi o spegnersi sotto forti onde elettromagnetiche.
5. La fonte di luce di questo prodotto non può essere sostituita, quando la fonte di luce finisce il suo ciclo di vita, l'intero prodotto dovrebbe essere sostituito.
6. Spegnerne sempre la luce LED quando è inutilizzata. Mentre la luce del LED è accesa, non illuminare direttamente gli occhi da una distanza ravvicinata per prevenire lesioni agli occhi. **Uso**
Collegare il prodotto alla presa USB

di un computer o a un caricatore USB utilizzando il cavo incluso in confezione. Accensione: posizionare il prodotto sul tavolo, collegare il prodotto alla fonte di alimentazione tramite il cavo USB incluso, premere il pulsante di accensione. Premere il pulsante di accensione per scorrere tra diverse colorazioni ed effetti di luce. Premere di nuovo il pulsante di accensione per spegnere il prodotto. **Pulizia**
Scollegare tutti i cavi prima della pulizia. Se necessario, pulire il prodotto con un panno umido e lasciarla asciugare completamente prima dell'uso. Utilizzare una spazzola pulita con setole morbide e lunghe per rimuovere la polvere dai connettori. Non utilizzare solventi, detergenti corrosivi o gassosi. Assicurarsi che non penetrino acqua o altri liquidi nell'alloggiamento.

Specifiche tecniche
Ingresso: DC 5V/1A
Dimensioni: 328x252x3mm
Peso: 170g
Potenza nominale illuminazione: 0,2W
Sorgente luminosa: RGB
Luminosità massima: 50 Lux
Color Rendering Index (CRI): 85 Ra
Temperatura di colore: 2700K-5800K
Durata LED: 60000h
Temperatura di utilizzo: 0-40 ° C



Smaltimento del prodotto

(Applicabile nei paesi con sistemi di raccolta differenziata di materiali riciclabili)
I vecchi prodotti non possono essere smaltiti nei rifiuti domestici! Se il prodotto non fosse più utilizzabile, smaltirlo secondo le norme vigenti nel proprio paese. Ciò assicura che i vecchi prodotti siano riciclati in modo professionale e si

escludano anche conseguenze negative per l'ambiente. Per questo motivo, le apparecchiature elettriche sono contrassegnate con il simbolo mostrato qui. **CE** Questo prodotto è conforme alla normativa RoHS 2011/65/EU-2015/863/EU. Il prodotto è contrassegnato dal marchio CE e rispetta le norme di sicurezza stabilite dall'Unione europea. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.celly.com

Celly® è un marchio di proprietà di CELLY S.p.A.
Tutti i marchi sono marchi registrati e dei rispettivi proprietari.
Esprinet S.p.A., via Energy Park

20, 20871 Vimercate (MB) - Italia
Prodotto in Cina.

**ES**

Manual de usuario
ALMOHADILLA DE RATÓN
Modelo: CYBERPAD
Rev00 - 22.04.2021



Lea este manual de usuario y, en particular, las notas de seguridad antes de utilizar el producto.

Conserve el manual del usuario para consultarlo en el futuro e inclúyalo cuando entregue el producto a terceros.

Esprinet S.p.A. no se hará responsable de ninguna manera por lesiones o daños causados a personas o propiedad que surjan del mal uso del producto.

Notas de seguridad

No utilice el producto si está dañado.

Nunca toque el producto con las manos mojadas o húmedas.

Utilice el producto únicamente en interior.

res. No lo utilice en habitaciones húmedas o bajo la lluvia.

Nunca inserte objetos metálicos como llaves o clips en las aberturas del producto.

Para evitar un mal funcionamiento o daños en el producto, evite caídas accidentales, no aplaste, perforo ni ejerza un alto nivel de presión sobre el producto.

Mantener alejado de la humedad, el agua u otros líquidos. Si el producto entra en contacto con agua, humedad u otros líquidos, no lo utilice para evitar descargas eléctricas o daños.

No almacene ni exponga su producto a ninguna fuente de calor, luz solar directa, radiadores, estufas u otras fuentes de calor como el tablero de su automóvil en

el verano.

Nunca opere el producto sin supervisión. Durante el funcionamiento, la carcasa puede calentarse.

No cubra el producto durante su uso.

No utilice nunca el producto cuando se traslade de un ambiente frío a uno cálido.

Puede producirse condensación y, en algunos casos, dañar el producto. Deje que el producto alcance la temperatura ambiente antes de conectarlo y volver a utilizarlo.

Esto puede tardar varias horas.

Temperatura de uso: 0–40 °C.

No intente modificar, reparar o desmontar el producto.

No utilice un producto dañado.

No utilice en ningún caso agentes de limpieza agresivos, alcohol u otras soluciones químicas para la limpieza, ya que pueden dañar la carcasa o incluso perjudicar la funcionalidad del producto.

Desconecte todos los cables conectados

antes de comenzar a limpiar. No sumerja el producto en agua u otros líquidos.

No hay piezas reparables dentro del producto. Nunca lo abra ni lo desmonte.

Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.

Nunca permita que niños o personas con discapacidades utilicen productos eléctricos sin supervisión.

Asegúrese de que los niños no jueguen con el envoltorio de plástico. Pueden tragarlo al jugar y asfixiarse.

Precauciones

1. El enchufe debe instalarse cerca del equipo y ser de fácil acceso. Manténgase fuera del alcance de los niños. No abra ni dañe el dispositivo. Mantener alejado del agua y del calor.

2. Compruebe la salida del cargador USB que utilizará y asegúrese de que sea seguro antes de conectarlo al producto. No

utilice este producto con un adaptador o cable dañado.

3. Este producto debe usarse solo en interiores.

4. Este producto puede encenderse o apagarse bajo fuertes ondas electromagnéticas.

5. La fuente de luz de este producto no se puede reemplazar, cuando la fuente de luz llega hasta el final, se debe reemplazar todo el producto.

6. Apague siempre la luz LED cuando no esté en uso. Mientras la luz LED está encendida, no brille directamente sobre los ojos desde una distancia corta para evitar lesiones oculares.

Limpieza

Desconecte todos los cables antes de limpiar.

Si es necesario, limpie el producto con un paño húmedo y déjelo secar completamente antes de usar.

Utilice un cepillo limpio con cerdas largas y suaves para eliminar el polvo de los conectores.

No utilice disolventes, agentes de limpieza corrosivos o gaseosos.

Asegúrese de que no penetre agua u otros líquidos en la carcasa.

mesa, conéctelo a una fuente de alimentación, presione el botón para encender el producto.

Presione el botón de encendido para alternar entre diferentes colores y efectos de luz.

Presione el botón de encendido nuevamente para apagar el producto.

Eliminación del producto

(Aplicable en países con sistemas de recolección separada de materiales reciclables)

¡Los productos viejos no pueden desecharse con la basura doméstica! Si el producto ya no se puede utilizar en algún momento, deséchelo de acuerdo con las normativas vigentes en su país. Esto asegura que los

productos viejos se reciclen de manera profesional y también descarta consecuencias negativas para el medio ambiente. Por esta razón, los equipos eléctricos están marcados con el símbolo que se muestra aquí.

Este producto cumple con RoHS 2011/65 / EU-2015/863 / EU.

El producto lleva la marca CE y cumple con los estándares de seguridad establecidos por la Unión Europea.

El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la siguiente dirección de Internet: www.celly.com

Celly® es una marca registrada de propiedad de CELLY S.p.A.

Todas las marcas registradas son propiedad de sus respectivos dueños.

Esprinet S.p.A., via EnergyPark

20, 20871 Vimercate (MB) - Italia

Hecho en China

Entrada: DC 5V/1A

Tamaño: 328x252x3mm

Peso: 170g

Potencia de rayo de rayo: 0,2W

Fuente de luz: RGB

Iluminancia máxima: 50Lux

Índice de reproducción cromática (CRI): 85 Ra

Temperatura de color: 2700K-5800K

Vida LED: 60000H

Temperatura de uso: 0-40 °C

Eliminación del producto

(Aplicable en países con sistemas de recolección separada de materiales reciclables)

¡Los productos viejos no pueden desecharse con la basura doméstica! Si el producto ya no se puede utilizar en algún momento, deséchelo de acuerdo con las normativas vigentes en su país. Esto asegura que los

productos viejos se reciclen de manera profesional y también descarta consecuencias negativas para el medio ambiente. Por esta razón, los equipos eléctricos están marcados con el símbolo que se muestra aquí.

Este producto cumple con RoHS 2011/65 / EU-2015/863 / EU.

El producto lleva la marca CE y cumple con los estándares de seguridad establecidos por la Unión Europea.

El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la siguiente dirección de Internet: www.celly.com

Celly® es una marca registrada de propiedad de CELLY S.p.A.

Todas las marcas registradas son propiedad de sus respectivos dueños.

Esprinet S.p.A., via EnergyPark

20, 20871 Vimercate (MB) - Italia

Hecho en China

Entrada: DC 5V/1A

Tamaño: 328x252x3mm

Peso: 170g

Potencia de rayo de rayo: 0,2W

Fuente de luz: RGB

Iluminancia máxima: 50Lux

Índice de reproducción cromática (CRI): 85 Ra

Temperatura de color: 2700K-5800K

Vida LED: 60000H

Temperatura de uso: 0-40 °C

Eliminación del producto

(Aplicable en países con sistemas de recolección separada de materiales reciclables)

¡Los productos viejos no pueden desecharse con la basura doméstica! Si el producto ya no se puede utilizar en algún momento, deséchelo de acuerdo con las normativas vigentes en su país. Esto asegura que los

productos viejos se reciclen de manera profesional y también descarta consecuencias negativas para el medio ambiente. Por esta razón, los equipos eléctricos están marcados con el símbolo que se muestra aquí.

Este producto cumple con RoHS 2011/65 / EU-2015/863 / EU.

El producto lleva la marca CE y cumple con los estándares de seguridad establecidos por la Unión Europea.



DE

Benutzerhandbuch
MAUSPAD
Modell: CYBERPAD
Rev00 - 22.04.2021



Lesen Sie diese Bedienungsanleitung und insbesondere die Sicherheitshinweise, bevor Sie das Produkt verwenden.

Bewahren Sie das Benutzerhandbuch zum späteren Nachschlagen auf und legen Sie es bei der Weitergabe des Produkts an Dritte bei.

Esprinet S.p.A. wird in keiner Weise für Verletzungen oder Schäden an Personen oder Gegenständen verantwortlich gemacht, die durch Missbrauch des Produkts entstehen.

Sicherheitshinweise

Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es

beschädigt ist.

Berühren Sie das Produkt niemals mit nassen oder feuchten Händen.

Verwenden Sie das Produkt nur in Innenräumen. Nicht in feuchten Räumen oder bei Regen verwenden.

Führen Sie niemals metallische Gegenstände wie Schlüssel oder Büroklammern in die Öffnungen des Produkts ein.

Um Fehlfunktionen oder Schäden am Produkt zu vermeiden, vermeiden Sie versehentliche Stürze, quetschen, stechen oder üben Sie keinen hohen Druck auf das Produkt aus.

Von Feuchtigkeit, Wasser oder anderen Flüssigkeiten fernhalten. Wenn das

Produkt mit Wasser, Feuchtigkeit oder anderen Flüssigkeiten in Kontakt kommt, verwenden Sie es nicht, um Stromschläge oder Beschädigungen zu vermeiden.

Lagern oder setzen Sie Ihr Produkt im Sommer keiner Wärmequelle, direkter Sonneneinstrahlung, Heizkörpern, Öfen oder anderen Wärmequellen wie dem Armaturenbrett Ihres Autos aus.

Betreiben Sie das Produkt niemals unbeaufsichtigt. Während des Betriebs kann das Gehäuse heiß werden.

Decken Sie das Produkt während des Gebrauchs nicht ab.

Verwenden Sie das Produkt niemals, wenn Sie von einer kalten in eine warme Umgebung wechseln. Kondensation kann auftreten und in einigen Fällen das Produkt beschädigen. Lassen Sie das Produkt Raumtemperatur erreichen, bevor Sie es anschließen und erneut verwenden. Dies kann mehrere Stunden dauern.

Verwendungstemperatur: 0–40 °C.
Versuchen Sie nicht, das Produkt zu modifizieren, zu reparieren oder zu zerlegen.

Verwenden Sie kein beschädigtes Produkt. Verwenden Sie unter keinen Umständen aggressive Reinigungsmittel, Alkohol oder andere chemische Lösungen zur Reinigung, da diese das Gehäuse beschädigen oder sogar die Funktionalität des Produkts beeinträchtigen können.

Trennen Sie alle angeschlossenen Kabel, bevor Sie mit der Reinigung beginnen. Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

Das Produkt enthält keine zu wartenden Teile. Öffnen oder zerlegen Sie es niemals.

Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Erlauben Sie Kindern oder Menschen mit Behinderungen niemals, elektrische Produkte ohne Aufsicht zu verwenden.

Stellen Sie sicher, dass Kinder nicht mit der Plastikfolie spielen. Sie können es beim Spielen schlucken und ersticken.

Vorsichtsmaßnahmen

1. Die Steckdose muss in der Nähe des Geräts installiert und leicht zugänglich sein. Von Kindern fernhalten. Öffnen oder beschädigen Sie das Gerät nicht. Von Wasser und Hitze fernhalten.

2. Überprüfen Sie den Ausgang des USB-Ladegeräts, das Sie verwenden möchten, und stellen Sie sicher, dass es sicher ist, bevor Sie es an das Produkt anschließen.

Verwenden Sie dieses Produkt nicht mit einem beschädigten Adapter oder einem beschädigten Kabel.

3. Dieses Produkt darf nur in Innenräumen verwendet werden.

4. Dieses Produkt kann unter starken elektromagnetischen Wellen ein- oder ausgeschaltet werden.

5. Die Lichtquelle dieses Produkts kann nicht ersetzt werden. Wenn die Lichtquelle zu Ende ist, sollte das gesamte Produkt ersetzt werden.

6. Schalten Sie das LED-Licht immer aus, wenn Sie es nicht verwenden. Während die LED leuchtet, leuchten Sie nicht aus kurzer Entfernung direkt auf die Augen, um Augenverletzungen zu vermeiden

Benutzen

Schließen Sie das Produkt mit dem mitgelieferten Kabel an den USB-Anschluss eines Computers oder an ein USB-Ladegerät an.

Einschalten: Stellen Sie das Produkt auf einen Tisch, schließen Sie es an eine Stromquelle an und drücken Sie die Taste, um das Produkt einzuschalten.

Drücken Sie den Netzschalter, um zwischen verschiedenen Farben und Lichteffekten zu wechseln.

Drücken Sie den Netzschalter erneut, um das Produkt auszuschalten.

Reinigung

Trennen Sie vor der Reinigung alle Kabel. Reinigen Sie das Produkt gegebenenfalls mit einem feuchten Tuch und lassen Sie es vor Gebrauch vollständig trocknen.

Verwenden Sie eine saubere Bürste mit weichen, langen Borsten, um Staub auf den Anschlüssen zu entfernen.

Verwenden Sie keine Lösungsmittel, ätzenden oder gasförmigen Reinigungsmittel.

Stellen Sie sicher, dass kein Wasser oder andere Flüssigkeiten in das Gehäuse eindringen.

Technische Spezifikationen

Eingang: DC 5V/1A
Größe: 328x252x3mm
Gewicht: 170g

Blitzleistung: 0,2W
Lichtquelle: RGB
Maximale Beleuchtungsstärke: 50Lux
Farbwiedergabeindex (CRI): 85 Ra
Farbtemperatur: 2700K-5800K
Geführtes Leben: 60000H
Gebrauchstemperatur: 0-40 °C.

Drücken Sie den Netzschalter erneut, um das Produkt auszuschalten.

Drücken Sie den Netzschalter, um zwischen verschiedenen Farben und Lichteffekten zu wechseln.

Drücken Sie den Netzschalter erneut, um das Produkt auszuschalten.

Drücken Sie den Netzschalter, um zwischen verschiedenen Farben und Lichteffekten zu wechseln.

Entsorgung des Produktes

(Anwendbar in Ländern mit getrennten Sammelsystemen für wiederverwertbare Materialien)
Alte Produkte dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden! Sollte das Produkt zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht mehr verwendet werden können, entsorgen Sie es gemäß den in Ihrem Land geltenden Vorschriften. Dies stellt sicher, dass alte Produkte professionell recycelt werden und schließt auch negative Folgen für die Umwelt aus. Aus diesem Grund sind elektrische Geräte mit dem hier gezeigten

Symbol gekennzeichnet.

Dieses Produkt entspricht RoHS 2011/65 / EU-2015/863 / EU.

Das Produkt trägt das CE-Zeichen und entspricht den von der Europäischen Union festgelegten Sicherheitsstandards. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse verfügbar: www.celly.com

Celly® ist ein registriertes Markenzeichen, das Eigentum der Firma CELLY S.p.A. ist. Alle registrierten Markenzeichen sind Eigentum ihrer Besitzer.

Esprinet S.p.A., via Energy Park 20, 20871 Vimercate (MB) - Italien

Hergestellt in China.



FR

Manuel de l'Utilisateur
TAPIS DE SOURIS
Modèle: CYBERPAD
Rev00 - 22.04.2021

FR

produit à une source de chaleur, à la lumière directe du soleil, à des radiateurs, à des poêles ou à d'autres sources de chaleur telles que le tableau de bord de votre voiture en été.

N'utilisez jamais le produit sans surveillance. Pendant le fonctionnement, le boîtier peut devenir chaud.

Ne couvrez pas le produit pendant son utilisation.

N'utilisez jamais le produit lorsque vous passez d'un environnement froid à un environnement chaud. De la condensation peut se produire et, dans certains cas, endommager le produit. Laissez le produit atteindre la température ambiante avant de le connecter et de l'utiliser à nouveau. Cela peut prendre plusieurs heures. Température d'utilisation: 0–40 °C

N'essayez pas de modifier, réparer ou démonter le produit.

N'utilisez pas un produit endommagé.

N'utilisez en aucun cas des produits de nettoyage agressifs, de l'alcool ou d'autres solutions chimiques pour le nettoyage car ils peuvent endommager le boîtier ou même altérer la fonctionnalité du produit.

Débranchez tous les câbles connectés avant de commencer le nettoyage.

N'immergez pas le produit dans l'eau ou dans d'autres liquides.

Il n'y a aucune pièce réparable à l'intérieur du produit. Ne l'ouvrez ou ne le démontez jamais.

3.Ce produit doit être utilisé à l'intérieur uniquement.

4. Ce produit peut être allumé ou éteint sous de fortes ondes électromagnétiques.

5. La source lumineuse de ce produit ne peut pas être remplacée, lorsque la source lumineuse sert à sa fin, le produit entier doit être remplacé.

6. Éteignez toujours la lumière LED lorsqu'elle n'est pas utilisée. Lorsque la lumière LED est allumée, ne pas briller

directement sur les yeux à une courte distance pour éviter les blessures oculaires

Utiliser

Connectez le produit au port USB d'un ordinateur ou à un chargeur USB à l'aide du câble fourni.

Mise sous tension: placez le produit sur une table, connectez-le à une source d'alimentation, appuyez sur le bouton pour allumer le produit.

Appuyez sur le bouton d'alimentation pour basculer entre les différentes couleurs et effets de lumière.

Appuyez à nouveau sur le bouton d'alimentation pour éteindre le produit.

Nettoyage

Débranchez tous les câbles avant le nettoyage.

Si nécessaire, nettoyez le produit avec un chiffon humide et laissez-le sécher

complètement avant utilisation.

Utilisez une brosse propre à poils longs et doux pour éliminer la poussière sur les connecteurs.

N'utilisez pas de solvants, de produits de nettoyage corrosifs ou gazeux.

Assurez-vous qu'aucune eau ou autre liquide ne pénètre dans le boîtier.

Spécifications techniques

Entrée: DC 5V/1A

Taille: 328x252x3mm

Poids: 170g

Puissance de la foudre: 0,2W

Source lumineuse: RVB

Illumination maximale: 50Lux

Indice de rendu des couleurs (IRC): 85 Ra

Température de couleur: 2700K-5800K

Durée de vie de la LED: 60000H

Température d'utilisation: 0-40 °C

Élimination du produit

(Applicable dans les pays dotés de systèmes de collecte séparés des matières recyclables)

Les anciens produits ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères! Si le produit ne peut plus être utilisé à un moment donné, éliminez-le conformément à la réglementation en vigueur dans votre pays.

Cela garantit que les anciens produits sont recyclés de manière professionnelle et exclut également les conséquences négatives pour l'environnement. Pour cette raison, les équipements électriques sont marqués du symbole illustré ici.

CE

Ce produit est conforme à RoHS 2011/65 / EU-2015/863 / EU. Le produit porte le marquage CE et est conforme aux normes de sécurité établies par l'Union européenne.

Le texte complet de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante: www.celly.com

Celly® est une marque enregistrée appartenant à CELLY S.p.A. Toutes les marques enregistrées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Esprinet S.p.A., Via Energy Park 20, 20871 Vimercate (MB) - Italia

Fabriqué en Chine



CS

Uživatelský manuál
PODLOŽKA POD MYS
Model: CYBERPAD
Rev00 - 22.04.2021



Před použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a zejména bezpečnostní pokyny.

Uživatelskou příručku si uschovejte pro budoucí použití a zahrňte ji při předávání produktu třetím stranám.

Esprinet S.p.A. v žádném případě nenes odpovědnost za zranění nebo škody způsobené osobám nebo majetku v důsledku nesprávného použití výrobku.

Bezpečnostní pokyny

Nepoužívejte výrobek, pokud je poškozený.

Nikdy se nedotýkejte produktu mokřýma nebo vlhkýma rukama.

Výrobek používejte pouze uvnitř. Nepoužívejte

ve vlhkých místnostech nebo v dešti.

Do otvorů produktu nikdy nevkládejte kovové předměty, jako jsou klíče nebo kancelářské sponky.

Abyste zabránili nesprávné funkci nebo poškození výrobku, zabraňte náhodným pádům, nedrťte, nepropichujte ani nevyvíjejte na výrobek vysoký tlak.

Chraňte před vlhkostí, vodou nebo jinými tekutinami. Pokud produkt přijde do styku s vodou, vlhkostí nebo jinými tekutinami, nepoužívejte jej, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem nebo poškození.

Neskladujte a nevystavujte výrobek žádnému zdroji tepla, přímému slunečnímu záření, radiátorům, kamnům nebo jiným zdrojům tepla, například palubní desce automobilu v

létě.

Nikdy nepoužívejte výrobek bez dozoru. Během provozu může být kryt horký.

Během používání výrobek nezakrývejte.

Výrobek nikdy nepoužívejte při přechodu ze studeného do teplého prostředí. Může dojít ke kondenzaci a v některých případech k poškození produktu. Před připojením a opětovným použitím nechte produkt dosáhnout pokojové teploty. To může trvat několik hodin.

Teplota použití: 0–40 °C

Nepokoušejte se výrobek upravovat, opravovat nebo rozebírat.

Poškozený výrobek nepoužívejte.

Za žádných okolností nepoužívejte k čištění agresivní čisticí prostředky, alkohol nebo jiné chemické roztoky, protože by mohly poškodit kryt nebo dokonce zhoršit funkčnost produktu. Před zahájením čištění odpojte všechny připojené kabely. Neponořujte výrobek do vody nebo jiných tekutin.

Uvnitř produktu nejsou žádné opravitelné součásti. Nikdy jej neotvírejte ani nerozebírejte. Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí.

Nikdy nedovolte dětem nebo osobám se zdravotním postižením používat elektrické výrobky bez dozoru.

Ujistěte se, že si děti s plastovým obalem nehrají. Mohou to při hraní spolknout a udusit se.

Upozornění

1. Zásuvka musí být instalována v blízkosti zařízení a musí být snadno přístupná. Uchovávejte mimo dosah dětí. Neotvírejte a nepoškozujte zařízení. Chraňte před vodou a teplem.

2. Před připojením k produktu zkontrolujte výstup nabíječky USB, kterou budete používat, a ujistěte se, že je bezpečná. Nepoužívejte tento výrobek s poškozeným adaptérem nebo poškozeným kabelem.

3. Tento výrobek se smí používat pouze v

interiéru.

4. Tento produkt se může zapínat a vypínat pod silnými elektromagnetickými vlnami.

5. Světelný zdroj tohoto produktu nelze vyměnit, pokud světelný zdroj slouží ke svému konci, měl by být vyměněn celý produkt.

6. Pokud LED světlo nepoužíváte, vždy jej vypněte. Když svítí kontrolka LED, nesvíjí přímo na oči z malé vzdálenosti, aby nedošlo k poranění očí

Technické specifikace

Vstup: DC 5V / 1A

Velikost: 328x252x3mm

Hmotnost: 170 g

Výkon blesku: 0,2 W.

Světelný zdroj: RGB

Maximální osvětlení: 50Lux

Index barevného podání (CRI): 85 Ra

Teplota barev: 2700K - 5800K

Životnost LED: 60000H

Teplota použití: 0-40 °C

Čištění

Před čištěním odpojte všechny kabely.

V případě potřeby produkt očistěte vlhkým hadříkem a před použitím nechte úplně vyschnout. K odstranění prachu z konektorů

Staré výrobky se nesmí vyhazovat do domovního odpadu! Pokud již produkt nebude možné v určitém okamžiku použít, zlikvidujte jej v souladu s předpisy platnými ve vaší zemi. Tím je zajištěno, že staré výrobky jsou recyklovány profesionálním způsobem, a také jsou vyloučeny negativní dopady na životní prostředí. Z tohoto důvodu je elektrické zařízení označeno zde zobrazeným symbolem.

Technické specifikace

Vstup: DC 5V / 1A

Velikost: 328x252x3mm

Hmotnost: 170 g

Výkon blesku: 0,2 W.

Světelný zdroj: RGB

Maximální osvětlení: 50Lux

Index barevného podání (CRI): 85 Ra

Teplota barev: 2700K - 5800K

Životnost LED: 60000H

Teplota použití: 0-40 °C

Likvidace produktu

(Platí v zemích se systémy odděleného sběru recyklovatelných materiálů)

Staré výrobky se nesmí vyhazovat do domovního odpadu! Pokud již produkt nebude možné v určitém okamžiku použít, zlikvidujte jej v souladu s předpisy platnými ve vaší zemi. Tím je zajištěno, že staré výrobky jsou recyklovány profesionálním způsobem, a také jsou vyloučeny negativní dopady na životní prostředí. Z tohoto důvodu je elektrické zařízení označeno zde zobrazeným symbolem.

CE

Tento produkt vyhovuje směrnici RoHS 2011/65 / EU-2015/863 / EU. Výrobek nese označení CE a splňuje bezpečnostní normy stanovené Evropskou unií.

Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese:

www.celly.com

CE

Tento produkt vyhovuje směrnici RoHS 2011/65 / EU-2015/863 / EU. Výrobek nese označení CE a splňuje bezpečnostní normy stanovené Evropskou unií.

Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese:

www.celly.com

Celly® je obchodní značka vlastněná společností CELLY S.p.A.

Všechny značky jsou registrované ochranné známky příslušných vlastníků.

Esprinet S.p.A., via Energy Park 20, 20871 Vimercate (MB) - Italy

Vyrobena v Číně.



Pred použitím výrobku si prečítajte tento návod na obsluhu a najmä bezpečnostné pokyny.

Návod na obsluhu si uschovajte pre neskoršie použitie a priložte ho pri odovzdávaní produktu tretím stranám. Esprinet S.p.A. nebude v žiadnom prípade zodpovedná za úrazy alebo škody spôsobené osobám alebo majetku v dôsledku zneužitia produktu.

Bezpečnostné poznámky

Nepoužívajte výrobok, ak je poškodený. Nikdy sa nedotýkajte produktu mokrymi alebo vlhkými rukami. Výrobok používajte iba v interiéroch.

alebo iným zdrojom tepla, napríklad palubnej doske automobilu. Nikdy nepoužívajte výrobok bez dozoru. Nikdy nepoužívajte výrobok bez dozoru. Počas prevádzky môže byť kryt horúci. Počas používania výrobok nezakrývajte.

Výrobok nikdy nepoužívajte, keď sa sťahujete z chladného do teplého prostredia. Môže dôjsť ku kondenzácii a v niektorých prípadoch k poškodeniu produktu. Pred pripojením a opätovným použitím nechajte produkt dosiahnuť izbovú teplotu. Môže to trvať niekoľko hodín. Teplota použitia: 0–40 °C.

Nepokúšajte sa výrobok upravovať, opravovať alebo rozoberať. Nepoužívajte poškodený výrobok. V žiadnom prípade nepoužívajte na čistenie agresívne čistiace prostriedky, alkohol alebo iné chemické roztoky, pretože by mohli poškodiť kryt alebo dokonca zhoršiť funkčnosť produktu.

Pred začatím čistenia odpojte všetky pripojené káble. Neponárajte výrobok do vody alebo iných tekutín. Vo vnútri produktu sa nenachádzajú opraviteľné diely. Nikdy ho neotvárajte ani nerozoberajte. Uchovávajte výrobok mimo dosahu detí. Nikdy nedovoľte deťom alebo osobám so zdravotným postihnutím používať elektrické výrobky bez dozoru. Dajte pozor, aby sa deti s plastovým obalom nehrali. Pri hraní to môžu prehltnúť a udusiť sa.

Upozornenia

1. Zásuvka musí byť inštalovaná v blízkosti zariadenia a musí byť ľahko prístupná. Uchovávajte mimo dosahu detí. Neotvárajte a nepoškodzuje prístroj. Chráňte pred vodou a teplom. 2. Pred pripojením k produktu skontrolujte výstup nabíjačky USB, ktorú budete

používať, a ubezpečte sa, že je bezpečná. Nepoužívajte tento výrobok s poškodeným adaptérom alebo poškodeným káblom. Opätovným stlačením vypínača produkt vypnete.

Čistenie

Pred čistením odpojte všetky káble. Ak je to potrebné, produkt očistite vlhkou handričkou a pred použitím nechajte úplne vyschnúť. Na odstránenie prachu z konektorov použite čistú kefu s mäkkými dlhými štetinami. Nepoužívajte žiadne rozpúšťadlá, žieravé alebo plynné čistiace prostriedky. Dajte pozor, aby do krytu nevnikli voda alebo iné tekutiny.

Technické špecifikácie

Vstup: DC 5V/1A
Veľkosť: 328x252x3mm
Hmotnosť: 170g

Výkon blesku: 0,2W
Svetelný zdroj: RGB
Maximálna intenzita osvetlenia: 50 lux
Index farebného podania (CRI): 85 Ra
Teplota farieb: 2700K - 5800K
Životnosť LED: 60000H
Teplota použitia: 0-40 °C

Likvidácia produktu

(Platí v krajinách so systémom separovaného zberu recyklovateľných materiálov)
Staré výrobky sa nesmú vyhodiť do domového odpadu! Ak produkt už nebudete môcť nikdy používať, zlikvidujte ho v súlade s predpismi platnými vo vašej krajine. To zaisťuje profesionálnu recykláciu starých výrobkov a vylučuje tiež negatívne následky na životné prostredie. Z tohto dôvodu je elektrické zariadenie označené týmto symbolom.

Tento produkt je v zhode s RoHS 2011/65 / EU-2015/863 / EU. Výrobok je označený značkou CE a je v súlade s bezpečnostnými normami stanovenými Európskou úniou. Plné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: www.celly.com

Celly® je obchodná značka vlastnená spoločnosťou CELLY S.p.A.
Všetky značky sú registrované ochranné známky príslušných vlastníkov.

Esprinet S.p.A., via Energy Park
20, 20871 Vimercate (MB) -
Italy
Vyrobené v Číne.



EL

Εγχειρίδιο χρήστη
ΜΟΥΣΕ ΠΑΔ
Μοντέλο: CYBERPAD
Rev00 - 22.04.2021



Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης και συγκεκριμένα τις οδηγίες ασφαλείας, προτού χρησιμοποιήσετε το προϊόν.

Διατηρήστε το εγχειρίδιο χρήστη για μελλοντική αναφορά και συμπεριλάβετε το κατά τη μεταφορά του προϊόντος σε τρίτους. Esprinet S.p.A. σε καμία περίπτωση δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνη για τραυματισμό ή ζημιά που προκλήθηκε σε άτομα ή περιουσιακά στοιχεία που οφείλονται σε κατάχρηση του προϊόντος.

Σημειώσεις ασφαλείας

Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν έχει υποστεί ζημιά.

Ποτέ μην αγγίζετε το προϊόν με βρεγμένα ή

υγρά χέρια.

Χρησιμοποιήστε το προϊόν μόνο σε εσωτερικούς χώρους. Μην το χρησιμοποιείτε σε υγρά δωμάτια ή στη βροχή.

Ποτέ μην εισάγετε μεταλλικά αντικείμενα, όπως κλειδιά ή συνδετήρες στα ανοίγματα του προϊόντος.

Για να αποφύγετε δυσλειτουργία ή ζημιά στο προϊόν, αποφύγετε τυχαίες πτώσεις, μην συνθλίβετε, τρυπάτε ή ασκείτε υψηλό επίπεδο πίεσης στο προϊόν.

Μακριά από υγρασία, νερό ή άλλα υγρά. Εάν το προϊόν έρθει σε επαφή με νερό, υγρασία ή άλλα υγρά, μην το χρησιμοποιήσετε για να αποφύγετε τυχόν ηλεκτροπληξία ή ζημιά.

Μην αποθηκεύετε ή εκθέτετε το προϊόν σας σε καμία πηγή θερμότητας, άμεσο ηλιακό

φως, καλοριφέρ, σόμπες ή άλλες πηγές θερμότητας, όπως το ταμπλό του αυτοκινήτου σας το καλοκαίρι.

Ποτέ μην χρησιμοποιείτε το προϊόν χωρίς επίβλεψη. Κατά τη λειτουργία, το περίβλημα μπορεί να ζεσταθεί.

Μην καλύπτετε το προϊόν κατά τη χρήση. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ το προϊόν όταν μετακινείστε από κρύο σε ζεστό περιβάλλον.

Ενδέχεται να προκύψει συμπίκνωση και, σε ορισμένες περιπτώσεις, να προκληθεί ζημιά στο προϊόν. Αφήστε το προϊόν να φτάσει σε θερμοκρασία δωματίου πριν το συνδέσετε και το ξαναχρησιμοποιήσετε. Αυτό μπορεί να διαρκέσει αρκετές ώρες.

Θερμοκρασία χρήσης: 0-40 ° C. Μην προσπαθήσετε να τροποποιήσετε, επισκευάσετε ή αποσυναρμολογήσετε το προϊόν.

Μην χρησιμοποιείτε κατεστραμμένο προϊόν. Μην χρησιμοποιείτε σε καμία περίπτωση επιθετικά καθαριστικά, αλκοόλ ή άλλα χημικά

διαλύματα για τον καθαρισμό, καθώς μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στο περίβλημα ή ακόμη και να επηρεάσουν τη λειτουργικότητα του προϊόντος.

Αποσυνδέστε όλα τα συνδεδεμένα καλώδια πριν ξεκινήσετε τον καθαρισμό. Μην βυθίζετε το προϊόν σε νερό ή άλλα υγρά. Δεν υπάρχουν εξαρτήματα που μπορούν να επισκευαστούν μέσα στο προϊόν. Ποτέ μην το ανοίγετε ή μην το αποσυναρμολογείτε. Κρατήστε το προϊόν μακριά από παιδιά.

Ποτέ μην επιτρέπτε σε παιδιά ή άτομα με αναπηρία να χρησιμοποιούν ηλεκτρικά προϊόντα χωρίς επίβλεψη.

Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά δεν παίζουν με το πλαστικό περιτύλιγμα. Μπορεί να το καταπιούν όταν παίζουν και πνίγουν.

Προειδοποιήσεις

1. Η πρίζα πρέπει να εγκατασταθεί κοντά στον εξοπλισμό και να είναι εύκολα προσβάσιμη. Μακριά από παιδιά. Μην ανοίγετε ή

Χρήση

Συνδέστε το προϊόν στη θύρα USB ενός υπολογιστή ή σε έναν φορτιστή USB χρησιμοποιώντας το καλώδιο που περιλαμβάνεται.

Ενεργοποιήστε το προϊόν σε ένα τραπέζι, συνδέστε το σε μια πηγή τροφοδοσίας, πατήστε το κουμπί για να ενεργοποιήσετε το προϊόν.

Πατήστε το κουμπί λειτουργίας για εναλλαγή μεταξύ διαφορετικών χρωμάτων και φωτεινών εφέ.

Πατήστε ξανά το κουμπί λειτουργίας για να απενεργοποιήσετε το προϊόν.

Καθάρισμα

Αποσυνδέστε όλα τα καλώδια πριν από τον καθαρισμό.

Εάν είναι απαραίτητο, καθαρίστε το προϊόν με ένα υγρό πανί και αφήστε το να στεγνώσει εντελώς πριν από τη χρήση.

Χρησιμοποιήστε μια καθαρή βούρτσα με

μαλακές, μακριές τρίχες για να αφαιρέσετε τη σκόνη στους συνδετήρες.

Μην χρησιμοποιείτε διαλύτες, διαβρωτικά ή αέρια καθαριστικά.

Βεβαιωθείτε ότι δεν διεισδύει νερό ή άλλα υγρά στο περίβλημα.

Τεχνικές προδιαγραφές

Είσοδος: DC 5V / 1A

Μέγεθος: 328x252x3mm

Βάρος: 170g

Ισχύς αστραπής: 0,2W

Πηγή φωτός: RGB

Μέγιστη φωτεινότητα: 50Lux

Δείκτης απόδοσης χρώματος (CRI): 85 Ra

Θερμοκρασία χρώματος: 2700K-5800K

Διάρκεια ζωής: 60000H

Θερμοκρασία χρήσης: 0-40 ° C

Απόρριψη του προϊόντος

(Ισχύει σε χώρες με ξεχωριστά συστήματα συλλογής ανακυκλώσιμων

υλικών)

Τα παλιά προϊόντα ενδέχεται να μην απορρίπτονται στα οικιακά απορρίμματα!

Εάν το προϊόν δεν μπορεί πλέον να χρησιμοποιηθεί σε κάποια χρονική στιγμή, απορρίψτε το σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς στη χώρα σας. Αυτό διασφαλίζει ότι τα παλιά προϊόντα ανακυκλώνονται με επαγγελματικό τρόπο και επίσης αποκλείει τις αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον.

Για αυτόν τον λόγο, ο ηλεκτρικός εξοπλισμός φέρει το σύμβολο που εμφανίζεται εδώ.

CE

Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με το RoHS 2011/65 / EU-2015/863 / EU. Το προϊόν φέρει το σήμα CE και συμμορφώνεται με τα πρότυπα ασφαλείας που έχουν θεσπιστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη διεύθυνση Διαδικτύου: www.celly.com

Το Celly® είναι σήμα κατατεθέν της CELLY S.p.A.

Όλα τα καταχωρημένα εμπορικά σήματα είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους.

Esprinet S.p.A., Οδός Energy Park 20, 20871 Vimercate (MB) - Ιταλία

Κατασκευασμένο στην Κίνα.



TR

Kullanım kılavuzu
FARE ALTIĞI
Modeli: CYBERPAD
Rev00 - 22.04.2021



Ürünü kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu ve özellikle güvenlik notlarını okuyun.

Kullanım kılavuzunu ileride başvurmak üzere saklayın ve ürünü üçüncü şahıslara verirken ekleyin.

Esprinet S.p.A. Ürünün yanlış kullanımından dolayı şahıs veya mallarda meydana gelebilecek yaralanma veya hasardan hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Güvenlik notları

Ürün hasarlıysa kullanmayın.

Ürüne asla ıslak veya nemli ellerle dokunmayın.

Ürünü sadece iç mekanlarda kullanın. Nemli odalarda veya yağmurda kullanmayın.

Ürünün açıklıklarına asla anahtar veya ataç gibi metal nesnelere sokmayın.

Ürünün arızalanmasını veya hasar görmesini önlemek için, kazara düşmekten kaçınınız, ezmeyin, delmeyin veya ürüne yüksek düzeyde baskı uygulamayın.

Nemden, sudan veya diğer sıvılardan uzak tutun. Ürün su, nem veya diğer sıvılarla temas ederse, herhangi bir elektrik çarpması veya hasarı önlemek için kullanmayın.

Yaz aylarında ürününüzü herhangi bir ısı kaynağına, doğrudan güneş ışığına, radyatörlere, sobalara veya arabanızın gösterge paneli gibi diğer ısı kaynaklarına maruz bırakmayın.

Ürünü asla denetimsiz olarak çalıştırmayın. Çalışma sırasında muhafaza ısınabilir.

Kullanım sırasında ürünü örtmeyin.

Soğuk bir ortamdan sıcak bir ortama geçerken ürünü asla kullanmayın. Yoğuşma meydana gelebilir ve bazı durumlarda ürüne zarar verebilir. Ürünü bağlamadan ve tekrar kullanmadan önce ürünü oda sıcaklığına ulaşmasını bekleyin. Bu birkaç saat sürebilir.

Kullanım sıcaklığı: 0-40 ° C

Ürünü değiştirmeye, onarmaya veya parçalarına ayırmaya çalışmayın.

Hasarlı bir ürünü kullanmayın. Muhafazaya zarar verebileceğinden ve hatta ürünün işlevselliğini bozabileceğinden, temizlik için hiçbir koşulda agresif temizlik maddeleri, alkol veya diğer kimyasal solüsyonlar kullanmayın.

Temizlemeye başlamadan önce tüm bağlı kabloları çıkarın. Ürünü suya veya diğer sıvılara batırmayın.

Ürünün içinde bakımı yapılabilecek parça yoktur. Asla açmayın veya sökmeyin. Ürünü çocukların erişemeyeceği bir yerde

saklayın.

Çocukların veya engelli kişilerin gözetimsiz olarak elektrikli ürünleri kullanmasına asla izin vermeyin.

Çocukların plastik ambalajla oynamasına dikkat edin. Oynarken onu yutabilir ve boğulabilirler.

Uyarılar

1. Priz, ekipmanın yakınına ve kolayca erişilebilir bir yere monte edilmelidir. Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun. Cihazı açmayın veya zarar vermeyin. Sudan ve ısıdan uzak tutun.

2. Lütfen kullanacağınız USB şarj cihazının çıkışını kontrol edin ve ürüne bağlamadan önce güvenli olduğundan emin olun. Bu ürünü hasarlı bir adaptör veya hasarlı bir kabloyla kullanmayın.

3. Bu ürün sadece iç mekanlarda kullanılacaktır.

4. Bu ürün, güçlü elektromanyetik dalgalar

altında açılabilir veya kapatılabilir.

5. Bu ürünün ışık kaynağı değiştirilemez, ışık kaynağı sonuna kadar hizmet ettiğinde ürünü tamamı değiştirilmelidir.

6. Kullanılmadığında daima LED ışığını kapatın. LED ışık açıkken, göz yaralanmasını önlemek için kısa mesafeden doğrudan gözlerle tutmayın.

Kullanım

Ürünle birlikte verilen kabloyu kullanarak ürünü bir bilgisayarın USB bağlantı noktasına veya bir USB şarj cihazına bağlayın.

Açma: Ürünü bir masanın üzerine yerleştirin, bir güç kaynağına bağlayın, ürünü açmak için düğmeye basın.

Farklı renkler ve ışık efektleri arasında geçiş yapmak için güç düğmesine basın.

Ürünü kapatmak için güç düğmesine tekrar basın.

Temizlik

Temizlemeden önce tüm kabloları çıkarın. Gerekirse ürünü nemli bir bezle temizleyin ve kullanmadan önce tamamen kurumasını bekleyin. Konektörlerdeki tozu temizlemek için yumuşak, uzun kılı temiz bir fırça kullanın. Herhangi bir çözücü, aşındırıcı veya gazlı temizlik maddesi kullanmayın. Muhafazaya su veya başka sıvıların girmediğinden emin olun.

4. Bu ürün, güçlü elektromanyetik dalgalar

Teknik özellikler

Giriş: DC 5V/1A
Boyut: 328x252x3mm
Ağırlık: 170g
Yıldırım düşürme gücü: 0.2W
Işık Kaynağı: RGB
Maksimum aydınlatma: 50Lux
Renk Dönüşüm İndeksi (CRI): 85 Ra
Renk sıcaklığı: 2700K-5800K
Led ömrü: 60000H
Kullanım sıcaklığı: 0-40 ° C

Ürünün imhası

(Ayrı geri dönüştürülebilir malzeme toplama sistemleri olan ülkelerde geçerlidir)


Eski ürünler ev çöpüne atılamaz! Ürün herhangi bir noktada artık kullanılmıyorsa, ülkenizde yürürlükte olan düzenlemelere uygun olarak atın. Bu, eski ürünlerin profesyonel bir şekilde geri dönüştürülmesini sağlar ve ayrıca çevre için olumsuz sonuçları ortadan kaldırır. Bu nedenle, elektrikli ekipman burada gösterilen sembol ile işaretlenmiştir.

Bu ürün RoHS 2011/65 / EU-2015/863 / EU ile uyumludur. Ürün CE işaretini taşıyor ve Avrupa Birliği tarafından belirlenen güvenlik standartlarına uygundur. AB uygunluk beyanının tam metni aşağıdaki internet adresinde mevcuttur: www.celly.com

Celly®, CELLY S.p.A. şirketine ait bir ticari markadır.

Tüm markalar ilgili sahiplerinin tescilli ticari markalarıdır.

Esprinet S.p.A., Energy Park 20 üzerinden, 20871 Vimercate (MB) - İtalya Çin yapımı.





PT

Manual do usuário
TAPETE DE RATO
Modelo: CYBERPAD
Rev00 - 22.04.2021



Leia este manual do usuário e, em particular, as notas de segurança, antes de usar o produto.

Guarde o manual do usuário para referência futura e inclua-o ao passar o produto a terceiros.

Esprinet S.p.A. não será de forma alguma responsabilizada por ferimentos ou danos causados a pessoas ou propriedade decorrentes do uso indevido do produto.

Notas de segurança

Não use o produto se estiver danificado.

Nunca toque no produto com as mãos molhadas ou úmidas.

Use o produto apenas em ambientes internos.

Não use em salas úmidas ou na chuva.

Nunca insira objetos metálicos, como chaves ou cliques de papel, nas aberturas do produto.

Para evitar mau funcionamento ou danos ao produto, evite quedas acidentais, não esmague, perfure ou exerça um alto nível de pressão sobre o produto.

Mantenha longe da umidade, água ou outros líquidos. Se o produto entrar em contato com água, umidade ou outros líquidos, não o use para evitar choques elétricos ou danos.

Não armazene ou exponha seu produto a qualquer fonte de calor, luz solar direta, radiadores, fogões ou outras fontes de calor, como o painel do seu carro no verão.

Nunca opere o produto sem supervisão. Durante a operação, a caixa pode ficar quente.

Não cubra o produto durante o uso.

Nunca use o produto ao passar de um ambiente frio para um quente. Pode ocorrer condensação e, em alguns casos, danificar o produto. Deixe o produto atingir a temperatura ambiente antes de conectá-lo e usá-lo novamente. Isso pode levar várias horas.

Temperatura de uso: 0–40 °C.

Não tente modificar, reparar ou desmontar o produto.

Não use um produto danificado. Em nenhuma circunstância use agentes de limpeza agressivos, álcool ou outras soluções químicas para a limpeza, pois podem danificar a caixa ou mesmo prejudicar o funcionamento do produto.

Desconecte todos os cabos conectados antes de iniciar a limpeza. Não mergulhe o produto em água ou outros líquidos.

Não há peças reparáveis dentro do produto. Nunca o abra ou desmonte.

Mantenha o produto fora do alcance das crianças.

Nunca permita que crianças ou pessoas com deficiência usem produtos elétricos sem supervisão.

Certifique-se de que as crianças não brincom com a embalagem de plástico. Eles podem engolir enquanto brincam e sufocar.

Cuidados

1. O soquete deve ser instalado próximo ao equipamento e de fácil acesso. Mantenha fora do alcance das crianças. Não abra nem danifique o dispositivo. Manter afastado da água e do calor.

2. Verifique a saída do carregador USB que você usará e certifique-se de que é seguro antes de conectá-lo ao produto. Não use este produto com um adaptador ou cabo danificado.

3. Este produto deve ser usado somente em ambientes internos.

4. Este produto pode ser ligado ou desligado sob fortes ondas eletromagnéticas.

5. A fonte de luz deste produto não pode ser substituída, quando a fonte de luz serve para o seu fim, todo o produto deve ser substituído.

6. Sempre desligue a luz LED quando não estiver em uso. Enquanto a luz LED estiver acesa, não brilhe diretamente nos olhos a uma curta distância para evitar lesões oculares

Usar

Conecte o produto à porta USB de um computador ou a um carregador USB usando o cabo incluído.

Ligar: coloque o produto sobre uma mesa, conecte-o a uma fonte de alimentação, pressione o botão para ligar o produto.

Pressione o botão liga / desliga para alternar entre diferentes cores e efeitos de luz.

Pressione o botão liga / desliga novamente para desligar o produto.

Pressione o botão liga / desliga novamente para desligar o produto.

Limpeza

Desconecte todos os cabos antes de limpar.

Se necessário, limpe o produto com um pano úmido e deixe secar completamente antes de usar. Use uma escova limpa com cerdas longas e macias para remover a poeira dos conectores. Não use solventes, agentes de limpeza corrosivos ou gasosos.

Certifique-se de que nenhuma água ou outros líquidos penetrem na caixa.

Especificações técnicas

Entrada: DC 5V/1A

Tamanho: 328x252x3mm

Peso: 170g

Potência relâmpago: 0,2W

Fonte de luz: RGB

Iluminância máxima: 50Lux

Índice de reprodução de cor (CRI): 85 Ra

Temperatura de cor: 2700K-5800K

Vida conduzida: 60000H

Temperatura de uso: 0-40 °C



Eliminação do produto

(Aplicável em países com sistemas de coleta seletiva de materiais recicláveis)

Produtos antigos não podem ser descartados no lixo doméstico! Se o produto não puder mais ser usado em algum momento, descarte-o de acordo com as regulamentações em vigor em seu país. Isso garante que os produtos antigos sejam reciclados de forma profissional e também exclui consequências negativas para o meio ambiente. Por este motivo, equipamentos elétricos são marcados com o símbolo mostrado aqui.



Este produto está em conformidade com RoHS 2011/65 / EU-2015/863 / EU. O produto possui a marca CE e está em conformidade com as normas de segurança estabelecidas pela União Europeia.

O texto completo da declaração de

conformidade da UE está disponível no seguinte endereço de Internet:
www.celly.com

Celly® é uma marca comercial de propriedade da CELLY S.p.A. Todas as marcas são marcas registradas de seus respectivos proprietários.

Esprinet S.p.A., via Energy Park 20, 20871 Vimercate (MB) - Itália - Feito na china.



PL

Instrukcja obsługi
PODKŁADKA POD MYSZ
Model: CYBERPAD
Rev00 - 22.04.2021



Przed użyciem produktu przeczytaj niniejszą instrukcję obsługi, aw szczególności wskazówki dotyczące bezpieczeństwa.

Zachowaj instrukcję obsługi do wykorzystania w przyszłości i dołącz ją podczas przekazywania produktu osobom trzecim.

Esprinet S. p.A. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za obrażenia lub szkody wyrządzone osobom lub mieniu wynikające z niewłaściwego użytkowania produktu.

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Nie używaj produktu, jeśli jest uszkodzony. Nigdy nie dotykaj produktu mokrymi lub

wilgotnymi rękami.

Używaj produktu tylko w pomieszczeniach. Nie używać w wilgotnych pomieszczeniach lub podczas deszczu.

Nigdy nie wkładaj metalowych przedmiotów, takich jak klucze lub spinacze biurowe, do otworów produktu.

Aby zapobiec nieprawidłowemu działaniu lub uszkodzeniu produktu, unikaj przypadkowych upadków, nie zgniataj, nie przebijaj ani nie wywieraj dużego nacisku na produkt.

Chronić przed wilgocią, wodą i innymi płynami. Jeśli produkt wejdzie w kontakt z wodą, wilgocią lub innymi płynami, nie używaj go, aby uniknąć porażenia prądem lub uszkodzenia.

Nie przechowuj ani nie wystawiaj produktu na działanie jakichkolwiek źródeł ciepła, bezpośredniego światła słonecznego, grzejników, pieców ani innych źródeł ciepła, takich jak deska rozdzielcza samochodu latem.

Nigdy nie używaj produktu bez nadzoru. Podczas pracy obudowa może się nagrzewać.

Nie przykrywać produktu podczas użytkowania.

Nigdy nie używaj produktu, przenosząc się z zimnego do ciepłego otoczenia. Może dojść do kondensacji, aw niektórych przypadkach do uszkodzenia produktu.

Przed podłączeniem i ponownym użyciem, pozwól produktowi osiągnąć temperaturę pokojową. Może to zająć kilka godzin. Temperatura użytkowania: 0–40 °C

Nie próbuj modyfikować, naprawiać ani rozmontowywać produktu.

Nie używaj uszkodzonego produktu.

W żadnym wypadku nie używaj do czyszczenia agresywnych środków czyszczących, alkoholu lub innych roztworów chemicznych, ponieważ mogą one uszkodzić obudowę lub nawet pogorszyć działanie produktu.

Odłącz wszystkie podłączone kable przed rozpoczęciem czyszczenia. Nie zanurzaj produktu w wodzie ani innych płynach.

Wewnątrz produktu nie ma części nadających się do naprawy. Nigdy nie otwieraj ani nie demontuj go.

Produkt przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Nigdy nie pozwalaj dzieciom lub osobom niepełnosprawnym używać produktów elektrycznych bez nadzoru.

Upewnij się, że dzieci nie bawią się plastikowym opakowaniem. Mogą go połknąć podczas zabawy i udusić.

6. Zawsze wyłączaj światło LED, gdy nie jest używane. Gdy dioda LED jest

Prestrogi

1. Gniazdko musi być zainstalowane w pobliżu sprzętu i łatwo dostępne. Chronić przed dziećmi. Nie otwieraj ani nie odkładaj urządzenia. Trzymać z dala od wody i ciepła.

2. Sprawdź wyjście ładowarki USB, której będziesz używać i upewnij się, że jest bezpieczna przed podłączeniem jej do produktu. Nie używaj tego produktu z uszkodzonym adapterem lub uszkodzonym kablem.

3. Ten produkt może być używany wyłącznie w pomieszczeniach.

4. Ten produkt może się włączać lub wyłączać pod wpływem silnych fal elektromagnetycznych.

5. Źródła światła tego produktu nie można wymienić, gdy źródło światła służy do końca, należy wymienić cały produkt.

6. Zawsze wyłączaj światło LED, gdy nie jest używane. Gdy dioda LED jest

włączona, nie kieruj światła bezpośrednio na oczy z niewielkiej odległości, aby uniknąć obrażeń oczu

Postugiwać się

Podłącz produkt do portu USB komputera lub do ładowarki USB za pomocą dołączonego kabla.

Włączanie: umieść produkt na stole, podłącz go do źródła zasilania, naciśnij przycisk, aby włączyć produkt.

Naciśnij przycisk zasilania, aby przełączać się między różnymi kolorami i efektami świetlnymi.

Naciśnij ponownie przycisk zasilania, aby wyłączyć produkt.

Czyszczenie

Przed czyszczeniem odłącz wszystkie kable.

W razie potrzeby wyczyść produkt wilgotną szmatką i pozostaw do całkowitego

wyschnięcia przed użyciem. Użyj czystej szczotki z miękkim, długim włosiem, aby usunąć kurz ze złączy. Nie używaj żadnych rozpuszczalników, żrących lub gazowych środków czyszczących.

Upewnij się, że do obudowy nie przedostaje się woda ani inne płyny.

Upewnij się, że do obudowy nie przedostaje się woda ani inne płyny.

Specyfikacja techniczna

Wejście: DC 5V/1A

Rozmiar: 328x252x3mm

Waga: 170g

Moc błyskawicy: 0,2W

Źródło światła: RGB

Maksymalne natężenie oświetlenia: 50Lux

Wskaźnik oddawania barw (CRI): 85 Ra

Temperatura barwowa: 2700K-5800K

Żywotność diody: 60000h

Temperatura użytkowania: 0-40 °C

Temperatura pracy: 0 - 40 °

Utylizacja produktu (Dotyczy krajów z oddzielnymi systemami zbiórki materiałów nadających się do recyklingu)

Stare produkty nie mogą być wyrzucane razem z odpadami domowymi! Jeśli w jakimś momencie produkt nie będzie już nadawał się do użytku, zutylizuj go zgodnie z przepisami obowiązującymi w Twoim kraju. Gwarantuje to profesjonalny recykling starych produktów, a także wyklucza negatywne skutki dla środowiska. Z tego powodu sprzęt elektryczny jest oznaczony przedstawionym tutaj symbolem.

Ten produkt jest zgodny z RoHS 2011/65 / EU-2015/863 / EU. Produkt posiada znak CE i jest zgodny z normami bezpieczeństwa ustanowionymi przez Unię Europejską. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest

dostępny pod następującym adresem internetowym: www.celly.com

Celly® jest znakiem towarowym należącym do CELLY S.p.A. Wszystkie marki są zastrzeżonymi znakami towarowymi ich właścicieli.

Esprinet S.p.A. przez Energy Park 20, 20871 Vimercate (MB) - Włochy

Wyprodukowano w Chinach.

Wszystkie marki są zastrzeżonymi znakami towarowymi ich właścicieli.

Esprinet S.p.A. przez Energy Park 20, 20871 Vimercate (MB) - Włochy

Wyprodukowano w Chinach.

Wszystkie marki są zastrzeżonymi znakami towarowymi ich właścicieli.

Esprinet S.p.A. przez Energy Park 20, 20871 Vimercate (MB) - Włochy

Wyprodukowano w Chinach.

Wszystkie marki są zastrzeżonymi znakami towarowymi ich właścicieli.

Esprinet S.p.A. przez Energy Park 20, 20871 Vimercate (MB) - Włochy

Wyprodukowano w Chinach.

Wyprodukowano w Chinach.

Wyprodukowano w Chinach.

Wyprodukowano w Chinach.

Wyprodukowano w Chinach.

Wszystkie marki są zastrzeżonymi znakami towarowymi ich właścicieli.

Esprinet S.p.A. przez Energy Park 20, 20871 Vimercate (MB) - Włochy

Wyprodukowano w Chinach.

Wyprodukowano w Chinach.

Wyprodukowano w Chinach.

Wyprodukowano w Chinach.

Wyprodukowano w Chinach.

Wszystkie marki są zastrzeżonymi znakami towarowymi ich właścicieli.

Esprinet S.p.A. przez Energy Park 20, 20871 Vimercate (MB) - Włochy

Wyprodukowano w Chinach.

Wyprodukowano w Chinach.

Wyprodukowano w Chinach.

Wyprodukowano w Chinach.

Wyprodukowano w Chinach.



FI

Ohjekirja

STEREO-KUULOKKEET

Malli: CYBERBEAT

Rev00 - 22.04.2021



Lue tämä käyttöopas ja erityisesti turvaohjeet ennen tuotteen käyttöä.

Säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä varten ja sisällytä se, kun luovutat tuotetta kolmansille osapuolille.

Esprinet S.p.A. ei millään tavalla ole vastuussa vahingoista tai vahingoista, jotka aiheutuvat henkilölle tai omaisuudelle tuotteen väärinkäytöstä.

Turvallisuusohjeet

Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut. Älä koskaan koske tuotetta märillä tai kosteilla käsillä.

Käytä tuotetta vain sisätiloissa. Älä käytä

kosteissa tiloissa tai sateessa.

Älä koskaan työnnä metallia esineitä, kuten avaimia tai paperiliittimiä, tuotteen aukkoihin.

Tuotteen toimintahäiriön tai vahingoittumisen estämiseksi vältä vahingossa tapahtuvia putoamisia, älä murskaa, puhkaise tai käytä korkeaa painetta tuotteeseen.

Suojaa kosteudelta, vedeltä tai muilta nesteiltä. Jos tuote joutuu kosketuksiin veden, kosteuden tai muiden nesteiden kanssa, älä käytä sitä sähköiskun tai vaurioiden välttämiseksi.

Älä säilytä tai altista tuotetta kesällä lämmönlähteille, suoralle auringonvalolle, pattereille, uuneille tai muille

lämmönlähteille, kuten auton kojelaudalle.

Älä koskaan käytä tuotetta valvomatta.

Käytön aikana kotelo voi lämmetä.

Älä peitä tuotetta käytön aikana.

Älä koskaan käytä tuotetta siirryttäessä kylmästä lämpimään. Kondensoitumista voi esiintyä ja joissakin tapauksissa vahingoittaa tuotetta. Anna tuotteen lämmetä huoneenlämpöiseksi, ennen kuin kytket sen ja käytät sitä uudelleen. Tämä voi viedä useita tunteja.

Käyttölämpötila: 0–40 °C.

Älä yritä muuttaa, korjata tai purkaa tuotetta.

Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.

Älä missään olosuhteissa käytä puhdistukseen aggressiivisia puhdistusaineita, alkoholia tai muita kemiallisia liuoksia, koska ne voivat vahingoittaa koteloa tai jopa heikentää tuotteen toimintaa.

Irrota kaikki liitetyt kaapelit ennen

puhdistamisen aloittamista. Älä upota tuotetta veteen tai muihin nesteisiin.

Tuotteen sisällä ei ole huollettavia osia.

Älä koskaan avaa tai pura sitä.

Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.

Älä koskaan anna lasten tai vammaisten käyttää sähkötuotteita ilman valvontaa. Varmista, että lapset eivät leiki muovikääreillä. He voivat nielaista sen pelatessaan ja tukehtua.

Varoitukset

1. Pistorasian on oltava lähellä laitetta ja helposti saatavilla. Pidä poissa lasten ulottuvilta. Älä avaa tai vahingoita laitetta.

Suojaa vedeltä ja lämmöltä.

2. Tarkista käyttämäsi USB-laturin lähtö ja varmista, että se on turvallinen, ennen kuin liität sen tuotteeseen. Älä käytä tätä tuotetta vahingoittuneen sovittimen tai vioittuneen kaapelin kanssa.

3 Tätä tuotetta saa käyttää vain

sisätiloissa.

4. Tämä tuote voidaan kytkeä päälle tai pois päältä voimakkaiden sähkömagneettisten aaltojen alla.

5. Tämän tuotteen valonlähde ei voida vaihtaa, kun valonlähde palvelee loppuunsa, koko tuote on vaihdettava.

6. Sammuta LED-valo aina, kun sitä ei käytetä. Kun LED-valo palaa, älä loista suoraan silmiin lyhyeltä etäisyydeltä silmävammojen välttämiseksi

Käyttää

Liitä tuote tietokoneen USB-porttiin tai USB-laturiin mukana toimitetulla kaapelilla. Virta päälle: aseta tuote pöydälle, kytke se virtalähteeseen ja käynnistä laite painamalla painiketta. Paina virtapainiketta siirtyäksesi eri värien ja valotehosteiden välillä.

Sammuta laite painamalla virtapainiketta uudelleen.

Siivous

Irrota kaikki kaapelit ennen puhdistamista. Puhdista tuote tarvittaessa kostealla liinalla ja anna sen kuivua kokonaan ennen käyttöä.

Poista pöly liittimistä puhtaalla harjalla, jossa on pehmeät, pitkät harjakset. Älä käytä liuottimia, syövyttäviä tai kaasumaisia puhdistusaineita. Varmista, ettei vettä tai muita nesteitä pääse koteloon.

Tekniset tiedot

Tulo: DC 5V/1A

Koko: 328x252x3mm

Paino: 170g

Salamalaitoksen teho: 0,2W

Valonlähde: RGB

Suurin valaistusvoima: 50Lux

Värintoistoindeksi (CRI): 85 Ra

Väriämpötila: 2700K-5800K

LED-käyttöikä: 60000h

Käyttölämpötila: 0-40 °C



Tuotteen hävittäminen

(Koskee maita, joissa on erilliset kierrätettävien materiaalien keräysjärjestelmät)

Vanhoja tuotteita ei saa hävittää talousjätteiden mukana! Jos tuotetta ei enää voida käyttää jossain vaiheessa, hävitä se maassasi voimassa olevien määräysten mukaisesti. Näin varmistetaan, että vanhat tuotteet kierrätetään ammattimaisesti, ja myös suljetaan pois kielteiset vaikutukset ympäristöön. Tästä syystä sähkölaitteet on merkitty tässä esitetyllä symbolilla.



Tämä tuote täyttää RoHS-

direktiivin 2011/65 / EU-

2015/863 / EU vaatimukset.

Tuote on varustettu CE-merkinnällä ja se on Euroopan unionin vahvistamien

turvallisuusstandardien mukainen.

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen koko teksti on saatavana seuraavasta Internet-osoitteesta: www.celly.com

Celly® on tavaramerkki, jonka omistaa CELLY S.p.A.

Kaikki merkit ovat omistajiensa rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Esprinet S.p.A., Energy Park 20: n kautta, 20871 Vimercate (MB) - Italia

Valmistettu Kiinassa.



SE

Användarmanual
MUSMATT
Modell: CYBERPAD
Rev00 - 22.04.2021



Läs denna bruksanvisning och särskilt säkerhetsanvisningarna innan du använder produkten.

Spara användarhandboken för framtida referens och inkludera den när du skickar produkten till tredje part. Esprinet S.p.A. kommer inte på något sätt att hållas ansvarig för personskada eller skada orsakad av missbruk av produkten.

Säkerhetsanvisningar

Använd inte produkten om den är skadad. Rör aldrig produkten med våta eller fuktiga händer. Använd endast produkten inomhus.

Under drift kan höljet bli varmt. Täck inte över produkten under användning. Använd aldrig produkten när du går från en kall till en varm miljö. Kondens kan uppstå och i vissa fall skada produkten. Låt produkten nå rumstemperatur innan du ansluter den och använder den igen. Det kan ta flera timmar. Användningstemperatur: 0–40 °C.

För aldrig in metallföremål som nycklar eller gem i produktens öppningar. För att förhindra funktionsfel eller skada på produkten, undvik oavsiktliga fall, inte krossa, punktera eller utöva ett högt tryck på produkten. Håll borta från fukt, vatten eller andra vätskor. Om produkten kommer i kontakt med vatten, fukt eller andra vätskor, använd den inte för att undvika elektrisk stöt eller skada. Förvara eller utsätt inte din produkt för värmekällor, direkt solljus, värmeelement, spisar eller andra värmekällor som instrumentbrädan på din bil på sommaren. Använd aldrig produkten utan tillsyn.

inuti produkten. Öppna eller demontera den aldrig. Förvara produkten utom räckhåll för barn. Låt aldrig barn eller personer med funktionsnedsättning använda elektriska produkter utan tillsyn. Se till att barn inte leker med plastemballaget. De kan svälja det när de spelar och kvävas.

Varningar

1. Uttaget måste installeras nära utrustningen och vara lätt åtkomligt. Förvaras utom räckhåll för barn. Öppna eller skada inte enheten. Förvaras åtskilt från vatten och från värme.
2. Kontrollera utmatningen från USB-laddaren som du använder och se till att den är säker innan du ansluter den till produkten. Använd inte denna produkt med en skadad adapter eller skadad kabel.
3. Denna produkt får endast användas

Rengöring

Koppla bort alla kablar innan rengöring. Rengör vid behov produkten med en fuktig trasa och låt den torka helt före användning. Använd en ren borste med mjuka, långa borst för att ta bort damm på kontakterna. Använd inga lösningsmedel, frätande eller gasformiga rengöringsmedel. Se till att inget vatten eller andra vätskor tränger in i huset.

Tekniska specifikationer

Ingång: DC 5V/1A
Storlek: 328x252x3mm
Vikt: 170g
Blixtnedslag: 0.2W
Ljuskälla: RGB
Max ljusstyrka: 50Lux
Färgåtergivningsindex (CRI): 85 Ra
Färgtemperatur: 2700K-5800K
Ledt liv: 60000h
Användningstemperatur: 0-40 °C



Kassera produkten (Gäller i länder med separata insamlingssystem av återvinningsbart material)

Gamla produkter får inte kastas i hushållsavfallet! Om produkten inte längre kan användas någon gång ska du kasta den i enlighet med gällande bestämmelser i ditt land. Detta säkerställer att gamla produkter återvinns på ett professionellt sätt och utesluter också negativa konsekvenser för miljön. Av denna anledning är elektrisk utrustning märkt med symbolen som visas här.



Denna produkt överensstämmer med RoHS 2011/65 / EU-2015/863 / EU. Produkten är CE-märkt och uppfyller säkerhetsnormer som fastställts av Europeiska unionen. Den fullständiga texten till EU-försäkran

om överensstämmelse finns på följande internetadress: www.celly.com

Celly® är ett varumärke som ägs av CELLY S.p.A.

Alla varumärken är registrerade varumärken som tillhör respektive ägare.

Esprinet S.p.A., via Energy Park 20, 20871 Vimercate (MB) - Italien

Tillverkad i Kina.



SR

Упутство за коришћење
ПОДЛОГА ЗА МИША
Модел: ЦИБЕРПАД
Rev00 - 22.04.2021



Пре употребе производа прочитајте ово упутство за употребу и посебно безбедносне напомене.

Задржите кориснички приручник за будућу употребу и укључите га када преносите производ трећим лицима. Еспринет С.п.А. неће ни на који начин бити одговоран за повреду или штету нанесену особама или имовини која је настала злоупотребом производа.

Сигурносне напомене

Не користите производ ако је оштећен. Никада не додирујте производ мокрим или влажним рукама. Производ користите само у затвореном.

радијаторима, шпоретама или другим изворима топлоте, као што је инструмент табла вашег аутомобила. Никада немојте користити производ без надзора. Током рада кућиште се може загрејати.

Не користити у влажним просторијама или на киши. Никада не уметајте металне предмете попут кључева или спајалица у отворе производа. Да бисте спречили квар или оштећење производа, избегавајте случајне падове, немојте дробити, пробити или вршити висок притисак на производ.

Држати даље од влаге, воде или других течности. Ако производ дође у контакт са водом, влагом или другим течностима, немојте га користити да бисте избегли електрични удар или оштећење. Не складиштите или излажите свој производ љети било којем извору топлоте, директној сунчевој светлости,

функционалност производа. Искључите све повезане каблове пре него што започнете чишћење. Не потапајте производ у воду или друге течности. Унутар производа нема делова који се могу поправити. Никада га не отварајте и не растављајте.

Производ чувајте ван дохвата деце. Никада не дозвољавајте деци или особама са инвалидитетом употребу електричних производа без надзора. Пазите да се деца не играју пластичном фолијом. Они га могу прогутати током игре и угушити се.

Опрез

1. Утичница мора бити постављена у близини опреме и лако доступна. Чувати ван домашаја деце. Не отварајте и не оштећујте уређај. Држати даље од воде и топлоте.
2. Проверите излаз УСБ пуњача који ћете

користити и уверите се да је безбедан пре него што га повежете са производом. Не користите овај производ са оштећеним адаптером или оштећеним каблом. 3. Овај производ се користи само у затвореном простору. 4. Овај производ се може укључити или искључити под јаким електромагнетним таласима.

Чишћење

Искључите све каблове пре чишћења. Ако је потребно, производ очистите влажном крпом и оставите да се потпуно осуши пре употребе. За уклањање прашине са конектора користите чисту четку са меканим дугачким чекињама. Не користите раствараче, корозивна или гасовита средства за чишћење. Пазите да у кућиште не продре вода или друге течности.

Користите

Повежите производ са УСБ портом рачунара или са УСБ пуњачем помоћу приложеног кабла. Укључивање: ставите производ на

сто, повежите га са извором напајања, притисните дугме да бисте укључили производ. Притисните дугме за напајање да бисте се пребацивали између различитих боја и светлосних ефеката. Поново притисните дугме за напајање да бисте искључили производ.

Одлагање производа

(Применљиво у земљама са одвојеним системима сакупљања материјала који се могу рециклирати) Стари производи се не смеју одлагати у кућни отпад! Ако производ више не може да се користи у неком тренутку, одложите га у складу са прописима који су на снази у вашој земљи. Ово осигурава да се стари производи рециклирају на професионалан

Техничке спецификације
Улаз: ДЦ 5В/1А
Величина: 328к252к3мм
Тежина: 170г
Снага грона: 0.2В
Извор светлости: РГБ
Максимална осветљеност: 50Лук
Индекс приказивања боја (ЦРИ): 85 Ра
Температура боје: 2700К-5800К
Водили живот: 60000Х
Температура употребе: 0-40 ° Ц



Одлагање производа

(Применљиво у земљама са одвојеним системима сакупљања материјала који се могу рециклирати) Стари производи се не смеју одлагати у кућни отпад! Ако производ више не може да се користи у неком тренутку, одложите га у складу са прописима који су на снази у вашој земљи. Ово осигурава да се стари производи рециклирају на професионалан

начин и такође искључује негативне последице по животну средину. Због тога је електрична опрема овде означена симболом.

Целли® је регистровани заштитни знак у власништву компаније ЦЕЛЛИ С.п.А. Сви регистровани заштитни знаци су власништво њихових власника.

Еспринет С.п.А., Виа Енерги Парк 20,
20871 Вимерцате - МБ

(ИТАЛИЈА)
Произведено у Кини

Овај производ је у складу са RoHS 2011/65 / EУ-2015/863 / EУ. Производ носи CE ознаку и усклађен је са сигурносним стандардима које је утврдила Европска унија. Пун текст EУ изјаве о усаглашености доступан је на следећој интернет адреси: www.cellicom.com

Целли® је регистровани заштитни знак у власништву компаније ЦЕЛЛИ С.п.А. Сви регистровани заштитни знаци су власништво њихових власника. Еспринет С.п.А., Виа Енерги Парк 20,
20871 Вимерцате - МБ