

# Documentazione Tecnica

Marchio del fornitore	Electrolux
Modello	EOB9S21WX 944184927
Indice di efficienza energetica EEI - Forno principale	61.9
Classe di efficienza energetica - Forno principale	A++
Consumo di energia con un carico standard, in modalità tradizionale, espresso in kWh/ciclo - Forno principale	1.09
Consumo di energia con un carico standard, in modalità ventola forzata, espresso in kWh/ciclo - Forno principale	0.52
Numero di cavità	1
Fonte di calore	Elettricità
Volume espresso in litri - Forno principale	70

## Informazioni prodotto conformi alla norma UE 66/2014

Attribute Name	Position	Symbol	Value	Unit
Identificativo del modello			EOB9S21WX 944184927	
Tipologia di forno			Built-in oven	
Massa dell'apparecchio		M	38.5	Kg
Numero di cavità			1	
Fonte di calore di ciascuna cavità (energia elettrica o gas)			Elettrica	
Volume di ciascuna cavità	-	V	70	L
Consumo energetico (energia elettrica) necessario per riscaldare un carico normalizzato in una cavità di un forno elettrico durante un ciclo in modo convenzionale per ciascuna cavità (energia elettrica finale)	-	EC <sub>electric cavity</sub>	1.09	kWh/ciclo
Consumo energetico necessario per riscaldare un carico normalizzato in una cavità di un forno elettrico durante un ciclo in modo a circolazione d'aria forzata per ciascuna cavità (energia elettrica finale)	-	EC <sub>electric cavity</sub>	0.52	kWh/ciclo
Indice di efficienza energetica per ciascuna cavità	-	EEl <sub>cavity</sub>	61.9	

**EN 60350-1 - Apparecchiature elettriche per la cottura per uso domestico - Parte 1: Cucine, forni, forni a vapore e grill - Metodi per la misura delle prestazioni."**

**Suggerimenti per un corretto uso volto a ridurre l'impatto ambientale:**

- Verificare che la porta del forno sia chiusa correttamente quando il forno è in funzione. Non aprire troppo spesso la porta durante la cottura. Tenere pulita la guarnizione della porta e assicurarsi che sia ben fissata nella posizione corretta.
- Utilizzare pentole metalliche per migliorare il risparmio energetico.
- Ove possibile, non pre-riscaldare il forno prima della cottura.
- Ridurre quanto più possibile gli intervalli fra le diverse operazioni di cottura quando vengono preparati più piatti contemporaneamente.
- Altre informazioni sono disponibili nel capitolo "Efficienza energetica" del Manuale dell'utente"