

FR-6964

Forno Multi Crispy Fryer

Capacità 10 L - 1800 W

Cuoci patatine fritte, verdure, torte, pane e molto altro con questo forno Multi Crispy Fryer. Utilizza uno dei 10 programmi e tieni d'occhio il cibo attraverso il vetro. Compresi cestello, 2 griglie, impugnatura e vassoio raccogli briciole.

Capienza	10 l
Pannello di controllo	digitale
Cavità interna in metallo	Sì
Numero di programmi	10
Temperatura massima	70-200 °C
Funzione Timer	0-24 h
Convettore aria alta velocità	Sì
Funzione essiccatore	Sì
Protezione al surriscaldamento	Sì
Numero di griglie	2
Vassoio raccogli briciole removibile	Sì
Cestello con maniglia	Sì
Maniglie	Sì
Piedini antiscivolo	Sì
Potenza	1800 W



10L

4IN1

DIGITAL

1800 WATT



Logistica - Codice Intrastat: 8516797090

Scatola singola: a x L x P (cm): 43 x 36 x 36 | EAN: 8713016097620 | gross weight (kg): 7 | Netto Weight (kg): 6,066

Scatola Box: a x l x P (cm): 45 x 37,5 x 37,5 | EAN: 8713016097637 | Peso Lordo (kg): 7,657

Quantità: Per scatola box: 1 | Per pallet: 18 | Strati pallet x Scatole box: 3 x 6 | 20FT / 40FT / HQ: / 940 / 1080