



Philips  
Leva pelucchi

Rimuove i pelucchi dai tessuti  
Adatto a tutti i capi  
2 batterie Philips AA incl.

GC026/80

## Leva pelucchi

Nuova vita ai tuoi vestiti, subito

Il leva pelucchi Philips ti consente di togliere facilmente e rapidamente i pelucchi da tutti i tipi di tessuto. Tutti i tuoi capi, che si tratti di un maglione o di una coperta, saranno come nuovi!

### Facilità di utilizzo

- Il recipiente è facile da rimuovere e svuotare

### Facilità di utilizzo

- 2 batterie Philips AA sono incluse nella confezione
- La spazzolina per la pulizia ti consente di pulire l'apparecchio dopo l'uso

### Rimozione rapida ed efficace dei pelucchi

- 3 misure di fori nella rete per pelucchi di qualunque dimensione
- Dispositivo di regolazione dell'altezza per i capi più delicati
- Lama con superficie ampia per pulire più tessuto durante ogni passata

### Rimozione rapida ed efficace dei pelucchi

- Lama di rotazione che esegue fino a 8800 giri/minuto per una rimozione efficace

**PHILIPS**

## Leva pelucchi

Rimuove i pelucchi dai tessuti Adatto a tutti i capi, 2 batterie Philips AA incl.

GC026/80


# In evidenza

### Lama con superficie ampia




L'ampia superficie della lama consente di trattare una superficie più grande dell'indumento, quindi saranno necessarie meno passate per rendere il tuo capo come nuovo

### Lama di rotazione con 8800 giri/minuto



Le lame ruotano fino a un massimo di 8800 giri/minuto per una rimozione efficace e veloce dei pelucchi dai tuoi capi

### Recip. pelucchi removibile e capiente



Il recipiente che raccoglie i pelucchi è facile da rimuovere e svuotare.

### Testina di rasatura con design speciale



Grazie ai fori di 3 diverse dimensioni, verranno rimossi dai capi i pelucchi di qualunque dimensione in modo pratico

### Dispositivo per regolazione dell'altezza



Il dispositivo di regolazione dell'altezza ti permette di rimuovere i pelucchi anche dai tessuti più delicati

### Spazzolina per pulizia



La spazzolina per la pulizia ti consente di pulire facilmente l'apparecchio dopo l'uso. Leggi la guida rapida contenuta nella confezione per le istruzioni sulla pulizia.

### 2 batterie AA in dotazione



2 batterie Philips AA sono incluse nella confezione.

Leva pelucchi  
Rimuove i pelucchi dai tessuti Adatto a tutti i capi, 2 batterie Philips AA incl.

GC026/80

# Specifiche



Data di rilascio  
2024-01-19

Versione: 9.9.1

EAN: 87 20389 02496 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

[www.philips.com](http://www.philips.com)