



Hisense

HS3100


QUICK START MANUAL




- EN** Power cord quantity and plug type vary by regions.
For other source connections /detailed operation, please refer to Complete UM on web.
- FR** Le nombre de cordons d'alimentation fournis et le type de prise varient selon les régions.
Pour d'autres connexions de sources ou le fonctionnement détaillé, veuillez vous référer au manuel de l'utilisateur sur le Web.
- DE** Netzkabel und Steckertyp variieren je nach Region.
Für andere Anschlüsse von Quellen und eine detaillierte Beschreibung der Bedienung lesen Sie bitte die vollständige Bedienungsanleitung im Internet.
- IT** La lunghezza del cavo di alimentazione ed il tipo di spina variano in base alla regione.
Per la connessione di altre sorgenti/dettagli sull'utilizzo, fare riferimento al manuale completo sul web.
- ES** La cantidad de cable de alimentación y el tipo de enchufe varían según la región.
Para la conexión de otras fuentes/operación detallada, consulte el MU Completo en la web.
- SL** Število napajalnih kablov in priključki so odvisni od regije.
V popolnem spletnem priročniku za uporabo so navodila za povezave do drugih virov ter podrobnosti o delovanju/uporabi.
- HR** Količina kabela za napajanje i vrsta utikača razlikuju se po regijama.
Za poveznice na druge izvore / detaljne informacije o radu pogledajte cijeli korisnički priručnik na mreži.
- CZ** Počet napájecích kabelů a typ zástrčky se liší podle regionu.
Připojení k jiným zdrojům nebo podrobné informace o používání najdete v kompletní uživatelské příručce na webu.
- SK** Dĺžka napájacieho kábla a typ zástrčky sa líšia v závislosti od regiónu.
Pripojenia k iným zdrojom/podrobné informácie o obsluhu nájdete v Kompletnej používateľskej príručke na webe.
- HU** Az áramkábel hossza és a dugvilla típusa régióként eltérő.
Más forrásokhoz való csatlakozáshoz/részletesített kezeléshöz tekintse meg a teljes felhasználói kézikönyvet az Interneten.
- PT** A quantidade de cabo de alimentação e o tipo de ficha variam de acordo com a região.
Para outras ligações de entradas/functionamento detalhado, consulte o MU Completo na Internet.
- RO** Cantitatea de cabluri de alimentare și tipul de ștecher variază în funcție de regiune.
Pentru conectarea la alte surse/functionarea detaliată, vă rugăm să consultați manualul complet de utilizare disponibil online.
- PL** Liczba kabli zasilających i wtyczek zależy od regionu.
Informacje na temat połączeń z innymi źródłami lub szczegółowej obsługi można znaleźć w pełnej instrukcji obsługi dostępnej w Internecie.
- RU** Количество шнуров питания и тип вилки зависят от региона.
Информацию о подключении других источников / подробное описание работы см. в полном руководстве пользователя в Интернете.
- SR** Broj strujnih kablova i vrste utikača variraju u zavisnosti od regiona.
Za druga povezivanja izvora / detaljni rad, pogledajte kompletno korisničko uputstvo na internetu.
- MK** Должината на електричниот кабел и типот на приклучок се разликуваат според регионите.
За други поврзувања на изворот / детални операции, погледнете го целосното КУ на веб.
- SQ** Sasia e kordonit elektrik dhe lloji i spinës ndryshojnë sipas rajoneve.
Për lidhje të tjera të burimit / funksionimit të detajuar, referohuni te ""Manuali i plotë i përdoruesit në ueb.
- BS** Količina napojnog kabela i utikač razlikuju se u zavisnosti od regiona.
Za spajanje drugih izvora / detaljne podatke o radu pogledajte čitav priručnik na mreži.
- DK** Mængden af netledninger og stiktyper varierer fra region til region.
For andre kildeforbindelser/detaljeret betjening henvises til Complete UM på webben.



- SE** Antalet nätsladdar och kontakttyp varierar beroende på region. För andra anslutningar/detaljerad användning, se Complete UM på webben.
- FI** Virtajohtojen määrä ja pistoketypit vaihtelevat alueittain. Muiden lähteiden liittäminen / yksityiskohtainen toiminta on esitetty Täydellisessä käyttöoppaassa verkossa.
- NO** Antall strømkabler og pluggtype varierer fra region til region. For andre kildetilkoblinger/detaljert operasjon, se Fullfør UM på web.
- IS** Magn rafmagnssnúra og gerð innstunga er mismunandi eftir svæðum. Fyrir aðrar upprunategningar / ítarlegar aðgerðir, vinsamlegast skoðaðu Complete UM á vefnum.
- GR** Ο αριθμός των καλωδίων ρεύματος και ο τύπος του φις διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή. Για άλλες συνδέσεις πηγής / λεπτομερή λειτουργία, ανατρέξτε στο Πλήρες εγχειρίδιο χρήσης στο διαδίκτυο
- BG** Количеството захранващи кабели и типът на щепсела са различни в различните региони. За други връзки на източника / подробности указания за експлоатация, моля, направете справка с Пълното ръководство на потребителя в интернет.
- KZ** Қуат сымның саны мен аша түрі аймақтарға байланысты ерекшеленеді.
Басқа бастапқы қосылымдарды / толық пайдалану жағдайларын интернеттері UM толық нұсқасынан қараңыз."









A








B




B





< 8 m / 26.3 ft





Trademarks



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Hisense is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



The Adopted Trademarks HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS, Inc. (for companies headquartered in the U.S./Japan/Taiwan) or under license from DTS Licensing Limited (for all other companies). DTS, Digital Surround, Virtual:X, and the DTS logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2021 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.



If you have a Roku TV™, simply plug in the HDMI cable to the ARC ports and follow the Roku TV Ready™ on-screen instructions.

Roku, the Roku logo, Roku TV, Roku TV Ready, and the Roku TV Ready logo are trademarks and/or registered trademarks of Roku, Inc. This product is Roku TV Ready-supported in the United States, Canada, United Kingdom and Mexico. Countries are subject to change. For the most current list of countries in which this product is Roku TV Ready-supported, please email rokutvready@roku.com.



Hisense

EU Declaration of conformity (DoC)

Unique identification of this DoC: H-GJYX-20240320-002

We, Declare under our sole responsibility that the product:

Product Name: Soundbar

Trade Name: Hisense

Model: HS3100

To which this declaration relates is in conformity with the essential requirements and other relevant requirements of the radio equipment directive (2014/53/EU), Eco design Directive (2009/125/EC) & Regulation 1275/2009/EC, RoHS Directive (2011/65/EU).

The product is in conformity with the following standards and /or other normative documents:

Health & Safety (Art. 3(1)(a)): EN62479:2010

IEC62368-1:2018 EN IEC 62368-1:2020+A11:2020

EMC (Art. 3(1)(b)): EN55032:2015+A1:2020 / EN55032:2015+A11:2020;

EN55035:2017+A11:2020

EN61000-3-2:2019+A1:2021 EN61000-3-3:2013 +A1:2019+A2:2021

EN301489-1 V2.2.3: 2019-11

EN301489-17 V3.2.6:2023-06

Spectrum (Art. 3(2)): EN300328 V2.2.2:2019-07 EN300440 V2.2.1:2018-07

ErP: EN50564:2011 1275/2008/EC 801/2013/EU

RoHS: EN50581:2012

Place and date of issue (of this DoC): Qingdao, Shandong, China; 2024-03-20

Signed by or for the manufacturer: Hisense International Co., Ltd

Address: Hisense Tower,17 Donghai Xi Road, Qingdao, Shandong,China

Title: Product Manager

Name (in print): Shaofeng Yan

Signature:

Part No.203021621

EU) HS3100_QSG-26L_2024-3_V04

