

SAMSUNG



BN68-16543A-00

Quick Setup Guide

QB43C QB50C QB55C QB65C QB75C QB85C QB55C-N QB65C-N QB75C-N QB85C-N

* Recommended hours of use per day of this product is under 16 hours. If the product is used for longer than 16 hours a day, the warranty may be void.

* The colour and the appearance may differ depending on the product, and the content in the manual is subject to change without prior notice to improve the performance.


* Download the user manual from the following Samsung Website for further details. <http://www.samsung.com/displaysolutions>

Checking the Components

(1) Quick Setup Guide (2) Warranty card (Not available in some locations) (3) Regulatory guide (4) Waste Electrical & Electronic Equipment (5) Power cord (6) Batteries (AAA x 2) (Not available in some locations) (7) Remote Control (8) RS232C adapter Contact the vendor where you purchased the product if any components are missing. Components may not be supported depending on the model or geographical area.

Parts

- Remote sensor Press a button on the remote control pointing at the sensor on the front of the product to perform the corresponding function. * Using other display devices in the same space as the remote control of this product can cause the other display devices to be inadvertently controlled.
- Panel Key
- Power indicator
- Power button Turns the product on or off.



Troubleshooting Guide

Issues	Solutions
The screen keeps switching on and off.	Check that the cable between the product and the PC is connected correctly.
No Signal is displayed on the screen.	Check that the product is connected correctly with a cable. Check that the source device connected to the product is powered on.



Specifications


Model Name	QB43C	QB50C	QB55C / QB55C-N
Panel	Size 43 CLASS (42.5 inches / 1079 cm)	50 CLASS (49.5 inches / 125.7 cm)	55 CLASS (54.6 inches / 138.7 cm)
	Display area	941.184 mm (H) x 529.416 mm (V)	1095.84 mm (H) x 616.41 mm (V)
Model Name	QB65C / QB65C-N	QB75C / QB75C-N	QB85C / QB85C-N
Panel	Size 65 CLASS (64.5 inches / 163.9 cm)	75 CLASS (74.5 inches / 189.3 cm)	85 CLASS (84.5 inches / 214.7 cm)
	Display area	1428.48 mm (H) x 803.52 mm (V)	1650.24 mm (H) x 928.26 mm (V)
Power Supply	AC100-240V ~ 50/60Hz Refer to the label at the back of the product as the standard voltage can vary in different countries.		
Environmental considerations	Operating	Temperature: 0 °C to 40 °C (32 °F to 104 °F) Humidity: 10% to 80%, non-condensing	
	Storage	Temperature: -20 °C to 45 °C (-4 °F to 113 °F) Humidity: 5% to 95%, non-condensing	

* To connect a LAN cable, use a CAT 7 (*STP type) cable for the connection. (100/10 Mbps)

* Shielded Twisted Pair

* This is a class A product. In a domestic environment this product may cause radio interference in which case the user may be required to take adequate measures. (Supported model: QB85C, QB85C-N)
This device is a Class B digital apparatus. (Supported models: QB43C, QB50C, QB55C, QB55C-N, QB65C, QB65C-N, QB75C, QB75C-N)

* For detailed device specifications, visit the Samsung website.



Wall Mount Kit Specifications

Model Name	QB43C	QB50C / QB55C / QB55C-N	QB65C / QB65C-N	QB75C / QB75C-N	QB85C / QB85C-N
VESA screw hole specs (A * B) in millimeters	200 x 200		400 x 300	400 x 400	600 x 400
C	12 - 14 mm (1.2 - 1.4 cm)				
Standard Screw	M8				
Quantity	4				

Contact SAMSUNG WORLD WIDE

Website: <http://www.samsung.com>

Country/Area	Customer Care Centre
ALBANIA	045 620 202
AUSTRIA	0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)
BELGIUM	02-201-24-18
BOSNIA	055 233 999
BULGARIA	0800 111 31 - Безплатен за всички оператори *3000 - Цена на един градски разговор или според тарифата на мобилният оператор 09:00 до 18:00 - Понеделник до Петък
CROATIA	072 726 786
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free 800 - SAMSUNG (800-726786)
CZECH	Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2323/14, 148 00 - Praha 4
DENMARK	707 019 70
ESTONIA	800-7267
FINLAND	030-6227 515
FRANCE	01 48 63 00 00
GERMANY	06196 77 555 77
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line. (*30) 210 6897691 from mobile and land line
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)
IRELAND (EIRE)	0818 717100
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)

Country/Area	Customer Care Centre
KOSOVO	038 40 30 90
LATVIA	8000-7267
LITHUANIA	8-800-77777
LUXEMBURG	261 03 710
MONTENEGRO	020 405 888
NETHERLANDS	088 90 90 100
NORTH MACEDONIA	023 207 777
NORWAY	21629099
POLAND	801-172-678* * (opłata według taryfy operatora)
PORTUGAL	210 608 098 Chamada para a rede fixa nacional Dias úteis das 9h às 20h
ROMANIA	0800872678 - Apel gratuit *8000 - Apel tarifar în rețea Program Call Center Luni - Vineri: 9 AM - 6 PM
SERBIA	011 321 6899
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)
SPAIN	91 175 00 15
SWEDEN	0771-400 300
SWITZERLAND	0800 726 786
TÜRKIYE	444 77 11
UK	0333 000 0333
MOLDOVA	+373-22-667-400
UKRAINE	0-800-502-000

Български

Кратко ръководство за инсталиране

* Препоръчителните часово работна на ден за този продукт са под 16 часа. Ако продуктът се използва повече от 16 часа на ден, гаранцията може да стане невалидна.
* Цветът и външният вид може да се различават в зависимост от продукта, а съдържанието на ръководството подлежи на промяна без предизвестие с цел подобряване на работата.
* За допълнителна информация изчетете Ръководството за потребителя от уебсайта на Samsung.
Вижте описанията на предходната страница.

Проверка на компонентите

(1) Кратко ръководство за инсталиране (2) Гаранционна карта (не се предлага на някои места) (3) Регулаторно ръководство (4) Отпадъци от електрическо и електронно оборудване. (5) Зарядна кабел (6) Батерии (AAA x 2) (не се предлагат на някои места) (7) Дистанционно управление (8) RS232C адаптер Съвместете се с провадвач, от който сте закупили продукта, ако откриете липсващи компоненти. Компоненти може да не се поддържат в зависимост от модела или географска област.

Част

- Сензор за дистанционно управление Натиснете бутон на дистанционното устройство, като го насочите към сензора отпред на устройството, за да се изпълни съответната функция.
- Използването на други дисплеи в същото помещение, в което се намира и дистанционното управление на продукта, може да доведе до нежелано управление на тези дисплеи от дистанционното управление.

- Клавиши на панела
- Индикатор на захранването
- Бутон Захранване Включва или изключва продукта.

Ръководство за отстраняване на неизправности

Проблеми	Решения
Екранът непрекъснато се включва и изключва.	Проверете дали кабелът между продукта и компютъра е свързан правилно.
На екрана се показва No Signal.	Проверете дали продуктът текучо е свързан с кабел. Проверете дали е включено изходното устройство, свързано към продукта.

Спецификации на комплекта за монтиране на стена

- Име на модел / VESA спецификации на отвора на винтовете (A * B) в милиметри / C / Стандартен винт / Количество / Конзола за монтиране на стена / Продукт
- За да свържете LAN кабел, използвайте CAT 7 (*STP тип) кабел за свързване. (100/10 Mbps)
- Това е продукт от клас A. В битова среда този продукт може да причини радиосмущения и в този случай може да се изисква от потребителя да вземе адекватни мерки. (Поддръжан модел: QB85C, QB85C-N)
Това устройство е цифров апарат от клас B. (Поддръжани модели: QB43C, QB50C, QB55C, QB55C-N, QB65C, QB65C-N, QB75C, QB75C-N)
- За подробни спецификации на устройствата посетете уеб сайта на Samsung.

Хрватски

Кратки vodič za postavljanje

- Preporučuje se da se ovaj proizvod upotrebljava do 16 sati dnevno. U slučaju korištenja proizvoda duže od 16 sati dnevno, postoji mogućnost da se jamstvo neće priznati.
- Boja i izgled mogu se razlikovati ovisno o proizvodu, a sadržaj ovog priručnika podložan je promjeni radi poboljšanja performansi bez prethodne obavijesti.
- Preuzmite korisnički priručnik sa sljedećeg web-mjesta tvrtke Samsung radi dodatnih pojedinosti. Pročitajte opise na prethodnoj stranici.

Provjera komponenti

(1) Kratki vodič za postavljanje (2) Kartica Jamstvo (Nije dostupno na nekim lokacijama) (3) Priručnik s regulatornim podacima (4) Otpadna električna i elektronička oprema (5) Kabel za napajanje (6) Baterije (AAA x 2) (Nije dostupno na nekim lokacijama) (7) Daljinski upravljač (8) RS232C adapter Ako neke komponente nedostaju, obratite se dobavljaču kod kojeg ste kupili proizvod. Komponente možda neće biti podržan, ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Dijelovi

- Senzor daljinskog upravljača Pritisnite gumb na daljinskom upravljaču koji ste usmjerili prema senzoru na prednjem dijelu proizvoda kako biste izvršili pripadajuću funkciju.
- Korištenje drugih uređaja za prikaz u istom prostoru gdje se nalazi daljinski upravljač ovog proizvoda može dovesti do toga da se nenamjerno upravlja drugim uređajima za prikaz.

- Upravljačka tipka
- Indikator napajanja
- Gumb za uključivanje/isključivanje Uključuje ili isključuje proizvod.

Vodič za rješavanje problema

Problemi	Rješenja
Zaslono se neprestano uključuje / isključuje.	Provjerite je li kabel između proizvoda i računala pravilno priključen.
No Signal se prikazuje na zaslonu.	Provjerite je li proizvod pravilno povezan pomoću kabela. Provjerite je li izvorni uređaj povezan s proizvodom uključen.

Specifikacije za komplet za postavljanje na zid

- Naziv modela / Specifikacije za VESA otvor vijka (A * B) u milimetrima / C / Standardni vijak / Količina / Zidni nosač / Proizvod
- Pro pripojeni kabelu LAN použijte kabel CAT 7 (typ STP*).
- Jedná se o produkt třídy A. V domácní prostředím může tento produkt způsobovat vysokofrekvenční rušení a v takovém případě musí uživatel podniknout odpovídající opatření. (Podporovaný model: QB85C, QB85C-N)
Tento výrobek je digitálním zařízením třídy B. (Podporované modely: QB43C, QB50C, QB55C, QB55C-N, QB65C, QB65C-N, QB75C, QB75C-N)
- Podrobné specifikace telefonu naleznete na webu Samsung.

Nederlands

Beknopte installatiehandleiding

- Aanbevolen dagelijkse gebruiksduur van dit product bedraagt minder dan 16 uur. Als het product langer dan 16 uur per dag wordt gebruikt, wordt de garantie mogelijk ongedekt.
- De kleur en het uiterlijk kunnen afwijken, afhankelijk van het product. Ook kan de inhoud van de handleiding zonder voorafgaand bericht worden gewijzigd om de prestaties te verbeteren.
- Download de gebruikershandleiding van de volgende website van Samsung voor meer details. Raadpleeg de beschrijvingen op de vorige pagina.

De componenten controleren

(1) Beknopte installatiehandleiding (2) Garantiekaart (Niet overal beschikbaar) (3) Voorschriften (4) Afgedankte elektrische en elektronische apparaten (5) Netsnoer (6) Batterijen (AAA x 2) (Niet overal beschikbaar) (7) Afstandsbediening (8) RS232C-adapter Indien er componenten ontbreken, neemt u contact op met de leverancier waar u het product hebt gekocht. Componenten wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model of het geografische gebied.

Onderdelen

- Senzor afstandsbediening Druk op een knop op de afstandsbediening (richt de afstandsbediening op de sensor op de voorzijde van het product) om de desbetreffende functie uit te voeren.
- Wanneer u nog andere weergeveapparaten gebruikt in dezelfde als waar deze afstandsbediening wordt gebruikt, kan het voorkomen dat de andere weergeveapparaten onbedoeld worden bediend.

- Paneeltoets
- Aan/uit-lampje
- Aan/uit-knop Hiermee schakelt u het product in of uit.

Problemen oplossen

Problemen	Oplossingen
Het scherm wordt constant in- en uitgeschakeld.	Controleer of de kabel tussen het product en de pc correct is aangesloten.
No Signal wordt weergegeven op het scherm.	Controleer of het product goed is verbonden met een kabel. Controleer of het bronapparaat dat op het product is aangesloten, is ingeschakeld.

Specificaties wandmontageset

- Modelnaam / Specificatie van de VESA-schroefgaten (A * B) in millimeters / C / Standaard Schroef / Aantal / Wandbeugel / Product
- Gebruik een CAT 7-kabel (type *STP) voor de verbinding om een LAN-kabel te verbinden. (100/10 Mbps)
- Dit is een product van klasse A. In een huishoudelijke omgeving kan dit product radio-interferentie veroorzaken, waarbij de gebruiker mogelijk passende maatregelen moet treffen. (Ondersteund model: QB85C, QB85C-N)
Dit apparaat is een digitaal apparaat van klasse B. (Ondersteunde modellen: QB43C, QB50C, QB55C, QB55C-N, QB65C, QB65C-N, QB75C, QB75C-N)
- Raadpleeg de website van Samsung voor de gedetailleerde specificaties van het apparaat.

Čeština

Příručka pro rychlou instalaci

- Doporučený denní počet hodin používání produktu je méně než 16. Je-li produkt používán více než 16 hodin denně, může být záruka neplatná.
- Barva a vzhled se mohou lišit podle výrobku. Obsah příručky může být změněn bez předchozího upozornění za účelem zlepšení výkonu výrobku.
- Další podrobnosti naleznete v uživatelské příručce, kterou si můžete stáhnout z webu Samsung. Podrobnosti naleznete v popisu na předchozí stránce.

Kontrola příslušenství

(1) Příručka pro rychlou instalaci (2) Záruční list (V některých případech není k dispozici) (3) Bezpečnostní pokyny a standardy (4) Odpad z elektrických a elektronických zařízení (5) Napájecí šňůra (6) Baterie (AAA x 2) (V některých zemích není k dispozici) (7) Dálkový ovladač (8) Adaptér RS232C V případě chybějícího příslušenství se obraťte na prodejce. Služba součástí nemusí být u některých modelů nebo v některých regionech světa podporována.

Části

- Senzor dálkového ovládnání Namiřte dálkový ovladač na přední stranu monitoru a stisknutím dálkového tlačítka provedete odpovídající funkci.
- V případě, že se v blízkosti nachází jiná zobrazovací zařízení, může použití dálkového ovladače tohoto výrobku způsobit nežádoucí ovládnání těchto zařízení.
- klávesa ovládacího panelu
- Indikátor napájení
- Vypínač Umožňuje zapnutí a vypnutí produktu.

Průvodce odstraňováním potíží

Problémy	Řešení
Obrazovka se stále zapíná a vypíná.	Zkontrolujte, zda je kabel mezi monitorem a počítačem správně připojen.
Na obrazovce se zobrazuje zpráva Bez signálu.	Zkontrolujte, zda je výrobek řádně připojen kabelem. Zkontrolujte, zda je připojené zdrojové zařízení zapnuté.

Specifikace sady pro upevnění na zeď

- Naziv modela / Specifikacije za VESA otvor vijka (A * B) u milimetrima / C / Standardni vijak / Količina / Zidni nosač / Proizvod
- Pro pripojeni kabelu LAN použijte kabel CAT 7 (typ STP*).
- Jedná se o produkt třídy A. V domácní prostředím může tento produkt způsobovat vysokofrekvenční rušení a v takovém případě musí uživatel podniknout odpovídající opatření. (Podporovaný model: QB85C, QB85C-N)
Tento výrobek je digitálním zařízením třídy B. (Podporované modely: QB43C, QB50C, QB55C, QB55C-N, QB65C, QB65C-N, QB75C, QB75C-N)
- Podrobné specifikace telefonu naleznete na webu Samsung.

* Podrobné specifikace telefonu naleznete na webu Samsung.

Eesti keel

Kirj juhend

- Seda toodet on soovitatav kasutada päevas vähem kui 16 tundi. Kui toodet kasutatakse rohkem kui 16 tundi päevas, ei pruugi garantiid kehtida.
- Värv ja välisüht võivad olenevalt tootest erineda ja selle juhendi sisu võib ette teatamata muutuda, et tagada parem jõudlus.
- Lisateabe saamiseks laadige ettevõtte Samsung kodulehelt alla kasutusjuhend. Vaadake eelmiseid leheid olevald kirjeldusi.

Komponentide kontrollimine

(1) Kirj juhend (2) Garantikaart (Pole saadaval osades piirkondades) (3) Normatiivne juhend (4) Elektri- ja elektroonikaseadmete romud (5) Toitejuhe (6) Patareid (AAA x 2) (Pole saadaval osades piirkondades) (7) Kaugjuhtimispuldi (8) Adapter RS232C Kui mõni komponent on puudu, võtke ühendust edasimüüjaga, kellelt toote ostsite. Komponentid ei pruugita olenevalt mudelist ja geograafilisest piirkonnast toetada.

Osad

- Kaugjuhtimissensor Funktsiooni kasutamiseks suunake kaugjuhtimispult toote esiküljel oleva anduri poole ja vajutage vastavat nuppu.
- Teiste kuvaseadmete kasutamine selle toote kaugjuhtimispuldiga samas ruumis võib põhjustada teiste kuvaseadmete tahmatud juhtimisi.
- Paneelilklahv
- Toiteindikaator
- Toitenupp Lülitab toote sisse või välja.

Tõrkeotsingu juhend

Probleemid	Lahendused
Ekraan lülitub korduvalt sisse ja välja.	Veeduge, et toote ja arvuti vaheline kaabel oleks korrektselt ühendatud.
Ekraanil kuvatakse teade No Signal.	Kontrollige, kas toode on kaabliga korralikult ühendatud. Kontrollige, kas tootega ühendatud lahteseade on sisse lülitatud.

Seinakinnituse komplekti tehnilised andmed

- Mudeli nimi / VESA kruviaukude mõõdud (A * B) milimeetrites / C / Standardne kruvi / Kogus / Seinakinnituskamber / Toode
- LAN-kaabli ühendamiseks kasutage standardile CAT 7 vastavat (*STP-tüüpi) kaablit. (100/10 Mbit/s)
- See on A-klassi toode. Kodus keskkonnas võib see toode põhjustada raadiohäireid, mille korral võib kasutajal olla vaja sõbiada meetmeid rakendada. (Toetatud mudel: QB85C, QB85C-N)
See seade on B-klassi digitaalseade. (Toetatud mudelid: QB43C, QB50C, QB55C, QB55C-N, QB65C, QB65C-N, QB75C, QB75C-N)
- Seadme täpsemate tehniliste andmete vaatamiseks külastage ettevõtte Samsung veebilehte.

Dansk

Hurtig opsætningsvejledning

- Det anbefales at bruge dette produkt i under 16 timer om dag. Hvis produktet bruges i over 16 timer om dagen, overhæves garantien muligvis.
- Farven og udseendet kan – afhængigt af produktet – være anderledes, og indholdet i brugervejledningen kan ændres uden forudgående varsler for at forbedre ydelsen.
- Download brugermanualen fra følgende Samsung-hjemmeside for yderligere detaljer. Der henvises til beskrivelserne på forrige side.

Kontrol m komponenterne

(1) Hurtig opsætningsvejledning (2) Garantikort (ikke til rådighed visse steder) (3) Lovgivningsmæssig vejledning (4) Afald, elektrisk og elektronisk udstyr (5) Strømkabel (6) Batterier (AAA x 2) (ikke til rådighed visse steder) (7) Fjernbetjening (8) RS232C-adaptør Kontakt forhandleren, hvor du købte produktet, hvis der mangler nogle komponenter. Komponenter understøttes muligvis ikke alt efter modellen eller det geografiske område.

Dele

- Fjernbetjeningssensor Tryk på en knap på fjernbetjeningen, mens du peger mod sensoren på fronten af produktet, for at udføre den tilsvarende funktion.
- Brug af andre visningsenheder i samme område som fjernbetjeningen til dette produkt kan betyde, at andre visningsenheder fejlagtigt styres.
- Paneltast
- Stramindikator
- Stræknappen Tænder eller slukker for produktet.

Problemløsningsvejledning

Problemer	Løsninger
Skærmen bliver ved med at tænde og slukke.	Kontroller, at kablet mellem produktet og pc'en er tilsluttet korrekt.
No Signal vises på skærmen.	Kontroller, at produktet er tilsluttet korrekt med et kabel. Kontroller, at den kildeenhed, der er sluttet til produktet, er tændt.

Specifikationer til vægbeslag

- Modelnavn / VESA-skruheftspecifikationer (A * B) i mm / C / Standardskruer / Antal / Vægmønteringsbeslag / Produkt
- Hvis du vil tilslutte et LAN-kabel, skal du bruge et CAT 7-kabel (*STP-typel) til forbindelsen. (100/10 Mbps)
- Dette er et produkt i klasse A. I et hjemligt miljø kan dette produkt muligvis forårsage radiointerferens, hvilket betyder, at brugeren bliver nødt til at tage de fornødne forholdsregler. (Understøttet model: QB85C, QB85C-N)
Dette er et klasse B digitalt apparat. (Understøttede modeller: QB43C, QB50C, QB55C, QB55C-N, QB65C, QB65C-N, QB75C, QB75C-N)
- Hvis du ønsker flere enhedsspecifikationer, skal du besøge webstedet Samsung.

Suomi

Pika-asetusopas

- Tuotteen suositut päivittäinen käyttöaika on alle 16 tuntia. Jos tuotetta käytetään enemmän kuin 16 tuntia päivässä, takuu voi raueta.
- Tuotteiden väri ja ulkoasu saattavat vaihdella, ja käyttöoppaan sisältöä voidaan laittaa toimimaan parantamiseksi muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.
- Saat lisätietoja lataamalla käyttöoppaan seuraavasta Samsung sivustosta. Lue edellisellä sivulla olevat kuvaukset.

Osen tarkistaminen

(1) Pika-asetusopas (2) Takuukortti (Ei saatavilla joillain alueilla) (3) Säädosopas (4) Sähkö- ja elektroniikkaromui (5) Virtajohto (6) Paristot (AAA x 2) (Ei saatavilla joillain alueilla) (7) Kaukosäädin (8) RS232C-sovitin Jos pakkauksesta puuttuu jokin osa, ota yhteyttä siihen jälleenvyyjään, jolta ostit laitteen. Osaat ei ehkä tueta kaikissa maissa tai kaikilla maantieteillisillä alueilla.

Osat

- Kaukosäätimen anturi Suuntaa kaukosäädin laitteen etuosassa olevaa tunnistinta kohti ja suoritaa haluamasi toiminto painamalla sitä vastaavaa kaukosäätimen painiketta.
- Jos muita näytöitä taitetta käytetään samoisissa tiloissa kuin kaukosäädintä, säätimellä säätetään vahingossa hallita muita laitteita.
- Ohjauspaneelin näppäin
- Virran merkkivalo
- Virtapainike Kytkee laitteen päälle tai pois päältä.

Vianmääritysoapas

Ongelmat	Ratkaisut
Näyttö menee itsestään päälle ja pois päältä.	Varmista, että tuotteen ja tietokoneen välinen kaapeli on kytketty oikein.
Ei signaalia näkyy näytöllä.</	

Ελληνικά

Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης

* Οι συντάκτες ενός γρήγορου ανάγματος για αυτό το προϊόν είναι Lyfneres από 16 ώρες. Εάν το προϊόν χρησιμοποιείται για περισσότερες από 16 ώρες την ημέρα, η εντύπση μπορεί να καταστεί άσπρη.

* Το χρώμα και η εμφάνιση ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το προϊόν. Το περιεχόμενο αυτού του εγχειριδίου μπορεί να αλλάξει χωρίς προειδοποίηση, για λόγους βελτιστοποίησης της απόδοσης.

* Πραγματοποιήστε τη Λήψη του χειρισμού χρήσης από τον παρακάτω ιστότοπο της Samsung για περισσότερες λεπτομέρειες. Αντρέψτε στις περιγραφές που θα βρείτε στην προηγούμενη σελίδα.

Έλεγχος των μερών

(1) Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης (2) Κάρτα ενυπόθησης (Δεν διατίθεται σε ορισμένες περιοχές) (3) Οδηγός γναυισμού (4) Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (5) Καλώδιο ρεύματος (6) Ηλεκτρισμός (AAA x 2) (Δεν διατίθεται σε ορισμένες περιοχές) (7) Τηλεχειριστήριο (8) Προσαρμογέας RS232C

Επικουωνήστε με το κατάστημα από όπου αγοράσατε το προϊόν εάν λείπουν κάποια μέρη.

Το εξαρτήματα ενδέχεται να μην υποστηρίζεται, ανάλογα με το μοντέλο ή τη γεωγραφική περιοχή.

Εξαρτήματα

- Απομακρυνόμενος αισθητήρας Πατήστε ένα κουμπί στο τηλεχειριστήριο προς την κατεύθυνση του αισθητήρα στο μπροστινό μέρος του προϊόντος για να εκτελέσετε την αντίστροφη λειτουργία. * Η χρήση άλλων συσκευών προβολής στον ίδιο χώρο με το τηλεχειριστήριο του προϊόντος μπορεί να προκαλέσει τον ακούσιο έλεγχο των άλλων συσκευών προβολής.
- Κουμπι έπιλολής
- Ενδεδυκτή λυχνία λειτουργίας
- Κουμπι λειτουργίας

Οδηγός αντιμετώπισης προβλημάτων

Προβλήματα	Λύσεις
Η οθόνη εξακολουθεί να απενεργοποιείται και να απενεργοποιείται.	Ελέγξτε εάν το καλώδιο είναι σωστά συνδεδεμένο στο προϊόν και στον υπολογιστή.

Εμφανίζεται το μήνυμα Χωρίς σήμα στην οθόνη.	Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν έχει συνδεθεί σωστά με καλώδιο. Ελέγξτε ότι η συσκευή πήγης που έχει συνδεθεί στο προϊόν είναι ενεργοποιημένη.
---	--

Προβλαφές του kit στερέωσης σε τοίχο

- Όνομα μοντέλου / Προσαρμογές οπής βίδας VESA (Α * Β) σε χιλιοστά / C / Τυπική βίδα / Ποσότητα / Βάση σταθίρας σε τοίχο / Προϊόν

* Για να συνδεθείτε ένα καλώδιο LAN, χρησιμοποιήστε καλώδιο CAT7 (*тип STP) για τη σύνδεση. (100/10 Mbps)

* Αυτό το προϊόν εμπίπτει στην κατηγορία προϊόντων κλάσης Α. Σε ριδικές συνθήκες αυτό το προϊόν ενδέχεται να προκαλέσει ακουστικοακουστικούς, και σε αυτήν την περίπτωση ο χρήστης ενδέχεται να χρειαστεί να λάβει προβλεπόμε μέτρα.

(Υποστηρίζουμε μοντέλο: QB85C, QB85C-N)
Αυτή η συσκευή είναι μια ψηφιακή συσκευή τάξης Β. (Υποστηρίζουμε μοντέλα: QB43C, QB50C, QB55C, QB55C-N, QB65C, QB65C-N, QB75C, QB75C-N)
* Σε ασκήσεις ρέζλετες μύσκακι αdataτεi látogasson a Samsung honlapjára.

* Για λεπτομερείς προδιαγραφές της συσκευής, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Samsung.

Română

Ghid de configurare rapidă

* Se recomandă ca acest produs să fie utilizat mai puțin de 16 ore pe zi. Dacă este utilizat mai mult de 16 ore pe zi, puteţi pierde garanţia.

* Culoarea și aspectul pot fi diferite în funcție de produs, iar conținutul manualului se poate schimba, fără notificare prealabilă, pentru a îmbunătăți performanța.

* Descărcați manualul de utilizare de pe următorul site web Samsung pentru mai multe detalii. Consultați descrierile de la pagina anterioară.

Verificarea componentelor

(1) Ghid de configurare rapidă (2) Certificat de garanție (Nu este disponibil în unele țări) (3) Ghid de reglementare (4) Descrieri de echipamente electrice și electronice (5) Cablu de alimentare (6) Baterii (AAA x 2) (Nu este disponibil în unele țări) (7) Telecomanda (8) Adaptor RS232C

În cazul în care lipsesc componente, contactați furnizorul de la care ați achiziționat produsul. Este posibil ca componente să nu fie acceptat, în funcție de model și de zona geografică.

Piese

- Senzor de telecomandă Apăsati un buton de pe telecomanda îndreptând-o către senzorul din fața produsului pentru a utiliza funcția corepunzătoare. * Utilizarea altor dispozitive de afișare în același spațiu cu cel în care se află telecomanda acestui produs poate provoca conținutul accidental al celorlalte dispozitive de afișare.

- Tastă panoului
- Indicator de alimentare
- Buton de alimentare

Pornește sau oprește produsul.

Ghid de depanare

Probleme	Soluții
Ecranul se stinge și se aprinde continuu.	Verificați dacă cablul dintre produs și PC este conectat corect.

No Signal este afișat pe ecran.	Verificați dacă produsul este conectat corect cu un cablu. Verificați dacă dispozitivul sursă conectat la produs este pornit.
---------------------------------	---

Specificațiile kitului de montare pe perete

- Nume model / Specificațiile găurii de surub VESA (Α * Β) în milimetri / C / Surub standard / Cantitate / Suport de montare pe perete / Produs

* Pentru a conecta un cablu LAN, utilizați un cablu CAT 7 (tip *STP). (100/10 Mbps)

* Acesta este un produs de clasă A. Într-un mediu domestic, acest produs poate cauza interferențe radio, caz în care poate fi necesar ca utilizatorul să ia măsuriile adecvate. (Model acceptat: QB85C, QB85C-N)

Acest echipament este un aparat digital din clasa B. (Modele acceptate: QB43C, QB50C, QB55C, QB55C-N, QB65C, QB65C-N, QB75C, QB75C-N)

* Pentru specificații detaliate despre dispozitiv, vizitați site-ul web Samsung.

Magyar

Gyors telepítési útmutató

* A termék javassal napi használati ideje legfeljebb 16 óra. A termék napi 16 óránál nagyobb igénybevételre esetén a garancia érvényét vesztihe.

* A termék színe és megjelenése a típusától függően eltérhet, és a kézikönyv tartalma a teljesítmény javítása érdekében elzétvesz értesítés nélkül módosulhat.

* További információért töltse le a felhasználói kézikönyvet az alábbi Samsung weboldarról. Lásd a leírásokat az előző oldalon.

Az alkatrészek megjelének ellenőrzése

(1) Gyors telepítési útmutató (2) Garanciakártya (Nem mindenhol érhető el) (3) Szabályozó útmutató (4) Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai (5) Tápkábel (6) Elemek (AAA x 2) (Nem mindenhol érhető el) (7) Távirányító (8) RS232C adapter

Ha bármelyik alkatrész hiányzik, forduljon a forgalmazóhoz. A komponensek csak bizonyos modelléknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.

Részek

- A távirányító érzékelője Nyomjon meg egy gombot a távirányítón, miközben a készülék előlapján levő érzékelőre mutat, a megjelölt funkció elvégzéséhez. * Ha más kijelzőszöveg jelenik a készülék távirányítójával azonos helyiségben, előfordulhat, hogy a távirányító azonos működését is befolyásolja.

- Panel gomb
- Tápfeszültségjelző
- Bekapcsoló gomb

A készülék be- és kikapcsolása.

Hibaelhárítási útmutató

Problémák	Megoldások
A képernyő felváltva be- és kikapcsol.	Ellenőrizze, hogy a kábel megfelelően van-e csatlakoztatva a készülék és a PC között.

A képernyőn a Nincs jel üzenet látható.	Győződjön meg arról, hogy a készülék megfelelően van csatlakoztatva a kábelrel. Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a készülékhez csatlakoztatott jelforrészekzőz.
---	---

Fali konzolkészlet jellemzői

- Típusnév / VESA csavarlyuk jellemzők (Α * Β) milliméterekben / C / Vite standard / Quantita / Staffa per il montaggio a parete / Prodotto

* LAN-kábel csatlakoztatásához CAT 7 (*STP típusú) kábelt használjon. (100/10 Mbps)

* Ez egy A osztályú készülék. Lakossági környezetben a készülék rádióinterferenciát okozhat, ez esetben szükségös lehet a felhasználó által tett megfelelő intézkedésekre. (Támogatott modellek: QB85C, QB85C-N)

Az a készülék a B osztályba tartozó digitális készülék. (Támogatott modellek: QB43C, QB50C, QB55C, QB55C-N, QB65C, QB65C-N, QB75C, QB75C-N)

* Az eszközök részletes műszaki adataiért látogasson a Samsung honlapjára.

Srpski

Vodič za brzo postavljanje

* Preporučuje se da dnevna potreba ovog proizvoda bude oko 16 časova. Ako se proizvod koristi duže od 16 časova dnevno, postoji šansa da se gubi garancija.

* Boja i izgled mogu da se razlikuju u zavisnosti od proizvoda, a sadržaj u ovom priručniku podleže promenama bez predhodnog obavještenja, radi poboljšanja performansi.

* Dodatne informacije nalaze se u korisničkom priručniku koji možete da preuzmete sa sledeće internet stranice kompanije Samsung. Pogledajte opisne na prethodnoj stranici.

Provera komponenti

(1) Vodič za brzo postavljanje (2) Garancijska kartica (Nije dostupno na nekim lokacijama) (3) Vodič kroz propise (4) Iskorišćena električna i elektronska oprema (5) Kabl za napajanje (6) Baterije (AAA x 2) (Nije dostupno na nekim lokacijama) (7) Daljinski upravljač (8) Adapter RS232C

Ako neka komponenta nedostaje, obratite se prodavcu od koga ste kupili ovaj proizvod. Komponente možda nije podržan u zavisnosti od modela i geografskog područja.

Delovi

- Senzor daljinskog upravljača Pritisnite dugme na daljinskom upravljaču tako što ćete ga usmeriti prema senzoru na prednjoj strani proizvoda da biste izveli odgovarajuću funkciju. * Koristićene nekog drugog uređaja za prikaz u oblasti u kojoj se koristi daljinski upravljač za ovaj proizvod može da ometa upravljanje drugim uređajima za prikaz.

- Taster na paneli
- Indikator napajanja
- Dugme za napajanje

Uključivanje/isključivanje proizvoda.

Vodič za rešavanje problema

Problemi	Rešenja
Ekran se neprestano uključuje i isključuje.	Proverite da li je kabl između proizvoda i računara ispravno povezan.

Na ekranu će se prikazati poruka No Signal .	Proverite da li je kabl pravilno priključen u uređaj. Proverite da li je uključeni izvorni uređaj koji je povezan sa proizvodom.
---	--

Specificacije kompleta za montažu na zid

- Naziv modela / Specificacije za otvor za VESA zavrtnje (Α * Β) u milimetrima / C / Standardni zavrtanj / Količina / Zidni nosač / Proizvoda

* Da biste povezali LAN kabl, koristite kabl za povezivanje CAT 7 (*STP tip). (100/10 Mbps)

* Ovo je proizvod klase A. U kućnom okruženju ovaj proizvod može da stvori radio-smetnje u kom slučaju će korisnik možda morati da preduzme odgovarajuće mere. (Podržani model: QB85C, QB85C-N)

Ovaj uređaj je digitalni aparat klase B. (Podržani model: QB43C, QB50C, QB55C, QB55C-N, QB65C, QB65C-N, QB75C, QB75C-N)

* Detaljne specifikacije uređaja potražite na web-lokaciji kompanije Samsung.

Italiano

Guida di installazione rapida

* L'utilizzo giornaliero massimo consigliato per questo prodotto è di 16 ore. Se il prodotto viene utilizzato per più di 16 ore al giorno, la garanzia potrebbe essere invalidata.

* L' colore e l'aspetto possono variare a seconda del prodotto, inoltre i contenuti del manuale sono soggetti a modifica senza preavviso allo scopo di migliorare le prestazioni del prodotto.

* Per ulteriori dettagli, è possibile scaricare il manuale utente dal seguente sito Web di Samsung.

Fare riferimento alle descrizioni riportate alla pagina precedente.

Verifica dei componenti

(1) Guida di installazione rapida (2) Garanzia (Non disponibile in alcuni paesi) (3) Guida alle normative vigenti (4) Waste Electrical & Electronic Equipment (RIET) (5) Cavo di alimentazione elettrica ed elettroniche - WEEE/RAEE (6) Batterie (AAA x 2) (Non disponibile in alcuni paesi) (7) Telecomando (8) Adattatore RS232C

Se alcuni componenti risultassero mancanti, rivolgersi al punto vendita presso il quale è stato acquistato il prodotto.

Componenti potrebbe non essere supportata in base a modello o area geografica.

Parti

- Sensore remoto Per eseguire una funzione, premere il pulsante corrispondente sul telecomando puntando quest'ultimo in direzione del sensore sulla parte frontale del prodotto. * Se nel raggio d'azione del telecomando del prodotto sono presenti altri dispositivi di visualizzazione, è possibile che questi vengano azionati inavvertitamente.

- Tasto del pannello
- Indicatore di alimentazione
- Pulsante di accensione

Consente di accendere o spegnere il prodotto.

Guida alla risoluzione dei problemi

Problemi	Soluzioni
Lo schermo si accende e si spegne.	Verificare che il cavo che connette il prodotto al PC sia collegato correttamente.

Sullo schermo viene visualizzato Nessun segnale .	Verificare che il prodotto sia collegato correttamente mediante cavo. Verificare che il dispositivo sorgente collegato al prodotto sia acceso.
--	--

Specifiche del kit di montaggio a parete

- Nome modello / Specifiche alloggiamento vite VESA (Α * Β) in millimetri / C / Vite standard / Quantita / Staffa per il montaggio a parete / Prodotto

* Per collegare un cavo LAN, utilizzare un cavo CAT 7 (*tipo STP) per il collegamento. (100/10 Mbps)

* Questo è un prodotto di classe A. Nell'ambito di un ambiente domestico potrebbe generare interferenze radio, rendendo necessario per l'utente adottare misure adeguate. (Modello supportato: QB85C, QB85C-N)

Questo dispositivo è un apparecchio digitale di Classe B. (Modelli supportati: QB43C, QB50C, QB55C, QB55C-N, QB65C, QB65C-N, QB75C, QB75C-N)

* Per le specifiche dettagliate del dispositivo, visitare il sito Web Samsung.

Slovenčina

Priručnik rychlým nastavením

* Odporúčaná doba používania tohto výrobku je menej ako 16 hodín denne. Ak sa výrobok používa dlhšie ako 16 hodín denne, môže dôjsť k strate platnosti záruky.

* Farba a vzhľad sa môžu odlišovať v závislosti od konkrétneho výrobku a obsah priručníku podleže zmenám bez predchádzajúceho upozornenia v záujme zvýšovania výkonu.

* Ďalšie informácie nájdete v používateľskej príručke, ktorú môžete prevziať z nasledujúcej webovej lokality spoločnosti Samsung. Pozrite si opisy na predchádzajúcej strane.

Kontrola komponentov

(1) Priručnik rýchlym nastavením (2) Záručný list (V niektorých lokalitách nie je k dispozícii) (3) Priručka s uvedením predpisov (4) Odpad z elektrických a elektronických zariadení (5) Napájací kábel (6) Baterie (AAA x 2) (Ni je dostupno na nekim lokacijama) (7) Dialkove ovládanie (8) Adapter RS232C

Ak chýbajú niektoré komponenty, kontaktujte predajcu, u ktorého ste izdelek kúpili. Virtuálni asistent komponenty nemusi byť podporovaní u závislosti od modelu, prípadne geografickej oblasti.

Diely

- Snímač diaľkového ovládania Namierením diaľkového ovládania na snímač na prednej strane výrobku a stlačením tlačidla vykonáte zodpovedajúcu funkciu. * Používanie iných zobrazovacích zariadení v rovnakej oblasti, ako diaľkové ovládanie tohto produktu, môže spôsobiť neúmyselné ovládanie týchto iných zobrazovacích zariadení.

- Kláves na paneli
- Indikátor napájania
- Vypínač

Zapína alebo vypína výrobok.

Spreviedaca riešením problémov

Problémy	Riešenia
Obrazovka sa neustále zapína a vypína.	Skontrolujte, či je kábel medzi produktom a počítačom správne pripojený.

Na zaslonu se prikaze sporočilo No Signal .	Skontrolujte, či je zdrojové zariadenie pripojené k produktu zapnuté. Proverite, ali je vhodna naprava, ki je povezana z izdelkom, vključena.
--	---

Specificacije kompleta za pritrditev na steno

- Ime modela / Luknje za vijake po standardu VESA (Α * Β) v milimetri / C / Običajni vijak / Količina / Štenski nosilec / Izdelek

* Da bi povezali kabl LAN, za povezavo uporabite kabl CAT 7 (*STP tip). (100/10 Mb/s)

* To je izdelek razreda A. V domačem okolju lahko ta izdelek povzroča radijske smetnje. V tem primeru bo uporabnik morda moral ustrezno ukrepati. (Podprti modeli: QB85C, QB85C-N)

Naprava je digitalni aparat razreda B. (Podprti modeli: QB43C, QB50C, QB55C, QB55C-N, QB65C, QB65C-N, QB75C, QB75C-N)
* Podrobnejše tehnične podatke o napravi lahko najdete na spletnem mestu podjetja Samsung.

* Podrobne tehnične udaje zariadenia nájdete na webovej lokalite spoločnosti Samsung.

Latviešu

Ātrās uzstādīšanas pamācība

* Ieteicamais izstrādājuma lietošanas ilgums ir 16 stundas dienā. Ja izstrādājums tiek lietots ilgāk par 16 stundām dienā, var tikt anulēta garantija.

* Atkarībā no izstrādājuma tā krāsa un izskats var atšķirties, un veiktspējas uzlabošanas nolūkos rokasgrāmatas saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma.

* Lai iegūtu papildinformāciju, lejupielādējiet lietotāja rokasgrāmatu no tālāk norādītās Samsung tīmekļa vietnes. Skatiet aprakstus iepriekšējā lappusē.

Sastāvdaļu pārbaude

(1) Ātrās uzstādīšanas pamācība (2) Garantijas karte (Nepieņemama kai kuriose vietovēs) (3) Nustatāmju vadovas (4) Elektros ir elektronikos įrangos atliekos (5) Maitinimo laidas (6) Baterijos (AAA x 2) (Nepieņemama kai kuriose vietovēs) (7) Nuotolinio valdymo pultas (8) RS232C adapteris

Ja kāds no izstrādājuma sastāvdaļām trūkst, sazinieties ar tā pārdevēju. Sastāvdaļas var netikt atbilstaī atkarībā no modeļa vai ģeogrāfiskās apgabala.

Detaljas

- Tālvadības pults sensors Lai veiktu atbilstošu funkciju, nospiediet tālvadības pults pogu, pāvērsot pulti izstrādājuma priekšpusē esošā sensora virzienā. * Citu displeja ierīču izmantošana vienā telpā ar šī izstrādājuma tālvadības pulti var izraisīt netīšu pāreju jērgrenījai ierīču vadību.

- Panela taustīšņi
- Strāvas padevnes indikators
- Ieslēgšanas/izslēgšanas poga Ieslēdz vai izslēdz izstrādājumu.

Problēmu novēršanas rokasgrāmata

Problēmas	Risinājumi
Ekrāns nepārtraukti izslēdzas un izslēdzas.	Pārbaudiet kabeļa savienojumu starp izstrādājumu un datoru.

Ekrānā tiek parādīts paziņojums No Signal .	Pārbaudiet, vai izstrādājumam pareizi prijungtas kabelis. Patikrināte, ar gaminys tinkamai prijungtas kabelis. Patikrināte, ar prie gaminio prijungtas pirminis įrenginys yra jungstas.
--	---

--	--

Sienas montāžas komplekta specifikācijas

- Modela nosaukums / VESA skrūvju caurumu izmēri (Α*Β) milimetros / C / Standarta skrūve / Daudzums / Sienas montāžas balstiens / Izstrādājums

* Lai pievienotu LAN kabeļi, izmantojiet CAT 7 (*STP-veids) kabeļi savienojumam. (100/10 Mbps)

* Šis ir A klases izstrādājums. Mājas apstākļos šis izstrādājums var izraisīt radioskaņu traucējumus, tādā gadījumā lietotājam ir jāizslēdz izstrādājums, lai novērstu nepieciešamus veikt atbilstošas darbības. (Atbalstītie modeļi: QB85C, QB85C-N)

Šis ierīcis ir B klases digitālā ierīcis. (Atbalstītie modeļi: QB43C, QB50C, QB55C, QB55C-N, QB65C, QB65C-N, QB75C, QB75C-N)

* Lai uzziņātu detaļizātes ierices specifikāciju, apsilankūykie Samsung tīmekļa vietni.

Slovenčina

Navodila za hitro namestitev

* Priporočamo, da ta izdelek uporabljate manj kot 16 ur na dan. Če izdelek uporabljate več kot 16 ur na dan, garancija morda ne bo veljavna.

* Barva in vzhľad se lahko razlikujeta glede na izdelek, vsebina priručnika se pa lahko spremeni brez predhodnega obvestila z namenom izboljšave učinkovitosti delovanja.

* Ďalšie informácie nájdete v používateľskej príručke, ktorú môžete prevziať z nasledujúcej webovej lokality spoločnosti Samsung. Pozrite si opisy na prejšnjíh strane.

Pregled komponent

(1) Navodila za hitro namestitev (2) Garancijska kartica (ni na voljo povsod) (3) Pravna navodila (4) Odpadna električna in elektronska oprema (5) Napajalni kábel (6) Baterije (AAA x 2) (ni na voljo povsod) (7) Daljinski upravljalnik (8) Adapter RS232C

Če katere koli komponente manjkajo, se obrnite na ponudnika, pri katerem ste izdelek kupili. Komponente za nekatere modele in v določenih geografskih območjih morda ni podprt.

Deli