





### Il modo più rapido per creare piatti deliziosi

Riscalda ogni portata velocemente con il piano cottura ad induzione 300. Senza gas da accendere o serpentine da preriscaldare, le zone cottura raggiungono velocemente le alte temperature, così l'acqua bollirà più in fretta che mai. E, quando diminuisci il calore, la risposta è istantanea, offrendoti il controllo totale.

60 cm - Vetroceramica ad induzione - Nuova piattaforma - 4 zone cottura ad induzione - Controllo elettronico con comandi DirectAccess - Hoob2Hood (possibilità connessione automatica piano e cappa) - Display digitale - Funzione potenza aggiuntiva - Stop&Go - Blocco impostazioni di cottura - Spie calore residuo - Sicurezza bambino

## **Product Benefits & Features**

#### Induzione: facile, veloce e sicura

La tecnologia a induzione significa che il calore viene erogato rapidamente e precisamente nel punto giusto, mentre le aree circostanti restano fresche e sicure. In aggiunta, reagisce immediatamente alle variazioni di temperatura. E la superficie liscia è facilissima da pulire.

- · Vetroceramica ad induzione 60 cm
- Connessione Hob2Hood®
- · 4 zone di cottura
- Riscaldamento rapido automatico
- Blocco impostazioni di cottura
- Contaminuti
- · Programmatore fine cottura
- Spie calore residuo
- Funzione sicurezza bambino
- Spegnimento automatico temporizzato
- Assorbimento massimo regolabile da 1,5 a 7,2 kW
- Funzione potenza aggiuntiva
- · Sistema di installazione facilitata Snap in
- Estetica Nera



#### Hob2Hood® per la massima praticità

La funzione Hob2Hood® collega la cappa e il piano cottura tramite una connessione wireless. Inizia a cucinare e la cappa regolerà automaticamente le impostazioni, offrendo l'aspirazione migliore in base alla potenza selezionata sul piano cottura. Non dovrai più occuparti di nulla, se non di

## Controllo con un semplice tocco

Non ci sono dubbi nell'utilizzo dei comandi TouchControl dei piani ad induzione Electrolux. Accedi alle impostazioni sfiorando la superficie del piano sensibile al tocco per aumentare e diminuire la temperatura e, grazie alla superficie in vetro liscia e all'assenza di manopole o tasti, è facile da pulire.

## Calore intenso e istantaneo con PowerBoost

Attiva la funzione PowerBoost per irradiare istantaneamente il piano cottura con un'ondata di calore ad alta intensità. È l'ideale per preparare ogni piatto più rapidamente; puoi far bollire l'acqua per la paste più velocemente rispetto ai metodi tradizionali e scaldare con facilità le padelle per rosolare le tue pietanze.

#### Cronometra facilmente ogni fase della tua ricetta

Il timer regolabile ti aiuta a seguire facilmente il processo di cottura. Può essere impostato fino a un'ora e fornisce un preciso promemoria dei tempi di cottura. Allo scadere del tempo, spegne la zona di cottura selezionata e, quando non stai usando il piano cottura, funge anche da contaminuti.



# **Product Specification**

Tipo di piano di cottura	Induzione
Posizione del display	Frontali
Carico elettrico totale (Watt)	7200
Colore	Nero
Product Partner Code	All Open
Dimensioni piano (Larghezza x Profondità)	590x520
Peso netto (kg)	10.54
Peso lordo (kg)	11.42
Altezza imballo (mm)	118
Larghezza imballo (mm)	678
Profondità imballo (mm)	600

