



ANTI-HACK DETECTION SYSTEM

ENGLISH

XPRESSCAM 1080 has a blue LED light that turn ON when the webcam is working. If you are not using it but the LED lights go ON, that means somebody is using it without your consent. Please unplug the webcam to avoid webcam hacking.

ITALIANO

XPRESSCAM 1080 ha una luce a LED blu che si accende quando la webcam è in funzione. Se non la si utilizza ma le luci a LED si accendono, significa che qualcuno la sta utilizzando senza il vostro consenso. Si prega di scollegare la webcam per evitare l'hacking.

ČEŠTINA

XPRESSCAM 1080 má modré LED světlo, které se zapne, když je webkamera v činnosti. Pokud ji nepoužíváte, ale LED světla se rozsvítí, znamená to, že ji někdo používá bez vašeho svolení. Prosím odpojte webkameru, abyste se vyhnuli webkamerovému hackování.

SUOMI

XPRESSCAM 1080-kamerassa on sininen LED-valo, joka syttyy kun kamera on käytössä. Jos et käytä kameraa ja valo on päällä, joku muu on aktivoitunut kameran ilman sinun lupaa. Irrota kamera virtaliikenteestä välityksesi hakkeroinnilla.

FRANÇAIS

XPRESSCAM 1080 a une lumière LED bleue qui s'allume lorsque la webcam est en activité. Si vous ne l'utilisez pas mais que les voyants LED s'allument, cela signifie que quelqu'un l'utilise sans votre consentement. Veuillez débrancher la webcam pour éviter le piratage de la webcam.

PORTUGUÊS

A XPRESSCAM 1080 tem uma luz LED azul que se liga quando a webcam estiver em funcionamento. Se não a estiver a usar, mas as luzes LED estiverem em ON, isso significa que alguém está a utilizar o aparelho sem o seu consentimento. Desligue a webcam para evitar hacking.

SLOVENČINA

XPRESSCAM 1080 má modré LED svetlo, ktoré sa ZAPNE, keď webová kamera pracuje. Ak ju nepoužívate, ale LED svetlá sú ZAPNUTE, to znamená, že niekto ju používa bez vášho povolenia. Prosím odpojte webovú kameru, aby ste zabránili pirátstvu na webovej kamere.

SVENSKA

XPRESSCAM 1080 har en blå LED-lampa som tänds när webbkameran är påslagen. Om LED-lamporna är tända utan att du använder den, betyder det att någon använder den utan ditt samtykke. Koppla bort webbkameran för att undvika webbkamera-hacking.

ESPAÑOL

XPRESSCAM 1080 cuenta con una luz LED que se enciende cuando la webcam está en funcionamiento. Si no estás usando la webcam y se enciende la luz LED, significa que alguien está usándola sin tu consentimiento. Por favor, desconecta la webcam para evitar su hackeo.

POLSKI

XPRESSCAM 1080 jest wyposażona w niebieskie światło LED, które włącza się, gdy kamera internetowa działa. Jeśli diody LED zapalają się, mimo że nie używasz kamery, oznacza to, że ktoś jej używa bez Twojej zgody. Odłącz kamerę internetową, aby uniknąć włamania przez hakera.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Η XPRESSCAM 1080 διαθέτει ένα μπλε φως LED το οποίο ανάβει στη θέση ON όταν η κάμερα τρέξει σε λειτουργία. Εάν είναι εκτός λειτουργίας αλλά το φως LED ανάβει στη θέση ON, αυτό σημαίνει ότι κάποιος κάνει χρήση χωρίς την συναρμόδιασή σας. Παρακαλείστε να απουσιοποιήσετε την κάμερα για να αποτρέψετε την ηλεκτρονική παραβίαση της κτηματικής σας.

DANSK

XPRESSCAM 1080 har et blå LED-lys, som tænder (ON), når dit webcam kører. Hvis du ikke bruger det, men LED-lyset tænder (ON) betyder det at der er nogen, som bruger det uden dit samtykke. Tag venligst dit webcam ud for at undgå webcam hacking.

DEUTSCH

Die XPRESSCAM 1080 verfügt über ein blaues LED-Licht, das sich einschaltet, wenn die Webcam funktioniert. Wenn Sie sie nicht benutzen, aber die LED-Leuchten aufleuchten, bedeutet dies, dass sie jemand ohne Ihre Zustimmung benutzt. Bitte ziehen Sie den Stecker der Webcam ab, um zu vermeiden, dass Hacker auf Ihre Webcam zugreifen können.

NEDERLANDS

XPRESSCAM 1080 heeft een blauwe LED-lamp die AAN gaat wanneer de webcam is ingeschakeld. Als u hem niet gebruikt maar de LED-lamp toch AAN gaat, dan betekent dit dat iemand hem gebruikt zonder uw toestemming. Ontkoppel de webcam om hacken ervan te voorkomen.

NORSK

XPRESSCAM 1080 har et blått LED-lys som slås PÅ når webkameraet fungerer. Hvis du ikke bruker den, men LED-lyset lyser, betyr det at noen bruker den uten ditt samtykke. Koble fra webkameraet for å unngå hacking av webkameraet.

LIETUVIŲ

XPRESSCAM 1080 turi integruotą LED lemputę. Kurį įsijungia kaip kamera veikia. Jei nenaudojate kameros, bet LED mėlyna šviesa veikia, tai reiškia kad kamera naudojama be jūsų žinios. Prašome atjunkite kamerą ir venkite išorinio prisijungimo.



SNAPSHOT BUTTON SOFTWARE

<http://www.ngs.eu/filedownload.aspx?filename=/resources/drivers/amcap.rar>