

cellularline

EN - PRELIMINARY OPERATIONS
 Remove the charging case and earbuds before initial setup.
CONNECTION TO THE PHONE: before connecting CELLULARLINE TUCK to the phone, the connection between the two earbuds must be established. Open the flap of the Charging Case and activate the touch control to search for devices and select CELLULARLINE TUCK when detected.
OPERATION:
 To remove the devices from the charging case or keep the touch control pressed for 5 seconds
 Turning off place the earbuds inside the charging case or keep the touch control pressed for 5 seconds
 Answer calls you can answer calls from both earbuds by pressing the MFB touch control once.
Ending a call: you can end calls from both earbuds by pressing the MFB touch control on the left earbud 3 times. You will hear "RESET" confirming success of the procedure. Put the earphone inside the charging case.
FF: press the touch control on the right earbud twice to advance to the next track.
REW: press the touch control of the left earbud 5 times to return to the previous track.
LOUDSPEAKER VOLUME ADJUSTMENT: press the touch control (1) on the right earbud 3 times to increase the volume, to decrease the volume press the touch control on the left earbud 3 times.
LOW BATTERY INDICATOR: the red flashing of the LED indicates that the earbuds' battery charge is low.
CHARGING THE EARBUDS: Insert the devices into their respective charging case and close the cover of the charging case, charging will start automatically. The red LED indicates charging in progress, when charging is complete, the LED will switch off.
CHARGING CASE: Plug the charging cable into any USB port and connect the connector to their MicroUSB charging socket, the LED will flash red slowly, turning green when charging is complete.
DISCONNECTING: disconnect the Charging Case from the power supply.
Reset: Reset if there are problems with operation of the device, you can reset it to restore its initial operation.
 Delete previous pairings from the Bluetooth® menu of the phone. Turn off the Bluetooth®.
 *Take an earphone out of the charging case and close the cover. Put on the earphone and quickly press the button 5 times. You will hear "RESET" confirming success of the procedure. Put the earphone inside the charging case.
 *Take an earphone out of the charging case and close the cover. Put on the earphone and quickly press the button 5 times. You will hear "RESET" confirming success of the procedure. Put the earphone inside the charging case.
 *The LED will light up.
 *Remove both earphones from the case. Activate the Bluetooth® on your phone and pair again.



- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

EN - OPERAZIONI PRELIMINARI
 Caricare la Charging Case e gli auricolari prima della configurazione iniziale.
CONNESSIONE AL TELEFONO: prima di collegare CELLULARLINE TUCK al telefono è necessario stabilire la connessione tra i due auricolari. Aprire lo sportellino della Charging Case e attivare il Bluetooth del telefono per effettuare la ricerca dispositivi e selezionare CELLULARLINE TUCK quando verrà rilevato.
FUNZIONAMENTO:
 Accensione: estrarre i dispositivi dalla charging case o mantenere premuto per 5 secondi il comando touch.
Spegnimento: inserire gli auricolari all'interno della charging case o mantenere premuto per 5 secondi il comando touch.
Response: rispondere a una chiamata: è possibile rispondere alle chiamate da entrambi gli auricolari premendo una volta il comando touch MFB.
Terminare una chiamata: è possibile terminare le chiamate da entrambi gli auricolari premendo una volta il comando touch MFB.
Assistente vocale: mantenere premuto il comando touch per 2 secondi uno dei due auricolari.
FF: premere 2 volte il comando touch dell'auricolare destro per avanzare al brano successivo.
REW: premere 2 volte il comando touch dell'auricolare sinistro per ritornare al brano precedente.
 Regolazione volume altoparlante: premere 3 volte il comando touch dell'auricolare destro per aumentare il volume, per diminuirlo premere 3 volte il comando touch dell'auricolare sinistro.

INDICATORE DI BATTERIA SCARICA: il lampeggio rosso del led indica l'esaurimento della carica della batteria degli auricolari. Quando la ricarica è completata, il led lampeggerà rosso lentamente, diventando verde al completamento della ricarica.
RICARICA AURICOLARI: inserire i dispositivi nei rispettivi alloggiamenti e richiudere lo sportellino della Charging Case, la ricarica si attiverà automaticamente. L'accensione del led verde indica la carica in corso, al completamento della ricarica il led si spegnerà.

CARICARE LA CHARGING CASE: inserire il cavo di ricarica ad una qualsiasi porta USB e collegare il connettore alla presa di ricarica MicroUSB, il led lampeggerà rosso lentamente, diventando verde al completamento della ricarica.
DISCONNETTENDO: scollegare la charging case dall'alimentazione.
Reset: se hai problemi con l'operazione di ricarica, puoi resettare il dispositivo premendo per 5 secondi il comando touch MFB.
Reset: Reset if there are problems with operation of the device, you can reset it to restore its initial operation.
 Delete previous pairings from the Bluetooth® menu of the phone. Turn off the Bluetooth®.
 *Take an earphone out of the charging case and close the cover. Put on the earphone and quickly press the button 5 times. You will hear "RESET" confirming success of the procedure. Put the earphone inside the charging case.
 *Take an earphone out of the charging case and close the cover. Put on the earphone and quickly press the button 5 times. You will hear "RESET" confirming success of the procedure. Put the earphone inside the charging case.
 *The LED will light up.
 *Remove both earphones from the case. Activate the Bluetooth® on your phone and pair again.

FR - OPERATIONS PRELIMINAIRES
 Recharger le Charging Case et les oreillettes avant la configuration initiale.
BRANCHEMENT AU TELEPHONE: avant de brancher CELLULARLINE TUCK au téléphone, il est nécessaire d'établir la connexion entre les deux oreillettes. Ouvrir le rabat du Charging Case et activer le Bluetooth du téléphone pour chercher les appareils, puis sélectionner CELLULARLINE TUCK lorsqu'il apparaît.
FONCTIONNEMENT:
 Allumage: extraire les appareils du Charging Case ou appuyer pendant 5 secondes sur le bouton de commande multifonctions correspondant.
 Extinction: insérer les oreillettes à l'intérieur du Charging Case et activer le Bluetooth du téléphone pour chercher les appareils, puis sélectionner CELLULARLINE TUCK lorsqu'il apparaît.
Terminaison d'un appel: il est possible de répondre aux appels depuis les deux oreillettes en appuyant sur le bouton de commande multifonctions.
FF: presser le bouton de commande multifonctions de l'oreille droite deux fois pour passer à la piste suivante.
REW: presser le bouton de commande multifonctions de l'oreille gauche pour revenir au morceau précédent.
 Réglage du volume des haut-parleurs : appuyer 3 fois sur le bouton de commande multifonctions de l'oreille droite pour augmenter le volume, pour le diminuer, appuyer 3 fois sur le bouton de commande multifonctions de l'oreille gauche.
CHARGER LE CAS DE CHARGEMENT: brancher le câble de chargement à n'importe quelle prise USB et connecter le connecteur à une prise MicroUSB, le voyant clignotera lentement en rouge, et deviendra vert à la fin du chargement.
DISCONNECTER: débrancher le Charging Case de l'alimentation.
Reset: en cas de fonctionnement anormal du dispositif, il est possible d'effectuer une réinitialisation pour en rétablir le fonctionnement initial.
 Effacement des données précédemment effectués depuis le menu Bluetooth® du téléphone. Désactiver le Bluetooth®.
 *Retirer un écouteur du Charging Case et refermer le couvercle. Placer l'écouteur sur l'oreille et appuyer 5 fois sur la touche multifonctionnelle. Vous entendrez un bip sonore indiquant que la procédure a réussi. Réappuyer l'écouteur dans le Charging Case.
 *Retirer un écouteur du Charging Case et refermer le couvercle. Placer l'écouteur sur l'oreille et appuyer 5 fois sur la touche multifonctionnelle. Le signal sonore vous indiquera que la procédure a réussi. Réappuyer l'écouteur dans le Charging Case.
 *Appuyer sur le bouton presseur sur le Charging Case. Ensuite, retirez les deux écouteurs de l'étui. Activer le Bluetooth® du téléphone et procédez à nouveau au couplage.

CHARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS OREJILLERES:
 Bluetooth: v5
 Perfiles soportados: Casque - Mains libres - A2DP - AVRCP
 Potencia: 10 mW
 Gamme de fréquences Bluetooth : 2,402 Hz-2,48 Hz
 Tension de la batterie : 3,7V
 Capacité de la batterie : 300mAh x 2
 Capacité de la batterie du boîtier de chargement : 300mAh / 1,11Wh
 Tension du port MicroUSB (V): 5V
 Capacité du port MicroUSB (A): 1 A
 ERP : < 20 mW (13 dBm)
 Temps de veille : 150 heures
 Temps de discussion : 3 heures environ
 Temps de jeu : 3 heures environ
 Recharge des oreillettes : environ 1,5 heures
 Recharge du boîtier de chargement : environ 1,5 h
 Poids : 41 g

EN - OPERACIONES PRELIMINARES
 Cargar la Charging Case y los auriculares antes de la configuración inicial.
CONEXIÓN AL TELÉFONO: antes de conectar CELLULARLINE TUCK al teléfono, es necesario establecer la conexión entre los dos auriculares. Abra la tapa de la Charging Case y encienda el Bluetooth del teléfono para buscar dispositivos y seleccionar CELLULARLINE TUCK cuando se detecte.
FUNIONAMIENTO:
 Encendido: retire los dispositivos de la charging case o presione el comando táctil durante 5 segundos
 Apagado: introducir los dispositivos en la charging case o mantener pulsado el comando táctil durante 5 segundos
Responder a una llamada: es posible responder a las llamadas desde ambos auriculares pulsando el comando táctil MFB.
Finalizar una llamada: es posible finalizar una llamada desde ambos auriculares pulsando el comando táctil MFB.
Asistente de voz: mantener pulsado el comando táctil durante 2 segundos en cualquiera de los dos auriculares.
FF: presione el comando táctil del auricular derecho 2 veces para avanzar a la siguiente pista.
REW: presione el comando táctil del auricular izquierdo 2 veces para volver a la pista anterior.

FR - OPÉRATIONS PRÉALABLES
 Charger le Charging Case et les oreillettes avant la configuration initiale.
BRANCHEMENT AU TÉLÉPHONE: avant de brancher CELLULARLINE TUCK au téléphone, il est nécessaire d'établir la connexion entre les deux oreillettes. Ouvrir le rabat du Charging Case et activer le Bluetooth du téléphone pour chercher les appareils, puis sélectionner CELLULARLINE TUCK lorsqu'il apparaît.
FONCTIONNEMENT:
 Allumage: extraire les appareils du Charging Case ou appuyer pendant 5 secondes sur le bouton de commande multifonctions correspondant.
 Extinction: insérer les oreillettes à l'intérieur du Charging Case et activer le Bluetooth du téléphone pour chercher les appareils, puis sélectionner CELLULARLINE TUCK lorsqu'il apparaît.
Terminaison d'un appel: il est possible de répondre aux appels depuis les deux oreillettes en appuyant sur le bouton de commande multifonctions.
FF: presser le bouton de commande multifonctions de l'oreille droite deux fois pour passer à la piste suivante.
REW: presser le bouton de commande multifonctions de l'oreille gauche pour revenir au morceau précédent.
 Réglage du volume des haut-parleurs : appuyer 3 fois sur le bouton de commande multifonctions de l'oreille droite pour augmenter le volume, pour le diminuer, appuyer 3 fois sur le bouton de commande multifonctions de l'oreille gauche.
CHARGER LE CAS DE CHARGEMENT: brancher le câble de chargement à n'importe quelle prise USB et connecter le connecteur à une prise MicroUSB, le voyant clignotera lentement en rouge, et deviendra vert à la fin du chargement.
DISCONNECTER: débrancher le Charging Case de l'alimentation.
Reset: en cas de fonctionnement anormal du dispositif, il est possible d'effectuer une réinitialisation pour en rétablir le fonctionnement initial.
 Effacement des données précédemment effectués depuis le menu Bluetooth® du téléphone. Désactiver le Bluetooth®.
 *Retirer un écouteur du Charging Case et refermer le couvercle. Placer l'écouteur sur l'oreille et appuyer 5 fois sur la touche multifonctionnelle. Vous entendrez un bip sonore indiquant que la procédure a réussi. Réappuyer l'écouteur dans le Charging Case.
 *Retirer un écouteur du Charging Case et refermer le couvercle. Placer l'écouteur sur l'oreille et appuyer 5 fois sur la touche multifonctionnelle. Le signal sonore vous indiquera que la procédure a réussi. Réappuyer l'écouteur dans le Charging Case.
 *Appuyer sur le bouton presseur sur le Charging Case. Ensuite, retirez les deux écouteurs de l'étui. Activer le Bluetooth® du téléphone et procédez à nouveau au couplage.

EN - PRELIMINARY OPERATIONS
 Remove the charging case and earbuds before initial setup.
CONNECTION TO THE PHONE: before connecting CELLULARLINE TUCK to the phone, the connection between the two earbuds must be established. Open the flap of the Charging Case and activate the touch control to search for devices and select CELLULARLINE TUCK when detected.
OPERATION:
 To remove the devices from the charging case or keep the touch control pressed for 5 seconds
 Turning off place the earbuds inside the charging case or keep the touch control pressed for 5 seconds
 Answer calls you can answer calls from both earbuds by pressing the MFB touch control once.
Ending a call: you can end calls from both earbuds by pressing the MFB touch control on the left earbud 3 times. You will hear "RESET" confirming success of the procedure. Put the earphone inside the charging case.
FF: press the touch control on the right earbud twice to advance to the next track.
REW: press the touch control of the left earbud 5 times to return to the previous track.
LOUDSPEAKER VOLUME ADJUSTMENT: press the touch control (1) on the right earbud 3 times to increase the volume, to decrease the volume press the touch control on the left earbud 3 times.
LOW BATTERY INDICATOR: the red flashing of the LED indicates that the earbuds' battery charge is low.
CHARGING THE EARBUDS: Insert the devices into their respective charging case and close the cover of the charging case, charging will start automatically. The red LED indicates charging in progress, when charging is complete, the LED will switch off.
CHARGING CASE: Plug the charging cable into any USB port and connect the connector to their MicroUSB charging socket, the LED will flash red slowly, turning green when charging is complete.
DISCONNECTING: disconnect the Charging Case from the power supply.
Reset: Reset if there are problems with operation of the device, you can reset it to restore its initial operation.
 Delete previous pairings from the Bluetooth® menu of the phone. Turn off the Bluetooth®.
 *Take an earphone out of the charging case and close the cover. Put on the earphone and quickly press the button 5 times. You will hear "RESET" confirming success of the procedure. Put the earphone inside the charging case.
 *Take an earphone out of the charging case and close the cover. Put on the earphone and quickly press the button 5 times. You will hear "RESET" confirming success of the procedure. Put the earphone inside the charging case.
 *The LED will light up.
 *Remove both earphones from the case. Activate the Bluetooth® on your phone and pair again.

EN - OPERAZIONI PRELIMINARI
 Caricare la Charging Case e gli auricolari prima della configurazione iniziale.
CONNESSIONE AL TELEFONO: prima di collegare CELLULARLINE TUCK al telefono è necessario stabilire la connessione tra i due auricolari. Aprire lo sportellino della Charging Case e attivare il Bluetooth del telefono per effettuare la ricerca dispositivi e selezionare CELLULARLINE TUCK quando verrà rilevato.
FUNZIONAMENTO:
 Accensione: estrarre i dispositivi dalla charging case o mantenere premuto per 5 secondi il comando touch.
Spegnimento: inserire gli auricolari all'interno della charging case o mantenere premuto per 5 secondi il comando touch.
Response: rispondere a una chiamata: è possibile rispondere alle chiamate da entrambi gli auricolari premendo una volta il comando touch MFB.
Terminare una chiamata: è possibile terminare le chiamate da entrambi gli auricolari premendo una volta il comando touch MFB.
Assistente vocale: mantenere premuto il comando touch per 2 secondi uno dei due auricolari.
FF: premere 2 volte il comando touch dell'auricolare destro per avanzare al brano successivo.
REW: premere 2 volte il comando touch dell'auricolare sinistro per ritornare al brano precedente.
 Regolazione volume altoparlante: premere 3 volte il comando touch dell'auricolare destro per aumentare il volume, per diminuirlo premere 3 volte il comando touch dell'auricolare sinistro.

INDICATORE DI BATTERIA SCARICA: il lampeggio rosso del led indica l'esaurimento della carica della batteria degli auricolari. Quando la ricarica è completata, il led lampeggerà rosso lentamente, diventando verde al completamento della ricarica.
RICARICA AURICOLARI: inserire i dispositivi nei rispettivi alloggiamenti e richiudere lo sportellino della Charging Case, la ricarica si attiverà automaticamente. L'accensione del led verde indica la carica in corso, al completamento della ricarica il led si spegnerà.

CARICARE LA CHARGING CASE: inserire il cavo di ricarica ad una qualsiasi porta USB e collegare il connettore alla presa di ricarica MicroUSB, il led lampeggerà rosso lentamente, diventando verde al completamento della ricarica.
DISCONNETTENDO: scollegare la charging case dall'alimentazione.
Reset: se hai problemi con l'operazione di ricarica, puoi resettare il dispositivo premendo per 5 secondi il comando touch MFB.
Reset: Reset if there are problems with operation of the device, you can reset it to restore its initial operation.
 Delete previous pairings from the Bluetooth® menu of the phone. Turn off the Bluetooth®.
 *Take an earphone out of the charging case and close the cover. Put on the earphone and quickly press the button 5 times. You will hear "RESET" confirming success of the procedure. Put the earphone inside the charging case.
 *Take an earphone out of the charging case and close the cover. Put on the earphone and quickly press the button 5 times. You will hear "RESET" confirming success of the procedure. Put the earphone inside the charging case.
 *The LED will light up.
 *Remove both earphones from the case. Activate the Bluetooth® on your phone and pair again.

FR - OPERATIONS PRELIMINAIRES
 Recharger le Charging Case et les oreillettes avant la configuration initiale.
BRANCHEMENT AU TELEPHONE: avant de brancher CELLULARLINE TUCK au téléphone, il est nécessaire d'établir la connexion entre les deux oreillettes. Ouvrir le rabat du Charging Case et activer le Bluetooth du téléphone pour chercher les appareils, puis sélectionner CELLULARLINE TUCK lorsqu'il apparaît.
FONCTIONNEMENT:
 Allumage: extraire les appareils du Charging Case ou appuyer pendant 5 secondes sur le bouton de commande multifonctions correspondant.
 Extinction: insérer les oreillettes à l'intérieur du Charging Case et activer le Bluetooth du téléphone pour chercher les appareils, puis sélectionner CELLULARLINE TUCK lorsqu'il apparaît.
Terminaison d'un appel: il est possible de répondre aux appels depuis les deux oreillettes en appuyant sur le bouton de commande multifonctions.
FF: presser le bouton de commande multifonctions de l'oreille droite deux fois pour passer à la piste suivante.
REW: presser le bouton de commande multifonctions de l'oreille gauche pour revenir au morceau précédent.
 Réglage du volume des haut-parleurs : appuyer 3 fois sur le bouton de commande multifonctions de l'oreille droite pour augmenter le volume, pour le diminuer, appuyer 3 fois sur le bouton de commande multifonctions de l'oreille gauche.
CHARGER LE CAS DE CHARGEMENT: brancher le câble de chargement à n'importe quelle prise USB et connecter le connecteur à une prise MicroUSB, le voyant clignotera lentement en rouge, et deviendra vert à la fin du chargement.
DISCONNECTER: débrancher le Charging Case de l'alimentation.
Reset: en cas de fonctionnement anormal du dispositif, il est possible d'effectuer une réinitialisation pour en rétablir le fonctionnement initial.
 Effacement des données précédemment effectués depuis le menu Bluetooth® du téléphone. Désactiver le Bluetooth®.
 *Retirer un écouteur du Charging Case et refermer le couvercle. Placer l'écouteur sur l'oreille et appuyer 5 fois sur la touche multifonctionnelle. Vous entendrez un bip sonore indiquant que la procédure a réussi. Réappuyer l'écouteur dans le Charging Case.
 *Retirer un écouteur du Charging Case et refermer le couvercle. Placer l'écouteur sur l'oreille et appuyer 5 fois sur la touche multifonctionnelle. Le signal sonore vous indiquera que la procédure a réussi. Réappuyer l'écouteur dans le Charging Case.
 *Appuyer sur le bouton presseur sur le Charging Case. Ensuite, retirez les deux écouteurs de l'étui. Activer le Bluetooth® du téléphone et procédez à nouveau au couplage.

CHARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS AURICULARES:
 Bluetooth: v5
 Perfiles admitidos: Auriculares - Manos libres - A2DP - AVRCP
 Capacidad de la batería: 300mAh x 2
 Capacidad de la batería del cargador: 300mAh / 1.11 Wh
 Voltaje de la batería: 3,7 V
 Capacidad de la batería Micro USB (V): 5 V
 Corriente del puerto Micro USB (A): 1 A
 ERP: < 20 mW (13 dBm)
 Tiempo en espera: 150 horas
 Tiempo de conversación: 3 horas aprox.
 Capacidad de la batería de carga: 300 mAh / 1.11 Wh
 Voltaje de la batería Micro USB (V): 5 V
 Corriente del puerto Micro USB (A): 1 A
 ERP: < 20 mW (13 dBm)
 SAR: < 20 mW (13 dBm)
 Standby: 150 h
 Talk Time: 3 ore circa
 Play Time: 3 ore circa
 Ricarica auricolari: 1.5 ore circa
 Ricarica Charging Case: 1.5h circa
 Peso: 41g

EN - OPERACIONES PRELIMINARES
 Cargar la Charging Case y los auriculares antes de la configuración inicial.
CONEXIÓN AL TELÉFONO: antes de conectar CELLULARLINE TUCK al teléfono, es necesario establecer la conexión entre los dos auriculares. Abra la tapa de la Charging Case y encienda el Bluetooth del teléfono para buscar dispositivos y seleccionar CELLULARLINE TUCK cuando se detecte.
FUNIONAMIENTO:
 Encendido: retire los dispositivos de la charging case o presione el comando táctil durante 5 segundos
 Apagado: introducir los dispositivos en la charging case o mantener pulsado el comando táctil durante 5 segundos
Responder a una llamada: es posible responder a las llamadas desde ambos auriculares pulsando el comando táctil MFB.
Finalizar una llamada: es posible finalizar una llamada desde ambos auriculares pulsando el comando táctil MFB.
Asistente de voz: mantener pulsado el comando táctil de uno de los dos auriculares.
FF: presione el comando táctil del auricular izquierdo 2 veces para volver a la pista anterior.
REW: presione el comando táctil del auricular derecho 2 veces para avanzar a la siguiente pista.

FR - OPÉRATIONS PRÉALABLES
 Charger le Charging Case et les oreillettes avant la configuration initiale.
BRANCHEMENT AU TÉLÉPHONE: avant de brancher CELLULARLINE TUCK au téléphone, il est nécessaire d'établir la connexion entre les deux oreillettes. Ouvrir le rabat du Charging Case et activer le Bluetooth du téléphone pour chercher les appareils, puis sélectionner CELLULARLINE TUCK lorsqu'il apparaît.
FONCTIONNEMENT:
 Allumage: extraire les appareils du Charging Case ou appuyer pendant 5 secondes sur le bouton de commande multifonctions correspondant.
 Extinction: insérer les oreillettes à l'intérieur du Charging Case et activer le Bluetooth du téléphone pour chercher les appareils, puis sélectionner CELLULARLINE TUCK lorsqu'il apparaît.
Terminaison d'un appel: il est possible de répondre aux appels depuis les deux oreillettes en appuyant sur le bouton de commande multifonctions.
FF: presser le bouton de commande multifonctions de l'oreille gauche deux fois pour passer à la piste précédente.
REW: presser le bouton de commande multifonctions de l'oreille droite deux fois pour passer à la piste suivante.
 Réglage du volume des haut-parleurs : appuyer 3 fois sur le bouton de commande multifonctions de l'oreille droite pour augmenter le volume, pour le diminuer, appuyer 3 fois sur le bouton de commande multifonctions de l'oreille gauche.
CHARGER LE CAS DE CHARGEMENT: brancher le câble de chargement à n'importe quelle prise USB et connecter le connecteur à une prise MicroUSB, le voyant clignotera lentement en rouge, et deviendra vert à la fin du chargement.
DISCONNECTER: débrancher le Charging Case de l'alimentation.
Reset: en cas de fonctionnement anormal du dispositif, il est possible d'effectuer une réinitialisation pour en rétablir le fonctionnement initial.
 Effacement des données précédemment effectués depuis le menu Bluetooth® du téléphone. Désactiver le Bluetooth®.
 *Retirer un écouteur du Charging Case et refermer le couvercle. Placer l'écouteur sur l'oreille et appuyer 5 fois sur la touche multifonctionnelle. Vous entendrez un bip sonore indiquant que la procédure a réussi. Réappuyer l'écouteur dans le Charging Case.
 *Retirer un écouteur du Charging Case et refermer le couvercle. Placer l'écouteur sur l'oreille et appuyer 5 fois sur la touche multifonctionnelle. Le signal sonore vous indiquera que la procédure a réussi. Réappuyer l'écouteur dans le Charging Case.
 *Appuyer sur le bouton presseur sur le Charging Case. Ensuite, retirez les deux écouteurs de l'étui. Activer le Bluetooth® du téléphone et procédez à nouveau au couplage.

CHARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS AURICULARES:
 Bluetooth: v5
 Perfiles admitidos: Auriculares - Manos libres - A2DP - AVRCP
 Capacidad de la batería: 300mAh x 2
 Capacidad de la batería del cargador: 300mAh / 1.11 Wh
 Voltaje de la batería: 3,7 V
 Capacidad de la batería Micro USB (V): 5 V
 Corriente del puerto Micro USB (A): 1 A
 ERP: < 20 mW (13 dBm)
 Tiempo en espera: 150 horas
 Tiempo de conversación: 3 horas aprox.
 Capacidad de la batería de carga: 300 mAh / 1.11 Wh
 Voltaje de la batería Micro USB (V): 5 V
 Corriente del puerto Micro USB (A): 1 A
 ERP: < 20 mW (13 dBm)
 SAR: < 20 mW (13 dBm)
 Standby: 150 h
 Talk Time: 3 ore circa
 Play Time: 3 ore circa
 Ricarica auricolari: 1.5 ore circa
 Ricarica Charging Case: 1.5h circa
 Peso: 41g

FR - OPÉRATIONS PRÉALABLES
 Charger le Charging Case et les oreillettes avant la configuration initiale.
BRANCHEMENT AU TÉLÉPHONE: avant de brancher CELLULARLINE TUCK au téléphone, il est nécessaire d'établir la connexion entre les deux oreillettes. Ouvrir le rabat du Charging Case et activer le Bluetooth du téléphone pour chercher les appareils, puis sélectionner CELLULARLINE TUCK lorsqu'il apparaît.
FONCTIONNEMENT:
 Allumage: extraire les appareils du Charging Case ou appuyer pendant 5 secondes sur le bouton de commande multifonctions correspondant.
 Extinction: insérer les oreillettes à l'intérieur du Charging Case et activer le Bluetooth du téléphone pour chercher les appareils, puis sélectionner CELLULARLINE TUCK lorsqu'il apparaît.
Terminaison d'un appel: il est possible de répondre aux appels depuis les deux oreillettes en appuyant sur le bouton de commande multifonctions.
FF: presser le bouton de commande multifonctions de l'oreille gauche deux fois pour passer à la piste précédente.
REW: presser le bouton de commande multifonctions de l'oreille droite deux fois pour passer à la piste suivante.
 Réglage du volume des haut-parleurs : appuyer 3 fois sur le bouton de commande multifonctions de l'oreille droite pour augmenter le volume, pour le diminuer, appuyer 3 fois sur le bouton de commande multifonctions de l'oreille gauche.
CHARGER LE CAS DE CHARGEMENT: brancher le câble de chargement à n'importe quelle prise USB et connecter le connecteur à une prise MicroUSB, le voyant clignotera lentement en rouge, et deviendra vert à la fin du chargement.
DISCONNECTER: débrancher le Charging Case de l'alimentation.
Reset: en cas de fonctionnement anormal du dispositif, il est possible d'effectuer une réinitialisation pour en rétablir le fonctionnement initial.
 Effacement des données précédemment effectués depuis le menu Bluetooth® du téléphone. Désactiver le Bluetooth®.
 *Retirer un écouteur du Charging Case et refermer le couvercle. Placer l'écouteur sur l'oreille et appuyer 5 fois sur la touche multifonctionnelle. Vous entendrez un bip sonore indiquant que la procédure a réussi. Réappuyer l'écouteur dans le Charging Case.
 *Retirer un écouteur du Charging Case et refermer le couvercle. Placer l'écouteur sur l'oreille et appuyer 5 fois sur la touche multifonctionnelle. Le signal sonore vous indiquera que la procédure a réussi. Réappuyer l'écouteur dans le Charging Case.
 *Appuyer sur le bouton presseur sur le Charging Case. Ensuite, retirez les deux écouteurs de l'étui. Activer le Bluetooth® du téléphone et procédez à nouveau au couplage.

AJUSTE DEL VOLUMEN DEL ALTAVOZ: presione el comando táctil del auricular izquierdo 2 veces para volver a la pista anterior.
REW: presione el comando táctil del auricular izquierdo 2 veces para volver a la pista anterior.
FF: presione el comando táctil del auricular izquierdo 2 veces para volver a la pista anterior.
REGLAJE DEL VOLUMEN DE LOS ALTOPARLANTES: presione el comando táctil del auricular izquierdo 2 veces para volver a la pista anterior.
CHARGING CASE: conectar el cable de carga a cualquier puerto USB y conectar el conector a la toma de carga Micro USB, el led parpadeará lentamente en rojo, y se convertirá automáticamente en verde cuando se haya completado la carga. Una vez completada la carga, desconecte la Charging Case de la alimentación.
RESET: en caso de que se presenten anomalías de funcionamiento del dispositivo, es posible restablecer los valores de fábrica.
 *Eliminar cualquier emparejamiento anterior en el menú Bluetooth® del teléfono.
 *Retirar un auricular del estuche de carga y cerrar la tapa. Póngase el auricular y pulse el botón 5 veces rápidamente. Escuche un sonido que confirme que el procedimiento se ha realizado correctamente. Introduzca el auricular en el estuche de carga.
 *Retirar un auricular del estuche de carga y cerrar la tapa. Póngase el auricular y pulse el botón 5 veces rápidamente. Escuche un sonido que confirme que el procedimiento se ha realizado correctamente. Introduzca el auricular en el estuche de carga.
 *Pulse el botón situado en el estuche de carga. El LED se encenderá.
 *Extraiga el estuche ambos auriculares. Active el Bluetooth® del teléfono y realice nuevamente el emparejamiento.

EN - OPERAZIONI PRELIMINARI
 Caricare la Charging Case e gli auricolari prima della configurazione iniziale.
CONNESSIONE AL TELEFONO: prima di collegare CELLULARLINE TUCK al telefono è necessario stabilire la connessione tra i due auricolari. Aprire lo sportellino della Charging Case e attivare il Bluetooth del telefono per effettuare la ricerca dispositivi e selezionare CELLULARLINE TUCK quando verrà rilevato.
FUNZIONAMENTO:
 Accensione: estrarre i dispositivi dalla charging case o mantenere premuto per 5 secondi il comando touch.
Spegnimento: inserire gli auricolari all'interno della charging case o mantenere premuto per 5 secondi il comando touch.
Response: rispondere a una chiamata: è possibile rispondere alle chiamate da entrambi gli auricolari premendo una volta il comando touch MFB.
Terminare una chiamata: è possibile terminare le chiamate da entrambi gli auricolari premendo una volta il comando touch MFB.
Assistente vocale: mantenere premuto il comando touch per 2 secondi uno dei due auricolari.
FF: premere 2 volte il comando touch dell'auricolare destro per avanzare al brano successivo.
REW: premere 2 volte il comando touch dell'auricolare sinistro per ritornare al brano precedente.
 Regolazione volume altoparlante: premere 3 volte il comando touch dell'auricolare destro per aumentare il volume, per diminuirlo premere 3 volte il comando touch dell'auricolare sinistro.

INDICATORE DI BATTERIA SCARICA: il lampeggio rosso del led indica l'esaurimento della carica della batteria degli auricolari. Quando la ricarica è completata, il led lampeggerà rosso lentamente, diventando verde al completamento della ricarica.
RICARICA AURICOLARI: inserire i dispositivi nei rispettivi alloggiamenti e richiudere lo sportellino della Charging Case, la ricarica si attiverà automaticamente. L'accensione del led verde indica la carica in corso, al completamento della ricarica il led si spegnerà.

CARICARE LA CHARGING CASE: inserire il cavo di ricarica ad una qualsiasi porta USB e collegare il connettore alla presa di ricarica MicroUSB, il led lampeggerà rosso lentamente, diventando verde al completamento della ricarica.
DISCONNETTENDO: scollegare la charging case dall'alimentazione.
Reset: se hai problemi con l'operazione di ricarica, puoi resettare il dispositivo premendo per 5 secondi il comando touch MFB.
Reset: Reset if there are problems with operation of the device, you can reset it to restore its initial operation.
 Delete previous pairings from the Bluetooth® menu of the phone. Turn off the Bluetooth®.
 *Take an earphone out of the charging case and close the cover. Put on the earphone and quickly press the button 5 times. You will hear "RESET" confirming success of the procedure. Put the earphone inside the charging case.
 *Take an earphone out of the charging case and close the cover. Put on the earphone and quickly press the button 5 times. You will hear "RESET" confirming success of the procedure. Put the earphone inside the charging case.
 *The LED will light up.
 *Remove both earphones from the case. Activate the Bluetooth® on your phone and pair again.

FR - OPERATIONS PRELIMINAIRES
 Recharger le Charging Case et les oreillettes avant la configuration initiale.
BRANCHEMENT AU TELEPHONE: avant de brancher CELLULARLINE TUCK au téléphone, il est nécessaire d'établir la connexion entre les deux oreillettes. Ouvrir le rabat du Charging Case et activer le Bluetooth du téléphone pour chercher les appareils, puis sélectionner CELLULARLINE TUCK lorsqu'il apparaît.
FONCTIONNEMENT:
 Allumage: extraire les appareils du Charging Case ou appuyer pendant 5 secondes sur le bouton de commande multifonctions correspondant.
 Extinction: insérer les oreillettes à l'intérieur du Charging Case et activer le Bluetooth du téléphone pour chercher les appareils, puis sélectionner CELLULARLINE TUCK lorsqu'il apparaît.
Terminaison d'un appel: il est possible de répondre aux appels depuis les deux oreillettes en appuyant sur le bouton de commande multifonctions.
FF: presser le bouton de commande multifonctions de l'oreille droite deux fois pour passer à la piste suivante.
REW: presser le bouton de commande multifonctions de l'oreille gauche deux fois pour passer à la piste précédente.
 Réglage du volume des haut-parleurs : appuyer 3 fois sur le bouton de commande multifonctions de l'oreille droite pour augmenter le volume, pour le diminuer, appuyer 3 fois sur le bouton de commande multifonctions de l'oreille gauche.
CHARGER LE CAS DE CHARGEMENT: brancher le câble de chargement à n'importe quelle prise USB et connecter le connecteur à une prise MicroUSB, le voyant clignotera lentement en rouge, et deviendra vert à la fin du chargement.
DISCONNECTER: débrancher le Charging Case de l'alimentation.
Reset: en cas de fonctionnement anormal du dispositif, il est possible d'effectuer une réinitialisation pour en rétablir le fonctionnement initial.
 Effacement des données précédemment effectués depuis le menu Bluetooth® du téléphone. Désactiver le Bluetooth®.
 *Retirer un écouteur du Charging Case et refermer le couvercle. Placer l'écouteur sur l'oreille et appuyer 5 fois sur la touche multifonctionnelle. Vous entendrez un bip sonore indiquant que la procédure a réussi. Réappuyer l'écouteur dans le Charging Case.
 *Retirer un écouteur du Charging Case et refermer le couvercle. Placer l'écouteur sur l'oreille et appuyer 5 fois sur la touche multifonctionnelle. Le signal sonore vous indiquera que la procédure a réussi. Réappuyer l'écouteur dans le Charging Case.
 *Appuyer sur le bouton presseur sur le Charging Case. Ensuite, retirez les deux écouteurs de l'étui. Activer le Bluetooth® du téléphone et procédez à nouveau au couplage.

CHARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS AURICULARES:
 Bluetooth: v5
 Perfiles admitidos: Auriculares - Manos libres - A2DP - AVRCP
 Capacidad de la batería: 300mAh x 2
 Capacidad de la batería del cargador: 300mAh / 1.11 Wh
 Voltaje de la batería: 3,7 V
 Capacidad de la batería Micro USB (V): 5 V
 Corriente del puerto Micro USB (A): 1 A
 ERP: < 20 mW (13 dBm)
 Tiempo en espera: 150 horas
 Tiempo de conversación: 3 horas aprox.
 Capacidad de la batería de carga: 300 mAh / 1.11 Wh
 Voltaje de la batería Micro USB (V): 5 V
 Corriente del puerto Micro USB (A): 1 A
 ERP: < 20 mW (13 dBm)
 SAR: < 20 mW (13 dBm)
 Standby: 150 h
 Talk Time: 3 ore circa
 Play Time: 3 ore circa
 Ricarica auricolari: 1.5 ore circa
 Ricarica Charging Case: 1.5h circa
 Peso: 41g

EN - OPERACIONES PRELIMINARES
 Cargar la Charging Case y los auriculares antes de la configuración inicial.
CONEXIÓN AL TELÉFONO: antes de conectar CELLULARLINE TUCK al teléfono, es necesario establecer la conexión entre los dos auriculares. Abra la tapa de la Charging Case y encienda el Bluetooth del teléfono para buscar dispositivos y seleccionar CELLULARLINE TUCK cuando se detecte.
FUNIONAMIENTO:
 Encendido: retire los dispositivos de la charging case o presione el comando táctil durante 5 segundos
 Apagado: introducir los dispositivos en la charging case o mantener pulsado el comando táctil durante 5 segundos
Responder a una llamada: es posible responder a las llamadas desde ambos auriculares pulsando el comando táctil MFB.
Finalizar una llamada: es posible finalizar una llamada desde ambos auriculares pulsando el comando táctil MFB.
Asistente de voz: mantener pulsado el comando táctil de uno de los dos auriculares.
FF: presione el comando táctil del auricular izquierdo 2 veces para volver a la pista anterior.
REW: presione el comando táctil del auricular derecho 2 veces para avanzar a la siguiente pista.

FR - OPÉRATIONS PRÉALABLES
 Charger le Charging Case et les oreillettes avant la configuration initiale.
BRANCHEMENT AU TÉLÉPHONE: avant de brancher CELLULARLINE TUCK au téléphone, il est nécessaire d'établir la connexion entre les deux oreillettes. Ouvrir le rabat du Charging Case et activer le Bluetooth du téléphone pour chercher les appareils, puis sélectionner CELLULARLINE TUCK lorsqu'il apparaît.
FONCTIONNEMENT:
 Allumage: extraire les appareils du Charging Case ou appuyer pendant 5 secondes sur le bouton de commande multifonctions correspondant.
 Extinction: insérer les oreillettes à l'intérieur du Charging Case et activer le Bluetooth du téléphone pour chercher les appareils, puis sélectionner CELLULARLINE TUCK lorsqu'il apparaît.
Terminaison d'un appel: il est possible de répondre aux appels depuis les deux oreillettes en appuyant sur le bouton de commande multifonctions.
FF: presser le bouton de commande multifonctions de l'oreille droite deux fois pour passer à la piste suivante.
REW: presser le bouton de commande multifonctions de l'oreille gauche deux fois pour passer à la piste précédente.
 Réglage du volume des haut-parleurs : appuyer 3 fois sur le bouton de commande multifonctions de l'oreille droite pour augmenter le volume, pour le diminuer, appuyer 3 fois sur le bouton de commande multifonctions de l

