



SKILLER SGK5

MANUAL | ANLEITUNG | MANUEL | MANUAL
MANUALE DELL'UTENTE | MANUAL | HANDLEIDING
INSTRUKCJĘ | РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
使用説明 | マニュアル

SPECIFICATIONS

GENERAL:

■ Type	Gaming Keyboard
■ Switch Technology	Rubber Dome
■ Illumination	RGB, 6 Zones
■ Adjustable Illumination	✓
■ Lighting Effects	✓
■ Max. Polling Rate	1,000 Hz
■ Gaming Mode	✓
■ Block	3-Block Layout
■ Palm Rest	Detachable
■ Weight incl. Cable	1,120 g
■ Dimensions (L x W x H)	482 x 185 x 40 mm
■ Supported Operating Systems	Windows 7/8/10

KEY PROPERTIES:

■ Multimedia Keys	5
■ Macro Keys	5
■ Profile Keys	3
■ Function Keys with Preset Multimedia Actions	✓
■ Adjustable Key Response Time	✓
■ Anti-Ghosting Keys	✓
■ N-Key Rollover Support	✓
■ Arrow Keys Functions are Interchangeable with the WASD Section	✓
■ Operating Life Cycles of Keys	Min. 10 Million Keystrokes

CABLE AND CONNECTORS:

■ Connector	USB
■ Textile Braided Cable	✓
■ Cable Length	176 cm
■ Gold-Plated USB Plug	✓

SOFTWARE PROPERTIES:

■ Gaming Software	✓
■ Individually Configurable Key Functions	✓
■ Number of Profiles	3
■ Onboard Memory for Game Profiles	✓
■ Capacity of Onboard Memory	256 kB

PACKAGE CONTENTS:


■ SKILLER SGK5
■ Manual

Lighting Effects





- Wave / Color Marquee
- Color Change / Permanent
- Pulsating single Profile
- Pulsating RGB Cycle / Pulsating Profiles
- Custom Illumination


Additional Functions



Illumination Adjustments



Multimedia Commands



Game Profile and Macro Keys



Beleuchtungseffekte



Beleuchtungszone
1 - 6

- Welle / Farb-Marquee
- Farbwechsel / Permanent
- Einzelnes Profil pulsierend
- RGB-Zyklus pulsierend / Pulsierende Profile
- Individuelle Beleuchtung

Weitere Funktionen

- + Austauschbare Funktion der Pfeiltasten mit WASD-Sektion
- + Deaktivierung aller Tasten
- + Webbrowser
- + PC sperren
- + Arbeitsplatz
- + Deaktivierung der Windows-Taste
- + E-Mail
- + Auf Werkseinstellungen zurücksetzen
- + Taschenrechner

Beleuchtungseinstellungen


- + Frequenz -
- + Frequenz +
- + Intensität +
- + Intensität -
- + Richtungswechsel des Effektes
- + Richtungswechsel des Effektes
- Intensität + / Intensität -

Multimedia-Befehle




- Play / Pause
- Nächster Titel
- Stopp
- Stumm
- Vorheriger Titel
- Lautstärke + / Lautstärke -






Spiel-Profile und Makro-Tasten

- Makro-Tasten 1 - 5
- Spiel-Profile 1 - 3



Effets de lumière

 +  -  Zones d'éclairage 1 - 6

-  Onde / Défilé de couleurs
-  Changement de couleurs / Permanent
-  Profil simple vibrant
-  Cycle RVB vibrant / Profils vibrants
-  Eclairage personnalisable

Fonctions supplémentaires

 +  ZQSD et touches fléchées

 +  Navigateur

 +  Mon ordinateur

 +  E-mail

 +  Calculatrice

 +  Toutes touches verrouillées

 +  Verrouiller cet ordinateur

 +  Touche de verrouillage Windows

 +  Retour aux paramètres d'usine

FR

Réglages de l'éclairage

 +  Fréquence -


 +  Fréquence +

 +  Luminosité +

 +  Luminosité -

 +  Modification de la direction de l'effet

 +  Modification de la direction de l'effet

 Luminosité + / Luminosité -


Multimédia

 Lecture / Arrêt

 Titre suivant


 Stop

 Muet

 Titre précédent



Volume + /
Volume -



Profils de jeu et Touches macro






 -  Touches macro 1 - 5

 -  Profils de jeu 1 - 3



















SKILLER

Efectos de iluminación














 +  -  Zonas de iluminación 1 - 6

-  Onda / Desfile de colores
-  Cambio de color / Permanente
-  Perfil único pulsante
-  Ciclo RGB pulsante / Perfiles pulsantes
-  Iluminación personalizada







Funciones adicionales

-  +  Cambia WASD y teclas con flecha
-  +  Navegador de web
-  +  Equipo
-  +  Correo
-  +  Calculadora
-  +  Todas las teclas bloqueadas
-  +  Bloquear este ordenador
-  +  Tecla windows bloqueada
-  +  Restablecer ajustes de fábrica





Ajustes de iluminación


-  +  Frecuencia -
-  +  Frecuencia +
-  +  + Brillo
-  +  - Brillo
-  +  Cambiando la dirección del efecto
-  +  Cambiando la dirección del efecto
-  + Brillo / - Brillo

Comandos multimedia

-  Play / Pause
-  Siguiete pista
-  Parar
-  Mudo
-  Pista anterior
-  Subir el volumen / Bajar el volumen

Perfil de juego y teclas macro

-  -  Teclas Macro 1 - 5
-  -  Perfil de juego 1 - 3



Effetti illuminazione


 +  -  Illuminazione segmentata 1-6

 Onda / Colore Marquee

 Cambio colore / Permanente

 Profilo pulsante

 Ciclo RGB pulsante / Profili pulsanti

 Illuminazione personalizzabile

Funzioni aggiuntive

 +  Invertire WASD e tasti freccia

 +  Browser

 +  Computer

 +  E-mail

 +  Calcolatrice

 +  Disabilitazione di tutti i tasti

 +  Bloccare il computer

 +  Disabilitazione tasto Windows

 +  Ripristina alle impostazioni di fabbrica

Impostazioni illuminazione



 +  Frequenza -


 +  Frequenza +

 +  Luminosità +

 +  Luminosità -

 +  Cambiare la direzione degli effetti

 +  Cambiare la direzione degli effetti

 Luminosità + / Luminosità -


Comandi multimediali

 Play/Pausa

 Traccia successiva



 Stop

 Muto


 Traccia precedente

 Aumentare il volume /
Diminuire il volume

Profili di gioco e tasti macro


 -  Tasti macro 1 - 5

 -  Profilo di gioco 1 - 3



Işık Efektleri

 +  -  Aydınlatma Bölgeleri 1-6

-  Dalga / Kayan Renkli Yazı
-  Renk Değişimi / Kalıcı
-  Titreşimli Tek Profil
-  Titreşimli RGB Döngüsü / Titreşimli Profiller
-  Özel Aydınlatma

Ek Fonksiyonlar

 +  WASD ve Ok Tuşlarını Değiştirir

 +  Tarayıcı

 +  Bilgisayarı

 +  Posta

 +  Hesap Makinesi

 +  Tüm Tuşlar Kilitli

 +  Bilgisayarı Kilitle

 +  Windows Tuşu Kilitli



 +  Fabrika Ayarlarına Sıfırla

Aydınlatma Ayarları

 +  Sıklık -

 +  Sıklık +

 +  Aydınlık +

 +  Aydınlık -


 +  Efekt Yönündeki Değişiklikler

 +  Efekt Yönündeki Değişiklikler


 Aydınlık + / Aydınlık -

Multimedya Komutları

 Oynat/Duraklat

 Sonraki Parça

 Dur



 Sessiz


 Önceki Parça

 Sesi Arttır/
Sesi Azalt

Oyun Profili ve Makro Tuşlar

 -  Makro Tuşları 1-5






 -  Oyun Profili 1-3




SKILLER

Lichteffecten

 +  -  Verlichting zones 1 - 6

-  Wave / kleur marquee
-  Kleur aanpassen / enkele kleur
-  Pulserend enkel profiel
-  Pulserend RGB cyclus / Pulserend profiel
-  Aangepaste verlichting

Extra functie

 +  WASD en pijltoetsen omwisselen

 +  Webbrowser

 +  Mijn computer

 +  E-mail

 +  Rekenmachine

 +  Alle toetsen vergrendeld

 +  Lock de computer

 +  Windows-toets vergrendelen

 +  Fabrieksinstellingen terugzetten



Verlichting aanpassen



 +  Frequentie -

 +  Frequentie +

 +  Helderheid +

 +  Helderheid -

 +  Verandert de richting van het effect

 +  Verandert de richting van het effect

 Helderheid + / Helderheid -


Multimedia commando's

 Afspelen / Pauzeren

 Volgend nummer

 Stop



 Dempen


 Vorig nummer

 Volume + /
Volume -

Game profielen en macro toetsen






 -  Macro toetsen 1 - 5

 -  Game-profiel 1 - 3





















Efeitos de iluminação




 +  -  Teclas de iluminação 1 - 6

-  Onda / Marquise de cores
-  Mudança de cores / Permanente
-  Perfil único pulsante
-  Ciclo de pulsação RGB / Perfis de pulsação
-  Iluminação customizável







Funções adicionais

-  +  Alterar teclas WASD para teclas direcionais
-  +  Navegador
-  +  Meu computador
-  +  E-mail
-  +  Calculadora
-  +  Todas as teclas bloqueadas
-  +  Bloquear o computador
-  +  Tecla Windows bloqueada
-  +  Redefinir para o padrão de fábrica

Ajustes de iluminação


-  +  Frequência -
-  +  Frequência +
-  +  Brilho +
-  +  Brilho -
-  +  Mudar a direção do efeito de iluminação
-  +  Mudar a direção do efeito de iluminação
-  Brilho + / Brilho -

Comandos multimídia

-  Play / Pause
-  Próxima faixa
-  Aumentar volume /
Abaixar volume
-  Parar
-  Mudo
-  Faixa anterior






Perfil de jogo e macros

-  Perfil de jogo e macros 1 - 5
-  Perfil de jogo 1 - 3



Efekty podświetlenia



 +  -  Strefy podświetlenia 1-6



-  Fala / Markiza kolorów
-  Zmiana koloru / Stały
-  Pulsujący pojedynczy profil
-  Pulsujący cykl RGB / Pulsujące profile
-  Niestandardowe podświetlenie


Ustawienia podświetlenia

 +  Częstotliwość -


 +  Częstotliwość +

 +  Jasność +

 +  Jasność -

 +  Zmiana kierunku efektu

 +  Zmiana kierunku efektu

 Jasność + / Jasność -

Profile do gier i klawisze Makro

 -  Klawisze Makro 1 - 5



 -  Profile do gier 1 - 3

Dodatkowe funkcje

 +  Zamiana funkcji strzałek z WASD



 +  Przeglądarka

 +  Mój komputer



 +  E-mail

 +  Kalkulator

 +  Wszystkie klawisze zablokowane

 +  Zablokuj ten komputer

 +  Zablokowany klawisz Windows

 +  Zresetuj do fabrycznych ustawień

Multimedialne polecenia

 Play / Pauza

 Następny utwór


 Stop

 Wycisz

 Poprzedni utwór








Zwiększ głośność /
Zmniejsz głośność



Эффекты подсветки

 +  -  Зоны Подсветки 1 - 6

-  Волновой / Цвет Marquee
-  Смена Цвета / Перманентный
-  Пульсирующий Цвет
-  Пульсирующий RGB Цикл / Пульсирующий Профиль
-  Настраиваемая подсветка

Дополнительные настройки

 +  Смена WASD и клавиш стрелок

 +  Веб-браузер

 +  Мой компьютер

 +  Почта

 +  Калькулятор

 +  Все клавиши заблокированы

 +  Заблокировать компьютер

 +  Блокировка клавиши Windows



 +  Сброс до заводских настроек



Регулировка Подсветки



 +  Частота -


 +  Частота +

 +  Яркость +

 +  Яркость -

 +  Изменение направления эффекта

 +  Изменение направления эффекта

 Яркость + / Яркость -

Управление мультимедиа


 Игра / Пауза

 Стоп

 Предыдущий трек

 Следующий трек


 Отключение звука

 Звук громче / Звук тише




Игровой Профиль и Макроклавиши


 -  Клавиши макросов 1 - 5


 -  Профиль игры 1 - 3





ライト効果


 +  -  イルミネーションゾーン 1-6

 波/カラーマーキー


 色変化/常時点灯

 単一脈動モードプロファイル



 RGB 脈動モードサイクル/脈動モードプロファイル



 カスタマイズ



イルミネーション調整



 +  頻度 -


 +  頻度 +

 +  輝度 +

 +  輝度 -

 +  エフェクトの方向を変える



 +  エフェクトの方向を変える

 輝度 + / 輝度 -



追加機能

 +  WASD と矢印キーの機能の入れ替え



 +  ウェブブラウザ

 +  マイコンピュータ

 +  電子メール

 +  電卓


 +  全キーロック


 +  このコンピュータをロックする

 +  Windowsキーロック


 +  工場出荷時の設定にリセットする

マルチメディアコマンド

 再生/一時停止

 次のトラック


 停止

 ミュート



 前のトラック





ボリュームアップ /
ボリュームダウン



ゲームプロファイルとマクロキー

 -  マクロキー 1-5

 -  ゲームプロファイル 1-3

背光效果



波浪模式 / 跑馬燈模式

全區變色 / 恆光模式

單一呼吸設定檔

呼吸 RGB 循環 / 呼吸燈設定檔

自訂發光功能

附加功能



WASD 鍵與方向鍵
功能互換



網際網路瀏覽器



我的電腦




電子郵件



計算機



全鍵鎖定



鎖住電腦



鎖定 Windows 鍵



恢復原廠預設

發光功能調整



頻率 -



頻率 +



亮度 +




亮度 -



改變燈效方向



改變燈效方向



亮度 + / 亮度 -

多媒體指令



播放/暫停




下一首



停止



靜音



上一首




提高音量 /
降低音量


遊戲設定檔和巨集鍵



巨集鍵 1-5



遊戲設定檔 1-3




NOTE • HINWEIS

Legal Disclaimer

For potential loss of data, especially due to inappropriate handling, Sharkoon assumes no liability. All named products and descriptions are trademarks and/or registered trademarks of the respective manufacturers and are accepted as protected. As a continuing policy of product improvement at Sharkoon, the design and specifications are subject to change without prior notice. National product specifications may vary. The legal rights of the downloadable software belong to the respective owner. Please observe the license terms of the manufacturer before using the software. All rights reserved especially (also in extracts) for translation, reprinting, reproduction by copying or other technical means. Infringements will lead to compensation. All rights reserved especially in case of assignment of patent or utility patent. Means of delivery and technical modifications reserved.

Disposal of your old products


Your product is designed and manufactured with high quality materials and components, which can be recycled and reused. When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product, it means the product is covered by the European Directive 2012/19/EU. Please be informed about the local separate collection system for electrical and electronic products. Please act according to your local rules and do not dispose of your old products with your normal household waste.  The correct disposal of your old product will help prevent potential negative consequences to the environment and human health.

Rechtliche Hinweise

Für evtl. auftretenden Datenverlust, insbesondere durch unsachgemäße Handhabung, übernimmt Sharkoon keine Haftung. Alle genannten Produkte und Bezeichnungen sind Warenzeichen und/oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller und werden als geschützt anerkannt. Als ein Teil von Sharkoons Politik der fortwährenden Produktverbesserung unterliegen Produktdesign und -spezifikationen Änderungen ohne vorherige Ankündigung. Die Spezifikationen können in verschiedenen Ländern variieren. Die Rechte an der beiliegenden Software obliegen dem jeweiligen Rechteinhaber. Bitte beachten Sie vor dem Gebrauch etwaige Lizenzbestimmungen des Herstellers. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere (auch auszugsweise) die der Übersetzung, des Nachdrucks, der Wiedergabe durch Kopieren oder ähnliche Verfahren. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung. Liefermöglichkeiten und technische Änderungen vorbehalten.

Entsorgung Ihres alten Gerätes

Ihr Gerät wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können.

 Befindet sich dieses Symbol (durchgestrichene Abfalltonne auf Rädern) auf dem Gerät, bedeutet dies, dass für dieses Gerät die Europäische Richtlinie 2012/19/EU gilt. Informieren Sie sich über die geltenden Bestimmungen zur getrennten Sammlung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten in Ihrem Land. Richten Sie sich bitte nach den geltenden Bestimmungen in Ihrem Land, und entsorgen Sie Altgeräte nicht über Ihren Haushaltsabfall. Durch die korrekte Entsorgung Ihrer Altgeräte werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.



DETAILED MANUAL AND SOFTWARE

Sharkoon Technologies GmbH
Grüninger Weg 48
35415 Pohlheim
Germany

© Sharkoon Technologies 2020

