


VISTA ESPLOSA



In seguito alla riparazione del prodotto da parte di un fornitore di servizi non autorizzato, riparazione automatica o non professionale del prodotto, Samsung non è responsabile per eventuali danni al prodotto, lesioni o altri problemi di sicurezza del prodotto causati da qualsiasi tentativo di riparazione prodotto che non segue attentamente queste istruzioni di riparazione e manutenzione. Eventuali danni al prodotto causati da un tentativo di riparazione del prodotto da parte di persone diverse da un fornitore di servizi certificato Samsung non saranno coperti dalla garanzia.

Per informazioni sull'acquisto di Parti e strumenti, visitare il sito <http://www.samsung.com/support>


1. OBLÒ



CODICE DEL MODELLO

Posizione	Codice Del Modello	Codice della parte	Descrizione	Nota
1	WW7*T3***B*	DC81-01514A	Oblò	Nero
	WW8*T3***B*			
	WW9*T3***B*			
	WW7*T3***W*	DC81-01545A	Oblò	Bianco
	WW8*T3***W*			
	WW9*T3***W*			
2	Tutti I Modelli	DC81-01477A	Blocco Porta	


2. GUARNIZIONE



CODICE DEL MODELLO

Posizione	Codice Del Modello	Codice della parte	Descrizione	Nota
1	Tutti I Modelli	DC81-01474A	Anello tenuta guarnizione	
2	Tutti I Modelli	DC81-01582A	Guarnizione	
3	Tutti I Modelli	DC81-01458A	Fascetta tenuta guarnizione oblò	


3. TRAMOGGIA E CASSETTO



CODICE DEL MODELLO

Posizione	Codice Del Modello	Codice della parte	Descrizione	Nota
0	WW7*T3****W	DC81-01519A	Tramoggia E Cassetto	Bianco
	WW8*T3****W			
	WW9*T3****W			
	WW7*T3****S	DC81-01554A	Tramoggia E Cassetto	Argento
	WW8*T3****S			
	WW9*T3****S			
1	WW7*T3****W	DC81-01520A	Pannello del cassetto	Bianco
	WW8*T3****W			
	WW9*T3****W			
	WW7*T3****S	DC81-01555A	Pannello del cassetto	Argento
	WW8*T3****S			
	WW9*T3****S			
2	Tutti I Modelli	DC81-01493A	Corpo del cassetto	
3	Tutti I Modelli	DC81-01492A	Tappo ammorbidente	


4. TRAMOGGIA



CODICE DEL MODELLO

Posizione	Codice Del Modello	Codice della parte	Descrizione	Nota			
0	WW80T301MBS/EF	DC82-01288A	Tramoggia				
	WW80T301MBW/EF						
	WW80T301MBW/LE						
	WW80T301MWW/EC						
	WW80T301MWW/EF						
	WW80T301MWW/ET						
	WW80T301MWW/LE						
	WW80T304MBS/EF						
	WW80T304MBS/LE						
	WW80T304MBW/EF						
	WW80T304MBW/EO						
	WW80T304MBW/LE						
	WW80T304MWW/EC						
	WW80T304MWW/EE						
	WW80T304MWW/EF						
	WW80T304MWW/ET	DC82-01288A	Tramoggia				
	WW80T304MWW/EU						
	WW80T304MWW/LE						
	WW80T304MWW/WS						
	WW80T304PWW/EG						
	WW81T301MWW/LE						
	WW81T304MWW/LE						
	WW81T304PWW/EG						
	WW8ET304PWW/EG						
	WW70T301MBW/LE				DC82-01286A	Tramoggia	
	WW70T301MWW/EF						
	WW70T301MWW/LE						
	WW70T302MBS/LE						
	WW70T302MBW/EO						
	WW70T302MWW/EO						
	WW70T302MWW/ET						
	WW70T303MBS/EF						
	WW70T303MBW/EF						
	WW70T303MWW/EF						
	WW70T304MBW/EO						
	WW70T304MWW/EO						
	WW71T301MWW/LE						
	WW90T304MBW/EE	DC82-01284A	Tramoggia				
	WW90T304MBW/EO						
	WW90T304MBW/LE						
	WW90T304MWW/EE						
	WW90T304MWW/EF						
WW90T304MWW/EO							
WW90T304MWW/EP							
WW90T304MWW/EU							
WW90T304MWW/LE							
WW90T304PWW/EG							
WW91T304MBW/LE							
WW9FT304PWW/EG							
1	Tutti I Modelli				DC81-01487A	Tramoggia	
2	Tutti I Modelli				DC81-01486A	Conteitore Bacinella/Tramoggia Inferiore	

5. FILTRO



CODICE DEL MODELLO

Posizione	Codice Del Modello	Codice della parte	Descrizione	Nota
1	Tutti I Modelli	DC81-01447A	Filtro	