

Philips 2000 Series
Aspirapolvere senza filo

Rimuove polvere e sporcizia
Pulisce con precisione
Semplicità d'uso

XC2011/01



Rivela la polvere nascosta. Rimuovila in una passata.

Ha una durata massima di 40 minuti¹ e ti guida con la spazzola LED

Pulisci i pavimenti in una passata con l'aspirapolvere senza filo Philips serie 2000. La nostra spazzola LED rivela la polvere e lo sporco nascosti prima di catturarli con la tecnologia PowerCyclone 7. Fino a 40 minuti di autonomia¹ per una pulizia della casa semplice.

Rimuove polvere e sporcizia

- PowerCyclone 7 rimuove più polvere con meno utilizzo della batteria.
- La batteria a lunga durata ha un'autonomia fino a 40 minuti¹.
- Sistema di filtraggio a 3 stadi per bloccare la polvere catturata.

Pulisce con precisione

- La spazzola con LED espone la polvere nascosta, guidando ogni movimento.
- La spazzola di precisione scorre a una distanza di 1 mm dalla parete.

Semplicità d'uso

- Batteria rimovibile da 21,6 V per una pulizia prolungata.
- Si trasforma in un'aspirapolvere portatile per la pulizia di superfici diverse.

PHILIPS

Aspirapolvere senza filo
Rimuove polvere e sporizia Pulisce con precisione, Semplicità d'uso

In evidenza

PowerCyclone 7



La nostra potente tecnologia offre la combinazione perfetta di efficienza e risultati. È stata progettata per un'elevata aspirazione della polvere, garantendo al tempo stesso fino a 40 minuti di autonomia in modalità normale e 12 minuti in modalità turbo.

Spazzola con LED



La nostra spazzola con LED rende ogni movimento più affidabile. Illumina le piccole particelle di polvere diffondendo la luce con la giusta angolazione, in modo da sapere esattamente dove pulire.

Batteria di lunga durata




Pulisci la tua casa in una volta sola con una batteria che dura fino a 40 minuti in modalità normale e fino a 12 minuti in modalità turbo.

Spazzola di precisione



Rimuovi polvere e sporizia dai punti più difficili da raggiungere con la nostra spazzola di precisione. È progettata per scorrere estremamente vicino a pareti e pianeti, catturando le particelle di sporco più ostinate.

Sistema di filtraggio a 3 stadi



Le polveri sottili e lo sporco rimangono sigillati all'interno grazie ai tre filtri ultrafini. Quindi,

XC2011/01

una volta rimossi dal pavimento, rimangono bloccati.

Batteria rimovibile da 21,6 V.



La batteria sostituibile ti consente di caricarla separatamente e di smaltirla correttamente.

Si trasforma in un'aspirapolvere portatile



Hai bisogno di raggiungere aree rialzate, come negli armadi o sul divano? La serie 2000 di Philips si trasforma in un aspirapolvere portatile per una maggiore maneggevolezza, indipendentemente dalle tue esigenze di pulizia.

Specifiche

Prestazioni

- Autonomia: Fino a 40 minuti
- Tempo di autonomia (Turbo): 12 minuti
- Livello di rumorosità: < 80 dB
- Voltaggio della batteria: 21,6 V
- Tipo di batteria: Batteria agli ioni di litio sostituibile
- Tempo di carica: 5 ore

Design

- Colore: Blu cotone

Spazzola e accessori

- Spazzola standard: Spazzola con LED

Peso e dimensioni del prodotto

- Peso a mano: Circa 1,5 kg
- Dimensioni della confezione (L x A x P): 37,9 x 73,2 x 13,4 cm



Data di rilascio
2023-09-28

Versione: 5.5.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com

* 1 Modalità Eco, solo aspirabriciole.

* 2 In modalità turbo, solo aspirabriciole.