

# G3FERRARI®

BY TREVIDEA

MOD.:

**G30053**

**MANUALE D'USO**

**USER MANUAL**

IT

EN

PT

ES

FR

Technical model: EB9370P



Bilancia pesapersona elettronica  
Electronic personal scale

**ONDA**

[www.g3ferrari.it](http://www.g3ferrari.it)

## ITA: INDICE

G30053.....	p. 1
Avvertenze per l'utilizzo.....	p. 2
Inserimento batterie.....	p. 2
Funzionamento.....	p. 3
Spegnimento.....	p. 3
Pulizia.....	p. 3
Caratteristiche tecniche.....	p. 3
Trattamento dei rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche.....	p. 10


## ENG: INDEX

G30053.....	p. 1
Safety instructions.....	p. 3
Battery compartment.....	p. 4
Operating.....	p. 4
Switch-off.....	p. 4
Cleaning.....	p. 4
Technical features.....	p. 5
Waste of electric and electronic equipment (WEEE Directive).....	p. 10

**PORTUGUES:**.....p. 5

**ESPAÑOL**.....p. 6

**FRANCAIS**.....p. 8



## **AVVERTENZE PER L'UTILIZZO**

Di seguito sono riportate importanti indicazioni riguardanti l'installazione, l'uso e la manutenzione. Conservare con cura questo libretto per ogni ulteriore consultazione. Utilizzare il prodotto solo nel modo indicato dal presente libretto di istruzioni. Ogni altro uso è da considerare improprio e pericoloso. Perciò il costruttore non può essere considerato responsabile nel caso in cui vi siano danni derivanti da usi impropri, erronei ed irragionevoli. Prima dell'uso assicurarsi dell'integrità dell'apparecchio. In caso di dubbio non utilizzarlo e rivolgersi al personale dell'assistenza. Non lasciare gli elementi dell'imballaggio (sacchetti in plastica, polistirolo espanso, chiodi, graffette, ecc.) alla portata dei bambini in quanto sono potenziali fonti di pericolo; inoltre, ricordiamo che questi, devono essere oggetto di raccolta differenziata.

In caso di guasto e/o di cattivo funzionamento non manomettere l'apparecchio. Per l'eventuale riparazione rivolgersi solamente ad un centro autorizzato dal costruttore e richiedere l'utilizzo di ricambi originali. Il mancato rispetto di quanto sopra può compromettere la sicurezza dell'apparecchio e far decadere i termini di garanzia.

- Non maneggiare o toccare il prodotto con mani bagnate.
- Non esporre il prodotto a condizioni atmosferiche dannose come pioggia, umidità, gelo, ecc. Conservarlo in luoghi asciutti.
- Non permettere l'utilizzo del prodotto a bambini o incapaci, senza sorveglianza.
- Collocare su superfici piane e stabili per garantire una pesatura corretta. Tenere ad una distanza di circa 2 metri da forni a microonde in funzione, che possono causare malfunzionamenti dovuti ad interferenze elettromagnetiche.
- Tenere la bilancia fuori dalla portata dei bambini e lontano da fonti di calore e vapore.
- Salire con delicatezza e senza scarpe sulla bilancia. Il mancato rispetto di quanto sopra può far decadere i termini di garanzia nel caso in cui il prodotto si rovini o si rompa.
- Se il display non si accende è probabile che la causa siano le batterie: controllare che siano correttamente montate e che non siano scariche.
- Non per uso commerciale.
- Solo per uso domestico.
- Non immergere l'apparecchio in acqua o in altri liquidi ed evitare che spruzzi d'acqua lo raggiungano; per pulirlo utilizzare un panno umido.
- Non sottoporre il prodotto ad urti, potrebbero danneggiarlo.
- Non utilizzare come ripiano di appoggio per oggetti.

## **INSERIMENTO BATTERIE**

Sotto la bilancia è presente il vano di alloggiamento delle batterie.

Il funzionamento della bilancia richiede la presenza di 1 batteria CR2032 al litio.

- Aprire lo sportello tirando la linguetta di bloccaggio. Estrarre l'eventuale batteria scarica tirando delicatamente la linguetta di metallo presente sul bordo dell'alloggiamento della batteria.
- Inserire la batteria con il segno + (riportato sulla batteria stessa) rivolto verso l'alto e quindi visibile.
- Per l'inserimento spingere la batteria nel suo alloggiamento fino a bloccarla.
- Richiudere il coperchio.

## **AVVERTENZE BATTERIE**

- Utilizzare sempre batterie tipo CR2032 al litio.
- Fare attenzione ad inserire le pile secondo la corretta polarità poiché altrimenti queste possono perdere liquido e danneggiare la bilancia. Tali danni non sono coperti da garanzia.
- Quando non si utilizza l'apparecchio per tanto tempo si consiglia di togliere le batterie per evitare che si esauriscano.
- Qualunque sia il tipo di batteria esaurita, essa non deve essere gettata tra i rifiuti domestici, nel fuoco o nell'acqua. Ogni tipo di batteria esaurita deve essere riciclata oppure smaltita presso gli appositi centri di raccolta dedicati.

## FUNZIONAMENTO

Al primo utilizzo scegliere l'unità di misura desiderata con il comando posto nella base della bilancia.

### Pesatura

- Appoggiare la bilancia sul pavimento, evitando tappeti o superfici soffici.
- Salire sulla bilancia e rimanere immobili per qualche attimo finché il valore sul display non lampeggia.
- Scendere dalla bilancia. Il peso rimarrà visualizzato per qualche secondo, dopodiché la bilancia si spegnerà.

### Cambio unità di misura

Con il tasto unità di misura posto nella base della bilancia è possibile cambiare da chilogrammi (Kg) a libbre (lb) e viceversa. Sul display verrà visualizzato "Kg" o "lb" a seconda dell'unità scelta.

### Superamento carico massimo

La bilancia può pesare fino a 150Kg (330lb). Se si supera tale valore sul display appare la scritta `[Err]`. Con carichi troppo pesanti la bilancia rischia di rompersi. Attenzione a rispettare il limite massimo di 150Kg.

### Indicazione di batteria scarica

Quando le batterie stanno per esaurirsi sul display appare il simbolo `[LO]`.

Sostituire le batterie con altre nuove seguendo il paragrafo "Inserimento batterie".

**SPEGNIMENTO** Lo spegnimento è automatico: dopo la pesatura viene visualizzato il valore pesato e dopo qualche secondo la bilancia si spegne.

**PULIZIA** Pulire solo con panni umidi e morbidi e detergenti non abrasivi per evitare di rovinare l'estetica del prodotto.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- Alimentazione: DC 3V (1xCR2032 al litio)
- Portata massima: 150Kg, 330lb - Divisione: 100g, 0,2lb
- Display digitale
- Accensione automatica

## **ENGLISH: SAFETY INSTRUCTIONS**

The following are important notes on the installation, use and maintenance. Save this instruction manual for future reference. Use the equipment only as specified in this guide. Any other use is considered improper and dangerous. Therefore, the manufacturer cannot be held responsible in the event of damages caused by improper, incorrect or unreasonable use.

Before use, ensure the equipment is undamaged. If in doubt, do not attempt to use it and contact the authorized service center. Do not leave packing materials (i.e. plastic bags, polystyrene foam, nails, staples, etc.) within the reach of children as they are potential sources of danger; always remember that they must be separately collected.

In case of failure and / or malfunction do not tamper with the unit. To repair the appliance, always contact the service center authorized by the manufacturer and request the use of original spare parts. Failure to comply with the above may compromise the unit safety and invalidate the warranty.

- Do not handle or touch the appliance with wet hands or bare feet.
- Do not expose the appliance to harmful weather conditions such as rain, moisture, frost, etc.. Store the unit in a dry place.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance; do not allow incapable persons to use the product without supervision.
- Place it on flat and stable surface to ensure a correct operation. Keep at a distance of 2 meters from microwave ovens in operation, which can cause malfunctions due to electromagnetic interference.
- Keep the unit out of the reach of children and away from heat sources and steam.
- After finishing weight operation, empty the scale.

- Place the food inside a containers and not directly on the scale. Gently put the containers on the scale. Failure to comply with these instructions may invalidate the warranty in case of damages.
- The buttons should be pushed gently and only with fingers.
- If the display does not light up, it could be a battery problem: check that they are correctly installed and they are not exhausted.
- Not suitable for commercial use.
- Household use only
- Do not immerse in water or other liquids and avoid splashing of water; clean it with a damp cloth only.
- Do not subject the product to strong impacts, serious damage may result.
- Do not use as a shelf for supporting objects.

## INSERT BATTERIES

The compartment for the battery is located under the scale.

The scale works with 1 x CR2032 lithium battery.

- Open the door by pulling the lock tab. Remove any battery by gently pulling on the metal tab on the edge of your battery. Insert the battery with the plus sign (+) facing up.
- To insert, push the battery into its slot until it stops. Close the cover.

### CAUTION

- Always use lithium batteries CR2032 type. Do not heat, disassemble or throw in fire.
- Be sure to insert the battery according to the correct polarity as otherwise they may leak and damage the scale. Such damage is not covered by warranty.
- When you are going not to use the unit for long time, it is advisable to remove the battery to prevent the run-out.
- Batteries are collected separately. Dispose of exhausted batteries correctly, as required by national regulation. Qualunque sia il tipo di batteria esaurita, essa non deve essere gettata tra i rifiuti domestici, nel fuoco o nell'acqua. Ogni tipo di batteria esaurita deve essere riciclata oppure smaltita presso gli appositi centri raccolta dedicati.

## OPERATING THE UNIT

Before use, select the correct measuring unit by using the appropriate button on the base of the scale.

### Weighing

- Place the scale on the floor, avoiding carpets or soft surfaces.
- Step on the scale and stand still for a few moments until the value flashes in the display.
- Step off the scale. The weight will stay on for a few seconds, then the scale will turn off.

### Select the measurement unit

Using the key in the base, the unit of measurement can be changed from kilograms (kg) to pounds (lb) and vice versa. The display shows "kg" or "lb", depending on the unit chosen.

### Exceeding load

The capacity of the scale is up to 150 Kg (330lb). Once exceeding that value, the display shows **Err**.

Do not overload the scale, since this may cause serious damage. Pay attention not exceeding the maximum capacity (180 Kg).

### Low battery indication

When the battery is running low, the display shows **LO**.

Replace the battery with a new one, following the steps shown in the "Insert batteries" section.

**SWITCH-OFF** The switch-off is automatic: once the weighing value is displayed, after a few seconds the scale is switched off automatically.

## CLEANING

Clean the unit with a damp cloth and soft and non-abrasive cleaners only.

## TECHNICAL FEATURES

- Power supply: DC 3V (1xCR2032, lithium)
- Capacity: 150Kg, 330lb - Division: 100g, 0,2lb
- Digital display
- Auto-power on

## PORTUGUES ADVERTÊNCIAS

As seguintes indicações são importantes para a instalação, uso e manutenção do aparelho. Conserve este folheto com cuidado para consultas futuras. Utilize o aparelho apenas do modo indicado neste folheto de instruções. Qualquer outro uso deve ser considerado inadequado e perigoso. O fabricante não poderá ser considerado responsável no caso de ocorrerem danos resultantes de utilizações impróprias, erradas ou irresponsáveis.

Antes da utilização certifique-se da integridade do aparelho. Em caso de dúvida não o utilize e dirija-se ao pessoal da assistência. Não deixe elementos da embalagem (sacos de plástico, esferovite, grampos, agrafos, etc.) ao alcance das crianças, porque constituem uma potencial fonte de perigo; recordamos também que estes elementos devem ser objecto de separação de lixo diferenciada.

Em caso de avaria e/ou mau funcionamento não intervenha no aparelho. Para uma eventual reparação dirija-se unicamente a um centro autorizado do fabricante e solicite a utilização de peças originais. A falta de observância do exposto acima poderá comprometer a segurança do aparelho e anular os termos da garantia.

- Não manusear ou tocar o aparelho com as mãos molhadas.
- Não expor o aparelho a condições atmosféricas prejudiciais, como chuva, humidade, gelo, etc. Conservá-lo em lugar seco.
- Não permitir a utilização do aparelho por crianças ou pessoas diminuídas, sem supervisão.
- Colocar sobre superfícies planas e estáveis para garantir uma pesagem correcta. Manter a uma distância de cerca de 2 metros de fornos a microondas em funcionamento, que possam causar mau funcionamento devido a interferências electromagnéticas.
- Manter a balança fora do alcance das crianças e afastada de fontes de calor e vapor.
- Subir para a balança com delicadeza e sem sapatos. A falta de observância do exposto acima poderá anular os termos da garantia no caso de o aparelho se estragar ou partir.
- Se o visor não se acender é provável que a causa sejam as pilhas: verificar se estão correctamente instaladas e se não estão descarregadas.
- Não adequada para uso comercial.
- Só para uso doméstico.
- Não mergulhar o aparelho em água ou quaisquer outros líquidos; evitar que seja atingido por salpicos de água; para limpá-lo utilizar um pano húmido.
- Não sujeitar o aparelho a choques que o possam danificar.
- Não utilizar como base de apoio para outros objectos.

## INSERÇÃO DA PILHA

O nicho da pilha encontra-se na face inferior da balança. O funcionamento da balança requer 1 pilha de lítio CR2032.

- Abrir a portinhola puxando a patilha de fecho. Extrair a eventual pilha descarregada puxando delicadamente a lingueta de metal existente na borda do nicho da pilha.
- Introduzir a pilha com o sinal + (inscrito na própria pilha) virado para cima e, portanto, visível.
- Para a introdução empurrar a pilha na cavidade respectiva até que fique presa.
- Fechar a portinhola

## ADVERTÊNCIA SOBRE AS PILHAS

- Utilizar sempre pilhas de lítio tipo CR2032.
- Ter o cuidado de introduzir as pilhas segundo a correcta polaridade, uma vez que de outro modo estas podem perder líquido e danificar a balança. Esses eventuais danos não são cobertos pela garantia.

Quando não se utiliza o aparelho por muito tempo aconselha-se a retirar as pilhas para evitar que se descarreguem.

Qualquer que seja o tipo de bateria descarregada, ela não deve ser jogada no lixo doméstico, no fogo ou na água. Cada tipo de bateria descarregada deve ser reciclado ou descartado nos centros de coleta dedicados apropriados.

## FUNCIONAMENTO

À primeira utilização escolher a unidade de medida desejada com o selector existente na base da balança.

### Pesagem

- Apoiar a balança directamente sobre o pavimento, evitando tapetes ou superfícies macias. Subir para a balança e permanecer imóvel por alguns instantes, até que o valor indicado no visor pare de piscar.
- Descer da balança. O peso ficará indicado por alguns segundos, após o que a balança se apagará.


### Mudança de unidade de medida

Com o botão unidade de medida existente na base da balança é possível mudar de quilogramas (Kg) a libras (lb) e vice-versa. No visor aparecerá “Kg” ou “lb”, conforme a unidade escolhida.

### Ultrapassagem da carga máxima

A balança pode pesar até 150Kg (330lb). Se se ultrapassa el valor, no visor aparecerá a inscrição **Err**. Com cargas demasiado pesadas a balança pode estragar-se. Atenção para respeitar o limite máximo de 180Kg.

### Indicação de pilha gasta

Quando a pilha está quase gasta, no visor aparece o símbolo .

Substituir a pilha por uma nova, seguindo as instruções do parágrafo “Inserção da Pilha”.

**DESLIGAR** O desligar é automático: depois da pesagem aparece indicado o valor pesado e, depois de alguns segundos, a balança apaga-se.

**LIMPEZA** Limpar só com panos húmidos e macios, e detergentes não abrasivos, para evitar estragar a estética do aparelho.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Alimentação: DC 3V (1xCR2032)
- Limite de peso: 150Kg, 330lb - Graduação: 100g, 0,2lb
- Visor digital
- Acendimento automático

## **ESPAÑOL:** ADVERTENCIAS DE USO

A continuación se presentan indicaciones importantes sobre la instalación, el uso y el mantenimiento. Conservar con cuidado este manual para consultas posteriores. Utilizar el producto solo de la forma que indica este manual de instrucciones. Cualquier otro uso debe considerarse impropio y peligroso. Por ello el fabricante no puede ser considerado responsable en caso de que se produzcan daños derivados de usos impropios, erróneos o irracionales.

Antes del uso asegurarse de la integridad del aparato. En caso de duda no utilizarlo y dirigirse al personal de asistencia. No dejar los elementos del embalaje (bolsas de plástica, poliestireno expandido, clavos, grapas, etc.) al alcance de los niños ya que son fuentes potenciales de peligro; además, cabe recordar que estos elementos deben ser objeto de una recogida diferenciada.

En caso de avería y/o de funcionamiento anómalo no manipular el aparato. Para una posible reparación, dirigirse únicamente a un centro autorizado por el fabricante y solicitar el uso de recambios originales. El incumplimiento de lo indicado anteriormente puede comprometer la seguridad del aparato y anular las condiciones de la garantía.

- No manejar o tocar el producto con las manos húmedas.
- No exponer el producto a condiciones atmosféricas dañinas como lluvia, humedad, hielo, etc. Conservarlo en lugares secos.
- No permitir el uso del producto a niños o discapacitados sin supervisión.
- Colocar sobre superficies planas y estables para garantizar un pesaje correcto. Mantener a una distancia de unos 2 metros respecto a hornos microondas en funcionamiento, que pueden causar funcionamientos anómalos debidos a interferencias electromagnéticas.
- Mantener la báscula fuera del alcance de los niños y alejada de fuentes de calor y vapor.
- Subir con suavidad y sin zapatos a la báscula. El incumplimiento de lo indicado anteriormente puede anular las condiciones de la garantía en caso de que el producto se estropee o se rompa.
- Si la pantalla no se enciende es probable que la causa sean las baterías: comprobar que estén montadas correctamente y que no estén descargadas.
- No apta para uso comercial. Solo para uso doméstico.
- No sumergir el aparato en agua o en otros líquidos y evitar que resulte alcanzado por chorros de agua; para limpiarlo utilizar un paño húmedo. No someter el producto a golpes, podrían dañarlo. No utilizar como soporte de apoyo para otros objetos.

## INTRODUCCIÓN DE LAS BATERÍAS

Bajo la báscula se encuentra el compartimiento de las baterías.

El funcionamiento de la báscula requiere la presencia de 1 batería CR2032 de litio.

- Abrir la compuerta tirando de lengüeta de bloqueo.
- Extraer la posible batería descargada tirando con suavidad de la lengüeta de metal presente en el borde del compartimiento de la batería.
- Introducir la batería con la señal + (presente en la misma batería) mirando hacia arriba y por tanto visible.
- Para introducirla, empujar la batería en su compartimiento hasta encajarla.
- Volver a cerrar la tapa.

### ADVERTENCIAS SOBRE LAS BATERÍAS

- Utilizar siempre baterías tipo CR2032 de litio.
- Prestar atención para introducir las pilas según la polaridad correcta, ya que en caso contrario estas pueden perder líquido y dañar la báscula. Estos daños no están cubiertos por la garantía.
- Cuando no se utiliza el aparato durante un periodo prolongado se aconseja quitar las baterías para evitar que se agoten.
- Cualquiera que sea el tipo de batería agotada, no debe arrojarse a la basura doméstica, al fuego ni al agua. Cada tipo de batería agotada debe reciclarse o desecharse en los centros de recolección dedicados apropiados.

## FUNCIONAMIENTO

Al primer uso, elegir la unidad de medida deseada con el mando situado en la base de la báscula.


### Pesaje

- Apoyar la báscula en el suelo, evitando alfombras o superficies blandas.
- Subir a la báscula y permanecer inmóvil durante algunos instantes hasta que parpadee el valor en la pantalla.
- Bajar de la báscula. El peso permanecerá mostrado durante varios segundos, tras lo cual la báscula se apagará.

### Cambio de unidad de medida


Con el botón de unidad de medida situado en la base de la báscula se puede cambiar de kilogramos (Kg) a libras (lb) y viceversa. En la pantalla aparecerá “Kg”, “lb” según la unidad seleccionada.

### Superación de la carga máxima

La báscula puede pesar hasta 150 Kg (330 lb). Si se supera dicho valor en la pantalla aparece el mensaje . Con cargas demasiado pesadas la báscula corre el riesgo de romperse. Atención para respetar el límite máximo de 180 Kg.



## Indicación de batería descargada

Cuando las baterías estén a punto de agotarse en la pantalla aparece el símbolo . Sustituir las baterías por otras nuevas siguiendo el apartado “Introducción de las baterías”.

**APAGADO** - El apagado es automático: después del pesaje se muestra el valor pesado y tras varios segundos la báscula se apaga.

**LIMPIEZA** - Limpiar solo con paños húmedos y suaves y detergentes no abrasivos para evitar estropear la estética del producto.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Alimentación: DC 3V (1xCR2032)
- Capacidad máxima: 150Kg, 330 lb - División: 100 g, 0,2 lb
- Pantalla digital
- Encendido automático

## FRANCAIS: MODE D'EMPLOI

Ci-dessous d'importantes indications sont remportées à propos de l'installation, l'utilisation et la manutention de l'appareil. Garder soigneusement ces notices pour toute éventuelle consultation. Utiliser l'appareil seulement selon ces notices. Tout autre usage de cet appareil est considéré inadéquat et dangereux. Pourtant le constructeur ne peut pas être considéré responsable en cas de dommages causés par des usages impropres, incorrects et irraisonnables. S'assurer de l'intégrité de l'appareil avant son usage. En cas de doute ne pas l'utiliser et s'adresser au centre assistance. Ne pas laisser des éléments d'emballage (sacs en plastique, polystyrène, clous, agrafes, ecc...) à la portée des enfants parce qu'ils représentent de potentielles sources de danger. De plus, ces éléments sont sujets au triage des déchets.

En cas de dommage et/ou mauvais fonctionnement, ne pas manipuler l'appareil. Pour l'éventuelle réparation s'adresser seulement aux centres assistances autorisés par le constructeur et demander l'usage de replacements originaux. Le non-respect de ce qui a été remporté en haut peut compromettre la sécurité de l'appareil et faire tomber la garantie.

- Ne pas utiliser ou toucher l'appareil avec les mains mouillées.
- Ne pas exposer l'appareil à des conditions atmosphériques nuisibles comme pluie, humidité, gel, etc... Garder l'appareil dans des endroits secs.
- Ne pas permettre l'utilisation de l'appareil aux enfants ou incapables sans surveillance.
- Placer l'appareil sur des surfaces planes et stables afin de garantir un pesage correct. Garder à une distance d'environ 2 mètres de fours à microondes en fonction pour éviter tout dysfonctionnement causé par des interférences électromagnétiques.
- Garder l'appareil loin de la portée des enfants et de sources de chaleur et vapeur.
- Monter sur la balance délicatement et sans chaussures. Le non-respect de ce qu'a été remporté en haut peut invalider les conditions de garantie au cas où l'appareil tombe en panne.
- Si le panneau ne s'allume pas il est probable que la cause du mal fonctionnement soit la batterie : vérifier que les batteries soient placées correctement et qu'elles ne soient pas faibles.
- Pour une utilisation non commerciale.
- Pour usage domestique seulement.
- Ne pas plonger l'appareil dans l'eau ou dans d'autres liquides et éviter les jets d'eau; utiliser un chiffon humide pour le nettoyer.
- Ne pas soumettre l'appareil à des chocs qui pourraient l'endommager.
- Ne pas l'utiliser comme étagère.

## PLACEMENT DES BATTERIES

Dans la partie inférieure du pèse personne il y a une cavité pour les batteries.

Le fonctionnement du pèse personne nécessite la présence d'1 batterie CR2032 au lithium.

- Ouvrir la porte en tirant la tirette de blocage. Enlever l'éventuelle batterie faible en tirant la tirette en métal sur le bord de la cavité.
- Mettre la batterie avec "+" (indiqué sur la batterie même) vers l'haute et donc bien visible.
- Appuyer sur la batterie jusqu'à quand elle est bloquée.
- Fermer la porte de la cavité.

## AVERTISSEMENTS BATTERIES

- Utiliser toujours des batteries CR2032 au lithium.
- Faire attention à mettre les batteries selon la correcte polarité parce que sinon elles pourraient perdre du liquide et endommager le pèse personne. Ce genre de dommages ne sont pas protégés par l'assurance.
- Quand l'appareil n'est pas utilisé pendant longtemps, il est préférable d'enlever les batteries pour éviter qu'elles se terminent. Ne pas chauffer, jeter dans le feu ou ouvrir les batteries.
- Elles sont parties du triage. Jeter-les dans les récipients appropriés.

## FONCTIONNEMENT

Au premier usage choisir l'unité de mesure souhaitée en utilisant le commande à la base de la balance.

### Pesage

- Placer la balance à terre, en évitant tapis et surfaces molles.
- Monter sur la balance et rester immobiles pour quelque instant jusqu'à quand le panneau ne clignote.
- Descendre de la balance. Le poids reste visualisé pour quelque seconde et ensuite la balance s'éteigne.

### Changement unité de mesure

Avec le bouton unité de mesure qui se trouve à la base de la balance il est possible de passer des kilogrammes (kg) aux livres (lb) et vice-versa. Sur le panneau sera visualisé "kg" ou "lb" selon l'unité de mesure choisie.

### Dépassement charge maximal

La balance arrive à peser jusqu'à 150Kg (330lb). Si telle valeur est dépassée, le panneau montre Err. Avec des charges trop lourds la balance risque de se casser. Attention à respecter la limite maximale de 180kg.

### Indicateur de batterie faible

Quand les batteries vont terminer, le panneau montre le symbole LO.

Replacer les batteries avec des nouvelles selon les indications du paragraphe «Placement des batteries».

## ARRET

L'arrêt de l'appareil est automatique: après le pesage la valeur pesée est montrée et après quelque seconde la balance s'éteigne.

## NETTOYAGE

Nettoyer seulement avec des chiffons humides et doux et avec des détergents non-abrasifs afin d'éviter d'endommager l'appareil.

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Alimentation: DC 3V (1xCR2032 al litio)
- Portée maximale: 150Kg, 330lb - Division: 100g, 0,2lb
- Panneau digitale
- Allumage automatique

## RIFIUTI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE

Al termine del suo periodo di vita, il prodotto va smaltito seguendo le direttive vigenti riguardo alla raccolta differenziata e non deve essere trattato come un normale rifiuto di nettezza urbana.

Il prodotto va smaltito presso i centri di raccolta autorizzati allo scopo, o restituito al rivenditore, qualora si voglia sostituire il prodotto con uno equivalente nuovo. Il costruttore si occuperà dello smaltimento del prodotto secondo quanto prescritto dalla legge. Il prodotto è composto di parti non biodegradabili e di sostanze potenzialmente inquinanti per l'ambiente se non correttamente smaltite; altre parti possono essere riciclate. E' dovere di tutti contribuire alla salute ecologica dell'ambiente seguendo le corrette procedure di smaltimento. Il simbolo mostrato a lato indica che il prodotto risponde ai requisiti richiesti dalle nuove direttive introdotte a tutela dell'ambiente (2002/96/EC, 2003/108/EC, 2002/95/EC, 2012/19/EC) e che deve essere smaltito correttamente al termine del suo periodo di vita. Chiedere informazioni al comune di residenza in merito alle zone dedicate allo smaltimento dei rifiuti. Chi non smaltisce il prodotto nel modo indicato ne risponde secondo le leggi vigenti. Se il prodotto è di piccole dimensioni (dimensioni esterne inferiori a 25cm) è possibile riportare il prodotto al rivenditore senza obbligo di nuovo acquisto.



## WASTE OF ELECTRIC AND ELECTRONIC EQUIPMENT

The product is made of non-biodegradable and potentially polluting substances if not properly disposed of; other parts can be recycled. It's our duty to contribute to the ecological health of the environment following the correct procedures for disposal. The crossed out wheeled bin symbol indicates the product complies with the requirements of the new directives introduced to protect the environment (2002/96/EC, 2003/108/EC, 2002/95/EC, 2012/19/EC) and must be properly disposed at the end of its lifetime. If you need further information, ask for the dedicated waste disposal areas at your place of residence. Who does not dispose of the product as specified in this section shall be liable according to the law.

## RESÍDUOS DE APARELHOS ELÉTRICOS E ELÉTRONICOS

O aparelho é composto de algumas partes não biodegradáveis e de substâncias potencialmente tóxicas para o ambiente, se não forem correctamente eliminadas; outras partes podem ser recicladas. É dever de todos contribuir para a saúde ecológica do ambiente. Observando os correctos procedimentos de eliminação. O símbolo mostrado ao lado indica que o aparelho responde aos requisitos exigidos pelas novas directivas introduzidas pela tutela do ambiente (2002/96/EC, 2003/108/EC, 2002/95/EC, 2012/19/EC) e que deve ser eliminado correctamente no final do seu período de vida. Peça informações na câmara municipal da sua área de residência, se precisar de saber a localização dos centros de recolha deste tipo de resíduos. Quem não eliminar o aparelho do modo indicado neste parágrafo responde segundo as leis em vigor.

## RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS

El producto está hecho de sustancias no biodegradables y potencialmente contaminantes si no se desechan adecuadamente, otras partes pueden ser recicladas. Es nuestro deber de contribuir a la salud ecológica del medio ambiente siguiendo los procedimientos adecuados para su eliminación. El contenedor tachado símbolo indica que el producto cumple con los requisitos de las nuevas directivas adoptadas para proteger el medio ambiente (2002/96/CE, 2003/108/CE, 2002/95/CE, 2012/19/CE) y debe desecharse adecuadamente al final de su vida útil. Si necesita más información, pregunte por las áreas de disposición de residuos dedicados a su lugar de residencia. Quién no disponer del producto como se especifica en esta sección será responsable conforme a la ley.

## RÉSIDUS D'APPAREILS ELÉTRIQUES ET ELÉTRONIQUES

L'appareil est composé par quelques parties non biodegradables et des substances potentiellement toxiques pour l'environnement, s'elles ne sont pas correctement éliminées; d'autres parties peuvent être recyclés. C'est le devoir de chacun contribuer à la santé écologique de l'environnement en observant les correctes procédures d'élimination. Le symbol montré à coté indique que l'appareil répond aux exigences des nouvelles directives introduites par la tutelle de l'environnement (2002/96/EC, 2003/108/EC, 2002/95/EC, 2012/19/EC) et qu'il doit être éliminé correctement à la fin de son période de vie. Demandez des informations chez votre mairie, si vous voulez savoir la localisation des centres de dépôt de ce type de résidus. Ceux qui n'éliminent pas l'appareil selon les indications de ce paragraphe répondront selon les termes des lois en vigueur.

Per conoscere l'assistenza più vicina a Voi, o richiedere questo manuale in formato elettronico, contattare il numero di telefono 0541/694246, fax 0541/756430, o l'indirizzo E-Mail [assistentatecnica@trevidea.it](mailto:assistentatecnica@trevidea.it) e chiedere del responsabile Centri Assistenza.

*To find the nearest service center, please call the telephone number 0541 694246, fax number 0541 756430 or contact us at [assistentatecnica@trevidea.it](mailto:assistentatecnica@trevidea.it) asking for the service centers supervisor.*

**La TREVIDEA S.r.l. si riserva il diritto di apportare a questi apparecchi modifiche ELETTRICHE - TECNICHE - ESTETICHE e/o sostituire parti senza alcun preavviso, ove lo ritenesse più opportuno, per offrire un prodotto sempre più affidabile, di lunga durata e con tecnologia avanzata.**

**TREVIDEA S.r.l. si scusa inoltre per eventuali errori di stampa.**

L'apparecchio è conforme ai requisiti richiesti dalle direttive dell'Unione Europea ed è pertanto marcato con il marchio CE

*Appliance is conform to the pertinent European regulation  
and is therefore marked with the CE mark.*



[www.g3ferrari.it](http://www.g3ferrari.it)

TREVIDEA S.r.l.

**TREVIDEA S.R.L. – Strada Consolare Rimini – San Marino n. 62 – 47924 – RIMINI  
(RN) - ITALY**

MADE IN CHINA