




MANUALE D'ISTRUZIONI
STUFA AL CARBONIO
OSCILLANTE

SA9849



Grazie per aver scelto



Gentile Cliente,

questo prodotto non è inteso per l'uso di persone (bambini compresi) con ridotte capacità fisiche, sensoriali, mentali o insufficiente esperienza e conoscenza, a meno che essi non siano sotto sorveglianza o siano state fornite istruzioni riguardo l'uso dell'apparecchio da parte di persone responsabili della loro sicurezza. Prima di collegare l'apparecchio all'impianto elettrico, la preghiamo di leggere attentamente queste istruzioni per l'uso, al fine di evitare danni dovuto a un utilizzo scorretto, e di conservarle in un luogo sicuro per consultazioni future.

Presti particolare attenzione alle informazioni sulla sicurezza. Se l'apparecchio viene dato ad una terza persona, deve essere fornito anche il libretto d'istruzioni.

PRINCIPALI PARAMETRI TECNICI

Modello	SA9849
Caratteristiche	Fibra di carbonio
Tensione	220-240 V~
Frequenza	50/60 Hz
Dimensioni prodotto	900 W
Peso netto	4,4 Kg

ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA **(da leggere prima di mettere in funzione la stufa)**

- Assicurarsi sempre che la stufa sia posizionata su una superficie piana e stabile, lontano da tende o mobili. Pericolo di incendio!
- Non usarla all'aperto.
- Non lasciarla incustodita mentre è in funzione.
- La stufa non è destinata all'uso in bagni, locali lavanderia o luoghi chiusi simili. Non posizionarla in luoghi da cui potrebbe cadere in vasche da bagno o altri recipienti pieni d'acqua.
- Non posizionarla subito sotto a una presa di corrente.
- Non usarla in zone in cui sono conservati liquidi infiammabili o in cui possono essere presenti fumi infiammabili.
- Tenere la stufa fuori dalla portata dei bambini di età inferiore ai 3 anni, a meno di sorvegliarli continuamente.
- Ai bambini di età compresa tra i 3 e gli 8 anni è consentito esclusivamente accendere e spegnere l'apparecchio, a patto che sia posizionato o installato correttamente e che i bambini abbiano ricevuto supervisione o istruzioni sul suo utilizzo sicuro e comprendano i rischi a esso collegati. I bambini di età compresa tra i 3 e gli 8 anni non devono collegare la spina alla presa di corrente, regolare e pulire l'apparecchio o effettuare operazioni di manutenzione.
- L'uso di questo apparecchio non è indicato per i bambini al di sotto degli 8 anni di età e per persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, mancanza di esperienza e conoscenze, a meno che ricevano supervisione o indicazioni sul suo utilizzo e comprendano i pericoli ad esso collegati. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. Le operazioni di pulizia e manutenzione non devono essere svolte dai bambini senza supervisione.
- **Attenzione:** non coprire e non posizionare la stufa vicino a tende o altri materiali infiammabili. Pericolo di incendio!
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, per evitare pericoli deve essere sostituito dal produttore, dal servizio assistenza o da personale analogamente qualificato.
- Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso domestico.
- Non usarlo con dispositivi di programmazione, timer o qualunque altro dispositivo che possa accenderlo automaticamente. Pericolo di incendio se la stufa è coperta o posizionata in modo scorretto.
- La griglia di protezione non fornisce una protezione totale per i bambini piccoli e le persone invalide. L'uso di questo apparecchio non è indicato per persone (bambini compresi) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, mancanza di esperienza e conoscenze, a meno che ricevano supervisione o indicazioni da una persona responsabile della loro sicurezza. È necessario sorvegliare i bambini affinché non giochino con l'apparecchio.
- Se la stufa viene usata come apparecchio portatile, usarla solo se i piedini sono inseriti correttamente.
- Non posizionarla su tappeti spessi.

ATTENZIONE

Per evitare pericoli dovuti al reset involontario del dispositivo di protezione termica, questo apparecchio non deve essere alimentato tramite dispositivi di accensione esterni, ad esempio timer, o collegato a un circuito che viene acceso o spento con regolarità dagli utenti. Alcune parti di questo prodotto possono diventare molto calde e causare scottature. È necessario fare particolare attenzione in presenza di bambini e persone vulnerabili.

MONTAGGIO DELLA BASE

Per montare la stufa, seguire le istruzioni. Rimuovere i dadi dalla base.



1. Far passare il cavo di alimentazione attraverso la piastra della base e inserirlo nelle scanalature per assicurarsi che sia ben fissato.
2. Assicurarsi che la piastra della base sia ben fissata, quindi avvitare i dadi.

FUNZIONAMENTO

1. Collegare la spina alla presa di corrente.
2. Ruotare l'interruttore verso sinistra, selezionando la regolazione "Low" (bassa temperatura) o "High" (alta temperatura). In questo modo entrano in funzione rispettivamente uno o due tubi riscaldanti. La regolazione "Low" mette in funzione un tubo a una potenza di 450 W. La regolazione "High" mette in funzione due tubi a una potenza di 900 W.
3. Ruotare l'interruttore verso destra, selezionando la regolazione "Turn Low" o "Turn High". In questo modo entrano in funzione rispettivamente uno o due tubi riscaldanti. La regolazione "Turn Low" mette in funzione un tubo insieme all'oscillazione a una potenza di 450 W. La regolazione "Turn High" mette in funzione due tubi insieme all'oscillazione a una potenza di 900 W.
4. Collegare la spina a una presa di corrente standard da 220-240 V~.





PULIRE LA STUFA

Prima di pulire la stufa, scollegare sempre la spina dalla presa di corrente e lasciarla raffreddare.

Pulire l'esterno della stufa con un panno umido, quindi asciugare con un panno pulito.

Non usare detergenti o sostanze abrasive e non far entrare acqua nella stufa.

CONSERVARE LA STUFA

Se la stufa non verrà usata per un lungo periodo di tempo, proteggerla dalla polvere e riporla in un luogo pulito e asciutto.

INFORMAZIONI AGLI UTENTI

ai sensi del Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014

“Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)”

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziati a seconda dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'invio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014.



GARANZIA

Per l'apparecchio da noi messo in commercio ci assumiamo una garanzia di 24 mesi dalla data di acquisto (scontrino) solo per la parte motore. Per la garanzia è sufficiente lo scontrino di acquisto. Senza questo non sussiste il diritto né ad una sostituzione né ad una riparazione gratuita.

Nel caso si ricorra alla garanzia, restituire al rivenditore l'apparecchio completo in ogni sua parte, nell'imballaggio originale unitamente allo scontrino.

La riparazione e/o la sostituzione di pezzi soggetti a logoramento (*), come anche operazioni di pulizia e manutenzione non rientrano nella garanzia e quindi sono a pagamento! La garanzia perde la sua validità se l'apparecchio è sottomesso all'intervento di terzi.

(*): cursori, ganci impastatori, cinghie di trasmissione, telecomandi di ricambio, spazzolini di ricambio, lame di seghe, manopole, guarnizioni, timer, filtri ecc.

DOPO LA GARANZIA

Quando la garanzia è scaduta, le riparazioni devono essere effettuate da un negozio od un servizio specializzato, contro pagamento.

Ai sensi dell'art.13 del Decreto Legislativo 25 Luglio 2005, n.151

"Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, certificazione A13 relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento rifiuti". Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.L gs n 22/1997" (articolo 50 e seguenti del D.L gs n. 22/1997).

Manuale d'istruzioni

Model identifier(s): SA9849					
Item	Symbol	Value	unit	Item	unit
Heat output				Type of heat input, for electric storage local space heaters only (select one)	
Nominal heat output	P _{nom}	1,199/ 0,860	kW	manual heat charge control, with integrated thermostat	NA
Minimum heat output (indicative)	P _{min}	0	kW	manual heat charge control with room and/or outdoor temperature feedback	NA
Maximum continuous heat output	P _{max,c}	1,199/ 0,860	kW	electronic heat charge control with room and/or outdoor temperature feedback	NA
Auxiliary electricity consumption				fan assisted heat output	
At nominal heat output	eI _{max}	NA	kW	Type of heat output/room temperature control (select one)	
At minimum heat output	eI _{min}	NA	kW	single stage heat output and no room temperature control	[no]
In standby mode	eI _{sb}	NA	kW	Two or more manual stages, no room temperature control	[yes]
				with mechanic thermostat room temperature control	[no]
				with electronic room temperature control	[no]
				electronic room temperature control plus day timer	[no]
				electronic room temperature control plus week timer	[no]
				Other control options (multiple selections possible)	
				room temperature control, with presence detection	[no]
				room temperature control, with open window detection	[no]
				with distance control option	[no]
				with adaptive start control	[no]
				with working time limitation	[no]
				with black bulb sensor	[no]
Contact details :		DCG S.R.L. Via G. Garibaldi 68 - 20861 Brugherio (MB)			



DCG S.R.L.
Via G. Garibaldi 68 - 20861 Brugherio (MB)

MADE IN CHINA