






Tyrfing V2 Manual



2

Shortcut

When you press FN, you' ll see the keys you can press with a combo "FN+ "



4

Personnalisation du rétro-éclairage

FN+Retour Arrière, vous verrez deux solutions "- =" apparaître et clignoter rapidement, appuyez alors sur l' une d' elles, vous pouvez alors concevoir votre propre rétro-éclairage de clavier. Appuyez sur FN+Retour Arrière une nouvelle fois pour terminer et sauvegarder la configuration.

Macro

FN+F12 fera clignoter rapidement les cinq touches Y U I O P pour cinq solutions, appuyez alors sur l' une d' elles, vous pourrez commencer à mettre en place votre macro. Pour terminer et enregistrer, appuyez sur FN+F12. Pour profiter des macros, appuyez sur FN+Y afin de les activer.

Raccourcis

Lorsque vous appuyez sur FN, vous verrez les touches sur lesquelles vous pouvez appuyer afin de former une combinaison « FN + »

FN+F1 = Lecteur de Musique
FN+F2 = Baisser le volume
FN+F3 = Augmenter le volume
FN+F4 = Couper le Son
FN+F5 = Stop
FN+F6 = Précédent
FN+F7 = Lecture/Pause
FN+F8 = Suivant
FN+F9 = E.mail
FN+F10 = Navigateur
FN+F11 = Calculatrice
FN+F12 = Macro
FN+Windows = Verrouillage Windows

6

FN+1: passe la Helligkeit an

Anpassung der Hintergrundbeleuchtung

FN+Backspace, und du wirst sehen, wie "- =" (zwei Lösungen) schnell zu blinken anfangen, klicke auf eine davon, du kannst anfangen sie zu klicken und deine eigene Tastatur-Hintergrundbeleuchtung zu designen. Drücke wieder FN+Backspace und du kannst die Bearbeitung beenden und die Einstellung speichern.

Macro

FN+F12, und du siehst, das Y U I O P fünf Tasten (fünf Lösungen) schnell zu blinken anfangen, dann drücke eine davon, du kannst nun anfangen, dein Macro zu designen. Du kannst auch FN+F12 drücken, um die Bearbeitung zu beenden und die Einstellung zu speichern. Um Macro zu genießen, solltest du FN+Y drücken, um Macro-Tasten zu aktivieren.

Tastaturkürzel

Wenn du FN drückst, siehst du die Tasten, die du in einer Kombination mit "FN+" drücken kannst

FN+F1=Musik spielen
FN+F2=Leiser
FN+F3=Lauter
FN+F4=Still
FN+F5=Stop
FN+F6=Vorheriges
FN+F7=Spiele/Pause
FN+F8=Nächstes
FN+F9=E-Mail
FN+F10=Browser
FN+F11=Rechner
FN+F12=Macro
FN+Windows=Fenster sperren

8

rapidamente, quindi premetene uno e potete iniziare a personalizzare la vostra retroilluminazione della tastiera personale. Premere FN+Backspace ancora per terminare e salvare le impostazioni.

Macro

FN+F12 vedrete i cinque tasti Y U I O P (cinque soluzioni) iniziare a lampeggiare rapidamente, quindi premetene uno e potrete iniziare a configurare il macro. Inoltre, potrete premere FN+F12 per finire e salvare. Per utilizzare il macro, dovete premere FN+Y per attivarlo.

Collegamenti rapidi

Quando premete FN vedrete i tasti che potete premere in sequenza "FN+"

FN+F1=Music player
FN+F2=Diminuisce volume
FN+F3=Aumenta volume
FN+F4=Muto
FN+F5=Stop
FN+F6=Precedente
FN+F7=Play/Pausa
FN+F8=Successivo
FN+F9=Email
FN+F10=Browser
FN+F11=Calcolatrice
FN+F12=Macro
FN+Windows= Blocca Windows

10

FN+Retroceso, y veras "- =" (dos soluciones) parpadeando rápidamente, entonces presiona una de ellas, puedes empezar a presionarlas y diseñar la retroiluminación de tu teclado. Presiona FN+Retroceso de nuevo para terminar y guardar la configuración.

Macro

FN+F12, y verás cinco teclas Y U I O P (cinco soluciones) parpadeando rápidamente, entonces presiona una de ellas, puedes empezar a configurar macro. También puedes presionar FN+F12 para terminar y guardar la configuración. Para disfrutar de macro, debes presionar FN+Y para activar las teclas macro.

Acceso directo

Al presionar FN, verás las teclas que puedes presionar con un combo "FN+"

FN+F1=Reproductor de música
FN+F2=Disminuir volumen
FN+F3=Aumentar volumen
FN+F4=Sin sonido
FN+F5=Parar
FN+F6=Anterior
FN+F7=Reproducir/Pausa
FN+F8=Siguiendo
FN+F9=Email
FN+F10=Navegador
FN+F11=Calculadora
FN+F12=Macro
FN+Windows=Bloqueo de ventanas

12

Настройка подсветки

FN+Backspace, После нажатия "- =" (две клавиши) будут часто моргать, нажмите одну из них и можете самостоятельно настроить режим подсветки. После настройки нажмите FN+Backspace для сохранения настроек.

Макросы

Нажмите FN+F12 и клавиши "Y U I O P" начнут часто моргать - нажмите одну из них и можете начинать записывать макрос. После записи нажмите еще раз FN+F12 для сохранения макроса. Для активации клавиш с макросами нажмите FN+Y.

Горячие клавиши

FN+F1=Медиаплеер
FN+F2=Уменьшение громкости
FN+F3=Увеличение громкости
FN+F4=Выключение звука
FN+F5=Стоп
FN+F6=Предыдущий трек
FN+F7=Вкл/Пауза
FN+F8=Следующий трек
FN+F9=Электронная почта
FN+F10=Браузер
FN+F11=Калькулятор
FN+F12=Макросы
FN+Windows=Блокировка Windows

14

バックライトが保存されます (「-」と「=」キーによって、二つのソリューションが設定できます)。

マクロ

【FN+F12】を押し、「Y」「U」「I」「O」「P」と五つのキーが速やかに点滅し始めて、その中の一つのキーを押し、自らのマクロが設定できます。再び【FN+F12】を押して、設定されたマクロが記憶されます (「Y」「U」「I」「O」「P」と五つのキーによって、五つのソリューションが設定できます)。

【FN+Y】で簡単に設定されたマクロキーを利用できます。

ショートカット

【FN】を押して、コンボ【FN+】が入力できます。


FN+F1=ミュージックプレイヤー
FN+F2= ボリュームを上げる
FN+F3= ボリュームを下げる
FN+F4= スピーカのミュート
FN+F5= ストップ
FN+F6= 前のページに
FN+F7= 再生 / 停止
FN+F8= 次のページに
FN+F9=E メール
FN+F10= ウェブブラウザ
FN+F11= 電卓
FN+F12= マクロ
FN+Windows= 「Windows」 キーをロックする

16

Specs

Dimension : 359x135x38mm
Weight : 760g±20g
Switch : OUTEMU Switch (Black, Red, Blue, Brown)
Quantity of keys: 87/88
Keycap material: ABS
Legend: Double-Shot for ANSI US layout
Laser Marking for ISO layout
Light mode: 14 different modes
Stabilizer: Cherry Plated-mounted
N-key rollover

Lighting Effects



1

Customization of backlight

FN+Backspace, and you' ll see "- =" (two solutions) start blinking rapidly, then press one of it, you could start pressing them and design your own backlight keyboard. Press **FN+Backspace** again you could finish and save the setting.

Macro

FN+F12, and you' ll see Y U I O P five keys (five solutions) start blinking rapidly, then press one of it, you could start to set up your macro. Also, you could press FN+F12 to finish and save it. To enjoy macro, you should press FN+Y to active macro keys.

3

Caractéristiques

Dimension : 359x135x38mm
Poids : 760g±20g
Switch : OUTEMU switch (Noir, Rouge, Bleu, Marron)
Nombre de touches : 87/88
Matière des touches : Plastique ABS
Légende : Double-Shot pour le layout ANSI-US
Laser Marking pour le layout ISO
Mode d'éclairage : 14 modes différents
Stabilisateur : Cherry Plated-mounted
N-Key Rollover

Effets d'Éclairage

FN+INS = Mode Réactif avancé, mode Ondulation, mode Curseur, mode Aurora,mode goutte d'eau.
FN+Accueil = Mode Radar
FN+Page Up = Mode Météore
FN+Supprimer = Mode Spectre, mode Respiration, mode Bandeau, mode Étoiles
FN+Fin = Mode Réactif, mode Halo
FN+Page Down = Mode Vague (Quatre directions)
FN+Impr. écran
9 couleurs uniques permettent de varier la lumière des zones de déclenchement selon votre choix.
*Vous pouvez appuyer sur FN+IMP ÉCR pour changer le rétro-éclairage de l'ensemble du clavier en une seule couleur, en mode Spectre.
FN+Arrêt défilé
La couleur du fond lumineux change parmi 9 couleurs uniques
FN+Pause
La lumière des zones de déclenchement présente des effets colorés
FN+ — — Ajustement de la vitesse de réponse lumineuse (Sauf en mode lumière fixe)
FN+↑↓ Réglage de l'intensité lumineuse

5

Daten

Abmessung: 359x135x38mm
Gewicht: 760g±20g
Schalter: OUTEMU Schalter (Schwarz, Rot, Blau, Braun)
Anzahl an Tasten: 87/88
Material der Tastenkappen: ABS
Legende: Double Shot für US ANSI-Layouts
Laserbeschriftung für ISO-Layouts
Lichtmodus: 14 verschiedene Modi
Stabilisator: Cherry plattiert
N-key rollover

Lichteffekte

FN+INS=Fortgeschrittener reaktiver Modus, Ripple-Modus, Navigationsmodus, Aurora-Modus.
FN+Home=Radar-Modus
FN+Delete=Meteor-Modus
FN+Delete=Spectrum-Modus, Atemmodus, Marquee-Modus, Sternennmodus
FN+End=Reaktiver Modus, Halo-Modus
FN+Page Down=Wellenmodus (vier Richtungen)
FN+Print screen
Das Licht in den Auslöserbereichen wechselt zwischen zehn einzelnen Farben (In diesen Modi funktioniert es)
*Du kannst FN+PRTSC drücken, um im Spectrum-Modus die Hintergrundbeleuchtung der ganzen Tastatur zu einer einzige Farbe wechseln zu lassen.
FN+Scroll lock
Die Farbe der Hintergrundbeleuchtung wechselt zwischen zehn einzelnen Farben (In diesen Modi funktioniert es)
FN+Pause
Farbige Effekte erscheinen im Licht in den Auslöser-bereichen (In diesen Modi funktioniert es).
FN+ — — passe die Geschwindigkeit der Lichtreaktion an (außer dem Licht auf dem Modus)

7

Specifiche

Dimensioni: 359x135x38mm
Peso: 760g±20g
Switch: OUTEMU Switch (Nero, Rosso, Blu e Marrone)
Numero di tasti: 87/88
Materiale dei tasti: ABS
Legenda: Doppio-Shot per layout ANSI US
Marcatura laser per layout ISO
Modalità di luce: 14 differenti modalità
Stabilizzatore: Cherry Plated
Rollover di N-tasti in modalità cablata

Effetti di illuminazione

FN+INS=modalità reattiva avanzata, Ripple, Cursor e Aurora,la goccia d'acqua.
FN+Home=modalità Radar
FN+Page Up=modalità Meteor
FN+Delete= modalità Spectrum, Breathing, Marquee e Stars
FN+End= modalità Reactive e Halo
FN+Page Down= modalità Wave (Quattro direzioni)
FN+Print screen
La luce dell'area di interesse cambia tra 9 singoli colori.
*Potete preferre FN+PRTSC per cambiare la retroilluminazione dell'intera tastiera a un singolo colore in modalità Spectrum.
FN+Scroll Lock
Il colore dello sfondo di luce cambia tramite 9 singoli colori
FN+Pause
La luce dell'area interessa presenta effetti colorati
FN+ — — regola la velocità di illuminazione (eccetto in modalità Light On)
FN+↑↓ regola la luminosità

Personalizzazione della retroilluminazione

FN+Backspace e vedrete "-=" (due soluzioni) iniziare a lampeggiare

9

Características

Dimensióni: 359x135x38mm
Peso: 760g±20g
Interruptor: Interruptor OUTEMU (Negro, Rojo, Azul, Marrón)
Cantidad de teclas: 87/88
Material de las teclas: ABS
Símbolos: Doble disparo para ANSI US Layouts
Marcado láser para ISO Layouts
Modos de luz: 14 diferentes modos
Estabilizador: Cherry chapado en plata
N-key rollover en modo alámbrico

Efectos de luz

FN+INS= Modo reactivo avanzado, modo ondas, modo cursor, modo aurora, modo gota de agua .
FN+Home=Modo radar
FN+Page Up=Modo Meteor
FN+Suprimir=Modo espectro, modo respiración, modo marquesina, modo estrellas.
FN+End=Modo reactivo, modo halo
FN+Page Down=Modo ola (Cuatro direcciones)
FN+Imp Pan
La luz de las áreas de activación cambia entre 9 colores individuales.
*Puedes presionar FN+ImpPan para cambiar la retroiluminación de todo el teclado a un único color en modo espectro.
FN+Scroll lock
El color del fondo cambia entre 9 colores individuales
FN+Pause
La luz de las áreas de activación presenta efectos de color
FN+ — — ajusta la velocidad de respuesta de la luz (excepto en modo light on)
FN+↑↓ajusta el brillo

Personalización de la retroiluminación

11

Спецификации

Габариты: 359x135x38mm
Вес: 760g±20g
Переключатель: OUTEMU Switch (Black, Red, Blue, Brown)
Количество клавиш: 87/88
Материал клавиш: ABS
Нанесение символов: двойной слой (ANSI)
Лазерная гравировка (ISO)

Подсветка: 14 режимов
*Нажмите FN+PRTSC для того, чтобы изменить одноцветную подсветку на режим спектра

FN+Scroll lock
Переключение цвета подсветки в диапазоне 9 цветов
FN+Pause
Переключение эффектов подсветки клавиш
FN+ — — изменяет скорость световых эффектов (кроме режима постоянной свеченция)
FN+↑↓ изменяет яркость подсветки

Режимы подсветки

FN+INS = Улучшенный режим реакции на нажатия, режим пульсации, режим курсора или режим Аврора,режим капля воды
FN+Home = режим радара
FN+Page Up = режим метеора
FN+Delete = режим спектра, режим дыхания, режим бегущей строки или режим звезд
FN+End = режим реакции на нажатия, режим ореола
FN+Page Down = режим волны (4 направления)
FN+Print screen
Подсветка переключателей изменяется в диапазоне 9 цветов
*Нажмите FN+PRTSC для того, чтобы изменить одноцветную подсветку на режим спектра
FN+Scroll lock
Переключение цвета подсветки в диапазоне 9 цветов
FN+Pause
Переключение эффектов подсветки клавиш
FN+ — — изменяет скорость световых эффектов (кроме режима постоянной свеченция)
FN+↑↓ изменяет яркость подсветки

13

仕様

寸法 : 359x135x38mm
重量 : 760g±20g
スイッチ : OUTEMU 製スイッチ (黒軸 / 赤軸 / 青軸 / 茶軸)
キー数量 : 87/88
キーキャップの素材 : ABS 樹脂
文字の刻印方法 : ANSI US 配列の場合ではダブルショット採用 ISO 配列の場合ではレーザー刻印採用
イلمミネーション : 14 パターン
スタビライザー : Cherry プレートマウント
有線接続では N-KRO。


イلمミネーション

【FN+INS】 : Advanced reactive モード、Ripple モード、Cursor モード、Aurora モードの順次に切り替わる、水滴モード。
【FN+Home】 : Radar モード
【FN+Page Up】 : Meteor モード
【FN+Delete】 : Spectrum モード、Breathing モード、Marquee モード、Stars モードの順次に切り替わる。
【FN+End】 : Reactive モード、Halo モードに切り替わる。
【FN+Page Down】 : Wave モード (4つの方向)
【FN+Print screen】 : 全9色の単光色が設定できる。
*【Spectrum モード】には【FN+PRTSC】を押し、バックライトが単光色に設定できる。
【FN+Scroll lock】 : 全9色の単光色が設定できる。
【FN+Pause】 : 発光領域がカラフルなエフェクトが設定できる。
【FN+ — — 】イلمミネーション切り替わりの速さを調整する。
【FN+↑ ↓ 】 : ライトの明るさを調整する。

バックライトカスタムモード

【FN+Backspace】を押して、「-」「=」キーが速やかに点滅し始めて、「-」「=」か「=」キーを押して、発光させたいキーにいちいち好きな色に選択し、バックライトがデザインできます。【FN+Backspace】をもう一度押し、デザインし

15



16

17

18

19

20