



VS-3920

PARTS DESCRIPTION / ONDERDELENBESCHRIJVING / DESCRIPTION DES PIÉCES / TEILEBESCHREIBUNG / DESCRIZIONE DELLE PARTI / DESCRIZIONE DOS COMPONENTES / DESCRIZIONE DELLE PARTI / BESKRIVNING AV DELAR / OPIS CZÉŠŤI / POPIS SOUČÁSTI / POPIS SOUČASTI / ПИНАКНЕ ЗАПЧАСТКА



EN Instruction manual

SAFETY

• By ignoring the safety instructions the manufacturer can not be hold responsible for the damage.

• If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

• Never move the appliance by pulling the cord and make sure the cord can not become entangled.

• The appliance must be placed on a stable, level surface.

• The user must not leave the device unattended while it is connected to the supply.

• This appliance is only to be used for household purposes and only for the purpose it is made for.

• This appliance shall not be used by children aged less than 8 years. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Keep the appliance and its cord out of reach of children aged less than 8 years. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless older than 8 and supervised.

• To protect yourself against an electric shock, do not immerse the cord, plug or appliance in the water or any other liquid.

• This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:

- Staff kitchen areas in shops, offices and other working environments.
- By clients in hotels, motels and other residential type environments.
- Bed and breakfast type environments.
- Farm houses.



Surface are liable to get hot during use.

SAFETY

• Do not place the Slow Cooker on or near hot surfaces or naked flames.

• Never cook directly in the base unit. Only use the ceramic cooking bowl.

• Do not touch the unit when in use, surfaces are liable to get hot. Always wear oven gloves and only touch the handles and knobs.

• Do not move the unit during cooking as the unit will be extremely hot and heavy.

• Pay attention when removing the lid as steam will escape, always lift the lid gently away from yourself to let steam escape.

• The lid forms a seal during cooking and keeps the moisture in the food. Lifting the lid during the cooking process will add extra time to the cooking process.

• Always use the HIGH or LOW setting to cook food. The WARM option is only suitable for fully cooked food.

• Never use the removable cooking bowl on a stove, open flame or solid hotplate. The cooking bowl can be placed in an oven to a maximum of 170°C, but only without the lid.

• Never overfill the slow cooker, ensure you leave enough space to allow the contents to boil. This will prevent the contents from bubbling over.

PARTS DESCRIPTION

- Lid handle
- Glass lid
- Ceramic cooking pot
- Slow cooker handle
- Stainless steel exterior base
- Display
- Control panel

BEFORE THE FIRST USE

- Remove all packaging of the device.
- Check if the voltage of the appliance corresponds to the main voltage of your home. Rated voltage: AC220-240V 50Hz. The socket must be at least 16A or 10 A slow-protected.
- Place the device on a flat stable surface and ensure a minimum of 10 cm. free space around the device. This device is not suitable for installation in a cabinet or for outside use.
- Wash before using the device for the first time all loose parts in warm soapy water. Rinse and dry thoroughly below. These parts are also dishwasher safe.
 - The heating element on the inner side of the base becomes very hot. Never touch this, you can get very serious burns.
 - ✓ Before using your slow cooker for the first time, operate the slow cooker with only water by following the steps below:
 - Place the ceramic cooking pot inside the base.
 - Add 4 cups of water to the ceramic cooking pot and cover with the glass lid.
 - Plug the unit into the power socket.



WWW.TRISTAR.EU

Tristar Europe B.V. | Jules Verneweg 87
5015 BH Tilburg | The Netherlands

- Press the mode button and select "HIGH".
- Adjust the timer by using the "+/-" buttons to 30 minutes.
- Press the power button the switch the unit on.
- During heating a slight odor may be omitted. This is manufacturing dust and will disappear.
- After 30 minutes, the unit will switch to "WARM" at this point turn the power button off and unplug the unit.
- Allow the unit to cool down for 15 minutes. Remove the glass lid and ceramic bowl from the base.
- Carefully pour out the water from the ceramic bowl.
- Rinse and dry the parts thoroughly.

USE

The control panel has three power settings: LOW, HIGH and WARM.

- LOW – This setting creates a gradual build-up of heat. It gently simmers the food for an extended period of time, up to 12 hours. This setting is ideal if you are away from home for the day and wish the food to be ready when you get home.
- HIGH – This setting cooks food quicker as it reaches the maximum temperature much faster. Therefore, it allows you to cook your food twice as fast as on the low setting. It may be necessary to add liquid during the cooking process, because the food will boil when on high setting. This setting is ideal if you want to cook a dish in a shorter period of time.
- NOTE: you can switch between LOW and HIGH during the cooking process if you wish to speed up the cooking.
- WARM – this setting can be used to maintain the temperature of the food after the cooking process is finished. This setting is not suitable for cooking the food, as the temperature is too low.

Cooking Time	Recommended power setting
6-8 hours	Low
4-6 hours	High

Food	Weight	Time (low)	Time (high)
Beef	2.0 - 2.5 kg	8 hours	6 hours
Whole chicken	2.0 - 3.0 kg	6 hours	4 hours
Pork	1.0 - 1.5 kg	6 hours	4 hours

Table 1: Slow cooker cooking table

- Prepare recipe according to instructions. Place food into cooking pot and cover.
- Plug the slow cooker into an electrical outlet.
- The display will illuminate blue and 00:00 will appear.
- Select LOW or HIGH setting by pressing the "MODE" button.
- Use the "+" and "-" buttons to manually increase or decrease the time in 30 minutes increments for a minimum of 30 minutes or a maximum time of 20 hours.
- Pre-programmed settings:
 - LOW: 8 hours
 - High: 4 hours
- If desired temperature is set, press the "POWER" button. The time will stop flashing and the unit will now start to warm up.
 - The display will count to down to zero while showing the remaining cooking time. Slow cooking will commence. Power on indicator will illuminate.
 - Always cook with the lid on.
 - **IMPORTANT!** Do not remove the lid often when cooking as this will prolong the cooking time.
 - Serving: The slow cooker will automatically turn to WARM setting, this will keep your food warm for 1 hour. You can manually adjust the time by using the "+" and "-" button. It is not recommended to keep your food warm for over 4 hours.
 - **IMPORTANT!** Slow cooker will operate until switched OFF. Do not overcook food. Monitor cooking and ensure to switch OFF the slow cooker when the food is cooked properly.
 - Using pot holders, remove the cover.
 - **CAUTION:** The removable cooking bowl cannot stand the shock of sudden temperature changes. If the cooking bowl is hot, DO NOT add cold food.
 - Grasp cooking pot by handles and remove it from the body.
 - Tableside serving. If serving directly from the cooking pot, always place a trivet or protective padding under the pot before placing it on a table or countertop.
 - **CAUTION:** The pot will be hot and can cause burns.

RECIPES

Portuguese Garlic Chicken

- 1 finely sliced small onion
- 6 cloves of garlic, finely sliced
- 2 medium tomatoes cut into quarters ½ cup of chopped roast ham
- ½ cup of raisins (Golden Raisins)
- 1.7 kg chicken ½ cup of Port
- ½ cup of Brandy
- 1 teaspoon of Dijon mustard
- 2 teaspoons of tomato puree
- 1.5 teaspoons of corn starch
- 2 tablespoons of cold water
- 1 teaspoon of red wine vinegar
- parsley sprigs
- salt

Mix the onion slices, garlic, tomatoes ham and raisins. Remove the chicken giblets and put aside for use another time; rinse the inside and outside of the chicken and dry. Secure the wings and tie up the thighs. Place the chicken on the onion mixture. Mix the Port, Brandy, mustard and tomato puree and pour over the chicken. Cover and slow cook on low (LOW) until the meat on the thighs is tender (7 to 8 hours) Carefully place the chicken on an oven tray and sear for about 5 minutes. Put the chicken on a hot plate. Skim the fat from the cooking liquid and mix in the corn starch solution. Select the high setting (HIGH), cover and simmer, stirring 2 or 3 times until the sauce thickens (about 10 -15 minutes). Add the vinegar and season according to taste. To serve, garnish the chicken with some parsley and quartered tomatoes. Cut the chicken and add a little sauce. The remaining sauce can be served in a sauce boat.

Cranberry Chicken

- 1 finely sliced small onion
- 1 cup of fresh or frozen (unthawed) cranberries
- 1 kg of skinless deboned chicken thighs
- ¼ cup of ketchup
- 2 teaspoons of raw sugar
- 1 teaspoon dry mustard
- 2 teaspoons of cider vinegar
- 1.5 teaspoons corn starch
- 2 tablespoons of cold water Salt

Mix the onions and the cranberries in the slow cooker. Rinse and dry the chicken thighs and place them into the cooker. In a small bowl mix the ketchup, sugar, mustard and vinegar and place this mixture onto the chicken. Cover and simmer on low (LOW) until the chicken is tender (6 ½ -7 hours). Carefully place the chicken on to a serving dish. Mix the corn starch with the water and stir this into the cooking liquid. Turn the heat to high (HIGH), cover with the lid and simmer, stirring 2 or 3 times until the sauce thickens (about 10 -15 minutes). Season according to taste. Pour the sauce over the chicken.

Beef and Potato Stew

- 1-1.25 kg very lean beef
- 2 tablespoons of bacon fat or other fat
- 2 large diced onions
- 5 large potatoes chopped into eighths
- 4 or 5 large carrots cut into 5cm pieces
- Salt and pepper to season 1 can of tomato soup

Sear the meat in the fat or bacon grease. Add the diced onions. Place the meat, onions, vegetables, seasoning and can of tomato soup, along with some water, into the slow cooker. Simmer for 7 hours on low (LOW). Add more water if necessary. Serve with bread.

CLEANING AND MAINTENANCE

- Remove the plug from the socket and allow all parts to cool down.
- Clean the steaming bowls, rice bowl, cover and drip tray in warm soapy water. These parts are also dishwasher safe.
- Do not immerse the base in water or other liquid. Place the base not in the dishwasher, but clean it with a damp cloth.
- Clean the outside with a damp cloth. Never use harsh and abrasive cleaners, steel wool or a scouring pad as this will damage the device. Do not immerse in water or other liquid.

ENVIRONMENT



This appliance should not be put into the domestic garbage at the end of its durability, but must be offered at a central point for the recycling of electric and electronic domestic appliances. This symbol on the appliance, instruction manual and packaging puts your attention to this important issue. The materials used in this appliance can be recycled. By recycling of used domestic appliances you contribute an important push to the protection of our environment. Ask your local authorities for information regarding the point of recollection.

Support

You can find all available information and spare parts at www.tristar.eu!

NL Gebruiksaanwijzing

VEILIGHEID

• De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit het niet opvolgen van de veiligheidsinstructies.

• Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, de onderhoudsmonteur van de fabrikant of door personen met een soortgelijke kwalificatie om gevaar te voorkomen.

• Verplaats het apparaat nooit door aan het snoer te trekken. Zorg ervoor dat het snoer nergens in verstrikt kan raken.

• Het apparaat moet op een stabiele, vlakke ondergrond worden geplaatst.

• De gebruiker mag het apparaat niet onbeheerd achterlaten wanneer de stekker zich in het stopcontact bevindt.

• Dit apparaat is uitsluitend voor huishoudelijk gebruik en voor het doel waar het voor bestemd is.

• Dit apparaat mag niet worden gebruikt door kinderen jonger dan 8 jaar. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek aan de benodigde ervaring en kennis indien ze onder toezicht staan of instructies krijgen over hoe het apparaat op een veilige manier kan worden gebruikt alsook de gevaren begrijpen die met het gebruik samenhangen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Houd het apparaat en het netsnoer buiten bereik van kinderen jonger dan 8 jaar. Laat reiniging en onderhoud niet door kinderen uitvoeren, tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan.

• Dompel het snoer, de stekker of het apparaat niet onder in water of andere vloeistoffen om elektrische schokken te voorkomen.

• Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik, zoals:

- Personeelskeukens in winkels, kantoren en andere werkomgevingen.
- Door gasten in hotels, motels en andere residentiele omgevingen.
- Bed&Breakfast-type omgevingen.
- Boerderijen.



Het oppervlak kan heet worden tijdens gebruik.

VEILIGHEID

• Plaats de slowcooker niet op of in de buurt van hete oppervlakken of open vlammen.

• Kook nooit in de buitenpan. Gebruik altijd de keramische binnenpan.

• Raak het apparaat niet aan tijdens gebruik. De oppervlakken kunnen heet worden. Draag altijd ovenwanten en raak alleen de handgrepen en knoppen aan.

• Verplaats het apparaat niet tijdens het gebruik; het is dan extreem heet en zwaar.

• Wees voorzichtig wanneer u het deksel verwijdert; er ontsnapt dan stoom. Til het deksel voorzichtig van u vandaan om de stoom te laten ontsnappen.

• Het deksel vormt een afdichting tijdens het koken. Hierdoor blijft het vocht in het voedsel. Als u tijdens het koken het deksel optilt, zal het kookproces langer duren.

• Gebruik altijd de stand HIGH (Hoog) of LOW (Laag) om voedsel te koken. De optie WARM is alleen geschikt voor volledig gegaard voedsel.

• Gebruik de verwijderbare binnenpan nooit op een fornuis, open vuur of kookplaat. De binnenpan is uitsluitend zonder deksel geschikt voor in de oven, tot een temperatuur van maximaal 170 °C.

• Doe de slowcooker nooit te vol; er moet genoeg ruimte zijn om de inhoud te laten koken. Zo voorkomt u dat de inhoud overkookt.

BESCHRIJVING VAN ONDERDELEN

- Handgreep van deksel
- Glazen deksel
- Keramische binnenpan
- Handgreep van slowcooker
- Roestvrijstalen buitenpan
- Display
- Bedieningspaneel

VOÓR HET EERSTE GEBRUIK

- Verwijder alle verpakking van het apparaat.
- Controleer of het voltage dat wordt aangegeven op het apparaat, overeenkomt met de plaatselijke netspanning voordat u het apparaat aansluit. Voltage 220V/240V 50Hz. De contactdoos moet met ten minste 16 A of 10 A traag beveiligd zijn.
- Plaats het apparaat op een vlakke, stabiele ondergrond. Zorg voor minimaal 10 cm vrije ruimte rondom het apparaat. Dit apparaat is niet geschikt voor inbouw of gebruik buitenshuis.
- Reinig voor het eerste gebruik van het apparaat alle losse onderdelen in warm sop. Verwijders grondig afspoelen en afdrogen. Deze onderdelen zijn tevens vaatwasserbestendig
- Het verwarmingselement aan de binnenzijde van de basis wordt zeer heet. Raak dit nooit aan, u kunt hierbij zeer ernstige brandwonden oplopen.
 - ✓ Voordat u de slowcooker voor het eerst gebruikt, volgt u onderstaande stappen met alleen water:
 - Plaats de keramische binnenpan in de buitenpan.
 - Voeg 4 koppen water toe aan de keramische binnenpan en doe het glazen deksel op de pan.
 - Steek de stekker van het apparaat in het stopcontact.
 - Druk op de modusknop en selecteer 'HIGH' (Hoog).
 - Stel de timer met de knoppen '+/-' in op 30 minuten.
 - Druk op de aan/uit-knop om het apparaat in te schakelen.
 - Tijdens het verwarmen komt er mogelijk een lichte geur vrij. Deze geur is tijdelijk en wordt veroorzaakt door stof dat er tijdens de productie in terecht is gekomen.
 - Na 30 minuten wordt het apparaat overgeschakeld naar 'WARM'. Zet het apparaat nu uit met de aan/uit-knop en haal de stekker uit het stopcontact.
 - Laat het apparaat 15 minuten afkoelen. Verwijder het glazen deksel en haal de keramische binnenpan uit de buitenpan.
 - Giet voorzichtig het water uit de keramische binnenpan.
 - Spoel de onderdelen af en droog ze goed af.

GEBRUIK

Het bedieningspaneel biedt drie standen: LOW (Laag), HIGH (Hoog) en WARM.

- LAAG (Laag): in deze stand wordt de pan langzaam verhit. Het voedsel suddert langere tijd (tot 12 uur). Deze stand is ideaal als u overdag van huis bent en het eten klaar wilt hebben wanneer u thuiskomt.
- HIGH (Hoog): in deze stand wordt het voedsel sneller gekookt, aangezien de maximumtemperatuur veel sneller wordt bereikt. Het voedsel wordt zo twee keer zo snel gekookt als in de lage stand. Het is misschien nodig om tijdens het kookproces vocht toe te voegen, omdat het voedsel in de hoge stand gaar koken. Deze stand is ideaal als u een gerecht in kortere tijd wilt bereiden.
- OPMERKING: als u de kooktijd wilt aanpassen, kunt u tijdens het kookproces schakelen tussen de stand LOW (Laag) en HIGH (Hoog).
- WARM: deze stand kan worden gebruikt om het voedsel na het koken op temperatuur te houden. Deze stand is niet geschikt voor het koken van voedsel, aangezien de temperatuur hiervoor te laag is.

Bereidingstijd	Aanbevolen stand
6-8 uur	Low (Laag)
4-6 uur	High (Hoog)

Voedsel	Gewicht	Tijd (laag)	Tijd (hoog)
Rundvlees	2.0 - 2.5 kg	8 uur	6 uur
Hele kip	2.0 - 3.0 kg	6 uur	4 uur
Varkensvlees	1.0 - 1.5 kg	6 uur	4 uur

Table 1: Kooktabel voor slowcooker

- Bereid het recept volgens de instructies voor. Leg het voedsel in de binnenpan en plaats de deksel.
- Steek de stekker van de slowcooker in het stopcontact.
- Het display wordt blauw verlicht en er wordt 00:00 op weergegeven.
- Selecteer de stand LOW (Laag) of HIGH (Hoog) met de knop MODE' (Modus).
- Gebruik de knoppen '+' en '-' om de tijd handmatig minimaal 30 minuten en maximaal 20 uur in stappen van 30 minuten te verkorten of verlengen.
- Voorgeprogrammeerde standen:
 - LOW (Laag): 8 uur
 - HIGH (Hoog): 4 uur
- Druk wanneer de gewenste temperatuur is ingesteld op de knop POWER (Aan/uit). De tijd stopt met knipperen en het apparaat begint nu met opwarmen.
- Op het display wordt afgeteld naar nul. De resterende kooktijd wordt weergegeven. De slowcooker begint te werken. Het voedingslampje begint te branden.
- Kook altijd met de deksel op de pan.
- **BELANGRIJK!** Verwijder de deksel tijdens het bereiden niet te vaak, want dit verlengt de bereidingstijd.
- Serveren. De slowcooker schakelt automatisch over naar de stand WARM. Het voedsel wordt nu 1 uur op temperatuur gehouden. U kunt de tijd handmatig aanpassen met de knoppen '+' en '-'. Het wordt niet aanbevolen om het voedsel langer dan 4 uur warm te houden.
- **BELANGRIJK!** De slowcooker blijft werken tot hij wordt uitgeschakeld. Zorg dat het voedsel niet te gaar wordt. Houd de bereiding in de gaten en schakel de slowcooker uit als het voedsel correct is bereid.
 - Gebruik pannenlappen bij het verwijderen van de deksel.
- **LET OP:** de verwijderbare binnenpan is niet bestand tegen plotselinge temperatuurwijzigingen. Voeg GEEN koud voedsel toe als de binnenpan heet is.

- Pak de binnenpan af de handgrepen vast en verwijder deze van het onderstel.
- Aan tafel serveren. Plaats als u direct vanuit de binnenpan serveert altijd een onderzetter of een beschermende mat onder de pot voordat u deze op een tafel of aanrecht zet.

VOORZICHTIG: De pan is heet en kan brandwonden veroorzaken.

RECEPTEN

Portugese knoflookkip

- 1 middelgrote ui, in dunne plakjes gesneden
- 6 tenen knoflook, in dunne plakjes gesneden
- 2 middelgrote tomaten in kwarten gesneden, 75 gram gebraden ham, in stukjes gesneden
- 75 gram rozijnen (blanke rozijnen)
- 1,7 kg kip 120 ml port
- 120 ml brandewijn
- 1 theelepelt dijnonmosterd
- 2 theelepels tomatenpuree
- 1,5 theelepelt maizena
- 2 eetlepels koud water
- 1 theelepelt rode wijnazijn
- toefjes peterselie
- zout

Meng de plakjes uit, knoflook, tomaten, ham en rozijnen. Verwijder de inwendige organen uit de kip en leg deze opzij om ze aan andere keer te gebruiken; spoel de binnenzijde en buitenzijde van de kip en maak hem droog. Zet de vleugels vast en bind de dijen vast. Plaat de kip op het uimengsel. Meng de port, de brandewijn, de mosterd en de tomatenpuree en giet dit over de kip. Dek dit af en slowcook op de lage stand (LOW) tot het vlees op de dijen mals is (7 tot 8 uur). Plaats de kip voorzichtig op een ovenplaat en schroei hem in ongeveer 5 minuten dicht. Plaats de kip op een warm bord. Schep het vet van het kookvocht en meng het vocht met de maizena. Kies de hoge stand (HIGH), plaats de deksel en zet de pruttelen, roer 2 of 3 keer tot de saus dikker wordt (ongeveer 10-15 minuten). Voeg de azijn en de kruiden naar smaak toe. Bestrooi de kip voor het opdienen met een beetje peterselie en de tomatenkwarten. Snij de kip en voeg een beetje saus toe. De overige saus kan in een juskom worden geserveerd.

Cranberrykip

- 1 kleine ui, in dunne plakjes gesneden
- 100 gram verse of bevroren (niet ontdoende) cranberry's
- 1 kg kippendijzen zonder huid en bot
- 60 ml tomatenketchup
- 2 theelepelt ruwe suiker
- 1 theelepelt mosterdzaad
- 2 theelepels ciderazijn
- 1,5 theelepelt maizena
- 2 eetlepels koud water Zout

Meng de uien en de cranberry's in de slowcooker. Spoel de kippendijzen af en maak ze droog. Plaats ze in de cooker. Meng in een kleine kom de tomatenketchup, de suiker, het mosterdzaad en de ciderazijn en leg dit mengsel op de kip. Plaats de deksel en laat op de lage stand (LOW) sudderen tot de kip mals is (6½-7½ uur). Leg de kip voorzichtig op een servererschaal. Meng de maizena met het water en tot dit door het kookvocht. Zet de warmte op de hoge stand (HIGH), dek af met de deksel en laat pruttelen, roer 2 of 3 keer tot de saus dikker wordt (ongeveer 10-15 minuten). Voeg kruiden naar smaak toe. Giet de saus over de kip.

Stoofpot met rundvlees en aardappel

- 1-1,25 kg zeer mager rundvlees
- 2 eetlepels spekvet of ander vet
- 2 grote uien, gesnipperd
- 5 grote aardappelen in stukken gesneden
- 4 of 5 grote wortels in afstanden van 5 cm gesneden
- Zout en peper naar smaak
- 1 blik tomatensoep

Braad het vlees in het vet of spekvet aan. Voeg de gesneden uiten toe. Plaats het vlees, de uien, groenten, kruiden en blik tomatensoep met een beetje water in de slowcooker. Laat 7 uur op de lage stand (LOW) sudderen. Voeg indien nodig meer water toe. Serveer met brood.

REINIGING EN ONDERHOUD

- Haal de stekker uit het stopcontact en laat alle onderdelen afkoelen.
- Reinig de stoomschalen, de rijstschaal, de deksel en de lekbak in warm sop. Deze onderdelen zijn tevens vaatwasserbestendig.
- Dompel de basis niet onder in water of andere vloeistoffen. De basis is niet geschikt voor de afwasmachine. Reinig deze met een vochtige doek.
- Reinig de buitenkant met een vochtige doek. Gebruik nooit agressieve of schurende reinigingsmiddelen, staalwol of een schuurspors; dit beschadigt het apparaat. Niet onderdompelen in water of andere vloeistoffen.

MILIEU



- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants de moins de 8 ans. Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans ou plus et des personnes présentant un handicap physique, sensoriel ou mental voire ne disposant pas des connaissances et de l'expérience nécessaires en cas de surveillance ou d'instructions sur l'usage de cet appareil en toute sécurité et de compréhension des risques impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Maintenez l'appareil et son cordon d'alimentation hors de portée des enfants de moins de 8 ans. Le nettoyage et la maintenance utilisateur ne doivent pas être confiés à des enfants sauf s'ils ont 8 ans ou plus et sont sous surveillance.

- Afin de vous éviter un choc électrique, n'immergez pas le cordon, la prise ou l'appareil dans de l'eau ou autre liquide.

- Cet appareil est destiné à une utilisation domestique et aux applications similaires, notamment :

– Coin cuisine des commerces, bureaux et autres environnements de travail.

– Hôtels, motels et autres environnements de type résidentiel.

– Environnements de type chambre d'hôtes.

– Fermes.



- La surface peut devenir chaude à l'usage.

SÉCURITÉ

- Ne placez pas la mijoteuse sur ou près de surfaces chaudes ou de flammes nues.
- Ne cuisinez jamais rien directement dans l'unité de base. Utilisez uniquement le bol de cuisson en céramique.
- Ne touchez pas l'unité lorsqu'elle fonctionne, les surfaces risquent d'être chaudes. Portez toujours des gants de cuisine et ne touchez que les poignées et les boutons.
- Ne déplacez pas l'appareil pendant la cuisson, car il sera extrêmement chaud et lourd.
- Faites attention lorsque vous enlevez le couvercle, car la vapeur s'échappe, soulevez toujours doucement le couvercle pour l'éloigner de vous et laisser la vapeur s'échapper.
- Le couvercle forme un joint d'étanchéité pendant la cuisson et conserve l'humidité dans les aliments. Si vous soulevez le couvercle durant la cuisson, celle-ci sera prolongée d'autant.
- Utilisez toujours le réglage HIGH ou LOW pour cuisiner vos aliments. L'option WARM ne convient qu'à des aliments entièrement cuits.
- N'utilisez jamais le bol de cuisson amovible sur une cuisinière, une flamme nue ou une plaque de cuisson. Le bol de cuisson peut être placé dans un four à 170 °C maximum, mais seulement sans couvercle.
- Ne remplissez jamais trop la mijoteuse, assurez-vous de laisser suffisamment d'espace pour permettre au contenu de bouillir. Ceci empêchera le contenu de déborder.

DESCRIPTION DES PIÈCES

- Poignée de couvercle
- Couvercle en verre
- Casserole en céramique
- Poignée de mijoteuse
- Base extérieure en acier inoxydable
- Affichage
- Panneau de commande

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

- Retirez l'emballage de l'appareil.
- Vérifiez si la tension de l'appareil correspond à la tension du secteur de votre domicile. Tension nominale : 220-240V CA 50Hz. La prise doit être d'au moins 16A ou 10A et à fusible lent.
- Mettez l'appareil sur une surface stable plate et assurez un dégagement tout autour de l'appareil d'au moins 10 cm. Cet appareil ne convient pas à une installation dans une armoire ou à un usage à l'extérieur.
- Avant la première utilisation, lavez toutes les pièces détachables de l'appareil dans de l'eau chaude savonneuse. Rincez et séchez soigneusement en dessous. Ces pièces sont également lavables en lave-vaisselles.
- L'élément chauffant du côté intérieur de la base devient très chaud. Ne touchez jamais. Vous risquez des brûlures très graves.
- Avant d'utiliser votre mijoteuse pour la première fois, utilisez-la uniquement avec de l'eau en suivant les étapes ci-dessous :

- Placez la casserole en céramique à l'intérieur de la base.
- Ajoutez 4 tasses d'eau dans la casserole en céramique et couvrez avec le couvercle en verre.
- Branchez l'appareil dans la prise de courant.
- Appuyez sur la touche mode et sélectionnez « HIGH ».
- Régalez la minuterie sur 30 minutes à l'aide des boutons « + ».
- Appuyez sur le bouton d'alimentation pour mettre l'appareil sous tension.
- Une odeur légère peut se diffuser pendant que l'appareil chauffe. C'est parce que l'appareil est neuf, cette odeur disparaîtra.
- Au bout de 30 minutes, l'appareil passe en mode « WARM », le bouton d'alimentation s'éteint et l'appareil est débranché.
- Laissez l'appareil refroidir complètement durant 15 minutes. Retirez le couvercle en verre et le bol en céramique de la base.
- Versez soigneusement l'eau du bol en céramique.
- Rincez et séchez soigneusement les pièces.

UTILISATION
Le panneau de commande dispose de trois réglages de puissance : LOW, HIGH et WARM.

- LOW – Ce réglage crée une accumulation graduelle de chaleur. Il fait mijoter doucement les aliments pendant un bon moment, jusqu'à 12 heures. Ce réglage est idéal si vous êtes absent(e) de la maison pour la journée et si vous souhaitez que votre plat soit prêt à votre retour.
- HIGH – Ce réglage accélère la cuisson des aliments car il atteint la température maximale beaucoup plus rapidement. Par conséquent, il vous permet de cuire vos aliments deux fois plus vite qu'à basse température. Il peut être nécessaire d'ajouter du liquide pendant la cuisson, car les aliments arriveront à ébullition lorsqu'ils sont à température élevée. Ce réglage est idéal pour préparer un plat plus vite.
- REMARQUE : vous pouvez passer de LOW à HIGH pendant la préparation si vous souhaitez accélérer la cuisson.
- WARM – ce réglage peut servir à maintenir la température des aliments une fois la cuisson terminée. Ce réglage ne convient pas à la cuisson des aliments, car la température est trop basse.

Durée de cuisson	Réglage recommandé
6-8 heures	Low
4-6 heures	High

Aliment	Poids	Durée (low)	Durée (high)
Bœuf	2,0 - 2,5 kg	8 heures	6 heures
Poulet entier	2,0 - 3,0 kg	6 heures	4 heures
Porc	1,0 - 1,5 kg	6 heures	4 heures

Table 1: Table de cuisson mijoteuse

- Préparez la recette selon les instructions. Placez les aliments dans le pot de cuisson et couvrez.
 - Branchez la mijoteuse sur une prise électrique.
 - L'écran s'allume en bleu et 00h00 s'affiche.
 - Sélectionnez le réglage LOW ou HIGH en appuyant sur le bouton « MODE ».
 - Utilisez les boutons « + » et « - » pour augmenter ou diminuer manuellement le temps par incréments de 30 minutes pendant un minimum de 30 minutes ou un maximum de 20 heures.
 - Configurations préprogrammées :
 - LOW : 8 heures
 - High : 4 heures
 - Une fois la température souhaitée réglée, appuyez sur la touche « POWER ». L'heure cesse de clignoter et l'appareil commence à chauffer.
 - L'écran indiquera le temps de cuisson restant jusqu'à zéro. La nourriture se met à mijoter. Le voyant de marche s'allume.
 - Cuisez toujours avec le couvercle en place.
- IMPORTANT !** Ne retirez pas souvent le couvercle pendant la cuisson. Vous prolongez alors le temps de cuisson.
- Service. La mijoteuse passe automatiquement en mode WARM, ce qui permet de garder vos aliments au chaud pendant 1 heure. Réglez manuellement la minuterie à l'aide des boutons « + » et « - ». Il n'est pas recommandé de laisser le plat au chaud durant plus de 4 heures.
- IMPORTANT !** Le cuisur lent fonctionne jusqu'à son arrêt. Ne cuisez pas trop les aliments. Suivez la cuisson et assurez-vous d'éteindre le cuisur lent une fois les aliments correctement cuits.
 - Pour utiliser des supports de pot, retirez le couvercle.
- ATTENTION !** Le bol de cuisson amovible ne supporte pas de brusques changements de température. Si le bol de cuisson est chaud, n'ajoutez PAS d'aliments froids.
- Saisissez le pot de cuisson par les poignées et retirez-le du bloc.
- Service à table. Pour servir directement du pot de cuisson, placez toujours un trépied ou une protection sous le pot avant de la placer sur la table ou le plan de travail.
- ATTENTION !** : Le pot est chaud et peut occasionner des brûlures.

RECETTES

Poulet à l'ail portugais

1 oignon moyen en rondelles fines
6 gousses d'ail en rondelles fines
2 tomates moyennes en quartiers
75 gr de jambon rôti haché
75 gr de raisins secs (Raisins dorés)
1,7 kg de poulet 120 ml de porto
120 ml de cognac
1 cuil. à café de moutarde de Dijon
2 cuil. à café de purée de tomate
1,5 cuil. à café de féculé de maïs
2 cuil. à café d'eau froide
1 cuil. à café de vinaigre de vin rouge
branches de persil sel

Mélangez l'oignon, l'ail, les tomates, le jambon et les raisins secs. Retirez les abats et du poulet et réservez pour usage ultérieur. Rincez l'intérieur et l'extérieur du poulet et séchez. Fixez les ailes et attachez les cuisses. Placez le poulet dans le mélange d'oignons. Mélangez le porto, le cognac, la moutarde et la purée de tomate et versez sur le poulet. Couvrez et cuisez lentement au minimum (LOW) pour que la viande sur les cuisses soit tendre (7 à 8 heures). Placez soigneusement le poulet sur une plaque de four et grillez environ 5 minutes. Placez le poulet sur un plat chaud. Dégraissez les jus de cuisson et mélangez-y la solution de féculé de maïs. Sélectionnez le réglage maximum (HIGH), couvrez et laissez mijoter en remuant 2 ou 3 fois pour que la sauce épaississe (environ 10 -15 minutes). Ajoutez le vinaigre et assaisonnez selon vos goûts. Pour servir, garnissez le poulet d'un peu de persil et de quartiers de tomates. Coupez le poulet et ajoutez un peu de sauce. Le reste de la sauce peut être servi dans une saucière.

Poulet aux canneberges

1 petit oignon en rondelles fines
100 gr de canneberges fraîches ou surgelées (sans décongeler)
1 kg de cuisses de poulet désossé sans peau
60 ml de ketchup
2 cuil. à café de sucre brut
1 cuil. à café de moutarde sèche
2 cuil. à café de vinaigre de cidre
1,5 cuil. à café de féculé de maïs
2 cuil. à café d'eau froide
Sel

Mélangez les oignons et les canneberges dans le cuisur lent. Rincez et séchez les cuisses de poulet et placez-les dans le cuisur. Dans un petit bol, mélangez le ketchup, le sucre, la moutarde et le vinaigre et versez ce mélange sur le poulet. Couvrez et laissez mijoter au minimum (LOW) pour que le poulet soit tendre (6 ½ -7 ½ heures). Placez soigneusement le poulet sur un plat de service. Mélangez la féculé de maïs avec l'eau et intégrez dans les jus de cuisson. Sélectionnez le réglage maximum (HIGH), couvrez avec le couvercle et laissez mijoter en remuant 2 ou 3 fois pour que la sauce épaississe (environ 10 -15 minutes). Assaisonnez selon vos goûts. Versez la sauce sur le poulet.

Ragôut de bœuf et de pommes de terre

1-1,25 kg de bœuf très maigre
2 cuil. à café de graisse de lard ou d'une autre graisse
grands oignons en dés
5 grandes pommes de terre détaillées en huit
4 ou 5 grandes carottes en morceaux de 5cm
Sel et poivre pour assaisonner
1 boîte de soupe à la tomate

Grillez la viande dans la graisse de lard ou autre. Ajoutez les oignons en dés. Placez la viande, les oignons, les légumes, l'assaisonnement et la boîte de soupe à la tomate avec un peu d'eau dans le cuisur lent. Laissez mijoter 7 heures au minimum (LOW). Complétez avec de l'eau, si nécessaire. Servez avec du pain.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Retirez le cordon d'alimentation de la prise et laissez toutes les pièces refroidir.
- Nettoyez les bols vapeur, la cuve à riz, le couvercle et le bac de collecte à l'eau savonneuse chaude. Ces pièces sont également lavables au lave-vaisselle.
- Ne plongez pas la base dans l'eau ou autres liquides. Ne mettez pas la base au lave-vaisselle, mais nettoyez-la avec un chiffon humide.
- Nettoyez l'extérieur avec un chiffon humide. N'utilisez jamais de nettoyant fort ou abrasif, de tampon à récurer ou de paille de fer, qui pourraient endommager l'appareil. N'immergez pas l'appareil dans l'eau ou dans un autre liquide.

ENVIRONNEMENT



Cet appareil ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers à la fin de sa durée de vie, il doit être remis à un centre de recyclage pour les appareils électriques et électroniques. Ce symbole sur l'appareil, le manuel d'utilisation et l'emballage attire votre attention sur un point important. Les matériaux utilisés dans cet appareil sont recyclables. En recyclant vos appareils, vous contribuez de manière significative à la protection de notre environnement. Renseignez-vous auprès des autorités locales pour connaître les centres de collecte des déchets.

Support
Vous retrouvez toutes les informations et pièces de rechange sur www.tristar.eu !

DE Bedienungsanleitung

SICHERHEIT

- Beim Ignorieren der Sicherheitshinweise kann der Hersteller nicht für Schäden haftbar gemacht werden.
- Ist das Netzkabel beschädigt, muss es vom Hersteller, dem Kundendienst oder ähnlich qualifizierten Personen ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Bewegen Sie das Gerät niemals durch Ziehen am Kabel, und stellen Sie sicher, dass sich das Kabel nicht verwickelt.
- Das Gerät muss auf einer ebenen, stabilen Fläche platziert werden.
- Das Gerät darf nicht unbeaufsichtigt bleiben, während es am Netz angeschlossen ist.
- Dieses Gerät darf nur für den Haushaltsgebrauch und nur für den Zweck benutzt werden, für den es hergestellt wurde.
- Dieses Gerät darf nicht von Kindern unter 8 Jahren verwendet werden. Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Kenntnissen verwendet werden, sofern diese Personen beaufsichtigt oder über den sicheren Gebrauch des Geräts unterrichtet wurden und die damit verbundenen Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen mit dem Gerät nicht spielen. Halten Sie das Gerät und sein Anschlusskabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren. Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen nicht von Kindern vorgenommen werden, es sei denn, sie sind älter als 8 und werden beaufsichtigt.
- Tauchen Sie zum Schutz vor einem Stromschlag das Kabel, den Stecker oder das Gerät niemals in Wasser oder sonstige Flüssigkeiten.
- Dieses Gerät ist dazu bestimmt, im Haushalt und ähnlichen Anwendungen verwendet zu werden, wie beispielsweise:
 - In Küchen für Mitarbeiter in Läden, Büros und anderen gewerblichen Bereichen.
 - Von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohneinrichtungen.
 - In Frühstückspensionen.
 - In Gutshäusern.



- Die Oberfläche kann beim Gebrauch heiß werden.

SICHERHEIT

- Stellen Sie den Schongarer nicht auf oder neben heiße Flächen oder offene Flammen.
- Garen Sie niemals direkt in Basiseneinheit. Benutzen Sie ausschließlich den Keramik-Garbehälter.
- Berühren Sie das Gerät während des Betriebs nicht, weil die Oberflächen heiß werden können. Benutzen Sie stets Ofenhandschuhe und berühren Sie nur die Griffe und Knöpfe.
- Bewegen Sie das Gerät während des Garvorgangs nicht, weil es sehr heiß und schwer sein kann.
- Beim Abnehmen des Deckels tritt heißer Dampf aus. Heben Sie den Deckel daher so an, dass der Dampf von Ihnen abgewandt entweicht.

- Während des Garens fungiert der Deckel als Abdichtung, so dass die Feuchtigkeit im Gargut bleibt. Wenn der Deckel während des Garens abgenommen wird, verlängert sich der Garvorgang.
- Benutzen Sie für die Zubereitung von Lebensmitteln stets die Einstellung HIGH (Hoch) oder LOW (Niedrig). Die Option WARM (Warm) eignet sich nur für durchgegarte Lebensmittel.
- Benutzen Sie den entnehmbaren Topfeinsatz keinesfalls auf einem Herd, einer offenen Flamme oder einer Heizplatte. Der Garensatz kann in einen Ofen mit maximal 170 °C gestellt werden, jedoch nur ohne Deckel.
- Überfüllen Sie den Schongarer nicht und achten Sie darauf, ausreichend Platz zu lassen, damit der Inhalt aufkochen kann. Dadurch wird verhindert, dass der Inhalt überkocht.

TEILEBESCHREIBUNG

- Deckelgriff
- Glasseckel
- Keramikkohtopf
- Schongarer-Griff
- Edelstahlgehäuse
- Display
- Bedienfeld

VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH

- Entfernen Sie die gesamte Verpackung vom Gerät.
- Überprüfen Sie, ob die Gerätespannung mit der Spannung Ihrer Hausversorgung übereinstimmt. Betriebsspannung: AC 220 -240 V 50 Hz. Die Anschlussdose muss mindestens mit 16A oder 10 A abgesichert sein.
- Stellen Sie das Gerät auf eine ebene und stabile Fläche und halten Sie einen Abstand von mindestens 10 cm um das Gerät herum ein. Dieses Gerät ist nicht für den Anschluss oder die Verwendung in einem Schrank oder im Freien geeignet.
- Waschen Sie vor der Erstinbetriebnahme des Geräts alle losen Teile in warmem Seifenwasser ab. Danach gründlich spülen und abtrocknen. Diese Teile sind auch spülmaschinenfest.
- Das Heizelement an der Innenseite der Basis wird sehr heiß. Berühren Sie es niemals; andernfalls können Sie sehr schwere Verbrennungen davontragen.
 - Bevor Sie den Schongarer erstmals benutzen, füllen Sie ihn zunächst nur mit Wasser und führen die folgenden Schritte aus.
- Setzen Sie den Keramikkohtopf in das Basisgehäuse ein.
- Geben Sie vier Tassen Wasser in den Keramikgarbehälter und legen Sie den Deckel auf.
- Schließen Sie das Gerät an der Steckdose an.
- Drücken Sie auf die Taste „Mode“ (Betriebsart) und wählen Sie „HIGH“.
- Stellen Sie die Zeitschaltuhr mit den Tasten „+/-“ auf 30 Minuten ein.
- Drücken Sie auf die Taste „Power“ (Ein/Aus), um das Gerät einzuschalten.
- Während des Aufheizens kann ein leichter Geruch auftreten. Er ist auf Herstellungstaub zurückzuführen und verschwindet wieder.
- Nach 30 Minuten wechselt das Gerät in den Modus „WARM“.
- Schalten Sie das Gerät nun wieder aus und ziehen Sie den Netzstecker.
- Lassen das Gerät 15 Minuten lang abkühlen. Nehmen Sie den Glasseckel ab und die Keramikschüssel aus dem Sockel heraus.
- Gießen Sie das Wasser vorsichtig aus der Keramikschüssel.
- Spülen und trocknen Sie die Teile gründlich.

GEBRAUCH

Auf dem Bedienfeld gibt es drei Leistungseinstellungen: LOW, HIGH und WARM.

- LOW – In dieser Einstellung wird die Wärme schrittweise erhöht. Das Lebensmittel wird über einen längeren Zeitraum hinweg (bis zu 12 Std.) schonend gegart. Diese Einstellung ist ideal, wenn Sie tagsüber weg sind und das Essen abends beim Nachhausekommen fertig sein soll.
- HIGH – In dieser Einstellung wird die maximale Temperatur deutlich schneller erreicht und das Lebensmittel schneller gegart. So können Sie Ihre Speisen doppelt so schnell wie in der Einstellung „Slow“ garen. Da das Gargut in der Einstellung „High“ stark kocht, kann es während des Garvorgangs erforderlich sein, etwas Flüssigkeit nachzugeben. Diese Einstellung ist ideal, wenn Sie ein Gericht in kurzer Zeit zubereiten wollen.
- HINWEIS: Sie können während des Garvorgangs zwischen LOW und HIGH umschalten, um die Zubereitung zu beschleunigen.
- WARM – In dieser Einstellung wird die Temperatur der Speise nach Ablauf des Garvorgangs aufrechterhalten. Diese Einstellung eignet sich nicht zum Garen von Speisen, weil die Temperatur zu niedrig ist.

Garzeit	Empfohlene Leistungseinstellung
6-8 Stunden	Low
4-6 Stunden	High

Lebensmittel	Gewicht	Zeit (Low)	Zeit (High)
Rindfleisch	2,0 - 2,5 kg	8 Stunden	6 Stunden
Ganzes Hähnchen	2,0 - 3,0 kg	6 Stunden	4 Stunden
Schweinefleisch	1,0 - 1,5 kg	6 Stunden	4 Stunden

Table 1: Kochtabelle für den Schongarer

- Rezept den Anweisungen entsprechend zubereiten. Essen in den Kohtopf geben und abdecken.
- Schließen Sie den Schongarer an einer Steckdose an.
- Das Display leuchtet blau und zeigt 00:00.
- Wählen Sie mit der Taste „MODE“ die Einstellung „LOW“ oder „HIGH“.
- Benutzen Sie die Tasten „+“ und „-“, um die Zeitdauer in 30-Minuten-Schritten von mindestens 30 Minuten bis maximal 20 Stunden manuell einzustellen.
- Programmierte Einstellungen
 - LOW: 8 Stunden
 - HIGH: 4 Stunden
- Nachdem Sie die gewünschte Temperatur eingestellt haben, drücken Sie auf „POWER“. Die Zeitanzeige hört auf zu blinken und das Gerät beginnt mit dem Aufheizvorgang.
- Das Display zählt zurück bis Null und zeigt dabei die verbleibende Gardauer an. Das Schongaren beginnt. Die Anzeige „POWER“ leuchtet.
- Immer mit geschlossenem Deckel kochen.
- WICHTIG!** Den Deckel beim Kochen nicht häufig entfernen, da dies die Garzeit verlängert.

- Servieren. Der Schongarer wechselt automatisch zur Einstellung „WARM“ und hält Ihre Speisen 1 Stunde lang warm. Sie können die Zeit manuell mit den Tasten „+“ und „-“ anpassen. Es wird empfohlen, Speisen nicht länger als 4 Stunden lang warmzuhalten.
- WICHTIG!** Der Schongarer läuft, bis er ausgeschaltet wird. Garen Sie Lebensmittel nicht zu lange. Überwachen Sie den Garvorgang und schalten Sie den Schongarer immer OFF, wenn das Essen gar ist.
- Entfernen Sie die Abdeckung mit Topflappen.
- VORSICHT:** Die herausnehmbare Garschüssel ist nicht resistent gegenüber plötzlichen Temperaturveränderungen. Sie dürfen daher NIEMALS kalte Lebensmittel einfüllen, wenn die Garschüssel bereits heiß ist.
- Greifen Sie den Koptopf an den Griffen und nehmen Sie ihn vom Topf ab.
- Servieren am Tisch. Wenn Sie direkt aus dem Kochtopf servieren, stellen Sie immer einen Untersetzer oder eine Schutzunterlage unter den Topf, bevor Sie ihn auf einen Tisch oder eine Arbeitsplatte stellen.
- VORSICHT:** Der Topf ist heiß und kann Verbrennungen verursachen.

REZEPTÉ

Portugiesisches Knoblauchhähnchen

1 mittelgroße Zwiebel, fein geschnitten
6 Knoblauchzehen, fein geschnitten
2 mittelgroße Tomaten, geviertelt
75 gr gehackter gebratener Schinken
75 gr Rosinen (goldene Rosinen)
1,7 kg Hähnchen 120 ml Portwein
120 ml Weinbrand
1 Teelöffel Dijon-Senf
2 Teelöffel Tomatensoft
1,5 Teelöffel Maisstärke
2 Teelöffel kaltes Wasser
1 Teelöffel Rotweinessig
Petersilienzweige
Salz

Mischen Sie die Zwiebelscheiben, den Knoblauch, die Tomaten, den Schinken und die Rosinen. Entfernen Sie die Innereien des Hähnchens und legen Sie sie zur späteren Verwendung beiseite. Spülen Sie das Hähnchen innen und außen ab und trocknen Sie es. Sichern Sie die Flügel und Schenkel. Legen Sie das Hähnchen in die Zwiebelmischung. Mischen Sie Portwein, Weinbrand, Senf und Tomatenpüree und übergießen Sie das Hähnchen damit. Decken Sie es ab und garen Sie es langsam in der Einstellung niedrig (LOW), bis das Fleisch der Schenkel zart ist (7 bis 8 Stunden). Legen Sie das Hähnchen vorsichtig auf ein Backblech und braten Sie es ca. 5 Minuten lang scharf an. Legen Sie das Hähnchen auf einen heißen Teiler. Schöpfen Sie das Fett aus der Garflüssigkeit ab und mischen Sie es mit der Maisstärkelösung. Wählen Sie die Einstellung hoch (HIGH), decken Sie es ab und lassen Sie es unter zwei- oder dreimaligem Rühren köcheln, bis die Soße eindickt (ca. 10 -15 Minuten). Geben Sie den Essig zu und schmecken Sie nach Wunsch ab. Garnieren Sie das Hähnchen zum Servieren mit etwas Petersilie und geviertelten Tomaten. Schneiden Sie das Hähnchen und geben Sie etwas Soße dazu. Die verbleibende Soße kann in einer Sauciere serviert werden.

Cranberry-Hähnchen

1 fein geschnittene kleine Zwiebel
100 gr frischer oder gefrorener (nicht aufgetauter) Cranberries
1 kg Hähnchenschienkel ohne Haut und Knochen
60 ml Ketchup
2 Teelöffel Rohzucker
1 Teelöffel trockener Senf
2 Teelöffel Apfelessig
1,5 Teelöffel Maisstärke
2 Esslöffel kaltes Wasser
Salz

Mischen Sie die Zwiebel und die Cranberries im Schongarer. Spülen und trocknen Sie die Hähnchenschenkel und geben Sie sie in den Kocher. Mischen Sie in einer kleinen Schale das Ketchup, den Zucker, den Senf und Essig und geben Sie diese Mischung auf das Hähnchen. Decken Sie den Topf ab und lassen Sie ihn auf der niedrigen (LOW) Einstellung köcheln, bis das Hähnchen zart ist (6 ½ -7 ½ Stunden). Legen Sie das Hähnchen vorsichtig auf einen Serviereller. Mischen Sie die Maisstärke mit dem Wasser und rühren Sie die Mischung in der Garflüssigkeit ein. Stellen Sie die Hitze auf hoch (HIGH), decken Sie den Topf mit dem Deckel ab und lassen Sie es unter zwei- oder dreimaligem Rühren köcheln, bis die Soße eindickt (ca. 10 -15 Minuten). Abschmecken je nach Geschmack. Gießen Sie die Soße über das Hähnchen.

Rindfleisch- und Kartoffeleintopf

1-1,25 kg sehr mageres Rindfleisch

2 Esslöffel Speck oder anderes Fett
2 große gewürfelte Zwiebeln
5 große Kartoffeln, geachtelt
4 oder 5 große Karotten, in 5 cm große Stücke geschnitten;
Salz und Pfeffer zum Abschmecken;
1 Dose Tomatensuppe

Braten Sie das Fleisch im Fett oder Speck scharf an. Geben Sie die gewürfelten Zwiebeln dazu. Geben Sie das Fleisch, die Zwiebeln, das Gemüse, die Gewürze und die Dose Tomatensuppe mit etwas Wasser in den Schongarer. 7 Stunden lang auf niedriger (LOW) Einstellung köcheln lassen. Bei Bedarf mehr Wasser zugeben. Mit Brot servieren.

REINIGUNG UND PFLEGE

- Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und lassen Sie alle Teile abkühlen.
- Reinigen Sie die Dampfschüssel, die Reisschüssel, den Deckel und das Troppblett in warmem Seifenwasser. Diese Teile sind auch spülmaschinenfest.
- Tauchen Sie die Basis niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein. Legen Sie die Basis nicht in die Spülmaschine, sondern reinigen Sie sie mit einem feuchten Lappen.
- Reinigen Sie die Außenseite mit einem feuchten Tuch. Verwenden Sie niemals aggressive und scheuernde Reinigungsmittel, Stahlwolle oder Scheuerschwamm, da dadurch das Gerät beschädigt wird. Nicht in Wasser oder sonstige Flüssigkeiten tauchen.

UMWELT

- Dieses Gerät darf am Ende seiner Lebenszeit nicht im Hausmüll entsorgt werden, sondern muss an einer Sammelstelle für das Recyceln von elektrischen und elektronischen Haushaltsgeräten abgegeben werden. Das Symbol auf dem Gerät, in der Bedienungsanleitung und auf der Verpackung macht Sie auf dieses wichtige Thema aufmerksam. Die in diesem Gerät verwendeten Materialien können recycelt werden. Durch das Recyceln gebrauchter Haushaltsgeräte leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz. Fragen Sie Ihre örtliche Behörde nach Informationen über eine Sammelstelle.

Support

Sämtliche verfügbaren Informationen und Ersatzteile finden Sie unter www.tristar.eu !

ES Manual de instrucciones

SEGURIDAD

- Si ignora las instrucciones de seguridad, mirará al fabricante de toda responsabilidad por posibles daños.

- Si el cable de alimentación está dañado, corresponde al fabricante, al representante o a una persona de cualificación similar su reemplazo para evitar peligros.

- Nunca mueva el aparato tirando del cable y asegúrese de que no se pueda enredar con el cable.

- El aparato debe colocarse sobre una superficie estable y nivelada.

- El usuario no debe dejar el dispositivo sin supervisión mientras esté conectado a la alimentación.

- Este aparato se debe utilizar únicamente para el uso doméstico y sólo para las funciones para las que se ha diseñado.

- Este aparato no debe ser utilizado por niños menores de 8 años. Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de los 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o que no tengan experiencia ni conocimientos, sin son supervisados o instruidos en el uso del aparato de forma segura y entienden los riesgos implicados. Los niños no pueden jugar con el aparato. Mantenga el aparato y el cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años. Los niños no podrán realizar la limpieza ni el mantenimiento reservado al usuario a menos que tengan más de 8 años y cuenten con supervisión.

- Para protegerse contra una descarga eléctrica, no sumerja el cable, el enchufe ni el aparato en el agua o cualquier otro líquido.

- Este aparato se ha diseñado para el uso en el hogar y en aplicaciones similares, tales como:

– Zonas de cocina para el personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo.

– Clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial.

– Entornos de tipo casa de huéspedes.

– Granjas.



- La superficie puede calentarse durante el uso.

SEGURIDAD

- No coloque la olla de cocción lenta encima ni cerca de superficies calientes ni llamas vivas.
- Nunca cocine directamente en la base. Utilice únicamente el recipiente de cocción cerámico.
- No toque la unidad mientras esté en uso; las superficies pueden calentarse. Utilice siempre guantes para horno y toque solo las asas y los tiradores.
- No mueva la unidad mientras esté cocinando: pesará mucho y estará extremadamente caliente.
- Tenga cuidado cuando quite la tapa, ya que saldrá vapor. Apártese siempre de la tapa, levántela con cuidado y deje que salga el vapor.
- Mientras esté cocinando, la tapa se sella y mantiene la humedad de los alimentos. Si levanta la tapa mientras está cocinando, los alimentos tardarán más en cocinarse.
- Utilice siempre el ajuste HIGH o LOW para cocinar los alimentos. La opción WARM solo es adecuada para los alimentos que están totalmente cocinados.
- Nunca utilice el recipiente de cocción extraíble sobre una estufa, llama abierta o placa de calor. Es posible introducir el recipiente de cocción en un horno a una temperatura máxima de 170 °C, pero solo sin la tapa.
- Nunca llene en exceso la olla de cocción lenta; asegúrese de dejar suficiente espacio para que los alimentos hiervan. De esta forma evitará que el contenido se derrame.

DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS

- Asa de la tapa
- Tapa de cristal
- Olla cerámica
- Asa de la olla de cocción lenta
- Base exterior de acero inoxidable
- Pantalla
- Panel de control

ANTES DEL PRIMER USO

- Retire todo el embalaje del dispositivo.
- Compruebe si el voltaje del electrodoméstico es igual la tensión principal de su hogar. Tensión nominal: CA 220-240 V 50 Hz. La toma debe ser de al menos 16 A o 10 A con protección frente a suministros lentos.
- Coloque el dispositivo sobre una superficie

★★★ TRISTAR

EN| **Instruction manual**

NL| **Gebruiksaanwijzing**

FR| **Mode d'emploi**

DE| **Bedienungsanleitung**

ES| **Manual de usuario**

PT| **Manual de utilizador**

IT| **Manuele utente**

SV| **Bruksanvisning**

PL| **Instrukcja obsługi**

CS| **Návod na použití**

SK| **Návod na použitie**

RU| **Руководство по эксплуатации**



VS-3920

PARTS DESCRIPTION / ONDERDELENBESCHRIJVING / DESCRIPTION DES PIÈCES / TEILEBESCHREIBUNG / DESCRIZIONE DE LAS PIEZAS / DESCRIZIONE DOS COMPONENTES / DESCRIZIONE DELLE PARTI / BESKRIVNING AV DELAR / OPIS CZĘŚCI / POPIS SOUČÁSTI / ПИСКАМЕ ЗАПЧАСТИ



- ✓ Antes de usar la olla de cocción lenta por primera vez, utilícela solo con agua siguiendo los pasos que se indican a continuación:

- Coloque la olla cerámica dentro de la base.
- Añada 4 tazas de agua a la olla cerámica y tápela con la tapa de cristal.
- Enchufe la unidad en la toma de corriente.
- Pulse el botón de modo y seleccione "HIGH".
- Ajuste el temporizador en 30 minutos con los botones "+/-".
- Pulse el botón de encendido para encender la unidad.
- Durante el calentamiento puede producirse un ligero olor. Desaparecerá; se trata del polvo de la fabricación.
- Cuando hayan transcurrido 30 minutos, la unidad cambiará a "WARM". En ese momento, apague el botón y desenchufe la unidad.
- Deje que la unidad se enfríe durante 15 minutos. Quite la tapa de cristal y la olla cerámica de la base.
- Retire con cuidado el agua de la olla cerámica.
- Enjuague y seque las piezas bien.

USO

El panel de control tiene tres ajustes de potencia: LOW, HIGH y WARM.

- LOW: este ajuste acumula el calor de manera gradual. Cuece a fuego lento los alimentos durante un periodo de tiempo prolongado de hasta 12 horas. Este ajuste es ideal si no va a estar en casa en todo el día y desea que la comida esté lista cuando vuelva.
- HIGH: este ajuste cocina los alimentos más rápido, ya que alcanza la temperatura máxima mucho más deprisa. Por lo tanto, permite cocinar los alimentos el doble de rápido que el ajuste LOW. En el ajuste HIGH, es posible que deba añadir líquido durante el proceso de cocción, ya que los alimentos hervirán. Este ajuste es ideal si desea cocinar un plato más rápido.
- NOTA: Si lo desea, durante la cocción puede cambiar entre los ajustes LOW y HIGH para acelerar el proceso.
- WARM: este ajuste se utiliza para mantener la temperatura de los alimentos una vez se han cocinado. Este ajuste no sirve para cocinar los alimentos, ya que su temperatura es demasiado baja.

Tiempo de cocción	Ajuste de potencia recomendado
6-8 horas	LOW
4-6 horas	HIGH

Alimento	Peso	Tiempo (LOW)	Tiempo (HIGH)
Ternera	2,0 - 2,5 kg	8 horas	6 horas
Pollo entero	2,0 - 3,0 kg	6 horas	4 horas
Cerdo	1,0 - 1,5 kg	6 horas	4 horas

- Table 1:* Tabla de cocción con olla de cocción lenta
- Prepare la receta según las instrucciones. Coloque los alimentos en la olla y cubra.
 - Enchufe la olla de cocción lenta a la toma eléctrica.
 - La pantalla se encenderá en color azul y se mostrará 00:00.
 - Seleccione el ajuste LOW o HIGH pulsando el botón "MODE".
 - Utilice los botones "+" y "-" para aumentar o disminuir manualmente el tiempo en incrementos de 30 minutos. El tiempo mínimo es de 30 minutos y el máximo es de 20 horas.
 - Ajustes preprogramados:
 - LOW: 8 horas
 - HIGH: 4 horas
 - Si la temperatura deseada ya está ajustada, pulse el botón "POWER". El tiempo dejará de parpadear y la unidad comenzará a calentar.
 - En la pantalla comenzará una cuenta atrás indicando el tiempo de cocción restante. Comenzará la cocción lenta. El indicador de encendido se iluminará.
 - Cocine siempre con la tapa puesta.
 - **¡IMPORTANTE!** No quite la tapa con frecuencia al cocinar ya que esto prolongará el tiempo de cocción.
 - Servir: La olla de cocción lenta pasará automáticamente al ajuste WARM, que mantendrá los alimentos calientes durante 1 hora. Puede ajustar manualmente el tiempo con los botones "+" y "-". No es recomendable mantener la comida caliente durante más de 4 horas.
 - **¡IMPORTANTE!** La olla de cocción lenta funcionará hasta que se apague. No cocine los alimentos en exceso. Supervise la cocción y asegúrese de apagar la olla de cocción lenta cuando los alimentos se hayan cocinado correctamente.
 - Quite la cubierta con ayuda de los soportes de la olla.
 - **PRECAUCIÓN:** El recipiente de cocción extraíble no soporta los cambios repentinos de temperatura. Si el recipiente de cocción está caliente, NO añada alimentos fríos.
 - Agarre la olla por las asas y retirela del cuerpo.
 - Servir en mesa. Si está sirviendo directamente de la olla, coloque siempre un salvamanteles o acolchamiento protector bajo la olla antes de colocarla sobre una mesa o encimera.
 - **ATENCIÓN:** La olla estará caliente y puede provocar quemaduras.

RECETAS

Pollo al ajo portugués

1 cebolla mediana, cortada en rodajas finas
6 dientes de ajo, cortados en rodajas finas
2 tomates medianos cortados en cuartos
75 gr de jamón braseado picado
75 gr de pasas (pasas doradas)
Pollo de 1,7 kg
120 ml de Oporto
120 ml de Brandy
1 cucharadita de mostaza de Dijon
2 cucharaditas de puré de tomate
1,5 cucharaditas de almidón de maíz
2 cucharadas de agua fría
1 cucharadita de vinagre de vino tinto
ramas de perejil
sal

Mezcle las rodajas de cebolla, el ajo, los tomates, el jamón y las pasas. Quite los menudillos del pollo y reserve para otro uso; lave y seque el pollo por dentro y por fuera. Sujete las alas y ate los muslos. Coloque el pollo sobre la mezcla de cebolla. Mezcle el Oporto, el Brandy, la mostaza y el puré de tomate y vierta sobre el pollo. Cubra y cocine lentamente a potencia baja (LOW) hasta que la carne de los muslos esté tierna (7 a 8 horas) Coloque el pollo con cuidado sobre una bandeja de horno y dore aproximadamente durante 5 minutos. Ponga el pollo sobre una placa caliente. Retire la grasa del líquido de cocción y mezcle con la solución de almidón de maíz. Seleccione la potencia alta (HIGH), cubra y cueza a fuego lento, moviendo 2 ó 3 veces hasta que la salsa espese (aproximadamente 10 -15 minutos). Añada el vinagre y condimente al gusto. Para servir, decore el pollo con perejil y tomates en cuartos. Corte el pollo y añada un poco de salsa. La salsa restante puede servirse en una salsaera.

Pollo con arándanos

1 cebolla pequeña cortada en rodajas finas
100 gr de arándanos frescos o congelados (descongelados)
1 kg de muslos de pollo sin piel deshuesados
60 ml de ketchup
2 cucharaditas de azúcar en bruto
1 cucharadita de mostaza seca
2 cucharaditas de vinagre de sidra
1,5 cucharaditas de almidón de maíz
2 cucharadas de agua fría
Sal

Tristar Europe B.V. | Jules Verneweg 87

5015 BH Tilburg | The Netherlands

Mezcle las cebollas y los arándanos en la olla de cocción lenta. Lave y seque los muslos de pollo y colóquelos en la olla. En un cuenco pequeño mezcle el ketchup, el azúcar, la mostaza y el vinagre y vierta esta mezcla sobre el pollo. Cubra y cueza a baja potencia (LOW) hasta que el pollo esté tierno (6 ½ -7 ½ horas). Coloque con cuidado el pollo sobre un plato para servir. Mezcle el almidón de maíz con el agua y añada esta mezcla al líquido de cocción. Sitúe la potencia en la posición alta (HIGH), cubra con la tapa y cueza a fuego lento, moviendo 2 ó 3 veces hasta que la salsa espese (aproximadamente 10 -15 minutos). Condimente al gusto. Vierta la salsa sobre el pollo.

Estofado de ternera y patata

1-1,25 kg de ternera muy magra
2 cucharadas de grasa de tocino u otra grasa
2 cebollas grandes en dados
5 patatas grandes cortadas en octavos
4 ó 5 zanahorias grandes cortadas en trozos de 5 cm
Sal y pimienta para condimentar
1 lata de sopa de tomate

Dore la carne en la grasa o la grasa de tocino. Añada las cebollas en cubos. Coloque la carne, las cebollas, las verduras, los condimentos y la lata de sopa de tomate, junto con un poco de agua, en la olla de cocción lenta. Cueza a fuego lento durante 7 horas a baja potencia (LOW). Añada más agua en caso necesario. Sirva con pan.

Dore la carne en la grasa o la grasa de tocino. Añada las cebollas en cubos. Coloque la carne, las cebollas, las verduras, los condimentos y la lata de sopa de tomate, junto con un poco de agua, en la olla de cocción lenta. Cueza a fuego lento durante 7 horas a baja potencia (LOW). Añada más agua en caso necesario. Sirva con pan.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Retire el enchufe de la toma de corriente y deje que se enfríen todas las piezas.
- Limpie las cubetas de vapor, el recipiente para el arroz, la cubierta y la bandeja de goteo con agua templada jabonosa. Estas piezas también se pueden lavar en el lavavajillas.
- No sumerja la base en agua ni otros líquidos. No meta la base en el lavavajillas. Limpíela con un paño húmedo.
- Limpie el exterior con un paño húmedo. Nunca utilice limpiadores fuertes y abrasivos, lana de acero o estropajos, pues dañarán el aparato. No lo sumerja en agua ni otros líquidos.

MEDIO AMBIENTE



Este aparato no debe desecharse con la basura doméstica al final de su vida útil, sino que se debe entregar en un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. Este símbolo en el aparato, manual de instrucciones y embalaje quiere atraer su atención sobre esta importante cuestión. Los materiales utilizados en este aparato se pueden reciclar. Mediante el reciclaje de electrodomésticos, usted contribuye a fomentar la protección del medioambiente. Solicite más información sobre los puntos de recogida a las autoridades locales.

Soporte


Puede encontrar toda la información y recambios en www.tristar.eu!

PT Manual de Instruções

SEGURANÇA

- **Se não seguir as instruções de segurança, o fabricante não pode ser considerado responsável pelo danos.**
- **Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, o seu representante de assistência técnica ou alguém com qualificações semelhantes para evitar perigos.**
- **Nunca desloque o aparelho puxando pelo cabo e certifique-se de que este nunca fica preso.**
- **O aparelho deve ser colocado numa superfície plana e estável.**
- **O utilizador não deve abandonar o aparelho enquanto este estiver ligado à alimentação.**
- **Este aparelho destina-se apenas a utilização doméstica e para os fins para os quais foi concebido.**
- **Este aparelho não deve ser utilizado por crianças com idades compreendidas entre menos de 8 anos. Este aparelho pode ser utilizado por crianças com mais de 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, assim como com falta de experiência e conhecimentos, caso sejam supervisionadas ou instruídas sobre como utilizar o aparelho de modo seguro e compreendam os riscos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. Mantenha o aparelho e respetivo cabo fora do alcance de crianças com idade inferior a 8 anos. A limpeza e manutenção não devem ser realizadas por crianças a não ser que tenham mais de 8 anos e sejam supervisionadas.**
- **Para se proteger contra choques elétricos, não mergulhe o cabo, a ficha nem o aparelho em água ou qualquer outro líquido.**
- **Este aparelho destina-se a ser usado em aplicações domésticas e semelhantes tais como:**

- Zonas de cozinha profissional em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho.
- Por clientes de hotéis, motéis e outros ambientes de tipo residencial.
- Ambientes de dormida e pequeno almoço.
- Quintas.

-  **A superfície poderá aquecer durante a utilização.**

SEGURANÇA

- **Não coloque a Slow Cooker sobre ou perto de superfícies quentes ou de chamas vivas.**
- **Nunca cozinhe diretamente na unidade base.**
- **Utilize apenas o recipiente de cozedura em cerâmica.**

- **Não toque na unidade quando estiver a utilizá-la, pois as superfícies podem ficar quentes. Use sempre luvas de forno e toque apenas nas pegas e botões.**
- **Não mova a unidade durante a cozedura, pois a unidade estará extremamente quente e pesada.**
- **Preste atenção quando retirar a tampa, pois o vapor escapará; levante sempre a tampa lentamente para longe de si para deixar escapar o vapor.**
- **A tampa forma uma vedação durante a cozedura e mantém a humidade dos alimentos. Levantar a tampa durante o processo de cozedura adicionará mais tempo à preparação dos alimentos.**
- **Utilize sempre o ajuste ALTO (HIGH) ou BAIXO (LOW) para cozinhar alimentos. A opção QUENTE (WARM) só é adequada para alimentos totalmente cozinhados.**
- **Nunca utilize o recipiente de cozedura amovível num fogão, chama aberta ou placa de aquecimento sólida. O recipiente de cozedura pode ser colocado num forno a uma temperatura máxima de 170 °C, mas apenas sem a tampa.**
- **Nunca encha demasiado a Slow Cooker, deixe espaço suficiente para ferver o conteúdo. Isto evitará que o conteúdo borbulhe.**

DESCRIÇÃO DAS PEÇAS

1. Pega da tampa
2. Tampa de vidro
3. Panela de cozedura em cerâmica
4. Pega da Slow Cooker
5. Base exterior em aço inoxidável
6. Visor
7. Painel de controlo

ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

- Retire todas as embalagens do aparelho.
- Verifique se a tensão do aparelho corresponde à corrente elétrica de sua casa. Tensão indicada: 220-240 V CA 50Hz. A tomada deve ser de, pelo menos, 16 A ou 10 A de baixa proteção.
- Coloque o aparelho sobre uma superfície plana e estável e deixe, no mínimo, 10 cm de espaço livre à volta do aparelho. Este aparelho não está adaptado para a instalação num armário ou para a utilização no exterior.
- Antes de utilizar a Slow Cooker pela primeira vez, use a panela apenas com água seguindo os passos abaixo:
- 1. Coloque a panela cerâmica dentro da base.
- 2. Deite 4 chávenas de água na panela de cerâmica e cubra com a tampa de vidro.
- 3. Ligue a unidade à tomada de alimentação.
- 4. Prima o botão de modo e seleccione "HIGH".
- 5. Regule o temporizador para 30 minutos usando os botões "+/-".
- 6. Prima o botão de ligar para ativar a unidade.
- 7. Durante o aquecimento poderá sentir um ligeiro odor. Trata-se de pó de fabrico que desaparecerá com o tempo.
- 8. Após 30 minutos a unidade mudará para "WARM", altura em que deve desligar o botão de alimentação e desconectar a unidade.
- 9. Deixe a unidade arrefecer durante 15 minutos. Remova a tampa de vidro e a bacia de cerâmica da base.
- 10. Retire cuidadosamente a água da taça de cerâmica.
- 11. Enxágue e seque bem as peças.

UTILIZAÇÃO

O painel de controlo tem três configurações de potência: LOW, HIGH e WARM.

1. **LOW** - Esta configuração cria uma acumulação gradual de calor. Cozinha suavemente os alimentos durante um longo período de tempo, até 12 horas. Esta configuração é ideal se estiver longe de casa durante o dia e desejar que a comida esteja pronta ao chegar a casa.
2. **HIGH** - Esta configuração permite cozinhar os alimentos mais rapidamente, uma vez que atinge a temperatura máxima muito mais rapidamente. Assim, permite cozinhar os alimentos duas vezes mais rapidamente do que na configuração LOW. Poderá ser necessário adicionar líquido durante o processo de cozedura porque os alimentos ferverem quando estão na configuração HIGH. Esta configuração é ideal se pretende cozinhar um prato num período de tempo mais curto.
3. **NOTA:** pode alternar entre LOW e HIGH durante o processo de cozedura se pretende acelerar a preparação dos alimentos.
4. **WARM** - esta configuração pode ser usada para manter a temperatura dos alimentos depois de terminar o processo de cozedura. Esta configuração não é adequada para a cozedura dos alimentos, pois a temperatura é demasiado baixa.

Tempo de preparação	Ajuste de potência recomendado
6-8 horas	Low (baixa)
4-6 horas	High (alta)

Alimentos	Peso	Tempo (baixo)	Tempo (alto)
Carne bovina	2,0 - 2,5 kg	8 horas	6 horas
Frango inteiro	2,0 - 3,0 kg	6 horas	4 horas
Carne de porco	1,0 - 1,5 kg	6 horas	4 horas

Table 1: Mesa de cozedura da Slow Cooker

- Prepare a receita de acordo com as instruções. Coloque os alimentos no recipiente de cozedura e tape.
- Ligue a Slow Cooker à tomada elétrica.
- O visor acenderá em tom de azul e exibirá 00:00.
- Seleccione a configuração LOW ou HIGH premindo o botão "MODE" (modo).
- Use os botões "+" e "-" para aumentar ou diminuir manualmente o tempo em incrementos de 30 minutos, durante um mínimo de 30 minutos ou um máximo de 20 horas.
- Ajustes pré-programados:
 - LOW: 8 horas
 - HIGH: 4 horas

- Depois de definir a temperatura desejada, prima o botão "POWER". A indicação do tempo deixa de piscar e a unidade começa a aquecer.
- O visor irá apresentar a contagem decrescente do tempo até zero. A cozedura lenta é iniciada. O indicador de energia acende.
- Cozinhe sempre com a tampa colocada.
- **IMPORTANTE!** Não retire a tampa frequentemente durante a cozedura, pois tal irá prolongar o tempo de cozedura.
- **Dose.** A Slow Cooker muda automaticamente para WARM, o que mantém os alimentos quentes durante 1 hora. Pode ajustar manualmente o tempo usando os botões "+" e "-". Não é recomendável manter os alimentos quentes por mais de 4 horas.
- **IMPORTANTE!** A panela de cozinha automática irá funcionar até que seja colocada em OFF. Não cozinhe demasiado os alimentos. Monitörize a cozedura e assegure-se de que coloca a panela de cozinha automática em OFF quando os alimentos estiverem devidamente cozinhados.
- Utilizando pegas, retire a tampa.
- **ATENÇÃO:** O recipiente de cozedura amovível não suporta o choque de mudanças bruscas de temperatura. Se o recipiente de cozedura estiver quente, NÃO adicione alimentos frios.
- Segure o recipiente de cozedura pelas pegas e retire-o do corpo da panela.
- Servir à mesa. Se for servir diretamente do recipiente de cozedura, coloque sempre uma base de quentes ou outro tipo de proteção antes de colocar o recipiente numa mesa ou balcão
- **ATENÇÃO:** O recipiente estará quente e pode provocar queimaduras.

RECETAS

Frango com alho à portuguesa

1 cebola média, cortada finamente
6 dentes de alho, cortados finamente
2 tomates médios cortados em quartos,
75 gr de presunto assado picado
75 gr de uvas passas (uvas passas douradas)
1,7 kg de frango
120 ml de Vinho do Porto
120 ml de Brandy
1 colher de chá de mostarda de Dijon
2 colheres de chá de polpa de tomate
1,5 colheres de chá de amido de milho
2 colheres de sopa de água fria
1 colher de chá de vinagre de vinho tinto
ramos de salsa
sal

Misture as fatias de cebola, o alho, os tomates, o presunto e as uvas passas. Retire os miúdos do frango e reserve para outra altura; lave o interior e o exterior do frango e seque. Prenda as asas e ate as coxas. Coloque o frango na mistura de cebola. Adicione o Vinho do Porto, o Brandy, a mostarda e a polpa de tomate e verta sobre o frango. Cubra e deixe cozer lentamente na definição baixa (LOW) até que a carne das coxas esteja tenra (7 a 8 horas). Coloque cuidadosamente o frango num tabuleiro de ir ao forno e deixe dourar durante cerca de 5 minutos. Coloque o frango num prato quente. Coe a gordura do líquido de cozedura e misture na solução de amido de milho. Seleccione a definição alta (HIGH), tape e deixe cozinhar em lume brando, mexendo 2 ou 3 vezes até que o molho fique mais espesso (cerca de 10 a 15 minutos). Adicione o vinagre e tempere a gosto. Para servir, decore o frango com um pouco de salsa e tomates cortados em quartos. Corte o frango e adicione um pouco de molho. O molho restante pode ser servido numa molheira.

Frango com arando

1 cebola pequena cortada finamente
100 gr de arandos frescos ou congelados (não descongelados)
1 kg de coxas de frango sem pele e sem osso
60 ml de ketchup
2 colheres de chá de açúcar em bruto
1 colher de chá de mostarda em pó
2 colheres de chá de vinagre de sidra
1,5 colheres de chá de amido de milho
2 colheres de sopa de água fria, sal

Misture as cebolas e os arandos na panela de cozinha automática. Lave e seque as coxas de frango e colóque-as na panela. Numa taça pequena, misture o ketchup, o açúcar, a mostarda e o vinagre e coloque esta mistura sobre o frango. Cubra e deixe cozinhar lentamente na definição baixa (LOW) até que o frango esteja tenro (6,5 a 7,5 horas). Coloque cuidadosamente o frango numa travessa. Misture o amido de milho com a água e, depois, adicione ao líquido de cozedura. Seleccione a definição alta (HIGH), tape e deixe cozinhar em lume brando, mexendo 2 ou 3 vezes até que o molho fique mais espesso (cerca de 10 a 15 minutos). Tempere a gosto. Verta o molho sobre o frango.

Estufado de carne de vaca e batatas

1-1,25 kg de carne de vaca muito magra
2 colheres de sopa de gordura de bacon ou outro tipo de gordura
2 cebolas grandes picadas
5 batatas grandes cortadas em oito
4 ou 5 cenouras grandes cortadas em pedaços de 5 cm, sal e pimenta para temperar,
1 lata de sopa de tomate

Aloure a carne na gordura. Adicione a cebola picada. Coloque a carne, as cebolas, os legumes, os temperos e a lata de sopa de tomate, juntamente com um pouco de água, na panela de cozinha automática. Deixe cozinhar lentamente durante 7 horas na definição baixa (LOW). Se necessário, acrescente mais um pouco de água. Sirva com pão.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

- Retire a ficha da tomada e permita que todas as peças arrefeçam.
- Lave as taças de vapor, a taça de arroz, a tampa e a bandeja coleitora em água morna com detergente. Estas peças podem ser lavadas na máquina de lavar loiça.
- Não mergulhe a base em água ou outros líquidos. Limpe a base apenas com um pano húmido, não a coloque na máquina de lavar loiça.
- Limpe o exterior com um pano húmido. Nunca utilize produtos de limpeza ásperos e abrasivos, esfregões ou palha de aço, que podem danificar o aparelho. Nunca mergulhe o aparelho na água ou noutro líquido.

AMBIENTE



Este aparelho não deve ser depositado no lixo doméstico no fim da sua vida útil, mas deve ser entregue num ponto central de reciclagem de aparelhos domésticos elétricos e eletrónicos. Este símbolo indicado no aparelho, no manual de instruções e na embalagem chama a sua atenção para a importância desta questão. Os materiais utilizados neste aparelho podem ser reciclados. Ao reciclar aparelhos domésticos usados, está a contribuir de forma significativa para a proteção do nosso ambiente. Solicite às autoridades locais informações relativas aos pontos de recolha.

Assistência

Encontra todas as informações e peças de substituição disponíveis em www.tristar.eu/!

IT Istruzioni per l'uso

SICUREZZA

- **Il produttore non è responsabile di eventuali danni e lesioni conseguenti alla mancata osservanza delle istruzioni di sicurezza.**

- **Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, da un addetto all'assistenza o da personale con qualifiche analoghe per evitare rischi.**
- **Non spostare mai l'apparecchio tirandolo per il cavo e controllare che il cavo non possa rimanere impigliato.**
- **Collocare l'apparecchio su una superficie stabile e piana.**
- **Non lasciare mai l'apparecchio senza sorveglianza quando è collegato all'alimentazione.**
- **Questo apparecchio è destinato a un uso esclusivamente domestico e deve essere utilizzato soltanto per gli scopi previsti.**
- **L'apparecchio non deve essere utilizzato da bambini di età inferiore agli 8 anni.**
- **L'apparecchio può essere utilizzato da bambini di almeno 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali oppure senza la necessaria pratica ed esperienza sotto la supervisione di un adulto o dopo aver ricevuto adeguate istruzioni sull'uso in sicurezza dell'apparecchio e aver compreso i possibili rischi. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. Mantenere l'apparecchio e il relativo cavo fuori dalla portata dei bambini di età inferiore agli 8 anni. I bambini non devono eseguire interventi di manutenzione e pulizia almeno che non abbiano più di 8 anni e non siano controllati.**
- **Per proteggersi dalle scosse elettriche, non immergere il cavo, la spina o l'apparecchio nell'acqua né in qualsiasi altro liquido.**
- **Questo apparecchio è concepito per uso domestico e applicazioni simili come:**
 - Aree cucine per il personale in negozi, uffici e altri ambienti lavorativi.
 - Per i clienti in hotel, motel e altri ambienti di tipo residenziale.
 - Ambienti di tipo Bed and breakfast.
 - Fattorie.



La superficie può riscaldarsi molto durante l'uso.

SICUREZZA

- **Non collocare lo slow cooker sopra o vicino a superfici calde o fiamme libere.**
- **Non cucinare mai direttamente nella base. Utilizzare esclusivamente il recipiente da cottura in ceramica.**
- **Non toccare l'apparecchio in funzione perché le superfici possono riscaldarsi molto. Indossare sempre guanti da forno e toccare solo i manici e le manopole.**
- **Non spostare l'apparecchio durante la cottura, perché sarà estremamente caldo e pesante.**
- **Togliere il coperchio facendo attenzione al vapore che fuoriesce, sollevare sempre il coperchio delicatamente per far fuoriuscire il vapore.**
- **Durante la cottura il coperchio è a tenuta e mantiene l'umidità negli alimenti. Il sollevamento del coperchio durante il processo di cottura aumenta il tempo di cottura.**
- **Utilizzare sempre l'impostazione HIGH (Alta potenza) o LOW (Bassa potenza) per cucinare i cibi. L'opzione WARM (IN CALDO) è adatta solo per cibi completamente cotti.**
- **Non utilizzare mai il recipiente da cottura rimovibile su fornelli, fiamme vive o piastre. Il recipiente da cottura può essere messo in forno fino ad un massimo di 170 °C, ma solo senza coperchio.**
- **Non riempire eccessivamente la slow cooker, lasciare spazio sufficiente per il bollore. In questo modo si eviterà che il contenuto possa fuoriuscire.**

DESCRIZIONE DELLE PARTI

1. Pannello del coperchio
2. Coperchio in vetro
3. Recipiente da cottura in ceramica
4. Manico della slow cooker
5. Base esterna in acciaio inossidabile
6. Display
7. Pannello comandi

PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO

- Rimuovere tutto l'imballaggio dell'apparecchio.
- Assicurarsi che il voltaggio dell'apparecchio corrisponda a quello della vostra rete domestica. Tensione nominale: AC220-240V 50Hz. La presa deve essere almeno 16 A o 10 A a protezione lenta.
- Posizionare l'apparecchio su una superficie piana stabile e assicurare un minimo di 10 cm di spazio libero intorno. Questo apparecchio non è idoneo per l'installazione in un armadietto o per uso all'aperto.
- Prima di utilizzare per la prima volta il dispositivo, lavare tutte le parti mobili in acqua e sapone. Sciacquare e asciugare accuratamente.
- Queste parti sono lavabili anche in lavastoviglie.
- L'elemento riscaldante sul lato interno della base diventa molto caldo. Non toccarlo mai, rischio di gravi ustioni.
- Prima di utilizzare la slow cooker per la prima volta, seguire queste istruzioni usando solo dell'acqua:

- Mettere il recipiente da cottura in ceramica all'interno della base.
- Aggiungere 4 tazze di acqua nel recipiente da cottura in ceramica e coprire con il coperchio in vetro.
- Collegare l'apparecchio alla presa elettrica.
- Premere il pulsante di modalità e selezionare "HIGH" (Alta potenza).
- Regolare il timer su 30 minuti con i tasti "+/-".
- Premere il pulsante di accensione per accedere l'apparecchio.
- Durante il riscaldamento l'apparecchio può emettere temporaneamente un leggero odore, dovuto alla presenza di polvere formatasi durante la manifattura.
- Dopo 30 minuti, l'apparecchio attiva la modalità "WARM" (IN CALDO); a questo punto spegnere con il pulsante di accensione e scollegare l'apparecchio.
- Lasciare raffreddare l'apparecchio per almeno 15 minuti. Rimuovere il coperchio in vetro e il recipiente in ceramica dalla base.
- Versare con cura l'acqua contenuta nel recipiente in ceramica.
- Sciacquare e asciugare accuratamente le parti.

USO

- Il pannello comandi consente di impostare tre livelli di potenza: LOW (Bassa potenza), HIGH (Alta potenza) e WARM (in caldo).
- LOW - Questa impostazione incrementa gradualmente il calore. Fa sobbollire delicatamente gli alimenti per un periodo di tempo prolungato, fino a 12 ore. Questa impostazione è ideale per chi deve rimanere fuori casa per l'intera giornata e desidera trovare il pranzo pronto al suo rientro.
- HIGH – Questa impostazione consente di cuocere il cibo più velocemente, poiché raggiunge rapidamente la temperatura massima. In questo modo è possibile cuocere i cibi alla metà del tempo richiesto dall'impostazione LOW. Può essere necessario aggungere del liquido durante il processo di cottura, perché gli alimenti bolliranno con l'impostazione HIGH. Questa impostazione è ideale per cucinare un piatto in un periodo di tempo più breve.
- NOTA: se si desidera accelerare la cottura è possibile passare da LOW a HIGH durante il processo di cottura.
- WARM – questa impostazione può essere utilizzata per mantenere la temperatura degli alimenti ai termine del processo di cottura. Questa impostazione non è adatta alla cottura dei cibi, perché la temperatura è troppo bassa.

Tempo di cottura	Impostazione di potenza raccomandata
6–8 ore	LOW (Bassa Potenza)
4–6 ore	HIGH (Alta potenza)

Alimento	Peso	Tempo (LOW -bassa potenza)	Tempo (HIGH -alta potenza)
Manzo	2,0 – 2,5 kg	8 ore	6 ore
Pollo intero	2,0 – 3,0 kg	6 ore	4 ore
Maiale	1,0 – 1,5 kg	6 ore	4 ore

Table 1: Tabella di cottura della slow cooker

- Preparare la ricetta seguendo le istruzioni. Collegare gli alimenti nella pentola e coprire.
- Collegare la slow cooker a una presa elettrica.
- Il display si illuminerà in blu e apparirà 00:00.
- Selezionare l'impostazione LOW o HIGH premendo il tasto "MODE" (Modalità).
- Utilizzare i tasti "+" e "-" per aumentare o diminuire manualmente il tempo in incrementi di 30 minuti, da un minimo di 30 minuti a un massimo di 20 ore.
- Impostazione pre-programmate:
 - LOW: 8 ore
 - HIGH: 4 ore
- Dopo aver impostato la temperatura desiderata, premere il tasto "POWER" per confermare. Il tempo smetterà di lampeggiare e l'apparecchio inizierà a riscaldarsi.
- Il display visualizza il tempo di cottura rimanente fino a zero. La cottura lenta inizia. La spia dell'alimentazione si accende.
- Cuocere sempre con il coperchio.
- IMPORTANTE!** Non togliere il coperchio spesso durante la cottura perché questa operazione prolunga il tempo di cottura.
- Servire. La slow cooker attiva automaticamente l'impostazione WARM, per mantenere i cibi caldi per 1 ora. È possibile regolare manualmente il timer con i tasti "+" and "-". Si consiglia di tenere il cibo caldo per oltre 4 ore.
- IMPORTANTE!** La pentola per la cottura lenta rimane in funzione finché non viene spenta portandola in posizione OFF. Non cuocere eccessivamente gli alimenti. Controllare la cottura e spegnere la pentola per cottura lenta quando gli alimenti sono cotti correttamente.
- Utilizzando i manici, togliere il coperchio.
- ATTENZIONE:** Il recipiente da cottura rimovibile non sopporta gli sbalzi termici improvvisi. Se la ciotola di cottura è calda, NON aggiungere alimenti freddi.
- Afferrare la pentola per i manici e rimuoverla dal corpo.
- Servire in tavola. Per servire direttamente dalla pentola utilizzare sempre un sottopentola prima di appoggiarla sul tavolo o sul piano della cucina.
- ATTENZIONE:** La pentola è calda e può causare ustioni.

RICETTE

Pollo all'aglio alla portoghese
1 cipolla media, affettata finemente
6 spicchi di aglio, affettati finemente
2 pomodori medi tagliati a quarti
75 gr di prosciutto arrosto tritato
75 gr di uvetta (uvetta Golden)
Pollo 1,7 kg
120 ml di Porto
120 ml di Brandy
1 cucchiaino da tè di senape di Digione
2 cucchiaini da tè di passato di pomodoro
1,5 cucchiaini da tè di amido di mais
2 cucchiaini da tè di acqua fredda
1 cucchiaino da tè di aceto di vino rosso
Rametti di prezzemolo
sale

Mescolare le fettine di cipolla, l'aglio, i pomodori, il prosciutto e l'uvetta. Togliere le interiora ai pollo e metterle da parte per altri usi; sciacquare la parte interna ed esterna del pollo e farlo asciugare. Fissare le ali e legare le cosce. Collocare il pollo nel misto di cipolle. Mescolare Porto, Brandy, senape e passato di pomodoro e versarlo sul pollo. Coprire e cuocere lentamente (LOW) finché la carne delle cosce non è diventata tenera (7 o 8 ore). Collocare con attenzione il pollo in una profiila da forno e lasciarlo cuocere a fuoco vivo per circa 5 minuti. Collocare il pollo in un vassoio caldo. Schiumare il grasso dal liquido di cottura e miscelarlo nella soluzione di amido di mais. Impostare la potenza alta (HIGH), coprire e far bollire lentamente, girando 2 o 3 volte finché la salsa non è addensata (circa 10 - 15 minu). Aggiungere aceto dosandolo in base al proprio gusto. Per servire, guarnire il pollo con qualche rametto di prezzemolo e pomodori tagliati a quarti. Tagliare il pollo e aggiungere una piccola quantità di salsa. La salsa rimanente può essere servita in una salsiera.

Pollo ai mirtilli rossi
1 piccola cipolla affettata finemente
100 gr di mirtilli rossi freschi o decongelati
1 kg di cosce di pollo disossate e spellate
60 ml di ketchup
2 cucchiaini da tè di zucchero grezzo
1 cucchiaino da tè di senape secca

2 cucchiaini da tè di aceto di mele
1,5 cucchiaini da tè di amido di mais
2 cucchiaini da tè di acqua fredda, sale

Mescolare le cipolle e i mirtilli rossi nella pentola per cottura lenta. Sciacquare e asciugare le cosce di pollo e metterle nella pentola. In un pentolino mescolare ketchup, zucchero, senape e aceto e versare la miscela sul pollo. Coprire e lasciar cuocere lentamente a bassa potenza (LOW) finché il pollo non è diventato tenero (6,5 - 7,5 ore). Collocare con cura il pollo su un piatto da portata. Stemperare l'amido di mais con acqua e versarlo nel liquido di cottura. Impostare la potenza alta (HIGH), coprire e far bollire lentamente, girando 2 o 3 volte finché la salsa non è addensata (circa 10 - 15 minuti). Condire quanto basta. Versare la salsa sul pollo.

Stufato di manzo e patate
1-1,25 kg di carne di manzo molto magra
2 cucchiaini da tè di grasso di bacon o altro grasso
2 cipolle grandi a dadolini
5 patate grandi tagliate in otto parti
4 o 5 carote grandi tagliate a pezzetti da 5 cm
Sale e pepe per insaporire
1 barattolo di zuppa di pomodoro

Far rosolare la carne nel grasso o nel grasso di bacon. Aggiungere la cipolla a dadolini. Collocare la carne, le cipolle, le verdure, il condimento e la zuppa di pomodoro nella pentola per cottura lenta e aggiungere un po' di acqua. Far cuocere lentamente per 7 ore a bassa potenza (LOW). Aggiungere altra acqua se necessario. Servire con pane.


PULIZIA E MANUTENZIONE

- Rimuovere la spina dalla presa e far raffreddare tutti i componenti.

- Pulire i cestelli per cottura a vapore, il contenitore per riso, il coperchio e la vaschetta raccogligocce in acqua tiepida saponosa. Questi parti sono lavabili anche in lavastoviglie.

- Non immergere la base in acqua o in altri liquidi. Non collocare la base in lavastoviglie ma pulirla con un panno umido.

- Pulire l'esterno con un panno umido. Non usare mai detersivi aggressivi o abrasivi, retine o lane d'acciaio poiché il loro utilizzo può danneggiare l'apparecchio. Non immergere in acqua o in altro liquido.


AMBIENTE

Questo apparecchio non deve essere posto tra i rifiuti domestici alla fine del suo ciclo di vita, ma deve essere smaltito in un centro di riciclaggio per dispositivi elettrici ed elettronici domestici. Questo simbolo sull'apparecchio, il manuale di istruzioni e la confezione sottolineano tale importante questione. I materiali usati in questo apparecchio possono essere riciclati. Riciclando gli apparecchi domestici è possibile contribuire alla protezione dell'ambiente. Contattare le autorità locali per informazioni in merito ai punti di raccolta.

Assistenza
Tutte le informazioni e le parti di ricambio sono disponibili sul sito www.tristar.eu!

SV Instruktionshandbok

SÄKERHET

- Om dessa säkerhetsanvisningar ignoreras kan inget ansvar utkrävas av tillverkaren för eventuella skador som uppkommer.
- Om nåtsladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess servicerepresentant eller liknande kvalificerade personer för att undvika fara.
- Flytta aldrig apparaten genom att dra den i sladden och se till att sladden inte kan trassla in sig.
- Apparaten måste placeras på en stabil, jämn yta.
- Använd aldrig apparaten obehakad när den är ansluten till vägguttaget.
- Denna apparat får endast användas för hushållsändamål och endast för det syfte den är konstruerad för.
- Apparaten ska inte användas av barn som är yngre än 8 år. Apparaten kan användas av barn från och med 8 års ålder och av personer med ett fysiskt, sensoriskt eller mentalt handikapp eller brist på erfarenhet och kunskap om de övervakas eller instrueras om hur apparaten ska användas på ett säkert sätt och förstår de risker som kan uppkomma. Barn får inte leka med apparaten. Håll apparaten och nätkabeln utom räckhåll för barn som är yngre än 8 år.
- Rengöring och underhåll får inte utföras av barn såvida de inte är äldre än 8 år och övervakas.
- För att undvika elektriska stötår ska du aldrig sänka ned sladden, kontakten eller apparaten i vatten eller någon annan vätska.
- Denna apparat är avsedd för hushållsbruk och liknande användningsområden, såsom:
 - Personalkök i butiker, på kontor och i andra arbetsmiljöer.
 - Av gäster på hotell, motell och andra liknande boendemiljöer.
 - Bed and breakfast” och liknande boendemiljöer.
 - Bondgårdar.

-  Ytan kan bli varm vid användning.
- Placera inte långsamkokaren på eller nära varma underlag eller öppnen eld.
- Laga aldrig mat direkt i basenheten. Använd endast det keramiska kokkärlet.
- Rör inte enheten när den används, ytna kan bli mycket varma. Bär alltid ugnshandskar och rör endast handtag och knoppar.
- Flytta inte enheten under tillagningen eftersom enheten blir extremt varm och tung.

- Var försiktig när du tar av locket eftersom ånga kommer ut, lyft alltid locket försiktigt bort från dig själv för att släppa ut ånga.
- Locket bildar en tätning under tillagningen och håller kvar fukten i maten. Om locket lyfts av under matlagingsprocessen förlänger det tillagningsprocessen.
- Använd alltid inställningen HIGH eller LOW för att laga mat. Valet WARM (VARM) är endast lämpligt för helt tillagad mat.
- Använd aldrig det avtagbara kokkärlet på en spis, öppen eld eller fast värmeplatta. Kokkärlet kan placeras i en ugn på högst 170°C men bara utan lock.
- Fyll inte långsamkokaren för mycket, se till att du lämnar tillräckligt med utrymme så att innehållet kan koka. Detta förhindrar att innehållet kokar över.

BESKRIVNING AV DELAR

- Lockhandtag
- Glaslock
- Keramiskt kokkär
- Handtag till långsamkokare
- Ytterbas av rostfritt stål
- Display
- Kontrollpanel

INNAN DEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN

- Ta bort allt paketeringsmaterial från enheten.
- Kontrollera så att apparatens spänning stämmer överens med hemmets huvudspänning. Märkspänning: AC220-240V 50Hz. Väggtuttaget måste vara minst 16 A eller 10 A trog säkring.
- Placera enheten på en platt yta och se till att det finns 10 cm fritt utrymme runt enheten. Enheten lämpar sig inte för placering i ett skåp eller för användning utomhus.
- Tvätta enheten och alla lösa delar i varmt vatten med diskmedel innan du använder den första gången. Rengör och torka ordentligt under. Dessa delar är även diskmaskinsäkra.
- Värmeelementet på insidan av basen blir väldigt varmt. Rör aldrig denna, du kan få allvariga brännskador.
- Innan du använder din långsamkokare för första gången, använd långsamkokaren med endast vatten genom att följa nedanstående steg.

- Placera det keramiska kokkärlet inuti basen.
- Tillsätt 4 koppar vatten i kokkärlet och lågg på glaslocket.
- Sätt i kontakten till enheten i uttaget.
- Tryck på mode-knappen och välj "HIGH".
- Justera timern genom att använda "+/-"-knapparna till 30 minuter.
- Tryck på strömknappen för att sätta på enheten.
- Under uppvärmningen kan en viss lukt avgas. Detta är tillverkningsdam och kommer att försvinna.
- Efter 30 minuter, vädra enheten till "WARM", då ska du slå av strömknappen och rör ut kontakten.
- Låt enheten svalna i 15 minuter. Ta av glaslocket och det keramiska kokkärlet.
- Håll försiktigt ut vattnet från det keramiska kokkärlet.
- Skölj och torka delarna noggrant.

ANVÄNDNING
Kontrollpanelen har tre effekttinställningar: LOW, HIGH och WARM.

- LOW – Denna inställning skapar en gradvis värmeuppbyggnad. Då kan maten sjuda under en längre tidsperiod, upp till 12 timmar. Denna inställning är idealisk om du är borta från hemmet under dagen och vill att maten ska vara klar när du kommer hem.
- HIGH – Med denna inställning tillagas maten snabbare eftersom maxtemperatur uppnås mycket snabbare. Därför kan du tillaga din mat dubbelt så snabbt som med den låga (low) inställningen. Du kan behöva tillsätta vätska under tillagningsprocessen därför att maten kommer att koka när den är inställd på hög (high). Denna inställning är idealisk om du vill tillaga en rät på kortare tid.
- OBST: du kan växla mellan LOW och HIGH under tillagningsprocessen om du vill att tillagningen ska gå snabbare.
- WARM - denna inställning kan användas för att bibehålla temperaturen på maten efter att tillagningsprocessen är avslutad. Denna inställning är inte lämplig för att tillaga maten, eftersom temperaturen är för låg.

Tillagningstid	Rekommenderad effekttinställning
6-8 timmar	Låg
4-6 timmar	Hög

Mat	Vikt	Tid (låg)	Tid (hög)
Nötkött	2,0 - 2,5 kg	8 timmar	6 timmar
Hel kyckling	2,0 - 3,0 kg	6 timmar	4 timmar
Fläskkött	1,0 - 1,5 kg	6 timmar	4 timmar

- Table 1:* Tillagningsstabell för långsamkokare
- Tillaga receptet enligt instruktionerna. Placera maten i kastrullen och täck över.
 - Sätt i kontakten till långsamkokaren i ett eluttag.
 - Displayn lyser upp och visar 00:00.
 - Välj inställning LOW eller HIGH genom att trycka på "MODE"-knappen.
 - Använd "+/-"-knapparna för att manuellt öka eller minska tiden i 30 minuterssteg i minst 30 minuter eller högst 20 timmar.
 - Förprogrammerade inställningar:
 - LOW (LÅG): 8 timmar
 - Hög (high): 4 timmar
 - Om önskad temperatur ställts in, tryck på "POWER"-knappen. Tiden slutar blinka och enheten börjar nu värma upp.
 - Displayn räknar ner till noll samtidigt som den visar den återstående tillagningstiden. Långsamkokning påbörjas. Power on-lampan (ström-lampor på) tänds.
 - Tillaga alltid med locket på.
 - VIKTIGT!** Avlägsna inte locket ofta under tillagningen då detta kommer att förlänga tillagningstiden.
 - I drift. Långsamkokaren ställs automatiskt in på WARM, detta håller din mat varm i 1 timme. Du kan justera tiden manuellt genom att använda "+&-" och "-&-"knappen. Du bör inte hålla din mat varm i mer än 4 timmar.
 - VIKTIGT!** Slow cooker kommer att vara igång tills den stängs AV. Överkoka inte maten. Övervaka tillagningen och se till att stänga AV slow cooker när maten är ordentligt tillagad.
 - Ta bort locket med kastrullhållarna.
 - VARNING:** Det avtagbara kokkärlet tå inte plötsliga temperaturförändringar. Om kokkärlet är varmt, tillsätt INTE kall mat.
 - Greppa kastrullen i handtagen och avlägsna den från basen.
 - Bordsservering. Om du serverar direkt från kastrullen, placera alltid ett grytunderlägg under kastrullen innan du placerar den på bordet eller disksänken.
 - FÖRSIKTIGT:** Kastrullen kommer vara varm och kan lämna brännmärken.

RECEPT
Portugisisk vitlökskyckling
1 mellanstor lök, fint skivad
6 klyftor vitlök, fint skivade
2 mellnstora tomater skurna i fjärdedelar
0,75 dl hackad grillad skinka
1,2 dl russin (Golden Raisins)
1,7 kg kyckling 1,2 dl portvin
1,2 dl Brandy
1 tesked dijonsenap
2 teskedar tomatsås
1,5 tesked majsstärkelse
2 teskedar kallt vatten
1 tesked råsocker
1 tesked rödvinsvinäger
persiljaskivadar
salt

Blanda lökskivorna, vitlök, tomater, skinka och russin. Avlägsna kycklingens inålvor och lägg åt sidan för senare användning; skölj kycklingens in- och utsida och torka. Fäst vingarna och bind upp lären. Placera kycklingen i lökblandningen. Blanda portvin, Brandy, senap och tomatpuré och håll över kycklingen. Täck över och tillaga långsamt på låg (LOW) tills köttet på lären är mör (7 till 8 timmar) Placera försiktigt kycklingen på en ugnspåll och bryn i cirka 5 minuter. Ställ kycklingen på en värmeplatta. Skumma av fettet från kokvatskan och blanda i majsstärkelse. Välj hög inställning (HIGH), täck över och låt sjuda, rör om 2 eller 3 gånger tills säsen tjocknar (ca 10-15 minuter). Tillsätt vinäger och kryddning efter tycke och smak. Garnera kycklingen med lite persilja och tomatер delade i fjärdedelar vid servering. Skär kycklingen och håll på lite säs. Den återstående säsen kan serveras i en såsbat.

Tranbärskyckling
1 fint skivad liten lök
2,4 dl färska eller frysta (otinate) tranbär
1 kg skinn- och benfria kycklingår
0,6 dl ketchup
2 teskedar råsocker
1 tesked tur senap
2 teskedar cidervinäger
1,5 tesked majsstärkelse
2 teskedar kallt vatten
Salt

Blanda löken och tranbären i slow cookern. Skölj och torka kycklinglären och placera dem i cookern. Blanda ketchup i ketchup, socker, senap och vinäger i en liten skål och blä blandningen på kycklingen. Täck över och låt sjuda på låg (LOW) tills kycklingen är mör (6 ½ - 7 ½ timmar). Lågg försiktigt kycklingen på en serveringsstatik. Blanda majsstärkelsen med vattnet och rör ner detta i den kokande vätskan. Vrid upp värmen till hög (HIGH), täck över med locket och låt sjuda, rör om 2 eller 3 gånger tills säsen tjocknar (ca 10-15 minuter). Krydda efter tycke och smak. Håll säsen över kycklingen.


Nötkötts- och potatisgrya

1-1,25 kg mycket magert nötkött
2 matskedar baconfett eller annat fett
2 stora tärnade lökar
5 stor potatis delade i åttondelar
1 eller 2 stora morötter skurna i 5 cm bitar
Salt och peppar
1 burk tomatsoppa

Smörj köttet i fett eller baconfett. Lägg i de tärnade lökarna. Placera köttet, löken, grönsakerna, kryddorna och tomatsoppan, tillsammans med lite vatten, i slow cookern. Låt sjuda i 7 timmar på låg (LOW). Håll vid behov i mer vatten. Servera med bröd.

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

- Ta bort kontakten från uttaget och låt alla delar kylas ned.
- Rengör ångskälarna, ristskålen, locket och droppbrickan i varmt såpvatten. Dessa delar är även diskmaskinsäkra.
- Sänk inte ned basen i vatten eller annan vätska. Placera inte basen i en diskmaskin, utan rengör den med en fuktig trasa.
- Rengör utsidan med en fuktig trasa. Använd aldrig starka och slipande rengöringsmedel, stålull eller skursvamp, eftersom dessa skadar apparaten. Sänk inte i vatten eller någon annan vätska.


OMGIVNING

Denna apparat ska ej slängas bland vanligt hushållsavfall när den slutat fungera. Den ska slängas vid en återvinningsstation för elektriskt och elektroniskt hushållsavfall. Denna symbol på apparaten, bruksanvisningen och förpackningen gör dig uppmärksam på detta. Matvaror ska inte användas i denna apparat för att återvinna. Genom att återvinna hushållsapparater gör du en viktig insats för att skydda vår miljö. Fråga de lokala myndigheterna var det finns samlingsställen.

Support
Du hittar all tillgänglig information och reserverdelar på [www.tristar.eu!](http://www.tristar.eu)

PL Instrukcje użytkowania

- BEZPIECZNIWOŚĆ**
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia w przypadku nieprzestrzegania instrukcji bezpieczeństwa.
- W przypadku uszkodzenia kabla zasilania, aby uniknąć zagrożenia, musi on być wymieniony przez producenta, jego agenta serwisowego lub osoby o podobnych kwalifikacjach.
- Nie wolno przesuwają urządzenia, ciągnąc za przewód ani dopuszczając do zaplątania kabla.
- Urządzenie należy umieścić na stabilnej i wypoziomowanej powierzchni.
- Nigdy nie należy zostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru.
- Urządzenie przeznaczone jest tylko do eksploatacji w gospodarstwie domowym, w sposób zgodny z jego przeznaczeniem.
- Dzieci poniżej 8 roku życia nie mogą używać tego urządzenia. Z urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych, sensorycznych i psychicznych bądź nieposiadające odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, pod warunkiem, że są nadzorowane lub otrzymały instrukcje dotyczące bezpiecznego używania urządzenia, a także rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.

- Urządzenie oraz dołączony do niego kabel należy przechowywać poza zasięgiem dzieci, które nie ukończyły 8 lat. Czyszczenia i konserwacji nie powinny wykonywać dzieci chyba, że ukończyły 8 lat i znajdują się pod nadzorem osoby dorosłej.
- Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym, nie należy zanurzać przewodu, wtyczki ani urządzenia w wodzie bądź w innej cieczy.
- To urządzenie zaprojektowano do użycia w domu oraz w celu podobnych zastosowań w miejscach takich jak:
 - Pomieszczenia kuchenne w sklepach, biurach i innych miejscach pracy.
 - Przez klientów w hotelach, motelach i innych ośrodkach tego typu.
 - Osrodki oferujące noclegi ze śniadaniem.
 - Gospodarstwa rolne.

-  Powierzchnia może stać się gorąca podczas użytkowania.

- BEZPIECZNIWOŚĆ**
- Nie wolno umieszczać wolnowaru na gorących powierzchniach ani w ich pobliżu, a także na otwartym ogniu lub obok niego.
- Nigdy nie gotuj bezpośrednio w głównym urządzeniu. Używaj wyłącznie ceramicznej misy do gotowania.
- Nie dotykaj urządzenia w trakcie użytkowania, jego powierzchnie mogą się stać gorące. Zawsze zakładaj rękawice kuchenne, dotykaj tylko uchwytów i pokręteł.
- Nie przesuwaj i nie przenoś urządzenia podczas gotowania, ponieważ jest bardzo gorące i ciężkie.
- Zdejmując pokrywę, zachowaj ostrożność, ponieważ para wydobędzie się na zewnątrz, zawsze podnoś pokrywę delikatnie, odchylając ją od siebie, aby para się wydostała.
- Podczas gotowania pokrywa stanowi uszczelnienie i zachowuje wilgoć w potrawie. Podnoszenie pokrywy w trakcie gotowania wydłuża proces.
- Do gotowania potraw zawsze używaj ustawienia HIGH (duża moc) lub LOW (mała moc). Opcji WARM (podtrzymanie ciepła) używa się tylko z ugotowaną potrawą.
- Nigdy nie używaj wymiowanej misy do gotowania na piecyku, na otwartym płomieniu ani na płycie grzejnej. Misë do gotowania można włożyć do piekarnika nastawionego na maksymalną temperaturę 170°C, ale wyłącznie bez pokrywy.
- Nigdy nie przepelniaj wolnowaru. Upewnij się, że pozostawiasz wystarczająco dużo miejsca, aby zawartość się gotowała. Zapobiegnie to wykipieniu potrawy.

OPIS CZĘŚCI

- Rączka pokrywy
- Szklana pokrywa
- Ceramiczny gamek do gotowania
- Uchwyt wolnowaru
- Wewnętrzna podstawa ze stali nierdzewnej
- Wyświetlacz
- Panel sterowania

- PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM**
- Usunąć wszystkie elementy opakowania.
- Należy sprawdzić, czy napięcie urządzenia odpowiada napięciu sieciowemu w domu użytkownika. Napięcie znamionowe: AC220-240V 50Hz. Gniazdo elektryczne musi być swobodnie chronione, a wartość natężenia prądu musi wynosić co najmniej 16 A lub 10 A.
- Urządzenie umieścić na odpowiedniej, płaskiej powierzchni i zapewnić minimum 10 cm wolnej przestrzeni wokół urządzenia. Urządzenie to nie jest przystosowane do montażu w szafce lub do użytkowania na wolnym powietrzu.
- Przed pierwszym użyciem wszystkie ruchome części urządzenia należy umyć w ciepłej wodzie z dodatkiem płynu do mycia naczyń. Następnie należy je dokładnie wypłukać i wysuszyć. Części te można także myć w zmywarce do naczyń.
- W trakcie użytkowania następuje znaczny wzrost temperatury elementu grzewczego, znajdującego się po wewnętrznej stronie podstawy. Należy nie dotykać elementu grzewczego, ponieważ może to doprowadzić do bardzo poważnych oparzeń.
- Przed pierwszym użyciem wolnowaru uruchom go, napełniając misę wyłącznie wodą, wykonując poniższe kroki:
 - Włóż ceramiczny gamek do gotowania do podstawy.
 - Wlej 4 kubki wody do ceramicznego gameka do gotowania i nałóż na niego szklaną pokrywę.
 - Podłącz urządzenie do gniazodka elektrycznego.
 - Naciśnij przycisk trybu i wybierz ustawienie „HIGH” (duża moc).
 - Przy użyciu przycisków „+/-” nastaw minutnik na 30 minut.
 - Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć urządzenie.
 - Podczas nagrzewania może się wydzielać lekki nieprzyjemny zapach. Jest to plj poprodukcyjny, zapach wkrótce zniknie.
 - Po 30 minutach urządzenie przełączy się na ustawienie „WARM” (podtrzymanie ciepła). W tym momencie wyłącz przycisk zasilania i odłącz urządzenie od gniazdka.
 - Poczekaj przez 15 minut, aż urządzenie ostygnie. Zdejmij szklaną pokrywę i wyjmij ceramiczną misę z podstawy.
 - Ostrożnie wylej wodę z ceramicznej misy.
 - Dokładnie opłucz i wysusz części.

UŻYTKOWANIE
Na panelu sterowania są dostępne tryb ustawienia mocy: LOW (mała moc), HIGH (duża moc) i WARM (podtrzymanie ciepła).

- LOW (mała moc) – Przy tym ustawieniu ciepło narasta stopniowo. Potrawa dusi się powoli przez duży czas, maksymalnie 12 godzin. Używaj tego ustawienia, jeśli wychodzisz z domu na cały dzień i chcesz, aby po powrocie jedzenie było gotowe.
- HIGH (duża moc) – Przy tym ustawieniu potrawa gotuje się szybciej, ponieważ dużo szybciej osiąga maksymalną temperaturę. Jedzenie gotuje się dwa razy szybciej niż w przypadku ustawienia LOW. Podczas gotowania może być konieczne dolenowanie wody, ponieważ na ustawieniu HIGH jedzenie zagotowuje się do punktu wrzenia. Używaj tego ustawienia, jeśli chcesz ugotować potrawę w krótszym czasie.
- UWAGA: podczas gotowania możesz przelać między ustawieniami LOW i HIGH, aby przyspieszyć gotowanie.
- WARM (podtrzymanie ciepła) – To ustawienie służy do podtrzymania ciepła potrawy po zakończeniu gotowania. To ustawienie nie nadaje się do gotowania jedzenia, ponieważ temperatura jest za niska.

Czas gotowania	Zalecane ustawienie mocy
6–8 godzin	Low (mała moc)
4–6 godzin	High (duża moc)

Jedzenie	Masa	Czas (mała moc)	Czas (duża moc)
Wolowina	2,0–2,5 kg	8 godzin	6 godzin
Cały kurczak	2,0–3,0 kg	6 godzin	4 godziny
Wieprzowina	1,0–1,5 kg	6 godzin	4 godziny

Table 1: Tabela gotowania w wolnowarze

- Przygotować potrawę według przepisu. Umieść żywność w garnku do gotowania i przykryj.
- Podłącz wolnowar do prądu.
- Wyświetlacz zapali się na niebiesko, wyświetli się 00:00.
- Wybierz ustawienie mocy LOW (niska) lub HIGH (duża), naciskając przycisk MODE (tryb).
- Za pomocą przycisków "+" i "-" ręcznie skróć lub wydłuż czas w krokach co 30 minut, minimalnie 30 minut, maksymalnie 20 godzin.
- Zaprogramowane ustawienia:
 - LOW (mała moc): 8 godzin
 - HIGH (duża moc): 4 godziny
- Po ustawieniu żądanej temperatury naciśnij przycisk POWER (zasilanie). Wskazanie czasu przesłanie migac, urządzenie zacznie się rozgrzewać.
- Wyświetlacz będzie odliczał do zera, wyświetlając pozostały czas gotowania. Rozpocznie się powolne gotowanie. Wskaźnik zasilania się zapali.
- Należy zawsze gotować z zamkniętą pokrywą.

- WAZNE!** Nie należy zgotować zdejmwając pokrywy podczas gotowania, ponieważ wydłuża to czas gotowania.
- Podawanie. Wolnowar automatycznie przełączy się na ustawienie WARM (podtrzymanie ciepła), aby podtrzymać ciepło potrawy przez 1 godzinę. Możesz ręcznie ustawić ten czas przy użyciu przycisków "+" i "-". Nie zaleca się podtrzymywania ciepła potrawy przez dłużej niż 4 godziny.
- WAZNE!** Wolnowar będzie działał do momentu jego wyłączenia. Nie należy zbyt długo gotować żywności. Należy monitorować gotowanie i pamiętać, aby wyłączyć wolnowar, gdy żywność zostanie odpowiednio ugotowana.
- Za pomocą uchwytów gameka zdjąć pokrywę.
- PRZESTROGA:** Wymιωana misa do gotowania nie jest odporna na szok termiczny spowodowany nagłą zmianą temperatury. Gdy misa do gotowania jest gorąca, NIE WKŁADAJ do niej zimnego jedzenia.
- Chwycić gamek do gotowania za uchwyty i zdjąć go z korpusu.
- Podawanie na stół. W przypadku podawania bezpośrednio z gameka do gotowania należy zawsze umieścić podstawkę na nóżkach lub matę stołową pod gamek przed umieszczeniem go na stole lub blacie.
- PRZESTROGA:** Gamek będzie gorący i może spowodować oparzenia.

PRZEPISY
Kurczak z czosnkiem po portugalsku
1 średniej wielkości cebula, pokrojona w cienkie plasterki
6 żabek czosnku, drobno posiekanych
2 średniej wielkości pomidory pokrojone na ćwiartki
½ skłanka siekanej szynki pieczonej
½ szklanki rozynek (Golden Raisins)
1,7 kg kurczaka
½ szklanki porto
½ szklanki brandy
1 łyżeczka musztardy Dijon
2 łyżeczki przecieru pomidorowego
1,5 łyżeczki skrobi kukurydzianej
2 łyżki zimnej wody
1 łyżeczka czwernego octu winnego
listki pietruszki
sól

его сервисному агенту или другим достаточно квалифицированным специалистам.

- Не перемещайте устройство, взявшись за кабель питания, а также следите за тем, чтобы кабель не перекручивался.
- Установите устройство на устойчивой ровной поверхности.
- Не оставляйте подключенное к источнику питания устройство без присмотра.
- Данное устройство предназначено только для использования в бытовых условиях и только по назначению.
- Данное устройство не предназначено для использования детьми в возрасте до 8 лет. Данное устройство может использоваться детьми в возрасте от 8 лет и людьми с ограниченными физическими, сенсорными и умственными способностями или не имеющими соответствующего опыта или знаний, только при условии, что за их действиями осуществляется контроль или они знакомы с техникой безопасной эксплуатации устройства, а также понимают связанные с этим риски. Не позволяйте детям играть с устройством. Храните устройство и его шнур электропитания в месте, недоступном для детей младше 8 лет. Очистка и обслуживание устройства может проводиться детьми только после достижения ими возраста 8 лет или под присмотром взрослых.
- Во избежание поражения электрическим током не погружайте шнур электропитания, штепсель или устройство в воду или любую другую жидкость.
- Это устройство предназначено для использования в бытовых условиях, а также в схожих областях применения, таких как:
 - Кухонные помещения для служащих магазинов, офисов и других рабочих условий.
 - Отели, мотели и другие условия проживания для использования постояльцами.
 - Условия типа B&B.
 - Фермерские дома.



Во время использования поверхности могут нагреться.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Не размещайте медленноварку рядом с горячими поверхностями и у открытого огня.
- Никогда не готовьте пищу в основании прибора. Используйте только керамическую чашу для приготовления пищи.
- Не притрагивайтесь к прибору во время использования: его поверхность нагревается. При использовании надевайте кухонные рукавицы и прикасайтесь только к рукояткам и регуляторам.
- Не перемещайте прибор во время использования: прибор тяжелый и сильно нагревается.
- При снятии крышки выходит горячий пар. Чтобы снять крышку, осторожно приподнимите ее в направлении от себя и дайте пару выйти.
- Во время готовки крышка помогает сохранить влагу в пище. Если снять крышку во время использования прибора, увеличится время приготовления.
- Для приготовления пищи используйте только режим HIGH (МАКСИМАЛЬНЫЙ) или LOW (МИНИМАЛЬНЫЙ). Режим WARM (ПОДОГРЕВ) подходит только для уже готовых блюд.
- Никогда не используйте съемную чашу для приготовления пищи на печи, открытом огне или нагревательной плите. Чашу без крышки можно использовать в духовке, нагретой до температуры не выше 170 °C.
- Не переполняйте медленноварку. Необходимо оставить достаточно пространства для кипячения содержимого, иначе оно может выливаться из медленноварки.

ОПИСАНИЕ КОМПОНЕНТОВ

- Рукоятка крышки
- Стеклопанная крышка
- Керамическая чаша
- Ручка медленноварки
- Внешнее основание из нержавеющей стали
- Дисплей
- Панель управления

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Удалите всю упаковку с устройства.
- Удостоверьтесь, что номинальное значение напряжения устройства отвечает напряжению домашней сети. Номинальное напряжение: 220-240В пер. тока, 50 Гц. Розетка должна быть рассчитана на 16А или 10 А и оборудована защитой.
- Установите устройство на ровную устойчивую поверхность и обеспечьте не менее 10 см свободного пространства вокруг него. Это устройство не предназначено для установки в шкафах и для использования под открытым небом.
- Перед первым применением устройства промойте все съемные части в теплой мыльной воде. Сполосните и тщательно высушите нижнюю часть. Также разрешается очищать компоненты в посудомоечной машине.
- Нагревательный элемент внутри снования очень сильно нагревается. Не прикасайтесь к нему руками.
 - Перед началом использования выполните следующие шаги:
 - Установите керамическую чашу в основание.
 - Влейте 4 стакана воды в керамическую чашу и накройте стеклянной крышкой.
 - Подключите прибор к электросети.
 - Нажмите кнопку выбора режима и выберите HIGH (МАКСИМАЛЬНЫЙ).
 - Установите таймер на 30 минут, используя кнопки «+» и «−».
 - Для включения устройства нажмите кнопку питания.
 - При нагревании может возникнуть слабый запах. Запах происходит от пыли и вскоре исчезнет.
 - Через 30 минут прибор перейдет в режим WARM (ПОДОГРЕВ). Выключите прибор, нажав кнопку питания, и отключите его от электросети.
 - Дайте прибору остыть в течение 15 минут. Снимите стеклянную крышку и вытащите керамическую чашу из основания.
 - Осторожно слейте воду из керамической чаши.
 - Сполосните и тщательно высушите компоненты.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

На панели управления можно выбрать один из трех режимов мощности: LOW (МИНИМАЛЬНЫЙ), HIGH (МАКСИМАЛЬНЫЙ) и WARM (ПОДОГРЕВ).

- LOW (МИНИМАЛЬНЫЙ). В этом режиме нагревание происходит постепенно. Пища готовится на слабом огне в течение долгого времени (до 12 часов). Этот режим подходит для медленного приготовления блюд, например, когда нужно, чтобы ужин был готов к вашему возвращению домой.
- HIGH (МАКСИМАЛЬНЫЙ). В этом режиме пища быстрее нагревается и готовится в два раза быстрее, чем в минимальном режиме. В максимальном режиме жидкость может выкипеть, поэтому может потребоваться добавить дополнительную жидкость. Этот режим подходит для быстрого приготовления блюд.
- ПРИМЕЧАНИЕ. Во время приготовления можно переключаться между минимальным и максимальным режимом, чтобы ускорить процесс приготовления.
- WARM (ПОДОГРЕВ). В этом режиме поддерживается температура приготовленного блюда. Температура в режиме подогрева недостаточно высокая для приготовления пищи. Не используйте этот режим для готовки.

Время приготовления	Рекомендуемый режим
6–8 часов	Минимальный
4–6 часов	Максимальный

Продукты	Масса	Время (минимальный режим)	Время (максимальный режим)
Говядина	2,0–2,5 кг	8 часов	6 часов
Тушка цыпленка	2,0–3,0 кг	6 часов	4 часа
Свинина	1,0–1,5 кг	6 часов	4 часа

- Table 1*: Кулинарная таблица для медленноварки
- Подготовьте продукты в соответствии с инструкциями из рецепта. Поместите продукты в чашу и накройте ее крышкой.
 - Подключите медленноварку к электросети.
 - Дисплей загорится синим светом и на нем появятся цифры 00:00.
 - Нажмите кнопку MODE (РЕЖИМ), чтобы выбрать максимальный или минимальный режим.
 - Задайте время приготовления с помощью кнопок «+» и «−», которые увеличивают или уменьшают время приготовления на 30 минут соответственно. Минимальное время приготовления 30 минут, максимальное — 20 часов.
 - Предустановки:
 - МИНИМАЛЬНЫЙ: 8 часов
 - МАКСИМАЛЬНЫЙ: 4 часа
 - Задав требуемую температуру, нажмите кнопку POWER (ПИТАНИЕ). Таймер перестанет мигать и прибор начнет нагреваться.

- На дисплее будет отображаться обратный отсчет оставшегося времени приготовления. Запустится процесс медленного приготовления блюда. Загорится сетевой индикатор.
- Готовьте блюдо с закрытой крышкой.

ВАЖНО! Во время готовки не снимайте крышку часто, поскольку это увеличит время готовки.

- Сервировка. Медленноварка автоматически переходит в режим WARM (ПОДОГРЕВ) и сохраняет блюдо горячим в течение часа. Время работы в режиме подогрева можно изменить, используя кнопки «+» и «−». Не рекомендуем устанавливать подогрев более чем на 4 часа.

- ВАЖНО!** Медленноварка работает до отключения (положение «ВЫКЛ.»). Не переваривайте продукты. Следует контролировать процесс приготовления и убедиться, что медленноварка «ВЫКЛ.» после надлежащего приготовления блюда.
- Использование держателей чаши, снятие крышки.

- ВНИМАНИЕ!** Во избежание повреждений запрещается подвергать съемную чашу режим перепадам температуры. Если чаша нагрета, **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** помещать в нее холодные продукты.
- Возьмите чашу за ручки и выньте ее из основания медленноварки.
- Подача блюда к столу. Если блюдо подается непосредственно из чаши медленноварки, прежде чем поставить ее на стол, следует поместить под чашу подложку или подставку.

ВНИМАНИЕ! Чаша сильно нагревается и может привести к ожогам.

РЕЦЕПТЫ

Цыпленок с чесноком по-португальски

1 средняя мелко нарезанная головка лука
6 мелко нарезанных зубчиков чеснока
2 средних разрезанных на четвертинки томата, в объеме ½ чашки с нарезанной жареной ветчиной
½ чашки изюма (золотистый)
1,7 кг курицы
½ стакана портвейна
½ стакана бренди
1 чайная ложка дижонской горчицы
2 чайные ложки томатного пюре
1,5 чайные ложки кукурузного крахмала
2 столовые ложки холодной воды
1 чайная ложка уксуса из красного вина
зелень петрушки
соль

Смешайте нарезанный лук, чеснок, помидоры ветчину и изюм.

Выньте куриные потроха и отложите их в сторону для использования в дальнейшем; вытрите промытую снаружи и изнутри тушку цыпленка. Закрепите крылья и свяжите бедра. Поместите цыпленка на нарезанный лук. Смешайте порвейн, коньяк, горчицу и томатное пюре и полейте полученной смесью тушку цыпленка. Накройте медленноварку крышкой и готовьте в режиме «МИНИМУМ» (LOW) (7 – 8 часов), пока мясо в области бедер не станет мягким. Затем аккуратно поместите цыпленка на противень духовки и обжарьте 5 минут. Поместите цыпленка на горячую тарелку. Удалите жир из варочной жидкости и смешайте ее с кукурузным крахмалом. Выберите режим «МАКСИМУМ» (HIGH), накройте чашу крышкой и тушите, помешивая 2 или 3 раза до загустения соуса (10–15 минут). Добавьте уксус и соус по вкусу. Прежде чем подать цыпленка на стол, украсьте блюдо зеленью петрушки и разместив вокруг цыпленка четвертинки томата. Разрежьте цыпленка и добавьте немного соуса. Оставшийся соус можно подавать в соуснице.

Цыпленок с клюквой

1 мелко нарезанная небольшая головка лука
1 стакан свежей или замороженной (нерастаявшей) клюквы
1 кг куриных бедер без кожи и костей
½ чашки кетчупа
2 чайные ложки нерафинированного сахара
1 чайная ложка сухой горчицы
2 чайные ложки яблочного уксуса
1,5 чайных ложки кукурузного крахмала
2 столовые ложки холодной воды, соль

Смешайте лук и клюкву в медленноварке. Промойте и вытрите куриные бедра и поместите их в медленноварку. Смешав кетчуп, сахар, горчицу и уксус в небольшой чашке, полейте полученной смесью курицу. Накройте крышкой и тушите в режиме «МИНИМУМ» (LOW), пока мясо курицы не станет нежным (6 ½ -7 ½ часов). Аккуратно поместите цыпленка на сервировочное блюдо. Смешайте кукурузный крахмал с водой и влейте смесь в готовочную жидкость. Включите жар на «МАКСИМУМ» (HIGH), накройте крышкой и тушите, помешивая 2 или 3 раза до загустения соуса (около 10-15 минут). Соус добавляют по вкусу. Полейте цыпленка соусом.

Говядина и тушеный картофель

Table 2: Ингредиенты для приготовления говядины

1–1,25 кг постной говядины
2 столовые ложки свиного или другого жира
2 крупных головки лука
5 крупных картофелин, нарезанных на восемь долек
4 или 5 больших морковок, разрезанных на куски по 5 см.
Соль и перец для приправления консервированного томатного супа (1 банка)

Поджарьте мясо на свином или другом жире. Добавьте нарезанный кубиками лук. Поместите мясо, лук, овощи, приправу и консервированный томатный суп в медленноварку и добавьте немного воды. Тушите около 7 часов в режиме «МИНИМУМ» (LOW). При необходимости добавьте воду. Подать с хлебом.

ОЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Извлеките штепсельную вилку из розетки и дождитесь, пока компоненты остынут.
- Помойте паровые и рисовую чаши, крышку и маслосборник в теплой мыльной воде. Также разрешается очищать компоненты в посудомоечной машине.
- Не погружайте основание в воду или другую жидкость. Не помещайте основание в посудомоечную машину, а протрите ее влажной тканью.
- Очистите внешнюю сторону устройства с помощью влажной ткани. Во избежание повреждения устройства, запрещается использовать жесткие или абразивные чистящие средства, металлические мочалки или абразивную губку. Не погружайте в воду или другую жидкость.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ



По истечении срока службы не выкидывайте данное устройство с бытовыми отходами. Вместо этого его необходимо сдать в центральный пункт переработки электрических или электронных бытовых приборов. На этот важный момент указывает данный символ, используемый на устройстве, в руководстве по эксплуатации и на упаковке. Используемые в данном устройстве материалы подлежат вторичной переработке. Способствуя вторичной переработке бытовых приборов, вы вносите огромный вклад в защиту окружающей среды. Информацию о ближайшем пункте сбора таких приборов можно узнать в органах местного самоуправления.

Поддержка

Вся доступная информация и сведения о запчастях приведены на веб-сайте www.tristar.eu!